

Compatibilidad con objetivos de conversión

Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT

Gracias por comprar Ricoh Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT. Al actualizar el firmware de la cámara con el objetivo de conversión gran angular (DW-6) o el objetivo de conversión telephoto (TC-1), es necesario ajustar el tipo de objetivo antes de colocarlo.

Ajustes disponibles	Descripción
OFF	Aunque se acople un objetivo de conversión a la cámara, no será reconocido como un objetivo de conversión acoplado.
WIDE	Cuando se acople un objetivo de conversión a la cámara, será reconocido como un objetivo de conversión gran angular (DW-6).
TELE	Cuando se acople un objetivo de conversión a la cámara, será reconocido como un objetivo de conversión telefoto (TC-1).

1 Acceda al menú de configuración.

- Para más información sobre el procedimiento, véase la P.135.

2 Pulse el botón ▼ para seleccionar [OBJ. CONVERSIÓN] y luego pulse el botón ►.

3 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

4 Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

- Cuando se desconecta la alimentación teniendo un objetivo de conversión acoplado, o cuando se acopla un objetivo de conversión, aparece momentáneamente un símbolo indicando el tipo de objetivo de conversión en el centro del monitor LCD.



⚠ Precaución

- Tras actualizar el firmware de la cámara, se debe realizar el ajuste [OBJ. CONVERSIÓN] antes de acoplar el objetivo.
- Si [OBJ. CONVERSIÓN] está ajustado a [TELE], la cámara reconocerá el objetivo acoplado como un objetivo de conversión telefoto (TC-1) aunque se acople un objetivo de conversión gran angular (DW-6). Lo mismo ocurrirá a la inversa.
- Cuando está acoplado un objetivo con un ajuste de [OBJ. CONVERSIÓN] diferente, las funciones fotográficas de la cámara no funcionarán correctamente.
- Con el objetivo de conversión telefoto acoplado, si dispara sin usar la posición telefoto se puede producir "viñetado" (efecto de oscurecimiento de las cuatro esquinas).
- Cuando [OBJ. CONVERSIÓN] está ajustado en [TELE] y la cámara se enciende teniendo acoplado un objetivo de conversión telephoto, la posición del zoom se ajustará en el lado de telefoto al encender la cámara.