

第 1 章

準備する


お使いになる前に	14
ネックストラップを取り付ける	14
レンズキャップを取り付ける	14
電源について	15
バッテリーを充電する	15
バッテリーをセットする	16
ACアダプターを接続する	18
メディアについて	19
CFカード/PCカードをセットする	20

お使いになる前に

お使いになる前に、ネックストラップやレンズキャップの準備をしてください。

ネックストラップを取り付ける


- ① ストラップの先端をカメラのストラップ取り付け部に通して取り付けます。
ストラップは一度バックルから取り外し、ストラップ取り付け部の2個所に、1本ずつ取り付けます。



- ② ストラップをバックルに通して、長さを調節します。

重要

・カメラ本体を振り回すような持ち方はしないでください。




レンズキャップを取り付ける

- ① レンズキャップを矢印の方向に押しながら取り付けます。
取り外すときは、レンズキャップをつまむように押して取り外します。

補足


・レンズキャップの紛失防止のため、ストラップのひもにつなげてください。




電源について

ここでは、バッテリーのセットや充電方法、家庭用コンセントを使用して電源をとる方法について説明しています。

バッテリーを充電する

初めてお使いになるとき、または電池マークがになったときは、次の方法でバッテリーをフル充電してください。



① バッテリーをバッテリーチャージャーにセットします。

② コンセントに電源プラグを差し込みます。

充電が開始され、下表のように充電できます。充電が終了したら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

CHARGE (充電) ランプ	内 容
赤色点灯	充電開始
緑色点灯	充電開始後、約100分で充電完了 (全体の90%) * お急ぎのときは、この時点でご使用になれます。
緑色消灯	緑色点灯後、約50分でフル充電完了

使用上のご注意

- ・当社専用または指定のバッテリー (DB-30) 以外を使用しないでください。
- ・充電には、当社専用のバッテリーチャージャー (型名: BJ-1) をご使用ください。
- ・バッテリー (型名: DB-30) 以外のものを、バッテリーチャージャーで充電しないでください。
- ・充電は、周囲の温度が10～40度の範囲で通気性のよい場所で行ってください。
- ・バッテリーの寿命がくると、正しい充電を行っても使用できる時間が短くなります。新しいバッテリーと交換してください。
- ・充電が終わったあとにバッテリーが温かくなりますが、異常ではありません。
- ・充電終了後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのままにしておくと火災の原因になることがあります。

バッテリーをセットする

バッテリー（充電式リチウムイオン電池）をセットしてカメラを操作します。


重要

・初めてお使いになるときは、必ず充電を行ってください（出荷時は充電されていません）。 P.15「バッテリーを充電する」

- ① カメラの電源が切れていることを確認してから、電池ぶたを押しながらスライドさせて開きます。

参照


・P.24「電源をオン/オフする」




- ② バッテリーをセットします。

重要

・バッテリーとの接触面や電気的接続片に金属針のようなもので触れないようにしてください。静電気破壊をおこすことがあります。



- ③ 電池ぶたを閉じます。
電池ぶたはしっかりと閉じてください。



撮影・再生の目安

次の測定条件において、撮影時と再生時の使用可能時間の目安は下表のとおりです。

[測定条件]

撮影時：電源 ON 状態で記録モード連続撮影

（途中の電源 OFF なし、30 秒間隔で撮影/フラッシュ発光 50%、測定温度：20℃）

再生時：電源 ON 状態で再生モードにて連続放置、測定温度：20℃


電池の種類	撮影時間の目安	再生時間の目安
リチウムイオン電池 （フル充電）	約 50 分	約 60 分

撮影・再生時間をのばすための豆知識

- ・使用環境温度により数値が減る傾向にあります。
低温時は、バッテリーを手で暖めるなどしてご使用になると、撮影枚数が増えることがあります。
- ・フラッシュ、ズーム操作や液晶モニターを多用するとバッテリーが早く消耗しますので、必要以上の操作はお避けください。
- ・画像のコピーや消去などの操作を繰り返すとバッテリーが早く消耗します。
- ・液晶モニターの画面表示をオフにして撮影すると、さらにバッテリーの消耗をおさえることができます。

使用上のご注意

- ・操作の前に、バッテリーに付属の使用説明書を必ずお読みください。
- ・専用のバッテリーをお使いください。 P.141「別売り品について」
- ・ご使用になるバッテリーの端子部分と本体との接触部分を、乾いた布などできれいにふいてご使用ください。
- ・連続して長時間ご使用になると、バッテリーが熱くなることがあります。しばらくしてから取り出してください。
- ・バッテリーの充電以外は、バッテリーチャージャーとバッテリーを別々に保管してください。
- ・バッテリーを保管する場合は、付属のケースを付けてください。
- ・長時間お使いにならないときは、完全に放電してから取り出し、涼しいところで保管してください。再びお使いになるときは、フル充電してからご使用ください。


- ◀補足▶
- ・電源がお近くにあり長時間ご利用の場合は、ACアダプター（別売り）をご使用ください。 P.18「ACアダプターを接続する」
 - ・バッテリーだけでご使用になるときは、予備のものを用意してください。
 - ・液晶パネルの電池マークがのときは、バッテリーの消耗を表しています。バッテリーを充電してください。 P.15「バッテリーを充電する」

ACアダプターを接続する

撮影・再生で長時間ご使用になるときやパソコンと接続するとき、ACアダプター（別売り）を接続して家庭用コンセントでお使いください。

ACアダプターについて

ACアダプターに付属の取扱説明書、「安全上のご注意」を操作の前に必ずお読みください。



- ① カメラの電源が切れていることを確認してから、ACアダプターの接続ケーブルを、カメラの電源（DC入力）端子に接続します。

参照 ・P.24「電源をオン/オフする」

- ② コンセントに電源プラグを差し込みます。

補足 ・カメラ本体にバッテリーがセットされている場合、家庭用コンセント（ACアダプター側）からの電源を優先して供給します。長い間お使いになるときは、バッテリーを取り外してください。

重要 ・電源プラグおよび接続ケーブルは、しっかり差し込んでください。記録中にプラグやケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。
・カメラを操作中（記録・再生・削除など）にACアダプターを接続したり、取り外したりすると、電源の供給先が変わるため一度電源が切れます。そのためデータが破壊されることがありますので、カメラの電源を切った状態でACアダプターを接続または取り外してください。

メディアについて

このカメラでは、撮影した画像（ファイル）を次の3種類のメディアに記録できます。

メディア	容 量
CFカード	16MB、32MB、48MB、64MB、96MB、128MB（3.3V）
PCカード	5MB、10MB（リコー製）
内蔵メモリー	最大6MB

補足 ・CFカードやPCカードには様々な種類があります。当社指定の推奨品をご使用ください（別紙「動作確認済製品一覧表」をご覧ください）。

使用上のご注意

- ・記録中や削除中は、CFカードやPCカードを取り出さないでください。
- ・CFカードやPCカードを曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
- ・静電気や電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用・保管はさけてください。
- ・高温多湿の場所、ホコリの多い場所、または腐食性のある環境下でのご使用、保管はさけてください。
- ・カードスロットにごみや異物を入れないようにしてください。
- ・危険なので、CFカードやPCカードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- ・CFカードやPCカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しく記録ができなくなることがあります。

データについて

- ・お客様または第三者がCFカードやPCカードの使いかたを誤ったり、CFカードやPCカードが静電気や電氣的ノイズの影響を受けたり、故障や修理のときに記録したデータが消滅することがあります。記録したデータの消滅による損害について、当社は一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- ・CFカードやPCカードへ記録中にバッテリーを取り外したり、電源を切ったり、ACアダプターを接続したりしないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。
- ・大切なデータは、他のメディア（フロッピーディスク、ハードディスクなど）にコピーしておくことをお勧めします。

CFカード/PCカードをセットする

カメラの電源をオフにして、CFカードやPCカードをセットします。

重要

- ・カードを抜き差しするときは、必ず電源を切ってください。カード内のデータが破壊されたり、カメラ本体の誤動作を起こす場合があります。
- ・新しいカードや、他の機器(パソコンなど)で使用していたカードをお使いになるときは、カメラでフォーマット(初期化)してください。
P.44「メディアをフォーマットする」
- ・記録中や削除中にカードを取り出さないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。

セットする


- ① カメラの電源が切れていることを確認します。

参照 ・P.24「電源をオン/オフする」

- ② カードをカードスロットにセットします。


CFカードのとき

CFカードのラベル面が上面になるよう、上側のカードスロットにしっかり押し込んでください。



PCカードのとき

PCカードのラベル面が上面になるよう、下側のカードスロットにしっかり押し込んでください。




取り出す

- ① カメラの電源が切れていることを確認してから、EJECT レバーカバーを開きます。


参照 ・P.24 「電源をオン/オフする」

- ② 取り出すカードの EJECT レバーを矢印の方向に回して押します。

CFカードのとき
上側の EJECT レバーを操作します。




PCカードのとき
下側の EJECT レバーを操作します。




- ③ カードをまっすぐ引き出すようにして取り出します。

CFカードのとき



PCカードのとき



- ④ EJECT レバーを元に戻し、EJECT レバーカバーを閉じます。


スマートメディアについて

このカメラでは、PCカードアダプター 別売り を利用して、スマートメディアに撮影した画像を記録することができます。


使用できるスマートメディアは、下記の通りです。

- ・容量 : 2MB、4MB、8MB、16MB、32MB、64MB
- ・動作電圧 : 3.3V

スマートメディアをPCカードアダプターにセットします。



PCカードアダプターをカメラにセットします。



スマートメディアやPCカードアダプターをお使いになるときは、各製品に付属の「説明書」を必ずお読みください。

- * PCカードアダプターをカメラ本体にセットしているときは、スマートメディアを絶対に抜かないでください。スマートメディアが壊れることがあります。
- * スマートメディアを使用する場合には、一部機能に制限が発生することがあります。