

PENTAX®

67

使用説明書

カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。

このたびは、ペンタックス67をお買い上げ
くださいまして、誠にありがとうございます。
67は120タイプおよび220タイプのロールフ
ィルムを使う、55ミリ×70ミリのゆとりある
画面サイズの中型一眼レフカメラです。
ご使用の前に、この使用説明書をよくお読み
のうえ正しくお使いください。



各部の名称は表紙と裏表紙の内側に記載して
ありますので、図のように開いて各ページを
読みながらご覧ください。

色枠内の文章は補足説明と注意事項です。
注意事項には●マークが付いていますので、
特に気を付けてお読みください。

67の性能は、SMCペンタックス・タクマー交
換レンズ群と専用アクセサリーを使ってこそ最大
限に発揮されます。ペンタックス用として作られ
ている他社製品を併用されますと、故障や予期に
反した結果になることがありますので、ペンタッ
クス製品をご使用ください。

本文中の写真・イラストは、実際の製品と異なる
場合がございます。

ご注意

- 67は電池を入れないと作動しません。下
記のどちらかの電池をご使用ください。
[3～5ページ参照]
4LR44形アルカリマンガン電池
4SR44形酸化銀電池
- カメラに付いている電池は、工場出荷時の
サンプル電池です。電池の自然放電のため
容量が少なくなっている場合があります。
- ご使用のフィルムに合わせて、必ず圧板と
枚数切り替えダイヤルのセットをしてくだ
さい。[13～14ページ参照]
- フィルムは手順に従って、正しく入れてく
ださい。[15～19ページ参照]



目次

各部名称〔表紙・裏表紙折り込み〕

カメラを安全にお使いいただくために…… 1

撮影準備

ストラップの取り付け方…………… 2
 電池の入れ方…………… 3～5
 ファインダーの交換…………… 6～7
 レンズの取り付け・交換…………… 8～9
 空シャッターの切り方…………… 10～11

フィルムの入れ方

120/220の切り替え…………… 13～14
 フィルムの入れ方…………… 15～19
 フィルムの取り出し方…………… 20

基本操作

シャッター…………… 22～23
 絞り…………… 24
 カメラの構え方…………… 25
 視度調整とピント合わせ…………… 26～27
 露出…………… 28

応用操作

バルブ・タイム撮影…………… 30
 ミラーアップ…………… 31
 ストロボ撮影…………… 32～33
 被写界深度…………… 34
 赤外線指標…………… 35
 アクセサリー…………… 36～41
 取り扱い上の注意…………… 42
 保管上の注意…………… 43
 こんなときは？…………… 44～45
 交換レンズ一覧表…………… 46
 仕様…………… 47
 お問い合わせは…………… 48～49
 アフターサービスについて…………… 51