

与Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT转换镜头兼容

感谢您购买Ricoh Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT。更新相机固体和使用广角转换镜头（DW-6）或望远镜头（TC-1）时，需要在安装镜头前设定镜头类型。

可用的设定	说明
关	即使有转换镜头安装至相机，相机也不会将其识别为安装的转换镜头。
WIDE	当转换镜头安装至相机，将识别为广角转换镜头（DW-6）。
TELE	当转换镜头安装至相机时，将识别为望远转换镜头（TC-1）。

1 显示相机设定菜单。

- 有关操作步骤，请参阅P.135。

2 按▼按钮选择[转换镜头]，然后按▶按钮。

3 按▲▼按钮选择设定值。

4 按下MENU/OK按钮或◀按钮，然后按下MENU/OK按钮。



- 在转换镜头安装状态下打开相机电源时，或安装转换镜头时，一个表示转换镜头类型的标记暂时显示在液晶显示屏的中央。

注

- 更新相机固体后，必须在安装镜头前进行[转换镜头]设定。
- [转换镜头]设为[TELE]时，即使安装了广角转换镜头（DW-6），相机仍然会将安装的镜头识别为望远转换镜头（TC-1）。反之亦同。
- 安装了与[转换镜头]设定不同的镜头时，拍摄功能将不能正确执行。
- 安装了望远转换镜头时，拍摄中不使用望远会导致晕影（四个角出现变暗的情况）。
- 当[转换镜头]设定为[TELE]并且照相机在安装望远转换镜头的状态下打开电源时，照相机电源打开时的变焦位置将被设定为望远侧。