

side 74 Forsigtig ved brug af Kamerarystelseskorrigering

- Funktionen til korrigerig af kamerarystelser er ikke tilgængelig, når lukkerhastigheden er indstillet til **B**, **T** eller mere end 1 sekund i tilstanden **M**, hvis man vælger en brugerdefineret indstilling for selvudløseren, eller hvis man bruger en valgfri tråduløser.
- Funktionen til korrigerig af kamerarystelser er ikke tilgængelig, når lukkerhastigheden er indstillet til **B**, **T** eller mere end 1 sekund i tilstanden **M**, selvudløseren er aktiveret, eller hvis man bruger en valgfri tråduløser.

Valgmulighed	Standard	→	Valgmulighed	Standard
LCD auto. damping	Fra	→	LCD auto. damping	Til

Errata Instructiehandleiding	NI
-------------------------------------	-----------

pagina 8 De indicator Batterijniveau

	→	
--	---	--

pagina 24 NB

- Er is geen aangepaste instelling beschikbaar voor intervalcomposities (scénemodus) en opnamen met meervoudige belichting.
- Er is geen aangepaste instelling beschikbaar voor intervalcomposities en de scheefheidscorrectiemodus in de scénemodus en voor opnamen met meervoudige belichting.

pagina 46 NB

- ISO-instellingen boven **ISO 800** zijn niet beschikbaar.
- Sluittertijden langer dan 60 seconden zijn niet beschikbaar.
- Als **ISO 800** is geselecteerd, of **ISO 400** is geselecteerd bij een sluitertijd van 60 seconden, dan wordt **Ruisonderdrukking** automatisch ingesteld op **MAX**.

Als u MF , Snap en ∞ instelt, wordt de scherpstelbalk weergegeven (als Aan is geselecteerd voor Optie weergave AF-afstand , drukt u op ▼ om de scherpstelbalk weer te geven). In de stand A en M wordt de scherptediepte weergegeven.	→	Als u MF instelt, wordt de scherpstelbalk weergegeven. Als u MF , Snap en ∞ instelt in de stand A en M , worden de scherpstelbalk en de scherptediepte weergegeven. Als Aan is geselecteerd voor Optie weergave AF-afstand en Auto is geselecteerd voor Snapfocusafstand , wordt de AF-afstand weergegeven.
---	---	--

pagina 57 NB	→	
---------------------	---	--

- De AF-afstand wordt niet weergegeven als u de camera met AAA-batterijen gebruikt.
- De externe AF-sensor wordt uitgeschakeld en de AF-afstand wordt niet weergegeven als u de camera met AAA-batterijen of met een optionele breedhoekvoorzetlens gebruikt.

pagina 65 NB	→	
---------------------	---	--

- In de stand **AF-Cont** wordt **Focus** automatisch ingesteld op **Meervoudige AF**.

pagina 67, pagina 68, pagina 79 Auto groepering	→	
--	---	--

pagina 69 Bijkomende informatie voor stap 2	→	
--	---	--

Druk op de knop **DISP.** om de meervoudige belichtingsmodus te verlaten.

pagina 69 Waarschuwing	→	
-------------------------------	---	--

pagina 74 Waarschuwing voor bewegingscorrectie	→	
---	---	--

pagina 111 Het instellingenmenu	→	
--	---	--

Rättelser i bruksanvisningen	Se
-------------------------------------	-----------

sidan 8 Indikator för batterinivå	→	
--	---	--

sidan 24 Obs	→	
---------------------	---	--

- ISO-inställningar över **ISO 800** är ej tillgängliga.
- Slutarhastigheter på över 60 sekunder är ej tillgängliga.
- Om **ISO 800** eller **ISO 400** väljs när slutarhastigheten är inställd på 60 sekunder så kommer inställningen **MAX** att tillämpas automatiskt för **Brusreducering**.

sidan 56	→	
-----------------	---	--

sidan 57 Obs	→	
---------------------	---	--

- AF-avstånd visas inte när du använder kameran med AAA-batterier.
- Den externa AF-sensorn slås av och AF-avståndet visas inte när du använder kameran med AAA-batterier eller med ett objektiv för vidvinkelkorrigering (tillval).

sidan 65 Obs	→	
---------------------	---	--

- I läget **AF-kont**, tillämpas inställningen **Multi AF** automatiskt på **Fokus**.

sidan 67, sidan 68, sidan 79 Auto gaffling	→	
---	---	--

sidan 69 Ytterligare information för steg 2	→	
--	---	--

För att avsluta läget dubbel exponering trycker du på knappen **DISP**.

sidan 69 Försiktighetsåtgärd	→	
-------------------------------------	---	--

- Dubbel exponering är inte tillgänglig i motivläge och bildserieläge.
- Dubbel exponering är inte tillgänglig i motivläget.

sidan 74 Försiktighetsåtgärder för bildstabilisering	→	
---	---	--

- Bildstabiliseringsfunktionen är inte tillgänglig när slutarhastigheten är inställd till **B**, **T**, eller mer än 1 sekund i läget **M**, en anpassadinställning är vald för självutlösaren, eller en kabelkontakt (tillval) används.
- Bildstabiliseringsfunktionen är inte tillgänglig när slutarhastigheten är inställd till **B**, **T** eller mer än 1 sekund i läget **M**, självutlösaren är aktiverad eller en kabelkontakt (tillval) används.

sidan 111 Installningsmenyn	→	
------------------------------------	---	--

Alternativ	Standard	→	Alternativ	Standard
LCD-autodimner	Av	→	LCD-autodimner	På

Список ошибок и опечаток, обнаруженных в Руководстве по эксплуатации	Ru
---	-----------

стр. 8 Индикатор уровня заряда аккумулятора	→	
--	---	--

	→	
--	---	--

стр. 24 Примечание	→	
---------------------------	---	--

- Пользовательская настройка в режиме съемки с наложением (сюжетная программа) и съемки с переменной экспозицией недоступна.
- Пользовательская настройка в режиме съемки с наложением и коррекции экспозиции в сюжетных программах, а также съемки с переменной экспозицией, недоступна.

стр. 46 Примечание	→	
---------------------------	---	--

стр. 56	→	
----------------	---	--

стр. 65 Примечание	→	
---------------------------	---	--

стр. 69 Примечание	→	
---------------------------	---	--

стр. 67, стр. 68, стр. 79 Эксповилка	→	
---	---	--

стр. 69 Дополнительная информация для шага 2	→	
---	---	--

стр. 69 Внимание	→	
-------------------------	---	--

- Съемка с переменной экспозицией недоступна в режиме сюжетных программ и серийной съемки.
- Съемка с переменной экспозицией недоступна в режиме сюжетных программ.

стр. 74 Внимание для коррекции дрожания	→	
--	---	--

стр. 74 Внимание для коррекции дрожания	→	
--	---	--

стр. 111 Меню настройки	→	
--------------------------------	---	--

Параметр	Значение по умолчанию	→	Параметр	Значение по умолчанию
Ослаб.яркость экрана	Выкл.	→	Ослаб.яркость экрана	Вкл.

บันทึกข้อผิดพลาดในการพิมพ์คู่มือการใช้งาน	Th
--	-----------

	→	
--	---	--

หน้า 24 หมายถึง	→	
------------------------	---	--

- การตั้งค่ากำหนดเองจะไม่สามารถใช้ได้กับการถ่ายภาพช่วงคอมโพสิต (โหมดเลือกฉาก) และการถ่ายภาพหลายภาพแสง
- การตั้งค่ากำหนดเองจะไม่สามารถใช้ได้กับการถ่ายภาพช่วงคอมโพสิตและโหมดกับภาพเฉียงในโหมดเลือกฉาก และการถ่ายหลายภาพแสง

หน้า 46 หมายถึง	→	
------------------------	---	--

หน้า 56	→	
----------------	---	--

หน้า 57 หมายถึง	→	
------------------------	---	--

หน้า 65 หมายถึง	→	
------------------------	---	--

หน้า 67, หน้า 68, หน้า 79 ฝ่ายคร่อมอัตโนมัติ	→	
---	---	--

หน้า 69 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2	→	
--	---	--

- เมื่อต้องการออกจากโหมดการถ่ายหลายสภาพแสง ให้กดปุ่ม **DISP**.

หน้า 69 ข้อควรระวัง	→	
----------------------------	---	--

- การถ่ายภาพหลายภาพแสงจะไม่สามารถใช้ได้ ในโหมดเลือกฉากและโหมดถ่ายต่อเนื่อง
- การถ่ายภาพหลายภาพแสงไม่สามารถใช้ได้ ในโหมดเลือกฉาก

หน้า 74 ข้อควรระวังสำหรับการลดภาพสั่นไหว	→	
---	---	--

หน้า 111 เมนูตั้งค่า	→	
-----------------------------	---	--

ตัวเลือก	ค่าแรกเริ่ม	→	ตัวเลือก	ค่าแรกเริ่ม
ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ	ปิด	→	ปรับแสงจอ LCD อัตโนมัติ	เปิด

操作说明书 勘误表	Cs
------------------	-----------

P. 8 电池电量指示	→	
--------------------	---	--

	→	
--	---	--

P. 24 要点	→	
-----------------	---	--

- 间隔合成摄影（场景模式）和多重曝光摄影时自选设定不可用。
- 场景模式的间隔合成摄影和斜度修正模式以及多重曝光摄影时自选设定不可用。

P. 46 要点	→	
-----------------	---	--

- 超过 **ISO 800** 的 ISO 设定不可用。
- 长于 60 秒的快门速度不可用。
- 如果选择了 **ISO 800**，或当快门速度设为60秒时选择了 **ISO 400**，**MAX** 设定将自动应用于减少噪音。

P. 56 手动对焦、快拍 和 无限远 设定下，显示对焦栏（当 外部 AF 距离显示 设定为 开时，按 ▼ 显示对焦栏）。在 A 和 M 模式下，显示景深。	→	
---	---	--

P. 57 要点	→	
-----------------	---	--

P. 65 要点	→	
-----------------	---	--

P. 67、P. 68、P. 79 包围式曝光	→	
--------------------------------	---	--

P. 69 步骤 2 的其他信息	→	
-------------------------	---	--

P. 69 注	→	
----------------	---	--

P. 74 有关照相机抖动校正的注	→	
--------------------------	---	--

P. 111 设定菜单	→	
--------------------	---	--

选项	初始值	→	选项	初始值
图像显示屏节电	关	→	图像显示屏节电	开

操作説明書 勘誤表	Ct
------------------	-----------

P. 8 電池電量指示	→	
--------------------	---	--

	→	
--	---	--

P. 24 要點	→	
-----------------	---	--

- 間隔合成攝影（場景模式）與多重曝光攝影時自選設定不可用。
- 場景模式的間隔合成攝影與斜度修正光攝影時自選設定不可用。

P. 46 要點	→	
-----------------	---	--

- 超過 **ISO 800** 的 ISO設定不可用。
- 長於 60 秒的快門速度不可用。
- 若選擇了 **ISO 800**，或當快門速度設為 60 秒時選擇了 **ISO 400**，**MAX** 設定自動應用於減少噪音。

P. 56 在 手動對焦、快拍 和 無限遠 設定下，顯示對焦欄（當 外部 AF 距離顯示 設定為 開時，按下 ▼ 以顯示對焦欄）。在 A 和 M 模式下，顯示景深。	→	
---	---	--

P. 57 要點	→	
-----------------	---	--

P. 65 要點	→	
-----------------	---	--

P. 67, P. 68, P. 79 包围式曝光	→	
----------------------------------	---	--

P. 69 步骤 2 的其他資訊	→	
-------------------------	---	--

若要退出多重曝光攝影模式，按下 **DISP.** 按鈕。

P. 69 注意	→	
-----------------	---	--

- 多重曝光攝影在場景模式和連拍模式下不可用。

P. 74 相機晃動校正的注意	→	
------------------------	---	--

- 當快門速度設定為 **B**、**T** 或在 **M** 模式下長於 1 秒，或自拍設定了自選設定或使用另售的連接線開關時，相機晃動校正功能不可用。

P. 111 相機設定功能表	→	
-----------------------	---	--

選項	初始值	→	選項	初始值
圖像顯示屏節電	關	→	圖像顯示屏節電	開

사용설명서 정정표	Kr
------------------	-----------

8 페이지 배터리 잔량 표시r	→	
-------------------------	---	--

24 페이지 참고	→	
------------------	---	--

- 장면 촬영 (장면 모드) 과 복수 노출 촬영에서 사용자 설정을 사용할 수 없습니다 .
- 장면 모드의 간격 합성 촬영과 경사 보정 모드 및 복수 노출 촬영에서는 사용자 설정을 사용할 수 없습니다 .

46 페이지 참고	→	
------------------	---	--

- ISO 800 이상인 ISO 설정은 사용할 수 없습니다 .
- 60초 이상인 셔터 속도는 사용할 수 없습니다 .
- 셔터 속도를 60초로 설정했을 때 ISO 800이나 ISO 400을 선택하면 **MAX** 설정이 자동으로 **노이즈 감소**에 적용됩니다 .

56 페이지 참고	→	
------------------	---	--

- AAA 배터리를 사용할 때는 AF 거리가 표시되지 않습니다 .
- AAA 배터리를 사용하거나 별매의 광각 렌즈를 켜면 외장 AF 센서가 꺼지고 AF 거리가 표시되지 않습니다 .

65 페이지 참고	→	
------------------	---	--

67 페이지, 68 페이지, 79 페이지 자동 브라켓	→	
--------------------------------------	---	--

69 페이지 2 단계 추가 정보	→	
--------------------------	---	--

복수 노출 촬영 모드에서 나가려면 **DISP.** 버튼을 누릅니다 .

69 페이지 주의	→	
------------------	---	--

- 장면 모드와 연속 모드에서는 복수 노출 촬영을 할 수 없습니다 .
- 장면 모드에서는 복수 노출 촬영을 할 수 없습니다 .

74 페이지 손떨림 보정 주의	→	
-------------------------	---	--

- 셔터 속도에서 **B**, **T** 또는 **M** 모드에서 1 초 이상으로 설정되었거나 셀프 타이머가 설정되었거나 별매 케이블 스위치를 사용하면 손떨림 보정 기능을 사용할 수 없습니다 .
- 셔터 속도에서 **B**, **T** 또는 **M** 모드에서 1 초 이상으로 설정되었거나 셀프 타이머가 설정되었거나 별매 케이블 스위치를 사용하면 손떨림 보정 기능을 사용할 수 없습니다 .

111 페이지 셋 업 메뉴	→	
-----------------------	---	--

옵션	기본값	→	옵션	기본값
LCD 절전	Off	→	LCD 절전	On