

PENTAX K-70

PENTAX K-3 III

1	カスタムイメージ	
	シーンモード SCN	
	ファインダー撮影時AF	AFモード
		AFエリア
		AF.Sの動作
		AF.C1コマ目の動作
		AF.C連続撮影中の動作
		AFホールド
	ライブビュー撮影時AF	AFエリア
		フォーカスアシスト
AF.Sの動作		
AF補助投光		
測光方式		
露出モード USER		
2	記録設定	記録形式
		JPEG記録サイズ
		JPEG画質
		RAWファイル形式
		色空間
D-Range設定	ハイライト補正	
	シャドウ補正	
ノイズリダクション	長秒時NR	
	高感度NR	
3	明瞭コントロール	
	肌色補正	
	デジタルフィルター	
	HDR撮影	
	Real Resolution	
	アストロトレーサー	アストロトレーサー
		精密キャリブレーション
4	ローパスセクター	
	Shake Reduction	
	自動水平補正	
	構図微調整	
	レンズ補正	ディストーション補正
		周辺光量補正
		倍率色収差補正
		回折補正
焦点距離入力		

6	カスタムイメージ		
	<hr/>		
	1	ファインダー撮影時AF	AFモード
			AFエリア
			AF.Sの動作
			AF.C 1コマ目の動作
			AF.C連続撮影中の動作
			AFホールド
	1	ライブビュー撮影時AF	AFエリア
			顔検出
フォーカスアシスト			
コントラストAFの動作			
1	AF補助光		
2	測光モード		
C 1	USER時の露出モード		
5	記録形式		
5	JPEG記録サイズ		
5	JPEG画質		
5	RAWファイル形式		
5	色空間		
6	ダイナミックレンジ補正	ハイライト補正	
		シャドウ補正	
6	ノイズリダクション	長秒時ノイズ低減	
		高感度ノイズ低減	
6	明瞭度		
6	肌色補正		
6	デジタルフィルター		
4	HDR撮影		
4	Real Resolution		
4	アストロトレーサー	アストロトレーサー	
		精密キャリブレーション	
4	ローパスセクター		
7	Shake Reduction		
7	自動水平補正		
7	構図微調整		
6	レンズ補正	ディストーション補正	
		周辺光量補正	
		倍率色収差補正	
		回折補正	
C 6	MFLレンズの焦点距離入力		

PENTAX **K-70**PENTAX **K-3 III**

5	ファインダー内表示	電子水準器	C 4	ファインダー内表示	[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ 電子水準器の種類
		スーパーインポーズ	C 4	ファインダー内表示	[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ ファインダー内照明
5	ライブビュー表示	グリッド表示	C 4	画像モニター表示	[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ グリッド
		電子水準器			[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ [ライブビュー ↳[電子水準器の種類
		ヒストグラム表示			[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ
		白とび警告			[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ
		フリッカー低減			[ライブビュー ↳[フリッカー低減
5	クイックビュー表示	表示時間	C 4	クイックビュー	表示時間
		拡大表示			拡大表示
		RAW追加保存			RAW追加保存(RAWボタン)
		消去			画像消去(消去ボタン)
		ヒストグラム表示			ヒストグラム
		白とび警告			白とび警告
5	その他の表示	ガイド表示	2	ガイド表示	
		配色	C 4	画像モニター表示	配色設定
5	ボタンカスタマイズ	Fx1ボタン	C 2	Fxボタン	
		Fx2ボタン			
		AF/AE-Lボタン	C 2		AF/AEロック設定
		電子ダイヤル	C 2		電子ダイヤル
5	モードメモリ		C 5	モードメモリ	

PENTAX *K-70*

PENTAX *K-3III*

 5	USERモード登録		設定登録	C 1	USERモード設定登録		
			名称登録	C 1	USERモード名称変更		
			登録済み内容確認				
			USERモードリセット	C 1	USERモード設定リセット		
 1	カスタムイメージ			[6]	カスタムイメージ		
	ライブビュー撮影時AF	AFモード	ライブビュー撮影時AF		動画モード時のAF		
		AFエリア			AFエリア		
		フォーカスアシスト			フォーカスアシスト		
	AF補助投光			[1]	AF補助光		
	測光方式			[2]	測光モード		
	記録設定	記録サイズ		[5]	記録サイズ		
		フレームレート		[5]	フレームレート		
	録音レベル			[5]	録音レベル		
	 2	D-Range設定	ハイライト補正		[6]	ダイナミックレンジ補正	ハイライト補正
シャドウ補正			シャドウ補正				
デジタルフィルター			[6]	デジタルフィルター			
Movie SR			[7]	Shake Reduction			
ライブビュー表示		グリッド表示			C 4	[ライブビュー] [撮影情報表示
] [L1のカスタマイズ				
] [L2のカスタマイズ				
] [L3のカスタマイズ				
	電子水準器					グリッド	
						[ライブビュー] [撮影情報表示
] [L1のカスタマイズ] [L2のカスタマイズ
ヒストグラム表示] [L3のカスタマイズ		
	白とび警告				[ライブビュー] [撮影情報表示	
] [L1のカスタマイズ] [L2のカスタマイズ
フリッカー低減] [L3のカスタマイズ		
					[ライブビュー] [フリッカー低減	
ボタンカスタマイズ	AF/AE-Lボタン		C 2	AF/AEロック設定			
	電子ダイヤル		C 2	電子ダイヤル		動画	

PENTAX **K-70**PENTAX **K-3 III**

▶ 1	スライドショー		▶ 2	プロテクト		全画像プロテクト		
	全画像プロテクト			▶ 2	消去		全画像消去	
	全画像消去				C 4	拡大表示		クイック拡大
	クイック拡大			▶ 1		再生音量		
	再生音量				▶ 1	画像の自動回転		
画面表示	画像の自動回転		C 4	画像モニター表示		[再生情報表示 └[標準情報表示 └[情報表示なし		
	グリッド表示					グリッド		
	白とび警告				[再生情報表示 └[標準情報表示 └[情報表示なし			
↷ 1	Language/言語		↷ 7	Language/言語				
	日時設定			↷ 7	日時設定			
	ワールドタイム							
	文字サイズ							
	電子音			↷ 3	電子音の音量			
		↷ 3	電子音設定					
↷ 2	LCD設定		↷ 2	画像モニター調整				
	アウトドアモニター			↷ 2	アウトドアモニター			
	赤色画面表示				↷ 2	赤色画面表示		
	インジケータ			↷ 3		インジケータランプ		
↷ 3	Wi-Fi		↷ 4		無線LAN設定			
	GPS/電子コンパス	自動時刻修正						
		キャリブレーション						
	USB接続			↷ 4	GPS設定			
	HDMI出力				↷ 4	USB設定		
	マイク端子設定							
	オートパワーオフ							
	↷ 4	フォルダー新規作成		↷ 5	オートパワーオフ			
フォルダー名		↷ 1	フォルダー新規作成					
ファイル名			↷ 1		フォルダー名			
ファイルNo.		連番設定			↷ 1	ファイル名		
		ファイルNo.リセット				↷ 1	連番設定	
著作権情報		著作権情報の添付			↷ 1		著作権情報	著作権情報の添付
		撮影者名				撮影者名		
		著作権者名				著作権者名		
フォーマット		↷ 6	フォーマット					
↷ 5	ピクセルマッピング		↷ 6	ピクセルマッピング				
	ダストリムーバル			↷ 6	ダストリムーバル			
	センサークリーニング				↷ 6	センサークリーニング		
	認証マーク			↷ 6		認証マーク		
	バージョン情報				↷ 6	バージョン情報		
リセット			↷ 8	初期化				

PENTAX K-70

PENTAX K-3 III

C 1	露出設定ステップ	C 5	露出設定ステップ	
	ISO感度ステップ	C 5	ISO感度ステップ	
	測光作動時間	C 5	測光作動時間	
	連動外の自動補正	カメラ 2	連動外の自動補正	
	測距点と露出の関連付け	カメラ 2	測距点と露出の関連付け	
	AFロック時のAE-L	カメラ 2	測距点と露出の関連付け	
	B時の撮影方法	C 2	AF/AEロック設定	
C 2	充電中のレリーズ	C 5	Bモードの撮影方法	
	リモコン時のAF			
	ブラケット撮影順	C 6	リモコン撮影時のAF	
	ワンプッシュブラケット	カメラ 4	ドライブモード	[ドライブ] ↳[ブラケット撮影] ↳[ブラケット撮影順]
	インターバル撮影の動作	カメラ 4	ドライブモード	[ドライブ] ↳[ブラケット撮影] ↳[ワンプッシュブラケット]
	インターバル撮影中のAF	カメラ 4	ドライブモード	[ドライブ] ↳[インターバル撮影] [インターバル合成] ↳[定時レリーズ]
	WBの光源調整範囲	カメラ 4	ドライブモード	[ドライブ] ↳[インターバル撮影] [インターバル合成] ↳[撮影毎のAF作動]
C 3	白熱灯下のオートWB	カメラ 3	光源指定時の自動調整	
	フラッシュ発光時のWB	カメラ 3	光源指定時の自動調整	
	色温度ステップ	カメラ 3	白熱灯下のオートWB	
	十字キーの機能	カメラ 3	白熱灯下のオートWB	
	SRの自動オフ			
	回転情報の記録	C 6	色温度ステップ	
	メニュー選択の記憶			
C 4	キャッチインフォーカス	カメラ 7	SRの自動オフ	
	AF微調整	カメラ 7	SRの自動オフ	
	絞りリングの使用	C 6	回転情報記録	
	カスタムのリセット	メニュー 2	メニュー選択位置保持	
		カメラ 1	ファインダー撮影時AF	キャッチインフォーカス
		C 7	AF微調整	
		C 6	絞りリングの使用	
		メニュー 8	初期化	