

# PENTAX K-3




























# PENTAX K-3 III

📷 1	露出モード		USER
	カードスロット設定		
	記録設定	記録形式	
		JPEG記録サイズ	
		JPEG画質	
		RAWファイル形式	
	AF補助投光		
	デジタルフィルター		
	HDR撮影		
	レンズ補正	ディストーション補正	
倍率色収差補正			
周辺光量補正			
D-Range設定	ハイライト補正		
	シャドウ補正		
感度AUTO設定			
高感度NR			
長秒時NR			
プログラムライン			
GPS	[アストロレーサー ]	[ B時の動作 ]	
	[アストロレーサー ]	[ 精密キャリブレーション ]	
	[アストロレーサー ]	[ タイマー露光 ]	
	[アストロレーサー ]	[ 露光時間 ]	
	[アストロレーサー ]	[ GPSユニットのランプ ]	
	キャリブレーション		
自動時刻修正			
📷 3	コントラストAF		
	フォーカスアシスト		
	グリッド表示		
	ヒストグラム表示		
	白とび警告		
構図微調整			

📷 1	USER時の露出モード	
📷 5	カードスロット設定	
📷 5	記録形式	
📷 5	JPEG記録サイズ	
📷 5	JPEG画質	
📷 5	RAWファイル形式	
📷 1	AF補助光	
📷 6	デジタルフィルター	
📷 4	HDR撮影	
📷 6	レンズ補正	
	ディストーション補正	
	倍率色収差補正	
📷 6	ダイナミックレンジ補正	
	シャドウ補正	
ISO感度設定		
📷 6	ノイズリダクション	長秒時ノイズ低減
	高感度ノイズ低減	
プログラムライン		
📷 4	アストロレーサー	アストロレーサー
📷 4	アストロレーサー	精密キャリブレーション
📷 6	ステータススクリーン	   
📷 6	ステータススクリーン	 
📷 3	インジケータランプ	
📷 4	GPS設定	
📷 1	ライブビュー撮影時AF	
	AFエリア	
	顔検出	
フォーカスアシスト		
📷 4	[ライブビュー ]	
	↳ [撮影情報表示 ]	
	↳ [L1のカスタマイズ ]	
[L2のカスタマイズ ]		
[L3のカスタマイズ ]		
グリッド		
📷 4	[ライブビュー ]	
	↳ [撮影情報表示 ]	
	↳ [L1のカスタマイズ ]	
[L2のカスタマイズ ]		
[L3のカスタマイズ ]		
📷 4	[ライブビュー ]	
	↳ [撮影情報表示 ]	
	↳ [L1のカスタマイズ ]	
[L2のカスタマイズ ]		
[L3のカスタマイズ ]		
📷 7	構図微調整	

## PENTAX K-3

## PENTAX K-3 III

 3	電子水準器	ファインダー表示	 4	ファインダー内表示	[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ 電子水準器の種類	
		ライブビュー表示		 4	画像モニター表示	[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ [ライブビュー ↳[電子水準器の種類 [ライブビュー ↳[電子水準器のデザイン
	自動水平補正		 7	自動水平補正		
	ローパスセクター		 4	ローパスセクター		
	Shake Reduction		 7	Shake Reduction		
	焦点距離入力		 6	MFレンズの焦点距離入力		
 4	クイックビュー	表示時間	 4	クイックビュー	表示時間	
		拡大表示			拡大表示	
		RAW追加保存			RAW追加保存(RAWボタン)	
		消去			画像消去(消去ボタン)	
		ヒストグラム表示			ヒストグラム	
		白とび警告			白とび警告	
デジタルプレビュー		 2	プレビューレバー	デジタルプレビュー設定		
電子ダイヤル		 2	電子ダイヤル	静止画 回転方向		
ボタンカスタマイズ	RAW/Fxボタン		 2	Fxボタン		
	AFボタン		 2	AF/AEロック設定		
	プレビューレバー		 2	プレビューレバー		
モードメモリ		 5	モードメモリ			
USERモード登録	設定登録		 1	USERモード設定登録		
	名称登録		 1	USERモード名称変更		
	登録済み内容確認					
	USERモードリセット		 1	USERモード設定リセット		
 1	露出設定			ライブビュー		
	カードスロット設定		 5	カードスロット設定		
	記録設定	記録サイズ		 5	記録サイズ	
		フレームレート		 5	フレームレート	
	録音レベル		 5	録音レベル		
	デジタルフィルター		 6	デジタルフィルター		
	HDR撮影		 4	HDR撮影		
	Movie SR		 7	Shake Reduction		















# PENTAX K-3

# PENTAX K-3III

▶ 1	スライドショー					
	クイック拡大			C 4	拡大表示	
	白とび警告			C 4	クイック拡大	
	画像の自動回転				[再生情報表示 └─[標準情報表示 └─[情報表示なし]	
	全画像プロテクト			▶ 1	画像の自動回転	
	全画像消去			▶ 2	プロテクト	
↷ 1	Language/言語			↷ 7	全画像プロテクト	
	日時設定			▶ 2	消去	
	ワールドタイム			↷ 7	全画像消去	
	文字サイズ			↷ 7	Language/言語	
	電子音			↷ 7	日時設定	
	画面表示	ガイド表示				
		自動回転				
		配色				
	LCD設定			↷ 3	電子音の音量	
	↷ 2	USB接続			↷ 3	電子音設定
		HDMI出力			↷ 2	ガイド表示
		フォルダー名			C 4	画像モニター表示
フォルダー新規作成				C 4	[ステータススクリーン └─[自動回転表示]	
ファイル名				C 4	画像モニター表示	
ファイルNo.		連番設定			配色設定	
		ファイルNo.リセット		↷ 2	画像モニター調整	
著作権情報		著作権情報の添付			↷ 4	USB設定
		撮影者名				
		著作権者名				
↷ 3		フリッカー低減			↷ 1	フォルダー名
		オートパワーオフ			↷ 1	フォルダー新規作成
	バッテリー選択	バッテリー選択			↷ 1	ファイル名
		単3形電池の種類			↷ 1	連番設定
	通信カード			↷ 1	連番リセット	
	リセット			↷ 1	著作権情報	
	↷ 4	ピクセルマッピング			C 4	[ライブビュー └─[フリッカー低減]
		ダストアラート			↷ 5	オートパワーオフ
ダストリムーバル				↷ 5	バッテリーグループ設定	
センサークリーニング				↷ 4	無線LAN設定	
フォーマット			↷ 8	初期化		
バージョン情報			↷ 6	ピクセルマッピング		
				↷ 6	ダストリムーバル	
				↷ 6	センサークリーニング	
				↷ 1	フォーマット	
				↷ 6	バージョン情報	

## PENTAX K-3

## PENTAX K-3 III

<b>C 1</b>	露出設定ステップ	<b>C 5</b>	露出設定ステップ
	ISO感度ステップ	<b>C 5</b>	ISO感度ステップ
	測光作動時間	<b>C 5</b>	測光作動時間
	AFロック時のAE-L	<b>C 2</b>	AF/AEロック設定
	測距点と露出の関連付け	 <b>2</b>	測距点と露出の関連付け
	連動外の自動補正	 <b>2</b>	連動外の自動補正
	B時の撮影方法	<b>C 5</b>	Bモードの撮影方法
<b>C 2</b>	ブラケット撮影順	 <b>4</b>	ドライブモード [ドライブ ↳[ブラケット撮影 ↳[ブラケット撮影順]
	ワンタッチブラケット	 <b>4</b>	ドライブモード [ドライブ ↳[ブラケット撮影 ↳[ワンタッチブラケット]
	WBの光源調整範囲	 <b>3</b>	光源指定時の自動調整
	フラッシュ発光時のWB	 <b>3</b>	光源指定時の自動調整
	白熱灯下のAWB	 <b>3</b>	白熱灯下のオートWB
	色温度ステップ	 <b>3</b>	白熱灯下のオートWB
	スーパーインポーズ	<b>C 6</b>	色温度ステップ
<b>C 3</b>	AF.Sの動作	<b>C 4</b>	[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ ↳[F2のカスタマイズ ↳[F3のカスタマイズ ↳[F4のカスタマイズ ファインダー内照明
	AF.C1コマ目の動作	 <b>1</b>	ファインダー撮影時AF
	AF.C連続撮影中の動作	 <b>1</b>	AF.Sの動作 AF.C 1コマ目の動作 AF.C連続撮影中の動作 AFホールド
	AFホールド	<b>C 6</b>	リモコン撮影時のAF
	リモコン時のAF	 <b>5</b>	色空間
	充電中のレリーズ	<b>C 4</b>	表示パネル 照明の明るさ 照明の点灯
	色空間	<b>C 6</b>	回転情報記録
<b>C 4</b>	表示パネルの照明	 <b>2</b>	メニュー選択位置保持
	回転情報の記録	 <b>1</b>	ファインダー撮影時AF キャッチインフォーカス
	メニュー選択の記憶	<b>C 7</b>	AF微調整
	キャッチインフォーカス	<b>C 6</b>	絞りリングの使用
	AF微調整	<b>C 6</b>	絞りリングの使用
	絞りリングの使用	 <b>8</b>	初期化
	カスタムのリセット		