RICOH *G700* ファームウェアアップデート手順説明書

本説明書では、弊社ホームページからG700のファームウェアをダウンロードし、アップデー トを行う方法を説明しています。 ファームウェアのアップデートを行うには、下記の操作を行ってください。



準備

《必要なもの》

- カメラ本体
- 充電済みの電池(カメラ本体にセットしておきます)
- SDメモリーカード(空き容量が約9MBあること、またはカメラで初期化^{*1}されていること。 SDXCカードは使用できません。)
- ・ パソコン
- 付属のUSBケーブルまたはカードリーダー・ライター

^{*1}SDメモリーカードを初期化する

注意

画像が記録されているカードを初期化すると、内容がすべて消えてしまいます。必要な画像は、あ らかじめパソコンに保存してからカードを初期化してください。

- カメラにSDメモリーカードをセットし、電源をオンにする
- MENU/OKボタンを押す
- 3. セットアップメニューを表示する
- 4. [初期化 [カード]]を選んで、▶ボタンを押す
- 5. [はい]を選択し、 値/ らボタンを押す

1. ファームウェアバージョンを確認する

注意

初めに、以下の方法でファームウェアのバージョンを必ず確認してください。ファームウェアが最 新のバージョンである場合は、アップデートの必要はありません。

ファームウェア情報については、弊社ホームページ(http://www.ricoh.co.jp/dc/support/)をご 覧ください。

カメラの電源がオフの状態で▼ボタン(①)を押しなが
 ら▶(再生)ボタン(②)を2、3秒間長押しする



- 2. 画像モニターに表示されているファームウェアのバージョンを確認する
 - ご確認いただくのは、下図の囲った部分です。例:ファームウェアのバージョンがv1.07の場合、下記のように [MAIN:v1.07]と表示されます。



- 表示されたバージョンと弊社ホームページにて案内しているファームウェアのバージョンが同じであれば、アップデートの必要はありません。
- ファームウェアのバージョンが画像モニターに約20秒間表示され、その後、画像モニターの表示が再生モードの画面に切り替わります。
- 3. カメラの電源をオフにする

2. ダウンロードしてファームウェアのファイルを準備する

- 1. 弊社ホームページからファームウェアをパソコンにダウンロードする
- ダウンロードしたファイルをダブルクリックするか、ダイアログ画面(下図参照)が出た場合は[OK]をクリックする
 - ・ Windowsの場合は、解凍先を指定して[OK]をクリックする。

×
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
キャンセル(<u>©</u>)

- Macintoshの場合は、解凍されたフォルダがデスクトップに表示されます。
- G700 Updateフォルダが作成され、[Firmware relxxx (xxxはバージョンナンバー)]フォルダ内に、ファームウェアのファイル、plaunch3ができます。

Windowsをご使用の場合





Macintoshをご使用の場合

3. ファームウェアをSDメモリーカードにコピーする

ファームウェアをSDメモリーカードにコピーするには、以下の2つの方法があります。

- カメラとパソコンをUSBケーブルで接続してファームウェアをコピーする方法 (→ P.4参照)
- ② カードリーダー/ライターとパソコンを使用、もしくは SD メモリーカードスロット内蔵の パソコンを使って、SDメモリーカードにファームウェアをコピーする方法 (→ P.5参照)

① カメラとパソコンをUSBケーブルで接続してファームウェアをコピーする方法

- カメラにSDメモリーカードをセットする
- カメラの電源がオフの状態で、カメラとパソコンを付属の USB ケーブルで接続する
 - カメラの電源が自動的にオンになります。電源がオンにならない場合は、カメラの POWER(電源)ボタンを押して電源をオンにしてください。
 - 電源がオンになると、カメラの画像モニターは、[接続待ち…]を表示し、しばらくすると [PC接続中…]の画面になります。



注意

MENU/OK ボタンは押さないでください。

- WindowsでDC Softwareをインストールしている場合は、DL-10が自動的に起動することがあります。この場合は、DL-10を終了させてください。
- Windows XP、Windows VistaまたはWindows 7で [リムーバブルディスク] ダイアロ グが表示された場合は、[キャンセル] をクリックしてください。
- Mac OS XでiPhotoが起動した場合は、iPhotoを終了させてください。

[plaunch3]のファイルをSDメモリーカードにコピーする

- ・ コピーする場所は下図をご参照ください。
- カメラのドライブの名称は、ご使用のOSにより異なります。
 例:「リムーバブルディスク」など

Øka

plaunch3

CLIPINFO

'nΗ

DCIM

•

カメラでSDメモリーカードを初期化した場合、SDメモリーカードは[RICOHDCX]と表示されます。

Windowsをご使用の場合

×

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)

🔇 戻る 🔹 🕥 🖌 🏂 🔎 検索

RICOHDCX (E:)

アドレス(<u>D</u>) 🥯 E:¥

🗉 🚞 マイ ドキュメント

🖂 😼 דר בטעב א

🗄 🍓 3.5 インチ FD (A:)

🗄 🧼 Japanese (C:)

표 🥝 CD ドライブ (D:)

E 🗢 RICOHDCX (E:)

ד <mark>ה</mark> DCIM ב די ארי בי וו ג'לד **ה** וו

🞯 デスクトップ

フォルダ



Macintoshをご使用の場合

• [CLIPINFO] フォルダや [DCIM] フォルダにはコピーしないでください。

4. SDメモリーカードにファイルが正しくコピーされていることを確認する

Windowsをご使用の場合

😂 RICOHDCX (E:)	
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) お気(こ入り(A) ツール(I) ヘルプ(H)
🔇 戻る 🔹 🕥 🕗 🏠 🔎 検索	हे 🝺 ७४॥४४ 🕼 🎲 🔀
アドレス(<u>D</u>) 🥯 E:¥	•
フォルダ ×	0 0
◎ デスクトップ	
🗉 🗎 マイ ドキュメント	CLIPINFO DCIM
🗉 🧕 マイ コンピュータ	
団 🛃 3.5 インチ FD (A:)	
🛨 🧼 Japanese (C:)	254
🗉 🥝 <u>CD ドライブ (D:)</u>	plaupch3
🖃 🤝 RICOHDCX (E:)	pidaneno
CLIPINFO	
🗉 🚞 DCIM	
📗 🖬 🔂 コントロール パネル	

00		
< >		• •
▼デバイス	CLIPINFO	F
🔄 iDisk	DCIM	•
📑 Macintosh HD	plaunch3	
📃 RICOHDCX 🛛 🖆		
▶ 共有		
▶ 場所		
▶ 検索		

5. Windowsをご使用の場合

ファームウェアのコピーが完了したら、タスクバーにある[ハードウェアの安 全な取り外し]アイコンをダブルクリックし、手順6へ進む

Macintoshをご使用の場合

[RICOHDCX] アイコンを [ゴミ箱] アイコンにドラッグアンドドロップし、 アイコンが消えたら手順9へ進む

1 注意

手順5の操作を行わないと、ファームウェアのコピーが正しく行われない場合があります。

- 6. [USB大容量記憶装置デバイス] を選び、[停止] をクリックする
- 7. [OK] をクリックする
- 8. [閉じる] ボタンをクリックする
- 9. カメラの電源をオフにして、USBケーブルを取り外す
 P.7の「4.ファームウェアをアップデートする」に進む
- ② カードリーダー / ライターとパソコンを使用、もしくは SD メモリーカードス ロット内蔵のパソコンを使って、SD メモリーカードにファームウェアをコ ピーする方法
- パソコンに接続したカードリーダー / ライター、またはパソコンのカードス ロットにSDメモリーカードをセットする

Macintoshをご使用の場合

2. [plaunch3]のファイルをSDメモリーカードにコピーする

Windowsをご使用の場合

Macintoshをご使用の場合

RICOHDCX (E:)				4145
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に	አり(A) 📑 🎢			
🕞 戻る 🔹 🕥 🖌 🏂 🔎 検索	plaunch3		PL	AUNCH3
アドレス(<u>D</u>) 😪 E:¥				
7 ₇ μğ ×		$\Theta \odot \odot$		COHDCX
◎ デスクトップ				○ ☆ -
🗉 🛑 २१ ४३२४४४	CLIPINFO DCIM			
🗆 🗟 דר בטעב-א		マナハイス		
🕀 🔩 3.5 インチ FD (A:)		🖾 iDisk	DCIM	
🗄 🧼 Japanese (C:)		Macintosh HD		
🖽 🥝 CD ドライブ (D:)				
🖃 🤝 RICOHDCX (E;)			2 C	
CLIPINFO		▶ 共有		
🕀 🚞 DCIM				
📗 🖬 🕵 דיזגרי – וו. אלגוו.	1			

- [CLIPINFO] フォルダや [DCIM] フォルダにはコピーしないでください。
- 3. [RICOHDCX] を開いて、ファイルがコピーされていることを確認する

Windowsをご使用の場合



000		RICOHDCX
< >		•
▼デバイス	CLIPINFO	•
🗖 iDisk	DCIM	•
Macintosh HD	plaunch3	
RICOHDCX		
▶ 共有		
▶ 場所		
▶ 検索		

Macintoshをご使用の場合

4. Windowsをご使用の場合

ファームウェアのコピーが完了したら、タスクバーにある[ハードウェアの安 全な取り外し]アイコンをダブルクリックするし、手順5へ進む

Macintoshをご使用の場合

[RICOHDCX] アイコンを [ゴミ箱] アイコンにドラッグアンドドロップし、 アイコンが消えたら手順8へ進む

注意

手順4の操作を行わないと、ファームウェアのコピーが正しく行われない場合があります。

- 5. [USB大容量記憶装置デバイス]を選び、[停止]をクリックする
- 6. [OK] をクリックする
- 7. [閉じる] ボタンをクリックする
- 8. ファームウェアをコピーしたSDメモリーカードをカメラにセットする

4. ファームウェアをアップデートする

- カメラの電源がオフの状態で▲ボタン(①)を押しなが
 ら (再生)ボタン(②)を2、3秒間長押しする
 - ・
 ・
 画像モニターにファームウェアアップデートの確認メッセージ が表示されます。





- 2. ▶ボタンを押して [はい] を選択し、MENU/OK ボタンを押す
 - ファームウェアのアップデートが開始され、画像モニターに以下のメッセージが表示されます。ファームウェアのアップデートには約30秒要します。





 ・画像モニターに[ファームウェアが正しくありません]というメッセージが表示され、カメラの 電源が自動的にオフになった場合は、カメラの機種をご確認のうえ正しいファームウェアを使用 し、再度アップデートを行ってください。



 「ファームウェアが見つかりません」のメッセージが表示される場合、ファームウェアが正しくSD メモリーカードにコピーされていません。正しくコピーされているかご確認ください。(→ P.3 参照)



- ファームウェアのアップデートが完了すると、カメラの電源が一旦自動的にオフになり、再生モードで電源が入ります
 - カメラで撮影した画像ファイルがSDメモリーカードに保存されていない場合は、「ファイルがありません」のメッセージが表示されます。



4. カメラの電源をオフにします

5. カメラのファームウェアバージョンを確認する

2ページの「1.ファームウェアバージョンを確認する」の手順にしたがって ファームウェアのバージョンが更新されているかご確認ください。

- ファームウェアがコピーされた状態のSDメモリーカードをそのままご使用になると、撮影記録枚数が少なくなります。SDメモリーカード内のファームウェアをパソコンで削除いただくか、カメラでSDメモリーカードの初期化をお願いします。
- SDメモリーカードの初期化は1ページの手順をご参照ください。初期化しますと、SDメ モリーカード内の全てのファイルが消去されます。