RICOH



GR DIGITAL III 的新功能和選項

感謝您購買 GR DIGITAL III。本說明書詳細說明了在附帶的 GR DIGITAL III 使用說明書(相機篇)中未加解說的 GR DIGITAL III 的新功能和選項。頁碼指的是 GR DIGITAL III 使用說明書(相機篇)中的頁碼。

1 新功能:日期清單

若要按日期檢視圖像清單,請在 81 張 瀏覽(P.31)時按下 ☎。最後 7 天拍 攝的圖像將以日期和距離拍攝日期的 天數標識。

2 新功能:頁面清單

若要在 20 和 81 張瀏覽(P.31)以及日期清單時按頁滾動 圖像,請按下 DISP. 按鈕。顯示屛中將出現一個頁面清單。



按下▲、▼、◀或▶,或者向左或向右按 ADJ. 桿,或者旋 轉調節轉盤,即可在 20 和 81 張瀏覽時按頁滾動圖像。在 日期清單瀏覽時,每按下一次▲或▼或者使用一次調節轉 盤都將滾動一頁圖像,而按下◀或▶或者向左或向右按 ADJ. 桿則可按日期滾動圖像。若要全畫面檢視圖像,請按 下 DISP. 按鈕返回分割畫面清單,選取所需圖像,然後向裡 按 ADJ. 桿或者按下 Q 按鈕 1 次 (20 張瀏覽時)、2 次 (81 張瀏覽時)或 3 次 (日期清單時)。

3新功能:功能表按頁滾動

使用 ■ 和 Q 可按頁滾動攝影 (P.54)、設定 (P.112) 以及 "編輯個人設定" (P.117) 功能表。



6新功能:放大率(手動對焦)

當在對焦(P.59)中選擇了手動對焦時,您可按住 MENU/OK 在顯示屏中央進行放大(P.60)。此時您可使用 新增至攝影功能表(P.54)中的放大率(手動對焦)選項 從2:1和4:1中選擇變焦倍率。

7 新對焦選項:智能跟蹤 AF

在 △、P、S、A 和 M 模式下,或者在場景模式中選擇了 交叉處理時 對焦(P.59)現可提供一個 智能跟蹤 AF 選項。 按下一半快門按鈕時,相機將對焦於顯示屏中央的對焦框 中的被攝體,此時將顯示一個綠色對象圖標(若相機無法 找到被攝體進行跟蹤,該對象圖標將顯示爲紅色)。按下一 半快門按鈕期間,相機將跟蹤被攝體(若被攝體離開對焦框, 對象圖標將閃爍紅色,此時跟蹤結束)。當您釋放快門按鈕 或拍攝圖像後,跟蹤自動結束。



相機可能無法跟蹤快速移動或光線較暗的被攝體。

•進行智能跟蹤 AF 時,對焦/曝光和特寫對象選擇(P.61-63)不可用。包圍式曝光(P.70)和間隔攝像(P.75)無效。

▲新場景:高對比度黑白(■)

場景模式(P.46)的可用選項中添加了一個 高對比度黑白 選項。選擇該項目可拍攝出帶噪點的黑白圖像(類似使用 高感光度膠卷拍攝或經過增感顯影處理的圖像),它比標準 黑白(P.66)所拍出的圖像具有更高的對比度。

下列攝影功能表選項在已選擇 高對比度黑白 時可用:

選項	初始値	頁碼	選項	初始値	頁碼		
對比度	MAX	—	測光	多畫面	65		
漸量	關	—	閃燈曝光補償	0.0	72		
加一般攝影	關	49	手動閃燈量	1/2	73		
周俊哲景,兄寸	N3648	57	閃燈同步設定	第一閃	73		
	(10M)	57	間隔攝像	_	75		
對焦	多點對焦	59	加印日期攝像	關	76		
快拍對焦距離	2.5 m	64	曝光補償	0.0	77		
完全按下快拍	開	64	ISO 感光度	自動	84		
預自動對焦	關	65	放大率(手動對焦)	2:1	—		
♥注意							

RAW 圖像質量(P.57)和減少噪音(P.74)不可用。

對比度:請從 MAX、-1 和 -2 中為使用 高對比度黑白 所 記錄的圖像選擇對比度。

漸暈:您可選擇弱、強或關。

5新場景:交叉處理(≥)

場景模式(P.46)的可用選項中添加了一個 交叉處理 選項。 選擇該項目可拍攝出色彩與實際被攝體明顯不同的圖像。 色彩可使用攝影功能表中的 色調 選項進行選擇。

下列攝影功能表選項在已選擇 交叉處理 時可用:

選項	初始値	頁碼	選項	初始値	頁碼	
色調	基本	—	閃燈曝光補償	0.0	72	
對比度	標準	—	手動閃燈量	1/2	73	
漸暈	關	—	閃燈同步設定	第一閃	73	
加一般攝影	關	49	間隔攝像	—	75	
周俛哲景,尺寸	N3648	57	加印日期攝像	關	76	
回隊員里·八丁	(10M)	57	曝光補償	0.0	77	
對焦	多點對焦	59	白亚海	多功能	70	
快拍對焦距離	2.5 m	64		AWB	/9	
完全按下快拍	開	64	白平衡補償	A: 0; G: 0	82	
預自動對焦	關	65	ISO 感光度	自動	84	
測光	多畫面	65	放大率(手動對焦)	2:1	_	

!注意 🖤

RAW 圖像質量(P.57)和減少噪音(P.74)不可用。

色調:您可選擇基本、品紅色或黃色。

/ 注意 🖤

根據曝光和為白平衡所選項目的不同,品紅色和黃色可能無法產 生預期效果。

對比度:請從 +2、+1 和 標準 中為使用 交叉處理 所記錄 的圖像選擇對比度。

漸暈:您可選擇弱、強或關。

2 選擇每次拍攝的包圍量。





量;請注意,若為三次拍攝選擇相同的值,按下快門按 鈕時將僅拍攝一張圖像。

3 恢復拍攝。

按下 MENU/OK 退回攝影功能表,然後按下 MENU/ OK 退回拍攝模式,或者按下 ◀後再按下 MENU/OK。 當前包圍選項以圖標形式出現在顯示屏中。

包圍式曝光功能表中還添加了一個 CONTRAST-BKT (對比 度包圍)項目。相機更改3張圖像中的對比度,一張以當 前對比度値拍攝,另外兩張在+4至-4範圍內"包圍"該值。

1 選擇對比度包圍。

選取攝影功能表(P.54)中的包圍式曝光並按下▶顯示 包圍選項。選取 CONTRAST-BKT 並按下▶顯示包圍量。

2 選擇包圍量。

選擇相機爲第二張和第三張圖像更 改對比度的量。按下 ◀ 或 ▶ 選取每 個量,然後按下 ▲ 或 ▼ 進行更改。



8 快拍對焦距離新選項: 1.5 m

快拍對焦距離功能表(P.64)中添加了一個 1.5 m 選項。 選擇該選項可將快拍對焦距離設為 1.5 m。

9 減少噪音新選項:MAX

減少噪音功能表(P.74)中添加了一個 MAX 選項。拍攝過程中,關以外的選項以下列相應圖標顯示: NR▲(弱)、 NR▲(強)、NR▲(MAX)。

10 白平衡新選項: 白熾燈 1 和白熾燈 2

白平衡 功能表(P.79)中的 白熾燈 選 項被重命名為 白熾燈 2,並添加了一 個 白熾燈 1 選項。兩個選項均適用於 白熾燈光線;其中 白熾燈 2 產生偏"暖" 色效果。



11 新包圍選項

包圍式曝光功能表(P.70)中的 ON ±0.3 和 ON ±0.5 選 項分別被替換為 AE-BKT 1/3 EV 和 AE-BKT 1/2 EV,您可 以 1/3 EV 或 1/2 EV 為步長選擇包圍量。

1 選擇曝光範圍。

選取攝影功能表(P.54)中的包圍式曝光並按下▶顯示 包圍選項。選取 AE-BKT 1/3EV 或 AE-BKT 1/2EV 並按下 ▶顯示包圍量。

3 恢復拍攝。

按下 MENU/OK 退回攝影功能表,然後按下 MENU/ OK 退回拍攝模式,或者按下 ◀後再按下 MENU/OK。 當前包圍選項以圖標形式出現在顯示屏中。

要點 ……

若將攝影功能表(P.54)中的圖像設定(P.66)選爲黑白、黑白(TE)、 設定1或設定2,可用包圍量將根據對比度中所選項的不同而異。

▶ 注意 """

包圍在場景模式(P.46)下不可用。

12 新功能:快門速度自動偏移

攝影功能表(P.54)中添加了一個快門 速度自動偏移選項。當選擇了開時, 若快門優先模式(模式S;請參閱第 43頁)中在用戶所選速度下無法獲得 最佳曝光,相機將自動調整快門速度。



• 要點

該選項僅可用於模式 S,在其它模式下不顯示。

13 新功能:修剪

播放功能表(P.91)中添加了一個 修 剪 選項。播放時使用該選項可創建當 前圖像裁切後的副本。

選擇播放功能表中的 修剪 將顯示如右 圖所示的選項。按下 ♀ 或 ■ 可調整 裁切尺寸,按下▲、▼、◀或▶則可 定位裁切區域。按下 MENU/OK 可將 裁切區域複製到一個單獨檔案(若想 不創建裁切後的副本而直接退出,請 按下 DISP.)。

▶ 注意 📖

- 您僅可修剪使用本相機拍攝的靜止圖像。
- 您無法修剪動畫或 RAW 圖像。
- 您可以對圖像進行重複修剪,但是圖像每次再壓縮後,其質量都 會有所下降。

● 要點 〟

- ·按下 Fn2 按鈕可顯示說明資訊;再次按下該按鈕則可返回裁切 顯示。
- 向裡按 ADJ. 桿可在高寬比 4:3 和 1:1 中進行選擇(3:2 不可 用)。
- 裁切後的副本保存為標準質量圖像。
- •可用裁切尺寸因原始圖像尺寸的不同而異。

14 新 ADJ. 桿設定選項: ADJ. 桿設定 5

相機設定功能表(P.112)的按鍵自定 設定標籤中添加了一個新的 ADJ. 桿設 定5選項,因此可指定給 ADJ. 桿的選 項數目變為5 (P.119)。初始設定為測 光。

15 對 "ADJ. 桿設定"的更改

使用按鍵自定設定標籤(P.112)中的 ADJ. 桿設定 項目 (P.119) 指定給 ADJ. 桿的選項現可從場景模式中瀏覽。下 表列出了各種模式下的可用設定;"NA"(不適用)表示在 該模式下可被選擇但無效的設定,星號則表示始終指定給 ADJ. 桿且無法更改的設定。

			場景模式						
選項	D , P, S, A	M	DR	BW	X			÷	頁碼
駒	~	~	~	~	~	~	NA	NA	—
曝光補償	~	NA	~	~	~	~	NA	NA	77
白平衡	~	~	~	NA	~	~	NA	✓*	79
WB 補償	~	~	~	NA	~	NA	NA	✓*	82
ISO	~	~	~	~	~	~	NA	NA	84
畫質	~	~	~	~	~	~	NA	✓*	57
對焦	~	~	~	~	~	~	NA	✓*	59
圖像	~	~	~	NA	NA	~	NA	NA	66
測光	~	~	~	~	~	~	NA	NA	65
 連拍	~	~	NA	NA	NA	NA	NA	NA	68
包圍式曝光	~	~	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70
閃燈補償	~	~	NA	~	~	~	NA	NA	72
閃燈量	~	~	NA	~	~	NA	NA	NA	73
文字濃度	—	-	-	-	-	-	✓*	—	56

・裁切後副本的尺寸因原始圖像尺寸和裁切尺寸的不同而異(您選 ! 17 ADJ. 直接 ISO 控制 擇 修剪 時顯示的裁切為第二大裁切;若要選擇最大的裁切,請 按下 ■):

原始圖像尺寸	修剪等級	修剪後的圖像	修剪等級	修剪後的圖像
	(4:3)	尺寸	(1:1)	尺寸
	1	3264 × 2448	1–3	2304×2304
F3648(10M)	2, 3	2592×1944	4–6	1536 × 1536
N3648(10M)	4-6	2048 × 1536	7–9	960 × 960
	7–9	1280×960	10-13	480× 480
	10-13	640 × 480	$\geq \leq$	\geq
	1, 2	2592×1944	1, 2	2304 × 2304
F3:2(9M)	3–5	2048 × 1536	3–5	1536 × 1536
N3:2(9M)	6–8	1280 × 960	6–9	960 × 960
	9–12	640× 480	10-13	480× 480
	1, 2	2592×1944	1–3	2304 × 2304
F1:1(7M)	3–5	2048 × 1536	4–6	1536 × 1536
N1:1(7M)	6–8	1280×960	7–9	960 × 960
	9–12	640× 480	10-13	480×480
	1	3264 × 2448	1, 2	2304 × 2304
	2	2592×1944	3-5	1536 × 1536
N3264 (8M)	3–5	2048 × 1536	6–9	960 × 960
	6–9	1280× 960	10-13	480× 480
	10-13	640 × 480	$>\!$	
	1	2592 × 1944	1–3	1536 × 1536
N12502 (5M)	2, 3	2048 × 1536	4–7	960 × 960
112392 (3111)	4–7	1280× 960	8-11	480× 480
	8–12	640 × 480	$>\!$	
	1, 2	2048 × 1536	1, 2	1536 × 1536
N2048 (5M)	3–6	1280× 960	3–6	960 × 960
	7–10	640 × 480	7–10	480×480
N1290(1M)	1-3	1280× 960	1–3	960 × 960
11200(111)	4-8	640 × 480	4–8	480×480
N640 (VGA)	1-4	640 × 480	1-4	480× 480

相機設定功能表(P.112)中添加了一 個 ADJ. 直接 ISO 控制 選項。若選擇 了 開,當相機處於拍攝模式時,通過 向左或向右按 ADJ. 桿即可調整 ISO 感 光度(P.84)。初始設定為 關。



▶ 注意 "……

在程序偏移和光圈優先模式下,按下一半快門按鈕的同時使用 ADJ. 桿可調整感光度(在程序偏移模式下,只要顯示屛上顯示快 門速度和光圈,即使快門按鈕被釋放,您也仍可調整感光度)。請 注意,一旦使用此方式調整感光度,自動和自動高感度將無法重 新選擇。

18 新功能:刪除"個人設定"

相機設定功能表按鍵自定設定標籤(P.112)中添加了一個 刪除個人設定 選項。使用該選項可刪除設定盒的內容 (P.115) 或重設模式轉盤上 MY1、MY2 或 MY3 位置的設 定(P.53)。

19 新功能:攝像設定初始化

相機設定功能表按鍵自定設定標籤(P.112)中添加了一個 攝像設定初始化 選項。使用該選項可將按鍵自定設定恢復 爲初始值。

🔵 要點 📖

使用 保存個人設定 所保存的設定將不會重設。

16 新 Fn 按鈕選項

TR 10 (/ D +

智能跟蹤 AF 現可指定給 Fn 按鈕,從而您可在智能跟蹤 AF 和多點或單點對焦之間進行切換(僅限 **□**、P、S、A、M

			場景模式						
選項	🗅, P, S, A	М	DR	BW	X	2	B	ë	頁碼
AF/MF	~	~	~	~	~	~	—	~	121
AF/Snap	~	~	~	~	~	~	—	~	121
AF/ 被攝體跟蹤	~	~	—	—	~	—	—	—	—
AE 鎖定	v	—	~	~	~	~	~	—	121
JPEG>RAW	~	~	—	—	—	—	—	—	121
彩色>黑白	~	~	~	—	—	~	—	—	121
彩色 >TE	~	~	~	—	—	~	—	—	121
曝光補償	~	_	~	~	~	~	—	—	77
白平衡	~	~	~	—	~	~	—	~	79
WB 補償	~	~	~	—	~	-	-	~	82
ISO	~	~	~	~	~	~	—	—	84
畫質	~	~	~	~	~	~	~	~	57, 89
對焦	~	~	~	~	~	~	—	~	59
圖像設定	~	~	~	—	—	~	—	—	66
測光	~	~	~	~	~	~	—	—	65
連拍	~	~	—	—	—	—	—	—	68
包圍式曝光	~	~	—	—	—	—	_	_	70
特寫對象	~	~	~	~	~	~	~	~	63
閃燈補償	~	~	—	~	~	~	—	—	72
閃燈量	~	~	—	~	~	—	—	—	73
自拍	~	V	~	~	~	~	~	—	26

22 GF-1 閃光燈組件

目前,本相機支援理光閃光燈介面,並且提供用於另售 GF-1 閃光燈組件的 TTL 自動閃光燈控制。有關詳細資訊 請參閱 GF-1 說明書或 GR DIGITAL III 使用說明書(相機篇) 第167頁的 "GF-1 閃光燈組件"。

若要選擇一個閃光燈模式,請按下 4 (手動 閃光燈模式不可用)。手動閃光燈模式必須使 用 GF-1 上的控制進行選擇,但是閃燈量可使 用相機攝影功能表(P.54)中的 手動閃燈量 選項(P.73)選擇。



23 GL-1 金屬鏡頭蓋

相機現支援另售的 GL-1 金屬鏡頭蓋。GL-1 不僅可以保護鏡 頭,還可避免相機在安裝了鏡頭蓋時開啓(但是請注意, 鏡頭蓋不可與皮套一起使用)。有關詳細資訊,請參閱 GL-1 的說明書。

24 用語更改

所有"特寫"均更改為"微距"。

25 其他更改

另售的閃光燈組件在間隔攝像(P.75)期間不會閃光。此時 請使用內置閃光燈。

20 對 "ISO 自動提高設定"的更改 設定功能表(P.112)中的 ISO 自動提

高設定選項(P.125)現包含下列選項



選項	說明
ISO 最大値	選擇用於自動高感度 ISO 的最大值:200(AUTO 200)、 400(AUTO 400)、800(AUTO 800)或 1600(AUTO 1600)。
切換快門速度	從自動或 1/2 秒至 1/250 秒之間的值選擇快門速度,低於該快 門速度時相機會提高感光度。
! 注意 """""	

手動調整快門速度時將被忽略切換快門速度中的所選値。

21 新功能: 單點手動白平衡

設定功能表標籤(P.112)中現已添加一個用於測量手動白 平衡的區域 選項,從而您可為手動白平衡選擇測量區域 (P80) •

選項	說明	
整個畫面	相機測量整個畫面的白平衡。	
點測光	相機測量畫面中央小區域的白平衡。	
若選擇 選擇為 個對象。	了點測光,當白平衡(P.80) 手動設定時畫面中央將顯示一 對一張空白紙或其他白色物	41.00 •20.000
體構圖,	使其填滿該對象並按 DISP. 按	作
鈕即可測	量白平衡。	CT ●● 561011日 0×10x

Memo