RICOH





본 제품의 시리얼 번호는 카메라 밑면에 기재되어 있습니다 .

기본 조작

카메라를 처음 사용하실 때에는 이 장부터 읽으십시오.

이 장에서는 카메라에 대한 기본적인 정보, 즉 카메라 켜는 법, 사진 촬영 하는 법, 사진 재생하는 법을 설명하고 있습니다.

상세 조작

다양한 카메라 기능에 대해 보다 자세한 정보가 필요하시다면 이 장을 읽으십시오.

이 장에서는 카메라의 사용자 설정 , 사진 인쇄 , 컴퓨터와 함께 카메라 사 용하는 법은 물론 사진 촬영 , 사진 재생에 사용할 상세한 기능을 설명하고 있습니다 .

사용전에 배터리를 충전할 필요가 있습니다 . 구입 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다 .

머리말

이 사용설명서에는 본 제품을 사용하여 촬영이나 재생기능을 이용하는 방법이나 사용상의 주의에 관하여 기재되어 있습니다 . 본 제품의 기능을 제대로 활용하기 위해 , 사용전에 본서를 끝까지 읽어

주십시오 . 본서가 필요할 때 바로 이용할 수 있도록 읽으신 후에는 잘 보 관하십시오 .

Ricoh Co., Ltd.

- 안전주의에 관하여 카메라의 안전한 사용을 위하여 안전주의 사항을 반드시 읽으십시오.
- 태스트 촬영에 관하여 반드시 사전에 테스트 촬영을 하여 정상적으로 기록되고 있는지를 확인하십시오.
- 저작권에 관하여 저작권의 목적이 되고 있는 서적, 잡지, 음악등의 저작물 은 개인적 또는 가정내 및 이에 준하는 한정된 범위내에서 사용하는 이외, 저작자에게 무단으로 복사, 변조하는 것은 금지되어 있습니다.
- 사용에 즈음하여 만일 본 제품등의 이상에 의해 기록이나 재생이 되지 않은 경우, 기록내용의 보상에 관해서는 양해해 주시기 바랍니 다.
- 보증자에 관하여 본 제품은 국내사양입니다. 보증서는 국내에서만 유효합 니다. 외국에서 만일 고장, 이상이 발생한 경우의 현지에 서의 애프터 서비스 및 그 비용에 대해서는 양해를 바랍니 다.
- 전파장해에 관하여 다른 전자기기에 근접하여 설치한 경우, 상호 악영향을 줄 수 있습니다. 특히 가까이에 텔레비전이나 라디오등이 있 는 경우 잡음이 생길수 있습니다. 그런 경우는 다음과 같 이하십시오.
 - 텔레비전이나 라디오에서 가능한한 멀리 둔다.
 - 텔레비전이나 라디오 등의 안테나의 방향을 돌린다.
 - 콘센트를 별도로 한다.

기종별 사용자 안내문

B 급기기 이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역 (가정용 정보통신기기) 에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

본서의 일부 또는 전부를 무단게재하는 것을 금지합니다 . © 2010 RICOH CO.,LTD. All rights reserved. 본서의 내용에 관해서는 후일 예고없이 변경할 수 있습니다 .

본서는 내용에 대하여 만전을 기하며 작성했습니다만 , 만일 불비한 점이나 잘못 , 기재누락등이 있 을 경우에는 책뒤의 연락처로 연락주십시오 .

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 [™] 그리고 InternetExplorer 는 미국 Microsoft Corporation 의 미국 및 기타 국가에 있어서의 등록상표입니다. Macintosh 및 Mac OS 는 미국 및 기타 나라에서 등록되어 있는 Apple Inc.의 상표입니다. Adobe 및 Adobe Reader 은 Adobe Systems Incorporated(어도비시스템즈사)의 상표입니다. 회사명 및 제품명은 각각 각사의 상표 또는 등록상표입니다.

안전주의 사항

경고 기호

본 설명서 및 제품에는 사용자 또는 타인에게 신체적 손상 및 물적 피해 를 방지하기 위해 여러 가지 기호를 사용하고 있습니다. 기호와 그 뜻은 다음과 같습니다.

⚠ 위험	이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사망 또는 중상을 입을 가능 성이 바로 눈 앞에서 발생할 수 있음을 나타내고 있습니다 .
⚠경고	이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 사망 또는 중상을 입을 가능 성이 예상됨을 나타내고 있습니다 .
⚠ 주의	이 표시를 무시하고 잘못 취급하면 상해를 입을 가능성과 함께 물적 손실의 발생이 예상됨을 나타내고 있습니다 .
경고의 예	
فار ۹	호는 반드시 실행해야 할 행위 및 지시 내용을 나타냅니다 .
<u>الا</u>	호는 금지 행위를 나타냅니다 .

© 기호는 금지행위임을 나타낸 것으로 동그라미 안에 구체적인 금지 내용이 그려져 있습니다.

●표시 예

 \wedge

S의미 : 접촉금지 S의미 : 분해금지

본 제품을 안전하게 사용하기 위해 아래의 내용을 지켜 주십시오.

⚠ 위험

(카메라를 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 내부에는 고압전류회로가 있어 감전될 위험이 있습니다.
\otimes	●배터리를 분해 , 개조하거나 직접 납땜을 하지 마십시오 .
\otimes	●배터리를 불 속에 넣거나 가열하거나 화기 근처나 차 안 등 온도가 높 은 장소에서 사용하거나 방치하지 마십시오. 또한 물이나 바닷물 등 에 담그거나 적시지 마십시오.
\bigcirc	●배터리에 못을 꽂거나 망치로 두드리거나 짓밟거나 떨어뜨리는 등 강한 충격을 주지 마십시오.
\bigcirc	●외부에 상처 및 변형이 심한 배터리는 사용하지 마십시오.

	▲경고
0	●연기나 이상한 냄새가 나는 등의 비정상적인 상황이 발생하면 즉시 전원을 끄십시오. 강전이나 화상에 주의하면서 신속히 배터리를 꺼 내십시오. 가정용 콘센트에서 전원을 공급하고 있을 때는 반드시 전 원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니 다. 그리고 리코 수리센터에 연락해 주십시오. 제품이 고장이거나 이 상한 상태에서는 사용을 중지해 주십시오.
0	●만일 제품 내부에 이물질 (금속,물,액체등)이 들어간 경우는 바로 전원을 꺼주십시오. 감전이나 화상에 주의하면서 신속히 배터리 및 메모리 카드를 꺼내 주십시오. 가정용 콘센트에서 전원을 공급하고 있을 때는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 그리고 Ricoh 서비스 센터에 연락해 주십시오. 제품이 고장이거나 이상한 상태에서는 사용을 중지해 주십시오.
0	 화상 모니터가 파손된 경우 액정에 주의해 주십시오. 다음과 같은 상 황에서는 해당하는 응급처리를 해주십시오. 피부에 묻은 경우는 부착물을 닦아내고 비누로 잘 씻어 주십시오. 눈에 들어간 경우는 깨끗한 물로 최소한 15 분 정도 깨끗이 씻어낸 후 의사의 진단을 받으십시오. 목으로 넘어간 경우는 물로 입안을 잘 헹구어 주십시오. 물을 많이 마시게 하여 토해낸 다음 의사의 처치를 받으십시오.
\odot	 배터리의 누수, 발열, 발화, 파열 방지를 위해 다음 사항을 지켜 주십시오. 이 제품에 지정되어 있는 배터리 이외는 사용하지 마십시오. 금속제의 볼펜, 목걸이, 동전, 머리핀등과 같이 휴대하거나 보관하지 마십시오. 전자렌지나 고압용기에 넣지 마십시오. 사용 중 또는 충전 중에 배터리 액이 새어나오거나 이상한 냄새, 변색이 발생한 경우는 카메라 또는 배터리 충전기에서 즉시 배터리를 분리하여 화기에서 멀리 하십시오.
\otimes	 배터리의 충전에 의한 화재, 감전, 파열 방지를 위해 다음 사항을 지 켜 주십시오. 표시된 전원전압 이외의 전압을 사용하지 마십시오. 또한 멀티 소켓 어댑터와 확장 코드의 사용을 피하십시오. 전원코드를 손상시키거나 파손하거나 묶거나 가공하지 마십시오. 또한 무거운 것을 올려놓거나 잡아당기거나 무리하게 구부리지 마십 시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 또한 전원 플러그 를 뺄 때는 반드시 전원 플러그를 잡고 뽑으십시오. 충전할 때에는 충전기가 덮히지 않도록 하십시오.
•	●이 제품에서 사용하고 있는 배터리나 SD 메모리 카드를 잘못해서 삼 키지 않도록 특히 유아나 어린이의 손이 닿지않는 곳에 두십시오.만 일 삼켰을 경우는 인체에 해롭습니다.즉시 의사와 상담해 주십시오.

\bigcirc	●이 제품을 어린이의 손이 닿는 범위에 방치하지 마십시오 .
8	●낙하나 손상에 의해 내부가 노출되었을 경우는 내부에는 손을 대지 마십시오. 내부에는 고압전류회로가 있어 강전될 위험성이 있습니 다. 감전이나 화상에 주의하면서 신속히 배터리를 꺼내 주십시오. 파 손된 경우는 구입점 또는 Ricoh 서비스 센터에 연락해 주십시오.
	● 뜨거운 김이나 습기가 닿는 곳 , 물기가 있는 곳에서는 사용하지 마십 시오 . 화재나 감전의 원인이 됩니다 .
\bigcirc	 인화성 가스나 휘발유, 벤진, 시너 가까이에서는 사용하지 마십시오. 폭발이나 화재, 화상의 원인이 됩니다. 항공기 내부 등 사용이 제한 또는 금지되어 있는 장소에서는 사용하 지 마십시오. 사고의 원인이 됩니다.
0	 • 전원 플러그에 먼지가 부착되어 있는 경우는 잘 닦아 내십시오. 화재 의 원인이 됩니다. • 가정용 콘센트를 이용하실 때는 반드시 전용 AC 어댑터를 사용하십 시오. 지정된 이외의 AC 어댑터는 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
\bigcirc	 해외 여행자용으로 시판되고 있는 전자식 변압기 등에 배터리 충전 기 또는 AC 어댑터를 접속하지 마십시오. 화재, 감전 및 고장의 원인 이 됩니다.

본 제품을 안전하게 사용하기 위해 아래 사항을 지켜 주십시오.

	▲ 주의
0	●배터리에서 발생한 젖은 액체가 피부에 닿으면 화상의 원인이 됩니 다.파손된 배터리에 닿은 경우는 즉시 물로 씻어 주십시오.(비누는 사용하지 마십시오) 또한 액체가 새는 경우는 잘 닦아낸 다음 새 배터리를 넣어 주십시오.
0	●전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오 . 화재의 원인이 됩 니다 .
\bigcirc	●카메라를 젖지 않게 하십시오. 또한 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
\bigcirc	 차량 운전자에게 플래시를 발광하면 운전자가 제어력을 잃고 교통 사고가 발생할 수 있으므로 운전자를 향해 플래시를 발광하지 마십 시오.
별 매 품 에 주의	관한 별매품을 사용하기 전에 제품과 함께 제공된 지침을 잘 읽어보 십시오.

설명서 사용에 대하여

CX3 에는 다음 두 가지 설명서가 포함됩니다.



카메라에는 이미지 보기 / 편집 소프트웨어인 "Irodio Photo & Video Studio"(Windows 전용) 가 포함되어 있습니다. Irodio Photo & Video Studio 사용법에 대해서는 표시되는 "도움말"을 참조하십시오. Irodio Photo & Video Studio 에 대한 보다 자세한 정보가 필요하시면 아 래의 고객지원센터로 문의해 주십시오.

북미(미국)	전화 : (무료통화)+1-800-458-4029
유럽	
영국 , 독일 , 프랑스 및 스페인 :	전화 : (무료통화)+800-1532-4865
기타 국가 :	전화 : +44-1489-564-764
아시아	전화 : +63-2-438-0090
중국	전화:+86-21-5385-3786
업무 시간 : 오전 9:00 ~ 오후 5:0	C

안전주의 사항	1
설명서 사용에 대하여	4
목차	5
1. 4	

기본 조작

패키지 목록	
옵션 액세서리	
모드 다이얼 사용법	
각 부분 명칭	
화상 모니터	
촬영 준비	
SD 메모리 카드에 대하여 (시판)	
충전 배터리 충전	
충전 배터리와 SD 메모리 카드 삽입	
전원 켜기 / 끄기	23
언어 , 날짜 및 시간 설정	23
기본 촬영	25
자동 촬영 모드로 촬영하기 (초점만 맞추고 누름)	25
줌 기능 사용	
근접 촬영 (매크로 촬영)	
플래시 사용	29
셀프타이머 사용	
장면 자동 모드로 촬영하기	31
이미지 재생	32
이미지 보기	32
썸네일 표시	32
이미지 확대	
파일 삭제	35
파일 한 개 또는 모두 삭제하기	35
여러 파일을 개별적으로 지정	
여러 파일의 범위 지정	
DISP. 버튼으로 표시 변경	

전자 수준기에 대하여	40
히스토그램 표시에 대하여	42

상세 조작

1 ADJ. 버튼 기능	44
ADJ./OK 버튼에 할당된 촬영 메뉴 옵션 선택하기 AE 및 AF 타겟 이동	44 45
2 Fn (기능) 버튼 사용	46
Fn 버튼에 역할 할당하기	47
매크로 촬영에 대해 AF 타겟 이동	47
노출 고정	48
초점 설정 선택	49
3 촬영 모드 종류	50
장면 모드 선택	
축소형 모드로 촬영	53
경사 보정 모드 사용	55
다이내믹 범위 더블 샷 모드 (폐)	
다이내믹 범위 확대 효과	
다이내믹 범위 확대 + 일반촬영	
연속촬영 (및)	
M 연사 플러스 (10M)	
M 연사 플러스 (2M)	60
초고속연사 (Low)/ 초고속연사 (High)	60
동영상 모드 (ᢨ)	61
동영상 촬영	61
4 재생 기능	62
동영상 재생	62
MP 파일 재생	62
MP 파일 익스포트	64
5 촬영설정 메뉴	66
메뉴 사용	
촬영 메뉴 옵션	67

다이내믹 범위 확대 : 다이내믹 범위 확대 효과	67
+ 일반촬영 : 수정한 사진의 수정되지 않은 사본 저장	67
화질 / 화상사이즈 : 사진의 사이즈와 압축 옵션 선택	67
동영상 사이즈 : 동영상의 프레임 크기 선택	67
문자농도 : 문자 모드에서 콘트라스트 조절	67
사이즈 : 문자 모드에서 촬영한 사진의 사이즈 선택	67
포커스 : 카메라가 초점을 맞추는 방식 선택	67
사전 AF: 셔터 반응 속도 향상	68
측광 : 카메라의 노출 설정 방식 선택	68
화상설정 : 콘트라스트 , 샤프니스 , 컬러 , 선명도 조절	68
노이즈 감소 : 이미지 "노이즈" 조절	69
조광보정 : 플래시 레벨 조절	69
자동 브라켓 : 일련의 사진에 걸친 설정 변경	69
시간노출 : 라이트 트레일 (Light Trail) 효과	69
사용자 셀프 : 셀프타이머로 연속 사진 촬영	69
간격 촬영 : 간격 타이머 사진	70
손떨림 보정 : 손떨림으로 인한 흐려짐 방지	70
셔터속도제한 : 가능한 가장 느린 셔터 속도 선택	71
날짜 출력 : 사진에 기록한 날짜와 시간 출력	71
노출보정 : 노출 조정	71
화이트 밸런스 : 광원에 따른 컬러 조정	71
ISO 설정 : 카메라의 감도를 조명에 맞게 조절	71
설정 초기화 : 촬영 메뉴 기본 설정 복구	71
포커스	72
멀티 타겟 AF: 일련의 사진에 걸친 초점 위치 변경	72
수동 초점 (MF): 수동으로 초점 맞추기	73
자동 브라켓	73
자동 브라켓 : 일련의 사진에 걸친 노출 변경	74
화이트 밸런스 브라켓 (WB-BKT): 화이트 밸런스에	
변화를 주면서 촬영	74
컬러 브라켓 (CL-BKT): 컬러 설정에 변화를 주면서 촬영.	74
포커스 브라켓 (FOCUS-BKT): 연속된 사진에 걸친 초점	
거리 변경	75
노줄보성	76
화이트 밸런스	77
수동 설정 : 화이트 밸런스 측정	78
ISO 설성 : ISO 감도	78

메뉴 사용	79
재생 메뉴 옵션	80
플래그 기능 설정 : 이미지에 플래그 지정	80
플래그 기능 재생 : 플래그 지정한 이미지 보기	80
스틸이미지 익스포트 : 선택한 이미지를 MP 파일에서 익스포트	80
화상사이즈변경 : 이미지의 작은 사본 생성	80
자르기 : 잘라진 사본 생성	80
레벨 보정 : 밝기와 콘트라스트가 보정된 사본 생성	80
화이트 밸런스 보정 : 화이트 밸런스가 보정된 사본 생성	80
경사 보정 : 원근 효과 감소	80
보호 : 이미지를 실수로 삭제하지 않도록 보호	80
슬라이드쇼 : 자동 재생	80
내장 메모리에서 카드로 복사 : 내장 메모리의 사진을	
메모리 카드로 복사	81
DPOF: 프린트할 사진 선택	81
파일목원 : 삭세한 파일 복원	
플래그 기능 설성	
한 번에 하나의 파일 설성 / 취소	82
한 면에 여러 파일 설성 / 쥐소	82
사드기	83
에멜 모깅	85
이미지 사용 모정	80
이미지 우승 모장	80
와이드 일인스 오징	0/
경사 도성 비중	00
	00
TV에서 사진 포기	
7 셋업메뉴	92
메뉴 사용	92
셋 업 메뉴 옵션	93
포맷 [카드]: 메모리 카드 포맷	
포맷 [내장메모리]: 내장 메모리 포맷	
LCD 밝기조절 : 화상 모니터 밝기 조절	93

직접 설정 등록 : 카메라 설정 저장	93
스텝 줌 : 단계별 줌 조정	93
Fn 버튼 설정 : Fn 버튼의 역할 선택	93
ADJ. 버튼 설정 1-4 : ADJ. 버튼의 역할 선택	93
ISO 오토에 대한 최대 ISO : 자동 ISO 감도의 상한 선택	택93
AF 보조광 : 자동 초점 보조	93
조작음 : 카메라에서 나는 소리 선택	94
음량설정 : 볼륨 조절	94
이미지 확인시간 : 촬영 후 사진 표시	94
오토 파워 오프 : 카메라 절전	94
LCD 절전 : 화상 모니터 전원 절약	94
디지털 줌 전환 : 디지털 줌을 사용하여 실제 사이즈로 촬영한 사진 기록	<u>e</u> 94
수준기 설정 : 기울기 표시 설정 조정	94
격자선 표시 옵션 : 구도 가이드 선택	95
촬영 정보 표시 프레임 : 설정 한눈에 보기	95
최단촬영거리 : 최소 초점 거리 표시	95
자동회전 : 사진을 회전시켜 재생	95
노출과다 표시 : 이미지 하이라이트 보기	95
카드연속번호 : 파일 번호 매기기 옵션	96
날짜설정 : 카메라 시계 설정	96
Language/言語: 언어 선택	
비니오 줄력모드 : 비니오 형식 선택	
식섭 설성 능록	
니시딜 숨 선완	
8 다이렉트 프린트	99
다이렉트 프린트 기능	
카메라와 프린터를 연결	
스틸 이미지 프린트	
한 장 또는 모든 스틸 이미지 프린트	
여러 장의 스틸 이미지 프린트	
9 컴퓨터로 이미지 다운로드	103
Windows 의 경우	103
동봉되 (D-ROM 사용에 필요한 시스템 요구사학	103
CD-ROM 구성	104

컴퓨터에 사진 복사	
Macintosh 의 경우	
컴퓨터에 사진 복사	
MP 파일 뷰어 사용	
<u>10</u> 부록	112
문제해결	
오류 메시지	
카메라 문제해결	
사용할 수 있는 설정	118
사양	
저장할 수 있는 이미지 수	
카메라를 끄면 기본값으로 복원되는 기본 설정 / 기능	
카메라를 해외에서 사용	
사용상의 주의	
손질과 보관	
애프터서비스에 관하여	
색인	132

기본 조작

카메라를 처음 사용하실 때에 는 여기서부터 읽어주십시오.

패키지 목록	12
모드 다이얼 사용법	13
각 부분 명칭	14
화상 모니터	16
촬영 준비	19
기본 촬영	25
이미지 재생	32
파일 삭제	35
DISP. 버튼으로 표시 변경	38

패키지 목록

패키지를 열어 들어있는 모든 내용물을 확인합니다 . * 동봉물의 실제 모양은 다를 수 있습니다 .

• CX3

카메라의 시리얼 번호는 카메라의 밑면에 기재되어 있습니다 .



- USB 케이블 (Mini B 케이블)
- AV 케이블
- 핸드 스트랩

옵션 액세서리

- 소프트 케이스 (SC-90) 카메라 보관에 사용합니다.
- 충전 배터리 (DB-100)
- 배터리 충전기 (BJ-10)

• 충전 배터리



• 배터리 충전기



- 보증서
- 카메라 설명서
- CD-ROM (@P.103)
- 케이블 스위치 (CA-1) 카메라의 USB 단자에 연결하여 셔터를 조작하는 스위치입니다.
- 넥 스트랩 (ST-2) 2 개의 고리가 달린 넥 스트랩에 는 RICOH 로고 자수가 새겨져 있 습니다



• 별매 액세서리에 관한 최신 정보는 Ricoh 웹사이트를 방문해 주십 시오 (*http://www.ricoh.com/r_dc/*).

모드 다이얼 사용법

스틸 이미지나 동영상을 촬영하기 전 에 모드 다이얼을 원하는 모드로 설정 합니다.



모드 다이얼 마크와 설명

마크	기능	설명	참조 페이지
Ō	자동 촬영 모드	피사체에 따라 자동으로 최적 의 조리개값 및 셔터 속도를 설 정합니다 .	P.25
MY1, MY2	직접 설정 모드	[직접 설정 등록]에 등록된 설정을 사용하여 촬영할 수 있 습니다.	P.97
۳ ۳	동영상 모드	동영상을 촬영할 수 있습니다 .	P.61
S-AUTO	장면 자동 모드	간단한 전자동 사진에 가장 적 합한 장면 모드를 카메라가 자 동으로 선택합니다 .	P.31
SCENE	장면 모드	장면 촬영시 최적의 설정으로 촬영할 수 있도록 해줍니다 .	P.50
Ð	연속촬영	다양한 연속 촬영 기능을 이용 하여 촬영할 수 있습니다 .	P.58
DR	다이내믹 범위 더 블 샷 모드	콘트라스트가 높은 장면의 어 두운 부분과 밝은 부분도 자연 스럽게 촬영할 수 있습니다 .	P.56

카메라를 처음 사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오.

각 부분 명칭

카메라

앞면





카메라를 처음 사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오.



	항목 이름	참조 페이지
1	화상 모니터	P.16
2	스트랩 고리	P.12
3	단자 커버	P.91, 99, 107, 109
4	스피커	P.62
5	USB 단자	P.99, 107, 109
6	AV 출력단자	P.91
7	♥(매크로)	P.28
8	ADJ./OK 버튼 ^(*)	P.44
9	\$(플래시)	P.29
10	▶ (재생)버튼	P.32
11	MENU 버튼	P.52, 66, 79, 92
12	Fn(기능)버튼	P.46
13	🕲 (셀프타이머)/ 🗰 (삭제) 버튼	P.30, 35
14	DISP. 버튼	P.34, 38, 40
15	전원 (DC 입력) 케이블 커버	—
16	배터리 / 카드 커버	P.22
17	삼각대 나사구멍	P.123

(*) 이 설명서에서 "ADJ/OK 버튼을 ▲▼♥↓ 으로 누름"은 ADJ/OK 버튼을 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽 방향으로 눌러야 한다는 의미입니다. "ADJ/OK 버튼을 누름"이라는 지침은 버튼의 중앙을 누른다는 의미입니다.

화상 모니터

촬영 중의 화상 모니터 표시 예



	항목 이름	참조 페이지		항목 이름	참조 페이지
1	플래시 모드	P.29	19	손떨림 보정	P.70
2	조광보정	P.69	20	배터리 마크	P.18
3	멀티 타겟 AF 초적 표시	P.72	21	시간노출	P.69
4	장면 모드 /+ 일반촬영 / 연속촬영	P.50, 57, 58	22	셀프타이머	P.30
5	촬영 모드 종류	P.13	23	매크로 촬영	P.28
6	스틸 이미지의 촬영 가능매수	P.124	24	최단촬영거리	P.95
7	저장처	P.20	25	디지털 줌 배율 / 자동 조절 줌	P.28, P.98
8	AE 고정	P.48	26	줌바	P.27
9	이미지 크기	P.67	27	간격 촬영	P.70
10	화질	P.67	28	조리개값	P.122
11	포커스 모드	P.67	29	셔터 속도	P.71
12	화이트 밸런스	P.77	30	노출보정	P.76
13	측광	P.68	31	ISO 설정	P.78
14	화상설정	P.68	32	수준기 표시	P.41
15	브래킷 촬영	P.73	33	AF 프레임	P.25
16	히스토그램	P.42	34	노출 과다 표시	P.76
17	노이즈 감소	P.69	35	손떨림 경고 마크	P.27, P.70
18	날짜 출력	P.71			

카메라를 처음 사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오.



	항목 이름	참조 페이지		항목 이름	참조 페이지
36	촬영 시간	P.124	38	동영상 기록 표시	P.61
37	촬영 가능 시간	P.124		-	
4	● 참고				

기록할 수 있는 나머지 매수가 10,000 장 이상일 때는 "9999"로 표 시됩니다.

재생 중의 화상 모니터 표시 예



동영상 모드



	항목 이름	참조 페이지		항목 이름	참조 페이지
1	파일 번호	—	9	이미지 크기	P.67
2	재생 파일의 수	—	10	화질	P.67
3	총 파일수	—	11	촬영한 날짜	P.24
4	모드 종류	—	12	조리개값	P.122
5	플래그 기능 설정	P.82	13	셔터 속도	P.71
6	보호	P.89	14	배터리 마크	P.18
7	DPOF	P.90	15	촬영 시간 또는	-
				경과 시간	
8	재생 데이터 소스	P.20	16	처리막대	—

카메라를 처음 사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오 .



- 카메라 사용중에 화상 모니터는 카메라의 상태나 작동설명에 관한 메시지를 표시하기도 합니다.
- DISP. 버튼을 누르면 추가 정보를 볼 수 있습니다. (@ P.38)



	항목 이름	참조 페이지		항목 이름	참조 페이지
1	촬영 모드 종류	—	9	화이트 밸런스 / 화이트 밸런스 보정	P.77, P.87
2	+ 일반촬영	P.57	10	플래시 모드	P.29
3	다이내믹 범위 확대	P.57	11	줌의 초점 거리	P.27
4	조리개값	P.122	12	매크로 촬영	P.28
5	셔터 속도	P.71	13	포커스 모드	P.67
6	ISO 설정	P.78	14	자동 브라켓	P.73
7	노출보정	P.76	15	화상설정	P.68
8	측광	P.68	16	노이즈 감소	P.69

배터리 잔량 표시

화상 모니터의 오른쪽 하단에 충전 배터리의 소모량을 표시하 는 마크가 표시되어 있습니다. 배터리가 소모되기 전에 충전하 십시오.

배터리 마크	설명
€1 – ≒색	배터리가 충분히 충전되었습니다 .
	배터리 일부 방전 . 충전하는 것이 좋습니다 .
(배터리 잔량이 얼마 안 남았습니다 . 충전해 주십시 오 .

촬영 준비

전원을 켜고 촬영할 준비를 합니다.

- 🕭 참고 ----
 - 배터리를 분리하기 전에 반드시 카메라가 꺼져 있는지 확인하십시오.
 - 카메라 끄기에 대한 자세한 정보는 P.23 를 참조하십시오.

배터리에 대하여

본 카메라에는 카메라와 함께 제공되는 전용 리튬 이온 배터리 인 충전 배터리 DB-100 이 사용됩니다. 사용전에 배터리를 충전 할 필요가 있습니다. 구입 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다.

- - * [LCD 절전] (2 P.94) 이 [ON] 으로 설정된 경우
 - CIPA 규격 (온도:섭씨 23 도, 화상 모니터 켜짐, 30 초마다 망원측 과 광각측에서 교대로 촬영,두 번에 한 번 플래시 발광, 10 장 촬영 할 때마다 전원 끄기)에 준거하여 측정했습니다.
 - [LCD 절전] 을 [OFF] 로 설정하면 약 290 장을 촬영할 수 있습니다.
 - 싱크로모니터 모드로 설정하면 촬영할 수 있는 매수가 늘어납니 다. (@P.38)
 - 촬영 매수는 어디까지나 대략치입니다 . 카메라의 설정 , 재생 등의 작동시간이 길면 촬영 가능 시간 (촬영 매수)이 짧아집니다 . 카메라를 장시간 사용할 계획일 때는 여분의 배터리를 휴대하는 것이 좋습니다 .

🎝 주의 ----

- 조작 후에는 배터리가 갑자기 뜨거워질 수가 있습니다. 카메라를 끄고 충분히 식힌 다음 배터리를 분리하십시오.
- 장기간 카메라를 사용하지 않을 경우에는 배터리를 카메라에서 분 리시켜 주십시오.
- 리튬 이온 배터리를 사용하는 경우에는 지정된 충전 리튬이온 배 터리 (DB-100) 만 사용하십시오. 다른 충전 리튬이온 배터리는 사 용하지 마십시오.

SD 메모리 카드에 대하여(시판)

촬영한 이미지는 카메라 본체에 내장되어 있는 메모리나 SD 메 모리 카드 (시판)에 기록되어 있습니다. 내장 메모리의 용량은 약 88 MB 입니다

¨` 포맷에 대하여 -----처음으로 메모리 카드를 사용하기 전이나 다른 장치에서 메모리 카 드를 사용한 후에는 반드시 본 카메라로 포맷하십시오. (@P.93)

ϔ 이미지의 저장장소 ------SD 메모리 카드가 삽입되지 않으면 내장 메모리에 이미지를 저장하 며, SD 메모리 카드가 삽입되어 있으면 SD 메모리 카드에 이미지가 저장됩니다.

② 이미지 재생 위치------SD 메모리 카드가 로드되지 않으면 카메라는 내장 메모리에서 재생 합니다. SD 메모리 카드가 로드되면 카메라는 SD 메모리 카드에서 재생합니다.

7 주의 -----

• SD 메모리 카드가 삽입되어 있으면 카드가 꽉 찬 경우에도 내장 메 모리에는 데이터가 저장되지 않습니다

• 카드 접촉부를 깨끗이 관리합니다.

ϔ 이미지에 쓰기방지 설정 ------SD 메모리 카드의 쓰기방지 스위치를 LOCK 으로 옮 기면 이미지를 실수로 삭제하거나 포맷하는 것을 방 지할 수 있습니다. 카드가 잠겨있으면 카드에 저장할 수 없으므로 이미

지를 촬영할 수 없습니다. 촬영하기 전에 해제합니다.



(*) おフ ------내장 메모리에 저장된 이미지를 SD 메모리 카드로 복사할 수 있습니 다.(@P.81)

충전 배터리 충전

사용전에 배터리를 충전할 필요가 있습니다.

- 배터리 충전기에 배터리를 삽입한 다음, 배터리의 ⊕ 및
 ⊕ 표시가 배터리 충전기의 표시와 맞는지 확인합니다.
 - 이 때, 배터리 라벨면을 위로 합니다.
- ✔ 주의 ------⊕ 와 ⊖ 를 반대로 하지 않도록 주의합니다.
- 2 전원 케이블을 콘센트에 꽂습니다.
 - 배터리 충전은 배터리 충전기 (BJ-10) 를 사용합니다.
 - 충전이 시작됩니다. 아래 표에 나타난 것처럼 충전 램프가 충전 상태를 표시합니다. 충전이 완료되면 전원 케이블을 콘센트에서 분리합니다.



충전 램프	설명
켜짐	충전중
꺼짐	충전 완료
깜박임	배터리 충전기 단자가 오염되었거나 배터리 충전기
	/ 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 콘센트에서 전
	원 케이블을 빼고 배터리를 분리하십시오.

• 대략적인 배터리 충전 시간은 아래와 같습니다. 배터리의 잔량에 따라 충전 시간이 달라집니다.

중선	1 배터리의 중전시간
DB-100	약 180 분 (25℃)

충전 배터리와 SD 메모리 카드 삽입

충전 배터리를 충전한 뒤에는 충전 배터리와 SD 메모리 카드를 장착합니다. 배터리나 메모리 카드를 분리하기 전에 반드시 카 메라가 꺼져 있는지 확인하십시오.



2 충전 배터리와 SD 메모리 카드를 삽입합니다.

- SD 메모리 카드를 바른 방향으로 향하게 하고 소리가 날 때까지 카드를 끝까지 넣습니다.
- 충전 배터리가 제자리에 삽입되면 그림에 표시된 훅 부분에서 고 정됩니다.



3 배터리 / 카드 커버를 닫고 그림 과 같이 반대 방향으로 입니다.



충전 배터리 분리

배터리 / 카드 커버를 엽니다. 충전 배터리를 고정하고 있는 훅 을 해제합니다. 배터리가 나옵니다. 배터리를 당겨서 꺼냅니다. 카메라에서 배터리를 분리할 때는 배터리를 떨어뜨리지 않도록 주의하여 주십시오.

SD 메모리 카드 분리

배터리 / 카드 커버를 엽니다 . SD 메모리 카드를 가볍게 눌러 꺼 1 냅니다 . 카메라의 카드를 꺼냅니다 .

전원 켜기 / 끄기

POWER 버튼을 눌러 카메라를 켜거나 끕니다.

카메라를 켜면 시작음이 울리고 화상 모니터가 켜집니다.

카메라가 켜져 있을 때 POWER 버튼 을 누르면 그날 기록된 파일 수가 표시 된 후 카메라가 꺼집니다. 날짜가 설 정되어 있지 않으면 기록된 파일 수가 [0] 으로 표시됩니다. 날짜가 변경되 면 날짜 변경 후 기록된 파일의 수만 표시됩니다.

카메라를 재생 모드에서 사용

▶ (재생) 버튼을 길게 누르고 있으면 카메라가 재생 모드에서 켜지므로 한 번에 재생을 시작할 수 있습니다.

▶ 버튼으로 전원을 켰을 때는 한번 더
 ▶ 버튼을 누르면 촬영 모드로 전환됩니다.

ϔ 오토 파워 오프에 대하여 ------

- 설정된 시간 안에 카메라 버튼을 조작하지 않으면 절전을 위해 자 동으로 전원이 꺼집니다.(오토 파워 오프)
- 오토 파워 오프 설정은 변경 가능합니다 . (☞ P.94)

언어,날짜 및 시간 설정

처음으로 카메라를 켜면 언어 설정 화면 (화상 모니터에 표시되 는 언어)이 나타납니다. 언어를 설정한 후 날짜 / 시간(이미지 에 날짜와 시간을 넣어 프린트하기 위함) 설정으로 진행됩니다.









언어 설정

1 ADJ./OK 버튼을 ▲▼♥\$ 으로 눌러 언어를 선택합니다.

 DISP. 버튼을 누르면 언어 설정이 취 소되고 날짜 / 시간 설정 화면이 나타 납니다.

日本語	整体中文
Erglish	한국에
Deutsch	Teo
Français	
Italiano	
Español	
Русский	
開催はなな	

2 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.

• 언어가 설정되고 날짜 / 시간의 설정 화면이 나타납니다.

날짜와 시간 설정

- 1 ADJ./OK 버튼을 ▲▼♥\$ 으로 눌러 년,월,날짜,시간 과 포맷을 설정합니다.
 - ▲▼ 로 설정을 바꾸고, ♥\$ 로 항목 을 이동합니다.
 - DISP. 버튼을 눌러 설정을 취소할 수 있습니다.



- 2 화면의 정보를 확인한 후 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 확인 화면이 나타납니다 .
- 3 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 날짜와 시간이 설정됩니다.
- - 카메라에서 배터리를 꺼내고 약 1 주일 이상 지나면 날짜 및 시간 설정이 손실됩니다.그럴 경우,시간설정을 다시 해주십시오.
 - 날짜 및 시간 설정을 유지하려면 두 시간 이상 전원이 남은 배터리 를 카메라에 넣어 주십시오.
 - 언제든지 설정 메뉴에서 언어와 시간 및 날짜를 변경할 수 있습니 다. (@ P.96)
 - 날짜와 시간은 이미지에 삽입할 수 있습니다 . (CP P.71)

기본 촬영

촬영 준비가 되었습니다 .

자동 촬영 모드로 촬영하기 (초점만 맞추고 누름)

자동 촬영 모드로 촬영하려면 모드 다이얼을 ✿ 로 돌립니다.

셔터 버튼은 2 단계로 작동합니다. 셔터 버튼을 반정도 (반누름) 누르면 자동으로 초점을 맞춥니다.

피사체가 구도의 중앙에 없을 때에는 초점을 조정 후 구도를 잡 습니다 . (초점 고정)

- 1 카메라를 양손으로 단단히 잡고 양 팔꿈치를 가볍게 몸에 붙입니다
- 2 셔터 버튼에 손가락을 댑니다.



3 피사체를 화면 중앙의 AF 프레임에 위치시켜 사진의 구 도를 잡고 셔터 버튼을 반누름합니다.





- 카메라가 피사체에 초점을 맞추고 노출 및 화이트 밸런스가 고정 됩니다.
- 초점 거리는 최대 9 곳에서 측정됩니다. 초점이 맞는 위치는 녹색 프레임으로 나타납니다.

4 배경에 대해서 피사체가 위치하고 있는 전경에 초점을 맞추고 사진을 촬영하려면 셔터 버튼을 반누름하여 피사 체에 초점을 맞춘 다음 다시 구도를 잡아 촬영합니다. 초점을 맞추고 싶은 피사체





5 셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 누릅니다.

• 촬영한 스틸 이미지가 화상 모니터에 잠시 나타난 다음에 내장 메 모리나 SD 메모리 카드에 저장됩니다.

🚺 주의 -----

- 촬영할 때는 렌즈나 플래시를 손, 머리카락, 스트랩으로 가리지 않 도록 합니다.
- 렌즈 부분을 손으로 잡지 마십시오. 줌 및 초점이 정상적으로 작동 하지 않습니다.

화상 모니터 중앙의 프레임 색상을 통해서 피사체에 초점이 맞았는 지의 여부를 알 수 있습니다.

초점 상태	프레임 색
초점 맞추기 전	흰색
초점이 맞은 피사체	녹색
초점이 맞지 않은 피사체	빨간색(깜박임)

다음과 같은 피사체는 초점을 잡기가 어렵거나 프레임 색이 녹색이 더라도 초점이 맞지 않을 수 있습니다.

• 콘트라스트가 부족한 피사체(하늘, 단색의 벽, 자동차의 보닛 등)

- 수평선만 있는 이차원의 납작하고 돌출부가 없는 피사체
- 움직임이 빠른 피사체 · 광량이 부족한 곳에 있는 피사체
- 강한 역광이나 반사광이 있는 영역
- 형광등과 같은 깜박임이 있는 곳
- 전구, 스포트라이트, LED 등의 점광원

이러한 곳에서 피사체를 촬영할 경우는, 먼저 같은 거리에 있는 다 른 피사체에 초점을 맞춘 다음 촬영하십시오.

를건께년 처음 사용하실

ϔ 손떨림 방지-

- 셔터 버튼을 부드럽게 눌러 손떨림을 방지합니다.
- 셔터 버튼을 눌렀을 때 손떨림이 생기면 스틸 이미지가 선명하게 찍히지 않습니다.

다음과 같은 경우는 손떨림이 일어나기 쉽습니다.

- 플래시를 사용하지 않고 어두운 장소에서 촬영하는 경우
- 줌 기능을 사용하는 경우
- 장시간 노출을 사용하여 노출 (🖅 P.69)
- 知③ 마크가 화상 모니터에 표시되면 손떨림이 발생할 수 있다는 것을 의미합니다. 손떨림을 방지하려면 다음 중 한 가지 방법을 적 용합니다.
 - 손떨림 보정 기능을 사용합니다 (23 P.70)
 - 플래시를 [오토] 또는 [강제발광] 으로 설정합니다 (@ P.29)
 - ISO 설정을 올립니다 (@ P.78)
 - 셀프타이머를 사용합니다 (☞ P.30)

줌 기능 사용

 ▲ (망원)쪽으로 줌 레버를 돌리면 피 사체를 크게 확대하여 찍을 수 있습니다.
 ● (광각)쪽으로 줌 레버를 돌리면 넓은 범위의 사진을 찍을 수 있습니다. 줌 비율 이 화상 모니터에 줌 바로 표시됩니다.









광학 줌의 초점 거리가 8 단계로 전환되도록 설정할 수도 있습니다. (1279 P.93)

ਊ 디지털 줌 사용 -----

일반 줌을 사용하여 피사체를 최대 10.7 배 확대할 수 있지만 디지털 줌을 사용하면 피사체를 더 확대할 수 있습니다 (스틸 이미지인 경 우 최대 4.8 배 추가, 프레임 크기 1280 의 동영상인 경우 2.8 배, 프 레임 크기 640 또는 320 의 동영상인 경우 4.0 배).

디지털 줌을 사용하려면 줌 바의 표시가 최대 배율에 도달 할 때까지 줌 레버를 (4) 쪽으로 돌린 다음, 줌 레버에서 잠시 손을 뗀 후 다시 (4) 쪽으로 줌 레버를 돌려 주십시오.

[화질/화상사이즈]가 🚥 4:3F 또는 🚥 4:3N 으로 설정되어 있으면 [디지털 줌 전환]을 [자동리사이즈]로 설정할 수 있습니다.(27 P.94) 촬영 모드 또는 촬영 메뉴의 설정에 따라 디지털 줌을 사용할 수 없 는 경우가 있습니다.(27 P.118)

근접 촬영 (매크로 촬영)

매크로 촬영 기능은 카메라에 아주 근 접한 피사체를 촬영할 수 있게 해줍니 다. 근접 촬영을 하려면 ADJ/OK 버튼 을 ♥ (매크로) 쪽으로 누릅니다. ADJ/ OK 버튼을 ♥ (매크로) 쪽으로 한번 더 누르면 매크로 모드가 취소됩니다.



- 매크로 촬영 중에는 줌 위치에 따라 최소 촬영 거리가 변경됩니다 . 최소 촬영 거리를 화면에 표시하려면 [최단촬영거리]를 [표시] 로 설정합니다. (☞ P.95)
- [포커스](🖅 P.67) 가 [스폿 AF] 로 설정됩니다.
- 일부 촬영 모드에서는 매크로 모드를 사용할 수 없습니다. (@ P.118)
- 매크로 촬영에서 피사체를 보다 크게 찍고 싶을 때는 장면 모드의 [줌매크로]를 사용합니다.(23 P.51)
- 줌을 사용할 때의 최단 촬영 거리와 촬영 범위는 다음과 같습니다.

줌 위치	초점 거리 (*)	최단촬영거리 (렌즈 끝에서부터)	촬영 범위
광각	31mm	약 1cm	약 28mm × 21mm
망원	300mm	약 28cm	약 45mm × 34mm (디지털 줌을 사용하지 않 는 경우)
	1440mm	약 28cm	약 9.4mm × 7.0mm (4.8 ×디지털 줌 사용 시)

🔵 참고 --

^(*) 35mm 카메라 환산치

플래시 사용

촬영에 가장 적합한 플래시 모드를 선택할 수 있습니다 . 구입 시 의 설정은 [오토] 로 설정되어 있습니다 .

- 1 ADJ./OK 버튼을 \$ (플래시) 방향으로 누릅니다.
 - 플래시 모드 마크의 목록이 화 상 모니터에 표시됩니다.



	발광금지	플래시를 터뜨리지 않습니다 .
∳ AUTO	오토	역광이나 피사체가 어두울 때는 자동 으로 플래시가 터집니다 .
	적목발광	적목 현상을 경감시키면서 플래시를 발광합니다.
¥	강제발광	조명 조건에 상관없이 발광합니다 .
4 slow	플래쉬 싱크로	느린 셔터 속도로 발광합니다. 인물이 들어간 야경을 촬영할 경우에 적합합 니다. 손떨림에 민감하기 때문에 삼각 대의 사용을 권장합니다.

2 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 플래시 모드를 선택합니 다.

- 플래시 모드 마크가 화상 모니터의 왼쪽 상단에 표시됩니다.
- 플래시가 충전 중일 때 화상 모니터의 왼쪽 상단에 플래시 모드 마 크가 깜박입니다 . 플래시 충전이 완료되면 카메라 촬영 준비 완료 를 표시하기 위해서 마크 깜박임이 정지하고 마크가 지속적으로 표시됩니다 .
- [] 주의 --
 - 플래시가 충전되는 동안에는 촬영을 할 수 없습니다 (약 5 초).
 - 플래시를 사용할 경우에는 카메라를 켠 후 촬영 준비가 될 때까지 더 오래 걸릴 수 있습니다.

- 🕭 참고 ----
 - 플래시 모드 설정은 ADJ/OK 버튼을 다시 🗲 (플래시) 방향으로 누 를 때까지 유지됩니다.
 - 동영상 촬영, 연속 촬영 모드, 멀티 타겟 AF, 다이내믹 범위 더블 샷 및 브래킷 촬영 중에는 플래시가 발광하지 않습니다.
 - 내장 플래시의 발광 강도를 조절할 수 있습니다. (@ P.69)
 - 보조 플래시는 AE 의 정확성을 위해 발광합니다.
 - 일부 촬영 모드 또는 일부 촬영 메뉴 옵션에서는 플래시를 사용할 수 없습니다. (1237 P.118)

셀프타이머 사용

2 초 또는 10 초 후 촬영되도록 셀프 타이머를 설정하거나, [사 용자 셀프] (23 P.69) 를 선택하여 셀프 타이머 설정을 사용자 가 지정할 수 있습니다.

- 1 촬영할 준비를 하고 ⊙ (셀프타이머) 버튼을 누릅니다.
 - 셀프 타이머 모드 설정 목록이 화상 모니터에 표시됩니다.
- 2 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 모드를 선택합니다.
 - 셀프타이머 기호와 초 수가 화상 모 니터의 좌측 상단에 표시됩니다.



3 셔터 버튼을 누릅니다.

- [10] 으로 설정하면, 셀프 타이머가 시작될 때 셀프 타이머 램프가 8 초 동안 켜진 다음 마지막 2 초 동안 깜박인 후 사진이 촬영됩니 다.
- [사용자 셀프] 로 설정하면 사진이 촬영되기 전에 셀프 타이머 램 프가 2 초 동안 깜박인 다음 설정된 촬영 간격으로 사진이 촬영됩 니다 . 초점 위치는 첫 번째 촬영 위치로 설정됩니다 .
- [사용자 셀프]로 설정한 경우, 촬영 도중 셀프 타이머를 취소하 려면 MENU 버튼을 누릅니다.

· 이미지 촬영 후에도 카메라가 셀프타이머 모드로 설정이 유지됩니

- 이미지 활영 우에도 카메라가 젤프타이머 모드로 절정이 유지됩니
 다. 셀프타이머를 취소하려면 ⁽¹⁾ 버튼을 누르고 셀프타이머 설정
 [셀프 끄기] 로 변경합니다.
- 셀프타이머가 2 초로 설정된 경우는 셀프타이머 램프는 켜지거나 깜박이지 않습니다.
- 셀프 타이머가 설정되면 [간격 촬영] 설정이 해제됩니다.

장면 자동 모드로 촬영하기

장면 자동 모드에서는 카메라가 자동으로 최적 의 장면 모드 (@ P.50) 를 선택합니다.

다음과 같은 장면 모드를 선택할 수 있습니다.

장면 모드	참조 페이지	장면 모드	참조 페이지
💽 인물촬영	P.50	ដ 야경	P.50
🛪 스포츠	P.50	▲ 풍경	P.51
▲ 야경인물촬영	P.50	😮 매크로 모드	P.28

선택한 장면 모드의 아이콘이 모니터에 표 시됩니다.매크로 모드를 선택한 경우에는 화상 모니터의 좌측 상단에 아이콘이 표시 됩니다.



S-ALITO

- 🕭 참고 -
 - 장면 자동 모드를 선택한 경우 촬영 메뉴에서 이용할 수 있는 옵션 에 관해서는 P.118 를 참조하십시오.
 - 카메라가 장면을 선택할 수 없는 경우에는 초점, 노출, 화이트 밸 런스가 각각 멀티 AF, 멀티 AE, 멀티 패턴 자동으로 설정됩니다.

이미지 재생

이미지 보기

재생 모드를 선택하려면 🕨 (재생) 버 튼을 누릅니다. 카메라가 꺼져 있을 때 ▶ (재생) 버튼을 1 초 이상 누르면 카 메라가 재생 모드로 켜집니다 ADI/OK 버튼 🕱 🖌 를 누르면 이전 파일 또는 다음 파일이 표시됩니다. ADJ./ ▲▼를 누르면 파일이 10장 OK 버튼 앞으로 또는 뒤로 표시됩니다. 재생 모드를 촬영 모드로 전환하려면 ▶ 버튼을 다시 누릅니다. ϔ 재생 모드에서 재생되는 이미지--▶ 기호가 표시된 파일을 재생하는 방 000-0001 50 004:3 N 0001/0001 법에 관해서는 P.62 를 참조하십시오. 2010/01/01 00:00 F 3 3 1/55 썸네일 표시 20 장 중 레버를 🗳 (썸네일 표시)로 돌리면 화면을 20 프레임으로 분할하여 썸네일을 표시합니다. LAST FILE $(\circ$ 2010/01/01 00:00 E3 3 1/30

DISP. 버튼을 눌러 썸네일 목록과 페이지 목록 사이를 전환합니 다. 페이지 목록에서 ADJ./OK 버튼 ▲▼♥♥ 를 눌러 페이지를 선택합니다. 이미지를 전체 화면으로 보려면 썸네일 목록에서 이미지를 선 택하고 ADJ/OK 버튼을 누르거나 줌 레버를 Q (확대 보기)로 한번 돌립니다.

81 장

20 장이 표시된 상태에서 줌 레버를 로 돌리면 화면을 81 프레임으로 분할하여 썸네일을 표시합니다.

DISP. 버튼을 눌러 썸네일 목록과 페이 지 목록 사이를 전환합니다 . 페이지 목록에서 ADJ./OK 버튼 ▲▼♥\$ 를 눌 러 페이지를 선택합니다 .

한 장씩 표시로 전환하려면 썸네일 목 록에서 파일을 선택하고 ADJ./OK 버 튼을 누르거나 줌 레버를 **Q** (확대 보 기)로 두 번 돌립니다.





기록 날짜

81 장이 표시된 상태에서 줌 레버를 ■ 로 다시 더 돌리면 기록된 날짜별 로 썸네일이 표시됩니다.

DISP. 버튼을 눌러 썸네일 목록과 날짜 목록 사이를 전환합니다 . 날짜 목록에 서 ADJ./OK 버튼 ♥\$ 를 눌러 날짜를 선택하거나 ADJ./OK 버튼 ▲♥ 를 눌 러 페이지를 선택합니다 .





썸네일 목록



날짜 목록

이미지 확대

중 레버를 q (확대 보기) 로 돌려 선택한 스틸 이미지를 확대합 니다.배율은 이미지 크기에 따라 달라집니다.

וכב גווס	확대 표시 (최대 배율)
VGA 4:3F	3.4 비
11 4:3F	6.7 비
위 사이즈 이외의 이미지 크기	16 배

다음 지점에서 DISP. 버튼을 눌러 표시를 아래와 같이 변경합니다.



중 레버를 ◙ (썸네일 표시)로 돌리면 이전 크기로 돌아갑니다.

- 동영상은 확대할 수 없습니다.
- MP 파일을 확대하는 방법에 대해서는 P.62-63 을 참조하십시오.
- 잘라진 사본 (CP P.83) 은 위의 배율로 확대할 수 없습니다.

카메라를 처음 사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오

💧 참고 --
파일 삭제

SD 메모리 카드나 내장 메모리에서 파일을 삭제할 수 있습니다.

- 1 ▶ (재생) 버튼을 누릅니다.
 - 마지막으로 기록된 파일이 표시됩니다.
- 2 ADJ./OK 버튼을 ▲▼♥\$ 으로 눌러 삭제하고 싶은 파일 을 표시합니다.
 - 여러 파일을 삭제하려면 줌 레버를 ◙ (썸네일 표시) 방향으로 돌 려서 썸네일 표시를 표시한 다음 단계 3 으로 넘어갑니다.
- 3 🔟 (삭제) 버튼을 누릅니다.

파일 한 개 또는 모두 삭제하기

- 4 ADJ./OK 버튼 ▲▼ 를 눌러 [한 개 삭제] 또는 [모두 삭제]를 선택합니다.
 - ADJ./OK 버튼을 ♥\$ 으로 눌러 삭제 할 이미지를 변경할 수 있습니다.
- **5** ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - [모두 삭제]를 선택한 경우, ADJ./OK 버튼 ♥↓를 눌러 [예]를 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.



여러 파일을 개별적으로 지정

- 4 ADJ./OK 버튼을 ▲▼으로 눌러 [복수삭제]를 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - P.35 의 단계 2 에서 썸네일 표시가 표시된 경우에는 단계 4 로 넘 어갑니다.
- 5 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 [개별선택]을 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 6 ADJ./OK 버튼을 ▲♥♥\$ 으로 눌러 삭제하고 싶은 파일을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.



- 파일의 왼쪽 상단에 휴지통 마크가 표시됩니다.
- MENU 버튼을 눌러 파일 범위를 지정하는 화면으로 전환합니다. P.37 의 단계 6 이후를 참조하십시오.
- 7 단계 6를 반복하여 삭제할 파일을 모두 선택합니다.
 - 잘못 선택한 경우에는 파일에서 ADJ./OK 버튼을 다시 누르면 해 제할 수 있습니다.
- 8 節(삭제)버튼을 누릅니다.
- 9 ADJ./OK 버튼을 ♥ 으로 눌러 [예]를 선택한 다음, ADJ./OK 버튼을 누릅니다.

신역한 파티를	<u> 사지</u> 합니		
아니모	Þ		
	138	i) (k	

를건께년 처음 사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오

여러 파일의 범위 지정

- 4 ADJ./OK 버튼을 ▲▼으로 눌러 [복수삭제]을 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - P.35 의 단계 2 에서 썸네일 표시가 표시된 경우에는 단계 4 로 넘 어갑니다.
- 5 ADJ./OK 버튼을 ▲▼으로 눌러 [범위지정]을 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 6 ADJ./OK 버튼을 ▲♥♥\$ 으로 눌러 삭제할 파일 범위의 시작 위치를 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 파일 범위의 선택 시작 위치를 잘못 선택한 경우는 DISP. 버튼을 누르면 시작 위치를 선택하는 화면으로 돌 아갑니다.
 - MENU 버튼을 눌러 파일을 개별적으 로 지정하는 화면으로 전환합니다. P.36 의 단계 6 이후를 참조하십시오.
- 7 ADJ./OK 버튼을 ▲♥₡\$ 으로 눌러 삭제할 파일 범위의 끝 부 분을 선택한 다음 ADJ./OK 버튼 을 누릅니다.



70/89

- 지정된 파일의 왼쪽 상단에 휴지통 마크가 표시됩니다.
- 8 단계 6 및 7 을 반복하여 삭제할 모든 파일을 지정합니다.
- 9 面(삭제)버튼을 누릅니다.
- 10 ADJ./OK 버튼을 ♥\$ 으로 눌러 [예]를 선택한 다음, ADJ./OK 버튼을 누릅니다.



DISP. 버튼으로 표시 변경

DISP. 버튼으로 화면 표시 모드를 변경하고 화상 모니터에 표시 되는 정보를 스크롤합니다 .



가에다가 작용 동일 때를 제외하고 와정 모니터를 꺼짐으로 입니다. 전력 소모를 줄이는 데 효과적입니다. 이 모드로 셔터 버튼을 반누 름하면 화상 모니터가 켜집니다. 계속해서 셔터 버튼을 완전히 누르 면 화상 모니터에 촬영 이미지를 표시하고 나서 화상 모니터가 꺼집 니다.(이 설정은 셋 업 메뉴의 [LCD 절전]과는 다릅니다.)

카메리를 처음 사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오

🕭 참고·

- 셋 업 메뉴에서 [촬영 정보 표시 프레임]을 [ON]으로 설정한 경우, 일반 기호 표시 및 히스토그램 표시에 대해 촬영 정보 표시 프레임 을 표시할 수 있습니다. (23 P.95)
- 동영상 모드에서는 히스토그램이 표시되지 않습니다. 표시를 숨기 거나 그리드 가이드가 표시된 경우에도 기록 중에 깜박이는 [• REC] 아이콘, 기록 시간, 남은 시간 등이 표시됩니다.
- [수준기 설정]이 [표시만] 또는 [표시 + 소리](27 P.40) 로 설정 된 경우에는 일반 기호 표시 및 히스토그램 표시 중에 수준기가 표 시됩니다.(27 P.41)
- 다음 조작중 하나를 수행하면 화상 모니터가 꺼져 있는 경우라도 다시 켜집니다.
 - ADJ./OK 버튼 , MENU 버튼 , DISP. 버튼 또는 ▶ (재생) 버튼을 누른 경우
 - 줌 레버를 돌린 경우
 - 수동 초점 맞추기에서 ADJ./OK 버튼을 ▲▼으로 누른 경우 (☞ P.73)



재생 모드 조작 중에

ϔ 노출과다 영역 표시-

- 설정 메뉴에서 [노출과다 표시]를 [ON]으로 설정한 경우 (1257 P.95), 히스토그램과 세부 정보가 표시되는 동안 DISP. 버튼을 누르면 하이라이트 표시로 전환됩니다.
- 이미지의 노출과다 영역이 검정색으로 깜박입니다.노출과다는 피 사체의 특히 밝은 부분이 하얗게 촬영되어 색의 농담을 나타내는 계조가 없어지는 상태입니다.계조가 없어지면 나중에 편집할 수 없습니다.직사광선을 피하고 노출을 (-) 쪽으로 조정하여 재촬영 할 것을 권장합니다.(27 P.76)
- 노출과다 영역의 표시는 참조용입니다.

전자 수준기에 대하여

셋 업 메뉴를 사용하거나 DISP. 버튼을 길게 눌러 [수준기 설정] 을 설정한 경우, 수준기 표시 및 수준기 소리를 통하여 촬영 중 이미지가 수평 상태인지를 알 수 있습니다. 일반 기호 표시 및 히스토그램 표시 중에 수준기가 표시됩니다.

풍경이나 건물 사진을 촬영할 때 이미지의 수평 유지에 도움이 됩니다. 또한 수평선이 보이는 사진을 촬영할 때도 매우 유용합 니다.

사용할 수 있는 설정	설명
OFF	수준기가 표시되지 않습니다 . 수준기 음이 들 리지 않습니다 .
표시만 * 기본 설정	수준기가 표시됩니다 . 수준기 음이 들리지 않 습니다 .
표시 + 소리	화면에 수준기가 표시되고 이미지가 수평으로 되면 수준기 음이 울립니다 .
소리만	수준기가 표시되지 않습니다 . 이미지가 수평 으로 되면 수준기 음이 울립니다 .

- 1 설정 메뉴에서 [수준기 설정] 을 선택하고 (☞ P.92) ADJ./OK 버튼 \$ 를 누릅니다.
- 응당 열정 이미지 확인시간 오토 파워 오프 LCD 결전 디지털 중 전환 수준기 설정 격자선 표시 옵션 ^Ⅲ판만 완료 ▶ 선
- 촬영 모드에서 DISP. 버튼을 길게 눌 러도 설정 메뉴를 표시할 수 있습니 다.
- 2 ADJ./OK 버튼 ▲▼ 를 눌러 설정을 선택한 다음 ADJ./ OK 버튼을 누릅니다.

사용하실 때에는 여기서부터 읽어주십시오

카메라를 처음

수준기 표시

수평인 경우 :

수준기 표시가 녹색이 되어 눈금이 중앙 에 있음을 알립니다 .

왼쪽이나 오른쪽으로 기울어진 경우 :

수준기 표시의 마크가 주황색이 되고 카 메라가 기울어진 방향의 반대 방향을 가 리킵니다.

카메라가 오른쪽이나 왼쪽으로 너무 많이 기울어진 경우 :

카메라가 기울어진 방향의 반대쪽 방향 수 준기 표시의 절반이 빨간색이 됩니다. 수 준기 표시의 마크는 표시되지 않습니다.

카메라가 너무 앞으로 또는 뒤로 기울어졌거 나 카메라가 평행을 결정하지 못했을 경우 :

수준기 표시의 위아래가 빨간색으로 표 시됩니다. 수준기 표시의 마크는 표시되 지 않습니다.

카메라를 세로로 잡은 경우 :

카메라를 세로로 잡고 촬영할 때는 수준기 기능을 사용하여 이미지가 세로 방향으로 수평인지 판별할 수 있습니다 (수준기가 다른 장소에 표시됩니다).

! 주의 ---

- 그리드 가이드 표시, 표시 없음 또는 화상 모니터를 끈 경우에는 (25 P.38), 수준기 음은 들리지만 수준기 표시는 표시되지 않습니 다. [수준기 설정]을 [표시 + 소리]로 설정한 경우에도 수준기 소리만 들립니다.
- 카메라를 거꾸로 들고 있는 경우, 동영상, 촬영 및 간격 촬영 중에 는 수준기 기능을 사용할 수 없습니다.
- 카메라가 움직이고 있거나 놀이기구에서처럼 피사체가 움직이는 환경에서는 수준기 기능의 정확도가 떨어질 수 있습니다.
- [수준기 설정]을 [표시+소리] 또는 [소리만]으로 설정하거나 [음 량설정]을 [□□□] (음소거)로 설정한 경우에는 수준기 음이 들 리지 않습니다 (☞ P.94).
- 이미지 촬영 중에 이미지가 수평인지 아닌지를 확인할 경우의 참 조용으로 이 기능을 사용하십시오. 카메라를 수준기로 사용할 때 의 수준기 정확도는 보증할 수 없습니다.





놐색



히스토그램 표시에 대하여

히스토그램이 켜져 있으면 히스토그 램은 화상 모니터 화면의 오른쪽 아래 에 표시됩니다. 히스토그램의 세로 축 은 화소 수 , 가로 축은 농도를 나타냅 니다 (왼쪽으로부터 샤도우 (어두움), 중간조,하이라이트(밝음)).



히스토그램을 사용하면 화상 모니로 확인할 때, 주위의 밝기에 영향을 받지 않고 판단할 수 있습니다 . 또한 , 이미지가 너무 밝 아지거나 너무 어두워지는 것을 방지할 수 있습니다.

히스토그램의 피크가 오른쪽으로 치 우쳐져 있으면 하이라이트 부분에 화 소 수가 집중하여 노출과다 사진이 됩 LICH.



히스토그램의 피크가 왼쪽으로 치우 치면, 샤도우 부분에 화소 수가 집중 되어 노출 부족 사진이 됩니다. 이 히 스토그램을 참조하여 노출을 보정합 LICH.



💧 참고 -

- 화상 모니터에 표시되는 히스토그램은 어디까지나 참고를 위한 것 입니다.
- 사진을 촬영한 뒤 히스토그램을 조정하여 밝기와 콘트라스트를 보 정할 수 있습니다. (CP P.86)
- · 촬영 조건 (플래시가 필요하거나, 주변광이 어둡다거나 등)에 따 라, 히스토그램에 표시된 노출 레벨은 촬영 이미지의 밝기와 일치 하지 않을 수도 있습니다.
- 노출보정은 한계가 있습니다. 그래서 반드시 최상의 결과를 얻을 수 있다고는 할 수 없습니다.
- 중앙 부분에 피크가 있는 히스토그램은 반드시 최상의 결과를 제 공하지 않을 수도 있습니다. 예를 들면, 의도적으로 노출을 적게 또는 과다하게 할 경우에는 조절이 필요합니다.
- 노출 보정에 관한 정보는 P.76 를 참조합니다.

상세 조작

다양한 카메라 기능에 대해 보다 자세한 정보가 필요하시 다면 이 장을 읽어 주십시오 .

1	ADJ. 버튼 기능44
2	Fn (기능) 버튼 사용46
3	촬영 모드 종류50
4	재생 기능62
5	촬영설정 메뉴66
6	재생설정 메뉴79
7	셋 업 메뉴92
8	다이렉트 프린트99
9	컴퓨터로 이미지 다운로드103
10) 부록112

이 설명서에서 "ADJ./OK 버튼을 ▲▼♥\$ 으로 누름"은 ADJ./ OK 버튼을 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽 방향으로 눌러야 한다 는 의미입니다. "ADJ./OK 버튼을 누름"이라는 지침은 버튼 의 중앙을 누른다는 의미입니다.

10

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ADJ. 버튼 기능

ADJ./OK 버튼에는 다음과 같은 기능이 있습니다 . 각 기능의 조 작 순서에 대해서는 해당 참조 페이지를 참조하십시오 .

①촬영 메뉴에서 네 가지 기능 할당 ②AE 및 AF 타겟 이동

ADJ./OK 버튼에 할당된 촬영 메뉴 옵션 선택하기

촬영설정 메뉴의 네가지 기능을 ADJ./OK 버튼에 할당할 수 있 습니다.다섯 번째 기능은 AE/AF 타겟 이동 (☞ P.45) 으로 고정 되며 변경할 수 없습니다.

ADJ./OK 버튼을 사용하면 더 적은 버튼 조작으로 촬영설정 메 뉴 표시 없이 설정을 구성할 수 있습니다. 자주 사용하는 기능에 사용하면 편리합니다.

- 1 셋 업 메뉴의 [ADJ. 버튼 설정 1/2/3/4] 로 ADJ./OK 버튼 에 할당할 기능을 설정합니다.
 - 구입 시에는 네 가지 기능이 할당되어 있습니다. 할당된 기능을 변경할 수 있습니다.
- 2 촬영 모드에서 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - ADJ. 모드 화면이 표시됩니다.



- 3 ADJ./OK 버튼을 ♥ 으로 눌러 원하는 항목을 선택합니 다.
- 4 ADJ./OK 버튼 ▲▼ 를 눌러 설정을 선택한 다음 ADJ./ OK 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.
- 🕏 참고 -----
 - ADJ./OK 버튼에 할당할 수 있는 기능에 관해서는 P.120 을 참조하 십시오.
- 44 ADJ. 모드에서 MENU 버튼을 누르면 촬영 메뉴가 표시됩니다.

1 ADJ. 버튼 기능

AE 및 AF 타겟 이동

자동 노출 (AE) 과 자동 초점 (AF) 의 타겟을 이동할 수 있습니다.

사용할 수 있는 설정	설명
AE/AF	AE 및 AF 가 각각 스폿 AE 및 스폿 AF 로 설정되며
	양쪽 타겟이 동시에 이동합니다 . (스폿 AE 및 스폿
	AF 는 같은 위치에 있습니다 .)
AF	AF 는 스폿 AF 로 설정되고 타겟을 이동할 수 있습
	니다 . 노출 측광은 촬영 메뉴에서 [측광] 에서 선
	택된 모드로 설정됩니다 . (@P.68)
AE	AE 는 스폿 AE 로 설정되고 타겟을 이동할 수 있습
	니다 . 초점은 촬영 메뉴의 [포커스]에서 선택된
	모드로 설정됩니다. (CPP P.67)

- 1 모드 다이얼을 ♪/폐/및 로 돌린 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 2 ADJ./OK 버튼 ♥4 를 눌러 ∰ 를 선택합니다.
- 3 ADJ./OK 버튼 ▲▼를 눌러 설 정을 선택한 다음 ADJ./OK 버튼 을 누릅니다.
 - 타겟 이동 화면이 표시됩니다.
- 4 ADJ./OK 버튼 ▲♥♥\$ 를 눌러 초점 또는 노출을 설정하는 데 사용할 피사체 위에 타겟을 위 치시킵니다.
 - DISP. 버튼을 누르면 단계 2 의 화면 표시로 돌아갑니다.
- **5** ADJ./OK 버튼을 누릅니다 .
- 6 셔터 버튼을 반누름한 다음 끝까지 부드럽게 누릅니다.
- 🖲 참고 --
 - 장면 모드나 동영상 모드에서는 매크로 타겟을 선택할 수 있습니 다. 國 가 鄧 로 바뀝니다.
 - Fn 버튼을 사용하여 매크로 타겟 이동 기능을 활성화하고 (1257 P.47) 취소하지 않은경우에는 🐻 가 표시되지 않습니다.
 - 이 기능은 [포커스](☞ P.67)를 [멀티 AF] 또는 [스폿 AF] 로 설정한 경우 이용이 가능합니다.





1

ADJ. 버튼 기능

2 Fn (기능) 버튼 사용

셋 업 메뉴에서 [Fn 버튼 설정] 으로 Fn(기능) 버튼에 기능을 할 당한 경우에는 (☞ P.47), Fn 버튼을 누르는 것만으로 손쉽게 한 기능에서 다른 기능으로 전환할 수 있습니다.

다음 기능을 Fn 버튼에 할당할 수 있습니다. 각 기능의 조작 순 서에 대해서는 해당 참조 페이지를 참조하십시오.

사용할 수 있는 설정	설명	참 조 페이지
매크로타겟	카메라를 움직이지 않고 AF 타겟을 이동하 여 근접 사진을 촬영합니다 .	P.47
AE 고정	노출을 고정합니다.	P.48
AF/ 얼굴우선 AF	자동 초점 ^(*1) 과 얼굴 우선 AF 사이를 전환 합니다 .	P.49
AF/ 연속 AF	자동 초점 ^(*2) 과 연속 AF 간에 전환합니다 .	P.49
AF/ 멀티타겟 AF	자동 초점 ^(*3) 및 멀티타겟 AF 간에 전환합니 다.	P.49
AF/MF	자동 초점 ^(*3) 및 수동 초점 간에 전환합니다.	P.49
AF/Snap	자동 초점 ^(*3) 및 스냅 모드 간에 전환합니다.	P.49
스텝 줌 , AT-BKT, WB-BKT, CL-BKT, FOCUS-BKT	각 기능을 켜거나 끕니다 .	_

(*¹⁾ [멀티 AF], [스폿 AF] 또는 [연속 AF]

(*²⁾ [멀티 AF], [스폿 AF] 또는 [얼굴 우선 AF]

(*3) [멀티 AF], [스폿 AF], [얼굴 우선 AF] 또는 [연속 AF]

🐧 참고 -----

- 각 촬영 모드에서 할당할 수 있는 항목에 대한 정보는 P.120 를 참 조하십시오.
- 장면 모드에서 [축소](@ P.53) 를 선택한 경우에는 선택한 기능에 Fn 버튼을 사용할 수 없습니다 .
- 재생 모드에서 Fn 버튼을 누르면 [플래그 기능 설정]으로 할당된 이미지가 표시됩니다 . 조작 순서는 P.82 를 참조하십시오 .
- 재생 메뉴에서 [자르기], [레벨 보정]([수동]을 선택한 경우) 또
 는 [화이트 밸런스 보정]을 선택하고 Fn 버튼을 누르면 조작 순서
 를 설명하는 화면이 표시됩니다. (☞ P.83, 85, 87)

Fn 버튼에 역할 할당하기

Fn 버튼에 기능을 할당하려면 아래의 단계를 따릅니다.

- 설정 메뉴에서 [Fn 버튼 설정]
 을 선택하고 (☞ P.92) ADJ./OK
 버튼 ≰ 를 누릅니다.
- 2 설정을 선택한 다음 ADJ./OK 버 튼을 누릅니다.



매크로 촬영에 대해 AF 타겟 이동

근접 촬영을 위한 초점 타겟을 선택할 수 있습니다.

- 1 셋 업 메뉴에서 [Fn 버튼 설정] 을 [매크로타겟] 으로 설 정합니다.
- 2 촬영 준비가 된 상태에서 Fn 버 튼을 누릅니다.
 - 매크로 타겟 이동 화면이 나타납니 다.



- 3 ADJ./OK 버튼을 ▲▼♥\$ 으로 눌러 십자 표시를 원하는 타겟 위치로 이동시킬 수 있습니다.
- 4 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - DISP. 버튼을 누르면 매크로 타겟 이동 기능이 취소됩니다.
- 5 셔터 버튼을 반누름한 다음 끝까지 부드럽게 누릅니다.
 - 십자 표시가 있는 영역에 초점이 맞춰집니다.
 - ADJ./OK 버튼을 ♥(매크로) 방향으로 누르면 매크로 타겟 이동 기능이 취소됩니다.
- 🕭 참고 ---

수 없습니다.

ADJ/OK 버튼 (☞ P.45) 을 사용하여 AE/AF 타겟 전환 기능을 켠 후 취소하기 전에는 Fn 버튼을 눌러도 매크로 타겟 전환 기능을 사용할 2 Fn (기능) 버튼 사용

노출 고정

Fn(기능) 버튼에 [AE 고정] 을 할당한 다음 (@P.47), 촬영 중 에 Fn 버튼을 누르면 노출을 고정하거나 취소할 수 있습니다.

1 셋 업 메뉴에서 [Fn 버튼 설정]을 [AE 고정]으로 설정 합니다.

- 조작 순서는 P.47 를 참조합니다.
- 2 촬영 준비가 된 상태에서 피사체를 화상 모니터의 중앙 에 위치시키고 Fn 버튼을 누릅니다.
 - 노출이 고정되며 AEL 마크, 조리개 값, 셔터 속도가 화면에 표시됩니다.
 - Fn 버튼을 다시 눌러 AE 고정을 취소 합니다.



- 🕏 참고 -----
 - 동영상 모드에서는 AE 고정 기능을 사용할 수 없습니다.
 - AE 고정 기능은 [시간노출]이 [OFF] 로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

초점 설정 선택

아래 기능이 Fn 버튼에 할당된 경우에는 (2027 P.47) Fn 버튼을 눌러 촬영 중에 초점 설정을 변경할 수 있습니다.

사용할 수 있는 설정	설명
AF/ 얼굴우선 AF	멀티 , 스폿 , 또는 연속 AF 와 얼굴 우선 AF 사이를 전 환합니다 (22 P.67).
AF/ 연속 AF	멀티 , 스폿 , 또는 얼굴 우선 AF 와 연속 AF 사이를 전 환합니다 .
AF/ 멀티타겟 AF	멀티 , 스폿 , 얼굴 우선 , 또는 연속 AF 와 멀티 타겟 AF 사이를 전환합니다 .
AF/MF	멀티 , 스폿 , 얼굴 우선 , 또는 연속 AF 와 수동 초점 AF 사이를 전환합니다 .
AF/Snap	멀티 , 스폿 , 얼굴 우선 , 또는 연속 AF 와 스냅 AF 사 이를 전환합니다 .

. 주의 --

Fn 버튼은 표시된 모드 사이를 전환하는 데만 사용됩니다 . 다른 초점 모드를 선택한 경우에는 Fn 버튼을 눌러도 아무런 효과가 없습니다 .

장면 모드 (SCENE)

장면 모드에서는 다음 13 개 피사체 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다. 카메라 설정이 선택한 피사체 유형에 자동으로 최적 화됩니다.

장면 모드

인물촬영	인물 촬영에 사용합니다. 카메 라는 자동으로 최대 8 개의 얼 굴을 탁지하여 초점과 노출, 화이트 밸런스를 조정합니다. 카메라가 탐지한 얼굴이 사각 테두리로 표시됩니다. 다음과 같은 경우에는 카메라가 얼굴을 인식하지 못할 수 있습니다. 일굴이 측면이거나, 기울었거나, 움직일 때 •카메라가 기울었거나 뒤집힌 경우(셔터 버튼이 아래 쪽을 향한 경우) • 얼굴의 일부가 가려져 있거나 프레임의 가장자리에 있는 경우 •주변이 어두워서 얼굴이 확실하게 보이지 않는 경우 •피사체가 너무 먼 경우(화상 모니터에 나타나는 얼 굴이 그리드 가이드로 표시된 1 블럭보다 세로로 길 어야 한 (중)[238]
×	움직이는 피사체를 찍을 때 사용합니다 .
스포츠	
않은 애완동물	고양이 등의 애완동물을 촬영할 경우 사용합니다. 플래 시 (27 P.29), AF 보조광 (27 P.93), 스피커 (27 P.94) 가 꺼지고 플래시, AF 보조광, 소리 설정을 조절할 수 없게 됩니다.
▲★ 야경인물촬영	야경 인물 사진을 촬영할 때 사용합니다. 플래시가 자동 으로 발광합니다. 셔터 속도가 느려지므로 카메라 흔들 림에 주의하십시오.
 よ ひ・ ろ	야경을 찍을 때 사용합니다. 야경 모드에서는 아래의 조 건이 갖추어졌을 때 플래시가 발광됩니다. • 플래시가 [오토] 로 설정된 경우. • 주위가 어두워 플래시가 필요하다고 판단되었을 경우. • 가까운 거리에 인물 등의 피사체가 있는 경우.

불영 디디 종류

mini	디오라마처럼 보이는 사진을 만드는 데 사용합니다. 자 세한 조작은 P53 를 참조합니다.
 축소	
	풍부한 신록이나 하늘 풍경을 찍을 때 사용합니다 .
풍경	
†	이두운 장소에서 찍을 때 사용합니다 . 화상 모니터도 밝 이 집니다 .
고감도	
BW	보통의 흑백보다 콘트라스트가 강한 흑백 이미지를 만드 는 데 사용합니다 (#27 P68), 고감도 필름으로 촬영하거
고 콘트라스트 흑백	나 하이게인 (high gain) 연상 저리들 한 사진처럼 흐릿 한 이미지를 생성합니다 .
n/\$ OFF	카메라의 빛과 소리가 금지된 장소에서 사용합니다. 플 래시 (127) P.29), AF 보조광 (127) P.93), 스피커 (127) P.94) 가
매너 모드	까지고 들대지 , AF 모소광 , 조리 절정을 조절할 수 없게 됩니다 .
10	카메라는 자동으로 일반적인 매크로 촬영보다 더 높은 배율로 촬영하기에 가장 알맞은 줌 위치로 확대합니다.
줌 매크로	광학 줌은 사용할 수 없습니다 . 자동으로 매크로 모드가 선택됩니다 .
	회의 등에서 화이트 보드에 쓴 메모를 캡처할 때에 사용 합니다. 이미지를 검정 및 흰색으로 촬영합니다.
문자	이미지 크기를 [🚥 4:3] 또는 [🏧 4:3] 픽셀로 설정할 수 있습니다. (🍘 P.67)
P	게시판이나 명함과 같은 직사각형 물체를 촬영할 때 원 근 효과를 감소시켜 줍니다 . 자세한 조작은 P.55 를 참조
경사 보정	합니다.
모드	Report
	경사 보정 모드에서 [화질 / 화상사이즈]를 [🏧 4:3F]
	또는 [🚾 4 : 3 F] 중에서 선택합니다 . (🕼 P.67)

3 書の 日二 の 売

- 7 주의 -
 - [애완동물] 또는 [매너 모드] 에서는 :
 - 신호음이 울리지 않습니다.
 - ADJ/OK 버튼을 🗲 (플래시) 로 눌러도 플래시 모드로 변경되지 않습니다.(@P.29)
 - 셀프타이머 모드에서 셀프타이머 램프가 깜박이지 않고 신호음 이 울리지 않습니다. (CP P.30)
 - [중 매크로] 를 사용할 때는 다음 거리 내에서만 근접 촬영이 가능 합니다

초점 거리 ^(*)	최단촬영거리 (렌즈 끝에서부터)	촬영 범위
70 mm	약1cm	약 19mm × 14mm (디지털 줌을 사용하지 않는 경우)
335mm	약 1 cm	약 4.0mm × 3.0mm (4.8 × 디지털 줌 사용 시)

(*) 35mm 카메라 환산치

NEX 0<u>5</u> ю In KłO ٦Ü

3

장면 모드 선택

1 모드 다이얼을 SCENE 에 맞춥니다.

• 카메라 촬영 준비가 완료되고 선택 한 장면 모드가 화상 모니터 상단에 표시됩니다.



23

巖

2 장면 모드를 바꾸려면 MENU 버 튼을 누릅니다.

• 장면 모드 선택 화면이 표시됩니다.

3 장면 모드를 선택합니다.



- 4 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 장면 모드 종류는 화상 모니터 상단에 표시됩니다.
- 5 셔터 버튼을 눌러서 사진을 촬영합니다.
- ϔ 장면 모드에서 촬영 메뉴 또는 셋 업 메뉴 설정 변경-----촬영 모드에서 MFNU 버튼을 누른 다음 ADI/OK 버튼을 ♥으로 눌 러 [MODF] 탭을 선택합니다.

축소형 모드로 촬영

이 모드는 디오라마처럼 보이는 사진을 생성합니다. 이 모드는 높은 위치에서 사진을 촬영할 때 가장 효과적입니다.

1 장면 모드 메뉴에서 [축소]를 선택하고 ADJ./OK 버튼 을 누릅니다.

2 Fn 버튼을 누릅니다.

\land オフ----

- 축소 설정 화면이 표시됩니다.
- 최종 사진에서 초점이 맞지 않게 될 영역이 회색으로 표시됩니다
- 사진을 촬영하지 않고 종료하려면 DISP 버튼을 누릅니다

세로 사진을 촬영할 때는 应 버튼을 눌 러 초점이 맞게 될 영역의 방향을 다시 맞추십시오.



- 3 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 서 초점이 맞게 될 영역의 위치 를 바꿉니다.
 - 도움말을 보려면 Fn 버튼을 누릅니 다. Fn 버튼을 한번 더 누르면 도움 말이 화면에서 사라집니다.



3 NEX <u>6</u>0 ŀΟ In kł0

٦Ņ

4 ADJ./OK 버튼을 ♥♀으로 눌러 서 초점이 맞게 될 영역의 너비 를 선택합니다.





- 6 사진의 구도를 잡고 셔터 버튼을 반누름하여 초점을 맞 춘 다음 셔터 버튼을 끝까지 눌러 사진을 촬영합니다.
- 조의 ------최종 이미지의 초점은 촬영 직후에 표시되는 이미지의 초점과 약간 다릅니다.

경사 보정 모드 사용

장면 모드 메뉴에서 [경사 보정 모드]를 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.

2 셔터 버튼을 눌러서 사진을 촬영합니다.

- 이미지가 처리 중이라는 내용이 표시되고 보정 영역으로 인식된 부분이 오렌지색 테두리로 표시됩니다. 최대 5 개 영역을 인식할 수 있습니다.
- 보정 부분을 검출할 수 없었을 경우에는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 다른 보정 영역을 선택할 경우에는 ADJ/OK 버튼을 \$ 으로 눌러 서 원하는 곳까지 오렌지색 테두리를 이동합니다.
- 경사 보정 모드를 취소할 때는 ADJ./OK 버튼을 ▲ 으로 누릅니다.
 경사 보정을 취소해도 원본 이미지는 변경 없이 그대로 유지됩니다.
- 3 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 이미지가 보정 중임이 표시되며 보정 된 이미지가 기록 됩니다. 원본 이미지는 변경 없이 유지됩니다.
- ☑ 주의-----

[경사 보정 모드]가 선택된 경우는 다음 사항에 유의합니다.

- 피사체를 될 수 있는 한 크게, 피사체 전체가 화상 모니터의 표시 화면에 들어가도록 촬영합니다.
- 다음과 같은 경우에는 피사체를 인식할 수 없을 수 있습니다.
 - 초점이 맞지 않은 피사체의 경우
 - 피사체의 4 개의 변이 확실하게 보이지 않을 경우
 - 피사체가 배경과 구별되기 어려울 경우
 - •배경이 복잡한 구도일 경우
- 보정 전과 보정 후의 2 가지 화상이 기록됩니다. 기록 가능 매수 가 2 장 미만인 경우에는 촬영할 수 없습니다.
- [날짜 출력] 기능이 활성화되어 있으면 보정 영역이 제대로 감지 되지 않을 수 있습니다.

3

NEX

QQ

ŀΠ

n I kł0

JUL

다이내믹 범위 더블 샷 모드 (回)

디지털 카메라의 "다이내믹 범위"란 카메라 에서 처리할 수 있는 밝기의 범위를 가리킵니 다.



🕭 참고 --

다이내믹 범위 더블 샷을 사용하면, 노출이 서로 다른 두 장의 연속 사진이 촬영된 다음 적정 노출 부분이 함께 결합됩니다. 이 모드에 서는 다른 모드에서보다 긴 촬영 시간이 사용되므로 사진을 촬영할 때 카메라 흔들림에 주의하십시오. 기호가 항상 표시됩니다.



- 🌠 주의 -----
 - 촬영 위치가 너무 밝거나 어두우면 다이내믹 범위 더블 샷의 효과 가 없을 수 있습니다.
 - [멀티] 측광을 권장합니다 . (@P.68)
 - 빠르게 움직이는 피사체를 촬영할 때는 촬영된 이미지에 피사체가 왜곡되어 표시될 수 있습니다.
 - 형광등의 깜박거림이 수평 띠로 나타날 수 있습니다. 또한 형광등 은 색상과 밝기에도 영향을 줄 수 있습니다.

다이내믹 범위 확대 효과

촬영 메뉴의 [다이내믹 범위 확대] 옵 션은 [오토], [매우 약함], [약함], [중 간], [강함] 등 다섯 가지 레벨을 제공 합니다.확대 효과가 강할수록 카메라 가 처리하는 밝기의 범위가 넓어집니 다.



다이내믹 범위 확대 설정을 조정하려면 모드 다이얼을 폐 로 돌 린 다음 촬영 메뉴의 [다이내믹 범위 확대] 옵션을 선택합니다.

ADJ./OK 버튼을 \$ 으로 누를 때 [오 토] 이외의 옵션이 강조되면 오른쪽 그림처럼 메뉴가 표시됩니다. 확장된 다이내믹 범위에 우선권이 주어지는 색조 범위를 [하이라이트], [새도우], [OFF] 중에서 선택합니다.



다이내믹 범위 확대 + 일반촬영

활영 메뉴의 [+ 일반촬영] 에서 [ON] 을 선택한 경우, 카메라는 각 사진의 사본 2 장 (확장된 다이내믹 범위로 1 장, 표준 노출 로 1 장) 을 기록합니다. 촬영 후에는 사본 두 개가 화상 모니터 에 표시되며, 수정되지 않은 사본은 오른쪽에 다이내믹 범위가 확대된 사본은 왼쪽에 표시됩니다.

이 옵션을 켜거나 끄려면 모드 다이얼을 🖻 로 돌린 다음 촬영 메뉴의 [+ 일반촬영] 옵션을 선택합니다.

연속촬영 (旦)

다양한 연속 촬영 기능을 사용하려면 모드 다 이얼을 🖵 로 돌립니다. 연속 모드는 메뉴 버 튼을 누를 때 표시되는 연속 모드 선택 대화상 자에서 선택할 수 있습니다.



연사 모드

	보통 연속 촬영 모드입니다. 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 계속 촬영됩니다. 이미지는 표준 촬영 때와 같이 한 번에 한			
보통 연속	장씩 저장됩니다. 연속 촬영 모드의 촬영 가능한 매수는 이			
모드	미지 크기 설정에 따라 달라집니다. (@P.67)			
	카메라는 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 촬영을 하지만 마 지막 15 프레임 (대략 마지막 3 초간) 만을 기록하여 하나			
M연사	의 MP(Multi-Picture) 파일로 저장합니다 . (@P.59)			
플러스				
(10M)				
	카메라는 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 촬영을 하지만 마 지막 26 프레임 (대략 마지막 0.9 초간) 만을 기록하여 하나			
M연사	의 MP(Multi-Picture) 파일로 저장합니다 . (@P.60)			
플러스				
(2M)				
	셔터 버튼을 누르고 있는 동안 카메라는 초당 약 60 프레임 의 속도로 최대 120 프레임을 촬영하여 하나의 MP 파일로			
초고속연사 (Low)	결합합니다 . 전체 시퀀스를 촬영하는 데는 약 2 초가 소요 됩니다 . (1237 P.60)			
	셔터 버튼을 누르고 있는 동안 카메라는 초당 약 120 프레 임의 속도로 최대 120 프레임을 촬영하여 하나의 MP 파일			
초고속연사	로 결합합니다 . 전체 시퀀스를 촬영하는 데는 약 1 초가 소			
(High)	요됩니다 . (@P.60)			
🕽 주이				
내장 메	고리를 사용하면 기록 시간이 증가할 수 있습니다 .			
``@` <i>연속 촬</i>	영 모드 도중 셋 업 메뉴 또는 촬영 설정			
	메뉴에서 설정 변경			

촬영 모드에서 MENU 버튼을 누른 다음 ADJ./OK 버튼을 ♥으로 눌 러 [MODE] 탭을 선택합니다 .

활영 디디 종

٦Ü

🕭 참고 ----

- 플래시는 사용할 수 없습니다.
- · 손떨림 보정 기능을 사용할 수 없습니다. 손떨림 보정 기능이 활성 화된 상태에서 모드 다이얼을 및 로 설정하면 화상 모니터에서
 ☞ 가 사라집니다.
- 초점, 노출 값, 화이트 밸런스가 고정됩니다.
- ISO 감도가 증가합니다.
- 형광등 조명에서 사진을 촬영할 경우 깜박거림이 수평 띠로 기록 될 수 있습니다.
- [카드연속번호]가 [ON] 으로 설정되어 있고 (27 P.96) 연속 촬영 도중 파일 번호의 마지막 4 자리 수가 "9999"를 초과하면, 별도 의 폴더가 SD 메모리 카드에 만들어지고 연속 촬영 모드에서 촬영 된 연속 사진이 이 폴더에 저장됩니다.

☆ MP 파일 -----MP 는 여러 장의 스틸 이미지를 한 장으로 한 파일 포맷입니다.

M 연사 플러스 (10M)

이 모드에서 카메라는 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 촬영을 하 지만 마지막 15 프레임 (마지막 3 초 동안 촬영한 프레임)만이 기록되어 하나의 MP(Multi-Picture) 파일을 생성합니다.



…카메라는 마지막 3 초 동안 촬영한 15 프레임을 기록합니다.

[] 주의 -----

조명이 어두운 경우에는 15 프레임을 기록하는 시간이 늘어날 수 있 습니다 .

- 🕭 참고 -----
 - 이미지 크기는 💷 4:3N 로 고정됩니다.
 - 시퀀스의 각 컷마다 날짜와 방향이 따로 기록됩니다.

3

ŀо In

kł0

JU

M 연사 플러스 (2M)

이 모드에서 카메라는 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 촬영을 하 지만 마지막 26 프레임 (대략 마지막 0.9 초간) 만을 기록하여 하나의 MP(Multi-Picture) 파일로 저장합니다.



- 🐧 참고 -----
 - 이미지 크기는 20 4:3N 로 고정됩니다.
 - 시퀀스 중 마지막 컷의 날짜와 방향을 나머지 프레임에도 사용합 LICH.

초고속연사 (Low)/ 초고속연사 (High)

1 초 (초고속연사 (High)) 또는 2 초 (초고속연사 (Low)) 동안 연 속해서 120 장의 이미지가 기록됩니다.

🚺 주의 ----------

빠르게 움직이는 피사체를 촬영할 때는 촬영된 이미지에 피사체가 왜곡되어 표시될 수 있습니다.

- ♠ 참고------
 - 이미지 크기는 🚾 4:3N 으로 고정됩니다.
 - 시퀀스 중 마지막 컷의 날짜와 방향을 나머지 프레임에도 사용합 니다.
- 60

3

JU

동영상 모드 (🕮)

동영상 촬영

음성이 포함된 동영상을 촬영할 수 있습니다. 프레임 크기를 선택할 수 있습니다 (☞ P.67). 촬영하는 각 동영상은 AVI 파일로 기록됩니다.



셔터 버튼을 눌러 기록을 시작합니다. [• REC] 💂 아이콘이 깜박입니다.

기록 중에 기록 시간과 남은 시간이 표시됩니다 . 셔터 버튼을 한 번 더 눌러 기록을 종료합니다 .



- 동영상 촬영시 작동음도 녹음될 수 있습니다.
- 촬영할 수 있는 동영상의 최대 길이는 29 분입니다. 사용하는 메모 리 카드의 종류에 따라 이 시간에 도달하기 전에 촬영이 종료될 수 있습니다. 저장할 수 있는 모든 동영상 파일의 최대 총 길이는 메모 리 카드의 용량에 좌우됩니다. (27 P.124)
- 빠르게 움직이는 피사체를 촬영할 때는 촬영된 이미지에 피사체가 왜곡되어 표시될 수 있습니다.
- 형광등 밑에서 촬영하면 형광등의 깜박거림이 수평띠로 나타날 수 있습니다.
- 🕭 참고 -----

 - 남아있는 촬영 시간은 동영상 기록 중에 메모리의 용량에서 재계 산 되기 때문에 잘 변하지 않는 경우가 있습니다.
 - 배터리 잔량에 따라서 동영상 촬영 시 배터리가 완전히 방전될 수 도 있습니다. 완전히 충전된 배터리의 사용을 권장합니다.
 - 장시간 촬영할 때는 공간이 충분한 고속 SD 메모리 카드를 사용할 것을 권장합니다.

활영 모드 종를

4 재생기능

동영상 재생

동영상을 재생하려면 다음 단계를 수행합니다.

- 재생 모드에서 재생할 동영상을 선택합니다.
- 2 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 재생이 시작됩니다. 화면에 재생 경 과를 나타내는 표시 막대 또는 경과 시간이 표시됩니다.



빨리감기 재생 중에 중 레버를 (4) 쪽으로 돌립니다. 되감기 재생 중에 중 레버를 [+] 쪽으로 돌립니다 일시정지 / 재생 ADJ./OK 버튼을 누릅니다. 일시정지 중에 중 레버를 🖨 쪽으로 계속 돌립 슬로우 재생 LICH. 일시정지 중에 중 레버를 [+] 쪽으로 계속 돌립 슬로우 되감기 LICH. 다음 프레임 일시정지 중에 중 레버를 🖨 쪽으로 돌립니다. 이전 프레임 일시정지 중에 중 레버를 [+] 쪽으로 돌립니다. 음량 조절 재생 중에 AD1/OK 버튼을 ▲▼ 으로 누릅니다

MP 파일 재생

M 연사 플러스, 초고속연사 또는 멀티 타겟 AF 로 하나의 스틸 이미지를 촬영하면 이미지는 하나의 MP 파일로 저장됩니다.다 음 방법을 사용하여 MP 파일을 재생합니다.

- 참고 ----- · 보통 연속 촬영 모드에서 촬영한 이미지는 일반 스틸 이미지와 같
 은 방법으로 재생할 수 있습니다.
 - 초점 위치는 멀티 타겟 AF 촬영에 대해 표시됩니다.
- 재생 모드에서 재생할 MP 파일 을 표시합니다.
 - MP 파일에는 🕒 기호가 표시됩니다.



재생기능

2 표시가 다음과 같이 변경됩니다.









단계 1 의 표시

- DISP. 버튼을 눌러 "보통"과 "표시 없음" 간에 변경합니다.
- 줌 레버를 Q (확대 표시) 쪽으로 돌려도 이미 지를 확대할 수 없습니다. 이미지가 썸네일 표 시에 표시됩니다.
- •다른 조작 방법은 표준 스틸 이미지의 경우와 같습니다.

썸네일 표시

- MP 파일 이미지가 썸네일 표시에 표시됩니다.
- ADJ./OK 버튼을 ▲▼♥\$ 으로 눌러 프레임을 선택합니다.
- DISP. 버튼이 비활성화됩니다.

단일 프레임 표시

- •썸네일 표시에서 선택된 프레임을 표시합니다.
- 줌 레버를 Q (확대 표시) 방향으로 돌려 확대 표시를 표시합니다.

4 재생기능



 슬라이드쇼
 · 이미지가 표시된 프레임부터 시작하여 연속 촬 영된 순서대로 자동으로 표시됩니다.

• 슬라이드쇼 재생 중의 조작은 다음과 같습니다 .

일시정지 / 재생	ADJ./OK 버튼을 누릅니다 .
빨리감기	재생 중에 줌 레버를 🗭 쪽으로 계속 돌립니다 .
되감기	재생 중에 줌 레버를 [+] 쪽으로 계속 돌립니다.
슬로우 재생	일시정지 중에 줌 레버를 🗭 쪽으로 계속 돌립니다 .
슬로우 되감기	일시정지 중에 줌 레버를 [•] 쪽으로 계속 돌립니다.
다음 프레임	일시정지 중에 줌 레버를 🖨 쪽으로 돌립니다 .
이전 프레임	일시정지 중에 줌 레버를 [•] 쪽으로 돌립니다.
첫 번째 프레임	ADJ./OK 버튼 📽 를 누릅니다 .
마지막 프레임	ADJ./OK 버튼 🗲 를 누릅니다 .

3 MP 파일 이외의 파일을 재생하려면 단계 1 로 돌아가서 ADJ.OK 버튼을 ▲▼♥\$ 으로 누릅니다.



MP 파일의 모든 프레임이 익스포트됩 LICH.

수서택 든 프레임 OK : 실랫

복수 프레임 선택

[복수선택]을 선택한 경우에는 복수 의 개별 프레임 또는 특정 범위의 프레 임을 선택합니다.



64

복수의 개별 프레임을 선택하려면 :

1 [개별선택]을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.

- 2 프레임을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - MENU 버튼을 눌러 프레임 범위를 지정하는 화면으로 전환합니다.
 - 실수로 프레임을 선택한 경우에는 프레임을 선택한 후 ADJ./OK 버튼을 눌러 선택을 해제할 수 있습니다.
 - 익스포트할 프레임을 모두 선택합니다.
- Fn 버튼을 누르고 [예]를 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 2개의 프레임과 그 사이의 모든 프레임을 선택하려면 :
- [범위지정]을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 2 첫 프레임을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - MENU 버튼을 눌러 프레임을 개별적으로 지정하는 화면으로 전 환합니다.
 - 프레임 범위의 선택 시작 위치를 잘못 선택한 경우는 ADJ/OK 버 튼을 누르면 시작 위치를 선택하는 화면으로 돌아갑니다.
- 3 마지막 프레임을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 2 단계와 3 단계를 반복하여 복수의 범위를 선택합니다.



- 4 Fn 버튼을 누르고 [예]를 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 🐧 참고 ----

썸네일 표시에서 [스틸이미지 익스포트]를 선택한 경우에는 [개별 선택]과[범위지정]을 직접 선택할 수 있습니다.

5 촬영설정 메뉴

촬영 메뉴는 사진을 촬영할 때 카메라 설정을 조정하는 데 사용 됩니다 . 촬영 메뉴를 표시하려면 카메라가 촬영 모드에 있을 때 MENU 버튼을 누릅니다 .

메뉴 사용

- 1 촬영 모드에서 MENU 버튼을 누릅니다.
 - 촬영설정 메뉴가 표시됩니다.
 - 장면 모드 또는 연속 촬영 모드에 서 ADJ./OK 버튼을 ♥으로 눌러 [MODE] 탭을 선택한 다음 ADJ./ OK 버튼을 ♥으로 누릅니다. 촬 영 메뉴가 표시됩니다.



CHISI/SHARAIDIZ

표시되는 화면의 범위를 나타냅니다 .

- 2 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 원하는 메뉴 항목을 선택합니다.
 - 이 상태에서 DISP. 버튼을 누르면 , 커 서가 촬영 메뉴 탭으로 이동합니다 .
 - 아래 항목에서 ADJ./OK 버튼을 ▼ 로 누르면 다음 화면이 표시됩니다.
- 3 ADJ./OK 버튼을 \$으로 누릅니다.
 · 메뉴 항목 설정이 표시됩니다.
- 4 ADJ./OK 버튼을 ▲▼으로 눌러 설정을 선택합니다.
- 甘田 古本 10 10 日本 1
- 5 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 설정이 확인된 다음 촬영 메뉴가 사라지고 카메라는 촬영할 준비 가 됩니다.
 - 강조한 옵션을 선택하고 2 단계에 표시된 메뉴로 돌아가려면 ADJ./OK 버튼 ♥를 누릅니다.

5 *촬영설정 밃*뉴

촬영 메뉴 옵션

니다.

다이내	믹 범위 확대	P.57
다이내	믹 범위 확대 효과를 선택합니다 .	
+ 일반	촬영	C P.57
다이내	믹 범위 확대로 사진을 촬영할 때 강화된 사본과 수정	되지 않은
사본을	모두 기록할지 여부를 선택합니다 .	
화질 /	화상사이즈	🕼 P.124
사진을	· 촬영할 때 화질과 사이즈를 조정합니다 .	
동영상	사이즈	🖅 P.124
동영상	프레임 크기를 선택합니다 .	
<u>문자농</u>	<u>도</u>	
장면 도	2드에서 [문자] 옵션을 사용할 때 콘트라스트를 조절협	말니다.
<u>사이즈</u>		🖅 P.124
장면 도	2드에서 [문자] 옵션을 사용하여 촬영하는 사진의 사	이즈를 선
택합니	다.	
<u>,</u> 포커스		CC P.72
초점 도	2드를 선택합니다 .	
	멀티 AF	
	9개 AF 영역의 거리를 측정하여 가장 가까운 AF 영9	격에 초점
	을 맞춥니다 . 초점이 맞지 않은 사진을 방지하기 위	해 선택합
	니다.	
—		
	화상 모니터 중앙에서 1 개의 AF 영역을 선택하여 (출판으로, 소드 이슈니트	기 영역에
	조심을 맞줄 주도 있습니다.	
•	얼굴 우선 AF 기메기기 피도으로 여구의 타파킹성 추적의 마초니다	
	카메다가 사용으도 일굴을 입시하여 소심을 맞굽니니 여소 시대	r.
Cnt. AF	근국 AF 조아 AF 여여이근보다이 과기를 초저했고 조아 여여이	피사네에
	지 아파지 아파 가다를 가려고 않아고 않았다. 국제은 마취 IFL 서디 베트은 바느르하 도아 피샤레	피시제에 가 우지인
	'고음을 못입니다' '지더 미슨을 안 가슴은 양은 피지제. '경우 카메라는 계속 초점을 만츠며서 피사체를 츠전하!	// 672 []
MT	명단 타겟 AF	
AF	초점을 여러 위치로 이동하면서 연속해서 5 장의 사건	지을 촬영
	합니다.(@P.72)	
MIT	MF	
MF	수동으로 초점을 맞출 때 사용합니다 . (@P.73)	
e	스냅	
3	근거리 (약 2.5 m) 에 초점을 고정합니다 .	
	∞ (무한대)	
	무한대에 초점을 고정합니다 . 무한대는 먼 풍경 촬영	경에 적합

사전 AF

[포커스]에 [멀티 AF], [스폿 AF], [얼굴 우선 AF], [연속 AF], 또는 [멀 티 타겟 AF] 가 선택된 상태에서 [ON] 을 선택하면 카메라는 셔터 버튼을 반누름하지 않은 경우에도 계속 초점을 맞춥니다. 이렇게 하면 사진을 촬영할 때 초점을 맞추는 시간이 줄어 셔터 반응이 향상될 수 있습니다.

측광

노출값을 정할 때 사용하는 측광방식 (어느 범위에서 측광할 것인가) 을 변경할 수 있습니다 .

_ 멀티

256 개로 분할된 전체 촬영 범위를 각각 측광하여 종합적으로 노출값을 정합니다.

중앙

이미지 전체를 측광하면서 중앙 부분에 중점을 두어 노출값을 정합니다. 중앙과 주변의 밝기가 다를 때 사용합니다.

• 스폿

중앙 부분에서만 측광하여 노출값을 정합니다. 중앙의 밝기에 맞추고 싶을 때 이 설정을 사용합니다. 콘트라스트 차가 심하 거나 역광일 때 효과적입니다.

화상설정

콘트라스트, 샤프니스, 색상 및 선명도를 포함한 이미지의 화질을 변 경할 수 있습니다.

Vi	선명하게		
	콘트라스트 , 샤프니스 , 선명도를 증 진을 촬영합니다 .	가시켜 강하고 선명한 사	
—	표준		
	일반 화질의 이미지를 만듭니다 .		
	사용자 설정		
	5개의 [콘트라스트] 및 [샤프니스], [선명도] 중에서 선택할 수 있습니 다.	확상성원 사용자의 가장에 따라 귀영하으로 간을 성명 수 있습니다. 전문자	
BW	흑백		
	흑백 사진을 생성합니다 .		
SP	세피아		
	세피아 톤의 사진을 만듭니다 .		

北西

노이즈 감소				
사진을 촬영할 때 노	사진을 촬영할 때 노이즈 감소를 수행합니다. [OFF], [오토], [약함], [강			
함], [MAX] 숭에서	선택합니나 . 이미시를 기록하는 네 소요되는 시간 1고 다고지마다			
근 신택한 습전에 따다 별다십니다 . 				
· 조영조영 [비자 프레시아 바라 가드르 조정하 스 이스티디트 1/2 티/ 다게리				
113 들대시의 걸경 경도를 소설할 수 있습니다. 1/3 다 신게도				
프레이너 호 디저의 바깥 법이 바이너는 자도한지 아이스 아스니				
다 (@@@P.122)	경근 결경 검귀 밖에서는 작중에서 않을 두 있습니			
자동브라켓	C P.73			
일련의 사진에 걸쳐	노출 , 화이트 밸런스 , 색상 , 또는 초점을 변경합니			
다.				
시간노출				
시간노출을 사용하	여 불꽃이 공중으로 솟아 폭발하는 장면을 담거나 ,			
자동차나 움직이는	물체 뒤에 빛이 지나간 흔적을 남기거나 , 야경을 촬			
영합니다 . 노출 시간을 [OFF], [1 초], [2 초], [4 초], [8 초] 중에서 선택				
합니다.				
() 참고				
• 셔터 속도가 느려지고 이미지가 흐려질 수 있습니다 . 촬영 시에				
는 삼각대를 사용하여 카메라가 흔들리지 않게 하십시오 .				
•장시간 노출로 촬영하는 동안은 화상 모니터가 꺼집니다.				
•장시간 노출을 처리하여 노이즈를 감소시킵니다. 처리에 필요한				
시간은 노출 시간과 거의 동일합니다 .				
• ISO 감도는 ISO 80 ~ ISO 400 의 값으로 제한됩니다. 사용자가 현				
새 선택한 값이 ISO 800 ~ ISO 3200 인 경우 , 카메라는 사용으로				
<u> </u>	J400 프로 열정됩니다 (☞ P.76). ☞중 D30			
세프타이머드 여거	사지은 최여하거며 아래아 가이 최여 가겨과 사지			
수를 설정합니다.				
사용할 수 있는 설정	설명			
· 촬영매수	1 부터 10 매 사이로 설정합니다. 기본 설정은 [2			
	매]입니다.			
촬영간격	5 부터 10 초 사이로 설정합니다 . 기본 설정은 [5			
	초]입니다.			
🕭 참고				
• 카메라는 지정된 간격으로 사진을 촬영합니다 . 촬영할 때마다 셀				
프타이머 램프가 2 초간 깜박입니다 . 초점은 시퀀스의 첫 번째 샷				
에 대한 설정으로 고정됩니다.				
• MFNU 버튼을 누르면 셀프타이머 촬영이 취소됩니다				

촬영설정 뭬뉴


셔터속도제한

최대 셔터 속도는 다음과 같이 제한할 수 있습니다 . 1/8 초, 1/4 초, 1/2 초. 이 기능이 [OFF] 로 설정된 경우의 최장 셔터 속도는 ISO 설정에 따 라 달라질 수 있습니다 .

- 🕏 참고 -----
 - •시간 노출이 설정되어 있으면 시간 노출이 우선됩니다.
 - 장면 모드가 [야경인물촬영] 또는 [야경]으로 설정되어 있으면 [야경인물촬영] 또는 [야경]의 최대 셔터 속도가 우선됩니다.
 - 플래시가 [플래쉬 싱크로] 로 설정되어 있으면 최장 셔터 속도는 1 초입니다.
 - 셔터속도제한을 사용하면 피사체의 밝기에 따라서는 광량이 부 족하여 이미지가 어두워질 수 있습니다. 이럴 경우는 다음 방법 을 시도합니다.
 - •셔터속도제한을 더 길게 합니다.
 - •ISO 설정을 올립니다. (CP P.78)
 - •플래시를 사용합니다 . (@ P.29)

날짜 출력

스틸 이미지의 오른쪽 아래에는 날짜(년/월/일) 또는 날짜와 시간(년 /월/일시:분)을 표시할 수 있습니다. 날짜를 삽입하지 않으려면 [OFF] 를 선택합니다.

🔿 참고 -----

• 먼저 날짜와 시간을 설정하십시오. (🖅 P.96)

• 동영상에는 [날짜 출력]을 사용할 수 없습니다.

• 이미지에 삽입된 날짜는 삭제할 수 없습니다.

노출보정

노출보정을 선택합니다.

화이트 밸런스

화이트 밸런스를 조정합니다.

ISO 설정

ISO 감도를 조정합니다 .

설정 초기화

[예]를 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누르면 촬영 메뉴 설정이 기본값으 로 복원됩니다.

¨ૢ૽ૼ *촬영 메뉴 옵션 ---*

촬영 메뉴에 표시되는 옵션은 선택한 촬영 모드에 따라 달라집니다. 장면 모드에서 표시되는 옵션은 선택한 장면에 따라 달라집니다.자 세한 내용은 P.118 를 참조하십시오.

P.76

P.77

P.78

5

포커스

멀티 타겟 AF

셔터 버튼을 반누름하면 카메라가 여러 초점 위치를 자동으로 결 정합니다. 셔터 버튼을 완전히 누르면 카메라가 여러 초점 위치 간 에 이동하면서 5 매의 연속 사진을 촬영합니다. 5 매의 스틸 이미 지는 하나의 세트로 함께 그룹화되어 하나의 MP 파일로 저장됩니 다.이 기능은 망원 촬영 및 매크로 모드 촬영에 특히 유용합니다.





카메라가 초점을 맞출 수 있으면 O 아이콘이 표시됩니다. 카메라가 초점 을 맞출 수 없으면 O 아이콘이 깜박 입니다. 카메라가 선택한 초점 위치는 재생 중에만 표시됩니다 (@ P.62).



영철정 메뉴

5

NHA

MP 파일 ------ MP 는 여러 장의 스틸 이미지를 한 장으로 한 파일 포맷입니다.

- 🎑 주의 -----
 - 플래시는 사용할 수 없습니다 .
 - [시간노출] 설정을 사용할 수 없습니다 . (C2 P.69)
 - 손떨림 보정 기능은 사용할 수 없습니다. 손떨림 보정 기능이 켜진 상태에서 [멀티 타겟 AF] 를 설정하면 🕬 가 🕬 로 변경됩니다.
- 🕏 참고 -----
 - 디지털 줌을 사용할 때 이 기능을 켜면, 디지털 줌이 비활성화되고 광학 줌의 최대 배율 (10.7 배)에서 촬영이 수행됩니다.
 - [화이트 밸런스]가 [멀티패턴자동] 로 설정되어 있어도 [오토] 로 작동합니다.

수동 초점 (MF)

카메라가 자동 초점을 사용하여 초점 을 맞출 수 없을 때는 수동 초점 (MF) 을 사용하여 선택한 거리에 초점을 맞 출 수 있습니다 . 화상 모니터에 초점 바가 표시됩니다 .



- 1 필요에 따라 ADJ./OK 버튼을 길게 누릅니다.
 - ADJ/OK 버튼을 누르고 있으면 화면 가운데의 배율만 증가합니다.
 - ADJ./OK 버튼을 다시 길게 누르면 확대 표시에서 표준 표시로 돌 아갑니다.
- 2 필요에 따라 줌 레버로 줌 위치를 조절합니다.
- 3 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 초점을 조절합니다.
 - ADJ./OK 버튼 ▲를 누르면 먼 물체에 초점이 맞추어지고 ADJ./OK 버튼 ▼ 를 누르면 보다 가까운 물체에 초점이 맞추어집니다.
- 4 셔터 버튼을 눌러서 사진을 촬영합니다.

자동 브라켓

수행할 브라케팅 유형을 선택합니다.



[Fn 버튼 설정] 으로 Fn (기능) 버튼에 [AT-BKT], [WB-BKT], [CL-BKT] 또는 [FOCUS-BKT] 를 할당하면 Fn 버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있습니 다. (27 P.46)

자동 브라켓

[ON] 을 선택한 경우, 셔터 버튼을 누 를 때마다 카메라는 3 장의 사진을 촬 영합니다.첫 번째는 0.5 EV 만큼 노출 을 덜 주고,두 번째는 현재의 노출 설 정으로,세 번째는 0.5 EV 만큼 노출을 더 주고 촬영합니다.



[ON] 을 선택하면 아이콘이 표시됩니다.

🕏 참고 -----

- 노출 보정은 촬영설정 메뉴를 사용해서 변경 가능할 수 있습니다. (☞ P.76)
- [화이트 밸런스]가 [멀티패턴자동]로 설정되어 있어도 [오토] 로 작동합니다.

화이트 밸런스 브라켓 (WB-BKT)

붉은색을 띤 이미지, 푸른색을 띤 이미 지, 현재 화이트 밸런스 이미지, 이 3 가지 이미지가 자동으로 저장됩니다. [WB-BKT]를 선택하면 아이콘이 표시 됩니다.



- 🕭 참고 ----
 - 촬영설정 메뉴를 사용하여 화이트 밸런스를 변경할 수 있습니다. (127 P.77)
 - [화상설정]이[흑백]또는 [세피아]로 설정되어 있으면 화이트 밸런스 브래킷 기능을 설정할 수는 있지만 작동하지는 않습니다.

컬러 브라켓 (CL-BKT)

컬러 브라켓을 사용하면 흑백, 컬러, 세 피아 이미지의 세 이미지가 저장됩니다.

[CL-BKT] 를 선택하면 아이콘이 표시 됩니다.



불영설정 메뉴

5

ϔ 컬러 브라켓 촬영 중의 콘트라스트 , 샤프니스 , 선명도 ---------

컬러 브라켓 촬영 중에는 [화상설정]에서 설정한 콘트라스트, 샤프 니스, 선명도 값이 적용됩니다. 하지만, [화상설정]이 [흑백]또는 [세피아]로 설정된 경우에는 [화상설정]의 [표준] 값이 적용됩니다.

포커스 브라켓 (FOCUS-BKT)

이 옵션을 선택하면 연속된 5 장의 사진에 걸쳐 초점이 선택한 양만큼 자동으로 바뀝니다.

- [FOCUS-BKT] 를 선택하고 ADJ./OK 버튼 ↓를 누릅니다. 1
- 2 ADL/OK 버튼 ♥4 를 눌러 초점 간격을 선택한 다음 ADJ./OK 버튼을 두 번 누릅니다.
 - 마크가 화면에 나타납니다
- 3 셔터 버튼을 반누름합니다.
 - 카메라가 [포커스] 설정에 따라 초점을 맞춥니다

4 셔터 버튼을 끝까지 누릅니다.

• 카메라가 단계 3 의 초점 위치를 기 준으로 5 매인 연속 사진을 촬영한다. L



🗬 참고----

- [포커스]를 [MF]로 설정하면, 첫 번째 사진은 측정 없이 설정된 초점 위치에서 촬영됩니다.
- [화이트 밸런스]가 [멀티패턴자동]으로 설정되어 있어도 [오토] 로 작동합니다
- 사진은 다음 순서로 촬영되고 기록됩니다.

초점 위치	앞	←	중앙 ^(*)	\rightarrow	뒤
촬영 순서	2	3	1	4	5
기록순서	1	2	3	4	5

(*)[포커스]에 현재 선택된 옵션을 사용하여 초점을 설정합니다 (12 P.67)

5

NUkv

Q0 N₹

0첫

노출보정

노출 보정을 사용하여 노출을 카메라가 선택한 값에서 변경합니다. -2~+2 사이의 값에서 선택합니다. 마이너스 값은 더 어 두운 사진을, 플러스 값은 더 밝은 사진을 산출합니다. 다음과 같은 상황에서 노출 보정이 필요할 수 있습니다.

역광 촬영

배경이 너무 밝은 경우 피사체는 어둡게 (노출부족) 나타날 수 있습니다. 이런 경우는 더 높은 (+)노출로 설정합니다.

밝은 피사체를 찍을 경우

전체 사진이 어둡게 나옵니다 (노출부족). 노출을 좀 더 높게 (+) 설정합니다.

어두운 피사체를 찍을 경우

전체 사진이 밝게 나옵니다 (노출과다). 노출을 좀 더 낮게 (-) 설정합니다. 스포트라이트를 받는 피사체를 찍을 때에도 마찬 가지입니다.

ADJ./OK 버튼 ▲▼ 를 눌러 노출 값을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다. 선택한 값이 화상 모니터에 표시됩니 다.



🖪 참고 ----

피사체가 아주 밝거나 아주 어두운 경우에는 [!AE] 가 표시되고 노출 보정을 사용할 수 없게 됩니다.

NY

<u>ال</u>ح

毛石

화이트 밸런스

하얀 피사체가 하얗게 찍히도록 화이트 밸런스를 조절합니다. 구입 시의 화이트 밸런스 모드는 [멀티패턴자동]입니다. 단색 피사체를 촬영할 때나 여러 개의 광원 아래에서 촬영할 때처럼 화이트 밸런스를 효과적으로 조절하기 어려운 상황에서 설정을 변경합니다.

AUTO	오토
	화이트 밸런스를 자동으로 조절합니다 .
	멀티패턴자동
<u>-AT</u>	태양과 그림자 또는 플래시 조사 범위에 따라 카메라가 자동으로 최적의 화이트 밸런스를 선택합니다.
14	옥외
	옥외 (맑은 하늘) 촬영에서 화이트 밸런스를 적절히 조절할 수 없을 때 선택합니다 .
	흐림
	흐린 날이나 그늘에서 촬영 시에 화이트 밸런스를 적절히 조절할 수 없을 때 선택합니다 .
	백열등
215	백열등 밑에서 촬영 시 화이트 밸런스를 적절히 조절할 수 없을 때 선택합니다 .
	백열등 2
212	백열등 조명에서 촬영 시 선택합니다 ([백열등] 과 비교하여 붉 은색을 띨 때).
	형광등
21.	형광등 밑에서 촬영 시 화이트 밸런스를 적절히 조절할 수 없을 때 선택합니다 .
WB	수동설정
M	화이트 밸런스를 수동으로 조절합니다 . (CP P.78)
• 참.	☑

- 어두운 피사체를 촬영 시에는 화이트 밸런스를 바르게 조절할 수 없을 수 있습니다. 이럴 경우 흰색 물건을 피사체에 추가하여 촬영 합니다.
- 플래시를 사용하여 촬영할 경우, [오토] 로 설정되어 있지 않으면 화이트 밸런스를 바르게 조절할 수 없을 수도 있습니다. 이 때는 [오토] 로 전환하여 플래시 촬영을 합니다.

5 *촬영설정*

수동 설정

1 [수동설정]을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.

2 최종 사진에 사용할 조명 아래에서 흰 종이나 기타 흰색 물체로 프레임을 채우고 DISP. 버튼을 누릅니다.

• 화이트 밸런스가 설정됩니다.

3 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.

- 마크가 화면에 나타납니다.
- 선택한 화이트밸런스 설정 효과를 화상 모니터에서 미리 볼 수 있 습니다.원하는 효과를 얻을 때까지 위의 단계를 반복합니다.

• 참고 -----

[수동설정]을 취소하려면[수동설정]이외의 설정을 선택합니다.

ISO 설정

ISO 감도는 필름이 빛에 얼마나 민감한지를 나타냅니다. 큰 값일 수 록 고감도가 됩니다. 고감도는 어두운 장소에서 촬영하거나 빠르게 움직이는 물체를 흐림현상을 최소화하여 촬영하는 데 적합합니다. ISO 가 [오토] 로 설정된 경우는 거리, 밝기, 줌, 매크로 설정, 화질· 사이즈에 따라 카메라가 자동으로 감도를 변경합니다. [오토] 이 외의 설정을 선택하면 ISO 감도가 선택한 값으로 고정됩니다.

👌 참고 -----

5

 愛

NY

0첫

- 자동 ISO 감도의 상한을 선택하려면 설정 메뉴의 [ISO 오토에 대한 최대 ISO] 옵션 (☞ P.93) 을 이용합니다.
- ISO 가 [오토] 로 설정된 경우 플래시를 사용하지 않으면 카메라는 ISO 80 과 [ISO 오토에 대한 최대 ISO] 에서 선택한 값 사이의 ISO 감도를 선택합니다. 플래시가 [오토] 로 설정된 경우, [ISO 오토에 대한 최대 ISO] 에서 선택한 감도로 최적의 노출을 얻을 수 없으면 플래시가 발광합니다.
- 높은 감도로 촬영된 이미지는 거칠게 나타날 수도 있습니다.
- ISO 감도를 [오토]로 선택한 경우에는 셔터 버튼을 반누름할 때 표시되는 ISO 값이 경우에 따라 (가령, 플래시를 사용할 경우) 셔 터를 누를 때 선택되는 값과 다를 수 있습니다.

6 재생설정 메뉴

재생 메뉴의 옵션을 이용하여 기존 사진에 다양한 작업을 수행 할 수 있습니다 . 재생 메뉴를 표시하려면 재생 모드를 선택하고 MENU 버튼을 누릅니다 .



- 1 ▶(재생) 버튼을 눌러 재생 모드를 선택합니다.
- 2 ADJ./OK 버튼 ▲▼♥♥ 를 눌러 원하는 파일을 표시합니다.
 - [플래그 기능 재생](@ P.80), [슬라이드쇼](@ P.80), [내장 메 모리에서 카드로 복사](@ P.81), [파일복원](@ P.81) 에 대해서 는 이 단계를 건너뜁니다.
- 3 MENU 버튼을 누릅니다.
 - 재생설정 메뉴가 표시됩니다.



4 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

- 이 상태에서 DISP. 버튼을 누르면 , 커 서가 재생 메뉴 탭으로 이동합니다 .
- 아래 항목에서 ADJ./OK 버튼을 ▼로 누르면 다음 화면이 표시됩니다.



나타냅니다.

- 5 ADJ./OK 버튼을 4 으로 누릅니다.
 - 선택한 메뉴 항목의 화면이 표시됩니다.

6

재생설정

재생 메뉴 옵션
플래그기능설정 조카 P.82
최대 20 개의 파일에 플래그를 지정하여 빠르게 액세스할 수 있습니다.
플래그 기능 재생
[플래그 기능 설성]으로 플래그를 시성한 이미시를 표시합니나 . 농일
이얀 독직으로 FN 머튼을 사용할 수 있습니다.
[플래그 기능 설정]으로 설정된 파일 중 번호가 가장 작은 파일이 표시됩니다.
스틸이미지 익스포트 27.64
│선택한 이미시들 MP 파일에서 익스포트합니나 .
· 와영사에 유민 이미지의 회사 사이지를 주에서 초기적으로 다른 사이지
으 이 프 프 아이지의 외상 지하는 물 물어지 무가락으로 다른 지하는 의 파일을 작성할 수가 있습니다.
변경 가능안 크기 1011 4·2E/1011 4·2N/1011 2·2E/1711 1·1E/1711 16·0E/1111 4·2E 1070 4·2E
5M 4:3F/ 3M 4:3F/ 2M 4:3F/ 2M 4:3N
111 4:3F VGA 4:3F
주의
자르기 CT P.83
이 기능을 사용하면 촬영한 스틸 이미지를 잘라서 별도의 파일로 저장
] 할 수 있습니다.
에엘모성 (연 P.85) 바기아코트리스트가 비정되 사보은 새서하니다.
화이트 밸런스가 보정된 사본을 생성합니다.
경사보정 🎯 P.88
직사각형 물체에 대해 원근 효과를 감소시킨 사본을 생성합니다.
이미시들 실수도 작세하시 않노독 모호합니나 .
클다이드교 철영하 스틱 에미지, 동영상 파악을 여속전으로 하며에 표시할 수 있습
▲ 최고
·각 스팈 이미지는 3 초 동안 표시됩니다
• 동영상 및 MP 파일의 경우 촬영한 모든 이미지가 재생됩니다.

재생설정 메뉴



6 재생설정 메뉴

플래그 기능 설정

재생 중 이미지에 플래그를 지정하여 빠르게 액세스할 수 있습니 다. Fn 버튼을 눌러 플래그가 지정된 이미지를 표시할 수 있습니다.

한 번에 하나의 파일 설정 / 취소

현재의 이미지에 플래그를 지정하거나 제거하려면 단일 이미지 재생에서 [플래그 기능 설정]을 선택합니다. 플래그가 지정된 파일은 아이콘으로 표시됩니다.



\land オフ---

확대된 스틸 이미지가 설정된 경우에는 확대 비율과 확대된 영역이 저장되어 확대된 이미지를 그대로 표시할 수 있습니다.

한 번에 여러 파일 설정 / 취소

여러장의 이미지에 플래그를 지정하 거나 제거하려면 썸네일 표시에서 [플 래그 기능 설정 1을 선택하고 이미지 를 강조한 다음 ADI/OK 를 눌러 플래 그 표시를 추가하거나 제거합니다. 작 업이 완료되면 DISP 를 누릅니다



분년 🚺 주의 -----阯

6

6천

- [플래그 기능 설정]으로 설정할 파일의 이름을 컴퓨터를 사용하 여 변경하면, 해당 파일은 [플래그 기능 설정]에서 취소됩니다.
- 내장 메모리의 이미지를 메모리 카드로 복사하면 내장 메모리의 이미지에서 플래그 표시가 제거됩니다.
- SD 메모리 카드의 파일을 [플래그 기능 설정]으로 설정하면 SD 메모리 카드에 [CLIPINFO] 폴더와 CLIP.CLI 파일이 만들어집니다. 이 폴더와 파일을 삭제하면 해당 파일이 [플래그 기능 설정]에서 취소됩니다.
- 이미지 파일의 이름을 컴퓨터를 사용하여 변경하면 파일을 [플래 그 기능 설정] 으로 설정하지 못할 수 있습니다.
- 본 카메라를 사용하여 촬영한 이미지만 [플래그 기능 설정]으로 설정할 수 있습니다.

자르기

현재 사진의 잘라진 사본을 생성합니다.

줌 레버를 Q 또는 ◙ 로 돌려 자르기 크 기 를 조 절 하 고 ADJ./OK 버 튼 ▲▼♥\$ 를 눌러 자르기 위치를 정합 니다.



ADJ./OK 버튼을 눌러 잘라진 이미지를 별도의 파일로 저장합니 다.

🚺 주의 -----

- 이 카메라를 사용하여 촬영한 스틸 이미지만 자를 수 있습니다.
- 동영상 또는 MP 파일은 자를 수 없습니다.
- 이미지를 반복적으로 자를 수는 있지만 매번 이미지가 재압축되기 때문에 이미지 화질이 저하됩니다.
- 👌 참고 ------
 - 취소하려면 DISP. 버튼을 누릅니다.
 - 도움말을 보려면 화상 모니터에 자르기가 표시되는 동안 Fn 버튼 을 누릅니다 . Fn 버튼을 한번 더 누르면 도움말이 종료됩니다 .
 - 화면비를 선택하려면 자르기 표시에서 🖆 버튼을 누릅니다.4:3 과 1:1의 화면비 중에서 선택합니다.3:2와 16:9의 화면비는 지원되지 않습니다.
 - 이미지를 자르면 압축률이 고화질로 변경됩니다.
 - 자르기 프레임 크기에 사용할 수 있는 설정은 원본 이미지 크기에 따라 다릅니다.

• 자른 후의 이미지 크기는 원본의 크기와 자른 크기에 좌우됩니다 (트리밍 화면에 첫 번째로 표시된 자르기는 두 번째로 큰 자르기입 니다. 가장 큰 자르기를 표시하려면 줌 레버로 ☎ 를 선택합니다).

가로세로비 4:3

원본 이미지 크기	자르기 단계	자른 이미지 크기
	1	3072 × 2304
	2, 3	2592 × 1944
(3649×2736)	4~6	2048 × 1536
(3040 ~ 2730)	7~9	1280 × 960
	10~13	640 × 480
	1	3072 × 2304
m 2 · 2 E	2, 3	2592 × 1944
(3649 × 2432)	4~6	2048 × 1536
(3040 ~ 2432)	7~9	1280 × 960
	10~13	640 × 480
	1, 2	2592 × 1944
🏧 1 : 1 F	3~5	2048 × 1536
(2736 × 2736)	6~8	1280 × 960
	9~12	640 × 480
	1, 2	2592 × 1944
🏧 16 : 9F	3~5	2048 × 1536
(3648 × 2048)	6~8	1280 × 960
	9~12	640 × 480
	1	2592 × 1944
5M 4 : 3 F	2, 3	2048 × 1536
(2592 × 1944)	4~7	1280 × 960
	8~12	640 × 480
34 4 · 2 E	1, 2	2048 × 1536
(2048×1536)	3~6	1280 × 960
(2040 ~ 1550)	7~10	640 × 480
2M A · 3 E/ 2M A · 3 N	1	1728 × 1296
(1729×1206)	2~5	1280 × 960
(1720 ~ 1290)	6~9	640 × 480
110 4 : 3 F	1~3	1280 × 960
(1280 × 960)	4~8	640 × 480
VGA 4:3F/ VGA 4:3N (640 \times 480)	1~4	640 × 480

가로세로비 1:1

원본 이미지 크기	자르기 단계	자른 이미지 크기
	1~3	2304 × 2304
10M 4:3F/10M 4:3N	4~6	1536 × 1536
(3648 × 2736)	7~9	960 × 960
	10~13	480 × 480
	1, 2	2304 × 2304
9M 3:2F	3~5	1536 × 1536
(3648 × 2432)	6~9	960 × 960
	10~13	480 × 480
	1~3	2304 × 2304
🏧 1 : 1 F	4~6	1536 × 1536
(2736 × 2736)	7~9	960 × 960
	10~13	480 × 480
5 16.05	1~3	1536 × 1536
(3648 × 2048)	4~7	960 × 960
(3040 × 2040)	8~11	480 × 480
m 4.2E	1~3	1536 × 1536
(2502 × 1011)	4~7	960 × 960
(2552 // 1544)	8~11	480 × 480
m 4.2F	1, 2	1536 × 1536
(2048×1536)	3~6	960 × 960
(2040 / 1550)	7~10	480 × 480
2M 4:3F/ 2M 4:3N	1~4	960 × 960
(1728 × 1296)	5~8	480 × 480
🚥 4 : 3 F	1~3	960 × 960
(1280 × 960)	4~8	480 × 480
VGA 4:3F/ VGA 4:3N (640 × 480)	1~4	480 × 480

레벨 보정

밝기와 콘트라스트를 조절한 사본을 생성합니다.

6 *재생설정 메뉴*

이미지 자동 보정

[자동] 을 선택하고 ADJ/OK 버튼 를 누릅니다.미리 보기가 표시됩니다 (원본 이미지는 좌측 상단, 보정된 사 본은 우측에 표시).



ADJ./OK 버튼을 눌러 이미지를 복사 합니다.

이미지 수동 보정

[수동]을 선택하고 ADJ./OK 버튼 를 누릅니다.미리 보기가 표시됩니다 (원본 이미지는 좌측 상단,히스토그 램과 블랙 포인트,중간 포인트,화이 트 포인트 컨트롤은 좌측 하단,보정 된 사본은 우측에 표시).



MENU 를 눌러 컨트롤 포인트를 순환하고 아래에 설명한 것처럼 ADJ/OK 버튼 ♥♥ 를 눌러 밝기와 콘트라스트를 강화하기 위해 선택한 포인트를 위치시킵니다.

포인트	효과	i.
블랙 포 인트	이미지가 노출 과다인 경우에는 블랙 포인트가 히스토그램에서 가장 어두 운 화소와 일직선이 될 때까지 오른쪽 으로 이동시킵니다.	무블포
중간 포 인트	이미지를 밝게 만들려면 중간 포인트 를 오른쪽으로 이동시킵니다. 중간 포 인트를 왼쪽으로 이동시키면 이미지 가 어두워집니다.	
화이트	이미지가 노출 부족인 경우에는 화이 트 프이트가 가자 방은 하스아 이지서	



- 이 될 때까지 왼쪽으로 이동시킵니다.
 · 콘트라스트를 증가시키려면 블랙 포인트와 화이트 포인트를 가장 어두운 화소와 가장 밝은 화소에 일직선으로 맞춥니다.
- 도움말을 보려면 Fn 버튼을 누릅니다. 버튼을 한번 더 누르면 미리 보 기로 돌아갑니다.

ADJ./OK 버튼을 눌러 보정된 사본을 생성합니다.

北西

86

🚺 주의 --

- 카메라가 보정된 사본을 생성할 수 없는 경우에는 오류 메시지가 표시되고 재생 메뉴로 돌아갑니다.
- •레벨 보정을 취소하려면 DISP. 버튼을 누릅니다.
- 이 카메라를 사용하여 촬영한 스틸 이미지에만 레벨 보정을 사용 할 수 있습니다.
- 동영상 또는 MP 파일은 레벨 보정을 사용할 수 없습니다.
- 장면 모드에서 [문자] 모드를 사용하여 촬영한 이미지 또는 [화상 설정]을[흑백]또는 [세피아]로 설정하여 촬영한 이미지에는 이 기능의 효과가 나타나지 않을 수 있습니다.
- 레벨 보정을 반복적으로 사용할 수는 있지만 매번 이미지가 재압 축되기 때문에 이미지 화질이 저하됩니다.

화이트 밸런스 보정



- 이 카메라를 사용하여 촬영한 스틸 이미지에만 화이트 밸런스 보 정을 사용할 수 있습니다.
- 동영상 또는 MP 파일은 화이트 밸런스를 보정할 수 없습니다.
- 장면 모드에서 [문자] 모드를 사용하여 촬영한 이미지 또는 [화상 설정]을 [흑백] 또는 [세피아] 로 설정하여 촬영한 이미지에는 이 기능의 효과가 나타나지 않을 수 있습니다.
- 화이트 밸런스 보정을 반복적으로 사용할 수는 있지만 매번 이미 지가 재압축되기 때문에 이미지 화질이 저하됩니다.

🕭 참고 ------

- 취소하려면 DISP. 버튼을 누릅니다.
- 🗇 버튼을 누르면 화이트 밸런스가 초기화됩니다.
- 도움말을 보려면 Fn 버튼을 누릅니다 . 버튼을 한번 더 누르면 미리 보기로 돌아갑니다 .

경사 보정

게시판이나 명함과 같은 직사각형 물체에 대해 원근 효과를 감 소시킨 사본을 생성합니다.

🌠 주의 -----

- 경사 보정은 본 카메라로 촬영한 스틸 이미지에서만 사용할 수 있 습니다.
- 동영상 또는 MP 파일은 경사 보정을 사용할 수 없습니다.
- 🕭 참고 ----
 - 카메라가 원근을 교정하는 데 사용할 수 있는 물체를 탐지하면 메 시지가 표시되고 물체가 주황색 프레임 안에 표시됩니다. 카메라 는 최대 5 개의 물체를 탐지할 수 있습니다.
 - 보정 부분을 검출할 수 없었을 경우에는 오류 메시지가 표시됩니다. 원본 이미지는 변경 없이 유지됩니다.
 - 다른 보정 영역을 선택할 경우에는 ADJ/OK 버튼을 \$ 으로 눌러서 원하는 곳까지 주황색 프레임을 이동합니다 .
 - 경사 보정 모드를 취소할 때는 ADJ./OK 버튼을 ▲ 으로 누릅니다. 경사 보정을 취소해도 원본 이미지는 변경 없이 그대로 유지됩니다.
 - 경사 보정된 이미지에서 이미지 크기는 변하지 않습니다.
 - 이미지 크기가 크면 경사 보정에 시간이 걸립니다.빨리 처리를 하 고 싶을 경우는 경사 보정을 하기 전에 이미지 크기를 변경 (☞ P.80) 하는것이 좋습니다.
 - •다음 표는 경사 보정을 하기 위한 대략적인 시간을 나타낸 것입니다.

이미지 크기	보정 시간	이미지 크기	보정 시간
🍱 4 : 3 F	약 23 초	5M 4:3F	약 12 초
10M 4:3N	약 22 초	3M 4:3F	약 8 초
M 3:2F	약 17 초	🌆 4 : 3 F	약3초
7M 1:1F	약 13 초	VGA 4:3F	약1초
7M 16:9F	약 13 초		

• 장면 모드가 [경사 보정 모드] 로 설정되면 이미지를 촬영한 다음 이미지 내의 경사를 즉시 보정할 수 있습니다. (@ P.55) [보호] 는 파일이 실수로 삭제되는 일 이 없도록 보호합니다 .

[파일 한개]가 선택되어 있으면 ADJ/ OK 버튼 ♥↓ 를 눌러 선택한 파일을 보 호하거나 보호 해제할 수 있습니다.



[전부선택] 또는 [전부취소]를 선택하면 모든 파일을 보호하 거나 보호 해제할 수 있습니다.

여러 개의 파일 선택

[복수선택]을 선택하여 복수의 개별 파일 또는 선택한 범위의 모든 파일의 보호 상태를 변경합니다.

복수의 개별 프레임을 선택하려면 :

- 1 [개별선택]을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 2 프레임을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - MENU 버튼을 눌러 파일 범위를 지정하는 화면으로 전환합니다.
 - 실수로 파일을 선택한 경우에는 파일을 선택한 후 ADJ./OK 버튼 을 눌러 선택을 해제할 수 있습니다.
 - 보호하려는 모든 파일을 선택합니다.

Fn 버튼을 누릅니다.

2개의 프레임과 그 사이의 모든 프레임을 선택하려면 :

- 【 [범위지정]을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 2 첫 프레임을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - MENU 버튼을 눌러 파일을 개별적으로 지정하는 화면으로 전환 합니다.
 - 파일 범위의 선택 시작 위치를 잘못 선택한 경우는 DISP 버튼을 누 르면 시작 위치를 선택하는 화면으로 돌아갑니다.

- 3 마지막 프레임을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 2 단계와 3 단계를 반복하여 복수의 범위를 선택합니다.



- 4 Fn 버튼을 누릅니다.
- 참고 ------썸네일 보기에서 [보호]를 선택한 경우에는 [개별선택]과 [범위 지정]을 직접 선택할 수 있습니다.
- 주의 ------포맷을 하면 보호된 파일을 포함한 모든 파일이 삭제되는 점에 유의 하십시오.

DPOF

메모리 카드에 있는 사진을 전문적으 로 인화하려면, 먼저 이 옵션을 사용하 여 프린트하고자 하는 사진과 프린트 매수를 기재한 디지털 " 인쇄 주문 (Print Order)"를 작성한 다음 DPOF 표 준을 지원하는 디지털 프린트 서비스 센터에 메모리 카드를 가져가야 합니다.



인쇄 주문에 사진을 추가하거나 제거하려면 [파일 한개]를 선 택하고 ADJ./OK 버튼 ♥♀ 를 눌러 원하는 파일을 표시합니다.

인쇄 주문에 모든 사진을 추가하려면 [전부선택]을, 프린트 지 시에서 모든 파일을 제거하려면 [전부취소]를 선택합니다.

여러 개의 파일 선택

복수의 개별 파일 또는 선택한 범위의 모든 파일의 프린트 상태 를 변경하려면 썸네일 뷰에서 [DPOF] 를 선택합니다 .

사진을 선택하고 ADJ./OK 버튼 ▲▼ 를 눌러 프린트 수를 선택 합니다 . ADJ./OK 버튼 ▲ 를 누르면 사본 수가 증가하고 , ADJ./ OK 버튼 ▼ 를 누르면 사본 수가 감소합니다 .

90 설정이 완료되면 ADJ./OK 버튼을 눌러 종료합니다.

🕭 참고 --

여러 장의 스틸 이미지에 설정된 DPOF 설정을 해제하려면 위에 설 명된 단계를 실행하고 각 이미지의 프린트 매수를 [0] 으로 설정한 다 음 ADJ./OK 버튼을 누릅니다 .

TV 에서 사진 보기

TV 에서 사진을 보려면 기본 제공되는 A/V 케이블을 이용하여 카메라를 TV 에 연결합니다.

- 텔레비전의 비디오 입력단자에 AV
 비디오 입력 단자(노란색)

 케이블을 확실히 연결합니다.
 비오 입력 단자(노란색)
 - 이때 AV 케이블의 흰색 플러그를 텔레 비전의 음성 입력 단자(흰색)에 꽂고 노란색 플러그를 텔레비전의 비디오 입 력 단자(노란색)에 꽂습니다.



- 2 카메라를 끄고 케이블을 카메라 AV 출력 단자에 확실히 연결합니다.
- 3 텔레비전을 비디오 모드로 설정합니다. (입력을 비디오 로 설정)
 - 상세한 내용은 텔레비전의 설명서를 참조합니다.
- 4 POWER 버튼을 누르거나 ▶ (재생) 버튼을 길게 눌러 카메라를 켭니다.
- 🤰 주의 ---
 - AV 케이블이 카메라에 연결되면 화상 모니터와 스피커가 꺼집니다.
 - AV 케이블을 단자에 꽂을 때 무리한 힘을 가하지 마십시오.
 - AV 케이블이 연결되었을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
 - AV 케이블을 사용할 경우 AV 케이블을 꽂은 채로 카메라를 이동시 키지 마십시오.
- 🕭 참고 ----
 - 카메라를 AV 케이블로 비디오 레코더의 비디오 입력 단자에 연결하 여 비디오 레코더에 카메라에서 촬영한 내용을 기록할 수 있습니다.
 - 카메라는 다음과 같은 비디오 표준을 지원합니다. NTSC 및 PAL. 가능할 경우 카메라를 선적하기 전에 해당 국 또는 해당 지역에서 사용하는 표준으로 설정합니다. 다른 비디오 표준을 사용하는 장 치에 카메라를 연결할 때는 먼저 적절한 비디오 모드를 선택하십 시오. (☞ P.96)

6

문문

気を

7 셋업메뉴

촬영설정 메뉴 (☞ P.66) 나 재생 메뉴 (☞ P.79) 에서 셋 업 메뉴 를 표시하여 카메라의 설정을 변경할 수 있습니다 .

메뉴 사용

- 1 MENU 버튼을 누릅니다.
 - 촬영설정 메뉴 (또는 재생설정 메뉴)가 나타납니다.
- 2 ADJ./OK 버튼을 ♥으로 누릅니다.
- 3 ADJ./OK 버튼을 ▼으로 누릅니다.
 - 셋 업 메뉴가 나타납니다.
 - 장면 모드와 연속 모드에서 ▼ 버 튼을 두 번 누릅니다.
- 4 ADJ./OK 버튼을 4 으로 누릅 니다.
- 5 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 원하는 항목을 선택합니다.
 - DISP. 버튼을 여기서 누르면 단계 3 에 표시된 화면으로 돌아갑니다.
 - 아래 항목에서 ADJ./OK 버튼을 ▼으 로 누르면 다음 화면이 표시됩니다.
- **6** ADJ./OK 버튼을 ♀으로 누릅니다.
 - 메뉴 항목 설정이 표시됩니다.
- 7 ADJ./OK 버튼을 ▲▼ 으로 눌러 설정을 선택합니다.



	나타냅니다.
# II	1/3
에 위했던데는) 문화D4장에도리기 같 LC0gr기초철	

표시되는 화면의 범위를

CHE THEA

1	분약[카드] 포핫[나장태모리] L0양기조절 리집 설명 등록	1
	스템 율	D OFF
	Frank Tel State	印刷桌料理
	401.너튼 삶장 !	노출보장
	401.네툰 실장 2	하이트 질문스
	401.14年 首政 3	
	ADJ.네른 설정 4	의실
	Rin en	LEE (14)

7

泛

[Q]

足

٦Ľ

8 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.

- 셋 업 메뉴가 사라지고 촬영이나 재생을 할 수 있습니다.
- 설정에 따라서 셋 업 메뉴가 나타날 수도 있습니다. 이럴 경우는 MFNU 버튼 또는 ADI/OK 버튼을 눌러서 촬영이나 재생 화면으로 돌아갑니다.
- 단계 8 에서 ADI/OK 버튼을 🖏 으로 누르면 설정이 저장되고 단 계 5 에 보이는 화면으로 돌아갑니다.
- \land オフ---

일부 기능은 설정 선택 방법이 여기서 설명하는 것과 다를 수 있습니 다. 상세한 조작방법은 각 기능의 설명을 참조합니다.

셋 업 메뉴 옵션

포맷[카드]

[예] 를 선택하고 Fn 버튼을 눌러 메모리 카드를 포맷합니다

포맷[내장메모리]

[예]를 선택하고 Fn 버튼을 눌러 내장 메모리를 포맷합니다 . 내장 메 모리에 삭제하고 싶지 않은 이미지가 있는 경우는 내장 메모리를 포맷 하기 전에 SD 메모리 카드로 이미지를 복사합니다. (@ P.81)

ICD 밝기주절

ADI/OK 버튼 ▲▼ 를 눌러 화상 모니터의 밝기를 조정합니다.

직접 설정 등록

P97

P.44

현재의 카메라 설정을 저장합니다.

스텝 중

[ON] 을 선택하면 35mm 카메라의 28mm, 35mm, 50mm, 85mm, 105mm, 135mm, 200mm, 300mm 초점 거리에 해당하는 단계로 줌을 조정할 수 있습니다. 매크로 모드에서는 스텝 중 초점 길이가 대략적으로 35mm 카메라의 31, 35, 50, 85, 105, 135, 200 및 300mm 에 해당합니다. P.47

Fn 버튼 설정

Fn 버튼이 수행하는 역할을 선택합니다.

ADJ. 버튼 설정 1-4

ADJ./OK 버튼이 수행하는 역할을 선택합니다.

ISO 오토에 대한 최대 ISO

[[ISO 설정](☞ P.78) 에서 [오토] 를 선택한 경우 카메라가 지정하는 최대 값을 선택합니다. ISO 감도가 너무 높이 올라가는 것을 방지하기 위해 사용합니다 .

AF 보조광

[ON] 을 선택하면 자동 초점을 보조하는 AF 보조광이 켜집니다 .

조작음	
카메라에서 나는 소리를	선택합니다.
사용할 수 있는 설정	설명
전체	모든 소리 설정 .
수준기 음	수준기 음만 들립니다.
셔터음	셔터음 및 수준기 음만 들립니다 .
🕭 참고	
• 수행할 수 없는 작(이 신호음이 울립니	업을 수행하려고 하면 [조작음] 설정에 관계 없 니다 .
•장면 모드에서 [애 선택된 옵션과 관기	완동물] 또는 [매너 모드] 를 선택한 경우에는 예없이 소리가 나지 않습니다 .
음량설정	
조작음 음량을 변경할 수	≥ 있습니다 .
🕭 참고	
• [수준기 설정] 이 있고 [음량설정] (기 음이 들리지 않;	[표시 + 소리] 또는 [소리만]으로 설정되어 이 [□□□] (음소거) 로 설정된 경우에는 수준 습니다 .
•장면 모드에서 [애 선택된 옵션과 관기	완동물] 또는 [매너 모드] 를 선택한 경우에는 예없이 소리가 나지 않습니다 .
이미지 확인시간	
솔영 우 사신이 표시되는	든 시간을 선택합니다. [HOLD] 를 선택하면 셔
더 머는을 만누음알 때/	까지 사진이 표시됩니다 . [이미지 확인시간] 을
[HOLD] 도 실정한 경우]	에는 표시된 이미시늘 확대하거나 (CG P.34) 작 BRAS
세알 주도 있습니다 (12)	⁻ P.35).
오도 파워 오프 이민러 자어도 스해하다	이야요 때 귀에거나 귀 거 이는 시가요 서태하다.
이 이 이 이 리 프 서 태 친 기	경골 때 가메다가 거서 있는 시간을 안락합니 가격 디이미 최여 조 (M22070) [[느 리미미
그 커프디니 프리디에 (가, 전국 다이미 월경 중 (Karl, V), 또는 가메다 생겨디신 이느 겨우에느 키메리기 피도이크 페
기기 엄규니다 드린니에 1	신철되어 있는 영구에는 카메다가 사용으로 끼
ICD 전저	
[ON] 은 서태하며 얀 5 :	초 동아 아므러 잔언을 하지 않을 경우 정저을
위해 하산 모니터가 제	·동으로 에드웨지니다. 신크로 모니터 모드
(12) P38)에서는 이 기능	=은 사용할 스 없습니다
<u></u>	<u>1987</u>
[자동리사이즈]를 선택	하면 디지털 중으로 촬영한 사진을 실제 사이
즈로 기록하고 [보통]	을 선택하면 프레임 중앙에서부터 이미지 데이
터를 확대합니다.	
수준기 설정	P .40
수준기 표시 및 소준기 음	음설정을 조정합니다 .

7 注空呈扩

94

격자선 표시 옵션 P.38 촬영 모드에서 사용할 수 있는 격자선 유형을 선택합니다. 사용할 수 있는 설정 설명 3 - 3 격자선은 " 삼분할 법칙 (rule of thirds)" 구성 에 적합합니다 모서리 연결 대각선이 그어진 4 - 4 격자선을 이용 하면 피사체의 중앙을 쉽게 찾을 수 있습니다. 건 축 사진이나 전시용 제품 사진 촬영 시 사용합니 다. 프레임 중앙이 분명히 나타나는 2 - 2 격자선을 사 용하면 피사체를 쉽게 볼 수 있습니다. 움직이는 피사체 촬영 시 사용합니다. L

촬영 정보 표시 프레임

[ON] 을 선택하면 렌즈를 통해 보이는 장면 을 둘러싼 프레임 안에 촬영 아이콘이 표시 됩니다 (@ P.38). 동영상 모드에서는 촬영 정보 표시 프레임을 사용할 수 없습니다.



최단촬영거리

[표시]를 선택하면 현재 줌 위치에 대한 최소 초점 거리가 표시됩니다. 장면 자동 모드에서는 최소 초점 거리가 표시되지 않습니다.

자동회전

[ON] 을 선택하면 재생 시 자동으로 회전시켜 올바른 방향으로 사진이 표시됩니다.

노출과다 표시

P.39

[[ON] 을 선택하면 DISP. 버튼을 눌러 재생 모드에서 하이라이트를 볼 수 있습니다 .

카드연속번호 SD 메모리 카드를 교체했을 때의 파일 번호를 이전 카드의 연결번호로 할 것인지의 여부를 설정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 설정 설명 파일 이름은 "R"다음에 7 자리 숫자를 추가하여 ON (연속번호) 만들어지며 (예· "R0010001 ipg") 0010001 부터 9999999 까지 올라가는 방식입니다. 새 메모리 카 드를 삽입하면 마지막 사용된 숫자부터 계속 번호 가이어집니다 OFF(연속 번호로 각 SD 메모리 카드에 RIMG0001.ipg ~ RIMG9999. ipg 의 파일 번호가 할당됩니다. 파일이름이 지정하지 않음) RIMG9999 에 도달하면 더 이상 카드에 기록할 수 없습니다. ▲ 참고----• 이 옵션은 메모리 카드에만 적용됩니다. 내장 메모리 사진의 이 름은 "RIMG" 와 4 자리 숫자로 구성됩니다. • DI - 10 (C2 P.107) 을 사용해서 이미지를 컴퓨터에 전송할 때 전송 중인 파일은 이름이 변경되어 저장됩니다. 🚺 주의 -----파일번호가 RIMG9999 또는 R9999999 에 도달하면 더 이상 파일 을 저장할 수 없습니다. 이럴 경우 SD 메모리 카드의 내용을 컴퓨 터 또는 저장 장치 등으로 옮긴 다음 SD 메모리를 포맷합니다. 날짜설정 E23 카메라 시간을 설정합니다 \land オフ---• 카메라에서 배터리를 꺼내고 약 1 주일 이상 지나면 날짜 및 시간 설정이 손실됩니다. 그럴 경우, 시간설정을 다시 해주십시오. •날짜 및 시간 설정을 유지하려면 두 시간 이상 전원이 남은 배터 리를 카메라에 넣어 주십시오. Language/言語^(*) P.23 화면에 표시되는 언어를 변경할 수 있습니다. 비디오 출력모드 (*) AV 케이블로 텔레비전에 카메라를 접속하여 텔레비전 화면으로 스틸 이미지나 동영상을 볼 수 있습니다. NTSC(북미, 카리브 해, 라틴 아메 리카 일부, 동아시아 일부 국가에서 사용)와 PAL(영국과 유럽 대부분, 호주, 뉴질랜드, 아시아와 아프리카 일부에서 사용) 중에서 선택합니 다. SECAM 은 지원되지 않습니다.

(*)카메라를 구입한 지역에 따라 기본 설정이 달라집니다.

직접 설정 등록

현재의 카메라 설정을 [MY1] 또는 [MY2] 에 저장합니다 . 모드 다이얼을 MY1 로 돌리면 [MY1] 에 저장된 설정을 불러오고, MY2 로 돌리면 [MY2] 에 저장된 설정을 불러옵니다 .

- **1** 카메라를 원하는 설정에 맞춥니다.
- 2 설정 메뉴에서 [직접 설정 등록]을 선택하고 (☞ P.92) ADJ./OK 버튼 4 를 누릅니다.
 - 확인 메시지가 나타납니다.
- 3 [MY1] 또는 [MY2] 를 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 현재 카메라 설정이 등록되고 셋 업 메뉴가 다시 표시됩니다.
 - 등록하지 않으려면 DISP. 버튼을 누릅니다.

[직접 설정 등록]에 저장되는 설정

촬영 모드 (효/亞 /MY1/MY2/	셔터속도제한
SCENE/@/IJ)	
화질 / 화상사이즈	날짜 출력
포커스	노출보정
사전 AF	화이트 밸런스
수동 모드에서 사용되는 초점 거리	ISO 설정
측광	줌 위치
화상설정	매크로
조광보정	플래시 모드
다이내믹 범위 확대	장면모드 선택
+일반촬영	셀프타이머
자동 브라켓	DISP. 모드
CL-BKT	스텝 줌
FOCUS-BKT	디지털 줌 전환
WB-BKT	수준기 설정
시간노출	격자선 표시 옵션
사용자 셀프	최단촬영거리
노이즈 감소	문자농도
손떨림 보정	

٦Ľ

디지털 줌 전환

[디지털 줌 전환]에서 [보통](기본 옵션)을 선택한 경우,디 지털 줌은 프레임의 중앙에서부터 이미지 데이터를 확대하여 현재 이미지 크기의 사진을 만듭니다.이때 이미지의 입자가 약 간 굵어집니다.디지털 줌을 사용하여 실제 사이즈로 촬영한 사 진을 기록하려면 [자동리사이즈]를 선택합니다.이미지가 기 록되는 사이즈는 줌 비율에 따라 달라집니다.

자동리사이즈 줌을 사용하려면 카메 라가 최대로 줌 인될 때까지 줌 레버를 (*) (망원)으로 유지한 다음 줌 레버를 잠시 놓았다가 다시 (*) 로 돌립니다.



중 레버를 (♠) 로 돌릴 때마다 화상 사 └──____ 이즈가 변경됩니다 . 현재 사이즈는 중 바 위에 표시됩니다 .

[화질 / 화상사이즈](☞ P.67) 에서 4:3F 또는 4:3N 을 선택하면 자동리사이즈 줌이 활성화되고, 다른 경우에는 디지 털 줌이 활성화됩니다.

줌 배율 및 기록 이미지 크기

화질 / 화상사이즈	줌 배율	초점 거리 ^(*)
10M 4:3F/ 10M 4:3N	1.0 ×	300 mm
5M 4:3F	1.4 ×	420 mm
3M 4:3F	1.8 ×	530 mm
1 4:3F	2.9 ×	850 mm
VGA 4:3F	5.7 ×	1710mm

(*) 35mm 카메라 환산치



- 장면 모드에서 [경사 보정 모드]를 선택한 경우에는 선택한 옵션 에 관계없이 디지털 줌이 사용됩니다.
- [화질 / 화상사이즈] 에 현재 선택된 옵션에 관계없이 [자동리사 이즈] 를 사용하여 기록한 모든 사진에 Fine 화질이 사용됩니다.

7 注空呈北

다이렉트 프린트 기능

다이렉트 프린트 규격은 카메라와 프린터를 직접 USB 케이블로 연결해서 카메라의 사진을 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니 다. 컴퓨터를 사용하지 않고도 디지털 카메라의 사진을 빠르고 쉽게 프린트할 수 있습니다.

- 🚺 주의 -----이 기능으로는 AVI 파일 (동영상) 또는 MP 파일을 프린트할 수 없습니다.
- 南 참고-------
 - 이 카메라는 다이렉트 프린트의 통일규격인 PictBridge 를 사용하 고 있습니다.
 - 다이렉트 프린트 기능을 사용하려면 프린터가 PictBridge 를 지원해 야 합니다. 지원에 관한 정보는 프린턴의 사용설명서를 참조합니다.

카메라와 프린터를 연결

동봉된 USB 케이블로 카메라와 프린터를 연결합니다.

- 카메라의 전원이 꺼져 있는 것을 확인합니다.
- 7 동봉된 USB 케이블로 카메라와 프린터를 연결합니다.
 - 프린터가 준비 상태가 아니라면 프린 터를 켜 주십시오
 - 카메라가 자동으로 켜집니다.



- (*참고* ------

프리터에서 카메라를 분리하려면 인쇄가 끝난 뒤 카메라가 꺼져 있 는지 확인한 다음 USB 케이블을 분리합니다.

- 🚺 주의 ----
 - USB 케이블을 단자에 꽂을 때 무리한 힘을 가하지 마십시오.
 - USB 케이블이 연결되었을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
 - USB 케이블을 사용할 경우 USB 케이블을 꽂은 채로 카메라를 이동 시키지 마십시오.

스틸 이미지 프린트

▲ 참고 -----

카메라의 스틸 이미지를 PictBridge 호환 프린터에서 프린트할 수 있습니다. 메모리 카드를 삽입한 경우에는 메모리 카드에서 사진을 프린트합니다. 그렇지 않은 경우에는 내장 메모리에서 사진을 프린트합니다.

[2] 주의 -----

프린트 중에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오 .

- 이미지 전송 중에 [프린터 에러] 메시지가 표시되면 프린터 상태 를 확인하고 적접한 조치를 취합니다
- 카메라가 프린터에 연결되어 있는데도 컴퓨터 연결 메시지가 표시되는 경우에는 카메라를 다시 연결하고 2 초 내에 ADJ/OK 버튼을 누릅니다.

프린트하기 전에 카메라를 프린터에 연결합니다. 프린터가 준비되면 오른 쪽 그림처럼 [접속중...] 메시지가 표 시됩니다. ADJ./OK를 누르면 다이렉 트 프린트 재생 화면이 나타납니다.



한 장 또는 모든 스틸 이미지 프린트

- 1 프린트할 이미지를 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 2 [파일 한개] 또는 [파일 전체]를 선택하고 ADJ./OK 버 튼을 누릅니다.

• 다이렉트 프린트 메뉴가 표시됩니다.

- 3 항목을 선택하고 ADJ./OK 버튼 4 를 눌러 이용 가능한 옵션을 표시합니다.
 - [접속중 ...] 이 표시되면 프린터는 아 직 접속되지 않았습니다. 접속이 완 료되면 [접속중 ...] 이라는 표시는 사 라지고 [다이렉트 프린트] 가 표시 됩니다. 접속이 완료된 다음 이 단계 를 진행합니다.



다이렉트프린트 8

• 선택할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. 각 항목은 카메라에 연 결된 프린터가 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

항목 이름	설명
용지사이즈	용지 사이즈를 설정합니다 .
용지종류	용지 종류를 설정합니다 .
레이아웃	한 장에 몇 개의 이미지를 인쇄할지를 설정합니 다. 한 장에 배정할 수 있는 이미지수는 연결된 프린터에 따라 다릅니다.
날짜인쇄	날짜 (촬영 날짜)를 인쇄할지의 여부를 설정합니다. 날짜 형식은 셋 업 메뉴의 날짜 / 시간을 사용하여 설정할 수 있습니다. [날짜 출 력](237P.71)을 사용하여 사진을 촬영한 경우에 는 출력된 날짜만이 인쇄됩니다.
파일명인쇄	파일명의 인쇄 여부를 설정합니다 .
인쇄보정	스틸 이미지 데이터 (스틸 이미지)를 프린터에 서 최적화하여 인쇄할 지의 여부를 설정합니다.
화상인쇄사이즈	프린트할 이미지의 크기를 설정합니다 .
인쇄품질	프린트 품질을 설정합니다 .
장표 인쇄 ⁽ * ⁾	양식을 프린트합니다.
인쇄매수	인쇄 매수를 설정합니다 .
토너절약 ^(*)	인쇄 중 잉크 사용량을 줄임으로써 토너를 절약 할 것인지 여부를 선택합니다 .
단면 / 양면 ^(*)	용지 양면 모두에 인쇄할 것인지 여부를 선택합 니다. 양면 인쇄 중에는 각 스틸 이미지가 1 장씩 인쇄됩니다. P.102 의 단계 3 에서 1 장 이상을 선택해도 인쇄는 1 장밖에 되지 않습니다.

(*)각 항목은 카메라에 연결된 Ricoh 프린터가 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

 단계 3 의 화면이 표시될 때 MENU 버 튼을 누르면, 설정한 항목을 다음에 카메라를 프린터에 연결했을 때의 기 본 설정으로 지정할 수 있습니다. 오 른쪽 화면에서 [예]를 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.

🔺 オフ ------



- 프린터에 카메라를 다음 번에 연결할 때 마지막에 설정한 설정을 사용하려면 [아니오]를 선택합니다.
- 4 옵션을 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 표시가 다이렉트 프린트 메뉴로 돌아갑니다.
 - 단계 7 과 8 을 반복하여 필요한 기타 설정을 변경합니다.

8

- 5 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 선택한 스틸 이미지를 프린터에 보내면 [보내는 중 ...] 이란 화면 이 표시됩니다.
 - DISP. 버튼을 누르면 조작을 취소할 수 있습니다.
 - 프린터로 이미지 전송이 끝나면 다이렉트 프린트 재생 모드 화면 으로 돌아가고 프린트가 시작됩니다.

여러 장의 스틸 이미지 프린트

- 1 중 레버를 ◙ (썸네일 표시)로 돌려 썸네일 표시를 표시 합니다.
- 2 이미지를 선택하고 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
- 3 ADJ./OK 버튼을 ▲▼으로 눌러 서 프린트 매수를 설정합니다.
 - ADJ./OK 버튼을 ▲ 으로 누르면 매수 가 늘어나고 ADJ./OK 버튼을 ▼으로 누르면 매수가 줄어듭니다.
 - 2 단계와 3 단계를 반복하여 추가 이 미지를 선택합니다.
- 4 ADJ./OK 버튼을 누릅니다.
 - 다이렉트 프린트 메뉴가 표시됩니다.
- 5 항목을 선택하고 ADJ./OK 버튼 4 를 눌러 이용 가능한 옵션을 표시합니다.
 - P.100 의 3 단계 이하를 참조하십시오.
- 🕏 참고 -----
 - 프린터 마크 () 가 있는 이미지만 프린트됩니다. 프린트를 중지 한 다음 다시 시작할 경우에는 프린트할 이미지에 프린터 마크가 표시되어 있는지 확인합니다.
 - 1 장의 용지에 같은 스틸 이미지를 여러 장 프린트할 수도 있습니다.
 - 선택 가능한 항목은 프린터의 기능에 따라 달라집니다.
 - 프린터의 기본 설정으로 프린트하려면 상세 옵션 화면에서 [프린 터지정]을 선택합니다.



프hol뢔트

日

ري اللا

8

9 컴퓨터로 이미지 다운로드

이 장에서 사용되는 화면 이미지는 컴퓨터의 운영체제에 따라 컴퓨터에 표시되는 이미지가 다를 수 있습니다.

Windows 의 경우

기본 제공되는 CD 에서 설치할 수 있는 DL-10 소프트웨어를 사용하거나 다른 방법으로 컴퓨터에 사진을 복사할 수 있습니다.

동봉된 CD-ROM 사용에 필요한 시스템 요구사항

동봉된 CD-ROM 을 사용하려면 다음 환경이 필요합니다. 사용자의 컴퓨터 혹은 컴퓨터 사용자 설명서를 참조하십시오.

지원되는 운영체제	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Windows XP. Homo Edition Service Pack 3 (Professional
	Service Pack 3
	Windows Vista Service Pack 2
	Windows 7
CPU	Windows 2000/Windows XP: Pentium® III 500MHz 이상
	Windows Vista/Windows 7: Pentium® III 1GHz 이상
메모리	Windows 2000/Windows XP: 256MB 이상
	Windows Vista: 512MB 이상
	Windows 7: 1 GB 이상
설치에 필요한 하드 드라이브 공간	160MB 이상
디스플레이 해상도	1024 × 768 픽셀 이상
디스플레이 컬러	65,000 색 이상
CD-ROM 드라이브	위에 언급한 컴퓨터와 호환되는 CD-ROM 드라이브
USB 포트	위에 언급한 컴퓨터와 호환되는 USB 포트

🥻 주의 -

- CD-ROM 은 다음 언어를 지원합니다. 아래 나열된 언어 이외의 언 어가 사용되는 운영 체제에서는 작동이 보장되지 않습니다. 일본어, 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 중국
- 어 (번체 , 간체), 한국어 • 제공되는 CD-ROM 은 Windows 운영 체제의 64bit 버전에서는 지 원되지 않습니다.
- 운영체제를 업그레이드한 컴퓨터의 경우 정상적으로 USB 기능이 작동하지 않아 지원되지 않을 수 있습니다.
- 패치나 서비스팩 등의 운영체제의 변경에 따라 소프트웨어가 바르 게 작동하지 않을 수가 있습니다.
- 확장 기능 (PCI 버스 등) 을 이용해서 증설한 USB 포트에 연결하는 것은 지원되지 않습니다.
- 허브 또는 기타 USB 장치가 연결된 경우 소프트웨어가 바르게 작 동하지 않을 수 있습니다.
- 동영상과 기타 큰 파일을 취급할 경우는 보다 큰 메모리 환경을 권 장합니다.

CD-ROM 구성

컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 동봉된 CD-ROM 을 삽입하면 설 치 화면이 자동으로 나타납니다 .

Windows 2000/Windows XP

• 설치 화면이 자동으로 나타납니다.

Windows Vista/Windows 7

• 자동실행 대화상자가 표시되면 [Autorun.exe 실행]을 선택합니다. 설 치가 자동으로 시작됩니다.



소프트웨어 설치

🚺 주의 -

[소프트웨어 인스톨]을 클릭하여 다음 소프트웨어를 설치합니다.

소프트웨어	설명
DL-10	이미지를 한꺼번에 컴퓨터로 다운로드합니다 .
Irodio Photo &	기존 이미지를 표시, 관리, 편집합니다.
Video Studio	Windows 7 라이브러리는 지원되지 않습니다 .
USB 드라이버	이전 모델의 Ricoh 카메라를 Windows 98/
	Windows 98 SE/Windows Me/Windows 2000 컴
	퓨터에 연결할 때 사용합니다 . 본 카메라에서는
	사용할 수 없습니다 .
WIA 드라이버	이전 모델의 Ricoh 카메라를 Windows XP/
	Windows Vista/Windows 7 컴퓨터에 연결할 때 사
	용합니다 . 본 카메라에서는 사용할 수 없습니다 .

• 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결한 상태에서 소프트웨어를 설치하지 마십시오.

• DC Software 의 항목 이름은 이전 모델에 동봉된 Caplio Software 항목 이름과 비교시 아래와 같이 변경되었습니다.

Caplio SoftwareDC SoftwareRICOH Gate LaDL-10Caplio ViewerDU-10 (이 카메라에서는 사용되지 않음)Caplio ServerSR-10 (이 카메라에서는 사용되지 않음)Caplio SettingST-10 (이 카메라에서는 사용되지 않음)

이전 모델의 CD-ROM 에 포함된 Caplio Software 가 컴퓨터에 설치되 어 있는 상태에서 새 소프트웨어를 설치하려고 하면 DC Software 를 설치하기 전에 Caplio Software 를 삭제하라는 메시지가 표시됩니다 .

- 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다.
- DL-10 은 네트워크와 호환되지 않습니다 . 독립 실행형 어플리케이 션으로 사용하십시오 .
- 1 [소프트웨어 인스톨]을 클릭합니다.

Windows 2000/Windows XP

• 잠시 후, [설치 언어 선택] 화면이 표시됩니다.

Windows Vista/Windows 7

• [사용자 계정 컨트롤] 대화상자가 표시되면 [예](Windows 7) 또 는 [허용](Windows Vista) 을 선택합니다. 잠시 후 [설치 언어 선 택] 대화상자가 표시됩니다. 컴퓨터로 이미지 다운로드 👂

2 언어를 선택하고 한면의 지시에 따라 설치를 완료합니다.

• Irodio Photo & Video Studio 의 설치 프로그램이 시작됩니다. 화면에 표시되는 메시지에 따라 Irodio Photo & Video Studio 를 설치합니다.

3 화면에 컴퓨터를 재시작하라는 메시지가 표시되면 [예. 컴퓨터를 지금 다시 시작하겠습니다.]를 선택한 다음 [완료]를 클릭합니다.

- 컴퓨터가 자동으로 다시 시작됩니다
- 컴퓨터가 다시 시작된 후 Windows 보안 경고 메시지가 나타납니다

4 DL-10 에 대해 [차단 해제] 를 클릭합니다.

¨♡ 소프트웨어 제거 -----

- DC Software 과 Irodio Photo & Video Studio 는 [제어판] > [프로그 램 및 기능 1 (Windows 7 및 Windows Vista, 카테고리 또는 홈 뷰에서 [제어판]>[프로그램]>[프로그램 제거] 선택) 또는 [프로그램 추 가 / 제거] (Windows XP 및 Windows 2000)에서 제거할 수 있습니다.
- 관리자 권한이 필요한니다
- 소프트웨어를 삭제하기 전에 실행중인 다른 프로그램을 모두 종료 하십시오.

Adobe Reader

Adobe Reader 는 설명서 (PDF 파일) 를 표시하는데 필요한 소 프트웨어입니다. 이미 컴퓨터에 Acrobat Reader 나 Adobe Reader 가 설치되어 있으면 설치할 필요가 없습니다.



🛉 참고 ------

- Adobe Reader 에 관한 자세한 내용은 Adobe Reader 의 도움말을 참조하십시오.
- Irodio Photo & Video Studio 만을 설치하려면 Irodio Photo & Video Studio 폴더의 "Irodio Photo & Video Studio.exe"를 더블 클릭합니다.
- Adobe Reader 9.1 을 설치하려면 Microsoft Internet Explorer 6.0 이상 또는 Firefox 2.0 이상이 필요합니다. Microsoft Internet Explorer 는 Microsoft Update 를 통해 구하실 수 있습니다.
- Adobe Reader 9.1 을 설치하려면 MSI(Microsoft Windows Installer) 버전 3.1 이상이 필요합니다. Microsoft Windows Installer 는 Microsoft Update 를 통해 구하실 수 있습니다.
- 🚺 주의 ----
 - 카메라와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결한 상태에서 소프트웨어를 설치하지 마십시오.
- 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다.
- [CD-ROM 내용보기]를 클릭합니다.
 - CD-ROM 의 파일 목록을 볼 수 있습니다.
- 2 [Adobe Reader], [Korean], [AdbeRdr910_ko_KR] (AdbeRdr910_ko_KR.exe) 를 차례로 더블 클릭합니다.
 - Windows Vista 의 사용자 계정 관리를 확인하는 화면이 나타납니다. [계속]을 선택합니다.
- 3 표시된 메시지에 따라 Adobe Reader 를 설치합니다.

컴퓨터에 사진 복사

컴퓨터에 사진을 복사하려면 아래의 단계를 따릅니다.

- 기본 제공되는 USB 케이블을 사 용하여 카메라를 컴퓨터에 연결 합니다.
 - USB 케이블을 연결하기 전에 카메라 _______ 를 끕니다.
 - 연결이 완료되면 카메라가 자동으로 켜집니다.
- 2 컴퓨터로 사진을 복사합니다.

DL-10 이 설치된 경우 :

- DL-10 이 시작되고 이미지 전송이 자동으로 시작됩니다.
- 사진은 [내 문서]의 [Digital Camera] 폴더로 복사되며, 기록 날 짜별로 별도의 폴더에 분리 저장됩니다. 자세한 내용은 함께 제공 되는 CD의 "소프트웨어 설명서"를 참조하십시오.

DL-10 이 설치되지 않은 경우 :

- 파일을 카메라에서 원하는 장소 로 복사합니다.
- SD 메모리 카드를 삽입하면 카 드의 파일이 표시됩니다. 그렇 지 않으면, 내장 메모리의 파일 이 표시됩니다.



ΩΨ

3 전송이 완료되면 USB 케이블을 분리합니다.

- 작업 표시줄의 [하드웨어 안전하게 제거] 또는 [하드웨어 분리 또는 꺼내기] 아이콘 (위의 예는 Windows XP 아이콘)을 클릭하고 나타난 메뉴에서 [안전하게 USB 대용량 저장소 장치 제거] 또는 [USB 대용량 저장 소 장치 중지]를 선택합니다. 그런 다음 USB 케이블을 분리해도 좋습니다.
- Windows 7 에서 하드웨어 제거 아이콘이 표시되지 않으면 작업 표시줄의 집 버튼을 2009/1 클릭합니다.
- - 이미지를 전송 중에는 카메라를 끄거나 USB 케이블을 분리하지 마 십시오.
 - 케이블을 연결하거나 케이블이 연결된 상태에서 카메라를 취급할 때는 무리한 힘을 가하지 마십시오. USB 케이블이 연결되어 있는 동안에는 카메라를 운반하지 마십시오.

카메라에는 컴퓨터의 이미지를 표시하거나 편집할 수 있는 Irodio Photo & Video Studio 소프트웨어가 동봉되어 있습니다. Irodio Photo & Video Studio 사용법에 대해서는 표시되는 "도움말"을 참 조하십시오.

Irodio Photo & Video Studio 에 관한 최신 정보는 Pixela Co., Ltd. 의 웹 사이트 (*http://www.pixela.co.jp/oem/irodio/e/irodio_digitalphoto_videostudio/*)를 참조하십시오. 이 카메라는 다음 Macintosh 운영체제를 지원합니다

- Mac OS 9.0 ~ 9.2.2
- Mac OS X 1012 ~ 1061

🚺 주의 --P111 에서 설명한 것처럼 VM-1 소프트웨어를 Macintosh 컴퓨터에 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 "소프트웨어 설명서"를 참조 하십시오 (Mac OS 9 에서 "소프트웨어 설명서"를 보려면 Acrobat Reader 가 필요합니다)

컴퓨터에 사진 복사

컴퓨터에 사진을 복사하려면 아래의 단계를 따릅니다.



• 카메라 볼륨을 휴지통에 끌어 놓은 다음 USB 케이블을 분리합니 다.

- [] 주의 -----
 - 이미지를 전송 중에는 카메라를 끄거나 USB 케이블을 분리하지 마 십시오.
 - 케이블을 연결하거나 케이블이 연결된 상태에서 카메라를 취급할 때는 무리한 힘을 가하지 마십시오. USB 케이블이 연결되어 있는 동안에는 카메라를 운반하지 마십시오.
 - Mac OS 9의 [기타명령]이나 Mac OS X의 [파일] 메뉴에서 [추출] 을 클릭하여 연결을 해제합니다.
 - 연결을 해제하지 않고 USB 케이블을 분리하면 장치 제거 안전하지 않음이 표시됩니다. USB 케이블을 제거하기 전에 연결을 중지하십 시오.
 - 카메 라를 Macintosh 컴퓨터에 연결하면 SD 메모리 카드에 "FINDER.DAT" 또는 ".DS_Store" 파일이 생길 수 있으며 카메라에 서는 이 파일이 [표시할 수 없는 파일입니다] 로 표시됩니다.원하 는 경우 SD 메모리 카드에서 이 파일을 삭제할 수 있습니다.

MP 파일 뷰어 사용

M 연사 플러스 , 초고속연사 또는 멀티 타겟 AF 로 하나의 스틸 이미지를 촬영하면 이미지는 하나의 MP 파일로 저장됩니다 .

VM-1 MP 파일 뷰어를 이용해 , 사용자의 Macintosh 컴퓨터에 서 MP 파일을 재생하고 스틸 이미지를 내보낼 수 있습니다 .

이 장에서는 제공된 CD-ROM 에 포함된 VM-1 소프트웨어를 설 치하고 제거하는 방법을 설명합니다. MP 파일 뷰어를 이용해 사용자의 컴퓨터에서 MP 파일을 재생하고, 스틸 이미지를 내보 낼 수 있는 더 자세한 방법은 제공된 CD-ROM 의 "소프트웨어 설명서 "에서 볼 수 있습니다.

제공된 CD-ROM 을 이용하기 위한 시스템 요구사항

제공된 CD-ROM 을 이용하기 위해 필요한 환경은 다음과 같습 니다. 사용자의 컴퓨터나 또는 컴퓨터의 사용설명서를 확인하 십시오.

지원되는 운영체제	Mac OS X 10.4 ~ 10.6.1
Macintosh 컴퓨터	Apple Inc. Macintosh 시리즈
메모리	Mac OS X 10.4 256 MB 이상
	Mac OS X 10.5 512 MB 이상
	Mac OS X 10.6 1GB 이상
설치에 필요한 하드 드라	5 MB 이상
이브 공간	
CD-ROM 드라이브	위에서 기술한 Macintosh 컴퓨터와 호환 가능한
	CD-ROM 드라이브

🕭 참고 ----

VM-1 은 일본어, 영어, 프랑스어 그리고 중국어(간자체)를 지원합니다.

VM-1 설치

- Macintosh 컴퓨터를 시작하고 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM 을 넣습니다.
- 2 [RICOH] 아이콘, [VM-1] 폴더, [VM-1 Installer.pkg] 아이콘을 차례로 더블 클릭합니다.
 - [VM-1 설치] 창이 나타납니다.
- 3 화면의 지시에 따라 설치를 완료합니다.

ϔ VM-1 삭제 (언인스톨) ------

- [응용 프로그램], [유틸리티], [VM-1 Utility], [VM-1 Uninstaller] 를 차례로 더블 클릭하고 화면의 지시를 따릅니다.
- 다른 소프트웨어 응용프로그램이 실행되고 있거나 저장되지 않은 데이터가 있으면 VM-1 을 삭제하기 전 다른 소프트웨어 응용프로 그램을 종료하고 데이터를 저장해야 합니다.
- 제거 프로세스 중 오류가 발생하면 Mac OS 를 최신 버전으로 업데 이트해야 합니다.

10 부록

문제해결

오류 메시지

화면에 오류 메시지가 표시되면 참조 페이지의 정보를 확인하 여 해당 조치를 수행하십시오 .

오류 메시지	원인 및 해결 방안	참조 페이지
카드를 넣어주십시오.	카드가 들어있지 않습니다 . 카드를 넣습니다 .	P.22
날짜를 설정하십시오.	날짜가 설정되어 있지 않습니다 . 날짜를 설정하십시오 .	P.96
파일번호가 초과되었습니 다 .	파일번호의 제한을 넘었습니다 . 다른 카드를 사용하십 시오 .	P.96
표시할수 없는 파일입니다	카메라에서는 이 파일을 표시할 수 없습니다 . 컴퓨터에 서 파일 내용을 확인한 다음 파일을 삭제하십시오 .	—
메모리가 부족합니다 . 복사 하시겠습니까 ?	카드 용량이 부족하므로 모든 파일을 복사할 수 없습니 다 . 다른 카드를 사용하십시오 .	P.20
보호되어 있습니다 .	보호된 파일을 삭제하려고 하고 있습니다 .	P.89
카드 쓰기가 방지 되어있습 니다 .	카드가 "LOCK(쓰기방지)"으로 설정되어 있습니다. 설정을 해제하십시오.	P.20
인쇄설정을 할 수 없는 파일 입니다 .	프린트를 선택할 수 없는 파일 (동영상 또는 기타 파일) 입니다.	-
메모리가 부족합니다.	파일을 저장할 수 없습니다. 여백공간을 확보하거나 원 하지 않는 파일을 삭제하십시오.	P.35, P.93
	이미지의 프린트 매수가 제한을 넘었습니다 . 이미지를 선택하여 매수를 0 으로 설정합니다 .	P.102
내장메모리를 포맷해 주십 시오 .	내장메모리를 포맷해야 합니다 .	P.93
카드를 포맷해 주십시오.	카드가 포맷되어 있지 않습니다 . 이 카메라로 카드를 포 맷하십시오 .	P.93
사용할 수 없는 카드입니다.	카드를 다시 포맷하십시오. 그래도 오류 메시지가 표시 될 때는 카드에 결함이 있을 수 있습니다. 그 카드는 사 용하지 마십시오.	P.93
저장중	파일을 메모리에 기록하고 있습니다 . 기록이 끝날 때까 지 기다립니다 .	_
파일이 없습니다 .	재생할 수 있는 파일이 없습니다 .	_
메모리 용량이 부족합니다. 기록할 수 없습니다.	촬영가능 매수가 0 이되었습니다 . 다른 카드나 내장 메 모리로 전환하십시오 .	P.20
복원 가능한 파일이 없습니 다 .	복원할 파일이 없습니다.	P.81
- 할수없습니다.*	선택한 옵션을 이미지에 두 번 이상 적용할 수 없거나, 다른 종류의 카메라에서 이미지가 생성되었습니다. 이 미지가 다른 종류의 카메라에서 생성된 경우에는 원래 의 카메라를 사용하여 이미지를 처리하십시오.	_

۱۲ ۱۲

10

* "ㅡ "는 적용할 수 없는 프로세스의 이름을 가리킵니다 .

카메라 문제해결

전원

문제	원인	해결	참조 페이지
카메라가 켜지지 않 습니다.	배터리가 삽입되어 있지 않거 나 소진되었습니다 .	충전 배터리를 올바르게 넣 거나 필요한 경우 배터리를 충전해 주십시오 .	P.21, P.22
	사용할 수 없는 배터리를 사 용하고 있습니다 .	사용할 수 있는 배터리로 교 환합니다 . 다른 배터리는 사 용하지 마십시오 .	P.19
	오토 파워 오프로 인해 자동 으로 전원이 꺼졌습니다 .	카메라를 다시 켭니다.	P.23
	배터리의 방향이 바르지 않습 니다 .	바르게 삽입합니다 .	P.22
	카메라가 과열되었기 때문에 자동으로 전원이 꺼졌습니다.	카메라 가 식을 때까지 기다 려 주십시오 . 카메라 온도를 갑자기 낮추지 마십시오 .	_
사용 중에 카메라가 꺼집니다.	일정시간 아무 조작을 하지 않았기 때문에 오토 파워 오 프가 작동했습니다 .	카메라를 다시 켭니다.	P.23
	배터리 잔량이 적습니다 .	충전 배터리를 충전합니다 .	P.21
	사용할 수 없는 배터리를 사 용하고 있습니다 .	사용할 수 있는 배터리로 교 환합니다 . 다른 배터리는 사 용하지 마십시오 .	P.19
카메라가 꺼지지 않 습니다.	카메라의 오작동입니다 .	배터리를 뺏다가 다시 넣습 니다 .	P.22
배터리가 완전히 충 전되었지만: • 배터리 잔량이 별 로 없다는 배터리 마크가 표시가켜 졌습니다. • 카메라가 꺼졌습니 다.	사용할 수 없는 배터리 (망간 배터리 등) 를 사용하고 있습 니다 .	사용할 수 있는 배터리로 교 환합니다. 다른 배터리는 사 용하지 마십시오.	P.19
배터리 충전을 할 수 없습니다.	배터리 수명이 다 됐습니다 .	새로운 충전 배터리로 교환 합니다 .	P.22
배터리의 소모가 빠 릅니다.	온도가 극단적으로 낮은 곳이 나 높은 곳에서 사용하고 있 습니다 .		_
	어두운 장소에서 촬영되거나 기타 플래시 사용이 필요한 곳에서 촬영하고 있습니다 .		

113

置于

촬영설정

문제	원인	해결	참조 페이지
셔터를 눌러도 촬영이	배터리가 소진되었습니다 .	충전 배터리를 충전합니다 .	P.21
되지 않습니다 .	카메라가 켜져 있지 않습니다 .	POWER 버튼을 눌러서 카메라 를 켭니다 .	P.23
	카메라가 재생 모드에 있습니 다 .	▶ (재생) 버튼을 눌러 촬영 모드를 선택합니다.	P.32
	셔터 버튼을 끝까지 누르지 않 았습니다 .	셔터 버튼을 끝까지 누릅니다 .	P.26
	SD 메모리 카드가 포맷되지 않 았습니다 .	카드를 포맷합니다.	P.93
	SD 메모리 카드가 꽉 찼습니다 .	불필요한 파일을 삭제하든가 새 카드를 삽입합니다 .	P.22, P.35
	SD 메모리 카드 수명이 다 됐습 니다 .	새 SD 메모리 카드를 삽입합니 다.	P.22
	플래시가 충전 중입니다 .	플래시 모드 마크의 깜박임이 멈출 때까지 기다리십시오 .	P.29
	SD 메모리 카드가 잠겨 있습니 다 .	카드를 해제합니다 .	P.20
	SD 메모리 카드의 접촉면이 더 럽습니다 .	마른 천으로 부드럽게 닦아냅 니다 .	—
촬영한 이미지를 볼 수 없습니다 .	화상확인시간이 너무 짧습니다.	화상확인시간을 길게 설정합 니다 .	P.94
화상 모니터에 이미지 가 나타나지 않습니	카메라가 켜져 있지 않거나 화 상 모니터가 어둡습니다 .	카메라를 켜거나 화상 모니터 밝기를 조절합니다 .	P.23, P.93
다.	VIDEO/AV 케이블이 연결되었습 니다.	VIDEO/AV 케이블을 분리합니 다 .	—
	화면 표시가 싱크로모니터 모드 입니다 .	DISP. 버튼을 눌러 표시를 전환 합니다 .	P.38
카메라가 자동 초점으 로 설정되어 있지만	렌즈가 더러워져 있습니다 .	마른 천으로 부드럽게 닦아냅 니다.	-
초점을 맞출 수 없습 니다 .	피사체가 촬영 범위의 중앙에 있지 않습니다 .	초점 고정으로 촬영합니다 .	P.25
	초점을 맞추기 어려운 피사체입 니다 .	초점 고정 또는 수동 초점으로 촬영합니다 .	P.25, P.73
초점이 맞지 않았는데 도 화상 모니터 가운 데에 녹색 프레임이 나타납니다.	피사체와의 거리가 너무 가깝기 때문에 카메라 초점이 제대로 잡히지 않습니다 .	마크로 모드 또는 피사체에서 떨어져서 촬영하십시오 .	P.28
사진이 흔들렸습니다. ()m@m 기호가 나타납 니다.)	셔터 버튼을 누를 때 카메라가 움직였습니다 .	카메라를 양손으로 잡고 양 팔 꿈치를 가볍게 몸에 붙입니다. 삼각대를 사용합니다. 손떨림 보정 기능을 사용합니 다.	P.25 P.70
	어두운 곳 (실내 등)에서 촬영 할 때에는 셔터 속도가 늦어지 거나 손이 떨리기 쉬워집니다 .	플래시를 사용합니다 . ISO 감도를 올립니다 . 손떨림 보정 기능을 사용합니 다	P.29 P.78 P.70

۲L ۱L

문제	원인	해결	참조 페이지
플래시가 발광하지 않 거나 플래시를 충전할 수 없습니다 .	다음 경우는 플래시를 사용할 수 없습니다. • 브라켓 활영 중인 경우 • 연속 활영 모드인 경우 • 동영상 모드인 경우 • [애완동물] 에서는 • 매너 모드에서 일부 장면 모드에서는 기본 설 정으로 플래시를 사용할 수 없 습니다.	플래시를 사용하여 촬영하고 싶을 때는 설정이나 모드를 변 경합니다 .	P.29, P.118
	플래시가 발광금지로 되어 있습 니다.	발광금지를 취소합니다 .	P.29
	배터리 잔량이 적습니다 .	충전 배터리를 충전합니다 .	P.21
플래시가 터졌는데도 이미지가 어둡습니다 .	피사체와의 거리가 플래시 도달 범위를 초과했습니다 .	피사체에 더 접근하여 촬영합 니다 . 플래시 모드 또는 ISO 설 정을 변경합니다 .	P.78, P.122
	피사체가 어둡습니다 .	노출을 보정합니다 . (노출 보 정을 하면 플래시의 강도도 변 경됩니다 .)	P.76
	플래시 광량이 적절하지 않습니 다 .	플래시의 발광 강도를 조절할 수 있습니다 .	P.69
이미지가 너무 밝습니 다 .	플래시 광량이 적절하지 않습니 다.	플래시의 발광 강도를 조절할 수 있습니다 . 또는 피사체에서 조금 떨어져 촬영을 하거나 플 래시 사용 대신에 다른 조명을 피사체에 비추어 촬영합니다 .	P.29, P.69
	피사체가 노출과다입니다 . ([!AE] 기호가 표시됩니다 .)	노출을 보정합니다 . 장시간 노출로 해제합니다 .	P.76 P.69
	화상 모니터의 밝기가 이상합니 다.	화상 모니터의 밝기를 조정합 니다 .	P.93
이미지가 지나치게 어 둡습니다 .	발광금지 설정으로 어두운 곳에 서 촬영하고 있습니다.	발광금지를 취소합니다 .	P.29
	피사체가 노출부족입니다.	노출을 보정합니다.	P.76
	([!AE] 기호가 표시됩니다.)	긴 노출 시간을 설정합니다 .	P.69
	화상 모니터의 밝기가 이상합니 다.	화상 모니터의 밝기를 조정합 니다 .	P.93
이미지 색조가 자연스 럽지 않습니다 .	자동 화이트 밸런스로는 화이트 밸런스를 조절하기 어려운 조건 에서 촬영하고 있습니다 .	구도에 하얀 물체를 추가하거 나 화이트 밸런스를 자동 이외 로 설정합니다 .	P.77
화면에 날짜 등의 정 보가 표시되지 않습니 다 .	화면 표시 기능이 표시없음으로 되어 있습니다 .	DISP. 버튼을 눌러 표시를 전환 합니다 .	P.38
AF 작동 중 화상 모니 터의 밝기가 변합니 다 .	주변 조명이 어둡거나 자동초점 시 사용된 밝기와 달라진 경우 입니다 .	정상입니다.	

玉

문제	원인	해결	참조 페이지
수준기 표시가 표시되	[수준기 설정]이 [OFF] 또는 [소	[수준기 설정]을[표시만]또	P.40
지 않습니다.	리만]으로 설정되어 있습니다.	는 [표시 + 소리] 로 설정합니 다.	
	표시가 마크 표시 또는 히스토	DISP. 버튼을 눌러 표시를 마크	P.38
	그램 이외의 설정으로 지정되어	표시 또는 히스토그램으로 변	
	있습니다.	경합니다.	
	카메라가 거꾸로 되어 있습니다	카메라를 바르게 잡으십시오 .	—
	(셔터 버튼이 밑으로 가 있습니 다).		
수준기 표시가 중앙에	놀이기구에 탑승한 경우처럼 이	움직임이 없는 환경에서 촬영	_
있고 수준기 음이 났	동 중일 때 이미지를 촬영했습	하십시오.	
을 때 촬영했는데도	니다.		
이미지가 기울어졌습	피사체가 수평이 아닙니다 .	피사체를 확인하십시오.	_
LICH.			
셀프타이머 램프가 켜	장면 모드에서 [애완동물] 또는	다른 모드를 선택하십시오 .	P.50,
지지 않습니다 .	[매너 모드]을 선택했습니다.		P.52

재생 / 삭제

문제	원인	해결	참조 페이지
재생이 안되거나 재 생 화면이 나타나지	재생 모드로 되어 있지 않습 니다 .	▶(재생)버튼을 누릅니다.	P.32
않습니다.	VIDEO/AV 케이블이 바르게 연결되어 있지 않습니다 .	바르게 다시 연결합니다 .	P.91
	[비디오 출력모드] 설정이 바르지 않습니다 .	바른 형식으로 설정합니다 .	P.96
SD 메모리 카드의 내용이 재생이 안되 거나 재생 화면에 나 타나지 않습니다 .	SD 메모리 카드가 삽입되어 있지 않거나 이미지가 없는 SD 메모리 카드를 삽입했습 니다 .	이미지가 들어있는 카드를 삽입합니다 .	_
	이 카메라로 포맷하지 않은 SD 메모리 카드를 재생했습 니다 .	이 카메라로 포맷한 이미지 가 들어있는 카드를 삽입합 니다 .	P.20, P.93
	정상적으로 기록되지 않은 SD 메모 카드를 재생했습니 다 .	정상적으로 기록된 카드를 삽입합니다 .	_
	SD 메모리 카드의 접촉면이 더럽습니다 .	마른 천으로 부드럽게 닦아 냅니다 .	_
	SD 메모리 카드에 이상이 있 습니다 .	다른 카드의 이미지를 재생 해 보고 카드에 이상이 없으 면 카메라는 정상입니다 . 카 드의 이상이 의심되므로 그 카드는 사용하지 마십시오.	_

北 加 10

문제	원인	해결	참조 페이지
화상 모니터가 꺼집	배터리 잔량이 적습니다 .	충전 배터리를 충전합니다 .	P.21
니다.	아무 조작도 않고 방치했기 때문에 오토 파워 오프가 작 동했습니다 .	카메라를 다시 켭니다 .	P.23
화면의 일부가 까맣	과다 노출 영역으로 인해 화	직사광선을 피하고 노출을	P.39,
게 깜박입니다 .	면에 하일라이트가 표시되었 습니다.	(-) 쪽으로 조정하여 재촬영 할 것을 권장합니다 .	P.76
파일을 삭제할 수 없	파일이 보호되었습니다 .	파일을 보호 해제합니다 .	P.89
습니다.	SD 메모리 카드가 잠겨 있습 니다 .	카드를 해제합니다 .	P.20
SD 메모리 카드를 포맷할 수 없습니다.	SD 메모리 카드가 잠겨 있습 니다 .	카드를 해제합니다 .	P.20

기타 문제

문제	원인	인 해결 물			
SD 메모리 카드를 삽 입할 수 없습니다 .	삽입 방향이 잘못 되었습니다 .	바르게 삽입합니다.	P.22		
버튼을 눌러도 카메라	배터리 잔량이 적습니다 .	충전 배터리를 충전합니다.	P.21		
를 조작할 수 없습니 다 .	카메라의 오작동입니다 .	POWER 버튼을 눌러 전원을 끈 다음 , 다시 POWER 버튼을 눌 러서 전원을 켭니다 .	P.23		
		배터리를 뺏다가 다시 넣습니 다 .	P.21		
날짜가 바르지 않습니 다.	바른 날짜 / 시간이 설정되어 있 지 않습니다 .	바른 날짜/시간을 설정합니다.	P.96		
설정된 날짜가 사라졌 습니다.	배터리를 꺼냈습니다 .	카메라에서 배터리를 꺼내고 약 1 주일 이상 지나면 날짜 설 정이 손실됩니다.다시 설정하 십시오.	P.24		
오토 파워 오프가 작동 하지 않습니다 .	오토 파워 오프가 [OFF] 로 되어 있습니다 .	오토 파워 오프의 시간을 설정 합니다 .	P.94		
조작음이 들리지 않습 니다 .	장면 모드에서 [애완동물] 또는 [매너 모드] 을 선택했습니다 .	다른 모드를 선택하십시오.	P.50, P.52		
	조작음의 볼륨을 껐습니다 .	[음량설정]을 사용하여 음소 거 이외의 설정으로 음량을 설 정합니다.	P.94		
TV 에 이미지가 나타 나지 않습니다 .	[비디오 출력모드] 설정이 바르 지 않습니다 .	바른 형식으로 설정합니다.	P.96		
	AV 케이블이 연결되어 있지 않 습니다 .	AV 케이블을 바르게 연결합니 다 .	P.91		
	TV 가 VIDEO IN 으로 바르게 설 정되어 있지 않습니다 .	TV 가 VIDEO IN 으로 바르게 설 정되어 있는지 확인합니다 .	-		

NL N⊢

사용할 수 있는 설정

다음 표는 각 촬영 모드에서 이용할 수 있는 설정을 나타냅니다.

				~	S-	SCENE						
				P	AUTO	0	з¥.	4	<u>•</u> *		mini	A 4
۳	(매크로)* ¹		1	1	—	—	—	—	—	—	1	_
4 (플래시)		1	_	√ * ²	1	1	—	√ * ³	√ *4	1	—
ڻ	(셀프타이머) * ⁵	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
<u> </u>	지털 줌		1	✓*6	1	1	1	1	1	1	1	1
	다이내믹 범	범위 확대	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	+ 일반촬영		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	화질 / 화상	사이즈	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
	동영상 사이	즈	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	문자농도		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	사이즈		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	포커스	멀티 AF * ⁸	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—
		스폿 AF	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—
		얼굴 우선 AF * ⁹	1	1	—	_	1	—	1	1	1	—
UH		연속 AF	1	1	—		1	—	1	1	1	—
0 <u>9</u>		멀티 타겟 AF * ¹⁰	1	_	—		—	—	—	—		—
이거		MF	1	—	—		—	—	—	—	-	—
모		스냅	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—
٦Ľ		∞	1	1	—		1	—	1	1	1	—
	사전 AF * ¹¹		1	1	—	—	1	—	1	1	1	—
	측광		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	화상설정		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	노이즈 감소	<u>_</u>	1	—	—	_	—	_	1	1	_	1
	조광보정		1	1	—	1	1	—	—	1	1	—
	자동 브라키	ા * ¹³	1	_	—		-	_	—	—		—
	시간노출 *	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	사용자 셀프	I	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1
	간격 촬영 *	.15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

٦L ۱L

10

*1 [포커스]가 [스폿 AF]로 설정됩니다. [포커스]에서 [MF]를 선택하면 사용할 수 없습니다.

- *2 [발광금지]또는[오토]만선택할수있습니다.
- *3 [적목발광] 또는 [플래시 싱크로] 만 선택할 수 있습니다.
- *4 [발광금지], [오토], 또는 [플래시 싱크로] 만 선택할 수 있습니다
 - *5 [간격 촬영] 이 활성화되어 있으면 셀프타이머를 사용할 수 없습니다.[포커스] 가[멀티 타겟 AF] 로 설정되어 있으면 [사용자 셀프]를 사용할 수 없습니다. *6 디지털 줌 (1280: 최대 2.8 배, 640 또는 320: 최대 4.0 배) 만 사용할 수 있습니다.
 - *7 [🔤 4:3 뒤 또는 [🔤 4:3 뒤 만 이용할 수 있습니다.
- *8 디지털 줌이 활성화되어 있으면 [스폿 AF] 가 사용됩니다.
- *9 카메라가 최적의 화이트 밸런스를 선택하며, 아이콘이 표시되지 않습니다. 얼굴
- 118 이 탐지되지 않으면 멀티 패턴 자동과 같습니다.

				SCENE										
			* .≜	BW		# D	Ð	P			MS ²⁴			DR
*	(매크로)* ¹		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4 (플래시)		1	1	—	1	1	1	-	—	—	—	—	—
Ś	(셀프타이머) * ⁵	1	1	1	1	1	1		—	—	_	_	1
CI)	지털 줌		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
	다이내믹 볃	i위 확대	—	—			—	—	—	—	—			1
	+ 일반촬영		-	—	-	_	—	-	—	-	—	_		1
	화질 / 화상	사이즈	1	1	1	1	—	√ * ⁷	1	—	—		_	1
	동영상 사0	즈	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	문자농도		—	—	_	—	1	—	—	—	—	_	_	—
	사이즈		-	_		-	1	-	—	-	—	-		—
	포커스	멀티 AF * ⁸	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
		스폿 AF	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
		얼굴 우선 AF * ⁹	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—
면환		연속 AF	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	>	—
<u>0</u> 요		멀티 타겟 AF * ¹⁰	-	—	1	_	—	-	—	—	—	_	_	—
0천		MF	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1
모		스냅	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1
٦Ľ		∞	1	1	1		—	—	1	1	1	1	1	1
	사전 AF * ¹¹		1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
	측광		—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
	화상설정		—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	√ *12
	노이즈 감소	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	_	_	1
	조광보정		1	1	1	1	—	1	—	-	—	-		—
	자동 브라컷	Į * ¹³	—	—	1	1	—	—	—	—	—	_	_	—
	시간노출 *	14	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	_
	사용자 셀프	I	1	1	1	1	1	—	—	—	—	_	—	1
	간격 촬영 *	15	_	_	1	—	—	—	—	—	_	—	_	1

*10 플래시를 사용할 수 없습니다. 사용자 셀프타이머를 사용할 수 없습니다. 디지 딜 줌 , [시간노출], [사용자 셀프], [간격 촬영], [손떨림 보정]을 사용할 수 없 습니다. [화이트 밸런스]에 [오토]이 사용됩니다.

*11 [포커스]에서 [MF], [스냅], 또는 [∞]를 선택하면 사용할 수 없습니다.

*12 [컬러], [흑백] 또는 [세피아] 만 선택할 수 있습니다.

- *13 플래시를 사용할 수 없습니다. [시간노출]을 사용할 수 없습니다. [포커스]가 멀티 타겟 AFI 로 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다 .
- *14 [손떨림 보정] 을 사용할 수 없습니다. *15 셀프타이머가 설정되면 [간격 촬영]을 사용할 수 없습니다. [포커스]가 [멀 티 타겟 AFI 로 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다.

ΗŒ ٦WI

			-		S-	SCENE						
					AUTO	Ω	×	-	<u>•</u> *	X t	mini	A .
	손떨림 보정 * ¹⁶		1	—	—	1	1	1	1	1	1	1
	셔터속도저	한	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1
心	날짜 출력		1	—	—	1	1	1	1	1	1	1
应	노출보정		1	—	—	1	1	1	1	1	1	1
0천	화이트 밸	멀티패턴자동	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1
분	런스 *1/	이용 가능한 설정	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1
	ISO 설정		1	—	—	1	—	1	—	—	1	—
	설정 초기회	ŀ	1	—	—	—	_	_	—	—	—	_
	Fn 버튼 설	매크로타겟	1	1	—	—	—	—	—	—	—	_
	정 *18, 19	스텝 줌	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
		AE 고정	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1
		AF/ 얼굴우선 AF	1	1	—	—	1	_	1	1	1	
		AF/ 연속 AF	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
		AF/ 멀티타겟 AF	1	—	—	_	—	_	_	_	_	-
		AF/MF	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		AF/Snap	1	1	—	-	1	1	1	1	1	—
		AT-BKT	1	—	_		—	—	—	—	_	—
		WB-BKT	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
烽		CL-BKT	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
R		FOCUS-BKT	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ᆂ	ADJ. 버튼	노출보정	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1
	설정	화이트 밸런스	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1
	1-4 *20	ISO	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		화질	1	—	1	—	—	—	—	—	—	_
		포커스	1	—	—	—	—	—	—	—	—	_
		화상설정	1	—	—	—	—	—	—	—	—	_
		측광	1	—	—	—	—	_	—	—	—	_
		자동 브라켓	1	—	—	—	—	—	—	—	—	_
		조광보정	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		문자농도	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	촬영 정보 3	표시 프레임	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
	이용 가능형	한설정	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1

ي الآ 10

ЧŒ

*16 [포커스]가 [멀티 타겟 AF]로 설정되어 있거나 [시간노출]을 사용하는 도중 에는 이용할 수 없습니다.

*17 [화상설정]이[흑백]또는[세피아]로 설정되어 있으면 사용할 수 없습니다.

*18 장면 모드에서 [축소] 를 선택한 경우에는 선택한 기능에 Fn 버튼을 사용할 수 없습니다.

*19 체크 표시 (✔) 가 되지 않은 기능도 Fn 버튼에 할당할 수 있지만 , 장면 모드나 동 영상 모드에서는 사용할 수 없습니다 .

120 *20 동영상 모드와 장면 모드에서는 [매너 모드] 이외의 설정을 변경할 수 없습니다.

			SCENE				Ð							
			† . ≜	BW	0/\$ 066	*	B				[M] MS ²			DR
	손떨림 보정	g * ¹⁶	1	1	1	1	1	1	_	_	—	—	_	1
	셔터속도제	셔터속도제한		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
心	날짜 출력		1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1
应	노출보정		1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
생	화이트 밸	멀티패턴자동	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1
픚	런스 * ¹⁷	이용 가능한 설정	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
	ISO 설정		—	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
	설정 초기회	ł	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fn 버튼 설	매크로타겟	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	정 * ^{18, 19}	스텝 줌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		AE 고정	1	1	1	1	1	1	1	1	~	1	1	1
		AF/ 얼굴우선 AF	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—
		AF/ 연속 AF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
		AF/ 멀티타겟 AF	_	_	1	_	_	_	_	_	—	_	_	_
		AF/MF	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
		AF/Snap	1	1	1	—	_	1	1	1	1	1	1	1
		AT-BKT	—	—	1	1	_	—	_	_	—	_	—	_
		WB-BKT	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
烇		CL-BKT	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
R		FOCUS-BKT	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
분	ADJ. 버튼	노출보정	1	1	1	1	—	1	1	~	1	1	1	1
	설정	화이트 밸런스	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1
	1-4 *20	ISO	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1
		화질	—	—	1	—	—	—	1		-			1
		포커스	-	-	1	—	—	-	1	1	~	1	1	1
		화상설정	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1
		측광	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1
		자동 브라켓	—	—	1	—	—	—	—	—	_	—	—	—
		조광보정	—	—	1	—	—	-	—	—		—	—	—
		문자농도	—	—	_	—	1	—	—	_	—	—	_	—
	촬영 정보 I	표시 프레임	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	이용 가능한 설정		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

师

사양

유효 화소 =	수(카메라)	약 10.00 백만 유효 화소					
촬상 소자		1/2.3" CMOS(약 10.60 백만 화소)					
렌즈	초점 거리	4.9~ 52.5mm (35mm 카메라 환산 시 28mm ~ 300mm)					
	F값	F3.5 ~ F5.6					
	촬영 거리	일반 촬영 : 약 30cm ~ ∞ (광각) 또는 1.5m ~ ∞ (망원) (렌즈 끝 에서부터)					
		매크로 촬영 : 약 1 cm ~ ∞ (광각), 28 cm ~ ∞ (망원) 또는 1 cm ~ ∞ (줌 매크로 모드)(렌즈 끝에서부터)					
	렌즈 구성	7 군 10 매 (비구면 렌즈 5 면 4 매)					
줌 배율		광학 줌 10.7 × , 디지털 줌 4.8 × , 자동 크기 조절 줌 약 5.7 × (VGA 이미지)					
초점 모드		멀티 AF (콘트라스트 AF 방식)/ 스폿 AF (콘트라스트 AF 방식)/ 얼 굴 우선 AF/ 연속 AF/ 멀티 타겟 AF/MF/ 스냅 / ∞ (AF 보조광 사용)					
흐려짐 방지	1	이미지 센서 이동식 손떨림 보정					
셔터 속도	스틸 이미지	8, 4, 2, 1 ~ 1/2000 초 (각 촬영 모드 및 플래시 모드의 설정에 따라 상 한과 하한 속도가 달라집니다 .)					
	동영상	1/30 ~ 1/2000 초					
노출 제어	측광 모드	멀티 측광 (256 분할)/ 중앙 중점 측광 / 스폿 측광					
	노출 모드	프로그램 AE					
	노출보정	수동 노출 보정 (1/3EV 단계로 +2.0 ~ -2.0EV), 자동 브래킷 기능 (-0.5 EV, ± 0, +0.5 EV)					
ISO 감도 (3	표준 출력 감도)	오토 /ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600/ISO 3200					
화이트 밸립	번스 모드	오토 / 멀티패턴자동 / 옥외 / 흐림 / 백열등 / 백열등 2/ 형광등 / 수동 설정 , 화이트 밸런스 브라켓 기능					
		자동 플래시 (광량이 부족한 조건과 피사체가 역광 익 때 자동으로					
플래시	플래시 모드	발광)/ 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광금지					
플래시	플래시 모드 내장 플래시 범위	발광 // 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광큼지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 /ISO 1600, 렌즈 끝에서부터)					
플래시	플래시 모드 내장 플래시 범위 조광보정	발광 / 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광큼지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 /ISO 1600, 렌즈 끝에서부터) ± 2.0EV (1/3EV 단계)					
플래시	플래시 모드 내장 플래시 범위 조광보정 충전시간	발광 / 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광큼지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 /ISO 1600, 렌즈 끝에서부터) ± 2.0EV (1/3EV 단계) 약 5 초					
플래시 화상 모니티	블래시 모드 내장 플래시 범위 조광보정 충전시간	발광 / 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광름지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 /ISO 1600, 렌즈 끝에서부터) ± 2.0EV (1/3EV 단계) 약 5 초 3.0" 투과형 LCD, 약 920,000 도트					
플래시 <u>화상 모니티</u> 촬영 모드	플래시 모드 내장 플래시 범위 조광보정 충전시간	발광 / 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광름지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 / ISO 1600, 렌즈 끝에서부터) ± 2.0EV (1/3EV 단계) 약 5 초 3.0° 투과형 LCD, 약 920,000 도트 자동 촬영 모드 / 장면 자동 모드 / 장면 모드 (인물촬영 / 스포츠 / 애 완동물 / 야경인물촬영 / 아경 / 촉소 / 풍경 / 고감도 / 고콘트라스트 흑백 / 배너 모드 / 중 배크로 / 문자 / 경사 보정 모드 / 직접 설정 모 드 / 동영상 모드 / 다이내믹 범위 더블 샷 모드 / 연속촬영 모드					
플래시 화상 모니트 촬영 모드 화질 모드 *	블래시 모드 내장 플래시 범위 조광보정 충전시간	발광 / 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광름지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 / ISO 1600, 렌즈 끝에서부터) ± 2.0EV (1/3EV 단계) 약 5 초 3.0" 투과형 LCD, 약 920,000 도트 자동 촬영 모드 / 장면 자동 모드 / 장면 모드 (인물촬영 / 스포츠 / 애 원동물 / 야경인물촬영 / 야경 / 축소 / 풍경 / 고감도 / 고 콘트라스트 흑백 / MH 모드 / 종 매크로 / 문자 / 경차 보정 모드)/ 직접 설정 모 드 / 동영상 모드 / 다이내믹 범위 더블 삿 모드 / 연속촬영 모드 F (Fine), N (Normal)					
플래시 화상 모니트 촬영 모드 <u>화질 모드</u> 기록 화소 수	블래시 모드 내장 플래시 범위 초광보정 충전시간 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	발광 / 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광름지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 / ISO 1600, 렌즈 끝에서부터) ± 2.0EV (1/3EV 단계) 약 5 초 3.0° 투과형 LCD, 약 920,000 도트 자동 촬영 모드 / 장면 자동 모드 / 장면 모드 (인물촬영 / 스포츠 / 애 원동률 / 아콩인 물혈영 / 아콩 / 촉소 / 풍경 / 고감도 / 고콘 트라스트 흑백 / 매너 모드 / 중 매크로 / 문자 / 경사 보정 모드 / 직접 설정 모 드 / 동영상 모드 / 다이내믹 범위 더블 샷 모드 / 연속촬영 모드 F (Fine), N (Normal) 3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3648 × 2048, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1728 × 1296 (멀티 화상에만 해당), 1280 × 960, 640 × 480					
플래시 <u>화상 모니티</u> 촬영 모드 <u>화질 모드</u> 기록 화소 수	블래시 모드 내장 플래시 범위 조광보정 충전시간 - 스틸 이미지 멀티 화상 동영상	발광 / 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광름지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 / ISO 1600, 렌즈 끝에서부터) ± 2.0EV (1/3EV 단계) 약 5 초 3.0° 투과형 LCD, 약 920,000 도트 자동 촬영 모드 / 장면 자동 모드 / 장면 모드 (인물촬영 / 스포츠 / 애 원동물 / 야경인물촬영 / 아경 / 촉소 / 풍경 / 고감도 / 직접 설정 모 드 / 동영상 모드 / 다이내믹 범위 더블 샷 모드 / 직접 설정 모 드 / 동영상 모드 / 다이내믹 범위 더블 샷 모드 / 직접 설정 모 드 / 동영상 모드 / 다이내믹 범위 더블 샷 모드 / 직접 설정 모 도 / 동영상 모드 / 다이내믹 범위 더블 샷 모드 / 인종촬영 모드 F (Fine), N (Normal) 3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3648 × 2048, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1728 × 1296 (멀티 화상에만 해당), 1280 × 720, 640 × 480					
플래시 화상 모니티 촬영 모드 화질 모드 ' 기록 화소 수	블래시 모드 내장 플래시 범위 초광보정 충전시간 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	발광 / 적목발광 / 강제발광 / 플래쉬 싱크로 / 발광금지 약 20cm ~ 4.0m (광각), 약 28cm ~ 4.0m (망원) (ISO 오토 / ISO 1600, 렌즈 끝에서부터) ± 2.0EV (1/3EV 단계) 약 5 초 3.0" 투과형 LCD, 약 920,000 도트 자동 촬영 모드 / 장면 자동 모드 / 장면 모드 (인물촬영 / 스포츠 / 애 원동물 / 야경인물촬영 / 야경 / 축소 / 풍경 / 고감도 / 고 콘트라스트 흑백 / 에너 모드 / 종 매크로 / 문자 / 경차 보정 모드 // 직접 설정 모 드 / 동영상 모드 / 다이내믹 범위 더블 샷 모드 / 연속촬영 모드 F (Fine), N (Normal) 3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3648 × 2048, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1728 × 1296 (멀티 화상에만 해당), 1280 × 960, 640 × 480 1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240 3648 × 2736, 2048 × 1536					

122

北 加 10

기록데이	3648 × 2736	N: 약 2169KB/ 화면 , F: 약 3704KB/ 화면				
터 용량	3648 × 2432	F: 약 3295 KB/ 화면				
	2736 × 2736	F:약 2784KB/화면				
	3648 × 2048	F:약 2779KB/ 화면				
	2592 × 1944	F: 약 2287 KB/ 화면				
	2048 × 1536	F:약 1474KB/화면				
	1728 × 1296	N: 약 603 KB/ 화면				
	1280 × 960	F: 약 812KB/ 화면				
	640 × 480	F: 약 197KB/ 화면				
기록 파일	스틸 이미지	JPEG (Exif Ver. 2.21)* ²				
포맷	멀티화상	CIPA DC-007-2009 Multi Picture Format 준수				
	동영상	AVI (Open DML Motion JPEG 형식 호환)				
	압축 방식	JPEG 베이스라인 방식 준수 (스틸 이미지 , 동영상)				
기타 주요 쵷	촬영 기능	연속촬영 모드, 셀프 타이머 (조작 시간: 약 10 초, 약 2초 사용자 셀 프), 인터벌 촬영 철영 간격: 5초~1 시간, 5초 단위) ^{*3} , 컬러 브라켓, 포커스 브라켓, AE/AF 타겟 이동, 히스토그램 표시, 그리드 가이드 표시, 전자 수준기				
기타 주요 기	대생 기능	썸네일 표시 / 확대 표시 (최대 × 16), 화상사이즈변경, 레벨 보정, 화 이트 밸런스 보정, 경사 보정, 자르기, 플래그 기능, 슬라이드쇼, DPOF				
인터페이스	:	USB2.0 (고속 USB) Mini-B, 대용량 호환 * ⁴ , AV 출력 1.0Vp-p (75 요)				
비디오 신호	5 방식	NTSC, PAL				
전원		충전 배터리 (DB-100): 3.7 V				
배터리 수명	5 *5	DB-100 의 사용 시 : 약 310 장 ([LCD 절전] 이 [ON] 으로 설정된 경우 ^{*6})				
크기 (W ×	H × D)	101.5 mm × 58.3 mm × 29.4 mm (돌출부 제외 . CIPA 지침에 따라 측정)				
무게		약 206 g (메모리 카드와 제공되는 배터리 포함) 약 185 g (카메라만)				
삼각대 나시	나구멍 모양	1/4-20UNC				
날짜유지기	기간	약 1 주일				
조작 온도		0°C ~ 40°C				
조작 습도		85% 이하				
보관 온도		-20°C ~ 60°C				

*1 설정할 수 있는 화질 모드는 이미지 크기에 따라 달라집니다.

*2 DCF 및 DPOF 와 호환됩니다. DCF 는 "Design rule for Camera File system"의 약자이며 JEITA 표준규격입니다. (기타 장치와의 모든 호환성은 보증할 수 없습 니다.)

- *3 플래시를 [발광금지]로 설정한 경우.
- *4 대용량 저장소 모드는 Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 9.0-9.2.2 및 Mac OS X 10.1.2-10.6.1 에서 지원됩니다.
- *5 촬영가능매수는 CIPA 표준 규격에 기초를 두고 있으며 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 참조용으로만 사용하십시오.
- *6 [LCD 절전]을 [OFF] 로 설정하면 약 290 장을 촬영할 수 있습니다.

) 10

ΗŒ

저장할 수 있는 이미지 수

내장 메모리와 SD 메모리 카드의 용량, 이미지 크기, 화질 설정 에 따라 저장 가능한 대략적인 이미지 수는 다음 표와 같습니다.

모드	이미지 크기	내장 메모리	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Ô	🏧 4 : 3 F	22	242	491	965	1973	3953	7930
SCENE (문자	🏧 4 : 3 N	38	414	842	1653	3379	6769	13579
이외)	M 3:2F	25	272	553	1087	2222	4452	8930
S-AUIO D. (めんえ	🏧 1 : 1 F	30	323	653	1284	2624	5257	10546
UN (연폭활 여)	🏧 16:9F	30	323	653	1284	2624	5257	10546
8) 100	5M 4:3F	34	373	758	1490	3045	6101	12238
Dh	💵 4 : 3 F	54	581	1182	2321	4744	9503	19063
	1 4 : 3 F	98	1059	2118	4160	8505	17039	34181
	VGA 4:3F	402	4316	8778	17237	35231	70579	141581
🗅 ([포커스]	🏧 4 : 3 F	22	240	487	957	1957	3922	7867
가 [멀티 타	🏧 4 : 3 N	38	408	830	1631	3333	6678	13396
겟 AF] 로 설	9M 3:2F	25	269	548	1077	2202	4412	8851
성된 경우)	1:1F	29	319	647	1270	2596	5202	10435
	™ 16:9F	29	319	647	1270	2596	5202	10435
	5M 4:3F	34	368	749	1471	3008	6026	12089
	💵 4 : 3 F	53	570	1159	2277	4654	9324	18704
	💵 4 : 3 F	94	1023	2047	4022	8221	16471	33042
	VGA 4:3F	352	3776	7681	15082	30828	61759	123888
장면	1000 4 : 3	38	414	842	1653	3379	6769	13579
(문자)	BM 4:3	99	1078	2194	4309	8809	17647	35402
ٿ	₩ 1280	17 초	3 분 3 초	6 분 14 초	12 분 14 초	25 분 1 초	50 분 7 초	100 분 33 초
	VGA 640	50 초	8 분 55 초	18 분 8 초	35 분 38 초	72 분 50 초	145 분 54 초	292 분 41 초
	320	2 분 1 초	21 분 39 초	44 분 2 초	86 분 28 초	176 분 44 초	354 분 3 초	710 분 13 초
🖵 M 연사 플러스 (10M)	10M 4:3N	38	414	842	1653	3379	6769	13579
🖵 M 연사 플러스 (2M)	₽M 4:3N	133	1438	2926	5746	11745	23530	47202
🖵 (초고속 연사)	VGA 4 : 3 N	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716

124

割子

🕭 참고 -----

- 최대 촬영 시간은 대략치입니다. 촬영 당 최대 녹화 시간은 29 분 입니다.
- 연속 촬영 모드를 사용하여 촬영할 수 있는 매수는 최대 999 장입 니다. 기록 가능한 촬영 매수가 1000 장 이상이면 화상 모니터에 "999"가 표시됩니다.
- M 연사 플러스 (2M)/M 연사 플러스 (10M) 와 초고속연사의 최대 컷 수는 기록할 수 있는 예상 총 컷 수입니다. 한번에 연속으로 촬 영할 수 있는 최대 컷 수는 M 연사 플러스 (2M) 의 경우 26, M 연사 플러스 (10M) 의 경우 15, 초고속연사의 경우 120 입니다.
- 멀티 타겟 AF의 최대 촬영 매수는 기록할 수 있는 대략적 총 촬영 매수입니다. 한 번에 기록할 수 있는 촬영 매수는 5 입니다. 기록 가능한 촬영 매수가 9999 장 이상이면 화상 모니터에 "9999" 로 표시됩니다.
- 사진 표시에 표시되는 촬영가능매수는 촬영하는 피사체에 따라 실 제 촬영할 수 있는 매수와 다를 수 있습니다.
- 동영상 기록 시간은 저장장치 (내장 메모리 또는 SD 메모리 카드) 의 용량, 촬영 조건, SD 메모리 카드의 종류와 제조사에 따라 달라 질 수 있습니다.
- •장시간 촬영 시에는 고속 메모리 카드 사용을 권장합니다.
- 사진의 용도에 따라 화상 사이즈를 선택하십시오.

이미지 크기	설명
10M 4:3F/10M 4:3N/	•대형 인쇄물 제작용 .
9M 3:2F/7M 1:1F/	•자르기 및 기타 처리를 위해 컴퓨
7M 16:9F	터로 다운로드 .
5M 4:3F/3M 4:3F	•인쇄물 제작용.
11 4:3F	• 사진 대량 촬영용 .
VGA 4:3F	• 사진 대량 촬영용 . • 이메일 첨부용 . •웹사이트 게시용 .

七 川) 10

카메라를 끄면 기본값으로 복원되는 기본 설 정 / 기능

전원을 끄면 일부 기능은 기본 설정으로 재설정될 수 있습니다.

다음 표는 카메라를 껐을 때 기능이 기본설정으로 재설정되는 지의 여부를 표시했습니다.

○: 설정이 저장됨 ×: 재설정

		<u>= 0</u>	01/180 01/1158
	기능		기본설정
촬영설정	다이내믹 범위 확대	0	오토
	+일반촬영	0	OFF
	화질 / 화상사이즈	0	10M 4:3N
	문자농도	0	표준
	사이즈(문자)	0	101 4:3
	동영상 사이즈	0	HD 1280
	포커스	0	멀티 AF
	사전 AF	0	OFF
	측광	0	멀티
	화상설정	0	표준
	노이즈 감소	0	오토
	조광보정	0	0.0
	자동 브라켓	0	OFF
	시간노출	0	OFF
	사용자 셀프	0	촬영매수:2매, 촬영간격:5초
	간격 촬영	×	0 초
	손떨림 보정	0	ON
	셔터속도제한	0	OFF
	날짜 출력	0	OFF
	노출보정	0	0.0
	화이트 밸런스	0	멀티패턴자동
	ISO 설정	0	오토
	매크로	0	매크로 오프
	플래시	0	오토
	셀프타이머	×	셀프 끄기
재생설정	음량 조절	0	

北 加 10

○: 설정이 저장됨 ×: 재설정

세	먼

기능		기본설정
LCD 밝기조절	0	_
직접 설정 등록	0	
스텝 줌	0	OFF
Fn 버튼 설정	0	매크로타겟
ADJ. 버튼 설정 1	0	노출보정
ADJ. 버튼 설정 2	0	화이트 밸런스
ADJ. 버튼 설정 3	0	ISO
ADJ. 버튼 설정 4	0	화질
ISO 오토에 대한 최대 ISO	0	AUTO 1600
AF 보조광	0	ON
조작음	0	전체
음량설정	0	■■ □(중간)
이미지 확인시간	0	0.5 초
오토 파워 오프	0	5 분
LCD 절전	0	ON
격자선 표시 옵션	0	
디지털 줌 전환	0	보통
수준기 설정	0	표시만
촬영 정보 표시 프레임	0	OFF
최단촬영거리	0	표시
자동회전	0	ON
노출과다 표시	0	OFF
카드연속번호	0	OFF
날짜설정	0	—
Language/言語	Ō	(*1)
비디오 출력모드	0	(*1)

(*1) 카메라를 구입한 지역에 따라 기본 설정이 달라집니다.

개 비

카메라를 해외에서 사용

배터리 충전기 (모델 BJ-10)

배터리 충전기는 전류가 100-240V, 50Hz/60Hz 인 지역에서 사용할 수 있습니다 .

콘센트 / 플러그의 모양이 다른 국가로 여행할 경우에는 목적지의 벽 콘 센트에 적합한 플러그 어댑터에 대해 여행사에 문의하시기 바랍니다.

전기 변압기를 사용하지 마십시오. 카메라가 손상될 수 있습니다.

보증

이 제품은 구입한 곳에서 사용할 수 있도록 제조되었습니다. 보증은 카메라를 구입한 국가에서만 유효합니다. 해외에서 고장이나 이상이 발생한 경우는 현지에서의 애프터서비스 및 비용에 관해서는 책임을 질 수 없으므로 양지해 주시기바랍니다.

다른 지역의 텔레비전에서 재생

비디오 입력 단자가 탑재된 텔레비전 (또는 모니터)으로 재생할 수 있 습니다.동봉된 AV케이블을 사용하십시오. 이 카메라는 NTSC 와 PAL 양쪽의 텔레비전 형식과 호환됩니다.카메라 의 비디오 형식을 사용할 텔레비전과 맞게 설정합니다. 해외에서는 그 지역의 비디오 형식으로 설정합니다.

-10 ٦hı 10

사용상의 주의

사용상의 주의

- 본 제품은 제품을 구입한 국가에서 사용할 수 있도록 제조되었습니다. 보증은 카메라를 구입한 국가에서만 유효합니다.
- 만일 외국에서 고장, 이상이 발생한 경우 현지에서의 애프터서비스 및 비용에 관해서는 양해바랍니다.
- 카메라를 떨어뜨리거나 충격을 주지 않도록 주의하여 주십시오.
- 카메라를 가지고 이동할 때는 다른 물건에 부딪치지 않도록 조심하십 시오. 렌즈 및 화상 모니터에는 각별히 주의하십시오.
- 플래시를 계속 사용하면 발광부가 뜨거워질 수 있기 때문에 필요 이상 으로 사용하지 마십시오.
- 플래시 발광부를 만지거나 이물질을 부착한 채로 플래시를 사용하지 마십시오 . 화상 및 화재의 원인이 될 수 있습니다 .
- 시력장애의 원인이 될 수 있으므로 눈 가까이에서 플래시를 발광시키 지 마십시오 (특히 어린이 주의).
- 사고의 원인으로 될 수 있기 때문에 운전자를 향하여 플래시를 발광시 키지 마십시오.
- 배터리를 계속 사용하면 배터리가 뜨거워질 수 있습니다. 사용 후 바로 손을 대면 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 화상 모니터나 패널이 태양에 노출되면 이미지를 보기 어렵습니다.
- 화상 모니터 특성상 제품 불량이 아니면서도 계속적으로 모니터의 일 부 또는 전체가 어둡거나 밝기가 일정하지 않을 수 있습니다.
- 화상 모니터의 표면을 세게 누르지 마십시오.
- 갑작스러운 기온 변화는 카메라 고장의 원인이 되니 그러한 환경에서 는 가방안에 보관하여 온도 변화를 최소로 해 주십시오.응결이 발생하 면 배터리와 메모리 카드를 빼고 습기가 마를 때까지 기다린 다음 카메 라를 사용하십시오.
- 고장의 원인이 될 수 있기 때문에 마이크나 스피커의 구멍을 바늘같은 것으로 찌르지 마십시오.
- 카메라를 젖게 하지 마십시오. 젖은 손으로 카메라를 조작하지 마십시오. 이로 인해 고장이 나거나 전기쇼크를 입을 수 있습니다.
- 중요한 기록 (결혼식이나 해외여행등)을 촬영하실 때는 미리 테스트 촬영을 하여 카메라의 상태를 점검하고, 사용설명서나 예비 배터리를 준비하시는 것이 좋습니다.

七 加 10

ϔ 물방울이 생기기 쉬운 상태 : -----

- 카메라를 온도차가 아주 큰 곳으로 이동할 경우.
- 습기가 많은 경우.
- 난방을 금방 한 방이나 에어콘의 찬 바람이 직접 닿을수 있는 곳의 경우.

손질과 보관

손질에 관하여

- 렌즈에 지문이나 먼지가 붙으면 화질이 나빠질 수 있으므로 주의해 주 십시오.
- 렌즈에 먼지나 때가 끼었을 경우에는 직접 손을 대지말고 시판하는 블 로워로 털어내거나 부드러운 천으로 가볍게 닦아내십시오.
- 해변이나 약품을 사용하는 장소에서 사용한 후에는 특히 신경써서 닦 아 주십시오.
- 만일 카메라에 이상이 있을 경우 Ricoh 서비스 센터로 문의해 주십시 오.
- 이 카메라에는 고전압회로가 있습니다. 위험하므로 절대로 함부로 분 해하지 마십시오.
- 신나, 벤젠 및 살충제 등 휘발성 물질이 닿지 않도록 하십시오. 변질되 거나 도료가 벗겨지는 등의 원인이 됩니다.
- 화상 모니터 표면은 흠집이 생기기 쉬우므로 딱딱한 것으로 문지르지 마십시오.
- 화상 모니터의 표면은 시판되는 모니터 클리너 (유기 용제가 포함되지 않은)를 부드러운 천에 소량 묻혀서 조심스럽게 닦아냅니다.

사용과 보관

- 다음과 같은 장소에서 카메라를 사용하거나 보관하면 카메라가 손상 될 수 있습니다.
 - 고온다습 또는 습도 , 온도변화가 심한 장소.
 - 모래, 먼지, 티끌이 많은 장소.
- 진동이 심한 곳.

메 고 나

10

- 비닐 또는 고무제품, 화학물, 나프탈렌을 포함한 기타 방충제와 장시 간 직접 닿는 곳.
- •강한 자기장이 발생하는 곳 (모니터, 변압기, 자석 등).
- 장기간 카메라를 사용하지 않을 경우는 배터리를 분리합니다.

손질 시의 주의

- 1. 반드시 전원을 꺼주십시오.
- 130 2. 배터리를 빼고 손질해 주십시오.

애프터서비스에 관하여

- 본 제품이 만일 고장일 경우는 보증서에 기재된 보증기간내에 무료로 수리해드 리므로 Ricoh 서비스 센터나 구입점으로 신청하십시오. 또한 서비스센터까지 운 반시의 제비용은 고객의 부담입니다.
- 2. 다음과 같은 경우는 상기 보증기간내라도 무료수리 대상이 되지 않습니다.
 - ① 사용설명서에 기재된 사용방법과 다른 사용으로 인한 고장
 - ② 사용설명서에 기재되어 있는 당사지정 수리점 이외에서 이루어진 수리, 개조, 분해 청소등에 의한 고장
 - ③ 화재, 자연재해, 불가항력, 번개, 비정상적인 전압 등으로 인한 고장
 - ④ 부적절한 보관 ("카메라 설명서"에 기술), 배터리의 누액, 기타 액체, 곰팡 이 또는 카메라 보관상의 부주의로 인한 고장
 - (5) 물에 담그거나 (침수), 알콜 또는 기타 음료수를 흘리거나, 모래 또는 진흙이 들어가거나, 물리적 충격 또는 카메라를 떨어뜨리거나, 카메라에 압력을 가 하거나, 기타 부자연스런 경우로 인한 고장
- 보증서에 기재된 보증기간이 경과한 후는 본 제품에 관한 수리는 유상수리로 됩니다. 또한 그 때의 운임전반에 관해서는 고객의 부담이 됩니다.
- 보증서의 첨부가 없는 경우나 판매점명, 구입년월일 기입이 없는 경우 및 기재사 항을 정정한 경우에는 보증기간내라도 유상수리로 됩니다.
- 보증기간내라도 본 제품에 대해 각 부분 점검, 정밀검사 등을 특별히 의뢰하신 경우에는 별도실비를 부담하셔야 합니다.
- 6. 보증 대상이 되는 부분은 본체만이며 케이스, 스트랩등의 동봉품류 및 본 제품의 부대 소모품류 (배터리류)는 보증대상으로 되지 않습니다.
- 무상수리기간중의 유무에 관계없이 본 제품의 고장에 기인하는 부수적 손해 (촬 영에 필요한 제비용 및 얻게 될 이익의 손실) 등에 대해서는 보상하지 않습니다.
- 보증은 카메라를 구입한 국가에서만 유효합니다.
 * 이상의 보증규정은 무료수리를 약속하는 것으로 고객의 법률상의 권리를 제한 하는 것은 아닙니다.

* 이상의 보증 규정은 본 제품의 보증서에도 같은 취지로 기재되어 있습니다.

- 본 제품의 수리용 성능부품 (기능, 성능을 유지하기 위해 불가결한 부품)은 5년 을 기준으로 보유하고 있습니다.
- 10. 침수, 모래유입, 강한 충격, 낙하 등으로 손상이 심하여 고장전의 성능으로 복원 할 수 없다고 생각되는 것 등은 수리가 불가능한 경우도 있습니다. 양해해 주시 기 바랍니다.

• 참고 -----

- 수리를 보내기 전에 배터리의 소모체크와 사용설명서의 확인 (사 용방법의 재확인)을 부탁드립니다.
- 수리부위에 따라서는 수리에 시간이 걸리는 경우가 있으므로 수리 시에는 여유를 갖고 맡겨 주십시오.
- 北 加 10
- 수리를 보낼 때는 고장내용과 고장부위를 가능한한 상세하게 기재 해 주십시오.
- 수리를 보낼 때는 수리에 직접관계없는 동봉품류는 제거해 주십시 오.
- 수리를 보내신 경우 SD 메모리 카드 및 내장 메모리내의 데이터에 대해서는 보증해 드리지 않습니다.

색인

기호 + 일반촬영5	57,	67
A		
ADJ./OK 버튼1	5,	44
ADJ. 버튼 설정4	14,	93
Adobe Reader	1	06
AE/AF 타겟 이동		45
AE 고성		48
AF 모소광	4,	93
AV 케이글	Ζ,	91
AV 울덕단자	э,	91
CD-ROM	2.1	03
D	., .	
DI-10 103	1	05
DPOF	31,	90
F		
Fn (기능) 버튼1	5,	46
Fn 버튼 설정4	16,	93
I		
ISO 설정7	71,	78
ISO 오토에 대한 최대 ISO		93
L		
Language/言語		96
LCD 절전		94
LCD 밝기소설		93
M		
MENU 버튼15,66, /	'9,	92
MP 파일		62
M 연사 들려스 (10M)	8,	59
M 연사 들더스 (2M)	oð,	00
P		
PictBridge		99
POWER 버튼		14
S	. 1	~ 4
SD 메모리 카드 20, 22	2, 1	24
U		
USB 난사		15
USB 케이블	', 1	09
V		
VM-1	1	10

 ▶ 각격 촬영 격자선 표시 옵션 경사 보정 경사 보정 모드 고 콘트라스트 흑백 고감도 고리드 가이드 표시 	70 95 51,55 51 51 51
L 날짜 출력 날짜설정 내장 메모리 내장 메모리에서 카드로 복사 노이즈 강소 노출과다 영역 표시 노출과다 표시 노출보정	71
C 다이내믹 범위 더블 샷 모드 다이내믹 범위 확대 다이렉트 프린트	13, 56 57, 67 99 13, 61 67 28, 98 3, 94, 98
ㄹ 레벨 보정 렌즈 렌즈 커버	80, 85 14 14
□ 마이크 매너 모드 매크로 매크로타켓 일티 타켓 AF 모드 다이얼 문자 문자	14 51 15, 28 47 72 72
ㅂ 배터리 배터리 충전기 배터리 / 카드 커버 버튼 DISP 보통 연속 모드 보호 비디오 출력모드	21, 22 12, 21 15, 22 15, 38 58 80, 89 96

ㅅ

사용자 셀프		.69
사이즈		.67
사전 AF		68
삭제		.35
삭제 버튼	15,	35
삼각대 나사구멍		.15
설정 초기화		.71
썸네일 표시		32
셀프타이머	15,	30
셀프타이머 램프		.14
셋 업 메뉴		.92
셔터 버튼	14,	25
셔터속도제한		71
손떨림		.27
손떨림 보정		.70
수동 초점 (MF)		73
수준기 설정	40,	94
수준기 표시		40
스텝 줌		.93
스틸이미지 익스포트	64,	80
스포츠		.50
스피커		.15
슬라이드쇼		.80
시간노출		.69
싱크로 모니터 모드		.38

0

애완동물	50
야경	50
야경인물촬영	50
연속촬영	
오류 메시지	
오토 파워 오프	
음량설정	
 이미지 확인시간	
인물촬영	50

ㅈ

자동 브라켓	69, 73, 74
자동 촬영 모드	
자동회전	
자르기	
장면 모드 (SCENE)	
장면 자동 모드 (S-AUTO).	
재생 모드	23, 32
재생 버튼	.15, 23, 32, 79
재생설정 메뉴	79
조광보정	69
조작음	

줌 줌 레버 줌 매크로 직접 설정 등록 직접 설정 모드 (MY)	14, 93, 13,	.27 27 51 97 97
[★] 초고속연사 (High) 활영 정보 표시 프레임 활영설정 메뉴 최단촬영거리 축소	58, 58, 51, 21,	60 .95 .66 .95 .22 .68
ㅋ 카드연속번호 컬러 브래킷 (CL-BKT)		.96 .74
표 파일복원	67, 80, 15,	.81 .93 .72 .75 .51 .82 .80 .29
응 핸드 스트랩 화상 사이즈변경 화상설정 화이트 밸런스 화이트 밸런스 보정 하이트 밸런스 브래킷 (WB-BKT) 화질 / 화상사이즈	15, 71, 80,	.12 16 .80 .68 77 .74 .67 .34 .42

환경 친화에서 환경 보호 그리고 환경 경영까지

Ricoh는 활발한 환경친화 활동과 환경보 호 활동으로 둘도 없는 지구 시민의 일원 으로서 경영의 큰 과제를 해결하고자 추 진하고있습니다.



디지털 카메라의 환경 부담을 줄이기 위

해서 Ricoh는 "전력 소모 경감으로 인한 에너지 절약"과 "제품에 포함된 환경에 영 향을 주는 화학물질의 경감"에 노력하고 있습니다.

문제가 생겼을 때는

먼저 본 설명서의 "문제해결" (237 P.112) 을 참조합니다. 그래도 문제가 해결되지 않 을 때는 Ricoh 서비스센터로 연락해 주십시오.

|--|

RICOH COMPANY, LTD.	일본 222-8530 카나가와현 요코하마시 코호쿠구 신요코하마 3-2-3	
	http://www.ricoh.com/r_dc/	
HOTOSI Co., Ltd.	서울특별시 중구 남창동 1-2 Good&Good 4F-405 (한국 내) 02-777-1395	
	(안국 이외 지역) +82-2-777-1395	
Irodio Photo & Video Studio 에 관한 문의		
북미(미국)	(무료 통화)+1-800-458-4029	
유럽	영국, 독일, 프랑스 및 스페인 : (무료 통화)+800-1532-4865 기타 국가 : +44-1489-564-764	
아시아	+63-2-438-0090	
중국	+86-21-5385-3786	
업무시간 : 오전 9:00 ~ 오후 5:00		

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8–13–1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan 2010 년 2 윌



