RICOH

GR DIGITAL II 使用説明書 カメラ編

本製品のシリアル番号は、本体底面に記載されています。

準備編

お使いになる前に必ずお読みください。

カメラ本体の各部名称や、カメラの基本的な操作方法を説明していま す (P.7-14)。

基本編

はじめてお使いのときは必ずお読みください。

電源を入れる、撮影する、再生するなど、はじめてこのカメラをお使いの方でも一通り操作できるようになります(P.15-44)。

応用編

目的に応じて必要なときにお読みください。

いろいろな撮影機能や再生機能の他、カメラのカスタマイズ、プリントの方法、パソコンを利用する方法など、このカメラのすべての機能が記載されています(P.45-203)。

リチャージャブルバッテリーは、使用する前に充電する必要がありま す。ご購入時のバッテリーは、充電されていません。

パッケージを確認する

パッケージを開けたら同梱品を確認しましょう。



GR DIGITAL III シリアル番号は、本 体底面に記載されて います。



USB ケーブル (miniB タイプ) カメラをパソコンや プリンターと接続す るときに使用します。



リチャージャブ ルバッテリー (DB-65)



バッテリー チャージャー (BJ-6)



ホットシュー カバー

カメラ本体に装着さ れています。 AV ケーブル テレビで画像を見る

ときに使用します。

 CD-ROM
 ソフトウェアと『使用説明書(ソフト ウェア編)』などが含まれています。

- 使用説明書 (カメラ編) (本書)
- 安全上のご注意
- ハンドストラップ



お客様登録のお願い

この度は、リコー製品をお買い求めいただきありがとうございます。 リコーは、ご購入商品に関する適切なサポートやサービスを提供する ために、お客様登録をお願いしております。

お客様登録は、以下の弊社 Web サイトからお願い致します。

http://www.ricoh.co.jp/dc/regist/

なお、ご登録いただいた方には、Eメール(ファームウェアなどのサポート情報掲載)の配信を行っております。

はじめに

この使用説明書には、本カメラを使って撮影や再生機能を利用する方法や使用上 の注意について記載してあります。

本カメラの機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお 読みください。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みになっ た後は、必ず保管してください。

株式会社リコー

安全上のご注意について	安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊 の「安全上のご注意」をお読みください。
テスト撮影について	必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確 認してください。
著作権について	著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽などの著作物は、 個人的または家庭内およびこれに準する限られた範囲内で使 用する以外、著作者に無断で複写、改変などすることは禁じ られています。
ご使用に際して	万一、本カメラなどの不具合により記録や再生されなかった 場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。
保証書について	本カメラは国内仕様です。保証書は日本国内において有効で す。外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフター サービスおよびその費用については、ご容赦ください。
電波障害について	他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互い に悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラ ジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、 以下のようにしてください。 ・テレビやラジオなどからできるだけ離す ・テレビやラジオなどのらできるだけ離す ・テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える ・コンセントを別にする 〈電波障害自主規制について〉 この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭 環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ オやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 を引き起こすことがあります。 使田聪明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
	VCCI-B

本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。

© 2009 RICOH CO.,LTD.

本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの ことがありましたら、巻末をご覧の上ご連絡ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista®、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標です。

Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならび に他の国における商標または登録商標です。

会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

使用説明書の構成について

GR DIGITAL III には、以下の2種類の使用説明書が付属しています。

	『使用説明書(カメラ編)』(本書)
COTA COTA	カメラの使い方や機能を説明しています。また、付属ソフト ウェアをパソコンに入れる(インストール)方法についても 説明しています。 ※英語版の『使用説明書(カメラ編)』は PDF ファイルで、 付属の CD-ROM に収録されています。
	『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF ファイル)
	カメラの画像をパソコンに取り込む方法について説明して います。 『使用説明書(ソフトウェア編)』は、付属 CD-ROM 内の以 下のフォルダに収録されています。
RICOH Lar Him Him Him Him Him Him Him Him Him Him	受諾版の「使用説明書(カメラ編)」 CM Marxal (PDF ファイル) Chinese Traditional 各言語の「使用説明書(ソフト ウェア編)」が、該当する言語名のフォルダに収録されています。 Enclish Camera Manual のフォルダに収録されています。 German 使用説明書を八ードディスクにコ ピーするにはそれぞれのフォルダ Japanese どうをDF ファイルをハードディ スクにドラッグしてください。 Korean

本カメラには、パソコン内の画像を表示したり、編集したりできるソフトウェア Irodio Photo & Video Studio が付属しています。Irodio Photo & Video Studio の使い方については、Irodio Photo & Video Studio のヘルプを参照してください。 Irodio Photo & Video Studio についてのご質問・ご相談は、下記ユーザーサポー トセンターまでお問い合わせください。

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

ナビダイヤル:0570-02-3500 TEL:06-6633-2990 (PHS やナビダイヤルをご利用できない場合) FAX:06-6633-2992 〒 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25F 受付時間:月曜日~日曜日 10:00~18:00 (年末年頃、祝日、弊社指定休日は除く) また以下のページで、Irodio Photo & Video Studio の最新情報が閲覧できます。 http://www.pixela.co.jp/oem/irodio/j/irodio_digitalphoto_videostudio/

もくじ

はじめに	i
使用説明書の構成について	ii
もくじ	1
各部名称編	7
はじめに	8
カメラ各部の名称	8
モードダイヤルの使い方	
アップダウンダイヤル/ ADJ. レバーの使い方	
画像モニターの表示	12
基本編	15
準備をする	
リチャージャブルバッテリーを充電する	16
バッテリーをセットする	
メモリーカードをセットする	19
電源をオン/オフする	21
日時を合わせる	22
撮影する	23
カメラの構えかた	23
撮影する	24
デジタルズームを使って撮影する	28
接写で撮影する (マクロ撮影)	29
フラッシュを使って撮影する	30
ಲ セルフタイマーを使う	32
水平のとれた画像を撮影する	
再生する	35
撮影した静止画を見る	35
一覧表示する	37
静止画を拡大表示する	38
削除する	
1 ファイルを削除する	
すべてのファイルを削除する	
複数のファイルを一度に削除する	40
DISP. ボタンで画面表示を切り替える	

応用編

1 いろいろな撮影

絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更して撮影する (P:プログラムシフトモード)	.46
絞り値を設定して撮影する(A:絞り優先モード)	.48
シャッタースピードを優先して撮影する	
(S:シャッタースピード優先モード)	.49
絞り値とシャッタースピードを設定して撮影する	
(M:マニュアル露光モード)	. 50
撮影シーンに合わせて撮影する (SCENE:シーンモード)	.52
シーンモードの選択方法	53
ダイナミックレンジダブルショットとは	54
斜め補正モードを使うには	58
文字モードで文字濃度を変えるには	59
自分好みの設定で撮影する(MY1~MY3:マイセッティングモード)	.60
撮影設定メニューについて	.61
撮影設定メニューの操作方法	61
画質モード/画像サイズを選択する(画質・サイズ)	.65
ピント合わせの方式を変える (フォーカス)	.67
手動でピントを合わせて撮影する (MF)	69
AE / AF ターゲットを移動して露出やピントの位置を調整する.	70
マクロターゲットを移動してピントの位置を調整する	72
スナップ時のフォーカス距離を変更する(スナップ時フォーカス距離)	.73
シャッターを一気に切ったとき、所定のピント位置で撮影する	
(フルプレス スナップ)	.74
被写体を追いかけてピントを合わせる (プレAF)	.75
測光モードを変える(測光)	.76
画質と色を設定する(画像設定)	.77
コントラストやシャープネスなどの各項目を設定する	78
ADJ. レバーで設定する	79
連写で撮影する(連写/S連写/M連写)	. 80
S 連写/ M 連写した静止画を拡大して見る	82
露出/ホワイトバランス/カラーを変化させて連続撮影する	
(オートブラケット)	.83
露出値を変化させて連続撮影する	83

45 46

	ホワイトバランスを変化させて連続撮影する	
	(WB-BK1:ホリイトバランスフラケット)	
	色を変えて連続撮影する(CL-BKI:カフーノフケット)	85
	フラッシュの光量を調整する (フラッシュ調光補正)	87
	マニュアル発光モードのときの発光量を設定する	00
	(ノノッノユマニエノル光儿里)	
	ノノッシュ光ルのタイ ミノノを改定する(ノノッシュノノノロ政	ردی (عر) ۵0
	ノイズで程減する(ノイスリタノノヨノ)	
	ノイズリダクション にしていたい (ノイズリダクション ISO 設定)	
	一定間隔で自動撮影する(インターバル撮影)	
	静止画に日付を入れる (日付入れ撮影)	
	露出を変える(露出補正)	
	撮影設定メニューで設定する	
	自然光や照明光を使う(ホワイトバランス)	
	撮影設定メニューで設定する	95
	ADJ. レバーで設定する	95
	ホワイトバランスを手動設定する(手動設定)	96
	ホワイトバランスを詳細設定する(詳細設定)	97
	ホワイトバランスの色調を補正する(ホワイトバランス補正).	
	撮影感度を設定する(ISO 感度)	100
	ADJ. レバーで設定する	100
	撮影設定メニューの設定を元に戻す(撮影設定初期化)	101
	自動的に絞り値を大きくして露出補正する(絞り自動シフト).	102
	マイセッティングモード時の撮影モードを切り替える(撮影モード切)	替)…102
2	動画を撮影・再生する	103
	🛱 動画を撮影する	
	画像サイズ(動画サイズ)/フレーム数(フレームレート)を
	設定する	105
	😄 動画を再生する	106
3	いろいろな再生	107
	再生設定メニューについて	107
	再生設定メニューの操作方法	107
	自動的に順に表示する(スライドショー)	108
	削除できないように設定する(プロテクト)	
	1 ファイルをプロテクトする	

	複数のファイルを一度にプロテクトする	110
	すべてのファイルをプロテクト/解除する	111
	プリントサービスを利用する(DPOF:ディーポフ)	112
	表示している静止画に DPOF 設定/解除する	112
	すべての静止画に DPOF 設定/解除する	113
	複数の静止画に DPOF 設定する	114
	画像サイズを縮小する(画像サイズ変更)	115
	内蔵メモリーの静止画や動画をカードへコピーする (内蔵メモリーからカードへコピー)	116
	斜めから撮影した画像を補正する(斜め補正)	
	画像の明度、コントラストを補正する(レベル補正)	119
	自動で補正する	119
	手動で補正する	
	ホワイトバランスを補正する(ホワイトバランス補正)	122
	テレビの画面で見る	123
4	ダイレクトプリントで印刷する	125
	ダイレクトプリント機能について	125
	カメラとプリンターを接続する	126
	静止画を印刷する	127
	1 枚またはすべての静止画を印刷する	127
	複数の静止画を印刷する	129
	帳票印刷する	131
5	カメラの設定を変える(セットアップメニュー)	132
	セットアップメニューについて	132
	セットアップメニューの操作方法	132
	自分好みの設定を登録する(マイセッティング登録)	135
	マイセッティングを登録する	135
	モードダイヤルにマイセッティング BOX の設定をコピーする	
		138
	マイセッティングに Fn ボダンの機能を保存するかを設定する (Fn 設定の MY 登録)	140
	マイセッティングにホワイトバランス補正の設定を保存するか 設定する(ホワイトバランス補正の MY 登録)	を 140
	ADJ. レバーに機能を登録する (ADJ. レバー設定)	141
	谷母した機能を選択する	1/12

日付・時刻を設定する(日時設定) 163 表示言語を変える(Language / 言語) 163 テレビでの再生方式を変える(ビデオ方式) 163 グロペアンに取り込む 164 Windows をご使用の場合 164 付属の CD-ROM を使うために必要な環境 165 CD-ROM の構成 166 画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを インストールする インストールする 170 ソフトウェアを削除(アンインストール)する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10 を使用して画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 西像をパンコンに取り込む 177 カメラとパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 グ 付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラな体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター(別売り)を使う 196 外部フラッシュ(GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 <		ファイル名の設定を変える(カード連続 NO.)	162
表示言語を変える(Language / 言語) 163 テレビでの再生方式を変える(ビデオ方式) 163 グ 画像をパソコンに取り込む 164 Windows をご使用の場合 164 付属のCD-ROM を使うために必要な環境 165 CD-ROM の構成 166 画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを インストールする インストールする 168 Adobe Reader をインストールする 170 ソフトウェアを削除(アンインストール)する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10を使用して画像を一括取り込むする 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 声像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 グ 付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェアノパソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター (別売り)を使う 196 外部フラッシュ(GF-1) を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 <		日付・時刻を設定する(日時設定)	163
テレビでの再生方式を変える(ビデオ方式) 163 6 画像をパソコンに取り込む 164 Windows をご使用の場合 164 付属の CD-ROM を使うために必要な環境 165 CD-ROM の構成 166 画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを 170 インストールする 170 ソフトウェアを削除(アンインストールする 172 DL-10を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10を使用して画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 力メラとパソコンの接続を解除する 179 ク 付録 180 お困りのときは 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェアノパソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター (別売り)を使う 196 外部フラッシュ (GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 202 アフターサービスについて 203 索引 204		表示言語を変える(Language /言語)	163
6 画像をパソコンに取り込む 164 Windows をご使用の場合 164 付属の CD-ROM を使うために必要な環境 165 CD-ROM の構成 166 画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを 170 インストールする 170 ソフトウェアを削除 (アンインストール)する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 ク付録 180 む困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア /パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー / メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター (別売り)を使う 196 外部フラッシュ (GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用 /保管場所について 202 アフターサービスについて 203 索引 204		テレビでの再生方式を変える(ビデオ方式)	163
Windows をご使用の場合 164 付属の CD-ROM を使うために必要な環境 165 CD-ROM の構成 166 画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを 170 インストールする 170 ソフトウェアを削除 (アンインストール) する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 グ 付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 181 メラのシステム構成図 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター (別売り)を使う 196 外部フラッシュ (GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 202 アフターサービスについて 203 索引 204	6	画像をパソコンに取り込む	164
付属の CD-ROM を使うために必要な環境 165 CD-ROM の構成 166 画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを インストールする インストールする 170 ソフトウェアを削除 (アンインストール) する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10 を使用せずに画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 西像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 7 付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター(別売り)を使う 196 外部フラッシュ(GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 203 案引 204		Windows をご使用の場合	164
CD-ROM の構成 166 画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを インストールする インストールする 170 ソフトウェアを削除(アンインストール)する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10 を使用して画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 177 方メラとパソコンの接続を解除する 179 グ 付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター(別売り)を使う 196 外部フラッシュ(GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 203 案引 204		付属の CD-ROM を使うために必要な環境	165
画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを 168 Adobe Reader をインストールする 170 ソフトウェアを削除(アンインストール)する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10 を使用して画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 グ付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター(別売り)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 202 アフターサービスについて 203 索引 204		CD-ROM の構成	
インストールする 168 Adobe Reader をインストールする 170 ソフトウェアを削除(アンインストール)する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10 を使用せずに画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 177 方メラとパソコンの接続を解除する 179 グ付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター(別売り)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 202 アフターサービスについて 203 索引 204		画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを	
Adobe Reader をインストールする 170 ソフトウェアを削除(アンインストール)する 172 DL-10 を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10 を使用せずに画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 177 方メラとパソコンの接続を解除する 179 グ付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター(別売り)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 203 案引 204		インストールする	168
ソフトウェアを削除(アンインストール)する 172 DL-10を使用して画像を一括取り込みする 173 DL-10を使用せずに画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintoshをご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 グ付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダプター(別売り)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 202 アフターサービスについて 203 索引 204		Adobe Reader をインストールする	170
DL-10 を使用して画像を一括取り込みする		ソフトウェアを削除(アンインストール)する	172
DL-10 を使用せずに画像を取り込む 174 カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 グ付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダプター(別売り)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 203 索引 204 リコーフォトギャラリー BING CUBE 207		DL-10 を使用して画像を一括取り込みする	173
カメラとパソコンの接続を解除する 176 Macintosh をご使用の場合 177 画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 グ付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダプター(別売り)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 202 アフターサービスについて 203 索引 204 リコーフォトギャラリー BING CUBE 207		DL-10 を使用せずに画像を取り込む	174
Macintosh をご使用の場合		カメラとパソコンの接続を解除する	176
画像をパソコンに取り込む 177 カメラとパソコンの接続を解除する 179 7 付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター(別売り)を使う 196 外部フラッシュ(GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 203 案引 204 リコーフォトズボロシリー BING CUBE 207		Macintosh をご使用の場合	177
カメラとパソコンの接続を解除する 179 7 付録 180 お困りのときは 180 エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダブター(別売り)を使う 196 外部フラッシュ(GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 203 索引 204 リコーフォトズボロジー BING CUBE 207		画像をパソコンに取り込む	177
7 付録 180 お困りのときは		カメラとパソコンの接続を解除する	179
お困りのときは	7	付録	180
エラーメッセージが表示されたら 180 カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダプター(別売り)を使う 196 外部フラッシュ(GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 203 索引 204 Lコーフォトズ ホラリー BING CUBE 207		お困りのときは	
カメラ本体のトラブル 181 ソフトウェア/パソコンのトラブル 187 主な仕様 189 内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数 192 別売り品について 193 カメラのシステム構成図 195 AC アダプター(別売り)を使う 196 外部フラッシュ(GF-1)を使う 198 海外でお使いのときは 200 使用上のご注意 201 お手入れと使用/保管場所について 203 索引 204 以コーフォトギャラリー BING CUBE 207		エラーメッセージが表示されたら	
ソフトウェア/パソコンのトラブル		カメラ本体のトラブル	
主な仕様		ソフトウェア/パソコンのトラブル	
内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数		主な仕様	
別売り品について		内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数	
カメラのシステム構成図		別売り品について	
AC アダブター(別売り)を使う		カメラのシステム構成図	
 外部フラッシュ (GF-1)を使う		AC アダプター(別売り)を使う	
海外でお使いのときは		外部フラッシュ(GF-1)を使う	
使用上のご注意201 お手入れと使用/保管場所について202 アフターサービスについて		海外でお使いのときは	
お手入れと使用/保管場所について202 アフターサービスについて		使用上のご注意	
アフターサービスについて		お手入れと使用/保管場所について	
来引		アフターサービスについて	203
117-7+ $517-207$			204
		リコーフォトギャラリー BING CUBE	

各部名称編

カメラ本体の各部名称や 基本的な操作方法を説明 します

はじめに8
カメラ各部の名称8
モードダイヤルの使い方 10
アップダウンダイヤル/
ADJ. レバーの使い方11
画像モニターの表示12

はじめに

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みになってから正しくお使 いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに保管し てください。



8

背面





画像モニター.....P.12 1 オートフォーカス/フラッシュ 2 ランプ.....P.21、24、31 AV 出力端子......P.123 3 USB 端子 4P.173、174、177、195 ADJ. レバー.....P.11、141 5 Q (拡大表示) ボタン 6P.28、37、146 ■ (サムネイル表示) ボタン 7P.28、37、146 ▶ / \$ (フラッシュ) ボタン 8P.30 MENU/OK ボタン 9P.53、61、107、132 10 IOI (DISP.) ボタン.....P.42

11	▼ / ♥ (マクロ) ボタンP.29
12	◀/Fn(ファンクション)1
	ボタンP.143
13	▶ (再生) ボタン…P.35、107
14	節 (削除)/ 心 (セルフタイマー)
	/ Fn2 ボタンP.32、39、143
15	端子カバー
	P.123、126、173、174、177
16	電源(DC 入力)ケーブル
	カバーP.196
17	スピーカーP.106
18	解除レバーP.18、19、196
19	バッテリー/カードカバー
	P.18、19、196
20	三脚ネジ穴P.190

カメラ本体の各部名称や基本的な操作方法を説明します

モードダイヤルの使い方

静止画撮影や動画撮影などのカメラの 操作は、モードダイヤルを切り替えて から行います。

モードダイヤルはロックボタンを押し ながら(①)回します(②)。





アップダウンダイヤル / ADJ. レバーの 使い方



アップダウンダイヤルの使い方

アップダウンダイヤルを左右に回すと、▲▼ボタンの代わりとして使 用できます。また、絞り値(F値)やシャッタースピードを変更したり、 絞り値とシャッタースピードの組み合わせを変更する場合などにも使 用します。

ADJ. レバーの使い方

ADJ. レバーは、中央を押すか、左右にたおして使用します。ADJ. レバー にあらかじめ撮影設定メニューを登録しておくと、中央を押して簡単 に機能を呼び出せます(ADJ. モード ℃ P.142)。また、 ◆● ボタンの 代わりや、シャッタースピードを設定する場合などにも使用します。

🕭 ×モ---

セットアップメニューの[再生モード ダイヤル設定]/[M モード ダ イヤル設定]/で、アップダウンダイヤルと ADJ. レバーの機能を変更 できます(2017-147)。

画像モニターの表示



12

15 ヒストグラム表示......P.44

🖣 🗙 🕂 --

- ・残り記録枚数は、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- 静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、記録先(内蔵メモリー) またはメモリーカード)の容量や撮影条件などによって異なること があります。
- ・残り記録枚数が1万枚以上のときは「9999」と表示されます。



2010/01/01 00:20

再生するときの画面

・ DISP.ボタンを押すと、撮影時の詳細情 報を表示できます(**ご**P.42)。



電池の残量

画像モニターの右下に、電池の残量を示すマークが表示されます。残 量がなくなる前に充電してください。

電池マーク	説明
最色	電池の残量はまだ十分あります。
	電池の残量が減りはじめました。充電または新しい電池に交 換することをお勧めします。
オレンジ	電池の残量がわずかになりました。充電または新しい電池に 交換してください。
() ×=	

- ・単四形ニッケル水素電池をご使用の場合、電池の種類や条件によっては残量表示が正しく表示されないことがあります。
- AC アダプターをご使用の場合、
 が表示されることがありますが、
 が、
 故障ではありません。
 そのまま引き続きご使用ください。

基本編

はじめてお使いのときは 必ずお読みください

準備をする	16
撮影する	23
再生する	35
削除する	39
DISP. ボタンで	
画面表示を切り替える	42

準備をする

電源を入れて撮影できるように準備します。

リチャージャブルバッテリーを充電する

付属のリチャージャブルバッテリーは、使用する前に充電する必要が あります。ご購入時のバッテリーは充電されていません。

1 バッテリーの⊕⊖印とバッテリー チャージャーの⊕⊖印を合わせて セットする この時、バッテリーの印刷面は上になっ ています。 充電には専用バッテリーチャージャー (BJ-6) をご使用ください。



⊕と⊖を逆にセットしないでください。

2 コンセントにバッテリーチャージャーを差し込む

 ・充電が始まります。充電ランプの表示は下表のとおりです。充電が
 終了したら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜いてくだ さい。

充電ランプ	説明
点灯	充電開始
消灯	充電完了
点滅	バッテリーチャージャーまたはバッテリーに異常が あります。バッテリーチャージャーをコンセントか ら抜いて、バッテリーをバッテリーチャージャーか ら取り外してください。

 バッテリーの残量により充電時間は異なります。バッテリーが空の 場合、約2時間で充電が完了します(25℃の場合)。

2 注意------

電池について

GR DIGITAL III では、以下のバッテリーが使用できます。

- リチャージャブルバッテリー DB-65(付属)
 (リチャージャブルバッテリー DB-60もご使用になれます)
- ・単四形アルカリ乾電池(市販)
- ・単四形ニッケル水素電池(市販)

🗑 記録可能枚数 ------

記録可能枚数(電池の持続)の目安

電池の種類	通常時の枚数
リチャージャブルバッテリー(DB-65)	約 370 枚
単四形アルカリ乾電池(市販)	約 25 枚

- ・撮影枚数は CIPA 規格に準拠した測定条件によるものです(温度 23℃、画像モニターオン、30 秒ごとに撮影、2回に1回フラッシュ 発光、10 枚撮影するごとに電源をオフ/オンを繰り返し)。
- ・単四形アルカリ乾電池の記録可能枚数は、パナソニック株式会社製の単四形アルカリ乾電池を使用したときの枚数です。
- ・枚数はあくまでも目安です。長時間ご使用になる場合は、予備電池の携帯をお勧めします。

【注意------

- ・リチウムイオン電池は、純正品(DB-65/DB-60)をご使用ください。 当社指定のリチャージャブルバッテリー以外は使用しないでください。
- 市販のニッケル水素電池はご購入時には充電されていません。ご使用の前に充電してお使いください。
- ニッケル水素電池の場合、ご購入直後や1ヶ月以上使用しないと"不活性状態"となっている場合があり、電池本来の性能が発揮されません。2~3回充電を繰り返してから再度ご使用ください。
- ・単四形アルカリ乾電池の場合、電池の銘柄、製造日からの保存期間 により電池寿命が短い場合があります。また、アルカリ乾電池はその特性上、低温時には使用時間が極端に短くなります。
- ・マンガン乾電池およびニッカド電池は、ご使用になれません。
- ・使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しはカ メラの電源を切り、温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 長い期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いてカメラ を保管してください。

バッテリーをセットする

バッテリーをセットする前や取り出す前には、カメラの電源がオフに なっていることを確認してください。

解除レバーを「OPEN」側にスライドさせ、 バッテリー/カードカバーを開ける

2 リチャージャブルバッテリーを挿入する

- バッテリー側面でロックツメを挿入部の外側に 押しながら奥まで入れます。
- バッテリーをセットすると、ロックツメでロッ クされます。
- 3 バッテリー/カードカバーを閉じ、解除 レバーを「OPEN」と反対側にスライド させてロックする

リチャージャブルバッテリーを取り出すには

解除レバーを「OPEN」側にスライドさせ、バッテリー/カードカバー を開けます。ロックツメを押しながらずらすとバッテリーが押し出さ れるので、つまんで取り出します。このときバッテリーが落下しない よう十分に注意してください。

🍟 単四形アルカリ電池(市販)を使用する場合-----

電池の向きに気をつけて、図のように挿入します。 指で電池の入った箇所をふたの上から押さえなが ら、解除レバーをスライドしてバッテリー/カー ドカバーを閉じてください。取り出すときは解除 レバーを「OPEN」側にスライドさせ、バッテリー /カードカバーを開けます。

- 【】注意------
 - ・バッテリー/カードカバーを閉めるときは、解除レバーをスライド させて、確実にロックしてください。
 - 長時間カメラをご使用にならない場合は、電池を抜いてカメラを保 管してください。抜いた電池は涼しい場所に保管してください。







メモリーカードをセットする

メモリーカード(市販)をセットする前や取り出す前には、カメラの 電源がオフになっていることを確認してください。



🗑 記録先について------

メモリーカードをセットしていないときは内蔵メモリーに記録され、 セットしているときはメモリーカードに記録されます。内蔵メモリー に記録された画像は、メモリーカードにコピーできます(2070-116)。

解除レバーを「OPEN」側にスライドさせ、 バッテリー/カードカバーを開ける

- 2 SD メモリーカードの向きに気を付けて、 「カチッ」と音がするまで SD メモリー カードを奥へ挿入する
 - ・先にリチャージャブルバッテリーをセットして もかまいません。



メモリーカードを取り出すには

解除レバーを「OPEN」側にスライドさせ、バッテリー/カードカバー を開けます。

メモリーカードを一度押し込んで指を静かにはなすとメモリーカード が押し出されるので、つまんで取り出します。





メモリーカード (市販) について

記録データは、カメラ本体に内蔵されているメモリーか、メモリーカード(市販)に記録されます。内蔵メモリーの容量は、約 88MB です。

静止画・動画をたくさん撮りたい場合や、高画質で撮りたい場合には、 容量の多いメモリーカードを使うと便利です。

🕻 注意------

- メモリーカードがセットされているときは、メモリーカードの容量 がいっぱいになっても、内蔵メモリーには記録されません。再生時 のメモリーカードと内蔵メモリーの切り替えについては、P.36 をご 覧ください。
- ・メモリーカードの金属端子部を汚さないようにしてください。

🎧 誤って記録データを消さないようにするには------

メモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」に しておくと、記録データの削除や初期化ができなくな ります。大切なデータを記録したときには、「LOCK」 にしておきましょう。



「LOCK」の状態にするとカードへの書き込みが禁止され、撮影ができなくなります。撮影時にはスイッチを元の位置に戻して「LOCK」を解除してください。

メモ ------

- ・静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、メモリーカードの容量 によって異なります(207.192)。
- 新しいメモリーカードを使用する場合は、本カメラで初期化してからお使いください(ごでP.149)。
- ・本カメラ以外で使用したメモリーカードを使用する場合は、必要な データを保存の上、初期化してからお使いください(137P.149)。

電源をオン/オフする

電源をオン/オフにするには、POWER(電 源)ボタンを押します。

オンにすると POWER(電源)ボタンが点灯し、起動音が鳴ってオートフォーカス/フラッシュランプが数秒間点滅します。

オンの状態で POWER ボタンを押すと、そ の日の記録枚数が表示され、電源がオフに なります。日時設定をしていない場合は、 [0] と表示されます。日時設定を変更した 場合は、設定変更後の記録枚数が表示され ます。

再生モードで使うときには

- ▶ (再生)ボタンを約1秒以上押し続けると、再生モードの状態で電源がオンになり、再生モードで使用できます。
- ・ 「ボタンで電源をオンにした場合、もう一度・「ボタンを押すと記録モードになり、撮影が可能になります。



・以下の機能は、電源をオフにすると設定値が初期値に戻ります。そ れ以外の機能は、設定値が保持されます。

機能	初期値	参照
連写	OFF	P.80
インターバル撮影	0秒	P.91
セルフタイマー	セルフオフ	P.32

マイセッティングモード(ビアP.60)で撮影設定メニューやセットアップメニュー項目の設定を変更しても、電源をオフにするとマイセッティング登録時に設定した値に戻ります。







🍟 オートパワーオフについて ------

 一定時間カメラを操作しないと、節電のために自動的に電源がオフ になります(オートパワーオフ)。

日付・時刻・書式を設定してください。

Y AUT

OK MAN

出荷時の設定

2009/01/01 00:39

日付・時刻・書式东始定してください。

・オートパワーオフの設定時間は変更可能です(20 P.151)。

日時を合わせる

はじめて電源をオンにしたときは、日時の設定画面に進みます。

- **1** 年・月・日・時・分・書式を設定 する
 - ▲▼ で数値を変更し、
 で項目を移 動します。
 - ・DISP.ボタンで設定をキャンセルでき ます。



確認画面が表示されます。

3 MENU/OK ボタンを押す

- ・日時が設定されます。
- 🕭 メモ-----
 - 電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した日時がリセットされます。
 - 日時を保持させるためには、充分に残量のある電池をカメラに2時 間以上セットしてください。
 - ・設定した日時は変更できます(20 P.163)。
 - ・日時を入れて撮影できます(23 P.92)。

撮影する

準備ができたら、さっそく撮影してみましょう。

カメラの構えかた

カメラは以下のように正しく構えて撮影しましょう。

1 カメラを両手でしっかりと持ち、両 ひじを軽く身体につける







撮影する



1 電源をオンにして、モードダイヤル を 🗅 に合わせる







オートフォーカス/ フラッシュランプ

- ・ピント合わせが行われ、露出が固定さ れます。
- ピントが合わない場合は、画像モニター 中央部に赤い枠が点滅し、オートフォー カス/フラッシュランプが緑色に点滅 します。
- ・最大9点で測距し、ピントが合ってい る位置を緑の枠で表示します。



- 3 シャッターボタンをそのまま静かに押しきる
 - 撮影した画像が画像モニターに表示され、内蔵メモリーまたはメモ リーカードに保存されます。

シャッターボタンの半押しについて ------シャッターボタンは、2 段階になっています。シャッターボタンを軽 く押し、抵抗を感じたらそのまま指を止めます。これを「シャッター ボタンを半押しする」といいます。

そのまま深く押しきるとシャッターが切れます。

🍟 ピント合わせについて-----

 ・ピント合わせの状態は、画像モニター中央の枠の色とオートフォー カス/フラッシュランプで確認できます。

ピント合わせの状態	枠の色	オートフォーカス/ フラッシュランプ
ピント合わせ前	白	消灯
ピントが合った時	緑	緑点灯
ピントが合わなかったとき	赤(点滅)	緑点滅

- ・以下のような被写体は、ピントを合わせられないことや、枠の色が 緑になっていてもピントが合っていないことがあります。
 - ・コントラストのないもの(空、白壁、自動車のボンネットなど)
 - ・横線だけで、凹凸のないもの
 - 動きの速いもの
 - ・暗いところのもの
 - ・強い逆光および反射光があるもの
 - ・蛍光灯などのちらつきのあるもの
 - 光源が点状のもの(電球、スポットライト、点光源LEDなど) このような被写体を撮影するときは、撮影したい被写体と同じ距 離にある、違う被写体にピントを固定してから撮影してください (フォーカスロック 27 P.26)。

🍟 手ブレを防ぐには ------

- シャッターボタンを押したときにカメラが動いてしまうと、静止画 が鮮明に撮れません(手ブレ)。手ブレを防ぐために、シャッターボ タンを押すときは、静かに押してください。
- ・ 知るのマークが表示された場合は、手ブレしやすい状態を表しています。カメラを固定するようにしっかりと構えて、再度ピント合わせを行ってください。また、以下の方法を試してください。
 - ・フラッシュを [AUTO] または [強制発光] にする (CP P.30)
 - ・ISO 感度を上げる (℃ P.100)
 - ・セルフタイマーを使う(CG P.32)
- ・以下のような場合には、手ブレが起きやすいので注意してください。
 - ・フラッシュを使わずに暗い場所で撮影する
 - ・デジタルズームを使って撮影する(C2 P.28)
- メモ------
 - ・フラッシュ発光時は、AE の精度を補助するため、予備発光します。
 - 撮影後、画像モニターに画像が表示される時間を設定できます。また、次にシャッターボタンを半押しするまで画像を表示し続ける、撮影後は画像を表示しないなどの設定もできます(ご)P.153)。
 - オート撮影モードの場合、F11 相当の明るさまで露出制御されます (オート撮影モードの場合のみ、F8.0~F11 表示のときは、絞りと 内蔵 ND フィルターを併用して露出制御されます)。

被写体にピントを合わせた状態で構図を変えるには

オートフォーカスで適切なピント合わせができない場合や、被写体が 構図の中央にない場合には、シャッターボタンを半押しして、ピント を合わせた後に構図を決めて撮影します(フォーカスロック)。

 電源をオンにして、モードダイヤル を □ に合わせる



はじめてお使いのときは必ずお読みください

27

2 画像モニターの中央に被写体をあわせ、シャッターボタンを 半押しする



ピント合わせが行われ、露出が固定されます。

3 半押しのままカメラを動かして構図を決める 撮影したい範囲



ピントを合わせたい被写体

4 シャッターボタンをそのまま静かに押しきる

・撮影した画像が画像モニターに表示され、内蔵メモリーまたはメモ リーカードに保存されます。

【】注意------

フォーカスロック時には被写体との距離を変更しないでください。 フォーカスロック後、被写体との距離が変更された場合は、一度シャッ ターボタンを離してフォーカスロックを解除し、再度半押しをして フォーカスロックをしてください。

デジタルズームを使って撮影する

セットアップメニューで[ズームボタン設定]を[デジタルズーム] に設定すると(℃了P.146)、Q/2 ボタンでデジタルズームが使用でき ます。

Q(拡大表示)ボタンを押すと、範囲を狭めて被写体を大きく撮影で きます(最大 4.0 倍まで)。☎(サムネイル表示)ボタンを押すと、被 写体を小さくして広い範囲を撮影できます。



セットアップメニューで[ズームボタン設定]を[デジタルズー ム] に設定する

・操作方法は P.146 を参照してください。

- 2 撮影できる状態で、Q ボタンや ボタンを押す
 - ・ 画像モニターにデジタルズームの倍率 が表示されます。



3 構図を決めてシャッターボタンを半 押しする

4 シャッターボタンを押しきる

- 「画質・サイズ」を [F3648(10M)] または [N3648(10M)] に設定 している場合は、[デジタルズーム切替] で [オートリサイズ] を選 択することもできます (℃3 P.160)。
- 「画質・サイズ」が RAW モードの場合(ご P.66)やダイナミック レンジダブルショット(ご P.52)の場合は、デジタルズームは使用 できません。

接写で撮影する(マクロ撮影)

➡(マクロ)ボタンを使うと、レンズを被写体に接近させて撮影でき ます。

レンズ先端より最短約1cm(撮影範囲:約26×19mm)まで近づけ ることができるので、小さな被写体の撮影に便利です。

1 撮影できる状態で、 ♥ ボタンを押す

示された後、上部に♥が表示されます。



- **2** 構図を決めてシャッターボタンを 半押しする
- 3 シャッターボタンを押しきる
 - マクロモードを解除するには、もうー 度♥ボタンを押します。



🖱 メモ----

マクロモードでは、[フォーカス] (CPP.67) が [マルチ AF] / 「スナッ プ] / [∞] に設定されている場合でも、「スポット AF] として動作 します。

フラッシュを使って撮影する

フラッシュを使うときは、**\$**OPEN(フラッシュオープン)スイッチを 下側にスライドさせて、フラッシュカバーを上げます(ポップアップ)。 ポップアップしないと、フラッシュは発光しません。

ポップアップした状態で、4(フラッシュ)ボタンを押すと、フラッシュ モードを切り替えられます。ご購入時の初期設定は [AUTO] です。

ISO 感度が [AUTO] の場合、フラッシュの光が届く範囲はレンズ先端 より約 20cm ~ 3.0m です。

フラッシュモードの種類

۲	発光禁止	フラッシュを発光しません。
4 AUTO	AUTO	逆光や被写体が暗いときには、自動的にフラッシュを発光します。
0	赤目軽減	人物の目が赤く写る赤目現象を軽減します。
\$	強制発光	必ずフラッシュを発光します。
5LOW	スローシンクロ	シャッタースピードを遅くして発光します。人 物を入れた夜景の撮影に適します。手ブレしや すいので、三脚の使用をお勧めします。
4×M	マニュアル発光	フラッシュの発光量を撮影設定メニューの[フ ラッシュマニュアル発光量]で設定できます (1237 P.88)。

】 撮影できる状態で、4OPEN スイッ チを下側にスライドして、フラッ シュをポップアップする



2 \$ ボタンを押して、フラッシュモー ドを切り替える

 ・ 画像モニター中央に、一瞬フラッシュ モードマークが大きく表示された後、 左上にフラッシュモードマークが表示 されます。



フラッシュ充電中は、オートフォーカ
 ス/フラッシュランプが点滅します。充電が完了すると消灯し、撮影が可能になります。

🕭 メモ------

- ・フラッシュを使用しない場合は、フラッシュカバーを閉じます。
- ・ ↓ ボタンで設定を変更するまで、フラッシュモードの設定内容は保持されます。
- 動画、連写、オートブラケット、ホワイトバランスブラケット、カラー ブラケット、ダイナミックレンジダブルショットでは発光禁止にな ります。
- ・単四形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池をお使いの場合、フラッシュ充電中は画像モニターがオフになります。
- ・フラッシュ発光時は、AE の精度を補助するため、予備発光します。

▶ 注意------

- 外部フラッシュをご使用の場合は(ご)P.198)、カメラの内蔵フラッシュを使用できません。
- コンバージョンレンズおよびフードをご使用の場合は、カメラの内蔵フラッシュを使用できません。
- フラッシュモードが [マニュアル発光] の場合、発光量は自動的に 調整されません。
- 目の近くでフラッシュを発光したり(特に乳幼児)、運転者などに向かってフラッシュを発光したりしないでください。

🖄 セルフタイマーを使う

セルフタイマーは、10秒後、2秒後から選択できます。手ブレを防ぎ たいときには2秒に設定すると便利です。

1 撮影できる状態で、 む(セルフタ イマー)ボタンを押す

- セルフタイマーのマークが表示されます。
- マークの右側にある数字は、シャッ ターボタンを押してから撮影するまでの秒数を表しています。



 ・ ○ボタンを押すと、[10秒] → [2秒] → [セルフオフ] の順に設 定が切り替わります。

2 シャッターボタンを押しきる

- ・ピントが固定され、セルフタイマーがスタートすると AF 補助光が 発光します。
- 🖲 メモ------
 - ・撮影した後もセルフタイマーは解除されません。セルフタイマーを 解除するには、 [⊙] ボタンで [セルフオフ] に切り替えます。
 - [2 秒] の場合は AF 補助光は発光しません。
 - ・ ○ボタンは Fn (ファンクション) 2ボタンとしても使用します。
 Fn1ボタン設定または Fn2ボタン設定(ピアP.143)でセルフタイマー 以外を登録している場合、セルフタイマーは使用できません。
水平のとれた画像を撮影する

撮影する画像が水平かどうかを水平インジケーターや水準器音で確認 しながら撮影できます。

風景や建物など、水平のとれた画像を撮影したい場合に使用します。 地平線の入った構図などで特に有効です。

設定項目	内容	
OFF	水平インジケーターは表示されません。	 0FF 表示のみ
表示のみ	水平インジケーターが表示されます。	表示+音
表示+音	水平インジケーターが表示され、カメ ラが水平のときに、水準器音が一定間 隔で鳴り続けます。	DAD OK : MALE
音のみ	カメラが水平のときに、水準器音が一 定間隔で鳴り続けます。水平インジケー ターは表示されません。	



- 水平インジケーターは、セットアップメニュー(127 P.155)からも 設定できます。
- [操作音音量設定] (☞ P.152) を [□□□] (なし) に設定している 場合、[水準器設定] を [表示+音] または [音のみ] に設定しても、 水準器音は鳴りません。





- カメラを前後方向に傾けすぎている場合、またはカメラが水平かどうか検知できなかった場合は、水平インジケーターが赤くなります。
- ・グリッドガイド表示、表示なし、画像モニターオフのときは (CPP.42)、水平インジケーターは表示されません。[水準器設定] を [表示+音] に設定している場合は、水準器音のみ鳴ります。
- カメラを上下逆さま(シャッターボタンが下向きになっている)にしている場合や、動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作しません。
- 乗り物の中などのゆれている場所にいる場合や、カメラがゆれている場合は、水準器の精度が低くなります。
- この機能は、本カメラで撮影する画像が水平かどうかを確認するための目安としてご使用ください。カメラ自体を水準器として使用した場合の精度は保証できません。

はじめてお使いのときは必ずお読みください

再生する

撮影した静止画を確認しましょう。一度に表示する枚数を変えたり、 拡大表示もできます。

撮影した静止画を見る

撮影モードで **D**(再生)ボタンを押すと、 再生モードに切り替わり、最後に表示した 静止画が表示されます。

電源がオフの状態で ▶ ボタンを約1秒以 上押し続けると、再生モードの状態で起動 し、最後に再生した静止画が表示されます。



▲▼◀▶ ボタンを押すと、以下の順番でファイルが表示されます。 ◀▶ ボタンを長押しすると、高速でファイルが切り替わります。



再生モードから撮影モードに戻るには、再度 ▶ ボタンを押します。

🍟 再生モードで再生される画像------

以下の場合は最後に撮影された画像が表示されます。

- ・撮影した後に再生モードにした場合
- ・メモリーカードを交換した場合

[画質・サイズ]をRAW モードに設定して撮影した場合(℃P.66)、 DNG ファイルと関連付けられたJPEG ファイルが同時に記録されます。 JPEG ファイルをパソコンなどで削除してしまった場合、カメラでは DNG ファイルのサムネイルは表示されますが、拡大できません。

[画質・サイズ]をRAWモードに設定して撮影した画像(RAW3648/ RAW3:2/RAW1:1)を再生すると、同時記録された JPEG ファイルが表示されます。画面には、RAWモードを示すマークが表示されます。

🍟 縦横自動回転再生について------

セットアップメニューの [縦横自動回転再生]を [ON] に設定してい る場合 (CP P.154)、カメラの向きに応じて画像が自動回転されます。

/ 注音 -----

🖪 🗶 🛨 -----

再生画面は20枚または81枚の一覧表示にできます。



再生モードで ☎(サムネイル表示)ボタ ンを押すと、20 コマ表示に変わります。

-覧表示する

20 コマ表示時に再度
二 ボタンを押すと、
画面が 81 コマ表示に変わります。

一覧表示では、▲▼◀▶ ボタンで静止画を選択できます。

1 枚表示にするには

- 20 コマ表示の場合: Q(拡大表示)ボタン、または ADJ. レバーを 押します。
- 81 コマ表示の場合: Q ボタンを2回、またはADJ.レバーを押します。

覧表示にできます。





静止画を拡大表示する

Q(拡大表示)ボタンを押す、またはアップダウンダイヤルを回すと、 表示している静止画を拡大表示できます。また、ADJ.レバーを押すと [ワンプッシュ拡大表示倍率](27P.153)で設定した倍率に拡大して 表示します。

拡大表示で表示できる最大倍率は、選択している画像サイズ(CP P.65) によって異なります。

画像サイズ	拡大表示(最大倍率)
3648 × 2736 ~ 2048 × 1536	16 倍
1280 × 960	6.7 倍
640 × 480	3.4 倍

画像拡大時の動作	
Q ボタン /⊠ ボタン	画像を 1 段階拡大 / 縮小します。▲▼◀▶ ボタン で画面内の表示箇所を移動できます。
MENU/OK ボタン	静止画をセットアップメニューの[ワンプッシュ 拡大表示倍率]で設定した倍率で拡大して表示し ます。最大倍率で表示されているときは、1枚表 示に戻します。
アップダウンダイヤル	右に回すと拡大、左に回すと縮小します。
ADJ. レバー	ADJ. レバーをたおすと、拡大表示したまま前/ 次の画像が表示されます。

🔿 ×=---

- ・拡大表示した状態でADJ.レバーを左右にたおしても、動画、S連写、 M連写を表示すると等倍に戻ります。
- セットアップメニューの[再生モード ダイヤル設定]を[設定 2]に設定する と(27 P.147)、画像拡大時に ADJ.レ バーとアップダウンダイヤルで画面内 の表示箇所を移動できます。



削除する

不要なファイルを、メモリーカードまたは内蔵メモリー内から削除で きます。

1 ファイルを削除する

- 】 ▶ (再生) ボタンを押す
- 2 ◆ ボタンで削除したいファイルを 表示する
- 3 面 (削除) ボタンを押す
- 4 ▲▼ボタンで[1 ファイル削除]を 選択する
 - ・ ▲▶ ボタンで削除するファイルを変更で きます。





- 5 MENU/OK ボタンを押す
 - ・処理中のメッセージが表示され、削除が完了すると、手順4の画面 に戻ります。

すべてのファイルを削除する

- 🤰 🖻 (再生) ボタンを押して 面 ボタンを押す
- 2 ▲▼ ボタンで [全ファイル削除] を選択する
- 3 MENU/OK ボタンを押す
 - ・削除の確認画面が表示されたら、▶ボ タンで[はい]を選択し、MENU/OKボ タンを押します。



複数のファイルを一度に削除する

複数のファイルを一度に削除できます。削除するファイルを1つずつ 指定する方法と、削除するファイルの範囲を指定する方法があります。

いずれの場合も、再生モードで **節**(削除) ボタンを押して、メニュー項目を表示して ください。

途中で DISP. ボタンを押すとキャンセルで きます。



削除するファイルを1つずつ指定する場合

▲▼ ボタンで [複数選択削除] を選んで MENU/OK ボタンを 押す

一覧表示にしている場合は、この手順は不要です。

2 ▲▼ ボタンで [1 枚ずつ指定] を選んで MENU/OK ボタンを 押す

3 ▲▼◀▶ ボタンで削除したいファイル を選択し、MENU/OK ボタンを押す

- ファイルの左上にゴミ箱のマークが表示 されます。
- ・間違えて選択したときには、再度 MENU/ OK ボタンを押すと解除できます。



・ADJ. レバーを押すと、範囲を指定する画面に切り替わります。

4 面ボタンを押す

- 5 ◆ ボタンで [はい] を選択し、 MENU/OK ボタンを押す
 - ・処理中のメッセージが表示され、削除が 完了すると、一覧の画面に戻ります。



1 ▲▼ボタンで[複数選択削除]を選んで MENU/OK ボタンを 押す

一覧表示にしている場合は、この手順は不要です。

- 2 ▲▼ ボタンで [範囲を指定] を選んで MENU/OK ボタンを押す
- 3 ▲▼◀▶ ボタンで削除したい範囲の 始点になるファイルを選択し、 MENU/OKボタンを押す
 - ファイルの左上にゴミ箱のマークが表示 されます。
 - ・ 始点になるファイルの選択を間違えた場合、DISP. ボタンを押すと始 点を選択する画面に戻ります。
 - ・ADJ. レバーを押すと、1枚ずつ指定する画面に切り替わります。
- 4 ▲▼◀▶ ボタンで削除したい範囲の 終点になるファイルを選択し MENU/OKボタンを押す
 - ファイルの左上にゴミ箱のマークが表示 されます。



21/98

RAN 3648

- 5 手順3と4を繰り返して、削除したいファイルの範囲をすべて指定する
 - ・間違えて選択したときは、ADJ. レバーを押して1ファイルずつ指定 する画面に戻り、ファイルを選択して MENU/OK ボタンを押すと解 除できます。
- 6 面ボタンを押す
- 7 ◆ ボタンで [はい] を選択し、MENU/OK ボタンを押す
 - ・処理中のメッセージが表示され、削除が完了すると、一覧の画面に 戻ります。

DISP. ボタンで画面表示を切り替える

DISP. ボタンを押すと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、画 面の表示状態を変更できます。

撮影モード時

DISP.ボタンを1回押すごとに以下のように切り替わります。



- グリッドガイド表示 ------
 - ・ 画像モニターに、撮影時の補助線を表示します。実際の画像には記録されません。
 - ・ グリッドの種類はセットアップメニューの[グリッドガイド表示設定]で選べます(207P.155)。
- 守 メモ------
 - 「水準器設定」を「表示のみ」または「表示+音」に設定している場合は(2007P.155)、マーク表示とヒストグラム表示のときに水平インジケーターが表示されます(2007P.34)。
 - ・画像モニターオフ時でも、以下の操作をした場合は画像モニターが オンになります。
 - ADJ. レバー、MENU/OK ボタン、DISP. ボタン、
 (再生) ボタンを押した場合
 - ・ [ズームボタン設定] が [OFF] 以外 (ピアP.146) で Q/図 ボタン を押した場合
 - ・マニュアルフォーカス中(ピアP.67)に▲▼ボタンを押した場合

再生モード時

🖪 メモ-----

DISP.ボタンを1回押すごとに以下のように切り替わります。



ハイライト表示

🏹 ハイライト表示・

ハイライト部分が黒く点滅します。ハイライトとは、被写体の特に明 るい部分が真っ白に写り、色の濃淡を表す階調がなくなる状態です。 階調がなくなると、撮影後に画像の修正ができません。直射日光を避 ける、露出を一側に補正する(CFP.93)などして、撮り直すことをお 勧めします。

ハイライト表示は、あくまでも目安です。

🍟 ヒストグラム表示--

ヒストグラムは、明るさの分布を示したグラフです。縦軸は画素数、 横軸は左からシャドー(暗い)、中間調、ハイライト(明るい)という 明るさの階調を示しています。ヒストグラムを活用することによって、 まわりの明るさによる画像モニターの見えかたに影響されることなく、 画像の明るさを判断できます。また、画像の白飛びや黒つぶれを防ぐ 助けになります。

ヒストグラムで、右側だけにグラフの山が盛り上がり、ほかには何もない場合、ハイライト部だけの画素数が多い露出オーバーの画像です。 左側だけにグラフの山がある場合、シャドー部だけの画素数が多い露 出がアンダーの画像ということになります。露出補正(207 P.93)時の 参考にお使いください。





露出アンダーの例

- メモ------
 - ・ヒストグラム表示はあくまでも目安です。
 - 撮影後に、ヒストグラムを確認しながら画像の明度、コントラストを補正できます(237P.119)。
 - フラッシュを使用したときや、周囲が暗いときなど、撮影の状況に よってはヒストグラムに表示された露出と撮影した画像が異なることがあります。
 - ・露出補正の範囲には限りがあります。そのため、調整しきれないことがあります。

応用編

目的に応じて必要なとき にお読みください

1 いろいろな撮影	46
2 動画を撮影・再生する1	03
3 いろいろな再生1	07
4 ダイレクトプリントで	
印刷する1	25
5 カメラの設定を変える	
(セットアップメニュー)…1	32
6 画像をパソコンに取り込む…1	64
7 付録1	80

絞り値とシャッタースピードの組み合わせ を変更して撮影する (P: プログラムシフトモード)

モードダイヤルをP(プログラムシフトモード)に合わせると、絞り 値とシャッタースピードの組み合わせを変更して撮影できます。

プログラムシフトモードでの設定は、アップダウンダイヤルを使います。

1 モードダイヤルを P に合わせる

> ・画像モニターにモードのマークが表示 されます。

- ピードの組み合わせが表示されます。
- **そ** シャッターボタンから指を離す

2 シャッターボタンを半押しする

- 4 アップダウンダイヤルを回して、絞 り値とシャッタースピードの組み合 わせを変更する
 - ・
 絞り値とシャッタースピードの組み合
 わせは、10秒間表示されます。その間 にアップダウンダイヤルで値を変更し ます。





1

いろいろな撮影



絞り値を設定して撮影する (A:絞り優先モード)

モードダイヤルを A(絞り優先モード)に合わせると、絞り値を手動 で設定できます。絞り値を設定すると、カメラが自動的に適正なシャッ タースピードを設定して撮影します。

絞り値の設定は、アップダウンダイヤルを使います。

1 モードダイヤルをAに合わせる ・画像モニターにモードのマークが表示 **FA** 6 66666 SD M 2026 され、現在の絞り値がオレンジ色で表 示されます。 2 アップダウンダイヤルを回して、絞 り値を変更する F 1.8 シャッターボタンを半押しする
 ۲ (A) 9999 Sn N 9999 シャッタースピードが決定され、画面 に表示されます。 ▲ シャッターボタンをそのまま静かに 押しきる F 1.9 1/82 🎑 絞り値について------絞り値を小さくする(絞りを開く)と、背景をぼかして被写体をハッキ リ強調させることができます。絞り値を大きくする(絞りを閉じる)と、

リ強調させることができます。絞り値を大きくする(絞りを閉じる)と、 手前から奥までクッキリと写した奥行きのある画像が撮影できます。絞 り動作は、シャッターボタンを押しきったときに行われます。

メモ------

撮影設定メニューの [絞り自動シフト] を [ON] にすると (27 P.102)、 カメラが自動的に適正露出が得られるように絞り値を調整します。

1

いろいろな撮影

モードダイヤルをS(シャッタースピード優先モード)に合わせると、 シャッタースピードを手動で設定できます。シャッタースピードを設 定すると、カメラが自動的に適正な絞り値を設定して撮影します。

ϔ シャッタースピードについて------シャッタースピードを速くすると、動きの速い被写体が、一瞬止まった ように撮影できます。シャッタースピードを遅くすると、動きを流れる ように表現でき、動く被写体の軌跡を撮影できます。

シャッタースピードの設定は、アップダウンダイヤルを使います。

7 モードダイヤルをSに合わせる

- ・画像モニターにモードのマークが表示 され、現在のシャッタースピードがオ レンジ色で表示されます。
- **2** アップダウンダイヤルを回して、 シャッタースピードを変更する
- **3** シャッターボタンを半押しする ・絞り値が決定され、画面に表示されま す。
- 4 シャッターボタンをそのまま静かに 押しきる

\land 🗶 🕂 📥

シャッタースピードを長時間に設定しているときは、被写体が暗くて も、設定によっては絞り値が最小(開放 F 値)にならない場合があり ます。











絞り値とシャッタースピードを設定して撮 影する(M:マニュアル露光モード)

モードダイヤルを M(マニュアル露光モード)に合わせると、絞り値 とシャッタースピードを手動で設定して撮影できます。シャッタース ピードは、1/2000 ~ 180 の問から選択できます。

絞り値の設定にはアップダウンダイヤルを、シャッタースピードの設 定には ADJ. レバーを使います。

】 モードダイヤルを M に合わせる

 ・ 画像モニターにモードのマークが表示 され、現在の絞り値、シャッタースピー ド、露出値のインジケーターが表示さ れます。



2 露出値のインジケーターを確認しな がら、アップダウンダイヤルで絞り 値を、ADJ.レバーでシャッタース ピードを変更する



F10 1/80

・セットアップメニューの [M モード ダ イヤル設定] で(25 P.147)でアップ

ダウンダイヤルと ADJ. レバーの機能を入れ替えられます。機能を入れ替えた場合、アップダウンダイヤルでシャッタースピード、ADJ. レバーで絞り値を変更します。

- ・インジケーターが中央にある場合は適正露出です。
- インジケーターが+側にある場合は露出オーバー、-側にある場合は 露出アンダーであることを表しています。

- ・露出値が -2EV から +2EV の範囲にあるとき -2EV +2EV
 は、露出値に応じて画像モニターが変化し
 よます。
- ・露出値が –2EV から +2EV の範囲を超えると、インジケーターがオレンジ色になり、画像モニターは変化しません。

3 シャッターボタンを半押しする

4 シャッターボタンをそのまま静かに押しきる

守 メモ------

- 露光時間を長くしたいときは、シャッタースピードを遅く設定します。その場合、手ブレを起こすことがあります。カメラを両手でしっかり固定させるか、三脚などを使用して撮影してください。
- シャッタースピードを遅く設定して撮影した場合、撮影中は画像モニターがオフになります。
- マニュアル露光モードでISO 感度を [AUTO] または [AUTO-HI]
 に設定した場合、ISO100 に固定されます (℃ P.100)。
- セットアップメニューの[Mモードワンプッシュ動作]の設定により、
 絞り値やシャッタースピードを自動的に適正値付近に近付けられます(2007).148)。
- ・セットアップメニューの[ズームボタン設定]を[露出補正]に設定している場合(℃アP.146)、マニュアル露光モードで Q/図 ボタンを押しても、露出補正の設定画面は表示されず、適正露出付近(露出値インジケーターの中央部付近)に近づけるよう自動的に値を設定します。適正露出付近から露出値を変更したい場合などに便利です。
- セットアップメニューの[Fn1 ボタン設定]または[Fn2 ボタン設定] でFn(ファンクション)1またはFn2 ボタンに[AE ロック]を登録しても、マニュアル露光モードではAE ロックされません。Fn1 またはFn2 ボタンを押すと、適正露出付近(露出値インジケーターの中央部付近)に近づけるよう自動的に値を設定します。適正露出 付近から露出値を変更したい場合などに便利です。

🚺 注意 ----

シャッタースピードを10秒以上に設定した場合、画像のノイズを除去 する機能が働きます。そのため、画像の記録完了までに、設定したシャッ タースピードの約2倍の時間がかかります。 1

い

ろいろな撮影

撮影シーンに合わせて撮影する (SCENE:シーンモード)

モードダイヤルを SCENE に合わせると、以下のモードを選択でき、 自動的にシーンに適した設定で撮影できます。

シーンモードで選択できる項目は以下の通りです。

DR ダイナミック レンジ	明暗差の大きい日向と日陰を同時に撮影する場合などでも、明るい部分から暗い部分までなめらかに再現し、人の目で見た印象と近い画像が記録できます(20アP.54)。 ご使用の際は必ず三脚を使用してください。動きのある 被写体は、鮮明に撮影できません。
斜め補正	掲示板や名刺などの四角い被写体を斜め方向から撮影した場合に、撮影した画像を正面から撮影したように補正して変換します (CGP P.58)。
上 文字	会議でホワイトボードに書かれたメモを撮影するときな どに使用します。白黒で記録され、文字の濃淡も変更で きます (ピア P.59)。
▶ ●● 動画	音声付き動画を撮影します (© P.103)。

シーンモード時の撮影設定メニュー項目については、P63を参照して ください。

★ + -----

シーンモードの選択方法

1 モードダイヤルを SCENE に合わせる



- 2 MENU/OK ボタンを押す
 - ・シーンモード選択画面が表示されます。
- 3 ▲▼ボタンでシーンモードを選択する

4 MENU/OK ボタンを押す

- ・画像モニター上部にシーンモードの種類が表示されます。
- シーンモードでのメニューの切り替えについて
 シーンモードで撮影設定メニューや
 セットアップメニューの設定項目を変
 更したい場合は、撮影モードでMENU/③
 OKボタンを押し、
 ボタンで [MODE]
 タブを選択してください。その後▼ボ
 タンを1回押すと撮影設定メニュータ
 ブ、2回押すとキーカスタム設定タブ、3回押すとセットアップタブが表示され
 ます。各項目の設定方法はP61、P133、P134を参照してください。



1

SD 840

ダイナミックレンジダブルショットとは

ダイナミックレンジダブルショットモードでは、露出を変化させて2枚の静止画を連続撮影し、それぞれの適正露出部分を合成して記録します。明暗差の大きい日向と日陰を撮影する場合など、明るい部分が白とびして、撮影した画像が実際の印象と異なってしまう場合に便利です。





- 1 カメラを三脚に固定する
- 2 シャッターボタンを半押しする
 - ピント合わせが行われ、露出、ホワイトバランスが固定されます。



- 3 シャッターボタンをそのまま静かに 押しきる
 - 2 枚連続で撮影され、合成された画像の みが保存されます。

1

いろいろな撮影

🕭 メモ-----

三脚に固定しても、シャッターボタンを押したときにカメラが動いて しまうことがあります。このような場合、セルフタイマー(ピア P.32) やケーブルスイッチ CA-1(別売り品)のご使用をお勧めします。

【注意------

- ・[画質・サイズ] (CP P.65) で RAW モードは選択できません。
- デジタルズームは無効となります。
- ・フラッシュは発光禁止になります。
- ・撮影場所が明るすぎたり暗すぎたりする場合、ダイナミックレンジ ダブルショットの効果が出ない場合があります。
- ・動きのある被写体は、鮮明に撮影できません。
- ・ 蛍光灯の下で撮影する場合、ちらつき(フリッカー)により、色や明るさが正しく記録できない場合があります。

ダイナミックレンジとは -------

デジタルカメラの「ダイナミックレンジ」とは、カメラが処理できる 輝度の範囲を指します。

明暗差の大きい日向と日陰を同時に撮影する場合などは、明るい部分 が白とびしてしまい、撮影した画像が実際の印象と異なってしまう場 合があります。これは、カメラが処理できる輝度の範囲が、人の目よ りも狭いためです。

ダイナミックレンジダブルショットでは、明るい部分から暗い部分ま でなめらかに再現し、人の目で見た印象と近い画像が記録できます。 1

いろいろな撮影

ダイナミックレンジ拡大効果

ダイナミックレンジダブルショットの拡大効果を選択できます。拡大 効果を強くするほど、カメラが処理できる輝度の範囲が広がります。

- シーンモードのダイナミックレンジダブルショットモードで MENU/OK ボタンを押す
- 2 ◀ボタンで [MODE] タブを選択し、▼ボタンで撮影設定メ ニューを表示して▶ ボタンを押す
 - ・撮影設定メニューが表示されます。
- 3 ▲▼ボタンで [ダイナミックレンジ 拡大効果] を選択し、▶ボタンを押 す
 - 設定項目が表示されます。
- 4 ▲▼ボタンで設定を選択し、MENU/ OKボタンを押す、または ◀ボタン を押して MENU/OKボタンを押す



ブ持フォーカス距離

ックレンジ拡大効果

通常撮影画像の付加

ダイナミックレンジを拡大した画像に加え、通常撮影での画像を付加 し、合計2枚の画像を記録します。



- シーンモードのダイナミックレンジダブルショットモードで MENU/OKボタンを押す
- 2 ◀ボタンで [MODE] タブを選択し、▼ボタンで撮影設定メ ニューを表示して▶ ボタンを押す
 - ・撮影設定メニューが表示されます。
- 3 ▲▼ボタンで[+通常撮影]を選択し、
 ▶ボタンを押す
- 4 [ON] を選択し、MENU/OK ボタン を押す
- 5 シャッターボタンを押して撮影する
 - ・通常画像とダイナミックレンジ拡大画像を並べた、確認画面が表示されます。





手順5の確認画面では、両画像のヒストグラムが表示されます。[画像 確認時間]を[HOLD]に設定すると(27P.153)、確認画面を保持し てヒストグラムを確認できるので、画像を比較しやすくなります。



1

いろいろな撮影

斜め補正モードを使うには

1 シーンモードの斜め補正モードでシャッターボタンを押して 撮影する

- ・処理中のメッセージが表示されます。補正対象として最大5つのエ リアが認識され、オレンジの枠で表示されます。
- エリアが検出できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。

2 補正エリアを▶ボタンで選択する

- ・オレンジの枠を移動して、補正エリアを選択します。
- ・変換をキャンセルする場合は、▲ボタンを押します。

3 MENU/OK ボタンを押す

 ・選択した枠のエリアの斜め補正が行われ、枠外の部分はトリミング されます。

☑ 注意 ------

[斜め補正] に設定した場合は、以下の点にご注意ください。

- ・被写体全体が画像モニターの表示になるべく大きく入るような構図 で撮影してください。
- ・以下のようなときには被写体を認識できないことがあります。
 - ピンボケの画像
 - ・被写体の4辺がはっきり見えない
 - ・被写体と背景の区別がつきにくい
 - 背景が複雑な構図
- ・斜め補正された画像は、別画像として記録されます。記録可能枚数 が2枚未満の場合には、撮影できません。

文字モードで文字濃度を変えるには

1 シーンモードの文字モードで ADJ. レバーを押す

・文字濃度のメニューが表示されます。





- 2 ▲▼ ボタンで濃度を選択する
 - 濃淡は [濃い]、[標準]、[淡い] から 選択できます。





- ・文字濃度の設定値は画面上には表示されません。
- *モ------

設定の変更は、撮影設定メニューからも行えます(CFP.64)。

自分好みの設定で撮影する (MY1 ~ MY3:マイセッティングモード)

モードダイヤルを MY1 ~ MY3 に合わせる と、あらかじめ登録した設定で撮影できま す。MY1、MY2、MY3 の設定は、セットアッ プメニューのキーカスタム設定タブにある [マイセッティング登録] で登録します (27 P.135)。

MY1、MY2、MY3 は、それぞれ [マイセッ ティング登録] の [MY1]、[MY2]、[MY3] の設定になります。



[マイセッティング 登録] で登録した撮 影モードのマーク



- マイセッティングモード時に、撮影設定メニューやセットアップメ ニュー項目の設定を変更することができます。モードを切り替えるか 電源をオフにすると、もとの MY1 ~ MY3 の設定に戻ります。

A XF------

撮影設定メニューについて

撮影モードで MENU/OK ボタンを押すと、撮影設定メニューが表示されます。

撮影設定メニューの操作方法

各設定項目の設定方法は以下の通りです。

- 】 撮影モードで MENU/OK ボタンを 押す
 - ・撮影設定メニューが表示されます。
 - ・シーンモードの場合、
 ボタンで [MODE] タブを選択します。その後
 ▼ボタンを1回押すと、撮影設定メニューが表示されます。



表示している画面 の範囲を示してい ます。

- 2 ▲▼ボタンで設定する項目を選択する
 - 一番下の項目で▼ボタンを押すと次の 設定画面が表示されます。
- 3 ▶ ボタンを押す
 - ・設定項目の選択肢が表示されます。
- 4 ▲▼ ボタンで選択肢を選択する



- 5 MENU/OK ボタンを押す、または ◀ボタンを押して MENU/ OK ボタンを押す
 - ・設定が確定し、撮影設定メニューが消え、撮影できる状態になります。

モードダイヤルが SCENE 以外のとき

設定項目	初期設定値	参照先
画質・サイズ	N3648(10M)	P.65
フォーカス	マルチ AF	P.67
スナップ時フォーカス距離	2.5m	P.73
フルプレス スナップ	ON	P.74
プレAF	OFF	P.75
測光	マルチ	P.76
画像設定	スタンダード	P.77
連写	OFF	P.80
オートブラケット	OFF	P.83
フラッシュ調光補正	0.0	P.87
フラッシュマニュアル発光量	1/2	P.88
フラッシュシンクロ設定	先幕	P.89
ノイズリダクション	OFF	P.90
ノイズリダクション ISO 設定	ISO401 以上	P.90
インターバル撮影	_	P.91
日付入れ撮影	OFF	P.92
露出補正*1	0.0	P.93
ホワイトバランス	マルチパターン AUTO	P.94
ホワイトバランス補正	A:0,G:0	P.98
ISO 感度	AUTO	P.100
撮影設定初期化* ²		P.101
絞り自動シフト* ³	OFF	P.102
撮影モード切替 *4	-	P.102

*1 モードダイヤルが M のときは表示されません。

*2 モードダイヤルが ▲ のときのみ表示されます。

*3 モードダイヤルが A のときのみ表示されます。

*4 モードダイヤルが MY1 ~ MY3 のときのみ表示されます。

シーンモードで 【動画】 のとき

設定項目	初期設定値	参照先
動画サイズ	640	P.105
フレームレート	30 コマ/秒	P.105
フォーカス	マルチ AF	P.67
スナップ時フォーカス距離	2.5m	P.73
プレAF	OFF	P.75
ホワイトバランス	AUTO	P.94
ホワイトバランス補正	A:0,G:0	P.98

シーンモードで [ダイナミックレンジダブルショット] のとき

設定項目	初期設定値	参照先
画質・サイズ	N3648(10M)	P.65
フォーカス	マルチ AF	P.67
スナップ時フォーカス距離	2.5m	P.73
プレAF	OFF	P.75
測光	マルチ	P.76
画像設定	スタンダード	P.77
ダイナミックレンジ拡大効果	弱弱	P.56
+通常撮影	OFF	P.57
ノイズリダクション	OFF	P.90
ノイズリダクション ISO 設定	ISO401 以上	P.90
日付入れ撮影	OFF	P.92
露出補正	0.0	P.93
ホワイトバランス	マルチパターン AUTO	P.94
ホワイトバランス補正	A:0,G:0	P.98
ISO 感度	AUTO	P.100

シーンモードで【斜め補正】のとき

設定項目	初期設定値	参照先
画質・サイズ	N1280 (1M)	P.65
フォーカス	マルチ AF	P.67
スナップ時フォーカス距離	2.5m	P.73
フルプレス スナップ	ON	P.74
プレAF	OFF	P.75
測光	マルチ	P.76
画像設定	スタンダード	P.77
フラッシュ調光補正	0.0	P.87
フラッシュシンクロ設定	先幕	P.89
日付入れ撮影	OFF	P.92
露出補正	0.0	P.93
ホワイトバランス	マルチパターン AUTO	P.94
ISO 感度	AUTO	P.100

シーンモードで [文字] のとき

設定項目	初期設定値	参照先
文字濃度	標準	P.59
サイズ	3648(10M)	P.65
プレAF	OFF	P.75
日付入れ撮影	OFF	P.92

🕭 × =----

撮影設定メニューからセットアップメニューを表示できます

(**☞** P.132)。



撮影設定メニュー(© P61)の[画質・サイズ]では、画質モード と画像サイズを設定できます。

撮影した静止画のファイルの大きさは、画質モードと画像サイズの組 み合わせによって決まります。動画の場合は動画サイズを選択します。

静止画の場合

設定項目	画像サイズ	画質モード	主な使用用途
RAW(10M)*1	3648 × 2736	RAW	・パソコンに取り込んで
RAW3:2(9M)*1*2	3648 × 2432		高度な画像補正・編集
RAW1:1(7M)*1*3	2736 × 2736		を行つ
F3648(10M) N3648(10M)	3648 × 2736*4	F (Fine) N (Normal)	・大きくプリントする ・パソコンに取り込んで
F3:2(9M)* ² N3:2(9M)* ²	3648 × 2432	F (Fine) N (Normal)	トリミングなどの加工 を行う
F1:1(7M)* ³ N1:1(7M)* ³	2736 × 2736	F (Fine) N (Normal)	
N3264(8M)	3264 × 2448	N (Normal)	
N2592(5M)	2592 × 1944	N (Normal)	・プリントする
N2048(3M)	2048 × 1536*4	N (Normal)	
N1280(1M)*5	1280 × 960	N (Normal)	・枚数を多く撮影する
N640(VGA)*5	640 × 480	N (Normal)	・枚数を多く撮影する ・メールに添付する ・Web 用画像として使う

- *1 シーンモードの [ダイナミックレンジダブルショット] の場合、選択 できません。
- *2 撮影範囲に合わせて、画像モニターの上下が黒く表示されます。
- *3 撮影範囲に合わせて、画像モニターの左右が黒く表示されます。
- *4 シーンモードの[文字]の場合、画像サイズは3648×2736 ([3648(10M)])または2048×1536([2048(3M)])のみになります。
- *5 シーンモードの [斜め補正] の場合、設定項目は [N1280(1M)] また は [N640(VGA)] のみになります。

🕭 メモ--

- ・内蔵メモリー/メモリーカードに記録できる枚数は、[画質・サイズ] によって異なります(ピアP.65)。
- ・ 画質モードは Normal モード (N)、Fine モード (F)、RAW モードの3種類があります。

Normal モード	画像の圧縮率は高く、ファイルサイズは小さくな ります。
Fine モード	Normal モードより高画質ですが、画像の圧縮率は 低く、ファイルサイズは大きくなります。
RAW モード	撮影したままの生データが RAW 形式ファイル (.DNG ファイル)として保存されます。同時に JPEG 形式のファイルも記録されます。
	DNG ファイル形式に対応した画像ソフトを使用し て、パソコンで表示・加工できます。
	Windows の場合は、付属の Irodio Photo & Video Studio で加工できます。Macintosh の場合は、市 販の DNG ファイルを加工できるソフトウェアをご 使用ください。

🖗 RAW モードで撮影する------

- JPEG 形式はファイルサイズが小さいかわりに、圧縮のため画質が劣化してしまいます。RAW モードで撮影した場合、ファイルサイズは大きくなりますが、圧縮されずに画像の劣化が防げます。
- ・RAW モードで撮影する場合は、以下の点にご注意ください。
 - RAW モードでは、一部の撮影機能は使用できません。詳しくは各 機能の項目を参照してください。
 - ・[日付入れ撮影]を設定した場合、DNG ファイルに日付は入りません。同時記録される JPEG ファイルには、日付が入ります。
 - ・撮影メニューで設定した [画像設定] は、同時記録される JPEG ファ イルにのみ反映されます。
 - RAW モードで[連写]を設定した場合、[ノイズリダクション] (127 P.90)の設定により連続撮影できる枚数が異なります。[OFF] の場合は5枚まで、[弱]または[強]の場合は4枚までとなります。
 - RAW モード時に同時記録される JPEG ファイルは、セットアップ メニューの [RAW 同時記録設定] で画質・サイズを変更できます (27 P.159)。
 - ・カメラで表示されるのは、同時記録された JPEG ファイルです。

1 いろいろな撮影(撮影設定メニュー)

ピント合わせの方式を変える(フォーカス)

撮影設定メニュー(『3 P61)の[フォーカス]では、ピント合わせ の方式を設定できます。

ピント合わせの方式を初期設定のまま撮影すると、オートフォーカス (AF) でピント合わせが行われます。

ピント合わせ(フォーカス)の方式には、以下の5種類があります。

設定項目	内容
マルチ AF	9 箇所の AF エリアから測距し、最も近い位置にピントを 合わせます。中抜けを防止し、ピンボケの少ない撮影が できます。
スポット AF	AF エリアを画像モニター中央の 1 箇所に固定し、ピント を合わせます。
MF	手動でピントを合わせるときに使います。
MF (マニュア ルフォーカス)	
S スナップ	近距離にピントを固定します。スナップ距離は撮影設定 メニューの [スナップ時フォーカス距離] (で P.73) で 設定できます。
∞ ∞ (無限遠)	無限遠にピントを固定します。無限遠は、遠くの風景な どを撮影するときに使います。

- [Fn1 ボタン設定]または [Fn2 ボタン設定]で [AF/MF]を設定する (27 P.144)と、Fn(ファンクション)1または Fn2 ボタンでオートフォー カスとマニュアルフォーカスを切り替えられます。
- [Fn1 ボタン設定] または [Fn2 ボタン設定] で [AF/スナップ] を 設定する(ピアP.144) と、Fn1 または Fn2 ボタンでオートフォーカ スとスナップを切り替えられます。

67

1

いろいろな撮影(撮影設定メニュー

🎧 被写界深度(ひしゃかいしんど)とフォーカスバー-----

• [MF]、[スナップ]、[∞] を選択した場合、撮影モードによって被 写界深度とフォーカスバーが表示されます。



撮影モード	画面表示
マニュアル露光モード 絞り優先モード	画面に被写界深度が表示されます。 被写界深度はフォーカスバーの内 側に緑色で表示され、絞り値に連 動して伸び縮みします。
プログラムシフトモード	シャッターボタン半押し後のみ(絞 り値が表示されている間のみ)被 写界深度が表示されます。
オート撮影モード シャッタースピード優先モード シーンモード	被写界深度は表示されません。

・被写界深度はあくまでも目安です。

🍟 被写界深度(ひしゃかいしんど)とは-------

被写界深度とは、ピントが合っているように見える距離の範囲のこと です。絞り値を大きくする(絞りを閉じる)ほど、ピントの合う範囲 が広くなり、絞り値を小さくする(絞りを開く)ほど狭くなります。
|手動でピントを合わせて撮影する(MF)

オートフォーカスでピントが合わないときには、手動でピントを合わ せられます (MF:マニュアルフォーカス)。

マニュアルフォーカスでは、撮影距離を固定して撮影できます。

🕭 メモ------

- シーンモードの[文字]の場合は、マニュアルフォーカスは使用できません。
- マニュアルフォーカスでは、マクロモードにしなくても、マクロ撮影が可能な距離の被写体にピントを合わせられます。
- [Fn1 ボタン設定]または [Fn2 ボタン設定]で [AF/MF]を設定する (で了P.144)と、Fn(ファンクション)1または Fn2 ボタンでオートフォー カスとマニュアルフォーカスを切り替えられます。
- 撮影設定メニューの[フォーカス] で[MF]を選択する
 - ・ 画面に [MF] が表示されます。
 - ・ 画面にフォーカスバーが表示されます。
 モードによっては被写界深度(23 P.68)が表示されます。
 - フォーカスバーに表示される距離と被写界深度は、あくまでも目安です。

2 ▲▼ ボタンでピントを合わせる

- ▲ボタンで遠距離方向に、▼ボタンで 近距離方向に移動します。
- MENU/OKボタンを長押しすると、画面中央部のみ拡大表示されます。
- ・ 再度 MENU/OK ボタンを長押しすると、 拡大表示から通常表示に戻ります。



3 シャッターボタンを押して撮影する



AE/AF ターゲットを移動して露出やピントの位置を調整 する

カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけで、被写体の特定の部分 を測光して露出を決める AE ターゲットやフォーカスロックができる AF ターゲット移動機能が使用できます。三脚を使った撮影時に便利 です。

設定	内容
AE/AF	AE がスポット AE、AF がスポット AF となり、ターゲットを同時
	に移動できます(スポット AE とスポット AF のターゲットは同
	じ位置になります)。
AF	AF がスポット AF となり、ターゲットを移動できます。測光は
	撮影設定メニューの[測光] (CFP.76) で選択した設定になります。
AE	AE がスポット AE となり、ターゲットを移動できます。フォー
	カスは撮影設定メニューの [フォーカス] (20 P.67) で選択した
	設定になります。
OFF	AE/AF ターゲットを使用しません。

ターゲット

- ADJ. レバーを押す
- 2 ADJ. レバーを左右にたおして を選択する
 - メニューが表示されます。
- 3 ▲▼ボタンで項目を選択し、 MENU/OKボタンを押す
 - ・ターゲット移動画面が表示されます。





4 ▲▼◆▶ ボタンでターゲットを移動 する

- DISP.ボタンを押すと、手順2の画面 に戻ります。
- E THE REAL PROPERTY OF

5 MENU/OK ボタンを押す

6 シャッターボタンを半押しする

- [AE/AF] を選択している場合は、スポット AE とスポット AF の位置が表示されます。
- ・[AF]を選択している場合は、スポット AF の位置が表示されます。
- [AE] を選択している場合は、スポット AE の位置とピント合わせの 枠が表示されます。

7 シャッターボタンを押しきる

- 🔊 メモ------
 - AF ターゲットを移動すると、解除するまで設定した位置でピント合わせが行われます。
 - シーンモードでは、マクロモード時に ADJ. レバーを押して 図 を選 択すると、マクロターゲットを移動できます(20 P.72)。図 選択後の操作手順は、P.72の手順3以降を参照してください。
 - Fn (ファンクション) 1 または Fn2 ボタンでマクロターゲット移動 機能を実行し(23 P.72)、その後解除していない場合は、ADJ. レバー を押しても AF/AE ターゲットは使用できません。
 - [フォーカス]を [MF] に設定している場合(で)P.67)は、AE/AF ターゲット移動機能は使用できません。
 - ターゲットを移動した後に、以下の操作を行うと、移動したターゲットの位置は中央に戻ります。
 - [AE]、[AF]、[AE/AF] の設定を変更する
 - ・[フォーカス] を [MF] に設定する

マクロターゲットを移動してピントの位置を調整する

カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけで、フォーカスロックが できる AF ターゲット移動機能を使用したマクロ撮影ができます。三 脚を使った撮影時に便利です。

[マクロターゲット]を使用するには、Fn(ファンクション)1また は Fn2 ボタンに [マクロターゲット]を登録しておく必要があります。

セットアップメニューで [Fn1 ボタン設定] または [Fn2 ボ タン設定] に [マクロターゲット] を登録する

- 2 撮影できる状態で、Fn1 または Fn2 ボタンを押す
 - マクロターゲット移動画面が表示されます。



- 3 ▲▼◆→ボタンでターゲットを移動 する
- **4** MENU/OK ボタンを押す
 - ・DISP.ボタンを押すと、マクロターゲット移動機能が解除されます。
- 5 シャッターボタンを半押しする
 - ・十字の位置にピント合わせが行われます。

6 シャッターボタンを押しきる

- (マクロ)ボタンを押すと、マクロターゲット移動機能が解除されます。
- 🕭 メモ------

ADJ. レバーで AE/AF ターゲット移動機能を実行し(ご)P.70)、解除 していない場合は、Fn1 または Fn2 ボタンを押してもマクロターゲッ ト移動は使用できません。

[・]登録方法は P.143 を参照してください。

スナップ時のフォーカス距離を変更する (スナップ時フォーカス距離)

撮影設定メニュー(ピアP.61)の[スナップ時フォーカス距離]では、 [フォーカス](ピアP.67)で[スナップ]を選択した場合や、フルプ レス時のピントを固定する距離を設定できます。

設定項目			
1m	2.5m	5m	∞

🔿 🗶 🕂 ----

[フォーカス] で [スナップ] 選択時や [フルプレス スナップ] で [OFF] 以外を選択している場合は、▲ボタンを押しながらアップダウンダイ ヤルを回すと、スナップ距離を変更できます。

シャッターを一気に切ったとき、所定のピ ント位置で撮影する(フルプレス スナップ)

フルプレスとは、[フォーカス] で [マルチ AF] または [スポット AF] を選択している場合 (CP P:67) に、シャッターを一気に押して (フ ルプレス) 撮影する機能です。撮影設定メニュー (CP P:61) の [フ ルプレス スナップ] (CP P:73) で [OFF] 以外を選択すると、フルプ レス時に [スナップ時フォーカス距離] で設定した距離にピントを合 わせて撮影できます。

設定項目	内容		
OFF	通常の AF 撮影と同じ動作です。		
ON	フルプレス時に、自動的に[スナップ時フォーカス 距離]で設定した距離にピントを合わせます。		
on iso auto hi	フルプレス時に、自動的に[スナップ時フォーカス 距離]で設定した距離にピントを合わせます。また、 ISO 感度は、[ISO 感度] で設定している値ではなく、 自動的に[AUTO-HI](で了P.100) となります。		

- フォーカスモードが [MF]、[スナップ]、[∞]の場合、フルプレス スナップ撮影はできません。
- マクロ撮影時はフルプレススナップ撮影はできません。
- フルプレススナップ撮影時は、手ブレに注意してください。

🕏 メモ------

[フルプレス スナップ] が [ON] の場合でも、シャッターボタンを半 押しすればオートフォーカスでピントが合わせられます。

被写体を追いかけてピントを合わせる (プレAF)

撮影設定メニュー(27 P.61)の[プレAF]を[ON]に設定すると、[フォーカス]で[マルチ AF] または [スポット AF] を選択している場合 (27 P.67)に、シャッターを半押ししなくてもカメラが自動的にピントを合わせる動作を行います。被写体の動きを検出すると動作するため、ピントが合う速度が速くなる場合があります。

📝 注意------

- フォーカスモードが [MF]、[スナップ]、[∞] の場合はプレAF は 使用できません。
- 「プレAF」を[ON]にすると、[OFF]の場合よりも電池の消耗が 早くなります。

測光モードを変える(測光)

撮影設定メニュー(でP61)の[測光]では、露出値を決めるときの測光モード(どの範囲で測光するか)を変更できます。

測光モードには、以下の3種類があります。

設定項目	内容
(マーク表示なし) マルチ	撮影範囲全体を 256 に分割して、それぞれで測光し て総合的に判断します。
[••] 中央	中央部分に重点を置きつつ、全体を測光して判断し ます。中央と周辺の明るさが異なるときに使います。
ロ スポット	中央部分を測光して判断します。中央の明るさに強 制的に合わせたいときに使います。逆光やコントラ ストの差が著しいときなどに役立ちます。

[中央]、[スポット]を選択した場合は、画 🖉 面にマークが表示されます。

0		0	SO SD	N 9940
				
	٣		٦	[••]
	L		J	

画質と色を設定する(画像設定)

撮影設定メニュー(CTP.61)の「画像設定」では、彩度、コントラ スト、シャープネス、色など画像の画質を変更できます。

画質は以下の6種類を選択できます。

設定項目	内容
<mark>~</mark> \; ビビッド	コントラスト、シャープネスを[スタンダード]より 高めに、彩度を最高にすることによって、硬い感じの 画質にします。
(マーク表示なし) スタンダード	通常の画質です。
BW 白黒	白黒の画像です。[コントラスト]、[シャープネス]を それぞれ 5 段階で設定できます。
	白黒画像に色味をつけられます。[調色]、[彩度]、[コ ントラスト]、[シャープネス]を設定できます。
日羔 (IE <i>)</i> *	[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス] はそれぞれ 5 段階で設定できます。
	[調色] は [セピア]、[レッド]、[グリーン]、[ブルー]、 [パープル] が選択できます。
· 1 21	[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス]、[個別色設 定] を設定してオリジナルの画質を設定できます。
〒1 / 〒2	[彩度]、[コントラスト]、[シャープネス] はそれぞれ 5 段階で設定できます。
	[個別色設定] には [色相] と [彩度] があり、それぞ れ [オレンジ]、[グリーン]、[スカイブルー]、[レッド]、 [マゼンタ] が選択できます。これらの項目はそれぞれ
	5 段階で設定できます。

*Toning effect の略



=		
1	ナミックレンジダブルショッ	ト]

[ダイナミックレンジダブルショット]の場合、[コントラスト]の設定は反映されません。

77

屈

1

いろいろな撮影(撮影設定メニュー)

コントラストやシャープネスなどの各項目を設定する

[白黒]、[白黒 (TE)]、[設定 1] または [設定 2] を選択した場合、さらに各項目の内容を設定します。

すでに値を設定している場合は、値が保存されています。

▌ 撮影設定メニューで [画像設定] を選択し、 ▶ ボタンを押す

- 2 [白黒]、[白黒 (TE)]、[設定 1] または [設定 2] から項目を 選択し、▶ボタンを押す
- 3 ▲▼ ボタンで項目を選択して、 ◀▶ ボタンで値を設定する



- ・白黒 (TE) の [調色] は、▶ ボタンを押してから ▲▼ ボタンで項目 を選択し、◀ ボタンで確定します。
- ・設定1/設定2の[個別色設定]で▶
 ボタンを押すと、右の画面が表示されます。▲▼ボタンで項目を選択し、◀▶
 ボタンで値を設定します。MENU/OKボタンで確定します。



4 MENU/OK ボタンを押す

- ・設定が完了し、撮影設定メニューに戻ります。
- 5 MENU/OK ボタンを押す、または ◀ ボタンを押して MENU/OK ボタン を押す
 - ・設定が確定して画面にマークが表示されます。



ADJ. レバーで設定する

セットアップメニューの [ADJ. レバー設定 1/2/3/4] に [画像設定] を登録しておくと(でア.141)、ADJ. モードで画像設定を設定できます。

】 撮影モードで ADJ. レバーを押す

- 2 画像設定が表示されるまで ADJ. レバーを左右にたおすか ◀▶ ボタンを押す
- 3 ▲▼ ボタンで設定を選択する
 - ・この状態でシャッターボタンを押して撮影することもできます。
- **4** ADJ. レバーまたは MENU/OK ボタ ンを押す
 - ・撮影画面に戻り、画面にマークが表示 されます。

A	രി		N 3045
2			
			X
F	,	٦	530
			ism
L	,	2	

連写で撮影する(連写/S連写/ M連写)

連写に設定すると、連続撮影ができます。連写の種類は、撮影設定メ ニュー(☎P.61)の[連写]で設定します。

連写には、以下の3種類があります。

🗋 連写

シャッターボタンを押している間、連続撮 影ができます。静止画は通常の撮影時と同 じように、1枚ずつ記録します。

連写で撮影した静止画を再生するには、再 生モードにして(27 P.35)、◆◆ボタンで 再生したい静止画を選択します。

🖭 S 連写(ストリーム連写)

シャッターボタンを押しきった瞬間から撮 影間隔 1/7.5 秒で 16 枚(約 2 秒間)連続 撮影します。

16枚の静止画を1組にして、1つの画像ファ イル (3648 × 2736 ピクセル) として記録 します。

🖳 M 連写(メモリー逆戻り連写)

シャッターボタンを押している間、連続撮影を行います。シャッター ボタンを離した瞬間からさかのぼった16枚(約2秒間)の静止画を 1組にして、1つの画像ファイル(3648 × 2736 ピクセル)として記 録します。







1 いろいろな撮影(撮影設定メニュー)

連写を設定すると、画面にマークが表示されます。

通常の撮影に戻したいときは、撮影設定メ ニュー(27 P.61)の[連写]で[OFF]を 選択して MENU/OK ボタンを押します。



- S 連写 / M 連写のときは、セットアップメニューの[デジタルズーム切替]を[オートリサイズ]に設定していても、デジタルズームが有効になります。
- ・連写/S連写/M連写のときは、「ホワイトバランス」(127 P.94) を [マルチパターン AUTO] に設定していても、[AUTO] になります。
- ・連写の設定は、電源をオフにすると解除されます。

 S 連写 / M 連写のときは、ISO 感度を [ISO 64]、[ISO 100] に設定 しても [AUTO] になります。

- M 連写では、シャッターボタンを押しはじめてから2秒以内にシャッ ターボタンを離した場合は、シャッターボタンを押してから離すま での間が連続撮影され、記録される撮影枚数は16枚より少なくなり ます。
- ・フラッシュは発光禁止になります。

🔦 🗶 🕂 ------

- ・連写時は、フォーカスと露出値が固定されます。
- ・連写を使って撮影するときの連続記録可能枚数は、画像サイズにより異なります。
- 「カード連続 NO.]を[ON]に設定している場合(ご)P.162)、連写 撮影中にファイル番号の下4桁が「9999」を超えると、メモリーカー ド内に別フォルダが作成されて連写が継続されます。

S 連写/ M 連写した静止画を拡大して見る

S連写、M連写で撮影した静止画(16枚1組になった画像ファイル) を表示している際、16枚の中の1枚(コマ)を拡大表示できます。 拡大表示後は、1 コマずつコマ送りすることもできます。

】 ▶ (再生) ボタンを押す

・最後に撮影したファイル、または最後に表示したファイルが表示されます。

2 S 連写または M 連写で撮影した静止 画を表示する



3 Q (拡大表示) ボタンを押す

- ・連写した先頭の1コマが拡大表示されます。画像モニターの下部にはコマ位置を示すバーが表示されます。
- ◆ ボタンを押すと、コマを移動できます。16枚の表示に戻すには、MENU/ OKボタンを押します。



露出/ホワイトバランス/カラーを変化さ せて連続撮影する(オートブラケット)

撮影設定メニュー(CPP61)のオートブラケットは、自動的に露出 値やホワイトバランス、カラーを変化させながら3枚連続して撮影す る機能です。

選択できるモードは以下の種類です。

設定項目	内容
	露出差を「-0.3EV、±0、+0.3EV」の3段階で撮影します。
$ON \pm 0.3$	
$\frac{BKI}{AE}$ ON ± 0.5	蕗出差を -0.5EV、±0、+0.5EV] 03段階で撮影します。
BKT WB WB-BKT	設定されているホワイトバランスの値よりも、赤みがかった 画像、現在の設定値、青みがかった画像の3枚が自動的に記 録されます。
CL-BKT	白黒、カラーの 2 枚、または白黒、カラー、白黒 (TE) の 3 枚の画像を自動的に記録します。

露出値を変化させて連続撮影する

[ON ± 0.3] または [ON ± 0.5] を選択す ると、設定した露出差で3枚の画像を撮影 します。

露出を変化させて撮影する場合に使用する と便利です。

オートブラケットを設定すると、画面には マークが表示されます。







- ・連写を設定している場合は使用できません。
- フラッシュは発光禁止になります。
- [ホワイトバランス] (ピア P.94) が [マルチパターン AUTO] に設定 されている場合でも、[AUTO] として動作します。

ホワイトバランスを変化させて連続撮影する (WB-BKT:ホワイトバランスブラケット)

[WB-BKT] を選択すると、画面にマークが 表示され、撮影すると設定されているホワ イトバランス値を基準に、赤みがかった画 像、現在の設定値の画像、青みがかった画 像で3枚記録されます。

適切なホワイトバランスが判断できない場 合に使用すると便利です。

ホワイトバランスブラケットを設定すると、 画面にはマークが表示されます。





🕭 × =-----

- [画質・サイズ] が RAW モードの場合は使用できません。
- ・連写を設定している場合は使用できません。
- ・フラッシュは発光禁止になります。
- ・ [画像設定] を [白黒] または [白黒 (TE)] に設定している場合、ホ ワイトバランスブラケットは動作しません。
- ・ホワイトバランスは撮影設定メニューで変更できます (CF P.94)。

色を変えて連続撮影する(CL-BKT:カラーブラケット)

[CL-BKT] を選択すると、白黒、カラーの2枚、または白黒、カラー、 白黒 (TE)の3枚の画像を自動的に記録します。

白黒、カラー、白黒 (TE) を記録する場合は、 セットアップメニューの[CL-BKT 白黒 (TE)] (℃ P.158) を ON にするか、撮影設定メ ニューの [画像設定] (℃ P.77) で [白黒 (TE)] を選択します。

白黒、カラーを記録する場合は、セットアッ プメニューの[CL-BKT 白黒(TE)] (27P.158)をOFFにします。





記録される白黒(TE)の画像について----白黒(TE)で記録される色は、撮影設定メ ニューの「画像設定」の「白黒(TE)]

(℃27P.77) で設定します。

カラーブラケットを設定すると、画面には マークが表示されます。



[白黒 (TE)]の画像



- 🕭 メモ------
 - ・ [画質・サイズ] が RAW モードの場合は使用できません。
 - ・連写を設定している場合は使用できません。
 - ・フラッシュは発光禁止になります。
- - ・カラーブラケットの白黒画像: [画像設定]の[白黒]の設定値が反映されます。
 - カラーブラケットの白黒 (TE) 画像:
 [画像設定]の[白黒 (TE)]の設定値が反映されます。
 - カラーブラケットのカラー画像:
 [画像設定]で選択している項目の設定値が反映されます。ただし、[画像設定]で[白黒]または[白黒(TE)]を選択している場合、[画像設定]の「スタンダード]の設定値が反映されます。

フラッシュの光量を調整する (フラッシュ調光補正)

撮影設定メニュー(ピアP.61)の [フラッシュ調光補正] では、フラッシュの光量を調整することができます。光量は –2.0EV ~ +2.0EV の間で、1/3EV 間隔で設定できます。

- 1 撮影設定メニューで [フラッシュ調 光補正]を選択し、▶ボタンを押す
 - ・フラッシュ調光補正バーが表示されます。

2 ▲▼ ボタンで値を設定する

- 3 MENU/OK ボタンを押す
 - ・フラッシュが [発光禁止] 以外の場合、 画面に設定値が表示されます。

メモ ------

フラッシュを使用して撮影する場合の操作方法は、P.30 を参照してください。

2 注意
----フラッシュの撮影距離範囲外(ごでP.30)では補正されない場合があり

ます。





マニュアル発光モードのときの発光量を 設定する(フラッシュマニュアル発光量)

撮影設定メニュー(23 P.61)の[フラッシュマニュアル発光量]では、 フラッシュモードを[マニュアル発光]に設定した場合(23 P.30)の、 内蔵フラッシュ発光量を設定できます。

設定できる発光量は、最大発光量に対する値です。

設定項目					
FULL	1/1.4	1/2	1/2.8		
1/4	1/5.6	1/8	1/11		
1/16	1/22	1/32	1/64		

フラッシュマニュアル発光量を設定する 🖲 🏧 と、画面に設定値が表示されます。



🖲 メモ------

- フラッシュモードが[マニュアル発光]の場合は、[フラッシュマニュアル発光量]の設定値が有効となり、[フラッシュ調光補正]の設定値は無効になります。
- [フラッシュマニュアル発光量] の設定値と実際の発光量は多少異な る場合があります。

▶ 注意------

- フラッシュモードが[マニュアル発光]の場合、発光量は自動的に 調整されません。
- 目の近くでフラッシュを発光したり(特に乳幼児)、運転者などに向かってフラッシュを発光したりしないでください。

フラッシュ発光のタイミングを設定する (フラッシュシンクロ設定)

撮影設定メニュー(CP P.61)の[フラッシュシンクロ設定]では、 フラッシュが発光するタイミングを設定できます。

設定項目	内容
先幕	露光開始直後にフラッシュが発光します。通常の撮影ではこち らを選択してください。
後幕	露光終了直前にフラッシュが発光します。先に通常光部分を露 光し、露光が終わる直前のタイミングで発光します。動いてい る被写体を低速のシャッタースピードで撮影するときなどに、 光跡や被写体の軌跡をより自然に表現できます。

ノイズを軽減する(ノイズリダクション)

撮影設定メニュー(27P.61)の[ノイズリダクション]から[弱] または[強]を選択すると、静止画の撮影時に画像のノイズ軽減処理 を行います。

ノイズリダクションを有効にすると、画面 にマークが表示されます。

ノイズリダクションを適用する ISO 感度は、 [ノイズリダクション ISO 設定] で設定で きます。



★ ≠ ------

- 「画質・サイズ」をRAW モードに設定して撮影した場合、同時記録 される JPEG ファイルはノイズリダクションの設定に応じた画質と なりますが、DNG ファイルはノイズリダクションの設定によらず一 定の画質になります。
- [ノイズリダクション]の設定により、画像の記録完了までの時間が 異なります。

ノイズリダクションを適用する ISO 感度を 設定する (ノイズリダクション ISO 設定)

撮影設定メニュー(27 P.61)の[ノイズリダクションISO設定]では、 [ノイズリダクション]を[弱]または[強]に設定した場合にノイ ズ軽減を適用するISO感度を設定できます。

設定項目					
すべて	ISO201 以上	ISO401 以上	ISO801 以上	ISO1600	

-定間隔で自動撮影する(インターバル撮影)

撮影設定メニュー(ピアP.61)の「インターバル撮影」を設定すると、 設定した時間間隔で、自動的に撮影できます。

時間間隔は、5秒~1時間の間から5秒単位で設定できます。

】撮影設定メニューで[インターバル撮影]を選択し、▶ボタンを押す

インターバル構築

01 5510

図 キャンセル

000 882

- 2 ◆ ボタンで項目を移動し、▲▼ボ タンで値を設定する
 - ▲▼ボタンを押し続けると、分の数値 を高速で増減できます。
- 5 撮影を中止するときには、MENU/OK ボタンを押す
- 注意 ------・インターバル撮影の設定は、電源をオフにすると解除されます。
 - 撮影の設定によって次の撮影が可能となるまでの時間が、インター バル撮影で設定した時間よりも長くなることがあります。その場合、 設定した時間よりも撮影間隔が長くなります。
 - シーンモードでは、インターバル撮影はできません。

1

いろいろな撮影

(撮影設定メニュー



- 充分に残量のある電池または AC アダプター(別売り)のご使用を お勧めします。
- インターバル撮影中でも、シャッターボタンを押すと通常の撮影が できます。
- ・インターバル撮影を設定すると、連写が [連写] または [M 連写] に設定されていても、自動的に [OFF] に切り替わります。
- 充分に空き容量のあるメモリーカードまたは高速メモリカードのご 使用をお勧めします。残り記録枚数が0になると、インターバル撮 影は自動で中止されます。

静止画に日付を入れる(日付入れ撮影)

撮影設定メニュー(© P61)の[日付入れ撮影]から[日付]また は[日時]を選択すると、静止画の右下に日付(年/月/日)または 日時(年/月/日時:分)を入れられます。

日付入れ撮影を有効にすると、画面にマー 🖲 クが表示されます。



- ・日付・時刻が設定されていない場合、[日付入れ撮影] はできません。 あらかじめ日付・時刻を設定してください(27 P.22)。
- ・動画に日付は入れられません。
- RAW モードで撮影した場合、DNG ファイルに日付は入れられません。DNG ファイルと同時記録される JPEG ファイルには日付が入ります。
- ・画像に入れた日付は削除できません。

露出を変える(露出補正)

撮影設定メニュー(ピアP.61)の [露出補正] または ADJ レバーで露 出補正値を設定して、画像全体の明るさを調整できます。

露出は、+ になるほど明るくなり、- になるほど暗くなります。通常、 撮影範囲の中央に被写体があると自動的に逆光補正を行い、適切な露 出で撮影できます。

以下のような場合や、意図的に露出を変えて撮影をしたいときは、露 出を変更して撮影できます。

逆光撮影の場合	背景が非常に明るい場合など、被写体が暗く(露出ア ンダー)なることがあるため、+側に調整します。
白っぽい被写体を	全体的に暗くなる(露出アンダー)ため、+側に調整
写す場合	します。
黒っぽい被写体を	全体的に明るくなる(露出オーバー)ため、-側に調
写す場合	整します。
	スポットライトが当たった人物を写すときなども-側 に調整します。

】 撮影設定メニューで [露出補正] を選択し、▶ ボタンを押す

2 ▲▼ ボタンで値を設定する

- ・-2.0EV~+2.0EVの間で設定できます。
- この状態でシャッターボタンを押して 撮影することもできます。



🎝 注意-



ーー・ マニュアル露光モードでは使用できません。 いろいろな撮影(撮影設定メニュー)

自然光や照明光を使う(ホワイトバランス)

撮影設定メニュー(ピアP.61)の[ホワイトバランス]または ADJ.レ バーでホワイトバランスを設定して、白い被写体がどのような光の下 でも白く写るように調整を行います。

ご購入時、ホワイトバランスモードは[マルチパターン AUTO] に設定されています。単一色の被写体や、複数の光源下にある被写体を撮影するときなど、ホワイトバランスの調整がうまく合いにくい場合には、設定を変更します。

選択できるモードは以下の8種類です。

設定項目	内容
AUTO オート	自動的に調整します。
マルチパターン AUTO	日向/日陰、フラッシュなど、光源が混在する場合でも、 分割した領域ごとの光源に合わせて、カメラが自動的に 最適なホワイトバランスを調整します。
<mark>读</mark> 屋外	屋外(晴天)での撮影時に使用します。
る要天	曇天や日影などでの撮影時に使用します。
	白熱灯の下での撮影時に使用します。
演 蛍光灯	蛍光灯の下での撮影時に使用します。
^{WB} M 手動設定	手動設定を行います(ビア P.96)。
wer 詳細設定	白熱灯-屋外-曇天に近い設定を含む16段階の設定値から選択できます(1007.997)。

撮影設定メニューで設定する

- 】撮影設定メニューで[ホワイトバランス]を選択し、▶ボタンを押す
- 2 ▲▼ ボタンで [M]、[CT] 以外を選択する
 - ・この状態でシャッターボタンを押して撮影することもできます。
- 3 MENU/OK ボタンを押す
 - 撮影画面に戻り、画面にマークが表示 されます。



ADJ. レバーで設定する

セットアップメニューの [ADJ. レバー設定 1/2/3/4] に [ホワイトバ ランス] を登録しておくと (ピアP.141)、ADJ. モードでホワイトバラ ンスを設定できます。

- 】 撮影モードで ADJ. レバーを押す
- 2 ホワイトバランスが表示されるまで ADJ. レバーを左右にたお すか ◆ ボタンを押す
- 3 ▲▼ ボタンで [M]、[CT] 以外を選択する
 - この状態でシャッターボタンを押して撮影することもできます。
- **4** ADJ. レバーまたは MENU/OK ボタ ンを押す
 - 撮影画面に戻り、画面にマークが表示 されます。



いろいろな撮影(撮影設定メニュー)

1 いろいろな撮影(撮影設定メニュー)

▶ 注意

- ・被写体に白色系の部分が少ないと、ホワイトバランスが合わないこ とがあります。被写体に白色系のものを入れて撮影してください。
- フラッシュ撮影の場合、[AUTO] 以外ではホワイトバランスが合わ ないことがあります。[AUTO] でフラッシュ撮影をしてください。
- 連写を設定している場合は [マルチパターン AUTO] を選択していても自動的に [AUTO] に変更されます。

ホワイトバランスを手動設定する(手動設定)

- 撮影設定メニューまたは ADJ. レバーでホワイトバランスから
 [M]を選択する
- 2 撮影する照明の下で、紙などの白い 被写体にカメラを向ける
- **3** DISP. ボタンを押す
 - ホワイトバランスが設定され、画面が 再表示されます。

4 MENU/OK ボタンを押す

🖪 メモ---

- 撮影画面に戻り、画面にマークが表示 されます。
- ・思いどおりにならなかった場合は、手順1~3を繰り返すと、何度でも設定変更ができます。

手動設定を解除するには、上記の手順1で[M]以外を選択します。





ホワイトバランスを詳細設定する(詳細設定)



メモ ------

詳細設定を解除するには、上記の手順1で[CT]以外を選択します。

ホワイトバランスの色調を補正する (ホワイトバランス補正)

撮影設定メニュー(『3 P61)の[ホワイトバランス補正]で、ホワイトバランスを補正できます。

[ホワイトバランス] (127)P.94) で設定しているホワイトバランスモードの色調を、グリーン、マゼンタ、ブルー、アンバーの色の強さを補正することで微調整できます。補正の値は、その後ホワイトバランスモードを変更しても、変更後のホワイトバランスモードに対して同じ値で適用されます。

7 撮影設定メニューで [ホワイトバランス補正]を選択し、▶ ボタンを押す

・左下にホワイトバランス補正マップが表示されます。

2 ▲▼◀▶ ボタンでホワイトバランス補 正マップのポイント位置を調整する

- ポイントの動きに合わせて、それぞれ の色合いの色調に補正されます。
- 補正中の色調をリセットしたい場合は、 DISP.ボタンを押します。
- ホワイトバランス補正をキャンセルしたい場合は、リセットされた状態で DISP.ボタンを押します。
- この状態でシャッターボタンを押して 撮影することもできます。

3 MENU/OK ボタンを押す

 ・
 画面にマークが表示されます。





/ 注意-

 セットアップメニューの [ADJ. レバー 設定 1/2/3/4] (27 P.141) で [WB 補正] を設定している場合は、ADJ. モード画 面で [WB 補正] を選択して MENU/OK ボタンを押すと、ホワイトバランス補正 マップが表示されます。設定画面で [リ セット] を選択して MENU/OK ボタン を押すと、補正値がリセットされます。



- [Fn1 ボタン設定] または [Fn2 ボタン設定] (ピアP.143) で [WB 補正] を設定している場合は、Fn (ファンクション) 1 または Fn2 ボタンを押すとホワイトバランス補正マップが表示されます。
- シーンモードでは、[動画] と [ダイナミックレンジダブルショット] の場合のみ使用できます。
- ・再生モードの [ホワイトバランス補正] (☞ P.122) とは補正値が異 なります。

ホワイトバランス補正を設定すると、画面 にマークが表示されます。

0		0	80000 SD	N 9340
				₩±
	r		٦	
	L		L	
				Ū

いろいろな撮影(撮影設定メニュー)

撮影感度を設定する(ISO 感度)

撮影設定メニュー(20 P.61)の [ISO 感度] または ADJ. レバーで、 ISO 感度を設定できます。

選択できるモードは以下の種類です。

設定項目	内容
AUTO	距離/明るさ/マクロ/画質・サイズによってカメ ラが自動的に感度を変化させます。
AUTO-HI (高感度設定オート)	撮影の状況に合わせて感度が自動的に設定されます が、[AUTO] よりも感度の上限を高く設定できます。 暗い被写体などを撮影した場合、シャッタースピード が [AUTO] より速くなるので、手ブレや被写体ブレ が起こりにくくなります。[AUTO-HI] の ISO 感度の上 限は、セットアップメニューで設定します(『37 P.151)。
ISO 64 \sim ISO 1600	設定した ISO 感度で撮影します。

🍟 ISO 感度について------

ISO 感度とは、カメラの光に対して反応する敏感さを表します。ISO 感度の数字が大きいほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動 きの速いものを撮影するときに適し、手ブレが起こりにくくなります。

ADJ. レバーで設定する

セットアップメニューの [ADJ. レバー設定 1/2/3/4] に [ISO] を登録しておくと(図 P.141)、ADJ. モードで ISO 感度を設定できます。

- 】 撮影モードで ADJ. レバーを押す
- 2 ISO 感度が表示されるまで ADJ. レバーを左右にたおすか ◆ ボタンを押す
- 3 ▲▼ ボタンで設定を選択する
- **4** ADJ. レバーまたは MENU/OK ボタ ンを押す
 - ・
 ・
 画面に
 設定
 値が
 表示
 され
 ます
 。

0		Ô	sees SD	N 9840
				AT
	٢		٦	
	L		2	
			180 4	

1 いろいろな撮影(撮影設定メニュー)

🕭 メモ----

- [AUTO] または [AUTO-HI] の場合、シャッターボタン半押し時に ISO 感度が表示されます。表示は実際の ISO 感度とは異なる場合が あります(フラッシュ使用時など)。
- ・ ISO 感度を高くすると、画像が粗くなる場合があります。
- ・[AUTO] でフラッシュを使用すると、ISO125 相当の感度になります。
- [AUTO] でフラッシュを使用しない場合の ISO 感度の範囲は下表の とおりです。

画素数	定常感度	最小感度	最大感度
640	100	64	283
1280	100	64	238
2048	100	64	176
2592	100	64	154
3264	100	64	154
3648	100	64	154

撮影設定メニューの設定を元に戻す (撮影設定初期化)

撮影設定メニューの設定を初期値に戻すには、撮影設定メニュー (237 P.61)の[撮影設定初期化]を使用します。

- 🤰 モードダイヤルを 🗅 に合わせて MENU/OK ボタンを押す
- 2 撮影設定メニューで [撮影設定初期 化] を選択し、▶ボタンを押す
 - 確認のメッセージが表示されます。
- 3 [はい] が選択されていることを確認して、MENU/OK ボタンを押す



 初期化中のメッセージが表示され、完了すると撮影モードの画面に 戻ります。



各項目の初期設定については、P.62 を参照してください。

自動的に絞り値を大きくして露出補正する (絞り自動シフト)

A (絞り優先)モード(『37P.48)の場合に、撮影設定メニュー(137P.61)の [絞り自動シフト]を[ON]に設定すると、露出オーバーの場合、 カメラが自動的に適正露出が得られるよう絞り値を調整します。

マイセッティングモード時の撮影モードを 切り替える(撮影モード切替)

撮影設定メニュー(で了P.61)の[撮影モード切替]では、マイセッティングモード(で了P.60)の場合に、モードダイヤルを回すことなく撮影モードを一時的に変更できます。



モードダイヤルを MY1 ~ MY3 以外に合わせているときは、[撮影モード切替]は表示されません。また、[マイセッティング登録] で設定した撮影モードがシーンモードの場合は、モードダイヤルを MY1 ~ MY3 に合わせていても、[撮影モード切替] は表示されません。

凸 動画を撮影する

音声付き動画を撮影できます。撮影した動画は、1 つの AVI ファイル として記録されます。

- モードダイヤルを SCENE に合わせる
 ・撮影できる状態になり、選択されてい
 - るシーンモードの種類が画像モニター 上部に表示されます。
- 2 MENU/OK ボタンを押して▲▼ボタンで 凸 [動画]を選択する

3	MENU/OK ボタンを押す	
	・画面に動画マークが表示されます。	



- ・動画撮影中に操作音が記録されることがあります。
- ・1回あたりの撮影可能時間は、ご使用のカードにより異なります (℃了P.192)。また撮影可能時間内でも、ご使用のカードによっては、 撮影を終了する場合があります。
- ・1回の撮影で記録可能な動画は、最大90分または最大4GBまでです。



時代の原始時代であます

SD 840

00:00 /01:00

- 🕭 メモ----
 - ・フラッシュは発光禁止になります。
 - ・手順4でシャッターボタンを押した時点で、ピント合わせが行われます。
 - ・残り記録時間は、動画記録中にメモリーの残容量から再計算されるため、時間の変化が一定ではないことがあります。
 - ・動画モード時には、撮影設定メニュー項目が異なります(CP P.63)。
 - 充分に残量のある電池または AC アダプター(別売り)のご使用を お勧めします。
 - ・長時間撮影される場合は、充分に空き容量のある SD メモリーカー ドまたは高速メモリーカードのご使用をお勧めします。
画像サイズ (動画サイズ) / フレーム数 (フレームレート) を設定する

動画モードの画像サイズ(動画サイズ)と1秒間に撮影されるフレー ム数(フレームレート)を設定します。

丨 シーンモードで 🖱 [動画] を選択する

- 2 ◀ボタンで [MODE] タブを選択し、▼ボタンで撮影設定メ ニューを表示して▶ ボタンを押す
 - ・撮影設定メニューが表示されます。
- 3 [動画サイズ] または [フレームレート] を選択し、▶ ボタン を押す
- 4 設定したい設定項目を選択する
 - 【動画サイズ】の場合 [640] または [320]
 - [フレームレート]の場合
 [30 コマ/秒]または [15 コマ/秒]
- 5 MENU/OK ボタンを押す、または ◀ ボタンを押して MENU/OK ボタンを押す
 - ・
 ・
 画面に
 設定
 値が
 表示
 され
 ます
 。
- 🎧 動画のフレーム-----

動画はたくさんの静止画が撮影されたフレーム(コマ)で構成され、 それらが高速で表示されるために動いているように見えます。

- 🕭 メモ-----
 - 動画の記録時間は、記録先(内蔵メモリーまたはメモリーカード)の容量や撮影条件、メモリーカードのメーカーや種類によって異なることがあります。
 - ・記録可能時間の合計の目安は、P.192 を参照してください。1回の撮影で記録可能な動画は、最大90分または最大4GBまでです。



2



凸 動画を再生する

動画を再生するには、以下のように操作します。

1 ▶ (再牛) ボタンを押す

3 ADJ. レバーを押す

時間が表示されます。

- 最後に撮影したファイルまたは最後に表示したファイルが表示され ます。
- 動画の場合には、最初の1フレームが静止画像で表示されます。
- 1020 2 見たい動画を選択する 480000001 ファイルです。 ADUL: スイ 2008/01/04 00:2



50 880

早送り	再生中に Q ボタンを押し続ける
巻き戻し	再生中に 🖬 ボタンを押し続ける
一時停止/再生	ADJ. レバーを押す
スロー再生	一時停止中に Q ボタンを押し続ける
スロー戻し	一時停止中に 🗳 ボタンを押し続ける
次のフレームの表示	一時停止中に Q ボタンを押す
前のフレームの表示	一時停止中に 🖼 ボタンを押す
音量を調節する	再生中/一時停止中に ▲▼ ボタンを押す

リーからカードへつめ

NIL MET ワイトパランス調正

再生設定メニューについて

再生モードで MFNU/OK ボタンを押すと、再生設定メニューが表示さ わます。

再生設定メニューの操作方法

- 1 ▶ (再生) ボタンを押して、再生モードにする
- **2** MENU/OK ボタンを押す

再生設定メニューが表示されます。

- 3 ▲▼ ボタンで設定する項目を選択 する
- 4 ▶ ボタンを押す
 - 各設定項目の画面が表示されます。

再生設定メニュー項目

設定項目	参照先	設定項目	参照先
スライドショー	P.108	内蔵メモリーからカード	P.116
プロテクト	P.109	ヘコピー	
DPOF	P.112	斜め補正	P.117
画像サイズ変更	P.115	レベル補正	P.119
		ホワイトバランス補正	P.122

🖪 メモ---

再生設定メニューからセットアップメニューを表示できます(20 P132)。

自動的に順に表示する(スライドショー)

撮影した静止画や動画を、順番に画像モニターに表示(スライド ショー)できます。

再生設定メニューの [スライドショー] で ▶ ボタンを押すと、スライドショーが開始 します。

途中で中止したいときには、カメラのいず れかのボタンを押します。中止するまで、 繰り返しスライドショーが続きます。



A XE ----

- 静止画は3秒間表示されます。
- ・動画は1フレームだけではなく、撮影した内容がすべて表示されます。

削除できないように設定する(プロテクト)

再生設定メニュー(ピアP.107)の[プロテクト]では、ファイルを誤って削除しないように保護(プロテクト)できます。

1 ファイルをプロテクトする

- 再生モードでプロテクトしたい画像を表示して、MENU/OK ボタンを押す
 - ・再生設定メニューが表示されます。
- 2 [プロテクト]を選択し、▶ボタン を押す

3 [1 ファイル]が選択されていることを確認して、MENU/OKボタンを押す

- ・ ▲ ボタンを押すと、ファイルを選択 できます。
- プロテクトが設定され、画面にマーク が表示されます。
- プロテクトした画像を表示して、手順 1から操作を繰り返すとプロテクトが 解除されます。プロテクトを解除する と、画面からマークが消えます。



マライドショー

国像サイズ変更 内蔵メモリーからカードヘコピー

パル補正 マワイトバランス補正

キャンセル 1ファイル

1223日紀

ファイル選択 ファイル解除 ||ok : 実行|

複数のファイルを一度にプロテクトする

複数のファイルに対して一度にプロテクトの設定を行うには、個別に ファイルを指定する方法と範囲を指定する方法があります。

個別に指定する場合

- ┃ 再生設定メニューで [プロテクト] を選択し、 ▶ ボタンを押す
- **2** [複数選択] を選択し、MENU/OK ボタンを押す
 - ・再生モードを一覧表示にしている場合 は、この操作は不要です。



- 3 [1 枚ずつ指定]を選択し、MENU/ OK ボタンを押す
- 4 ▲▼◆ ボタンでファイルを選択して MENU/OK ボタンを押す
 - ・プロテクトの設定をしたいファイルをすべて選択します。
 - プロテクトを解除する場合は、ファイルを選択して MENU/OK ボタンを再度押します。
 - ・ADJ. レバーを押すと、範囲を選択する画面に切り替わります。

5 Fn (ファンクション) 2 ボタンを押す

・処理中のメッセージが表示され、設定が完了すると、一覧の画面に 戻ります。

範囲を指定する場合

- ▶ 再生設定メニューで [プロテクト] を選択し、 ▶ ボタンを押す
- **2** [複数選択] を選択し、MENU/OK ボタンを押す
 - ・再生モードを一覧表示にしている場合は、この操作は不要です。
- 3 [範囲を指定]を選択し、MENU/OK ボタンを押す

4 ▲▼◀▶ ボタンで始点となるファイ ルを選択して MENU/OK ボタンを 押す

- ・間違えて選択したときには、DISP.ボ タンを押すと再度選択できます。
- ADJ. レバーを押すと、個別に選択する 画面に切り替わります。
- 5 ▲▼◀▶ ボタンで終点となるファイ ルを選択して MENU/OK ボタンを 押す
 - ・手順4と5を繰り返して、範囲をすべて指定します。
 - すでにプロテクトの設定がされている
 ファイルは、プロテクトが解除されます。
- **6** Fn2 ボタンを押す
 - ・処理中のメッセージが表示され、設定が完了すると、一覧の画面に 戻ります。

すべてのファイルをプロテクト/解除する

すべてのファイルにプロテクトを設定するには、以下のように操作します。

1 再生設定メニューで [プロテクト] を選択し、▶ボタンを押す

2 [全ファイル選択] または [全ファ イル解除] を選択する









キャンセル

1ファイル 複数選択 ファイル選択 ファイル開来 ファイル解決 ||oK |:実行|

プリントサービスを利用する (DPOF:ディーポフ)

メモリーカードに記録した静止画は、デジタルカメラプリントサービ ス取り扱い店やプリンターでプリントできます。プリントに必要な情 報は、再生設定メニュー(© P.107)の[DPOF] で設定します。

★
そ
----RAW モードで撮影した画像は、JPEG ファイルにのみ DPOF 設定されます。

資 DPOFとは-----

DPOF(Digital Print Order Format)は印刷する静止画の選択や、印刷枚 数を設定できるフォーマットです。デジタルカメラプリントサービス取 り扱い店やプリンターが DPOF に対応しているかご確認ください。

表示している静止画に DPOF 設定/解除する

- 7 再生モードで設定したい静止画を表示して、MENU/OKボタンを押す
 - ・再生設定メニューが表示されます。
- 2 [DPOF] を選択し、▶ ボタンを押す



- 3 [1 ファイル]を選択して、MENU/ OK ボタンを押す
 - ・◆ ボタンでファイルを選択できます。
 - DPOF が設定され、画面に DPOF 設定 を示すマークが表示されます。DPOF 設定を解除すると、画面からマークが 消えます。



すべての静止画に DPOF 設定/解除する

すべての静止画に対して DPOF 設定をするには、以下のように操作します。



2 [全ファイル選択] または [全ファ イル解除] を選択する



3 MENU/OK ボタンを押す

• DPOF が設定され、画面に DPOF 設定を示すマークが表示されます。 DPOF 設定を解除すると、画面からマークが消えます。

複数の静止画に DPOF 設定する

選択した静止画に対して、一度に DPOF 設定を行うには、以下のよう に操作します。

┦ 再生モードで一覧表示にして、MENU/OK ボタンを押す

・再生設定メニューが表示されます。

2 [DPOF] を選択し、▶ボタンを押 す



- 3 ◆ ボタンで DPOF 設定をしたい静止画を選択し、▲▼ボタンで印刷枚数を指定する
 - ・ DPOF を設定した静止画に DPOF 設定を示すマークが表示されます。
 - ・ DPOF 設定をしたい静止画をすべて選択します。

MENU/OK ボタンを押す

・処理中のメッセージが表示され、設定が完了すると、一覧の画面に 戻ります。

🕈 メモ------

- 複数のファイルの DPOF 設定を解除するには、上記の手順で、解除したいファイルの印刷枚数を[0]に指定して MENU/OK ボタンを押します。
- ・一度にすべての DPOF 設定を解除することもできます (CPP.113)。

4

画像サイズを縮小する(画像サイズ変更)

再生設定メニュー(ピアP.107)の「画像サイズ変更」では、撮影した 静止画の画像サイズを縮小して、画像サイズの異なるファイルを追加 作成できます。

元のサイズ			変更可能	なサイズ		
F3648	N3648	F3:2	N3:2	F1:1	N1280	N640
N1:1	N3264	N2592	N2048			
N1280					N640	

• [F1:1]、[N1:1] の画像をリサイズした場合、左右が黒く表示された 4:3 の比率の画像にして縮小されます。

・画像サイズは撮影時にも変更できます(20 P.65)。

内蔵メモリーの静止画や動画をカードへ コピーする (内蔵メモリーからカードへコピー)

再生設定メニュー(©了P.107)の[内蔵メモリーからカードへコピー] では、内蔵メモリーに記録した静止画や動画をメモリーカードへコ ピーできます。

1 メモリーカードをセットする

・メモリーカードのセット方法については、P.19をご覧ください。

- 2 再生設定メニューで [内蔵メモリーからカードへコピー]を選択し、 ボタンを押す
 - ・処理中のメッセージが表示され、コピー が完了すると、再生画面に戻ります。



- コピー先のメモリーカードの容量が足りない場合には、容量不足を 示すメッセージが表示されます。容量に収まる枚数だけコピーする 場合は[はい]を選択し、コピーを取り消す場合は[いいえ]を選 択して MENU/OK ボタンを押してください。
- メモリーカードから内蔵メモリーへのコピーはできません。

斜めから撮影した画像を補正する (斜め補正)

再生設定メニュー(ビアP.107)の「斜め補正」では、斜め方向から撮影した掲示板や名刺などの四角い被写体を、正面から撮影したような 画像に変換できます。

- 1 再生モードで斜め補正したいファイルを表示して、MENU/ OK ボタンを押す
 - ・再生設定メニューが表示されます。
- 2 [斜め補正]を選択し、▶ボタンを 押す
 - ・処理中のメッセージが表示され、補正 対象として認識した最大5つのエリア がオレンジ枠で表示されます。



- エリアが検出できなかった場合は、エ ラーメッセージが表示されます。
- ・別の補正エリアを選択する場合は、▶ボタンを押して目的のエリア までオレンジ枠を移動します。
- ・変換をキャンセルする場合は、▲ボタンを押します。
- **3** MENU/OK ボタンを押す
 - ・処理中のメッセージが表示され、変換後の画像が記録されます。変換前の画像も残ります。

📝 注意------

- ・斜め補正できるのは、本カメラで撮影した静止画です。
- ・動画、S連写、M連写で撮影した画像は、斜め補正できません。
- RAW モード (27 P.66) で撮影した画像は、同時記録された JPEG ファ イルのみ斜め補正されます。

🕭 メモ---

- ・斜め補正しても、画像サイズは変わりません。
- ・ 画像サイズが大きい場合は、補正処理に時間がかかります。斜め補正の前に画像をリサイズしておくと(27 P.115)、処理速度を早くできます。
- ・ 斜め補正処理にかかる時間の目安は、以下のとおりです。

画像サイズ	補正時間
3648 × 2736	約21秒
3264 × 2448	約17秒
2592 × 1944	約 12 秒
2048 × 1536	約8秒
1280 × 960	約5秒
640 × 480	約2秒

・撮影時にシーンモードの[斜め補正]を選択すると、撮影直後に画像を斜め補正できます(27 P.58)。

画像の明度、コントラストを補正する (レベル補正)

再生設定メニュー(ピアP.107)の[レベル補正]では、撮影した静止 画の明度やコントラストを、[AUTO]または[MANUAL]で補正し て記録できます。[MANUAL]では、ヒストグラム(ピアP.44)を調整 しながら画像を補正します。

自動で補正する

- 7 再生モードでレベル補正したいファイルを表示して、MENU/ OK ボタンを押す
 - ・再生設定メニューが表示されます。
- 2 [レベル補正]を選択し、▶ボタン を押す



3 [AUTO] を選択し、▶ ボタンを押す

- ・ 左上に元画像、右に補正画像が表示されます。
- レベル補正できないファイルを選択すると、エラーメッセージが表示されて再生設定メニューに戻ります。



・レベル補正をキャンセルしたい場合は、DISP.ボタンを押します。

4 MENU/OK ボタンを押す

 ・処理中のメッセージが表示され、補正後の画像が記録されます。補 正前の画像も残ります。

手動で補正する

- 再生モードでレベル補正したいファイルを表示して、MENU/ OKボタンを押す
 - ・再生設定メニューが表示されます。
- 2 [レベル補正] で [MANUAL] を選択し、▶ボタンを押す
 - ・左上に元画像、右に補正画像が表示されます。
 - ・レベル補正できないファイルを選択すると、エラーメッセージが表示されて再生設定メニューに戻ります。
 - ・レベル補正をキャンセルしたい場合は、DISP.ボタンを押します。

3 ADJ. レバーを押してヒストグラム 下のポイントを切り替える

 ・ヒストグラムの縦軸は画素数、横軸は たからシャドー(暗い)、中間調、八 イライト(明るい)という明るさの階 調を表しています。ADJ.レバーを押す と、左端、中央、右端のポイントを切ポイント り替えられます。



- ・この画面で Fn(ファンクション)2 ボタンを押すと、操作方法の説 明画面が表示されます。再度 Fn2 ボタンを押すと、元の画面に戻り ます。
- 4 → ボタンでポイントの位置を調整し、画像を補正する
 - ・左右のポイントの位置を移動すると、中央のポイントも移動します。
- 5 MENU/OK ボタンを押す
 - ・処理中のメッセージが表示され、補正後の画像が記録されます。補 正前の画像も残ります。

例 1)画像の全体的な明るさを調整したい場合:

- 中央のポイントを選択して左に移動すると、 画像が全体的に明るくなります。
- 中央のポイントを右に移動すると、画像が全体的に暗くなります。

例 2) 露出オーバーまたは露出アンダーの画像 を補正したい場合:

- ・露出オーバーの場合は、左側のポイントを右 に移動し、ヒストグラムの山の左端に合わせ ます。
- ・露出アンダーの場合は、右側のポイントを左に移動し、ヒストグラムの山の右端に合わせます。
- この状態で中央のポイントを左右に移動すると、全体的な明るさを 調整できます。

例 3)画像のコントラストをはっきりさせたい 場合:

- ヒストグラムの山が中央寄りに集中しています。左右のポイントを移動してそれぞれヒストグラムの両端に合わせると、明るい部分と暗い部分がはっきりした画像になります。
- この状態で中央のポイントを左右に移動すると、全体的な明るさを調整できます。
- ・レベル補正できるのは、本カメラで撮影した静止画です。
- ・動画、S連写、M連写で撮影した画像は補正できません。
- シーンモードの[文字]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]または[白黒(TE)]に設定して撮影した画像は、補正効果がない場合があります。
- レベル補正は繰り返し実行できますが、画像を再圧縮するため、画 質は劣化します。



露出オーバーの場合





2 注意--

ホワイトバランスを補正する (ホワイトバランス補正)

再生設定メニュー(ピアP.107)の[ホワイトバランス補正]では、撮影した静止画の色調を、グリーン(G)、マゼンタ(M)、ブルー(B)、アンバー(A)それぞれの色合いに補正して記録できます。

- 1 再生モードでホワイトバランス補正したいファイルを表示して、MENU/OK ボタンを押す
 - ・再生設定メニューが表示されます。
- 2 [ホワイトバランス補正]を選択し、 ▶ボタンを押す
 - ホワイトバランス補正できないファイ ルを選択すると、エラーメッセージが表示されて再生設定メニューに戻ります。



- 3 ▲▼▲▶ でホワイトバランス補正 マップのポイントの位置を調整する
 - 補正中の色調をリセットしたい場合 は、DISP.ボタンを押します。
 - ホワイトバランス補正をキャンセルしたい場合は、リセットされた状態で DISP.ボタンを押します。



・この画面で Fn(ファンクション)2 ボタンを押すと、操作方法の説 明画面が表示されます。再度 Fn2 ボタンを押すと、元の画面に戻り ます。

4 MENU/OK ボタンを押す

 ・処理中のメッセージが表示され、補正後の画像が記録されます。補 正前の画像も残ります。 ! 注意--

- ・ホワイトバランス補正できるのは、本カメラで撮影した静止画です。
- ・動画、S連写、M連写で撮影した画像は補正できません。
- シーンモードの[文字]で撮影した画像、[画像設定]を[白黒]または[白黒(TE)]に設定して撮影した画像は、補正効果がない場合があります。
- ホワイトバランス補正は繰り返し実行できますが、画像を再圧縮するため、画質は劣化します。

テレビの画面で見る

付属の AV ケーブルでカメラとテレビを接続すると、撮影したファイ ルをテレビの画面に表示できます。

- 7 テレビのビデオ入力端子に AV ケー ブルをしっかり接続する
 - AVケーブルの白色のプラグを音声入 力端子(白色)に、黄色のプラグを映 像入力端子(黄色)に差し込んでくだ さい。



音声入力端子(白色)

- 2 カメラの電源がオフになっていることを確認する
- **3** 端子カバーを開けて AV 出力端子に AV ケーブルをしっかり接続する



4 テレビを「ビデオ」が表示できる状態にする(入力モードを「ビデオ」にする)

・詳しくはテレビの説明書を参照してください。

5 POWER(電源)ボタンを押す、または ▶ (再生)ボタンを約1秒以上押し続けて、カメラの電源をオンにする



- 【》注意------
 - ・本カメラをテレビと接続している間は画像モニターの表示はオフ(消 えた状態)になり、スピーカーの音が消えます。
 - ・AVケーブルは無理に差し込まないでください。
 - ・AVケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。
 - AV ケーブルの使用中は、AV ケーブルを持ったままカメラを動かさないでください。

🕭 メモ-----

- ビデオや DVD レコーダーのビデオ入力端子に AV ケーブルを接続して、撮影した内容をビデオや DVD に録画することもできます。
- テレビなどの機器でのビデオ方式は、NTSC方式(日本などで使用 されている方式)に設定されています。接続する機器がPAL方式(ヨー ロッパなどで使用されている方式)の場合は、PAL方式に設定して から接続します(27 P.163)。ご購入時の設定は、国や地域によって 異なります。

ダイレクトプリント機能について

ダイレクトプリントでは、カメラとプリンターを USB ケーブルで接続 して、カメラ内の静止画をパソコンを使わずに直接プリンターから印 刷できます。

🕻 注意------

- ・動画 (.AVI) は、印刷できません。
- RAW モードで撮影した画像は、同時記録された JPEG ファイルのみ 印刷されます。

🕈 メモ-----

- 本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge (ピクトブリッジ)を採用しています。
- ダイレクトプリント機能を使うには、プリンターが PictBridge に対応している必要があります。ご使用のプリンターの説明書でご確認ください。

カメラとプリンターを接続する

カメラとプリンターの接続には、付属の USB ケーブルを使用します。

- 7 カメラの電源がオフになっていることを確認する
- 2 端子カバーを開けて付属の専用 USB ケーブルでカメラとプリン ターを接続して ADJ. レバーを押す
 - プリンターの電源がオフのときは、電源をオンにしてください。
 - 自動的にカメラの電源がオンになり、 [接続待ち...] 画面が表示されたら、
 2 秒以内に ADJ. レバーを押してください。プリンターによっては、2 秒以上経過すると [PC 接続中...] と点滅表示され、カメラでは操作できなくなります。この場合は電源をオフにして、
 手順1からやり直してください。



- ダイレクトプリント再生モード画面が 表示されます。
- ・ [接続中・・・] と表示されている間は、 プリンターとの接続が完了していません。



- ・USB ケーブルは無理に差し込まないでください。
- ・USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。
- USB ケーブルの使用中は、USB ケーブルを持ったままカメラを動か さないでください。

🕭 メモ-----

2 注意--

Xt------

USB ケーブルを外すときは、印刷終了後にカメラの電源がオフになったことを確認してから外してください。

静止画を印刷する

PictBridge 対応プリンターでカメラの静止画を印刷します。

メモリーカードをセットしていない場合は内蔵メモリーの画像を、 セットしている場合はメモリーカードの画像を印刷します。

★ ★ = ------

送信中に[プリンターエラー]のメッセージが表示された場合は、プ リンターの状態を確認し、印刷できる状態にしてください。

1 枚またはすべての静止画を印刷する

- **1** ダイレクトプリント再生モード画面で ◆ ボタンを押して印 刷したい静止画を表示する
- 2 ADJ. レバーを押して表示されるメ ニューから [1 ファイル] または [全 ファイル] を選択する





OK : 実行

4 項目を選択し、▶ボタンで詳細項目を表示する

選択できる項目は以下のとおりです。
 各項目に対応しているブリンターと接続しているときのみ有効です。詳細項目で[プリンター指定]を選択すると、
 プリンター側の設定値(初期値)で印刷されます。



設定項目	内容
用紙サイズ	用紙のサイズを設定します。
用紙種類	用紙の種類を設定します。
レイアウト	1枚に印刷するコマ数を設定します。1枚にレイアウトで きるコマ数は、接続するプリンターによって異なります。
日付印字	日付(撮影日)の印字の有無を設定します。日付の書 式は、セットアップメニューの日時設定で設定した書 式になります。日付入れ撮影(27 P.92)をした静止画は、 印刷時に自動で日付印字 OFF となって印刷されます。
ファイル名印字	ファイル名を印刷するかを設定します。
印刷補正	画像データ(静止画)をプリンター側で最適化して印 刷するかを設定します。
画像印刷サイズ	印刷する画像のサイズを設定します。
印刷品質	印刷品質を設定します。
帳票印刷*	帳票印刷を行います(©37P.131)。
印刷部数	印刷部数を設定します。
トナーセーブ*	印刷を薄めにして、トナーを節約するかを設定します。
片面/両面*	両面で印刷するかを設定します。[両面] に設定すると、 両面で印刷されます。両面印刷をする場合は、各静止 画の印刷枚数は1枚となります。P.129の手順3で印刷 枚数を複数枚設定しても、1枚のみ印刷されます。

* 各項目に対応しているリコープリンターと接続しているときのみ有効 です。リコーのプリンターについての最新情報は、弊社ホームページ (http://www.ricoh.co.jp/office/)をご覧ください。

5 詳細項目を選択し、MENU/OK ボタンを押す

- ・ダイレクトプリントのメニューに戻ります。
- ・手順4と5を繰り返して、変更したい項目の値を設定します。

🕭 メモ-

手順4の画面でADJ.レバーを押すと、 右の画面が表示されます。設定した項目 を次回接続時の初期値として設定する場 合は[はい]を選択して、MENU/OKボ タンを押してください。[いいえ]を選択 すると、次回接続時の各項目の設定は、 最後に設定した値になります。



6 MENU/OK ボタンを押す

- ・静止画がプリンターに送られ、〔送信中…〕画面が表示されます。
- ・送信を中断したい場合には、DISP.ボタンを押してください。
- ・送信が完了するとブリンターで印刷が開始され、カメラはダイレク トプリント再生モードの画面に戻ります。

複数の静止画を印刷する

- 1 ダイレクトプリント再生モードで (サムネイル表示) ボタ ンを押して一覧表示にする
- **2** 印刷したい画像を選択して、 MENU/OK ボタンを押す



- 3 プリントする画像と印刷枚数を指定する
 - ・ ▲▶ ボタンで印刷する画像を選択して、▲▼ ボタンで印刷枚数を指定します。
 - ・印刷する画像には 🎦 が表示されます。

4 MENU/OK ボタンを押す

 ダイレクトプリントのメニューが表示 されます。

螺胞中		
用日サイズ フリンター指定 用成種類 フリンター指定		
白銀ファイル)	14#	1

- 5 項目を選択し、▶ボタンで詳細項目を表示する
 - ・選択できる項目については、P.128 をご覧ください。

6 詳細項目を選択し、MENU/OK ボタンを押す

- ・ダイレクトプリントのメニューに戻ります。
- ・手順5と6を繰り返して、変更したい項目の値を設定します。

7 MENU/OK ボタンを押す

- ・
 ・
 か表示されている画像が印刷されます。印刷を中止した場合は

 ・
 の表示を確認してください。
- ・静止画がプリンターに送られ、[送信中...] 画面が表示されます。
- ・送信を中断したい場合には、DISP.ボタンを押してください。
- すべての静止画の送信が完了すると、カメラはダイレクトプリント 再生モードの画面に戻ります。

帳票印刷する

ダイレクトプリントのメニューで [帳票印刷] を設定してください。

[帳票印刷] は、[用紙サイズ] を [A4] に設定し、PictBridge に対応 しているリコーのプリンターと接続しているときのみ有効です。リ コーのプリンターについての最新情報は、弊社ホームページ(http:// www.ricoh.co.jp/office/)をご覧ください。

選択できるレイアウトは、接続するプリンターによって異なります。 レイアウトはプリンターの説明書をご覧ください。

選択できるレイアウト例

1 コマ罫線あり	2 コマ罫線あり	3 コマ罫線あり	4 コマ罫線あり
1 コマ罫線なし	2 コマ罫線なし	3 コマ罫線なし	4 コマ罫線なし
工事写真 1	記事欄付1	追加帳票 1 ~ 10	

帳票印刷の例



セットアップメニューについて

撮影設定メニュー (PPP.61) や再生設定メニュー (PPP.107) からセッ トアップメニューを表示して、カメラの設定変更ができます。

セットアップメニューには、キーカスタム設定タブとセットアップタ ブがあります。

セットアップメニューの操作方法

- 撮影モードまたは再生モードで MFNU/OK ボタンを押す
 - 撮影設定メニューまたは再生設定メニューが表示されます。
 - シーンモードの場合、「MODE」タブが表示されます。
- 2 ◀ボタンで画面左にあるタブを選択 する
 - ・
 た側のタブが選択されます。
- 3 ▲▼ ボタンで画面を切り替える
 - 上から撮影設定メニューまたは再生設 定メニュー、キーカスタム設定タブ、 ヤットアップタブの順に並んでいます。



Lキーカスタム設定タブ

4 ▶ ボタンでセットアップメニューの各項目の選択画面に入る 5

- ▲▼ ボタンで設定する項目を選択する
- 一番下の項目で▼ボタンを押すと次の設定画面が表示されます。
- 6 ▶ ボタンを押す
 - 設定項目の選択肢が表示されます。

7 ▲▼ ボタンで選択肢を選択する

- ・撮影または再生画面に戻ります。
- 設定項目によっては、セットアップメニューが表示されることがあります。
 その場合は、再度 MENU/OK ボタンを押すと、撮影または再生画面に戻ります。

キーカスタム設定タブ設定メニュー項目

設定項目	初期設定値	参照先
マイセッティング登録		P.135
マイセッティング呼び出し	—	P.137
マイセッティング編集	—	P.138
Fn 設定の MY 登録	OFF	P.140
ホワイトバランス補正の MY 登録	OFF	P.140
ADJ. レバー設定 1	ホワイトバランス	P.141
ADJ. レバー設定 2	ISO	P.141
ADJ. レバー設定 3	画質	P.141
ADJ. レバー設定 4	画像設定	P.141
ADJシャッターボタン確定	OFF	P.142
Fn1 ボタン設定	AF/MF	P.143
Fn2 ボタン設定	セルフタイマー	P.143
ズームボタン設定	露出補正	P.146
電源ボタンランプ	ON	P.146
再生モード ダイヤル設定	設定1	P.147
Μ モード ダイヤル設定	設定1	P.147
M モードワンプッシュ動作	絞り優先	P.148



5

カメラの設定を変える(セットアップメニュー)

セットアップタブ設定メニュー項目

設定項目	初期設定値	参照先
初期化[カード]		P.149
初期化[内蔵メモリー]		P.149
画像モニター輝度調節		P.150
ISO AUTO-HI 設定	AUTO 400	P.151
AF 補助光	ON	P.151
オートパワーオフ	5分	P.151
操作音	すべて	P.152
操作音音量設定	中 [(■■□)]	P.152
画像確認時間	0.5 秒	P.153
ワンプッシュ拡大表示倍率	9.8 倍	P.153
縦横自動回転再生	ON	P.154
水準器設定	表示のみ	P.155
グリッドガイド表示設定		P.155
Fn ボタン設定表示	ON	P.156
マイセッティング名称表示	OFF	P.156
撮影情報表示フレーム	OFF	P.156
情報表示モード	OFF	P.157
CL-BKT 白黒 (TE)	ON	P.158
RAW 同時記録設定	FINE	P.159
色空間設定	sRGB	P.160
デジタルズーム切替	通常	P.160
メニューカーソル位置保持	OFF	P.161
カード連続 NO.	ON	P.162
日時設定	<u> </u>	P.163
Language /言語*	日本語	P.163
ビデオ方式*	NTSC	P.163

*初期設定値は、国や地域によって異なります。

自分好みの設定を登録する (マイセッティング登録)

キーカスタム設定タブ(四ア.132)の[マイセッティング登録]では、 現在のカメラの設定をマイセッティングとして登録できます。自分好 みの設定を簡単に呼び出して撮影できます。

マイセッティングは [マイセッティング BOX] に6 種類登録でき、モー ドダイヤルの [MY1]、[MY2]、[MY3] に割り当てられます (20 P.137)。

マイセッティングを登録する

カメラの設定をマイセッティングとして登録したい値に変更 する

・登録できる項目は以下の通りです。

カメラの設定

・撮影モード(▲/P/A/S/M/SCENE)	・ A / M モード時の絞り値
 S/Mモード時のシャッター速度 	・MF 時のフォーカス位置
・マクロモード	・フラッシュモード
・セルフタイマー	・DISP.モード

セットアップメニュー (CTP.132)

・Fn1 ボタン設定 /Fn2 ボタン設定*	 ISO AUTO-HI
•水準器設定	・グリッドガイド表示設定
・撮影情報表示フレーム	・CL-BKT 白黒 (TE)
・デジタルズーム切替	

- * [Fn1 ボタン設定] または [Fn2 ボタン設定] は、[Fn 設定の MY 登録] (27 P.140) を [ON] に設定した場合のみ、マイセッティ ングで保存されます。
- 撮影設定メニュー(27P.61)の項目は、「インターバル撮影」、「絞り自動シフト」、「撮影モード切替」以外のすべての項目が登録できます。「ホワイトバランス補正」は、「ホワイトバランス補正のMY登録」(27P.140)を[ON]に設定すると、マイセッティングで保存されます。

2 キーカスタム設定タブで [マイセッ ティング登録]を選択して ▶ ボタン を押す



• [MY1], [MY2], [MY3] に登録すると. それぞれのモードダイヤルに割り付け られます。

ボタンを押す

- マイセッティング BOX に保存するには [マイセッティング BOX] を選択して▶ を押し、設定[1]~[6]から登録す る場所を選択してください。
- 空白の場所を選択すると、「日時 Set」 の名称で登録されます。
- すでに名称がついている場所を選択す ると、名称設定の画面が表示されます。 「はい」を選択すると、現在の名前のま ま設定が登録されます。[いいえ]を選 択すると、「日時 Set」の名称で登録さ れます。



101111-510



000 882

図 キャンセル



- 登録しない場合は、DISP.ボタンを押してください。
- 現在のカメラの設定が登録され、セットアップメニューに戻ります。

モードダイヤルにマイセッティング BOX の設定をコピーする (マイセッティング呼び出し)

キーカスタム設定タブ(CTP.132)の[マイセッティング呼び出し] では、モードダイヤルの[MY1]~[MY3]に割り付けるマイセッティ ングをマイセッティング BOX から選択して変更できます。

1 割り付けたいダイヤルを選択し、▶ ボタンを押す



2 マイセッティング BOX から割り付 けたい設定を選択し、MENU/OK ボタンを押す

> モードダイヤルに選択したマイセッ ティングが登録され、セットアップメ ニューに戻ります。



・登録しない場合は、DISP.ボタンを押してください。

! 注意 ---

MY1 ~ MY3 をマイセッティング BOX から割り付けた場合、マイセッ ティング BOX の設定を編集する(ピアP.138)と MY1 ~ MY3 の設定 にも編集が反映されます。

マイセッティングを編集する (マイセッティング編集)

キーカスタム設定タブ(2017).132)の[マイセッティング編集]では、 MY1 ~ MY3 に割り付けたマイセッティングや、マイセッティング BOX に保存したマイセッティングの内容を編集できます。

1 編集したいマイセッティングを選択し、▶ボタンを押す

 [MY1]、[MY2]、[MY3] を選択する と設定項目一覧が表示されます。

マイセッティング編集
各設定の内容を編集できます。
(MY 1) 2009/01/01/00=01 Set D
[MY2]
(m+a)
マイセッティングBOX
10歳1 キャンセル 「▶」 潮行

 マイセッティング BOX に保存したマ イセッティングを編集する場合は[マ イセッティング BOX]を選択して▶
 を押し、設定[1]~[6]から選択し ます。



2444

マルチム

188

392

- 2 編集したい項目を選択し、▶ボタンを押す
 - ▲▼ボタンで項目を選択します。
 - 各項目の設定方法や内容は、それぞれの説明しているページを参照してください。
 - [マイセッティング名称] を選択すると、マイセッティングの名前を 変更できます(25-P.139)。
- 3 ◀ボタンで内容を決定する
 - ・他の設定を変更する場合は、手順2と3を繰り返します。

4 MENU/OK ボタンを押す

 マイセッティングの編集内容が保存され、セットアップメニューに 戻ります。

5

138

🍟 マイセッティングの名称を変更する -----

マイセッティングの編集項目で[マイセッティング名称]を選択すると、 自由にマイセッティング名を付けられます。

- マイセッティング編集画面で[マイ セッティング名称]を選択し、▶ボ タンを押す
 - 「マイセッティング名称] 画面が表示 され、文字入力エリアに現在のマイ セッティング名が表示されます。



- ・現在のマイセッティング名は、すべて 第43500 営業
 の文字が選択された状態になっています。新規のマイセッティング名を付けたい場合は、このまま手順3
 にお進みください。
- 2 現在のマイセッティング名の一部を変更したい場合は、 ボタンを押す
 - ・文字がすべて選択されている状態が解除され、文字入力エリアにカー ソルが表示されます。
 - ・ ◆ ボタンでカーソル位置を移動できます。
- 3 ▼ボタンで文字選択エリアにカーソルを表示する

4 ▲▼◀▶ ボタンで文字を選択し、 MENU/OK ボタンで決定する

- ・文字入力エリアのカーソルがある位置 に文字が挿入されます。
- ・文字を削除したい場合は、文字入力エ リアで削除する文字にカーソルを移動 してから、[削除]を選びます。

	NORMING ROBERTS					
Pt	2	IJ	AL	. 7 4		[前時]
カキ				AX		[第6]
5 5						
99				1.6 5		1 7 9
		21		- U +		* 3 3

文字選択エリア

- Fn (ファンクション) 2 ボタンで文字種を変更できます。使用でき る文字種はカタカナ、英数字です。
- ・入力できる文字数は全角 16 文字、半角 32 文字までです。
- ・名称変更をキャンセルする場合は、DISP.ボタンを押してください。
- 5 ADJ. レバーを押す
 - ・マイセッティングの名称が決定します。

5 カメラの設定を変える(セットアップメニュー)

MY1 ~ MY3 をマイセッティング BOX から割り付けた場合、マイセッ ティング BOX の設定を編集すると MY1 ~ MY3 の設定にも編集が反 映されます。

MY1 ~ MY3 の設定を直接編集した場合、マイセッティング BOX の設 定には編集は反映されません。また、その後マイセッティング BOX の 設定を編集しても、MY1 ~ MY3 の設定には反映されなくなります。

マイセッティングに Fn ボタンの機能を保存するかを設定する(Fn 設定の MY 登録)

キーカスタム設定タブ(四ア.132)の[Fn設定のMY登録]を[ON] に設定すると、マイセッティング登録時に設定したファンクションボ タンの設定(四ア.143)をマイセッティングに保存できます。

マイセッティングにホワイトバランス補正 の設定を保存するかを設定する (ホワイトバランス補正の MY 登録)

キーカスタム設定タブ(ピアP.132)の[ホワイトバランス補正の MY 登録]を[ON]に設定すると、マイセッティング登録時に設定した ホワイトバランス補正(ピアP.98)の値で撮影できます。

1 注音.
ADJ. レバーに機能を登録する (ADJ. レバー設定)

キーカスタム設定タブ(27P.132)の[ADJ.レバー設定1]~[ADJ. レバー設定4]でADJ.レバーに機能を登録すると、撮影設定メニュー を表示することなく、簡単な操作で撮影に関するいろいろな設定が表 示できます。使用頻度の高い機能を登録しておくと便利です。

ご購入時にはあらかじめ機能が登録されていますが、以下の機能に変 更できます。

シーンモード以外の撮影モード

	設定	項目		参照先
OFF				_
露出補正				P.93
ホワイトバランス	※ご購入時	[ADJ. レバー設定 1]	の設定	P.94
WB 補正				P.98
ISO	※ご購入時	[ADJ. レバー設定 2]	の設定	P.100
画質	※ご購入時	[ADJ. レバー設定 3]	の設定	P.65
フォーカス				P.67
画像設定	※ご購入時	[ADJ. レバー設定 4]	の設定	P.77
測光				P.76
連写				P.80
オートブラケット				P.83
調光補正				P.87
マニュアル発光				P.30

シーンモード

シーンモード時は、以下の項目に固定されています。項目の変更はで きません。

シーンモード	設定項目
動画	ホワイトバランス
文字	文字濃度
斜め補正	露出補正、ホワイトバランス
ダイナミックレンジダブルショット	露出補正、ホワイトバランス

5

141

登録した機能を選択する

7 撮影モードで ADJ. レバーを押す

- ・ADJ.モードに切り替わります。
- 2 ADJ. レバーを左右にたおすか、 ◆ ボタンで設定したい項目 を選択する
 - ・以下の画面は、[ADJ. レバー設定 1] ~ [ADJ. レバー設定 4] に [ホ ワイトバランス]、[ISO]、[画質]、[画像設定] を登録した場合の例 です。



3▲▼ ボタンで値を選択する

4 ADJ. レバーまたは MENU/OK ボタンを押して確定する

ADJ. レバーをたおし続けると、項目が高速で切り替わります。

ADJ. モード時にシャッターボタンで設定 を確定する(ADJ シャッターボタン確定)

キーカスタム設定タブ(CFP.132)の[ADJ.シャッターボタン確定] を[ON]に設定すると、シャッターボタンを半押ししても ADJ.モー ドの設定を確定できます。

🔦 🗶 🛨 ----

ファンクションボタンに機能を登録する (Fn1 ボタン設定 / Fn2 ボタン設定)

Fn(ファンクション)1 または Fn2 ボタンに機能を登録すると、Fn1 または Fn2 ボタンを押すだけで機能を切り替えたり、撮影設定メニュー を表示できます。

Fn1 または Fn2 ボタンに機能を登録するには、キーカスタム設定タブ (27 P.132)の [Fn1 ボタン設定] または [Fn2 ボタン設定] で行います。

Fn1 ボタンは ◀ボタン、Fn2 ボタンは **③** ボタンにそれぞれ割り当てられています。 ご購入時は Fn1 ボタンに [AF/MF]、Fn2 ボタンに [セルフタイマー] が設定されて います。



Fn1 または Fn2 ボタンに登録できる機能は、以下のとおりです。なお、 シーンモードの○以外の項目は、[Fn1 ボタン設定]または [Fn2 ボ タン設定] で登録はできますが、Fn1 または Fn2 ボタンを押しても動 作しません。

	Ó.		シーン	モード		
	M、S、			斜め		
設定項目	A, P	動画	文字	補正	DR*	参照先
AF/MF	0	0		0	0	P.144
AF/ スナップ	0	0		0	0	P.144
AE ロック	\bigcirc		\bigcirc	0	0	P.144
JPEG → RAW	0					P.144
カラー→白黒	\bigcirc			0	0	P.144
カラー→ TE	0			0	0	P.144
露出補正	0			0	0	P.93
ホワイトバランス	0	0		0	0	P.94
WB補正	0	0			0	P.98
ISO	0			0	0	P.100
画質	\circ	0	0	0	0	P.65、105
フォーカス	0	0		0	0	P.67

*ダイナミックレンジダブルショット

	Ô,		シーン	モード		
	M, S,			斜め		
設定項目	A, P	動画	文字	補正	DR*	参照先
画像設定	0			0	0	P.77
測光	0			0	\bigcirc	P.76
連写	0					P.80
オートブラケット	0					P.83
マクロターゲット	0	0	0	0	0	P.72
調光補正	0			0		P.87
マニュアル発光	0					P.30
セルフタイマー	\bigcirc		\bigcirc	0	0	P.32

*ダイナミックレンジダブルショット

ファンクションボタンで機能を切り替える

設定項目	内容
AF/MF*1	[フォーカス](ピ アP.67)でフォーカス方法をマルチ AF またはスポット AF、MF に設定している場合、フォーカ ス方法をマルチ AF と MF、またはスポット AF と MF を 切り替えられます。
AF/ スナップ	[フォーカス] (CG P.67) でフォーカス方法をマルチ AF またはスポット AF、スナップに設定している場合、フォー カス方法をマルチ AF とスナップ、またはスポット AF と スナップを切り替えられます。
AE ロック*2	露出の固定(AE ロック)ができます。AE ロックを実行 すると、露出が固定され画面に AEL マーク、絞り値、シャッ タースピードが表示されます。
JPEG → RAW ^{*3}	[画質・サイズ](57 P.65)で RAW 以外を選択している 場合に、同じ縦横比の RAW に切り替えられます。
カラー→白黒	[画像設定](ピア.77)を[白黒]以外に設定している 場合に、[白黒]に切り替えられます。
カラー→ TE	[画像設定](27.77)を[白黒(TE)]以外に設定して いる場合に、[白黒(TE)]に切り替えられます。

*1 オートフォーカスの状態でフォーカスロック(CGP.26)をしたとき に MF に切り替えることもできます。MF に切り替えると、フォーカ スロックをした位置で撮影距離が固定されます。

- *2 マニュアル露光モードでは AE ロックは動作しません。Fn1 または Fn2 ボタンを押すと、適正露出付近(露出値インジケーターの中央部 付近)に近づけるよう自動的に値を設定します。適正露出付近から露 出値を変更したい場合などに便利です。
- *3 RAW に切り替えた場合の画像サイズは、[画質・サイズ] で選択して いる設定によって変わります。

[画質・サイズ] の設定			Fn1 または Fn2 ボタン
F3648(10M)	N3648(10M)	N3264(8M)	RAW(10M)
N2592(5M)	N2048(3M)	N1280(1M)	
N640 (VGA)			
F3:2(9M)	N3:2(9M)		RAW3:2(9M)
F1:1(7M)	N1:1(7M)		RAW1:1(7M)
RAW(10M)	RAW3:2(9M)	RAW1:1(7M)	動作しない

ファンクションボタンで撮影設定メニューを表示する

[露出補正]~ [セルフタイマー]に設定すると、各撮影設定メニューの設定を変更できます。詳しくは各機能の説明を参照してください。

ズームボタンに機能を登録する (ズームボタン設定)

キーカスタム設定タブ(℃了P.132)の[ズームボタン設定]では、撮 影モード時に Q/図 ボタンに割り当てる機能を選択できます。

設定項目	参照
OFF	_
デジタルズーム	P.28
露出補正	P.93
ホワイトバランス	P.94

1 注意 ---

------[画質・サイズ](☞ P.65)が RAW モードのときは、デジタルズーム

は使用できません。

電源ボタンのランプの点灯を設定する (電源ボタンランプ)

キーカスタム設定タブ(ピアP.132)の[電源ボタンランプ]を[ON] に設定すると、電源をオンにした際に電源ボタンランプが点灯します。

ADJ. レバー / アップダウンダイヤルの機能 を入れ替える(再生モード ダイヤル設定 / M モード ダイヤル設定)

キーカスタム設定タブ(207P.132)の[再生モードダイヤル設定]では、再生モード時の ADJ. レバーとアップダウンダイヤルの機能を変更できます。

設定項目	ADJ. レバー	アップダウンダイヤル
設定 1	拡大時のコマ送り	ズーム倍率変更
設定 2	拡大時の左右移動	拡大時の上下移動



[M モード ダイヤル設定] では、M モード時の ADJ. レバーとアップ ダウンダイヤルの機能を変更できます。

設定項目	ADJ. レバー	アップダウンダイヤル
設定 1	シャッタースピード設定	絞り設定
設定 2	絞り設定	シャッタースピード設定



マニュアル露光モード時に絞り値やシャッ タースピードを自動で適正値に近づける (Mモードワンプッシュ動作)

キーカスタム設定タブ(CFP.132)の[Mモードワンプッシュ動作]の設定により、マニュアル露光モード時の絞り値やシャッタースピードを自動的に適正値付近に近づけられます。

M モードワンプッシュ動作は、以下のいずれかの場合に有効です。

- ・ [ズームボタン設定](ピアP.146)で
 ペ/
 ペア/
 ボタンに
 「露出補正]を
 設定
- [Fn1 ボタン設定] または [Fn2 ボタン設定] (27 P.143) で Fn (ファ ンクション) 1 または Fn2 ボタンに [AE ロック] を設定

設定項目	内容
絞り優先	Q/型 ボタンまたは Fn1 または Fn2 ボタンを押すと、絞 り値が固定され、シャッタースピードを自動的に適正値 付近に近づけます。
シャッター優先	Q/■ ボタンまたは Fn1 または Fn2 ボタンを押すと、 シャッタースピードが固定され、絞り値を自動的に適正 値付近に近づけます。
プログラム	Q/■ ボタンまたは Fn1 または Fn2 ボタンを押すと、 シャッタースピードと絞り値を自動的に適正値付近に近づ けます。

🕭 🗶 🛨 ---

[ズームボタン設定] で Q/⊠ ボタンに [露出補正] を設定したり、[Fn1 ボタン設定] または [Fn2 ボタン設定] で Fn1 または Fn2 ボタンに [AE ロック] を設定していても、マニュアル露光モードでは M モードワン プッシュ動作の機能のみ有効になります。

メモリーカード/内蔵メモリーを初期化する (初期化[カード]/初期化[内蔵メモリー])

メモリーカードの初期化

以下の場合は、セットアップタブ(CPP.132)の[初期化[カード]] でメモリーカードを初期化してからご使用ください。

- ・新しいメモリーカードを使用する場合
- ・パソコンなど他の機器で使用したメモリーカードを使用する場合
- ・ [使用できないカードです。] などのエラーメッセージが表示された場合

内蔵メモリーの初期化

[内蔵メモリーを初期化してください。]というエラーメッセージが表示されたら、セットアップタブ(27 P.132)の[初期化[内蔵メモリー]] で内蔵メモリーを初期化してください。

メモリーカード/内蔵メモリーの初期化が完了すると、セットアップ タブに戻ります。

☑ 注意 ------

- ・内蔵メモリーやメモリーカードを初期化すると、内容がすべて消去 されます。メモリーから消去したくない画像があるときは、パソコ ンにコピー(で了P.164)したりしてから初期化を行ってください。
- メモリーカードが入っていない状態で[初期化[カード]]を選択すると、エラーメッセージが表示されます。いったん電源をオフにしてから、メモリーカードをセットしてください。

🍟 誤ってメモリーカードの画像を消さないようにするには --------

- ・カードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」にすると、撮影や画像の 削除、初期化ができなくなります(ピアP.20)。
- ・「LOCK」を解除するには、スイッチを元の位置に戻します。

5

画像モニターの明るさを調節する (画像モニター輝度調節)

セットアップタブ(ピアP.132)の[画像モニター輝度調節]では、画像モニターの明るさを調整できます。

▲▼ボタンで明るさを調節する ・インジケーターの目盛りを下に移動すると暗くなり、上に移動すると明るく

(MA) 부호가선(M) (M) 强定	

- 2 設定したい明るさになったら、MENU/OK ボタンを押す
 - セットアップメニューに戻ります。

3 MENU/OK ボタンを押す

なります。

🖲 メモ------

撮影モードで[画像モニター輝度調節]を選択すると、撮影画面で明 るさ調節が行われます。再生モードで[画像モニター輝度調節]を選 択すると、最後に表示した画像で明るさ調節が行われます。表示でき る画像がない場合は、黒く表示された画面で輝度調節が行われます。

ISO AUTO-HI の設定を変える (ISO AUTO-HI 設定)

セットアップタブ (ピアP.132)の [ISO AUTO-HI 設定] では、撮影設 定メニューの [ISO 感度] で設定する [AUTO-HI] (高感度設定オート) (ピアP.100)の ISO 感度の上限を変更できます。

設定項目			
AUTO 200	AUTO 400	AUTO 800	AUTO1600

• ×E-----

ISO 感度を高くすると、画像が粗くなる場合があります。

AF 補助光の設定を変える(AF 補助光)

セットアップタブ (23 P.132)の [AF 補助光] を [ON] に設定すると、 周囲が暗く、オートフォーカスでの測距が難しいときに AF 補助光が 発光し、AF 測距を行います。

オートパワーオフの設定を変える
(オートパワーオフ)

セットアップタブ(ご)P.132)の[オートパワーオフ]では、自動的に電源がオフになる(オートパワーオフ)時間を設定できます。



パソコンまたはプリンターとの接続時、またはインターバル撮影時は オートパワーオフは動作しません。

操作音の設定を変える(操作音)

セットアップタブ(CFP.132)の [操作音] では、音の鳴る操作を指 定できます。

カメラの操作中の操作音は、以下の5種類です。

起動音	カメラの電源をオンにしたときに鳴ります。
シャッター音	シャッターボタンを押したときに鳴ります。
フォーカスが 合ったとき	シャッターボタンを半押しして、ピントが合ったときに「ピ ピッ」という音が鳴ります。
警告音	実行できない操作を行おうとしたときに「ピピピピピ」と いう音が鳴ります。
水準器音	[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定して いる場合(ですP.33)、撮影モードでカメラが水平状態のと きに、水準器音が一定間隔で鳴り続けます。

設定項目	内容
すべて	すべての操作音を鳴らす
水準器音	水準器音のみ鳴らす
シャッター音	シャッター音、警告音、水準器音のみ鳴らす

実行できない操作を行おうとしたときは、[操作音]の設定にかかわら ず警告音が鳴ります。

操作音の音量を変える(操作音音量設定)

セットアップタブ(ピアP.132)の[操作音音量設定]では、操作音の 音量を変更できます。

設定できる値			
□□□ (なし)	■□□(音量小)	■■□(音量中)	■■■(音量大)

画像確認時間を変える(画像確認時間)

セットアップタブ(27 P.132)の[画像確認時間]では、撮影した直後に表示される静止画の表示時間を設定できます。

設定項目					
OFF	0.5 秒	1秒	2秒	3秒	HOLD

* メモ ------

[HOLD] に設定すると、次にシャッターボタンを半押しするまで確認 画像を表示し続けます。表示中の画像を拡大表示したり(ご)P.38)、 削除したり(ご)P.39)できます。

再生モードで拡大表示する場合の倍率を変 える(ワンプッシュ拡大表示倍率)

セットアップタブ(2017.132)の[ワンプッシュ拡大表示倍率]では、 再生モードで ADJ.レバーを押して拡大表示する(2017.238)場合や、 拡大表示中に MENU/OK ボタンを押して拡大表示する場合(2017.238) の最大倍率を設定できます。



- S ≠ E ------
 - ・拡大表示で表示できる最大倍率は、選択している画像サイズ (1237P.65)によって異なります。

画像サイズ	拡大表示(最大倍率)
3648 × 2736 ~ 2048 × 1536	16 倍
1280 × 960	6.7 倍
640 × 480	3.4 倍

 ファイルの画像サイズの最大倍率が、ワンプッシュ拡大表示倍率で 設定した値以下の場合は、そのファイルの最大倍率になります。

再生画像の向きを自動補正する (縦横自動回転再生)

セットアップタブ(ピアP.132)の[縦横自動回転再生]では、カメラの縦横の向きが撮影時と再生時で異なる場合に、再生する向きを自動 補正するかどうかを設定します。

[ON] に設定すると、再生画像はカメラの縦横の向きに応じて自動回転して表示されます。

▶ 注意------

- ・以下の場合は、[縦横自動回転再生]を[ON]に設定しても、再生 画像は自動回転されません。
 - ・動画
 - ・S 連写、M 連写で撮影した画像
 - ・一覧表示の場合(図 P.37)
 - ・カメラを前後に傾け過ぎている状態で撮影した画像
 - カメラを上下逆さま(シャッターボタンが下向きの状態)にして 撮影または再生した場合
 - ・拡大再生中にカメラの向きを変えた場合
 - 再生モードで斜め補正処理中(補正エリアが表示されている状態)の画像(ご 27 P.117)
- スライドショー、テレビ再生中は「縦横自動回転再生」を[ON]に 設定してもカメラを横向きに置いているものと認識され、自動回転 されません。

(×E------

連写、オートブラケット、ホワイトバランスブラケット、カラーブラケッ

トで撮影した画像は、1枚目の画像の向きに合わせて自動回転されます。

5

水準器の確認方法を設定する(水準器設定)

セットアップタブ(ピアP.132)の[水準器設定]をオンにすると、カ メラが水平かどうかを水平インジケーターや水準器音で確認できま す。撮影時の水準器の使用方法については、P.33を参照してください。

- ・動画記録中、インターバル撮影中は、水準器は動作しません。
- ・[操作音音量設定]を[□□□](なし)に設定している場合、[水準器設定]を[表示+音]または[音のみ]に設定しても、水準器音は鳴りません。

グリッドの種類を変える(グリッドガイド 表示設定)

セットアップタブ(© P.132)の[グリッドガイド表示設定]では、 撮影モード時に表示するグリッドを設定できます。グリッドの表示方 法は P.42 を参照してください。

設定項目	内容
	縦横に3分割します。3分割構図作りに適したグ リッドです。
	縦横に4分割し、対角線が入ります。被写体の中 心が決めやすく、建築物や商品などの撮影に適し たグリッドです。
	縦横に 2 分割したものをベースに、中心はグリッ ド線を省いて被写体を捉えやすくしています。動 きのある被写体も捉えやすいグリッドです。

Fn ボタンの機能を確認する (Fn ボタン設定表示)

セットアップタブ(27P.132)の[Fnボ タン設定表示]を[ON]に設定すると、 以下の場合にファンクションボタンの設定 を2秒間表示します。

電源オン時 再生モードから撮影モードに切り替え時 モードダイヤル変更時





セットアップタブ(CFP.132)の[マイセッ ティング名称表示]を[ON]にすると、モー ドダイヤルを MY1 ~ MY3に合わせたとき に、各モードダイヤルに割り付けたマイ セッティング名をモニターに表示します。



撮影情報表示フレームを表示する (撮影情報表示フレーム)

セットアップタブ(27P.132)の[撮影 情報表示フレーム]を[ON]に設定すると、 マーク表示とヒストグラム表示(27P.42) のときに、撮影情報フレームを表示でき ます。撮影情報表示フレームでは、撮影 情報が被写体と重ならないため、撮影時 に構図どりがしやすくなります。



動画撮影時は撮影情報表示フレームは表示できません。

🖪 メモ・

画像モニターオフ時に情報表示をする (情報表示モード)

セットアップタブ(で了P.132)の[情報表示モード]を[ON]にす ると、撮影モードの画像モニターオフ時(で了P.42)でも、以下の場 合には画像モニターに情報が表示されます。

外部ファインダーを使用しているために、画像モニター表示をオフに している場合などに便利です。

- ・ ②(セルフタイマー)ボタン / ♥(マクロ)ボタンを押したとき
- モードダイヤルを切り替えたとき
- アップダウンダイヤルを回したとき
- ・ ADJ. レバーを左右にたおしたとき
- ・Fn(ファンクション)1 または Fn2 ボタンを押したとき
- 4OPEN (フラッシュオープン) スイッチを押して、フラッシュをポップアップしたとき

情報表示後に数秒間操作を行わなかった場合、またはシャッターボタンを半押しした場合は情報表示が消えます。

🕈 メモ------

- [情報表示モード] の設定内容に関わらず、画像モニターオフ時でも、 以下の操作をした場合は画像モニターがオンになります。
 - ADJ. レバー、MENU/OK ボタン、DISP. ボタン、
 (再生) ボタンを押した場合
 - ・ [ズームボタン設定] が [OFF] 以外 (ピアP.146) で Q/図 ボタン を押した場合
 - ・マニュアルフォーカス中に▲▼ ボタンを押した場合
- ・画像モニターオフ時の情報表示では、「水準器設定」を「表示のみ」 または「表示+音」に設定しても(『3 P.33)、水平インジケーター は表示されません。

CL-BKT 撮影時の記録画像を設定する (CL-BKT 白黒 (TE))

[オートブラケット]で[CL-BKT]を選択して静止画を撮影すると (27 P.85)、白黒、カラー、白黒(TE)の3枚、または白黒、カラーの 2枚の画像を自動的に記録します。

セットアップタブ(で P.132)の[CL-BKT 白黒 (TE)]では、白黒/ カラー/白黒 (TE)の3枚の画像を記録するか、白黒/カラーの2枚 の画像を記録するかをあらかじめ設定できます。

設定項目	内容
ON	撮影設定メニューの [オートブラケット]を [CL-BKT] に設定 すると、白黒/カラー/白黒 (TE)の3枚の画像を記録します。
OFF	撮影設定メニューの [オートブラケット]を [CL-BKT] に設定 すると、白黒/カラーの2枚の画像を記録します。

[CL-BKT 白黒 (TE)] を [OFF] に設定しても、撮影設定メニューの [画 像設定] を [白黒 (TE)] に設定している場合は、白黒/カラー/白黒 (TE) の 3 枚の画像を記録します。

RAW モード時の JPEG 画像の設定を変える (RAW 同時記録設定)

RAW モードで撮影した場合(2017 P.66)、RAW 形式ファイル(.DNG ファイル)と関連付けられた JPEG ファイルが同時に記録されます。

セットアップタブ(127 P.132)の [RAW 同時記録設定] では、この JPEG ファイルの画質・サイズの設定を変更できます。

設定項目	内容
FINE	画質モード:F(Fine)、画像サイズ:RAW 形式ファイルと同 じサイズで記録します。
NORMAL	画質モード:N(Normal)、画像サイズ:RAW 形式ファイルと 同じサイズで記録します。
N640	[画質・サイズ] の [N640(VGA)](☎ P.65)と同じ画質・サ イズで記録します。



[画質・サイズ] が [RAW3:2] のとき、[RAW 同時記録設定] を [N640] に設定すると、JPEG 画像の上下が黒く表示されます。また、[RAW1:1] のときは、JPEG 画像の左右が黒く表示されます。

色空間を設定する(色空間設定)

セットアップタブ(ピアP.132)の [色空間設定] では、撮影時の色空間を、デジタルの世界で一般的な sRGB と、より広い色空間の AdobeRGB から選択できます。

! 注意 ---

- 本カメラにおける AdobeRGB 設定とは、アドビシステムズ社が採用し、Photoshop などの画像編集ソフトウェアのデフォルト設定している色空間と互換性のある色空間です。
- AdobeRGBは、商用印刷での使用を目的としているため、一般のプリントサービス、ホームプリンターなどでの印刷には適していません。sRGBより広い範囲の色空間をカバーしますが、AdobeRGBに対応していない環境で表示・印刷を行うと、色が薄く表現される場合があります。
- AdobeRGBに設定して撮影した画像をパソコンで表示する場合、 AdobeRGB 色空間に対応したアプリケーションソフトをご使用にならないと、正しい色が再現できません。

オートリサイズズームを使う (デジタルズーム切替)

セットアップタブ(27 P.132)の[デジタルズーム切替]で[オート リサイズ]を選択して 9/2 ボタンを押すと、オートリサイズズーム が使用できます。オートリサイズズームを使うと、必要な部分だけを トリミング(切り出し)して撮影できます。

オートリサイズズームは、[ズームボタン設定]を[デジタルズーム] に設定し(で了P.146)、[画質・サイズ]を3648×2736に設定して いるとき(で了P.65)のみ有効になります。

設定項目	内容
通常	通常のデジタルズームです。
オートリサイズ	自動的に画像サイズを変更して記録します。

撮影できる状態で、Q(拡大表示)ボタン を押すごとに、1 段階ずつ画像サイズが変 更されます。画像モニターには記録する画 像サイズが表示されます。



🍟 オートリサイズズームについて-----

 通常のデジタルズームは、画像の一部を設定した画像サイズまで拡 大して保存するのに対し、オートリサイズズームは広い範囲を撮影 し、必要な部分だけを既定の画像サイズでトリミングして記録しま す。そのため、画像サイズは小さくなりますが画質が劣化しません。
 記録する画像のサイズは、オートリサイズズームの倍率により変化

します。

ズーム倍率	画像サイズ	ズーム倍率	画像サイズ
1.0 倍	3648 × 2736 (10M)	約 1.8 倍	2048 × 1536 (3M)
約1.1倍	3264 × 2448 (8M)	約 2.9 倍	1280 × 960 (1M)
約 1.4 倍	2592 × 1944 (5M)	約 5.7 倍	640 × 480 (VGA)

/ 注意--

- S 連写、M 連写、シーンモードの[斜め補正]の場合は、[オートリ サイズ]に設定していてもデジタルズームが有効になります。
- ・ [画質・サイズ] が RAW モードのときは、使用できません。

カーソルの位置を記憶する (メニューカーソル位置保持)

セットアップタブ(©了P.132)の[メニューカーソル位置保持]を[ON] にしてメニューを表示すると、最後に選択していた項目にカーソルが 合っています。 ファイル名の設定を変える(カード連続 NO.)

撮影した静止画には、自動的に連番のファイル名が付き、内蔵メモリー やメモリーカードに記録されます。

セットアップタブ (27 P.132)の [カード連続 NO.] では、メモリーカードを入れ替えた場合のファイル名を、前のカードからの連番にするかを設定できます。

	設定項目	内容
ON	(連番にする)	ファイル名として、先頭に「R」の付いた7桁の通 し番号(R0010001.jpg ~ R99999999.jpg)が自動的 に付けられます。
		メモリーカードを別のカードに替えても、前のカー ドからの連番でファイル名が付くように設定されて います。
OFF	(連番にしない)	新しいメモリーカードをセットするたびに、 RIMG0001.jpg ~ RIMG9999.jpg までのファイル名 が付きます。
		RIMG9999 を超えると、それ以上は記録できません。

内蔵メモリーに記録する場合には、常に「カード連続 NO」が「OFF]

 「色空間設定」を「AdobeRGB」に設定している場合(20ア.160)は、 ファイル名の先頭が「」(アンダーバー)になります。

DL-10を使ってパソコンに転送する(27P.173)場合は、新しいファイル名で保存されます。また、「カード連続 NO.]を[ON]に設定していても、ファイル名は「RIMG****.jpg」(****は番号)で保存

「カード連続 NO.」が「OFF」の場合は、RIMG9999を超えるとファイル番号が足りなくなるためそれ以上は記録できなくなります。
 「カード連続 NO.」を「ON」に設定し、フォルダ番号が 999 未満の場合は、R9999999 まで記録可能です。フォルダ番号が 999 の場合は、

R***9999を超えるとそれ以上は記録できなくなります。

の場合と同じファイル名が付けられます。

5 カメラの設定を変える(セットアップメニュー

162

🖱 🗶 🕂 ----

されます。

2 注意----

日付・時刻を設定する(日時設定)

セットアップタブ(ピアP.132)の[日時設定]では、日付・時刻を設 定できます。日時の設定方法は P.22 を参照してください。

* メモ ------

- ・電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した日付・時刻が リセットされます。再度、設定しなおしてください。
- 日時を保持させるためには、電池残量が充分にある電池をカメラに
 2時間以上セットしてください。

表示言語を変える(Language /言語)

セットアップタブ(C3P.132)の[Language /言語]では、画像モ ニターに表示される言語を変更できます。

🖪 🗶 🛨 ------

日本語

English (英語)

テレビでの再生方式を変える(ビデオ方式)

セットアップタブ(27P.132)の[ビデオ方式]では、付属の AV ケーブルでカメラをテレビに接続して、テレビの画面で静止画や動画を見る(27P.123)際のビデオ方式を設定できます。

設定項目	内容
NTSC	日本などで使用されている方式
PAL	ヨーロッパなどで使用されている方式

SECAM 方式には対応していません。

5

6 画像をパソコンに取り込む

画面の表示は、ご使用のパソコンの OS によって異なります。

Windows をご使用の場合

Macintosh をご使用の場合は P.177 をご覧ください。

画像をパソコンに取り込むには、以下の2種類の方法があります。

1 DL-10 などの画像取り込みソフトウェアを使用して、画像を 取り込む(27 P.173)

DL-10を使用するには、付属の CD-ROM からソフトウェアをインストールしておく必要があります(で了P.168)。

- 2 DL-10 などの画像取り込みソフトウェアを使用せずに画像を 取り込む(ご)P.174)

Windows 98、Windows 98 SE には本力メラから画像を取り込めません。カードリーダーを使用して、メモリーカードから画像をコピーしてください(27 P.174)。

画像をパソコンに取り込む方法の詳細については、CD-ROM に収められている『使用説明書(ソフトウェア編)』を参照してください。『使用説明書(ソフトウェア編)』の表示方法については、P.167を参照してください。

付属の CD-ROM を使うために必要な環境

付属の CD-ROM を使うためには、以下の環境が必要です。 ご使用のパソコンやパソコンの説明書などで、ご確認ください。

対応 OS	Windows 2000 Professional Service Pack 4(日本 語版)
	Windows XP Home Edition Service Pack 3(日本 語版)/Professional Service Pack 3(日本語版)
	Windows Vista Service Pack 1(日本語版)
CPU	Windows 2000/Windows XP:Pentium® Ⅲ 500MHz以上
	Windows Vista:Pentium® II 1GHz 以上
メモリー	Windows 2000/Windows XP:256MB 以上
	Windows Vista:512MB 以上
インストール時のハー ドディスクの空き容量	160MB以上
ディスプレイの解像度	1024 × 768 ドット以上
ディスプレイの表示色	65000 色以上
CD-ROM ドライブ	上記パソコン本体で使用可能な CD-ROM ドライブ
USB ポート	上記パソコン本体で使用可能な USB ポート

- ・Windows 98、Windows 98SE、Windows Me には対応していません。
- OS をアップグレードしたパソコンの場合、正常に USB 機能が動作 しないことがあるため、サポート対象外となります。
- OSのシステム環境の変化やサービスパックなどのバージョンにより、正しく動作しないことがあります。
- ・拡張機能(PCIバスなど)を利用して増設した USB ポートへの接続 はサポートできません。
- ・HUB などの他の USB 機器との組合せで使用した場合、正しく動作 しないことがあります。
- 動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境 で利用することをお勧めします。

CD-ROM の構成

付属の CD-ROM をパソコンにセットする と、インストーラー画面が自動的に表示 されます。



項目名	内容	参照先
ソフトウェアのインス トール	パソコンで画像の一括取り込みや編集を 行うときに必要なソフトウェアを一括で インストールできます。	P.167
使用説明書(ソフトウェ ア編)を見る	『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF) を表示できます。	P.167
CD-ROM の内容を見る	付属の CD-ROM 内のファイル一覧を表示 できます。	P.167
RICOH ホームページへ	リコーのホームページを表示できます。*	-
RICOH デジタルカメラ ホームページへ	リコーのデジタルカメラのホームページ を表示できます。*	-
お客様登録・変更	リコーのお客様登録のホームページを表 示できます。*	-

*インターネットに接続できる環境が必要です。

ソフトウェアのインストール(IFTP.168)

以下のソフトウェアがインストールされます。

ソフトウェア名	説明
DL-10	画像をパソコンに一括取り込みします。
Irodio Photo & Video Studio	撮影した画像を閲覧・管理・編集できます。
USB ドライバー	リコーの過去機種と Windows 98/Windows 98SE/ Windows Me/Windows 2000 を接続するときに使い ます。本カメラでは使用しません。
WIA ドライバー	リコーの過去機種と Windows XP/Windows Vista を 接続するときに使います。本力メラでは使用しません。

🖪 メモ---

Irodio Photo & Video Studio の使い方については、Irodio Photo & Video Studio のヘルプを参照してください。 Irodio Photo & Video Studio についての最新の情報は、株式会社ピク セラのホームページ(http://www.pixela.co.jp/oem/irodio/j/irodio digitalphoto videostudio/)を参照してください。

使用説明書(ソフトウェア編)を見る

CD-ROM 内の『使用説明書(ソフトウェア編)」(PDF ファイル)を 表示します。

表示するには Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。 Acrobat Reader または Adobe Reader がインストールされていない 場合は、Adobe Reader をインストールしてください(CPP.171)。

CD-ROM の内容を見る

CD-ROM 内のフォルダやファイルを確認できます。

CD-ROM には、「ソフトウェアのインストール」をクリックしてイン ストールされるソフトウェア以外に、Adobe Reader が収められてい ます。インストール方法は、P171 を参照してください。

[Irodio Photo & Video Studio] フォルダ内の Irodio Photo &Video Studio.exe をダブルクリックすると、Irodio Photo & VideoStudioの みをインストールできます。

画像の一括取り込みや編集を行うためのソフトウェアを インストールする

- ! 注意---
 - カメラとパソコンを USB ケーブルで接続した状態でインストールしないでください。
 - DC Software では、従来機種に付属していた Caplio Software とは ソフトウェアの名称が以下のように異なります。

Caplio Software	DC Software
RICOH Gate La	DL-10
Caplio Viewer	DU-10*
Caplio Server	SR-10*
Caplio Setting	ST-10*

*本カメラでは使用しません。

従来機種のソフトウェアがインストールされている場合は、インス トール時にメッセージが表示されます。この場合はメッセージに従っ て従来機種のソフトウェアをアンインストールしてからインストー ルしてください。

Caplio Viewer、Caplio Server、Caplio Setting がインストールされ ていた場合は、上記のソフトウェアに置き換わり、これまでと同様 にお使いいただけます。

- メッセージが表示される前に従来機種のソフトウェアをアンインストールした場合は、新しいソフトウェアをインストールしてもDU-10、SR-10、ST-10はインストールされません(アンインストール方法でP.172)。
- 従来機種のソフトウェアをアンインストールすると、RICOH Gate La または DL-10の[オプション設定]の設定内容が解除される場合が あります。
- ・管理者権限をもったユーザーアカウントでインストールしてください。
- DL-10 はネットワーク環境には対応していません。スタンドアローンとしてご使用ください。

ここでは Windows XP の画面例を使用しています。

1 パソコンの CD-ROM ドライブに付属の CD-ROM をセットする

Windows Vista 以外の OS の場合

 パソコンの画面に、自動的にインス トーラー画面が表示されます。

Windows Vista の場合

- ・自動再生画面が表示されます。
- [Autorun.exe の実行]を選択してください。パソコンの画面に、自動的にインストーラー画面が表示されます。



- [ソフトウェアのインストール] をクリックする Windows Vista 以外の OS の場合
 - ・[設定言語の選択] 画面が表示されます。

Windows Vista の場合

- ・ユーザーアカウント制御の確認画面が表示されます。
- コンピュータへのアクセス要求の[許可]を選択してください。[設定言語の選択] 画面が表示されます。

3 言語を選択し、[OK] をクリックする

[DC Software 用の InstallShield Wizard へようこそ] 画面が表示されます。

4 [次へ] をクリックする

 【インストール先の選択】画面が表示 されます。



5 インストール先を確認して [次へ] をクリックする

 「プログラムフォルダの選択」画面が 表示されます。



6 プログラムフォルダを確認して [次へ] をクリックする

 続けて Irodio Photo & Video Studio のインストーラが起動します。画面の 指示に従ってインストールしてください。パソコンによっては、次の画面が 表示されるまでに時間がかかる場合が あります。



 すべてのインストールが完了すると、 インストール完了のダイアログが表示 されます。



- 7 [完了] をクリックする
- 8 再起動を促すメッセージが表示されたら、[はい、今すぐコン ピュータを再起動します。]を選択して、[完了]をクリック する
 - ・パソコンが再起動します。
 - ・ 再起動後に Windows セキュリティの重要な警告画面が表示されます。
- **9** DL-10の [ブロックを解除する] ボタンをクリックする

インストールしたソフトウェアをパソコンから削除(アンインストー ル)できます(CTP.172)。

Adobe Reader をインストールする

Adobe Reader は、『使用説明書(ソフトウェア編)』を読むために必要なソフトウェアです。すでにインストールされている場合には、インストールする必要はありません。

- 【 注意 ---
 - カメラとパソコンをUSBケーブルで接続した状態でインストールしないでください。
 - ・管理者権限をもったユーザーアカウントでインストールしてください。

パソコンの CD-ROM ドライブに付 属の CD-ROM をセットする Windows Vista 以外の OS の場合

 パソコンの画面に、自動的にインス トーラー画面が表示されます。

Windows Vista の場合

- ・自動再生画面が表示されます。
- [Autorun.exe の実行] を選択してください。パソコンの画面に、自動的にインストーラー画面が表示されます。

2 [CD-ROM の内容を見る] をクリックする

- ・CD-ROM 内のファイル一覧が表示されます。
- 3 [Adobe Reader] フォルダ > [Japanese] フォルダ > [AdbeRdr910_ja_JP] (AdbeRdr910_ja_JP.exe) をダブル クリックする
 - ・Windows Vista をご使用の場合、ユーザーアカウント制御の確認画 面が表示されます。[続行]を選択してください。

4 表示されるメッセージにしたがってインストールする

- メモ------・Adobe Reader については、Adobe Reader のヘルプを参照してく
 - ださい。 • Adobe Reader 9.1 をインストールするためには、Microsoft Internet Explorer 6.0、6.0 (Service Pack 1)、または 7.0、8.0、Firefox 2.0ま たは 3.0 が必要です。Microsoft Update より入手可能です。
 - Adobe Reader 9.1 をインストールするためには、MSI(Microsoft Windows Installer) 3.1 以上が必要です。Microsoft Update より入 手可能です。

асон	
2340,284233-8	H. Manual M.
PRIME COLLEGE DESCRIPTION REAL PROPERTY COLLEGE	
CARGE IN	

ソフトウェアを削除(アンインストール)する

- 🊺 注意-----
 - 管理者権限をもったユーザーアカウントでアンインストールしてく ださい。
 - ・他のソフトウェアを終了してからアンインストールしてください。

DC Software

- タスクバーの [スタート] をクリックし、[設定] [コントロー ルパネル] (Windows XP、Windows Vista の場合は [コン トロールパネル])を選択する
- 2 [アプリケーションの追加と削除] アイコン (Windows XP の場合は [プログラムの追加と削除] アイコン) をダブルクリックする
- 3 [DC Software] を選択し、[変更と削除] をクリックする
- **4** ファイル削除のメッセージを確認し、[OK] をクリックする ・ [共有ファイルの検出] ダイアログが表示されます。
- **5** [はい] をクリックする
 - ・削除が始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。

Irodio Photo & Video Studio

- タスクバーの [スタート] をクリックし、[設定] [コントロー ルパネル] (Windows XP、Windows Vista の場合は [コン トロールパネル])を選択する
- 2 [アプリケーションの追加と削除] アイコン (Windows XP の場合は [プログラムの追加と削除] アイコン) をダブルクリックする
- 3 [Irodio Photo & Video Studio]を選択し、[変更と削除]を クリックする
- **4** ファイル削除のメッセージを確認し、[OK] をクリックする ・削除が始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。
- 75 パソコンを再起動する

172

DL-10 を使用して画像を一括取り込みする

ソフトウェアをパソコンにインストールしてから、カメラとパソコン を接続します。

- 1 カメラの電源がオフになっていることを確認する
- 2 付属の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続する



- 3 USB ケーブルをカメラの USB 端子 に接続する
 - カメラの電源がオンになります。

🖱 🗶 🕂 ---

・DL-10 が起動して、自動的に画像の転送が開始されます。



 ・DL-10は[マイドキュメント]フォルダの中に自動的に[Digital Camera]フォルダを作成します。取り込んだ画像は、撮影日ごとの フォルダに入れて[Digital Camera]フォルダ内に保存されます (Caplio Softwareを使用していた場合は、引き続き[Caplio]フォ ルダ内に保存されます)。あらかじめカメラで正しい日時を設定して から撮影してください。

4 画像の転送が終了したら、カメラとパソコンの接続を解除する(27P.176)

画像の転送が始まらない場合は、以下の操作をお試しください。

- ・DL-10 のウィンドウの [保存] ボタンをクリックする
- ・パソコンを再起動して1~4の操作をもう一度行う
- ・DL-10の[オプション設定]ダイアログボックスで[USB 接続時、 自動保存を行う]にチェックマークが付いているか確認する

🚺 注意 --

- ・USB ケーブルは無理に差し込まないでください。
- ・USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。
- USB ケーブルの使用中は、USB ケーブルを持ったままカメラを動か さないでください。

DL-10 を使用せずに画像を取り込む

ソフトウェアを使用せずに、カメラからパソコンに画像を取り込みます。

- 1 カメラの電源がオフになっていることを確認する
- **2** 付属の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続する
- 3 USB ケーブルをカメラの USB 端子 に接続する



Windows XP での表示例

- カメラの電源がオンになります。
- 準備が終わると、[マイコンピュータ]
 にドライブとして表示されます。

4 表示されたドライブから、任 意の場所にファイルをコピー する

- ドライブのフォルダ構成は右図 のようになっています。
- メモリーカードがセットされて いるときはメモリーカードの ファイル、セットされていない ときは内蔵メモリーのファイル が表示されます。



Windows XP での表示例

・内蔵メモリーの内容が表示されているときは、ドライブ名は [RICOHDCI] になります。

🚺 注意 ------

- ・ 画像の取り込み中は電源をオフにしたり USB ケーブルを抜いたりしないでください。
- 取り込み先に同じファイル名のファイルがある場合は、上書きされます。



パソコンに接続して、カードの内容を読み取るための機器です。メモ リーカードアダプタータイプの他に、各種のカードに対応したカード リーダーがあります。

☑ 注意------

カメラやカードリーダーをパソコンに接続し、メモリーカード内の画 像を直接パソコンで表示・編集・保存などした場合、その画像がカメ ラで再生できなくなることがあります。表示・編集・保存などは、画 像をパソコンに取り込んだ後に行ってください。

カメラとパソコンの接続を解除する

カメラとパソコンの接続を解除する場合は、以下のように操作してください(表示は Windows XP の例です。他の OS では用語やアイコンが異なりますが、操作は同じです)。

- 1 タスクバーの右端にある「ハードウェ アの安全な取り外し」アイコンをクリッ クする
- 2 [USB 大容量記憶装置デバイス ドライブ(E:)*を安全に取り外します]を選択してクリックする *ドライブの表示は、ご使用のパソコンによって異なります。
- 3 USB ケーブルを取り外す
- 🕭 メモ------
 - 接続を解除しないで USB ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの
 警告画面が表示される場合があります。必ず接続を解除してから
 USB ケーブルを取り外してください。
 - ・ 画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。必ず転送終了 を確認し、接続を解除してからケーブルを取り外してください。
Macintosh をご使用の場合

Windows をご使用の場合は P.164 をご覧ください。

本カメラは、以下の OS に対応しています。

- Mac OS 9.0 ∼ 9.2.2
- Mac OS X 10.1.2 ~ 10.5.6

画像をパソコンに取り込む

- 1 カメラの電源がオフになっていることを確認する
- 2 付属の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続する



3 USB ケーブルをカメラの USB 端子 に接続する

- カメラの電源がオンになります。
- ・準備が終わると、デスクトップにドラ イブとして表示されます。



6 画像をパソコンに取り込む



- ・内蔵メモリーの内容が表示されているときは、ドライブ名は [RICOHDCI] になります。
- 🕻 注意------
 - ・USB ケーブルは無理に差し込まないでください。
 - ・USB ケーブルを差し込んだ状態で、無理な力を加えないでください。
 - USB ケーブルの使用中は、USB ケーブルを持ったままカメラを動か さないでください。

カメラとパソコンの接続を解除する

- 表示されたドライブまたはボリュームのアイコンを「ゴミ箱」 アイコンにドラッグアンドドロップする
 - 管理者パスワードを要求する画面が表示された場合は、パスワード を入力します。

2 USB ケーブルを取り外す

🕭 ×モ---

- Mac OS 9 の場合は[特別]メニューで、Mac OS X の場合は[ファ イル]メニューで「取り出し]を選択しても接続を解除できます。
- 接続を解除しないで USB ケーブルを外すと、デバイスの取り外しの
 警告画面が表示される場合があります。必ず接続を解除してから
 USB ケーブルを取り外してください。
- ・ 画像の転送中に USB ケーブルを外さないでください。必ず転送終了 を確認し、接続を解除してからケーブルを取り外してください。
- Macintosh に接続すると、メモリーカードに「FINDER.DAT」
 [.DS_Store] ファイルが書き込まれる場合があり、カメラでは【表示できないファイルです。]と表示されます。このファイルはメモリーカードから消去しても問題ありません。

お困りのときは

エラーメッセージが表示されたら

画像モニターにエラーメッセージが表示されたときは、以下の方法で 対処してください。

エラーメッセージ	原因と対応方法	参照先
カードを入れてくださ い。	カードがセットされていません。カードをセットし てください。	P.19
セットアップメニュー から日付を設定してく ださい。	日付が設定されていません。日付を設定してください。	P.22
FILE NUMBER OVER	ファイル番号の制限を超えています。他のカードを ご使用ください。	P.162
表示できないファイル です。	カメラでは表示できないファイルです。パソコンな どでファイルを確認し、ファイルを削除してくださ い。	-
容量不足です。コピー しますか。	カードの容量が不足しているため、すべてのファイ ルをコピーできません。他のカードをご使用くださ い。	P.20
プロテクトされていま す。	プロテクトされたファイルを削除しようとしていま す。	P.109
カードが書き込み禁止 です。	カードが「LOCK (書き込み禁止)」されています。ロッ クを解除してください。	P.20
プリント設定できない ファイルです。	プリント設定できないファイル(動画など)です。	-
容量不足です。	ファイルを記録できません。ファイルを削除するか、 空き容量を確保してください。	P.39 P.149
	画像のプリント指定枚数が制限を超えています。どれか画像を選択し、枚数を0にしてください。	P.129
内蔵メモリーを初期化 してください。	内蔵メモリーを初期化する必要があります。	P.149
カードを初期化してく ださい。	カードが初期化されていません。本カメラでカード を初期化してください。	P.149
使用できないカードで す。	再度初期化し直してください。それでもエラーメッ セージが表示されるときは、カードの異常が考えら れます。そのカードを使用しないでください。	P.149
メモリー書き込み中	ファイルをメモリーに書き込んでいます。書き込み が終わるまでお待ちください。	-
ファイルがありません。	再生できるファイルがありません。	_
記録できません。	記録可能枚数が0になりました。他のカードや内蔵 メモリーに切り替えてください。	P.20

カメラ本体のトラブル

電源

症状	原因	処置	参照先
電源が入らない。	電池がセットされていな い。または消耗している。	リチャージャブルバッテ リーを正しくセットする。 または充電する。必要に応 じてACアダプターを使う。 使用可能な乾電池 (で37217)使用時は新品電 池に交換する。	P.16 P.18 P.196
	使用できない電池を使用している。	専用のリチャージャブル バッテリー、または使用可 能な乾電池(℃37P.17)を 使う。	P.17
	AC アダプターが正しく接 続されていない。	正しく接続し直す。	P.196
	電池の方向が違う。	正しくセットする。	P.18
電源が途中で切れ る。	何の操作もしないで放置し たので、オートパワーオフ が働いた。	電源を再投入する。	P.21
	電池が消耗している。	リチャージャブルバッテ リーを充電するか、ACア ダプターを使う。使用可能 な乾電池(℃了P.17)使用 時は新品電池に交換する。	P.16 P.18 P.196
	使用できない電池を使用し ている。	専用のリチャージャブル バッテリー、または使用可 能な乾電池(☞P.17)を 使う。	P.17
電源がオフにならな い。	カメラの誤作動。	電池をセットしなおす。AC アダプター使用時には接続 しなおす。	P.18 P.196
充分に残量のある電 池なのに、残量が少 ない電池マークが表 示される。または電 源がオフになる。	使用できない電池を使用し ている。	専用のリチャージャブル バッテリー、または使用可 能な乾電池(℃37P.17)を 使う。	P.17
バッテリーを充電で きない。	バッテリーの寿命。	新しいバッテリーに交換す る。	P.18
電池の消耗が早い。	温度が極端に低いところや 高いところで使用してい る。	-	_
	暗い屋内などの撮影で、フ ラッシュ発光回数が多い。	—	-

181

撮影

症状	原因	処置	参照先
シャッターボタンを	電池が消耗している。	リチャージャブルバッテ	P.16
押しても撮影できな		リーを充電するか、ACア	P.18
U 10		タノダーを使つ。使用リ能 た乾雪油(1255-121) 体田	P.196
		時は新品電池に交換する。	
	電源が入っていない。また	POWER (電源) ボタンを	P.21
	は撮影モードになっていな	押して、電源をオンにする。	P.35
	い。	または ▶ (再生) ボタンを	
	声仕工 ドにたっている	押して撮影モートにりる。	D25
	再生モートになっている。	EIホタフを押して撮影 モードにする。	P.30
	シャッターボタンを押し きっていない。	シャッターボタンを押しき る。	P.24
	メモリーカードが初期化さ れていない。	初期化する。	P.149
	メモリーカードに空き容量	不要なファイルを削除する	P.19
	がない。	か、新しいカードをセット する。	P.39
	メモリーカードの寿命。	新しいカードをセットする。	P.19
	フラッシュが充電中。	オートフォーカス/フラッ	P.30
		シュランプの点滅が終了す	
		るまで何フ。	020
	されている。	を解除する。	P.20
	メモリーカードの接触面が 汚れている。	乾いた柔らかい布で拭き取る。	-
撮影画像を確認でき ない。	画像確認時間が短い。	画像確認時間を長くする。	P.153
画像モニターに映ら	電源が入っていない。また	電源を入れる。または画像	P.21
ない。	は画像モニターが暗い。	モニターの明るさを調整す る。	P.150
	画像モニターがオフになっている	DISP.ボタンを押して、画 像モニターをオンにする	P.42
	ビデオケーブル/AVケー	ビデオケーブル/AVケー	P123
	ブルをさした状態になっている。	ブルを抜く。	
オートフォーカスな のにピントが合わな	レンズが汚れている。	乾いた柔らかい布できれい に拭き取る。	P.202
い。	被写体が撮影範囲枠の中央 にない。	フォーカスロックで撮影す る。	P.26
	ピントの合いにくい被写体	フォーカスロック、または	P.26
	である。	マニュアルフォーカスで撮	P.69
	해면서 이미해 파고 귀	影9る。 フタロテード不坦ドナス	000
	牧 与 14 と の 距離 か 近 9 さ ろ	マン山七一トで掫彭りる。 またけ 被写休から離れて	P.29
	٥ ١	撮影する。	

症状	原因	処置	参照先
手ブレになる。	シャッターボタンを押した ときに、構えたカメラが動 いた。	両肘を身体につけて構える。 三脚を使用する。	P.23
	薄暗い場所(室内など)で の撮影時には、シャッター スピードが遅くなり、手ブ レしやすくなる。	フラッシュを使用する。 ISO 感度を上げる。	P.30 P.100
フラッシュが発光し ない。またはフラッ シュの充電ができな い。	フラッシュがポップアップ していない。	♦OPEN(フラッシュオー プン)スイッチを下側にス ライドさせて、フラッシュ をポップアップさせる。	P.30
	フラッシュカバーが完全に 上がっていない。	フラッシュカバーを手で押 さえたり、覆ったりしない ように注意する。	P.30
	フラッシュが発光禁止にな る以下の機能を選択してい る。 ・オートブラケット、ホワ イトバランブラケット ・連写モード ・動画モード ・ダイナミックレンジダブ ルショットモード	フラッシュを発光して撮影 したい場合は、設定やモー ドを変更する。	P.30 P.54 P.80 P.83 P.84 P.85 P.121
	フラッシュが発光禁止に なっている。	フラッシュをポップアップ させる。 \$ (フラッシュ)ボ タンで発光禁止を解除する。	P.30
	電池が消耗している。	リチャージャブルバッテ リーを充電するか、必要に 応じて AC アダプターを使 う。使用可能な乾電池 (C3PP:17)使用時は新品電 池に交換する。	P.16 P.18 P.196
フラッシュが発光し たのに画像が暗い。	被写体までの距離が約 3.0m以上離れている。	被写体に近づいて撮影す る。	P.30
	黒っぽい被写体である。	フラッシュの光量を調節す る。	P.87
	フラッシュの光量が適切で ない。	フラッシュの光量を調節す る。	P.87
	フラッシュカバーが完全に 上がっていない。	フラッシュカバーを手で押 さえたり、覆ったりしない ように注意する。	P.30

症状	原因	処置	参照先
画像が明るすぎる。	フラッシュの光量が適切で	フラッシュの光量を調整す	P.87
	ない。	る。 被写体から少し離れて撮影 する。	
		板与体に照明なこを当てて フラッシュを発光しないで 撮影する。	
	露出がオーバーしている。	露出補正を行う。 露光時間を短く設定する。	P.93 P.50
	画像モニターの明るさが適 切でない。	画像モニターの明るさを調 整する。	P.150
画像が暗すぎる。	暗いところを発光禁止で撮 影している。	フラッシュをポップアップ させる。↓(フラッシュ) ボタンで発光禁止を解除す る。	P.30
	露出が不足している。	露出補正を行う。 露光時間を長く設定する。	P.93 P.50
	画像モニターの明るさが適 切でない。	画像モニターの明るさを調 整する。	P.150
画像が自然な色合い にならない。	オートホワイトバランスの 調整しにくい状況で撮影し ている。	被写体に白色系のものを入 れて撮影する。またはホワ イトバランスモードを [AUTO] 以外にする。	P.94
日付などの記録情報 が表示されない。	画面表示が、表示なしに なっている。	DISP. ボタンを押して表示 を切り替える。	P.42
AF 動作中、画像モニ ターの明るさが変化 する。	オートフォーカス範囲と周 囲の明るさが異なるとき、 または暗いところで使用し ている。	故障ではありません。	-
縦に尾を引いた画像 になる。	明るい被写体を写してい る。	スミア現象といい、故障で はありません。	-
水平インジケーター が表示されない。	[水準器設定]を[OFF] または [音のみ] に設定し ている。	[水準器設定] を [表示のみ] または [表示+音] に設定 する。	P.33
	画面表示がマーク表示また はヒストグラム表示以外に なっている。	DISP. ボタンを押して、マー ク表示またはヒストグラム 表示に切り替える。	P.42
	カ メ ラ が 上 下 逆 さ ま (シャッターボタンが下向 き)になっている。	カメラを正しく構える。	_
水平インジケーターの目盛りが中央を指している、または水	乗り物に乗っているなど、 動いている状態で撮影して いる。	停止している状態で撮影す る。	_
準話音か鳴っている 状態で撮影したの に、画像が傾いてい る。	被写体自体が傾いている。	被写体を確認する。	—

再生/削除

症状	原因	処置	参照先
再生できない。また は再生画面が出な	再生モードになっていな い。	▶(再生)ボタンを押す。	P.35
い。	ビデオケーブル / AV ケー ブルが正しく接続されてい ない。	正しく接続し直す。	P.123
	[ビデオ方式] の設定が間 違っている。	正しい方式を設定する。	P.163
メモリーカードが再 生できない。または 再生画面が出ない。	メモリーカードがセットさ れていない。または画像が 記録されていないメモリー カードをセットした。	記録済みのカードをセット する。	P.19
	本カメラで初期化していない メモリーカードを再生した。	本カメラで初期化し、記録 したカードをセットする。	P.19 P.149
	正常に記録されていないメ モリーカードを再生した。	正常に記録されているカー ドをセットする。	-
	メモリーカードの接触面が 汚れている。	乾いた柔らかい布で拭き取 る。	_
	使用中のメモリーカードに 異常がある。	記録済みの別のカードを再 生する。異常がなければカ メラは正常です。カードの 異常が考えられるため、そ のカードを使用しないでく ださい。	-
画面が消えた。	電池が消耗している。	リチャージャブルバッテ リーを充電するか、必要に 応じてACアダプターを使 う。使用可能な乾電池 (cgP17)使用時は新品電 池に交換する。	P.16 P.18 P.196
	何の操作もしないで放置し たので、オートパワーオフ が働いた。	電源を再投入する。	P.21
ファイルを削除でき ない。	プロテクトが設定されてい る。	プロテクトを解除する。	P.109
	メモリーカードが「LOCK」 されている。	「LOCK (書き込み禁止)」 を解除する。	P.20
メモリーカードを初 期化できない。	メモリーカードが「LOCK」 されている。	「LOCK (書き込み禁止)」 を解除する。	P.20

その他

症状	原因	処置	参照先
メモリーカードが入 らない。	挿入方向が違う。	正しくセットする。	P.19
カメラのボタンを操 作しても作動しな い。	電池が消耗している。	リチャージャブルバッテ リーを充電するか、必要に 応じてACアダプターを使 う。使用可能な乾電池 (C3PP:17)使用時は新品電 池に交換する。	P.16 P.18 P.196
	カメラの誤作動。	POWER(電源)ボタンを 押して、いったん電源をオ フにし、再度 POWER ボタ ンを押して、電源をオンに する。	P.21
		電池をセットしなおす。AC アダプター使用時には接続 しなおす。	P.18 P.196
日付が正しくない。	正しい日付・時刻が設定されていない。	正しい日付・時刻を設定す る。	P.163
設定した日付が消え てしまった。	電池を抜いてしまった。	電池を取り出した状態が約 1週間以上続くと、日付が リセットされるので、再度、 設定し直す。	P.163
オートパワーオフが 働かない。	オートパワーオフが [OFF] になっている。	オートパワーオフの時間を 設定する。	P.151
警告音が鳴らない。	消音が設定されている。	[操作音音量設定] で音量 なし以外を設定する。	P.152
テレビに映らない。	[ビデオ方式] の設定が間 違っている。	正しい方式を設定する。	P.163
	ケーブルが接続されていな い。	ケーブルを正しく接続しな おす。	P.123
	出力先のビデオ入出力ス イッチの設定が間違ってい る。	出力先のビデオ入出力ス イッチが正しいか確認す る。	-

ソフトウェア/パソコンのトラブル

ソフトウェアについては、『使用説明書(ソフトウェア編)』(PDF ファ イル)をご覧ください。

Windows XP Service Pack3、Windows Vista Service Pack1 での警告メッセージについて

Windows XP Service Pack3 または Windows Vista Service Pack1 がイン ストールされたパソコンで、弊社デジタルカメラ用ソフトの使用時(ソ フト起動時、USB 接続時)などに以下の警告メッセージが表示される場 合があります。以下を参考にしてください。

ここでは Windows XP の画面例を使用しています。

警告メッセージが表示された場合



🕻 注意------

プログラムの名前や発行元に心当たりが無い場合、ウイルスプログラ ムである可能性がありますので[ブロックする]をクリックしてくだ さい。ブロックすると、そのプログラムによる外部からの接続が利用 できなくなります。

[ブロックする] ボタンをクリックした場合

Windows ファイアウォールの設定を確認します。

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] の順にクリックする
- 2 [Windows ファイアウォール] を ダブルクリックする
 - [Windows ファイアウォール] がない 場合はウィンドウ左上の[クラシック 表示に切り替える]をクリックしてく ださい。



7

- 3 [例外] タブをクリックする
- **4** [プログラムおよびサービス] 内で [DL-10] にチェックを入れる
- **5** [OK] ボタンをクリックする



[後で確認する] ボタンをクリックした場合

プログラムを起動するたびに、[Windows セキュリティの重要な警告] ウィンドウが表示されるので、その際に [ブロックを解除する] を選 択できます。

主な仕様

カメラ部有効画素数		約 1000 万画素
撮像素子		1/1.7型CCD(総画素数約1040万画素)
レンズ	焦点距離	6.0mm(35mm 換算値 28 mm)
	F値	F1.9~F9
		(オート撮影モードで F8.0 ~ F11 表示のとき、絞りと ND
		ノイルターを併用して露出制御)
	撮影距離範囲	約 30cm ~∞ (レンス先端から)
		約 1.0cm ~∞(マクロ撮影時、レンズ先端から)
	レンズ構成	6 群 8 枚(非球面レンズ2面2枚)
ズーム倍率		デジタルズーム 4.0 倍、オートリサイズズーム約 5.7 倍 (画 像は VGA)
フォーカスヨ	E—ド	マルチ AF (CCD 方式) / スポット AF (CCD 方式) / マニュ アルフォーカス / スナップ / ∞(フォーカスロック、AF 補助光あり)
シャッター スピード	静止画	180秒、120秒、60秒、30秒、15秒、13秒、10秒、8秒、 6秒、5秒、4秒、32秒、25秒、24秒、16秒、1.3秒、 1~1/2000秒(撮影モード、フラッシュモードにより シャッタースピードの上限と下限が変わります。)
	動画	1/30~1/2000秒
露出制御	測光モード	マルチ(256 分割)/中央重点測光/スポット測光(TTL- CCD 測光式、AE ロック可能)
	露出制御モー ド	プログラム AE、絞り優先 AE、マニュアル露出、シャッター 優先 AE
	露出補正	マニュアル補正(+2.0 ~ -2.0EV 1/3EV ステップ)、オー トブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV / -0.3EV、 ±0、+0.3EV)
ISO 感度(樹		AUTO / AUTO-HI / ISO 64 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600
ホワイトバき	ランスモード	AUTO /マルチパターン AUTO /屋外/曇天/白熱灯/ 蛍光灯/手動設定/詳細設定、ホワイトバランスブラケッ ト機能
フラッシュ	フラッシュ	オート(低輝度時および逆光時自動発光)/赤目軽減/
	モード	強制発光/スローシンクロ/マニュアル発光/発光禁止
	調光範囲	約 20cm ~ 3.0m(ISO AUTO)
	調光補正	± 2.0EV 1/3EV ステップ
画像モニタ-	_	3.0 型 透過型液晶、約 92 万ドット
撮影モード		オート撮影モード/プログラムシフトモード/絞り優先 モード/シャッタースピード優先モード/マニュアル露 光モード/シーンモード(文字/動画/斜め補正モード/ ダイナミックレンジダブルショット)/マイセッティング モード
画質モード*	F]	F(Fine)、N(Normal)、RAW(DNG ファイル形式)*2

記録画素数	静止画	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480		
	動画	640 × 480、320 × 240		
	文字	3648 × 2736、2048 × 1536		
記録媒体		SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、マルチメディ アカード、内蔵メモリー(約 88MB)		
記録データ 容量	3648 × 2736	N:約 2164KB /画面、F:約 3738KB /画面、 RAW:約 18.2MB /画面		
	3648 × 2432	N:約 1925KB /画面、F:約 3325KB /画面、 RAW:約 16.2MB /画面		
	2736 × 2736	N:約1628KB/画面、F:約2809KB/画面、 RAW:約13.7MB/画面		
	3264 × 2448	N:約 1756KB / 画面		
	2592 × 1944	N:約 1151KB / 画面		
	2048×1536	N:約763KB/画面		
	1280×960	N:約 447KB /画面		
	640×480	N:約106KB/画面		
画像ファイ	静止画	JPEG (Exif ver2.21) * ³ 、RAW (DNG)		
ル形式	動画	AVI(Open DML Motion JPEG フォーマット準拠)		
	圧縮方式	JPEG ベースライン方式準拠(静止画、動画)		
その他主要	最影機能	連写/S連写/M連写、セルフタイマー(作動時間:約 10秒/約2秒)、インターバルタイマー(撮影間隔:5秒 ~1時間、5秒単位)*4、カラーブラケット、白黒(TE)、 色空間設定、ノイズリダクション、ヒストグラム表示、グ リッドガイド表示、被写界深度表示、電子水準器、ホット シュー		
その他主要	再生機能	縦横自動回転再生、一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大 16 倍)、画像サイズ変更		
外部インタ-	ーフェース	USB2.0 (High-Speed USB) Mini-B、マスストレージ*5、オー ディオ OUT 1.0Vp-p(75 Ω)		
ビデオ信号フ	方式	NTSC、PAL 切替え		
電源		リチャージャブルバッテリー DB-65(3.7V)×1本		
		単四形アルカリ乾電池、単四形ニッケル水素電池		
		AC アダプター(AC-4c オプション):3.8V		
電池寿命*6		CIPA 規格準拠 DB-65 使用時:約 370 枚、単四形アルカ リ乾電池使用時:約 25 枚* ⁷		
外形 · 寸法		108.6mm(幅)× 59.8mm(高さ)× 25.5mm(奥行き) (突起部含まず)		
質量		本体約 188g(バッテリー/メモリーカード/ストラップ を除く) 付属品約 30g(バッテリー/ストラップ)		
三脚ネジ穴が	形状	1/4-20UNC		
デート保持	時間	約1週間		

使用温度範囲	$0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
使用湿度範囲	85%以下
保存温度範囲	−20°C~ 60°C

- *1 画像サイズにより、設定できる画質モードが異なります。
- *2 RAW と同サイズの Fine/Normal または Normal640 モードの JPEG と同時記録。 DNG ファイル形式は RAW 画像ファイル形式の 1 つで、アドビシステムズ社が提唱する標準ファイル形式です。
- *3 DCF 準拠、DPOF 対応。DCF は JEITA で標準化された [Design rule for Camera File system] の略称です(機器間の完全な互換性を保証するものではありません)。
- *4 フラッシュ OFF 時。
- *5 マスストレージは、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Mac OS 9.0 ~ 9.2.2、Mac OS X 10.1.2 ~ 10.5.6 に対応しています。
- *6 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件によるもので、使用条件により大きく 異なります。
- *7 パナソニック株式会社製の単四形アルカリ乾電池を使用。

内蔵メモリー/メモリーカードの記録可能枚数

内蔵メモリー/メモリーカードの容量別、画質/サイズ別の記録可能 枚数の目安は、以下のとおりです。

モード	画質	画像サイズ	内蔵	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
静止画	RAW	3648 × 2736	4	51	104	204	417	836	1677
	F	3648 × 2736	22	240	487	957	1957	3922	7867
	Ν	3648 × 2736	38	414	842	1653	3379	6769	13579
	RAW	3648 × 2432	5	57	116	229	469	939	1884
	F	3648 × 2432	25	269	548	1077	2202	4412	8851
	Ν	3648 × 2432	43	465	945	1856	3795	7602	15251
	RAW	2736 × 2736	6	68	138	271	554	1110	2227
	F	2736 × 2736	29	319	647	1270	2596	5202	10435
	Ν	2736 × 2736	50	544	1097	2155	4405	8824	17702
	Ν	3264×2448	47	512	1041	2045	4181	8376	16802
	Ν	2592×1944	72	775	1576	3094	6325	12671	25418
	Ν	2048 × 1536	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
	Ν	1280×960	175	1888	3840	7541	15415	30882	61951
	Ν	640×480	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716
文字		3648 × 2736	38	414	842	1653	3379	6769	13879
		2048 × 1536	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
動画	640 15 ⊐	× 480 マ/秒	1分 42秒	18分 20秒	37分 17秒	76分 41秒	149分 40秒	299分 50秒	601分 28秒
	640∶ 30 ⊐	× 480 マ/秒	51 秒	9分 15秒	18分 49秒	38分 41秒	75 分 31 秒	151分 18秒	303分 31秒
	320 : 15 ⊐	× 240 マ/秒	4分 19秒	46分 19秒	94分 11秒	193分 41秒	378分 2秒	757分 18秒	1519分 7秒
	320 ; 30 ⊐	× 240 マ/秒	2分 12秒	23分 42秒	48分 13秒	99分 8秒	193分 30秒	387分 39秒	777分 37秒

- 🔿 🗶 🕂 -----
 - ・動画の記録可能時間は、合計の記録可能時間目安です。1回の撮影 で記録可能な動画は、最大90分または最大4GBまでです。
 - ・連写の最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残り記録枚数が1000 枚以上ある場合でも、画像モニターには「999」と表示されます。
 - ・画像モニターに表示される残り記録枚数は、実際に撮影できる枚数 と異なる場合があります。
 - 静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、記録先(内蔵メモリーまたはメモリーカード)の容量や撮影条件などによって異なる場合があります。
 - 長時間撮影される場合は、高速メモリーカードのご使用をお勧めします。

別売り品について

GR DIGITAL III では、以下の別売り品が使用できます。



AC $\mathcal{P}\mathcal{T}\mathcal{T}\mathcal{P}\mathcal{T}$ (AC-4c)



リチャージャブル バッテリー (DB-65)



バッテリー チャージャー (BJ-6)



フード&アダプター (GH-2) 太陽の光がレンズに当たる のを防ぐフードと、 Ø 43mm 汎用フィルター などを装着する際のアダプ ターとのセットです。逆光 時の撮影画質を向上させた の撮影が可能です。フード いときなどに使用します。



ワイドコンバージョン レンズ (GW-2) さらに広角に撮影したいと きに使用します。倍率 0.75 倍のワイドコンバージョン レンズです。21mm 相当 (35mm 判力メラ換算)で &アダプターと併用して使 用します (ケース付)。



ケーブルスイッチ (CA-1) USB 端子に接続して、カメ

ラのシャッターボタンを遠 隔操作できます。



外部ファインダー (GV-1)

ホットシューに取り付け る、光学ファインダーです。 21mm 相当と 28mm 相当 (35mm 判力メラ換算)用 のフレームがついています (ケース付)。



外部ミニファインダー (GV-2)

ホットシューに取り付け る、小型の光学ファイン ダーです。28mm 相当 (35mm 判力メラ換算) 用 のフレームがついています (縦横比1:1撮影用マー ク付) (ケース付)。



- ・ 各別売り品の使用方法は、商品に付属の使用説明書を参照してください。
- ワイドコンバージョンレンズおよびフードを使用している場合、内蔵フ ラッシュは使用できません。
- GR DIGITAL、GR DIGITAL II のオプションの GH-1、GW-1、GT-1 は使用 できません。
- ・ 別売り品の最新情報については、弊社ホームページ(http://www.ricoh. cojp/dc)をご覧ください。





リングキャップの取り外し方 カメラの電源がオフの状態で、リング キャップを反時計回りに回し、カメラ 本体から取り外します。

リングキャップの取り付け方

カメラの電源がオフの状態で、カメラ 本体の目印①にリングキャップの目印

②を合わせ、「カチッ」と音がする位置まで時計方向に回します。

ി

カメラのシステム構成図



195

AC アダプター(別売り)を使う

撮影や静止画を見る際に長時間使用したり、パソコンと接続する場合 には、AC アダプターを使うことをお勧めします。

AC アダプターをセットする場合は、カメラの電源がオフになってい ることを確認してください。

- 7 解除レバーを「OPEN」側にスラ イドさせ、バッテリー/カードカ バーを開ける
 - バッテリーが入っている場合は抜い てください。
- 2 AC アダプター用バッテリーを挿入 する
 - セットされると、図のツメでロック されます。
- 3 電源(DC入力)ケーブルカバー を開け、ケーブルを外に出す
- 4 バッテリー/カードカバーを閉じ、 解除レバーを「OPEN」と反対側 にスライドさせてロックする
- 5 電源プラグをコンセントに差し込む







2 注意----

- ・バッテリー/カードカバーを閉めるときは、解除レバーをスライド させて、確実にロックしてください。
- ・電源プラグや AC コードは、しっかりと差し込んでください。
- カメラをご使用にならないときには、ACアダプターをカメラや電源 コンセントから抜いてください。
- カメラの使用中にACアダプターを取り外したり、電源プラグがコンセントから抜けたりすると、データが破壊されることがあります。
- AC アダプターをご使用の場合、
 が表示されることがありますが、
 が、
 故障ではありません。
 そのまま引き続きご使用ください。
- AC アダプターの使用中は、AC アダプターのケーブルを持ったまま カメラを動かさないでください。

AC アダプターを取り出すには

AC アダプターを取り外す前に、カメラの電源がオフになっていることを確認してください。

- **1** 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 解除レバーを「OPEN」側にスライドさせ、バッテリー/カー ドカバーを開ける
- **3** AC アダプター用バッテリーを取り出す
- **4** バッテリー/カードカバーを閉じ、解除レバーを「OPEN」 と反対側にスライドさせてロックする

外部フラッシュ(GF-1)を使う

本カメラにはホットシューが装備されている ので、外部フラッシュ GF-1(別売り品)を 接続して使用できます。



推奨品の外部フラッシュ(GF-1)を使用する場合

- 1 フラッシュカバーを閉じる(☎P.30)
- 2 カメラと外部フラッシュの電源がオフの状態で、外部フラッシュをホットシューに取り付ける
- 3 外部フラッシュとカメラの電源をオンにする
- 🖱 メモ------

外部フラッシュが認識されないときは、一度外部フラッシュとカメラ の電源をオフにして、外部フラッシュを接続し直してください。

GF-1 以外の外部フラッシュを使用する場合

- 1 フラッシュカバーを閉じる(☞ P.30)
- 2 カメラと外部フラッシュの電源がオフの状態で、外部フラッシュをホットシューに取り付ける
- 3 カメラの電源を入れ、モードダイヤルをAまたはMに合わせて、絞り値を設定する(27.48、P.50)
- 4 カメラの ISO 感度を [AUTO] 以外に設定する (2 P.100)
- 5 外部フラッシュの電源を入れ、外部フラッシュを自動(オート) に設定し、絞り値と ISO 感度をカメラに合わせる
 - 外部フラッシュをカメラから取り外すときは、外部フラッシュの電源を切ってから行ってください。

【注意 ------

- ・シャッタースピードが遅い場合は、手ブレすることがあります。
- GF-1 以外の市販フラッシュをご使用になる場合は、下記仕様である ことをご確認ください。
 - ・X 接点以外の信号端子がないこと
 - X 接点の極性は + であること
 - ・X 接点の電圧は 20V 以下であること
- 外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを使用できません。傷や 故障の恐れがあります。
- フラッシュ設定にかかわらず、ホットシューのX接点にフラッシュ 発光信号が出力されますので、外部フラッシュのフラッシュ発光停止 は、外部フラッシュ側のスイッチで発光停止処置を施してください。
- 外部フラッシュの絞り値と ISO 感度をカメラと同じ条件にしても、 適正露出にならない場合があります。そのときは外部フラッシュ側の絞り値や ISO 感度を変更してください。
- 撮影レンズの画角をカバーする照射角をもつ外部フラッシュを使用してください。
- 外部フラッシュの使用は、基本的に内蔵フラッシュの光量だけでは 不足する距離(遠距離側)でご使用ください。近距離側では露出オー バーになることがあります。

7

海外でお使いのときは

AC アダプター (型名:AC-4c)、バッテリーチャージャー (型名: BJ-6) について

交流 100~240V、50Hz/60Hz の地域でご使用になれます。

使用先の国の電源コンセントにあった形状の変換アダプターを、あら かじめご用意ください。

電子式変圧器は使用しないでください。故障の原因となる恐れがあり ます。

保証について

本カメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービス およびその費用については、ご容赦ください。

再生などで現地のテレビを使用する場合

映像入力端子付きのテレビ(またはモニター)で再生できます。付属 の AV ケーブルをご使用ください。

本カメラでは、テレビ方式はNTSCとPALに対応しています。現地の テレビ環境にあわせて、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用くだ さい。

海外へお出かけの際は、事前にビデオ方式をご確認ください。

使用上のご注意

- ・本カメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。
- ・外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。
- カメラを落としたり、衝撃を与えないよう十分に注意してください。
- カメラを持ち運ぶときは、本体に衝撃を与えないようにしてください。特にレンズや画像モニターをぶつけないよう十分に注意してください。
- フラッシュを連続して発光させると発光部が熱くなりますので、必要以上に連続してフラッシュを発光させないでください。
- 火傷や発火の原因になりますので、フラッシュ発光部に触れたり、ものを密着 させたままフラッシュを発光しないでください。
- ・視力障害の原因にもなりますので、目の近くでフラッシュを発光させないでください(特に乳幼児)。
- 事故を起こす原因にもなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発光しないでください。
- ・電池をご使用の場合、カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出 さないでください。
- ・画像モニターに太陽の光やライトが当たると、白っぽくなり見えにくくなることがあります。
- ・画像モニターには、一部に常時点灯、あるいは常時点灯しない画素が存在する ことがあります。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることがあります が、故障ではありません。
- ・画像モニターを強く押さないでください。
- ・温度変化の激しいところでは、カメラ内部で水滴が生じる結露という現象が発生し、ガラス面がくもったり、作動不良などを起こすことがあります。このようなときは、一度カメラをビニール袋かバッグに入れ、できるだけ温度変化をゆるやかにし、温度差が少なくなってから取り出すようにしてください。
- ・故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの穴に針などを通さないでください。
- カメラを濡らさないでください。また、濡れた手でカメラを操作しないでください。故障や感電の原因となります。
- 大事な記録(結婚式や海外旅行等)を撮影されるときには、前もってテスト撮影をしてカメラの調子をご確認くださるとともに、使用説明書や予備のバッテリーの携帯などをお勧めいたします。

🤇 結露の発生しやすい状態-------------

- 急激な温度差のあるところに移動したとき
- ・湿気の多いとき
- ・暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房が直接あたるとき

7

お手入れと使用/保管場所について

お手入れ

- レンズに指紋や汚れがつくと、画質が悪くなることがありますので、ご 注意ください。
- レンズにゴミや汚れがついたときは、直接手を触れず市販のブロアーで 吹き飛ばすか、柔らかい布で軽くふき取ってください。
- ・海辺や薬品を使う場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。
- 万一カメラの具合が悪いときは、リコー修理受付センターにご相談ください。
- このカメラには高電圧回路があります。危険ですから絶対にご自分で分 解しないでください。
- シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。
 変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- ・画像モニターの表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすったりしないでください。
- ・画像モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されているクリーナー(有機溶剤の含まれていないもの)を、柔らかい布に少量含ませて軽くふき取ってください。

使用/保管場所について

・以下のような場所での使用および保管は、カメラの故障の原因になりますので避けてください。
 高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所砂、ほこり、ちりの多い場所振動の激しいところ
 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ強い磁場の発生するところ(モニター、トランス、磁石のそばなど)
 ・長時間本カメラをご使用にならないときは、電池を取り出して保管してください。

お手入れ時のご注意

- 必ず電源をオフにしてください。
- ・電池や AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。

アフターサービスについて

- 本カメラが万一故障した場合は、保証書に記載された保証期間内で無料修理いたしますので、当社修理受付窓口かお買い上げの販売店にお申し出ください。なお、修理にご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。
- 2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。
 - ① 使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障
 - ② 使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除などによる故障
 - ③ 火災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障
 - ④ 浸(冠)水、塩害、液体(雨水、ジュース、酒類など)かぶり、落下、衝撃、砂(泥) 入り、圧力などによる自然故障以外の故障
 - ⑤保管上の不備(使用説明書に記載)、電池などの液漏など、カビ発生、手入れの 不備などによる故障
 - ⑥保証書の添付のない場合
 - ⑦ 販売店名、ご購入年月日などの記載がない場合、あるいはこれらを訂正された場合
- 保証書に記載された保証期間経過後は、本力メラに関する修理は有償修理とさせて いただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担とさせ ていただきます。
- 保証期間内であっても、本カメラについて各部点検、精密検査などを特別に依頼さ れた場合には、別途実費をお客様にご負担いただきます。
- 5. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップなどの付属品類および本カ メラに付帯している消耗品類(電池類)は保証の対象となりません。
- メモリーカードおよび内蔵メモリー内のデータについて一切の保証はできませんので、修理にお出しになる場合には、データのバックアップをお取りください。
- 7. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本カメラの使用に関連するデータ損失、 機会損失、利益損失、回復費用、第三者請求、その他付随的、間接的、あるいは二 次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.) 国外に持ち出して修理が必要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、修理の手続 きをお願いします。
- 9. 販売店が独自に設けている延長保証は、本カメラの保証規定には適用されません。
- 10.本カメラの補修用性能部品(機能、性能を維持するために不可欠な部品)は、5年 を目安に保有しております。
- 11. 浸(冠)水、砂(泥)入り、強度の衝撃、落下などで損傷がひどく、故障前の性能に 復元できないと思われるものなどは修理できない場合もあります。ご了承ください。
- 12. 修理箇所によっては修理に日数がかかる場合がございます。

修理にお出しになる前

- ・バッテリーの消耗のチェックと使用説明書の再読(ご使用方法の再確認)をお願いいたします。
- ホームページに最新の情報が掲載されていますのであわせてご確認ください。ホームページのアドレスは、使用説明書の巻末に記載されています。

修理にお出しになる際

- ・故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出ください。
- 修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。

7

索引

記号・英数字

+通常撮影	. 57
AC アダプター 193, 195,	196
ADJ. シャッターボタン確定	142
ADJ. モード	142
ADJ. レバー	
	141
ADJ. レバー設定	141
Adobe Reader	170
AE/AF ターゲット	. 70
AE ロック	144
AF/MF	144
AF/ スナップ	144
AF 補助光	151
AVI ファイル	103
AV ケーブル	123
AV 出力端子	9
CL-BKT 白黒 (TE)	158
DC Software 168,	172
DISP. ボタン	, 42
DL-10 164, 167, 168,	173
DPOF	112
Fine モード	. 66
Fn (ファンクション) 1 ボタン	9
Fn1 ボタン設定	143
Fn2 ボタン設定	143
Fn 設定の MY 登録	140
Fn ボタン設定表示	156
Irodio Photo & Video Studio	
	172
ISO AUTO-HI 設定	151
ISO 感度	100
JPEG → RAW	144
Language /言語	163
MENU/OK ボタン	
	132
MODE タブ 53,61,105,	132
M モード ダイヤル設定	147
M モードワンプッシュ動作	148
M 連写 (メモリー逆戻り連写)	. 80

Normal モード	. 66
PictBridge	125
POWER (電源) ボタン	, 21
RAW 同時記録設定	159
RAW モード	. 66
S 連写 (ストリーム連写)	. 80
USB ケーブル 125, 126, 173, 174,	177
USB 端子	9
USB ドライバー	167
WIA ドライバー	167

あ

アップダウンダイヤル	8, 11, 38
一覧表示	
色空間設定	
インターバル撮影	
エラーメッセージ	
オート撮影モード	
オートパワーオフ	22, 151
オートフォーカス/フラ	ッシュランプ
	9, 21, 24, 31
オートブラケット	83

か

カードリーダー	175
カード連続 NO	162
解除レバー	
外部ファインダー	193, 195
外部フラッシュ	195, 198
外部ミニファインダー	193
拡大表示ボタン	9, 28, 37
画質・サイズ	65
画像確認時間	153
画像サイズ変更	115
画像設定	77
画像モニター	9
画像モニター輝度調節	150
カラー→ TE	144
カラー→白黒	144
カラーブラケット (CL-BKT).	85
キーカスタム設定タブ	132
グリッドガイド表示	
グリッドガイド表示設定	155

さ

	107
再生設定メニュー	10/
再生ボタン 9, 21, 35	5, 39, 107
再生モード	21. 35
再生モード ダイヤル設定	147
削除/セルフタイマー/ Fn	2 ホタン
	9
撮影情報表示フレーム	156
撮影設定初期化	101
撮影設定メニュー	61
場影 ま 一 ど 切 基	102
リムネイル衣小小タノ	9,20,37
三脚ネンパ	
シーンモード (SCENE)	10, 52
絞り自動シフト	102
絞り優先モード (A)	10, 48
シャッタースピード優先モー	ド (S)
	10 49
シャッターボタン	10, 12 Q 72
シャッシュ ホラン	0, ZJ
1月牧衣小て一ト	
初期化 [カード]	
初期化 [内蔵メモリー]	149
水準器設定	155
水平インジケーター	
ズームボタン設定	
ストラップ取り付け部	8
フナップ時 フォーカフ 野離	
スノジン(ロンオ) パス(正確)	
人フイトショー	108
セットアップタブ	132
セットアップメニュー	132
セルフタイマー	21, 32
操作音	
操作音音量設定	152
测光	
	104 105
シファジース	194, 195

た

ダイナミックレンジダブル	レショット
	52, 54
ダイレクトプリント	125
縦横自動回転再生	
端子カバー	9, 123, 126
帳票印刷	
デジタルズーム	
デジタルズーム切替	160
手ブレ	
電源(DC 入力)ケーブル	,カバー 9
電源ボタンランプ	146
電池の残量	
動画	52, 103
動画サイズ	105

な

内蔵メモリー1	9,	192
内蔵メモリーからカードヘコピ-	-	
		116
斜め補正 52,5	8,	117
日時設定		163
ネックストラップ	4,	195
ノイズリダクション		90
ノイズリダクション ISO 設定		90

は

ハイライト表示	
バッテリー/カードカバー	
	19, 196
バッテリーチャージャー 1	93, 195
ハンドストラップ	2
被写界深度	
ヒストグラムと詳細情報表示	
ヒストグラム表示	42, 44
日付入れ撮影	
ビデオ方式	163
フード&アダプター1	93, 195
フォーカス	67
フォーカスバー	68
フォーカスロック	
フラッシュオープンスイッチ	8, 30
フラッシュカバー	
フラッシュシンクロ設定	

205

フラッシュ調光補正87
フラッシュ発光部8
フラッシュボタン
フラッシュマニュアル発光量
フルプレス スナップ
プレ AF75
フレームレート
プログラムシフトモード (P) 10,46
プロテクト
ホットシュー
ホワイトバランス
ホワイトバランスブラケット
(WB-BKT)
ホワイトバランス補正
ホワイトバランス補正の MY 登録 140

ま

マーク表示	42, 43
マイク	8
マイセッティング BOX	137
マイセッティング登録6	50, 135
マイセッティング編集	138
マイセッティング名称	138
マイセッティング名称表示	156
マイセッティングモード	
(MY1、MY2、MY3)10,	21,60
マイセッティング呼び出し	137
マクロターゲット	
マクロボタン	9, 29
マニュアルフォーカス (MF)	69
マニュアル露光モード (M)	10, 50
メニューカーソル位置保持	161
メモリーカード 19, 20, 14	l9, 192
モードダイヤル	8
文字	52
文字濃度	59

5

-	
リチャージャブルバッ	テリー
	16, 18, 193, 195
リングキャップ	8, 194
レベル補正	119
連写	

レンズ	8
露出補正	93

わ

リコーフォトギャラリー RING CUBE

RING CUBE は、いつでも、気軽に、より多くのみなさんに参加してい ただくためのフォトギャラリーです。

8F ギャラリースペースでは、プロ・アマを問わず多彩なジャンルの写 真展を開催。

9F には歴代のリコーカメラや新製品を展示しているほか、ワーク ショップスペースにて各種セミナーを実施しています。お気軽にご利 用ください。

http://ringcube.jp/

東京都中央区銀座 5-7-2 三愛ドリームセンター 8F/9F(受付9F) 開館時間:11:00~20:00 (火曜日休館) お問い合わせ:03-3289-1521

保証規定

- 本製品が万一故障した場合はご購入日から満1年間無料修理いたしますので、お買 い上げ店か当社修理受付窓口にお申し出ください。なお、お買い上げ店または当社 修理受付窓口にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
- 2. 以下の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
 - (1) 使用上の誤り(使用説明書以外の誤操作など)により生じた故障
 - (2)当社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除などによる 故障
 - (3) 火災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障
 - (4) 浸(冠)水、塩害、液体(雨水、ジュース、酒類など)かぶり、落下、衝撃、 砂(泥)入り、圧力などによる自然故障以外の故障
 - (5)保管上の不備(使用説明書に記載)や、電池などの液漏等、カビ発生、手入れの不備などによる故障
 - (6) 裏面の保証書(以下、本保証書と記す)の添付のない場合
 - (7)販売店名、ご購入年月日などの記載がない場合、あるいはこれらを訂正された 場合
- 保証の対象となる部分は本体のみでストラップなどの付属品類及び本カメラに付帯 している消耗品類(電池類)は保証の対象とはなりません。
- 4. 本カメラの故障に起因する付随的損害(記録・再生に要した諸費用及び、記録・再 生により得べかりし利益の損失など)については補償しかねます。
- 5. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本カメラの使用に関連するデータ損失、 機会損失、利益損失、回復費用、第三者請求、その他付随的、間接的、あるいは二 次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。
- 保証期間内であっても、本力メラについて各部点検、精密検査などを特別に依頼された場合には、別途実費をお客様にご負担いただきます。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 (This warranty is valid only in Japan)
 国外に持ち出して修理が必要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、修理の手続きをお願いします。
- 8. 本保証書は再発行致しません。

ご注意

- * 当製品の修理に関するお問い合わせは、販売店又は当社修理受付窓口までご連絡くだ さい。
- *本保証書をお受け取りの際は、販売店名及び購入年月日等が記入されているかどうか をご確認ください。もし、記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げ店へお申し 出ください。
- *部品の保有期間等アフターサービスに関する事項については、「アフターサービスに ついて」をご覧ください。
- * 保証期間経過後の修理等についてのお問い合わせは、当社修理受付窓口をご利用くだ さい。
- *修理箇所によっては修理に日数がかかる場合がございます。
- *販売店が独自に設けている延長保証は、当保証規定には適用されません。
- *本保証書は上記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の 法律上の権利を制限するものではありません。

お願い

- 「リコー修理受付センター」ならびに「カメラサービスセンター」では、デジタル カメラの故障に関する事項、修理期間等のお問い合わせに限らせていただきます。
- 修理以外の、製品に関する機能・性能、使用方法のお問合せは、「リコーお客様相 談センター」までお願い申し上げます。
- 修理に関する詳細につきましては、本使用書の「保証規定」ならびに、「アフター サービスについて」をご一読いただきますようお願いします。
- 「リコー修理受付センター」ならびに各「リコーカメラサービスセンター」への修 理のお申し込みは、日本国内のみ有効です。

「環境対応」から「環境保全」、そして「環境経営」へ。

リコーは地球環境に配慮した活動 も積極的に推進し、かけがえのな い地球の一市民として、環境保全 活動も経営の重要課題として積極 的に推進しています。



デジタルカメラについても環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に含有さ れる「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。

ホームページによる情報提供 ■ 製品情報 http://www.ricoh.co.jp/dc/ ■ Ricoh Photo Style(活用&コミュニティ) http://www.ricoh.co.ip/dc/photostyle/ ■ サポート総合案内 http://www.ricoh.co.jp/dc/support/ ■修理総合案内(修理料金概算などの修理全般の情報) http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/ お困りのときは 使用説明書の「お困りのときは」をご覧ください。問題が解決しないときには、下記にてご確認 ください。 ■よくあるご質問(FAO) 製品の操作・活用について http://www.ricoh.co.ip/dc/support/fag/ 故障かなと思ったら http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/fags/ リコーお客様相談センター ホームページ受付 http://www.ricoh.co.jp/dc/support/contact/ 電話 0120-000475 FAX 0120-479417 FreeDial 受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日を除く) ※なお、お問い合わせの内容は、対応状況の確認と対応品質の向上のため、ご相談 内容を録音・記録させていただいております。 ■ [Irodio Photo & Video Studio] について 株式会社ピクセラ ナビダイヤル:0570-02-3500 電話:06-6633-2990 受付時間: 月曜日~日曜日 10:00~ 18:00 (年末年始、祝祭日、株式会社ピクセラ指定休日は除く) 的受理多 ■ホームページ/電話による修理受付 (梱包材と宅配伝票をお送りして修理品をお引き受けします) リコー修理受付センター(リコーテクノシステムズ株式会社)

< ホームページ受付 > http://www.ricoh.co.jp/dc/support/repair/mail.html
 200 < 電話受付 > 0120-053956 受付時間 9:00 ~ 17:00
 FreeDial (土曜、日曜、祝祭日、年末年始、夏期休暇はお休みさせていただきます)

■持ち込みによる修理受付

(土曜、日曜、祝祭日、年末年始、夏期休暇はお休みさせていただきます)

リコー銀座カメラサービスセンター 〒 104-0061 東京都中央区銀座 6-14-7 第 3 リコービル 1 階 受付時間 9:30 ~ 17:00 電話 03-3543-4187

リコー新横浜デジタルカメラサービスセンター(リコーテクノシステムズ株式会社) 〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-2-1 新横浜ファーストビル 3 階 受付時間 9:30 ~ 18:00 電話 045-474-2586

リコー大阪カメラサービスセンター 〒 564-0053 大阪府吹田市江の木町 34-5 リコービル 7 階 受付時間 9:30 ~ 17:00 電話 06-6338-9092

株式会社リコー

〒 104-8222 東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 電話:0120-000475(フリーダイヤル) 2009 年 8 月





A Printed in China