RICOH

GR

GR DIGITAL IV Användarhandbok för kameran

Du hittar produktens serienummer på kamerans undersida.

Innan du börjar

Innan du använder kameran, ta några minuter för att bekanta dig med kamerakontrollerna och skärmbilderna. **Referera till detta avsnitt när du läser igenom resten av bruksanvisningen (sidan 1).**

Grundläggande fotografering och uppspelning

Läs detta avsnitt innan du använder kameran för första gången (sidan 9). Det tar upp de steg som krävs för att göra i ordning kameran för användning, ta fotografier och spela upp dem.

Referens

Läs detta avsnitt för information om ämnen som inte täcks i "Grundläggande fotografering och uppspelning" (sidan 35). Det tar upp fotograferings- och uppspelningsalternativ och beskriver hur du skriver ut fotografier, anpassar kamerainställningar och kopierar bilder till en dator.

Det uppladdningsbara batteriet behöver laddas upp före användning. Batteriet är inte laddat vid inköpstillfället.

<u>Paketinnehåll</u>

Se till att paketet innehåller de föremål som radas upp nedan innan du använder din Ricoh digitalkamera.



GR DIGITAL IV



Skydd blixtskoanslutning (Monterad på kamerans skoanslutning.)



DB-65 uppladdningsbart batteri



- AV-kabel
- USB-kabel
- Handledsrem
- Kamerans bruksanvisning (denna manual)

<u>Meddelanden</u>

- Säkerhetsåtgärder: Läs igenom alla säkerhetsåtgärder för att försäkra säkert bruk.
- Testfoton: Ta testfoton för att försäkra att kameran fungerar korrekt innan du tar foton vid viktiga tillfällen.
- Copyright: Reproduktion eller ändring av dokument, tidskrifter och annat material som är copyright-skyddat annat än för personligt bruk, hemmabruk eller andra liknande begränsade syften, utan copyright-innehavarens tillstånd, är förbjudet.
- Ansvarsbegränsning: Ricoh Co., Ltd. antar inget ansvar för misslyckande att spela in eller visa bilder som ett resultat av att produkten inte fungerar korrekt.
- Garanti: Produkten är tillverkad enligt lokala riktlinjer och garantin är giltig inom det land där den köptes. Tillverkaren antar inget ansvar för service av produkten i andra länder eller åtar sig inga utgifter ådragna därav.
- Radiostörningar: Om du hanterar denna produkt i närheten av annan elektronisk utrustning kan detta ha negativa effekter på både kameran och den andra enheten. Störningar inträffar troligast om kameran används i närheten av en radio eller TV. Detta kan lösas genom att flytta kameran så långt som möjligt från den andra enheten, rikta om radions eller TV:ns antenn eller ansluta radion eller TV:n i ett annat uttag.

© 2011 RICOH CO., LTD. Med ensamrätt. Denna publikation får inte reproduceras i sin helhet eller delvis utan Ricohs uttryckta skriftliga tillstånd. Ricoh reserverar sig rätten att när som helst ändra innehållet i detta dokument utan tidigare meddelande.

Alla åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i detta dokument är tillförlitlig. Om du skulle upptäcka fel eller försummelser, är vi väldigt tacksamma om du meddelar oss till adressen som står tryckt på denna bruksanvisnings baksida.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Reader är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Eye-Fi, Eye-Fi-logotypen och Eye-Fi connected är varumärken som tillhör Eye-Fi, Inc. Alla andra varumärkensamn som nämns i detta dokument är deras respektive ägares egendom.

Försiktighetsåtgärder

Varningssymboler

l hela handboken och på produkten används olika symboler för att förhindra att du eller någon annan skadas, och att egendomsskador uppstår. Symbolerna och deras betydelser förklaras nedan

\land Fara	Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till en omedelbar risk för dödsfall eller allvarliga personskador om varningen ignoreras eller hanteras felaktigt.
🗥 Varning	Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om varningen ig- noreras eller hanteras felaktigt.
🗥 Försiktighetsåtgärd	Den här symbolen indikerar sådant som kan leda till personskador eller fysiska skador om varningen ig- noreras eller hanteras felaktigt.

Generella varningar

0	Symbolen 🛛 gör dig uppmärksam på åtgärder som måste utföras.
\Diamond	Symbolen ⊗ gör dig uppmärksam på otillåtna åtgärder. Symbolen ⊗ kan kombineras med andra symboler för att markera att en viss åtgärd inte är tillåten. ●Exempel ® Får ej vidröras ® Får ej tas isär

Följ dessa försiktighetsåtgärder så att du använder utrustningen på ett säkert sätt.

\land Fara

(Försök inte att ta isär, reparera eller förändra utrustningen själv. Ut- rustningens högspänningskrets innebär en betydande elektrisk risk.
(Försök inte att ta isär, reparera eller löda batteriet själv.
\otimes	 Lägg inte batteriet i en eld, försök inte värma upp det, använd det inte i en omgivning med hög temperatur, som t.ex. nära en eld eller i en bil; avyttra batteriet på ett korrekt sätt. Lägg det inte i vatten, släng det inte i en sjö, och se till att det inte blir vått.
\Diamond	 Undvik att göra hål i, slå på, pressa samman, eller tappa batteriet. Utsätt det inte heller för någon annan typ av kraftig påverkan.
\Diamond	 Använd inte batteriet om det har tydliga skador eller är deforme- rat,

▲ Varning

9	• Stäng av strömmen omedelbart vid tecken på att något är fel, som t.ex. rök eller ovanliga dofter. Ta ut batteriet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller bränn- skador. Om du tar ström ifrån ett hushållsuttag måste du dra ur strömsladden ur uttaget för att undvika brand eller elektriska risker. Sluta omedelbart att använda utrustningen om den inte fungerar korrekt. Kontakta närmaste servicekontor snarast möj- ligt.
0	Stäng omedelbart av strömmen om metallföremål, vatten, an- nan vätska eller annat främmande föremål tränger in i kameran. Ta ut batteriet och minneskortet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller brännskador. Om du tar ström ifrån ett hushållsuttag måste du dra ur strömsladden ur uttaget för att undvika brand eller elektriska risker. Sluta ome- delbart att använda utrustningen om den inte fungerar korrekt. Kontakta närmaste servicekontor snarast möjligt.
0	 Om monitorn skadas måste du undvika all kontakt med den fly- tande kristallen i bilddisplayen. Följ de nödåtgärder som beskrivs nedan. HUD: Om du får flytande kristaller på huden ska du torka bort dem och skölja det aktuella området noga med vatten, och se- dan tvätta ordentligt med tvål. ÖGON: Om du får ämnet i ögonen ska du skölja dem med rent vatten i minst 15 minuter och omedelbart söka läkare. FÖRTÄRING: Om du får ämnet i munnen ska du skölja noga med vatten. Drick väldigt mycket vatten och framkalla kräkning. Sök läkarhjälp genast.

\otimes	 Följ dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra att batteriet läcker, överhettas, antänds eller exploderar. Använd endast sådana batterier som specifikt rekommenderas till utrustningen. Undvik att bära eller förvara batteriet tillsammans med metallföremål som t.ex. kulspetspennor, halskedjor, mynt, hårnålar och liknande. Lägg inte batteriet i mikrovågsugn eller högtrycksbehållare. Om batterivätska läcker ut eller om en främmande doft, färgför- ändring, eller liknande noteras under användning eller laddning ska du genast ta ur batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara det på avstånd från eld.
\otimes	 Observera följande för att förebygga brand, elchock eller att batteriet spricker under laddning. Använd endast den matningsspänning som anges. Undvik även att använda adaptrar med flera uttag och förlängningssladdar. Undvik att skada, bunta ihop eller förändra strömkablarna. Placera inte heller tunga föremål på strömkablarna, dra inte i dem eller böj dem. Var alltid torr om händerna när du sätter i eller drar ur kontakten. Ta alltid tag i kontaktdelen när du drar ur en strömkabel. Täck inte över utrustningen under laddning.
•	 Förvara batteriet och SD-minneskortet som används i den här utrustningen utom räckhåll för barn för att förhindra förtäring. Förtäring är skadlig för människor. Sök läkarhjälp omedelbart om batteriet sväljs.
\Diamond	●Förvara utrustningen utom räckhåll för barn.
8	 Vidrör inte de inre komponenterna i utrustningen om de expone- ras när du tappar kameran eller skadar den. Utrustningens hög- spänningskrets kan orsaka en elchock. Ta ut batteriet så snabbt som möjligt, och var försiktig så att du undviker elchocker eller brännskador. Ta med utrustningen till närmaste återförsäljare el- ler servicekontor om den är skadad.
8	 Använd inte utrustningen i våta områden eftersom detta kan or- saka brand eller elchock.
\otimes	 Använd inte utrustningen när antändliga gaser, bensin, bensen, thinner eller liknande ämnen för att undvika risk för explosion, brand eller brännskador. Använd inte utrustningen på platser där användningen är begränsad eller förbjuden, eftersom detta kan leda till katastrofer eller olyckor.

 Torka av damm som samlas på elkontakten eftersom detta kan orsaka brand.





 Undvik risk för brand, elstötar eller personskada genom att inte använda batteriladdaren eller nätadaptern tillsammans med vanliga elektriska transformatorer när du reser utomlands.

Följ dessa försiktighetsåtgärder så att du använder enheten på ett säkert sätt.

🛆 Försiktighetsåtgärd

0	 Kontakt med vätska som läcker från ett batteri kan orsaka brännskador. Skölj området med vatten omedelbart om du kommer i kontakt med ett skadat batteri. (Använd inte tvål.) Om ett batteri börjar läcka ska du genast ta ut det ur utrust- ningen och torka batterifacket ordentligt innan du sätter in ett nytt batteri.
0	• Sätt in strömkablarna ordentligt i eluttagen. Lösa kablar utgör en brandrisk.
<u> </u>	
\bigcirc	 Låt inte kameran bli våt. Var alltid torr om handerna när du an- vänder den. I båda fallen uppstår annars risk för elchock.
\bigcirc	 Låt inte kameran bli våt. Var alltid torr om handerna när du använder den. I båda fallen uppstår annars risk för elchock. Fyra inte av blixten i riktning mot fordonsförare, eftersom detta kan leda till trafikolycka om föraren tappar kontrollen över fordonet.

Produkthandböcker

Följande handböcker medföljer GR DIGITAL IV:



Användarhandbok för kameran (denna broschyr)

l denna handbok beskrivs hur du använder din kamera och installerar programvaran som medföljer i kamerans internminne till din dator.



Software User Guide (Användarhandbok för programvaran) (pdf-fil)

Denna handbok innehåller information om hur du överför bilder från kameran till datorn.

"Användarhandbok för programvaran" finns tillgänglig i mappen [MANUAL] i kamerans internminne.



Om du vill kopiera över användarhandboken till datorn, ansluter du kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. Se sidan 139 för mer information.

I kamerans internminne finns även "MediaBrowser", en programvara för att visa och redigera bilder (endast för Windows). För information om hur du använder denna programvara, se **Hjälp**-menyn i MediaBrowser eller ring någon av följande kundtjänstmottagningar:

 Nordamerika (USA) 	TFN: (Avgiftsfritt) +1-800-458-4029
Europa Storbritannien, Tyskland, Frankrike	TFN: (Avgiftsfritt) +800–1532–4865
och Spanien: Övriga länder:	TFN: +44-1489-564-764
• Asien • Kina	TFN: +63-2-438-0090 TFN: +86-21-5385-3786
Öran attislari 00.00 till 17.00	

Öppettider: 09:00 till 17:00

Innehållsförteckningen

Paketinnehåll Meddelanden Försiktighetsåtgärder Produkthandböcker.	iii iv viii
Innan du börjar	1
Läs detta avsnitt innan du använder kameran för första gången.	
Inledning	2
Kamerans delar	2
Grundläggande fotografering och uppspelning	9
Läs detta avsnitt innan du använder kameran för första gången.	
De första stegen	10
Ladda batteriet	10
Sätta i batteriet och ett minneskort	12
Sätta på och stänga av kameran	15
Grundläggande inställning	17
Ta fotografier	18
Ta ett fotografi	18
Digital zoom	20
Närbilder (makroläge)	21
Blixt	
Självutlösare	24
Lutningsindikator	25
Titta på och redigera fotografier	27
Titta på fotografier	27
Radera fotografier	
DISP.) knappen	

Referens	35
Läs detta avsnitt för mer information om kamerans funktioner.	
Mer om fotografering	36
Läge P: Programväxling	
Läge A: Bländarprioritet	
Läge S: Slutarprioritet	
Läge M: Manuell exponering	
SCENE Läge: Anpassa inställningar till scenen	
"MY"-läget: Använda anpassade inställningar	
Fotograferingsmeny	
Filmer	86
Spela in filmer	86
🛱 Titta på filmer	
Mer om uppspelning	89
Uppspelningsmenyn	
litta på bilder på en IV	
Skriva ut fotografier	104
Ansluta kameran	
Utskrift	
Installningsmenyn	
Anp. knappalternativ	
Installningsmenyalternativ	
För Windows	
För Macintosh	
Tekniska noteringar	
Felsökning	
Specifikationer	
Valbara tillbehör	
Använda kameran utomlands	
Försiktighetsåtgärder innan bruk	
Skötsel och förvaring av kameran	
Garanti och underhåll	
NOTICES	
Index	166

Innan du börjar

Läs detta avsnitt innan du använder kameran för första gången.

اسلمطمنهم						
meaning	J	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••

Inledning



Se sidan till höger om varje post.

1	Upp/ner-ratt5
2	Frigöringsknapp för lägesrattlås4
3	Inställningsratt4
4	Slutarknapp18
5	POWER-knapp15
6	Blixtsko159
7	Blixtskydd22

8	Ögla
9	Extern AF-sensor
10	AF-hjälpljus24, 124
11	4 OPEN -knapp22
12	Ringskydd156
13	Lins
14	Blixt22





Inställningsratt

Tryck på frigöringsknappen för lägesrattlåset (①) och rotera lägesratten för att välja ett fotograferingsläge (②).



P (programbyte): Du väljer mellan kombinationer av slutarhastighet och bländare som ger samma exponering (sidan 36). A (bländarprioritet): Du väljer en bländare och låter kameran justera slutarhastigheten för optimal exponering (sidan 38). S (slutarprioritet): Du väljer en slutarhastighet och låter kameran justera bländaren för optimal exponering (sidan 39).

(auto): Kameran ställer in slutarhastigheten och bländaren för optimal exponering (sidan 18).



MY1/MY2/MY3 ("mina inställningar"): Återkalla inställningar sparade med hjälp av Reg. Mina inställningar (sidan 48, 112). M (manuell exponering): Du väljer slutarhastighet och bländare (sidan 40).

SCENE (scen): Fotografering i lägena Dynamiskt omfång/Intervall komposit/ Korr. av skev bild/Filmer är tillgängligt (sidan 42).

ÖRSTAGÅNGSANVÄNDARE? LÄS DETTA

Upp/ner-ratt och ADJ. -kontroll

När du tittar på bilder eller navigerar i menyerna kan du använda upp/ner-ratten istället för knapparna ▲ och ▼ och ADJ.-kontrollen istället för knapparna ◀ och ►. ADJ.-kontrollen och upp/ner-ratten kan också användas för att välja slutarhastighet och bländare i läge P, A, S och M.





ADJ. -kontroll



• Funktioner tilldelade till upp-ned-knappen och **ADJ.**-spaken kan ändras i **Alternativ knappen M-läge** och **Alt. knappen Uppspel.läge** i inställningsmenyn (sidan 121).

Bildvisning

	Fotograferi		Filmning		
		56	78910 3536		37
11 12	Gruno 1/2 DRÓ Se Intervall C L16	30 SD	10M 4:3 N 00:00 /01:0 2.5m MF 19 APU AT 20	10 🖸	OFPS 📫 SD VGA 840
13		٦	17 21		C 7
14	j.		8W-22 KI-23		L _
15	18		24 25		
10					
	F 1.9 1/36 EV+0.7	<u>ISO 1</u>			
	29 30 31	32	33 34	_	
1	Blixtläge 22	11	Självutlösare 24	24	Histogram 34
2	Blixtkompensation	12	Makroläge 21	25	Brusreducering 73
		13	Zoom 20	26	Kompensation för
	Manuell blixtnivå	14	Fokuseringsdjup 56		dynamiskt omfång
	71		AF-avståndsvisning,		72
3	Scenläge 42		tillval 56	27	Datumutskrift 76
	Bildserie64	15	Fokuseringslist 56	28	Suddighetsvarning 20
4	Fotograferingsläge	16	Fotografering i	29	Bländare36, 38, 40
			intervaller75	30	Slutarhastighet
	Plus normal		Dubbelexponering		
	fotografering 84			31	Exponerings
	Antal kvarvarande	17	Autoexponerings		kompensation 77
5					
5	exponeringar [*] 153		lås 119	32	ISO 82
5 6	exponeringar [*] 153 Destination 14	18	lås119 Lutningsindikator 25	32 33	ISO82 Eve-Fi-anslutning 8
5 6 7	exponeringar* 153 Destination 14 Fixerat fokusavstånd	18 19	lås 119 Lutningsindikator 25 Fokusläge 55	32 33 34	ISO82 Eye-Fi-anslutning8 Batterinivå 8
5 6 7	exponeringar*153 Destination14 Fixerat fokusavstånd (Snap)60	18 19 20	läs119 Lutningsindikator 25 Fokusläge55 Vitbalansläge78	32 33 34 35	ISO82 Eye-Fi-anslutning8 Batterinivå8 Filmlängd
5 6 7 8	exponeringar*153 Destination14 Fixerat fokusavstånd (Snap)60 Bildstorlek53	18 19 20 21	läs119 Lutningsindikator 25 Fokusläge55 Vitbalansläge78 Mätning61	32 33 34 35	ISO82 Eye-Fi-anslutning8 Batterinivå8 Filmlängd Tillgänglig tid*
5 6 7 8 9	exponeringar*153 Destination14 Fixerat fokusavstånd (Snap)60 Bildstorlek53 Bildförhållande53	18 19 20 21 22	läs119 Lutningsindikator 25 Fokusläge55 Vitbalansläge78 Mätning61 Bildinställning 62	32 33 34 35 36	ISO82 Eye-Fi-anslutning8 Batterinivå8 Filmlängd Tillgänglig tid [*]

* Endast uppskattning; faktisk kapacitet varierar beroende på tagningsvillkor och märke på minneskort. Skärmen visar "9999" när det finns minne kvar för över 9 999 bilder.

FÖRSTAGÅNGSANVÄNDARE? LÄS DETTA.



Indikator för batterinivå

Symbol	Beskrivning
(grön)	Batteriet är fulladdat.
(grön)	Batteriet är delvis urladdat.
آ (orange)	Lågt batteri. Ladda eller byt ut batteriet.
A Obs	

• Om du använder NiMH-batterier kanske inte batterinivån visas korrekt beroende på typen av batterier eller deras tillstånd.

Eye-Fi-anslutning

När du använder Eye-Fi-kort (sidan 13) visas anslutningsstatusen i fotograferings- och uppspelningslägena.

lkon	Status
(((•	Inte ansluten
	Ansluter
	Väntar på dataöverföring
•1)	Överför
×6	Anslutning avslutad
	Överförda bilder
05	Eye-Fi-kortinformation-hämtningsfel • Stäng av och sätt på kameran. Om problemen fortfar- ande kvarstår kan det vara något fel med kortet.

Grundläggande fotografering och uppspelning

Läs detta avsnitt innan du använder kameran för första gången.

De första stegen10
Ta fotografier18
Titta på och redigera fotografier27

De första stegen

Förbered kameran för användning.

Ladda batteriet

Det uppladdningsbara batteri som medföljer kameran är inte laddat vid leverans. Ladda batteriet i medföljande BJ-6 batteriladdare innan du använder det.

1 Placera batteriet i laddaren.

Placera batterietiketten uppåt med märkena "+" och "-" riktade så att de stämmer överrens med samma märken på laddaren.

Försiktighetsåtgärd

Se till att batteriet sitter åt rätt håll.

2 Anslut laddaren till eluttag. Laddningslampan lyser medan batteriet laddas.

A Obs



- Ett uttömt batteri blir fullt laddat på ungefär två och en halv timmar vid 25°C.
- Om laddningslampan blinkar kan det ha uppstått ett fel på batteriet eller laddaren. Dra ur laddaren och ta ur batteriet.
- Laddningen är färdig när laddningslampan släcks.

3 Ta ut batteriet.

🍟 Tips: Kompatibla batterier 🗤 🗤

 Kameran kan användas med ett uppladdningsbart DB-65-litiumjonbatteri (medföljer), uppladdningsbara DB-60-batterier eller med ett par alkaliska AAA- eller uppladdningsbara nickelmetallhydridbatterier (NiMH).

🍟 Tips: Batterikapacitet 🗤 🗤 🗤

• Under normala villkor kan ungefär 390 foton tas med ett fulladdat DB-65-batteri. Ungefär 30 foton kan tas med ett par nya alkaliska AAA-batterier.

Dessa siffror är baserade på tester utförda enligt CIPA-standarder under följande villkor: temperatur 23 °C (73 °F); bildskärm på; 10 foton tagna med 30 sekunder mellan varje foto och blixten utlöst med vart annat; och cykeln upprepad efter att kameran stängts av och sedan satts på igen.

🕐 Försiktighetsåtgärd 🛲 🕬

- Uppladdningsbara litiumjonbatterier: Använd endast äkta DB-65eller DB-60-batterier.
- Alkaliska batterier: Batterilivslängden varierar beroende på märke och förvaringsvillkor. Kapaciteten sjunker i låga temperaturer.
- NiMH-batterier: Ladda innan användning. Observera att prestandan kan vara försvagad omedelbart efter inköpet eller efter en längre period av oanvändning och att batterierna kanske behöver laddas upp två eller tre gånger innan de håller kvar en laddning.
- Mangan- och Ni-Cd-batterier kan inte användas.
- Batterier kan vara mycket varma direkt efter bruk. Stäng av kameran och låt batterierna kylas ner innan du tar ut dem.

Sätta i batteriet och ett minneskort

Se till så att kameran är avstängd innan du sätter i eller tar ur batterier och ett minneskort.

SD-minneskort och SDHC-minneskort kan användas med denna kamera ("minneskort" indikerar SD- och SDHC-minneskort i denna handbok).

1 Öppna batteri-/kortluckan. Haka upp (①) och öppna (②) luckan.

2 Sätt i ett minneskort.

Håll minneskortet i den riktning som visas och för in det tills det klickar på plats.

3 Sätt i batteriet.

Använd batteriet för att hålla batterihaken intryckt till ena sidan och för in batteriet. Haken kommer att klicka på plats när batteriet är helt isatt.

4 Stäng batteri-/kortluckan. Stäng (①) och haka fast (②) luckan.

Försiktighetsåtgärd

 Se till att luckan är ordentligt stängd.









Ta ur batteriet och ett minneskort

Lossa och öppna batteri-/kortlocket, tryck och frigör batterispärren och ta ur batteriet för hand försiktigt så du inte tappar det.

Tryck in minneskortet för att skjuta ut det. Kortet kan sedan tas ur för hand.

- 🍟 Tips: Sätta i AAA-batterier 🗤 🗤
- Sätt in i den riktning som visas, tryck igen luckan och för frigöringsspaken till stängd position.



Försiktighetsåtgärd

• Ta ut batterierna och förvara dem på en kall och torr plats om kameran inte kommer att användas under en längre period.

🍟 Tips: Eye-Fi-kort 🛲 🕬

- Kort i serien Eye-Fi X2 (SD-minneskort med inbyggd trådlös LAN-funktion) kan användas med denna kamera. Om du vill få mer information om Eye-Fi-kort kan du gå till Eye-Fi:s webbplats (http://www.eye.fi/).
- När du använder Eye-Fi-kort visas följande inställningar i inställningsmenyn (sidan 111).
 - Anslutningsinst. för Eye-Fi: Aktiverar eller inaktiverar den trådlösa LAN-funktionen för ett kompatibelt minneskort.
- Inga garantier lämnas för att denna produkt stöder Eye-Fi-kortfunktioner (inklusive trådlös överföring). Rådfråga korttillverkaren om det uppstår problem med ett Eye-Fi-kort.

Eye-Fi-korten kan endast användas i det land där de införskaffades. För att bekräfta om användande av kortet har godkänts i landet, rådfråga korttillverkaren.

Målplats för inspelning

Bilder tagna med denna kamera kan spelas in på internminnet eller ett minneskort. Om ett minneskort inte är inställt i kameran spelas data in på internminnet. Datan i internminnet kan kopieras till ett minneskort (sidan 94).

😰 Försiktighetsåtgärd 🕬

• Bilder kommer inte att sparas på det interna minnet när ett minneskort är isatt, även om minneskortet är fullt.



- Formatera minneskort innan du använder dem första gången och efter att de har använts i en dator eller annan enhet (sidan 123).
- Se sidan 153 för information om minneskortets kapacitet.

<u>Sätta på och stänga av kameran</u>

Fotograferingsläge

Tryck på **POWER**-knappen för att sätta på kameran.

POWER-knappen kommer att lysa och kameran kommer att spela upp startljudet. Autofokus/

blixtlampan blinkar under flera sekunder medan kameran startar.

Tryck på **POWER**-knappen igen för att stänga av kameran.

Antal bilder som tagits under denna dag kommer att visas innan kameran stängs av (noll visas om kameraklockan inte är inställd).





Uppspelningsläge

Tryck på knappen **▶** i ungefär en sekund för att sätta på kameran i uppspelningsläge.

Tryck på ▶-knappen igen för att stänga av kameran.





- Kameran kommer att stängas av automatiskt för att spara ström om inget utförs under vald tid i menyn **Automatisk avstängning** (sidan 125).
- Om **Viloläge** ställs in i inställningsmenyn släcker kameran ner displayen automatiskt för att spara ström efter en inställd tid (sidan 126).
- Om **På** är valt för **LCD-autodimmer** i inställningsmenyn släcker kameran displayen automatiskt för att spara ström när inga funktioner används under fem sekunder (sidan 126).
- Strömindikatorlampan kan ställas in till **På** eller **Av** i **Lampa för strömknapp** i de viktiga anpassade inställningarna (sidan 121).

Grundläggande inställning

En dialog för språkval visas första gången kameran sätts på. Följ stegen nedan för att välja språk och ställ in tid och datum

Välj ett språk.

Tryck på ▲, ▼, ◀ eller ▶ för att markera ett språk och tryck på MENU/OK för att välja.

För att gå ur innan inställningen är slutförd, tryck på knappen DISP.

Ställ in klockan.

Tryck på ◀ eller Þ för att markera år, månad, dag, timma, minut eller datumformat och tryck på ▲ eller ▼ för att ändra. Tryck på MENU/OK. En bekräftelsedialog visas.

Tryck på MENU/OK.

A Obs

- Om du lämnar batteriet i kameran under minst två timmar, kan batteriet tas ut i ungefär en vecka utan att du behöver ställa om klockan eller välja språk på nytt.
- Språk, tid och datum kan ändras i inställningsmenyn (sidan 111).

nge datum, ti	d och f	ormat		
2011 / 01 /	01	03 :	32	A/M/D
	2011/0	1/01	03:32	



Ta fotografier

Efter att kameran inställts enligt beskrivning i "De första stegen" (sidan 10) är du redo att ta dina första foton.

<u>Ta ett fotografi</u>

1 Rotera lägesratten till 🗖.



2 Fokus.

Placera ditt motiv i mitten av bildskärmen och tryck ner slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och exponering.

Fokusramar (upp till nio) som innehåller objekt som är i fokus visas i grönt.

3 Ta bilden.

Tryck försiktigt ner slutarknappen hela vägen ner för att ta bilden.

Fotot som du just har tagit visas på bilddisplayen.

🍟 Tips: Fokus

 Autofokus/blixtlampan och fokusramen visar om motivet är i fokus. Autofokus/blixtlampa



Fokusram

Fokusstatus	Fokusram	Autofokus/blixtlampa
Kameran har inte fokuserat ännu.	Vit	Av
Motiv i fokus.	Grön	På (grön)
Kameran kan inte fokusera.	Röd (blinkar)	Blinkar (grön)

- Kameran kanske inte kan fokusera eller ett motiv kanske inte är i fokus även om fokusramar visas i grönt i följande fall.
 - Motiv som saknar kontrast, som himlen, en vägg som bara har en färg, eller motorhuven på en bil
 - · Platta motiv som bara har horisontella linjer
 - Motiv som rör sig snabbt
 - · Motiv som är dåligt upplysta
 - Motiv med ljusa reflektioner eller bakgrundsbelysning
 - Flimrande motiv, som fluorescerande ljus

 Punktljuskällor, som glödlampor, spotlights, eller LED-lampor Om kameran inte kan fokusera, lås fokus på ett annat motiv på samma avstånd från kameran som ditt motiv, och arrangera sedan om fotografiet och ta bilden.

🍟 Tips: Undvika suddiga bilder 🚥 🗤 🏹

- I situationer där fotografier är extra benägna att bli suddiga till följd av kameraskakningar, försök någon av följande lösningar:
 - Välj På för Bildstabilisering i fotograferingsmenyn (sidan 74).
 - Sätt på blixten eller använd automatisk blixt (sidan 22)
 - Välj ett högre ISO (sidan 82)
 - Använd självutlösaren (sidan 24)
- Du kan välja hur länge en bild visas efter fotografering i LCD-bekräftelsetid i inställningsmenyn (sidan 125). Om du väljer Håll visas en bild tills slutarknappen trycks ner halvvägs nästa gång.

<u>Digital zoom</u>

A Obs minimum

När **Digital zoom** är valt för **Zoomknappen** i de anpassade knappinställningarna kan Q-knappen användas för att zooma in till maximalt 4,0 ×. Använd E knappen för att zooma ut.

- 1 Tilldela digital zoom till knapp Q och ☑. Välj Digital zoom för alternativet Zoomknappen i de anpassade knappinställningarna (sidan 121).
- 2 Rama in bilden med hjälp av knapp Q och ☑. Zoomföhållandet visas på bildskärmen.
- **3** Ta bilden.





- **10M 4:3 F** eller **10M 4:3 N** är valt för **Bildkvalitet/bildstorlek** (sidan 53), kan **Auto ändring** väljas för **Digital zoombild** (sidan 131).
- Digital zoom är inte tillgänglig i lägena Dynamiskt omfång, Intervall komposit, och Dubbelexpon. eller när ett RAW-kvalitetsalternativ är valt för **Bildkvalitet/bildstorlek**.

<u>Närbilder (makroläge)</u>

Använd makroläget för närbilder av små föremål så nära som 1,0 cm (0,4 tum) från linsen (på detta avstånd kommer området som fotograferas att vara ungefär 26×19 mm/1,0 \times 0,7 tum).

1 Tryck på 🖏 knappen.

En **S**-ikon kommer att visas tillfälligt på mitten av bildskärmen. **S** kommer sedan att visas längst upp på skärmen.

2 Ta bilden.

Tryck på **W** knappen igen för att gå ur makroläget.





• Kameran fokuserar med spot-autofokus i makroläge (sidan 55).

<u>Blixt</u>

Följande blixtlägen är tillgängliga.

Läge	Beskrivning
🗲 🛛 Blixt på	Blixten utlöses vid varje tagning.
4 Auto	Blixten används automatiskt när det behövs (standard).
Röda ögonred.	Reducerar "röda ögon" i porträtt tagna med blixt.
Superior Synkron- Slow blixt	Kombinerar blixten med långsamma slutarhastigheter. Använd när du tar porträtt som inkluderar detaljer av bakgrunden inomhus eller på natten. Det rekommenderas att ett stativ används för att förhindra suddighet.
Manuell M blixt	Blixten fyras av vid varje tagning; blixtmängden är fast på den nivå som valts för Manuell blixtmängd i fotograferingsmenyn (sidan 71).
Blixt av	Blixten används inte.

Använda den inbyggda blixten

1 Fäll ut blixten.

Skjut **\$ OPEN**-knappen så som visas.



2 Välj ett blixtläge.

Tryck på 4-knappen och tryck på ett blixtläge. Blixtlägesikonen visas tillfälligt i mitten på bildskärmen och visas sedan längst upp till vänster på skärmen.



Autofokus-/blixtlampan blinkar medan blixten laddar. Foton kan tas när lampan slutar att blinka.

- För att stänga blixten när den inte används, tryck försiktigt mitt på blixtlocket tills det hakar på plats.
- Blixten har en räckvidd på ungefär 20 cm till 3,0 m (8 tum–10 fot), mätt från linsens framsida (auto ISO; se sidan 82).
- Om kameran drivs med AAA-batterier stängs bilddisplayen av tills laddningen är klar.
- En förblixt används innan huvudblixten för att uppnå optimal exponering.
- Blixtmängden kan justeras i **Blixtexponeringskompensation** i fotograferingsmenyn (sidan 70).

Försiktighetsåtgärd

- Blixten stängs automatiskt av i lägena Dynamiskt omfång, Intervall komposit, Film, Kontinuerlig, och Gaffling.
- Använd inte den inbyggda blixten med konversionslinser eller motljusskydd.

<u>Självutlösare</u>

Självutlösaren kan ställas in till två sekunder eller en anpassad inställning. Tvåsekundersutlösaren är användbar för att förhindra suddighet orsakad av kamerarörelser när slutarknappen trycks ner.

Antalet bilder och fotograferingsintervallet kan ställas in till en anpassad inställning i **Anpassad självutlösare** i fotograferingsmenyn (sidan 74).

1 Välj ett självutlösarläge.

Tryck på Ø-knappen en gång för att välja tvåsekunderutlösaren och igen för att välja den anpassade inställningen. Aktuellt val visas på bildskärmen. Om du trycker på



knappen en tredje gång stängs utlösaren av.

2 Starta utlösaren.

Tryck på slutarknappen för att låsa fokus och starta utlösaren.



- Det valda självutlösarläget förblir aktiverat tills ett nytt läge väljs eller kameran stängs av.
- När tvåsekundersutlösaren är vald tänds inte hjälpljuset för autofokus.
- Anpassad inställning är inte tillgänglig för fotografering med intervall komposit (motivläge) och dubbelexponering.

Lutningsindikator

Använd tiltindikatorn för att få kameran i plan nivå och korrigera perspektivet då du fotograferar byggnader eller landskap.

1 Visa alternativ för nivåinställning.

Tryck på och håll nere I (DISP.) knappen tills alternativen för nivåinställning visas.



2 Markera ett alternativ.

Tryck på \blacktriangle eller \blacksquare för att markera ett alternativ:

Alternativ	Beskrivning			
Av	Lutningsindikatorn visas inte.			
Nivå + Tilt	Visar tilt- och nivåindikatorn i botten av bilddisplayen (standard).			
Nivå	Visar tiltindikatorn i botten av bilddisplayen.			
Nivå + ljud	Visar tiltindikatorn i botten av bilddisplayen, och ett pipljud hörs med jämna mellanrum när kameran är i plan nivå.			
Ljud	Ett pipljud hörs med jämna mellanrum när kameran är i plan nivå. Tiltindikatorn visas inte i bilddisplayen.			

3 Välj det markerade alternativet.

Tryck på **MENU/OK** för att välja det markerade alternativet.

Förstå lutningsindikatorn



Kamera i nivå



Luta åt vänster för att komma i nivå



Luta kameran bakåt för att få plan nivå



Kunde inte mäta lutning; kameran roterad för mycket framåt eller bakåt

- Tiltindikatorn kan även ställas in i Nivåinställning i inställningsmenyn (sidan 126).
- Standardperspektivet kan registreras i Kalibrering av nivå (tilt) i inställningsmenyn (sidan 126).
- När Volyminställningar är avstängt hörs inte något pipljud även om nivåljudfunktionen är inställd.

Försiktighetsåtgärd

- Tiltindikatorn visas inte när kameran är upp och ned, filmer spelas in, eller vid fotografering i intervaller.
- Lutningsindikatorn är endast avsedd som en guide och ska inte användas som ett vattenpass eller i andra applikationer där hög precision krävs. Exaktheten minskar när kameran är i rörelse eller om du fotograferar ett fordon eller ett rörligt motiv.
Titta på och redigera fotografier

Du kan se bilder på bildskärmen.

<u>Titta på fotografier</u>

Växla till uppspelningsläget. Tryck på -knappen för att visa en bild i uppspelningsläget.



2 Visa en bild.

Tryck på \blacktriangleright för att visa bilder i följd, \blacktriangleleft för att visa i omvänd ordning. Tryck på \blacktriangledown för att hoppa framåt tio bilder, tryck på \blacktriangle för att hoppa bakåt tio bilder.

Tryck på ▶ knappen igen för att gå ur fotograferingsläget.



 För visningsordningen kan du välja mellan Filnummer och Bild datum/tid i Alt. för uppspelningsföljd i inställningsmenyn (sidan 130).



 Om På har valts för Autorotera i installationsmenyn, kommer bilderna automatiskt att visas i rätt riktning på bildskärmen (sidan 129).

Titta på flera fotografier

Använd knapparna \square och \bigcirc för att visa en bild i en enstaka ruta, flera bilder i 20/81 rutor eller kalendervisning, eller 20 rutor sorterade efter datum.



Tryck på \blacktriangle , \bigtriangledown , \blacklozenge , \blacklozenge , och \triangleright för att markera en bild, och tryck in ADJ.-spaken för att visa bilden i en enstaka rutvisning. Tryck på DISP.-knappen för att växla mellan visning av enkel bild och visning av flera bilder.

Visning med zoom

Tryck på \mathbb{Q} knappen eller vrid på upp/ner-ratten för att zooma in på fotot som visas i helbild. För att zooma in på förstoringen som valts med **Zoomförhållande en tryckning** (sidan 128), tryck in **ADJ**.-kontrollen.

Följande åtgärder kan utföras:

Använd	Beskrivning
٩/٢	Zooma in och ut. Tryck på ▲, ▼, ◀, eller ▶ för att flytta visningsytan.
Upp/ner-ratt	Rotera åt höger för att zooma in, åt vänster för att zooma ut.
MENU/OK	Zooma in till den förstoring som valts för Zoomförhållande en tryckning (sidan 128).
ADJkontroll	Tryck vänster eller höger för att visa en föregående eller nästa bild i samma zoomförhållande. Uppspelningszoo- men avbryts automatiskt om en film eller en bild tagen i läget S-kont eller M-kont visas.



Högsta förstoring varierar enligt bildstorlek:

Bildstorlek (pixlar)	Högsta förstoring	
10M / 9M / 7M / 8M / 5M / 3M	16×	
1M	6,7×	
VGA / RAW *	3,4×	

- * Endast då Endast RAW är valt för RAW-/JPEG-inställn. i inställningsmenyn (sidan 130).
- Funktionerna tilldelade till upp-ned-knappen och **ADJ.**-spaken kan ändras i **Alternativ för knappen Uppspelningsläge** i de anpassade knappinställningarna (sidan 121).

Radera enskilda fotografier

- **1 Visa ett fotografi som du vill radera.** Visa ett fotografi som du vill radera i visning av en bild (sidan 27).
- 🕽 Tryck på 面 knappen.
- 3 Markera Radera en. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera Radera en.
- 4 Tryck på MENU/OK.



Radera alla filer

För att radera alla filer, tryck på [™]-knappen för att visa raderingsalternativ och välj **Radera alla** En bekräftelsedialog kommer att visas; tryck på **◄** eller **▶** för att markera **Ja** och tryck på **MENU/OK**.

Radera flera filer

1 Tryck på 面 knappen.

l visning av flera bilder, gå till steg 2. I uppspelning av enstaka bild visas raderingsalternativ. Markera **Radera flera** och tryck på **MENU/OK**.

7 Välj Välj indiv. eller Välj omr.

För att välja bilder en åt gången, markera **Välj. Indiv.**, tryck på **MENU/OK** och fortsätt till steg 3.

För att välja ett område, markera **Välj omr.**, tryck på **MENU/OK**, och fortsätt till steg 3.1. För att gå ur utan att radera filer trycker du på **DISP.**-knappen.

3 Välj fotografier.

Tryck på \blacktriangle , \bigtriangledown , \blacktriangleleft , eller \triangleright för att markera foton och tryck på MENU/OK för att välja. Valda bilder markeras med $\widehat{\square}$ -ikon.

För att avmarkera en bild

markerar du den ock trycker på MENU/OK igen.





3.1 Tryck på ▲, ▼, ◀ eller ► för att markera den första bilden och tryck på MENU/OK för att välja. Vald bild markeras med symbolen ŵ. Om du valde fel bild, tryck på DISP.-knappen och försök igen.



Radera		30/99	SD	10m 4:3 N
	ŭ	ú	Û	Ť
OK SI	ut	DE	SP. Avbryt	_

- Upprepa steg 3.1–3.2 för att välja ytterligare områden.
- För att välja eller avmarkera enskilda foton, tryck in ADJ.-spaken för att växla till läget Välj indiv.

4 Tryck på 🛍.

En bekräftelsedialog kommer att visas.

5 Välj Ja.

Tryck på ◀ eller ▶ för att markera Ja och tryck på MENU/OK.



Olise.) knappen

Använd (D) (DISP.) knappen för att välja informationen som visas i bilddisplayen.

Fotograferingsläge

Tryck på 🖂 (DISP.) knappen för att gå igenom följande skärmar:



Display	Beskrivning
Indikatorer visade	Visar indikatorer för fotograferingslägen och inställningar. Om ett displayalternativ är valt för nivåinställningen (si- dan 25) visas tiltindikatorn.
Indikatorer + histogram	Visar indikatorerna för fotograferingslägen och inställnin- gar, och histogrammet (ej tillgängligt i filmläge).
Rutnät	Visar rutnätshjälplinjerna. Typen av rutnät kan väljas i Visningsaltern. för rutnät i inställningsmenyn (sidan 127).
Inga indikatorer	Visar inga indikatorer.

Display	Beskrivning
Skärm av	 Stänger av skärmen. Välj detta läge för att spara ström eller för att använda en extern sökare (tillval). Skärmen sätts på i följande fall. När du trycker på ADJspaken, MENU/OK, DISP., ▶, ९, eller ➡. När du trycker på ▲ eller ▼ i manuellt fokusläge.

• REC-symbolen blinkar och inspelningstiden och den återstående tiden visas på bilddisplayen medan en film filmas oavsätt displayläget.

Uppspelningsläge

Obs www

Tryck på I□I (DISP.) knappen för att gå igenom följande skärmar:



- Om **På** är valt för **Visning av vit mättnad** i inställningsmenyn (sidan 129), blinkar bildens vita mättnadsytor i svart i Highlightsvisningen.
- Detaljer för fotograferingsinställningar visas i detaljer+histogramvisningen, och sidorna kan växlas med knapparna ▲ och ▼.

Referens

Läs detta avsnitt för mer information om kamerans funktioner.

 Filmer	Mer om fotografering36
 Mer om uppspelning	Filmer86
 Skriva ut fotografier104 Inställningsmenyn109 Läsa ned bilder till en dator135 Tekniska noteringar144 	Mer om uppspelning89
 Inställningsmenyn	Skriva ut fotografier104
 Läsa ned bilder till en dator135 Tekniska noteringar144 	Inställningsmenyn109
Tekniska noteringar	Läsa ned bilder till en dator135
	Tekniska noteringar144

Detta avsnitt ger information om läge P, A, S, M, SCENE och "MY" och om användning av alternativen i fotograferingsmenyn.

Läge P: Programväxling

l läget P (programväxling) använder du upp-ned-knappen för att välja bland flera kombinationer av slutarhastighet och bländare, som alla ger samma exponering.

1 Välj läge P.

Vrid inställningsratten till P. Fotograferingsläget visas med en symbol på skärmen.

2 Mät exponering.

Tryck ner slutarknappen halvvägs för att mäta exponering. Aktuell slutarhastighet och bländare visas på skärmen.



3 Välj slutarhastighet och bländare.

Ta bort fingret från slutarknappen och vrid på upp/ner-ratten för att välja en kombination av slutarhastighet och bländare.





• Slutarhastighet och bländare kan justeras under tio sekunder efter att du lyft upp fingret från slutarknappen.

4 Ta ett fotografi.

Tryck försiktigt ner slutarknappen hela vägen ner för att ta fotot.

😁 Obs: Exponeringsprogrammet

• Exponeringsprogrammet (ISO 100, blixt av) visas nedan. Det skuggade området visar den kombination av slutarhastighet och bländare som finns vid varje **e**xponerings**v**ärde (EV).



Läge A: Bländarprioritet

l läge A (bländarprioritet), kan du välja bländare och kameran väljer slutarhastighet. Välj stora bländaröppningar (låga f-nummer) för att betona huvudmotivet genom att sudda

ut detaljer i bakgrunden och förgrunden. Välj små bländaröppningar (höga f-nummer) för att föra både bakgrunden och huvudmotivet i fokus.

1 Välj läge A.

Vrid inställningsratten till A. Aktuell bländare visas i orange.

2 Välj en bländare.

Vrid på upp/ner-ratten för att välja en bländare. Ditt val blir effektivt först när fotot tas;

effekten kan inte förhandsgranskas på bildskärmen.

3 Tryck ner slutarknappen halvvägs.

Tryck ner slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och exponering. Den slutarhastighet som väljs av kameran kommer att visas på bildskärmen.

4 Ta ett fotografi.

Tryck försiktigt ner slutarknappen resten av vägen för att ta fotografiet.

 Om På är valt för Auto bländarskift i fotograferingsmenyn (sidan 83) justerar kameran bländaren för optimal exponering.









Läge S: Slutarprioritet

l läge S (slutarprioritet), kan du välja slutarhastighet och kameran väljer bländare. Välj snabb slutarhastighet för att "frysa" rörelse och långsam slutarhastighet för att antyda rörelse genom att sudda ut föremål som rör sig.

1 Välj läge S.

Vrid inställningsratten till S. Aktuell slutarhastighet visas i orange.

2 Välj slutarhastighet.

Vrid på upp/ner-ratten för att välja en slutarhastighet.

3 Tryck ner slutarknappen halvvägs.

Tryck ner slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus och exponering. Den bländare som väljs av kameran kommer att visas på bildskärmen.

4 Ta ett fotografi.

Obs mmm

Tryck försiktigt ner slutarknappen resten av vägen för att ta fotografiet.

 Högsta bländaröppning (lägsta möjliga f-tal) kanske inte kan väljas vid långsamma slutarhastigheter, även när motivet är dåligt upplyst.

vvägs.







- Om På är valt för Slutarhastighet autoskift i fotograferingsmenyn (sidan 83) justeras slutarhastigheterna automatiskt för att uppnå optimal exponering vid överexponering eller underexponering.
- Skärmen är av under fotografering med en långsam slutarhastighet.

• Brusreducering tillämpas på en bild om slutarhastigheten är inställd till mer än 10 sekunder. Det kan ta en stund att spara bilden.

Läge M: Manuell exponering

I läge M (manuell exponering) använder du upp/ner-ratten för att välja bländare och ADJ.-kontrollen för att välja slutarhastighet.

1 Välj läge M. Vrid inställningsratten till M. Fotograferingsläget, exponeringsindikator och aktuell bländare och slutarhastighet visas på skärmen.





2 Välj en bländare och slutarhastighet.

Vrid på upp/ner-ratten för att välja bländare och tryck på ADJ.-kontrollen åt vänster eller höger för att välja en slutarhastighet (om du vill kan de två kontrollernas roller vändas om; se sidan 121).



Effekterna kan förhandsgranskas på bildskärmen och återspeglas i exponeringsindikatorn (om bilden skulle vara under- eller överexponerad med mer än 2 EV, kan effekterna inte förhandsgranskas och indikatorn blir orange).

2 Tryck ner slutarknappen halvvägs.

Tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera.

▲ Ta ett fotografi.

Tryck försiktigt ner slutarknappen resten av vägen för att ta fotografiet.

A Obs manual and the obs Om Auto eller Auto-Hi är valt för ISO-inställning (sidan 82), ställs ISO in till ett värde mellan 100 och 400 medan kameran är i manuellt exponeringsläge.

- och ADJ.-spaken som används i läget M kan ändras i Alternativ knappen M-läge och M-läget med en tryckning i de viktiga anpassade inställningarna (sidan 121 och 122).
- B (Lampa) eller T (Tid) kan väljas för slutarhastigheten i läget M. I inställningen B är slutaren öppen för att exponera medan slutarknappen trycks ner. I inställningen **T** trycker du ner slutarknappen för att öppna och stänga slutaren. Fotograferingen slutar automatiskt efter att 180 sekunder förflutit.

Du kan använda en CA-2-kabelkontakt (tillval) för att trycka ner slutaren på avstånd.

I inställningarna **B** och **T** är följande funktioner inte tillgängliga.

- Siälvutlösare
- Fotografering i intervaller
- Gaffling
- M-läget med en tryckning
- Om du ställer in Kontinuerlig drift i fotograferingsmenyn när B eller T är valt ställs slutarhastigheten automatiskt in till 180 sekunder. B- eller T-inställningen kan inte väljas om Kontinuerlig drift har valts.

🕐 Försiktighetsåtgärd 🛲 🕬

 Brusreducering tillämpas på en bild om slutarhastigheten är inställd till mer än 10 sekunder. Det kan ta en stund att spara bilden.

SCENE Läge: Anpassa inställningar till scenen

Välj läge **SCENE** för att spela in filmer eller för att välja från en av följande motivtyper. Kamerainställningar optimeras automatiskt för vald motivtyp.



Alternativ	Beskrivning
DR Dynamiskt omfång	Välj för naturlig kontrast när du fotograferar motiv som delvis ligger i skugga en solig dag och andra scener med hög kontrast (sidan 44).
Intervall komposit	Sammanställer de ljusa delarna av bilder som tas med fotografering i intervaller. Detta läge är användbart för att fånga spår efter stjärnor och månen etc. (sidan 45).
Korr. av skev bild	Reducerar effekterna av perspektiv vid fotografering av rektangulära föremål, såsom anslagstavlor eller vis- itkort (sidan 47).
Film	Spela in filmer med ljud (sidan 86).

Välja alternativ för scenläge:

1 Vrid inställningsratten till SCENE.

Det alternativ som är valt för läget **SCENE** visas i bilddisplayen.



2 Tryck på MENU/OK.

En meny över scenlägesalternativ kommer att visas.

Mot i	vläge	
DĔ	DR	Dynamiskt omfäng
		Kameran kombinerar två bilder for att skapa en enda bild med ett forslatk dynamiskk området tonærdåbj. Montera kameran på ett staltv for att undvika øtydliga bilder. Ej lamplig for rörliga øbjekt.
	🗌 Slutför	OK Till Foto 🔍 Detalj

3 Välj ett alternativ.

Tryck på ▲ eller ▼ för att markera ett alternativ och tryck på MENU/OK för att gå ur det valda fotograferingsläget.

4 Fotografera.

- Läget Dynamiskt omfång: Se sidan 44.
- Läget Intervall komposit: Se sidan 45.
- Läget Korr. av skev bild: Se sidan 47.
- Filmläget: Se sidan 86.

SCENE-läge: Dynamiskt omfång

Varje gång slutarknappen trycks ner tar kameran två fotografier med olika exponering och kombinerar sedan de områden



som är korrekt exponerade för att skapa en enda bild med naturlig kontrast. Detta reducerar förlust av detaljer vid mycket ljus och skuggor.

Fäst kameran på ett stativ.

2 Fotografera.

Tryck försiktigt ner slutarknappen resten av vägen.

Kameran kommer att ta två bilder och kombinera dessa för att skapa en enda bild



med förbättrat dynamiskt omfång.



- Fotografering med dynamiskt omfång kräver mer tid för att skapa en exponering än andra lägen. Använd ett stativ. Observera att kameran kan röra sig då slutarknappen trycks ner, även om den är uppsatt på ett stativ. Detta kan förhindras genom att använda självutlösaren (sidan 24) eller en valbar CA-2-kabelkontakt för att trycka ner slutaren på avstånd.
- Följande fotograferingsmenyalternativ är tillgängliga i läget Dynamiskt omfång:
 - Expan. av dynamiskt omfång: Välj mängd med vilken den dynamiska räckvidden förbättras (sidan 84).
 - **Plus normal fotografering**: Välj **På** för att spara två kopior av varje foto, en med normal exponering och den andra med förbättrat dynamiskt omfång (sidan 84).

 Fotografering med dynamiskt omfång är även tillgängligt genom att du väljer Komp. för dynamiskt omfång i fotograferingsmenyn (sidan 72).

🔀 Försiktighetsåtgärd 🕬

- Blixten stängs av, den digitala zoomen kan inte användas, och RAW-kvalitetsalternativ kan inte väljas för **Bildkvalitet/ bildstorlek** (sidan 53).
- Önskad effekt kan inte uppnås om scenen är för ljus eller mörk.
- Motiv i rörelse kan bli suddiga.
- Fladder från lysrörsljus kan påverka färg och ljusstyrka.

SCENE-läge: Intervall komposit

De ljusa delarna av de bilder som tas i fotografering i intervaller sammanställs för att skapa en enstaka sammansatt bild. Detta läge är användbart för att fånga spår efter stjärnor och månen etc.

Ställ in Intervalltid och Spara sammansatt interv.bild i fotograferingsmenyn i förväg (sidan 84 och 85).

1 Montera kameran på ett stativ.

7 Ta ett testfoto i läget M.

Ställ in en sammansättning och justera exponeringen, slutarhastigheten, ISO-känsligheten, vitbalansen, och fokusinställningarna.

3 Välj Intervall komposit i motivläget.

4 Börja fotografera.

Tryck ner slutarknappen. Foton tas automatiskt med det bestämda intervallet.

För att bekräfta bilden som behandlas trycker du ner slutarknappen halvvägs. Om du trycker ner slutarknappen hela vägen sparar du bilden och startar en annan intervall-komposit-fotografering.

5 Sluta fotografera.

Tryck på **MENU/OK** för att sluta fotografera när alla önskade fotografier har tagits.

🕐 Försiktighetsåtgärd 🕬

- Följande funktioner är inte tillgängliga i läget Intervall komposit.
 - Blixt
 - Digital zoom
- Om **MENU/OK** trycks ner medan bildsammansättningen behandlas sammansätts inte bilden.

- Det första fotografiets värden tillämpas på följande inställningar för de efterföljande fotografierna.
 - AUTO- eller Auto-Hi-inställningen för ISO-inställning
 - AUTO-inställning för Vitbalans
- Autofokus och självutlösare är endast tillgängliga för det första fotografiet.
- Inställningen ∞ för fokusläge, och 1 sekund för Intervalltid rekommenderas för att fånga spåren efter stjärnor.
- Bekräfta att en stjärna visas som en prick med ett testfoto. Prickarna skapar ett stjärnspår när bilder sammansätts.
- Använd en extern sökare (GV-1/GV-2) (tillval) när du fotograferar under låga ljusförhållanden.

SCENE-läge: Korr. av skev bild

För att ta bilder i läget Korr. av skev bild ramar du in motivet så att det tar upp så mycket av ramen som möjligt.

1 Ta ett foto.

Tryck på slutarknappen för att ta ett foto.

Om kameran känner av ett objekt som kan användas för att korrigera perspektivet visas ett meddelande med objektet visat med en orange ram. Kameran kan känna av upp till fem objekt.

2 Välj ett korrigeringsområde. Tryck på ▶.

Tryck på ▲ för att spara fotot utan att korrigera perspektivet.



3 Tryck på MENU/OK.

Försiktighetsåtgärd

- Kameran spelar in två bilder varje gång slutaren släpps upp: det oförändrade fotografiet och en kopia som har bearbetats för att korrigera perspektivet. Inget fotografi kommer att tas om det inte finns tillräckligt minne för att spara två bilder.
- Kameran kanske inte kan korrigera perspektivet om:
 - Motivet inte är i fokus.
 - Motivets fyra kanter inte är helt synliga.
 - Det är liten kontrast mellan motivet och bakgrunden.
 - Bakgrunden innehåller många fina detaljer.
- AE/AF-målval är inte tillgängligt i läget Korr. av skev bild.

MER OM FOTOGRAFERING

• Alternativet Korrigerar skev b

- Alternativet **Korrigerar skev bild** i uppspelningsmenyn kan användas för att korrigera perspektiv i existerande fotografier (sidan 95).
- **1M 4:3 F** och **VGA 4:3 F** är de tillgängliga alternativen för **Bildkvalitet/bildstorlek** i läget Korr. av skev bild.

<u> "MY"-läget: Använda anpassade inställningar</u>

För att ta foton med inställningar sparade med **Reg. Mina inställningar** i de viktiga anpassade inställningarna (sidan 112) roterar du lägesratten till **MY1/MY2/MY3**.

1 Vrid inställningsratten till MY1, MY2 eller MY3.

Det fotograferingsläge som sparas med hjälp av **Reg. Mina inställningar** kommer att visas på bildskärmen.

2 Ta ett fotografi.

• Inställningar kan justeras i "MY"-lägen. Inställningar sparade med **Reg. Mina inställningar** återställs när ett annat läge väljs eller kameran stängs av.

 För att välja ett fotograferingsläge i läget "MY" utan att ändra andra inställningar, använd alternativet Byt fotograferingsläge i fotograferingsmenyn (sidan 84). Byt fotograferingsläge är inte tillgängligt i "MY"-lägen för vilka ett scenläge har valts.





Fotograferingsmeny

Använd knapparna \blacktriangle , \bigtriangledown , \blacklozenge , \blacklozenge , and MENU/OK för att navigera i menyerna.

1 Visa fotograferingsmenyn.

l andra lägen än **SCENE**, kommer fotograferingsmenyn att visas om du trycker på **MENU/OK**-knappen i fotograferingsläget.

Fetografie ing 1/3 Column Co

Rullisten visar

positionen i menyn

[†] Tips: SCENE *Läge*

 Om du i motivläget trycker på MENU/OK visas lägesmenyn; tryck på ◀ för att markera lägesfliken, ▼ för att visa fotograferingsmenyn, och ▶ för att placera markören i menyn.

7 Välj ett menyalternativ.

Tryck på \blacktriangle eller \blacktriangledown för att markera ett menyalternativ och tryck på \triangleright för att visa alternativ för det markerade alternativet.

ildkvalitet/bildstorle 10 m 4:3 l D Nulti-A Avstånd för snabbfokus ullt tryck ögonblicksfoto Ρā Αv ör-4 Exponeringsmätning Multi Bildinställning Standard inuerlig drift A٧ Auto gaffling Av Dubbel exponer ing ► Válj

3 Välj ett alternativ.

Tryck på ▲ eller ▼ för att markera ett alternativ. Tryck på MENU/OK för att välja och gå ur till fotograferingsläget, eller tryck på ◀ för att välja och återgå till fotograferingsmenyn.

MER OM FOTOGRAFERING

Tillgängliga alternativ i fotograferingsmenyn varierar beroende på fotograferingsläge.

				5 5	
Alternativ	Standard	Sida	Alternativ	Standard	Sida
Bildkvalitet/bildstorlek	10M 4:3 N	53		Bilder: 2 Kort	
Fokus	Multi-AF	55	Anpassad självutlösare ¹	Intervall:	74
Avstånd för snabbfokus	Auto	60		5 sekunder	
Fullt tryck Ögonblicks- foto	På	60	Fotografering i intervaller	00 Tim. 00 Min. 00 Sek.	75
För-AF	Av	61	Datumuppgifter	Av	76
Exponeringsmätning	Multi	61	Exponeringskompensa- tion ²	0.0	77
Bildinställning	Standard	62	Vitbalans	Multi-P AUTO	78
Kontinuerlig drift ¹	Av	64	Vitbalanskompensation	A: 0; G: 0	81
Auto gaffling ¹	Av	67	ISO-inställning	Auto	82
	Automatex- ponering: På Spara varje bild: Av Spara bild: Av		Förstoringsförhållande (MF)	2×	83
Dubbelexponering		68	Återställ standardin- ställningar ³	_	83
			Auto bländarskift ⁴	Av	83
Blixtexponeringskom- pensation	0.0	70	Slutarhastighet autoskift⁵	Av	83
Manuell blixtmängd	1/2	71	Byt fotograferingsläge ⁶	_	84
Inställningar för blixtsynk	Första ridån	71	1 Ej tillgänglig i läget Dubbelexponering. 2 Inte tillgängligt i läge M.		•
Kompensation för dynamiskt omfång 1	Av	72	3 Endast D-läge. 4 Endast läge A.		
Brusreducering	Av	73	5 Lage S endast. 6 Endast läge MY1 MY2 e	ller MV3	
Brusreduktion ISO	Över ISO 401	73	o Enduschage milit, milz c		
Flytta målinställning	AF	74			
Bildstabilisering	På	74			

D-, P-, A-, S-, M-, MY1-, MY2-, MY3- och Dubbelexponering-lägen

SCENE-läge: D	ynamiskt omfång
---------------	-----------------

Alternativ	Standard	Sida	Alternativ	Standard	Sida
Expan. av dynamiskt	Svag	84	Flytta målinställning	AF	74
omfång	stug			Bilder: 2 Kort	
Plus normal fotografering	Av	84	Anpassad självutlösare	Intervall:	74
Bildkvalitet/bildstorlek	10M 4:3 N	53		5 sekunder	
Fokus	Multi-AF	55	Datumuppgifter	Av	76
Avstånd för snabbfokus	2.5 m	60	Exponeringskompensation	0.0	77
För-AF	Av	61	Vitbalans	Multi-P AUTO	78
Exponeringsmätning	Multi	61	Vitbalanskompensation	A: 0; G: 0	81
Bildinställning	Standard	62	ISO-inställning	Auto	82
Brusreducering	Av	73	Förstoringsförhållande	2×	83
Brusreduktion ISO	Över ISO 401	73	(WF)		

SCENE-läge: Intervall komposit

Alternativ	Standard	Sida	
Intervalltid	0h00m00s	84	Bilds
Spara sammansatt	Av	85	Datu
interv.bild			Vitba
Bildkvalitet/bildstorlek	10M 4:3 N	53	Vitba
Fokus	Multi-AF	55	ISO-ii
Exponeringsmätning	Multi	61	Först
Bildinställning	Standard	62	(MF)
Komp. för dynamiskt omfång	Av	72	
Brusreducering	Av	73	
Brusreduktion ISO	Över ISO 401	73	

Alternativ	Standard	Sida
Bildstabilisering	På	74
Datumuppgifter	Av	76
Vitbalans	Auto	78
Vitbalanskompensation	A: 0; G: 0	81
ISO-inställning	Auto	82
Förstoringsförhållande (MF)	2×	83

SCENE-läge: Korr. av skev bild

Alternativ	Standard	Sida	Alternativ	Standard	Sida
Bildkvalitet/bildstorlek	1M 4:3 N	53	Inställningar för	Första ridån	71
Fokus	Multi-AF	55	blixtsynk	Torsta Haun	
Avstånd för snabbfokus	2.5 m	60	Datumuppgifter	Av	76
Fullt tryck Ögonblicksfoto	På	60	Exponeringskompensation	0.0	77
För-AF	Av	61	Vitbalans	Multi-P AUTO	78
Exponeringsmätning	Multi	61	ISO-inställning	Auto	82
Bildinställning	Standard	62	Förstoringsförhållande	2×	83
Blixtexponeringskom- pensation	0.0	70	(MF)		

SCENE-läge: Movie

Alternativ	Standard	Sida	Alternativ	Standard	Sida
Filmstorlek	VGA 640	87	Vitbalans	Multi-P Auto	78
Bildhastighet	30 bilder/sek.	87	Vitbalanskompensation	A: 0, G: 0	81
Fokus	Multi-AF	55	Förstoringsförhållande	2×	83
Avstånd för snabbfokus	2.5 m	60 (MF)		27	
För-AF	Av	61			

Bildkvalitet/bildstorlek

Bildkvalitet (RAW, fin och normal) och bildstorlek (mått i pixlar) fastställer antal fotografier som kan lagras i det interna minnet eller på ett minneskort (sidan 153). Följande alternativ är tillgängliga:

Alternativ	Kvalitet	Storlek	
RAW 4:3	RAW	3 648×2 736	
RAW 3:2		3 648×2 432	
RAW 16:9		3 648×2 048	
RAW 1:1		2 736×2 736	
10M 4:3 F	Fin	3 648 × 2 736	
10M 4:3 N (standard)	Normal	5040×2750	
9M 3:2F	Fin	2649 2 422	
9M 3:2N	Normal	5 040 × 2 452	
7M 16:9F	Fin	3 648 × 2 048	
7M 16:9N	Normal	5 040 × 2 040	
7M 1:1F	Fin	1726 × 1726	
7M 1:1N	Normal	2730×2730	
8M 4:3 F		3 264×2 448	
5M 4:3 F	Fin	2 592×1 944	
3M 4:3 F		2 048×1 536	
1M 4:3 F		1 280×960	
VGA 4:3 F		640×480	

🝟 Tips: Bildkvalitet 🗤 🗤 🗤 🗤

- Kameran stödjer följande bildkvaliteter:
 - Normal: JPEG-komprimering används för att reducera filstorleken.
 - Fin: Komprimeringen reduceras för förbättrad kvalitet. Filstorleken ökar, vilket minskar antalet foton som kan sparas.
 - RAW: Raw-bilddata sparas i DNG-format; JPEG-kopior skapas också. Kameran visar endast JPEG-kopian; DNG-filer kan visas och redigeras på en dator med det medföljande MediaBrowser (endast Windows) eller program tillgängliga i handeln som stöder DNG-fomatet.
- - Bilder med bildförhållandet 3:2/1:1/16:9 visas med en svart kant runt omkring i bilddisplaven.
 - Bildkvalitet/bildstorlek kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117).
 - Fn-knapparna kan användas för att byta filformat om JPEG>RAW är valt för Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).

🍟 Tips: RAW-bilder 🕬 🖓 🍟

- En del inställningar kan inte användas. Se beskrivning i respektive avsnitt.
- Alternativen **Bildinställning** och **Datumuppgifter** gäller endast JPEG-kopior och påverkar inte DNG-bilder.
- Antalet RAW-fotografier som kan tas i en tagning i bildserie läge varierar enligt det alternativ som valts för **Brusreducering** (sidan 73). Upp till fem fotografier kan tas när brusreducering är inaktiverat; när brusreducering är aktiverat sjunker detta antal till fyra.
- Du kan välja storlek och kvalitet på JPEG-kopior som spelats in med DNG-bilder med hjälp av alternativet **RAW-/JPEG-inställn.** i installationsmenyn (sidan 130).
- Kameran visar endast en JPEG-kopia. Om **Endast RAW** är valt för **RAW-/JPEG-inställn.** (sidan 130) visas en JPEG-fil sparad i en DNG-fil i bilddisplayen.

Fokus

Välj hur kameran fokuserar.

Alternativ	Beskrivning
Multi-AF	Kameran väljer fokusområde med det närmaste mo- tivet, vilket förhindrar foton utan fokus genom att ka- meran inte fokuserar på bakgrunden (standard).
Spot-AF	Fokuserar på det motiv som är i mitten av bilden.
Följ motiv	Kameran spårar och fokuserar på det valda motivet. Rama in motivet för att ställa in som mål att följa i mitten av bilddisplayen, och tryck ner slutarknappen halvvägs för att ställa in målet. Målmotivet ramas in i en grön ruta. Om målmotivet missas medan det följs blir den grö- na fyrkanten röd och blinkar. Målmotivet slutar följas när det hamnar utanför bil- dramen, slutarknappen släpps, eller då fotograferin- gen avslutas.
MF (manuell fokus)	Fokusera manuellt (sidan 58).
S Ögonblicks- bild	Fokus fixeras på det avstånd som valts med Avstånd för snabbfokus (sidan 60) för snabbare slutarrespons.
∞ (oändligt)	Fixerar fokusavståndet till oändligt vid fotografering av avlägsna motiv.

Kameran mäter avståndet till ett motiv med den externa AF-sensorn (utom för **Följ motiv**-fokus). Om **På** är valt för **AF-avståndsvisning, tillval** i inställningsmenyn (sidan 126) visas avståndet till motivet i bilddisplayen.



Vid inställningar för **MF**, **Ögonblicksbild**, och ∞ visas fokusfältet (när **På** är valt för **AF-avståndsvisning, tillval**, tryck på $\mathbf{\nabla}$ för att visa fokusfältet).

I läget A och M visas fältdjupet.



Avstånd och fältdjup i fokusfältet är ungefärliga.

🕭 Obs

- Fokus kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117) eller Fn-knapparna i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).
 Fn-knapparna kan användas för att växla fram och tillbaka mellan autofokus och manuell fokus/fixerat fokusavstånd/motivsökande fokus.
- Följande funktioner är inte tillgängliga i fokusläget Följ motiv.
 - Anpassad inställning av självutlösaren
 - Fotografering i intervaller
 - Gaffling
 - AE/AF-målval
 - Makromål
- Om du väljer På för För-AF i fotograferingsmenyn (sidan 61) fokuserar kameran automatiskt på ett motiv i läget Multi-AF eller Spot-AF även om slutarknappen inte trycks ner halvvägs. Detta läge ökar batteriförbrukningen.
- AF-avstånd visas inte när du använder kameran med AAA-batterier.
- Om På är valt för AF-avståndsvisning, tillval (sidan 126), välj Av för Viloläge och LCD-autodimmer i inställningsmenyn.
- När fokusavståndsmätning med den externa AF-sensorn inte är tillgängligt, är **2.5m** inställt för inställningen **Auto** för **Avstånd för snabbfokus**.

Fokus: MF (manuellt fokus)

Manuellt fokus kan användas för att låsa fokus över en serie av fotografier eller för att fokusera när kameran inte kan fokusera med hjälp av autofokus.

1 Välj MF (manuellt fokus).

Välj **MF** i **Fokus**-menyn. Fokusläge och fokuseringslist visas på bildskärmen.



2 Välj fokusavstånd.

Tryck på \blacktriangle för att öka fokusavståndet och på \blacksquare för att minska det.

För att zooma in på motivet som är i centrum av bildskärmen och kontrollera fokus, tryck och håll nere MENU/OK knappen. Tryck och håll nere knappen igen



för att återgå till normal fotograferingsvisning.

3 Ta bilden.

numu obs 🔊

- Kameran kan fokusera på motivet på ett kort avstånd i makroläget med den manuella fokusen.
- Zoomförhållandet för zoomen då knappen MENU/OK trycks och hålls nere kan väljas bland 2 x och 4 x i Förstoringsförhållande (MF) i fotograferingsmenyn (sidan 83).

Välja fokus och mäta mål

Målval kan användas för att ställa in fokus och exponering för motiv som inte är i centrum utan att flytta på kameran, vilket gör det lättare att använda ett stativ.

Välj en typ av mål i **Flytta målinställning** i fotograferingsmenyn i förväg (sidan 74).

1 Aktivera målval.

Tryck in ADJ.-spaken och tryck sedan spaken åt vänster eller höger för att markera 🔀 och tryck på MENU/OK.

2 Positionera målet.

Använd knapp ▲, ▼, ◀ och
▶, positionera hårkorset
över ditt motiv och tryck på
MENU/OK (för att återgå till målvalsmenyn, tryck på DISP.-knappen).



3 Ta bilden.

A Obs

- Målval är inte tillgängligt i läget Motivsökning och manuellt fokusläge (sidan 55).
- AF-målval förblir gällande tills ett nytt mål väljs.
- Målval avbryts om du ändrar till det manuella fokusläget.
- Fn-knapparna kan användas för fokusmålval i makroläge om Makromål är valt för Parinst. för Fn-knapp (sidan 119). Tryck på
 ♥ eller ▼ för att avbryta målvalsfunktionen.
- AE/AF-målval kan inte användas med makromålfunktionen. För att använda makromålfunktionen, tryck på DISP-knappen för att avbryta målvalet i läget AE/AF-målval.

• För att använda funktionerna tilldelade till **ADJ.**-spak 1 till 5, tryck på **DISP.**-knappen för att avbryta målvalet.

Avstånd för snabbfokus

Välj det avstånd som kameran fokuserar på när Ögonblicksbild är valt för Fokus (sidan 55) eller Fullt tryck Ögonblicksfoto är på (sidan 60). Välj mellan Auto, 1m, 1.5m, 2.5m, 5m, och ∞ (oändlighet).

Fullt tryck Ögonblicksfoto

Ta fotografier utan att pausa för att fokusera då **Multi-AF**, **Spot-AF**, eller **Följ motiv** är valt för **Fokus** (sidan 55).

Alternativ	Beskrivning
Av	Kameran fokuserar normalt.
På	Om slutarknappen trycks ner hela vägen i en rörelse tar ka- meran en bild med det fokusavstånd som valts för Fixerat fokusavstånd (sidan 60). Välj när en snabbare slutarrespons krävs.
Auto-Hi ISO	Samma som för På , utom att ISO-känsligheten automatiskt ställs in till Auto-Hi (sidan 82).

👔 Försiktighetsåtgärd 🗤 🗤 🗤

- Snabb bild med fullt tryck är inte tillgängligt i makroläge eller när MF, Ögonblicksbild eller ∞ har valts för Fokus.
- Var försiktig för att undvika suddiga bilder om kameran rör sig.



- Kameran kommer att fokusera normalt om du pausar med slutarknappen halvvägs nertryckt.
- Om Auto är valt för Avstånd för snabbfokus fokuserar kameran enligt det fokusavstånd som mäts av den externa AF-sensorn. När fokusavståndsmätning med den externa AF-sensorn inte är tillgängligt, är 2.5m inställt för Avstånd för snabbfokus.

För-AF

Om På väljs när Multi-AF eller Spot-AF har valts för Fokus (sidan 55) kommer kameran att fortsätta att fokusera även när slutarknappen inte trycks ner halvvägs (fokusräckvidden är dock mindre än för normal fokusering). Detta kan minska den tid som krävs för att fokusera när en bild tas, och eventuellt förbättra slutarresponsen.

🚺 Försiktighetsåtgärd

Att använda pre-AF tar mer på batteriet.

Exponeringsmätning

Välj hur kameran ska mäta exponering.

Alternativ	Beskrivning
Multi	Kameran mäter exponering i 256 områden av rutan (stan- dard).
[▶●] Cen- trera	Kameran mäter hela bilden men tilldelar mittpartiet störst vikt. Använd när motivet i mitten av bilden är ljusare eller mörkare än bakgrunden.
Spot	Kameran mäter endast motivet i mitten av bilden och försäkrar att det är korrekt exponerat även när det är markant liusare eller mörkare än bakgrunden

Inställningar för **Centrera** och **Spot** visas med en ikon på bildskärmen.



🕭 Obs

• Exponeringsmätning kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117) eller Fn-knappar i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).

Bildinställning

Kontrollera kontrast, skärpa och livlighet (färgdjup) eller ta enfärgade fotografier.

Alternativ	Beskrivning
📉 Intensiv	Ta starka, livfulla foton med förhöjd kontrast och skärpa och maximal livlighet.
S Standard	Normal kontrast, skärpa, och vitalitet (standard).
inställn.1	Gör individuella justeringar för vitalitet, kontrast, skärpa och färger för att skapa appassade inställn-
2 Inställn.2	ingar som kan användas som du vill.
BW Svartvitt	Ta foton i svartvitt. Kontrast och skärpa kan justeras manuellt.
Svartvitt (TE) (toningseffekt)	Skapa enfärgade foton i sepia, rött, grönt, blått eller lila. Nyans, vitalitet, kontrast och skärpa kan justeras manuellt.
Hög kontrast IBW S/V	Förstärker kontrasten för effekten av inställningen Svartvitt vilket ger bilder som med superkänslig film eller bilder framkallade med sensibilisering. Kontrast, skärpa och vinjettering kan justeras man- uellt.
Cross Process	Ta foton med en tillagd nyans som är annorlunda mot den faktiska nyansen. Nyans, kontrast och vinjettering kan justeras ma- nuellt.
Positiv film	Ta foton med hög vitalitet och skapa bilder som med positiv film. Vitalitet, kontrast, skärpa och vinjettering kan jus- teras manuellt.
BB Blekning bypass	Ta foton med minskad vitalitet och ökad kontrast. Nyans, kontrast, skärpa och vinjettering kan just- eras manuellt.
A Obs

- Bildinställningen tillämpas inte på en RAW-bild. Om Endast RAW är valt för RAW-/JPEG-inställn. (sidan 130) har bildinställningen ingen verkan.
- Om ett RAW-kvalitetsalternativ är valt för **Bildkvalitet/bildstorlek** i fotograferingsmenyn, har inte **Hög kontr. S/V**, **Cross Process**, **Positiv Film**, och **Blekning bypass** någon verkan.
- Hög kntrast S/V har ingen verkan i bildserieläget.
- Om Hög kontr. S/V, Cross Process, Positiv Film, eller Blekning bypass är valt, har inte Följ motiv i fokusläget någon verkan.
- Om Svartvitt, Svartvitt (TE), eller Hög kontr. S/V är valt, har WB-BKT ingen verkan.
- Brusreducering i fotograferingsmenyn har ingen verkan när Hög kntrast S/V är valt.

För att göra individuella justeringar i inställningarna, markera det önskade alternativet och tryck på ▶.

1 Justera inställningar.

Tryck på ▲ och ▼ för att markera ett alternativ och tryck på ◀ och ▶ för att ändra.





Svartvitt

Blekning bypass

2 Tryck på MENU/OK.

Tryck på MENU/OK för att återgå till menyn Bildinställning när inställningarna är färdiga.

3 Gå ur till fotograferingsläget. Tryck på MENU/OK.

Det alternativ som för närvarande valts för **Bildinställning** kommer att visas på bildskärmen.



 Bildinställning kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117) eller Fn-knapparna i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).
 Fn-knapparna kan användas för att växla bildinställning om Färg>Svartvit, Färg>TE, Färg>hög-S/V, Färg>Cross, Färg>pos. film, Färg>B bypass är valt för Parinst. för Fn-knapp.

Kontinuerlig drift

🦱 Obs 📖

Ta fotografier i kontinuerlig följd. Följande alternativ är tillgängliga:

•
 Kontinuerlig: Kameran tar fotografier, ett efter ett medan slutarknappen är nertryckt.



- AF-bildserie: Kameran fotograferar och följer ett målmotiv med den externa AF-sensorn medan slutarknappen trycks ner.
- Stont (strömma bildserie): Medan slutarknappen trycks ner tar kameran upp till 16 bilder med ungefär 7,5 bilder per sekund och sätter samman dem till en enstaka bild (TOM) i storlek). Det tar ungefär 2 s att fotografera hela sekvensen.



• M-kont (minne-omvänt kontinuerlig): Kameran tar bilder medan slutarknappen trycks ner, men endast de sista 16 bilderna (ungefär de sista två sekundernas tagning) spelas in, och en enstaka bild skapas (**10M** i storlek).



...kameran spelar in de sista 16 tagna rutorna (rutorna 1 till 16).

Vid andra inställningar än **Av**, visas aktuellt val med en ikon på bildskärmen.



För att avbryta bildserieläget väljer du **Av** för **Kontinuerlig drift.**

🔿 Obs

- I lägena S-kont och M-kont, tillämpas inställningen Normal automatiskt för Digital zoombild även om Auto ändring är valt (sidan 131).
- Vid andra inställningar än Av stängs blixten av automatiskt, fokus och exponering fästs med det första fotot i varje serie, och Autovitbalans används istället för Multi-P AUTO (sidan 78).
- I lägena S-kont och M-kont, tillämpas inställningen ISO AUTO automatiskt för ISO-inställning även om en inställning från ISO 80 till ISO 250 är vald.
- Om du släpper slutarknappen inom två sekunder i läget **M-kont** blir antalet inspelade fotografier mindre än 16 bilder.

- Antalet fotografier som kan tas i följd beror på bildstorleken.
- Det maximala antalet fotografier som kan tas i följd är 999. Även om antalet kvarvarande exponeringar är mer än 1000 visas 999 i bilddisplayen.
- När På är valt för Kortsekvensnummer i inställningsmenyn (sidan 132) skapas en ny mapp automatiskt på minneskortet och fotograferingen fortsätter om de sista fyra siffrorna i ett filnummer överstiger 9999.
- Bildserieläge kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117) eller Fn-knapparna i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).

🍟 Tips: Titta på S-kont- och M-kont-bilder med Visning med zoom 🕬 🖓

 Zoom kan användas för att titta på individuella bilder av S-kont- och Mkont-bilder under uppspelning. Om du trycker på Q knappen medan en bild tagen med något av dessa alternativ visas vid visning av en bild, kommer den första bilden i sekvensen att



visas; använd knapp ◀ och ▶ för att visa andra bilder. Din aktuella position i sekvensen visas på en rad längst ner på skärmen (**DISP.**-knappen kan användas för att dölja remsan; se sidan 33). Tryck på **MENU/OK** för att avsluta.

Auto gaffling

Variera exponering, vitbalas eller färg för att spela in två eller tre bilder genom att "gaffla" aktuella inställningar.

Alternativ	Beskrivning
BKT AE ON ±0.3	Varje gång slutarknappen trycks ner tar kameran tre foton: ett underexponerat med 0,3 EV, ett annat med aktuella exponeringsinställningar och ett tredje överexponerat med 0,3 EV. Välj detta då du tycker det är svårt att bedöma korrekt exponering.
BKT AE ON ±0.5	Som ovan, utom att kameran varierar exponeringen med 0,5 EV vid varje tagning istället för 0,3 EV.
BKT WB WB-BKT	Kameran spelar in tre kopior av varje foto: ett med en "varm" rödaktig ton, ett annat med den vitbalans som valts i fotograferingsmenyn (sidan 78) och ett tredje med en "kall" blåaktig ton. Välj detta när du tycker det är svårt att välja korrekt vitbalans.
BKT IMAGE Bildinst. BKT	Kameran tar tre foton i tre olika bildkvaliteter. Bildkvaliteten för den andra och tredje bilden kan väljas.
BKT Dr Dr-Bkt	Kameran tar tre foton i tre olika inställningar för kompensa- tion för dynamiskt omfång: ett utan kompensationen för dy- namiskt omfång, ett andra med inställningen Svag , och ett tredje med inställningen Kraftig .
BKT Cont Kontrast- Bkt	Kameran tar foton i olika kontraster.

- Gaffling är inte tillgängligt när ett annat alternativ än **Av** har valts för **Kontinuerlig**.
- WB-BKT är inte tillgängligt när du tar monokroma fotografier.
- ON ±0.3 och ON ±0.5 är de tillgängliga alternativen när ett RAWkvalitetsalternativ är valt för Bildkvalitet/bildstorlek (sidan 53).
- Blixten stängs av automatiskt när gaffling är aktiverat.

För att göra justeringar i inställningarna för ON ±0.3 eller ON ±0.5 markerar du det önskade alternativet och trycker på ▶.

Ställ in exponeringsinställningarna.

Tryck $pa \leq och > för att markera ett val och tryck$ $pa <math>\leq och > för att ställa in exponeringsvärdet.$



2 Tryck på MENU/OK.

Försiktighetsåtgärd

- Auto-vitbalansinställning tillämpas även när Multi-P AUTO är valt i Vitbalans i fotograferingsmenyn (sidan 78).
- Auto gaffling kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117) eller Fn-knapparna i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).

Dubbelexponering

🗬 Obs

Ta en bild genom att sätta samman upp till fem bilder.

1 Välj På eller Av för alternativ. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett alternativ, och välj På eller Av.

ontr inst, tryck på	OK för att	fotografera.
Automatexponering	D	Pā
Spara varje bild		Av
Sparar bild.		Αv
DISP.] Avbryt	OK 1	ill Foto

Alternativ	Beskrivning
Automatexponering	Välj På för att ta bilder och automatiskt justera mängden exponering efter antalet bilder att sätta samman.
Spara varje bild	Välj På för att spara originalbilder separat från en sammansatt bild. Om du väljer Av sparas inte originalbilder utan endast en sammansatt bild.
Sparar bild	Välj På för att spara bilder vid varje samman- sättning. Om du väljer Av sparas endast en sammansatt bild.

- **2** Tryck på MENU/OK.
- **3** Ta bilder.

Tryck på slutarknappen för att ta den första bilden.

Välj Nästa bild och tryck på MENU/OK för att ta nästa bild. Upprepa procedurerna för att ta alla bilder (välj Ta om

Nästa bild>	
Ta om bild	
Slutfor oK :UMBr	

bild för att avbryta och ta om en bild), och välj **Slutför** för att avsluta. En sammansatt bild sparas.

Försiktighetsåtgärd 🗤 🗤

- Efter att du tagit fem bilder sparas en sammansatt bild automatiskt.
- Dubbelexponering är inte tillgängligt i motivläge och bildserieläge.
- Följande funktioner är inte tillgängliga i läget dubbelexponering.
 - Bildserie
 - Digital zoom
 - Gaffling
 - Fotografering i intervaller
- Bildinställningar kan inte justeras under tagning.

MER OM FOTOGRAFERING

• Om du tilldelar **Dubbelexponering** till **Fn**-knapparna tar du bilder i läget dubbelexponering om du trycker på knappen **Fn1** eller **Fn2**.

Blixtexponeringskompensation

A Obs announcementation announceme

Justera blixtnivån med –2,0 till +2,0 i steg om ¹/₃ EV. Om du väljer **Blixtexponeringskompensation** i fotograferingsmenyn visas skjutreglaget; tryck på ▲ eller ▼ för att välja ett värde för

blixtexponeringskompensation och tryck på MENU/ OK.

Blixtexponeringskompensation visas på bildskärmen utom när blixten är av.

- Försiktighetsåtgärd
 Blixtexponeringskompensation kanske inte fungerar utanför
- blixtens räckvidd (sidan 23).
- Obs
 Blixtexponeringskompensation kan tilldelas till ADJ-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117) eller Fn-knappar i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).





Manuell blixtmängd

Välj mängd ljus som produceras av blixten i manuellt blixtläge (sidan 22). Blixtmängd uttrycks som en del av fullständigt kapacitet (alla värden är ungefärliga):

|--|

Blixtnivån visas på bildskärmen i manuellt blixt läge.

64 1/82	0	9969 SD	10M	4:8 N
				B



- Blixtexponeringskompensation har ingen verkan i läget manuell blixt, utan Manuell blixtmängd-inställningen tillämpas istället.
- Den faktiska blixtmängden kan skilja sig från inställningen i **Ma**nuell blixtmängd.
- Manuell blixtmängd kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117) eller Fn-knappar i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).

Inställningar för blixtsynk

Välj hur blixten synkroniserar med slutaren.

- Första ridån: Blixten avfyras i början av exponeringen (standard).
- Andra ridån: Blixten utlöses i slutet av exponeringen. Detta alternativ skapar spår av ljus bakom ljuskällor som är i rörelse.

Kompensation för dynamiskt omfång

Kameran fångar ett brett omfång toner från mörkt till ljust. För intensiteten kan du välja **Svag**, **Medium**, eller **Kraftig**.

En indikator visas i bilddisplayen när kompensation för dynamiskt omfång är inställt.



🕐 Försiktighetsåtgärd 🛲 🕬

- De tillgängliga ISO-inställningarna är begränsade i läget Kompensation för dynamiskt omfång.
 - Svag: ISO 125 till ISO 2500
 - Medium: ISO 160 till ISO 1600
 - Kraftig: ISO 200 till ISO 1250
- Om Kraftig är valt är det troligt att mer brus förekommer på bilderna.
- Om du använder den digitala zoomen har Komp. för dynamiskt omfång ingen verkan.
- Komp. för dynamiskt omfång är inte tillgängligt för dubbelexponering.
- Den önskade effekten kanske inte uppnås om scenen är för ljus eller för mörk.



- Inställning av Multi för Exponeringsmätning rekommenderas när du använder funktionen kompensation för dynamiskt omfång (sidan 61).
- Kompensation för dynamiskt omfång kan tillämpas på en RAWbild.
- Komp. för dynamiskt omfång kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJreglage inställning (sidan 117) och Fn-knapparna i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).

Välj **Svag**, **Kraftig**, eller **MAX** för att reducera "brus" (slumpvisa variationer i ljushet och färg) på fotografier tagna med höga ISO-känsligheter.

Minsta ISO-känslighet vid vilken brusreducering gäller kan väljas med hjälp av Brusreduktion ISO (se nedan).

En indikator visas när brusreducering är på.





- När ett alternativ med RAW-kvalitet valts för **Bildkvalitet/ bildstorlek**, gäller bara brusreducering för JPEG-kopior, inte för DNG-filen.
- Den tid som krävs för att spela in fotografier varierar med valt alternativ för **Brusreducering**.

Brusreduktion ISO

Välj den minsta ISO-känslighet där brusreducering tillämpas när **Svag, Kraftig**, eller **MAX** är valt för **Brusreducering**. Välj mellan **Alla** (brusreducering gäller vid alla ISOkänsligheter), **Över ISO 201**, **Över ISO 401**, **Över ISO 801** och **Över ISO 1601**.

Flytta målinställning

Välj en typ av mål för funktionen målval (sidan 59).

Alternativ	Beskrivning
AE/AF	Spot-mätning och spot-autofokus; välj fokus och exponer- ingsmål.
AF	Spot-autofokus (standard); välj fokusmål. Exponering mäts med alternativet som är valt för Exponeringsmätning (sidan 61).
AE	Spot-mätning; välj mätningsmål. Fokus ställs in med alterna- tivet som är valt för Fokus (sidan 55).

Bildstabilisering

Välj **På** för att förhindra suddighet orsakad av kameraskakning.

😰 Försiktighetsåtgärd 🛲 🕬

- Bildstabiliseringsfunktionen är inte tillgänglig när slutarhastigheten är inställd till **B**, **T**, eller mer än 1 sekund i läget **M**, en anpassad inställning är vald för självutlösaren, eller en kabelkontakt (tillval) används.
- Bildstabiliseringsfunktionen kan inte förhindra suddighet orsakad av att motivet rör sig.
- Bildstabiliseringsfunktionens verkan varierar beroende på fotograferingsförhållandena.

Anpassad självutlösare

Ställ in antalet bilder och fotograferingsintervallet för tagning med självutlösare.

- **Bilder**: Ställ in antalet bilder som ska tas från 1 till 10 bilder (standard: 2)
- Intervall: Ställ in intervallet mellan 5 och 10 sekunder (standard: 5)

 När antalet bilder är inställt till mer än två fästs fokusen på den inställda positionen i den första bilden.

Fotografering i intervaller

För att ta foton automatiskt i intervall från fem sekunder till en timma, välj **Fotografering i intervaller** i fotograferingsmenyn och följ stegen nedan:

1 Välj ett internvall.

Tryck på ◀ och ► för att markera timmar, minuter eller sekunder och tryck på ▲ och ▼ för att ändra. Tryck på MENU/OK för att återgå till fotograferingsläge.



Intervall kommer att visas på bildskärmen.

2 Börja fotograferingen.

Tryck ner slutarknappen. Fotografier kommer att tas automatiskt vid valt intervall.

3 Avsluta fotograferingen.

Tryck på **MENU/OK** för att avsluta fotograferingen när alla foton som önskas har tagits.

🕐 Försiktighetsåtgärd 🗤 🗤 🗤

- Fotografering i intervaller är inte tillgängligt i motivläge.
- Om den tid som krävs för att spela in fotografier är längre än valt intervall kommer inte nästa foto att tas förrän inspelningen är färdig.

Intervallet återställs till noll när kameran är avstängd.

A Obs announcementation announceme

- Använd ett fulladdat batteri eller tillvalbar nätadapter och se till att det finns tillräckligt med plats kvar på det interna minnet eller minneskortet. Fotografering i intervaller avslutas automatiskt när antalet kvarvarande exponeringar når noll.
- Fotografier kan tas när som helst genom att trycka ner slutarknappen.
- Kontinuerlig drift är automatiskt inställd till Av under fotografering i intervaller.

Datumuppgifter

Skriver ut datum (ÅÅ/MM/DD) eller datum och tid (ÅÅ/ MM/DD hh:mm) på fotografier då de tas.

En indikator visas i bilddisplayen när datumuppgifter är på.



- in klockan (sidan 17) innan du använder datumutskrift.
- Datumet kan inte skrivas ut på filmer.
- När ett alternativ med RAW-kvalitet valts för **Bildkvalitet/ bildstorlek**, skrivs datumet bara ut på JPEG-kopior, inte på
 DNG-filen.
- Datumet skrivs in permanent på bilden och kan inte tas bort.

Exponeringskompensation

Kameran justerar automatiskt exponeringen för motivet i mitten av ramen, och ger optimal exponering.

1 Visa reglage för exponeringskompensation.

Om du väljer Exponeringskompensation i fotograferingsmenyn visas skjutreglaget.



Justera exponeringskompensation.

Tryck på 🔺 eller 🔻 för att välja ett exponeringskompensationsvärde. Tryck på slutarknappen för att ta en bild eller tryck på MENU/ OK för att gå ur till fotograferingsläge.





Försiktighetsåtgärd

• Exponeringskompensation är inte tillgängligt i läget M, fotografering med intervall komposit eller filmläge.

• Exponeringskompensation kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJreglage inställning (sidan 117), Fn-knappar i Parinst. för Fn**knapp** (sidan 119), eller **Q**- och **E**-knapparna i **Zoomknappen** (sidan 121).

Vitbalans

Kameran justerar automatiskt vitbalansen så att ett vitt motiv framträder oavsett färgen på ljuskällan.

Välj ett alternativ som matchar vitbalansen med ljuskällan under blandad ljusgivning eller när du fotograferar ett motiv som är helt i en färg.

Alternativ	Beskrivning
AT Auto	Kameran justerar vitbalansen automatiskt.
T Multi-P AUTO	Kameran justerar vitbalansen för att svara på skillna- der i ljusgivning i separata områden av rutan (stan- dard).
Utomhus	Använd vid fotografering i dagsljus under klar himmel.
All Molnigt	Använd vid fotografering i dagsljus under molnig himmel.
	Använd i glödlampsljus.
- 🕂 Glödlampa 2	rödaktig ton jämfört med Glödlampa 1 .
Fluoresce- rande	Använd i lysrörsljus.
Man. inst.	Mät vitbalansen manuellt (sidan 80).
CT Detalj	Gör finjusteringar i vitbalansen (sidan 80).

Visa alternativ för vitbalans.

Välj Vitbalans i fotograferingsmenyn.

2 Välj ett alternativ för vitbalans.

Tryck på \blacktriangle eller \blacksquare för att välja ett alternativ. Tryck på slutarknappen för att ta en bild eller tryck på **MENU**/**OK** för att gå ur till fotograferingsläge.

Det aktuella valet visas med en ikon i bilddisplayen.

G ento		0	9999 sd	10 M	4:8 N
	r		٦		

- Vitbalans kan tilldelas till ADJ-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117), Fn-knappar i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119), eller
 S- och Q-knapparna i Zoomknappen (sidan 121).

Försiktighetsåtgärd

- Auto vitbalans kanske inte ger önskat resultat med scener som saknar vita föremål. Detta kan korrigeras genom att lägga till ett vitt föremål i scenen innan fotografering.
- Andra alternativ än **Auto** kanske inte ger önskat resultat när blixten används. Välj **Auto** när du använder blixten.
- Auto-inställningen tillämpas automatiskt i följande fall även om Multi-P AUTO är valt.
 - · I fotografering med intervall komposit (motivläge)
 - Vid bildserietagning
 - Om ON ±0.3 eller ON ±0.5 är valt för Auto gaffling

Manuell: Mäta vithalans

Mäta ett värde för vitbalans.

1 Välj Man. inst..

Markera 🔣 Manual Settings i vitbalansmenyn.

7 Mäta vitbalans.

Rama in en bit vitt papper eller något annat vitt föremål så att det fyller bilden och tryck på DISP.knappen.

3 Tryck på MENU/OK.

A Obs

- Området att mäta vitbalansen i kan väljas i Område mätt för manuell WB i inställningsmenyn (sidan 131).
- När blixtinställningen är på kan vitbalansen för när blixten avfyras mätas genom att du trycker ner DISP.-knappen.

Detalj: Gör finjusteringar i vitbalansen

Göra finjusteringar i vitbalansen:

1 Välj Detalj.

Markera 🐻 Detalj i vitbalansmenyn och tryck på **DISP.**-knappen.

2 Välj en inställning.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en vitbalans. Tryck på MENU/OK när inställningarna är färdiga.



3 Tryck på MENU/OK.

Vitbalanskompensation

Kompenserar för färgtoner genom att ändra vitbalansen på axeln för grön-magenta eller blå-bärnsten. Ändringarna gäller för det alternativ som valts för vitbalans och för alla alternativ som valts medan ändringarna är aktiva.

1 Visa kontrollerna för vitbalanskompensation.

Om du väljer **Vitbalanskompensation** i fotograferingsmenyn (sidan 49) visas kontrollerna.



2 Kompensera färgtoner.

Välj vitbalanskompensation med knapparna \blacktriangle , \blacktriangledown , \triangleleft , eller \triangleright .

Tryck på **DISP.**-knappen för att återställa vitbalanskompensationen till ett neutralt värde.



3 Tryck på MENU/OK.

Tryck på DISP.-knappen två gånger för att avbryta.

- Obs
 Vitbalanskompensation kan tilldelas till ADJ.-spaken i ADJ-reglage inställning (sidan 117) eller Fn-knapparna i Parinst. för Fn-knapp (sidan 119).
- När lägesratten är roterad till SCENE är vitbalanskompensation endast tillgänglig i lägena Dynamiskt omfång, Fotografering med intervall komposit och Film.
- Alternativet Vitbalanskompensation i
 uppspelningsmenyn (sidan 99) har inte samma värden som
 fotograferingsmenyalternativet.

ISO-inställning

Justera kamerans ljuskänslighet.

- **Auto**: Kameran justerar känslighet automatiskt enligt ljusstyrka, avstånd till motivet och de alternativ som valts för makroläge och bildkvalitet och storlek.
- Auto-Hi (hög känslighet auto): Som ovan utom att kameran väljer högre känsligheter när motivet är dåligt upplyst. Den maximala känsligheten och slutarhastigheten för att skifta ISO-känslighetsvärdet kan väljas i inställningsmenyn (sidan 124).
- ISO 80–ISO 3200: Känsligheten är inställd till valt värde.
- Stegvärdet för ISO-känslighet kan väljas av **1EV** eller **1/3EV** i **Inställning av ISO-steg** i inställningsmenyn (sidan 124).
- "Brus" (slumpmässiga variationer i ljusstyrka och färg) kan uppträda i fotografier tagna vid hög känslighet.

A Ops managementation and the second second

 Känsligheten som visas på bildskärmen i lägena Auto och Auto-Hi kan skilja sig åt från aktuellt värde. Om blixten används, motsvarar en känslighet för Auto ISO 154, oavsett det värde som visas på bildskärmen. Känslighetsområdena som är tillgängliga i läget Auto när blixten är av visas nedan:

Bildstorlok	ISO-känslighet			
Dilustoriek	Standard	Min.	Max.	
VGA		80	283	
1M	100		238	
3M	100		176	
Över 5M			154	

• De tillgängliga ISO-inställningarna är begränsade i fotografering med kompensation för dynamiskt omfång (sidan 70).

- Om På är valt för ADJ. Direkt ISO-kontroll i de viktiga anpassade inställningarna kan ISO-känsligheten ändras genom att du trycker ADJ.-spaken åt vänster eller höger i fotograferingsläget. I läge P och A kan ISO-känsligheten även ändras genom att slutarknappen trycks ner halvvägs.
- **ISO-inställning** kan tilldelas till **ADJ.**-spaken i **ADJ-reglage inställning** (sidan 117) eller **Fn**-knappar i**Parinst. för Fn-knapp** (sidan 119).

Förstoringsförhållande (MF)

Zoomförhållandet för zoomen då knappen **MENU/OK** trycks och hålls nere kan väljas bland **2** × och **4** ×.

Återställ standardinställningar

För att återställa standardinställningarna i fotograferingsmenyn (sidan 50-52), vrid på inställningsratten till **D** och välj **Återställ standardinställningar** i fotograferingsmenyn. En bekräftelsedialog kommer att visas; markera **Yes** och tryck på **MENU/OK** för att återställa standardvärdena och gå ur till fotograferingsläget.

Auto bländarskift

När **På** har valts kommer kameran automatiskt att justera bländaren för att förhindra överexponering i läge **A**.



• Auto bländarbyte är endast tillgängligt i läge A.

Slutarhastighet autoskift

Om **På** är valt justeras slutarhastigheterna automatiskt för att uppnå optimal exponering vid överexponering eller underexponering.

Byt fotograferingsläge

När lägesratten är roterad till ett "MY"-läge (sidan 48) kan du använda detta alternativ för att växla mellan lägena **D**, P, A, S, och M utan att rotera lägesratten till en ny inställning. Detta alternativ är



endast tillgängligt i "MY"-lägen och visas inte om det aktuella valda fotograferingsläget för **Reg. Mina inställningar** är ett motivläge.

Expansion av dynamiskt omfång

Välj expansion av dynamiskt omfång mellan Svag, Medium, eller Kraftig.

Ljushetsomfånget som ska behandlas utökas genom att starkare effekt väljs.

Plus normal fotografering

Välj **På** för att spela in två kopior vid fotografering med dynamiskt omfång, en med normal exponering och en annan med förbättrat dynamiskt omfång.

Intervalltid

Ställ in fotograferingsintervallet mellan 1 sekund och 1 timme för fotografering med intervalltid.



• Ställ in intervallet till längre än slutarhastigheten.

Spara sammansatt intervallbild

Välj ett alternativ för att spara bilder under fotografering med intervall komposit.

- Av: Sparar en sammansatt bild endast.
- Spara varje bild: Sparar originalbilder separat från en sammansatt bild.
- Sparar bild: Sparar bilder vid varje sammansättning.

Detta avsnitt beskriver hur du spelar in och tittar på filmer.

🛱 Spela in filmer

Spela in filmer med ljud. Filmer lagras som AVI-filer.

Vrid inställningsratten till SCENE.

2 Tryck på MENU/OK. En meny över scenlägesalternativ kommer att visas.

₹ Välj 📛.

Tryck på 🔺 eller 🛡 för att markera 🛱 (film) och trvck på MENU/OK.

▲ Fotografera.

Tryck ner slutarknappen för att börja spela in; tryck ner den igen för att avsluta.

 REC-symbolen blinkar och inspelningstiden och den återstående tiden visas på



bilddisplayen medan en film filmas. Inspelningen avslutas automatiskt när minnet är fullt.



- Ljud som kameran avger kan bli inspelat på filmen.
- Filmer kan vara upp till 29 minuter i längd eller 4 GB i storlek. Beroende på vilken typ av minneskort som används kan tagningen avslutas innan denna längd uppnåtts. Maximal totallängd på alla filmfiler som kan lagras i det interna minnet eller på ett minneskort varierar med de alternativ som valts för Filmstorlek och Bildhastighet (sidan 87).

- Den tidslängd som är kvar beräknas baserat på mängd tillgängligt minne och kanske inte minskar med jämn takt.
- Ladda batteriet innan du filmar eller använd en valbar nätadapter. För längre inspelningar, väli minneskort med högre skrivhastigheter och kontrollera mängden tillgängligt minne innan tagning.
- AE/AF-målval är inte tillgängligt för filmer.

Välja ramstorlek och bildhastighet

Filmer består av en serie av bilder (ramar) som spelas i hög hastighet för att skapa en illusion av rörelse. Välj en rutstorlek (storleken för varje ruta i pixlar) och ruthastighet (hastigheten som rutorna spelas in i).

1 Visa fotograferingsmenyn.

Tryck på MENU/OK för att visa scenmenyn. Tryck på ◀ för att markera lägesfliken, tryck på ▼ för att markera fliken för fotograferingsmeny och på 🕨 för att sätta markören i fotograferingsmenyn.

2 Välj Filmstorlek eller Bildhastighet. Markera Filmstorlek eller Bildhastighet och tryck på för att visa alternativ för valt föremål.

2 Välj ett alternativ.

- Filmstorlek: Välj VGA 640 (640×480pixlar)eller QVGA 320 (320×240 pixlar).
- Bildhastighet: Välj 30 bilder/ sek. (30 fps) eller 15 bilder/ sek. (15 fps).



<u>I</u> Tryck på MENU/OK.

Valt alternativ kommer att visas på bildskärmen.

👛 Titta på filmer

1 Tryck på ⊾.

Tryck på ▶ knappen för att visa bilder på bildskärmen.

2 Visa filmen.

Avänd knapparna \blacktriangle , \bigtriangledown , \checkmark , \triangleleft , och \blacktriangleright för att bläddra mellan bilderna (sidan 27) tills filmens första ruta visas. Filmer anges av en m-ikon.



3 Börja uppspelningen.

Tryck på **ADJ**.-kontrollen för att börja uppspelningen. Förloppet visas på uppspelningsskärmen. Följande åtgärder kan utföras:

CRACVULUT	10/20 🖷	SD VGA 840
00:10 ADU : Stop		
2011/01/01	10:20	

För att	Tryck på	Beskrivning
Framåt/ bakåt	٩/2	Håll nere ♀ för att spola framåt, ◙ för att spola bakåt. Tryck på ◙ eller ♀ när uppspelningen är pausad för att gå framåt eller bakåt i en film ruta för ruta. Håll inne ◙ or ♀ när uppspelningen är pausad för att gå framåt eller bakåt långsamt.
Paus/ fortsätt	ADJ.	Tryck på ADJ kontrollen för att pausa; tryck igen för att fortsätta.
Justera volymen	▲/▼	Tryck på ▲ för att höja volymen, ▼ för att sänka.

Detta avsnitt ger information om alternativen i uppspelningsmenyn och beskriver hur du tittar på bilder på en TV.

<u>Uppspelningsmenyn</u>

1 Visa uppspelningsmenyn.

Tryck på knappen ▶ och tryck sedan på knappen MENU/OK.



7 Välj ett menyalternativ.

Tryck på ▲ eller ▼ för att rulla igenom menyn och tryck på ▶ för att visa alternativ för det markerade alternativet.

Uppspelningsmenyn innehåller följande alternativ:

Alternativ	Sidan	Alternativ	Sidan
Bildspel	90	Korrigerar skev bild	95
Skydda	90	Nivåkompensation	96
DPOF	92	Vitbalanskompensation	99
Anpassa storlek	94	Trimma	100
Kopiera till kort från internminnet	94		

Bildspel

Om du väljer detta alternativ börjar ett automatiskt bildspel.

Bilder visas med tresekunders-intervall. När en film visas börjar filmuppspelningen automatiskt; bildspelet sätter igång igen när uppspelningen är färdig.

Bildspelet upprepas tills det stoppas; tryck på vilken knapp som helst för att avsluta bildspelet.

Skydda

Skydda bilder från oavsiktlig radering.

• Formatering raderar alla filer, inklusive skyddade filer.

Skydda individuella bilder

För att skydda eller ta bort skydd från enskilda filer spelar du upp bilden och väljer **Skydda** i uppspelningsmenyn för att visa alternativen. Markera **1 fil** och tryck på **MENU/OK**.



Skyddade filer indikeras med en ikon.

110-0101	1/3333	►	() ()	10 M	4:8 N

Skydda eller ta bort skydd från alla filer

För att skydda alla filer, välj **Skydda**, markera **Väl alla** och tryck på **MENU/OK**. För att ta bort skyddet från alla filer, markera **Avbryt alla** och tryck på **MENU/OK**.

1 Välj **Skydda** i uppspelningsmenyn.

l visning av flera bilder, gå till steg 2. l uppspelning av enstaka bild visas alternativen. Markera **Välj flera** och tryck på **MENU/OK**.

2 Välj Välj indiv. eller Välj omr..

Välj **Skydda** i uppspelningsmenyn för att visa alternativen. För att välja bilder en åt gången, markera **Välj indiv.**, tryck på **MENU/OK** och fortsätt till steg 3. För att välja områden, markera **Välj omr.**, tryck på **MENU/OK**, och fortsätt till steg 3.1.

3 Välj fotografier.

Tryck på ▲, ▼, ◀, eller ▶ för att markera ett foto och tryck på MENU/OK för att välja. Skyddade bilder är markerade med en ikon. Skyddade bilder är markerade med ikoner. För

att ta bort skyddet från ett foto, markera det och tryck på **MENU/OK** igen.



- 🍟 Tips: Välj områden 🕬
- 3.1 Tryck på ▲, ♥, ◀ eller ▶ för att markera den första bilden och tryck på MENU/OK för att välja. Vald bild markeras med en ikon.
- Skydda
 32/38
 57
 Feir 4.3 N

 Skydda
 22/38
 57
 Feir 4.3 N

 Skydda
 22/38
 58
 58

 Skydda
 22/38
 58
 58

 Skydda
 22/38
 58
 58

 Skydda
 22/38
 58
 58

 Skydda
 58
 58
 58
- 3.2 Tryck på ▲, ♥, ◀ eller ► för att markera den första bilden och tryck på MENU/OK för att välja. Den valda bilden och bilderna i området markeras med ikoner.



- Upprepa steg 3.1–3.2 för att välja ytterligare områden.
- För att välja eller avmarkera enskilda foton, tryck in ADJ.spaken för att växla till läget Välj indiv..

4 Tryck på Fn2 knappen.

Ett meddelande kommer att visas medan kameran skyddar valda filer. Kameran återgår sedan till uppspelningsläget.

DPOF: Välja bilder för utskrift

Använd detta alternativ för att skapa en digital "utskriftsordning" som radar upp de foton som du vill skriva ut och antalet utskrifter, och ta sedan med minneskortet till ett servicecenter för digitala utskrifter som stöder standarden DPOF (Digital Print Order Format).

🚺 Försiktighetsåtgärd 🗤 🗤

- Om ett foto som skapats med hjälp av RAW-bildkvalitet har valts för utskrift, kommer endast JPEG-kopian att skivas ut.
- DPOF är inte tillgängligt för foton sparade i kamerans internminne.

Välja individuella foton för utskrift

Visa ett foto för att lägga till ett DPOF-val och välj **DPOF** i uppspelningsmenyn för att visa alternativen. Markera **1 fil** och tryck på **MENU/OK**.



Tryck på ◀ eller ► för att markera

ett foto och tryck på MENU/OK för att välja.

Välja alla foton för utskrift

För att välj alla foton för utskrift, välj **DPOF**, markera **Väl alla** och tryck på **MENU/OK**. För att ta bort alla foton från utskriftsbeställningen, markera **Avbryt alla** och tryck på **MENU/OK**.

Välja flera foton för utskrift

Välj foton i visning av flera bilder.

1 Välj DPOF.

Tryck på **MENU/OK** i visning av flera bilder för att visa uppspelningsmenyn. Markera **DPOF** och tryck på ►.

7 Välj foton och välj antal utskrifter.

Tryck på \blacktriangleleft eller \blacktriangleright för att markera ett foto och \blacktriangle eller \blacktriangledown för att välja antalet utskrifter. För att ta bort ett fotografi från utskriftsbeställningen, tryck på \blacktriangledown tills antalet utskrifter är noll.

3 Tryck på MENU/OK.

Ett meddelande kommer att visas medan kameran skapar utskriftsbeställningen.



 För information om hur du tar bort alla foton från utskriftsbeställningen, se sidan 92.

Anpassa storlek: Skapa sma kopior av fotografier

För att skapa en liten kopia av det aktuella fotografiet, välj Anpassa storlek i uppspelningsmenyn och välj en storlek av 1M 4:3 Feller VGA 4:3 F

- 🗬 Obs
- Alla kopior har ett bildförhållande på 4:3. Kopior skapade av foton med ett bildförhållande på 3:2, 1:1, eller 16:9 har en svart kant.
- Filmer och foton i RAW-kvalitet kan inte ändra bildstorlek

Kopiera till kort från internminnet

För att kopiera alla filer från det interna minnet till ett minneskor, sätt i minneskortet i kameran och välj Kopiera till kort från internminnet i uppspelningsmenyn.

D Försiktighetsåtgärd

- Om det tillgängliga utrymmet på minneskortet inte räcker för att spara alla filerna som finns på det interna minnet, kommer ett meddelande att visas. För att kopiera endast de filer som kommer att få plats på tillgängligt utrymme, markera Ja och tryck på **MENU/OK**; för att avsluta utan att kopiera några filer, väli Nei.
- Filer kan inte kopieras till det interna minnet från ett minneskort.

Korrigerar skev bild

Skapa kopior som har bearbetats för att reducera perspektiveffekter på rektangulära föremål, såsom en anslagstavla eller visitkort

1 Visa fotot.

Visa fotot som ska behandlas i uppspelningsläge.

7 Välj Korrigerar skev bild.

Tryck på MENU/OK för att visa uppspelningsmenyn, markera Korrigerar skev bild och tryck på ▶. Om kameran hittar ett objekt att korrigera perspektivet för visas objektet med en orange ruta. Kameran kan spåra upp till fem objekt; för at välja olika objekt, tryck på ▶ eller▲ för att avsluta utan att korrigera perspektivet. Om kameran inte kan hitta något objekt visas ett felmeddelande.

2 Tryck på MENU/OK.

Ett meddelande kommer att visas medan kameran kopierar fotot.

Försiktighetsåtgärd »

- Snedkorrigering är endast möjligt för stillbilder som tagits med denna kamera. Det är inte tillgängligt för filmer eller foton tagna med S-kont eller M-kont
- · Vid användning med foton tagna med ett RAW-kvalitetsalternativ valt för bildkvalitet (sidan 53), tillämpas bildkorrigering endast på JPEG-kopian.

Kopian har samma storlek som originalet.

- För att minska tiden som krävs, skapa en liten kopia av originalet med funktionen Anpassa storlek (sidan 94) och utför bildkorrigering på kopian.
- Snedkorrigering kan också utföras under fotografering (sidan 42 och 47).

Nivåkompensation

le obs

Skapa kopior som har bearbetats för att justera ljusstyrka och kontrast.

Auto: Automatisk nivåkorrigering

1 Visa fotot.

Visa fotot som ska behandlas i uppspelningsläge.

7 Välj Nivåkompensation.

Tryck på MENU/OK för att visa uppspelningsmenyn, markera Nivåkompensation och tryck på ▶.

ζ Välj Auto.

Markera Auto och tryck på ►. Om kameran kan skapa en kopia kommer en förhandsgranskning att visas med originalbilden visad längst upp till vänster och den korrigerade kopian till höger. Om kam-



eran inte kan skapa en kopia kommer ett felmeddelande att visas och kameran kommer att gå ur till uppspelningsmenyn.

4 Tryck på MENU/OK.

Tryck på **MENU/OK** för att kopiera bilden (för att gå ur utan att skapa en kopia, tryck på **DISP.**-knappen). Ett meddelande kommer att visas medan kameran kopierar fotot.

Manuell: Manuell nivåkorrigering

1 Välj Manuell.

Visa fotot som ska behandlas och välj Nivåkompensation > Manuell i uppspelningsmenyn.

2 Välj den svarta punkten, vita punkten eller medelpunkten.

Förhandsgranskningen innehåller ett histogram som visar hur pixlar av olika ljushet fördelas på bilden, med mörka pixlar (skuggor) till vänster och ljusa pixlar (starkt belysta ställen) till höger. Tryck in ADJ.-spaken för att gå från den svarta punkten, till mittpunk-



höger svart punkt, medelpunkt, vit punkt

ten, och till den vita punkten och tryck på ◀ eller ▶ för att ställa in den valda punkten för förbättrad ljushet och kontrast.

Tryck på **Fn2** knappen om du behöver hjälp; tryck på knappen igen för att återgå till förhandsvisningen.

3 Tryck på MENU/OK.

Tryck på **MENU/OK** för att kopiera bilden (för att gå ur utan att skapa en kopia, tryck på **DISP**.-knappen). Ett meddelande kommer att visas medan kameran kopierar fotot.

🍟 Tips: Välja svart punkt, vit punkt och medelpunkt 🗤 🗤

- Justera ljusstyrkan: För att göra bilden ljusare, flytta mittpunkten åt vänster. Om du flyttar mittpunkten åt höger blir bilden mörkare.
- Korrigera exponering: Om bilden är överexponerad, flytta den svarta punkten åt höger tills den är i linje med den mörkaste pixeln i histogrammet. Om bilden är underexponerad, flytta den vita punkten åt vänster tills den är i linje med den ljusaste pixeln. Du kan sedan flytta medelpunkten åt vänster eller höger för att justera ljusstyrkan.
- Öka kontrasten: För att öka kontrast, rikta in den svarta punkten och den vita punkten med de mörkaste och de ljusaste pixlarna. Du kan sedan flytta medelpunkten åt vänster eller höger för att justera ljusstyrkan.





Korrigera överexponering



🕐 Försiktighetsåtgärd 🗤 🗤 🗤

- Nivåkorrigering är endast möjligt för stillbilder som tagits med denna kamera. Det är inte tillgängligt för filmer eller bilder som tagits med **S-kont** eller **M-kont**.
- De önskade resultaten kanske inte uppnås med monokroma bilder.
- Även om nivåkorrigering kan användas flera gånger, kommer komprimeringen som görs varje gång en kopia sparas att leda till försämrad bildkvalitet.
Skapa kopior med modifierad vitbalans.

1 Visa fotot.

Visa fotot som ska kopieras i uppspelningsläget.

7 Välj Vitbalanskompensation.

Tryck på **MENU/OK** för att visa uppspelningsmenyn, markera **Vitbalanskompensation**, och tryck på ▶.

3 Justera vitbalans.

Använd ▲, ▼, ◀, eller ▶ för att justera vitbalans. Tryck på DISP.-knappen för att

återställa vitbalanskompensationen till ett neutralt värde (för att visa eller gömma hjälpen, tryck på knappen **Fn2**).



4 Tryck på MENU/OK.

Tryck på **MENU/OK** för att kopiera bilden (för att gå ur utan att skapa en kopia, tryck på **DISP**.-knappen två gånger). Ett meddelande kommer att visas medan kameran kopierar fotot.

Försiktighetsåtgärd 🗤 🗤

- Vitbalanskompensering är endast tillgängligt för stillbilder som är tagna med denna kamera. Det är inte tillgängligt för filmer eller bilder som tagits med S-kont eller M-kont.
- De önskade resultaten kanske inte uppnås med monokroma bilder.
- Även om vitbalanskompensering kan användas flera gånger, kommer komprimeringen som görs varje gång en kopia sparas att leda till försämrad bildkvalitet.

Trimma

Skapa en kopia av en trimmad bild.

1 Visa fotot.

Visa fotot som ska behandlas i uppspelningsläge.

2 Välj Trimma.

Tryck på **MENU/OK** för att visa uppspelningsmenyn, markera **Trimma**, och tryck på ▶.



3 Trimma fotot.

⊤ryck på 🔺, 🛡, ◄, eller 🕨 för

att flytta trimningsrutan, och ⊠ eller Q för att ändra trimningsstorleken, och tryck in ADJ.-spaken för att ändra bildförhållandet för trimningsrutan (4:3/1:1).

För hjälp, tryck på **Fn2**, och tryck på knappen igen för att återgå till den föregående displayen.

4 Tryck på MENU/OK.

Tryck på **MENU/OK** för att spara kopian. Ett meddelande visas medan kameran kopierar fotot.

🕐 Försiktighetsåtgärd 🕬 🕬

- Trimning är endast tillgängligt för stillbilder tagna med denna kamera.
- Bilder tagna i läget RAW kan inte trimmas.
- Även om trimning kan tillämpas flera gånger, resulterar en kopia i kvalitetsförlust hos bilden.



- Trimmade bilder sparas i fin kvalitet.
- Trimningsrutans storlek varierar beroende på en originalbilds storlek.
- En trimmad bilds storlek varierar beroende på en originalbilds och trimningsrutans storlek.

<u>Titta på bilder på en TV</u>

Anslut kameran med hjälp av en AV-kabel eller HDMI-kabel (tillval) för att visa bilderna på en TV.

🕐 Försiktighetsåtgärd 🕬

- Kamerans bildskärm och högtalare kommer att stängas av och foton och filmer kommer att spelas upp på TV:n.
- Flytta inte kameran genom att hålla i AV-kabeln eller HDMI-kabeln ansluten till kameran.

Ansluta till en TV med en AV-kabel

Anslut kameran till AV-enheter utrustade med videoingångar med en AV-kabel (AV-1).

1 Stäng av kameran.

Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller kopplar ifrån AV-kabeln.

2 Anslut AV-kabeln till TV:n.

3 Anslut kameran.

Öppna uttagsskyddet och koppla i kabeln i det gemensamma uttaget för USB-port/AVutgång. Använd inte våld.



▲ Sök upp videokanalen på TV:n.

Välj videoingång. Se TV:ns bruksanvisning för mer information

Sätt på kameran.

A Obs munning

 Kameran stödier följande videostandarder: NTSC (används i Nordamerika. Karibien, delar av Latinamerika och i en del östasiatiska länder) och PAL (används i Storbritannien och många europeiska länder, Australien, Nya Zeeland och delar av Asien och Afrika). SECAM stöds inte. Då möiligt är kameran inställd till den standard som används i ditt land eller din region innan leverans. Välj lämpligt videoläge innan du ansluter kameran till en enhet som använder en annan videostandard (sidan 133).

Ansluta till en TV med en HDMI-kabel

Anslut kameran till AV-enheter utrustade med HDMI-uttag med en HDMI-kabel (HC-1) (tillval).

Stäng av kameran.

Se till så att kameran är avstängd innan du ansluter eller kopplar ur en HDMI-kabel.

7 Anslut HDMI-kabeln till TV:n.

2 Anslut kameran.

Öppna uttagsskyddet och koppla i kabeln i HDMI-anslutningen. Tryck inte för hårt.



▲ Ställ in TV:n till videokanalen.

Välj videoingång. Se TV:ns manual för mer information.

5 Sätt på kameran.



• Om du ansluter eller kopplar ur HDMI-kabeln växlar displayen till visning av enkel bild.

 Auto är valt för den utmatade bildupplösningen med en HDMIkabel. Om bildupplösningen som visas på TV:n är låg med inställningen AUTO, välj 1080i, 720P, eller 480P i HDMI-utgång i inställningsmenyn (sidan 134).

Skriva ut fotografier

Kameran kan anslutas till en skrivare via medföljande USB-kabel och fotografier kan skrivas ut direkt från kameran utan att använda en dator.

Försiktighetsåtgärd

- Filmer kan inte skrivas ut.
- Om ett foto som skapats med hjälp av RAW-bildkvalitet har valts för utskrift, kommer endast JPEG-kopian att skivas ut.



- Kameran överrensstämmer med PictBridge, en standard som är brett använd för direktutskrift och direktutskrift är således endast tillgänglig med skrivare som stödjer PictBridge. Se dokumentation som medföljer din skrivare för att ta reda på om den stödjer PictBridge.
- Val av **PTP** för **Typ av USB-anslutning** i inställningsmenyn krävs beroende på typen av skrivare.

Ansluta kameran

Anslut kameran till skrivaren med medföljande USB-kabel.

1 Stäng av kameran.

Se till att kameran är avstängd innan du ansluter eller kopplar ifrån USB-kabeln.

2 Anslut USB-kabeln till skrivaren. Anslut USB-kabeln till skrivaren och sätt på skrivaren.

Anslut kameran.

Öppna uttagsskyddet och koppla i kabeln i det gemensamma uttaget för USBport/AV-utgång.



Tryck in ADJ.-spaken. Kameran sätts på och meddelandet visas; tryck in ADJ.-spaken igen direkt





• Om du inte trycker in ADJ.-kontrollen medan ovanstående meddelande visas kan det i vissa fall efter två sekunder bytas ut av ett meddelande som säger att kameran ansluter till en dator. Stäng av kameran och tryck in ADJ.-kontrollen igen.

Meddelandet byts ut mot PictBridge-uppspelningsdisplayen. Om PictBridge-uppspelningsdisplayen inte visas upprättar kameran fortfarande en anslutning till skrivaren.



Försiktighetsåtgärd

 Använd inte våld när du ansluter USB-kabeln eller när du hanterar kameran med kabeln ansluten

<u>Utskrift</u>

🚺 Försiktighetsåtgärd 🕬

- Koppla inte ifrån USB-kabeln medan utskrift pågår.
- Om ett fel visas under utskrift, kontrollera skrivaren och vidta lämplig åtgärd.

Skriva ut ett fotografi eller alla fotografier

1 Välj ett foto.

För att välja ett foto, tryck på ◀ eller ▶ tills det önskade fotot visas i PictBridge-uppspelningsdisplayen och tryck in ADJ.-spaken. Markera 1 fil och tryck på MENU/OK.

För att skriva ut en utskrift av alla foton trycker du in ADJ.-spaken. Markera Alla filer och tryck på MENU/OK.

2 Justera skrivarinställningar.

Markera en post och tryck på ► för att visa de tillgängliga alternativen, eller visa Välj skrivare för att använda standardinställningen för den aktuella skrivaren (de tillgän-



......

gliga alternativen varierar med typen av skrivare; poster som inte stöds av den anslutna skrivaren kan inte väljas). Tryck på \blacktriangle eller \triangledown för att markera ett alternativ och tryck på **MENU/OK**.

Alternativ	Beskrivning
Pappersformat	Välj pappersstorlek.
Papperstyp	Välj papperstyp.
Layout	Välj antal bilder per sida.

Alternativ	Beskrivning
Datumutskrift	Inkludera tid och datum då bilden togs. se sidan 17 för information om att välja ordning på vilken tiden och datumet visas. Om bilden togs med Datumuppgifter (sidan 76), kommer endast datumet att skrivas ut.
Filnamnutskrift	Inkludera filnamnet.
Optimera bild	Välj om skrivaren ska optimera fotodata.
Utskr.format	Välj utskriftsstorlek.
Utskr kvalit.	Välj utskriftskvalitet.
Rapportutskr.*	Skriv ut en rapport.
Antal utskrifter	Välj antal kopior.
Tonerbesparing*	Använd mindre toner under utskrift.
1-sidigt/2-sidigt*	Skriv ut på ena eller båda sidorna av pappret.

* Endast Ricoh-skrivare. Besök http://www.ricoh.com/ för detaljer.

3 Starta utskriften.

Tryck på **MENU/OK** när menyn i steg 2 visas. Ett meddelande visas under utskriften; för att avsluta innan utskriften är färdig trycker du på **DISP.**-knappen. PictBridge uppspelningsskärmen kommer att visas när utskriften är färdig.

1 Tryck på **E**-knappen i PictBridge-uppspelningsdisplayen.

Fotografier kommer att visas i uppspelning av flera fotografier.

2 Välj en bild.

Markera en bild och tryck på MENU/OK.

3 Välj antal utskrifter.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja antal utskrifter. Valda bilder markeras med en □-ikon. För att avmarkera ett fotografi trycker du på ▼ tills antalet utskrifter är noll.



Tryck på \blacktriangleleft eller \blacktriangleright för att markera ett ytterligare foto och tryck på \blacktriangle eller \blacktriangledown för att välja antalet utskrifter.

4 Justera skrivarinställningar.

Tryck på **MENU/OK** för att visa menyn för direktutskrift. Justera inställningar så som beskrivs på sidan 106.

5 Starta utskriften.

Tryck på **MENU/OK** när utskriftsmenyn visas. Ett meddelande visas under utskriften; för att avsluta innan utskriften är färdig trycker du på **DISP.**-knappen. PictBridge uppspelningsskärmen kommer att visas när utskriften är färdig. Du kommer till inställningsmenyn från fotograferingsoch uppspelningsmenyn (sidan 49 och 89).

Fliken Anp. knappalternativ och fliken Inställningar är tillgängliga för inställningsmenyn.

1 Visa menyerna.

Tryck på **MENU/OK** för att visa menyn för det aktuella läget (i motivläge visas en **LÄGE**-flik).

2 Välj en menyflik.

Tryck på ◀ för att markera fliken för den aktuella menyn och tryck på ▲ eller ▼ för att markera fliken för anpassade knappalternativ eller inställningsfliken. Tryck på ▶ för att placera markören i vald flik.



 Fliken för anpassade knappalternativ
Inställningsflik

3 Välj ett menyalternativ.

Tryck på \blacktriangle eller \triangledown för att markera ett menyalternativ och tryck på \blacktriangleright för att visa alternativ för det markerade alternativet.

4 Välj ett alternativ.

Tryck på \blacktriangle eller \triangledown för att markera ett alternativ och tryck på **MENU**/**OK** för att välja (proceduren kan variera för en del poster).

Fliken för anpassade knappalternativ innehåller följande alternativ:

Alternativ	Standard	Sida	Alternativ	Standard	Sida
Reg. Mina inställ- ningar	_	112	Växling för Fn- knapp-par	Fn-parinst. 1	120
Hämta Mina inställ-	_	114	Zoomknappen	Exp.komp.	121
ningar Redigera Mina			Lampa för ström- knapp	På	121
inställningar	—	115	Alt knannen lin-		<u> </u>
Mina inst. för	Δv	117	pspel.läge	Inställn.1	121
Fn-inst.			Alternativ knappen	Inställn 1	121
Mina inställningar WB-komp	Av	117	M-läge		
ADI-regiage		-	M-läget med en tryckning	Bländarprio.	122
inställning 1	Vitbalans	117	ADI Direct ISO-		
ADJ-reglage	ICO	117	kontroll	Av	122
inställning 2	001		Radera mina inställ-		122
ADJ-reglage	Kvalitet	117	ningar		122
installning 3		<u> </u>	Återställ standardin-	_	_
ADJ-reglage inställning 4	Bild	117	ställningar		
ADJ-reglage inställning 5	Expo.mätning	117			
Slutarbekräftelse ADJ	Av	118			
Parinst. för Fn-knapp	Auto gaffling	119			



 Alla inställningar utom Reg. Mina inställningar i de viktiga anpassade inställningarna kan återställas till standardinställningarna med Återställ standardinställningar.

Inställningsfliken innehåller följande alternativ:

Alternativ	Standard	Sida	Alternativ	Standard	Sida
Formatera [kort]	_	123	Zoomförhållande en	0.8~	178
Formatera [internminne]	_	123	tryckning	9.0 ×	120
LCD-ljushet	Auto	123	Autorotera	På	129
Inställning av ISO-steg	1EV	124	Visning av vit mättnad	Av	129
	Maximal ISO: AUTO		Alternativ för uppspeln- ingsföljd	Bild da- tum/tid	130
	400		RAW-/JPEG-inställn.	Fin	130
Inställningar ISO auto hög	Ändra	124	Inställning för färgrymd	sRGB	130
	slutarhas- tighet: Auto		Område mätt för manuell VB	Spot	131
Hiälplius för autofokus	På	124	Digital zoombild	Normal	131
Funktionsljud	Alla	125	Markörpos. för menyn Lagra	Av	131
Volyminställningar	(medium)	125	Kortsekvensnummer	På	132
LCD-bekräftelsetid	0,5 sekunder	125	Datuminställning		133
Automatisk avstängning	5 Min.	125	Language/言語	(Varies ¹)	133
Viloläge	Av	126	Video ut-läge	(Varies ¹)	133
LCD-autodimmer	Av	126	Typ av USB-anslutning	Massla-	133
AF-avståndsvisning, tillval	Av	126	HDMLutaåna		134
Nivåinställning	Nivå + tilt	126	Rokräfta firmwarovorcion	7,010	134
Kalibrering av nivå (tilt)	—	126	Anclutningcinct för		
Visningsaltern. för rutnät		127	Eye-Fi ²	På	134
Visningsbild Fotogr.info	Av	127	Anslutningsdisplay f.		124
Visningsläge, information	Av	128	Eye-Fi ²		134

1 Varierar enligt land eller region där kameran köpts.

2 Visas endast när du använder ett Eye-Fi-kort.

Reg. Mina inställningar

Du kan registrera upp till 18 ofta använda fotograferingsinställningar (tolv för internminnet och sex för ett minneskort) och lätt använda inställningarna genom att tilldela dem till lägesrattens MY1, MY2 eller MY3 (sidan 48).

1 Justera inställningar.

Ställ in kameran till de önskade inställningarna. Följande inställningar kan registreras:

- Kamerainställningar: Fotograferingsläget (D, P, A, S, M, eller SCENE), bländare (lägena A och M), slutarhastighet (lägena S och M), fokusposition för manuell fokus, makro, blixt, självutlösare och displaylägen.
- Alternativ för fotograferingsmeny: Alla alternativ utom Dubbelexponering, Fotografering i intervaller, Förstoringsförhållande (MF), Återställ standardinställningar, Auto bländarskift, Slutarhastighet autoskift, och Byt fotograferingsläge (sidan 117).
- Anpassade knappalternativ: Parinst. för Fn-knapp (endast när På är valt för Mina inst. för Fn-inst.)
- Alternativ för inställningsmeny: Inställning av ISO-steg, Inställningar ISO auto hög, AF-avståndsvisning, tillval, Nivåinställning, Visningsaltern. för rutnät, Visningsbild Fotogr.info och Digital zoombild.

2 Välj **Reg. Mina inställningar**.

Markera **Reg. Mina inställningar** i fliken för anpassade knappalternativ och tryck på ►.

3 Spara inställningar.

För att tilldela inställningarna MY1, MY2 eller MY3 på inställningsratten, markera MY 1, MY 2 eller MY 3 och tryck på MENU/OK (för att avsluta utan att spara inställningarna, tryck på DISP.-knappen).

För att spara inställningarna till en "ruta" eller "kort" för att återkallas och tilldelas till lägesratten vid ett senare datum (sidan 114), välj **My Settings Box** eller **Kort** och tryck på ▶. Markera det önskade numret och tryck på **MENU**/ **OK**.





^INSTÄLLNINGSMENYN

Odöpta rutor kommer att namnges med aktuellt datum och aktuell tid. Om rutan redan tilldelats ett namn visas dialogen. Välj **Ja** för att använda det aktuella namnet, och **Nej** för att använda ett namn baserat på aktuellt datum och aktuell tid.



 Inställningar tilldelade till "kort" rensas om minneskortet formateras. Inställningar tilldelade till "ruta" rensas inte även om det interna minnet formateras.

Hämta Mina inställningar

Tilldela inställningarna i en "ruta" eller på ett "kort" till MY1, MY2, eller MY3.

1 Välj Hämta Mina inställningar.

Markera **Hämta Mina inställningar** i fliken för anpassade knappalternativ och tryck på **▶**.

7 Välj källan.

Markera **Rutan Mina inställningar** eller **Kort** óch tryck på **▶**.

3 Välj en målplats.

Markera målplatsen att tilldela inställningen till (MY 1, MY 2, eller MY 3) och tryck på ▶.



4 Välj en inställning.

Markera en inställning att tilldela till den valda positionen på lägesratten och tryck på MENU/OK.

Väl		de	instā		ngar	son	ska	kopier		
ĺ.	1	1	_	_		_			_	
ĺ	2]								

För att avsluta utan att tilldela inställningar till inställningsratten, tryck på **DISP.**-knappen.



[•] Mina inställningar konfigurerade med andra kameror kan inte återkallas med denna kamera.

Redigera och döp om inställningar sparade med **Reg. Mina inställningar**.

1 Välj Redigera Mina inställningar.

Markera **Redigera Mina inställningar** i fliken för anpassade knappalternativ och tryck på ▶.

7 Välj inställningar.

För att redigera inställningar som tilldelats MY1, MY2 eller MY3 på inställningsratten, markera MY 1, MY 2 eller MY 3 och tryck på ►.

För att redigera inställningar

sparade i en "ruta" eller på ett "kort" väljer du **Rutan Mina inställningar** eller **Kort** och trycker på ▶. Markera det önskade numret och tryck på ▶.

3 Redigera inställningar.

Tryck på ▲ eller ▼ för att markera alternativ och tryck på ▶ för att redigera. Då du redigerat varje alternativ, tryck på ◀ för att återgå till inställningslistan där du kan redigera ytterligare inställningar.

Nann	D
Byt fotograferingsläge	É.
Bildkvalitet/bildstorlek	10 m 4:3 N
Exponer ingskompensation	0.0
Vitbalans	Multi-P AUTO
Vitbalanskompensation	A:0,G:0
ISO-inställning	Auto
Bildinställning	Standard
Makrolage	
Fokus	Multi-AF

▶ Utför

Redigera Mina inställningar

Rutan Mina inställninga

Kort

4 Spara ändringar.

Tryck på **MENU/OK** för att spara ändringar och avsluta (för att gå ur utan att spara ändringar, tryck på **DISP.**-knappen).

🍟 Tips: Namnge mina inställningar 🗤 🗤

 Välj Namn i steg 3 för att ändra namn på den aktuella inställningen. Aktuellt namn markeras i namnområdet; för att redigera aktuellt namn, tryck på ◀ eller ▶ för att placera markören i namnområdet och tryck på ▼ för att placera markören i tangentbordsområdet (för att radera aktuellt namn, tryck på ▼ medan

🗢 Obs



namnet är markerat). Markera tecknen med hjälp av ▲, ▼, ◀ eller ▶ och tryck på **MENU/OK** för att mata in det markerade tecknet där markören står (för att radera tecknet där markören står, välj **[Radera]**). Tryck på **Fn2** för att växla mellan små och stora bokstäver. Tryck in **ADJ.**-spaken för att använda det nya namnet, eller tryck på **DISP.**-knappen för att gå ur utan att ändra namn på inställningarna.

- När inställningarna som är registrerade i Reg. Mina inställningar är tilldelade till MY 1, MY 2, eller MY 3, och inställningarna redigeras i Redigera Mina inställningar, tillämpas ändringarna på inställningarna som är tilldelade till MY 1, MY 2, eller MY 3. Om du redigerar de tilldelade inställningarna direkt i läget MY 1, MY 2, eller MY 3 tillämpas inte ändringarna på inställningarna som är registrerade i Reg. Mina inställningar. Efter att inställningarna ändrats direkt i läget MY 1, MY 2, eller MY 3 tillämpas inte inställningar. Efter att inställningarna ändrats direkt i läget MY 1, MY 2, eller MY 3 tillämpas inte inställningarna som redigerats i Redigera Mina inställningar på inställningarna som tilldelats till MY 1, MY 2, eller MY 3.
- Namn tilldelade till "My"-inställningarna visas direkt efter att lägesratten roterats till MY1, MY2, eller MY3 eller när
 ▲ trycks ner.
- Mina inställningar kan raderas i Radera Mina inställningar i de viktiga anpassade inställningarna (sidan 122).



Mina inst. för Fn-inst.

Välj **På** för att inkludera de alternativ som tilldelats **Fn**knapparna (sidan 119) i inställningarna som sparats med **Reg. Mina inställningar**.

Mina inställningar WB-komp

Välj **På** för att inkludera vitbalanskompensering (sidan 81) i inställningarna som sparats med **Reg. Mina inställningar**.

ADJ-reglage inställning

Tilldela upp till fem ofta använda alternativ till ADJ.-spaken för snabb åtkomst i lägena **A**, P, A, S, och M. Vid leverans kan ADJ.-spaken användas till vitbalans (sidan 78), ISO-inställning (sidan 82), bildkvalitet (sidan 53), bildinställning (sidan 62), och exponeringsmätning (sidan 61), men den kan även användas till vitbalanskompensation (sidan 81), fokus (sidan 55), bildserie (sidan 64), gaffling (sidan 67), blixtkompensation (sidan 70), manuell blixtmängd (sidan 71), exponeringskompensation (sidan 77) och kompensation för dynamiskt omfång (sidan 72).

Tilldela en funktion till ADJ.-spaken

- Välj en inställning från ADJ-reglage inställning 1 till ADJ-reglage inställning 5 i de viktiga anpassade inställningarna och tryck på ►.
- **2** Välj en funktion att tilldela till inställningen och tryck på MENU/OK.

Använda ADJ. -kontroll

Välja ett alternativ som är tilldelat ADJ.-kontrollen:

1 Visa alternativen.

Med kameran i fotograferingsläge, tryck in ADJ.-kontrollen och för åt vänster eller höger eller tryck på ◀ eller ▶ för att se de alternativ som tilldelats kontrollen (AE/AF-målval (fast) och de tilldelade alter-



nativen till ADJ.-spak 1 till 5 växlas).

2 Välj ett alternativ.

🗬 Obs

Tryck på \blacktriangle eller \triangledown för att markera et alternativ och tryck på ADJ.-kontrollen eller tryck på MENU/OK för att välja.

• AE/AF-målval (sidan 74) som visas i bilddisplayens övre högra hörn kan inte bytas ut mot en annan funktion.

Slutarbekräftelse ADJ

Välj **På** för att använda slutarknappen för att välja det markerade alternativet i ADJ.-spakläget.

Tilldela funktioner till **Fn** (funktion) -knapparna: \blacktriangleleft (**Fn1**) och \mathfrak{O} (**Fn2**).

Följande inställningar kan tilldelas.

Alternativ	Beskrivning
AF/MF	Växla mellan multi eller spot AF och manuellt fokus (sidan 55).
AF/ögnblicksb.	Växla mellan multi eller spot AF och snabbt fokus (sidan 55).
AF/Följ motiv	Växla mellan multi- eller spot-AF och målspårningsfokus (sidan 55).
AE-lås	Lås exponering.
JPEG>RAW	Om ett fin- eller normal-kvalitetsalternativ är valt för Bild- kvalitet/bildstorlek , trycker du på F n-knappen för att välja ett RAW-kvalitetsalternativ med samma bildförhållande (si- dan 53).
Färg>Svartvit	Välj Svartvitt för Bildinställning (sidan 62).
Färg>TE	Välj Svartvitt (TE) för Bildinställning (sidan 62).
Färg>hög-S/V	Välj Hög kontr. S/V för Bildinställning (sidan 62).
Färg>Cross	Välj Cross Process för Bildinställning (sidan 62).
Färg>pos. film	Välj Positiv film för Bildinställning (sidan 62).
Färg>B bypass	Välj Blekn. bypass för Bildinställning (sidan 62).
Exp.komp.	Visa reglaget för exponeringskompensering (sidan 77).
Vitbalans	Visa vitbalansalternativ (sidan 78).
WB-korrigering	Visa kontroller för vitbalanskompensering (sidan 81).
ISO	Visa alternativ för ISO-känslighet (sidan 82).
Kvalitet	Displayalternativ för bildkvalitet/bildstorlek (sidan 53) eller filmstorlek (sidan 87).
Fokus	Visa fokusalternativ (sidan 55).
Expo.mätning	Visa alternativ för exponeringsmätning (sidan 61).
Bild	Visa alternativ för bildinställning (sidan 62).

Alternativ	Beskrivning
Kont. läge	Visa alternativ för kontinuerlig fotografering (sidan 64).
Auto gaffling	Visa alternativ för gaffling (sidan 67).
Blixtkomp.	Visa reglaget för blixtkompensering (sidan 70).
Blixtmängd	Justera manuell blixtmängd (sidan 71).
Komp f dyn omf	Visa alternativen för kompensation för dynamiskt omfång (sidan 72).
Dubbelexpon.	Går till läget Dubbelexponering (sidan 68).
Makromål	Placera fokusmålet i makroläge (sidan 21).
Självutlösare	Ställ in självutlösaren (sidan 24).

Upp till 4 inställningar kan registreras.

1 Välj Parinst. för Fn-knapp.

Markera **Parinst. för Fn-knapp** i fliken för anpassade knappalternativ och tryck sedan på **▶**.

2 Välj ett nummer att tilldela en funktion till.

Tryck på \blacktriangle eller \triangledown för att välja **Fn-parinst.** 1 till 4 och tryck på \triangleright .

3 Välj en funktion att tilldela. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera en funktion att tilldela och tryck på MENU/OK.

n-parinst, 1:	Fn1 D	AF/MF
	Fn2	Självutlösare
n-parinst, 2:	Fn1	Av
	Fn2	
n-parinst. 3:	Fn1	Av
	Fn2	
n-parinst. 4:	Fn1	Av
	Fn2	

Upprepa steg 2 till 3 för att tilldela ytterligare funktioner.

4 Tryck på DISP.-knappen.

Växling för Fn-knapp-par

Välj en inställning att tillämpa till Fn-knapparna från Fnparinst. 1 till 4 vilka ställs in i Parinst. för Fn-knapp.



 De funktioner som är tilldelade till Fnknappar visas när kameran sätts på, lägesratten roteras, eller ▲ trycks ner. När de tilldelade funktionerna visas i bilddisplayen och upp-ned-knappen roteras medan du trycker ner ▲, växlas tilldelade funktioner (Fn-parinst. 1



till 4) (denna funktion är inte tillgänglig i läget manuell fokus).

Zoomknappen

Välj vilken roll knapparna Q och 🖬 ska ha. Välj mellan ingen (av), digital zoom (sidan 20), exponeringskompensation (standard) (sidan 77), och vitbalans (sidan 78).

Lampa för strömknapp

Om **På** har valts kommer power-knappens lysdiod att lysa när kameran är påslagen.

Alt. knappen Uppspel.läge/Alternativ knappen M-läge

Välj roller för ADJ.-kontroll och upp/ner-ratt under visning med zoom och i läge M.

	Alternativ för Ins uppsp	ställningsratt för elning	Alternativ för M	inställningsratt
	Inställning1	Inställning2	Inställning1	Inställning2
ADJ. - kontroll	Nästa/ föregående ram	Bläddra vänster/ höger	Slutarhastighet	Bländare
Upp/ner- ratt	Zooma in/ut	Rulla upp/ner	Bländare	Slutarhastighet

M-läget med en tryckning

Om exponeringskompensation är tilldelad till knapparna Q och 🖬 (sidan 121) eller AE-lås är tilldelad till en Fnknapp (sidan 119) och du trycker ner knappen i manuellt exponeringsläge, ställs slutarhastigheten och/eller bländaren in till värden nära de som behövs för optimal exponering.

- Bländarprio.: Bländaren förblir på vald värde; slutarhastigheten justeras för optimal exponering.
- **Slutarprio.**: Slutare förblir på vald värde; bländaren justeras för optimal exponering.
- **Program**: Både bländare och slutarhastighet justeras för optimal exponering.

ADJ. Direct ISO-kontroll

Välj **På** för att möjliggöra ändring av ISO-känslighet genom att trycka **ADJ.**-spaken åt vänster eller höger i fotograferingsläget.

Radera Mina inställningar

Markera MY 1, MY 2, eller MY 3, eller markera Rutan Mina inställningar eller Kort, tryck på ▶, och markera en inställning som ska raderas. Tryck på MENU/OK för att radera den valda inställningen. En bekräftelsedialog visas; tryck på ◀ eller ▶ för att markera Ja och tryck på MENU/OK.

Formatera [kort]/Formatera [internminne]

Välj **Formatera** [kort] för att formatera ett minneskort. Välj **Formatera** [internminne] om ett meddelande visas som ber dig formatera det interna minnet.

- 🕐 Försiktighetsåtgärd 🛲 🕬
 - Formateringen raderar all data på kortet eller i internminnet. Innan du formaterar, kopiera de data du vill behålla till en dator (sidan 135).

LCD-ljushet

Välj ljusheten för bilddisplayen.

1 Välj LCD-ljushet.

Markera **LCD-ljushet** i inställningsfliken och tryck sedan på ▶.

7 Välj ett alternativ.

Tryck på \blacktriangle eller \triangledown för att välja **Auto** eller **Manuell** och tryck på \blacktriangleright .

Om du väljer **Auto** återgår displayen till inställningsmenyn.

Om du väljer Manuell visas kontrollen.

3 Justera ljusheten för bilddisplayen.

Tryck på ▲ för att öka ljusheten och ▼ för att sänka.

4 Tryck på MENU/OK.

LCD-ljushet	
*	
*	
DISP. Avbryt	ok Ok

Inställning av ISO-steg

Stegvärde för ISO-känslighet kan väljas av 1EV och 1/3EV. De tillgängliga ISO-inställningarna varierar beroende på det valda stegvärdet.

Alternativ	Tillgänglig ISO-känslighet
1EV	AUTO/AUTO-HI/ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ ISO 1600/ISO 3200
1/3EV	AUTO/AUTO-HI/ISO 80/ISO 100/ISO 125/ISO 160/ISO 200/ ISO 250/ISO 320/ISO 400/ISO 500/ISO 640/ISO 800/ISO 1000/ISO 1250/ISO 1600/ISO 2000/ISO 2500/ISO 3200

Inställningar ISO auto hög

Välj den maximala känsligheten (Maximal ISO) som väljs av kameran och slutarhastighet att ändra värdet på ISOkänslighet vid (Byt slutarhastighet) när Auto-Hi är valt för ISO-inställning i fotograferingsmenyn (sidan 82).

Välj den maximala känsligheten bland inställningarna ISO 200 (AUTO 200), 400 (AUTO 400) (standard), 800 (AUTO 800), 1600 (AUTO 1600) och 3200 (AUTO 3200).

Välj slutarhastighet av Auto, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, och 1/250.

Hjälpljus för autofokus

Om **På** har valts, kommer AF-hjälpljus att lysa för att hjälpa till vid fokusering när motivet är dåligt upplyst.

Funktionsljud

Välj när kameran ska spela upp ett ljud.

Alternativ	Beskrivning
Alla	Ljud spelas upp vid start, när slutaren släpps upp, när kameran fokuserar och när ett fel inträffar. Om Ljud eller Nivå + ljud är valt för nivåinställningen (sidan 25) piper även kameran med regelbundna intervall när kameran är i plan nivå.
Ljudnivå	Om Ljud eller Nivå + ljud valts för Nivåinställning kommer kameran att pipa med regelbundna mellanrum när kameran är i nivå.
Slutarljud	Ljud spelas upp när slutaren släpps upp eller om ett fel inträffar. Om Ljud eller Nivå + ljud valts för Nivåinställning kommer kameran att pipa med regelbundna mellanrum när kameran är i nivå.

Volyminställningar

Välj volymen för funktionsljuden. Välj bland Av, ■□□ (låg), ■■□ (medel), och ■■■ (hög).

LCD-bekräftelsetid

Välj hur länge en bild visas i bilddisplayen efter att du fotograferat. Välj mellan 0,5, 1, 2, och 3 sekunder, **Håll** (fotografiet visas tills slutarknappen trycks ner halvvägs nästa gång och kan visas med uppspelningszoom eller raderas), och **Av** (fotografier visas inte i bilddisplayen efter fotografering).

Automatisk avstängning

Välj fördröjning innan kameran stängs av automatiskt för att spara ström när inget utförs. Välj bland **Off** (kameran stängs inte av automatiskt), **1 minut, 5 minuter**, och **30 minuter**. le obs

- Den automatiska avstängningsfunktionen är inte tillgänglig i föliande fall.
 - Vid anslutning till en dator eller skrivare.
 - · I fotografering i intervaller eller fotografering med intervall komposit (motivläge)
 - Vid överföring av bilder med ett Eve-Fi-kort

Viloläge

Välj fördröjningen innan bilddisplayen går in i viloläge. Välj bland Av (funktionen är ej igång), 10 sekunder, 1 minut. och 3 minuter.



- 🗬 Obs
- Funktionen viloläge är inte tillgänglig i följande fall.
 - Vid anslutning till en AV-enhet med en AV-kabel eller HDMI-kabel
 - I fotografering med intervall komposit (motivläge)

LCD-autodimmer

Välj På för att släcka bilddisplayen för att spara ström om inga funktioner används under fem sekunder.

AF-avståndsvisning, tillval

Välj På för att visa indikatorn för avståndet till motivet i fotograferingsläge.

Nivåinställning

Välj tiltindikatorinställningar för att få kameran i plan nivå och korrigera perspektivet då du fotograferar byggnader eller landskap. (sidan 25).

Kalibrering av nivå (tilt)

Registrera det aktuella perspektivet som standard.

Visningsaltern. för rutnät

Välj typ av hjälplinjer i fotograferingsläget (sidan 33).

Alter	nativ	Beskrivning
		Hjälplinjer med tre-och-tre för komposition i "reguladetri" (standard).
		Hjälplinjer med fyra-och-fyra med linjer som löper från hörn till hörn gör det enkelt att hitta motivets mittpunkt. Använd för arkitektoniska fotografier eller vid fotografering av produkter för visning.
		Hjälplinjer med två-och-två med mitten av ramen ren för att lättare kunna se motivet. Använd om ditt motiv rör sig.

Visningsbild Fotogr.info

Välj **På** för att visa fotograferingsikoner i en ram som omger visningen genom linsen (sidan 6) och gör det enklare att rama in fotografier i bildskärmen. Ramen visas inte i filmläge.



Visningsläge, information

Välj **På** för att visa fotograferingsinformation i bilddisplayen även när bilddisplayen är av (sidan 33), och härigenom kunna justera kamerainställningar medan du använder en extern sökare (tillval) (sidan 154) för att rama in fotografier.

Fotograferingsinformation kan visas genom att:

- Trycka på knappen Fn1, 🖄, eller 🟶
- Vrida inställningsratten till en ny position
- Använda upp/ner-ratten
- Trycka ADJ.-kontrollen åt vänster eller höger
- Trycka på knappen OPEN (\$ OPEN) för att fälla ut blixten

Informationsdisplayen stängs av om slutarknappen trycks ner halvvägs eller inga funktioner används under några sekunder.

Zoomförhållande en tryckning

Välj i vilken förstoringsgrad bilderna ska visas när de zoomas in med hjälp av knapp **MENU/OK** eller **ADJ.**-kontrollen (sidan 29). Välj mellan 5,7 ×, 9,8 × och 16 ×.

Autorotera

Välj På för att automatiskt visa bilder rätt riktade.

🔽 Försiktighetsåtgärd

- Riktningen för bilder tagna i läget Kontinuerlig, AF-bildserie eller auto-gafflingsläget blir som riktningen för det första fotot.
- Funktionen autorotera är inte tillgänglig i följande fall.
 - Filmer
 - Bilder tagna i läget S-kont eller M-kont
 - När du ser på bilder i visning av flera bilder
 - Bilder med för mycket perspektiv (tagna med kameran lutad för långt framåt eller bakåt)
 - Bilder tagna med kameran upp och ned
 - Om riktningen för kameran ändrades medan bild visades i förstorad visning
 - Medan bildkorrigering pågår (när en orange ram visas)
 - I bildspelet eller under visning av bilder på en TV

Visning av vit mättnad

Välj **På** för att visa bildens vita mättnadsytor blinkande i svart i Highlightsvisningen. Om du väljer **Off** är Highlightsvisningen inte tillgänglig i uppspelningsläget (sidan 34).

Alternativ för uppspelningsföljd

Välj ordningen för bilderna som ska visas i uppspelningsläget.

- Filnummer: Bilder visas i filnummerordning.
- **Bild datum/tid**: Bilder visas i ordning efter fotograferingsdatum och -tid.

RAW-/JPEG-inställn.

Välj kvalitet och storlek på JPEG-kopior som spelats in när ett alternativ för RAW-kvalitet valts för **Bildkvalitet/ bildstorlek** (sidan 53). Välj **Fin** eller **Normal** för att spela in en fin- eller normal-kvalitetskopia med samma mått som RAW-bilden, **VGA** för att spela in en kopia i storleken **VGA 4:3 F**.

Om du väljer enbart RAW spelas inte en JPEG-kopia in.

Inställning för färgrymd

Välj det färgrymd som används för att spela in fotografier. sRGB används ofta för att reproducera digitala bilder men erbjuder ett mindre register av färger än AdobeRGB.

- 🕐 Försiktighetsåtgärd 🕬
- Adobe RGB färgrymd har utvecklats av Adobe Systems Inc., och är kompatibelt med det standardfärgrymd som används i Adobe Photoshop och andra bildredigerande programvaror. Observera dock att färgerna endast kommer att reproduceras korrekt i programvaror som stödjer Adobe RGB färgrymd. Uppmärksamma också att specialserad utrustning krävs för att skiva ut i hela färgregistret i Adobe RGB-skalan. Vid utskrift med hemmaskrivare eller utskriftstjänster för digitala foton, kommer färgerna normalt att bli mindre livfulla än fotografier med sRGB-färgrymd.

Område mätt för manuell VB

Välj område för att mäta vitbalansen i av **Helbild** eller Spot.

Digital zoombild

Välj hur bilden som tagits med den digitala zoomen ska sparas.

- Normal: En del av bilden skärs ut och delen förstoras tillbaka till storleken som valts i Bildkvalitet/bildstorlek, vilket resulterar i lägre bildkvalitet.
- Auto ändring: En del av bilden skärs av och bilden sparas i den avskärda storleken. Bildkvaliteten blir inte mindre, men bildstorleken minskar.

Auto ändring-zoom är tillgänglig endast när 1000 4:3 F eller 1000 4:3 N är valt för Bildkvalitet/bildstorlek (sidan 53).

Den aktuella bildstorleken visas i bilddisplayen när kameran är inzoomad (storlekarna för avskärd bild varierar beroende på zoomförhållandet.



🕐 Försiktighetsåtgärd 🗤 🗤 🗤 🗤

• Auto ändring har ingen verkan när S-kont eller M-kont är valt för Kontinuerlig, eller i dubbelexponering eller motivläge.

Markörpos. för menyn Lagra

Om **På** har valts kommer de mest nyligen markerade menyerna att visas.

Kortsekvensnummer

Välj hur kameran namnger bildfiler när du sparar fotografier på ett minneskort.

- På: Filnamnen består av "R" följt av ett sjusiffrigt nummer (t.ex. "R0010001.jpg"), i stigande ordning från 0010001 till 9999999. När ett nytt minneskort sätts i, fortsäter filnumreringen från det senast använda numret.
- Av: Filnamnen består av "RIMG" följt av ett fyrsiffrigt nummer (t.ex. "RIMG0010001.jpg"), i stigande ordning från 0001 till 9999. När ett nytt minneskort sätts i, återställs filnumreringen till 0001.
- Detta alternativ gäller endast minneskort. Namnen på fotografier i det interna minnet består av "RIMG" och ett fyrsiffrigt nummer.

A Obs manual and the obs manual

- Foton som kopierats till en dator med DL-10 (sidan 135) får nya namn som består av "RIMG" och ett fyrsiffrigt nummer.
- Foton som tagits med AdobeRGB valt för Inställning för färgrymd (sidan 130) anges med filnamn som börjar med ett understreck (t.ex. "_R010001.jpg" eller "_RIMG001.jpg").

🕐 Försiktighetsåtgärd 🕬 🕬

 När På har valts kan inga fler fotografier lagras om minneskortet innehåller en mapp med nummer 999 och ett filnamn som slutar på 9999. När Av har valts kan inga fler fotografier lagras om minneskortet innehåller en fil med nummer 9999. Formatera kortet efter att du har kopierat dess innehåll på en dator om du vill ta fler bilder.

Datuminställning

Ställ in kameraklockan (sidan 17).

Language/言語

Välj det språk som kamerameddelanden och menyer ska visas på.

Alternativ	Beskrivning	Alternativ	Beskrivning
日本語	Japanska	Danske	Danska
Engelish	Engelska	Svenska	Svenska
Deutsch	Tyska	Русский	Ryska
Français	Franska		Förenklad kinesiska
Italiano	Italienska	繁体中文	Traditionell kinesiska
Español	Spanska	한국어	Koreanska
Nederlands	Holländska	ไทย	Thailändska

Video ut-läge

När du ansluter kameran till en TV eller VCR (sidan 101), väljer du ett video ut-läge som passar med den standard som används för enheten. Kameran stödjer NTSC och PAL; SECAM stöds inte.

Typ av USB-anslutning

Välj typ av USB-anslutning av Masslagring eller PTP.

HDMI-utgång

Välj upplösningen för bildutgång med en HDMI-kabel. Välj inställning av **AUTO**, **1080i**, **720P**, eller **480P**.



• I normala fall, välj **AUTO**. Om upplösningen av bild som visas på TV är låg med inställningen **AUTO**, välj **1080i**, **720P**, eller **480P**. Bilden kanske kan förbättras.

Bekräfta firmwareversion

Bekräfta firmwareversionen och uppdatera firmware om det behövs.

För information om firmware, besök Ricohs webbplats (*http://www.ricoh.com/r_dc/support/*).

Anslutningsinställningar för Eye-Fi

Om du använder SD-minneskortet med trådlös LANfunktion och väljer **På** aktiveras den trådlösa LANfunktionen. Om du väljer **Off** stängs den trådlösa LAN-funktionen av och kortet kan användas som ett standard-SD-minneskort.

Anslutningsdisplay för Eye-Fi

När ett Eye-Fi-kort används så visas SSID-destinationen om du väljer detta alternativ.
Skärmbilderna som visas här kan skilja sig från de bilder som visas på din dator beroende på operativsystemet.

För Windows

Du kan kopiera bilder till din dator med programvaran som finns inkluderad i kamerans internminne.

Program	Beskrivning	
DL-10	Kopierar bilder till din dator.	
MediaBrowser	Visa, hantera och redigera bilder.	

🕐 Försiktighetsåtgärd 🗤 🗤 🗤

- · Administratörsrättigheter krävs för att installera.
- DL-10 är inte nätverkskompatibel. Använd det som ett fristående program.



• För mer information om MediaBrowser, se hjälpen i MediaBrowser eller besök webbplatsen:

http://www.mediabrowser.jp/en/index.html

Systemkrav för att använda programvaran

Innan du installerar programvaran som är inkluderad i kameran, kontrollera så att datorn uppfyller följande systemkrav.

	Windows XP Home Edition Service Pack 3/Profes-	
Operativsystem som	sional Service Pack 3	
stöds	Windows Vista Service Pack 2	
	Windows 7 (32- och 64-bit)	
	Pentium [®] IV: 1.6 GHz eller snabbare	
Processor	Pentium [®] M: 1.4 GHz eller snabbare	
	Core™ 2 Duo: 1.5 GHz eller snabbare	
	Windows XP: Minst 512 MB	
Minne	Windows Vista/Windows 7: Minst 1 GB	
Hårddiskutrymme som krävs för installation	Minst 300 MB	
Bildskärmsupplösning	g 1024×768 bildpunkter eller bättre	
Bildskärmsfärger	65 000 färger eller mer	
USB-port	En USB-port som är kompatibel med datorn som anges ovan	

Försiktighetsåtgärd

- Windows XP 64-bit och Windows Vista 64-bit stöds inte.
- Om din dator har en uppdaterad version av operativsystemet kan det hända att USB-funktionen inte fungerar som den ska. I dessa fall stöds inte funktionen.
- Programvaran fungerar eventuellt inte på rätt sätt om ändringar görs i operativsystemet, som till exempel vid uppdatering med patchar och servicepack.
- Kameran stödjer inte anslutning till en USB-port som lagts till genom användning av en utökningsfunktion (PCI-buss eller annan).
- Om programmet används tillsammans med en hubb eller andra USB-enheter kanske det inte fungerar som det ska.
- När filmer och andra större filer ska hanteras rekommenderas en högre minneskapacitet.

Installera den medföljande programvaran på din dator.

Försiktighetsåtgärd

- Innan du fortsätter, bekräfta att Masslagring väljs för Typ av USB-anslutning i inställningsmenyn (sidan 133).
 - 1 Slå av kameran och plocka ut SD-minneskortet ur kameran.

Programvaran kan inte installeras om SD-minneskortet sitter kvar i kameran.

- 2 Anslut den medföljande USB-kabeln till datorn.
- 3 Anslut USB-kabeln till det gemensamma uttaget för USBport/AV-utgång på kameran. Kameran startar automatiskt när anslutningen är klar.



Skärmbilden **RICOHDCI(E:)** visas (E är enhetsnamnet).

4 Klicka på Start the digital camera software installer och klicka sedan på knappen OK.

Skärmbilden **Digital camera** software installer visas.



Windows 7

Klicka på **Öppna mappen för att visa filerna** och dubbelklicka på **AUTORUN.EXE** bland de filer som visas.



5 Klicka på Installing the Software (Installera programmet).

Windows XP

Efter en stund visas fönstret **Choose Setup Language** (Välj språk för installation).

Windows Vista/Windows 7

Om dialogrutan **User Account Control** öppnas väljer du **Allow** (Windows Vista) eller **Yes** (Windows 7). Om en ikon visas i aktivitetsfältet klickar du på ikonen för att öppna dialogrutan. Efter en kort stund öppnas dialogrutan **Choose Setup Language**.

6 Välj språk och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

MediaBrowser installer startar. Godkänn licensavtalet och följ instruktionerna som visas på skärmen för att installera MediaBrowser.

7 Klicka på **Unblock** för DL-10.

För Windows 7, klicka på Tillåt åtkomst.

Q När ett meddelande visas där du uppmanas att starta om datorn väljer du Yes, I want to restart my computer now. och klickar sedan på Finish. Datorn startas om automatiskt. När datorn har startats om visas ett Windows-meddelande med en säkerhetsvarning.

🕑 Försiktighetsåtgärd 🛲 🕬

- När du använder USB-kabeln ska du inte flytta kameran med USB-kabeln
- Koppla inte bort USB-kabeln medan kameran är påslagen.
- Anslut inte en annan kabel än den medföljande USB-kabeln.
- Om du installerar DC Software 2 i en dator där DC Software redan installerats, läggs DL-10 för DC Software 2 till i startmappen.
- Om du avinstallerar DC Software 2 med DC Software och DC Software 2 redan har installerats, kan den DL-10 som lagts till i startmappen raderas.

Visa användarhandboken för programvaran

PDF-filen "Användarhandbok för programvaran" finns i kamerans internminne. I den här handboken förklaras hur du laddar ner bilder från kameran till datorn.

Kopiera filen med handboken till datorn för att läsa den.

1 Öppna Den här datorn när kameran är ansluten till datorn.

Kamerans internminne visas som en diskenhet.

2 Öppna mappen MANUAL. Varje språk har sin egen "Användarhandbok för programvaran" (PDF-fil).

3 Kopiera PDF-filen med ditt språk direkt till din dators hårddisk.

• Du måste installera Adobe Reader eller Acrobat Reader för att kunna läsa användarhandboken (PDF- filen). Installera programmet från Adobes webbplats om inget av programmen är installerat på din dator.

När programvaran DL-10 redan har installerats från kameran väljer du **Start** > **DC Software 2** > **Nedladdning av Adobe Reader** för att gå till webbplatsen för nedladdning.

• Mer information om Adobe Reader finns i hjälpfunktionen för Adobe Reader.

Kopiera bilder till datorn

Gör på följande sätt för att kopiera bilder till datorn.

Försiktighetsåtgärd

- Innan du fortsätter måste du bekräfta att Masslagring är valt för Typ av USB-anslutning i inställningsmenyn (sidan 133).
- Om du vill kopiera bilder från SD-minneskortet så måste du först stoppa in kortet i kameran och sedan ansluter du kameran till datorn.
- Slå av kameran innan du ansluter USB-kabeln.

1 Anslut den medföljande USB-kabeln till datorn.

2 Anslut USB-kabeln till det gemensamma uttaget för USBport/AV-utgång på kameran. Kameran slås på automatiskt när anslutningen upprättas.





2 Kopiera foton till datorn.

4 Slå av kameran och koppla ur USB-kabeln när överföringen är slutförd.



• Stäng inte av kameran eller koppla bort USB-kabeln under bildöverföring.

För Macintosh

Kameran stödjer följande operativsystem för Macintosh. • Mac OS X 10 4 till 10 6 7



la Obs minimum minimum

 PDF-filen "Användarhandbok för programvaran" finns i kamerans internminne. Kopiera filen med handboken till datorn för att läsa den (sidan 139).

Kopiera bilder till datorn

Gör på följande sätt för att kopjera bilder till datorn.

PFörsiktiahetsåtaärd

- Innan du fortsätter, bekräfta att Masslagring väljs för Typ av USB-anslutning (sidan 133) i inställningsmenyn.
- Om du vill kopiera bilder från SD-minneskortet så måste du först stoppa in kortet och sedan ansluter du kameran till datorn.
- Stäng av kameran innan USB-kabeln ansluts.

1 Anslut den medföljande USB-kabeln till datorn.

2 Anslut USB-kabeln till det gemensamma uttaget för USBport/AV-utgång på kameran. Kameran startar automatiskt när anslutningen är klar.





▲ Koppla loss USB-kabeln är överföringen är klar. Dra kameravolymen till papperskorgen och koppla sedan loss USB-kabeln

🕐 Försiktighetsåtgärd 🕬

- · Stäng inte av kameran eller koppla bort USB-kabeln under bildöverföring.
- Om USB-kabeln kopplas bort utan att du inaktiverat anslutningen, kan ett fönster som indikerar osäker borttagning av enhet visas. Se till att avsluta anslutningen innan du tar bort USB-kabeln
- När du ansluter din kamera till en Macintosh-dator skapas eventuellt en fil som heter "FINDER.DAT" eller "DS Store" på ditt SDminneskort och filen visas sedan som Unmatched File på din kamera. Du kan radera denna fil från SD-minneskortet om du vill

<u>Felsökning</u>

Felmeddelanden

Följ stegen nedan om ett felmeddelande visas.

Meddelande	Lösning	Sida
Sätt i kort	Inget minneskort isatt. Sätt i kort.	12
Ange datum.	Kameraklockan är inte inställd. Ställ in kameraklockan.	17, 133
Gränsen för max antal filer har överskridits.	Kameran har inga filnummer kvar. Sätt i ett nytt kort.	12, 132
Omatchad fil	Kameran kan inte visa filen. Använd datorn för att kontrollera filinnehåll och radera filen.	_
Otillräckligt minne. Fortsätt?	Det finns inte tillräckligt med plats på minneskortet för att kopiera alla filer. Sätt i ett nytt kort.	12
Skyddad	Filen är skyddad och kan inte raderas.	90
Kortet är skrivskyddat.	Kortet är skrivskyddat (låst). Lås upp kort.	—
Utskriftsinställningarna kan inte tillämpas på fil.	Filen är en film eller en annan fil som inte kan väljas för utskrift.	_
Otillräckligt minne/	Inte tillräckligt med minne för att lagra fler filer. Radera befintliga filer eller sätt i ett annat kort.	12, 30
Kort kapacitet	Maximalt antal bilder valda för utskrift. Ställ in antalet utskrifter för andra bilder till noll.	108
Formatera internminne.	Det interna minnet är inte korrekt formaterat. Formatera det interna minnet.	123
Formatera kort.	Kortet är inte korrekt formaterat. Formatera kortet i kameran.	123
Kortfel	Formatera kortet. Om meddelandet kvarstår är det fel på kortet; avbryt bruket.	123
Skriver data	Kameran sparar data. Vänta tills den sparat färdigt.	—
Ingen fil	Ingen fil tillgänglig för uppspelning.	_
Kan inte lagra	Minnet är fullt. Använd ett annat kort eller ta bort kortet och använd det interna minnet.	12

Kamerarelaterade problem

Strömförsörjning

Problem	Orsak	Lösning	Sida
Kameran sätts	Batteriet är slut eller inte isatt.	Kontrollera att batteriet är korrekt isatt. Ladda batteriet (endast uppladdningsbart batteri), sätt i ett nytt batteri eller använd nätadaptern.	10, 12, 158
inte pa.	Batteriet är inkompatibelt.	Använd medföljande batteri eller kompatibla AAA-batterier.	11
	Nätadaptern är inte ansluten.	Kontrollera anslutningen.	158
	Batteriet sitter inte åt rätt håll.	Sätt i batteriet åt rätt håll.	12
	Kameran har stängts av automatiskt för att spara ström.	Sätt på kameran.	15
Kameran stängs av under användning.	Batteriet är tomt.	Ladda batteriet (endast uppladdningsbart batteri), sätt i ett nytt batteri eller använd nätadaptern.	10, 12, 158
	Batteriet är inkompatibelt.	Använd medföljande batteri eller kompatibla AAA-batterier.	11
Kameran stängs inte av.	Kameran fungerar fel.	Ta ut och sätt i batteriet igen eller koppla ifrån och sätt i nätadaptern igen.	12, 158
Indikatorn för lågt batteri visas eller kameran stängs av när batteriet har laddning kvar.	Batteriet är inkompatibelt.	Använd medföljande batteri eller kompatibla AAA-batterier.	11
Batteriet kan inte laddas.	Batteriet har laddats maximalt antal gånger.	Byt ut med ett nytt batteri.	_
Batteriet töms	Den omgivande temperaturen är väldigt hög eller låg.	_	_
snabbt.	Dålig belysning kräver mycket bruk av blixten.		_

Tekniska Noteringar

Fotografering

Problem	Orsak	Lösning	Sida	
	Batteriet är tomt.	Ladda batteriet (endast uppladdningsbart batteri), sätt i ett nytt batteri eller använd nätadaptern.	10, 12, 158	
Ingen hild tas när	Kameran är av eller inte i fotograferingsläge.	Tryck på POWER -knappen för att sätta på kameran eller tryck på ▶ för att välja fotograferingsläge.	15, 27	
slutarknappen	Minneskortet är inte formaterat.	Formatera kortet.	123	
trycks ner.	Minneskortet är fullt.	Sätt i ett nytt kort eller radera filer.	12, 30	
	Minneskortet har är förbrukat.	Sätt i ett nytt kort.	12	
	Blixten laddar.	Vänta tills blixtlampan slutar att blinka.	_	
	Minneskortet är låst.	Lås upp kortet	—	
	Minneskortets kontaktytor är smutsiga.	Rengör med ett mjukt torrt tyg.	_	
Kan inte se foton efter tagning.	Visningstiden är för kort.	Välj en längre visningstid.	125	
	Bilddisplayen är mörk.	Justera bilddisplayens ljushet.	123	
Bildskärmen är	Bildskärmen är av.	Tryck på DISP. för att sätta på bildskärmen.	33	
tom.	AV-kabel eller HDMI-kabel är ansluten.	Koppla loss kabeln.	_	
	Linsen är smutsig.	Rengör med ett mjukt torrt tyg.	—	
Kameran kan	Motivet är inte i mitten av ramen.	Använd fokuslåset.		
kameran kan inte fokusera i autofokusläget.	Motivet är inte lämpligt för autofokus.	Använd fokuslåset eller manuell fokus.	19, 58	
	Motivet är för nära.	Använd makroläge eller flytta bort från motivet.	21	
Bilderna är	Kameran rörde sig under fotograferingen.	Använd ett stativ eller tryck armbågarna mot bålen.	_	
suddiga.	Ljussättningen är dålig och slutarhastigheten är långsam.	Använd blixten eller välj en högre ISO-inställning.	22, 82	

Problem	Orsak	Lösning	Sida
	Blixten är inte uppfälld.	Dra ner knappen till & OPEN för att fälla upp blixten.	22
Blixten löses inte ut	Blixtskyddet är inte helt öppet.	Täck inte över blixtskyddet.	—
	Gaffling aktiverad eller kamera i läget Bildserie, Dynamiskt omfång, Intervall komposit, eller Film.	Ändra kamerainställningar.	44, 45, 64, 67, 86
eller laddas inte.	Blixten är av.	Fäll ut blixten och välj ett annat blixtläge.	22
	Batteriet är tomt.	Ladda batteriet (endast uppladdningsbart batteri), sätt i ett nytt batteri eller använd nätadaptern.	10, 12, 158
	Motivet är längre bort än 3,0 m/9,8 fot från kameran.	Flytta dig närmare motivet.	—
Blixten lyser inte	Motivet är mörkt.	Öka blixtmängden.	70
upp motivet.	Blixtmängden är för låg.	Öka blixtmängden.	70
	Blixtskyddet är inte helt öppet.	Täck inte över blixtskyddet.	—
Fotona är för ljusa.	Blixtmängden är för hög.	Minska blixtmängden, flytta dig bort från motivet eller använd en annan ljuskälla.	70
	Bildskärmen är för ljus.	Justera bildskärmens ljusstyrka.	123
Fotona är för	Blixten är av och motivet är dåligt upplyst.	Fäll ut blixten och välj ett annat blixtläge.	22
IIIUIKd.	Bildskärmen är för mörk.	Justera bildskärmens ljusstyrka.	123
Färgerna är onaturliga.	Kameran kan inte justera vitbalansen för fotograferingsvillkor med hjälp av automatisk vitbalans.	Inkludera vita föremål i fotot eller välj ett annat alternativ för vitbalans.	78
Bildskärmens ljusstyrka ändras under fokusering.	Omgivande belysning är dålig eller skiljer sig från den som används för autofokus.	Detta är normalt och är inte ett tecken på något fel.	_
Vertikala strimmor ("suddigheter") uppträder på fotot.	Motivet är ljust.	Detta är normalt och är inte ett tecken på något fel.	_

Tekniska Noteringar

-

Problem	Orsak	Lösning	Sida
Lutningsindikatorn	Av eller Ljud valt för Nivåinställning.	Välj Nivå + tilt, Nivå, eller Nivå + ljud.	25
visas inte.	Indikatorerna är dolda.	Tryck på DISP. för att visa indikatorer.	33
	Kameran är uppochned.	Håll kameran på rätt håll.	—
Fotot är inte i nivå, även om	Kameran rörde sig medan fotot togs.	Ta inte bilder från objekt som rör sig.	
lutningsindikatorn visade att kameran var i nivå.	Motivet är inte i nivå.	Justera motivet.	

Uppspelning/Radering

Problem	Orsak	Lösning	Sida
Fotoinformationen visas inte.	Indikatorerna är dolda.	Tryck på DISP. för att visa indikatorer.	33
Kan inte spela upp	AV-kabel/HDMI-kabel felaktigt ansluten.	Återanslut kabeln.	101
blidel.	Videoläget stämmer inte med TV:n.	Välj ett annat videoläge.	133
	Kortet formaterades inte i kameran. Bilder skapades med en annan enhet.	Sätt i kort som har formaterats i kameran och innehåller bilder som spelats in med kameran.	12, 123
Kan inte se bilder på	Minneskortets kontaktytor är smutsiga.	Rengör med ett mjukt torrt tyg.	_
mmeskortet.	Kortet fungerar inte.	Sätt i ett annat kort. Om du kan se bilder på ett annat kort, fungerade förmodligen inte det första kortet; sluta använda det.	12
Bildskärmen har stängts av.	Batteriet är tomt.	Ladda batteriet (endast uppladdningsbart batteri), sätt i ett nytt batteri eller använd nätadaptern.	10, 12, 158
	Kameran har stängts av automatiskt för att spara ström.	Sätt på kameran.	15
Kan into radora fil	Filen är skyddad.	Ta bort skyddet.	90
	Minneskortet är låst.		
Kan inte formatera kortet.	Kortet är låst.	Lås upp minneskortet.	

Diverse

Problem	Orsak	Lösning	Sida
Kan inte sätta i minneskortet.	Kortet sitter inte åt rätt håll.	Sätt i kortet åt rätt håll.	12
	Batteriet är tomt.	Ladda batteriet (endast uppladdningsbart batteri), sätt i ett nytt batteri eller använd nätadaptern.	10, 12, 158
fungerar inte.		Stäng av kameran och sätt på den igen.	15
	Kameran fungerar fel.	Ta ut och sätt i batteriet igen eller koppla ifrån och sätt i nätadaptern igen.	12, 158
Datumet är fel.	Klockan är inte rätt inställd.	Ställ in klockan för att korrigera datum och tid.	17
Datumet har återställts.	Batteriet har inte satts i på ungefär en vecka.	Ställ in klockan för att korrigera datum och tid.	17
Bilderna visas inte på TV.	Videoläget stämmer inte med TV:n.	Välj ett annat videoläge.	133
	AV-kabel/HDMI-kabel ej ansluten.	Anslut kabeln.	101
	AV-enheten är inte inställd till VIDEO IN-kanalen.	Ställ in AV-enheten till VIDEO IN-kanalen.	_

-

Specifikationer

Effektiva pixlar		Ungefär 10 miljoner	
Bildsensor		1/1,75" CCD (ungefär 10,4 miljoner pixlar totalt)	
	Brännvidd	6,0 mm (motsvarar 35-mm format: 28 mm)	
Lins	Bländare (f- nummer)	f/1,9 – f/9 (ND-filter använt för bländaröppningar på f/8,0 – f/11 i automatiskt fotograferingsläge)	
	Fokusräckvidd (från lins)	Ungefär 30 cm − ∞; ungefär 1,0 cm − ∞ i makroläge	
	Konstruktion	8 element i 6 grupper (2 asfäriska linselement med 2 ytor)	
Zoom		4,0 \times digital zoom; ung. 5,7 \times automatisk ändring av bildstorleken (VGA)	
Fokusläge		CCD-baserad multi- och spot-AF, Följ motiv, MF, Snabb, ∞, fokuslås och AF-hjälp.	
Suddighetsreduc	ering	Bildsensor-shift bildstabilisering	
Slutarhastighet	Fotografier	B (Lampa), T (Tid) 180, 120, 60, 30, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1,6, 1,3, och 1 – ¹ / ₂₀₀₀ s (övre och undre gränser varierar beroende på fotograferings- och blixtläge)	
	Filmer	1/ ₃₀ - 1/ ₂₀₀₀ S	
	Mätning	TTL-CCD-mätning i multi (256-segment), mittvägda och spot-lägen med autoexponeringslås	
Exponeringskontroll	Läge	Program AE, Bländarprioritet AE, Slutarprioritet AE, Manuell exponering	
	Exponeringskompensation	Manuell (+2,0 till –2,0 EV i ökningar om 1/3 EV); Autogaffling (–0,5 EV, ±0 EV, +0,5 EV och –0,3 EV, ±0 EV, +0,3 EV)	
ISO-känslighet (Standard utgångskänslighet)		Auto/Auto-Hi/ISO 80/ISO 100/ISO 125/ISO 160/ISO 200/ISO 250/ISO 320/ISO 400/ISO 500/ISO 640/ISO 800/ISO 1000/ISO 1250/ISO 1600/ISO 2000/ISO 2500/ISO 3200	
Vitbalans		Auto, Multi-P AUTO, Utomhus, Molnigt, Glödlampa 1, Glödlampa 2, Lysrör, Manuella inställningar, Detalj; White balance bracket	
Blixt	Läge	Auto (blixten utlöses när belysningen är dålig eller motivet är upplyst bakifrån) Röda ögon, På, Långsam synk, Manuell, Av	
	Ledtal	5,4 (motsvarar ISO 100)	
	Räckvidd (inbyggd blixt)	Ungefär 20 cm – 3,0 m (ISO auto)	
	Blixtkompensering	±2,0 EV i ökningar om 1/3 EV	
	Laddningstid	Ungefär 5 sekunder då ett uppladdningsbart batteri används Ungefär 8 sekunder då alkaliska AAA-batterier används	

Bildskärm		3,0" transparent LCD; ungefär 1 230 000 pixlar (640×4×480 = 1 228 800)
Fotograferingsläge		Auto, Programväxling, Bländarprioritet, Slutarhastighetsprioritering, Manuell exponering (Dynamiskt omfång, Intervall komposit, Korrigering av skev bild, Film), "Mina inställningar"
Bildkvalitet ¹		Fin, Normal, RAW (DNG) ²
Bildstorlek	Fotografier	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3648 × 2048, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
(pixiai)	Filmer	640×480, 320×240
Förvaring		SD/SDHC- och MultiMedia-minneskort, Eye-Fi-kort (X2-serien), internminne (ungef. 40 MB)
	3648×2736	2 193 KB/bild (N), 3 728 KB/bild (F), 14,6 MB/bild (RAW)
	3648×2432	1 954 KB/bild (N), 3 319 KB/bild (F), 13,0 MB/bild (RAW)
	3648×2048	1 654 KB/bild (N), 2 803 KB/bild (F), 11,0 MB/bild (RAW)
	2736×2736	1 657 KB/bild (N), 2 808 KB/bild (F), 11,0 MB/bild (RAW)
Filstorlek (cirka)	3264×2448	3 014 KB/bild (F)
	2592×1944	2 311 KB/bild (F)
	2048×1536	1 498 KB/bild (F)
	1280×960	836 KB/bild (F)
	640×480	221 KB/bild (F)
	Fotografier	JPEG (Exif ver. 2.21) ³ , RAW (DNG)
Filformat	Filmer	AVI (OpenDML Motion JPEG kompatibel)
	Komprimering	JPEG baseline-kompatibel (fotografier och filmer)
Andra fotograferingsalternativ		Bildserietagning (Bildserie, AF-bildserie, S-kont, M-kont), Självutlösare (slutarfördröjning på ungef. 2 s eller anpassad), Fotografering i intervaller (intervaller på 5 s till 1 timme i steg på 5 s ⁴ , Vitbalansgaffling, Bildinställningsgaffling, Dynamiskt omfångsgaffling, Kontrastgaffling, Inställning för färgrymd, AE/AF- målval, Bildstabilisering, Kompensation för dynamiskt omfång, Dubbelexponering, Brusreducering, Histogramvisning, rutnät, Fältdjupindikator, Tiltindikator, Skoanslutning
Andra uppspelningsalternativ		Automatisk bildrotation, Flerbildsuppspelning, Uppspelningszoom (upp till 16 ×), Bildspel, Anpassa storlek, Korrigering av skev bild, Nivåkompensation, Vitbalanskompensation, Trimma, DPOF
Gränssnitt		USB 2.0 (High-Speed), Masslagring ⁵, ljudutgång 1.0 Vp-p (75 Ω), HDMI-kabelanslutning (Typ D)
Videosignalformat		NTSC, PAL

-

	Ett DB-65 uppladdningsbart batteri (3,7 V)
Strömkälla	Två AAA alkaliska eller NiMH-batterier
	Valbar AC-4c nätadapter (3,8 V)
Batterilivslängd (baserat på CIPA-standard) ⁶	DB-65: ungefär 390 foton AAA alkaliska batterier: ungefär 30 foton ⁷
Mått ($B \times H \times D$)	108,6 mm × 59,8 mm × 25,2 mm (utan utskjutande delar)
Vikt (cirka)	Kamera (utom batteri, minneskort och rem): 190 g Batteri och rem: 30 g
Skruvhål för stativ	1/4-20UNC
Datumförvaringstid	Ungefär 1 vecka
Drifttemperatur	0°C till 40°C
Luftfuktighet vid drift	85 % eller mindre
Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C

1 Tillgängliga alternativ varierar med bildstorlek.

2 En JPEG-fil spelas även in (JPEG-filen kan vara en fil av fin eller normal kvalitet med samma mått som RAW-filen eller VGA-filen). RAW-filer har standard-DNG-formatet som lanseras av Adobe Systems, Inc.

3 Kompatibel med **D**esign rule for **C**amera **F**ile system (DCF, en JEITAstandard) och DPOF. Fullständig kompabilitet med andra enheter garanteras inte.

4 Blixt av.

5 Masslagring stöds av 64-bitarsversionen av Windows XP, Windows Vista, Windows 7, och Mac OS X 10.1.2–10.6.7.

6 Mätt enligt CIPA-standard. Endast för referens: aktuellt antal fotograferingar varierar stort enligt hur kameran används.

7 Mätt med Panasonic alkaliska batterier.

Kapacitet för internt minne/minneskort

Följande tabell anger ungefärligt antal bilder eller längd på filmer som kan lagras i det interna minnet eller på ett minneskort vid olika inställningar.

		Internt						
		minne	1 GB	2 G B	4 G B	8 GB	16 GB	32 GB
	RAW 4:3	2	50	103	203	415	831	1668
	10M 4:3 F	10	240	487	957	1957	3922	7867
	10M 4:3 N	17	411	830	1631	3333	6678	13396
	RAW 3:2	2	57	116	228	467	935	1877
	9M 3:2 F	11	271	548	1077	2202	4412	8851
	9M 3:2 N	19	461	931	1828	3737	7487	15020
	RAW 16:9	2	67	137	270	553	1108	2222
Foto	7M 16:9 F	13	321	653	1284	2624	5257	10546
gra	7M 16:9 N	23	544	1097	2155	4405	8824	17702
ifiei	RAW 1:1	2	67	137	270	551	1105	2217
	7M 1:1F	13	319	647	1270	2596	5202	10435
	7M 1:1N	23	544	1097	2155	4405	8824	17702
	8M 4:3 F	12	297	602	1183	2418	4845	9718
	5M 4:3 F	15	370	749	1471	3008	6026	12089
	3M 4:3 F	24	570	1159	2277	4654	9324	18704
	1M 4:3 F	43	1041	2118	4160	8505	17039	34181
	VGA 4:3 F	158	3776	7681	15082	30828	61759	123888
	VGA 640, 30fps	22 s	8 min. 54 s	17 min. 58 s	35 min. 17 s	72 min. 8 s	144 min. 30 s	289 min. 52 s
Fil	VGA 640, 15fps	43 s	17 min. 4 s	34 min. 9 s	67 min. 3 s	137 min. 3 s	274 min. 33 s	550 min. 45 s
ner	OVEA 320, 30fps	54 s	21 min. 26 s	42 min. 41 s	83 min. 49 s	171 min. 19 s	343 min. 11 s	688 min. 26 s
	OVICA 320, 15fps	1 min. 38 s	38 min. 45 s	78 min. 48 s	154 min. 44 s	316 min. 16 s	633 min. 35 s	1270 min. 57 s



- Siffrorna för filmer är den totala längd som kan spelas in. Varje film kan vara upp till 29 minuter lång (4GB i storlek).
- Beroende på motivet kan antalet bilder som kan tas skilja sig åt från antalet kvarvarande exponeringar.
- Kapaciteten varierar med fotograferingsvillkor och märke på minneskort.
- Använd ett minneskort med hög hastighet när du fotograferar under längre perioder.

Valbara tillbehör

GR DIGITAL IV kan användas med följande valbara tillbehör.



AC-4c nätadapter Adaptern kan inte användas beroende på land eller region.



DB-65 uppladdningsbart hatteri



BJ-6 batteriladdare



GH-2 skydd och adapter Inkluderar ett skydd för att förhindra att solljus kommer in i linsen och en adapter för universalfilter med diameter på 43 mm.



GW-2 vidvinkellins En konverteringslins med en brännviddsförlängning på 0,75 × för vidvinkelfotografier, som ger en kombinerad brännvidd på 21 mm (motsvarande 35-mm format). Kräver GH-2. Fodral inkluderat.



CA-2-kahelkontakt En kabelansluten slutare



GF-1 extern blixt En extern blixt med TTL-autoblixtsystem (sidan 159).



GV-1 extern sökare En optisk sökare som fästs till kamerans skoanslutning, Ramar aer täckning för 21 mm och 28 mm linser (motsvarar 35-mm format), Fodral inkluderat



GV-2 mini extern sökare En kompakt optisk sökare som fästs till kamerans skoanslutning, Ramar ger täckning för 28 mm linser (motsvarande 35-mm format) med märken för 1:1 bildkvot. Fodral inkluderat.



GL-1 Metall-linsskvdd Ett metall-linsskvdd med strömväxlingslås för att förhindra att kameran sätts på av misstag (kameran passar inte i det mjuka fodralet med metálllinsskyddet på).



AV-1 AV-kahel En AV-kabel för att ansluta kameran till videoingången på en TV etc



HC-1 HDMI-kabel En HDMI-kabel för att ansluta kameran till en kompatibel TV. etc.



GC-3 mjukt fodral



GC-4 miukt fodral (kan användas med GV-2)



GS-1 eller ST-2 -nackband

medföljer produkten.



GS-2 handledsrem

 Innan du använder valbara tillbehör, läs bruksanvisningen som TEKNISKA NOTERINGAR

- Den inbyggda blixten kan inte användas med vidvinkellinser eller linsskydd.
- Tillbehören GH-1, GW-1 och GT-1 för GR DIGITAL och GR DIGITAL II kameror kan inte användas

A Obs

 För den senaste informationen om valbara tillbehör, besök Ricohs webbsida (http://www.ricohpmmc.com/).

🝟 Tips: Ringskyddet

- Avlägsna ringskyddet innan du sätter fast en konversionslins, linskåpan och adaptern, eller ett metall-linsskydd.
 - För att ta bort ringskyddet: Stäng av kameran och rotera ringskyddet moturs tills det kan avlägsnas.
 - För att sätta på ringskyddet igen: Stäng av kameran och placera skyddet på kameran. Passa in märkena på kameran (①) med ringskyddets (②). Vrid ringskyddet medurs tills det klickar på plats.





TEKNISKA NOTERINGAR

Använda en valbar nätadapter

En valbar AC-4c nätadapter rekommenderas för längre bruk eller när kameran är ansluten till en dator. Se till att kameran är avstängd innan du ansluter nätadaptern.

1 Öppna batteri-/kortluckan.

Haka upp och öppna luckan och ta bort eventuella batterier.

2 Sätt i nätadapterkopplingen. Batterihaken kommer att klicka på plats när kopplingen är helt isatt.



3 Placera kabeln i kabelkanalen.

Öppna strömkabelskyddet (DC-ingång) och placera strömkabeln i kabelkanalen.

4 Stäng batteri-/kortluckan. Stäng och haka fast luckan.



 Se till att luckan är ordentligt stängd.



5 Anslut adaptern till eluttag. Fäst nätkabeln till adaptern och anslut den till ett eluttag.

🕐 Försiktighetsåtgärd

- Se till att båda kontakterna är helt isatta.
- Koppla loss nätadaptern och dra ut den från eluttaget när den inte används.

- Data kan skadas om nätadaptern kopplas loss eller om strömmen bryts medan kameran är på.
- Batteriindikatorn (
 kan visas medan nätadaptern används. Detta är normalt och du kan fortsätta att använda kameran.
- Lyft inte kameran med kabeln när nätadaptern är fäst till den.
- Adaptern kan inte användas beroende på land eller region.

Blixtenhet

En GF-1 blixtenhet (TTL-autoblixtsystem) (tillval) kan anslutas till kamerans skoanslutning.

- Stäng blixtskyddet.
- Avlägsna skoanslutningsskyddet från kamerans skoanslutning.
- **3** Fäst blixten.

Stäng av kameran och GF-1 och fäst GF-1 till kamerans skoanslutning.

Skoanslutning



A Sätt på blixten och kameran.



- Växla blixtläge genom att trycka på 4-knappen. Om du använder den manuella blixten, ställ in blixtläget till manuell blixtinställning i både kameran och GF-1. Blixtmängden kan väljas i Manuell blixtmängd i fotograferingsmenyn (sidan 71).
- Tillvals-blixtenhet kan inte användas vid fotografering i intervaller, fotografering med dynamiskt omfång eller fotografering med intervall komposit.

Andra blixtenheter

Använd endast blixtenheter med en signalterminal, som måste vara en X-kontakt med en positiv spänning på högst 20V. Använd en blixt som täcker linsens siktvinkel.

1 Stäng blixtskyddet.

2 Fäst blixten.

Stäng av kameran och den valbara blixtenheten och fäst blixten till kamerans skoanslutning.

3 Ställ in bländaren manuellt.

Sätt på kameran, välj läge A eller M och välj en bländare (sidan 38 och 40).

▲ Välj en manuell inställning för ISO-känslighet.

Välj ett annat alternativ än Auto eller Auto-Hi för ISO-känslighet (sidan 82).

5 Sätt på blixten.

Sätt på blixten och ställ in den i automatiskt läge. Ställ in bländaren och ISO-känsligheten till de värden som valts med kameran. Ta ett testfoto och justera blixt, bländare och ISO-könslighet enligt behov.

🔀 Försiktighetsåtgärd 🕬

- Stäng av den valbara blixtenheten innan du tar bort den från kameran.
- Höj inte upp den inbyggda blixten när en tillvals-blixtenhet är fastsatt på kameran.
- Om den externa blixten är på kommer den att lösas ut vid varje tagning oavsett den blixtmängd som valts med kameran. Stäng av blixtenheten för att fotografera utan blixten.
- Valbara blixtenheter är i regel till för bruk vid räckvidder som den inbyggda blixten inte når. Om du använder en valbar blixtenhet vid kortare räckvidder kan detta leda till överexponering.

Använda AC-4c nätadaptern och BJ-6 batteriladdaren

Dessa produkter är till för bruk med ström på 100–240V och 50 eller 60 Hz. Innan du reser, köp en reseadapter för anslutning till de typer av uttag som används på din destination. Använd inte dessa produkter med elektriska transformatorer då detta kan skada kameran.

Garanti

Denna produkt tillverkades för bruk i det land där den köptes och garantin gäller inte i andra länder. Skulle produkten sluta att fungera eller fungera felaktigt medan du är utomlands, har tillverkaren inget ansvar för service av produkten lokalt eller för några utgifter åsamkade därmed.

Uppspelning på TV

En AV-kabel kan användas för att ansluta kameran till TVapparater och monitorer utrustade med en videoingång. Kameran stöder videoformaten NTSC och PAL. Innan du ansluter kameran till en videoenhet, välj lämpligt videoutgångsläge.

Försiktighetsåtgärder innan bruk

- Denna produkt tillverkades för bruk i det land där den köptes och garantin gäller inte i andra länder. Skulle produkten sluta att fungera eller fungera felaktigt medan du är utomlands, har tillverkaren inget ansvar för service av produkten lokalt eller för några utgifter åsamkade därmed.
- Tappa inte kameran eller utsätt den för fysiska stötar. Var försiktig när du bär kameran så att den inte slår emot andra föremål. Du bör vara speciellt noggrann med att skydda linsen och bildskärmen.

- Blixten kan överhettas om den utlöses många gånger i rad. Använd inte blixten mer än nödvändigt. Använd inte blixten nära din kropp eller andra föremål. Om du inte observerar dessa försiktighetsåtgärder kan detta leda till brännskador eller brand.
- Om du använder blixtenheten nära ditt motivs ögon kan detta leda till tillfällig synförsämring. Du bör vara extra försiktig då du fotograferar barn. Rikta inte blixten mot föraren av ett motorfordon.
- Batterier kan bli väldigt varma vid långvarigt bruk. Vänta tills batterierna kyls ner innan du tar ut dem ur kameran.
- Det kan vara svårt att se vad som finns på bildskärmen i direkt solljus.
- Du kanske märker att bildskärmen varierar i ljusstyrka eller innehåller pixlar som inte lyser eller som alltid är upplysta. Detta är vanligt för alla LCD-skärmar och är inte ett tecken på att något är fel.
- Använd inte våld mot bildskärmen.
- Snabba temperaturförändringar kan orsaka kondensation, vilket kan leda till synlig imma inuti linsen eller att kameran inte fungerar korrekt. Detta kan undvikas genom att placera kameran i en plastpåse för att sakta ner temperaturförändringen och ta ut den först när luften i påsen har uppnått samma temperatur som sin omgivning.
- Sätt inte in föremål i hålen i mikrofon- och högtalarskydden, då kan produkten skadas.
- Håll kameran torr och undvik att hantera den med våta händer. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda till att produkten fungerar felaktigt eller elektrisk stöt.
- Ta ett testfoto för att se till att kameran fungerar korrekt innan du använder den vid viktiga tillfällen såsom resor eller bröllop. Vi rekommenderar att du förvara denna bruksanvisning och reservbatterier nära till hands.

👸 Tips: Undvik kondensation 🕬

• Kondensation kan i vissa fall inträffa om du flyttar till ett område med mycket stor temperaturskillnad, om luftfuktigheten är hög, i ett kallt rum efter att elementet satts på eller om kameran utsätts för kalluft från en luftkonditionerare eller liknande enhet.

Skötsel av kameran

- Fotografier kan påverkas av fingeravtryck och andra främmande ämnen på linsen. Undvik att ta på linsen med fingrarna. Ta bort damm eller ludd med en blåsare från en kamerahandel eller rengör försiktigt linsen med ett mjukt torrt tyg. Rengör bildskärmen genom att torka den med ett mjukt tyg fuktat med lite skärmrengöring som inte innehåller organiska lösningsmedel.
- Rengör kameran ordentligt efter användning på stranden eller då du hanterat kosmetika. Utsätt inte kameran för flyktiga substanser såsom thinner, bensen eller pesticider. Om inte denna åtgärd följs kan detta leda till skada på kameran eller dess ytbehandling.
- I de sällsynta fall kameran inte fungerar, besök ett Ricoh servicecenter.
- Kameran innehåller högspänningskretsar. Demontera den inte.
- Bildskärmen kan lätt bli repad, undvik att röra den med hårda föremål.

Förvaring

- Förvara inte kameran där den utsätts för: extrem värme eller luftfuktighet; stora förändringar i temperatur eller luftfuktighet; damm, smuts eller sand; större vibrationer; förlängd kontakt med kemikalier, inklusive malkulor och andra insektsmedel, eller med vinyl- eller gummiprodukter; starka magnetfält (t.ex. i närheten av en skärm, transformator eller magnet).
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.

Innan rengöring

Stäng av kameran och ta ur batteriet eller koppla ur nätadaptern.

<u>Garanti och underhåll</u>

- Den här produkten har en begränsad garanti. Under den garantiperiod som nämns i garantin som medföljer din kamera, kommer alla defekta delar att repareras gratis. Om kameran inte skulle fungera korrekt, kontakta den återförsäljare som du köpte kameran ifrån eller ditt närmaste Ricoh servicecenter. Observera att du inte kommer få ersättning för kostnaden att ta kameran till Ricoh servicecenter.
- 2. Den här garantin täcker inte skador som uppkommer från:
 - 1 försummelse med att följa instruktionerna i bruksanvisningen;
 - 2 reparation, modifikation eller undersökning som inte utförts av ett godkänt servicecenter som radas upp i bruksanvisningen;
 - 3 brand, naturkatastrof, force majeure, onormal spänning o.s.v.;
 - 4 olämplig förvaring (noterat i "Kamerans bruksanvisning"), läckage från batteri eller andra vätskor, jord eller på annat sätt olämplig skötsel av kameran.
 - 5 nedsänkning i vatten (översvämning), exponering för alkohol eller andra drycker, infiltrering av sand eller jord, fysiska stötar, tappa kameran eller klämma kameran och andra onaturliga orsaker.
- Efter att garantiperioden har gått ut kommer du att vara ansvarig för alla reparationskostnader, inklusive de som åsamkats vid ett godkänt servicecenter.
- 4. Du kommer att vara ansvarig för alla reparationskostnader, även inom garantiperioden, om garantisedeln inte bifogas eller om distributörens namn eller inköpsdatumet har ändrats eller inte anges på kortet.
- Utgifter för undersökning och noggrann inspektion enligt specialbegäran från kunden kommer att debiteras kunden, vare sig de åsamkats under garantiperioden eller inte.
- Denna garanti gäller endast kameran och inte dess tillbehör, såsom fodral och rem. Den gäller inte heller batteriet och andra medföljande konsumtionsvaror.
- Följdskador som uppstår på grund av fel på kameran, såsom utgifter åsamkade vid fotografering eller förlust av förväntad förtjänst, kommer inte att ersättas vare sig de inträffar under garantiperioden eller inte.
- 8. Garantin är endast giltig i det land där kameran köptes.
 - * Ovanstående villkor gäller reparationer som erbjuds gratis och begränsar inte dina juridiska rättigheter.
 - * Avsikten med ovanstående villkor beskrivs också på garantisedeln som medföljer kameran.
- Delar som är viktiga för service av kameran (d.v.s. komponenter som krävs för att underhålla kamerans funktioner och kvalitet) kommer att finnas tillgängliga under en period på fem år efter att kameran dras in.
- 10. Observera att om kameran skadas allvarligt av översvämning, vattenflöde, infiltrering av sand eller jord, starka stötar eller fall, kanske den inte kan repareras och återställande till dess ursprungliga tillstånd kanske inte är möjligt.



- Innan du skickar in kameran för reparation, kontrollera batteriet och läs
 instruktionsmanualen igen för att försäkra korrekt drift.
- En del reparationer kräver lång reparationstid.
- När du skickar kameran till ett servicecenter, inkludera ett meddelande som beskriver den defekta delen och problemet så noggrant som möjligt.
- Ta bort alla tillbehör som inte är relaterade till problemet innan du skickar kameran till servicecentret.
- Denna garanti gäller inte data som lagrats på minneskort eller det interna minnet.

NOTICES

INFORMATION TO THE USER USA FCC Part 15 Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connections to host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: GR DIGITAL IV

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH AMERICAS CORPORATION 5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement: Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER—TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

Index

<u>A</u>

A (bländarprioritet) -läge38
ADJ. Direkt ISO-kontroll 122
ADJkontroll
ADJläge 118
ADJ-reglage inställning 117
Adobe Reader 140
AF-avståndsvisning, tillval 126
AF-hjälpljus2, 124
AF-sensor, extern
Alkalisk11
Alkaliska AAA11
Alt. för uppspelningsföljd 130
Alternativ för knappen M-läge
Alternativ för knappen
Uppspelningsläge 121
Anpassa storlek94
Anpassad självutlösare74
Anslutningsskydd 101, 105
Återställ förval 83, 110
Auto bländarskift83
Auto gaffling67
Autofokus-/blixtlampa19, 23
Automatisk avstängning 125
Automatiskt () läge18
Autorotera129
AVI
AV-kabel
Avstånd för snabbfokus60

B

B (lampa)	41
Batteri	10, 12
Batteri-/kortlucka	12
Batteriladdare	10, 154
Batterinivå	8
Bekräfta firmwareversion	
Bildhastighet	87
Bildinställning	62
Bildinställningsgaffling	67
Bildkvalitet/bildstorlek	53

Bildspel	90
Bildstabilisering	74
Bildvisning	6, 33
Bländare	6, 7
Blekning bypass	62
Blixt OPEN-knapp (\$ OPEN)	2, 22
Blixt, inbyggd	22
Blixt, manuell	71
Blixt, valbar	159
Blixtexponeringskompensati	on
	70
Blixtläge	22
Blixtlock	23
Blixtnivå	71
Brusreducering	73
Brusreduktion ISO	73
Byt fotograferingsläge	

<u>c</u>

Cross Process6	2
----------------	---

D

Dator	135
Datum och tid	17, 133
Datumuppgifter	76
DC-strömkabelskydd	
Digital zoom	20
Digital zoombild	
DISPknapp	
DL-10	135, 141
DNG	54
DPOF	
Dubbelexponering	68
Dynamiskt omfång	

E

Expan. av dynamiskt omfång	84
Exponeringskompensation	77
Exponeringslås (AE-lås)	59
Exponeringsmätning	61
Exponeringsprogram	37
Extern sökare	154
Eye-Fi	3, 134

<u>F</u>

-	
Fältdjup	56
Felmeddelande	144
Filmläge4	2, 52, 86
Filmstorlek	87
Filmuppspelning	
Fin bildkvalitet	54
Fliken för viktiga anpassninga	ar
	110, 112
Flytta målinställning	74
Fodral, mjukt	155
Fokus	19, 55
Fokusfält	56
Fokuslås	58
Fokusmål	59
Följ motiv	55
För-AF	61
Formatera	123
Förstoringsförhållande (MF)	83
Fotografering i intervaller	75
Fotograferingsmeny	49
Fullt tryck Ögonblicksfoto	60
Funktionsljud	125

<u>G</u>

Gaffling		67
Garanti	161,	164

H

Hämta Mina inställningar	
HDMI	102, 134
Histogram	33, 34, 97
Hjälplinjer	33, 127
Hög kontr. S/V	62
Högtalare	

Ī

Installation	137
Inställning av ISO-steg	124
Inställning för färgrymd	130
Inställningar för blixtsynk	71
Inställningar ISO auto hög	124
Inställningsmeny	111
Intervall komposit	42, 45
Intervalltid	84

ISO-inställning	82
-----------------	----

j Jp

	E A	120
IPEG	54,	150

K

Kabelansluten slutare	154
Kabelkontakt	154
Kalibrering av nivå (tilt)	126
Kapacitet	11, 153
Komp. för dynamiskt omfå	ing72
Kontinuerlig drift	64
Kontrast	96
Kopiera till datorn	140, 142
Kopiera till kort från interr	nminnet
	94
Kortsekvensnummer	

Ē

Lägesratt	4
Lampa för strömknapp	121
Language/言語	17, 133
Låsfrigöring	4
LCD-autodimmer	126
LCD-bekräftelsetid	125
LCD-ljushet	123
Ljuspunkter	34

M

M (manuellt) läge40	
Macintosh142	
Makroläge21	
Makromål 59, 120	
Målval (AF/AE)59, 74	
Manuell blixtmängd71	
Manuell fokus	
Markörpos. för menyn Lagra 131	
MediaBrowser	
MENU/OK-knapp 49, 89, 109	
Mikrofon 3	
Mina inst. för Fn-inst 117	
Mina inställningar WB-komp	
Minne, internt 14, 94, 153	
Minneskort12	
M-läget med en tryckning 122	167

Monokrom	62
MY-lägen	48

N

Nackband	155
Närbild	21
Nätadapter	158
Nickelmetallhydrid (NiMH).	11
Nivåinställning	126
Nivåkompensation	96
Normal bildkvalitet	54
NTSC	102, 133

<u>0</u>

Ögla	2
Område mätt för manuell WB	131

<u>P</u>

P (programbyte)-läge	
PAL	102, 133
Parinst. för Fn-knapp	119
PictBridge	104
Plus normal fotografering	84
Positiv film	62
POWER-knapp	15
Programvara	135
PTP	104, 133

<u>R</u>

Radera fotografier	30
Radera Mina inställningar	122
RAW	54
RAW-/JPEG-inställn	130
Redigera Mina inställningar	115
Reg. Mina inställningar	112
Ringskydd	156
Röda ögon-reducering	22

<u>s</u>

S (slutarprioritet) -läge	39
Scenläge	42
SDHC-minneskort	12
SD-minneskort	12
Självutlösare	24
Skoanslutning	159
Skriva ut	104

Skydd och adapter	154
Skydda	90
Slutarbekräftelse ADJ	118
Slutarhastighet	150
Slutarhastighet autoskift	83
Snedkorrigering	47, 95
Spara sammansatt interv.bi	ld85
Specifikationer	150
Standardinställningar	
	, 110, 111
Storlek	53
Suddighet	20
Svartvitt	62
Systemkrav	

Ī

T (tid)	41
Tid och datum1	7, 133
Tiltindikator	25
Titta på fotografier 2	7, 101
Trådlöst LAN 1	3, 134
Trimma	100
TV	101
Typ av USB-anslutning	133

U

Upp/ner-ratt	5
Uppladdningsbart batteri	10, 12
Uppspelning, filmer	88
Uppspelning, fotografier	27
Uppspelning, TV	101
Uppspelningsmeny	89
Uppspelningszoom	29
USB-kabel104, 13	7, 142

V

Valbara tillbehör	154, 157
Växling för Fn-knapp-par	120
Video ut-läge	133
Vidvinkellins	154
Viloläge	126
Visning av flera bilder	28
Visning av vit mättnad	129
Visningsbild Fotogr.info	127
Visningsläge, information.	128
Vitbalans	78

Vitbalanskompensation
₩ Windows
<u>Z</u>
Zoom20, 29 Zoomförhållande en tryckning

Telefonnummer till support i Europa

UK	(from within the UK)	0203 239 6327
	(from outside the UK)	+44 203 239 6327
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 88 18 70
	(en dehors de la France)	+33 1 60 60 19 94
Italia	(dall'Italia)	02 4004 7319
	(dall'estero)	+39 02 4004 7319
España	(desde España)	900984912
	(desde fuera de España)	+49 6331 268 440

http://www.service.ricohpmmc.com/
Från miljöhänsyn till miljövård och miljöledning

Ricoh stödjer aktivt miljövänliga aktiviteter och även miljöbevarande aktiviteter.

För att minska miljöbelastningen av digitala kameror, försöker Ricoh även att spara energi genom att minska strömförbrukningen och minska miljöpåverkande kemikalier som finns i produkterna.



Om du stöter på ett problem med denna produkt

Se "Felsökning" (sidan 144) i den här bruksanvisningen. Om problemet kvarstår, kontakta ett Ricoh-kontor.

Ricoh-kontor	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, JAPAN http://www.ricoh.com/r_dc/
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, USA. 1-800-22RICOH http://www.ricoh-usa.com/
RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC)	Oberrather Straße 6, D-40472 Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) 06331 268 438 (außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438 http://www.ricoh.com/r_dc/
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong
Om MediaBrowser	
Nordamerika (USA)	(Avgiftsfritt) +1-800-458-4029
Europa	Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien: (Avgiftsfritt) +800-1532-4865 Övriga länder: +44-1489-564-764
Asien	+63-2-438-0090
Kina	+86-21-5385-3786
Öppettider: 09:00 till 17:00	

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan Augusti 2011



Tryckt i Nederländerna

