RICOH

GR Remote

操作說明書

2015.07 版

GR Remote 的特點

從透過 Wi-Fi 連接的智能手機等控制 GRⅡ

除拍攝模式及光圈值與快門速度外,亦可從通訊終端實時改變 GR II 豐富多彩的拍攝功能。

<u>將 GR II 的系統和圖像格式最佳化, 實現高性能</u>

可在通訊終端上高速顯示縮略圖以及透過撥動 / 雙指縮放操作顯示前後圖像 / 放大顯示等進行舒適的 圖像瀏覽。

<u>無需安裝應用程式</u>

只需從手中的通訊終端訪問應用程式分發網站即可使用。

GR II 與通訊終端可同時操作

在與通訊終端連接時亦可操作相機,因此可在各種場合進行拍攝。

GR Remote 動作環境

支援 OS	瀏覽器
iOS	Safari
Android	Chrome

* 無法保證在所有設備上動作的有效性。

☑ 注意 ------

· 不支援 RAW 圖像與動畫下載。依照通訊終端或瀏覽器的規格。

 ・本手冊介紹的 GR Remote 畫面圖示正在開發過程中,可能與實際的畫面不同。並且,畫面 構成等可能會因應用程式的版本升級而變更。

關於商標

- · IOS 是 Cisco 在美國及其他國家的商標或註冊商標。
- · Safari 是 Apple Inc. 在美國與其他國家註冊的商標。

· Android、Chrome 是 Google Inc. 的商標或註冊商標。 公司名稱及產品名稱是各公司的商標或註冊商標。

GR Remote 的啟動

1 從通訊終端的瀏覽器訪問應用程式分發網站。 http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/gr_remote/



顯示 GR Remote 的分發網站。

2 選擇應用程式。

Normal version	用於可同時使用 Wi-Fi 與流動通訊的終端。	
(普通版)	使用 iPhone 時, 建議使用此項。	
Cache version	用於無法同時使用 Wi-Fi 與流動通訊的終端。	
(緩存版)	最初啟動應用程式時緩存至終端內,之後無需連接網際網路即可使用。下	
	載應用程式可能需要一段時間。	
	使用 Android 終端及 iPod touch 時請使用此項。	

- 3 點選所選應用程式的 [Launch App(啟動應用程式)]。 GR Remote 在瀏覽器啟動。
- 4 添加到瀏覽器的書籤。

下次可從書籤啟動。

• *要點* ------

·亦可使用"添加到主屏幕"。在這種情況下,作為全屏顯示的 Web 應用程式動作。

相機與通訊終端的連接

- 1 將相機的 Wi-Fi 功能設為開啟。 請參閱相機的"使用手冊"。
- 2 將通訊終端的 Wi-Fi 功能設為開啟, 在連接點中選擇"RICOH_xxxxx"。
- 3 打開通訊終端的瀏覽器中註冊的書籤。 GR Remote 啟動後經過一段時間,將顯示"CONNECTED TO GR"並連接至相機。
- *要點* ------
 - · 點選 GR Remote 畫面右上方的 **C**,則將再次偵測相機并重新連接。



GR Remote 的畫面

啟動 GR Remote 後,將顯示 [Commander] 頁面。

點選 🗮 切換功能。



操作 GR Remote 進行遙控拍攝(p.5)
查看相機內的圖像(p.9)
單鍵執行相機功能(p.12)
顯示相機設定與資訊(p.13)
GR Remote 的設定(p.13)
顯示 GR Remote 的資訊
關閉相機

GR Remote will be your new p	artner.	G
Commander	>	
Viewer	>	
🖈 Presets	>	
🚔 Utilities	>	
Configuration	>	
 About 	>	
GR		
ပံ Power Off		ter
		Off
		kview

遙控拍攝

- 在 [Commander] 頁面進行操作。
 - (1) 實時顯示
 - (2) 左標籤
 - (3) 按鈕面板
 - (4) 中央標籤
 - (5) 右標籤



切換左 / 中央 / 右標籤後進行按鈕操作。

<u>左標籤</u>

Веер	響起鳴音
Dial-L	向左旋轉調節轉盤
Dial-R	向右旋轉調節轉盤
Shutter+	完全按下快門釋放按鈕。
	釋放後保持按下一半快門按鈕
Light	AF 補助光亮起
ADJ-L	ADJ. 桿向左按
ADJ-R	ADJ. 桿向右按
ADJ-OK	ADJ. 桿按中間
AF Lever	操作 AF 功能切換桿
Display	切換相機顯示屏開啟 / 關閉
Sounds	切換聲音輸出開啟 / 關閉

-		2	+
, Beep	€ Dial-L	→ Dial-R	Shutter+
O Light	₹ ADJ-L	ADJ-R	ADJ-OK
	Dis		
AFL		On	On
奈 Sync	Se Se	ttings	Quickview

[Commander]

<u>中央標籤</u>

Mode	改變拍攝模式
Focus	半按 / 鬆開快門釋放按鈕
Shutter	完全按下快門釋放按鈕。
F	設定光圈值
SS	設定快門速度
EV	曝光補償
Selftimer	開啟 / 關閉自拍 [2 秒]
Lens Lock	鏡頭伸出鎖定 / 解除
Key Lock	相機的按鈕操作鎖定 / 解除

	Ō	+
III Mode	⊙ Focus	Shutter
Selftimer Off	Lens Lock	Key Lock
奈 Sync	H Settings	▶ Quickview

<u>右標籤</u>

Z-In / Z-Out	+/(♀/☎)按鈕
AE/AF	AF 按鈕
Macro	♥/▲ 按鈕
Play	▶ 按鈕
Fn1	 Fn1 / ◀ 按鈕
OK	MENU/OK 按鈕
Flash	€/▶ 按鈕
Effect	중 / Effect 按鈕
Fn2	Fn2 / 面 按鈕
WB	WB / ▼ 按鈕
Disp	DISP. / ᅿ 按鈕

=	(2	+
æ	¥	A	Þ
Z-In	AE/AF	Macro	Play
⊟	≮	Ш	>
Z-Out	Fn1	ок	Flash
»	Ê	∨	D
Effect	Fn2	WB	Disp
奈 Sync	Se Se	ttings 💽	Quickview

<u>通用</u>

	-
Sync	將在 GR Remote 設定的光圈值 / 快門速度 /
	曝光補償一併發送至相機
Settings	顯示 [Advanced Settings] 面板(p.7)
Quickview	顯示 [Quickview] 面板(p.8)

☑ 注意 ------

· GR Remote 的設定可能因相機側的設定而不適用。

拍攝方法

- 1 將相機瞄準被攝體,在 GR Remote 上查看實時顯示。
- 點選實時顯示內的對焦位置。
 在點選的位置執行自動對焦。
 根據需要切換標籤,進行拍攝設定。
- 3 點選 [Shutter]。 進行拍攝。





- 要點 ------
 - · 亦可將設定更改為在實時顯示中點選進行拍攝。(p.13)
 - ・ 點選 [Settings] 則將顯示 [Advanced Settings] 面板,可一併
 設定 ISO 感光度與白平衡等。



下載圖像

[Quickview]

可將相機內的最新圖像下載至通訊終端。

點選 [Quickview]。
 [Quickview] 面板中顯示最新的圖像。

2 選擇下載方式。

Download VGA	縮小至 VGA 尺寸後下載
Download Original	保留原尺寸下載

Android 系統將開始下載,並保存至通訊終端。

而 iOS 系統在開始下載後,顯示確認畫面。 長按圖像將其保存。





查看影像

[Viewer]

- 在 [Viewer] 頁面進行操作。

點選資料夾。
 顯示圖像列表(縮略圖)。





3 點選圖像。

所選圖像以單張顯示。

<u>操作</u>	
左右撥動	顯示前一張或後一張圖像
點兩下	放大 / 縮小圖像
雙指縮放	
*	下載圖像(p.11)
×	返回圖像列表



下載圖像

可將相機的圖像下載至通訊終端。

1 在單張圖像顯示畫面中點選 ≯。



2 選擇下載方式。

Download VGA	縮小至 VGA 尺寸後下載
Download Original	保留原尺寸下載

Android 系統將開始下載,並保存至通訊終端。

而 iOS 系統在開始下載後,顯示確認畫面。 長按圖像將其保存。



單鍵執行

可單鍵執行相機功能。

依照攝影間隔等相機上的設定內容執行。 再次點選按鈕則將停止正在執行的功能。

Shooting

Selftimer	開始自拍
Continuous Shooting	開始連拍
Interval Shooting	開始間隔攝像
Interval Composite	開始間隔合成

Playback

Slideshow

開始幻燈片放映

<u>System</u>

Sleep	相機顯示屏變暗
Shutdown	關閉相機
Restart	重新開啟相機

[Presets]



相機的設定

進行相機設定及顯示資訊。

About My GR	顯示相機內置儲存器或記憶卡容量、電池電量指
	示、日期設定、韌體版本
Sync Clock	將相機的日期設定與通訊終端的設定同步
Wi-Fi	更改相機的 Wi-Fi 設定
Security	顯示 [Security Options] 面板
Reset GR	將相機返回至初始設定

GR Remote 的設定

進行 GR Remote 的基本設定。

Touch Liveview To	選擇當點選實時顯示時的動作
	[Focus] 自動對焦
	[Capture] 自動對焦後拍攝
File Format	選擇 [Viewer] 頁面中顯示的檔案格式
Color Scheme	選擇 GR Remote 的配色
Reset GR Remote	將 GR Remote 返回至初始設定

[Configuration]



_

🚔 Utilities С O Sync Clock Network Settings

≡

[Utilities]