リモコンの準備

各部の役割

撮影や再生など離れたところから リモコンを使用して操作すること ができます。リモコンで操作する まえに、次のことを確認してくだ さい。

リチウム電池は入っています か? ➡ P.20



リチウム電池 (CR2025) をセットします。

各ボタンについて

リモコンのボタン名	内容	参照ページ
レリーズボタン	カメラ本体のレリーズボタンと同じ働きをします。	P.54
ズームボタン	カメラ本体のズームレバーと同じ働きをします。被写体の大きさを変更するときに使います。	P.49
	[♠]:被写体を大きくします。(望遠) [♠]:被写体を小さくします。(広角)	
モニタリングボタン	モニタリング機能を行うときに使います。	P.84
画面選択ボタン	再生するファイルを選ぶときに使います。	P.74
スタート/ストップボタン	ファイルを再生するときに使います。	P.76~79
クイック・スロー・コマポタン	コマ送り・コマ戻し、スロー再生・逆スロー再生、早送り・巻戻しを行うときに使います。	P.76~79
消去ボタン	ファイル消去を行うときに使います。	P.88
クイックサーチボタン	クイックサーチ機能を行うときに使います。	P.87
画面表示ボタン	画面表示機能を行うときに使います。	P.86
自動再生/停止ボタン	自動再生機能を行うときに使います。	P.90
ランダム再生/停止ボタン	ランダム再生機能を行うときに使います。	P.92
プログラム再生/停止ポタン	プログラム再生機能を行うときに使います。	P.94
セットボタン	自動再生機能、ランダム再生機能、プログラム再生機能を設定するときに使います。	P.90
カーソルボタン	ファイルや項目を選択するときに使います。	P.87
決定ボタン	選択した項目を指定するときに使います。	P.88

補戸 撮影のときに、リモコンのレリーズボタンを次の記録モードで使用するときは、ボタンを押してから、約2秒後にシャッ ターが切れます。

・静止画モード、動画モード

リモコンを使う

機能





離れた位置や固定した位置にカメ ラを設置した場合、この機能を使 うとカメラから取り込める映像 を、テレビで確認できます。 リモコンのレリーズボタンを使う と、テレビの映像を見ながら撮影 することもできます。

操作の前に、次のことを確認して ください。

メインスイッチは「記録」に なっていますか? \Rightarrow P.48

1記録モードを選択しま す。

- 補足 次の記録モードは、モニタ リング機能を設定できませ h.
 - ・音击モード
 - この機能が働いているとき は、「オートパワーオフ」は 働きません。 ➡ P.48
 - この機能が働いているとき は、「画質モード」の切り替 えは働きません。➡ P.52

2 モニタリングボタンを 押します。

カメラからの映像が、テレビに表 示されます。

福戸 モニタリング中は、ズームでき ません。カメラ本体のズームレ バーやリモコンのズームボタン は、ピント合わせのときに使い ます。 被写体の大きさを変更したいと

きは、モニタリング機能の設定 を解除してください。



設定を解除するには もう-度モニタリングキーを押しま

す。

メモリーカードに記録 するときは、リモコンのレ リーズボタンを押します。

福尼 撮影後、ストロボが充電中のと きは、テレビからの映像が途切 れることがあります。

表示の移り変わり 画面表示機能 画面表示ボタンを押すたびに、決まった順序で表示が切り替わります。 通常の再生表示 再生表示 日付・時刻表示 (3秒後に表示を消去) (画面表示したまま) 6/ 12 🗆 6/ 12 🗆 15:00 '95/10/10 '95/10/10 撮影時に記録した日付や時刻など の情報を、再生時に表示します。 操作の前に、次の状態を確認して ください。 メインスイッチは「再生」に なっていますか? \Rightarrow P.74 15:00 '95/10/10

時刻表示

日付表示

情報表示なし

86



 B&
 tvp:
 0.47909-7

 B
 min
 tvp:
 0.47909-7

 D
 tvp:
 0.47909-7

 Sydy
 0.47909-7
 0.47909-7

 Sydy
 0.49909-7
 0.49909-7

 Sydy
 -</



再生時にファイルを選択する場 合、今まではカメラ本体のズーム レバーやリモコンの画面選択ボタ ンで操作する方法を説明しまし た。ここでは、ファイルの種類を 一覧表示させて選択する方法につ いて説明します。一覧表示するこ とで、目的のファイルをすばやく 見つけることができます。操作の 前に、次の状態を確認してください。

メインスイッチは [再生]に なっていますか? ⇒ P.74 クイックサーチボタン を押します。

再生画面に操作ガイダンスとファ イル情報が表示されます。 2 カーソルボタンを押し て、ファイルを選びます。 カーソルボタンを押すとカーソル マーク(▶)が移動します。

補足 • 再生画面には、選んでいる ファイルが表示されます。

> カーソルボタンを押し続ける と、カーソルマークが高速に 動きます。このとき選んでい るファイルは表示されませ ん。ボタンを離すとカーソル マークが止まり、選んだファ イルを表示します。



ファイル消去





ファイルが選択されます。

補足 再生する場合、ファイルの種類 によって、操作ガイダンスが表示されることがあります。指示 にしたがって操作してくださ い。➡ P.73 メモリーカードに記録した情報 (ファイル)を、リモコンを使っ て消去します。操作の前に、次の 状態を確認してください。

メインスイッチは [再生]に なっていますか? ➡ P.74

前去したファイルは復元できま せん。ファイルの内容を十分に 確認してから消去してくださ い。



(補足) ライトプロテクトしているメモリーカードは消去できません。 メモリーカードのファイルを確認後、ライトプロテクトを解除してから消去してください。⇒ 「ライトプロテクト」P.40



10/12
カーソルボタンで選択し決定ボタンを押してください
▶ この画面を消去する 取消し
95/10/10



22 消去ボタンを押しま す。 と カーソルボタンを押して「この画面を消去する」にカーソルマーク(▶)を
移動します。

補足 操作をやめるときは、もう一度 消去ボタンを押すか「取消し」を 選択します。 4 決定ボタンを押します。 ファイルを消去します。

補足 • ファイルを消去すると、以降 のファイル番号が繰り上がり ます。

> フラッシュメモリー搭載のメ モリーカードをお使いの場合、 SRAMカードに比べてファ イルの消去に時間がかかるこ とがあります。

自動再生機能



自動再生 <再生間隔のセット> カーソルボタンで再生間隔を選び、決定ボタンを 押してください 再生間隔 1秒

メモリーカードに記録した情報 (ファイル)を、設定した再生間 隔で順番に再生します。操作の前 に、次の状態を確認してくださ い。

メインスイッチは [再生] に なっていますか ? ➡ P.74 再生間隔を設定する

セットボタンを押します。

2 カーソルボタンを押し て、再生間隔を選びます。

補足 操作をやめるときは、もう一度 セットボタンを押します。

- セットボタンは3個あります。自動再生機能を使うときは自動再生/停止ボタンの右となりのセットボタンを押してください。
 - セットボタンを押すと、情報 パネルに「au」と表示しま す。



3 決定ボタンを押しま す。 再生間隔が設定されます。

福足 再生間隔では、静止画ファイル の再生時間を設定できます。

再生間隔について カーソルボタンを押すたびに、再 生間隔の表示がかわります。 0.2 秒 ⇄ 0.5 秒 ⇄ 1 秒 ⇄ 2 秒 ⇄ 5 秒 ≓ 1 0 秒 ≓ 1 5 秒 ≓ 2 0 秒 カーソルボタンを押すと、再生

- 間隔が長くなります。
- カーソルボタンを押すと、再生 間隔が短くなります。



自動再生する

■ 自動再生 / 停止ボタン を押します。

記録している順番に、設定した間 隔で再生されます。

- 福戸 自動再生 / 停止ボタンを押 すと、情報パネルに「au」 と表示します。
 - 再生を停止するときは、も う一度自動再生 / 停止ボタ ンを押します。





ランダム再生 <再生間隔のセット> カーソルボタンで再生間隔を選び、決定ボタンを 押してください 再生間隔 1秒

メモリーカードに記録した情報 (ファイル)の中から、静止画ファ イルを設定した再生間隔でランダ ムに最大40ファイル再生しま す。操作の前に、次の状態を確認 してください。

メインスイッチは[再生]に なっていますか? ➡ P.74 再生間隔を設定する
1 セットボタンを押します。

- 補足
 ・セットボタンは3個あります。ランダム再生機能を使うときはランダム再生/停止ボタンの右となりのセットボタンを押してください。
 - セットボタンを押すと、情報パネルに「rand」と表示します。



補足 操作をやめるときは、もう一度 セットボタンを押します。



3 決定ボタンを押しま す。 再生間隔が設定されます。





ランダム再生する

1 ランダム再生 / 停止ボ タンを押します。

ランダムに、設定した間隔で再生 されます。

- 7日 ランダム再生 / 停止ボタン を押すと、情報パネルに 「rand」と表示します。
 - 再生を停止するときは、も う一度ランダム再生 / 停止 ボタンを押します。

プログラム 再生機能

再生順番や再生間隔、再生方式な どをプログラムすることができま す。設定したプログラムで、メモ リーカードに記録した情報(ファ イル)を再生します。プレゼン テーションを行うときに便利で す。操作の前に、次の状態を確認 してください。

メインスイッチは[再生]に なっていますか? ⇒ P.74

設定画面について 次のような画面でプログラムを設定します。





プログラムヤット カーソルボタンでセットする項目を選び、 決定ボタンを押してください ▶ 再生順番 0 枚記録音 0.2秒 再生間隔 リピート 0 N 再生方式 オート プログラム全消去 終了する



プログラムを設定する



- セットボタンは3個あります。プログラム再生機能を 使うときはプログラム再生
 /停止ボタンの右となりの セットボタンを押してくだ さい。
 - セットボタンを押すと、情報パネルに「Pr」と表示します。

2 カーソルボタンを押し て、プログラムする項目に カーソルマーク(▶)を移 動します。

福戸 操作をやめるときは、もう一度 セットボタンを押すか「終了す る」を選択します。



補定
 各項目の設定は次のページを参照してください。
 再生順番について ⇒ P.96、
 再生間隔について ⇒ P.99、
 リピートについて ⇒ P.100、
 再生方式について ⇒ P.100、
 プログラム全消去について
 ⇒ P.101







【再生順番】

最大20ファイルの再生順番を設 定できます。

新規に作成する場合

1番目に再生するファ イルを設定するため、カー ソルマーク(▶)が1を指 していることを確認し、決 定ボタンを押します。 メモリーカードに記録されている ファイルの一覧が表示されます。 2 カーソルボタンを押し て再生するファイルを選び ます。

4 各項目を設定したら、 カーソルマークを「終了する」に移動し、決定ボタンを押します。

設定が終了します。





記録画面数: 1	1 プログラム数10	
カーソルボタン ⁻ 決定ボタンを押	で再生する画面を選び、 してください	
	7 ∎))) 8 «∰ 9 □ 1 0 □ ▶ 1 1 □==0)	

プログラムセ	ット >	プログラム	5数10
カーソルボ	- タンでプログ	ブラムセットする	5番号を選び
決定ボタン	を押してくた	どさい	
1:	4 🗆	7:	11 🗆 🕬)
2 :	1 🗆	▶ 8:	8 🖨
3 :	2 🗖	9: '	10 🗆
4 :	3 🗆	10:	9 🗖
5 :	6 🗆	11:	
6 :	5 🗖	終了	
\subseteq			

修正する場合

1 カーソルボタンを押し て変更するファイルの番号 にカーソルマーク(▶)を 移動し、決定ボタンを押し ます。 メモリーカードに記録されている

ファイルの一覧が表示されます。

補足 カーソルマークを動かさずに、 決定ボタンを押すと、再生ファ イルを追加することができます。 2 カーソルボタンを押し て新たにファイルを選びま す。 **3**決定ボタンを押します。

ファイルが変更されます。

福戸 操作をやめるときは、カーソル マークを「終了」に移動し、決定 ボタンを押してください。



【再生間隔】

▲ カーソルボタンを押し て、再生間隔を選びます。



 (\uparrow)

 (\mathbf{v})

決定







【リピート】

▲ カーソルボタンを押し て、リピートを選びます。

- 福足 •「ON」…最後まで再生した あと、繰り返し再生すると きに選んでください。
 - 「OFF」…最後まで再生し たあと、繰り返し再生しな いときに選んでください。

2 決定ボタンを押しま す。 リピートが設定されます。

【再生方式】

▲ カーソルボタンを押し て、再生方式を選びます。

補足 ・「オート」…再生順番にした がって、設定した再生間隔で 再生します。(自動的にファ イルを切り替えます。) •「マニュアル」…リモコンの 画面選択ボタンを押すと、 ファイルを切り替えて再生し ます。静止画ファイル以外は、 画面選択ボタンを押すまで同 じファイルを繰り返し再生し ます。







2 決定ボタンを押しま す。 再生方式が設定されます。

【プログラム全消去】

- カーソルボタンを押し て、プログラムを消去する かどうか選びます。
- (7) 「プログラム内容を全て消去する」…設定した再生順番を全て消去します。
 - 「取消し」…プログラム消去 を取り消します。

22 決定ボタンを押しま す。

プログラム消去が設定され、再生 順番が「0枚記録済」になります。





プログラムを再生する

▲ プログラム再生 / 停止 ボタンを押します。

補足	 再生方式が「オート」の場
	合、設定にしたがってファイ
	ルを再生します。
	• 再生方式が「マニュアル」の
	場合、リモコンの画面選択ボ
	タンを押すとファイルを再
	生します。
	▶ ボタン
	次のファイルを再生します。
	【 ボタン
	1つ前のファイルを再生し
	ます。
	• 再生方式が「マニュアル」の
	場合、静止画ファイル以外
	は、画面選択ボタンを押すま
	で、同じファイルを繰り返し
	再生します。

するときは、次 のことをお守りください。

- プログラムセットしたときの メモリーカードを使用してく ださい。
- プログラムセット後にファイ ル消去や初期化を行わないで ください。

プログラムセット後にデータを 消去したり、別のメモリーカー ドを使用するときは、プログラ ム全消去 (P101)を行ってから 新たにプログラムをセットして ください。



プログラム再生
カーソルボタンで選択し決定ボタンを押してくださ
▶続ける 終了する

【停止するには】

1 もう一度プログラム再 生 / 停止ボタンを押しま す。 再生が停止します。

2 カーソルボタンを押し て、項目を選択し、決定ボ タンを押してください。

- 補足・「続ける」…プログラム再生 を続けるときに選んでください。
 - 「終了する」…プログラム再 生を終了するときに選んでく ださい。