再生 第 章

再生の前に	78
カメラで再生できるデータについて	78
テレビに接続する	78
ファイルの再生	80
静止画/文字/連写ファイルを再生する	80
再生中のファイルに音声を追加する	
(アフレコ機能)	81
音声ファイルを再生する	82
動画ファイルを再生する	83
いろいろな再生機能	84
画面を分割表示する(分割再生)	84
拡大して表示する(ズーム再生)	85
自動で再生する(オート再生)	86
トリミングする	86
ファイルをコピーする	88
他社カメラで撮影したファイルを	
再生する	89
回転して表示する	90
プロテクトを設定する	91
プリントサービスの設定をする	92

再生の前に

カメラで再生できるデータやテレビを利用した再生方法について説明します。

カメラで再生できるデータについて

カメラで再生できるファイルは、次のデータです。

- ・本機で記録したデータ
- ・パソコンから、本機対応のリコー製ソフトウェアで転送したデータ
- ・他社カメラで撮影したデータ P.89「他社カメラで撮影したファイルを再生する」
- 補足・再生できないデータは、「UNMATCHED FILE」とメッセージが表示されます。

・デジタルカメラDC-3Z/DC-4シリーズ・RDC-5000シリーズ、RDC-7(リコー
 製)で記録したデータも表示できます。

テレビに接続する

同梱のAVケーブルをカメラとテレビに接続すると、記録したファイルをテレビ で再生することができます。

参昭

接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。



1カメラ本体とテレビの電源が切れていることを確認します。

❷ カメラの端子カバーを開き、AV出力端子にAVケーブルを接続します。

③ AV ケーブルのもう一方を、テレビの映像入力端子と音声入力端子にしっかりと接続します。

長時間お使いになるときは

ACアダプター(別売り)を使って、家庭用コンセントから電源をとること をお勧めします。 P.24「コンセントで使う」 *ACアダプターは、必ずカメラの電源が切れている状態で接続してください。

- (補足) ・海外旅行などでPAL方式のテレビで再生することもできます。 P.107 「ビデオ方式を変更する」
 - ・テレビに接続すると、カメラの液晶モニター表示の状態で、そのままテレビモニターに映ります。

ファイルの再生

撮影したファイルの再生方法について説明します。

静止画 / 文字 / 連写ファイルを再生する

▲(静止画) ((文字)) □(連(連写)で記録したファイルや、音声付きの静止画や文字を再生します。

● モードダイヤルを[▶]に合わせ、□ ()/()/()
 ボタンで再生元を選びます。
 最後に記録したファイルが再生されます。

・P.7「情報表示について」

 ③ボタン・③ボタンを押して、再生する ファイルを選びます。
 ④ボタンを押すと次のファイルが表示され、③ ボタンを押すと前のファイルに戻ります。
 ボタンを押し続けると早く進みます。

音声付き静止画 / 文字のとき

音声を再生するときは、シャッターボタンを 押します。

自動で音声ファイルの再生は終了します。また、シャッターボタンまたは⑦ボタンを押すと再生を中止できます。

 (補定)・音声再生中、④ボタン・●ボタンを押 すと音量の調節ができます。 P.82
 「音声ファイルを再生する」

再生画面について

次の画像サイズで撮影すると、液晶モニターやテレビモニターでの再生画面は以 下のようになります。







・スマートメディアの容量によっては、電源の投入やモードダイヤルを変更してから、ファイルを再生するまでに時間がかかることがあります。
 ・ロ(連写)で撮影したファイルも、それぞれ1ファイルとして記録されるため、通常のファイルと同じように再生できます。
 ・ファイルを消去できないようプロテクトを設定できます。 P.91「プロテクトを設定する」

再生中のファイルに音声を追加する(アフレコ機能) ▲(静止画) (文字) □(連写)で記録したファイルに音声を追加できます。

- 1.音声を追加したいファイルを液 晶モニターに表示します。
- 2.ENTER ボタンを押します。 液晶モニターや液晶パネルに録 音可能な時間が表示されます。 すでに、音声が録音されている ファイルの場合は、データの上 書き確認画面が表示されます。
- シャッターボタンを押します。 録音が開始されます。録音中は
 が点滅し、液晶パネルに録 音時間が表示されます。
 再度、シャッターボタンを押す と、録音を中止します。



3

再生



*音声付きの静止画の場合は、すでに記録されている音声に上書きし ます。

* 音声付き静止画の場合でも、 アフレコ設定する場合は、記録先メモ リーの残容量分録音できます。

音声ファイルを再生する

●(音声)で記録したファイルを再生します。

・スピーカーはカメラの側面にあります。カメラの向きを調整して再生してください。

② ④ボタン・⑦ボタンで音声ファイルを選び、シャッターボタンを押します。 音声が再生され、再生中を表すインジケータや経過時間が表示されます。 自動で音声ファイルの再生は終了します。また、⑦ボタンを押すと再生を中止できます。

再生を中断するとき 再生中、シャッターボタンを押すと再生が中 断され、再度押すと再開されます。 中断中は、ズームレバーを押し続けると早送 り([4]側)や巻き戻し([4]側)ができます。

音量を調節するとき 再生中、④ボタン・●ボタンを押すと音量調節 インジケータが表示されます。④ボタン・●ボ

タンを押して、音量を調節します。





・テレビなどに接続した場合、接続した機器で音量調節を行ってください。
 ・録音/録音可能時間が100分を越える場合、液晶モニターや液晶パネルには秒の1桁目は表示されません。

 ・ファイルを消去できないようプロテクトを設定できます。 P.91「プロ テクトを設定する」

動画ファイルを再生する

№(動画)で記録したファイルを再生します。

●モードダイヤルを[▶]に合わせ、□ /□ /□ ボタンで再生元を選びます。

② ④ボタン・⑦ボタンで動画ファイルを選び、シャッターボタンを押します。 動画が再生され、再生中を表すインジケータや経過時間が表示されます。 自動で動画ファイルの再生は終了します。また、⑦ボタンを押すと再生を中止できます。



再生を中断、再開するとき

再生中、シャッターボタンを押すと再生が一時中断され、再度押すと再開され ます。

コマ送り / 戻し、スロー再生 / 逆スロー再生する

再生の中断中、ズームレバーを【4】側に押すと1コマ進み、【・】側に押すと1コマ 戻ります。また、ズームレバーを【4】側に押し続けるとスロー再生、【・】側に押し 続けると逆スロー再生ができます。

- (補定)・④ボタン・●ボタンを押すと音量の調節ができます。 P.82「音声ファ イルを再生する」
 - ・ファイルを消去できないようプロテクトを設定できます。 P.91「プロ テクトを設定する」



3 再生

いろいろな再生機能

ここでは、いろいろな再生機能について説明します。

画面を分割表示する(分割再生)

画面を6分割にし、複数のファイルを一度に表示します。見たいファイルをすば やく検索できます。

●モードダイヤルを[▶]に合わせ、MENU ボタンを押します。

② ④ボタン・③ボタンを押して[分割再生]
 を選び、ENTER ボタンを押します。
 6 画面表示に変わります。

③ ●ボタン・●ボタン・●ボタン・●ボタン を押して、再生するファイルを選びます。 コマ番号の表示位置を固定に、6ファイルずつ 表示されます。 太枠で囲まれているファイルは、選択ファイ ルを表します。

④ ENTER ボタンを押します。 通常の画面表示に戻り、選択ファイルが1画 面表示されます。

補定・再生できないファイルは黒色の画面表示になります。水色の画面表示の ときは、下表のファイルを表します。

音声ファイル	水色の画面に動を表示
文字ファイル	水色の画面に륕を表示
音声付き文字ファイル	水色の画面に륕を表示

・選択ファイルが上段のとき、④ボタンを押すと前の6ファイル、下段の とき▼ボタンを押すと次の6ファイルを表示します。





拡大して表示する (ズーム再生)

再生しているファイルを縦横に拡大して表示します。画像サイズによって、次の 倍率で表示できます。

- ・2048 × 1536 :1.3 倍、1.6 倍、3.2 倍
- ・1024 × 768 :1.6 倍
- ・640 × 480 : 2倍
- ・3072 × 2304 : 2.4 倍

● モードダイヤルを [▶] に合わせます。

- ③ボタン・③ボタンでズーム再生する ファイルを選びます。
- ③ ズームレバーを【▲】側に押します。 再生画像が拡大表示され、枠が表示されます。

④ ●ボタン・●ボタン・●ボタン・●ボタン を押してファイルを確認します。 ENTER ボタンを押すと枠表示が消えます。

倍率を変えるとき 画像サイズが2048 × 1536のときは、ズームレ バーを[4]側に押すごとに倍率を変更できま す。倍率を戻すときは、[4]側に押します。

- ワァイルの確認後、ズームレバーを[•]側に押します。 ズーム再生が終了します。
 - (補定)・ズーム再生できるファイルは、本機で撮影した静止画ファイル、文字 ファイル、音声付き静止画/文字ファイルです。
 ・縦に撮影した画像は、ズーム再生すると横に再生されます。





85

3

再牛

自動で再生する(オート再生)

内蔵メモリーまたはスマートメディア内のすべてのファイルを、自動再生します。

- ●モードダイヤルを[▶]に合わせ、MENU ボタンを押します。
- ② ④ボタン・③ボタンを押して[オート再生]を選びます。
- ③ ④ボタン・⑥ボタンを押して再生時間(1 秒・3秒・5秒・10秒・30秒・60秒) を選び、ENTERボタンを押します。 ENTERボタンを押すと、指定した時間でオー ト再生が開始されます。中止するまでは再生 を続けます。

オート再生を中止するとき オート再生中、シャッターボタンやズームレ バーなど、いずれかのボタンを押すとオート 再生を中止します。

「再生モード	▼ 1/2
分割再生	\Rightarrow
オート再生	3秒
トリミング	\Box
コピー	\Rightarrow
フォルダー選択	\Rightarrow
選択:④ 🗑	変更:④ 🕑
E S MENU	MEE: ENIER

・再生時間には、ファイルを呼び出している時間は含まれません。
 ・音声付き静止画 / 文字ファイル、動画ファイル、音声ファイルは、設定した再生時間にかかわらず、記録した録音時間や録画時間で再生されます。

トリミングする

再生中のファイルの一部を切り取って、別ファイルとして保存します。

- (補定)・トリミングした画像は別ファイルとして保存されます。記録先のメモリーの容量や、スマートメディアのライトプロテクトなどを確認してから行ってください。

● モードダイヤルを [▶] に合わせます。

- ② ④ボタン・③ボタンでトリミングする ファイルを選び、MENUボタンを押します。
- ③ ●ボタン・●ボタンを押して [トリミン グ]を選び、ENTERボタンを押します。



④ボタン・⑨ボタンでトリミングサイズを選び、ENTERボタンを押します。
 ブルーバックで表示された再生画面の中にトリミング枠が表示されます。



3 再生

⑤ ●ボタン・⑦ボタン・④ボタン・●ボタン でトリミング枠を移動させ位置を決め、 ENTERボタンを押します。 画像確認時間で設定された時間、確認画面が 表示されます。 P.104「画像確認時間を変更 する」



シャッターボタンを押します。 トリミングした画像が表示され、記録先選択 画面が表示されます。

 ③ボタン・③ボタンを押して、記録先を選 択し、ENTERボタンを押します。
 トリミングした画像が記録されます。



ファイルをコピーする

内蔵メモリー内のファイルをスマートメディアへ、またはスマートメディア内の ファイルを内蔵メモリーヘコピーします。

重要 ・プロテクトを設定したファイルをコピーしても、コピー先のファイルに はプロテクトは設定されていません。 ・コピーできるファイルは、本機で撮影したファイルです。 ・コピー中、コピー先の容量が不足しているときはメッセージが表示され ます。シャッターボタンを押すと残容量分のファイルがコピーされ、

CANCEL ボタンを押すと操作を取り消します。

- モードダイヤルを[▶]に合わせ、MENU ボタンを押します。

 ③ ●ボタン・◎ボタンを押してコピー方法を選び、ENTERボタンを押します。 コピー方法によって操作が異なります。
 ・全てのファイルをコピーする P.88
 ・ファイルを選択してコピーする P.89



(コピー	
CARD 🔶 IN	<u>全て</u> 選択
	<u>全て</u> 選択
戻る:CANCEL	確定:ENTER

全てのファイルをコピーする

シャッターボタンを押します。
 すべてのファイルがコピーされ、コピー画面
 に戻ります。



●ボタン・●ボタン・●ボタン・●ボタン
 を押してコピーするファイルを選び、
 ENTERボタンを押します。
 選択したファイルに●マークが表示されます。
 手順●を繰り返すと、複数ファイルを選択できます。



(補足)・選択の取り消しは、もう一度ENTER ボタンを押して●マークを消します。

シャッターボタンを押します。
 選択したファイルがコピーされ、コピー画面に
 戻ります。

他社カメラで撮影したファイルを再生する

他社カメラで撮影したファイルを再生します。他社カメラのファイルフォーマットが DCF*に対応したファイルの場合、一部を除き再生できます。 * DCFは、(社)日本電子工業振興協会(JEIDA)で標準化された「Design rule for Camera File system」の略称です。

● スマートメディアをセットし、モードダイヤルを [▶] に合わせて MENU ボタンを押します。

- ・P.26「スマートメディアをセットする」



 ③ボタン・③ボタンを押してフォルダーを選び、ENTERボタンを押します。 フォルダー内のファイルが表示されます。④ボタン・③ボタン・③ボタンでファイルを再生します。

参照・P.80「ファイルの再生」



回転して表示する

記録したファイルを右90度、左90度、180度回転して表示します。

- ●モードダイヤルを[▶]に合わせ、MENU ボタンを押します。
- ② ④ボタン・③ボタンを押して[回転]を選びます。
- ③ ④ボタン・⑥ボタンを押して角度(右90度・左90度・180度)を選び、ENTERボタンを押します。

ENTERボタンを押すと、指定した角度で表示 されます。

右90度に回転したとき



 ・回転できるファイルは、本機で撮影した静止画ファイル、文字ファイル、 音声付き静止画/文字ファイルなどの本機で再生できるファイルです。
 ・電源をオフにしても設定した角度は記憶されています。次回電源をオン にすると設定した角度で再生されます。

プロテクトを設定する

大切なファイルを誤って消去してしまわないよう、プロテクト(誤消去防止)を 設定できます。

- ●モードダイヤルを[▶]に合わせ、MENU ボタンを押します。
- ④ボタン・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・<



③ ▲ボタン・③ボタン・④ボタン・④ボタン を押してプロテクトするファイルを選び、ENTERボタンを押します。 選択したファイルにOnマークが表示されます。手順●を繰り返すと、続けてプロテクトの設定ができます。

 ・選択の取り消しは、もう一度ENTERボ タンを押して**の**マークを消します。

④シャッターボタンを押します。

プロテクトが設定されます。

プロテクトを解除するとき プロテクトメニュー(手順●)で、プロテクト が設定されたファイルを選び、ENTERボタン を押して**○**¬マークを消します。





・スマートメディアまたは内蔵メモリーをフォーマットすると、プロテクトされているファイルも消去されます。

3 再生

プリントサービスの設定をする

スマートメディア内のファイルをデジタルプリントサービスでプリントする際、 プリント枚数やインデックス枚数の設定を行います。

設定後、デジタルカメラプリントサービス取り扱い店にお持ちいただくと、指定 した情報通りのプリントサービスが受けられます。

- ・プリントサービスの設定は、RICOH フォルダー内のファイルのみ設定 できます。
 - ・プリントサービスの設定を行うには、スマートメディアにファイル1~
 2枚分の空き容量を残してください。

・プリントサービス設定後は、記録や消去などの設定を一切行わないでく ださい。行った場合は再度設定し直してください。

④ボタン・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・<



③ボタン・⑦ボタンを押して設定する項目を選び、ENTERボタンを押します。
 設定する項目によって操作が異なります。
 ・プリント枚数を設定する P.93

- ・インデックス枚数を設定する P.94
- ・DPOF 設定を解除する P.94

すでに DPOF 設定を行っているとき すでにDPOF設定を行っている場合は、右の画 面が表示されます。シャッターボタンを押し てしてください。DPOF 設定をクリアしない と、プリントサービスの設定は行えません。





- プリント枚数を設定する
- DPOF設定メニューで[プリント枚数]を 選び、ENTERボタンを押します。

④ボタン・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・<

- ③ ④ボタン・⑦ボタンを押してプリント枚数を指定し、ENTERボタンを押します。
 - (補定)・設定を取り消すときは、プリント枚 数を0にします。

プリント枚数が設定され、6画面表示に戻り ます。手順 ❷・❸を繰り返すと、続けてプリ ント枚数を設定できます。

- CANCEL ボタンを押します。
 DPOF 設定メニューに戻ります。
- ⑤ CANCEL ボタンを押します。 再生メニューに戻ります。



・右の DPOF 設定メニューでモードダ イヤルを回すと、設定された内容が クリアされます。必ず CANCEL ボタ ンを押して再生メニューまで戻して ください。











RICOHフォルダー内のすべてのファイルを縮小してプリントできます。インデックスプリントといい、フォルダー内のファイルを一覧で確認したり、プリント枚数を指定するときの目次として利用できます。

- DPOF 設定メニューで [インデックス枚数]を選び、ENTER ボタンを押します。
- ③ボタン・③ボタンを押してインデック ス枚数を指定し、ENTERボタンを押し ます。
 DPOF設定メニューに戻ります。
 - (補足)・設定を取り消すときは、インデック ス枚数を0にします。
- ③ CANCEL ボタンを押します。 再生メニューに戻ります。
 - ・右の DPOF 設定メニューでモードダ イヤルを回すと、設定された内容が クリアされます。必ず CANCEL ボタ ンを押して再生メニューまで戻して ください。
- DPOF 設定を解除する
- DPOF 設定メニューで[全クリア]を選び、ENTER ボタンを押します。
- シャッターボタンを押します。 すべての設定内容がクリアされ、再生メニューに戻ります。



<u>DPOF設定</u> インデックス材	文数
3 ‡	攻
戻る:CANCEL	確定:ENTER

DPOF設定		
プリント枚数 インデックス枚数		
全クリア	×××	
TOTAL:0	INDEX:3	
戻る:CANCEL	確定:ENTER	