K-70 ファームウェアアップデート手順説明書

本説明書では、ホームページからダウンロードしたファームウェアを利用し、アップデートを行う方法を 説明しています。

■準備する

《必要なもの》

- •K−70 本体
- ・充電済みの電池 D-LI109 または、AC アダプターキット K-AC168J
- [ご注意]
- バッテリー容量が少ない場合「電池容量がたりないためアップデートを行えません」と画像モニターに 表示されます。また、アップデート中に電源が切れた場合、カメラが動作しなくなることがありますので、 必ず充電済みの電池をご用意ください。
- ・SD メモリーカード(容量が 32MB 以上あり、K-70 で初期化されていること。)
- ・システム環境を満たしたパソコン
- Windows $^{\ensuremath{\mathbb{B}}}$ 10 / Windows $^{\ensuremath{\mathbb{B}}}$ 8.1 / Windows $^{\ensuremath{\mathbb{B}}}$ 8 / Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ 7
- Mac OS X / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7
- ・市販の USB 2.0 ケーブル(microB 端子を備えたもの)、または SD カードリーダー

《SD メモリーカードをフォーマット[初期化]する》

SD メモリーカードをフォーマットすると、内容がすべて消去されます。

必要な画像は、あらかじめパソコンに保存してから SD メモリーカードをフォーマットしてください。

- 1) カメラに SD メモリーカードをセットし、電源をオンにする
- 2) MENU ボタンを押す
- 3) 十字ボタンを操作し、[詳細設定メニュー 4] 画面を表示する
- 4) 十字ボタンを操作し、[フォーマット]を選んで、十字ボタン右を押す
- 5) SD メモリーカードを挿入しているスロットを選び、十字ボタン右を押す
- 6) 十字ボタンで [フォーマット] を選び、OK ボタンを押す

1.ファームウェアのバージョンを確認します

初めに、ファームウェアのバージョンを確認します。カメラに表示されたバージョンがホームページで 案内されているバージョンより低い場合、アップデートをしてください。 最新のファームウェア情報は"<u>http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/download_digital.html</u>"を ご覧ください。

《ファームウェアのバージョンを確認する》

- 1) 電源をオンにする
- 2) MENU ボタンを押す
- 3) 十字ボタンを操作し、[詳細設定メニュー 4] 画面を表示する
- 4) 十字ボタンを操作し、[バージョン情報] を選択し、「十字キー右」を押す
- 5) 画像モニターにファームウェアのバージョンが表示されます



・ファームウェアのバージョンが V 1.00 の場合、[Ver: 1.00]と表示されます

2.ファームウェアファイルをダウンロードして、SD メモリーカードにコピーします

<u>Windows[®] パソコンの場合</u>

1) ホームページからファームウェアファイルをダウンロードします。

ダウンロードページ下の "Zip 形式ファイル(Win/Mac)"「同意してダウンロードする」をクリックします。

[メモ]

ブラウザによってはセキュリティ保護のため、ファイルのダウンロードがブロックされる場合があります。 「情報バー」→ [ファイルのダウンロード] の順にクリックしファイルをダウンロードしてください。



「ファイルのダウンロード」が表示された場合は、そのまま「保存」をクリックしてください。

ファイルの					
このファイルを開くか、または保存しますか?					
	名前:K70_vホネホメ.zip 種類:圧縮 (zip 形式) フォルダー, **.* MB 発信元: www.ricoh-imaging.co.jp				
	開((O) 保存(S) キャンセル				
2	インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピューターに問題 を起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 <u>危険性の説明</u>				

2)「名前をつけて保存」ウインドウが開いた場合、パソコン内の任意の場所を指定して「保存」をクリックします。このファイルの保存先を必ず覚えておいてください。 「ダウンロードの完了」ウインドウが表示されたら、「閉じる」をクリックします。

※以降デスクトップに保存した場合で説明します。

3) 保存したファイルは Zip 形式ファイルです。

ダウンロードが完了すると以下のような形をしたアイコンがデスクトップに作成されます。



- ダウンロードしたファイルは圧縮ファイルですので解凍が必要です。
 圧縮ファイル(アイコン)をダブルクリックすると、解凍が始まります。
- 5)「k70_v***」フォルダを開きファームウェアファイル「fwdc234b.bin」があることを確認してください。



- 次のいずれかの方法で、パソコンに SD メモリーカードをセットします。
 SD メモリーカードをカメラに入れて USB ケーブルでパソコンと接続します。
 SD メモリーカードをパソコンまたはカードリーダーのカードスロットに入れます。
- 7) マイコンピュータ内のリムーバブル記憶域があるデバイス内に「K-70」として認識されます。 (下図はディスクドライブ(G)の場合です。)



K-S2 でフォーマットした SD メモリーカードは、ディスクドライブ「K-70」として認識されます。
 ディスクドライブ「K-70」をダブルクリックして開き、ルートディレクトリ(「DCIM」フォルダ横に)
 ファームウェアファイル「fwdc234b.bin」を保存します。



[注意]

必ず「DCIM」フォルダの隣に「fwdc234.bin」ファイルを保存してください。 ディスクドライブ「K-70」を開いたところ(ルートディレクリ)以外に「fwdc234b.bin」ファイルを 保存しても、アップデートは実行されません。

 パソコンのカードスロットまたはカードリーダーをご使用の場合、パソコンのカードスロットまたは カードリーダーから SD メモリーカードを取り外します。

SD メモリーカードをカメラに入れて USB ケーブルでパソコンと接続した場合は、USB ケーブルを 取り外してください。

[注意]

カードスロットまたはカードリーダーから SD メモリーカードを取り外す、またはカメラと接続した USB ケーブルを取り外す前に、タスクバーにある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを ダブルクリックし[USB 大容量記憶装置デバイス]を選び、[停止]ボタンをクリックしてください。

「3. ファームウェアをアップデートします」 に進みます。

2.ファームウェアファイルをダウンロードして、SD メモリーカードにコピーします

<u>Macintosh の場合</u>

ホームページからファームウェアファイルをダウンロードします。
 ダウンロードページ下の "Zip 形式ファイル(Win/Mac)"「同意してダウンロードする」をクリックします。
 ダウンロードが完了すると以下のような形をしたアイコンがデスクトップに作成されます。



2) ダウンロードしたファイル「k70_v***.zip」をダブルクリックして解凍すると、「fwdc234b.bin」ファイルができます。



- 3) 次のいずれかの方法で、パソコンに SD メモリーカードをセットします。
 - ・SD メモリーカードをカメラに入れて USB ケーブルで接続します。
 - ・SD メモリーカードをパソコンまたはカードリーダーのカードスロットに入れます。
 - ・K-70 でフォーマットした SD メモリーカードはディスクドライブ「K-70」として認識されます。



4) ディスクドライブ「K-70」をダブルクリックして開き、2)で確認した「fwdc234b.bin」ファイルを ルートディレクトリに保存します。

K-70	Z₽ k70_v110.zip	fwdc234b.bin		
戻る	表示 並び順序 アクション	共有 タグ丸編集	検索	
	K-70		+	
よく使う項目 ② マイファイル ④ iCloud Drive ⑥ AirDrop A: アプリケーション ③ Desktop ⑤ 書類 ① Downloads ⑤ Creative Cloud	DCIM	fwdc234b.bin		
デバイス				
L K-70 ▲ 共有				
タグ	📙 K-70			
2 項目、1.99 GB 空き				

[注意]

必ず「DCIM」フォルダの隣に「fwdc234b.bin」ファイルを保存してください。 ディスクドライブ「K-70」を開いたところ(ルートディレクリ)以外に「fwdc234b.bin」ファイルを 保存しても、アップデートは実行されません。

ファイルの保存が終了したら、ディスクドライブアイコン「K-70」を「ゴミ箱」アイコンに ドラッグアンドドロップし、接続解除を行ってから USB ケーブルを取り外してください。

「3. ファームウェアをアップデートします」 に進みます。

3.ファームウェアをアップデートします

【ご注意】アップデートしたカメラを元のバージョンに戻すことはできません。 アップデート実行中にバッテリーの容量不足などによりカメラの電源が切れた場合、カメラが動作しなくな ることがあります。 その場合は保証期間内であっても有償修理となりますので、充分にご注意ください。

- 1) カメラの電源が切れている状態で、ファームウェアファイルが入った SD メモリーカードを入れます。
- 2)「MENU」ボタンを押しながら、電源を入れます。
- 3) 画像モニターに「カメラのファームウェアアップデートを行います」と表示されます。
 +字キー(▲▼)で「スタート」を選び、「OK」ボタンを押します。



4) カードアクセスランプが約1秒間点灯し、その後「NOW LOADING」と表示します。



「NOW LOADING」が点滅している間はアップデートが進行中です。

※ アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

5) 画像モニターに「COMPLETE」と表示されましたらアップデートは完了です。 カメラの電源スイッチを OFF にしてください。



- 6) アップデート用 SD メモリーカードを取り出します。
- 7) カメラの電源スイッチを ON にして電源を入れます。
- 8) MENU ボタンを押してメニューを表示します。
- 9) 十字キー()を繰り返し押して「詳細設定 4」メニューを表示させます。
- 10)「詳細設定 5」メニューの「バージョン情報」を選び、十字キー(▶)を押します。
 「バージョン情報」画面に、カメラのファームウェアのバージョンが表示しますので、
 「Ver: *.**」を確認します。



・ファームウェアのバージョンが V 1.10 の場合、[Ver: 1.10]と表示されます

【ご注意】

・アップデートが終了した時点では、アップデート作業に使用した SD メモリーカードの中に

ファームウェアファイル「fwdc234b.bin」が残ったままになっています。

この SD メモリーカードを撮影に使用する場合、カメラでフォーマットを行い、ファームウェアファイルを 消去してからお使いください。

以上