準備するもの

フォーマットされた弊社動作確認済の SD メモリーカード

市販の SD メモリーカード/ SDHC メモリーカード(以下 SD メモリーカード」と表記)を用意してください。

システム環境を満たしたパソコン

Windows[®] XP(SP3 以降) / Windows[®] Vista / Windows[®] 7 / Windows[®] 8 Mac OS X 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8

アップデートする K-01 カメラとバッテリー D-LI90P または AC アダプターキット K-AC1202J

バッテリー容量が少ない場合、「電池容量がたりないためアップデートを行えません」と画像モニターに 表示されます。

ACアダプターキットK-AC1202J(別売)を使用するか、十分に充電されたバッテリーを使用してください。

USB ケーブル I-USB7 またはメモリーカードリーダー/ライター

リコーイメージングホームページからファームウェアファイルをダウンロードして、次のいずれかの 方法で SD メモリーカードに保存するのに使用します。

- ・USB ケーブル I-USB7 でカメラとパソコンを USB 接続して SD メモリーカードにファームウェアファイ ルを保存する。
- ・メモリーカードリーダー/ライターまたは、SD メモリーカードスロットを使用して、SD メモリーカードにフ アームウェアファイルを保存する。

【ご注意】

アップデートしたカメラを元のバージョンに戻すことはできません。

アップデート実行中にバッテリーの容量不足などによりカメラの電源が切れた場合、カメラが動作しな くなることがあります。その場合は保証期間内であっても有償修理となりますので、充分にご注意く ださい。

ファームウェアファイルをダウンロードして SD メモリーカードに保存します (Windows® パソコンの場合) (Windows®自己解凍形式ファイルをダウンロード)

[1] リコーイメージングホームページからファームウェアファイルをダウンロードします。

(以下 Windows®7 で説明)

ダウンロードページ下の Windows[®]版 「同意してダウンロードする」をクリックします。

「ファイルのダウンロード - セキュリティの警告」が表示されますがそのまま「保存(S)」から名前 を付けて保存を選び、クリックしてください。 [2]「名前をつけて保存」ウインドウが 開きますので、パソコン内の任意の場所 を指定して「保存」をクリックします。

一名前を付けて保存				-23-
00- = FX	フトップ・	- 4 ₇	デスクトップの検索	Q
ファイル名(N): ファイルの種類(T):	k01v10Xw.EXE			•
	アプリケーション (*.EXE)			•
 フォルダーの参照(B) 		1	保存(S) キャン	tu

後の工程で、このファイルを使用しますのでどこに保存したか必ず覚えておいてください。 「ダウンロードの完了」ウインドウが表示したら、「閉じる」をクリックします。

以降デスクトップに保存する場合で説明しています。

- [3] 保存したファイルは自己解凍形式ファイルです。
 ダウンロードが完了すると右図のような形をしたアイコンのファイルが保存されます。
 ダウンロードしたファイルは圧縮ファイルですので解凍が必要です。
 このファイルをダブルクリックするとファイルの解凍がはじまります。
 「セキュリティの警告」ウインドウが表示することがありますがそのまま「実行」をクリックします。
- [4] ダウンロードした圧縮ファイルを解凍する以下のウインドウが開くので「OK」をクリックします。 (表示はパソコンによって異なります)図はデスクトップに解凍する場合です。



プログラム互換性アシスタント「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」のメッセージが表示することがありますが「このプログラムは正しくインストールされました」を選択して終了します。

- [5] ダウンロードしたファイルを解凍すると、以下の2つのファイルができ あがります。
 - •fwdc214b.bin

ファームウェアファイル

·readme.txt

ファームウェアのアップデート方法が書かれているテキストファイル。





[6] 次のいずれかの方法でパソコンとカードを接続します。

·SDメモリーカードをカメラに入れて USB ケーブル I-USB7 でパソコンと接続します。

・SD メモリーカードをパソコンの SD メモリー カードスロット、または USB 接続したカード リーダーに入れます。

[7] 「コンピューター」の、「リムーバブル記憶域 があるデバイス」欄に、ディスク名「K-01」 として認識します。

> 右図はディスクドライブ(F)と認識され、 K-01(F:) と表示されている状態です。



[8] ディスクドライブ「K-01」をダブルクリックして開きます。

K-01 でフォーマットした SD メモリーカードはディス クドライブ「K-01」として認 識され「DCIM」フォルダが 作成されています。 ディスクドライブ「K-01」を 開いたところに [5]で解凍 した「fwdc214b.bin」ファイ ルを保存します。 (「DCIM」フォルダの隣に 保存します。)



ディスクドライブ「K-01」を開いたところ以外に「fwdc214b.bin」を保存しても、アップデートは実行されませんのでご注意ください。

[9] パソコンのカードスロットまたはカードリーダーから SDメモリーカードを取り外します。 SDメモリーカードをカメラに入れて USB ケーブルでパソコンと接続した場合は、必ず「安全な取り外し」を 行ってください。(Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Windows® XP)

「ファームウェアをアップデートします」に進みます。

(Macintosh パソコンの場合)

ファームウェアファイルをダウンロードして SD メモリーカードに保存します

- [1] リコーイメージングホームページからファームウェアファイルをダウンロードします。
- [2] ダウンロードしたファイル「k01v105.zip」を ダブルクリックして解凍すると、「k01v105」 フォルダができ、その中に以下の2つの ファイルがあります。
 - fwdc214b.bin
 ファームウェアアップデート実行ファイル
 readme.txt

ファームウェアのアップデート方法が 書かれています。



[3] 次のいずれかの方法でパソコンとカードを接続します。

SDメモリーカードをカメラに入れて USB ケーブル I-USB7 でパソコンと接続します。

・SD メモリーカードをパソコンの SD メモリーカードスロット、または USB 接続 したカードリーダーに入れます。



[4] ディスクドライブ「K-01」をダブルクリックして開きます。

ディスクドライブ「K-01」を開いたところに [2]で解凍した「fwdc214b.bin」ファイルを保存します。



K-01 でフォーマットした SD メモリーカードはディスクドライブ「K-01」として認識されます。

ディスクドライブ「K-01」を開いたところ以外に「fwdc214b.bin」を保存しても、アップデートは実行されませんのでご注意ください。

ファームウェアをアップデートします

【ご注意】アップデートしたカメラを元のバージョンに戻すことはできません。

アップデート実行中にバッテリーの容量不足などによりカメラの電源が切れた場合、カメラが動作しなくなることがあります。その場合は保証期間内であっても有償修理となりますので、充分にご注意ください。

- [1] カメラの電源が切れている状態で、ファームウェアファイルが入った SD メモリーカードを入れます。
- [2] カメラの電源を入れます。
- [3] MENU ボタンを押してメニューを表示します。
- [4] 十字キー(▶)を繰り返し押して「詳細設定 3」メニューを表示します。
- [5]「詳細設定 3」メニューの「バージョン情報」を選び、十字キー(▶)を押します。 「バージョン情報」画面に、カメラのファームウェアのバージョンが表示します。





[6] 十字キー(▶)を押すとアップデート画面が表示しますので、十字キー(▲)を押して「スタート」を選択し OK ボタンを押します。

SDメモリーカードにファームウェアファイルが 正しく保存されていないとこの画面は表示しません。



[7] カードアクセスランプが点滅し、「NOW LOADING」





アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

[8] 5 秒ほどで電源が切れます。

[9] ファームウェアファイルが入った SD メモリーカードを取り出します。 上記[2] ~[5]の手順でカメラのバージョン情報の表示が「Ver: 1.05」を確認します。

【ご注意】

·アップデートが終了した時点では、アップデート作業に使用した SD メモリーカードの中にファームウェアファイル 「fwdc214b.bin」が残ったままになっています。

この SD メモリーカードを撮影に使用する場合、カメラでフォーマットを行い、ファームウェアファイルを消去してからお 使いください。