PENTAX Q ファームウェアのアップデート方法

準備するもの

フォーマットされた弊社動作確認済の SD/SDHC メモリーカード

システム環境を満たしたパソコン

Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7 / Windows® 8 Mac OS X 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9

ホームページアクセス環境にあるパソコンでペンタックスホームページからファームウェアファイルをダウン ロードして、次のいずれかの方法で SD メモリーカードに保存するのに使用します。

・USB ケーブル I-USB7 でカメラとパソコンを USB 接続して SD/SDHC メモリーカードにファームウェア ファイルを保存する。

・メモリーカードリーダー/ライターまたは、SD/SDHCメモリーカードスロットを使用して、SD/SDHCメモリーカードにファームウェアファイルを保存する。

バッテリー D-LI68 または AC アダプターキットK-AC115J

バッテリー容量が少ない場合、「電池容量がたりないためアップデートを行えません」と画像モニターに表示 されます。 ACアダプターキット K-AC115J (別売)を使用するか、十分に充電されたバッテリーを使用して ください。

ファームウェアファイルをダウンロードして SD/SDHC メモリーカードに保存します(Windows®の場合)

(Windows®自己解凍ファイルをダウンロード)

[1] ペンタックスホームページからファームウェアファイルをダウンロードします。 (以下 Windows® 7で説明) ダウンロードページ下の "Windows®版「同意してダウンロードする」"をクリックします。

「ファイルのダウンロード - セキュリティの警告」 が表示されますがそのまま「保存」をクリックして ください。



[2] 「名前をつけて保存」ウインドウが開きますので、パソコン内の任意の場所を指定して「保存」をクリック します。

後の工程で、このファイルを使用しますのでどこに保存したか必ず覚えておいてください。 「ダウンロードの完了」ウインドウが表示したら、「閉じる」をクリックします。 以降デスクトップに 保存する場合で説明 しています。



[3] 保存したファイルは自己解凍形式ファイルです。

右図のように電子レンジのような形をしたアイコンのファイルが保存されます。

このファイルをダブルクリックして解凍します。

「セキュリティの警告」ウインドウが表示すること がありますがそのまま「実行」をクリックします。

[4] ダウンロードした圧縮ファイルを解凍するウインドウが開くので「OK」をクリックします。 (表示はパソコンによって異なります)図はデスクトップに解凍する場合です。

SFX32M V2.80.5.12	
(ンストールするフォルダ(<u>D</u>):	
"C:¥Users¥PENTAX¥Desktop"	参照(<u>B</u>).
■ スタートメニューに登録(S) ■ 関連付け(A)	
OK(<u>O</u>) ++	rンセル(C)

「プログラム互換性アシスタント」"このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります"と 表示することがありますが「このプログラムは正しくインストールされました」を選択して終了します。



[5] ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍すると、 「fwdc601p.bin」ファームウェアファイルができます。



- [6] PENTAX Q カメラでフォーマットされた SD/SDHC メモリー カードを用意します。
- [7] 次のいずれかの方法でパソコンとカードを接続します。

·SD/SDHC メモリーカードをカメラに入れて USB ケーブル I-USB7 でパソコンと接続します。

- ・SD/SDHC メモリーカードをパソコンの SD/SDHC メモリーカードスロット、または USB 接続した カードリーダーに入れます。
- [8] マイコンピュータ内のリムーバブル記憶域があるデバイス内にディスク名"PENTAX Q"として認識します。 (図はディスクドライプ(F)の場合です。)



[9] ディスクドライブ"PENTAX Q"をダブルクリックして開きます。 ディスクドライブ"PENTAX Q"を開いたところに [5]で解凍した「fwdc601p.bin」ファイルを保存します。



PENTAX Q でフォーマットした SD/SDHC メモリーカードはディスクドライブ "PENTAX Q"として認識されます。 ディスクドライブ "PENTAX Q"を開いたところ以外に「fwdc601p.bin」を保存しても、アップデートは実行されま せんのでご注意ください。

[10] パソコンのカードスロットまたはカードリーダーから SD/SDHC メモリーカードを取り外します。 SD/SDHC メモリーカードをカメラに入れて USB ケーブルでパソコンと接続した場合は、必ず「安全な取り外し」 を行ってください。(Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Windows® XP / Windows® 2000)

Windows[®] パソコンで Windows[®]自己解凍形式ファイルが解凍できない場合は Zip 形式ファイルをダウン ロードしても同様の事が行えます。

「ファームウェアをアップデートします」に進みます。

ファームウェアファイルをダウンロードして SD/SDHC メモリーカードに保存します(Macintosh の場合)

(Zip 形式ファイルをダウンロード)

- [1] ペンタックスホームページからファームウェア ファイルをダウンロードします。
- [2] ダウンロードしたファイル「q_v114.zip」を ダブルクリックして解凍すると、「q_v114」と いうフォルダができ、その中に「fwdc601p.bin」 ファームウェアファイルができあがります。

	Q V1 Zip Q V1
 ● ○ ○ 	© Q V1 :: = :::::::::::::::::::::::::::::::::

- [3] フォーマットされた SD/SDHC メモリーカードを用意します。
- [4] 次のいずれかの方法でパソコンとカードを接続します。
 ·SD/SDHCメモリーカードをカメラに入れて USB ケーブルで パソコンと接続します。
 ·SD/SDHCメモリーカードをパソコンの SD/SDHC メモリーカード スロット、または USB 接続したカードリーダーに入れます。



[5] ディスクドライブ"PENTAX Q"をダブルクリックして開きます。 ディスクドライブ"PENTAX Q"を開いたところに [5]で解凍した「fwdc601p.bin」ファイルを保存します。

Q_VI=1.zip Q_VI=	PENTAX Q
Q_V1	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
デバイス FWDC601P.BIN	デバイス END FWDC601P.BIN

PENTAX Q でフォーマットした SD/SDHC メモリーカードはディスクドライブ "PENTAX Q"として認識されます。 ディスクドライブ "PENTAX Q"を開いたところ以外に「fwdc601p.bin」を保存しても、アップデートは実行されま せんのでご注意ください。

ファームウェアをアップデートします

【ご注意】

アップデート実行中にバッテリーの容量不足などによりカメラの電源が切れた場合、カメラが動作しなくなる ことがあります。 その場合は保証期間内であっても有償修理となりますので、充分にご注意ください。 アップデートしたカメラを元のバージョンに戻すことはできません。

- [1] カメラの電源が切れている状態で、ファームウェアファイルが 入った SD/SDHC メモリーカードを入れます。
- [2] カメラの電源を入れます。
- [3] MENU ボタンを押してメニューを表示します。
- [4] 十字キー(▶)を繰り返し押して「詳細設定 3」メニューを表示 させます。

Ô	, 22	A	२ 1	2 :	3	С
リセ	ット			24		
ピク	セル	/マッ ハー	ピンバル	グ		
フォ	<u>-</u> र	- 				
/%-	-ジ _ヨ	シ情	報			D
MEN	0終	7				

[5]「詳細設定 3」メニューの「バージョン情報」を選び、十字キー(▶)を押します。 「バージョン情報」画面に、カメラとレンズのファームウェアの バージョンが表示します。

01 STANDARD PRIME レンズが付いている場合の表示例



[6] 十字キー(▶)を押すとアップデート画面が表示しますので、十字キー(▲)を押して「スタート」を選択し OK ボタンを押します。

SD/SDHCメモリーカードに正しくファームウェアファイルが 保存されていないとこの画面は表示しません。

Ver:1.00 → 1.XX	
カメラのファームウ: アップデ <i>ー</i> トを行い:	ェア ます
スタート	
キャンセル	
MEND	◎決定

- [7] カードアクセスランプが点滅し、「NOW LOADING」
- 「COMPLETE」と表示が変わります。



アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

- [8] 5 秒ほどで電源が切れます。
- [9] ファームウェアファイルが入った SD/SDHC メモリーカードを取り出します。 上記[2] ~[5]の手順でカメラのバージョンを確認します。

【ご注意】

・アップデートが終了した時点では、アップデート作業に使用した SD/SDHC メモリーカードの中にファームウェアファイル
 「fwdc601p.bin」が残ったままになっています。

この SD/SDHC メモリーカードを撮影に使用する場合、カメラでフォーマットを行い、ファームウェアファイルを消去してからお 使いください。