## <u>iOS の接続手順</u>

① 通信端末の App Store から「Image Sync」アプリをダウンロードし、インストールします。





② カメラの MENU から Wi-Fi の設定を行います。



詳細設定3 を開きます。



動作モードを選択します。



Wi-Fi を選択します。



「ON」を選択し、OK ボタンで決定します。

メモ:「MENU」を開かず「自分撮りSHUTTER」を長押しする方法でも接続できます。

自分撮り SHUTTER を長押しする。 電子音が鳴り、画面に「Wi-Fi オン」と表示されます。	
注意:自分撮り SHUTTER のランプが緑または赤で点灯	
しているときは、自分撮り SHUTTER はシャッターボタン	
として機能しています。そのときは、他の方法で Wi-Fi 機	
能のオン/オフを行ってください。	



次に通信情報を選択します。

SSID PENTAX\_\*\*\*\*\* と パスワードを 確認し、通信端末の無線 LAN (Wi-Fi)機能 を「オン」に設定します。 検出されたネットワーク一覧から、カメラ の SSID を選択しタップします。



パスワードを入力し「接続」をタップします。 Wi-Fi が接続されたら、通信端末の 「Image Sync」アプリを起動します。

## <u>Android の接続手順</u>

- ① 通信端末のGoogle Playから「Image Sync」アプリをダウンロードし、インストールします。
- ② 通信端末とカメラ本体の通信設定を行います。

## NFC対応端末の場合

通信端末でカメラのNFCマーク部に軽くタッチする 電子音が鳴り、画面に「Wi-Fi オン」と表示	
<b>注意</b> :この操作を行う場合は、予め通信端末側のWi-Fi	
機能とNFCリーダー/ライター機能がオンになっている必	
要があります。通信端末の操作については、お使いの機	
器の使用説明書を参照してください。	
メモ:通信端末に専用アプリ「Image Sync」がインストー	
ルされていた場合は、タッチ操作でImage Syncが起動し	
ます。もう一度タッチすると、Wi-Fiがオンになります。	
Image Syncがインストールされていない場合は、通信端	
末にアプリのダウンロードサイトが表示されます。	
※接続できない場合は、「NFC非対応の端末の場合」の	
手順で接続してください。	

## NFC非対応の端末の場合

1.端末で無線LAN(Wi-Fi)機能をオンに設定する	
2.通信端末で「Image Sync」を起動する	
3.「SSID一覧」で「PENTAX_*****」をタップする 「パスワード入力」画面が表示	SSID選択
	カメラのWi-Fiを有効にしてください。 一覧からカメラのSSIDを選択して ください。
	SSID一覧
	PENTAX_789ABC
	前回の接続先
	接続せずにアプリ起動

4.パスワードを入力し、「接続」をタップする 通信端末と本機がWi-Fiで接続 されます。	◆ パスワード入力
	SSID:PENTAX_789ABC パスワードを入力してください。
	パスワードを表示
	接続
「Wi-Fi」の「通信情報」で確認できます。	