ricoн G700SE

Software-Benutzerhandbuch

Notiz

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise gründlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Die jeweilige Software-Installation auf Ihrem Computer hängt vom Installationsverfahren der Software CD-ROM ab. Einzelheiten hierzu lesen Sie bitte im "Kamera-Benutzerhandbuch" nach.
- Informationen zu den Betriebssystemen, die die Software CD-ROM unterstützen, finden Sie im "Kamera-Benutzerhandbuch".

Verwenden der Handbücher

Die zwei mitgelieferten Handbücher gehören zu Ihrer G700SE.

1. Erfahren Sie Näheres über die Verwendung der Kamera

"Kamera-Benutzerhandbuch" (Druckausgabe)

Dieses Handbuch gibt Ihnen Erklärungen zu Verwendung und Funktionen der Kamera. Es verschafft Ihnen auch Einblick darüber, wie Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer installieren können.



2. Übertragen von Bildern auf Ihren Computer

"Software-Benutzerhandbuch" *Dieses Handbuch (Datei)

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie Erklärungen zum Übertragen der Bilder von der Kamera auf Ihren Computer.



3. Anzeigen von Bildern auf dem Computer-Bildschirm

Mit der mitgelieferten Software "MediaBrowser" (nur für Windows) können Sie Bilder auf Ihrem Computer anzeigen und bearbeiten. Klicken Sie auf die [?]-Schaltfläche im Fenster "MediaBrowser", um Details zur Verwendung von MediaBrowser anzuzeigen. Aktuelle Informationen über MediaBrowser erhalten Sie auf der Website der Firma Pixela Co., Ltd. (http://www.pixela.co.jp/oem/ mediabrowser/e/).

Verwenden des Software-Benutzerhandbuchs

Anzeigebeispiele:

Die Bildschirmbeispiele können von den tatsächlich angezeigten Anzeigen abweichen.

Begriffserklärung:

In dieser Anleitung werden Standbilder und Filme als "Bilder" bzw. "Dateien" bezeichnet.

Verwendete Symbole:

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

Wichtig

Wichtige Hinweise und Einschränkungen für die Verwendung dieser Kamera.

Notiz

Auf diesen Seiten finden Sie zusätzliche Erläuterungen und nützliche Tipps für den Gebrauch der Kamera.

Referenz

Zeigt die zu einer Funktion gehörige(n) Seite(n). Der Ausdruck " 🖅 S.xx" verweist auf Seiten in diesem Handbuch.

🗾 Glossar

Veweist auf Begriffe, die beim Verständnis der Erklärungen helfen.

Inhalt

Verwenden der Handbücher	2
Verwenden des Software-Benutzerhandbuchs	2
Inhalt	3

Kapitel 1 Bilder auf Ihren Computer übertragen (Windows)

Herunterladen von Bildern5	,
Übertragen von Bildern ohne DL-106	5
Übertragen aller Bilder mit der DL-10-Software7	7
Warnmeldungen unter Windows XP Service Pack 3	
und Windows Vista Service Pack 28	3
Windows 7 Sicherheitswarnung9)
Trennen der Kamera vom Computer9)
Detaillierte Anweisungen für DL-109)
Aufrufen/Beenden von DL-10)
Das DL-10-Fenster10)
Verwenden der [Option-Einstellungen]	ļ
Verwenden von [Hintergrundillustration-	
Einstellungen]12)
Verwendung der [Bildnotiz-Einstellungen]12	2
Übertragen von Bildern auf einer SD-Speicherkarte13	3
Bilder auf einer SD-Speicherkarte	3

Kapitel 2 Bilder auf Ihren Computer übertragen (Macintosh)

Anschließen der Kamera an einen Computer und	
Übertragen von Bildern	15
Trennen der Kamera vom Computer	16
Übertragen von Bildern auf einer SD-Speicherkarte	.16
Bilder auf einer SD-Speicherkarte	. 16

Kapitel 3 Verwendung von EC1

Verwendung des Modifikationsnachweises	18
Inhalt des Ordners aktualisieren	. 18

Kapitel 4 Aufnahme mit Bildnotizen

Abschnitt 1 Über Bildnotizen

Aufnahme mit Bildnotizen	
Notizen	
Verwendung von Notizen	21

Abschnitt 2 Erstellen und Übertragen einer Notizliste

Erstellen einer Notizliste	23
Starten und Verlassen des List Editors	
Das Dialogfenster des List Editors	
Verwendung des List Editors	24
Übertragen einer Notizlistendatei auf die Kam	era26
Der List Editor	

Kartenleser	. 26
Löschen von Notizlistendateien auf Speicherkarten	.26

Abschnitt 3 Aufnahme von Fotos mit Notizen

Aufnahme von Notizen mit Fotos	. 27
Hinzufügen von Notizen zu neuen Fotos	27
Auswahl von Beschreibungen	28
Anzeige von Notizen	. 29
Anzeige von Notizen	29
Bearbeiten von Notizen	29
Erstellen einer vorläufigen Notiz	. 30
Erstellen einer vorläufigen Notiz	30
Bearbeiten von zusätzlichen Beschreibungen	31
Erstellen einer vorläufigen Notiz aus einer	
vorhandenen Notiz	31
Notizschritte	. 32
Verwenden von Notizschritten	32
Verwenden von Notizschritten mit vorläufigen Notizen	33
Sprachnotizen	. 33
Aufnahme von Sprachnotizen	33
Abspielen von Sprachnotizen	34
Wiederaufnahme von Sprachnotizen	35
Registrieren von Strichcode-Daten als vorläufige	
Notizen	. 36
Auswahl eines Strichcode-Modus	36
Lesen eines Strichcodes und Registrieren von Strichcode-Daten	36
Bildnotizen	. 38
Erste Schritte	38
Anzeige von Bildnotizen	39

Abschnitt 4 Betrachten/Bearbeiten einer **Bildnotiz auf dem Computer**

Mit ME1	40
Das ME1-Fenster	
Bearbeiten von Notizen	40
Ausdrucken von Fotos mit Notizen	41

Abschnitt 5 Verwendung von Notizen zur Sortierung von Fotos

Mit EX1	42
Arbeitsablauf in EX1	
Starten und Verlassen von EX1	
Übertragungseinstellungen	
Verarbeiten von Fotos	
Eigenschaften	
Dateiinformation	

Anhang

Verwendung der Tastatur	. 49
Fehlerbehandlung	. 50

Kapitel 1 Bilder auf Ihren Computer übertragen (Windows)

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Standbilder und Filme auf Ihren Computer übertragen können (Windows).

Herunterladen von Bildern

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Bilder von Ihrer Kamera auf den Computer zu übertragen.

 Herunterladen von Bildern ohne Verwendung einer Software zum Downloaden von Bildern, wie z.B. DL-10. (2 S.6).

Die Kamera wird vom Computer als separates Laufwerk erkannt und unter [Arbeitsplatz] angezeigt. Wählen Sie Bilder aus, und kopieren Sie diese.

 Verwenden Sie eine Software zum Downloaden von Bildern, wie z.B. DL-10, um alle Bilder auf den Computer herunterzuladen (12) S.7).

Um DL-10 verwenden zu können, muss DC Software installiert sein. Informationen zur Installation von DC Software finden Sie im "Kamera-Benutzerhandbuch".

Wichtig

- Schalten Sie während der Bildübertragung nicht die Kamera aus bzw. trennen Sie nicht das USB-Kabel. In diesem Fall werden die Dateien nicht korrekt übertragen.
- Formatieren Sie die SD-Speicherkarte oder den internen Speicher nicht über den Computer. Formatieren Sie die SD-Speicherkarte oder den internen Speicher in der Kamera.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung getrennt wurde, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.
- Die Kamera kann keine Bilder anzeigen, die mit der "Windows Fotogalerie" (Windows Vista) oder der "Windows Live Fotogalerie" (Windows 7) auf den Computer übertragen und dann von dem Computer auf eine Speicherkarte kopiert wurden, die danach in die Kamera eingelegt wurde.
- An einen Computer kann jeweils nur eine Ricoh-Digitalkamera angeschlossen werden.
 Schließen Sie niemals mehrere Ricoh-Kameras gleichzeitig an einen Computer an.

• Die Namen der einzelnen DC Software-Komponenten unterscheiden sich von denen der Caplio Software früherer Modelle wie untenstehend aufgelistet:

Caplio Software	DC Software
RICOH Gate La	DL-10
Caplio Viewer	DU-10
Caplio Server	SR-10
Caplio Setting	ST-10

Noti

- Stellen Sie beim Übertragen von Bildern von der Kamera sicher, dass der eingelegte Akku ausreichend aufgeladen ist.
- Befindet sich eine SD-Speicherkarte in der Kamera, werden die Bilder der Karte übertragen. Befindet sich keine SD-Speicherkarte in der Kamera, werden die Bilder des internen Kameraspeichers übertragen.
- Die auf der CD-ROM mitgelieferte Software kann nur unter Windows verwendet werden.

Übertragen von Bildern ohne DL-10

- **1.** Schalten Sie die Kamera aus.
- Schließen Sie das Zubehör-USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.



3. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihrer Kamera.



Die Kamera schaltet ein. Ihr Computer liest automatisch eine erforderliche Datei zur Erkennung der Kamera als Laufwerk. Nach dieser Vorbereitung wird die Kamera unter [Arbeitsplatz] als Laufwerk angezeigt.



Beispiel für die Windows XP-Bildschirmanzeige

4. Kopieren Sie eine Datei vom angezeigten Laufwerk aus zum gewünschten Ziel.

Die Abbildung rechts zeigt die Ordnerstruktur des Laufwerks.



Bei Anzeige des Inhalts des internen Speichers ist die Laufwerkbezeichnung [RICOHDCI].

Notiz

- Wenn eine gleichnamige Datei bereits im Zielordner vorhanden ist, wird diese überschrieben.
- Wenn die DC Software installiert ist, deaktivieren Sie das Kästchen neben der Option [Automatisches Speichern bei USB-Verbindung] im Fenster [Option-Einstellungen...] in DL-10.

Übertragen aller Bilder mit der DL-10-Software

DL-10 erstellt automatisch einen Ordner [Digital Camera] in Ihrem Order [Eigene Dateien]. Übertragene Bilder werden in Ordnern innerhalb des [Digital Camera]-Ordners nach Aufnahmedatum gespeichert. (Haben Sie bisher die Caplio Software verwendet, werden die Dateien weiterhin im [Caplio]-Ordner gespeichert.)

Stellen Sie vor dem Aufnehmen das korrekte Datum und die Uhrzeit ein.

- 1. Schalten Sie die Kamera aus.
- **2.** Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihres Computers.



3. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihrer Kamera.



Die Kamera schaltet sich ein, DL-10 startet, und das Fenster DL-10 erscheint.



Die Übertragung der Aufnahmen startet automatisch.

Sollte die Bildübertragung nicht beginnen, versuchen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern] im DL-10 Fenster.
- Starten Sie Ihren Computer neu und führen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut durch.
- Überprüfen Sie, dass das Kontrollkästchen [Automatisches Speichern bei USB-Verbindung] im Dialogfeld [Option-Einstellungen] der DL-10 aktiviert ist.

Wichtig

- Wenn das Kontrollkästchen [Das gleiche Bild wird nicht gespeichert] in den [Option-Einstellungen] von DL-10 aktiviert ist (S.11), beträgt die Gesamtzahl der zu einem Zeitpunkt übertragbaren Dateien 999. Um 1000 und mehr Dateien zu übertragen, übertragen Sie zuerst 999 Dateien, und klicken Sie dann auf [OK], wenn das Dialogfeld mit der Anzahl der verbleibenden Dateien angezeigt wird. Klicken Sie danach im DL-10-Fenster auf die Schaltfläche [Speichern], oder schließen Sie das USB-Kabel erneut an, um die übrigen Dateien zu übertragen.
- Schalten Sie die Kamera nicht aus und trennen Sie auch nicht das USB-Kabel ab, solange mit DL-10 Bilder übertragen werden (während eine Meldung zum Datenempfang angezeigt wird).

, Notiz

- Die Bilder auf dem Computer werden mit aufeinanderfolgenden Dateinummern benannt; die Dateinamen, die von der Kamera zugewiesen wurden, werden nicht verwendet.
- Selbst wenn der Speicherordner gewechselt wird, bleiben die Dateinummern fortlaufend. Die Nummern können nicht zurückgesetzt werden.
- Wenn Sie Bilder mit Hilfe von DL-10 an einen Computer übertragen, werden den Dateien Namen wie [RIMG****.jpg] (**** steht für die Bildnummer) zugewiesen, selbst wenn [Dateinummer der Karte] auf [Ein] eingestellt ist.

Referenz

- Details zu DL-10 finden Sie auf S.9.
- Näheres zu den Einstellmöglichkeiten der DL-10 in [Option-Einstellungen] finden Sie auf S.11.
- Anleitungen zum Trennen der Kamera vom Computer finden Sie auf S.9.

Warnmeldungen unter Windows XP Service Pack 3 und Windows Vista Service Pack 2

Wenn Sie die Software für Ihre Ricoh-Digitalkamera auf einem Computer unter Windows Vista Service Pack 2 oder einem Computer mit Windows XP Service Pack 3 benutzen, wird u. U. eine ähnliche Warnmeldung wie die unten abgebildete bei der Softwareaktivierung oder der USB-Verbindung angezeigt.

Ändern Sie die Computereinstellungen wie in den nachfolgenden Anweisungen erklärt.

Eine Bildschirmabbildung der Warnmeldung unter Windows XP wird nachfolgend gezeigt.

Sollte die Warnmeldung angezeigt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Nach dem Überprüfen des Programmnamens und des Herausgebers klicken Sie auf [Nicht mehr blocken].



Vichtig

Ist Ihnen das Programm unbekannt, sollten Sie auf [Weiterhin blocken] klicken, um die Verbindung zum Internet zu unterdrücken, da es sich vielleicht um einen Virus handeln könnte.

Falls Sie auf die Schaltfläche [Erneut nachfragen] geklickt haben:

Wenn Sie das Programm starten, erscheint das Dialogfenster [Windows-Sicherheitswarnung]. Sie können dann in diesem Fenster [Nicht mehr blocken] wählen.

Falls Sie auf die Schaltfläche [Weiterhin blocken] geklickt haben:

Befolgen Sie die weiter unten angegebenen Schritte, um die Einstellwerte für die Windows-Firewall zu überprüfen.

Öffnen Sie die [Windows-Firewall] Systemsteuerung.



Windows-Firewall

Öffnen Sie das [Start]-Menü und wählen Sie [Systemsteuerung], doppelklicken Sie dann auf [Windows-Firewall] (wenn [Windows-Firewall] nicht aufgelistet ist, klicken Sie auf [Zur klassischen Ansicht wechseln] oben links im Fenster).

2. Erlauben Sie Ricoh Anwendungen Zugriff auf das Internet.



Klicken Sie im [Windows-Firewall]-Dialog auf die Registerkarte [Ausnahmen] und überprüfen Sie, ob DL-10 unter [Programme und Dienste] aufgelistet ist. Wenn ja, markieren Sie das Kontrollkästchen neben DL-10 und klicken Sie auf [OK]. Wenn es nicht aufgelistet ist, klicken Sie [Programm...], um DL-10 in die Liste der Ausnahmen einzufügen.

Windows 7 Sicherheitswarnung

Auf Computern mit Windows 7 sehen Sie eventuell die folgende Warnung, wenn Sie die Software von Ricoh für Digitalkameras manuell oder durch das Anschließen einer Kamera starten.

Sollte die Warnmeldung angezeigt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Klicken Sie nach Überprüfen des Programmnamens und Herausgebers auf [Zugriff zulassen].



Trennen der Kamera vom Computer

Bevor Sie die Kamera vom Computer trennen, klicken Sie auf das Symbol [Hardware sicher entfernen] oder [Hardware entfernen oder auswerfen] in der Taskleiste (die unten dargestellte Abbildung zeigt das Symbol für Windows XP) und wählen Sie [USB-Massenspeichergerät - entfernen] oder [USB-Massenspeicher - anhalten] aus dem angezeigten Menü. Sie können dann das USB-Kabel entfernen.



Falls das Symbol zum Entfernen der Hardware in Windows 7 nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Arste der Taskleiste.



Notiz

- Falls das USB-Kabel entfernt wird ohne die Verbindung vorher zu trennen, erscheint möglicherweise die Anzeige für das unsicheres Entfernen eines Geräts.
- Ziehen Sie das USB-Kabel während der Bildübertragung nicht ab. Überprüfen Sie, ob die Bildübertragung abgeschlossen wurde, und stellen Sie sicher, dass die Verbindung getrennt wurde, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.

Detaillierte Anweisungen für DL-10

Aufrufen/Beenden von DL-10

Starten

DL-10 wird automatisch mit der DC Software installiert.

Wenn Sie die Kamera an Ihren Computer anschließen, wird die Software automatisch gestartet und beginnt mit dem Übertragen der Bilder aus der Kamera.

Beenden

Um DL-10 zu beenden, wählen Sie einen der folgenden Schritte.

- Klicken Sie im DL-10-Fenster auf die [MENU]-Schaltfläche und wählen Sie den Menüpunkt [Beenden] (siehe "Das DL-10-Fenster").
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DL-10-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie [Beenden] aus dem angezeigten Menü.

Erneut starten

Um DL-10 nach dem Beenden erneut zu starten, gehen Sie wie folgt vor.

 Wählen Sie im [Start]-Menü [Alle Programme] oder [Programme], dann [DC Software], dann [DL-10].

Wichtig

DL-10 ist nicht netzwerkkompatibel. Verwenden Sie die Software nur als eigenständige Anwendung.

Das DL-10-Fenster

Sobald DL-10 startet, erscheint das folgende DL-10-Fenster auf Ihrem Computerbildschirm.



1 Schaltfläche [MENU]

Klicken Sie hier, und folgendes Menü erscheint.



[Option- Einstellungen]	Geben Sie an, wo die Aufnahmen, wenn alle Bilder übertragen werden, gespeichert werden sollen und welche Anwendung nach dem Speichern oder dem Klicken der Schaltfläche [Anwendung] starten soll. (Ime S.11)
[Hintergrundillustra- tion-Einstellungen]	Ändert den Hintergrund im DL-10-Fenster. (127 S.12)
[Bildnotiz- Einstellungen]	Übertragen Sie Bilder (IP S.19) an gewählte Orte, abhängig davon, ob eine Bildnotiz (IP S.12) vorhanden ist oder nicht, sowie von den Inhalten der Bildnotiz.
[Info]	Zeigt die Version von DL-10.
[Beenden]	Schließt DL-10.

2 Schaltfläche [Speichern]

Wenn Sie hier klicken, werden die Aufnahmen von Ihrer Kamera übertragen.

Wichtig

Solange die Meldung [Verbinde... [ADJ.]-Taste für Sofortdruck betätigen] in der Bildanzeige angezeigt wird, drücken Sie nicht auf die Schaltfläche [Speichern].

3 Schaltfläche [Anwendung]

Die in [Option-Einstellungen] gewählte Anwendung wird gestartet.

4 Schaltfläche [Minimieren]

Minimiert das Fenster und zeigt sein Symbol auf der Windows-Taskleiste an. Wenn Sie das Symbol anklicken, erscheint das Fenster.

5 Statusanzeige

Die "Statusanzeige" leuchtet auf, wenn die Kamera über ein USB-Kabel angeschlossen ist. Wenn Sie in diesem Zustand den Mauszeiger auf die "Statusanzeige" halten, erscheint [Kamera wird angeschlossen]. Wenn Ihre Kamera nicht angeschlossen ist, bleibt die Anzeige grau und [Kamera wird angeschlossen] wird nicht angezeigt.

Verwenden der [Option-Einstellungen]

Wenn Sie im DL-10-Fenster nach Klicken der Schaltfläche [MENU] den Menüpunkt [Option-Einstellungen] auswählen, wird das Dialogfeld [Option-Einstellungen] geöffnet.

🛃 Wichtig

Beachten Sie, dass die Deinstallation der Software für ältere Ricoh Kameras möglicherweise die Benutzereinstellungen für DL-10 oder RICOH Gate La zurücksetzt.



	Produktname	Beschreibung	Anfangseinstellung
1	[Automatisches Speichern bei USB- Verbindung]	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Bilder auf Ihren Computer zu übertragen und abzuspeichern, sobald Sie die Kamera über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Wenn Sie das Kontrollkästchen abwählen, werden Bilder nicht automatisch übertragen, wenn Sie die Kamera mit dem Computer verbinden. Um Bilder zu übertragen, starten Sie die DL-10 und klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].	Automatisches Speichern
2	[Ziel-Ordner]	Legt fest, in welchem Ordner Ihre Aufnahmen gespeichert werden. Die Vorgabe ist der Ordner [Digital Camera] in [Eigene Dateien]. Wenn Sie dies ändern wollen, klicken Sie auf [Durchsuchen] und geben Sie im nun erscheinenden Dialogfeld den gewünschten Ordner an.	
3	[Ordner erzeugen]	Legt fest, auf welche Weise ein Ordner erstellt wird. [Nicht erzeugt] Ihre übertragenen Bilder werden alle in dem in Schritt "2 [Ziel-Ordner]" festgelegten Order gespeichert. [Für jedes Aufnahmedatum] Erstellt einen neuen Ordner, der das Aufnahmedatum als Namen hat. Alle Bilder dieses Aufnahmedatums werden in diesem Ordner gespeichert. Als Beispiel für Aufnahmen vom 1. Januar. 2010: Ordner [20100101] [Für jede Speicherung] Erstellt einen Ordner für jeden Tag an dem Aufnahmen gespeichert wurden und gruppiert die an einem Tag gespeicherten Aufnahmen im gleichen Ordner. Falls Sie Bilder mehrmals am Tag abspeichern, wird mit jedem Speicherungsvorgang, jeweils ein neuer Ordner erstellt. Das Format für den Ordnernamen setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: Datum an dem gespeichert wird + Unterstrich + Laufende dreistellige Nummer. Als Beispiel für Aufnahmen vom 1. Januar. 2010, wenn zweimal gespeichert wird: Ordner [20100101_001], Ordner [20100101_002]	Für jedes Aufnahmedatum einen neuen Ordner erstellen
4	[Das gleiche Bild wird nicht gespeichert]	 Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markiert haben, werden Bilder, die bereits auf Ihren Computer übertragen worden sind, nicht von Neuem übertragen. Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn Sie unter [Ordner erzeugen] entweder [Nicht erzeugt] oder [Für jedes Aufnahmedatum] gewählt haben. Damit diese Funktion korrekt ausgeführt werden kann, müssen Sie das Datum und die Uhrzeit der Kamera richtig einstellen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen abgewählt haben, werden zuvor schon übertragene Bilder wieder von Neuem auf den Computer übertragen. * Haben Sie bisher die Caplio Software verwendet, werden Bilder auch dann erneut übertragen, wenn das Kontrollkästchen [Das gleiche Bild wird nicht gespeichert] im Menü [Option-Einstellungen] der DL-10 aktiviert wurde. Dies gilt nur, wenn beim Übertragen mit RICOH Gate La Bilder auf der SD-Karte verblieben sind. 	Das gleiche Bild wird nicht gespeichert
5	[Anwendungssoft- ware-Einstellungen]	Um nach der Speicherung eine Anwendung starten zu lassen, geben Sie den Namen der Anwendung an. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Durchsuchen], und wählen Sie die gewünschte Anwendung im angezeigten Dialogfeld.	
6	[Anwendungssoft- ware speichern und starten]	Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird nach dem Speichern der Bilder die gewählte Anwendung gestartet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nach dem Speichern keine Anwendung gestartet.	Anwendung wird gestartet
7	[Kamera-IP-Adresse]	Diese Option steht für dieses Kamera-Modell nicht zur Verfügung, kann allerdings von anderen Ricoh Digitalkameras verwendet werden. Details finden Sie in der mit der Kamera gelieferten Dokumentation.	0.0.0.0

Verwenden von [Hintergrundillustration-Einstellungen]

Sie können einen von drei Hintergründen für das DL-10-Fenster wählen.

Wenn Sie [Hintergrundillustration-Einstellungen...] aus der im DL-10-Fenster erscheinenden Schaltfläche [MENU] wählen, wird das Dialogfeld [Hintergrundillustration-Einstellungen] angezeigt.



1 [Hintergrundillustrationsmuster]

Wählen Sie aus drei verfügbaren Mustern das gewünschte aus.



2 [Vorschau]

Das in [Hintergrundillustrationsmuster] gewählte Muster wird als Vorschau angezeigt.

Verwendung der [Bildnotiz-Einstellungen]

Übertragen Sie Bilder an gewählte Orte, unabhängig davon, ob eine Bildnotiz vorhanden ist oder nicht, sowie von den Inhalten der Bildnotiz. Klicken Sie auf die Schaltfläche [MENU] und wählen Sie [Bildnotiz-Einstellungen], um das Dialogfeld [Bildnotiz-Einstellungen] anzuzeigen.

	🗄 Bildnotiz-Einstellungen 🛛 🔀
1—	Ubertragen von
	Typ: Speicherkarte (geben Sie ein Laufwerk oder einen Ordn 💌 Durchsuchen(G)
	Abruten von :
	L
2—	OSpeichern unter
	Typ: Bildnotiz-Einstellungen Durchsuchen(T)
	Speicherort:
3—	Klicken Sie für detaillierte Übertragungseinstellungen auf "Einstellungen(E).
4 —	
4—	Uberträgung beginnen(F)

1 [Übertragen von]

Wählen Sie als Quelle [Speicherkarte (geben Sie ein Laufwerk oder einen Ordner an)] und [Digital Camera] im Menü [Typ]. Wenn Sie [Speicherkarte (geben Sie ein Laufwerk oder einen Ordner an)] auswählen, klicken Sie auf [Durchsuchen...] und navigieren Sie zum gewünschten Quellverzeichnis.

2 [Speichern unter]

Klicken Sie auf [Durchsuchen...] und wählen Sie den Speicherort für die übertragenen Dateien aus. Die Zielart ist festgelegt und kann nicht verändert werden.

3 [Einstellungen...]

Ein Klick auf diese Schaltfläche zeigt den Dialog [Informationen einstellen] an, in dem Sie jede der Übertragungseinstellungen, die unten aufgeführt ist, durch Doppelklicken oder durch Klicken und anschließende Auswahl von [Ändern...] verändern können.

Informationen e	inst	ellen			X
Übertragen von: Speichern unter:	peic	herkarte (geben Si Bildn	e ein Laufwerk oder otiz-Einstellungen	einen Ordner an	OK Abbrechen
Informationsliste ei	nstel	len(V):			
Bibliografische In	ı f	Einstellungsm	Einstellungen		
Übertragungsmoo Anwendung star	dus ten	Standardwert Standardwert	In Elemente_Inhalts	ordner üb	
Bestätigen Sie die	e D	Standardwert	Meldung anzeigen		
				Ändern(C)	

[Überschreiben und Speichern] (steht nur zur Verfügung, wenn [Digital Camera] für [Übertragen von] ausgewählt wurde)	Wählen Sie, ob Bilder eingeschlossen werden sollen, die bereits zum Zielort übertragen wurden. Wählen Sie [Dasselbe Bild nicht speichern], um Bilder zu überspringen, die bereits übertragen wurden.
[Exporttyp] (steht nur zur Verfügung, wenn [Speicherkarte] für [Übertragen von] ausgewählt wurde)	Wählen Sie, ob alle Bilder übertragen werden sollen, oder nur solche mit Bildnotizen.
[Übertragungsmo- dus]	Wählen Sie, ob die Unterordner im Zielverzeichnis nach Bildnotiz-Beschreibung oder sowohl nach Bildnotiz-Name als auch nach Beschreibung benannt werden sollen.
[Anwendung starten]	Wählen Sie die Anwendung, die nach Fertigstellung der Übertragung ausgeführt werden soll.
[Bestätigen Sie die Dateiüberschrei- bung]	Wählen Sie aus, ob ein Bestätigungsdialog angezeigt wird, bevor Dateien im Zielverzeichnis durch zu übertragende Dateien desselben Namens überschrieben werden. Wenn Sie keinen Bestätigungsdialog anzeigen lassen, werden die Dateien ohne Warnung überschrieben. Wenn [Digital Camera] unter [Übertragen von] ausgewählt wurde, wird ein Bestätigungsdialog nur dann angezeigt, wenn [Dasselbe Bild speichern] gewählt wurde.

4 [Übertragung beginnen]

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Übertragung zu starten (Die Übertragung kann in den [Bildnotiz-Einstellungen] ausschließlich durch einen Klick auf diese Schaltfläche gestartet werden).

Notiz

Reservierte Zeichen (\/;?*" <> |) werden automatisch in Unterstriche ("_") umgewandelt, wenn Namen von Bildnotizen und Beschreibungen als Ordnernamen verwendet werden.

Übertragen von Bildern auf einer SD-Speicherkarte

Über einen PC-Kartenschacht oder ein Kartenlesegerät können Sie Bilder von einer SD-Speicherkarte auf einen Computer übertragen.

Bilder auf einer SD-Speicherkarte

Die Aufnahmen werden auf einer SD-Speicherkarte in Form einer Hierarchie (wie abgebildet) abgespeichert.



Wichtig

Wenn Sie die Kamera oder ein Kartenlesegerät an einen Computer anschließen und dann Bilder einer SD-Speicherkarte direkt auf dem Computer anzeigen, bearbeiten oder speichern, können Sie die Bilder u. U. nicht mehr auf der Kamera wiedergeben. Laden Sie die Bilder auf den Computer herunter, bevor Sie sie anzeigen, bearbeiten oder speichern.

Glossar

Kartenlesegerät

Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das mit einem Computer verbunden wird, und den Inhalt von Karten lesen kann. Neben Kartenadapter-Lesegeräten sind auch Lesegeräte, in die Speicherkarten direkt geladen werden können, erhältlich.

Kapitel 2 Bilder auf Ihren Computer übertragen (Macintosh)

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie zum Computer übertragene Standbilder und Filme anzeigen können (Macintosh).



Obwohl die mitgelieferte Software nicht unter Macintosh verwendet werden kann, können Macintosh-Rechner zum Betrachten des "Software-Benutzerhandbuch" verwendet werden (benötigt Acrobat Reader für Mac OS 9).

Anschließen der Kamera an einen Computer und Übertragen von Bildern

- 1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 2. Schließen Sie das Zubehör-USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.



3. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihrer Kamera.



Die Kamera schaltet sich ein. Ihr Computer liest automatisch die erforderliche Datei zur Erkennung der Kamera als Laufwerk.

Nach dieser Vorbereitung wird die Kamera unter Schreibtisch als Laufwerk angezeigt.

4. Kopieren Sie eine Datei vom angezeigten Laufwerk aus zum gewünschten Ziel.

Die Abbildung rechts zeigt die Ordnerstruktur des Laufwerks.

RICOHDO	XX
DCIN	М
	100RICOH
	RIMG0001.jpg
	RIMG0002.jpg
	•
	•

Bei Anzeige des Inhalts des internen Speichers ist die Laufwerkbezeichnung [RICOHDCI].

Wichtig

- Schalten Sie während der Übertragung die Kamera nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab. In diesem Fall werden die Dateien nicht korrekt übertragen.
- Formatieren Sie die SD-Speicherkarte oder den internen Speicher nicht über den Computer. Formatieren Sie die SD-Speicherkarte oder den internen Speicher in der Kamera.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung getrennt wurde, bevor Sie das USB-Kabel abziehen.
- An einen Computer kann jeweils nur eine Ricoh-Digitalkamera angeschlossen werden.
 Schließen Sie niemals mehrere Ricoh-Kameras gleichzeitig an einen Computer an.

Notiz

- Stellen Sie beim Übertragen von Bildern von der Kamera sicher, dass der eingelegte Akku ausreichend aufgeladen ist.
- Wenn eine gleichnamige Datei bereits im Zielordner vorhanden ist, wird diese überschrieben. Wenn die Datei nicht überschrieben werden soll, benennen Sie die Datei um oder übertragen Sie die Daten zu einem anderen Ordner.
- Wenn eine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, werden deren Dateien angezeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, werden die Dateien, die im internen Speicher der Kamera sind, angezeigt.

Trennen der Kamera vom Computer

Verschieben Sie das angezeigte Laufwerks- bzw. Datenträgersymbol in den [Papierkorb].

Wenn ein Bildschirm erscheint, in dem Sie aufgefordert werden, das Administrator-Kennwort einzugeben, geben Sie das Kennwort ein.

2. Entfernen Sie das USB-Kabel.

Notiz

- Sie können die Verbindung ebenfalls durch Auswahl des Menüpunkts [Auswerfen] im Menü [Spezial] (Mac OS 9) oder im Menü [Ablage] (Mac OS X) unterbrechen.
- Eine Warnung erscheint, wenn das USB-Kabel abgezogen wird, ohne dass Sie zuvor die Kamera wie oben beschrieben vom System entfernt haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera vom System entfernen, bevor Sie das Kabel abziehen.
- Überprüfen Sie, dass der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie die Kamera vom System entfernen und das Kabel abziehen.
- Wenn die Kamera an einen Macintosh Computer angeschlossen wird, werden möglicherweise Dateien "FINDER.DAT" oder ".DS_Store" erstellt, die von der Kamera als unbekanntes Dateiformat aufgelistet werden. Diese Dateien können ohne Risiko gelöscht werden.

Übertragen von Bildern auf einer SD-Speicherkarte

Über einen PC-Kartenschacht oder ein Kartenlesegerät können Sie Bilder von einer SD-Speicherkarte auf einen Computer übertragen.

Bilder auf einer SD-Speicherkarte

Die Aufnahmen werden auf einer SD-Speicherkarte in Form einer Hierarchie (wie abgebildet) abgespeichert.



Wichtig

Wenn Sie die Kamera oder ein Kartenlesegerät an einen Computer anschließen und dann Bilder einer SD-Speicherkarte direkt auf dem Computer anzeigen, bearbeiten oder speichern, können Sie die Bilder u. U. nicht mehr auf der Kamera wiedergeben. Laden Sie die Bilder auf den Computer herunter, bevor Sie sie anzeigen, bearbeiten oder speichern.

Glossar

Kartenlesegerät

Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das mit einem Computer verbunden wird, und den Inhalt von Karten lesen kann. Neben Kartenadapter-Lesegeräten sind auch Lesegeräte, in die Speicherkarten direkt geladen werden können, erhältlich.

Kapitel 3 Verwendung von EC1

EC1 ist eine Software zum Nachweisen und Anzeigen von Bildmodifizierungen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie überprüfen, ob Bilder, die mit der G700SE aufgenommen wurden, ver- oder bearbeitet wurden.

Vichtig

Um die Modifikationsnachweis-Funktion EC1 zu nutzen, muss die Option [Modifik.Nachweis] im Aufnahme-Einstellmenü der Kamera, vor dem Aufnehmen und Übertragen der Bilder auf einen Computer, auf [Ein] gesetzt werden.

Verwendung des Modifikationsnachweises

Um die Modifikationsnachweis-Funktion EC1 zu nutzen, muss die Option [Modifik.Nachweis] im Kameramenü auf [Ein] gesetzt werden, Bilder aufgenommen und auf einen Computer übertragen worden sein.

 Setzen Sie die Option [Modifik. Nachweis] im Aufnahme-Einstellmenü der Kamera auf [Ein] und nehmen Sie Bilder auf.

Weitere Betriebshinweise finden Sie im "Kamera-Benutzerhandbuch".

- 2. Übertragen Sie die mit der Kamera aufgenommenen Bilder auf Ihren Computer.
- Wählen Sie [Programme] (oder [Alle Programme]) > [EC1] > [EC1] aus dem Windows [Start]-Menü.

Wählen Sie aus der EC1-Ordneransicht, den Ordner mit den übertragenen Bildern.

Die JPEG-Bilder im ausgewählten Order werden geladen und anschließend in der Miniaturansicht angezeigt.



Ordneransicht

Miniaturansicht

- Das Symbol **OK** wird für Bilder angezeigt, die nach der Aufnahme weder ver- noch bearbeitet wurden.
- Das Symbol . wird für Bilder angezeigt, die nach der Aufnahme ver- oder bearbeitet wurden.

- Keines der beiden obigen Symbole wird für Bilder angezeigt, für die der Modifikationsnachweis nicht verfügbar ist bzw. für Bilder, die unter der Einstellung [Modifik.Nachweis] auf [Aus] gesetzt, aufgenommen wurden.
- Durch doppelklicken eines Bildes in der Miniaturansicht können Sie dieses in der entsprechenden Software öffnen.
- Wenn ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des Ordnernamens auftaucht, wird eine Meldung eingeblendet und es werden keine Bilder angezeigt.

Wichtig

- Eine Änderungserkennung ist nur für Fotos verfügbar, die mit Kameras mit einer Funktion zur Änderungserkennung aufgenommen wurden.
- Bilder gelten als ver- oder bearbeitet, wenn die folgenden Funktionen im Wiedergabemodus angewendet wurden: [Skalieren], [Kontrast-Korrektur] oder [Schräg-Korrektur].
- Verwenden Sie die in Kapitel 1 beschriebene Methode, um Bilder auf Ihren Computer zu übertragen. Wenn Sie Ihre Bilder auf einem anderen Weg übertragen, können diese als veroder bearbeitet gekennzeichnet werden, selbst wenn dies nicht zutrifft.

Wenn Sie beispielsweise Bilder auf Ihren Computer herunterladen, wenn Sie die "Windows Fotogalerie" für Windows Vista oder die "Windows Live Fotogalerie" für Windows 7 verwenden, werden einige der Aufnahmedaten während dem Download-Prozess verändert. Deswegen werden die Bilder wie nach der Verarbeitung beschrieben oder als Bilder für EC1 editiert.

 Je nach der Software, die Sie zum Anzeigen von Bildern nach der Übertragung verwenden, können Ihre Bilder als ver- oder bearbeitet gekennzeichnet werden, selbst dann, wenn Sie Bilder oder Bildeigenschaften vor dem Speichern oder Schließen anzeigen.

, Notiz

- Details zum Installieren von EC1 finden Sie im "Kamera-Benutzerhandbuch".
- Details zum Übertragen von Bildern auf Ihren Computer finden Sie auf S.5.

Inhalt des Ordners aktualisieren

Nach dem Hinzufügen, Löschen oder Umbenennen von Ordnern wählen Sie [Neu laden] im Menü [Ansicht], um die Ordner- und Vorschaubilder-Liste zu aktualisieren.

Kapitel 4 Aufnahme mit Bildnotizen

Sie können den Bildern, die Sie aufnehmen, Bildnotizen (Informationen wie Aufnahmesituationen) hinzufügen. Dieser Abschnitt erklärt die Bildnotizen.

Wichtig

- Stellen Sie auf der Kamera unbedingt das Datum und die Uhrzeit ein.
- Vor Verwendung der Bildnotiz-Funktion ist die DC Software zu installieren.
- Bildnotizen stehen für SD WORM-Speicherkarten nicht zur Verfügung.
- Die Bildnotizen-Funktion kann nur mit Windows verwendet werden.

Notiz

Verwenden Sie ME1, um Bildnotizen zu betrachten und zu bearbeiten, die den Fotos hinzugefügt wurden (2 S.40).

Abschnitt 1 Über Bildnotizen

Aufnahme mit Bildnotizen

Die Bilddatei, in der das mit einer Digitalkamera aufgenommene Foto gespeichert wird, verfügt über einen Bereich, in dem Zusatzinformationen gespeichert werden können. Die Bildnotiz-Funktion verwendet diesen Bereich, um das Hinzufügen von Notizen zu Bildern zu erlauben.

Durch Notizen lassen sich Fotos leichter identifizieren und klassifizieren.



Notiz

- Notizen können nicht an Filme angefügt werden.
- Notizen können nicht an Fotos angefügt werden, die aufgenommen wurden, während [Auto-Belichtungs-Reihe] auf [Ein] oder [WB-BKT] steht.

Notizen

Notizen bestehen aus einer Liste von "Punkten" (Tags), jeder mit eigener "Beschreibung" (Inhalt). Notizen können zu Fotos hinzugefügt werden, indem die ADJ./MEMO-Taste gedrückt wird und die gewünschten Beschreibungen im Dialog Bildnotiz vor der Aufnahme ausgewählt werden.



Verwendung von Notizen

Verwenden Sie den mitgelieferten List Editor, um eine Notizlistendatei (Endung ".mta"), die Namen von Notizpunkten und Beschreibungen enthält, zu erstellen und diese auf die Kamera zu übertragen.

2. Nehmen Sie Bilder mit Notizen auf (🖙 S.27).

Drücken Sie die ADJ./MEMO-Taste, um den Dialog Bildnotiz anzuzeigen (S.27). Drücken Sie nach der Auswahl von Beschreibungen MENU/OK, um eine Notiz zu erstellen, die allen neuen Fotos hinzugefügt wird (falls gewünscht, können die Inhalte der Notiz nach der Aufnahme verändert werden; S.29).

Die folgenden Notizarten stehen zur Verfügung:

1 Test (🖅 S.23)	3. Gelände 1/2
Wählen Sie aus bis zu 99 Textbeschreibungen aus, die mit dem List Editor erstellt wurden.	 Temporäre Notizeingabe Aufnahme 01 Außenbereich 02 Eingangsbereich 03 Küche 04 Wohnzimmer 05 Schlafzimmer 06 Badezimmer
	DISP. Abbrechen OK Ausführen
2 Vorläufige Notiz (C S.30)	Bildnotiz
Verwenden Sie die Kamera, um vorläufige Notizen unter Verwendung von Beschreibungen, die sich nicht auf der Notizliste befinden, zu erstellen. Die neuen Beschreibungen werden nicht in der Notizliste gespeichert, wenn die Kamera abgeschaltet wird.	A B C D E F G 1 2 3 S [Lösch.] H I J K L M N 4 5 6 \[Leertas.] O P Q R S T U 7 8 9 0 / + V W X Z ! ? @ # % , . = () <
3 Sprachnotizen (🖅 S.33)	00:00/00:30 D SD
Zeichnen Sie Sprachnotizen von bis zu 30 Sekunden Länge auf.	Auslöser: Start DISD: Abbrechen
4 Strichcodes (🖅 S.36)	Bildnotiz 1/45
Erstellen Sie vorläufige Memos mit Textbeschreibungen aus Barcodes, die mit der Kamera ausgelesen wurden.	Dateibez/SAMPLE Strichcode 1234567890 Baugewerbe Fundamentarbeiten Gelände Außenbereich Leiter Cathy Chestnut Partner Firma Gamma DISP DATEILISTE OK Notiz ein
5 Bilder (🖅 S.38)	1/45
Um Bilder als Referenzbilder zu verwenden, fügen Sie als Beschreibung den Namen einer Bilddatei hinzu, wenn Sie eine Notizliste erstellen. Beachten Sie, dass die Bilddatei zunächst auf die Kamera-Speicherkarte oder in den internen Speicher übertragen werden muss.	

3. Übertragen Sie die Fotos auf den Computer (1277 S.5).

Kopieren Sie die Fotos mit der mitgelieferten DL-10-Software auf den Computer.

4. Betrachten und bearbeiten Sie die Notizen (1987) S.40).

Verwenden Sie die mitgelieferte ME1-Software, um Fotos anzuzeigen, Notizen anzuzeigen und zu bearbeiten und Sprachnotizen abzuspielen.



- Notiz

- Notizen werden allen Bildern zugefügt, die aufgenommen werden, während eine Notizlistendatei im internen Speicher der Kamera oder auf einer in der Kamera eingelegten Speicherkarte vorhanden ist.
- Für Informationen zur Installation der beiliegenden Software beachten Sie bitte das "Software-Benutzerhandbuch".
- Die beiliegende Software ist nur für Windows verfügbar.

Abschnitt 2 Erstellen und Übertragen einer Notizliste

Erstellen einer Notizliste

Um eine Bildnotiz-Liste zu erstellen, verwenden Sie den beiliegenden List Editor.

Um eine Notizliste zu erstellen, erstellen Sie zunächst eine Liste mit bis zu 20 Punkten und fügen Sie dann bis zu 99 Beschreibungen für jeden Punkt hinzu.



- Eine Notizlistendatei im CSV-Format, die mit einer anderen Anwendung erstellt wurde, kann in den List Editor eingelesen werden und auf einer SD-Speicherkarte für die Verwendung in der Kamera gespeichert werden.
- Um eine Notizlistendatei im CSV-Format in den List Editor einzulesen, wählen Sie [Öffnen] im Menüpunkt [Datei] des List Editor und wählen Sie dann den Dateinamen aus.

Starten und Verlassen des List Editors

Starten des List Editors

Im Menü [Start] unter Windows wählen Sie [Alle Programme] oder [Programme], [Caplio Software], [List Editor], um den List Editor zu starten.

Verlassen des List Editors

Sie können den List Editor verlassen, indem Sie die Schaltfläche [×] (Schließen) in der oberen rechten Ecke des Fensters anklicken, oder indem Sie [Beenden] im Menü [Datei] wählen.

Das Dialogfenster des List Editors



	Punk+	Beschreibung
	PULIKL	beschreibung
1	Menüleiste	Vorgänge, die durch die Menüs ausgeführt werden, sind unter anderem das Speichern, Bearbeiten und Übertragen von Notizlisten.
2	Werk- zeugleiste	 Klicken Sie auf die Symbole in der Werkzeugleiste, um zu den folgenden Menüpunkten zu gelangen: [Neu]: Einen neuen Dialog öffnen, in dem eine neue Notizliste erstellt werden kann. [Öffnen]: Öffnet eine Notizliste, die vorher auf dem Computer gespeichert wurde. [Speichern]: Speichert die Notizliste auf dem Computer. [Ausschneiden]/ [Spichert die Notizliste auf dem Computer. [Einfügen]: Schneiden Sie ausgewählten Text aus, kopieren Sie ihn oder fügen Sie ihn ein. [Übertragung zu Kamera]: Kopieren Sie die Notizlistendatei in den Ordner [TEMPLATE] des internen Kameraspeichers oder auf die Speicherkarte, die sich momentan in der Kamera befindet.
3	Gegenstands Name (で否 S.24)	Bezeichnen Sie die Punkte in der Notizliste. Die Anzahl der Punkte kann aus 20, 10 und 5 mit der Option [Anzahl der Elemente] im Menü [Datei] ausgewählt werden.
4	Details (🖅 S.24)	Geben Sie Beschreibungen für den gewählten Punkt ein.

Verwendung des List Editors

Der List Editor wird zur Erstellung einer Notizliste verwendet, die bis zu 20 Punkte mit bis zu 99 Beschreibungen für jeden Punkt enthält.

1. Wählen Sie die Anzahl der Punkte in der Notizliste.

Wählen Sie [Anzahl der Elemente] im Menü [Datei].

Anzahl der Elemente		×
Maximale Anzahl der Elemei	nte 5	•
ОК	Abbrechen	

Wählen Sie die Anzahl der Punkte zwischen [5] (Standardeinstellung), [10] und [20] aus. Falls gewünscht kann die Anzahl der Punkte nach Erstellen der Notizliste verändert werden; beachten Sie dabei jedoch, dass, falls die Liste mehr Punkte enthält als das neue Maximum, die überzähligen Punkte gelöscht werden.

2. Geben Sie Bezeichnungen für die Punkte ein.



Klicken Sie auf die Nummer für einen Punkt, geben Sie eine Bezeichnung in das Feld [Gegenstands Name] ein und klicken Sie auf [Aktualisierung], um die neue Bezeichnung in der Punkteliste anzuzeigen. Führen Sie selbiges auch zur Änderung von vorhandenen Punktbezeichnungen aus.

Wichtig

Punktbezeichnungen können bis zu 20 Zeichen lang sein. Folgende Zeichen können nicht verwendet werden: \/:?*"<>|

3. Geben Sie Beschreibungen ein.

Wählen Sie einen Namen aus der Punktliste aus und bearbeiten Sie die Beschreibungen für den gewählten Punkt.

-Details:	
Eingabe(P):	
	Hinzufügen(<u>A</u>)
Eingabe Liste(<u>L</u>):	
Firma A	Bearbeiten(I)
Firma B	
Firma C	Löschen(D)
	Auf(U)
	Abro

Geben Sie die Beschreibung in das Feld [Eingabe] ein und klicken Sie auf [Hinzufügen], um sie ans Ende der Eingabeliste zu setzen. Änderungen an vorhandenen Beschreibungen werden durch Anklicken der Beschreibung und darauf folgendes Klicken auf eine der folgenden Schaltflächen vorgenommen:

- [Bearbeiten]: Bearbeitet die ausgewählte Beschreibung.
- [Löschen]: Löscht die ausgewählte Beschreibung.
- [Auf]/[Ab]: Verschiebt die ausgewählte Beschreibung in der Eingabeliste nach oben oder unten.

Wichtig

Beschreibungen können bis zu 32 Zeichen lang sein. Folgende Zeichen können nicht verwendet werden: \/:?*" <> |

4. Vervollständigen Sie die Notizliste.

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um die Notizliste zu vervollständigen.

5. Speichern Sie die Notizliste.

Wählen Sie [Speichern Als] im Menü [Datei]. (Notizlisten können auch durch Anklicken der Schaltfläche 🖬 in der Werkzeugleiste gespeichert werden).

Speichern (inter 🤶 🏹
Speichern	🔁 Eigene Dateien 💽 🗲 🖻 📺 -
C Digital Car 같은 Eigene Bild (한 Eigene Mu	nera ler sik
Dateiname:	Untitled.mta Speichern
Dateityp:	mta Files (*.mta)

Gehen Sie sicher, dass [mta Files (*.mta)] als [Dateityp] gewählt ist (Notizlisten können auch als CSV-Dateien gespeichert werden, aber das MTA-Format muss für Notizlisten für die Verwendung in der Kamera gewählt werden). Nach dem Anwählen des gewünschten Speicherortes und dem Eingeben eines Dateinamens mit bis zu acht Zeichen, klicken Sie auf [Speichern], um die Notizliste zu speichern. Beachten Sie, dass die Kamera nur Dateinamen anzeigen kann, die vollständig aus unbetonten (niedrige ASCII) römischen Zeichen bestehen.

Obwohl Listen auch direkt auf die Kamera übertragen werden können, ohne dass Sie diese speichern müssen, empfiehlt sich ein Speichern vor der Übertragung.

Notiz

Um eine bestehende Notizliste zu bearbeiten, öffnen Sie diese mit der Option [Öffnen] im Menü [Datei]. Nach Bearbeiten der Liste speichern Sie sie mit der Option [Speichern] im Menü [Datei] oder klicken Sie auf die Schaltfläche 🖬 in der Werkzeugleiste.

Übertragen einer Notizlistendatei auf die Kamera

Notizlistendateien können vom List Editor oder mit einem Kartenleser auf die Kamera übertragen werden.

Der List Editor

1. Starten Sie den List Editor und schließen Sie die Kamera an.

Nach Starten des List Editor schließen Sie die Kamera wie auf S.6 beschrieben an. Verlassen Sie DL-10, wenn sie beim Anschließen der Kamera startet (12 S.9).

2. Übertragen Sie die Notizlistendatei.

Klicken Sie auf das Symbol [2017] Übertragung zu Kamera] in der Werkzeugleiste oder wählen Sie [Übertragung zu Kamera] im Menü [Extra]. Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, wird die Datei in den Ordner [TEMPLATE] auf der Speicherkarte übertragen; andernfalls wird sie in den Ordner [TEMPLATE] im internen Speicher übertragen.

Wichtig

Die Datei wird nur übertragen, wenn das Zielgerät einen Ordner [TEMPLATE] enthält. Ist das Zielgerät eine Speicherkarte, gehen Sie sicher, dass diese in der Kamera formatiert wurde.

Klicken Sie auf [OK].

4. Verlassen Sie den List Editor.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen [×] in der oberen rechten Ecke des Fensters oder wählen Sie [Beenden] im Menü [Datei].

5. Trennen Sie die Kamera.

Entfernen Sie die Kamera vom System und trennen Sie das USB-Kabel wie auf S.9 beschrieben (beachten Sie, dass, wenn die Verbindung nicht ordnungsgemäß getrennt wird, die Notizlistendatei möglicherweise nicht richtig auf die Kamera übertragen wird). Die Notizliste steht zur Verfügung, wenn die Kamera eingeschaltet wird.

Kartenleser

Ein Kartenleser kann zum direkten Kopieren einer Notizlistendatei von einem Computer auf die Kamera verwendet werden. Kopieren Sie die Datei in den Ordner [TEMPLATE] auf der Speicherkarte. Ein Ordner [TEMPLATE] wird automatisch erstellt, wenn eine Karte in der Kamera formatiert wird.



Löschen von Notizlistendateien auf Speicherkarten

Um zu verhindern, dass Notizen zu Fotos hinzugefügt werden, löschen Sie mit Hilfe eines Computers alle "*.mta"-Dateien aus dem Ordner [TEMPLATE] auf der Speicherkarte oder im internen Speicher der Kamera. Notizlistendateien können nicht gelöscht werden, indem die Speicherkarte oder der interne Speicher mit der Option Formatieren im Setup-Menü der Kamera formatiert wird.

Abschnitt 3 Aufnahme von Fotos mit Notizen

Aufnahme von Notizen mit Fotos

Stellen Sie, bevor Sie fortfahren, sicher, dass eine Notizlistendatei in den internen Speicher der Kamera oder auf die sich in der Kamera befindlichen Speicherkarte kopiert wurde.

Hinzufügen von Notizen zu neuen Fotos

1. Wählen Sie den Modus D/CALS und drücken Sie ADJ./MEMO.

Der Notizdialog der Kamera wird angezeigt.



Wenn die Kamera mehrere

Notizlistendateien enthält, wird die zuletzt verwendete Datei angezeigt.

Während der Notizdialog in der Kamera angezeigt wird, können Fotos durch Drücken des Auslösers aufgenommen werden.

Erstellen Sie eine Notiz.

Wählen Sie eine Beschreibung wie auf S.28 beschrieben.

3. Drücken Sie MENU/OK.

Drücken Sie MENU/OK, um die aktuelle Notiz zu bestätigen.

4. Nehmen Sie Bilder auf.

Die Notiz wird zu allen neuen Bildern hinzugefügt.

Mehrere Notizlistendateien

Enthält die Kamera mehr als eine Notizlistendatei, drücken Sie DISP., um eine Dateiliste anzuzeigen. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Datei zu markieren und drücken Sie MENU/OK, um sie auszuwählen.

DATE	ILISTE		1/2
01	IN SAMPLE01		
02	IN SAMPLE02		
03	IN SAMPLE03		
04	IN SAMPLE04		
05	SD SAMPLE05		
06	SD SAMPLE06		
07	SD SAMPLE07		
08	SD SAMPLE08		
DIS	P. Abbrechen	ок Ausführen	

Notiz

- Wenn unter [Notiz beim Start anzeigen] im Bildnotiz-Menü der Kamera [Ein] ausgewählt ist, wird der Notizdialog der Kamera automatisch beim Einschalten der Kamera gezeigt.
- Notizen werden zu allen Fotos hinzugefügt, die aufgenommen werden, während sich eine Notizlistendatei auf der Kamera befindet. Um zu verhindern, dass Notizen zu Fotos hinzugefügt werden, löschen Sie mit Hilfe eines Computers alle "*.mta"-Dateien aus dem Ordner [TEMPLATE] auf der Speicherkarte oder im internen Speicher der Kamera. Notizlistendateien können nicht gelöscht werden, indem die Speicherkarte oder der interne Speicher mit der Option Formatieren im Setup-Menü der Kamera formatiert wird.
- Beachten Sie, dass die Kamera nur Dateinamen anzeigen kann, die vollständig aus unbetonten (niedrige ASCII) römischen Zeichen bestehen.

Auswahl von Beschreibungen

Beschreibungen können im Notizdialog der Kamera ausgewählt werden. Die verwendete Methode hängt von der Option ab, die für [Bildnotiz-Modus] im Bildnotiz-Menü der Kamera gewählt wurde.

[Modus1]

Markieren Sie einen Punkt.

Drücken Sie \blacktriangle oder $\mathbf{\nabla}$, um einen Punkt zu markieren.

 Betrachten Sie die Beschreibungen.
 Drücken Sie ▶, um die Beschreibungen für den markierten Punkt anzuzeigen.



3. Wählen Sie eine Beschreibung. Drücken Sie \blacktriangle oder \bigtriangledown , um eine

Beschreibung zu markieren und drücken Sie MENU/OK, um sie auszuwählen.

4. Vervollständigen Sie die Notiz. Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um Beschreibungen für die übrigen Punkte auszuwählen.

Notiz

- Die letzte Option in der Liste der Beschreibungen ist [Keine Einstellung]. Wählen Sie diese Option, um die Beschreibung für den aktuellen Punkt auf [Keine Einstellung] zu ändern. Beachten Sie jedoch, dass, wenn [Ein] für [Warn-Notiz] gewählt wurde, eine Warnung angezeigt wird und der Auslöser deaktiviert wird, wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten, für das die Beschreibung bei einem oder mehreren Notizpunkten auf [Keine Einstellung] gestellt ist. Der Auslöser kann aktiviert werden, indem eine Beschreibung für die betreffenden Punkte gewählt wird.
- Falls [Ein] für [Bildnotiz 1 Autom. Löschen] gewählt ist, wird die Beschreibung für den ersten Punkt automatisch auf [Keine Einstellung] gesetzt, wenn die Kamera eingeschaltet wird, ein Foto aufgenommen wird oder eine Notizliste auf die Kamera übertragen wird. Der Auslöser kann aktiviert werden, indem eine Beschreibung für den ersten Punkt gewählt wird.

[Modus2]

Wenn der Notizdialog der Kamera zum ersten Mal angezeigt wird, wird die Beschreibung für jeden Punkt auf den ersten Eintrag in der Liste der Beschreibungen gesetzt. Drücken Sie einmal ▶, um die Beschreibung für jeden Punkt auf den zweiten Eintrag in der Liste der Beschreibungen zu setzen, und zweimal, um die Beschreibung für jeden Punkt auf den dritten Eintrag in der Liste der Beschreibungen zu setzen usw. Drücken Sie ◀, um zum vorherigen Beschreibungssatz zurückzukehren.

Bildnotiz	1/	45	
Kunde	Dateibez/SAMPLE		
Baugewerbe Gelände Leiter Partner	Fundamentarbeiten Außenbereich Cathy Chestnut Firma Gamma		
DISP. DATEI	LISTE OK Notiz ein		

Zeigt die Position der aktuellen Notiz und die Gesamtzahl verfügbarer Kombinationen. In diesem Beispiel verwendet die aktuelle Notiz die erste Kombination.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den angezeigten Punkt auszuwählen. Die Beschreibungen für einzelne Punkte können nicht unabhängig voneinander angewählt werden.

Notiz

Um die vorherige oder nächste Kombination zu überspringen, die eine eindeutige Beschreibung für den Punkt, der im Bildnotiz-Menü unter [Notiz überspringen] gewählt wurde, enthält, halten Sie ◀ oder ▶ gedrückt. Die folgende Tabelle stellt ein Beispiel der Kombinationen dar, die übersprungen würden, wäre [Punkt 1] gewählt.

Punkt	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Beschreibung 4
1	A	A	А	В

Der Punkt, der für [Notiz überspringen] verwendet wird, kann aus den Punkten 1-5 ausgewählt werden.

Anzeige von Notizen1

Befolgen Sie folgende Schritte, um Notizen anzuzeigen und zu bearbeiten, die zu Fotos hinzugefügt wurden.

Wichtig

- Notizen können nicht gelöscht werden.
- Bildnotizen können nur wie unten beschrieben bearbeitet werden, wenn unter [Bildnotiz-Modus] im Bildnotiz-Menü der Kamera [Modus1] ausgewählt wurde. In Modus2 können die Notizen angezeigt werden, indem Sie DISP. während der Wiedergabe drücken, sie können jedoch nicht bearbeitet werden.

Anzeige von Notizen

1. Zeigen Sie das gewünschte Foto im Wiedergabemodus an.

Fotos, denen Notizen beigefügt wurden, sind durch ein "MEMO"-Symbol gekennzeichnet.

2. Drücken Sie ADJ./MEMO.

Die Notiz wird wie folgt angezeigt. Drücken Sie ▲ oder ▼, um zusätzliche Daten zu sehen.



3 Drücken Sie MENU/OK.

Drücken Sie MENU/OK, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Bearbeiten von Notizen

Zeigen Sie das gewünschte Foto im Wiedergabemodus an.

Fotos, denen Notizen beigefügt wurden, sind durch ein "MEMO"-Symbol gekennzeichnet.

2. Drücken Sie ADJ./MEMO.

Die Notiz wird wie folgt angezeigt.

Bil	dnotiz		1/2
ſ		Dateibez/SAMPLE	
	Kunde Baugewerbe Gelände Leiter Partner	Firma A Fundamentarbeiten Außenbereich Cathy Chestnut Firma Gamma	
		OK Notiz ein	

3. Wählen Sie einen Punkt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Punkt zu markieren und drücken Sie ▶, um die Beschreibung für den hervorgehobenen Punkt anzuzeigen.

3. Gel	ände	1/2				
+	+ Temporäre Notizeingabe Aufnahme					
01	Außenbereich					
02	Eingangsbereich					
03	Küche					
04	Wohnzimmer					
05	Schlafzimmer					
06	Badezimmer					
DISF	Abbrechen OK Ausführen					

4. Wählen Sie eine Beschreibung.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Beschreibung zu markieren und drücken Sie MENU/OK, um sie auszuwählen.

5. Drücken Sie MENU/OK.

Drücken Sie MENU/OK, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Erstellen einer vorläufigen Notiz

Beschreibungen von Notizen können auf der Kamera erstellt werden (entweder, indem bestehende Beschreibungen verändert werden oder vollkommen neue Beschreibungen eingegeben werden); die so entstehende "vorläufige Notiz" wird neuen Fotos hinzugefügt. Vorläufige Notizen können sowohl im Aufnahme- als auch im Wiedergabemodus erstellt werden.

Notiz

- Vorläufige Beschreibungen werden nicht in der Notizliste gespeichert, wenn die Kamera abgeschaltet wird.
- Vorläufige Notizen können nur erstellt werden, wenn unter [Bildnotiz-Modus] im Bildnotiz-Menü der Kamera [Modus1] ausgewählt wurde.

Erstellen einer vorläufigen Notiz

Um eine vorläufige Notiz zu erstellen, zeigen Sie den Bildnotiz-Modus der Kamera an und befolgen Sie die unten stehenden Schritte.

1. Wählen Sie einen Punkt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Punkt zu markieren und drücken Sie ▶, um die Beschreibung für den hervorgehobenen Punkt anzuzeigen.

2. Wählen Sie [Temporäre Notizeingabe].

Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Temporäre Notizeingabe] zu markieren und drücken Sie MENU/OK.



3. Wählen Sie [Ja].

Drücken Sie ◀ oder ▶, um [Ja] zu markieren und drücken Sie MENU/OK.



4. Erstellen Sie eine vorläufige Beschreibung.

Eine Bildschirmtastatur wird angezeigt. Verwenden Sie die Tastatur zur Eingabe einer vorläufigen Beschreibung wie auf S.49 dargestellt.

Bildnotiz																
ſ														_/		ì
	А	В	С	D	Е	F	G		1	2	3	\$	[L	ösc	h.]	
	Н		J	Κ	L	Μ	Ν		4	5	6	١	[Le	erta	as.]	
	0	Ρ	Q	R	S	Т	U		7	8	9	0			+	
	V	W	Х	Y	Ζ	!	?		@	#	%	1			=	
	()	<	>	[]	&						~	*		
ļ																ļ
ー Ilmerhalttaeta								Α	D.J.	Fir	net					
	DIS	; \$P. /	Abbi	rech	ien	510			Ĩ	0K	Ok	101.				

Nach Eingabe der Beschreibung drücken sie ADJ./MEMO, um zur Beschreibungsliste zurückzukehren.

5. Wählen Sie die vorläufige Beschreibung aus.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um sie hervorzuheben und bestätigen Sie mit MENU/OK (zum Verlassen, ohne die vorläufige Beschreibung zu speichern und die vorher ausgewählte Beschreibung wiederherzustellen, drücken Sie DISP.). Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um zusätzliche vorläufige Beschreibungen nach Bedarf einzufügen.

Bearbeiten von zusätzlichen Beschreibungen

1. Wählen Sie einen Punkt.

Drücken Sie im Notizdialog der Kamera ▲ oder ▼, um einen Punkt zu markieren, für den eine vorläufige Beschreibung angelegt wurde und drücken Sie ▶, um die Beschreibungen für den markierten Punkt anzuzeigen.

2. Wählen Sie eine vorläufige Beschreibung.

Vorläufige Beschreibungen werden durch ein "+" gekennzeichnet. Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine vorläufige Beschreibung zu markieren und drücken Sie ►.



3. Bearbeiten Sie die Beschreibung.

Bearbeiten Sie die Beschreibung wie in den Schritten 3-5 von "Erstellen einer vorläufigen Notiz" beschrieben.

Erstellen einer vorläufigen Notiz aus einer vorhandenen Notiz

Erstellen Sie eine vorläufige Notiz aus einer vorhandenen Notiz.

Wählen Sie einen Punkt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Punkt im Notizdialog zu markieren und drücken Sie ▶, um die Beschreibung für den hervorgehobenen Punkt anzuzeigen.

2. Wählen Sie eine Beschreibung.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Beschreibung zu markieren und drücken Sie ▶.

3. Gel	ände	1/2
+	Temporäre Notizeingabe Aufnahme	
01	Außenbereich	
02	Eingangsbereich	
03	Küche	
04	Wohnzimmer	
05	Schlafzimmer	
06	Badezimmer	
DIS	Abbrechen OK Ausführen	

3. Bearbeiten Sie die Beschreibung.

Bearbeiten Sie die Beschreibung wie in den Schritten 3-5 von "Erstellen einer vorläufigen Notiz" beschrieben.

Notiz

Bearbeitete Beschreibungen werden als vorläufige Beschreibung gespeichert. Die ursprüngliche Beschreibung bleibt davon unberührt.

Notizschritte

Wenn eine Notizbeschreibung mit einer Nummer endet, können Sie die Nummer durch Drücken von ▲ oder ▼erhöhen bzw. verringern.

Wichtig

Notizschritte können nur erstellt werden, wenn unter [Bildnotiz-Modus] im Bildnotiz-Menü der Kamera [Modus1] ausgewählt wurde.

Verwenden von Notizschritten

Übertragen Sie eine Notizlistendatei auf die Kamera, die Beschreibungen enthält, die auf Nummern enden und folgen Sie den unten stehenden Schritten.

Wählen Sie f ür [Notiz-Schritt] [Ein].

Wählen Sie für [Notiz-Schritt] im Bildnotiz-Menü der Kamera [Ein].

Wählen Sie einen Punkt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Punkt im Notizdialog zu markieren und drücken Sie ▶, um die Beschreibung für den hervorgehobenen Punkt anzuzeigen.

3. Wählen Sie eine Beschreibung, die auf eine Nummer endet.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Beschreibung auszuwählen, die auf eine Nummer endet und drücken Sie ▶ um den Dialog Notizschritt anzuzeigen.

Bildnotiz	
No.102	
DISP. Abbrechen	▲▼ Nummer ändern ○ĸ Ok

Eine Warnung erscheint, wenn Sie eine Beschreibung auswählen, die nicht auf eine Nummer endet.

4. Verändern Sie die Nummer.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine neue Nummer auszuwählen und drücken Sie zweimal MENU/OK, um in den Aufnahmemodus zurückzukehren. Die neue Nummer wird mit dem nächsten Foto aufgezeichnet.

, Notiz

Die neue Nummer wird als vorläufige Notiz gespeichert. Die ursprüngliche Beschreibung bleibt davon unberührt.

Verwenden von Notizschritten mit vorläufigen Notizen

Verwenden Sie Notizschritte mit vorläufigen Notizen.

- Erstellen Sie eine vorläufige Beschreibung, die auf eine Nummer endet (127 S.30).
- **2.** Wählen Sie für [Notiz-Schritt] [Ein]. Wählen Sie für [Notiz-Schritt] im Bildnotiz-

Menü der Kamera [Ein].

3. Wählen Sie den Punkt.

Drücken Sie im Notizdialog der Kamera ▲ oder ▼, um den Punkt zu markieren, für den in Schritt 1 eine vorläufige Beschreibung angelegt wurde und drücken Sie ▶, um die Beschreibungen für den markierten Punkt anzuzeigen.

4. Wählen Sie die vorläufige Beschreibung aus.

Vorläufige Beschreibungen werden durch ein "+" gekennzeichnet. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Beschreibung auszuwählen, die auf eine Nummer endet und drücken Sie ▶, um den Dialog Notizschritt anzuzeigen.



5. Verändern Sie die Nummer.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine neue Nummer auszuwählen und drücken Sie zweimal MENU/OK, um in den Aufnahmemodus zurückzukehren. Die neue Nummer wird mit dem nächsten Foto aufgezeichnet.

Sprachnotizen

Jeder Punkt in einer Notiz kann als Beschreibung eine Tonaufzeichnung von bis zu 30 Sekunden Länge zugewiesen bekommen. Sprachnotizen können sowohl im Aufnahmeals auch im Wiedergabemodus erstellt und bearbeitet werden.

Notiz

- Sprachnotizen werden von der Notizliste gelöscht, wenn die Kamera abgeschaltet wird. Sprachnotizen, die bereits in Notizen gespeichert sind, die Fotos beigefügt wurden, sind hiervon nicht betroffen.
- Sprachnotizen können auf dem Computer abgespielt werden, wenn die Fotos mit der beiliegenden ME1-Software angezeigt werden.

Aufnahme von Sprachnotizen

Wählen Sie einen Punkt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Punkt im Notizdialog zu markieren und drücken Sie ▶, um die Beschreibung für den hervorgehobenen Punkt anzuzeigen.

Wählen Sie [Aufnahme].

Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Aufnahme] auszuwählen und drücken Sie MENU/OK, um den Aufnahmedialog anzuzeigen.

3	8. Gel	ände	1/2	
ſ	+	Temporäre Notizeingabe		
		Aufnahme		
	01	Außenbereich		
	02	Eingangsbereich		
	03	Küche		
	04	Wohnzimmer		
	05	Schlafzimmer		
	06	Badezimmer		
	DISF	Abbrechen OK Ausführen		

3. Zeichnen Sie eine Sprachnotiz auf.

Drücken Sie den Auslöser, um mit der Aufnahme zu beginnen.



Die Aufnahme endet nach 30 Sekunden oder wenn der Auslöser halb gedrückt wird. Die Beschreibungsliste wird mit einem ▶-Symbol neben der Option [Aufnahme] angezeigt (im Wiedergabemodus ändert sich [Aufnahme] zu [Wiedergabe]).



4. Drücken Sie MENU/OK.

Punkte, für die eine Aufzeichnung vorhanden ist, werden durch ein (1) -Symbol im Bildnotiz-Dialog angezeigt.



📕 Notiz

- Bedecken Sie das Mikrofon während der Aufnahme nicht. Halten Sie das Mikrofon 20 cm von der Tonquelle entfernt.
- Sprachnotizen stehen bei Matrix-Strichcodes nicht zur Verfügung. Die Option [Aufnahme] wird nicht in der Beschreibungsliste angezeigt, wenn ein Matrix-Strichcode gewählt ist.

Abspielen von Sprachnotizen

Sprachnotizen können nur im Wiedergabemodus abgespielt werden.

1 Wählen Sie einen Punkt, zu dem eine Aufnahme existiert.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Punkt im Notizdialog zu markieren, der mit ♠) markiert ist, und drücken Sie ▶, um die Beschreibung für den hervorgehobenen Punkt anzuzeigen.

3. Gelände			
+	Temporäre Notizeingabe		
	Wiedergabe		
01	Außenbereich		
02	Eingangsbereich		
03	Küche		
04	Wohnzimmer		
05	Schlafzimmer		
06	Badezimmer		
DIS	Abbrechen OK Ausführen		

2. Wählen Sie [Wiedergabe].

Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Wiedergabe] auszuwählen und drücken Sie ▶, um den Wiedergabedialog anzuzeigen.



3. Spielen Sie die Aufnahme ab.

Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme abzuspielen.

Die Wiedergabe endet automatisch am Ende der Aufzeichnung oder wenn der Auslöser halb gedrückt wird. Ein Bestätigungsdialog wird eingeblendet.

Um eine Aufnahme wie in Schritt 3 von "Aufnahme von Sprachnotizen," neu aufzunehmen, drücken Sie ◀ oder ▶, um [Ja] zu markieren und drücken Sie MENU/OK. Wählen Sie [Nein], um zur Beschreibungsliste zurückzukehren, ohne die Aufnahme zu verändern.

Wiederaufnahme von Sprachnotizen

Befolgen Sie folgende Schritte, um Sprachnotizen im Aufnahmemodus zu bearbeiten.

1. Wählen Sie einen Punkt, zu dem eine Aufnahme existiert.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Punkt im Notizdialog zu markieren, für den eine Aufnahme vorhanden ist, und drücken Sie ▶, um die Beschreibung für den hervorgehobenen Punkt anzuzeigen.

3. Ge	ände	1/2
+	Temporäre Notizeingabe	
	Aufnahme	\triangleright
01	Außenbereich	
02	Eingangsbereich	
03	Küche	
04	Wohnzimmer	
05	Schlafzimmer	
06	Badezimmer	
	Abbrechen OK Ausführen	

2. Wählen Sie [Aufnahme].

Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Aufnahme] auszuwählen und drücken Sie ▶, um den Aufnahmedialog anzuzeigen.



Nehmen Sie die Aufnahme neu auf, wie in Schritt 3 von "Aufnahme von Sprachnotizen" beschrieben.

Registrieren von Strichcode-Daten als vorläufige Notizen

Die Kamera kann Strichcodes lesen und die Daten als vorläufige Beschreibungen für vorläufige Notizen verwenden. Strichcodes können sowohl im Aufnahme- als auch im Wiedergabemodus gelesen werden.

Notiz

- Die Kamera kann lineare Strichcodes von bis zu 32 Zeichen Länge und Matrix-Barcodes von bis zu 2400 Ziffern lesen. Der Strichcode-Typ kann mit der Option [Art des Strichcodes] im Bildnotiz-Menü der Kamera ausgewählt werden.
- Sprachnotizen stehen bei Matrix-Strichcodes nicht zur Verfügung. Die Option [Aufnahme] wird nicht in der Beschreibungsliste angezeigt, wenn ein Matrix-Strichcode gewählt ist.

Auswahl eines Strichcode-Modus

Die Option [Barcode-Mod.] im Bildnotiz-Menü der Kamera kann verwendet werden, um auszuwählen, wo die Strichcode-Daten gespeichert werden.

Modus1	Die Daten werden als vorläufige Beschreibung für den ersten Punkt der Notiz gespeichert. Die Beschreibungen werden jedes Mal überschrieben, wenn ein Strichcode gelesen wird.
Modus2	Der erste Strichcode, der gelesen wird, wird in der Notizliste als vorläufige Beschreibung für den ersten Punkt gespeichert, der zweite Strichcode als vorläufige Beschreibung für den zweiten Punkt, der dritte Strichcode als vorläufige Beschreibung für den dritten Punkt und der vierte Strichcode als vorläufige Beschreibung für den vierten Punkt. Diese Beschreibungen werden nacheinander überschrieben, wenn neue Barcodes eingelesen werden.
Modus3	Diese Option ist nur im Aufnahmemodus wirksam. Bis zu fünfzig Strichcodes werden als vorläufige Beschreibungen für den ersten Punkt gespeichert. Diese Daten können im Bildnotiz-Dialog betrachtet werden, bevor eine Aufnahme erfolgt, können jedoch nicht geändert werden und werden nach Aufnahme eines Fotos gelöscht.

Lesen eines Strichcodes und Registrieren von Strichcode-Daten

Aufnahmemodus

- **1.** Drücken Sie die ADJ./MEMO-Taste. Der Bildschirm [Bildnotiz] erscheint.
- Richten Sie die Kamera auf den Barcode, den Sie auslesen möchten und drücken Sie die ◀-Taste.

Die Kamera schaltet sich in den Makromodus und liest den Strichcode aus. Wenn die Kamera den Strichcode ausgelesen hat, werden die Daten als vorläufige Beschreibung für den ersten Punkt der Notiz gespeichert.

Bildnotiz	1/4	5
	Dateibez/SAMPLE	
Strichcode Baugewerbe Gelände Leiter Partner	1234567890 Fundamentarbeiten Außenbereich Cathy Chestnut Firma Gamma	>

Wenn die Kamera den Strichcode nicht lesen kann oder wenn Sie den Modus verlassen möchten, ohne den Strichcode auszulesen, drücken Sie ▶ oder DISP., um zum Bildnotiz-Modus zurückzukehren; drücken Sie ◀, um den Strichcode erneut zu lesen.

In den Barcode-Daten enthaltene Nicht-ASCII-Zeichen werden durch Sternchen ("*") ersetzt.

3. Weitere Strichcodes lesen.

Wenn unter [Barcode-Mod.] [Modus2] oder [Modus3] gewählt wurde, wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Barcodes auszulesen.

4. Drücken Sie MENU/OK, um die neue Notiz zu bestätigen.

Die neue Notiz wird mit dem nächsten Foto aufgezeichnet.

Um Strichcodes zu löschen, die im [Modus3] des [Barcode-Mod.] aufgezeichnet wurden, markieren Sie den ersten Punkt im Bildnotiz-Dialog und drücken Sie ▶, um die Beschreibungsliste anzuzeigen. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Keine Einstellung] zu markieren und drücken Sie MENU/OK.

Wiedergabemodus

1. Zeigen Sie ein Foto an.

Zeigen Sie das Foto an, zu dem Sie Strichcode-Daten hinzufügen möchten.

2. Drücken Sie die ADJ./MEMO-Taste. Der Bildschirm [Bildnotiz] erscheint.

3. Drücken Sie die ◀-Taste.

Sie können nun den Strichcode einlesen.

4. Richten Sie die Kamera auf den Barcode, den Sie auslesen möchten und drücken Sie die ◀-Taste.

Die Kamera schaltet sich in den Makromodus und liest den Strichcode aus. Wenn die Kamera den Strichcode ausgelesen hat, werden die Daten als vorläufige Beschreibung für den ersten Punkt der Notiz gespeichert.



Wenn die Kamera den Strichcode nicht lesen kann oder wenn Sie den Modus verlassen möchten, ohne den Strichcode auszulesen, drücken Sie ▶ oder DISP., um zum Bildnotiz-Modus zurückzukehren. Drücken Sie ◀ um den Strichcode erneut zu lesen.

In den Barcode-Daten enthaltene Nicht-ASCII-Zeichen werden durch Sternchen ("*") ersetzt.

- Wenn [Barcode-Mod.] auf [Modus2] gesetzt ist, können Sie Schritt 4 wiederholen, um weitere Strichcodes einzulesen.
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste, um die Bildnotiz zu bestätigen.
- 7. Drücken Sie die MENU/OK-Taste erneut.

Die Notiz wird dem Foto beigefügt.

Wichtig

- Sie können denselben Strichcode nicht mehr als einmal einlesen.
- Wenn nach dem Einlesen des Strichcodes ein Foto aufgenommen oder der Modus gewechselt und dann ein anderer Strichcode eingelesen wird, werden die zuvor gespeicherten Strichcodedaten überschrieben.
- Wenn die Bildnotiz vor dem Einlesen eines Strichcodes verändert wird, werden die Änderungen an der Bildnotiz nicht wirksam, wenn die Kamera den Strichcode nicht lesen kann. Sprachnotizen werden jedoch beibehalten.

Notiz

- Sie können die als vorläufige Notiz gespeicherten Strichcode-Daten bearbeiten. (© \$.31)
- Die Zeit für das Auslesen eines Strichcodes kann mit der Option [Scan-Zeit] im Bildnotiz-Menü der Kamera ausgewählt werden.

Bildnotizen

Um Bilder als Notiz zu verwenden, fügen Sie als Beschreibung den Namen einer Bilddatei hinzu, wenn Sie eine Notizliste erstellen. Beachten Sie, dass die Bilddatei zunächst auf die Kamera-Speicherkarte oder in den internen Speicher übertragen werden muss.

Vichtig

Bildnotizen können nur betrachtet werden, wenn unter [Bildnotiz-Modus] im Bildnotiz-Menü der Kamera [Modus2] ausgewählt wurde. Kein Bild wird angezeigt, wenn keine Datei mit dem gewählten Namen gefunden wurde.

Erste Schritte

1. Geben Sie den Dateinamen des Bildes als Beschreibung ein.

Geben Sie den Dateinamen des gewünschten Bildes mit der List Editor-Anwendung als Beschreibung für den letzten Punkt in der Punkteliste (1278 S.23) ein.

Eingabe(P): Eingabe Liste(_): 001.jpg 002.jpg 003.jpg 104.jpg 104.jpg	
Hinzufügen(A Eingabe Liste(L): Bearbeiten(I) 001.jpg Bearbeiten(I) 003.jpg Löschen(D)	
Eingabe Liste(L): 001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg Löschen(D)	
Eingabe Liste(L): 001.jpg 002.jpg 003.jpg Löschen(D) 004.jpg	_
001.jpg Bearbeiten() 002.jpg D03.jpg 003.jpg Löschen()	
002.jpg 003.jpg D04.jpg	
003.jpg 004.jpg	
004.jpg	
Aut(1)	1
Ab(<u>U</u>)	

Wichtig

- Geben Sie den Dateinamen als Beschreibung für den letzten Punkt in der Punkteliste ein.
 Das Bild wird nicht angezeigt, wenn der
 Dateiname als Beschreibung für einen anderen als den letzten Punkt eingegeben wird.
- Dateinamen von Bildnotizen müssen auf die Dateiendung ".jpg" enden.

2. Schließen Sie die Kamera an den Computer an.

Siehe "Übertragen von Bildern ohne DL-10" (© S.6) für weitere Informationen.

3. Kopieren Sie das Bild auf die Kamera.

Kopieren Sie das Bild in den Ordner [TEMPLATE] auf der Speicherkarte oder in den internen Kameraspeicher.



📕 Notiz

Bildnotizen müssen den folgenden Kriterien entsprechen:

- Dateityp: JPEG
- Farbraum: YCbCr 4:2:2 oder 4:2:0
- Abmessungen (B × H): Von 32 × 32 bis 4000 × 3000 Pixeln, bei der die Breite das Vielfache von 16 ist und die Höhe das Vielfache von 8 (YCbCr 4:2:2) oder 16 (YCbCr 4:2:0) ist
- Dateigröße: 12 MB oder weniger

Anzeige von Bildnotizen

Aufnahmemodus

Zum Betrachten von Bildnotizen drücken Sie ADJ./MEMO im Bildnotiz-Dialog der Kamera; drücken Sie ADJ./MEMO erneut, um zum Bildnotiz-Dialog zurückzukehren.



Wiedergabemodus

Um eine Bildnotiz zu betrachten, die einem Foto beigefügt wurde, zeigen Sie das Foto an und drücken Sie dann ADJ./MEMO.



Drücken Sie ▲, ▼, ◀, oder ▶, um zur Wiedergabe zurückzukehren und andere Fotos anzuzeigen.



Keine Bildnotiz wird angezeigt, wenn keine Datei mit dem gewählten Namen gefunden wurde.

Abschnitt 4 Betrachten/Bearbeiten einer Bildnotiz auf dem Computer

Mit ME1

Sobald Fotos auf den Computer übertragen wurden, kann die beiliegende ME1-Software dazu verwendet werden, Fotos anzuzeigen, Notizen zu betrachten und zu bearbeiten und Sprachnotizen abzuspielen.

Wählen Sie [Programme] (oder [Alle Programme]) > [DC Software] > [ME1] aus dem Windows [Start]-Menü, um die Software zu starten.

Das ME1-Fenster



Punkt		Beschreibung
1	Menüleiste	Vorgänge, die durch die Menüs ausgeführt werden, sind unter anderem das Drucken und Betrachten von Fotos.
2	Ordnerliste	Eine Liste von Ordnern auf dem Computer. Klicken Sie auf einen Ordner, um enthaltene Fotos in der Miniaturansichts-Liste anzuzeigen.
3 Miniaturan- sichts-Liste Doppe das Fot Symbo Miniati • ∑ (aufg und • ⊡ (diese Noti		 Eine Liste von Fotos im gewählten Ordner. Doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht, um das Foto im Vollbild anzuzeigen. Die folgenden Symbole werden unter den Fotos in der Miniaturansichts-Liste angezeigt: (GPS-Symbol): Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um mit dem Foto aufgezeichnete GPS-Daten anzuzeigen. Wurden keine GPS-Daten mit dem Foto aufgezeichnet, wird das Symbol ausgegraut und ist nicht verfügbar. (Notiz-Symbol): Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um die dem Foto beigefügte Notiz zu bearbeiten. Wurden keine Notizen
		 Wurden keine GPS-Daten mit dem Foto aufgezeichnet, wird das Symbol ausgegrat und ist nicht verfügbar. Image (Notiz-Symbol): Doppelklicken Sie auf dieses Symbol, um die dem Foto beigefüg Notiz zu bearbeiten. Wurden keine Notizen mit dem Foto aufgezeichnet, wird das Symbol ausgegraut und ist nicht verfügba

Bearbeiten von Notizen

Um eine Notiz für ein Bild zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf das B-Symbol in der Miniaturansichts-Liste. Der Bearbeitungsdialog wird eingeblendet.



	Punkt	Beschreibung	
1	Element	Eine Liste von Punkten der Notiz.	
2	Sprachnotiz- Symbole	Symbole für Punkte, die Sprachnotizen enthalten, werden in rot angezeigt.	
3	Memo	Die Beschreibungen für die Punkte in der Punkteliste.	
4	[Sprachmemo abspielen]	Spielt die Sprachnotiz für den gewählten Punkt ab.	
5	Memo bearbeiten	Zeigt die Bezeichnung des Punktes und die Beschreibung aus der Punkteliste an. Bezeichnung und Beschreibung können im zugehörigen Textfeld bearbeitet werden (folgende Zeichen sind nicht zulässig: \/:?*" < >).	
6	[Anwenden]- Schaltfläche	Übernimmt die Änderungen aus dem Feld [Memo bearbeiten].	
7	[Speichern]- Schaltfläche	Speichert Änderungen und schließt den Bearbeitungsdialog.	
8	[Abbrechen]- Schaltfläche	Schließt den Bearbeitungsdialog. Änderungen seit dem letzten Klick auf [Anwenden] gehen verloren.	

Wichtig

Wenn ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des Ordnernamens auftaucht, werden keine Fotos angezeigt. Bearbeiten Sie den Ordnernamen.

Ausdrucken von Fotos mit Notizen

Wählen Sie [Drucken] im Menü [Datei], um Notizen zusammen mit den Fotos zu drucken. Die Druckereinstellungen können durch Auswahl von [Einstellungen] im Menü [Datei] verändert werden.

Drucken von Beispielen

Einzelfoto mit Notiz auf einem A4-Blatt



Zwei Fotos mit Notizen auf einem A4-Blatt



Drei Fotos mit Notizen auf einem A4-Blatt



Notiz

- Fotos können auch ohne Notizen gedruckt werden.
- Die Anzahl der Notizpunkte für den Druck von drei Fotos auf einer einzelnen Seite hängt von den Druckereinstellungen ab.

Abschnitt 5 Verwendung von Notizen zur Sortierung von Fotos

Mit EX1

Die beiliegende EX1-Software kann verwendet werden:

- Zum Umbenennen von Fotos oder zur Organisation von Fotos in Ordnern nach Notizdaten. Dadurch erhalten Sie über den Dateinamen Informationen zu den Notizinhalten.
- Zum Export von Notizen in die Formate CSV, XML oder TXT.

EX1 steht als Client- und Serverversion zur Verfügung. Die Serverversion ("EX1 for Server") überwacht fortlaufend einen gewählten Quellordner auf neue Bilder und verarbeitet diese automatisch, wenn Sie zum Ordner hinzugefügt werden. Die Clientversion ("EX1 for Client") verarbeitet Bilder nicht automatisch.

Arbeitsablauf in EX1

Übertragen Sie die Fotos auf den Computer (2 S.5).

Kopieren Sie Fotos mit Notizen auf den Computer, entweder mit DL-10 oder einer anderen Methode.

Passen Sie die Übertragungseinstellungen an (C S.43).

Wählen Sie das Quell- und Zielverzeichnis.

3. Verarbeiten Sie die Fotos.

Die Serverversion von EX1 verarbeitet Fotos automatisch, wenn Sie in den Quellordner verschoben werden (S.45); um Fotos mit der Clientversion zu verarbeiten, wählen Sie [Programme] (oder [Alle Programme]) > [EX1 for Client] > [Transfer] aus dem Windows [Start]-Menü (S.45).

Starten und Verlassen von EX1

EX1 for Server

Bei der Installation mit den Standardoptionen verbleibt EX1 for Server dauerhaft in der Schnellstartleiste. Um EX1 zu schließen, klicken Sie auf das Symbol in der Schnellstartleiste und wählen Sie [Schließen].



Um EX1 wieder zu starten, wählen Sie [Programme] (oder [Alle Programme]) > [EX1 for Server] aus dem Windows [Start]-Menü.

EX1 for Client

Um Einstellungen anzupassen, wählen Sie [Programme] (oder [Alle Programme]) > [EX1 for Client] > [Setting] aus dem Windows [Start]-Menü. Um Fotos zu verarbeiten, wählen Sie [Programme] (oder [Alle Programme]) > [EX1 for Client] > [Transfer]. Um EX1 zu verlassen, schließen Sie den Dialog mit den Übertragungseinstellungen. EX1 wird automatisch beendet, wenn die Verarbeitung beendet ist.

Übertragungseinstellungen

EX1 for Server

Ein Klick auf das EX1-Symbol in der Schnellstartleiste mit der rechten Maustaste zeigt die folgenden Übertragungseinstellungen an.



Punkt		Beschreibung
1	Übertragen von	Klicken Sie auf [Durchsuchen], um den überwachten Ordner auszuwählen.
2	Verarbeiten	Wählen Sie, wie die Fotos verarbeitet werden.
 Bildnotizextrahierung: Benenner Sie Dateien je nach Inhalt der Notizen um und übertragen Sie diese in den gewählten Zielordne oder exportieren Sie Notizen im C XML oder TXT-Format. Bildnotiz-Einstellungen: Erstellen Sie Unterordner im gewählten Zielordner, die je nach Notizinhalt benannt werden, und übertragen Sie die Dateien in die jeweiligen Unterordner. 		 Bildnotizextrahierung: Benennen Sie Dateien je nach Inhalt der Notizen um und übertragen Sie diese in den gewählten Zielordner, oder exportieren Sie Notizen im CSV, XML oder TXT-Format.
		• Bildnotiz-Einstellungen: Erstellen Sie Unterordner im gewählten Zielordner, die je nach Notizinhalten benannt werden, und übertragen Sie die Dateien in die jeweiligen Unterordner.
		Klicken Sie auf [Detail], um die Einstellungen für die gewählte Option vorzunehmen (🖅 S.44).
3	Speichern unter	Klicken Sie auf [Durchsuchen], um einen Zielordner auszuwählen.
4	[OK]- Schaltfläche	Speichert die Einstellungen und verlässt den Dialog.

EX1 for Client

Wählen Sie [Programme] (oder [Alle Programme]) > [EX1 for Client] > [Setting] aus dem Windows [Start]-Menü.

	💐 Übertragungseinstellungen	×		
1-	Ubertragen von Drücken Sie (Browse) und geben Sie den Ordner zum Speichern der zu verarbeitenden Dateien an.			
	Der "Übertragen von" Ort wird nicht gesendet. Durchsuchen(G)			
2-				
_	Wählen Sie die Verarbeitung aus.			
	Drücken Sie zur Anpassung [Detail].			
	Bildnotizextrahierung			
3-	Bij Speichern unter			
	Drücken Sie (Browse) und geben Sie den Ordner zum Speichern der Dateien			
	nach der Bearbeitung an. Es muss ein anderer Ordner als der Ausgangsordner angegeben werden.			
	Der "Speichern unter" Ort ist nicht eingestellt. Durchsuchen(T)			
4 -	Taiwan Sie yen Baning des Überkenwart des Bestättersmussiklen en 700			
	V Zeigen sie vor beginn der übertragung den bestaugungsdialog an. (C)			
5 -	OK	en		

Punkt		Beschreibung
1	Übertragen von	Klicken Sie [Durchsuchen], um den Ordner auszuwählen, der die zu verarbeitenden Bilder enthält.
2	Verarbeiten	Wählen Sie wie unter "EX1 for Server", wie die Fotos verarbeitet werden.
3	Speichern unter	Klicken Sie auf [Durchsuchen], um einen Zielordner auszuwählen.
4	[Zeigen Sie vor Beginn der Über- tragung den Bestätigungsdia- log an.]	Wählen Sie diese Option, um einen Bestätigungsdialog anzuzeigen, bevor die Übertragung gestartet wird (IPP S.45)
5	[OK]-Schaltfläche	Fotos übertragen. Die ursprünglichen Dateien werden gelöscht, wenn die Übertragung fertiggestellt ist. (Wenn Sie zum ersten Mal EX1 for Client starten, wird diese Schaltfläche als [Übertragung beginnen] angezeigt.)

Notiz

Falls [Bildnotizextrahierung] für [Verarbeiten] gewählt ist, reservierte Zeichen (\ / : ? * " < > |) werden automatisch in Unterstriche ("_") umgewandelt, wenn Namen von Bildnotizen und Beschreibungen als Ordnernamen verwendet werden.

Verarbeiten > Detail

Die Auswahl von [Detail...] im Feld [Verarbeiten] zeigt den folgenden Dialog an.

Detaillierte Eins	tellungen der Bearb	eitung		×	
Verarbeiten: B	ildnotizextrahierung				
Informationsliste einstellen(V):					
Wählen Sie das zu ändernde Element aus und drücken Sie (Andern).					
Umbenennen de	er S Standardwert	Memo1_Memo2_Memo3_	Ме		
Exportformat	Standardwert	Keine			
			Ände	rn(C)	
			_		
		ок	A	bbrechen	

Die Punkte in der Einstellungs-Informationsliste hängen von der unter [Verarbeiten] gewählten Option ab. Um die Einstellungen zu ändern, markieren Sie einen Punkt in der Einstellungs-Informationsliste und klicken Sie auf [Ändern...].

Bildnotizextrahierung > Umbenennen der Syntax

V Notiz Feld 1 «Memo1»	Notiz Feld 6 «Memo6»	Notiz Feld 11 <memo11></memo11>	Notiz Feld 16 <memo16></memo16>
Votiz Feld 2 «Memo2»	Notiz Feld 7 «Memo7»	Notiz Feld 12 «Memo12»	Notiz Feld 17 «Memo17»
V Notiz Feid 3 «Memo3»	Notiz Feld 8 «Memo8»	Notiz Feld 13 «Memo13»	Notiz Feld 18 «Memo18»
V Notiz Feld 4 «Memo4»	🔲 Notiz Feld 9 «Memo9»	📃 Notiz Feld 14 <memo14></memo14>	Notiz Feld 19 «Memo19»
Votiz Feld 5 «Memo5»	Notiz Feld 10 «Memo10»	Notiz Feld 15 «Memo15»	Notiz Feld 20 <memo20></memo20>
GPS-Koordinate «GPS»			
✓ DatumZeit <date></date>			
rschau			

Wählen Sie die Notizpunkte, die für die Umbenennung der Dateien verwendet werden. Werden mehrere Punkte gewählt, werden diese durch einen Unterstrich ("_") im Dateinamen getrennt.

Bildnotizextrahierung > Exportformat

Exportformat 🔀
Wählen Sie nach der Extrahierung das Dateiformat aus.
▼ XML-Datei (*.xml)
✓ CSV-Datei (*.csv)
✓ Text-Datei (*.txt)
OK Abbrechen

Wählen Sie das Format oder die Formate, die zum Export von Notizen verwendet werden. Notizen werden nicht exportiert, wenn keine Option gewählt wurde.

Bildnotiz-Einstellungen > Übertragungsmodus

Übertragungsmodus 🛛 🔯		
Übertragungsmethode einstellen.		
In Elemente_Inhaltsordner übertragen(I)		
C In Inhaltsordner übertragen(M)		
OK Abbrechen		

Wählen Sie, ob Ordnernamen aus der Punktbezeichnung und der Beschreibung, getrennt durch einen Unterstrich ("_") oder nur aus der Beschreibung bestehen sollen.

Punktbezeichnung	Beschreibung
Punkt 1	Beschreibung A
Punkt 2	Beschreibung B
Punkt 3	Beschreibung C
Punkt 4	Beschreibung D

Beispiel: Mit der folgenden Kameranotiz...

...werden folgende Ordner unter Verwendung von Punktnamen und Beschreibungen erstellt:



-

Verarbeiten von Fotos

EX1 for Server

Wenn die Ordnerüberwachung aktiviert ist, überwacht EX1 den Ordner, der im Dialog für die Übertragungseinstellungen ausgewählt wurde und verarbeitet Fotos automatisch, wenn diese dem Ordner hinzugefügt werden. Deaktivieren Sie die Ordnerüberwachung, um zu verhindern, dass Fotos automatisch verarbeitet werden.

Übertragungseinstellungen(S)	
Eigenschaft(P)	
 Ordnerüberwachung aktivieren(E) 	
Info(A)	
Schließen(Q)	
- 12	ž 🔜 🎦 d

🛃 Wichtig

Wenn bei einer übertragenen Datei festgestellt wird, das sie beschädigt oder nicht lesbar ist, wird eine Meldung angezeigt und die Übertragung wird automatisch beendet.

EX1 for Client

Wählen Sie [Programme] (oder [Alle Programme]) > [EX1 for Client] > [Transfer] aus dem Windows [Start]-Menü. Wenn [Zeigen Sie vor Beginn der Übertragung den Bestätigungsdialog an.] im Dialog für die Übertragungseinstellungen gewählt wurde, wird der folgende Dialog angezeigt. Klicken Sie auf [Übertragung], um die Bilder zu übertragen.

"Übertragen vo	n" und "Speichern unter" Orte	X
Übertragen von:	G:\Dokumente und Einstellungen\User\Desktop\100I	
	↓	
Verarbeiten:	Bildnotizextrahierung	
	₩	
Speichern unter:	G:\Dokumente und Einstellungen\User\\EX1-Photo	
Wenn die Taste "Ü	' İbertragung" gedrückt wurde, beginnt die Übertragun	g.
	Übertragung Abbrechen	

Notiz

Die ursprünglichen Dateien werden nach der Übertragung gelöscht.

Eigenschaften

Um den Eigenschaften-Dialog für EX1 for Server anzuzeigen, klicken Sie mit Rechts auf das EX1-Symbol in der Schnellstartleiste.

Aktivieren Sie einen Ordner a	cur Überwach	ung des Starts der Anwendung (A
Aktivieren Sie die Ausgabe d Drücken Sie (Browse) und geber	es Übertragur	gsprotokolls (L) ier, in dem die Protokolidateien
gespeichert sind, an		Durchsuchen(B)
Encounter and the state of the second state		AN ATTA DATA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
Maximale Dateigröße (S).	10 pme	1

Punkt		Beschreibung
1	Einstellungen für den Anwendungsstart	Wählen Sie, ob die Ordnerüberwachung standardmäßig aktiv ist.
2	Aktivieren Sie die Ausgabe des Übertra- gungsprotokolls	Wählen Sie, ob eine Berichtdatei erstellt wird, wenn Bilder übertragen werden.
		 Durchsuchen: Wählen Sie ein Zielverzeichnis für die Berichtdatei.
		 Maximale Dateigröße: Wählen Sie die maximale Dateigröße für die Berichtdatei.
		 Verlauf der Dateinummer: Wählen Sie die Anzahl der Dateien, die in den Übertragungsverlauf aufgenommen werden.

Dateiinformation

Die Informationen unten sind in Dateien enthalten, die mit Hilfe der Funktion [Exportformat] erstellt wurden.

Das Beispiel setzt eine Übertragung der folgenden Datei voraus:

Dateibeschreibung

Punkt	Inhalt
Aufnahmedatum	10.10.2010 00:00:00
GPS-Daten	Keine

Notizinhalte

Punktbezeichnung	Beschreibung
Punkt 1	Beschreibung A
Punkt 2	Beschreibung B
Punkt 3	Beschreibung C
Punkt 4	Beschreibung D
Punkt 5	Beschreibung E

XML-Format

Name Haupttag	Inhalt
DateTimeOriginal	Aufnahmedatum der Bilddatei
GPSLatitudeRef	Breite (N oder S)
GPSLatitude	Breite (numerischer Wert)
GPSLongitudeRef	Länge (O oder W)
GPSLatitude	Länge (numerischer Wert)
CameraMemo1– CameraMemo5	Punktenamen und Beschreibungen
Memoltem1– Memoltem5	Punktenamen
MemoData1– MemoData5	Beschreibungen

<?xml version="".1.0" encoding="".Shift_JIS"?> <Exif>

<APP1>

- <Exif_IFD>
 - <DateTimeOriginal>10.10.2010 00:00:00 </DateTimeOriginal>
- </Exif_IFD>
- <GPS_IFD>
- <GPSLatitudeRef>N</GPSLatitudeRef>
- <GPSLatitude>00:00:00</GPSLatitude>
- <GPSLongitudeRef>E</GPSLongitudeRef>
- <GPSLongitude>00:00:00</GPSLongitude>
- </GPS_IFD>
- </APP1>
- <APP5>
 - <CameraMemo1>
 - <Memoltem1>Punkt 1</Memoltem1>
 - <MemoData1>Beschreibung A</MemoData1>
 - </CameraMemo1>
 - <CameraMemo2>
 - <Memoltem2>Punkt 2</Memoltem2>
 - <MemoData2>Beschreibung B</MemoData2>
 - </CameraMemo2>
 - <CameraMemo3>
 - <Memoltem3>Punkt 3</Memoltem3>
 - <MemoData3>Beschreibung C</MemoData3>
 - </CameraMemo3>
 - <CameraMemo4>
 - <Memoltem4>Punkt 4</Memoltem4>
 - <MemoData4>Beschreibung D</MemoData4>
- </CameraMemo4>
- <CameraMemo5>
 - <MemoItem5>Punkt 5</MemoItem5>
 - <MemoData5>Beschreibung E</MemoData5>
- </CameraMemo5>
- </APP5>

</Exif>

CSV-Format

Name Haupttag	Inhalt
DateTimeOriginal	Aufnahmedatum der Bilddatei
GPSLatitudeRef	Breite (N oder S)
GPSLatitude	Breite (numerischer Wert)
GPSLongitudeRef	Länge (O oder W)
GPSLatitude	Länge (numerischer Wert)
(Punktenamen und Beschreibungen)	Die obigen Informationen werden gefolgt von Punktenamen und Beschreibungen.

DateTimeOriginal,10.10.2010 00:00:00 GPSLatitudeRef,N GPSLatitude,00:00:00 GPSLongitudeRef,E GPSLatitude,00:00:00 Punkt 1, Beschreibung A Punkt 2, Beschreibung B Punkt 3, Beschreibung C Punkt 4, Beschreibung D

Punkt 5, Beschreibung E

TXT-Format

Name Haupttag	Inhalt
DateTimeOriginal	Aufnahmedatum der Bilddatei
GPSLatitudeRef	Breite (N oder S)
GPSLatitude	Breite (numerischer Wert)
GPSLongitudeRef	Länge (O oder W)
GPSLatitude	Länge (numerischer Wert)
CameraMemo1– CameraMemo5	Punktenamen und Beschreibungen

[DateTimeOriginal] 10.10.2010 00:00:00 [GPSLatitudeRef] Ν [GPSLatitude] 00:00:00 [GPSLongitudeRef] Е [GPSLatitude] 00:00:00 [CameraMemo1] Punkt 1 Beschreibung A [CameraMemo2] Punkt 2 **Beschreibung B** [CameraMemo3] Punkt 3 **Beschreibung C** [CameraMemo4] Punkt 4 Beschreibung D [CameraMemo5] Punkt 5 **Beschreibung E**

Anhang

Verwendung der Tastatur

Zur Verwendung der Tastatur befolgen Sie folgende Schritte.



Tastaturfeld

1. Geben Sie eine Beschreibung von bis zu 32 Zeichen ein.

Heben Sie Zeichen mit ▲, ▼, ◀, oder ▶ hervor und drücken Sie MENU/OK, um das markierte Zeichen an der aktuellen Cursorposition einzufügen (um das Zeichen an der aktuellen Cursorposition zu löschen, wählen Sie [Lösch.]). Drücken Sie m, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Um den Dialog zu verlassen, ohne die Beschreibung zu ändern, drücken Sie die DISP.-Taste.

2. Drücken Sie ADJ./MEMO.

Drücken Sie ADJ./MEMO, um die Beschreibung zu speichern und den Tastatureingabedialog zu verlassen.

Fehlerbehandlung

Problem 1 Bilder können nicht übertragen werden

Lösung 1

Bei Verbindung mit dem USB-Anschluss Ihres Computers über einen USB-Hub wird die Kamera unter Umständen nicht richtig erkannt.

Zum Ändern des USB-Anschlusses führen Sie die folgenden Schritte durch.

- Verbinden Sie Ihre Kamera direkt mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
- Wenn mehrere Root-Hubs verwendet werden, probieren Sie es mit einem anderen.

Wenn Sie einen anderen Hub als einen USB-Hub verwenden, nehmen Sie den Anschluss über einen USB-Hub vor.

Lösung 2

Der Akku in der Kamera ist u. U. entladen.

Legen Sie einen Akku mit ausreichender Akkuleistung in die Kamera ein, bevor Sie die Bilder von Ihrer Kamera herunterladen.

Lösung 3

Der verfügbare Platz auf der Festplatte Ihres Computers reicht unter Umständen nicht aus.

Überprüfen Sie, ob auf der Festplatte ausreichend Platz zum Betrieb von Windows vorhanden ist, und vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk, auf dem Sie die Bilddateien speichern wollen, mindestens dieselbe Kapazität wie die in der Kamera eingesetzte SD-Speicherkarte besitzt.

Problem 2 Obwohl Sie die Option [Das gleiche Bild wird nicht gespeichert] im Fenster [Option-Einstellungen] in DL-10 überprüft haben, wird das gleiche Bild auf dem Computer gespeichert.

Lösung

Die Uhrzeit-Einstellung der Kamera wurde nicht korrekt vorgenommen oder wurde zurückgesetzt.

Um zu ermöglichen, dass die Funktion [Das gleiche Bild wird nicht gespeichert] korrekt funktioniert, muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein. Stellen Sie sie korrekt ein.

Problem 3 Dateien die zuvor von der Kamera im Computer gespeichert waren, wurden gelöscht. Wenn Sie versuchen die gleiche Datei erneut zu übertragen, misslingt dies.

Lösung

Wenn [Das gleiche Bild wird nicht gespeichert] im Fenster [Option- Einstellungen] in DL-10 gewählt wurde, können Dateien nur einmal übertragen werden.

Problem 4 Während der Übertragung der Bilder von der Kamera erscheint die Meldung, dass das Speichern der Dateien fehlgeschlagen ist.

Lösung

Schalten Sie die Kamera in den Wiedergabemodus und überprüfen Sie, ob für irgendeine Datei die Anzeige [Unbekanntes Dateiformat] erscheint. Falls die Anzeige [Unbekanntes Dateiformat] erscheint, löschen Sie die entsprechende Datei von der SD-Speicherkarte oder aus dem internen Speicher, nachdem Sie alle Dateien im Computer abgespeichert haben. Um die Dateien in der Kamera zu sichern, kopieren Sie alle Dateien mithilfe eines im Handel erhältlichen Kartenlesegeräts direkt auf Ihren Computer oder schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.