RICOH

GR

GR DIGITAL III Manuale d'istruzioni della fotocamera

Il numero di serie del prodotto è riportato sul lato inferiore della fotocamera.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a usare la fotocamera, dedicare un po' di tempo a prendere dimestichezza con i comandi e i display del dispositivo (pagg. 1–8). Fare riferimento a questa sezione durante la lettura del resto del manuale.

Nozioni di base sulla fotografia e riproduzione

Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta. Essa illustra le procedure di impostazione della fotocamera per l'uso e l'esecuzione e la riproduzione di fotografie (pagg. 9–38).

Riferimento

Leggere questa sezione per conoscere le informazioni su argomenti non trattati in "Nozioni di base sulla fotografia e riproduzione." Essa tratta le opzioni avanzate di scatto/ripresa e riproduzione e spiega come stampare le foto, personalizzare le impostazioni della fotocamera e copiare le immagini su un computer (pagg. 39–173).

La batteria ricaricabile deve essere caricata prima dell'uso. La batteria non è carica al momento dell'acquisto.

Contenuto della confezione

Prima di usare la fotocamera digitale Ricoh, verificare che la confezione contenga i seguenti articoli.



GR DIGITAL III Il numero di serie è riportato sul lato inferiore della fotocamera.



Cavo USB con connettore mini-B

Collegare la fotocamera a un computer o stampante.

Cavo A/V

Collegare la fotocamera



Coperchio della slitta alimentata

Viene fornito montato a una TV. sulla slitta alimentata.



Inserire l'anello piccolo nel gancio per attacco cinghietta della fotocamera, quindi far passare l'anello grande attraverso quello piccolo, come mostrato nella figura.





Batteria ricaricabile DB-65



- **CD**: contiene il software e una *Guida dell'utente al software*.
- Manuale d'istruzioni della fotocamera (questo manuale)
- Precauzioni di sicurezza
- Cinturino da polso

<u>Avvisi</u>

- Precauzioni di sicurezza: leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro.
- Scatti di prova: eseguire degli scatti di prova per assicurare che la fotocamera funzioni correttamente, prima di fare foto durante occasioni importanti.
- Copyright: è vietata la riproduzione o modifica di documenti, riviste e altro materiale soggetto a copyright, per propositi diversi dall'uso personale, casalingo o di natura simile limitata, senza previo consenso del titolare del copyright.
- Esonero da responsabilità: Ricoh Co., Ltd. declina ogni responsabilità per la mancata registrazione o visualizzazione di immagini da ascrivere a un guasto del prodotto.
- Garanzia: questo prodotto è fabbricato secondo le specifiche locali e la garanzia è valida nel paese di acquisto. Il produttore declina ogni responsabilità per l'assistenza sul prodotto in altri paesi o per le spese sostenute al riguardo.
- Interferenze radio: l'utilizzo del prodotto nelle vicinanze di altri dispositivi elettronici può influire negativamente sul funzionamento della fotocamera e di tali apparecchiature. Le interferenze sono probabili in particolar modo se la fotocamera viene usata vicino a una radio o televisione. Per risolvere il problema spostare la fotocamera il più lontano possibile dalle apparecchiature, orientare nuovamente l'antenna della radio o televisione o collegare la radio o televisione a una presa elettrica differente.

© 2009 RICOH CO., LTD. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di questo manuale in parte o per intero, senza previo consenso scritto da parte di Ricoh. Ricoh si riserva il diritto di cambiare i contenuti del presente in qualsiasi momento e senza preavviso.

Ricoh ha fatto quanto possibile per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo manuale. Se, tuttavia, si dovessero notare errori od omissioni, si prega di comunicarceli all'indirizzo indicato sul retrocopertina.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe, il logo Adobe e Adobe Reader sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated. Tutti gli altri marchi commerciali menzionati nel presente sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Manuali sul prodotto

I seguenti manuali sono forniti in dotazione con la GR DIGITAL III:



Manuale d'istruzioni della fotocamera (questo manuale)

Illustra le procedure di utilizzo della fotocamera e di installazione del software in dotazione. La versione in italiano del manuale è anche disponibile in formato PDF nel CD in dotazione.



Guida dell'utente al software (file pdf)

La Guida dell'utente al software spiega come copiare le immagini dalla fotocamera su un computer, così da poterle visualizzare e ritoccare. È disponibile in diverse lingue, all'interno di cartelle specifiche contenute nella cartella "DC Manual" del CD in dotazione. Per un uso più semplice della Guida, si consiglia di copiare il file pdf dal CD all'hard disk del computer.



La confezione comprende inoltre il software "Irodio Photo & Video Studio" per la visualizzazione e modifica. Per informazioni sull'utilizzo del software, vedere il menu **Guida** nel software Irodio Photo & Video Studio o telefonare a uno dei seguenti centri di Assistenza clienti:

 Nord America (U. S. A.): 	+1-800-458-4029 (numero verde)
• Regno Unito, Germania, Francia e	2
Spagna:	+800–1532–4865 (numero verde)
 Altri paesi europei: 	+44-1489-564-764
• Cina:	+86-21-5385-3786
 Altri paesi asiatici: 	+63-2-438-0090
Over the although the last of the AMA alles	

Orario di lavoro: dalle 9:00 AM alle 5:00 PM

<u>Sommario</u>

Contenuto della confezione	ii
Manuali sul prodotto	iv
Prima di iniziare	1
Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta.	
Introduzione Componenti della fotocamera	2
Nozioni di base sulla fotografia e riproduzione	9
Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta.	
Primi passi	10
Caricamento della batteria	
Inserimento della patteria	12
Inserimento delle schede di memoria	13 14
Accensione e spegnimento della lotocamera	14
Earo fotografia	10 17
Come impugnare la fotocamera	
Scattare una foto	
Zoom Digitale	
Primi piani (modo Macro)	23
Fotografia con il flash	
L'autoscatto	
L'indicatore di inclinazione	27
Visualizzazione ed eliminazione di fotografie	29
Visualizzazione delle immagini	29
Eliminazione di fotografie	
Il tasto 🔲 (DISP.)	

Riferimento	39
Leggere questa sezione per ulteriori informazioni sulle funzioni della fotocamera.	
Ulteriori informazioni sulla fotografia	40
Modo P: modifica programma	40
Modo A: priorità apertura	42
Modo S: priorità scatto	43
Modo M: esposizione manuale	44
SCENE Modo: Abbinamento delle impostazioni alla scena	46
Modi "MY": utilizzo delle impostazioni personalizzate	53
Il menu di ripresa	54
Filmati	87
Registrazione di filmati	87
🛱 Visualizzazione di filmati	90
Ulteriori informazioni sulla riproduzione	91
Il menu di riproduzione	91
Visualizzazione delle immagini sulla IV	104
Stampa delle toto	106
Collegamento della fotocamera	106
Stampa	108
II menu di impostazione	112
Opzioni impostazioni personalizzate chiave/	111
Conia di immagini su un computer	176
Windows	126
Macintosh	1/10
Note tecniche	140
Risoluzione dei problemi	150
Caratteristiche tecniche	158
Accessori opzionali	162
Uso della fotocamera all'estero	169
Precauzioni per l'uso.	169
Cura e stoccaggio della fotocamera	171
Servizio postvendita	172
NOTICES	173
Indice	174

Prima di iniziare

Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta.

Introduziono		
Introduzione	••••••••••••••••	••••••

Introduzione

Il presente manuale spiega come scattare e riprodurre fotografie. Per assicurare un uso ottimale della fotocamera, si consiglia di leggerlo attentamente prima di utilizzare il dispositivo, e di tenerlo a disposizione durante l'uso.

Componenti della fotocamera

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al numero di pagina alla destra di ogni voce.

Lato anteriore



Lato posteriore





Tasto 4/Fn1 (funzione 1)
Tasto 🕨 (riproduzione) 15, 29, 91
 ♂ (autoscatto)/Fn2 (funzione 2)/ Tasto ⑪ (elimina)
Coperchio connettore104, 107
Coperchio di protezione cavo di alimentazione CC165
Altoparlante27, 90, 125–126
Leva di sblocco 12, 13, 165
Coperchio della batteria/scheda
Foro per vite treppiedi 48, 61

Il selettore di modalità

Prima di scattare, premere lo sblocco del selettore di modalità (1) e ruotare il selettore per selezionare un modo di ripresa (2).



P (modifica programma): si seleziona una delle combinazioni di tempo di posa e apertura che produce la stessa esposizione (pag. 40). A (priorità apertura): si seleziona un'apertura e si lascia che la fotocamera regoli il tempo di posa per l'esposizione ottimale (pag. 42). S (priorità scatto): si seleziona un tempo di posa e si lascia che la fotocamera regoli l'apertura per l'esposizione ottimale (pag. 43).

▲ (auto): la fotocamera imposta il tempo di posa e l'apertura del diaframma per l'esposizione ottimale (pag. 17).



MY1, MY2, MY3 ("Le mie impostazioni"): richiamare le impostazioni salvate con Reg. Impost. (pagg. 53, 114–116).

M (esposizione manuale): si seleziona manualmente il tempo di posa e l'apertura del diaframma (pag. 44).

SCENE (scena): ottimizzare le impostazioni per il soggetto o scena corrente o registrare filmati (pagg. 46–52).

^DRIMA VOLTA CHE UTILIZZI IL PRODOTTO**? L**EGGI QUI

Selettore su-giù e il leva ADJ.

Quando si visualizzano le immagini o si naviga tra i menu, è possibile usare il selettore su-giù al posto dei pulsanti \blacktriangle e \blacktriangledown e la leva ADJ. al posto dei pulsanti \triangleleft e \blacktriangleright . È inoltre possibile usare la leva ADJ. e il selettore su-giù per selezionare un tempo di posa e l'apertura nei modi P, A, S e M.



È possibile assegnare voci del menu di ripresa usate di frequente alla leva ADJ. per facilitarne l'accesso. Per visualizzare una voce del menu di ripresa, centrare la leva ADJ. e premere su di esso; è quindi possibile usare la leva e la selettore su-giù per selezionare un'opzione, come indicato alla pagina 116.

Solution Nota Me Nota Me Opzioni selett. modo Me Opzioni selett. modo riprod. del menu di impostazione possono essere usate per invertire i ruoli del selettore su-giù e del leva ADJ. (pag. 123).

ll display

Durante la ripresa e riproduzione è possibile visualizzare i seguenti indicatori.



* Valore approssimato; la capacità effettiva varia a seconda delle condizioni di ripresa e della marca della scheda di memoria. Il display indica "9999" quando è disponibile uno spazio in memoria per oltre 9.999 immagini.

	Riproduzione (fotog	rafi	e) Ripr	odu	zione (filmati)
	1 23 4 56 7 100-0001 1020 ▶ ∞ 5 0 2000001051 0020 ▶ ∞ 5 0 10 11 12 13	8 9 0 308	16 17 17 200000	wie Wie	50 600 50 600
1	Numero di file	8	Qualità immagine57	15	Livello di carica della
2	Fotogramma corrente	9	Formato immagine57		batteria8
3	Fotogrammi totali	10	Data di registrazione16	16	Lunghezza/
4	Indicatore modo di	11	Apertura 40, 42, 44		tempo trascorso
	riproduzione	12	ISO84	17	Indicatore avanzamento
5	Immagine protetta92	13	Compensazione	18	Bil.Bianco79
6	Indicatore di stampa		esposizione77	19	Compensazione
	DPOF95	14	Tempo di posa		Bilanciamento Bianco
7	Sorgente13				82

7 Sorgente......13

🔷 Note Sul display possono essere visualizzati anche avvisi e messaggi.

· È possibile visualizzare informazioni aqgiuntive premendo il tasto **DISP.** (pag. 36).



L'indicatore del livello di carica della batteria

Il livello di carica della batteria è indicato dall'icona nell'angolo in basso a destra del display.

- Attenzione
- Quando si utilizzano batterie NiMH l'indicatore di batteria completamente carica può non essere visualizzato, oppure essere visualizzato solo brevemente. Verificare il tipo di batteria prima dell'uso.

lcona	Descrizione
(verde)	Batteria completamente carica.
[(verde)	Batteria parzialmente scarica.
(arancione)	Batteria scarica. Caricare o sostituire le batterie il prima possibile.

• [_____ può essere visualizzato quando la fotocamera è alimentata da un adattatore CA. Ciò è normale e non indica un guasto.

Nozioni di base sulla fotografia e riproduzione

Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta.

Primi passi	10
Fare fotografie	17
·····	

Visualizzazione ed eliminazione di fotografie......29

Primi passi

Preparare la fotocamera per l'uso.

Caricamento della batteria

La batteria ricaricabile in dotazione con la fotocamera non viene spedita carica. Caricare la batteria nel caricabatterie BJ-6 in dotazione prima dell'uso.

1 Posizionare la batteria nel caricabatterie.

Posizionare la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e le etichette "+" e "-" orientate in modo da corrispondere alle etichette del caricabatterie.

Accertarsi che la batteria sia orientata correttamente.

2 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.

La spia del caricatore si illuminerà durante la carica. Una batteria scarica si ricaricherà in circa 2 ore a 25 °C.

A Nota



Se la spia del caricabatterie lampeggia, potrebbe essersi verificato un guasto alla batteria o al caricatore. Scollegare il caricabatterie e togliere la batteria.

3 Togliere la batteria.

La carica è completa quando la spia del caricabatterie si spegne. Scollegare il caricabatterie e togliere la batteria.

Batterie compatibili

La fotocamera supporta l'uso di una batteria agli ioni di litio ricaricabile DB-65 (in dotazione; è anche possibile usare batterie ricaricabili DB-60) o una coppia di batterie alcaline o all'idruro di nickel metallico (NiMH) ricaricabili AAA.

🍟 Suggerimento: capacità della batteria 🛲 🏧

In condizioni normali, una batteria DB-65 completamente carica consente di scattare circa 370 foto. Una coppia di batterie alcaline AAA Panasonic nuove consente di scattare circa 25 foto. Tali dati si basano su test condotti in conformità con gli standard CIPA alle seguenti condizioni: temperatura 23 °C; display acceso; 10 foto scattate con un intervallo di 30 secondi tra uno scatto e l'altro e il flash utilizzato una foto sì e una no; ripetizione del ciclo dopo aver spento e riacceso la fotocamera.

Attenzione

- batterie agli ioni di litio ricaricabili: Usare esclusivamente batterie DB-65 o DB-60 originali. Non usare batterie non indicate espressamente da Ricoh per l'uso con questa fotocamera.
- Batterie alcaline: la durata delle batterie varia a seconda della marca e le condizioni di stoccaggio. Diminuisce a temperature basse.
- Batterie NiMH: le batterie NiMH non sono cariche al momento dell'acquisto e con il tempo perdono gradualmente la carica. Caricarle prima di utilizzarle. Si prega di notare che le prestazioni possono essere influenzate negativamente subito dopo l'acquisto o dopo un periodo prolungato di disuso, e che può essere necessario usare e ricaricare le batterie due o tre volte prima che mantengano una carica.
- · È vietato l'uso di batterie manganese e Ni-Cd.
- Le batterie possono essere calde subito dopo l'uso. Prima di toglierle, spegnere la fotocamera e attendere che si raffreddino.
- Togliere la batteria se non si intende usare la fotocamera per periodi prolungati.

Inserimento della batteria

Accertarsi che la batteria sia spenta prima di inserire o togliere le batterie

Aprire il coperchio della batteria/scheda.

Soanciare il fermo (①) e aprire il coperchio (2).

2 Inserire la batteria.

Far scivolare la batteria all'interno della fotocamera utilizzando la batteria per tenere il fermo premuto su un lato. Una volta inserita completamente la batteria il fermo scatterà in posizione.

2 Chiudere il coperchio della batteria/scheda.

Chiudere (1) e inserire il fermo (2) del coperchio.



Attenzione Accertarsi che il coperchio sia chiuso con il fermo.

Rimozione della batteria

Sganciare il fermo e aprire il coperchio della batteria/scheda, quindi premere e rilasciare il fermo e togliere manualmente la batteria, facendo attenzione a non farla cadere.

Suggerimento: inserimento e rimozione delle batterie AAA

Inserire secondo l'orientamento indicato. premere il coperchio per chiuderlo e far scivolare la leva di sblocco in posizione di chiusura. Per rimuovere le batterie togliere semplicemente il fermo e aprire il coperchio.





Se non si intende usare la fotocamera per molto tempo, togliere le batterie 12 e conservarle in un luogo fresco e asciutto.

Inserimento delle schede di memoria

È possibile conservare le foto nella memoria interna da 88 MB della fotocamera, o usare le schede SD e SDHC opzionali per memorizzare altre immagini. Se non sono inserite schede, la memoria interna viene usata per la registrazione e riproduzione; se è presente una scheda, verrà utilizzata la suddetta.

Prima di inserire o togliere una scheda di memoria, accertarsi di spegnere la fotocamera. Per inserire una scheda di memoria:

1 Aprire il coperchio della batteria/scheda. Sganciare il fermo (①) e aprire il coperchio (②).

7 Inserire la scheda.

Tenendo la scheda nell'orientamento indicato, farla scivolare fino a farla scattare in posizione.

2 Chiudere il coperchio della batteria/scheda.

Chiudere (①) e inserire il fermo (②) del coperchio.

Rimozione delle schede di memoria

Sganciare il fermo e aprire il coperchio della batteria/scheda, quindi premere la scheda di memoria per espellerla. In seguito, è possibile togliere la scheda manualmente.







- Quando è presente una scheda di memoria, le immagini non saranno registrate nella memoria interna, neanche se la scheda è piena.
- Tenere puliti i contatti della scheda.

🍟 Suggerimento: protezione da scrittura 🕬

È possibile proteggere le schede di memoria facendo scivolare il selettore di protezione da scrittura su "LOCK", così da evitare la scrittura o eliminazione dei dati della scheda oltre che la formattazione della suddetta.



Quando la scheda di memoria è bloccata, non sarà possibile scattare foto; bloccare la scheda esclusivamente per evitare la perdita accidentale di dati e accertarsi di sbloccarla prima di scattare foto.

🕈 Note 🗤

- Formattare le schede di memoria prima di usarle per la prima volta o dopo averle utilizzate in un computer o altro dispositivo (pag. 124). Accertarsi di eseguire il back-up dei dati importanti prima di formattare.
- Per informazioni sulla capacità delle schede di memoria, vedere pag. 161.
- È possibile copiare le immagini dalla memoria interna alle schede di memoria (pag. 97).

Accensione e spegnimento della fotocamera

Modo di ripresa

Premere il tasto di **POWER** per accendere la fotocamera. Il tasto di **POWER** si illuminerà e la fotocamera emetterà il suono di avvio. La spia autofocus/flash lampeggia per diversi secondi durante l'avvio della fotocamera.



Per spegnere la fotocamera premere nuovamente il tasto di **POWER**. Prima dello spegnimento della fotocamera sarà visualizzato il numero di foto scattate fino a quel momento (se l'orologio della fotocamera non è impostato sarà visualizzato 0; se si spegne la fotoca-



mera una volta modificato l'orologio, la fotocamera visualizzerà il numero di immagini scattate dalla modifica dell'orologio).



Se il flash è acceso, l'avvio della fotocamera può impiegare un tempo leggermente più lungo.

 Le modifiche alle impostazioni Continuo (pag. 68), Intervallo (pag. 75) e Autoscatto (pag. 26) andranno perdute allo spegnimento della fotocamera. Spegnendo la fotocamera si ripristinano le impostazioni dei modi "MY" sui valori salvati con **Reg. Impost**. Le altre impostazioni resteranno inalterate.

Modo di riproduzione

Premere il tasto **>** per circa un secondo per accendere la fotocamera in modalità di riproduzione. Premere nuovamente il tasto **>** per passare al modo di ripresa.



Per spegnere la fotocamera premere il tasto di **POWER**.

🏹 Suggerimento: Spegnimento automatico 🗤 🖓

Se non si eseguono operazioni per il tempo selezionato nel menu **Spegnimento automatico** (vedere pag. 125), la fotocamera si spegnerà automaticamente per risparmiare energia.

Impostazioni di base

La prima volta che si accende la fotocamera viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione della lingua. Attuare la procedura seguente per scegliere una lingua e impostare l'ora e la data. Per uscire prima del completamento dell'impostazione, premere DISP.; è possibile modificare la lingua, l'ora e la data in qualsiasi momento nel menu di impostazione (vedere pag. 135).

1 Selezionare una lingua.

Premere \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleleft , \circ \triangleright per evidenziare una lingua, quindi premere MENU/OK per selezionare.



2 Impostare l'orologio.

Premere ◀ o ▶ per evidenziare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il minuto o il formato data, quindi premere ▲ o ▼ per modificare. Una volta verificata la correttezza della data, premere MENU/OK. Sarà visualizzata una finestra di dialogo di conferma; premere nuovamente MENU/OK per impostare l'orologio.



Data e ora predefinite



• È possibile stampare l'ora e la data di registrazione sulle foto (pag. 76).

Fare fotografie

Una volta impostata la fotocamera come descritto in "Primi passi" (pagg. 10–16), si è pronti per fare le prime foto. Premere il tasto di **POWER** per accendere la fotocamera, e portare il selettore di modalità su **D**.



Come impugnare la fotocamera

Tenere la fotocamera come indicato qui di seguito.

Tenere la fotocamera con entrambe le mani. Tenere la fotocamera con entrambe le mani e i gomiti leggermente premuti contro il corpo.

CAttenzione Fare attenzione a non porre le dita, i capelli o la cinghia della fotocamera davanti all'obiettivo o al flash.

Prepararsi a scattare. Appoggiare il dito sul tasto di scatto.





Mettere a fuoco.

Inquadrare il soggetto al centro del display e premere il tasto di scatto per metà per impostare il fuoco e l'esposizione.





Se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco, il riquadro centrale di messa a fuoco lampeggerà di rosso e la spia autofocus/flash di verde.

Se la fotocamera mette a fuoco, i riquadri di messa a fuoco (fino a nove) che contengono gli oggetti a fuoco saranno visualizzati in verde.

Spia autofocus/flash



Riquadro di messa a fuoco

2 Scattare.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto. La foto appena scattata sarà visualizzata sul display mentre viene registrata nella scheda di memoria o nella memoria interna.

🍟 Suggerimento: il tasto di scatto 🗤 🗤 🖓

La fotocamera è dotata di un tasto di scatto a due fasi. Per mettere a fuoco, premere delicatamente il tasto fino a quando si avverte resistenza. Questa operazione è chiamata "pressione del tasto di scatto a metà." Per scattare, premere il tasto di scatto fino a fondo corsa.

ϔ Suggerimento: fuoco 🛲 🗤 🗤

La spia autofocus/flash e il riquadro di messa a fuoco mostrano se il soggetto è a fuoco.

Stato messa a fuoco	Riquadro di messa a fuoco	Spia autofocus/flash
La fotocamera non ha ancora messo a fuoco.	Bianco	Off
Soggetto a fuoco.	Verde	On (verde)
Fotocamera non in grado di mettere a fuoco.	Lampeggia (rosso)	Lampeggia (verde)

La fotocamera può non essere in grado di mettere a fuoco nei seguenti casi:

- Soggetti privi di contrasto, come il cielo, una parete monocromatica o il cofano di un'automobile
- · Oggetti piatti caratterizzati esclusivamente da linee orizzontali
- Oggetti in rapido movimento
- Oggetti scarsamente illuminati
- · Oggetti in controluce o con riflessi molto intensi
- · Oggetti tremolanti, come le lampade fluorescenti
- · Sorgenti di luce puntiformi, come lampadine, riflettori o LED

Si prega di notare che se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco tali soggetti, uno o può riquadri di messa a fuoco potranno essere visualizzati in verde; verificare la messa a fuoco nel display prima di scattare. Se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco, bloccare il fuoco su un altro oggetto alla stessa distanza del soggetto, quindi ricomporre la foto e scattare (pag. 21).

🝟 Suggerimento: come evitare immagini sfuocate

Per evitare l'effetto mosso causato dal movimento della fotocamera quando si scatta ("tremolio della fotocamera"), premere delicatamente il tasto di scatto. L'effetto mosso è particolarmente probabile se:

- · Il flash è spento e l'illuminazione è insufficiente, o
- · La fotocamera è in modo di ingrandimento (pag. 22)

Nelle situazioni in cui è particolarmente probabile che si verifichi l'effetto mosso a causa del tremolio della fotocamera, nel display sarà visualizzata un'icona (MOM). Tenere la fotocamera in maniera ferma e provare nuovamente a mettere a fuoco, o tentare uno dei seguenti rimedi:

- Attivare il flash (🖆) o usare il flash automatico (🔝; vedere pag. 24)
- Selezionare un'ISO più elevata (pag. 84)
- Usare l'autoscatto (pag. 26)

- Se il flash si attiva quando si scatta una foto, sarà emesso un pre-flash per assistere nell'operazione di messa a fuoco ed esposizione.
- È possibile scegliere la durata di visualizzazione delle immagini nel display dopo lo scatto. Se lo si desidera, è possibile visualizzare le foto fino a quando il tasto di scatto viene premuto per metà (pag. 126).
- In modo
 viene usato un filtro neutral density (ND; neutro integrato) per l'intervallo compreso tra f/8,0 e f/11. L'apertura più piccola disponibile in modo
 è é f/11.

Blocco della messa a fuoco

Usare il blocco della messa a fuoco per comporre le foto in cui il soggetto non è al centro del riquadro. È anche possibile usare il blocco della messa a fuoco se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco (pag. 18).

1 Mettere a fuoco.

Inquadrare il soggetto al centro del display e premere il tasto di scatto per metà per mettere a fuoco.





2 Ricomporre la foto.

Ricomporre la foto tenendo il tasto di scatto premuto per metà per bloccare la messa a fuoco.

Composizione finale



Soggetto principale



3 Scattare.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.



Se la distanza tra la fotocamera e il soggetto cambia mentre è attivo il blocco della messa a fuoco, mettere nuovamente a fuoco secondo la nuova distanza.

Zoom Digitale

Quando si seleziona **Zoom Digitale** per il **Tasto Zoom** (pag. 122), è possibile usare il tasto $\[mathbb{Q}\]$ per ingrandire fino a un massimo di 4.0×. Usare il tasto **E** per ridurre.







🤈 Inquadrare l'immagine con i tasti 🤉 e 🖬.

ll rapporto di zoom è visualizzato nel display.

3 Mettere a fuoco.

Premere il tasto di scatto per metà per mettere a fuoco.



4 Scattare.

Note moment

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

- Se in un formato di 3.648 × 2.736 si seleziona un'opzione per Qualità/ Dimensione immagine, sarà possibile selezionare Ridimens. Auto per Img. Zoom digit. (pag. 133).
- Lo zoom digitale non è disponibile quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per **Qualità/Dimensione immagine** (pag. 57), o se la fotocamera è in modo di doppio scatto in gamma dinamica (pag. 48).

<u>Primi piani (modo Macro)</u>

Usare il modo Macro per eseguire primi piani di oggetti di piccole dimensioni fino a 1,0 cm di distanza dall'obiettivo (a questa distanza, l'area fotografata sarà di circa 26×19 mm).

1 Premere il tasto 🖏

Sarà visualizzata brevemente un'icona ♥ al centro del display. ♥ sarà quindi visualizzato sul lato superiore del display.

2 Mettere a fuoco.

Inquadrare il soggetto nel display e premere il tasto di scatto per metà per mettere a fuoco.

3 Scattare.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

Per uscire dal modo Macro, premere nuovamente il tasto 🖏

Sota

Se quando la fotocamera è in modo Macro si seleziona un'opzione diversa da **MF** o **Spot AF** per **Fuoco**, la fotocamera metterà a fuoco con l'autofocus spot (pag. 59).





Fotografia con il flash

Il flash funziona solo quando è sollevato. Far scivolare l'interruttore **\$ OPEN** per sollevare il flash, quindi premere il tasto **\$** per scegliere tra i seguenti modi:

ĺ	Modo	Descrizione
٢	Flash No	ll flash è spento e non scatterà.
4 AUTO	Auto	ll flash scatta automaticamente quando necessario.
0	Flash O. Rossi	Questa funzione consente di ridurre il fenomeno "occhi-rossi" nelle foto scattate con il flash.
\$	Flash Sì	ll flash viene usato in ogni foto scattata.
\$ SLOW	Sincron. Flash	Abbina il flash ai tempi di posa. Usare questa funzione quan- do si scattano foto la notte o che comprendono dettagli di interni quali sfondi. Si consiglia l'uso del treppiede per evita- re le immagini sfuocate.
¥ ™	Flash Manuale	ll flash viene usato in ogni foto scattata; l'emissione del flash è fissata sul livello selezionato per Luce Flash Manuale (pag. 73).

Nota

II flash ha una portata compresa tra circa 20 cm e 3,0 m, a partire dalla parte anteriore dell'obiettivo (ISO Auto; vedere pag. 84).

Utilizzo del flash incorporato

1 Sollevare il flash.

Far scivolare il selettore Flash **OPEN** come indicato nell'illustrazione.



2 Selezionare un modo flash.

Premere il tasto **4** per selezionare un modo flash. L'icona del modo flash sarà visualizzata brevemente al centro del display e in seguito sarà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del display.





Il modo flash selezionato resterà attivo fino alla scelta di un nuovo modo.

La spia autofocus/flash lampeggia mentre il flash si sta caricando (se la fotocamera è alimentata da batterie AAA, il display si spegnerà fino al completamento della carica). Una volta che la spia smette di lampeggiare sarà possibile fare foto.

3 Mettere a fuoco e scattare.

Se è necessario usare il flash, il suddetto emetterà un preflash per assistere nell'operazione di messa a fuoco ed esposizione.



- Per chiudere il flash quando non lo si utilizza, premere delicatamente il centro del coperchio del flash fino a quando viene chiuso con il fermo.
- Il flash si spegne automaticamente in modo di doppio scatto in gamma dinamica e nei modi Filmato, Continuo e Riquadro.
- Il flash incorporato si spegne automaticamente quando viene usato un flash opzionale (pagg. 167, 168).

- Non usare il flash incorporato con obiettivi di conversione o paraluce.
- Non usare il flash vicino agli occhi del soggetto. Fare particolare attenzione quando si fotografano bambini. Non dirigere il flash verso l'operatore di un veicolo a motore.

<u>L'autoscatto</u>

A Nota

La fotocamera è dotata di un timer di dieci secondi per gli autoscatti e di uno da due secondi per evitare l'effetto sfuocato causato dal movimento della fotocamera quando si preme il tasto di scatto.

In base alle impostazioni predefinite, l'autoscatto è assegnato al tasto や (**Fn2**); tuttavia, è possibile assegnarlo anche al tasto **Fn1** (le istruzioni che seguono presumono che sia assegnato al tasto め). L'autoscatto è disponibile solo se è assegnato a un tasto (pag. 119).

1 Selezionare un modo autoscatto.

Premere una volta il tasto per selezionare il timer da dieci secondi e un'altra volta per selezionare quello da due. La selezione corrente è visualizzata nel display. Premendo il tasto una terza volta si disattiva il timer.

🦱 Nota 🕬 👘

0 10		0	8888 <u>50</u>	N 3043
	Г		٦	
	L		4	
				_

Il modo autoscatto selezionato resterà attivo fino alla scelta di un nuovo modo.

2 Avviare il timer.

Premere il tasto di scatto per bloccare la messa a fuoco e avviare il timer. Se si seleziona il timer da dieci secondi, si accenderà la luce ausiliaria AF.

L'indicatore di inclinazione

Usare l'indicatore di inclinazione per mettere in piano la fotocamera quando si fotografano edifici o paesaggi. Questa funzione è particolarmente utile per le composizioni in cui si vede l'orizzonte.

1 Visualizzare le opzioni di impostazione del livello.

Premere e tenere premuto il tasto [
] (DISP.) fino a visualizzare le opzioni di impostazione Livello.



7 Evidenziare un'opzione.

Premere \blacktriangle o \triangledown per evidenziare un'opzione:

Opzione	Descrizione	
Off	Indicatore di inclinazione non visualizzato.	
Display	L'inclinazione è visualizzata nel display. Quando la macchina è inclinata, l'indicatore diventa arancione; la quantità e direzio- ne di rotazione necessarie per portarla in piano sono visualiz- zate dalla posizione dell'indicatore nel display (se l'angolazio- ne è troppo grande per essere visualizzata l'indicatore diventa rosso). L'indicatore diventa verde quando la fotocamera è in piano nel normale orientamento di ripresa o ruotata di 90° per lo scatto di immagini verticali. Se il display è spento, gli indicatori sono nascosti, o la griglia di inquadramento è visua- lizzata (pag. 36), l'indicazione non sarà mostrata.	
Disp + suono	Come la voce precedente, solo che quando la fotocamera è in piano viene emesso periodicamente un segnale acustico.	
Suono	Quando la fotocamera è in piano viene emesso periodica- mente un segnale acustico. L'indicatore di inclinazione non viene visualizzato nel display.	

3 Selezionare l'opzione evidenziata.

Premere MENU/OK per selezionare l'opzione evidenziata.

Comprendere l'indicatore di inclinazione



Fotocamera in piano



Inclinare la fotocamera sulla sinistra per metterla in piano



Impossibile misurare l'inclinazione; fotocamera ruotata troppo in avanti o indietro



Fotocamera ruotata di 90° verso sinistra



È anche possibile regolare le impostazioni dell'indicatore di inclinazione nel menu di configurazione (pagg. 113, 127).

- L'indicatore di configurazione non viene visualizzato quando la fotocamera è capovolta, si registrano filmati o la Ripresa con timer è attiva.
- Annullando l'altoparlante della fotocamera (pagg. 125–126) si annulla anche il segnale acustico che indica che fotocamera è in piano.
- L'indicatore di inclinazione costituisce solo una guida e non deve essere usato come livella a bolla d'aria o altre applicazioni in cui è richiesta molta precisione. Quando la fotocamera è in movimento o si sta scattando mentre si è in un veicolo o su un'altra piattaforma in movimento, l'accuratezza di inclinazione diminuisce.

Visualizzazione ed eliminazione di fotografie

È possibile visualizzare le immagini nel display.

<u>Visualizzazione delle immagini</u>

Premere il tasto 🕨 per visualizzare l'ultima foto visualizzata.



Premere ▶ per visualizzare le foto nell'ordine registrato e ◀ per visualizzarle in ordine inverso. Premere ▼ per saltare in avanti di dieci foto e ▲ per saltare indietro di dieci immagini.



Premere nuovamente il tasto 🕨 per passare al modo di ripresa.

La fotocamera registra copie in formato JPEG delle immagini RAW per la visualizzazione nel display. Quando si seleziona un'immagine RAW per la riproduzione, la fotocamera visualizza la copia JPEG e viene visualizzato un indicatore del modo RAW. Se si ha eliminato la copia JPEG con un computer o altro dispositivo, la fotocamera visualizzerà un'anteprima in piccole dimensioni dell'immagine RAW, ma non sarà possibile ingrandire l'immagine. Per informazioni sulla registrazione delle immagini RAW vedere pagg. 57, 58.

🏠 Suggerimento: visualizzazione delle immagini in modo di ripresa 🛲 👘

Le foto sono visualizzate nel display subito dopo essere state scattate. È possibile scegliere la durata di visualizzazione delle immagini tramite l'opzione **Tempo conferma LCD** nel menu di impostazione (pag. 126).

Suggerimento: visualizzazione delle immagini contenute nella memoria interna Se si inserisce una scheda di memoria, saranno visualizzate le immagini in essa registrate; non è possibile visualizzare le immagini contenute nella memoria interna, neanche se la scheda è vuota. Tali immagini sono visualizzabili solo se non è presente una scheda nella fotocamera.

Suggerimento: rotazione auto sumania suman Sumania sum
Visualizzazione di diverse foto

Usare i tasti 🖬 e Q per modificare il numero di foto visualizzate da 1 a 20 a 81. La visualizzazione di foto multiple consente di selezionare le immagini da visualizzare o eliminare.





Nella visualizzazione di foto multiple premere \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleleft e \triangleright per evidenziare le foto. Nella visualizzazione di 20 immagini premere \bigcirc o il leva ADJ. per visualizzare la foto evidenziata a schermo intero. Nella visualizzazione di 81 immagini, premere \bigcirc per tornare alla visualizzazione di 20 immagini, o la leva ADJ. per visualizzare la foto evidenziata a schermo intero.

Zoom riproduzione

Premere il tasto Q o ruotare il selettore su-giù per ingrandire la foto al momento visualizzata a schermo intero. Per ingrandire secondo il formato selezionato con **Zoom rapido one-touch** (pag. 126), premere la leva **ADJ**.

È possibile eseguire le seguenti operazioni:

Usare	Per
Q	Ingrandire.
Selettore su-giù	Ruotare verso destra per ingrandire e verso sinistra per ridur- re.
MENU/OK	Ingrandire secondo il formato selezionato con Zoom rapido one-touch. Se l'immagine è ingrandita al massimo, premen- do MENU/OK si annullerà lo zoom.
▲▼◀►	Visualizzare altre sezioni dell'immagine.
Leva ADJ.	Premere sulla sinistra o sulla destra per visualizzare altre im- magini allo stesso rapporto di zoom.
8	Annullare lo zoom.

· L'ingrandimento massimo varia a seconda del formato dell'immagine:

Formato immagine (pixel)	Ingrandimento massimo
2.048×1.536 o superiore	16×
1.280×960	6,7×
640×480	3,4×

- Lo zoom riproduzione non è disponibile per i filmati o foto eseguiti con le impostazioni di **S Continuo** o **M Continuo**.
- Se si seleziona Imp2 per Opzioni selett. modo riprod. nel menu di impostazione (pag. 123), è possibile usare la leva ADJ. e il selettore su-giù per visualizzare altre sezioni dell'immagine.



Eliminazione di fotografie

Attuare la procedura seguente per eliminare le foto indesiderate.

Eliminazione di singole foto

1 Visualizzare una foto da eliminare.

Visualizzare una voto da eliminare in modalità di riproduzione singola (pag. 29).

🤈 Premere il tasto 🛍.

Saranno visualizzate le opzioni mostrate sulla destra (se non si desidera eliminare l'immagine corrente, premere ◀ o ▶ per visualizzare l'immagine desiderata).



3 Evidenziare Canc Uno.

Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per evidenziare **Canc Uno**.

▲ Premere MENU/OK.

Durante l'eliminazione sarà visualizzato un messaggio. Saranno visualizzate le opzioni mostrate sopra; ripetere i Punti 2 e 3 per eliminare altre foto, o evidenziare **Annulla** e premere **MENU/OK** per uscire.

Eliminazione di tutti i file

Per eliminare tutti i file, premere il tasto m per visualizzare le opzioni di eliminazione descritte sopra, quindi selezionare Elim. tutto. Sarà visualizzata una schermata di conferma; premere ◀ o ▶ per evidenziare Sì quindi premere MENU/OK.



Attuare la procedura seguente per eliminare diversi file selezionati.

1 Premere il tasto 🛍.

In modalità di riproduzione di foto multiple andare al punto 2. In modalità di riproduzione singola, saranno visualizzate le opzioni mostrate sulla destra. Evidenziare **Elim. multi** e premere **MENU/OK**.



2 Selezionare Sel. indiv. o Sel. int..

Per selezionare le immagini una per volta, evidenziare **Sel. indiv.**, premere **MENU/OK** e andare al Punto 3. Per selezionare uno o più intervalli costituiti da due immagini e le foto contenute tra di esse, evidenziare **Sel. indiv.**,



premere **MENU**/OK e andare al Punto 3.1. Per uscire in qualsiasi momento senza eliminare file premere **DISP**.

3 Selezionare le foto.

Premere \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleleft , \diamond , \diamond , \diamond per evidenziare le foto, quindi premere MENU/OK per selezionare. Le immagini selezionate sono contrassegnate dalle icone m. Per deselezionare una foto, evidenziarla e premere nuovamente MENU/OK.



🍟 Suggerimento: selezione di intervalli 🛲 🖓

Per selezionare uno o più intervalli costituiti da due immagini e le foto contenute tra di esse, premere la leva **ADJ.** e attuare la procedura seguente:

- 3.1 Premere ▲, ♥, ◀, o ▶ per evidenziare la prima immagine, quindi premere MENU/OK per selezionare. L'immagine selezionata è contrassegnata da un'icona m. Se si seleziona l'immagine sbagliata, premere DISP. e riprovare.
- 3.2 Premere ▲, ♥, ◄, o ▶ per evidenziare l'ultima immagine, quindi premere MENU/OK per selezionare. L'immagine selezionata e le altre immagini contenute nell'intervallo saranno contrassegnate dalle icone 如.





Ripetere i Punti 3.1-3.2 per selezionare

altri intervalli, o la leva **ADJ**. per tornare al Punto 3 e selezionare o deselezionare singole foto.

▲ Premere 🛍.

Sarà visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

ς Selezionare Sì.

Premere \blacktriangleleft o \blacktriangleright per evidenziare Sì quindi premere MENU/OK.



II tasto 🔲 (DISP.)

Usare il tasto I (II (DISP.) per selezionare le informazioni visualizzate nel display durante la ripresa e riproduzione.

Modo di ripresa

Premere il tasto | | (DISP.) per scorrere le seguenti schermate:



🍟 Suggerimento: la griglia di inquadramento 🗤 🍿

Per informazioni sulla selezione di una griglia di inquadramento vedere pag. 128. Le linee della griglia non sono visualizzate nella foto finale.

🕭 Note 🗤

- Se si seleziona Display o Display+suono per Impostazione Livello, quando sono visualizzati gli indicatori sarà visualizzato anche un indicatore di inclinazione.
- Quando il display è spento, sarà possibile accenderlo premendo uno dei seguenti pulsanti: la leva ADJ., i pulsanti MENU/OK, I□I (DISP.) e ▶, i pulsanti Q e ➡ (fatto per i casi in cui è selezionato Off Tasto Zoom; pag. 122) e i pulsanti ▲ e ▼ (solo modalità di messa a fuoco manuale).

Modo di riproduzione

Premere il tasto (D) (DISP.) per scorrere le seguenti schermate:



Suggerimento: zone luminose Le sezioni lampeggianti della visualizzazione delle aree indicano le sezioni "eliminate" in dei dettagli possono essere andati perduti a causa della sovraesposizione. Verificare le zone luminose dopo aver scattato alla luce diretta del sole o in altre condizioni in cui parte dell'immagine può essere stata soggetta a sovraesposizione. Se sembra che dei dettagli importanti siano andati perduti, selezionare un valore di compensazione dell'esposizione più basso e scattare nuovamente (pag. 77). Si prega di notare che il display intende essere una quida e potrebbe non essere accurato.

🍟 Suggerimento: l'istogramma 🕬

L'istogramma è una rappresentazione grafica indicante la distribuzione dei pixel di diversa luminosità nell'immagine. La luminosità è indicata sull'asse orizzontale, con le ombre sulla sinistra e le zone luminose sulla destra. L'asse verticale mostra il numero di pixel. L'istogramma consente di valutare l'esposizione e verificare la perdita di dettagli nelle zone luminose e d'ombra, senza che la luminosità circostante influenzi il giudizio. Un istogramma in cui i pixel sono concentrati sulla destra indica che probabilmente l'immagine è sovraesposta, mentre un istogramma in cui pixel sono concentrati sulla sinistra indica che l'immagine è probabilmente sottoesposta.



Se l'immagine è esposta in maniera errata, è possibile usare la compensazione dell'esposizione per correggere l'esposizione nelle altre foto dello stesso soggetto (pag. 77; si prega di notare che in certi casi la compensazione dell'esposizione può non essere sufficiente per correggere l'esposizione). È anche possibile usare l'istogramma come guida quando si regola il contrasto nelle foto una volta scattate (pagg. 101, 102).

L'istogramma intende essere una guida e può non essere del tutto accurato, in particolare nei casi in cui sia usa il flash o in ambienti scarsamente illuminati.

Riferimento

Leggere questa sezione per ulteriori informazioni sulle funzioni della fotocamera.

Ulteriori informazioni sulla fotografia40
Filmati87
Ulteriori informazioni sulla riproduzione91
Stampa delle foto 106
Il menu di impostazione 112
Copia di immagini su un computer 136
Note tecniche 150

Ulteriori informazioni sulla fotografia

Questa sezione contiene informazioni sui modi P, A, S, M, SCENE, e "MY" e sull'uso delle opzioni del menu di ripresa.

Modo P: modifica programma

Ouando si porta il selettore di modalità su P (modifica programma), è possibile usare il selettore su-giù per selezionare tra diverse combinazioni di tempo di posa e apertura, ognuna delle quali produce la stessa esposizione.

1 Selezionare il modo P.

Portare il selettore di modalità su P. La modalità di ripresa è indicata da un'icona nel display.

2 Misurare l'esposizione.

Premere il tasto di scatto per metà per misurare l'esposizione. Il tempo di posa e apertura correnti sono visualizzati nel display.



2 Selezionare il tempo di posa e apertura.

Togliere il dito dal tasto di scatto e ruotare il selettore su-giù per selezionare una combinazione di tempo di posa e apertura.









ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA FOTOGRAFIA

Una volta tolto il dito dal tasto di scatto, si avranno dieci secondi per regolare il tempo di posa e l'apertura.

le Nota

4 Scattare la foto.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

🕭 Nota: il programma esposizione

Il programma esposizione (ISO 100, Flash No) è indicato qui di seguito. L'area in grigio indica le combinazioni di tempo di posa e apertura disponibili per ogni exposure value (EV; valore di esposizione).



In modo A (priorità apertura), l'utente sceglie l'apertura e la fotocamera seleziona il tempo di posa. Selezionare aperture elevate (cifre f basse) per mettere in risalto il soggetto principale sfuocando i dettagli dello sfondo e

del primo piano. Selezionare aperture piccole (cifre f alte) per mettere a fuoco sia lo sfondo, sia il soggetto principale.

1 Selezionare il modo A.

Portare il selettore di modalità su A. L'apertura corrente viene visualizzata in arancione.

2 Selezionare un'apertura.

Ruotare il selettore su-giù per selezionare un'apertura. La selezione diventerà effettiva quando

si scatta la foto; non è possibile visualizzare l'effetto in anteprima sul display.

3 Premere il tasto di scatto per metà.

Premere il tasto di scatto per metà per impostare il fuoco e l'esposizione. Il tempo di posa selezionato dalla fotocamera sarà visualizzato sul display.

4 Scattare la foto. Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

Se Modo Apertura Auto è attivo (pag. 85), la fotocamera regolerà l'apertura per l'esposizione ottimale.

piccole (cifre f alte) per etto principale.

r

F 1.0





Modo S: priorità scatto

In modo S (priorità scatto), l'utente sceglie il tempo di posa e la fotocamera seleziona l'apertura. Selezionare tempi rapidi per "bloccare" il movimento, e tempi lenti per suggerire il movimento sfuocando ali oggetti che si muovono

- Selezionare il modo S. Portare il selettore di modalità su S. Il tempo di posa corrente viene visualizzato in arancione
- **7** Selezionare il tempo di posa. Ruotare il selettore su-giù per selezionare un tempo di posa.
- **2** Premere il tasto di scatto per metà.

Premere il tasto di scatto per metà per impostare il fuoco e l'esposizione. L'apertura selezionata dalla fotocamera sarà visualizzata sul display.

▲ Scattare la foto.

Nota

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

L'apertura massima (vale a dire, la cifra f più bassa possibile) può non essere disponibile nei tempi di posa lenti, persino guando il soggetto è scarsamente illuminato.



[S]

6

F1.8 1/32 SERIE SO N SPAR

180 100 💷





Modo M: esposizione manuale

In modo M (esposizione manuale), l'utente usa il selettore su-giù per selezionare l'apertura e il leva ADJ. per selezionare un tempo di posa.



Portare il selettore di modalità su M. Il modo di ripresa, l'indicatore di esposizione, l'apertura corrente e il tempo di posa sono visualizzati nel display.





2 Selezionare un'apertura e un tempo di posa.

Utilizzare il selettore su-giù per selezionare un'apertura, e premere la leva ADJ. sulla sinistra o destra per selezionare un tempo di posa (se lo si desidera, è pos-



sibile invertire i ruoli dei due comandi; vedere pag. 123). È possibile visualizzare in anteprima gli effetti sul display; i suddetti si riflettono anche nell'indicatore di esposizione (se l'immagine è sottoesposta o sovraesposta di più di 2 EV, non sarà possibile visualizzare gli effetti in anteprima e l'indicatore diventerà arancione).

3 Mettere a fuoco.

Premere il tasto di scatto per metà per mettere a fuoco.

4 Scattare la foto.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

• Se si seleziona Auto o Alta-Auto per Sensibilità ISO (pag. 84), mentre la fotocamera è in modo di esposizione manuale l'ISO sarà fissata su 100.

le Note

- Selezionare tempi di posa più lenti per tempi di esposizione più lunghi. Per ridurre l'effetto mosso causato dal tremolio della fotocamera, tenere la fotocamera in maniera ferma con entrambe le mani o usare un treppiede. Quando l'otturatore è aperto il display si spegne. A velocità di 10s o meno, la fotocamera elabora automaticamente le foto per togliere i disturbi, aumentando il tempo necessario per registrare le immagini fino a circa due volte il tempo di posa.
- Il blocco esposizione (AE) non è disponibile nel modo di esposizione manuale. Se si seleziona Blocco AE per Impost. Tasto Fn1 o Impost. Tasto Fn2 nel menu di impostazione, premendo il tasto interessato nel modo di impostazione manuale si imposterà il tempo di posa o l'apertura su un valore vicino a quello necessario per l'esposizione ottimale. In maniera simile, se si seleziona Comp. Espos. per Tasto Zoom nel menu di impostazione, premendo i tasti ^Q e ^{IS} non si visualizzeranno le opzioni di compensazione dell'esposizione nel modo di esposizione manuale, ma si imposterà il tempo di posa o l'apertura su un valore vicino a quello necessario per l'esposizione manuale, ma si di gestari per l'esposizione ottimale. Questa funzione è utile quando si desidera usare l'esposizione ottimale come punto di partenza per la modifica dell'esposizione. L'opzione Modo M una press. nel menu di impostazione determina se il tempo di posa o l'apertura è stata modificata per ottenere l'esposizione ottimale.

Modo SCENE: Abbinamento delle impostazioni alla scena

Selezionare il modo **SCENE** per riprendere filmati o scegliere uno dei seguenti tipi di soggetto. Le impostazioni della fotocamera sono ottimizzate automaticamente in base al tipo di soggetto selezionato.



Opzione	Descrizione
Gamma dinam.	Selezionare questa opzione per il contrasto naturale quando si fotografano soggetti parzialmente in ombra in un giornata di sole e altre scene dal contrasto elevato (pag. 48). È necessario un treppiede; i risultati non sono garantiti con soggetti in movimento.
Modo Corr Obl	Ridurre gli effetti della prospettiva quando si fotografano oggetti rettangolari, come bacheche di annunci o bigliet- ti da visita (pag. 51).
Testo	Eseguire foto in bianco e nero di testo o disegni su carta da lettere o una lavagna bianca (pag. 52).
Filmato	Riprendere filmati con audio (pag. 87).

Per selezionare un'opzione di modo scena:

1 Portare il selettore di modalità su SCENE.

L'opzione al momento selezionata per il modo **SCENE** viene visualizzata sul display.

00:00 /01:	10 NIFPS	SD	640
	r	٦	

Premere MENU/OK.

Viene visualizzato un menu di opzioni sul modo scena.



3 Selezionare un'opzione.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere MENU/OK per tornare al modo di ripresa con l'opzione selezionata visualizzata sul lato superiore del display.

4 Scattare.

- Doppio scatto in gamma dinamica: vedere pag. 48.
- Modo Corr Obl: vedere pag. 51.
- Modo Testo: vedere pag. 52.
- Modo Filmato: vedere pag. 87.

Suggerimento: uso dei menu
Per accedere ai menu di ripresa e impostazione in modo SCENE, premere il tasto
MENU/OK per visualizzare il menu Modo
Scena, quindi premere ▲ per evidenziare la scheda Modo. Premere ▲ o ▼ per evidenziare la scheda Menu di ripresa (pag. 54), Impostazioni personalizzate chiave (pag. 12), o
Menu di impostazione (pag. 112), quindi premere ▶ per posizionare il cursore sul menu selezionato. Per informazioni sulle opzioni del Menu di ripresa disponibili in ogni modalità, vedere le paga. 55–56.



- 1) Scheda Modo
- (2) Scheda Menu di ripresa
- (3) Scheda Impostazioni personalizzate chiave
- ④ Scheda Menu di impostazione

SCENE Modo: Doppio scatto in gamma dinamica

Ogni volta che si preme il tasto di scatto, la fotocamera scatta due foto a esposizioni differenti; successivamente combina le zone esposte correttamente per creare un'unica immagine



composita dal contrasto naturale, riducendo così la perdita di dettagli nelle zone di luce e ombra. Usare le scene che contengono luci e ombre o altri soggetti ad alto contrasto.

- - lezionare le opzioni RAW per Qualità/Dimensione immagine (pag. 57).
- Se la scena è troppo chiara o scura, potrebbe non essere possibile raggiungere l'effetto desiderato.
- · I soggetti in movimento potrebbero essere sfuocati.
- · Il tremolio di lampade fluorescenti può influenzare i colori e la luminosità.

Montare la fotocamera su un treppiede.

Il doppio scatto in gamma dinamica necessita di più tempo per creare un'esposizione rispetto agli altri modi, e viene visualizzata un'icona (IIII) a indicare che le foto potrebbero essere sfocate. Utilizzare un treppiede. Si prega di notare che quando si preme il tasto di scatto la fotocamera può muoversi, anche se è montata su un treppiede. Per evitare questo problema usare l'autoscatto (pag. 26) o un tasto di scatto in remoto con cavo CA-1 opzionale.

2 Mettere a fuoco.

Premere il tasto di scatto per metà per impostare il fuoco, l'esposizione e il bilanciamento del bianco.



3 Scattare.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa. La fotocamera scatterà due foto e le combinerà per creare una singola immagine dalla gamma dinamica migliorata.



Opzioni del Menu di ripresa

Le seguenti opzioni del Menu di ripresa sono disponibili esclusivamente in modo doppio scatto in gamma dinamica:

- Estensione gamma dinamica: selezionare la quantità di miglioramento della gamma dinamica.
- + Ripresa normale: Selezionare ON per registrare due copie di ogni foto, una in esposizione normale e una in gamma dinamica migliorata.



Copia con gamma dinamica migliorata



Copia non modificata

Attuare la procedura seguente per regolare tali opzioni in modo doppio scatto in gamma dinamica.

Visualizzare il menu di ripresa.

Premere **MENU/OK** per visualizzare il menu Modo Scena. Premere ◀ per evidenziare la scheda Modo, ♥ per evidenziare la scheda Menu di ripresa, quindi premere ▶ per posizionare il cursore sul menu di ripresa.

Rips	resa	1/2
MR	Qualità/Dimensione immagine	N3548 (10M)
-	Fuece	Multi AF
	Distanza fuoco istant.	2,5
68	Pre-AF	Off
	Misurazione esposimetrica	Multi
łî.	impostazioni immagine	Standard
	Estensione gamma dinamica	D Leggera
	+ Ripresa normale	Off
	Riduzione disturbi	
	Riduzione disturbi 190	01.tre 150 401
	Mos Fine	Seleziona

2 Selezionare una voce di menu.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare Estensione Gamma dinamica o + Ripresa normale, quindi premere ▶ per visualizzare le opzioni sulla voce evidenziata.



3 Selezionare un'opzione.

Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per evidenziare un'opzione e premere MENU/OK per selezionare.

🍟 Suggerimento: ripresa normale 🕬

Quando le foto scattate con **ON** selezionato per **+ Ripresa normale** sono visualizzate sul display dopo lo scatto, sia la copia migliorata, sia quella non modificata sarà visualizzata con l'istogramma che indica la distribuzione delle tonalità. Se si seleziona **Mantieni** per **Tempo conferma LCD** nel menu di impostazione (pag. 126), le immagini saranno vi-



sualizzate fino a quando non si preme l'interruttore di scatto a metà.

SCENE Modo: Corr Obl

Per fare foto in modo Corr Obl, inquadrare il soggetto in maniera che occupi quanto più spazio possibile del riquadro, quindi premere il tasto di scatto per fare la foto. Se la fotocamera è in grado di rilevare un oggetto utile per correggere la prospettiva, sarà visualizzato un messaggio con l'oggetto circondato da un riquadro arancione. La fotocamera è in grado di rilevare fino a cinque oggetti; per selezionare un oggetto differente, premere ▶, oppure premere ▲ per registrare la foto senza correggere la prospettiva. Se la fotocamera non è in grado di rilevare un soggetto adatto, sarà visualizzato un messaggio di errore e la foto sarà registrata senza modifiche.

Attenzione: Modo Corr ObJ

Ogni volta che si rilascia il tasto di scatto la fotocamera registra due immagini: quella non modificata e una copia elaborata per correggere la prospettiva. Se non vi è memoria sufficiente per registrare due immagini non sarà scattata alcuna foto. La fotocamera potrebbe non essere in grado di correggere la prospettiva se:

- Il soggetto è fuori fuoco.
- · I quattro bordi del soggetto non sono chiaramente visibili.
- · Vi è poco contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
- · Lo sfondo contiene troppi dettagli precisi.

Suggerimento: Correzione Obliquità anti-L'opzione Correzione Obliquità nel menu di riproduzione può essere usata per correggere la prospettiva delle foto correnti (pag. 98).

SCENE Modo: Testo

Per scattare foto in modo Testo:

1 Regolare il contrasto.

Premere la leva ADJ. per visualizzare il menu mostrato sulla destra. Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per evidenziare un'opzione, quindi premere la leva ADJ. o MENU/OK per selezionare l'opzione evidenziata e cancellare il menu dal display.



🍟 Suggerimento: regolazione del contrasto

È anche possibile regolare il contrasto con l'opzione **Densità** nel menu di ripresa (pag. 56).

2 Scattare la foto.

Premere il tasto di scatto per metà per mettere a fuoco, quindi premerlo delicatamente fino a fondo corsa per scattare la foto.

<u>Modi "MY": utilizzo delle impostazioni personalizzate</u>

Per scattare foto con le impostazioni salvate con l'opzione **Reg. Impost.** > **MY1** nella scheda Impostazioni personalizzate chiave del menu di impostazione (pag. 114), portare il selettore di modalità su **MY1**. Selezionare **MY2** per



scattare foto secondo le impostazioni salvate con MY2, e MY3 per fare foto secondo le impostazioni salvate con MY3.

1 Portare il selettore di modalità su MY1, MY2 o MY3.

Il modo di ripresa salvato con Reg. Impost. sarà visualizzato sul display.



Nota Nota Possibile regolare liberamente le impostazioni di menu nei modi "MY". Le impostazioni salvate con **Reg. Impost.** sono ripristinate quando si seleziona un'altra modalità o si spegne la fotocamera.

Suggerimento: selezione di un modo di ripresa Per scegliere un modo di ripresa in modo "MY" senza modificare altre impostazioni, usare l'opzione **Cambio Modo di ripresa** nel menu di ripresa (pag. 86). **Cambio Modo di ripresa** non è disponibile nei modi "MY" per cui è selezionato un modo scena.

2 Scattare la foto.

Per ulteriori informazioni vedere la sezione sul modo di ripresa selezionato.

Il menu di ripresa

Usare i tasti ▲, ▼, ◀, ▶ e MENU/OK per navigare nei menu.

1 Visualizzare il menu di ripresa.

Nei modi diversi da **SCENE**, premendo il tasto **MENU/OK** in modalità di ripresa sarà visualizzato il menu di ripresa.

Guggerimento: SCENE Modo
In modo SCENE, premendo MENU/
OK si visualizza il menu Modo; premere
✓ per evidenziare la scheda Modo,
✓ per visualizzare il menu di ripresa e
✓ per posizionare il cursore sul menu.

2 Selezionare una voce di menu. Premere ▲ o ▼ per evidenziare una voce di menu e ▶ per visualizzare le opzioni sulla voce evidenziata.



La barra di scorrimento mostra la posizione nel menu



3 Selezionare un'opzione.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare un'opzione. Premere MENU/OK per selezionare e uscire al modo di ripresa, oppure premere ◀ per selezionare e tornare al menu di ripresa. Le voci disponibili nel menu di ripresa variano a seconda del modo di ripresa.

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Qualità/Dimensione	N3648 (10M)	57	Riduzione disturbi ISO	Oltre ISO 401	74
immagine	10010(1011)		Riprese intervallate	_	75
Fuoco	Multi AF	59	Stampa Data	Off	76
Distanza fuoco istant.	2.5 m	64	Compensazione		
Scatto istantaneo	On	64	esposizione ¹	0.0	//
Pre-AF	Off	65	Bilanciamento bianco	Multi-P AUTO	79
Misurazione esposimetrica	Multi	65	Comp. Bilanciamento Bianco	A: 0; G: 0	82
Impostazioni	Standard	66	Sensibilità ISO	Auto	84
immagine	Standard		Ripristina impostazioni		0.5
Modo Continuo	Off	68	predefinite ²		65
Bracketing automatico	Off	70	Modo Apertura Auto ³	Off	85
Compensaz. Esposiz. Flash	0,0	72	Cambio Modo di ripresa ⁴	_	86
Luce Flash Manuale	1/2	73	1 Non disponibile in modo M. 2 Solo modo C . 3 Solo modo A.		
Impostazioni Flash Sincro	1a Tendina	73			
Riduzione disturbi	Off	74	4 SOID IIIOUI MITI, MITZ 0	WIT).	

Modi 🗅, P, A, S, M, MY1, MY2 e MY3

SCENE Modo: Filmato

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Formato Video	640	89	Pre-AF	Off	65
Frequenza Fotogrammi	30 fotogr./s	89	Bilanciamento bianco	Auto	79
Fuoco	Multi AF	59	Comp. Bilanciamento	A-0 G-0	82
Distanza fuoco istant.	2.5 m	64	Bianco	/1.0, 0.0	02

SCENE Modo: Doppio scatto in gamma dinamica

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Qualità/Dimensione	N3648 (10M)	57	+ Ripresa normale	Off	49
immagine	,		Riduzione disturbi	Off	74
Fuoco	Multi AF	59	Riduzione disturbi ISO	Oltre ISO 401	74
Distanza fuoco istant.	2.5 m	64	Stampa Data	Off	76
Pre-AF	Off	65	Compensazione		
Misurazione	Multi	65	esposizione	0,0	77
esposimetrica			Bilanciamento bianco	Multi-P AUTO	79
Impostazioni immagine	Standard	66	Comp. Bilanciamento Bianco	A: 0; G: 0	82
Estensione gamma dinamica	Leggera	49	Sensibilità ISO	Auto	84

SCENE Modo: Corr Obl

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Qualità/Dimensione immagine	N1280 (1M)	57	Compensaz. Esposiz. Flash	0,0	72
Fuoco	Multi AF	59	Impostazioni Flash	1a Tendina	73
Distanza fuoco istant.	2.5 m	64	Sincro	Tu Terraina	
Scatto istantaneo	On	64	Stampa Data	Off	76
Pre-AF	Off	65	Compensazione esposizione	0,0	77
Misurazione esposimetrica	Multi	65	Bilanciamento bianco	Multi-P AUTO	79
Impostazioni immagine	Standard	66	Sensibilità ISO	Auto	84

SCENE Modo: Testo

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Densità	Normale	46, 52	Pre-AF	Off	65
Formato	N3648 (10M)	57	Stampa Data	Off	76

Qualità e formato dell'immagine

La qualità (RAW, fine, e normale) e il formato delle immagini (dimensioni in pixel) determinano il numero di foto registrabili nella memoria interna o su una scheda di memoria (pag. 13). Sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzione	Qualità	Formato	Descrizione	
RAW (10M) ¹		3.648×2.736	Produce immagini adattate per l'u	
RAW 3 : 2 (9M) ^{1, 2}	RAW	3.648×2.432	teriore compressione o modifica su	
RAW 1:1(7M) ^{1,2}		2.736×2.736	un computer.	
F3648 (10M)	Fine			
N3648 (10M)	Nor- male	3.648×2.736 ³		
F3:2(9M) ²	Fine		Produce immagini stampabili in	
N3 : 2 (9M) ²	Nor- male	3.648×2.432	formati più grandi o ritagliabili su un computer.	
F1:1(7M) ²	Fine	2 726 2 726		
N1:1(7M) ²		2./30×2./30		
N3264 (8M)		3.264×2.448		
N2592 (5M)		2.592×1.944	Produce immagini adatte per la	
N2048 (3M)		2.048×1.5363	stampa.	
N1280 (1M) ⁴	N or- male	1.280×960	Consente di memorizzare un nu- mero maggiore di foto.	
N640 (VGA) ⁴		640×480	Produce immagini di piccole di- mensioni adatte per l'invio per e-mail o il Web e consente di me- morizzare un numero maggiore di foto.	

- 1 Non disponibile in modo doppio scatto in gamma dinamica.
- 2 I bordi del display sono oscurati per visualizzare il ritaglio sul display.
- 3 Una delle due opzioni disponibile in modo Testo.
- 4 Una delle due opzioni disponibile in modo Corr Obl.

🍟 Suggerimento: qualità immagine 🗤 🗤 🖓

La fotocamera supporta le seguenti qualità di immagine:

- Normale: la compressione JPEG viene usata per ridurre dimensioni di un file.
- Fine: viene ridotta la compressione a vantaggio di una migliore qualità. Le dimensioni di un file aumentano, riducendo il numero di foto memorizzabili.
- RAW: i dati immagine Raw sono salvati in formato DNG; sono inoltre create delle copie JPEG. La fotocamera visualizza solo la copia JPEG; è possibile visualizzare e modificare i file DNG su un computer usando il Software Irodio Photo & Video Studio Software (solo per Windows) in dotazione, o delle applicazioni disponibili in commercio che supportano il formato DNG.

A differenza delle immagini di qualità normale e fine, le immagini RAW non sono compresse. Ciò comporta un aumento delle dimensioni dei file, ma evita la perdita di qualità associata alla compressione JPEG. Si prega di notare quanto segue quando si scattano immagini RAW:

- Alcune impostazioni non sono disponibili, come indicato nella sezione sull'impostazione interessata. Impostazioni immagine e Stampa Data sono valide solo per le copie JPEG e non hanno alcun effetto sulle immagini DNG.
- È possibile selezionare le dimensioni e la qualità delle copie JPEG registrate con le immagini DNG tramite l'opzione Impostazione Raw/Jpeg nel menu di impostazione (pag. 131).
- Il numero di foto RAW eseguibile con un unico scatto in modo Continuo varia a seconda dell'opzione selezionata in **Riduzione disturbi** (pag. 74). Quando riduzione disturbi non è attivo è possibile scattare fino a cinque fotografie ; quando riduzione disturbi è attivo, il numero scende a quattro.

Fuoco

Selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. In base alle impostazioni predefinite, le fotocamera usa l'autofocus; le altre opzioni sono elencate qui di seguito.

Opzione	Descrizione
Multi AF	La fotocamera seleziona l'area di messa a fuoco con il soggetto più vicino invece che lo sfondo, evitando così immagini sfocate.
Spot AF	Mettere a fuoco il soggetto al centro del riquadro.
MF (fuoco manuale)	Mettere a fuoco manualmente (pag. 60).
S Snap	La messa a fuoco è fissata a una distanza selezionata con Distanza fuoco instant. (pag. 64) per una risposta rapida dell'otturatore.
∞ (infinito)	Fissare la distanza della messa a fuoco su infinito quan- do si fotografano scene distanti.

In **MF**, **Snap** e ∞, la selezione corrente è indicata da un'icona sul display.

0	Ó	8888 <mark>SD</mark>	
m			

La profondità di campo è la distanza davanti e dietro il punto di messa a fuoco che viene visualizzata a fuoco. Aperture piccole (cifre f alte) aumentano la profondità di campo, mettendo a fuoco una sezione maggiore della scena; aperture grandi (cifre f basse) riducono la profondità di campo,

mettendo in risalto il soggetto principale tramite l'effetto sfocato del primo piano e dello sfondo. In **MF**, **Snap** e ∞ , la barra di messa a fuoco mostra la profondità di campo nei modi di ripresa **M**, **A** e **P** (in modo **P**, la profondità di campo è visualizzata solo quando si preme il tasto di scatto per metà e sono visualizzati i valori di apertura).



🕭 Nota 🕬

È possibile usare i tasti **Fn** per scorrere le funzioni Autofocus e Manuale o Fuoco instant. (pag. 121).

Fuoco: MF (Fuoco Manuale)

Nota mmmmmmmmm

È possibile usare la messa a fuoco manuale per bloccare la messa a fuoco in una serie di foto o per mettere a fuoco quando la macchina non è in grado di farlo con l'autofocus.

La messa a fuoco manuale non è disponibile in modo Testo (pag. 46).

 Selezionare MF (fuoco manuale). Selezionare MF nel menu Fuoco. Il modo e la barra di messa a fuoco (pag. 59) sono visualizzati sul display.



2 Selezionare la distanza di messa a fuoco. Premere ▲ per aumentare la distanza di messa a fuoco e ▼ per diminuire.

Per ingrandire il soggetto al centro del display e verificare la messa a fuoco, premere e tenere premuto il tasto **MENU/OK**. Premere e tenere nuovamente premuto per tornare alla visualizzazione di ripresa normale.



3 Scattare.

Per ulteriori informazioni vedere la sezione sul modo di ripresa selezionato.

Selezione del target della messa a fuoco e misurazione

È possibile usare la selezione del target per impostare la messa a fuoco e l'esposizione dei soggetti non centrati, senza spostare la fotocamera, facilitando così l'uso di un treppiede.

Attivare la selezione del target.

Premere la leva ADJ., quindi premere la leva sulla destra o sinistra per evidenziare ∰. Premere ▲ o ▼ per evidenziare una delle seguenti opzioni, quindi premere MENU/OK per selezionare.



Opzione	Descrizione
AE/AF	Misurazione spot e autofuoco spot; scegliere il target della messa a fuoco ed esposizione.
AF	Autofuoco spot; scegliere il target della messa a fuoco. L'esposizione viene misurata con l'opzione selezionata per Misurazione esposimetrica (pag. 65).
AE	Misurazione spot; scegliere il target dell'esposizione. La messa a fuoco viene impostata con l'opzione selezionata per Fuoco (pag. 59).
OFF	Selezione del target disattivata.

7 Posizionare il target.

Con i pulsanti \blacktriangle , \bigtriangledown , \blacklozenge , \blacklozenge e \triangleright posizionare il reticolo sul soggetto e premere MENU/OK (per tornare al menu di selezione del target premere DISP.).



2 Scattare.

Premere il tasto di scatto per metà per impostare il fuoco e/o l'esposizione del soggetto selezionato, guindi premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.



Note

- La selezione del target non è disponibile in modo di messa a fuoco manuale (pag. 60).
- Il target selezionato resterà attivo fino alla selezione di un nuovo target. Si prega di notare che se si sceglie una nuova opzione nel menu di selezione del target o si seleziona la messa a fuoco manuale, il target sarà resettato
- · Quando si porta il selettore di modalità su SCENE, è possibile selezionare il target della messa a fuoco in modo Macro premendo la leva ADJ., selezionando 🐯 , e usando i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per posizionare il reticolo come indicato a pag. 63.
- È possibile usare i tasti **Fn** per la selezione del target della messa a fuoco (vedere qui di seguito). Si prega di notare che se si usano i tasti **Fn** per selezionare il target della messa a fuoco, non sarà possibile usare la leva ADJ. per la selezione del target fino a guando guest'ultimo non sarà reimpostato.

Selezione Puntat. Macro Macro Selezionare il sassegna Puntat. Macro al tasto Fn1 o Fn2 (pagg. 121–122), sarà possibile selezionare il modo Macro premendo il tasto selezionato in modo ripresa. Sarà visualizzato il reticolo mostrato sulla destra; usare i tasti ▲, ▼, ◀ e ▶ per posizionare il reticolo sul soggetto, quindi premere MENU/OK (per uscire senza spostare il target premere DISP.). Premere



il tasto di scatto per metà per mettere a fuoco il target selezionato, quindi premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

Si prega di notare che se si usa la leva **ADJ.** per selezionare il target della messa a fuoco, non sarà possibile usare i tasti **Fn** per la selezione del target fino a quando quest'ultimo non sarà stato reimpostato. È possibile reimpostare la selezione del target premendo il tasto **S**.

Distanza fuoco istant.

Selezionare la distanza di messa a fuoco della fotocamera quando si seleziona **Snap** per **Fuoco** (pag. 59), oppure è attivo **Scatto istantaneo** (vedere qui di seguito). Selezionare tra 1 m, 2.5 m, 5 m e ∞ (infinito).

Quando si seleziona **Snap** per **Fuoco**,oppure è attivo **Scatto istantaneo**, sarà possibile selezionare la distanza fuoco instant. anche premendo **A** e ruotando il selettore su-giù.

Scatto istantaneo

Fare foto senza pause per la messa a fuoco quando si seleziona Multi AF o Spot AF per Fuoco (pag. 59).

Opzione	Descrizione
OFF	La fotocamera mette a fuoco normalmente.
ON	Se si preme il tasto di scatto fino a fine corsa con un unico mo- vimento, la fotocamera scatterà una foto alla distanza di messa a fuoco selezionata per Distanza fuoco istant. . Selezionare quando è necessaria una risposta rapida dell'otturatore.
ON (ISO	Uguale a ON, fatto salvo per il fatto che la sensibilità ISO è imposta-

Alta-Auto) ta automaticamente su ALTA-AUTO (pag. 84).

La fotocamera metterà a fuoco normalmente se si fa una pausa con il tasto di scatto premuto per metà.

Attenzione 🕬

- Lo scatto istantaneo non è disponibile in modo Macro o quando si seleziona **MF**, **Snap** o ∞ per **Fuoco**.
- Fare attenzione a evitare effetti sfocati causati dal movimento della fotocamera.

Pre-AF

Se si seleziona ON guando si seleziona Multi AF o Spot AF per Fuoco (pag. 59), la fotocamera continuerà a mettere a fuoco anche quando non si preme il tasto di scatto per metà (tuttavia, il raggio del fuoco sarà minore rispetto alla normale messa a fuoco). Ciò può comportare una riduzione del tempo necessario per mettere a fuoco guando si scatta una foto, migliorando potenzialmente la risposta dell'otturatore.



Attenzione www

- Pre-AF non è disponibile quando si seleziona MF. Snap o ∞ per Fuoco.
- L'uso di Pre-AF fa scaricare la batteria più rapidamente.

Misurazione esposimetrica

Selezionare il modo di misurazione dell'esposizione.

Opzione	Descrizione
Multi	La fotocamera misura l'esposizione in 256 aree del riquadro.
[▶●] Centro	La fotocamera misura l'intero riquadro ma assegna il peso maggiore al centro. Usare questa opzione quando il centro è più chiaro o più scuro dello sfondo.
Spot	La fotocamera misura solo il soggetto al centro del riquadro, assicurando che sia correttamente esposto anche quando è marcatamente più chiaro o scuro dello sfondo.

Le impostazioni di Centro e Spot sono indicate da un'icona sul display.



Impostazioni immagine

Controllare il contrasto, la nitidezza e vivacità (intensità colore) o fare foto monocromatiche.

Opzione	Descrizione
Vi Intenso	Fare foto dai colori intensi, caratterizzate da contrasto e nitidezza accentuate e il massimo della vivacità.
Standard	Contrasto, nitidezza e vivacità normali.
Bianco e nero	Fare foto in bianco e nero. È possibile regolare manual- mente il contrasto e la nitidezza.
B&N (TE) ((effetto tono)	Fare foto monocromatiche dai toni seppia, rosso, verde, blu o viola. È possibile regolare manualmente la vivacità, il contrasto e la nitidezza.
imp 1 imp 2	Eseguire le regolazioni individuali della vivacità, contra- sto, nitidezza, colori e tinte per creare impostazioni per- sonalizzate da richiamare quando lo si desidera.

Il contrasto non è disponibile in modo doppio scatto in gamma dinamica.

Nelle impostazioni diverse da **Standard**, la selezione corrente è indicata da un'icona sul display.

۲		Ô	CEEC SD	N 3848
				ĀT
	ſ		٦	1

Per eseguire le regolazioni individuali alle impostazioni di Bianco e nero, B&N (TE), Imp 1, o Imp 2, evidenziare l'opzione desiderata e premere ►.

- 1 Regolare le impostazioni personalizzate di riproduzione del colore.
 - Bianco e nero: premere ▲ e ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere ◀ e ▶ per modificare.

Impostazioni immagine							
Impostare i valori personali in base alle vostre preferen	112	rti					
Contrast							
Nitidezza							
IEEE Annulla 🛛	E	Dk					
- B&N (TE): regolare la vivacità, il contrasto e la nitidezza come illustrato in precedenza. Per selezionare una tinta, evidenziare Effetto tono e premere ►. premere ▲ e ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere ◄ per selezionare.
- Imp1/Imp2: regolare la vivacità, il contrasto e la nitidezza come illustrato in precedenza. Per regolare i singoli colori, evidenziare Colori e premere ►. Premere ▲ e ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere ◀ e ► per modificare. Una volta terminate le impostazioni, premere MENU/OK per uscire.





7 Premere MENU/OK.

Premere **MENU/OK** per tornare al menu **Impostazioni immagine** una volta terminate le impostazioni.

2 Uscire al modo di ripresa.

Premere MENU/OK per passare al modo di ripresa, oppure premere ◀ e in seguito MENU/OK.

L'opzione al momento selezionata per **Impostazioni immagine** sarà visualizzata sul display.

0		Ô	SEER SD	N 8393
				HAT .
	r		٦	

Modo Continuo

Scattare le foto una per volta o in sequenza continua. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **OFF**: la fotocamera scatta una foto ogni volta che si preme il tasto di scatto.
- Discontinuo: la fotocamera registra le foto una dopo l'altra mentre si preme il tasto di scatto.
- S Continuo (multi-scatto continuo): mentre si preme il tasto di scatto, la fotocamera scatta fino a 16 fotogrammi a una velocità di 7,5 fotogrammi al secondo, e li unisce per formare un'unica immagine di 3.648×2.736 pixel. Sono necessari circa 2s per scattare l'intera sequenza.



• M Continuo (multi-scatto continuo): La fotocamera scatta mentre si preme il tasto di scatto; tuttavia, registra solo gli ultimi 16 fotogrammi (pari a circa gli ultimi due secondi di ripresa), creando un'unica immagine di 3.648 × 2.736 pixel.



 \dots la fotocamera registra le immagini scattate negli ultimi due secondi (foto ① a (6)).

Nelle impostazioni diverse da **OFF**, la selezione corrente è indicata da un'icona sul display.



🕐 Attenzione 🕬

Lo zoom digitale è disponibile per le impostazioni di S Continuo e M Continuo anche se si seleziona Ridimens. Auto per Immagine Zoom Digitale.



- Nelle impostazioni diverse da OFF, il flash si spegne automaticamente, la messa a fuoco e l'esposizione vengono fissati con il primo scatto di ogni serie e il Bilanciamento Auto del bianco viene usato al posto di Multi-P AUTO (pag. 79).
- Le impostazioni ISO pari a ISO 100 o ISO 64 saranno impostate su Auto mentre è attivo S Continuo o M Continuo.

Suggerimento: visualizzazione di immagini S Continuo e M Continuo con Zoom riproduzione

È possibile usare lo zoom per visualizzare i singoli fotogrammi delle immagini **S Continuo** e **M Continuo** durante la riproduzione. Premendo il tasto **Q** mentre si visualizza un'immagine scattata con una di queste opzioni in modalità di riproduzione singola, sarà visualizzato il primo fotogramma della sequenza; usare i tasti **4** e **>** per visualizzare altri foto-



grammi. La posizione corrente nella sequenza è indicata dalla striscia sul lato inferiore del display (è possibile usare il tasto **DISP**, per nascondere la striscia; vedere pag. 36). Premere **MENU/OK** per uscire.

Bracketing automatico

Variare l'esposizione, il bilanciamento del bianco o il colore per registrare due o tre immagini di "bracketing" delle impostazioni correnti.

	5 5	•
Opzione	Descrizione	e
BKT AE ON ±0.3	Ogni volta che si preme il tasto di scatto, la fotocamera scatta tre foto: una sottoesposta di 0,3 EV, una alle impostazioni di esposizione correnti e una terza sovraesposta di 0.3 EV. Selezionare questa opzione quan- do è difficile giudicare l'esposizione corretta.	Resistratione -0.3 Visualizzazione dopo lo scatto
BKT AE ON ±0.5	Come l'impostazione precedente, fatto mera varia l'esposizione di 0,5 EV in ogn	salvo per il fatto che la fotoca- i fotogramma, invece di 0,3 EV.
BKT WB WB-BKT	La fotocamera registra tre copie di ogni foto: una con una tonalità rossastra "calda", una con il bilanciamento del bianco selezionato nel menu di ripresa (pag. 79), e una terza con una tonalità fredda "bluastra". Selezionare questa opzione quando è difficile selezionare il corretto bilanciamento del bianco.	Resistratione La Control Lut Visualizzazione dopo lo scatto
BKT	Registrare le foto sia in bianco e nero,	sia a colori o in bianco e nero,

colori e monocromia tinta (pag. 71).

La selezione corrente è indicata da un'icona sul display.

S Note managementation

- Il bracketing non è disponibile quando si seleziona un'opzione diversa da OFF per Continuo. Il bracketing del bilanciamento del bianco non è disponibile quando si fanno foto monocromatiche.
- Il bracketing del bilanciamento del bianco e il bracketing colore non sono disponibili quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine (pag. 57).
- · Quando è attivo il bracketing il flash si spegne automaticamente.
- Il bilanciamento Auto del bianco viene usato al posto di Multi-P AUTO
- quando è attivo il bracketing dell'esposizione.

CL-BKT: bracketing colore

Il numero e il tipo di foto registrate quando è selezionato **CL-BKT** per **Bracketing automatico** dipende dall'opzione selezionata per **CL-BKT B&N (TE)** nel menu di impostazione (pag. 131):

- Off: la fotocamera registra due copie di ogni foto, una bianco e nero e una a colori.
- On: la fotocamera registra tre copie di ogni foto, una bianco e nero, una a colori, e una terza secondo la tinta selezionata per B&N (TE) nel menu Impostazioni immagine (pagg. 66– 67).



Copia B&N (TE)

🍟 Suggerimento: contrasto, nitidezza e intensità colore 🛲 👘 👘

Il contrasto, nitidezza e vivacità delle immagini comprese nella sequenza di bracketing sono determinati dalle opzioni selezionate nel menu Impostazioni immagine (pagg. 66–67). La copia in bianco e nero è registrata secondo le ultime impostazioni selezionate in Bianco e nero, la copia a monocromia tinta secondo le ultime impostazioni selezionate in B&N (TE), e la copia a colori secondo l'impostazione al momento selezionata in Impostazioni immagine (se è selezionato Bianco e nero o B&N (TE), mentre la copia a colori sarà registrata secondo un'impostazione di Standard).

Compensaz. Esposiz. Flash

Regolare il livello del flash entro un intervallo compreso tra -2.0 e +2.0 con incrementi di 1/3 EV. Selezionando **Compensaz. Esposiz. Flash** nel menu di ripresa si visualizzerà il cursore mostrato sulla destra; premere \blacktriangle o \checkmark per selezionare un valore di compensazio-



ne dell'esposizione flash, quindi premere MENU/OK.

La compensazione dell'esposizione flash viene visualizzata sul display, fatto salvo per i casi in cui il flash è spento.



Sor informazioni sull'uso dal flach vadoro a pag. 24

Per informazioni sull'uso del flash vedere a pag. 24.

CAttenzione Attenzione dell'esposizione flash potrebbe non avere effetto al di fuori della portata del flash (pag. 24).

Luce Flash Manuale

Selezionare l'intensità della luce prodotta dal flash in modo Flash manuale (pag. 24). L'emissione del flash è espressa come frazione di massima potenza (tutti i valori sono approssimati):

MASSIMO	1/1,4	1/2	1/2,8	1/4	1/5,6	1/8	1/11	1/16	1/22	1/32	1/64

In modo Flash manuale il livello del flash viene visualizzato sul display.

\$4(1)02) (*) \$35950 N 8693



- In modo manuale il livello del flash non viene regolato automaticamente in base alle condizioni di illuminazione
- Non dirigere il flash verso l'operatore di un veicolo a motore o non usare il flash vicino agli occhi del soggetto. Fare particolare attenzione quando si fotografano bambini.

Impostazioni Flash Sincro

Selezionare la modalità di sincronizzazione fra flash e otturatore.

- **1a Tendina**: il flash scatta all'inizio dell'esposizione. Consigliata per la maggior parte delle situazioni.
- 2a Tendina: il flash scatta alla fine dell'esposizione. Questa opzione produce strisce di luce dietro le sorgenti luminose in movimento.

Riduzione disturbi

Selezionare **Leggera** o **Spinta** per ridurre i "disturbi" (variazioni casuali di luminosità e colore) nelle foto scattate con sensibilità ISO elevate. La sensibilità ISO minima a cui viene applicata la riduzione dei disturbi può essere selezionata con **Riduzione disturbi ISO** (vedi qui di seguito).

NR viene visualizzato quando la riduzione dei disturbi è attiva.

Note



- Quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine, la riduzione dei disturbi può essere applicata solo alla copia JPEG, non al file DNG.
- Il tempo necessario per registrare le fotografie varia a seconda dell'opzione selezionata in **Riduzione disturbi**.

Riduzione disturbi ISO

Selezionare la sensibilità ISO minima a cui viene applicata la riduzione dei disturbi quando si seleziona **Leggera** o **Spinta** per la **Riduzione disturbi**. Selezionare tra **Tutto** (la riduzione dei disturbi viene applicata a tutte le sensibilità ISO), **Oltre ISO 201**, **Oltre ISO 401**, **Oltre ISO 801** e **ISO 1600**.

Riprese intervallate

Per scattare foto automaticamente a intervalli regolare compresi tra cinque secondi e un'ora, selezionare Riprese intervallate nel menu di ripresa e attuare la procedura seguente:

Selezionare un intervallo.

Premere ◀ e ▶ per evidenziare ore, minuti o secondi, guindi premere \blacktriangle e \checkmark per modificare. Premere MENU/OK per tornare al modo di ripresa.

Intervallo sarà visualizzato sul display.



Riprese intervallate

storamera scatta automat

2 Avviare la ripresa.

Premere il tasto di scatto. Le fotografie saranno scattate automaticamente all'intervallo selezionato.

3 Terminare la ripresa.

Una volta scattate le foto desiderate premere MENU/OK per terminare la ripresa.



- Attenzione
- La Ripresa con timer non è disponibile in modo SCENE.
- Quando si spegne la fotocamera l'intervallo sarà reimpostato su zero.
- · Se il tempo necessario per registrare le foto è più lungo dell'intervallo selezionato, la fotografia successiva non sarà scattata fino a guando la registrazione non viene completata.

- Utilizzare una batteria completamente carica o l'adattatore CA opzionale e accertarsi che vi sia spazio sufficiente nella memoria interna o nella scheda di memoria. La Ripresa con timer termina automaticamente quando il numero di esposizioni residue raggiunge lo zero.
- È possibile scattare foto in qualsiasi momento premendo il tasto di scatto.
- Se si seleziona Continuo o M Continuo per Modo Continuo, la ripresa continua si disattiverà automaticamente.

Stampa Data

Inserire la data (AA/MM/GG) o la data e l'ora (AA/MM/GG hh: mm) nelle foto quando le si scatta.

Quando la funzione Stampa Data è attiva, viene visualizzato un indicatore nell'angolo in basso a destra del display.







- Stampa Data non è disponibile quando l'orologio non è impostato. Impostare l'orologio (pag. 16) prima di usare la Stampa Data.
- Non è possibile inserire la data sui filmati.
- Quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine, la data sarà inserita solo nella copia JPEG, non il file CNG.
- La data viene inserite nell'immagine in maniera permanente e non è possibile rimuoverla.

Compensazione esposizione

La fotocamera regola automaticamente l'esposizione per il soggetto al centro del riquadro, producendo un'esposizione ottimale anche quando il soggetto è in controluce. Tuttavia, in situazioni come le seguenti può essere necessaria la compensazione dell'esposizione:

- Controluce molto chiaro: i soggetti molto in controluce potrebbero risultare sottoesposti. Provare ad aumentare la compensazione dell'esposizione.
- Il riquadro è dominato da oggetti molto chiari: il soggetto potrebbe risultare sottoesposto. Provare ad aumentare la compensazione dell'esposizione.
- Il riquadro è per lo più scuro (ad esempio, un soggetto sotto i riflettori di un palco oscurato): il soggetto potrebbe risultare sovraesposto. Provare a ridurre la compensazione dell'esposizione.

È possibile regolare la compensazione dell'esposizione dal menu di ripresa o con la leva ADJ..

Il menu di ripresa

Selezionando **Compensazione** esposizione nel menu di ripresa si visualizzerà il cursore mostrato sulla destra; premere ▲ o ▼ per selezionare un valore di compensazione dell'esposizione, quindi premere MENU/OK.



La leva ADJ.

Se la compensazione dell'esposizione è assegnata alla leva ADJ. (pag. 119), sarà possibile regolare la compensazione dell'esposizione come indicato qui di seguito.

1 Visualizzare il cursore di compensazione dell'esposizione.

Con la fotocamera in modo di ripresa, premere al leva ADJ. e quindi $\triangleleft \circ \triangleright$, oppure premere la leva ADJ. sulla sinistra o destra fino a visualizzare il cursore di compensazione dell'esposizione.



2 Regolare la compensazione dell'esposizione.

Premere \blacktriangle o \bigtriangledown per selezionare un valore di compensazione dell'esposizione. Premere il tasto di scatto per fare una foto, oppure premere la leva ADJ. o MENU/OK per tornare al modo di ripresa.

Nelle impostazioni diverse **0.0**, la compensazione dell'esposizione sarà visualizzata sul display.



CAttenzione

La compensazione dell'esposizione non è disponibile in modo M.

Bilanciamento bianco

In base all'impostazione predefinita di **Multi-P AUTO**, la fotocamera regola automaticamente il bilanciamento del bianco, in maniera che un soggetto bianco appaia tale a prescindere dal colore della sorgente luminosa. Tuttavia, può essere necessario abbinare il bilanciamento del bianco alla sorgente luminosa in caso di illuminazione mista o quando si fotografa un soggetto in tinta unita.

Opzione	Descrizione
AUTO	La fotocamera regola automaticamente il bilanciamento del bianco.
Multi-P AUTO	La fotocamera regola il bilanciamento del bianco per rappresentare le differenze di illuminazione nelle diverse sezioni del riquadro (in modo Continuo, questa opzione è equivalente a Auto).
Esterni	Utilizzare questa opzione quando si fotografa di giorno con un cielo sereno.
Nuvoloso	Utilizzare questa opzione quando si fotografa di giorno con un cielo nuvoloso.
Lamp. Incandescente	Utilizzare questa opzione con l'illuminazione incande- scente.
Lamp. Fluorescente	Utilizzare questa opzione con l'illuminazione fluorescente.
MB Imp. Manuali	Misurare manualmente il bilanciamento del bianco (pag. 80).
CT Partic.	Eseguire regolazioni di precisione al bilanciamento del bianco (pag. 81).

Nelle impostazioni diverse da **Auto**, la selezione corrente è indicata da un'icona sul display.



- Il bilanciamento automatico del bianco può non produrre i risultati sperati nelle scene prive di oggetti bianchi. Tale problema può essere corretto aggiungendo un oggetto bianco alla scena prima di scattare.
- Quando si usa il flash, le opzioni diverse da **Auto** potrebbero non produrre i risultati sperati. Selezionare **Auto** quando si usa il flash.

È possibile selezionare il bilanciamento del bianco nel menu di ripresa (pag. 79) o assegnarlo alla leva ADJ. (pag. 119) e regolarlo come indicato qui di seguito:

- Visualizzare le opzioni di bilanciamento del bianco.
 Con la fotocamera in modo di ripresa, premere il leva ADJ. e quindi ◀ o ►, oppure premere la leva ADJ. sulla sinistra o destra fino a visualizzare le opzioni di bilanciamento del bianco.
- 2 Selezionare un'opzione di bilanciamento del bianco. Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione. Premere il tasto di scatto per fare una foto, oppure premere il leva ADJ. o MENU/OK per tornare al modo di ripresa.

Manuale: misurazione del bilanciamento del bianco

Per misurare un valore del bilanciamento del bianco:

1 Selezionare Imp. Manuali.

Evidenziare **Imp. Manuali** nel menu di bilanciamento del bianco.

2 Misurare il bilanciamento del bianco.



Inquadrare un pezzo di carta bianco o un oggetto bianco che

riempia il riquadro, quindi premere il tasto DISP.. Ripetere i Punti 1–2 fino a raggiungere l'effetto desiderato.

3 Premere MENU/OK.

Nota

Premere MENU/OK per tornare al modo di ripresa.

La selezione di un'opzione differente da **Imp.Manuali** determina la reimpostazione del bilanciamento manuale del bianco.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA FOTOGRAFIA

Partic.: esecuzione di regolazioni di precisione al bilanciamento del bianco

Per eseguire regolazioni di precisione al bilanciamento del bianco:

1 Selezionare Partic.

🔿 Nota

Evidenziare **Partic.** nel menu di bilanciamento del bianco e premere il tasto **DISP**.



2 Selezionare un'impostazione. Premere ▲ o ▼ per selezionare un bilanciamento del bianco. Premere MENU/OK una volta terminate le impostazioni.



3 Tornare al modo di ripresa. Premere MENU/OK per tornare al modo di ripresa.

La selezione di un'opzione differente da **Partic.** determina la reimpostazione del bilanciamento dettagliato del bianco.

Comp. Bilanciamento Bianco

Compensare le tonalità dei colori modificando il bilanciamento del bianco sull'asse verde-magenta o blu-ambra. Le modifiche saranno applicate all'opzione al momento selezionata per il bilanciamento del bianco e a tutte le opzioni selezionate mentre le modifiche hanno effetto.

Selezionando **Comp. Bilanciamento Bianco** nel menu di ripresa (pag. 54) si visualizzeranno i comandi mostrati sulla destra. Selezionare la compensazione del bilanciamento del bianco con i tasti \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft o \triangleright , oppure premere il tasto DISP. per ripristinare la compensazione del bilanciamento del bianco su un valore neutro. Premere **MENU/OK** per salvare le modifiche e uscire, oppure premere due volte il tasto DISP. per annullare.



La compensazione del bilanciamento del bianco viene visualizzato sul display.



🔿 Note

- È possibile assegnare la compensazione del bilanciamento del bianco alla leva ADJ. (pag. 119). Per reimpostare, evidenziare Reimposta e premere MENU/OK.
- È anche possibile assegnare la compensazione del bilanciamento del bianco ai tasti **Fn** (pagg. 121–122).



- Quando si porta il selettore di modalità su
 SCENE, la compensazione del bilanciamento del bianco sarà disponibile solo nei modi Filmato e Doppio scatto in gamma dinamica.
- L'opzione Compensazione Bilanciamento Bianco nel menu di riproduzione (pag. 103) non utilizza gli stessi valori dell'opzione del menu di ripresa.

Sensibilità ISO

Regolare la sensibilità della fotocamera in base alla luce. Quando il soggetto non è adeguatamente illuminato è possibile selezionare valori più alti per tempi di posa più rapidi, così da evitare l'effetto mosso.

- Auto: la fotocamera regola automaticamente la sensibilità in base alla luminosità, la distanza dal soggetto e le opzioni selezionate per il modo Macro e la qualità e il formato dell'immagine.
- Alta-Auto (sensibilità alta automatica): come l'impostazione precedente, fatto salvo per il fatto che la fotocamera seleziona sensibilità più alte quando il soggetto è poco illuminato. Nel menu di impostazione è possibile selezionare la sensibilità massima (pag. 125).
- ISO 64–ISO 1600: la sensibilità è impostata sul valore selezionato.

La sensibilità corrente è visualizzata nel display (se si seleziona Auto o Alta-Auto, la sensibilità selezionata



dalla fotocamera sarà visualizzata quando si preme il tasto di scatto per metà).

È possibile selezionare la sensibilità nel menu di ripresa (pag. 54) o assegnarlo alla leva ADJ. (pag. 119) e regolarla come indicato qui di seguito:

1 Visualizzare le opzioni sulla sensibilità ISO.

Con la fotocamera in modo di ripresa, premere la leva ADJ. e quindi ◀ o ▶, oppure premere la leva ADJ. sulla sinistra o destra fino a visualizzare le opzioni sulla sensibilità ISO.

2 Selezionare un'opzione di sensibilità ISO.

Premere \blacktriangle o \triangledown per selezionare un'opzione. Premere il tasto di scatto per fare una foto, oppure premere la leva ADJ. o MENU/OK per tornare al modo di ripresa. Note

- Dei "disturbi" (variazioni casuali di luminosità e colore) possono comparire nelle foto scattate con sensibilità elevate.
- La sensibilità visualizzata sul display nei modi AUTO e Alta-Auto può differire dal valore effettivo. Se si usa il flash, una sensibilità di AUTO sarà pari a ISO 125, a prescindere dal valore visualizzato sul display. Qui di seguito è indicato l'intervallo delle sensibilità disponibili nel modo AUTO quando il flash è spento:

Formato	Se	nsibilità l	50	Formato	to Sensibilità ISO		
imma- gine	Predefi- nito	Min.	Max.	imma- gine	Predefi- nito	Min.	Max.
640			283	2592			
1280	100	64	238	3264	100	64	154
2048	1		176	3648	1		

Ripristina impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite del menu di ripresa (pagg. 55–56), portare il selettore di modalità su **a** e selezionare **Ripristina impostazioni predefinite** nel menu di ripresa. Sarà visualizzata una finestra di dialogo di conferma; evidenziare **S**ì e premere **MENU/OK** per ripristinare i valori predefiniti e uscire al modo di ripresa.

Modo Apertura Auto

Quando si seleziona **ON**, la fotocamera regolerà automaticamente l'apertura per evitare la sovraesposizione nel modo A.



Il Modo Apertura Auto è disponibile solo in modo A.

Cambio Modo di ripresa

Quando si porta il selettore di modalità su un modo "MY" (pag. 53), sarà possibile usare questa opzione per scorrere i modi , P, A, S e M senza portare il selettore su una nuova impostazione. Questa opzione è disponibile solo nei modi "MY" e non viene visualizzata se



il modo di ripresa al momento selezionato per **Reg. Impost.** è un modo Scena.

Questa sezione spiega come registrare e visualizzare filmati.

👛 Registrazione di filmati

"Per riprendere filmati con audio." I filmati sono memorizzati come file AVI.

1 Portare il selettore di modalità su SCENE.

L'opzione al momento selezionata per il modo **SCENE** viene visualizzata sul display.



2 Premere MENU/OK.

Viene visualizzato un menu di opzioni sul modo scena.

3 Selezionare [™].

Premere ▲ o ▼ per evidenziare ⇔ (filmato), quindi premere MENU/OK per passare al modo Filmato.

4 Scattare.

Premere il tasto di scatto per avviare la registrazione; premere nuovamente per terminare. La registrazione termina automaticamente quando la memoria è piena.

🕐 Attenzione 🛲 🕬

- I suoni prodotti dalla fotocamera potrebbero essere registrati nel filmato.
- I filmati possono avere una lunghezza massima di 90 minuti o una dimensione massima di 4 GB. A seconda del tipo di scheda di memoria usata, la ripresa potrebbe terminare prima del raggiungimento di tale limite. La lunghezza massima totale dei filmati registrabili nella memoria interna o su una scheda di memoria varia a seconda delle opzioni selezionate in Formato Video e Frequenza Fotogrammi (pag. 89).
- Non è possibile usare il flash.
- La fotocamera mette a fuoco quando si preme il tasto di scatto per avviare la registrazione.
- Il tempo residuo viene calcolato in base alla memoria disponibile e potrebbe diminuire in maniera non uniforme.
- Le opzioni del menu di ripresa variano da quelle disponibili in altre modalità (pag. 55).
- Caricare la batteria prima di riprendere o usare un adattatore CA opzionale. Per le registrazioni lunghe, scegliere le schede di memoria con elevate capacità di scrittura e verificare la quantità di memoria disponibile prima di riprendere.

Selezione di formato e frequenza fotogrammi

I filmati sono costituiti da una serie di immagini (fotogrammi), riprodotti ad alta velocità per creare l'illusione del movimento. Per selezionare un formato fotogramma (la dimensione di ogni fotogramma in pixel) o la frequenza dei fotogrammi (la frequenza di registrazione dei fotogrammi), selezionare il modo 🛱 e procedere come segue:

1 Visualizzare il menu di ripresa.

Premere MENU/OK per visualizzare il menu Scena. Premere ◀ per evidenziare la scheda Modo, ▼ per evidenziare la scheda Menu di ripresa, quindi premere ▶ per posizionare il cursore sul menu di ripresa.

2 Selezionare Formato Video o Frequenza Fotogrammi. Evidenziare Formato Video o Frequenza Fotogrammi quindi premere ▶ per visualizzare le opzioni sulla voce selezionata.

2 Evidenziare un'opzione.

- Formato Video: selezionare 640 (640×480 pixel) o 320 (320×240 pixel).
- Frequenza Fotogrammi: selezionare 30 fotogr./s (30 fps) o 15 fotogr./s (15 fps).



▲ Uscire al modo di ripresa.

Premere **MENU/OK**. L'opzione selezionata sarà visualizzata sul display.

👛 Visualizzazione di filmati

Attuare la procedura seguente per visualizzare i filmati.

1 Premere **▶**.

Premere il tasto **>** per visualizzare le immagini sul display.

2 Visualizzare il filmato.

Usare i tasti \blacktriangle , \bigtriangledown , \blacklozenge , \blacklozenge e \triangleright (pag. 29) per scorrere le immagini fino a visualizzare il primo fotogramma del filmato. I filmati sono indicati da un'icona $\textcircled{\square}$.



2 Avviare la riproduzione.

Premere la leva ADJ. per avviare la riproduzione. L'avanzamento è indicato nel display di riproduzione. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

Per	Premere	Descrizione
Avanzare/ Riavvol- gere	୧/छ	Tenere premuto ^Q per avanzare e ^{ED} per riavvol- gere. Se si mette in pausa il filmato, il suddetto avanzerà o tornerà indietro di un fotogramma; te- nere premuto il tasto per avanzare o riavvolgere lentamente.
Mettere in pausa/ Ripren- dere	ADJ.	Premere la leva ADJ. per mettere in pausa; premere nuovamente per riprendere.
Regolare il volume	▲/▼	Premere \blacktriangle per aumentare il volume e \blacktriangledown per di- minuire.

Ulteriori informazioni sulla riproduzione

Questa sezione illustra nei dettagli le opzioni del menu di riproduzione e spiega come visualizzare le immagini su una TV.

Il menu di riproduzione

Per usare il menu di riproduzione, premere il tasto re avviare la riproduzione e attuare la procedura seguente.



Premere il tasto MENU/OK per visualizzare il menu di riproduzione.



7 Selezionare una voce di menu.

Premere \blacktriangle o \triangledown per scorrere il menu, quindi premere \triangleright per visualizzare le opzioni sulla voce evidenziata.

Il menu di riproduzione contiene le seguenti opzioni:

Opzione	Pagina	Opzione	Pagina
Proiezione Diapositive	92	Copia da memoria interna a scheda	97
Protezione	92	Correzione Obliquità	98
DPOF	95	Compensazione Livello	100
Ridimensiona	97	Compensazione Bilanciamento Bianco	103

🔿 Nota

È possibile accedere al menu di impostazione dal menu di riproduzione (pag. 112).

Proiezione Diapositive

La selezione di questa opzione avvia una proiezione automatica delle diapositive. Le immagini sono visualizzate a intervalli di tre secondi nell'ordine di registrazione. Quando si visualizza un filmato, la riproduzione inizierà automaticamente; la riproduzione delle diapositive sarà ripresa al termine della riproduzione.

La riproduzione delle diapositive sarà ripetuta fino a quando non la si interrompe; premere un tasto qualsiasi per terminare la riproduzione.

Protezione

Proteggere le immagini dalla cancellazione accidentale. I file protetti sono contraddistinti da un'icona sulla destra.

100-0001	1/0939	►	01	SD N 8848

CAttenzione Antenzione comporta l'eliminazione di tutti i file, compresi quelli protetti.

Protezione delle singole immagini

Per proteggere o togliere la protezione dai singoli file, riprodurre l'immagine e selezionare **Protezione** nel menu di riproduzione per visualizzare le opzioni mostrate sulla destra (se non viene visualizzata l'immagine desiderata, premere ◀ o ▶ per visualizzare altre immagini). Evidenziare 1 File e premere MENU/OK.



Modifica dello stato di protezione di diversi file

Attuare la procedura seguente per proteggere lo stato di diversi file selezionati.

1 Selezionare Protezione nel menu di riproduzione.

In modalità di riproduzione di foto multiple andare al punto 2. In modalità di riproduzione singola, saranno visualizzate le opzioni mostrate sulla destra. Evidenziare **Sel mult** e premere **MENU/OK**.

2 Selezionare Sel. indiv. o Sel. int..

Selezionare **Protezione** nel menu di riproduzione per visualizzare le opzioni mostrate sulla destra. Per selezionare le immagini una per volta, evidenziare **Sel. indiv.**, premere **MENU/OK** e andare al Punto 3. Per selezionare uno o

più intervalli costituiti da due immagini e le foto contenute tra di esse, evidenziare **Sel. int.**, premere **MENU/OK** e andare al Punto 3.1.

3 Selezionare le foto.

Premere \blacktriangle , \bigtriangledown , \blacklozenge , \blacklozenge , \diamond , \diamond , \diamond per evidenziare le foto, quindi premere MENU/OK per selezionare. Le immagini protette sono contraddistinte da icone. Per rimuovere la protezione da un foto, evidenziare l'immagine e premere nuovamente MENU/OK.







🝟 Suggerimento: selezione di intervalli 🛲 🖓

Per selezionare uno o più intervalli costituiti da due immagini e le foto contenute tra di esse, premere la leva **ADJ.** e attuare la procedura seguente:

3.1 Premere ▲, ♥, ◀, o ▶ per evidenziare la prima immagine, quindi premere MENU/OK per selezionarla. L'immagine selezionata è contrassegnata da un'icona. Se si seleziona l'immagine sbagliata, premere DISP. e riprovare.



3.2 Premere ▲, ♥, ◀, o ▶ per evidenziare l'ultima immagine, quindi premere MENU/OK per selezionarla. L'immagine selezionata e le altre immagini contenute nell'intervallo saranno contrassegnate da delle icone.



Ripetere i Punti 3.1–3.2 per selezionare altri intervalli, o la leva **ADJ.** per selezionare o deselezionare singole foto come descritto al Punto 3.

▲ Premere il tasto Fn2.

Durante le protezione dei file selezionati sarà visualizzato un messaggio. Successivamente, la fotocamera tornare alla modalità di riproduzione normale.

Protezione o eliminazione della protezione da tutti i file

Per proteggere tutti i file, selezionare Protezione, evidenziare Selez. tutto e premere MENU/OK. Per togliere la protezione da tutti i file, evidenziare Annulla tutto e premere MENU/OK.



DPOF: selezione di immagini per la stampa

Per richiedere la stampa professionale delle immagini memorizzate su una scheda di memoria, usare dapprima questa opzione per creare un "ordine di stampa" digitale, elencante le foto da stampare e il numero di copie. Successivamente, portare la scheda di memoria a un centro stampa digitale che supporta lo standard DPOF.

Se si seleziona per la stampa una foto creata con un'opzione qualità imma-

gine RAW, sarà stampata solo copia JPEG.

Il DPOF (Digital Print Order Format) e uno standard usato per specificare le foto da stampare e il numero di stampe. Le foto selezionate per la stampa sono contrassegnate da un indicatore di stampa DPOF (pag. 7).

Selezione di singole foto per la stampa

Per aggiungere o rimuovere una foto dall'ordine di stampa, riprodurre l'immagine e selezionare **DPOF** nel menu di riproduzione per visualizzare le opzioni mostrate sulla destra (se l'immagine desiderata non viene visualizzata, premere ◀ o ▶ per visualizzare altre immagini). Evidenziare 1 File e premere MENU/OK.

Selezione di tutte le foto per la stampa

Per selezionare tutte le foto per la stampa, selezionare **DPOF**, evidenziare **Selez. tutto** e premere **MENU/OK**. Per rimuovere tutte le foto dall'ordine di stampa, evidenziare **Annulla tutto** e premere **MENU/OK**.





Riproduzione di foto multiple

Per selezionare diverse foto per la stampa:

1 Selezionare DPOF.

Premere **MENU**/OK in modalità di riproduzione di foto multiple per visualizzare il menu di riproduzione. Evidenziare **DPOF** e premere ►.



2 Selezionare le foto e scegliere il numero di stampe. Premere ◀ o ▶ per evidenziare altre foto e ▲ o ▼ per scegliere il numero di stampe. Per togliere una foto dall'ordine di stampa, premere ▼ fino a quando il numero di stampe sarà pari a zero.

3 Premere MENU/OK.

Durante la creazione dell'ordine di stampa sarà visualizzato un messaggio. Successivamente, la fotocamera tornare alla modalità di riproduzione di foto multiple.

Per informazioni sulla rimozione di tutte le foto dall'ordine di stampa, vedere pag. 95.

Ridimensiona: creazione di copie delle foto di dimensioni ridotte

Per creare una copia di dimensioni ridotte della foto corrente, selezionare **Ridimensiona** nel menu di riproduzione (pag. 91) e selezionare un formato. Le foto di qualità fine e normale di formato maggiore di 1.280×960 pixel possono essere copiate nei formati **N1280** o **N640**, mentre le immagini **N1280** possono essere copiate nel formato **N640**. Non è possibile ridimensionare i filmati e le foto di qualità RAW.



• Tutte le copie hanno un rapporto di formato di 4:3. Le copie create da foto dal rapporto di formato 3:2 o 1:1 saranno caratterizzate da un bordo nero.

Per informazioni sulla selezione del formato delle foto durante la ripresa, vedere pag. 57.

Copia da memoria interna a scheda

Per copiare tutti i file dalla memoria interna a una scheda di memoria, inserire la scheda nella fotocamera e selezionare **Copia da memoria interna a scheda** nel menu di riproduzione (pag. 91). Durante la copia sarà visualizzato un messaggio; una volta terminata la copia la fotocamera tornerà in modalità di riproduzione.



- Se lo spazio disponibile nella scheda di memoria è insufficiente per contenere tutti i file della memoria interna, sarà visualizzato un messaggio. Per copiare solo i file che rientrano nello spazio disponibile, evidenziare Sì e premere MENU/OK; per uscire senza copiare i file selezionare No.
- Non è possibile copiare i file da una scheda di memoria alla memoria interna.

Correzione Obliquità

Creare copie elaborate per ridurre gli effetti della prospettiva sugli oggetti rettangolari, come bacheche di annunci o biglietti da visita.

1 Visualizzare la foto.

Visualizzare la foto da copiare in modo di riproduzione.

2 Selezionare Correzione Obliquità.

Premere MENU/OK per visualizzare il menu di riproduzione, evidenziare Correzione Obliquità e premere ►. Se la fotocamera è in grado di rilevare un oggetto utile per correggere la prospettiva, sarà visualizzato un messaggio



con l'oggetto circondato da un riquadro arancione. La fotocamera è in grado di rilevare fino a cinque oggetti; per selezionare un oggetto differente, premere ▶, oppure premere ▲ per uscire senza correggere la prospettiva. Se la fotocamera non è in grado di rilevare un soggetto adatto, sarà visualizzato un messaggio di errore.

3 Premere MENU/OK.

Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio. L'esecuzione della copia richiede da 2 a 46 secondi, a seconda del formato immagine (pag. 99).

Continuo Obliquità è disponibile solo per le immagini scattate con la fotocamera. Non è disponibile per i filmati o le foto scattate con **S Continuo** o **M Continuo** selezionato in **Continuo**. Quando si usa questa funzione con le foto scattate con un'opzione RAW selezionata per la qualità delle immagini (pag. 57), la Correzione Obliquità sarà applicata solo alle copie JPEG.

- Note
- · La copia avrà le stesse dimensioni dell'originale. Il tempo necessario per creare una copia aumenta in base al formato dell'immagine:

Formato	Tempo (appross.)	Formato	Tempo (appross.)
3.648×2.736	21 sec.	2.048×1.536	8 sec.
3.264×2.448	17 sec.	1.280×960	5 sec.
2.592×1.944	12 sec.	640×480	2 sec.

Per ridurre i tempi, creare una copia di ridotte dimensioni dell'originale, tramite la funzione Ridimensiona (pag. 97), quindi eseguire la Correzione Obliquità sulla copia.

· La Correzione Obliquità è eseguibile anche durante l'esecuzione di foto (pag. 46, 51).

Compensazione Livello

Creare copie elaborate per regolare la luminosità e il contrasto. Correggere automaticamente la luminosità e il contratto (vedere qui di seguito), o eseguire le regolazioni manualmente per mezzo di un istogramma (pagg. 101–102).

Auto: correzione automatica del livello

1 Visualizzare la foto.

Visualizzare la foto da copiare in modo di riproduzione.

2 Selezionare Compensazione Livello. Premere MENU/OK per visualizzare il menu di riproduzione, evidenziare Compensazione Livello e premere ▶.



3 Selezionare Auto.

Evidenziare Auto e premere . Se la fotocamera è in grado di creare una copia, sarà visualizzata un'anteprima con l'immagine originale in alto a sinistra e la copia corretta sulla destra. Se la fotocamera non è in grado di



creare una copia, sarà visualizzato un messaggio di errore e la fotocamera uscirà al menu di riproduzione.

▲ Premere MENU/OK.

Premere **MENU/OK** per copiare l'immagine (per uscire senza creare una copia, premere **DISP**.). Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio.

Manuale: correzione manuale del livello

Visualizzare la foto da copiare e selezionare **Compensazione Livello > Manuale** nel menu di riproduzione per visualizzare un'anteprima come descritto alla pagina precedente; successivamente, procedere come segue.

1 Selezionare il punto nero, quello bianco o quello centrale.

L'anteprima manuale contiene un istogramma indicante la distribuzione dei pixel di diversa luminosità nell'immagine; i pixel scuri (zone di ombra) sono indicati sulla sinistra, mentre quelli chiari (zone di luce) sulla destra. Premere la leva ADJ. per scorrere il punto nero, bianco e centrale, quindi premere $\blacktriangleleft o \triangleright$ per posizionare il punto selezionato per



- Da sinistra a destra: punto nero, punto centrale, punto bianco

la luminosità e il contrasto migliorati, come indicato alla pagina seguente. Per assistenza, premere il tasto **Fn2**; premere nuovamente il tasto per tornare alla visualizzazione dell'anteprima.

2 Premere MENU/OK.

Premere **MENU/OK** per copiare l'immagine (per uscire senza creare una copia, premere **DISP**.). Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio.

🍟 Suggerimenti: selezione del punto nero, il punto bianco e quello centrale 👞

 Regolazione della luminosità: Per rendere l'immagine più luminosa spostare il punto centrale sulla destra. Per scurire l'immagine, spostare il punto centrale sulla sinistra.

- Correzione dell'esposizione: se l'immagine è sovraesposta, spostare il punto nero sulla destra fino a quando non è in linea con il pixel più scuro dell'istogramma (vedere sulla destra). Se l'immagine è sottoesposta, spostare il punto bianco sulla sinistra fino a quando non è in linea con il pixel più chiaro. In seguito, è possibile spostare il punto centrale sulla sinistra o destra per regolare la luminosità.
- Aumento del contrasto: per aumentare il contrasto, allineare il punto nero e quello bianco con il pixel più scuro e più chiaro, come indicato sulla destra. In seguito, è possibile spostare il punto centrale sulla sinistra o destra per regolare la luminosità.

Attenzione





Correzione della sovraesposizione



- La Correzione del livello è disponibile solo per le immagini scattate con la fotocamera. Non è disponibile con filmati o immagini eseguiti con S Continuo o M Continuo. In caso di immagini monocromatiche o fotografie scattate in modo Testo, potrebbe non essere possibile raggiungere i risultati desiderati.
- Anche se la correzione del livello può essere applicata diverse volte, la compressione applicata a ogni salvataggio della copia determinerà una riduzione della qualità dell'immagine.
Creare copie con un bilanciamento del bianco modificato.

Visualizzare la foto.

Visualizzare la foto da copiare in modo di riproduzione.

2 Selezionare Compensazione Bilanciamento Bianco.

Premere MENU/OK per visualizzare il menu di riproduzione, evidenziare Compensazione Bilanciamento Bianco e premere ▶.

2 Regolare il bilanciamento del bianco.

Usare i tasti ▲, ▼, ◀, o ▶ per regolare il bilanciamento del bianco, oppure premere DISP. per ripristinare la compensazione del bilanciamento del bianco su un valore neutro (premere il tasto Fn2 per visualizzare o nascondere la guida).





▲ Premere MENU/OK.

Premere MENU/OK per copiare l'immagine (per uscire senza creare una copia, premere due volte DISP.). Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio.



Attenzione

- · La Compensazione Bilanciamento Bianco è disponibile solo per le immagini scattate con la fotocamera. Non è disponibile con filmati o immagini eseguiti con S Continuo o M Continuo. In caso di immagini monocromatiche potrebbe non essere possibile raggiungere i risultati desiderati.
- Anche se la Compensazione Bilanciamento Bianco può essere applicata diverse volte, la compressione applicata a ogni salvataggio della copia determinerà una riduzione della gualità dell'immagine.

<u>Visualizzazione delle immagini sulla TV</u>

Per visualizzare le immagini su una TV, collegare la fotocamera alla televisione con il cavo A/V in dotazione.

1 Spegnere la fotocamera.

Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di collegare o scollegare il cavo A/V.

2 Collegare il cavo A/V alla TV.

Inserire lo spinotto bianco nel Ingresso video (giallo)

connettore di ingresso audio e lo spinotto giallo nel connettore di ingresso video . Accertarsi che gli spinotti siano collegati saldamente. *Non usare la forza*.



Ingresso audio (bianco)

2 Collegare la fotocamera.

Aprire il copriterminali e collegare il cavo al connettore per cavo A/V. Non usare la forza.

- **4** Sintonizzare la televisione sul canale video.

Selezionare l'ingresso video. Per informazioni dettagliate consultare il manuale del televisore.

5 Accendere la fot<u>oc</u>amera.

Premere il tasto **>** per circa un secondo per accendere la fotocamera in modalità di riproduzione. Il display e l'altoparlante della fotocamera si spegneranno e le foto e i filmati saranno riprodotti sulla TV.

Attenzione

Non usare la forza o strattonare il cavo A/V quando si utilizza la fotocamera con il cavo A/V collegato.



And the Amazon And Amazon Am

- È possibile collegare la fotocamera al connettore di ingresso video di un videoregistratore e registrare le immagini su un video o DVD.
- · La fotocamera supporta i seguenti standard video: NTSC (impiegato in Nord America, i Caraibi, parte dell'America Latina e alcuni paesi dell'Asia Orientale) e PAL (impiegato nel Regno Unito e in gran parte dell'Europa. oltre che in Australia, Nuova Zelanda e parte dell'Asia e Africa). Il formato SECAM non è supportato. Laddove possibile, la fotocamera viene impostata secondo lo standard usato nel proprio paese o regione prima della spedizione; selezionare la modalità video pertinente prima di collegare la fotocamera a un dispositivo che supporta uno standard video differente (pag. 135).

Stampa delle foto

È possibile collegare la fotocamera a una stampante tramite il cavo USB in dotazione e stampare le foto direttamente dalla fotocamera senza usare un computer.

Attenzione Non è possibile stampare i filmati. Se si seleziona per la stampa una foto creata con un'opzione qualità immagine RAW, sarà stampata solo copia JPEG.

Nota La fotocamera è conforme a PictBridge, uno standard ampiamente diffuso per la stampa diretta, la quale è quindi disponibile esclusivamente quando si usano stampanti con supporto PictBridge. Per informazioni sul supporto PictBridge, consultare la documentazione fornita con la stampante.

Collegamento della fotocamera

Collegare la fotocamera alla stampante per mezzo del cavo USB in dotazione.

1 Spegnere la fotocamera.

Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di collegare o scollegare il cavo USB.

7 Collegare il cavo USB alla stampante.

Collegare il cavo USB alla stampante e accendere la suddetta.

3 Collegare la fotocamera.

Attenzione

Aprire il copriterminali e collegare il cavo al connettore per cavo USB.



Premere la leva ADJ. La fotocamera si accenderà e sarà visualizzato il messaggio sulla destra; premere di nuovo la leva ADJ. immediatamente.

Colless	ente			
Framere dirette		d).] #4	r la sta	***

Se non si preme la leva ADJ. mentre è visualizzato il messaggio, in alcuni casi il suddetto potrà essere sostituito dopo due secondi da un messaggio che indica che la stampante si sta collegando a un computer. Spegnere la fotocamera e premere nuovamente la leva ADJ.

Il messaggio sarà sostituito dal display di riproduzione PictBridge mostrato sulla destra (se non viene visualizzato, significa che la fotocamera sta ancora stabilendo un collegamento con la stampante).

Non usare la forza quando si collega il cavo USB o si utilizza la fotocamera con il cavo USB collegato.

<u>Stampa</u>

È possibile stampare le foto una alla volta o in set. Se è presente una scheda di memoria, saranno stampate le immagini in essa contenute; altrimenti, saranno stampate le immagini presenti nella memoria interna.

Se viene visualizzato un errore durante la stampa, controllare la stampante e adottare le misure necessarie.

Stampa di foto una per volta

Per stampare una foto selezionata:

1 Selezionare una foto.

Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare la foto nel display di riproduzione PictBridge, quindi premere la leva ADJ. Sarà visualizzato il menu mostrato sulla destra; evidenziare 1 File e premere MENU/OK.



Suggerimento: stampa di un copia di tutte le foto
Per stampare una copia di tutte le foto, premere la leva ADJ. per visualizzare le opzioni mostrate, quindi selezionare Tutti File.

7 Specificare le impostazioni della stampante.

Sarà visualizzato il menu mostrato sulla destra; evidenziare una voce e premere ▶ per visualizzare le opzioni disponibili, oppure scegliere **Selez. Stampa** per usare l'impostazione predefinita



della stampante corrente (le opzioni disponibili variano a seconda del tipo di stampante; non è possibile selezionare le voci non supportate dalla stampante collegata). Premere ▲ o ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere MENU/OK per selezionare e tornare al menu di stampa diretta.

Accessorio	Descrizione			
Formato Carta	Consente di selezionare il formato della carta.			
Tipo Carta	Consente di selezionare il tipo di carta.			
Tipo Stampa	Consente di selezionare il numero di immagini per pagina.			
Stampa Data	Consente di inserire l'ora e la data di registrazione. Per informazioni sulla selezione dell'ordine di visualizza- zione dell'ora e della data, vedere pag. 16. Se la foto è stata scattata usando Stampa Data (pag. 76), sarà stampata solo la data inserita nell'immagine.			
Stampa Nome File	Consente di includere il nome file.			
Ottim. Immagini	Consente di selezionare se la stampante deve o mizzare i dati della foto.			
Format Stampa	Consente di selezionare il formato di stampa.			
Qual. Stampa	Consente di selezionare la qualità di stampa.			
Rappor Stampa*	Consente di stampare un rapporto.			
Numero di Copie	Consente di selezionare il numero di copie.			
Risparmio Toner*	Consente di usare meno toner durante la stampa.			
1 lato/2 lati*	Stampare su uno o entrambi i lati della carta.			

* Solo stampanti Ricoh. Per informazioni dettagliate visitare il sito http:// www.ricoh.com/. S Nota

Per selezionare l'opzione evidenziata come predefinita per la stampante corrente quando la fotocamera è collegata, premere la leva **ADJ.** Sarà visualizzato il menu mostrato sulla destra; evidenziare **Imposta** e premere **MENU/OK**. Selezionare **Annulla** per uscire senza modificare l'impostazione predefinita.

Selectionar	e impostari	oni di
stamo pre	definite2	
No		

3 Avviare la stampa.

Per avviare la stampa premere **MENU/OK** quando viene visualizzato il menu di stampa diretta indicato al Punto 2. Durante la stampa sarà visualizzato un messaggio; per uscire prima del completamento della stampa premere il tasto **DISP**. Una volta completata la stampa sarà visualizzato il display di riproduzione PictBridge.

Stampa di diverse foto

Per stampare diverse foto:

Premere il tasto 🖾.

Le foto saranno visualizzate in modalità di riproduzione di foto multiple.

2 Selezionare un'immagine.

Evidenziare un'immagine e premere MENU/OK

2 Selezionare il numero di stampe.

Premere ▲ o ▼ per sceqliere il numero di stampe. Le immagini selezionate sono contrassegnate da un'icona \square ; per deselezionare un'immagine, premere ▼ fino a quando il numero di stampe sarà pari a zero.





▲ Selezionare le foto aggiuntive.

Premere ◀ o ▶ per evidenziare le foto aggiuntive, quindi premere **A** o **V** per selezionare il numero di stampe.

C Specificare le impostazioni della stampante.

Premere MENU/OK per visualizzare il menu di stampa diretta. Specificare le impostazioni come illustrato alle pagg. 109-110.



6 Avviare la stampa.

Per avviare la stampa, premere MENU/OK guando viene visualizzato il menu di stampa diretta. Durante la stampa sarà visualizzato un messaggio; per uscire prima del completamento della stampa premere il tasto DISP. Una volta completata la stampa sarà visualizzato il display di riproduzione PictBridge.

Il menu di impostazione è accessibile dai menu di ripresa e riproduzione (pagg. 54 e 91).

1 Visualizzare i menu.

Premere **MENU**/OK per visualizzare il menu sulla modalità corrente (pag. 133; in modo Scena sarà visualizzata una scheda **MODO**).

7 Selezionare una scheda del menu di impostazione.

Premere ◀ per evidenziare la scheda sul menu corrente, quindi premere ▲ o ▼ per evidenziare la scheda Impostazioni persona-lizzate chiave (pag. 113) o quella Menu di impostazione (pag. 113). Premere ▶ per posizionare il cursore sulla scheda selezionata.



 Scheda Impostazioni personalizzate chiave

(2) Scheda Menu di impostazione

3 Selezionare una voce di menu.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare una voce di menu e ▶ per visualizzare le opzioni sulla voce evidenziata.



▲ Selezionare un'opzione.

Premere \blacktriangle o \bigtriangledown per evidenziare un'opzione, quindi premere MENU/OK per selezionare e uscire (la procedura può differire per alcune voci; vedere la pagina sulla voce interessata). La scheda Impostazioni personalizzate chiave contiene le seguenti opzioni:

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Reg. Impost.	_	114	Conferma Otturatore ADJ	Off	121
Richiama Impost.	_	116	Impost. Tasto Fn1	AF/MF	121
Modif. Impostaz.		117	Impost. Tasto Fn2	Autoscatto	121
Impostaz. funz.	Off	118	Tasto Zoom	Comp.Espos.	122
personalizz.			Spia Tasto Accensione	On	122
Comp.Bil.Bianco Impostaz.My	Off	118	Opzioni selett. modo riprod.	lmp1	123
Leva Adj Impostazione 1	Bilanc. Bia.	119	Opzioni selett. modo M	lmp1	123
Leva Adj Impostazione 2	ISO	119	Modo M una press.	Priorità aper.	123
Leva Adj Impostazione 3	Qualità	119	·		I
Leva Adj Impostazione 4	lmpostazioni immagine	119			

La scheda Menu di impostazione contiene le seguenti opzioni:

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Formatta [Card]	—	124	Visual. tasto Fn	On	129
Formatta [Memoria	_	124	Mostra nome impost.My	Off	129
interna]			Riguadro informaz.	0.0	120
Luminosità LCD	—	124	di scatto	υπ	129
Impostazioni ISO Alta Auto	AUTO 400	125	Modo visualizzazione Info	Off	130
Luce Ausiliaria AF	On	125	CL-BKT B&N (TE)	On	131
Spegnimento automatico	5 minuti	125	Impostazione Raw/Jpeg	Fine	131
Suoni operativi	Tutto	125	Impostazione Spazio	RGR	132
		126	Colore	51100	152
impostazioni volume	(Medio)	126	Immagine Zoom Digitale	Normale	133
Tempo conferma LCD	0.5 secondi	126	Posiz. cursore menu Salva	Off	133
Zoom rapido one-touch	9,8×	126	N. sequenza card	On	134
Rotazione Auto	On	127	Impostazioni Data	—	135
Impostazione Livello	Display	27,	Language/言語	(varia *)	135
	Display	127	Modo Uscita Video	(varia *)	135
Opzioni griglia guida		128	* Varia in base alla nazio	י ne o regione di a	acquisto.

113

Opzioni Impostazioni personalizzate chiave/Menu di impostazione

Le opzioni disponibili nelle schede Opzioni Impostazioni personalizzate chiave e Menu di impostazione sono illustrate nelle pagine seguenti.

Reg. Impost.

Impostazioni salvate con **Reg. Impost.** può essere richiamato portando il selettore di modalità su MY1, MY2 o MY3, così da poter creare e richiamare facilmente fino a sei set di impostazioni su condizioni di ripresa in cui si opera di frequente.

1 Specificare le impostazioni.

Impostare la fotocamera sulle voci desiderate. È possibile memorizzare le seguenti impostazioni:

- Impostazioni della fotocamera: Modo di ripresa (D, P, A, S, M o SCENE), apertura (modi A e M), tempo di posa (modi S e M), posizione del fuoco nella messa a fuoco manuale e modi Scena, Macro, Flash, Autoscatto e Visualizzazione.
- Opzioni del Menu di ripresa: Tutte le opzioni, a eccezione di Riprese intervallate, Modo Apertura Auto e Cambio Modo di ripresa. La compensazione del bilanciamento del bianco sarà memorizzata se Comp.Bil.Bianco Impostaz.My è attiva (pag. 118).
- Opzioni del menu di impostazione: Impostazioni ISO Alta Auto, impostazioni del tasto Funzione (se Impostaz. funz. personalizz. è attivo; vedere pag. 118), Impostazione Livello, Opzioni griglia guida, Riquadro informaz. di scatto, CL-BKT B&N (TE) e Immagine Zoom Digitale.

2 Selezionare Reg. Impost.

Evidenziare **Reg. Impost.** nella scheda Impostazioni personalizzate chiave del menu di impostazione e premere ►.

Oprioni pers tasto 1/2 Page (apast. D) Findiana (moost. Medif, inacata) Time (market, futt, personalize. Dff Come,Bill_Bianco (moostat.)#p Off

3 Salvare le impostazioni.

Per assegnare le impostazioni a MY1, MY2 o MY3 nel selettore di modalità, evidenziare MY1, MY2 o MY3 e premere MENU/OK (per uscire senza salvare le impostazioni premere DISP.).

Per salvare le impostazioni in una "casella" da richiamare e assegnare al selettore di modalità in un secondo tempo (pag. 116), selezionare **Box Impostaz.My** e premere ►. Evidenziare la casella desiderata e premere **MENU/OK**.

Alle caselle senza nome sarà assegnato un nome corrispondente alla data corrente. Se la casella possiede già un nome, sarà visualizzata la finestra di dialogo mostrata sulla destra. Selezionare Sì per usare il nome corrente, No per usare un nome basato sulla data corrente.



Salaa laaastar.Hv (boo) Sceali destinazione da Boo 1-6. (1) 1000/14/21/3939 Set (2) 200/14/21/39445 Set (3) (4) (5) (4) (5) (6) (6)



Richiama Impost.

Copiare le impostazioni da una "casella" a MY1, MY2 o MY3.

1 Selezionare una destinazione. Evidenziare la destinazione delle impostazioni memorizzate (MY1, MY2 o MY3) e premere ►.



7 Selezionare l'origine.

Attenzione

Evidenziare la "casella" delle impostazioni da assegnare alla posizione selezionata nel selettore di modalità, quindi premere MENU/OK.

Sci	eşi		impostazioni da copiare.
1	1	1	2009/04/23/09:39 Set
I	2	1	2009/04/23/09:43 Set

Per uscire senza assegnare le impostazioni al selettore di modalità premere DISP.

Se si usa Modif. Impostaz. per modificare le caselle al momento assegnate al selettore di modalità, le modifiche diventeranno effettive quando si porta il selettore di modalità sulla posizione assegnata alla casella. Tuttavia, le modifiche alle impostazioni assegnate direttamente a MY1, MY2, o MY3 non saranno applicate alle caselle al momento assegnate al selettore di modalità, e se in seguito si modificano le caselle, le modifiche non saranno applicate alle impostazioni assegnate a MY1, MY2, o MY3.

Modif. Impostaz.

Modificare e rinominare le impostazioni salvate con Reg. Impost.

Selezionare le impostazioni. Per modificare le impostazioni

assegnate a MY1, MY2 o MY3 nel selettore di modalità, evidenziare MY1, MY2 o MY3 e premere ►.

Per modificare le impostazioni delle "caselle", selezionare **Box Impostaz.My** e premere ►. Evidenziare la casella desiderata e premere ►.

2 Modificare le impostazioni.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare le impostazioni, quindi premere ▶ per eseguire le modifiche (per ulteriori informazioni consultare la sezione sulle singole voci di questo manuale). Una volta modificate le voci, premere ◀ per tornare alla lista delle imposta-



zioni, in cui è possibile modificare altre impostazioni.

3 Salvare le modifiche e uscire.

Premere **MENU**/OK per salvare le modifiche e uscire (per uscire senza salvare le modifiche premere **DISP**.).

Modif, Impestar. Impestar.modificabili. DM 11 2005/14/21/01/34.Set D DW 21 DW 31 Empestar. Empestar.modificable Saw Incostrar.Mo Empestar.modificable Energia



🍟 Suggerimento: nominare Impost. 🗤 🖓

Selezionare **Nome** al Punto 2 per rinominare la combinazione di impostazioni corrente. Il nome corrente sarà evidenziato nella sezione del nome; per modificare il nome corrente, premere \blacktriangleleft , quindi premere \blacktriangleleft o \blacktriangleright per posizionare il cursore sulla sezione de nome e premere \blacktriangledown per posizionare il cursore nella sezione della tastiera (per eliminare il nome corrente premere \blacktriangledown mentre il nome è evidenziato). Evidenziare i caratteri usando \blacktriangle ,





Sezione della tastiera

▼, ◀, o ▶ e premere MENU/OK per inserire il carattere evidenziato nella posizione corrente del cursore (per eliminare il carattere nella posizione del cursore selezionare [Elim.]). Premere Fn2 per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa. I nomi possono comprendere fino a 32 caratteri. Premere la leva ADJ. per usare il nuovo nome, o DISP. per uscire senza rinominare le impostazioni.

Impostaz. funz. personalizz.

Selezionare **On** per includere le opzioni assegnate ai tasti **Fn** (pag. 121) nelle impostazioni salvate con **Reg. Impost**.

Comp.Bil.Bianco Impostaz.My

Selezionare **On** per includere la compensazione del bilanciamento del bianco (pag. 82) nelle impostazioni salvate con **Reg. Impost**.

Leva Adj Impostazione

Assegnare fino a quattro opzioni usate di frequente alla leva ADJ. per accedere rapidamente ai modi **D**, P, A, S e M. In base alle impostazioni iniziali, la leva ADJ. può essere usato per il bilanciamento del bianco (pag. 79), la sensibilità (pag. 84), la qualità delle immagini (pag. 57) e l'impostazione delle immagini (pag. 66); tuttavia, esso può essere usato anche per la compensazione del bilanciamento del bianco (pag. 82), la messa a fuoco (pag. 59), la misurazione (pag. 65), il modo Continuo (pag. 68), il bracketing (pag. 70), la compensazione del flash (pag. 72), l'intensità manuale della luce del flash (pag. 73) e la compensazione del l'esposizione (pag. 77). La leva ADJ. può inoltre essere usato per selezionare il bilanciamento del bianco nei modi **e**, **e R**, il contrasto nel modo **e** la compensazione dell'esposizione nei modi **e** la compensazione dell'esposizione nei

Uso della leva ADJ.

Per selezionare un'opzione al momento assegnata alla leva ADJ.:

1 Visualizzare le opzioni.

Con la fotocamera in modo di ripresa, premere la leva ADJ. quindi premere la leva sulla destra o sinistra o premere ◀ o ▶ per visualizzare la opzioni assegnate alla leva.



2 Selezionare un'opzione.

Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per evidenziare un'opzione, quindi premere la leva ADJ. o MENU/OK per selezionare.

🛱 Suggerimento 🛲 🕬

Tenere premuto la leva **ADJ.** per scorrere rapidamente le opzioni disponibili.

Conferma Otturatore ADJ

Selezionare **On** per usare il tasto di scatto per selezionare l'opzione evidenziata quando si usa la leva **ADJ**..

Impost. Tasto Fn

Selezionare le funzioni assegnate ai tasti Fn (funzione): ◀ (Impost. Tasto Fn1) e ⓒ (Impost. Tasto Fn2).



Opzione	Descrizione
AF/MF	Passare da Multi AF o Spot AF al fuoco manuale e viceversa (pag. 59). ^{1,2}
AF/Snap	Passare da Multi AF o Spot AF a Fuoco instant. e viceversa (pag. 59). ²
Blocco AE	Bloccare l'esposizione. ^{3,4}
JPEG>RAW	Se si seleziona un'opzione di qualità fine o normale per Qualità/ Dimensione immagine , premendo il tasto Fn si selezionerà un'opzione RAW dallo stesso rapporto di formato (pag. 57). ^{2,4,5,6}
Colore>B&N	Selezionare Bianco e nero per Impostazioni immagine (pag. 66). ^{2,4}
Colore>TE	Selezionare B&N (TE) per Impostazioni immagine (pag. 66). ^{2,4}
Comp. Espos.	Visualizzare il cursore di compensazione dell'esposizione (pag. 77). ^{2,4}
Bilanc. Bia.	Visualizzare le opzioni di bilanciamento del bianco (pag. 79). ²
Correzione WB	Visualizzare i comandi di compensazione del bilanciamento del bianco (pag. 82). ^{2,5}
ISO	Visualizzare le opzioni sulla sensibilità ISO (pag. 84). ^{2,4}
Qualità	Visualizzare le opzioni sulla qualità e/o le dimensioni dell'imma- gine (pag. 57) o il formato del video (pag. 89).

1 Se il fuoco è bloccato in modo Autofocus (pag. 59), le selezione del fuoco manuale imposterà la distanza di messa a fuoco sulla distanza di blocco del fuoco.

- 2 Non disponibile quando si seleziona 🗈 in modo SCENE.
- 3 Non è possibile bloccare l'esposizione in modo **M**. Premendo il tasto **Fn** in modo **M** si imposta il tempo di posa e l'apertura su valori simili a quelli necessari per l'esposizione ottimale.
- 4 Non disponibile quando si seleziona 🖷 in modo SCENE.
- 5 Non disponibile quando si seleziona 📓 in modo SCENE.
- 6 Non disponibile quando si seleziona **DR** in modo **SCENE**.

Opzione	Descrizione			
Fuoco	Visualizzare le opzioni sulla messa a fuoco (pag. 59). ²			
lmpostazioni immagine	Visualizzare le opzioni sulle impostazioni dell'immagine (pag. 66). ^{2,4}			
Misur. Espos.	Visualizzare le opzioni sulla misurazione esposimetrica (pag. 65). $^{2.4}$			
Modo Continuo	Visualizzare le opzioni sulla ripresa continua (pag. 68). ^{2,4,5,6}			
Bracket Auto	Visualizzare le opzioni sul bracketing (pag. 70). ^{2,4,5,6}			
Puntat. Macro	Posizionare il target della messa a fuoco in modo Macro (pag. 63).			
Comp. Flash	Visualizzare il cursore di compensazione del flash (pag. 72). ^{2,4,6}			
Int Luce Flash	Regolare l'intensità del flash manuale (pag. 73). ^{2, 4, 5, 6}			
Autoscatto	Impostare l'autoscatto (pag. 26). ⁴			

In base alle impostazioni predefinite, AF/MF è assegnato al tasto ◀ e l'Autoscatto al tasto ♡.

Tasto Zoom

Scegliere la funzione svolta dai tasti Q e 🖬. Selezionare tra Nessuna (Off), Zoom digitale (pag. 22), Compensazione dell'esposizione (pag. 77) e Bilanciamento del bianco (pag. 79).

Attenzione

Lo zoom digitale non è disponibile quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per **Qualità/Dimensione immagine** (pag. 57).

Spia Tasto Accensione

Se si seleziona **On**, il LED del tasto di accensione si illuminerà quando si accende la fotocamera.

Opzioni selett. modo riprod./Opzioni selett. modo M

Scegliere la funzione svolta dalla leva ADJ. e dal selettore su-giù durante lo zoom riproduzione e in modo M.

	Opzioni selett	. modo riprod.	Opzioni selett. modo M	
	lmp1	lmp2	lmp1	lmp2
Leva ADJ.	Immagine successiva/ precedente	Scorrere verso sinistra/destra	Tempo di posa	Apertura
Selettore su-giù	Ingrandimen- to/Riduzione	Scorrere verso l'alto/il basso	Apertura	Tempo di posa

Modo M una press.

Quando la compensazione dell'esposizione è assegnata ai tasti Q e 🖬 (pag. 122) o si assegna il blocco AE a un tasto Fn (pag. 121), premendo il tasto interessato in modalità di esposizione manuale si imposterà il tempo di posa e/o l'apertura su valori simili a quelli necessari per l'esposizione ottimale. Questa opzione determina se il tempo di posa o l'apertura sono regolati per ottenere l'esposizione ottimale.

- Priorità aper.: l'apertura resta sul valore selezionato; il tempo di posa è regolato per l'esposizione ottimale.
- Priorità ott.: il tempo di posa resta sul valore selezionato; l'apertura è regolata per l'esposizione ottimale.
- **Progr.**: sia l'apertura, sia il tempo si posa sono regolati per l'esposizione ottimale.

🕭 Nota 🚿

In Modo esposizione manuale, non è possibile eseguire la compensazione dell'esposizione con i tasti Zoom, né effettuare il Blocco AE con i tasti **Fn**.

Formatta [Card]/Formatta [Memoria interna]

Selezionare **Formatta [Card]** per formattare la scheda di memoria prima del primo utilizzo, dopo averla usata in un altro dispositivo o se viene visualizzato un errore scheda quando si inserisce la scheda nella fotocamera. Selezionare **Formatta [Memoria interna]** se viene visualizzato un messaggio di richiesta di formattazione della memoria interna.

Attenzione

- La formattazione elimina in maniera permanente tutti i dati presenti nella scheda o memoria interna. Prima della formattazione, copiare su un computer i dati che si desidera conservare (pag. 136).
- La selezione di Formatta [Card] quando non è inserita alcuna scheda di memoria causa la visualizzazione di un messaggio di errore. Spegnere la fotocamera e inserire una scheda di memoria.

Per evitare la formattazione delle schede di memoria, portare il selettore di protezione da scrittura in posizione "LOCK" (pag. 14). Riportare il selettore di protezione da scrittura sulla posizione originale per riprendere il normale funzionamento.

Luminosità LCD

La selezione di questa opzione determina la visualizzazione del comando mostrato sulla destra. Premere ▲ o ▼ per regolare la luminosità del display e MENU/OK per tornare al menu di impostazione. Premere nuovamente MENU/OK per passare al modo di ripresa o riproduzione.

Luminosita LCD	_	
1921 Amuilla	OF DE	

Nota Il display sulla luminosità mostra la vista attraverso l'obiettivo (modo di ripresa) o l'ultima immagine visualizzata (modo riproduzione; se non sono disponibili immagini per la riproduzione non sarà visualizzata alcuna foto).

Impostazioni ISO Alta Auto

Selezionare la sensibilità massima utilizzata dalla fotocamera quando si sceglie **Alta-Auto** per **Sensibilità ISO** nel menu di ripresa (pag. 84). Scegliere un'impostazione tra ISO 200 (**AUTO 200**), 400 (**AUTO 400**), 800 (**AUTO 800**) o 1600 (**AUTO 1600**).



Luce Ausiliaria AF

Se si seleziona **On**, la luce ausiliaria AF si accenderà per assistere nell'operazione di messa a fuoco quando il soggetto è poco illuminato.

Spegnimento automatico

Selezionare l'intervallo di tempo si inattività prima che la fotocamera si spenga automaticamente per risparmiare energia. Selezionare una voce tra **Off** (la fotocamera non si spegne automaticamente), 1 minuto, 5 minuti e 30 minuti.

Suoni operativi

Selezionare quando la fotocamera emette un suono.

Opzione	Descrizione
Tutto	l suoni sono riprodotti all'avvio, quando si rilascia il tasto di scatto, quando la fotocamera mette a fuoco e in caso di errore. Se si sele- ziona Suono o Disp + suono per Impostazione Livello (pag. 27), la fotocamera emetterà un segnale acustico a intervalli regolari quan- do è in piano.
Livello	Se si seleziona Suono o Disp + suono per Impostazione Livello , la fotocamera emetterà un segnale acustico a intervalli regolari quando è in piano.
Ottura- tore	Vengono emessi dei suoni quando si rilascia il tasto di scatto o si verifica un errore. Se si seleziona Suono o Disp+suono per Impostazione Livello , la fotocamera emetterà un segnale acustico a intervalli regolari quando è in piano.

Impostazioni volume

Selezionare i volume dei suoni descritti in precedenza in "Suoni operativi" Selezionare una voce tra (Off), (Off), (Basso), (Medio) e (Alto).

Tempo conferma LCD

Selezionare la durata di visualizzazione delle immagini sul display dopo lo scatto. Selezionare una voce tra 0,5, 1, 2 e 3 secondi, **Mantieni** (la foto viene visualizzata fino a quando non si preme il tasto di rilascio per metà ed è possibile visualizzarla con lo zoom riproduzione o eliminarla; vedere pagg. 32 e 33) e **Off** (le foto non sono visualizzate sul display dopo lo scatto).

Zoom rapido one-touch

🗬 Nota

Selezionare il rapporto di ingrandimento secondo cui le immagini sono visualizzate quando si utilizza lo zoom con il tasto **MENU/OK** o la leva **ADJ**. (pag. 32). Selezionare una voce tra $5,7 \times, 9,8 \times e 16 \times$.

L'ingrandimento massimo varia a seconda del formato dell'immagine:

Formato immagine (pixel)	Ingrandimento massimo
2.048×1.536 o superiore	16×
1.280×960	6,7×
640×480	3,4×

Se l'ingrandimento è superiore al limite massimo, le immagini saranno visualizzate secondo il rapporto di ingrandimento massimo.

Rotazione Auto

Selezionare On per visualizzare automaticamente le immagini nell'orientamento corretto durante la riproduzione.

Attenzione I filmati e le immagini scattate con Modo Continuo impostato su S Continuo o M Continuo, e le immagini scattate con la fotocamera capovolta o inclinata in avanti o indietro non saranno ruotate per la visualizzazione sul display. Le immagini non sono ruotate durante la proiezione di diapositive, la riproduzione di foto multiple o la visualizzazione su una TV, oppure quando la fotocamera viene capovolta o se la si ruota durante lo zoom riproduzione o la correzione obliguità.



Durante il bracketing o guando si registrano immagini con **Modo continuo** impostato su Continuo, la fotocamera registrerà solo l'orientamento della prima di ogni serie. Il resto delle foto non sarà visualizzato secondo l'orientamento corretto se sono state scattate con la macchina ruotata.

Impostazione Livello

Selezionare le impostazioni dell'indicatore di inclinazione (pag. 27).

Opzioni griglia guida

Selezionare il tipo di griglia di inquadramento disponibile in modalità di ripresa (pag. 36).

Voce	Descrizione
	Griglia tre per tre per la composizione "regola dei terzi".
	Griglia quattro per quattro con righe da un an- golo all'altro per semplificare l'individuazione del centro del soggetto. Utilizzare questa opzione per le foto architettoniche o per fotografare prodotti destinati all'esposizione.
	Griglia due per due con il centro del riquadro sini- stro vuoto per semplificare la visualizzazione del soggetto. Utilizzare questa opzione per i soggetti in movimento.

Visual. tasto Fn

Selezionare **On** per visualizzare le opzioni al momento assegnate ai tasti **Fn** quando si accende la fotocamera, si seleziona il modo di ripresa o si sceglie una nuova modalità con il selettore.



Mostra nome impost.My

Selezionare **On** per visualizzare il nome delle impostazioni assegnate alla posizione corrente del selettore di modalità quando il suddetto è su MY1, MY2 o MY3.



Riquadro informaz. di scatto

Selezionare **On** per visualizzare le icone di ripresa in un riquadro che circonda la vista attraverso l'obiettivo (pag. 6), semplificando l'inquadramento delle foto sul display. Il fotogramma non viene visualizzato in modo Video.



L MENU DI IMPOSTAZIONE

Modo visualizzazione Info

Selezionare **On** per visualizzare le informazioni di ripresa sul display quando il suddetto è spento (pag. 36), per specificare le impostazioni della fotocamera mentre si usa un mirino esterno opzionale (pag. 162) per inquadrare le foto. La vista attraverso l'obiettivo non è visualizzata.

È possibile visualizzare le informazioni:

- ・ premendo il tasto 🖄 o 🖏,
- · portando il selettore di modalità su una nuova posizione,
- utilizzando il selettore su-giù,
- premendo la leva ADJ. sulla sinistra o destra
- premendo il tasto Fn1 o Fn2, o
- premendo selettore Flash OPEN (**4** OPEN) per far uscire il flash. Se si preme il tasto di scatto per metà o non si effettuano operazioni per alcuni secondi, il display si spegnerà.
- 🕭 Note 🐭
 - A prescindere dall'impostazione selezionata, il display si accenderà quando si preme uno dei seguenti pulsanti: la leva ADJ., i pulsanti MENU/OK,
 [□] (DISP.) e □, i pulsanti Q e ☑ (fatto per i casi in cui è selezionato Off Tasto Zoom; pag. 122) e i pulsanti ▲ e ▼ (solo modalità di messa a fuoco manuale).
 - Quando il display è spento l'indicatore di inclinazione non è visualizzato.

CL-BKT B&N (TE)

🦱 Nota 🕬

Selezionare il numero e il tipo di copie create con il bracketing colore (pag. 71). Selezionare **On** per registrare tre copie di ogni scatto (una in bianco e nero, una a colori e una in monocromia tinta), e **Off** per registrare due copie (una in bianco e nero e una a colori).

A prescindere dall'impostazione selezionata, se si seleziona **B&N (TE)** per **Impostazioni immagine**, saranno registrate tre copie di ogni foto.

Impostazioni Raw/Jpeg

Selezionare la qualità e il formato delle copie JPEG registrate quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per **Qualità**/ **Dimensione immagine** (pag. 57). Selezionare **Fine** o **Normale** per registrare una copia di qualità fine o normale delle stesse dimensioni dell'immagine RAW, e **N640** (**VGA**) per registrare una copia da 640×480 pixel di qualità normale.

Se si seleziona un'opzione di qualità RAW con un rapporto di formato di 3:2 o 1:1 per **Qualità/Dimensione immagine**, quando si seleziona **N640** delle fasce nere saranno aggiunte sopra e sotto o su entrambi i lati delle copie JPEG per conferire loro un rapporto di formato di 4:3.

Impostazione Spazio Colore

Selezionare lo spazio colore usato per registrare le foto. sRGB è comunemente utilizzato per riprodurre le immagini digitali; tuttavia, esso offre una gamma di colori inferiore a AdobeRGB.

Lo spazio colore Adobe RGB è stato sviluppato da Adobe Systems, Inc.,

ed è compatibile con lo spazio colore predefinito usato da Adobe Systems, Inc., ed è compatibile con lo spazio colore predefinito usato da Adobe Photoshop e altri programmi di fotoritocco. Tuttavia, si prega di notare che i colori saranno riprodotti correttamente soltanto nei software che supportano lo spazio colore Adobe RGB. Inoltre, per stampare l'intera gamma di colori Adobe RGB è necessaria un'apparecchiatura specialistica; quando si stampa con delle normali stampanti domestiche o dei servizi di stampa fotografica digitale, i colori sono generalmente meno vivaci delle foto che usano lo spazio colore sRGB.

Immagine Zoom Digitale

Se si seleziona **Normale** (l'opzione predefinita) per **Immagine Zoom Digitale** e un'opzione con un formato di 3.648×2.736 per **Qualità/Dimensione immagine**, lo zoom digitale ingrandirà i dati dell'immagine dal centro del riquadro, così da creare un'immagine di 3.648×2.736 pixel leggermente sgranata. Per registrare le immagini scattate con lo zoom digitale secondo il formato effettivo, selezionare **Ridimens. Auto**. Il formato di registrazione dell'immagine cambia in base al rapporto di zoom:

Rapporto di zoom	Formato (pixel)	Rapporto di zoom	Formato (pixel)
1,0×	3.648×2.736 (10M)	1,8×	2.048×1.536 (3M)
1,1×	3.264×2.448 (8M)	2,9×	1.280×960 (1M)
1,4×	2.592×1.944 (5M)	5,7×	640×480 (VGA)

Quando la fotocamera è in modalità di ingrandimento le dimensioni correnti dell'immagine saranno visualizzate sul display.



L'opzione selezionata per Immagine Zoom Digitale sarà applicata solo quando si seleziona Zoom Digitale per Tasto Zoomo (pag. 122). Ridimens. Auto non sarà applicata quando si seleziona S Continuo o M Continuo per Continuo, si sceglie un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine, o si seleziona I in modo SCENE.

Posiz. cursore menu Salva

Se si seleziona **On**, l'ultima voce a cui si ha avuto accesso sarà evidenziata quando si visualizzano i menu.

N. sequenza card

Selezionare le modalità di assegnazione dei nomi ai file immagine quando si salvano le foto su una scheda di memoria.

- On: i nomi dei file sono costituiti da "R" seguita da un numero di sette cifre (ad es., "R0010001.jpg"), il quale viene assegnato in ordine ascendente da 0010001 a 9999999. Quando si inserisce una nuova scheda di memoria, la numerazione proseguirà a partire dall'ultima cifra utilizzata.
- Off: i nomi dei file sono costituiti da "RIMG" seguita da un numero di quattro cifre (ad es. "RIMG0001.jpg"), assegnato in ordine ascendente da 0001 a 9999. Quando si inserisce una nuova scheda di memoria, la numerazione riparte da 0001.

🕐 Note

- Questa opzione è valida solo per le schede di memoria. I nomi delle foto nella memoria interna sono costituiti da "RIMG" seguita da un numero di quattro cifre.
- Alle foto copiate in un computer per mezzo di DL-10 (pag. 136) sono assegnati nuovi nomi costituiti da "RIMG" e un numero di quattro cifre.
- Le foto scattate con **AdobeRGB** selezionato per **Impostazione Spazio Colore** (pag. 132) sono contraddistinte da nomi file che iniziano con un trattino in basso (ad es., "_R010001.jpg" o "_RIMG001.jpg").

Quando si seleziona **On**, se la scheda di memoria contiene una cartella recante il numero 999 e un nome file che termina con 9999 non sarà possibile memorizzare altre foto; quando si seleziona **Off**, se la scheda di memoria contiene un file con il numero 9999 non sarà possibile memorizzare altre fotografie formattare la scheda dopo averne trasferito il contenuto su un computer.

Impostazioni Data

Anta www.www.www.www.www.www.

Impostare l'orologio della fotocamera (pag. 16).

Se si lascia la batteria nella fotocamera per almeno due ore, sarà possibile toglierla e non inserirla nuovamente per circa una settimana, senza che ciò comporti il reset dell'orologio.

Language/言語

Selezionare la lingua di visualizzazione dei messaggi e menu della fotocamera.

Opzione	Descrizione	Opzione	Descrizione
日本語	Giapponese	Русский	Russo
English	Inglese		Cinese semplificato
Deutsch	Tedesco	繁体中文	Cinese tradizionale
Français	Francese	한국어	Coreano
Italiano	Italiano	ไทย	Thailandese
Español	Spagnolo	_	

Modo Uscita Video

Quando si collega la fotocamera a una TV o VCR (pag. 104), selezionare un modo uscita video corrispondente allo standard usato nel dispositivo. La fotocamera supporta i formati NTSC e PAL, ma non SECAM.

Copia di immagini su un computer

Questa sezione spiega come copiare le immagini dalla fotocamera al computer. Qui di seguito sono fornite le istruzioni per Windows, mentre quelle per Macintosh iniziano a pagina 148.

Solution Nota Management (Solution) Solution (

Windows

Attuare una delle seguenti procedure per copiare le immagini sul computer:

- Installare il software DL-10 in dotazione (pag. 138) e utilizzarlo per copiare le immagini come spiegato a pag. 144.
- Copiare le immagini in Esplora risorse (pag. 145).

CAttenzione Non è possibile copiare le immagini dalla fotocamera su computer in cui è installato Windows 98 o Windows 98SE. Utilizzare un lettore di schede per copiare le immagini da una scheda di memoria (pag. 146).



Per istruzioni dettagliate consultare la *Guida dell'utente al software* presente nel CD in dotazione (pag. ii).

Requisiti di sistema

Prima di usare il CD in dotazione verificare che il computer soddisfi i seguenti requisiti. Per informazioni dettagliate consultare la documentazione fornita insieme al computer.

SO	Windows 2000 Professional SP 4, Windows XP Home Edition/ Professional SP 3, Windows Vista SP 1
CPU	Windows 2000/Windows XP: Pentium III 500 MHz o superiore Windows Vista: Pentium III 1 GHz o superiore
RAM	Windows 2000/Windows XP: 256 MB o più Windows Vista: 512 MB o più
Spazio libero su disco	Per l'installazione sono necessari almeno 160 MB
Video	1024×768 pixel o più con colori 16-bit o superiore
Varie	 Unità CD-ROM compatibile Porta USB compatibile

- I sistemi operativi a 64-bit, Windows 98, Windows 985E e Windows Me non sono supportati. I sistemi operativi aggiornati da una versione precedente non sono supportati, in quanto la USB potrebbe non funzionare come previsto. Il software in dotazione potrebbe non funzionare come previsti nei sistemi con patch o aggiornati con Service Pack.
- Collegare la fotocamera diretta a una porta USB integrata. Le porte USB aggiunte tramite i bus PCI o altre extention board o schede non sono supportate. La fotocamera potrebbe non funzionare come previsto se collegata tramite un hub o tastiera USB.
- Potrebbe essere necessaria più RAM per la gestione di filmati e altri file di grandi dimensioni.

II CD in dotazione

Una volta inserito il CD in un'unità CD-ROM sarà visualizzata la finestra di dialogo sulla destra.

• Installazione del software: installare il seguente software.

DL-10: copiare le immagini sul computer con un'unica operazione.

RICOH	
Projeme Parabase	International Pro-
E tour attenue tour researchers C tour attenues attente	

Irodio Photo & Video Studio: visualizzare, gestire e modificare le immagini sul computer. Per ulteriori informazioni, consultare il menu **Guida** di Irodio Photo & Video Studio o visitare il sito http://www.pixela.co.jp/ oem/irodio/e/irodio_digitalphoto_videostudio/

Driver USB: collegare i modelli di fotocamera Ricoh precedenti a computer con installato Windows 98, Windows 98 SE, Windows Me, o Windows 2000. Operazione non necessaria per questa fotocamera.

Driver WIA: collegare i modelli di fotocamera Ricoh precedenti a computer con installato Windows XP o Windows Vista. Operazione non necessaria per questa fotocamera.

- Sfoglia il Manuale utente (versione software): visualizzare la *Guida dell'utente al software* in formato pdf (pag. iv). È necessario Acrobat Reader o Adobe Reader; se necessario, installare Adobe Reader come spiegato a pagg. 141–142.
- Sfoglia il contenuto del CD-ROM: visualizzare il contenuto del CD, che comprende Adobe Reader (pag. 141). Per installare Irodio Photo & Video Studio senza installare l'altro software, aprire la cartella "Irodio Photo & Video Studio" e fare doppio clic su Irodio Photo & Video Studio.exe.
Installazione del software

Attuare la procedura descritta alla pagina successiva per installare il software in dotazione. Le illustrazioni si riferiscono a Windows XP.

Attenzione	 	 	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Se la fotocamera è collegata al computer, scollegarla prima di avviare l'installazione.
- Gli utenti del software "Caplio" corrente devono tenere presente che il software "DC" fornito con la fotocamera sostituisce i seguenti elementi del pacchetto del software Caplio:

Software Caplio	SoftwareDC
RICOH Gate La	DL-10
Caplio Viewer	DU-10*
Caplio Server	SR-10*
Caplio Setting	ST-10*

*Non in uso in questa fotocamera.

Se è presente il software Caplio indicato in precedenza, verrà chiesto di disinstallarlo prima di installare il software DC in dotazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'installazione del software DC sostituisce Caplio Viewer, Caplio Server e Caplio Setting con il software indicato qui sopra, il quale può essere usato nello stesso modo nelle versioni Caplio (si prega di notare che il software non sarà installato se non si disinstalla prima il software Caplio come indicato a pag. 143). Si prega di notare che la disinstallazione del software relativo alle fotocamera Ricoh anteriori può determinare il reset delle preferenze utente di DL-10 o RI-COH Gate La.

- Per eseguire l'installazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
- DL-10 è destinato all'uso in un ambiente stand-alone e non supporta il funzionamento in network.

1 Inserire il CD in dotazione.

Accendere il computer e inserire il CD in un'unità CD-ROM.

• Windows Vista: sarà visualizzata una finestra di dialogo di esecuzione automatica. Fare clic su Run Autorun.exe per visualizzare la finestra di dialogo del programma di installazione.



• Altre versioni di Windows: La finestra di dialogo del programma di installazione sarà visualizzata automaticamente.

2 Fare clic su Installazione del software.

- Windows Vista: Sarà visualizzata una finestra di dialogo "Controllo account utente". Fare clic su Consenti per visualizzare una finestra di dialogo per la selezione della lingua.
- Altre versioni di Windows: Sarà visualizzata una finestra di dialogo per la selezione della lingua.

3 Selezionare una lingua e fare clic su OK.

Sarà visualizzata la finestra di dialogo mostrata sulla destra. Fare clic su **Avanti**.



4 Selezionare una destinazione.

Il software in dotazione sarà installato nella cartella visualizzata in **Cartella di destinazione**. Fare clic su **Avanti**.

oglies le postrione di destinazion	
Selectorare lo catello d'initialazione d	**
f propanne direnilazione reciale bil	80 Sofware note seguento catalla
Pe alifuar Indalature expedant	while complete houses for plicitane findalization
Carola & Andreas	
Carolis d dechadore	144
Carolis d dechastros E Proposed 20 Solvan	Ingia.
Caralis & decimation 1: Program (DC Schware	Ingle.

5 Installare il software.

Sarà avviato il programma di installazione di Irodio Photo & Video Studio (a seconda del computer, la schermata iniziale sulla destra potrebbe restare visualizzata per un po' prima dell'avvio



dell'installazione). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software in dotazione.

6 Fare clic su Fine.

Una volta terminata l'installazione sarà visualizzata la finestra di dialogo sulla destra. Fare clic su **Fine**.



7 Riavviare il computer.

Sarà visualizzato un messaggio in cui si chiede di riavviare il com-

puter. Selezionare Sì, riavvia ora e fare clic su Fine per riavviare il computer.

8 Sbloccare DL-10.

Al riavvio del computer sarà visualizzata una finestra di dialogo Protezione di Windows. Fare clic su **Sblocca** per DL-10.

Per informazioni sulla disinstallazione del software vedere pag. 143.

Adobe Reader

Adobe Reader è necessario per visualizzare la *Guida dell'utente al software*. Se Adobe Reader non è già installato, è possibile installarlo dal CD in dotazione attuando la seguente procedura.



- Scollegare la fotocamera prima di avviare l'installazione.
- Per eseguire l'installazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore.

1 Inserire il CD in dotazione.

Accendere il computer e inserire il CD in un'unità CD-ROM.

• Windows Vista · sarà visualizzata una finestra di dialogo di esecuzione automatica. Fare clic su Run Autorun.exe per visualizzare la finestra di dialogo del programma di installazione.



 Altre versioni di Windows: La finestra di dialogo del programma di installazione sarà visualizzata automaticamente

2 Fare clic su Sfoglia il contenuto del CD-ROM.

Sarà visualizzato il contenuto del CD.

3 Installare Adobe Reader.

Fare doppio clic sulla cartella "Acrobat", guindi sulla cartella della lingua di preferenza. Fare doppio clic sul file il cui nome inizia con "AdbeRdr910" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se viene visualizzata una finestra di dialogo "Controllo account utente", fare clic su Continua.



🗬 Note

- Per informazioni su Adobe Reader consultare il menu Guida di Adobe Reader.
- L'installazione di Adobe Reader 9.1 necessita di MSI (Microsoft Windows) Installer) versione 3.1 o successivo e Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivo, o Firefox 2.0 o successivo. Microsoft Internet Explorer e Microsoft Windows Installer sono disponibili tramite Microsoft Update.

Attuare la procedura seguente per disinstallare il software DC o Irodio Photo & Video Studio.



Attenzione

- · Per eseguire l'installazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore
- Uscire da tutte le applicazioni in esecuzione prima di procedere.
 - Aprire il Pannello di controllo "Installazione applicazioni". Fare clic su Windows "Start" e selezionare Pannello di controllo (Windows XP o Windows Vista) o Impostazioni > Pannello di controllo (Windows 2000). Fare doppio clic su Installazione applicazioni.

7 Disinstallare il software.

Selezionare il software da disinstallare(software DC o Irodio Photo & Video Studio), guindi fare clic su Cambia/ Rimuovi. Sarà visualizzata una finestra di conferma: fare clic su OK. Se viene visualizzato un messaggio di rilevazione di un file condiviso, selezionare Non visualizzare più questo messaggio e fare clic su Sì.

Al termine della disinstallazione chiudere le finestre aperte. Dopo la disinstallazione di Irodio Photo & Video Studio, riavviare il computer.

Copia delle immagini con DL-10

🗨 Nota

Una volta installato il software DC, attuare la procedura seguente per copiare le immagini sul computer.

- Spegnere la fotocamera.
- 2 Collegare il cavo USB in dotazione. Collegare il cavo alla porta USB del computer.



Collegare il cavo alla fotocamera come mostrato. La fotocamera si accenderà, DL-10 sarà attivato e il trasferimento inizierà automati-





camente. Le immagini sono copiate nella cartella "Digital Camera" di "Documenti" (se in precedenza si usava il software Caplio, le immagini saranno copiate nella cartella "Caplio"). Le immagini sono ordinate in cartelle separate in base alla data di registrazione; accertarsi che l'orologio della fotocamera sia impostato sulla data e ore corrette prima di scattare foto.

3 Una volta terminato il trasferimento scollegare il cavo. Per ulteriori informazioni vedere pag. 147.

Se il trasferimento non viene avviato automaticamente, fare clic su Salva nella finestra DL-10. In alternativa, verificare che l'opzione Salva automaticamente quando collegata a USB sia selezionata nella finestra di dialogo "Impostazioni opzioni" di DL-10, quindi riavviare il computer e ripetere la procedura illustrata in precedenza.

Copia delle immagini con Esplora risorse

Se DL-10 non è installato, sarà possibile copiare le immagini sul computer attuando la seguente procedura. Le illustrazioni di questa sezione si riferiscono a Windows XP.

- Spegnere la fotocamera.
- **7** Collegare il cavo USB in dotazione.

Collegare il cavo alla porta USB del computer e in seguito alla fotocamera. La fotocamera si accenderà automaticamente.

DCIM

100RICOH

RIMG0001.ipg

RIMG0002.jpg

2 Copiare i file dalla fotocamera al computer.

La fotocamera sarà elencata in Sirondocx "Risorse del computer" come unità rimovibile, con le foto memorizzate nelle cartelle mostrate sulla destra. Se nella fotocamera è presente una scheda di memoria, l'unità sarà nominata come

indicato sulla destra e sarà visualizzato il contenuto della scheda. Se non è presente alcuna scheda di memoria, l'unità sarà nominata "RICOHDCI" e sarà visualizzato il contenuto della memoria interna. Copiare le foto nel percorso del computer desiderato.



- Non spegnere la fotocamera o scollegare il cavo USB fino al completamento della copia.
- I file presenti nella cartella di destinazione che hanno lo stesso nome delle immagini copiate saranno sovrascritti. Se necessario, rinominare i file prima dell'avvio della copia.

🍟 Lettori di schede SD e adattatori per schede PC 🕬

Se la scheda di memoria è inserita in un *lettore di schede SD* collegato al computer, o in un *adattatore per schede PC* inserito in una slot per scheda PC del computer, sarà possibile leggere i dati direttamente dalla scheda di memoria (accertarsi che il lettore o l'adattatore siano compatibili con il computer e la scheda di memoria). Le immagini saranno memorizzate nelle schede di memoria come mostrato qui di seguito.



CAttenzione

Non usare un computer per visualizzare o modificare le immagini di una scheda di memoria. Le immagini visualizzate o modificate su un computer non possono più essere visualizzate sulla fotocamera. Copiare le foto sul computer per visualizzarle e modificarle.

Scollegamento della fotocamera

Prima di scollegare la fotocamera dal computer, fare clic sull'icona "Rimo-



zione sicura dell'hardware" o "Scollega o espelli hardware" nella Barra delle applicazioni (l'illustrazione si riferisce all'icona di Windows XP), quindi selezionare **Rimozione sicura Periferica di archiviazione di massa USB** o **Interrompi periferica archiviazione di massa USB** nel menu visualizzato. A questo punto è possibile scollegare il cavo USB.



- Se si scollega il cavo USB senza prima rimuovere la fotocamera dal sistema come spiegato in precedenza, potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso. Accertarsi di rimuovere la fotocamera dal sistema prima di scollegare il cavo.
- Verificare che il trasferimento sia giunto al termine prima di rimuovere la fotocamera dal sistema e scollegare il cavo.

Macintosh

È possibile usare la fotocamera con Mac OS 9.0–9.2.2 e Mac OS X versioni 10 1 2–10 5 6



Attenzione

Non è possibile installare il software del CD in dotazione sui computer Macintosh. Tuttavia, è possibile usare i Macintosh per visualizzare la Guida dell'utente al software (si prega di notare che è necessario Acrobat Reader per visualizzare la Guida dell'utente al software con Mac OS 9).

Copia di immagini su un Macintosh

Per copiare le foto su un computer Macintosh:

Spegnere la fotocamera.

7 Collegare il cavo USB in dotazione.

Collegare il cavo alla porta USB del computer.

Attenzione

Non usare la forza guando si collega il cavo o si utilizza la fotocamera con il cavo collegato.

Collegare il cavo alla fotocamera come mostrato. La fotocamera si accenderà automaticamente.





3 Copiare i file dalla fotocamera al computer.

La fotocamera sarà visualizzata come un volume sul desktop con le immagini memorizzate nelle cartelle mostrate sulla destra. Se nella fotocamera è presente una scheda di memoria, l'unità sarà nominata come indicato sulla destra e sarà visualizzato il con-



tenuto della scheda. Se non è presente alcuna scheda di memoria, l'unità sarà nominata "RICOHDCI" e sarà visualizzato il contenuto della memoria interna. Copiare le foto nel percorso del computer desiderato.

Scollegamento della fotocamera

Prima di scollegare la fotocamera dal computer, trascinare il volume della fotocamera nel Cestino, o selezionare il volume e scegliere **Espelli** nel menu **Speciale** (Mac OS 9) o **File** (Mac OS X). A questo punto è possibile scollegare il cavo USB.



- Se si scollega il cavo USB senza prima rimuovere la fotocamera dal sistema come spiegato in precedenza, potrebbe essere visualizzato un messaggio di avviso. Accertarsi di rimuovere la fotocamera dal sistema prima di scollegare il cavo.
- Verificare che il trasferimento sia giunto al termine prima di rimuovere la fotocamera dal sistema e scollegare il cavo.
- Il collegamento della fotocamera a un computer Macintosh può determinare la creazione di file "FINDER.DAT" o ".DS_Store" che la fotocamera elencherà come file non corretti. È possibile eliminare i suddetti senza rischi.

Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore

Se viene visualizzato un messaggio di errore, attuare le misure seguenti.

Messaggio	Soluzione	Pagina
Inserire Scheda	Non è inserita alcuna scheda di memoria. Inserire Scheda.	13
Impostare Data.	L'orologio della fotocamera non è impostato. Impostarlo.	135
Numero Massimo File Superato	La fotocamera ha esaurito i numeri di file. Inserire un'altra scheda.	13, 134
File Non Corretto	La fotocamera non è in grado di visualizzare il file. Usare il computer per verificare il contenuto del file ed eliminare il suddetto.	_
Memoria Insufficiente. Continuare?	Lo spazio della scheda di memoria è insufficiente per copiare tutti i file. Inserire un'altra scheda.	13
Protetto	Il file è protetto e non può essere eliminato.	92
Card Protetta da Scrittura.	La scheda è protetta da scrittura (bloccata). Sbloccare la scheda.	14
File non selezionabile per la stampa.	ll file è un filmato o un altro file non selezionabile per la stampa.	
Memoria Insufficiente/	Memoria insufficiente per memorizzare altri file. Eliminare i file esi- stenti o aumentare la memoria disponibile.	33, 124
Capac. Limite	Limite massimo di immagini selezionate per la stampa. Impostare il numero di stampe di altre immagini su Zero.	96
Formattare memoria interna	La memoria interna non è formattata correttamente. Formattazione memoria interna.	124
Formattare scheda	La scheda non è formattata correttamente. Formattare la scheda pre- sente nella fotocamera.	124
Errore Scheda	Formattare la scheda. Se il messaggio continua a essere visualizzato, significa che la scheda è guasta; interrompere l'utilizzo.	124
Scrittura Dati In	La fotocamera sta salvando i dati. Attendere fino al completamento	
Corso	del salvataggio.	_
Nessun File	Non sono disponibili file per la riproduzione.	_
Reg. Impossibile	La memoria è piena. Usare un'altra scheda o togliere la scheda e usare la memoria interna.	13, 14

Problemi correlati alla fotocamera

Alimentazione

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
La fotocamera non	La batteria è scarica oppure non è inserita.	Verificare che la batteria sia inserita correttamente. Caricare la batteria (solo batterie ricaricabili), inserire la batteria carica o usare l'adatta- tore CA.	10, 12, 165
si accende.	La batteria non è compatibile.	Usare la batteria in dotazione o bat- terie AAA compatibili.	11
	L'adattatore CA non è collegato.	Controllare il collegamento.	165
	La batteria non è orientata corret- tamente.	Inserire la batteria nell'orientamen- to corretto.	12
	La fotocamera si spegne automati- camente per risparmiare energia.	Accendere la fotocamera.	14
La fotocamera si spegne durante l'uso.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 165
	La batteria non è compatibile.	Usare la batteria in dotazione o bat- terie AAA compatibili.	11
La fotocamera non si spegne.	Anomalia di funzionamento della fotocamera.	Togliere e inserire nuovamente la batteria, o scollegare e ricollegare l'adattatore CA.	12, 165
Viene visualizzato l'indicatore di bat- teria scarica, oppure la fotocamera si spegne quando la batteria ha della carica residua.	La batteria non è compatibile.	Usare la batteria in dotazione o bat- terie AAA compatibili.	11
Impossibile caricare la batteria.	La batteria ha raggiunto il termine di vita utile.	Sostituirla con una batteria nuova.	12
La batteria si scarica	La temperatura ambiente è molto alta o molto bassa.	_	_
rapidamente.	Un'illuminazione insufficiente ne- cessita dell'uso estensivo del flash.	_	_

NOTE TECNICHE

Ripresa

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 165
	La fotocamera è spenta o non in modo di ripresa.	Premere il tasto di POWER per accendere la fotocamera, oppure premere per selezionare il modo di ripresa.	14, 29
	La fotocamera è in modo di ripro- duzione.	Premere ► per selezionare il modo di ripresa.	15, 29
Non vengono scattate foto	Non si ha premuto completamente il tasto di scatto.	Premere il tasto di scatto sino a fine corsa.	18
quando si preme il tasto di scatto.	La scheda di memoria non è for- mattata.	Formattazione scheda.	124
	La scheda di memoria è piena.	Inserire una nuova scheda o elimi- nare dei file.	13, 33
	La scheda di memoria ha raggiunto il termine di vita utile.	Inserire una nuova scheda.	13
	ll flash si sta caricando.	Attendere fino a quando la spia del flash smette di lampeggiare.	25
	La scheda di memoria è bloccata.	Sbloccare la scheda.	14
	l contatti della scheda di memoria sono sporchi.	Pulirli con un panno asciutto e mor- bido.	_
Impossibile visualizzare le foto dopo la ripresa.	ll tempo di visualizzazione è troppo breve.	Selezionare un tempo di visualizza- zione più lungo.	126
Il dicplay à vuoto	La fotocamera è spenta o il display è scuro.	Accendere la fotocamera o regolare la luminosità del display.	14, 124
li uispiay e vuoto.	ll display è spento.	Premere DISP. per accendere il display.	36
	II cavo A/V è collegato.	Scollegare il cavo.	104
	L'obiettivo è sporco.	Pulirlo con un panno asciutto e morbido.	171
1 - 6 - 4	Il soggetto non è al centro del riquadro.	Usare il blocco della messa a fuoco.	21
mette a fuoco in	ll soggetto non è adatto per l'auto- focus.	Usare il blocco della messa a fuoco o la messa a fuoco manuale.	21, 60
niouo Autorocus.	ll soggetto è troppo vicino.	Usare il modo Macro o allontanarsi dal soggetto.	23
Le immagini sono	La fotocamera si è mossa durante lo scatto.	Usare il treppiede o premere i gomiti contro il torso.	17
sfocate.	L'illuminazione è insufficiente e i tempi di posa lenti.	Usare il flash o selezionare una sen- sibilità ISO più alta.	24, 84

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
	ll flash non è sollevato.	Fare scorrere il selettore & OPEN verso il basso per sollevare il flash.	24
	ll coperchio del flash non è aperto completamente.	Non ostruire il coperchio del flash.	_
ll flash non scatta o non si carica.	Bracketing attivato o fotocamera in modo Continuo, Doppio scatto in gamma dinamica o Filmato.	Modificare le impostazioni della fotocamera.	48, 68, 70, 88
	ll flash è spento.	Sollevare il flash e scegliere un altro modo flash.	24
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 165
	ll soggetto si trova a più di 3,0 m dalla fotocamera.	Avvicinarsi al soggetto.	24
ll flash non illumi-	ll soggetto è scuro.	Aumentare l'intensità del flash.	72
na il soggetto.	L'intensità del flash è troppo bassa.	Aumentare l'intensità del flash.	72
	Il coperchio del flash non è aperto completamente.	Non ostruire il coperchio del flash.	—
	L'intensità del flash è troppo alta.	Ridurre l'intensità del flash, allon- tanarsi dal soggetto o usare una sorgente luminosa differente.	72
troppo luminose.	La foto è sovraesposta.	Usare la compensazione esposizione o selezionare un tempo di posa più rapido.	44, 77
	ll display è troppo chiaro.	Regolare la luminosità del display.	124
	Il flash è spento e il soggetto è poco illuminato.	Sollevare il flash e scegliere un altro modo flash.	24
Le foto sono troppo scure.	La foto è sottoesposta.	Usare la compensazione esposizione o selezionare un tempo di posa più lento.	44, 77
	Il display è troppo scuro.	Regolare la luminosità del display.	124
l colori non sono naturali.	La fotocamera non è in grado di rego- lare il bilanciamento del bianco per le condizioni di ripresa tramite il bilan- ciamento automatico del bianco.	Includere un oggetto bianco nella foto o selezionare un'altra opzione di bilanciamento del bianco.	79
Le informazioni sulle foto non ven- gono visualizzate.	Gli indicatori sono nascosti.	Premere DISP. per visualizzare gli indicatori.	36
La luminosità del display cambia durante la messa a fuoco.	L'illuminazione dell'ambiente è insufficiente o differisce da quella usata per l'autofocus.	Ciò è normale e non indica un gua- sto.	_

NOTE TECNICHE

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
Nelle foto appaio- no delle righe verticali ("smear").	Il soggetto è luminoso.	Ciò è normale e non indica un gua- sto.	
l/in dianta and i	Off o Suono selezionato per Impostazione Livello.	Selezionare Display o Disp + suono .	27
inclinazione non à	Gli indicatori sono nascosti	Premere DISP. per visualizzare gli	36
vicualizzato		indicatori.	50
visualizzato.	l a fotocamera à canovolta	Tenere la fotocamera nella direzione	17
	La lotocamera e capovona.	corretta.	17
La foto non è in	La fotocamera si è mossa durante	Non fare foto da oggetti in movi-	
piano, anche se	lo scatto.	mento.	
l'indicatore di di- rezione mostrava che la fotocamera lo era.	ll soggetto non è in piano.	Raddrizzare il soggetto.	

Riproduzione/Eliminazione

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
Impossibile ripro-	Fotocamera non in modo di ripro- duzione.	Premere ►.	15, 29
durre le foto.	Cavo A/V collegato erroneamente.	Ricollegare il cavo A/V.	104
	II modo Video non corrisponde alla TV.	Selezionare un altro modo video.	135
	Scheda di memoria vuota o non inserita.	Inserire la scheda formattata nella	
	La scheda non è stata formattata nella fotocamera.	fotocamera e contenente le foto	13, 124
Impossibile visualizzare le	Le immagini sono state scattate con un altro dispositivo.		
immagini presenti nella scheda di	l contatti della scheda di memoria sono sporchi.	Pulirlo con un panno asciutto e morbido.	
memoria.	Guasto della scheda.	Inserire un'altra scheda. Se è possi- bile visualizzare le immagini conte- nute in un'altra scheda, significa che la prima è probabilmente guasta; interromperne l'utilizzo.	_
ll display si è	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 165
spento.	La fotocamera si spegne automati- camente per risparmiare energia.	Accendere la fotocamera.	14

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
Impossibile	ll file è protetto.	Togliere la protezione.	92
eliminare il file.	La scheda di memoria è bloccata.		
Impossibile format- tare la scheda.	La scheda è bloccata.	Sbloccare la scheda di memoria.	14

Varie

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
Impossibile inserire la scheda di memoria.	La scheda non è orientata corret- tamente.	Inserire la scheda nell'orientamen- to corretto.	13
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 165
fotocamera non	Anomalia di funzionamento della	Spegnere e riaccendere la fotoca- mera.	14
numo cricito.	fotocamera.	Togliere e inserire nuovamente la batteria, o scollegare e ricollegare l'adattatore CA.	12, 165
La data è errata.	L'orologio non è impostato corret- tamente.	Impostare l'orologio sulla data e ora corrette.	135
La data è stata reimpostata.	La batteria non è stata inserita per circa una settimana.	Impostare l'orologio sulla data e ora corrette.	135
La fotocamera non si spegne automati- camente.	Off selezionato per Spegnimento automatico.	Selezionare un'altra impostazione.	125
La fotocamera non emette il segnale acustico.	ll segnale acustico è disattivato.	Selezionare un'altra opzione per Impostazioni volume.	28, 126
Le immagini non	II modo Video non corrisponde alla TV.	Selezionare un altro modo video.	135
sono visualizzate	Cavo A/V non collegato.	Collegare il cavo A/V.	104
sulla TV.	La TV non è sintonizzata sul canale VIDEO IN.	Sintonizzare la TV sul canale VIDEO IN.	_

NOTE TECNICHE

Problemi correlati al computer

Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'utente al software*, disponibile nel formato pdf nel CD in dotazione.

Avvisi di protezione (Windows Vista/Windows XP)

Vedere quanto segue se Windows XP Service Pack 3 o Windows Vista Service Pack 1 visualizza un avviso di protezione quando si collega la fotocamera o avvia DL-10. Le illustrazioni di questa sezione si riferiscono a Windows XP.

Se viene visualizzato un avviso di protezione, confermare che il programma proviene da una fonte sicura e premere Sblocca.



Attenzione Minimum al la constante al programma interessato. Per accertare che il computer non sia infettato da virus o altro malware, fare clic su Continua a bloccare se non è possibile individuare il nome del programma o dell'editore

Se si fa clic su Continua a bloccare per bloccare un'applicazione Ricoh, sarà possibile rimuovere il blocco in Windows Firewall.

1 Fare clic su Pannello di controllo e in seguito u "Windows Firewall".

Fare clic sul menu "Start" e selezionare **Pannello di controllo**, quindi fare doppio clic su **Windows Firewall** (se tale opzione non è visualizzata, fare clic su **Passa alla visualizzazione classica** nell'angolo in alto a sinistra della finestra Pannello di controllo).



Windows Firewall

2 Consentire l'accesso a Internet all'applicazione Ricoh.

Nella finestra di dialogo "Windows Firewall", fare clic sulla scheda **Eccezioni** e verificare se DL-10 è elencato in "Programmi e servizi". In caso affermativo, spuntare la casella di controllo accanto a DL-10 e fare clic su **OK**. Altrimenti, fare clic su **Aggiungi programma...** per aggiungere DL-10 all'elenco delle eccezioni.



Se si ha selezionato Richiedi in seguito per bloccare DL-10, un avviso di protezione sarà visualizzato al successivo avvio del programma. Fare clic su Sblocca per togliere il blocco.

Caratteristiche tecniche

Pixel effettivi		Circa 10 milioni
Sensore im	magini	1/1,7″ CCD (circa 10,4 milioni di pixel totali)
	Lunghezza focale	6,0 mm (equivalente al formato da 35 mm: 28 mm)
	Apertura (cifra f)	f/1,9-f/9 (filtro ND usato per le aperture di $f/8,0-f/11$ in modo di ripresa auto)
Obiettivo	Raggio del fuoco (dall'obiettivo)	Circa. 30 cm – ∞ ; circa 1,0 cm – ∞ in modo Macro
	Fabbricazione	8 elementi in 6 gruppi (2 lenti asferiche con 2 superfici)
Zoom		4,0 Zoom Digitale \times ; circa 5,7 \times la funzione di riduzione automatica zoom (VGA)
Modo di m	essa a fuoco	AF multi e spot basato su CCD; MF; Snap; ∞; blocco della messa a fuoco e assistenza AF
Tempo di posa	Fotografie	180, 120, 60, 30, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, e 1 – ½ 2000 s (i limiti superiore e inferiore variano a seconda dei modi di ripresa e dei modi flash)
	Filmati	1/ ₃₀ - 1/ ₂₀₀₀ S
Controllo	Misurazione	Modi fotometria TTL-CCD in multi (256 segmenti), media pesata al centro e spot con blocco AE.
dell'espo-	Modo	AE programmato, AE con priorità di apertura diaframma, AE con priorità scatto, esposizione manuale
SIZIUIIE	Compensazione esposizione	Manuale (da +2,0 a –2,0 EV con incrementi di 1/3 di EV); bracketing automatico (–0,5 EV, ±0 EV, +0,5 EV e –0,3 EV, ±0 EV, +0,3 EV)
Sensibilità ISO (Standard Output Sensitivity - Sensibilità di uscita standard)		Auto, Alta-Auto, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600
Bil.Bianco		Auto, Multi-P AUTO, Esterni, Nuvoloso, Lamp. Incandescente, Lamp. Fluore- scente, Imp. Manuali, Partic.; bracketing del bilanciamento del bianco
	Modo	Auto (il flash scatta quando l'illuminazione è insufficiente o il soggetto è in controluce), Riduzione occhi rossi, On, Sincro. Ienta, Manuale, Off
Flash	Portata (flash incorporato)	Circa. 20 cm – 3,0 m (ISO auto)
	Compensazione flash	±2,0 EV con incrementi di 1/3 EV
Display		3,0LCD trasparente, da "; circa 920.000 pixel
Modo di ripresa		Auto, Modifica programma, Priorità apertura, Priorità scatto, Manuale, Scena (Testo, Filmato, Corr Obl, Doppio scatto in gamma dinamica), "Impost."
Qualità del	le immagini 1	Fine, Normale, RAW (DNG) ²
Formato	Fotografie	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
(nivel)	Filmati	640×480, 320×240
(hivei)	Modo Testo	3648×2736, 2048×1536

Archiviazione		Schede di memoria SD/SDHC e MultiMedia; memoria interna (circa 88 MB)		
	3648×2736	2.164 KB/fotogramma (N), 3.738 KB/fotogramma (F), 18,2 MB/foto- gramma (RAW)		
Formato	3648×2432	1.925 KB/fotogramma (N), 3.325 KB/fotogramma (F), 16,2 MB/foto- gramma (RAW)		
	2736×2736	1.628 KB/fotogramma (N), 2.809 KB/fotogramma (F), 13,7 MB/foto- gramma (RAW)		
file (circa)	3264×2448	1.756 KB/fotogramma (N)		
	2592×1944	1.151 KB/fotogramma (N)		
	2048×1536	763 KB/fotogramma (N)		
Archiviazior Formato file (circa) - file (circa) - file Altre opzior Interfaccia Formato sec Alimentazio Durata della sullo standa Dimensioni Peso (appro Foro per vito	1280×960	447 KB/fotogramma (N)		
	640×480	106 KB/fotogramma (N)		
	Fotografie	JPEG (Exif Ver. 2.21) ³ , RAW (DNG)		
Formato	Filmati	AVI (compatibile con formato JPEG Open DML Motion)		
	Compressione	Compatibile con JPEG Baseline (foto e filmati)		
Altre opzioni di ripresa		Ripresa continua (Continuo, Cont. S, Cont. M); autoscatto (ritardo dello scatto di circa 10 s o 2 s); ripresa con timer (intervalli compresi tra 5 s a 1 ora con incrementi da 5 s) ⁴ ; bracketing colore; B&N (TE); selezione spazio colore; riduzione disturbi; visualizzazione istogramma; griglia di inquadramento; indicatore profondità di campo; Indicatore di inclinazione; slitta alimentata		
Altre opzioni di riproduzione		Rotazione automatica dell'immagine; riproduzione di foto multiple; zoom riproduzione (fino a 16 ×); ridimensiona		
Interfaccia		Connettore mini-B USB 2.0 (alta velocità); Memoria di massa $^{\rm 5}$; uscita audio 1,0 Vp-p (75 $\Omega)$		
Formato segnale video		NTSC, PAL		
Alimentazione		Una batteria ricaricabile DB-65 (3,7V) Due batterie alcaline o NiMH AAA Adattatore CA AC-4c AC opzionale (3,8V)		
Durata del	a batteria (basata	DB-65: circa 370 scatti		
sullo stand	ard CIPA)	 Batterie alcaline AAA: circa 25 scatti⁷ 		
Dimension	$i(L \times A \times P)$	108,6 mm × 59,8 mm × 25,5 mm (escluse le parti sporgenti)		
Peso (appross.)		Fotocamera(esclusi batteria, scheda di memoria e cinturino da pol- so): 188 g Batteria e cinturino da polso: 30 g		
Foro per vite treppiedi		1/4-20UNC		
Durata di memorizzazione della data		Una settimana ca.		
Temperatura operativa		0°C a 40°C		
Umidità operativa		Massimo 85%		
Temperatura di immagazzinamento		−20 °C a 60 °C		

- 1 Le opzioni disponibili variano a seconda delle dimensioni dell'immagine.
- 2 Viene anche registrato un file JPEG (di qualità fine o normale dalle dimensioni del file RAW o un file da 640×480 pixel di qualità normale). I file RAW usano il formato DNG standard promosso da Adobe Systems, Inc.
- 3 Compatibile con lo standard **D**esign rule for **C**amera **F**ile system (DCF, uno standard JEITA) e DPOF. Non viene garantita la piena compatibilità con altri dispositivi.
- 4 Flash spento
- 5 La memoria di massa è supportata da Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS 9.0–9.2.2 e Mac OS X 10.1.2–10.5.6.
- 6 Misurata in base allo standard CIPA. Cifra puramente indicativa. Il numero effettivo di foto varia significativamente a seconda dell'uso della fotocamera.
- 7 Misurata con batterie alcaline Panasonic.

Capacità nella memoria interna/scheda di memoria

La tabella seguente elenca il numero approssimativo di fotogrammi o la lunghezza dei filmati memorizzabili nella memoria interna o in una scheda di memoria con diverse impostazioni.

			Memoria	1.00	200	460	0.60	1/ (7)	22.60
_			Interna	IGB	ZGB	4 G B	8 GB	16 GB	32 GB
Fotografie	RAW	₩ 3.648×2.736	4	51	104	204	417	836	1677
	F		22	240	487	957	1957	3922	7867
	N		38	414	842	1653	3379	6769	13579
	RAW		5	57	116	229	469	939	1884
	F	3.648×2.432	25	269	548	1077	2202	4412	8851
	N		43	465	945	1856	3795	7602	15251
	RAW		6	68	138	271	554	1110	2227
	F	2.736×2.736	29	319	647	1270	2596	5202	10435
		1	50	544	1097	2155	4405	8824	17702
		3.264×2.448	47	512	1041	2045	4181	8376	16802
	M	N 2.592×1.944 2.048×1.536	72	775	1576	3094	6325	12671	25418
	N		109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
		1.280×960	175	1888	3840	7541	15415	30882	61951
		640×480	705	7553	15359	30159	61643	123489	247716
Modo		3.648×2.736	38	414	842	1653	3379	6769	13879
Te	sto	2.048×1.536	109	1184	2363	4640	9486	19005	38125
	640	×480, 30 fps	51 s	9 min 15 s	18 min 49 s	38 min 41 s	75 min 31 s	151 min 18 s	303 min 31 s
Ŧ	640	imes 480, 15 fps	1 min 42 s	18 min 20 s	37 min 17 s	76 min 41 s	149 min 40 s	299 min 50 s	601 min 28 s
nati	320	×240, 30 fps	2 min 12 s	23 min 42 s	48 min 13 s	99 min 8 s	193 min 30 s	387 min 39 s	777 min 37 s
	320	×240, 15 fps	4 min 19 s	46 min 19 s	94 min 11 s	193 min 41 s	378 min 2 s	757 min 18 s	1519 min 7 s



A Note Le cifre sui filmati indicano le lunghezza totale registrabile. Ogni filmato

- può avere una lunghezza massima di 90 minuti (4GB).
- Il numero massimo di foto eseguibili con un unico scatto è 999. Se resta della memoria per più di 999 esposizioni, sul display sarà visualizzato "999".
- A seconda del soggetto, il numero di foto scattabili può differire da quello di esposizioni residue.
- · La capacità varia a seconda delle condizioni di ripresa e la marca della scheda di memoria
- · Usare una scheda di memoria ad alta velocità guando si riprende per periodi prolungati.

Accessori opzionali

La fotocamera GR DIGITAL III può essere impiegata con gli accessori opzionali sotto elencati:



Adattatore CA AC-4c



Paraluce e adattatore GH-2 Questo kit comprende un paraluce che serve per proteggere l'obiettivo dalla luce del sole e un adattatore per filtri da 0.75 x per le foto gran-43mm per usi generici. dangolari, che offre una Migliora i risultati con i lunghezza focale comsoagetti in controluce.



Batteria ricaricabile DB-65



Obiettivo di conversione grandangolare GW-2

Un obiettivo di conversione con moltiplicatore di lunghezza focale di binata di 21 mm (equivalente al formato da 35 mm) Necessita di GH-2 Custodia inclusa





Cavo di scatto CA-1 Un tasto di scatto in remoto con cavo da collegare al connettore USB della fotocamera



Mirino esterno GV-1

mentata della fotocamera. Offre copertura per l'obiettivo da 21 mm e 28 mm (equivalente al formato da 35 (equivalente al formato da 35 mm) con mm). Custodia inclusa.



Mirino esterno piccolo GV-2

Mirino ottico da fissare alla slitta ali- Mirino ottico compatto da fissare alla slitta alimentata della fotocamera. Offre copertura per l'obiettivo da 28 mm contrassegni per il rapporto di formato 1:1. Custodia inclusa.



- Prima di usare gli accessori opzionali, consultare la documentazione fornita insieme al prodotto.
- Non è possibile usare il flash incorporato con obiettivi di conversione o paraluce.
- Non è possibile usare gli accessori GH-1, GW-1 e GT-1 per la fotocamera GR DIGITAL e GR DIGITAL II.
- Per conoscere le informazioni più recenti sugli accessori opzionali, visitare il sito Web di Ricoh (*http://www.ricohpmmc.com/*).

🍟 Suggerimento: fissaggio della tracolla 🕬

Togliere l'estremità della tracolla dalla fibbia e fissare la tracolla come mostrato sulla destra.

Togliere il cappuccio ad anello prima di montare un obiettivo di conversione o il paraluce e l'adattatore.

- Per togliere il cappuccio ad anello: spegnere la fotocamera e ruotare il cappuccio in senso antiorario fino a poterlo smontare.
- Per rimontare il cappuccio ad anello: spegnere la fotocamera, posizionare il cappuccio su di essa facendo allineare i contrassegni sul corpo della fotocamera (①) e del cappuccio (②). Ruotare il cappuccio in senso orario fino a farlo scattare in posizione.







Uso di un adattatore CA opzionale

Si consiglia di usare un adattatore CA opzionale in caso di uso prolungato della fotocamera o guando si collega la suddetta a un computer. Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di collegare l'adattatore CA.

Aprire il coperchio della batteria/scheda. Sganciare il fermo (1), aprire il coperchio (2) e togliere le batterie.



7 Inserire l'accoppiatore dell'adattatore CA. Una volta completamente inserito l'accoppiatore, il fermo della batteria scatterà in posizione.



2 Inserire il cavo nel canale per cavi. Aprire il coperchio di protezione cavo di alimentazione (ingresso CC) e inserire il cavo nel canale per cavi.

▲ Chiudere il coperchio della batteria/scheda.

Chiudere (1) e inserire il fermo (2) del coperchio.

Attenzione

Accertarsi che il coperchio sia chiuso con il fermo.



5 Inserire l'adattatore.

Collegare il cavo CA all'adattatore guindi collegare l'adattatore a una presa elettrica.



Accertarsi che entrambe le prese siano inserite completamente.

🚺 Attenzione 🗤 🗤 🖉 Attenzione

- Scollegare l'adattatore CA e scollegarlo dalla presa elettrica quando non lo si utilizza.
- Se si scollega l'adattatore CA o si interrompe l'alimentazione mentre la fotocamera è accesa, i dati potrebbero essere danneggiati.
- L'indicatore della batteria (i) può essere visualizzato mentre si usa l'adattatore CA. Ciò è normale e si può continuare a usare la fotocamera.
- Non sollevare la fotocamera per il cavo quando è collegato l'adattatore CA.

Scollegamento dell'adattatore CA

Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di scollegare l'adattatore CA.

- 1 Scollegare l'adattatore.
- **7** Aprire il coperchio della batteria/scheda.
 - Far scivolare la leva di sblocco su "OPEN" e aprire il coperchio.
- **3** Togliere l'accoppiatore dell'adattatore CA.
- ▲ Chiudere il coperchio della batteria/scheda.

Chiudere e inserire il fermo del coperchio.

ll flash GF-1

È possibile collegare un flash GF-1 opzionale alla slitta alimentata della fotocamera.



2 Collegare il flash.

Spegnere la fotocamera e il GF-1 e collegare il flash alla slitta alimentata della fotocamera.



3 Accendere il flash e la fotocamera.

🕐 Nota 🗤 🗤

Se l'icona del flash opzionale non viene visualizzata, spegnere il GF-1 e la fotocamera e smontare e rimontare il flash.



- In caso di tempi di posa lenti potrebbero essere generate immagini sfuocate.
- Non usare il flash incorporato mentre è montato il GF-1. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.

Altri flash

Usare esclusivamente flash dotati di un contatto di segnale X dalla tensione positiva non superiore a 20V. Usare un flash che permetta di coprire l'angolo di campo dell'obiettivo.

1 Chiudere il coperchio del flash (pag. 25).

7 Collegare il flash.

Spegnere la fotocamera e il flash opzionale e collegare il flash alla slitta alimentata della fotocamera.

3 Impostare l'apertura manualmente.

Accendere la fotocamera, selezionare i modo A o M e selezionare l'apertura (pagg. 14, 43, 44).

4 Selezionare un'impostazione della sensibilità ISO manuale.

Selezionare un'opzione diversa da **Auto** per la sensibilità ISO (pag. 84).

5 Attivare il flash.

Attivare il flash e impostarlo sul modo Auto. Impostare l'apertura e la sensibilità ISO sui valori selezionati nella fotocamera. Eseguire uno scatto di prova e regolare l'apertura del flash e le impostazioni ISO come necessario.

Spegnere il flash opzionale prima di toglierlo dalla fotocamera.

Attenzione

- Se il flash esterno è acceso, scatterà a ogni scatto a prescindere dal modo flash selezionato nella fotocamera. Spegnere il flash per scattare senza flash.
- I flash opzionali sono generalmente indicati per l'uso con distanze superiori alla portata del flash incorporato. L'uso del flash opzionale a distanze inferiori può causare sovraesposizione.

Uso dell'adattatore CA AC-4c e del caricabatterie BJ-6

Questi prodotti sono destinati all'uso con tensioni di 100–240V e 50 o 60 Hz. Prima di recarsi all'estero, acquistare un adattatore da viaggio adatto alle prese utilizzate nel paese di destinazione. Non usare questi prodotti con trasformatori elettrici, in quanto si potrebbe danneggiare la fotocamera.

Garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato per l'uso nel paese di acquisto, e la garanzia non è valida negli altri paesi. In caso di guasto mentre si è all'estero, il produttore declina ogni responsabilità per l'assistenza sul prodotto in altri paesi o per le spese sostenute al riguardo.

Riproduzione tramite la TV

Il cavo A/V in dotazione può essere usato per collegare la fotocamera alle televisioni e monitor dotato di un connettore di ingresso video. La fotocamera supporta i formati video NTSC e PAL; prima di collegare la fotocamera a un dispositivo video, selezionare la modalità di uscita video pertinente.

Precauzioni per l'uso.

- Questo prodotto è stato fabbricato per l'uso nel paese di acquisto, e la garanzia non è valida negli altri paesi. In caso di guasto mentre si è all'estero, il produttore declina ogni responsabilità per l'assistenza sul prodotto in altri paesi o per le spese sostenute al riguardo.
- Non far cadere la fotocamera o sottoporla a urti fisici. Quando si trasporta la fotocamera, fare attenzione che non urti altri oggetti. Fare particolare attenzione a proteggere l'obiettivo e il display.
- Il flash potrebbe surriscaldarsi se utilizzato molte volte di seguito. Non usare il flash più del necessario. Non usare il flash a stretto contatto con il corpo o altri oggetti. La mancata osservanza di queste precauzioni può dar luogo a ustioni o incendi.
- L'uso del flash a poca distanza dagli occhi del soggetto può causare problemi di vista temporanei. Fare particolare attenzione quando si fotografano bambini. Non dirigere il flash verso l'operatore di un veicolo a motore.

NOTE TECNICHE

- Le batterie possono scaldarsi in caso di uso prolungato. Aspettare che si raffreddino prima di toglierle dalla fotocamera.
- Può essere difficile leggere il display alla luce diretta del sole.
- Si potrà notare che la luminosità del display varia o che il suddetto contiene pixel che non si illuminano o sono sempre illuminati. Ciò è normale per i monitor LCD e non indica un guasto.
- Non applicare forza al display.
- Variazioni improvvise di temperatura possono causare condensa, cosa che determina condensa visibile all'interno dell'obiettivo o guasto della fotocamera. Per evitare questo problema infilare la fotocamera in una busta di plastica per rallentare la variazione di temperatura, e toglierla dalla busta solo dopo che l'aria contenuta nella suddetta ha raggiunto la stessa temperatura dell'ambiente circostante.
- Per evitare danni al prodotto, non inserire oggetti nei fori del microfono e nelle protezioni dell'altoparlante.
- Tenere la fotocamera asciutta ed evitare di toccarla con le mani bagnate. La mancata osservanza di queste precauzioni può dar luogo a guasti del prodotto o scosse elettriche.
- Eseguire uno scatto di prova per verificare che la fotocamera funzioni correttamente, prima di fare foto durante occasioni importanti come viaggi o matrimoni. Consigliamo di mantenere a portata di mano questo manuale e le batterie di riserva.

🍟 Suggerimento: evitare la formazione di condensa 🕬 🕬

La condensa ha particolare probabilità di formarsi se ci si sposta in una zona dalla temperatura nettamente differente, in caso di umidità elevata, in una stanza fredda dopo l'accensione del riscaldamento, o quando la fotocamera è esposta all'aria fredda di un condizionatore o altro apparecchio.

Cura della fotocamera

- Le fotografie possono essere influenzate dalla presenta di impronte o altri corpi estranei presenti sull'obiettivo. Evitare di toccare l'obiettivo con le dita. Togliere la polvere o la lanugine con un compressore acquistato in un negozio di articoli fotografici, o pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto. Pulire il display con un panno morbido inumidito con un detergente apposito privo di solventi organici.
- Pulire accuratamente la fotocamera dopo averla usata in spiaggia o aver maneggiato dei cosmetici. Non esporre la fotocamera a sostanze volatili, come solventi, benzine o pesticidi. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe causare danni alla fotocamera o alle sue finiture.
- Nel caso improbabile di un guasto, recarsi presso un Centro di assistenza Ricoh.
- · La fotocamera contiene circuiti ad alta tensione. Non smontarla.
- Il display si graffia facilmente; evitare di toccarlo con oggetti duri.

Archiviazione

- Non conservare la fotocamera in luoghi esposti a: calore o umidità elevati; variazioni significative di temperatura o umidità; polvere, sporco o sabbia; vibrazioni elevate; contatto prolungato con sostanze chimiche, tra cui palline di naftalina e altri repellenti per insetti, o contenenti prodotti in vinile o gomma; campi magnetici forti (ad esempio, nelle vicinanze di un monitor, trasformatore o calamita).
- Togliere le batterie se non si intende usare il prodotto per molto tempo.

Prima della pulizia

Spegnere la fotocamera e togliere la batteria o scollegare l'adattatore CA.

Servizio postvendita

- 1. Questo prodotto è coperto da garanzia limitata. Durante il periodo di garanzia menzionato nella Garanzia fornita assieme alla fotocamera, i componenti difettosi saranno sostituiti gratuitamente. In caso di guasto, contattare il rivenditore presso cui si ha acquistato la fotocamera o il Centro di assistenza Ricoh più vicino. Si prega di notare che non si verrà rimborsati per il trasporto della fotocamera al Centro di assistenza Ricoh.
- 2. Questa garanzia non copre danni da ascrivere a:
 - 1 mancato rispetto delle istruzioni del manuale;
 - 2 riparazioni, modiche o revisioni non condotte da un centro di assistenza autorizzato indicato nel manuale di istruzioni:
 - 3 incendi, calamità naturali, casi di forza maggiore, fulmini, tensione anormale, ecc.;
 - 4 stoccaggio errato (indicato nel "Manuale d'istruzioni della fotocamera"), perdite della batteria e altri liquidi, muffa o cura insufficiente della fotocamera.
 - 5 immersione nell'acqua (allagamento), esposizione ad alcol o altre bevande, infiltrazione di sabbia e fango, urti fisici, caduta della fotocamera, pressione esercitata sulla fotocamera e altre cause non naturali.
- 3. Una volta scaduta la garanzia il proprietario sarà responsabile dei costi di riparazione, compresi quelli sostenuti presso un centro di assistenza autorizzato.
- 4. Il proprietario sarà responsabile di tutti i costi di riparazione, anche durante il periodo di validità della garanzia, se il tagliandino della suddetta non è accluso o se il nome del distributore o la data di acquisto sono stati modificati o non sono indicati sul tagliandino.
- 5. Le spese di revisione e ispezione accurata appositamente richieste dal proprietario saranno sostenute dallo stesso, anche durante il periodo di validità della garanzia.
- 6. Questa garanzia è valida solo per la fotocamera e non copre gli accessori come la custodia o la tracolla, oltre che la batteria e altri prodotti di consumo in dotazione.
- 7. I danni consequenziali da ascrivere a quasto della macchina, come le spese sostenute per l'esecuzione di foto o le perdite di profitti non saranno rimborsati, anche se si riferiscono al periodo di validità della garanzia.
- 8. La garanzia è valida esclusivamente nel paese di acquisto della fotocamera.
 - Le disposizioni di cui sopra si riferiscono alle riparazioni gratuite e non costituiscono un limite per i diritti legali dei clienti.
 - * Il loro proposito è illustrato anche nel tangliandino di garanzia fornito con la fotocamera.
- 9. I componenti essenziali per le procedure di assistenza della fotocamera (vale a dire, i componenti necessari per mantenere le funzioni e la qualità della fotocamera) saranno disponibili per cinque anni a partire dall'interruzione della produzione della fotocamera.
- 10. Si prega di notare che in caso di danni gravi da ascrivere ad allagamenti, immersioni, infiltrazioni di sabbia o fango, urti violenti o cadute, potrebbe non essere possibile riparare le fotocamera e ripristinarne le condizioni originali.
- in Note
- Prima di inviare la fotocamera per la riparazione, controllare la batteria e leggere nuovamente il manuale delle istruzioni per assicurare il funzionamento corretto.
- Alcune riparazioni necessitano di tempi prolungati.
- Ouando si invia la fotocamera a un centro di assistenza, accludere una nota in cui si descrive il componente difettoso e il problema il più precisamente possibile.
- Togliere tutti gli accessori non correlati al problema prima di inviare la fotocamera a un centro di assistenza.
- Questa garanzia non copre i dati memorizzati nelle schede di memoria o la memoria interna.

NOTICES

USA FCC Part 15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: GR DIGITAL III

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH AMERICAS CORPORATION 5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement: Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER—TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Indice

<u>Simboli</u>

🗅 Modo (auto)4, 17–21
Tasto ೮ (autoscatto) 3, 26
Tasto 🗀 (DISP.) 3, 36, 37
Tasto 🛍 (elimina)
Tasto 🗲 (Flash)3, 5, 24
Tasto 🕏 (Macro) 3, 23
+ Ripresa normale49–50
Tasto 🕨 (riproduzione) 3, 15, 29, 91
Tasto 🖾 (Visualizzazione di immagini
miniaturizzate)3, 22, 31, 32, 122
Tasto 🍳 (Visualizzazione ingrandita)

<u>A</u>

AAA 11–1	2, 159, 170, 171
Adattatore CA16	2, 165–166, 169
Adattatore per schede	e PC 146
Adobe Reader	141–142, 148
Alcalina11–1	2, 159, 170, 171
Altoparlante	3, 27, 125–126
Apertura 40, 42, 43,	44, 85, 123, 158
Autofocusí	18, 19, 59, 64, 65
Autoscatto	
AVI	
Avviso	156–157
Avviso di protezione	

<u>B</u>

Batteria ii, 8, 10-12, 159, 164, 1	65,
170, 171	
Batteria ricaricabileii, 10-12,	159
Bianco e nero 66-67, 70-	-71
Bil.Bianco	103
Bilanciamento bianco79	-81
Blocco dell'esposizione	121
Blocco della messa a fuoco	21
Bracketing automatico70	-71

<u>c</u>

Cambio Modo di ripresa	86
Caplio	139

Cappuccio ad anello2, 163
Caratteristiche tecniche158-160
Caricabatterieii, 10, 165, 169
Cavo A/V ii, 104
Cavo di scatto 162
Cavo USB ii, 107, 144, 148
CDii, 138, 140, 142
Cinturino da polsoii
CL-BKT B&N (TE) 131
Colore
Comp.Bil.Bianco Impostaz.My 118
Compensaz. Esposiz. Flash72
Compensazione Bilanciamento
Bianco (ripresa)82-83
Compensazione Bilanciamento
Bianco (riproduzione) 103
Compensazione esposizione77-78
Compensazione flash72
Compensazione Livello100-102
Computer136-149
Conferma Otturatore ADJ 120
Connettore per cavo A/V
Connettore per cavo USB. 3, 107, 144,
148
Contrasto48-49, 66-67, 100-102
Controluce77
Coperchio connettore 3, 104, 107, 144, 148
Coperchio del flash
Coperchio della batteria/
scheda
Coperchio della slitta alimentataii
Coperchio di protezione cavo di
alimentazione CC3, 165
Copia da memoria interna a
scheda
Copia di foto
Correzione
Correzione Obliquità
Custodia, morbida 163

<u>D</u> Da

Data	16,	76	5
------	-----	----	---
DB-60	.8, 10–12, 164,	170, 171	
------------------	-----------------	-----------	
DB-65 ii, 8, 10)–12, 159, 164,	170, 171	
Densità		52	
Display 3, 6-	8, 36–37, 124,	130, 158,	
170, 171			
Distanza fuoco	istant	64	
Disturbi		74, 85	
DL-10137,	138, 139–141,	143, 145,	
156–157			
DL-10, disinsta	llazione	143	
DL-10, installa:	zione	.139–141	
DL-10, requisit	i di sistema	137	
DL-10, sblocco		156–157	
DNG		58	
Doppio scatto	in gamma		
dinamica		48–50	
DPOF		95–96	

Ē

Eliminazione di fotografie	.33–35
Esposizione18, 61-62, 70-71,	77–78,
102, 123	
Estensione gamma dinamica	.49–50

Ē

Filtro obiettivo	162
Flash, incorporato2, 24-2	25, 72, 73,
158, 170	
Flash, manuale	73
Flash, opzionale	.167–168
Formato	57
Formato fotogrammi	89
Formato immagine	57
Formato Video	
Formatta [Card]	
Formatta [Memoria interna] 124
Formattazione	
Foro per vite treppiedi	. 3, 48, 61
Frequenza fotogrammi	
Fuoco18,	19, 59–65
Fuoco	58–63
Fuoco manuale	59, 60

<u>G</u>

Gamma dinamica	48
Gancio per attacco cinghietta	ii, 2

Garanzia	169, 172
GF-1	167
Griglia	36, 128
Griglia di inquadramento	36, 128
Guida dell'utente al software	ii, iv

Ī

Idruro di nickel metallico8, 11–12,
Immagine sfuocata 20
ininagine siuocata
Immagine Zoom Digitale
Impost. Tasto Fn1121-122
Impost. Tasto Fn2121-122
Impostaz. funz. personalizz
Impostazione Livello 127
Impostazione Raw/Jpeg131
Impostazione Spazio Colore 132
Impostazioni Data 16, 135
Impostazioni Flash Sincro73
Impostazioni immagine
Impostazioni ISO Alta Auto 125
Impostazioni predefinite55-56, 85
Impostazioni volume126
Indicatore di inclinazione27-28
Irodio Photo & Video Studio iv, 138
ISO74, 84-85, 125
Istogramma

```
J
JPEG......58, 131, 159
```

Ē

Language/言語	
Lettore scheda di men	noria 146
Leva ADJ3	, 5, 78, 119–120
Leva Adj Impostazion	e119–120
Livello del flash	72
Livello di carica della b	oatteria 8
Luce Ausiliaria AF	
Luce ausiliaria AF	5, 26, 125
Luce Flash Manuale	73
Luminosità	100–102, 124
Luminosità LCD	

Μ

Mac OS	148–149	17	15	
--------	---------	----	----	--

Macintosh148-149
Memoria, interna13, 14, 97, 124, 161
Menu di impostazione124-135
Menu di ripresa54-86
Menu di riproduzione91-103
Messaggio di errore150–155, 156–157
Microfono2
Mirino, esterno 130, 162
Misurazione61-62, 65
Misurazione esposimetrica65
Modi MY4, 53, 86, 130
Modif. Impostaz117-118
Modo A (priorità apertura
diaframma)4, 42
Modo Apertura Auto85
Modo Continuo68–69
Modo Corr Obl51
Modo Filmato87-89
Modo Flash24
Modo M (manuale)4, 44–45
Modo M una press 123
Modo Macro23
Modo P (modifica
programma)4, 40–41
Modo S (priorità scatto) 4, 43
Modo SCENE (scena)4, 46-52
Modo Testo52
Modo Uscita Video 135
Modo visualizzazione Info 130
Monocromia
Mostra nome impost.My 129

N

N. sequenza c	ard 134
NiMH	8, 11–12, 159, 170, 171
Nitidezza	
NTSC	

<u>0</u>

Obiettivo	2, 17, 158, 171
Obiettivo di conversion	e,
grandangolare	
Opzioni griglia guida	
Opzioni pers tasto	113–123
176 ^{Opzioni selett. modo N}	1 123

Opzioni selett. modo	riprod 123
Ora e data	
Orologio	

<u>P</u>

PAL	105, 135
Paraluce e adattatore	162, 163
PictBridge	106
Posiz. cursore menu Salva	
Pre-AF	65
Precauzioni di sicurezza	ii
Primo piano	23
Profondità di campo	42, 59
Programma esposizione	41
Proiezione Diapositive	92
Protezione	92–94

Q

Qualità immagine	57, 58
Qualità immagine Fine	57, 58
Qualità normale	57, 58
Qualità/Dimensione	
immagine	57–58

<u>R</u>

RAW30, 57, 58, 131
Reg. Impost114-115
Richiama Impost116
RICOH Gate La 139
Ridimensiona
Riduzione disturbi74
Riduzione disturbi ISO74
Ripresa con timer75-76
Riprese intervallate75-76
Ripristina impostazioni
predefinite85
Riproduzione di filmati90
Riproduzione di foto multiple31
Riproduzione, filmati90
Riproduzione, fotografie29-32
91–105
Riproduzione, TV104-105
Riquadro70-71
Riquadro informaz. di scatto 129
Rotazione Auto 127

<u>s</u>

Scatto istantaneo64
Scheda di memoria 13-14, 97, 124,
134, 146, 161
SD 13, 161
SDHC 13, 161
SECAM 105, 135
Selettore di modalità2, 4, 40-53
Selettore Flash OPEN 2, 24
Selettore su-giù
Sensibilità ISO84-85
Slitta alimentataii, 162, 167, 168
Software139–141, 143
Spegnimento automatico 125
Spia autofocus/flash 3, 14, 18, 25
Spia Tasto Accensione 122
Stampa
Stampa Data75
Suoni operativi125
Supportoiv

Ī

Target della messa a fuoco61-63
Tasto MENU/OK 3, 54
Tasto di POWER
Tasto di scatto 2, 17, 18, 19
Tasto di scatto in remoto 162
Tasto DISP
Tasto Fn1
Tasto Fn2
Tasto Zoom 122
Tempo conferma LCD 126
Tempo di posa40, 42, 43, 44, 45, 123 158
Timer
Tracolla163
Tracollaii, 163
TV104–105, 135, 169

V

Visual. tasto Fn	
Visualizzazione delle	
immagini	29–32, 104–105
Volume	

W

Windows 136-147, 156-157

Z

Zone luminose	37
Zoom	22, 32
Zoom Digitale	22
Zoom rapido one-touch	126
Zoom riproduzione	32

<u>Numeri di telefono per il supporto in Europa</u>

UK	(from within the UK)	02073 656 580
	(from outside of the UK)	+44 2073 656 580
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 88 18 70
	(en dehors de la France)	+33 1 60 60 19 94
Italia	(dall'Italia)	02 696 33 451
	(dall'estero)	+39 02 696 33 451
España	(desde España)	91 406 9148
	(desde fuera de España)	+34 91 406 9148

http://www.service.ricohpmmc.com/

Dal favore per l'ambiente, alla conservazione sino alla gestione ambientale

Ricoh, quale cittadina di questo insostituibile mondo, promuove con grande aggressività numerose attività in favore dell'ambiente e della relativa conservazione, allo scopo di contribuire al grande tema della sua gestione. Allo scopo di ridurre il carico che le fotocamere digitali secritano sull'ambiente, Ricoh è inoltre impegnata nella



risoluzione di grandi tematiche quali il "Risparmio energetico attraverso la riduzione del consumo elettrico" e la "Riduzione delle sostanze chimiche nocive all'ambiente presenti nei prodotti".

All'insorgere di problemi

Per prima cosa, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" (C pag. 150) di questo manuale. Se i problemi persistono, entrare in contatto con un rivenditore autorizzato Ricoh.

Sedi Ricoh		
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan	
	http://www.ricoh.com/r_dc/	
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A.	
	1-800-22RICOH	
	http://www.ricoh-usa.com/	
	Oberrather Str. 6, 40472 Düsseldorf, GERMANY	
	(innerhalb Deutschlands) 06331 268 438	
NICOTTINTENNATIONAE D.V. (ET MINIC)	(außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438	
	http://www.ricohpmmc.com/	
RICOH UK LTD. (PMMC UK)	(from within the UK) 02073 656 580	
	(from outside of the UK) +44 2073 656 580	
	(à partir de la France) 0800 88 18 70	
RICOTI FRANCE S.A.S. (FMIMIC FRANCE)	(en dehors de la France) +33 1 60 60 19 94	
RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)	(desde España) 91 406 9148	
	(desde fuera de España) +34 91 406 9148	
RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY)	(dall'Italia) 02 696 33 451	
	(dall'estero) +39 02 696 33 451	
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong	
Informazioni su Irodio Photo & Video Studio		
Nord America (Stati Uniti)	(Numero verde)+1-800-458-4029	
Europe	Regno Unito, Germania, Francia e Spagna: (Numero verde)+800–1532–4865	
	Altri paesi: +44–1489–564–764	
Asia	TEL: +63-2-438-0090	
Cina	TEL: +86-21-5385-3786	
Orario di lavoro: dalle 9:00 AM alle 5:0	0 PM	

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan 2009 Agosto



