RICOH

GR

GR DIGITAL IV Manuale d'istruzioni della fotocamera

Il numero di serie del prodotto è riportato sul lato inferiore della fotocamera.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a usare la fotocamera, dedicare un po' di tempo a prendere dimestichezza con i comandi e i display del dispositivo (pag. 1). Fare riferimento a questa sezione durante la lettura del resto del manuale.

Nozioni di base sulla fotografia e riproduzione

Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta. Essa illustra le procedure di impostazione della fotocamera per l'uso e l'esecuzione e la riproduzione di fotografie (pag. 9).

Riferimento

Leggere questa sezione per conoscere le informazioni su argomenti non trattati in "Nozioni di base sulla fotografia e riproduzione." (pag. 35) Essa tratta le opzioni avanzate di scatto/ripresa e riproduzione e spiega come stampare le foto, personalizzare le impostazioni della fotocamera e copiare le immagini su un computer.

La batteria ricaricabile deve essere caricata prima dell'uso. La batteria non è carica al momento dell'acquisto.

Contenuto della confezione

Prima di usare la fotocamera digitale Ricoh, verificare che la confezione contenga i seguenti articoli.



<u>Avvisi</u>

- Precauzioni di sicurezza: leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro.
- Scatti di prova: eseguire degli scatti di prova per assicurare che la fotocamera funzioni correttamente, prima di fare foto durante occasioni importanti.
- Copyright: è vietata la riproduzione o modifica di documenti, riviste e altro materiale soggetto a copyright, per propositi diversi dall'uso personale, casalingo o di natura simile limitata, senza previo consenso del titolare del copyright.
- Esonero da responsabilità: Ricoh Co., Ltd. declina ogni responsabilità per la mancata registrazione o visualizzazione di immagini da ascrivere a un guasto del prodotto.
- Garanzia: questo prodotto è fabbricato secondo le specifiche locali e la garanzia è valida nel paese di acquisto. Il produttore declina ogni responsabilità per l'assistenza sul prodotto in altri paesi o per le spese sostenute al riguardo.
- Interferenze radio: l'utilizzo del prodotto nelle vicinanze di altri dispositivi elettronici può influire negativamente sul funzionamento della fotocamera e di tali apparecchiature. Le interferenze sono probabili in particolar modo se la fotocamera viene usata vicino a una radio o televisione. Per risolvere il problema spostare la fotocamera il più lontano possibile dalle apparecchiature, orientare nuovamente l'antenna della radio o televisione o collegare la radio o televisione a una presa elettrica differente.

© 2011 RICOH CO., LTD. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di questo manuale in parte o per intero, senza previo consenso scritto da parte di Ricoh. Ricoh si riserva il diritto di cambiare i contenuti del presente in qualsiasi momento e senza preavviso.

Ricoh ha fatto quanto possibile per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute in questo manuale. Se, tuttavia, si dovessero notare errori od omissioni, si prega di comunicarceli all'indirizzo indicato sul retrocopertina.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe, il logo Adobe e Adobe Reader sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. Eye-Fi, il logo Eye-Fi Eye-Fi connected sono marchi registrati di Eye-Fi, Inc. Tutti gli altri marchi commerciali menzionati nel presente sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Simboli di allarme

In tutto il presente manuale di istruzione e sul prodotto sono utilizzati vari simboli al fine di prevenire danni fisici a voi o a terzi e alla proprietà. I simboli e il loro significato sono illustrati qui sotto. Osservare le seguenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

\land Pericolo	Questo simbolo indica un possibile pericolo mortale im- minente o una grave lesione se ignorato o affrontato in modo errato.
\land Allarme	Questo simbolo indica che se le istruzioni vengono ignorate o esegui- te in modo non corretto, ciò può provocare la morte o lesioni gravi.
🗥 Attenzione	Questo simbolo indica che se le istruzioni vengono ignorate o ese- guite in modo non corretto, ciò può provocare lesioni o danni fisici.

Esempi di allarme

0	Il simbolo 🌒 indica azioni che occorre eseguire.
\otimes	Il simbolo © indica azioni proibite. Il simbolo © può comparire assieme ad altri simboli per indicare che una determinata azione è vietata. ● Esempi ® Non toccare ® Non smontare
Osservare	e le sequenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

\land Pericolo

	 Non cercare di smontare, riparare o alterare l'apparecchio da soli. La circuiteria ad alta tensione dell'apparecchio rappresenta un grave pericolo di natura elettrica.
	• Non cercare di smontare, alterare o saldare direttamente la batteria.
\oslash	 Non gettare la batteria nel fuoco, non cercare di riscaldarla, non usarla in un ambiente ad alta temperatura, per es. vicino ad un fuoco o dentro ad una macchina, o abbandonarla. Non gettarla in acqua o nel mare, né bagnarla.
\bigcirc	 Non cercare di forare la batteria con un ago, colpirla con un mar- tello, calpestarla, farla cadere né sottoporla ad un forte impatto.
\bigcirc	•Non utilizzare una batteria molto difettosa o deformata.

🛆 Allarme

0	In caso di anomalie di funzionamento, ad esempio se la fotoca- mera fa fumo o produce odori strani, spegnere immediatamente la fotocamera. Estrarre la batteria il prima possibile, stando attenti ad evitare scosse elettriche o ustioni. Se l'apparecchio è alimen- tato dalla presa di rete casalinga, assicurarsi di aver staccato il cavo di alimentazione dalla presa per evitare incendi o pericoli di natura elettrica. Interrompere subito l'utilizzo dell'apparecchio in caso di malfunzionamento. Contattare il centro di assistenza più vicino il prima possibile.
0	• Spegnere subito l'apparecchio se vi penetrano oggetti metallici, acqua, liquidi o altri oggetti estranei. Estrarre la batteria non ap- pena possibile, stando attenti ad evitare scosse elettriche o ustio- ni. Se l'apparecchio è alimentato dalla presa di rete casalinga, as- sicurarsi di aver staccato il cavo di alimentazione dalla presa per evitare incendi o pericoli di natura elettrica. Interrompere subito l'utilizzo dell'apparecchi in caso di malfunzionamento. Contatta- re il centro di assistenza più vicino il prima possibile.
0	 Evitare ogni contatto con i cristalli liquidi presenti all'interno del display, se questo si dovesse danneggiare. Seguire le misure di emergenza qui sotto nelle seguenti circostanze. PELLE: se uno qualunque dei cristalli liquidi dovesse entrare a contatto con la pelle, rimuoverlo e sciacquare accuratamente l'area interessata con dell'acqua, quindi lavarla bene con del sapone. OCCHI: se entra negli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno 15 minuti e cercare subito un medico. INGESTIONE: in caso di ingestione dei cristalli liquidi, sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Far bere all'infortunato molta acqua e indurla a vomitare. Cercare subito un medico.

\otimes	 Seguire queste precauzioni per impedire che la batteria perda liquido, si surriscaldi, si incendi o esploda. Non utilizzare batterie diverse da quelle raccomandate specifica- tamente per l'apparecchio. Non trasportare né conservare l'apparecchio insieme ad oggetti me- tallici come penne a sfera, collane, monete, forcine per capelli ecc. Non mettere la batteria in un contenitore a microonde o ad alta pressione. Se si nota una fuoriuscita del liquido della batteria, uno strano odore, un cambiamento di colore ecc. durante l'utilizzo o il ricaricamento, to- gliere subito la batteria dalla fotocamera e tenerla lontano dal fuoco.
\otimes	 Osservare le seguenti istruzioni per prevenire incendi, scosse elettriche o danneggiamenti dovuti al caricabatterie. Usare soltanto la tensione di alimentazione indicata. Evitare inol- tre di utilizzare spine multiple e cavi di prolunga. Non danneggiare, mettere insieme né alterare i cavi di alimen- tazione. Inoltre non sistemare oggetti pesanti sopra ai cavi di alimentazione né tirarli o piegarli con forza. Non collegare o scollegare la spina elettrica con le mani bagnate. Afferrare sempre saldamente la spina elettrica (non il cavo) quan- do la si scollega dalla presa di corrente. Non coprirla durante la carica.
0	 Tenere la batteria e la scheda di memoria SD utilizzate in questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini per evitare che la in- geriscano accidentalmente. Ingerire le batterie è dannoso per gli esseri umani. Se le ingoiano, cercare subito un medico.
\bigcirc	• Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
8	 Non toccare i componenti interni dell'apparecchio se fuoriesco- no in seguito a cadute o danneggiamenti. La circuiteria ad alta tensione dell'apparecchio può provocare una scossa elettrica. Estrarre la batteria il prima possibile, stando attenti ad evitare scosse elettriche o ustioni. Portare l'apparecchio al rivenditore o centro assistenza più vicino, se è difettoso.
8	 Non utilizzare l'apparecchio in luoghi dove possa venire a contatto con acqua, perché ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
vi	 Non utilizzare l'apparecchio vicino a gas infiammabili, benzine, diluenti o sostanze simili per evitare esplosioni, incendi o ustioni. Non utilizzare l'apparecchio in luoghi in cui il suo utilizzo sia limi- tato o proibito perché può provocare disastri o incidenti.

• Eliminare la polvere che si accumula sulla spina elettrica passando un panno perché può provocare incendi.



 Usare soltanto gli adattatori CA specificati nelle prese elettriche di casa. Altri adattatori possono esporre al rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.



•Per evitare incendi, scosse elettriche o lesioni, non utilizzare l'adattatore CA con i trasformatori elettronici in commercio nei viaggi all'estero.

Osservare le seguenti norme per un utilizzo sicuro dell'apparecchio.

\land Attenzione 🕽

0	 Il contatto con il fluido che fuoriesce da una batteria può provocare ustioni. Se una parte del vostro corpo entra a contatto con una bat- teria difettosa, lavare subito la zona con acqua. (Non usare sapone.) Se la batteria inizia a perdere, toglierla immediatamente dall'ap- persorbi a ottoriare a fonda il una hattaria endi entitivida
	con una nuova.
0	• Inserire i cavi di alimentazione saldamente nelle prese elettriche. I cavi lenti possono provocare incendi.
\bigcirc	 Non lasciare che la fotocamera si bagni. Inoltre non utilizzarla con le mani bagnate. In entrambi i casi si corre il rischio di scosse elettriche.
\Diamond	 Non utilizzare il flash per fotografare i conducenti delle vetture, poiché potrebbero perdere il controllo provocando incidenti.
Avvertenze di sicurezzaSe si utilizzano prodotti opzionali, leggere attenta- mente le rispettive istruzioni.	

Manuali sul prodotto

I seguenti manuali sono forniti in dotazione con la GR DIGITAL IV:



Manuale d'istruzioni della fotocamera (questo manuale)

Questa guida descrive come utilizzare la fotocamera e installare sul computer il software incluso nella memoria interna della fotocamera.



Guida dell'utente al software (file pdf)

La Guida dell'utente al software spiega come copiare le immagini dalla fotocamera su un computer, così da poterle visualizzare e ritoccare. La "Guida dell'utente al software" si trova nella cartella [MANUAL] della memoria interna della fotocamera.



Per copiare la Guida dell'utente sul computer, collegare la fotocamera al computer mediante il cavo USB in dotazione. Per ulteriori informazioni vedere pag. 139.

La memoria interna della fotocamera comprende inoltre il software "MediaBrowser" per la visualizzazione e la modifica (solo Windows). Per informazioni sull'utilizzo del software, vedere il menu **Guida** in MediaBrowser o telefonare a uno dei seguenti centri di Assistenza clienti:

- Nord America (Stati Uniti) TEL: +1-800-458-4029 (Numero verde)
- Europa

Regno Unito, Germania, Francia e Spagna :

-	
	TEL: +800-1532-4865 (Numero verde)
Altri paesi :	TEL: +44-1489-564-764
• Asia	TEL: +63-2-438-0090
• Cina	TEL: +86-21-5385-3786
Orario di lavoro: dalle 9	2:00 AM alle 5:00 PM

<u>Sommario</u>

Contenuto della confezione Avvisi	ii iii
Norme di sicurezza Manuali sul prodotto	iv viii
Prima di iniziare	1
Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta.	
Introduzione	2
Componenti della fotocamera	2
Nozioni di base sulla fotografia e riproduzione	9
Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta.	
Primi passi	10
Caricamento della batteria	10
Inserimento della batteria e della scheda di memoria	12
Accensione e spegnimento della fotocamera	15
Impostazioni di base	17
Fare fotografie	18
Scattare una foto	18
Zoom Digitale	20
Primi piani (modo Macro)	21
Flash	22
L'autoscatto	24
L'indicatore di inclinazione	25
Visualizzazione ed eliminazione di fotografie	27
Visualizzazione delle immagini	27
Eliminazione di fotografie	30
II tasto 🔲 (DISP.)	33

Riferimento	35
Leggere questa sezione per ulteriori informazioni sulle funzioni della fotocamera.	
Ulteriori informazioni sulla fotografia	36
Modo P: modifica programma	
Modo A: priorità apertura	
Modo S: priorità scatto	
Modo M: esposizione manuale	40
Modo SCENE: abbinamento delle impostazioni alla scena	42
Modi "MY": utilizzo delle impostazioni personalizzate	
Il menu di ripresa	49
Filmati	86
🛱 Registrazione di filmati	86
🛱 Visualizzazione di filmati	88
Ulteriori informazioni sulla riproduzione	89
Il menu di riproduzione	89
Visualizzazione delle immagini sulla TV	101
Stampa delle foto	104
Collegamento della fotocamera	104
Stampa	106
Il menu di impostazione	109
Opzioni pers tasto	112
Opzioni del menu di impostazione	123
Trasferimento di immagini al computer	135
Windows	135
Macintosh	142
Note tecniche	144
Risoluzione dei problemi	144
Caratteristiche techiche	150
	154
Uso della fotocamera all'estero	161
Precauzioni per l'uso	161
Cura e stoccaggio della fotocamera	163
Servizio postvendita	164
Indice	166
monee	

Prima di iniziare

Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta.

Introduziono		
Introduzione	••••••••••••••••	•••••

Introduzione

Componenti della fotocamera



Fare riferimento alla pagina a destra di ogni voce.

1	Selettore su-giù	5
2	Pulsante di sblocco del selettore	
	di modalità	4
3	Selettore di modalità	4
4	Tasto di scatto	.18
5	Tasto di POWER	.15
6	Slitta alimentata	159
7	Coperchio del flash	.22

8	Gancio per attacco cinghietta
9	Sensore AF esterno
10	Luce ausiliaria AF24, 124
11	Selettore OPEN22
12	Cappuccio ad anello156
13	Obiettivo
14	Flash22





25	Tasto
26	🕲 (autoscatto)/Fn2 (funzione 2)/
	Tasto 🔟 (elimina) 24, 30, 119
27	Tasto ▼/ঊ (Macro)21
28	Tasto [(DISP.)
29	Coperchio connettore 101, 102, 105
30	Coperchio di protezione cavo di
	alimentazione CC158
31	Altoparlante
32	Leva di sblocco12
33	Coperchio della batteria/scheda12
34	Foro per vite treppiedi
35	Microfono

Il selettore di modalità

Premere lo sblocco del selettore di modalità (1) e ruotare il selettore per scegliere un modo di ripresa (2).



P (modifica programma): si seleziona una delle combinazioni di tempo di posa e apertura che produce la stessa esposizione (pag. 36). A (priorità apertura): si seleziona un'apertura e si lascia che la fotocamera regoli il tempo di posa per l'esposizione ottimale (pag. 38). S (priorità scatto): si seleziona un tempo di posa e si lascia che la fotocamera regoli l'apertura per l'esposizione ottimale (pag. 39).

▲ (auto): la fotocamera imposta il tempo di posa e l'apertura del diaframma per l'esposizione ottimale (pag. 18).



MY1/MY2/MY3 ("Le mie impostazioni"): richiamare le impostazioni salvate con Reg. Impost. (pagg. 48, 112).

M (esposizione manuale): si seleziona manualmente il tempo di posa e l'apertura del diaframma (pag. 40).

SCENE (scena): Sono disponibili i modi di ripresa Gamma dinam./ Composiz. riprese interv./Corr Obl/Filmati (pag. 42).

Selettore su-giù e il leva ADJ.

Nota www.

Quando si visualizzano le immagini o si naviga tra i menu, è possibile usare il selettore su-giù al posto dei pulsanti \blacktriangle e \blacktriangledown e la leva ADJ. al posto dei pulsanti \blacktriangleleft e \blacktriangleright . È inoltre possibile usare la leva ADJ. e il selettore su-giù per selezionare un tempo di posa e l'apertura nei modi P, A, S e M.





• Le funzioni assegnate al selettore su-giù e alla leva ADJ. possono essere cambiate in Opzioni selett. modo M e Opzioni selettore modo riprod. nel menu di impostazione (pag. 121).

ll display



* Valore approssimato; la capacità effettiva varia a seconda delle condizioni di ripresa e della marca della scheda di memoria. Il display indica "9999" quando è disponibile uno spazio in memoria per oltre 9.999 immagini.



L'indicatore del livello di carica della batteria

lcona	Descrizione
(verde)	Batteria completamente carica.
(verde)	Batteria parzialmente scarica.
(arancione)	Batteria scarica. Caricare o sostituire la batteria.

- 🔿 Nota ammunummunummunummunummunummunummunum
- Se si utilizzano batterie NiMH, il loro livello potrebbe non essere visualizzato correttamente a seconda del tipo di batterie o delle condizioni.

Connessione Eye-Fi

Se si utilizza una scheda Eye-Fi (pag. 13), lo stato di connessione è visualizzato nei modi di ripresa e riproduzione.

lcona	Stato
(()	Non connesso
	Connessione in corso
	In attesa del trasferimento dati
(((•	Trasferimento
×	Connessione interrotta
((•	Immagini trasferite
.	Errore di acquisizione informazioni scheda Eye-Fi • Spegnere e accendere la fotocamera. Se il problema persi- ste, la causa è da ricercare nella scheda.

Nozioni di base sulla fotografia e riproduzione

Leggere questa sezione prima di usare la fotocamera per la prima volta.

Primi passi	10
Fare fotografie	18
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Visualizzazione ed eliminazione di fotografie......27

Primi passi

Preparare la fotocamera per l'uso.

Caricamento della batteria

La batteria ricaricabile in dotazione con la fotocamera non viene spedita carica. Caricare la batteria nel caricabatterie BJ-6 in dotazione prima dell'uso.

1 Posizionare la batteria nel caricabatterie.

Posizionare la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e le etichette "+" e "-" orientate in modo da corrispondere alle etichette del caricabatterie.



correttamente.

2 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.

La spia del caricatore si illuminerà durante la carica.



- 🖱 Nota 🗤
- Una batteria scarica si ricaricherà in circa 2 ore e mezza a 25 °C.
- Se la spia del caricabatterie lampeggia, potrebbe essersi verificato un guasto alla batteria o al caricatore. Scollegare il caricabatterie e togliere la batteria.
- · La carica è completa quando la spia del caricabatterie si spegne.

3 Togliere la batteria.

🍟 Suggerimento: batterie compatibili 🛲 🖓

 La fotocamera supporta l'uso di una batteria agli ioni di litio ricaricabile DB-65 (in dotazione), batterie ricaricabili DB-60 o una coppia di batterie alcaline o all'idruro di nickel metallico (NiMH) ricaricabili AAA.

🍟 Suggerimento: capacità della batteria 🗤 🗤 🖓

 In condizioni normali, una batteria DB-65 completamente carica consente di scattare circa 390 foto. Una coppia di batterie alcaline AAA nuove consente di scattare circa 30 foto.

Tali dati si basano su test condotti in conformità con gli standard CIPA alle seguenti condizioni: temperatura 23 °C; display acceso; 10 foto scattate con un intervallo di 30 secondi tra uno scatto e l'altro e il flash utilizzato una foto sì e una no; ripetizione del ciclo dopo aver spento e riacceso la fotocamera.

Attenzione

- Batterie agli ioni di litio ricaricabili: Usare esclusivamente batterie DB-65 o DB-60 originali.
- Batterie alcaline: la durata delle batterie varia a seconda della marca e le condizioni di stoccaggio. Diminuisce a temperature basse.
- Batterie NiMH: Caricarle prima di utilizzarle. Si prega di notare che le prestazioni possono essere influenzate negativamente subito dopo l'acquisto o dopo un periodo prolungato di disuso, e che può essere necessario usare e ricaricare le batterie due o tre volte prima che mantengano una carica.
- È vietato l'uso di batterie manganese e Ni-Cd.
- Le batterie possono essere calde subito dopo l'uso. Prima di toglierle, spegnere la fotocamera e attendere che si raffreddino.

Inserimento della batteria e della scheda di memoria

Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di inserire o togliere le batterie e la scheda di memoria.

Con questa fotocamera è possibile utilizzare schede di memoria SD o SDHC. In questa guida, "scheda di memoria" si riferisce a schede di memoria SD e SDHC.

1 Aprire il coperchio della batteria/scheda.

Sganciare il fermo (①) e aprire il coperchio (②).

7 Inserire una scheda di memoria.

Tenendo la scheda nell'orientamento indicato, farla scivolare fino a farla scattare in posizione.

3 Inserire la batteria.

Far scivolare la batteria all'interno della fotocamera utilizzando la batteria per tenere il fermo premuto su un lato. Una volta inserita completamente la batteria il fermo scatterà in posizione.







▲ Chiudere il coperchio della batteria/scheda.

Chiudere (1) e inserire il fermo (2) del coperchio.



• Accertarsi che il coperchio sia chiuso con il fermo.



Rimozione della batteria e della scheda di memoria

Sganciare il fermo e aprire il coperchio del vano batterie o della scheda, quindi premere e rilasciare il fermo e togliere manualmente la batteria, facendo attenzione a non farla cadere.

Premere la scheda di memoria per espellerla. In seguito, è possibile togliere la scheda manualmente.

🍟 Suggerimento: inserimento di batterie AAA 🗤 🍿

 Inserire secondo l'orientamento indicato, premere il coperchio per chiuderlo e far scivolare la leva di sblocco in posizione di chiusura.



Attenzione

• Se non si intende usare la fotocamera per molto tempo, togliere le batterie e conservarle in un luogo fresco e asciutto.

🍟 Suggerimento: schede Eye-Fi 🗤 🗤

- Con questa fotocamera è possibile utilizzare schede della serie Eye-Fi X2 (schede di memoria SD con funzione LAN wireless incorporata). Per ulteriori informazioni sulle schede Eye-Fi, accedere al sito Web di Eye-Fi (http://www.eye.fi/).
- Se si utilizza una scheda Eye-Fi, nel menu di impostazione (pag. 111) sono visualizzate le seguenti impostazioni.
 - Impostaz. connessione Eye-Fi: attiva o disattiva la funzione LAN wireless di una scheda di memoria compatibile.
 - Display connessione Eye-Fi: visualizza l'SSID per la connessione LAN wireless.
- Questo prodotto non garantisce le funzioni della scheda Eye-Fi (compreso il trasferimento wireless). In caso di problemi con la scheda Eye-Fi, consultare il produttore della scheda.

Le schede Eye-Fi possono essere utilizzate esclusivamente nel paese in cui sono state acquistate. Per verificare se l'uso della scheda è approvato nel proprio paese, consultare il produttore della scheda.

Destinazione della registrazione

Le immagini scattate con questa fotocamera possono essere registrate nella memoria interna o su una scheda di memoria. Se nella fotocamera non è impostata una scheda di memoria, i dati vengono registrati nella memoria interna.

I dati nella memoria interna possono essere copiati in una scheda di memoria (pag. 94).

 Quando è presente una scheda di memoria, le immagini non saranno registrate nella memoria interna, neanche se la scheda è piena.



- Formattare le schede di memoria prima di usarle per la prima volta o dopo averle utilizzate in un computer o altro dispositivo (pag. 123).
- Per informazioni sulla capacità delle schede di memoria, vedere pag. 153.

Accensione e spegnimento della fotocamera

Modo di ripresa

Premere il tasto di **POWER** per accendere la fotocamera.

Il tasto di **POWER** si illuminerà e la fotocamera emetterà il suono di avvio. La spia autofocus/flash lampeggia per diversi secondi durante l'avvio della fotocamera.

Per spegnere la fotocamera premere nuovamente il tasto di **POWER**.

Prima dello spegnimento della fotocamera sarà visualizzato il numero di foto scattate fino a quel momento (se l'orologio della fotocamera non è impostato sarà visualizzato 0).



Modo di riproduzione

Nota

Premere il tasto **>** per circa un secondo per accendere la fotocamera in modalità di riproduzione.

Premere di nuovo il tasto 🕨 per spegnere la fotocamera.



- Se non si eseguono operazioni per il tempo selezionato nel menu Spegnimento automatico (pag. 125), la fotocamera si spegnerà automaticamente per risparmiare energia.
- Se nel menu di impostazione è impostato Modo Sospensione, la fotocamera attenua automaticamente la luminosità del display per risparmiare energia dopo un determinato periodo di tempo (pag. 126).
- Se nel menu di impostazione si seleziona **On** per **Oscuramento Auto LCD**, la fotocamera attenua automaticamente la luminosità del display per risparmiare energia se non si effettuano operazioni per cinque secondi (pag. 126).
- La spia dell'alimentazione può essere impostata su **On** o **Off** in **Spia Tasto Accensione** in Impostazioni personalizzate chiave (pag. 121).

Impostazioni di base

La prima volta che si accende la fotocamera viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione della lingua. Attuare la procedura seguente per scegliere una lingua e impostare l'ora e la data.

Selezionare una lingua. Premere ▲, ▼, ◀, o ▶ per evidenziare una lingua, quindi premere MENU/OK per selezionare. Per uscire prima che l'impostazione sia completata, premere DISP.

2 Impostare l'orologio.

Premere \blacktriangleleft o \blacktriangleright per evidenziare l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il minuto o il formato data, quindi premere \blacktriangle o \blacktriangledown per modificare. Premere **MENU**/OK.

Sarà visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

3 Premere MENU/OK.



 Se si lascia la batteria nella fotocamera per almeno due ore, sarà possibile toglierla e non inserirla nuovamente per circa una settimana, senza che ciò comporti il reset dell'orologio o della lingua.

• È possibile cambiare lingua, ora e data nel menu di impostazione (pag. 111).





Fare fotografie

Una volta impostata la fotocamera come descritto in "Primi passi" (pag. 10), si è pronti per fare le prime foto.

Scattare una foto

1 Portare il selettore di modalità su 🗅.



7 Mettere a fuoco.

Inquadrare il soggetto al centro del display e premere il tasto di scatto per metà per impostare il fuoco e l'esposizione.

l riquadri di messa a fuoco (fino a nove) che contengono gli oggetti a fuoco saranno visualizzati in verde.



3 Scattare.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto. La foto appena scattata sarà visualizzata nel display.

La spia autofocus/flash e il riquadro di mes- Spia autofocus/flash sa a fuoco mostrano se il soggetto è a fuoco.



Riquadro di messa a fuoco

Stato messa a fuoco	Riquadro di messa a fuoco	Spia autofocus/flash
La fotocamera non ha ancora messo a fuoco.	Bianco	Off
Soggetto a fuoco.	Verde	On (verde)
Fotocamera non in grado di mettere a fuoco.	Rosso (lampeggia)	Lampeggia (verde)

- Nei seguenti casi, la fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco o il soggetto potrebbe non essere a fuoco anche se i riquadri di messa a fuoco sono visualizzati in verde.
 - Soggetti privi di contrasto, come il cielo, una parete monocromatica o il cofano di un'automobile
 - Oggetti piatti caratterizzati esclusivamente da linee orizzontali
 - Oggetti in rapido movimento
 - Oggetti scarsamente illuminati
 - · Oggetti in controluce o con riflessi molto intensi
 - · Oggetti tremolanti, come le lampade fluorescenti
 - · Sorgenti di luce puntiformi, come lampadine, riflettori o LED

Se la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco, bloccare il fuoco su un altro oggetto alla stessa distanza del soggetto, quindi ricomporre la foto e scattare.

🍟 Suggerimento: come evitare immagini sfuocate 🕬 🌱

- Nelle situazioni in cui è particolarmente probabile che si verifichi l'effetto mosso a causa del tremolio della fotocamera, tentare uno dei seguenti rimedi:
 - Selezionare **On** per **Correz. vibraz. fotocamera** nel menu di ripresa (pag. 74).
 - · Attivare il flash o usare il flash automatico (pag. 22)
 - Selezionare un'ISO più elevata (pag. 82)
 - Usare l'autoscatto (pag. 24)

🔊 Nota

 È possibile scegliere la durata di visualizzazione di un'immagine scattata in Tempo conferma LCD nel menu di impostazione (pag. 125). Se si seleziona Mantieni, la foto viene visualizzata fino a quando non si preme il tasto di scatto a metà.

Zoom Digitale

Quando si seleziona **Zoom Digitale** per il **Tasto Zoom** nelle Impostazioni personalizzate chiave, è possibile usare il tasto Q per ingrandire fino a un massimo di 4,0×. Usare il tasto **D** per ridurre.

- Assegnare lo zoom digitale ai tasti Q e ■. Selezionare Zoom Digitale per l'opzione Tasto Zoom in Impostazioni personalizzate chiave (pag. 121).
- 2 Inquadrare l'immagine con i tasti Q e ☑. Il rapporto di zoom è visualizzato nel display.
- 3 Scattare.





- Se è selezionato IIII 4:3 F o IIII 4:3 N per Qualità/Dimensione immagine (pag. 53), è possibile selezionare Ridimens. Auto per Immagine Zoom Digitale (pag. 131).
- Lo zoom digitale non è disponibile nei modi Gamma dinam., Composiz. riprese interv. e Ripresa esposizioni multiple o se si seleziona un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine.

Primi piani (modo Macro)

Usare il modo Macro per eseguire primi piani di oggetti di piccole dimensioni fino a 1,0 cm di distanza dall'obiettivo (a questa distanza, l'area fotografata sarà di circa 26 × 19 mm).

👖 Premere il tasto 🖏

Sarà visualizzata brevemente un'icona 📽 al centro del display. 📽 sarà quindi visualizzato sul lato superiore del display.

7 Scattare.

Per uscire dal modo Macro, premere nuovamente il tasto **\$**.





<u>Flash</u>

Sono disponibili le seguenti opzioni per il flash:

Modo		Descrizione
\$	Flash Sì	ll flash viene usato in ogni foto scattata.
4 AUTO	Auto	II flash scatta automaticamente quando necessario (impo- stazione predefinita).
0	Flash O. Rossi	Questa funzione consente di ridurre il fenomeno "occhi-rossi" nelle foto scattate con il flash.
\$ slow	Sincron. Flash	Abbina il flash ai tempi di posa. Usare questa funzione quan- do si scattano foto la notte o che comprendono dettagli di interni quali sfondi. Si consiglia l'uso del treppiede per evita- re le immagini sfuocate.
¥	Flash Manuale	Il flash viene usato in ogni foto scattata; l'emissione del flash è fissata sul livello selezionato per Luce Flash Manuale nel menu di ripresa (pag. 71).
٢	Flash No	ll flash non scatterà.

Utilizzo del flash incorporato

1 Sollevare il flash.

Far scorrere il selettore **4** OPEN come indicato.



2 Selezionare un modo flash.

Premere il tasto 4, quindi premere ✓ or ▶ per selezionare un modo flash. L'icona del modo flash sarà visualizzata brevemente al centro del display e in seguito sarà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del display.



La spia autofocus/flash lampeggia mentre il flash si sta caricando. Una volta che la spia smette di lampeggiare sarà possibile fare foto.



- Per chiudere il flash guando non lo si utilizza, premere delicatamente il centro del coperchio del flash fino a quando viene chiuso con il fermo.
- Il flash ha una portata compresa tra circa 20 cm e 3.0 m, a partire dalla parte anteriore dell'obiettivo (ISO Auto; vedere pag. 82).
- Se la fotocamera è alimentata da batterie AAA, il display si spegnerà fino al completamento della carica.
- Viene emesso un pre-flash prima del flash principale per ottenere l'esposizione ottimale
- La guantità di flash può essere regolata in Compensazione esposizione flash nel menu di ripresa (pag. 70).



Attenzione

- Il flash si spegne automaticamente nei modi Gamma dinam., Filmato, Composiz. riprese interv., Continuo e Riguadro.
- Non usare il flash incorporato con obiettivi di conversione o paraluce.

<u>L'autoscatto</u>

L'autoscatto può essere impostato su due secondi o su un'impostazione personalizzata. L'autoscatto di due secondi è utile per evitare sfocature dovute al movimento della fotocamera quando si preme il tasto di scatto.

È possibile definire un'impostazione personalizzata per il numero di foto e l'intervallo di ripresa in **Autoscatto personalizzato** nel menu di ripresa (pag. 74).

Selezionare un modo autoscatto.

Premere una volta il tasto \circ per selezionare il timer da due secondi e un'altra volta per selezionare l'impostazione personalizzata. La selezione corrente è visualizzata nel display. Premendo il tasto una terza volta si disattiva il timer.



2 Avviare il timer.

Premere il tasto di scatto per bloccare la messa a fuoco e avviare il timer.



- Il modo autoscatto selezionato resterà attivo fino alla scelta di un nuovo modo o finché non si spegne la fotocamera.
- Se è selezionato il timer da due secondi, la luce ausiliaria AF non si accende.
- Per impostazione predefinita, l'autoscatto è assegnato al tasto S (Fn2), ma può essere assegnato anche al tasto Fn1. L'autoscatto è disponibile solo se è assegnato a un tasto (pag. 119).
- Non è possibile definire un'impostazione personalizzata per Composiz. riprese interv. (modo Scena) e Ripresa esposizioni multiple.

L'indicatore di inclinazione

Usare l'indicatore di inclinazione per mettere in piano la fotocamera e correggere la prospettiva quando si fotografano edifici o paesaggi.

1 Visualizzare le opzioni di impostazione del livello.

Premere e tenere premuto il tasto I (DISP.) fino a visualizzare le opzioni di impostazione Livello.



2 Evidenziare un'opzione.

Premere \blacktriangle o \blacksquare per evidenziare un'opzione:

Opzione	Descrizione	
Off	Indicatore di inclinazione non visualizzato.	
Livello + Incl.	Mostra l'indicatore di inclinazione e quello di livello in fondo al display (impostazione predefinita).	
Livello	Mostra l'indicatore di inclinazione in fondo al display.	
Livello + Suono	Mostra l'indicatore di inclinazione in fondo al display e viene emesso periodicamente un segnale acustico quando la foto- camera è in piano.	
Suono	Quando la fotocamera è in piano viene emesso periodica- mente un segnale acustico. L'indicatore di inclinazione non viene visualizzato nel display.	

2 Selezionare l'opzione evidenziata.

Premere MENU/OK per selezionare l'opzione evidenziata.

Comprendere l'indicatore di inclinazione



Fotocamera in piano



Inclinare la fotocamera sulla sinistra per metterla in piano



Inclinare la fotocamera indietro per metterla in piano

🕙 Nota 🗤



Impossibile misurare l'inclinazione; fotocamera ruotata troppo in avanti o indietro

- L'indicatore di inclinazione può essere regolato anche in Impostazione Livello nel menu di impostazione (pag. 126).
- La prospettiva standard può essere registrata in Calibrazione livello (incl.) nel menu di impostazione (pag. 126).
- Se Impostazioni volume è impostato su Off, non viene emesso alcun segnale acustico anche se è attiva la funzione di emissione di un suono quando la fotocamera è a livello.

- L'indicatore di inclinazione non viene visualizzato quando la fotocamera è capovolta, si registrano filmati o è attivo il modo Riprese intervallate.
- L'indicatore di inclinazione costituisce solo una guida e non deve essere usato come livella a bolla d'aria o altre applicazioni in cui è richiesta molta precisione. Quando la fotocamera è in movimento o si sta scattando mentre si è in un veicolo o su un'altra piattaforma in movimento, l'accuratezza di inclinazione diminuisce.
Visualizzazione ed eliminazione di fotografie

È possibile visualizzare le immagini nel display.

<u>Visualizzazione delle immagini</u>

1 Attivare il modo di riproduzione.

Premere il tasto Per visualizzare un'immagine in modo di riproduzione.



2 Visualizzare un'immagine.
 Premere ▶ per visualizzare le foto successive e ◄ per visualizzarle in ordine inverso. Premere ▼ per saltare in avanti di dieci foto e ▲ per saltare indietro di dieci immagini.
 Premere nuovamente il tasto ▶ per passare al modo di ripresa.

Nota

- L'ordine di visualizzazione può essere selezionato da Numeri file o Data/ ora ripr. in Opzioni ordine riproduzione nel menu di impostazione (pag. 130).
- 🍟 Suggerimento: rotazione auto
- Se si seleziona ON per Rotazione Auto nel menu di impostazioni, le immagini saranno visualizzate nel display automaticamente nell'orientamento corretto (pag. 129).

Visualizzazione di diverse foto

Utilizzare i tasti 🖬 e Q per visualizzare una foto in un singolo fotogramma, più foto in 20/81 fotogrammi o con visualizzazione a calendario oppure 20 fotogrammi ordinati per data.



Premere \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleleft e \triangleright per evidenziare una foto, quindi premere la leva ADJ. all'interno per visualizzare l'immagine in una visualizzazione a fotogramma singolo. Premere il tasto DISP. per alternare la visualizzazione a un solo fotogramma con quella a più fotogrammi.

Zoom riproduzione

Premere il tasto Q o ruotare il selettore su-giù per ingrandire la foto al momento visualizzata a schermo intero. Per ingrandire secondo il formato selezionato con **Zoom rapido one-touch** (pag. 128), premere la leva **ADJ**..

È possibile eseguire le seguenti operazioni:

Usare	Per
٩/🕿	Consente di ingrandire e ridurre l'immagine. Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per muovere l'area di visualizzazione.
Selettore su-giù	Ruotare verso destra per ingrandire e verso sinistra per ridur- re.
MENU/OK	Ingrandire secondo il formato selezionato con Zoom rapido one-touch (pag.128).
Leva ADJ.	Premere sulla sinistra o sulla destra per visualizzare un'imma- gine precedente o successiva con lo stesso rapporto di zoom. Lo zoom della riproduzione viene disattivato automatica- mente se si visualizza un filmato o una foto scattata in modo S Continuo o M Continuo .

• L'ingrandimento massimo varia a seconda del formato dell'immagine:

Formato immagine (pixel)	Ingrandimento massimo
10M/9M/7M/8M/5M/3M	16×
1M	6,7×
VGA / RAW *	3,4×

* Soltanto se **Solo RAW** è selezionato per **Impostazione Raw/Jpeg** nel menu di impostazione (pag. 130).

 Le funzioni assegnate al selettore su-giù e alla leva ADJ, possono essere cambiate in Opzioni selettore modo riprod. in Impostazioni personalizzate chiave (pag. 121).

Eliminazione di singole foto

1 Visualizzare una foto da eliminare.

Visualizzare una voto da eliminare in modalità di riproduzione singola (pag. 27).

2 Premere il tasto 🛍.

2 Evidenziare Canc Uno.

Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per evidenziare **Canc Uno**.

4 Premere MENU/OK.



Eliminazione di tutti i file

Per eliminare tutti i file, premere il tasto m per visualizzare le opzioni di eliminazione, quindi selezionare **Elim. tutto**. Sarà visualizzata una schermata di conferma; premere $\blacktriangleleft \circ \triangleright$ per evidenziare **Sì** quindi premere **MENU/OK**.

Eliminazione di diversi file

1 Premere il tasto 🛍.

In modalità di riproduzione di foto multiple andare al punto 2. Nella riproduzione a fotogramma singolo sono visualizzate le opzioni di eliminazione. Evidenziare **Elim. multi** e premere **MENU/OK**.

2 Selezionare Sel. indiv. o Sel. int..

Per selezionare le immagini una per volta, evidenziare Sel. indiv., premere MENU/OK e andare al Punto 3. Per selezionare un intervallo, evidenziare Sel. int., premere MENU/OK e andare al punto 3.1. Per uscire senza eliminare alcun file, premere il tasto DISP.

3 Selezionare le foto.

Premere \blacktriangle , \bigtriangledown , \blacklozenge , \blacklozenge , \diamond per evidenziare le foto, quindi premere MENU/OK per selezionare. Le immagini selezionate sono contrassegnate dall'icona $\overline{\textcircled{m}}$.

Per deselezionare una foto, evidenziarla e premere nuovamente **MENU/OK**.

Elimina	Ult. File	SD 10M 4:3 N
	位	
OK Sel/Annulia	. הפ רו	-limina

🍟 Suggerimento: selezione di intervalli 🛲 🖓

- Premere ▲, ♥, ◀, o ▶ per evidenziare la prima immagine, quindi premere MENU/OK per selezionare. L'immagine selezionata è contrassegnata da un'icona f. Se si seleziona l'immagine sbagliata, premere DISP. e riprovare.
- 3.2 Premere ▲, ♥, ◀, o ▶ per evidenziare l'ultima immagine, quindi premere MENU/OK per selezionare. L'immagine selezionata e le immagini contenute nell'intervallo saranno contrassegnate dall'icona m.





- Ripetere i punti 3.1-3.2 per selezionare altri intervalli.
- Per selezionare o deselezionare singole foto, premere la leva ADJ. verso l'interno per passa al modo Sel. indiv.

4 Premere 🗑.

Sarà visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

5 Selezionare Sì.

Premere ◀ o ► per evidenziare Sì quindi premere MENU/OK.



II tasto 🖂 (DISP.)

Usare il tasto () (DISP.) per selezionare le informazioni visualizzate nel display.

Modo di ripresa

Premere il tasto | | (DISP.) per scorrere le seguenti schermate:



Monitor off

Nessun indicatore

Display	Descrizione
Indicatori visualizzati	Visualizza gli indicatori per le modalità e le impostazioni di ripresa. Se si seleziona una opzione di visualizzazione per l'imposta- zione del livello (pag. 25), sarà visualizzato un indicatore di inclinazione.
Indicatori + istogramma	Visualizza gli indicatori per le modalità e le impostazioni di ripresa e anche l'istogramma (non disponibile in modo Fil- mato).
Griglia di in- quadramento	Visualizza la guida della griglia di inquadramento. Il tipo di griglia si può scegliere in Opzioni griglia guida nel menu di impostazione (pag. 127).
Nessun indi- catore	Non visualizza alcun indicatore.

Display	Descrizione
Monitor off	 Spegne il monitor. Selezionare questo modo per risparmiare energia o per utilizzare un mirino esterno opzionale. Il monitor si accende nei seguenti casi. Se si preme la leva ADJ., MENU/OK, DISP., □, Q o ☑. Se si preme ▲ o ▼ in modo di messa a fuoco manuale.



ne e quello rimanente mentre si riprende un filmato, a prescindere dalla modalità di visualizzazione

Modo di riproduzione

Nota monomonomonomonomo

Premere il tasto (O) (DISP.) per scorrere le seguenti schermate:





- Se si seleziona On per Disp. saturazione del bianco nel menu di impostazione (pag. 129), le aree di saturazione del bianco dell'immagine lampeggiano in nero nella visualizzazione delle aree.
- I dettagli delle impostazioni di ripresa sono visualizzati nella visualizzazione con dettagli+istogramma. Per cambiare le pagine, usare i tasti 🔺 e

T

Riferimento

Leggere questa sezione per ulteriori informazioni sulle funzioni della fotocamera.

Ulteriori informazioni sulla fotografia36
Filmati86
Ulteriori informazioni sulla riproduzione89
Stampa delle foto 104
ll menu di impostazione109
Trasferimento di immagini al computer 135
Note tecniche 144

Questa sezione contiene informazioni sui modi P, A, S, M, SCENE, e "MY" e sull'uso delle opzioni del menu di ripresa.

Modo P: modifica programma

In modo P (modifica programma), usare il selettore su-giù per scegliere tra diverse combinazioni di tempo di posa e apertura, ognuna delle quali produce la stessa esposizione.



ſPÌ

SIGSIG SN 10M 453 K

AUTO

1 Selezionare il modo P.

Portare il selettore di modalità su P. La modalità di ripresa è indicata da un'icona nel display.

2 Misurare l'esposizione.

Premere il tasto di scatto per metà per misurare l'esposizione. Il tempo di posa e apertura correnti sono visualizzati nel display.

O linio		P	9969 SD	10 M	4:8 N
	F		٦		
	L		۲		
F 8.2	1/30	ר			

3 Selezionare il tempo di posa e apertura.

Togliere il dito dal tasto di scatto e ruotare il selettore sugiù per selezionare una combinazione di tempo di posa e apertura. Nota

• Una volta tolto il dito dal tasto di scatto, si avranno dieci secondi per regolare il tempo di posa e l'apertura.

4 Scattare la foto.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

🕭 Nota: il programma esposizione

 Il programma esposizione (ISO 100, Flash No) è indicato qui di seguito. L'area in grigio indica le combinazioni di tempo di posa e apertura disponibili per ogni exposure value (EV; valore di esposizione).



In modo A (priorità apertura), l'utente sceglie l'apertura e la fotocamera seleziona il tempo di posa. Selezionare aperture elevate (cifre f basse) per mettere in risalto il soggetto principale sfuocando i dettagli dello sfondo e

del primo piano. Selezionare aperture piccole (cifre f alte) per mettere a fuoco sia lo sfondo, sia il soggetto principale.

ANTO

F 1.9

1 Selezionare il modo A.

Portare il selettore di modalità su A. L'apertura corrente viene visualizzata in arancione.

2 Selezionare un'apertura.

Ruotare il selettore su-giù per selezionare un'apertura. La se-

lezione diventerà effettiva quando si scatta la foto; non è possibile visualizzare l'effetto in anteprima sul display.

3 Premere il tasto di scatto per metà.

Premere il tasto di scatto per metà per impostare il fuoco e l'esposizione. Il tempo di posa selezionato dalla fotocamera sarà visualizzato sul display.

4 Scattare la foto.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.



8 SD 101 4:58 K



Se si seleziona On per Modo Apertura Auto nel menu di ripresa (pag. 83), la fotocamera regolerà l'apertura per l'esposizione ottimale.

Modo S: priorità scatto

In modo S (priorità scatto), l'utente sceglie il tempo di posa e la fotocamera seleziona l'apertura. Selezionare tempi rapidi per "bloccare" il movimento, e tempi lenti per suggerire il movimento sfuocando gli oggetti che si muovono.

- Selezionare il modo S. Portare il selettore di modalità su S. Il tempo di posa corrente viene visualizzato in arancione.
- 2 Selezionare il tempo di posa. Ruotare il selettore su-giù per selezionare un tempo di posa.
- **?** Premere il tasto di scatto per metà.

Premere il tasto di scatto per metà per impostare il fuoco e l'esposizione. L'apertura selezionata dalla fotocamera sarà visualizzata sul display.

4 Scattare la foto.

Nota mmmm

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

· L'apertura massima (ovvero la cifra f più bassa possibile) può non essere disponibile nei tempi di posa lenti, persino quando il soggetto è scarsamente illuminato.







- Se si seleziona On per Variaz. autom. tempo di posa nel menu di ripresa (pag. 83), i tempi di posa vengono regolati automaticamente per ottenere l'esposizione ottimale in caso di sovraesposizione o sottoesposizione.
- Il monitor è spento durante le riprese con tempi di posa lenti.

CAttenzione

 Se il tempo di posa è maggiore di 10 secondi, all'immagine viene applicata la riduzione dei disturbi. Il salvataggio dell'immagine potrebbe richiedere qualche secondo.

Modo M: esposizione manuale

In modo M (esposizione manuale), l'utente usa il selettore su-giù per selezionare l'apertura e il leva ADJ. per selezionare un tempo di posa.

1 Selezionare il modo M.

Portare il selettore di modalità su M. Il modo di ripresa, l'indicatore di esposizione, l'apertura corrente e il tempo di posa sono visualizzati nel display.





2 Selezionare un'apertura e un tempo di posa.

Utilizzare il selettore su-giù per selezionare un'apertura, e premere la leva ADJ. sulla sinistra o destra per selezionare un tempo di posa



(se lo si desidera, è possibile invertire i ruoli dei due comandi; vedere pag. 121). È possibile visualizzare in anteprima gli effetti sul display; i suddetti si riflettono anche nell'indicatore di esposizione (se l'immagine è sottoesposta o sovraesposta di più di 2 EV, non sarà possibile visualizzare gli effetti in anteprima e l'indicatore diventerà arancione).

3 Premere il tasto di scatto per metà.

Premere il tasto di scatto per metà per mettere a fuoco.

4 Scattare la foto.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa per scattare la foto.

- Se si seleziona Auto o Alta-Auto per Sensibilità ISO (pag. 82), l'ISO sarà impostata su un valore compreso tra 100 e 400 mentre la fotocamera è in modo di esposizione manuale.
- Le funzioni assegnate ai tasti Q e E, al selettore su-giù e alla leva ADJ. e utilizzate in modo M possono essere modificate in Opzioni selett. modo M e Modo M una press. in Impostazioni personalizzate chiave (pagg. 121 e 122).
- È possibile selezionare B (Bulb, lampadina) o T (Time, tempo) per il tempo di posa in modo M. Nell'impostazione B, l'otturatore viene aperto per eseguire l'esposizione mentre si preme il tasto di scatto. Nell'impostazione T, premere il tasto di scatto per aprire e chiudere l'otturatore. La ripresa termina automaticamente dopo 180 secondi.

È possibile utilizzare un tasto di scatto in remoto con cavo CA-2 opzionale.

Nelle impostazioni **B** e **T** non sono disponibili le seguenti funzioni.

- Autoscatto
- Riprese intervallate
- Riquadro
- Modo M una press.
- Se si imposta Modo Continuo nel menu di ripresa quando è selezionato B o T, il tempo di posa verrà impostato automaticamente su 180 secondi. Non è possibile selezionare B o T se è stato selezionato Modo Continuo.

 Se il tempo di posa è maggiore di 10 secondi, all'immagine viene applicata la riduzione dei disturbi. Il salvataggio dell'immagine potrebbe richiedere qualche secondo.

Modo SCENE: abbinamento delle impostazioni alla scena

Selezionare il modo **SCENE** per riprendere filmati o scegliere uno dei seguenti tipi di soggetto. Le impostazioni della fotocamera sono ottimizzate automaticamente in base al tipo di soggetto selezionato.



Opzione	Descrizione
DR ^{Gamma} dinam.	Selezionare questa opzione per il contrasto naturale quando si fotografano soggetti parzialmente in ombra in un giornata di sole e altre scene dal contrasto elevato (pag. 44).
Composiz. riprese interv.	Sintetizza le parti luminose delle immagini scattate in modo Riprese intervallate. Questo modo è utile per ac- quisire la scia delle stelle, l'alone della luna ecc. (pag. 45).
Modo Corr Obl	Ridurre gli effetti della prospettiva quando si fotografano oggetti rettangolari, come bacheche di annunci o bigliet- ti da visita (pag. 47).
Filmato	Riprendere filmati con audio (pag. 86).

Per selezionare un'opzione di modo scena:

1 Portare il selettore di modalità su SCENE.

L'opzione al momento selezionata per il modo **SCENE** viene visualizzata sul display.



2 Premere MENU/OK.

Viene visualizzato un menu di opzioni sul modo scena.



3 Selezionare un'opzione.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare un'opzione e premere MENU/OK per chiudere e passare al modo di ripresa selezionato.



- Modo Gamma dinam.: vedere pag. 44.
- Modo Composiz. riprese interv.: vedere pag. 45.
- Modo Corr Obl: vedere pag. 47.
- Modo Filmato: vedere pag. 86.

Modo SCENE: Gamma dinam.

Ogni volta che si preme il tasto di scatto, la fotocamera scatta due foto a esposizioni differenti; successivamente combina le zone esposte correttamente per creare un'unica immagine



composita dal contrasto naturale, riducendo così la perdita di dettagli nelle zone di luce e ombra.

Montare la fotocamera su un treppiede.

7 Scattare.

Premere delicatamente il tasto di scatto fino a fondo corsa.

La fotocamera scatterà due foto e le combinerà per creare una singola immagine dalla gamma dinamica migliorata.

🗬 Nota



 La ripresa in gamma dinamica richiede più tempo di altri modi per creare un'esposizione. Utilizzare un treppiede. Si prega di notare che quando si preme il tasto di scatto la fotocamera può muoversi, anche se è montata su un treppiede. Per evitare questo problema usare l'autoscatto (pag. 24) o un tasto di scatto in remoto con cavo CA-2 opzionale.

- Le seguenti opzioni del menu di ripresa sono disponibili esclusivamente in modo Gamma dinam.:
 - Estensione gamma dinamica: selezionare la quantità di miglioramento della gamma dinamica. (pag. 84)
 - + Ripresa normale: Selezionare ON per registrare due copie di ogni foto, una in esposizione normale e una in gamma dinamica migliorata. (pag. 84)

· La ripresa in gamma dinamica è disponibile anche selezionando **Compensazione gamma dinamica** nel menu di ripresa (pag. 72).



- Attenzione
- Il flash si spegne, lo zoom digitale non è disponibile e non è possibile selezionare le opzioni di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine (pag. 53).
- Se la scena è troppo chiara o scura, potrebbe non essere possibile raggiungere l'effetto desiderato.
- I soggetti in movimento potrebbero essere sfuocati.
- Il tremolio di lampade fluorescenti può influenzare i colori e la luminosità

Modo SCENE: Composiz. riprese interv.

Le parti luminose delle immagini scattate in modo Riprese intervallate sono sintetizzate per creare una singola immagine composita. Questo modo è utile per acquisire la scia delle stelle o della luna ecc

Impostare anticipatamente Tempo comp. interv. e Salva compos. ripr. interv. nel menu di ripresa (pagg. 84 e 85).

- Montare la fotocamera su un treppiede.
- Scattare una foto di prova in modo M.

Impostare una composizione e regolare le impostazioni per esposizione, tempo di posa, sensibilità ISO, bilanciamento del bianco e messa a fuoco.

2 Selezionare **Composiz. riprese interv.** nel modo Scena.

4 Avviare la ripresa.

Premere il tasto di scatto. Le fotografie saranno scattate automaticamente all'intervallo selezionato.

Per controllare l'immagine in fase di elaborazione, premere il tasto di scatto per metà. Se lo si preme fino in fondo, l'immagine viene salvata e viene avviata un'altra ripresa in modo Composiz. riprese interv.

5 Terminare la ripresa.

Una volta scattate le foto desiderate premere MENU/OK per terminare la ripresa.

Attenzione

- In modo Composiz. riprese interv. non sono disponibili le seguenti funzioni.
 - Flash
 - Zoom Digitale
- Se si preme MENU/OK mentre è in corso la sintesi dell'immagine, questa non verrà sintetizzata.

🕐 Nota

- I valori per il primo scatto sono applicati alle seguenti impostazioni degli scatti successivi.
 - Impostazione AUTO o ALTA-AUTO di Sensibilità ISO
 - Impostazione AUTO di Bilanciamento bianco
- · L'autofocus e l'autoscatto sono disponibili solo per il primo scatto.
- Si consiglia di utilizzare l'impostazione
 or per il modo di messa a fuoco e
 1 secondo per Tempo comp. interv. in modo da acquisire la scia delle
 stelle.
- Controllare che nello scatto di prova sia visualizzata una stella in un punto. I punti creeranno la scia delle stelle quando le immagini vengono sintetizzate.
- Utilizzare un mirino esterno opzionale (GV-1/GV-2) se si riprende in condizioni di luce bassa.

Modo SCENE: Modo Corr Obl

Per fare foto in modo Corr Obl, inquadrare il soggetto in maniera che occupi quanto più spazio possibile del riquadro.

Scattare una foto.

Premere il tasto di scatto per metà per scattare una foto. Se la fotocamera rileva un oggetto utile per correggere la prospettiva, sarà visualizzato un messaggio con l'oggetto circondato da un riquadro arancione. La fotocamera è in grado di rilevare fino a cinque oggetti.

2 Selezionare un'area di correzione.

Premere ►.

Premere ▲ per registrare la foto senza correggere la prospettiva.



3 Premere MENU/OK.

- Ogni volta che si rilascia il tasto di scatto la fotocamera registra due immagini: quella non modificata e una copia elaborata per correggere la prospettiva. Se non vi è memoria sufficiente per registrare due immagini non sarà scattata alcuna foto.
- La fotocamera potrebbe non essere in grado di correggere la prospettiva se:
 - Il soggetto è fuori fuoco.
 - I quattro bordi del soggetto non sono chiaramente visibili.
 - · Vi è poco contrasto tra il soggetto e lo sfondo.
 - Lo sfondo contiene troppi dettagli precisi.
- · La selezione del target AE/AF non è disponibile in modo Corr Obl.

- usata per correggere la prospettiva delle foto correnti (pag. 95). • 1111 4:3 F e VGA 4:3 F sono le opzioni disponibili per Qualità/Dimen-
- sione immagine in modo Corr Obl.

Modi "MY": utilizzo delle impostazioni personalizzate

Per scattare foto con le impostazioni salvate con l'opzione **Reg. Impost.** in Impostazioni personalizzate chiave (pag. 112), ruotare il selettore di modalità su MY1/MY2/MY3.



1 Portare il selettore di modalità su MY1, MY2 o MY3.

Il modo di ripresa salvato con **Reg. Impost.** sarà visualizzato sul display.

🗬 Nota



2 Scattare la foto.

- È possibile regolare le impostazioni nei modi "MY". Le impostazioni salvate con Reg. Impost. sono ripristinate quando si seleziona un'altra modalità o si spegne la fotocamera.
- 🍟 Suggerimento: selezione di un modo di ripresa 🗤 🍿
- Per scegliere un modo di ripresa in modo "MY" senza modificare altre impostazioni, usare l'opzione Cambio Modo di ripresa nel menu di ripresa (pag. 84). Cambio Modo di ripresa non è disponibile nei modi "MY" per cui è selezionato un modo scena.

<u>Il menu di ripresa</u>

Usare i tasti ▲, ▼, ◀, ▶ e MENU/OK per navigare nei menu.

Visualizzare il menu di ripresa.

Nei modi diversi da **SCENE**, premendo il tasto **MENU/OK** in modalità di ripresa sarà visualizzato il menu di ripresa.

🍟 Suggerimento: Modo SCENE 🛲 🕷

- In modo Scena, premendo MENU/ OK si visualizza il menu Modo; premere ◀ per evidenziare la scheda Modo, ♥ per visualizzare il menu di ripresa e ▶ per posizionare il cursore sul menu.
- **7** Selezionare una voce di menu.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare una voce di menu e ▶ per visualizzare le opzioni sulla voce evidenziata.



La barra di scorrimento mostra la posizione nel menu

Qualită/Dimensione immagine	10 m 4:3 h
Fuoco	D Nulti AF
Distanza fuoco istant.	2.5m
Scatto istantaneo	
Pre-AF	
Misurazione esposimetrica	Multi
Impostazioni immagine	Standard
Modo Continuo	
Bracketing automatico	
Ripresa esposizioni multipl	e

3 Selezionare un'opzione.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare un'opzione. Premere MENU/OK per selezionare e uscire al modo di ripresa, oppure premere ◀ per selezionare e tornare al menu di ripresa.

Le voci disponibili nel menu di ripresa variano a seconda del modo di ripresa.

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina		
Qualità/Dimensione immagine	10M 4:3 N	53	Impostaz. Sposta puntatore	AF	74		
Fuoco	Multi AF	55	Correz. vibraz.	On	74		
Distanza fuoco istant.	Auto	60	fotocamera				
Scatto istantaneo	On	60	Autorotto	Immagini:			
Pre-AF	Off	61	personalizzato ¹	Interv.:	74		
Misurazione	Multi	61		5 secondi			
Impostazioni	Standard	62	Riprese intervallate	00 h 00 min 00 s	75		
immagine			Stampa Data	Off	76		
Modo Continuo ¹ Bracketing automa-	Off	64	Compensazione esposizione ²	0.0	77		
tico ¹	0ff	6/	Bilanciamento bianco	Multi-P AUTO	78		
	Esposizione autom.: On Salva ogni immagine: Off Salvataggio		Comp. Bilanciamento Bianco	A: 0; G: 0	81		
Ripresa esposizioni			Sensibilità ISO	Auto	82		
multiple		68	Rapp. di ingrandimen- to (MF)	2×	83		
	immagine: Off		Ripristina impostazioni predefinite ³	_	83		
Compensaz. Esposiz.	0,0	70	Modo Apertura Auto ⁴	Off	83		
Luce Flash Manuale	1/2	71	Variaz. autom. tempo di posa⁵	Off	83		
Impostazioni Flash Sincro	1a Tendina	71	Cambio Modo di ripresa ⁶		84		
Compensazione gamma dinamica ¹	Off	72	1 Non disponibile in m multiple.	odo Ripresa es	posizioni		
Riduzione disturbi	Off	73	2 Non disponibile in mod	o M.			
Riduzione disturbi ISO	Oltre ISO 401	73	 3 Solo modo ▲. 4 Solo modo ▲. 				

Modi 🗖,	P, A,	S, M	, MY1	, MY2,	MY3	e Ri	presa es	posizion	i multi	ple
---------	-------	------	-------	--------	-----	------	----------	----------	---------	-----

4 Solo modo A.

5 Solo modo S.

6 Solo modi MY1, MY2 o MY3.

Modo SCENE: Gamma dinam.

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Estensione gamma	Leggera	84	Impostaz. Sposta puntatore	AF	74
dinamica	;;;		• • •	Immagini:	
+ Ripresa normale	Off	84	Autoscatto persona-	2 Imm.	74
Qualità/Dimensione	10M 4:3 N	53	1122410	5 secondi	
immagine			Stampa Data	Off	76
Fuoco	Multi AF	55	Compensazione	0.0	77
Distanza fuoco istant.	2.5 m	60	esposizione	0,0	//
Pre-AF	Off	61	Bilanciamento bianco	Multi-P AUTO	78
Misurazione esposimetrica	Multi	61	Comp. Bilanciamento Bianco	A: 0; G: 0	81
Impostazioni immagine	Standard	62	Sensibilità ISO	Auto	82
Riduzione disturbi	Off	73	Rapp. di ingrandimen-	2×	83
Riduzione disturbi ISO	Oltre ISO 401	73	to (MF)	-^	

Modo SCENE: Composiz. riprese interv.

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Tempo comp. interv.	0h00m00s	84	Riduzione disturbi ISO	Oltre ISO 401	73
Salva compos. ripr. interv.	Off	85	Correz. vibraz. fotocamera	On	74
Qualità/Dimensione	10M 4:3 N	3 N 53 Stampa Data Bil.Bianco	Off	76	
immagine			Bil.Bianco	Auto	78
Fuoco	Multi AF	55	Compensazione	1.0.0.0	01
Misurazione	Multi	61	Bilanciamento Bianco	A: 0; G: 0	81
esposimetrica			Sensibilità ISO		82
Impostazioni immagine	Standard	62	Rapp. di ingrandimen-		
Compensazione gamma dinamica	Off	72	to (MF)	2×	83
Riduz. Disturbi	Off	73			

Modo SCENE: Modo Corr Obl

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Qualità/Dimensione immagine	1M 4:3 N	53	Compensaz. Esposiz. Flash	0,0	70
			mpostazioni Flash Sincro 1a Tendina		71
Fuoco	Multi AF	55	Stampa Data	Off	76
Distanza fuoco istant.	2.5 m	60	Compensazione esposizione	0,0	77
Scatto istantaneo	On	60	Bilanciamento bianco	Multi-P AUTO	78
Pre-AF	Off	61	Sensibilità ISO	Auto	82
Misurazione esposimetrica	Multi	61	Rapp. di ingrandimen-	2×	83
Impostazioni immagine	Standard	62	to (MF)		

Modo SCENE: Filmato

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Formato Video	VGA 640	87	Bilanciamento bianco	Multi-P AUTO	78
Frequenza Fotogrammi	30 fotogr./s	87	Comp. Bilanciamento	A: 0, G: 0	81
Fuoco	Multi AF	55	Bianco		
Distanza fuoco istant.	2.5 m	60	Rapp. di ingrandimen-	2×	83
Pre-AF	Off	61			

Qualità/Dimensione immagine

La qualità (RAW, fine, e normale) e il formato delle immagini (dimensioni in pixel) determinano il numero di foto registrabili nella memoria interna o su una scheda di memoria (pag. 153). Sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzione	Qualità	Formato	
RAW 4:3		3.648×2.736	
RAW 3:2	RAW.	3.648×2.432	
RAW 16:9	11711	3.648×2.048	
RAW 1:1		2.736×2.736	
10M 4:3 F	Fine		
(impostazione predefinita)	Normale	3.648×2.736	
9M 3:2 F	Fine	3 648 × 2 432	
9M 3:2 N	Normale	5.040 ~ 2.452	
7M 16:9 F	Fine	3 649 > 2 049	
7M 16:9 N	Normale	3.048 × 2.048	
7M 1:1 F	Fine	1 726 × 1 726	
7M 1:1 N	Normale	2./30 × 2./30	
8M 4:3 F		3.264×2.448	
5M 4:3 F		2.592×1.944	
3M 4:3 F	Fine	2.048×1.536	
1M 4:3 F		1.280×960	
VGA 4:3 F		640×480	

🔆 Suaaerimento: aualità immaaine 🗤 🗤 🖓

- La fotocamera supporta le seguenti gualità di immagine:
 - Normale: la compressione JPEG viene usata per ridurre dimensioni di un file
 - Fine: viene ridotta la compressione a vantaggio di una migliore gualità. Le dimensioni di un file aumentano, riducendo il numero di foto memorizzabili
 - RAW: i dati immagine Raw sono salvati in formato DNG; sono inoltre create delle copie JPEG. La fotocamera visualizza solo la copia JPEG; è possibile visualizzare e modificare i file DNG su un computer usando MediaBrowser (solo per Windows) in dotazione o applicazioni disponibili in commercio che supportano il formato DNG.



- 🔦 Nota
- Le immagini con formato 3:2/1:1/16:9 sono circondate da un bordo nero nel display.
- La funzione Qualità/Dimensione immagine può essere assegnata alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117).
- È possibile utilizzare i tasti Fn per cambiare formato file se si seleziona JPEG>RAW per Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).
- 🍟 Suggerimento: immagini RAW 🗤 🍿
- Alcune impostazioni non sono disponibili, come indicato nella sezione sull'impostazione interessata.
- Impostazioni immagine e Stampa Data sono valide solo per le copie JPEG e non hanno alcun effetto sulle immagini DNG.
- Il numero di foto RAW eseguibile con un unico scatto in modo Continuo varia a seconda dell'opzione selezionata in Riduzione disturbi (pag. 73). Quando riduzione disturbi non è attivo è possibile scattare fino a cinque fotografie ; quando riduzione disturbi è attivo, il numero scende a quattro.
- È possibile selezionare le dimensioni e la qualità delle copie JPEG registrate con le immagini DNG tramite l'opzione Impostazione Raw/Jpeg nel menu di impostazione (pag. 130).
- La fotocamera visualizza solo la copia JPEG. Se si seleziona Solo RAW per Impostazione Raw/Jpeg (pag. 130), nel display viene visualizzato un file IPEG salvato in un file DNG

Fuoco

Selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera.

Opzione	Descrizione
Multi AF	La fotocamera seleziona l'area di messa a fuoco con il soggetto più vicino invece che lo sfondo, evitando così immagini sfocate (impostazione predefinita).
Spot AF	Mettere a fuoco il soggetto al centro del riquadro.
Subj. Tracking	La fotocamera traccia e mette a fuoco il soggetto sele- zionato. Inquadrare il soggetto da impostare come target di tracciamento al centro del display e premere il tasto di scatto per metà per impostare il target. L'oggetto pun- tato viene inquadrato con una casella verde. Se si perde il soggetto durante il tracciamento, la casella verde diventa rossa e lampeggia. Il tracciamento viene annullato se il soggetto puntato non è più nell'inquadratura, se si lascia il tasto di scatto o al termine della ripresa.
MF (fuoco manuale)	Mettere a fuoco manualmente (pag. 58).
S Snap	La messa a fuoco è fissata a una distanza selezionata con Distanza fuoco instant. (pag. 60) per una risposta rapida dell'otturatore.
∞ (infinito)	Fissare la distanza della messa a fuoco su infinito quan- do si fotografano scene distanti.

La fotocamera misura la distanza del soggetto utilizzando il sensore AF esterno (tranne che per la messa a fuoco **Subj. Tracking**). Se si seleziona **On** per **Display opzion. distanza AF** nel menu di impostazione (pag. 126), la distanza del soggetto viene visualizzata sul display.



Con le impostazioni **MF**, **Snap** $e \propto \dot{e}$ visualizzata la barra di messa a fuoco (se è selezionato **On** per **Display opzion. distanza AF**, premere $\mathbf{\nabla}$ per visualizzare la barra di messa a fuoco). In modo **A** e **M** è visualizzata la profondità di campo.



Le distanze e la profondità di campo nella barra di messa a fuoco sono approssimate. 🕭 Nota

- È possibile assegnare Fuoco alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).
 È possibile usare i tasti Fn per scorrere le funzioni di autofocus e messa a fuoco manuale, messa a fuoco istantanea o messa a fuoco per il modo Subi. Tracking.
- In modalità di messa a fuoco Subj. Tracking non sono disponibili le seguenti funzioni.
 - · Impostazione personalizzata dell'autoscatto
 - Riprese intervallate
 - Riquadro
 - Selezione del target AE/AF
 - Puntat. Macro
- Se si seleziona On per Pre-AF nel menu di ripresa (pag. 61), la fotocamera mette a fuoco automaticamente un soggetto in modo Multi AF o Spot AF anche se non si preme per metà il tasto di scatto. Questo modo fa scaricare la batteria più rapidamente.
- La distanza AF non è visualizzata se si sta utilizzando la fotocamera con batterie AAA.
- Se si seleziona On per Display opzion. distanza AF (pag. 126), selezionare Off per Modo Sospensione e Oscuramento Auto LCD nel menu di impostazione.
- Se non è disponibile la misurazione della distanza di messa a fuoco mediante il sensore AF esterno, viene impostato 2.5m per l'opzione Auto di Distanza fuoco istant.

Fuoco: MF (Fuoco Manuale)

È possibile usare la messa a fuoco manuale per bloccare la messa a fuoco in una serie di foto o per mettere a fuoco quando la macchina non è in grado di farlo con l'autofocus.

1 Selezionare MF (fuoco manuale).

Selezionare **MF** nel menu **Fuoco**. Il modo e la barra di messa a fuoco sono visualizzati sul display.



7 Selezionare la distanza di messa a fuoco.

Premere \blacktriangle per aumentare la distanza di messa a fuoco e \blacktriangledown per diminuire.

Per ingrandire il soggetto al centro del display e verificare la messa a fuoco, premere e tenere premuto il tasto **MENU/OK**. Premere e tenere nuovamente premuto per tornare alla visualizzazione di ripresa normale.



3 Scattare.



- La fotocamera può mettere a fuoco il soggetto a distanza ravvicinata in modo Macro se si utilizza la messa a fuoco manuale.
- È possibile selezionare il rapporto di zoom tenendo premuto il tasto MENU/OK e scegliendo i valori 2 x e 4 x in Rapp. di ingrandimento (MF) nel menu di ripresa (pag. 83).

Selezione del target della messa a fuoco e misurazione

È possibile usare la selezione del target per impostare la messa a fuoco e l'esposizione dei soggetti non centrati, senza spostare la fotocamera, facilitando così l'uso di un treppiede.

Selezionare anticipatamente un tipo di puntatore in **Impostaz. Sposta puntatore** nel menu di ripresa (pag. 74).

Attivare la selezione del target.

Preme la leva ADJ., premerla a sinistra o a destra per evidenziare 🔀 e premere MENU/OK.

2 Posizionare il target.

Con i pulsanti \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft e posizionare il reticolo sul soggetto e premere **MENU/OK** (per tornare al menu di selezione del puntatore, premere il tasto **DISP**.).



3 Scattare.

- La selezione del target non è disponibile nei modi Subj. Tracking e di messa a fuoco manuale (pag. 55).
- La selezione del target AF resterà attivo fino alla selezione di un nuovo target.
- La selezione del target viene annullata se si passa al modo di messa a fuoco manuale.
- È possibile usare i tasti Fn per la selezione del target della messa a fuoco nel modo Macro se Puntat. Macro è selezionato per Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119). Premere ♥ o ♥ per annullare la funzione di selezione del target.
- La selezione del target AE/AF non può essere utilizzata con la funzione Puntat. Macro. Per utilizzare la funzione Puntat. Macro, premere il tasto **DISP.** per annullare la selezione del target in modo di selezione del target AE/AF.

• Per utilizzare le funzioni da 1 a 5 assegnate alla leva ADJ., premere il tasto DISP. per annullare la selezione del target.

Distanza fuoco istant.

Selezionare la distanza di messa a fuoco della fotocamera quando si seleziona Snap per Fuoco (pag. 55), oppure è attivo Scatto istantaneo (pag. 60). Scegliere Auto, 1m, 1.5m, 2.5m, 5m e ∞ (infinito).

Scatto istantaneo

Fare foto senza pause per la messa a fuoco quando si seleziona Multi AF, Spot AF o Subj. Tracking per Fuoco (pag. 55).

Opzione	Descrizione
OFF	La fotocamera mette a fuoco normalmente.
ON	Se si preme il tasto di scatto fino a fine corsa con un unico mo- vimento, la fotocamera scatterà una foto alla distanza di messa a fuoco selezionata per Distanza fuoco istant . (pag. 60). Selezionare quando è necessaria una risposta rapida dell'otturatore.
ISO Alta- Auto	Uguale a ON , fatto salvo per il fatto che la sensibilità ISO è imposta- ta automaticamente su ALTA-AUTO (pag. 82).

- Lo scatto istantaneo non è disponibile in modo Macro o quando si seleziona **MF**, **Snap** o ∞ per **Fuoco**.
- Fare attenzione a evitare effetti sfocati causati dal movimento della fotocamera.
- Nota
- La fotocamera metterà a fuoco normalmente se si fa una pausa con il tasto di scatto premuto per metà.
- Se si seleziona Auto per Distanza fuoco istant., la fotocamera esegue la messa a fuoco in base alla distanza misurata dal sensore AF esterno. Se non è disponibile la misurazione della distanza di messa a fuoco mediante il sensore AF esterno, viene impostato 2.5m per Distanza fuoco istant.

Pre-AF

Se si seleziona **ON** quando si seleziona **Multi AF** o **Spot AF** per **Fuoco** (pag. 55), la fotocamera continuerà a mettere a fuoco anche quando non si preme il tasto di scatto per metà (tuttavia, il raggio del fuoco sarà minore rispetto alla normale messa a fuoco). Ciò può comportare una riduzione del tempo necessario per mettere a fuoco quando si scatta una foto, migliorando potenzialmente la risposta dell'otturatore.

• L'uso di Pre-AF fa scaricare la batteria più rapidamente.

Misurazione esposimetrica

Attenzione

Selezionare il modo di misurazione dell'esposizione.

Opzione	Descrizione
Multi	La fotocamera misura l'esposizione in 256 aree del riquadro (impostazione predefinita).
[▶●] Centro	La fotocamera misura l'intero riquadro ma assegna il peso maggiore al centro. Usare questa opzione quando il centro è più chiaro o più scuro dello sfondo.
Spot	La fotocamera misura solo il soggetto al centro del riquadro, assicurando che sia correttamente esposto anche quando è marcatamente più chiaro o scuro dello sfondo.

Le impostazioni di **Centro** e **Spot** sono indicate da un'icona sul display.





 È possibile assegnare Misurazione esposimetrica alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).

Impostazioni immagine

Controllare il contrasto, la nitidezza e vivacità (intensità colore) o fare foto monocromatiche.

Opzione	Descrizione				
intenso	Fare foto dai colori intensi, caratterizzate da contrasto e nitidezza accentuate e il massimo della vivacità.				
S Standard	Contrasto, nitidezza e vivacità normali (impostazione predefinita).				
Imp 1	Eseguire le regolazioni individuali della vivacità, contra- sto, nitidezza e colori per creare impostazioni personaliz- zate da richiamare quando lo si desidera.				
Bianco e nero	Fare foto in bianco e nero. È possibile regolare manual- mente il contrasto e la nitidezza.				
B&N (TE) (effetto tono)	Fare foto monocromatiche dai toni seppia, rosso, verde, blu o viola. È possibile regolare manualmente le tinte, il contrasto e la nitidezza.				
Alto contrasto	Enfatizza il contrasto dell'effetto dell'impostazione Bian- co e nero creando immagini simili a quelle impresse su una pellicola molto sensibile e sviluppate mediante la sintesi. È possibile regolare manualmente il contrasto, la nitidez- za e le vignettature.				
Proc. incroc.	Consente di scattare foto aggiungendo una tinta diversa da quella effettiva. È possibile regolare manualmente le tinte, il contrasto e le vignettature.				
Pellicola pos.	Consente di scattare foto con colori molto vivaci, crean- do immagini simili a quelle impresse su una pellicola positiva. È possibile regolare manualmente la vivacità, il contra- sto, la nitidezza e le vignettature.				
Bleach Bypass	Consente di scattare foto riducendo la vivacità e aumen- tando il contrasto. È possibile regolare manualmente le tinte, il contrasto, la nitidezza e le vignettature.				
- Le impostazioni dell'immagine non vengono applicate a un'immagine RAW. Se Solo RAW è selezionato per Impostazione Raw/Jpeg (pag. 130), le impostazioni dell'immagine non hanno effetto.
- Se si seleziona un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine nel menu di ripresa, B&N AltoContr., Processo incrociato, Pellicola pos. e Bleach Bypass non hanno effetto.
- Hi-Contrast B&W non ha alcun effetto in modo di ripresa continua.
- Se si seleziona B&N AltoContr., Processo incrociato, Pellicola pos. o Bleach Bypass, Subj. Tracking in modalità di messa a fuoco non ha effetto.
- Se si seleziona Bianco e nero, B&N (TE) o B&N AltoContr., WB-BKT non ha effetto.
- Riduzione disturbi nelle impostazioni di ripresa non ha alcun effetto se si seleziona Hi-Contrast B&W.

Per regolare singolarmente le impostazioni, evidenziare l'opzione desiderata e premere ►.

1 Regolare le impostazioni.

Premere \blacktriangle e \bigtriangledown per evidenziare un'opzione, quindi premere \triangleleft e \triangleright per modificare.



Impostazione 1/ Impostazione 2

Bianco e nero

Bleach Bypass

7 Premere MENU/OK.

Premere **MENU/OK** per tornare al menu **Impostazioni immagine** una volta terminate le impostazioni.

3 Uscire al modo di ripresa. Premere MENU/OK.

L'opzione al momento selezionata per **Impostazioni immagine** sarà visualizzata sul display.



 È possibile assegnare Impostazioni immagine alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).

È possibile utilizzare i tasti **Fn** per modificare le impostazioni dell'immagine se è stato selezionato **Colore>B&N**, **Colore>TE**, **Colore>B&N-Alt**, **Colore>incroc.**, **Colore>Pel.Pos**, **Color>B Bypass** per **Impostazione di coppia tasti Fn**.

Modo Continuo

È possibile scattare foto in sequenza continua. Sono disponibili le seguenti opzioni:

 Continuo: la fotocamera registra le foto una dopo l'altra mentre si preme il tasto di scatto.



- AF-Cont: la fotocamera riprende seguendo un oggetto puntato utilizzando il sensore AF esterno mentre si preme il tasto di scatto.
- S S Continuo (multi-scatto continuo): mentre si preme il tasto di scatto, la foto-camera scatta fino a 16 fotogrammi a una velocità di 7,5 fotogrammi al secondo, e li unisce per formare un'unica immagine (con dimensione 10M). Sono necessari circa 2 s per scattare l'intera sequenza.



• M Continuo (multi-scatto continuo): la fotocamera scatta mentre si preme il tasto di scatto; tuttavia, registra solo gli ultimi 16 fotogrammi (pari a circa gli ultimi due secondi di ripresa), creando un'unica immagine (con dimensione 10M).



scattati (da 1 a 16).

Nelle impostazioni diverse da **Off**, la selezione corrente è indicata da un'icona sul display.



Per annullare il modo di ripresa continua, selezionare **Off** per **Modo Continuo**.



- Nei modi S Continuo e M Continuo, l'impostazione Normale viene applicata automaticamente per Immagine Zoom Digitale anche se è selezionato Ridimens. Auto (pag. 131).
- Nelle impostazioni diverse da Off, il flash si spegne automaticamente, la messa a fuoco e l'esposizione vengono fissati con il primo scatto di ogni serie e il bilanciamento del bianco Auto viene usato al posto di Multi-P AUTO (pag. 78).
- Nei modi S Continuo e M Continuo, l'impostazione ISO Auto viene applicata automaticamente per Sensibilità ISO anche se è selezionata un'impostazione compresa tra ISO 80 e ISO 250.
- Se si rilascia il tasto di scatto entro due secondi in modo M Continuo, il numero di foto registrate sarà inferiore alle 16 immagini.

- Il numero di foto che si possono scattare in successione dipende dal formato dell'immagine.
- Il numero massimo di foto che si possono scattare in successione è 999.
 Anche se il numero di esposizioni rimanente è maggiore di 1000, sul display compare il numero 999.
- Se si seleziona On per N. sequenza card nel menu di impostazione (pag. 132) e le ultime quattro cifre di un numero di file superano 9999 mentre si riprende in modo Continuo, viene creata automaticamente una nuova cartella in una scheda di memoria e la ripresa può continuare.
- È possibile assegnare Modo Continuo alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).

Suggerimento: visualizzazione di immagini S Continuo e M Continuo con Zoom riproduzione

 È possibile usare lo zoom per visualizzare i singoli fotogrammi delle immagini S
 Continuo e M Continuo durante la riproduzione. Premendo il tasto Q mentre si visualizza un'immagine scattata con una di queste opzioni in modalità di riproduzione singola, sarà visualizzato il primo fotogramma della sequenza; usare i tasti ≤ e p per



visualizzare altri fotogrammi. La posizione corrente nella sequenza è indicata dalla striscia sul lato inferiore del display (è possibile usare il tasto **DISP.** per nascondere la striscia; vedere pag. 33). Premere **MENU/OK** per uscire.

Bracketing automatico

Variare l'esposizione, il bilanciamento del bianco o il colore per registrare due o tre immagini di "bracketing" delle impostazioni correnti.

Opzione	Descrizione
BKT AE ON ±0.3	Ogni volta che si preme il tasto di scatto, la fotocamera scatta tre foto: una sottoesposta di 0,3 EV, una alle impostazioni di esposi- zione correnti e una terza sovraesposta di 0.3 EV. Selezionare que- sta opzione quando è difficile giudicare l'esposizione corretta.
BKT AE ON ±0.5	Come l'impostazione precedente, fatto salvo per il fatto che la fotoca- mera varia l'esposizione di 0,5 EV in ogni fotogramma, invece di 0,3 EV.
BKT WB WB-BKT	La fotocamera registra tre copie di ogni foto: una con una tonalità rossastra "calda", una con il bilanciamento del bianco selezionato nel menu di ripresa (pag. 78), e una terza con una tonalità fredda "blua- stra". Selezionare questa opzione quando è difficile selezionare il cor- retto bilanciamento del bianco.
BKT IMAGE BKT Imp. img	La fotocamera scatta tre foto con tre qualità di immagine diverse. È possibile selezionare la qualità dell'immagine per la seconda e la terza foto.
BKT DR DR-BKT	La fotocamera scatta tre foto con tre impostazioni diverse di com- pensazione della gamma dinamica: una senza compensazione della gamma dinamica, un'altra con l'impostazione Leggera e una terza con l'impostazione Spinta.
BKT CONT CONTRA- STO-BKT	La fotocamera scatta le foto con valori di contrasto diversi.
 Nota II bracl OFF p 	/ announce and a second se

- WB-BKT non è disponibile guando si scattano foto monocromatiche.
- ON ±0.3 e ON ±0.5 sono le opzioni disponibili quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine (pag. 53).
- Quando è attivo il bracketing il flash si spegne automaticamente.

Per modificare le impostazioni per ON ±0.3 o ON ±0.5, evidenziare l'opzione desiderata e premere ▶.

Definire le impostazioni di esposizione. 1

Premere \blacktriangleleft e \blacktriangleright per evidenziare un'opzione e premere \blacktriangle e \triangledown per selezionare il valore di esposizione.





7 Premere MENU/OK. Attenzione

 L'impostazione di bilanciamento del bianco Auto viene applicata anche se si seleziona Multi-P AUTO in Bilanciamento bianco nel menu di ripresa (pag. 78).



🗬 Nota

• È possibile assegnare Bracket Auto alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).

Ripresa esposizioni multiple

È possibile scattare una foto sintetizzando fino a cinque immagini.

Selezionare On o Off per le op-1 zioni.

Premere \blacktriangle o \checkmark per selezionare un'opzione, quindi selezionare On o Off.

Ripresa esposizioni multi	iple
Contr. le impost. e prem	mere OK per scattare.
Esposizione autom.	D On
Salva ogni immagine	Off
Salvataggio immagine	Off
DSP. Annulla	OK Per Ripr.

Opzione	Descrizione
Esposizione autom.	Selezionare On per scattare foto regolando automatica- mente la quantità di esposizione in base al numero di foto da sintetizzare
Salva ogni immagine	Selezionare On per salvare le immagini originali a parte rispetto all'immagine composita. Selezionando Off ver- rà salvata solo l'immagine composita e non le immagini originali.
Salvataggio immagine	Selezionare On per salvare le immagini a ogni sintesi. Se- lezionare Off per salvare solo l'immagine composita.

Premere MENU/OK.

2 Scattare le foto.

Premere il tasto di scatto per metà per scattare la prima foto. Selezionare Scatto suc. e premere MENU/OK per scattare la foto successiva. Ripetere queste procedure per scattare tutte le foto (selezionare NuovoScat-



to per annullare la ripresa e scattare di nuovo una foto), quindi selezionare Completo per terminare. Viene salvata un'immagine composita.



Attenzione

- · Dopo aver scattato cinque foto, viene salvata automaticamente un'immagine composita.
- Il modo Ripresa esposizioni multiple non è disponibile nei modi Scena e Continuo
- · In modo Ripresa esposizioni multiple non sono disponibili le seguenti funzioni.
 - Ripresa continua
 - Zoom Digitale
 - Riguadro
 - Riprese intervallate
- Le impostazioni dell'immagine non possono essere regolate durante la ripresa.

 Se si assegna Ripresa esposizioni multiple ai tasti Fn, è possibile premere il tasto Fn1 o Fn2 per scattare foto in modo Ripresa esposizioni multiple.

Compensaz. Esposiz. Flash

Regolare il livello del flash entro un intervallo compreso tra -2.0 e +2.0 con incrementi di ¹/₃ EV. Selezionando **Compensaz. Esposiz. Flash** nel menu di ripresa si visualizzerà il cursore; premere ▲ o ▼ per selezionare un valore di compensazione dell'esposizione flash, quindi premere **MENU/OK**.



La compensazione dell'esposizione flash viene visualizzata sul display, fatto salvo per i casi in cui il flash è spento.



Attenzione
 Manual
 Attenzione
 Manual
 Attenzione
 Manual
 Acompensazione dell'esposizione flash potrebbe non avere effetto al di

fuori della portata del flash (pag. 23).



 È possibile assegnare Compensaz. Esposiz. Flash alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).

Luce Flash Manuale

Selezionare l'intensità della luce prodotta dal flash in modo Flash manuale (pag. 22). L'emissione del flash è espressa come frazione di massima potenza (tutti i valori sono approssimati):



In modo Flash manuale il livello del 🖗 📖 🗰

54 1/82	0	9999 sd	10M 4	4:9 N
				1



- La funzione Compensazione esposizione flash non ha alcun effetto in modo Flash manuale. Verrà applicata, invece, l'impostazione Luce Flash Manuale.
- La quantità effettiva di flash potrebbe essere diversa dall'impostazione in Luce Flash Manuale.
- È possibile assegnare Luce Flash Manuale alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).

Impostazioni Flash Sincro

Selezionare la modalità di sincronizzazione fra flash e otturatore.

- **1a Tendina**: il flash scatta all'inizio dell'esposizione (impostazione predefinita).
- 2a Tendina: il flash scatta alla fine dell'esposizione. Questa opzione produce strisce di luce dietro le sorgenti luminose in movimento.

Compensazione gamma dinamica

La fotocamera cattura un'ampia gamma di tonalità, da quelle scure a quelle chiare. Si può selezionare un'intensità **Leggera**, **Media** o **Spinta**.

Nel display compare in indicatore se è impostata la compensazione della gamma dinamica.



Attenzione

- Le impostazioni ISO disponibili sono limitate in modo Compensazione gamma dinamica.
 - Leggera: da ISO 125 a ISO 2500
 - Media: da ISO 160 a ISO 1600
 - Spinta: da ISO 200 a ISO 1250
- Se si seleziona Spinta, è più probabile che le immagini contengano disturbi.
- Se si utilizza lo zoom digitale, la funzione Compensazione gamma dinamica non ha alcun effetto.
- La funzione **Compensazione gamma dinamica** non è disponibile per il modo Ripresa esposizioni multiple.
- Se la scena è troppo chiara o scura, potrebbe non essere possibile raggiungere l'effetto desiderato.

- ne di compensazione della gamma dinamica (pag. 61).
- La compensazione della gamma dinamica può essere applicata a un'immagine RAW.
- È possibile assegnare Compensazione gamma dinamica alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) e ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).

Selezionare **Leggera**, **Spinta** o **MAX** per ridurre i "disturbi" (variazioni casuali di luminosità e colore) nelle foto scattate con sensibilità ISO elevate.

La sensibilità ISO minima a cui viene applicata la riduzione dei disturbi può essere selezionata con **Riduzione disturbi ISO** (vedi qui di seguito).

Viene visualizzato un indicatore quando la riduzione dei disturbi è attiva.





 Quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine, la riduzione dei disturbi può essere applicata solo alla copia JPEG, non al file DNG.

 Il tempo necessario per registrare le fotografie varia a seconda dell'opzione selezionata in Riduzione disturbi.

Riduzione disturbi ISO

Selezionare la sensibilità ISO minima a cui viene applicata la riduzione dei disturbi quando si seleziona Leggera, Spinta o MAX per Riduzione disturbi. Selezionare tra Tutto (la riduzione dei disturbi viene applicata a tutte le sensibilità ISO), Oltre ISO 201, Oltre ISO 401, Oltre ISO 801 e Oltre ISO 1601.

Impostaz. Sposta puntatore

Selezionare un tipo di target per la funzione di selezione del puntatore (pag. 59).

Opzione	Descrizione
AE/AF	Misurazione spot e autofuoco spot; scegliere il target della messa a fuoco ed esposizione.
AF	Autofocus spot (impostazione predefinita); scegliere il target della messa a fuoco. L'esposizione viene misurata con l'opzio- ne selezionata per Misurazione esposimetrica (pag. 61).
AE	Misurazione spot; scegliere il target dell'esposizione. La messa a fuoco viene impostata con l'opzione selezionata per Fuoco (pag. 55).

Correz. vibraz. fotocamera

Scegliere **On** per evitare l'effetto sfuocato causato dal movimento della fotocamera.

- Attenzione
- La funzione Correz. vibraz. fotocamera non è disponibile se il tempo di posa si imposta su B, T o su più di 1 secondo in modo M, se si seleziona un'impostazione personalizzata per l'autoscatto o se si sta utilizzando un cavo di scatto opzionale.
- La funzione Correz, vibraz, fotocamera non può evitare l'effetto sfuocato causato dal movimento del soggetto.
- Gli effetti della funzione Correz. vibraz. fotocamera variano a seconda delle condizioni di ripresa.

Autoscatto personalizzato

Impostare il numero di foto e l-intervallo di scatto per la ripresa con autoscatto.

- Immagini: impostare il numero di foto da scattare (da 1 a 10; impostazione predefinita: 2)
- Intervallo: impostare l'intervallo (tra 5 e 10 secondi; impostazione predefinita: 5)



 Se si impostano più di due immagini da scattare, la messa a fuoco rimane fissa sulla posizione impostata per la prima foto.

Riprese intervallate

Per scattare foto automaticamente a intervalli regolare compresi tra cinque secondi e un'ora, selezionare **Riprese intervallate** nel menu di ripresa e attuare la procedura seguente:

1 Selezionare un intervallo.

Premere ◀ e ▶ per evidenziare ore, minuti o secondi, quindi premere ▲ e ▼ per modificare. Premere MENU/OK per tornare al modo di ripresa.

Intervallo sarà visualizzato sul display.



2 Avviare la ripresa.

Premere il tasto di scatto. Le fotografie saranno scattate automaticamente all'intervallo selezionato.

3 Terminare la ripresa.

Una volta scattate le foto desiderate premere **MENU/OK** per terminare la ripresa.

Attenzione

- · La funzione Riprese intervallate non è disponibile in modo Scena.
- Se il tempo necessario per registrare le foto è più lungo dell'intervallo selezionato, la fotografia successiva non sarà scattata fino a quando la registrazione non viene completata.

🕙 Nota

- Quando si spegne la fotocamera l'intervallo sarà reimpostato su zero.
- Utilizzare una batteria completamente carica o l'adattatore CA opzionale e accertarsi che vi sia spazio sufficiente nella memoria interna o nella scheda di memoria.
- La funzione Riprese intervallate termina automaticamente quando il numero di esposizioni residue raggiunge lo zero.
- Modo Continuo è impostato automaticamente su Off in modo Riprese intervallate.

Stampa Data

Inserire la data (AA/MM/GG) o la data e l'ora (AA/MM/GG hh: mm) nelle foto quando le si scatta.

Nel display viene visualizzato un indicatore se la funzione Stampa Data è attiva.





- Stampa Data non è disponibile quando l'orologio non è impostato. Impostare l'orologio (pag. 17) prima di usare la Stampa Data.
- Non è possibile inserire la data sui filmati.
- Quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per Qualità/Dimensione immagine, la data sarà inserita solo nella copia JPEG, non il file CNG.
- La data viene inserite nell'immagine in maniera permanente e non è possibile rimuoverla.

Compensazione esposizione

La fotocamera regola automaticamente l'esposizione per il soggetto al centro del riquadro, producendo un'esposizione ottimale.

1 Visualizzare il cursore di compensazione dell'esposizione.

Se si seleziona **Compensazione esposizione** nel menu di ripresa, compare il cursore.



7 Regolare la compensazione dell'esposizione.

Premere ▲ o ▼ per selezionare un valore di compensazione dell'esposizione. Premere il tasto di scatto per fare una foto oppure premere MENU/OK per tornare al modo di ripresa.



Attenzione

 La compensazione dell'esposizione non è disponibile in modo M Composiz. riprese interv. o Filmato.



 È possibile assegnare Compensazione esposizione alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117), ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119) o ai tasti Q e ☑ in Tasto Zoom (pag. 121).

Bilanciamento bianco

La fotocamera regola automaticamente il bilanciamento del bianco, in maniera che un soggetto bianco appaia tale a prescindere dal colore della sorgente luminosa.

Selezionare un'opzione per abbinare il bilanciamento del bianco alla sorgente luminosa in caso di illuminazione mista o quando si fotografa un soggetto in tinta unita.

	Opzione	Descrizione
wв АТ	AUTO	La fotocamera regola automaticamente il bilanciamento del bianco.
AT	Multi-P AUTO	La fotocamera regola il bilanciamento del bianco per rappresentare le differenze di illuminazione nelle diverse sezioni dell'inquadratura (impostazione predefinita).
÷.	Esterni	Utilizzare questa opzione quando si fotografa di giorno con un cielo sereno.
2	Nuvoloso	Utilizzare questa opzione quando si fotografa di giorno con un cielo nuvoloso.
	Incandesc. 1	Le foto scattate con l'impostazione Incandesc. 2 hanno
-, .	Incandesc. 2	l'impostazione Incandesc. 1.
ij	Lamp. Fluorescente	Utilizzare questa opzione con l'illuminazione fluorescente.
WB M	Imp. Manuali	Misurare manualmente il bilanciamento del bianco (pag. 80).
WB CT	Partic.	Eseguire regolazioni di precisione al bilanciamento del bianco (pag. 80).

- **1** Visualizzare le opzioni di bilanciamento del bianco. Selezionare Bilanciamento bianco nel menu di ripresa.
- 2 Selezionare un'opzione di bilanciamento del bianco. Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione. Premere il tasto di scatto per fare una foto oppure premere MENU/OK per tornare al modo di ripresa.

La selezione corrente è indicata da un'icona sul display.





🕐 Nota 🗤 👘 👘

 È possibile assegnare Bilanciamento bianco alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117), ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119) o ai tasti E e Q in Tasto Zoom (pag. 121).

Attenzione

- Il bilanciamento automatico del bianco può non produrre i risultati sperati nelle scene prive di oggetti bianchi. Tale problema può essere corretto aggiungendo un oggetto bianco alla scena prima di scattare.
- Quando si usa il flash, le opzioni diverse da **Auto** potrebbero non produrre i risultati sperati. Selezionare **Auto** quando si usa il flash.
- L'impostazione Auto viene applicata automaticamente nei seguenti casi anche se si seleziona Multi-P AUTO.
 - · Nella ripresa in modo Composiz. riprese interv. (modo scena)
 - Nella ripresa continua
 - Se si seleziona ON ±0.3 o ON ±0.5 per Bracketing automatico

Manuale: misurazione del bilanciamento del bianco

Per misurare un valore del bilanciamento del bianco:

1 Selezionare Imp. Manuali. Evidenziare Imp. Manuali nel menu di bilanciamento del bianco.

2 Misurare il bilanciamento del bianco. Inquadrare un pezzo di carta bianco o un oggetto bianco che riempia il riquadro, quindi premere il tasto DISP.



3 Premere MENU/OK.

- 🕐 Nota
- L'area in cui misurare il bilanciamento del bianco può essere selezionata in Area misurata per WB man. nel menu di impostazione (pag. 131).
- Se è attivata l'impostazione del flash, è possibile misurare il bilanciamento del bianco per l'attivazione del flash premendo il tasto DISP.

Partic.: esecuzione di regolazioni di precisione al bilanciamento del bianco Per eseguire regolazioni di precisione al bilanciamento del bianco:

1 Selezionare Partic.

Evidenziare Partic. nel menu di bilanciamento del bianco e premere il tasto DISP.

2 Selezionare un'impostazione.

Premere ▲ o ▼ per selezionare un bilanciamento del bianco. Premere MENU/OK una volta terminate le impostazioni.

Bilanciamento	bianco		
• -			
* ÷			
÷.			
÷			
* -			
		OK 0k	

3 Premere MENU/OK.

Comp. Bilanciamento Bianco

Compensare le tonalità dei colori modificando il bilanciamento del bianco sull'asse verde-magenta o blu-ambra. Le modifiche saranno applicate all'opzione al momento selezionata per il bilanciamento del bianco e a tutte le opzioni selezionate mentre le modifiche hanno effetto.

1 Visualizzare i controlli di compensazione del bilanciamento del bianco.

Selezionando **Comp. Bilanciamento Bianco** nel menu di ripresa (pag. 49) si visualizzeranno i comandi.



7 Compensare le tonalità dei colori.

Selezionare la compensazione del bilanciamento del bianco con i tasti \blacktriangle , \bigtriangledown , \checkmark , \blacklozenge o \triangleright .

Premere il tasto **DISP**. per ripristinare la compensazione del bilanciamento del bianco su un valore neutro.



3 Premere MENU/OK.

Premere due volte il tasto DISP. per annullare l'operazione.

- Nota
 È possibile assegnare Comp. Bilanciamento Bianco alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).
- Quando si porta il selettore di modalità su SCENE, la compensazione del bilanciamento del bianco sarà disponibile solo nei modi Gamma dinamica, Composiz. riprese interv. e Filmato.
- L'opzione Comp. Bilanciamento Bianco nel menu di riproduzione (pag. 99) non utilizza gli stessi valori dell'opzione del menu di ripresa.

Sensibilità ISO

Regolare la sensibilità della fotocamera in base alla luce.

- Auto: la fotocamera regola automaticamente la sensibilità in base alla luminosità, la distanza dal soggetto e le opzioni selezionate per il modo Macro e la qualità e il formato dell'immagine.
- Alta-Auto (sensibilità alta automatica): come l'impostazione precedente, fatto salvo per il fatto che la fotocamera seleziona sensibilità più alte quando il soggetto è poco illuminato. La sensibilità massima e il tempo di posa per cambiare il valore della sensibilità ISO possono essere selezionati nel menu di impostazione (pag. 124).
- ISO 80–ISO 3200: la sensibilità è impostata sul valore selezionato.
- Si può scegliere il valore dei passi per la sensibilità ISO selezionando 1EV or 1/3EV in Impostazione incrementi ISO nel menu di impostazione (pag. 124).
- Dei "disturbi" (variazioni casuali di luminosità e colore) possono comparire nelle foto scattate con sensibilità elevate.
- La sensibilità visualizzata sul display nei modi Auto e Alta-Auto può differire dal valore effettivo. Se si usa il flash, una sensibilità di Auto sarà pari a ISO 154, a prescindere dal valore visualizzato sul display. Qui di seguito è indicato l'intervallo delle sensibilità disponibili nel modo Auto quando il flash è spento:

Formato immagino	Sensibilità ISO			
ronnato minagine	Predefinito	Min.	Max.	
VGA	100	80	283	
1M			238	
3M	100		176	
Oltre 5M			154	

• Le impostazioni ISO disponibili sono limitate durante la ripresa in modo Compensazione gamma dinamica (pag. 70).

- Se si seleziona On per Controllo ISO diretto da ADJ in Impostazioni personalizzate chiave, è possibile modificare la sensibilità ISO premendo la leva ADJ. a sinistra o a destra in modo di ripresa. In modo P e A, la sensibilità ISO può essere modificata anche premendo il tasto di scatto per metà.
- È possibile assegnare Sensibilità ISO alla leva ADJ. in Leva Adj Impostazione (pag. 117) o ai tasti Fn in Impostazione di coppia tasti Fn (pag. 119).

Rapp. di ingrandimento (MF)

Per scegliere il rapporto di zoom, tenere premuto il tasto MENU/OK e selezionare $2 \times 0.4 \times$.

Ripristina impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite del menu di ripresa (pagg. 50–52), portare il selettore di modalità su **D** e selezionare **Ripristina impostazioni predefinite** nel menu di ripresa. Sarà visualizzata una finestra di dialogo di conferma; evidenziare **S**ì e premere **MENU/OK** per ripristinare i valori predefiniti e uscire al modo di ripresa.

Modo Apertura Auto

Quando si seleziona **On**, la fotocamera regolerà automaticamente l'apertura per evitare la sovraesposizione nel modo **A**.



Il Modo Apertura Auto è disponibile solo in modo A.

Variaz. autom. tempo di posa

Se si seleziona **On**, i tempi di posa vengono regolati automaticamente per ottenere l'esposizione ottimale in caso di sovraesposizione o sottoesposizione.

Cambio Modo di ripresa

Quando si porta il selettore di modalità su un modo "MY" (pag. 48), sarà possibile usare questa opzione per scorrere i modi 🗖, P, A, S e M senza portare il selettore su una nuova impostazione. Questa opzione è disponibile solo nei modi "MY" e non viene visualizzata se



il modo di ripresa al momento selezionato per Reg. Impost. è un modo Scena.

Estensione gamma dinamica

Si può selezionare un'estensione della gamma dinamica Leggera, Media o Spinta.

La gamma di luminosità da elaborare viene estesa selezionando l'effetto più spinto.

+ Ripresa normale

Selezionare **On** per registrare due copie nella ripresa in gamma dinamica, una con esposizione normale e un'altra con gamma dinamica migliorata.

Tempo comp. interv.

Impostare un intervallo di ripresa compreso tra 1 secondo e 1 ora per la ripresa in modo Composiz. riprese interv.



🗬 Nota 🕬

Imposta un intervallo più lungo del tempo di posa.

Salva compos. ripr. interv.

Selezionare un'opzione per salvare le immagini in modo Composiz. riprese interv.

- Off: salva solo l'immagine composita.
- Salva ogni immagine: salva le immagini originali a parte rispetto all'immagine composita.
- Salvataggio immagine: salva le immagini a ogni sintesi.

Questa sezione spiega come registrare e visualizzare filmati.

쓴 Registrazione di filmati

"Per riprendere filmati con audio." I filmati sono memorizzati come file AVI.

1 Portare il selettore di modalità su SCENE.

2 Premere MENU/OK.

Viene visualizzato un menu di opzioni sul modo scena.

Selezionare [™].

Premere ▲ o ▼ per evidenziare ᆃ (filmato), quindi premere MENU/OK .

4 Scattare.

Premere il tasto di scatto per avviare la registrazione; premere nuovamente per terminare.

L'icona • REC lampeggia e sul display compaiono il tempo di registrazione e quello rimanente mentre si riprende un filmato.



La registrazione termina automaticamente quando la memoria è piena.

- I suoni prodotti dalla fotocamera potrebbero essere registrati nel filmato.
- I filmati possono avere una lunghezza massima di 29 minuti o una dimensione massima di 4 GB. A seconda del tipo di scheda di memoria usata, la ripresa potrebbe terminare prima del raggiungimento di tale limite. La lunghezza massima totale dei filmati registrabili nella memoria interna o su una scheda di memoria varia a seconda delle opzioni selezionate in Formato Video e Frequenza Fotogrammi (pag. 87).
- Non è possibile usare il flash.

🗬 Nota

- La fotocamera mette a fuoco quando si preme il tasto di scatto per avviare la registrazione.
- Il tempo residuo viene calcolato in base alla memoria disponibile e potrebbe diminuire in maniera non uniforme.
- Caricare la batteria prima di riprendere o usare un adattatore CA opzionale. Per le registrazioni lunghe, scegliere le schede di memoria con elevate capacità di scrittura e verificare la quantità di memoria disponibile prima di riprendere.
- La funzione di selezione del target AE/AF non è disponibile per i filmati.

Selezione di formato e frequenza fotogrammi

I filmati sono costituiti da una serie di immagini (fotogrammi), riprodotti ad alta velocità per creare l'illusione del movimento. Scegliere un formato fotogramma (la dimensione di ogni fotogramma in pixel) e la frequenza dei fotogrammi (la frequenza di registrazione dei fotogrammi).

1 Visualizzare il menu di ripresa.

Premere **MENU**/OK per visualizzare il menu Scena. Premere ◀ per evidenziare la scheda Modo, ▼ per evidenziare la scheda Menu di ripresa, quindi premere ▶ per posizionare il cursore sul menu di ripresa.

2 Selezionare Formato Video o Frequenza Fotogrammi. Evidenziare Formato Video o Frequenza Fotogrammi quindi premere ▶ per visualizzare le opzioni sulla voce selezionata.

3 Selezionare un'opzione.

- Formato Video: selezionare VGA 640 (640×480 pixel) o QVGA 320 (320×240 pixel).
- Frequenza Fotogrammi: selezionare 30 fotogr./s(30 fps)o15 fotogr./s (15 fps).



A Premere MENU/OK

L'opzione selezionata sarà visualizzata sul display.

1 Premere 🖻.

Premere il tasto **>** per visualizzare le immagini sul display.

2 Visualizzare il filmato.

Usare i tasti \blacktriangle , \bigtriangledown , \blacklozenge , \blacklozenge e \triangleright per scorrere le immagini (pag. 27) fino a visualizzare il primo fotogramma del filmato. I filmati sono indicati da un'icona \bowtie .



3 Avviare la riproduzione.

Premere la leva ADJ. per avviare la riproduzione.

L'avanzamento è indicato nel display di riproduzione. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

CRADV0001	10020	.	SD VGA	640
00::10				
ADJ. : 5109 2011/01/01 ()0:21			—

Per	Premere	Descrizione
Avanzare/ Riavvol- gere	Q/ B	Tenere premuto Q per avanzare e 🖬 per riavvol- gere. Premere 🖬 o Q quando la riproduzione è in pausa per avanzare o riavvolgere un filmato fotogram- ma per fotogramma. Tenere premuto 🖬 o Q quando la riproduzione è in pausa per avanzare o riavvolgere lentamente.
Mettere in pausa/ Ripren- dere	ADJ.	Premere la leva ADJ. per mettere in pausa; premere nuovamente per riprendere.
Regolare il volume	▲/▼	Premere \blacktriangle per aumentare il volume e \blacktriangledown per diminuire.

Ulteriori informazioni sulla riproduzione

Questa sezione illustra nei dettagli le opzioni del menu di riproduzione e spiega come visualizzare le immagini su una TV.

Il menu di riproduzione

1 Visualizzare il menu di riproduzione.

Premere il tasto **•**, quindi premere il tasto **MENU/OK**.



2 Selezionare una voce di menu.

Premere \blacktriangle o \triangledown per scorrere il menu, quindi premere \blacktriangleright per visualizzare le opzioni sulla voce evidenziata.

Il menu di riproduzione contiene le seguenti opzioni:

Opzione	Pagina	Opzione	Pagina
Proiezione Diapositive	90	Correzione Obliquità	95
Protezione	90	Compensazione Livello	96
DPOF	92	Compensazione Bilanciamento Bianco	99
Ridimensiona	94	Ritaglia	100
Copia da memoria interna a scheda	94		

Proiezione Diapositive

La selezione di questa opzione avvia una proiezione automatica delle diapositive.

Le immagini sono visualizzate a intervalli di tre secondi. Quando si visualizza un filmato, la riproduzione inizierà automaticamente; la riproduzione delle diapositive sarà ripresa al termine della riproduzione.

La riproduzione delle diapositive sarà ripetuta fino a quando non la si interrompe; premere un tasto qualsiasi per terminare la riproduzione.

Protezione

Proteggere le immagini dalla cancellazione accidentale.

- La formattazione comporta l'eliminazione di tutti i file, compresi quelli protetti.

Protezione delle singole immagini

Per proteggere o togliere la protezione dai singoli file, riprodurre l'immagine e selezionare **Protezione** nel menu di riproduzione per visualizzare le opzioni. Evidenziare **1 File** e premere **MENU/OK**.

I file protetti sono contraddistinti da un'icona.



Protezione o eliminazione della protezione da tutti i file

Per proteggere tutti i file, selezionare **Protezione**, evidenziare **Selez. tutto** e premere **MENU/OK**. Per togliere la protezione da tutti i file, evidenziare **Annulla tutto** e premere **MENU/OK**.

Modifica dello stato di protezione di diversi file

1 Selezionare **Protezione** nel menu di riproduzione.

In modalità di riproduzione di foto multiple andare al punto 2.

Nella riproduzione a fotogramma singolo sono visualizzate le opzioni. Evidenziare **Sel mult** e premere **MENU/OK**.

7 Selezionare Sel. indiv. o Sel. int..

Selezionare **Protezione** nel menu di riproduzione per visualizzare le opzioni.

Per selezionare le immagini una per volta, evidenziare Sel. indiv., premere MENU/OK e andare al Punto 3. Per selezionare gli intervalli, evidenziare Sel. int., premere MENU/ OK e andare al punto 3.1.

3 Selezionare le foto.

Premere \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft , \triangleleft \circ \triangleright per evidenziare una foto, quindi premere MENU/OK per selezionare. Le immagini protette sono contraddistinte da un'icona. Per rimuovere la protezione da un foto, evidenziare l'immagine e premere nuovamente MENU/OK.



🍟 Suggerimento: selezione di intervalli 🛲 🖓

- Premere ▲, ♥, ◀, o ▶ per evidenziare la prima immagine, quindi premere MENU/OK per selezionarla. L'immagine selezionata è contrassegnata da un'icona.
- 3.2 Premere ▲, ♥, ◀, o ▶ per evidenziare l'ultima immagine, quindi premere MENU/OK per selezionarla. L'immagine selezionata e le immagini contenute nell'intervallo saranno contrassegnate da icone.



- Ripetere i punti 3.1-3.2 per selezionare altri intervalli.
- Per selezionare o deselezionare singole foto, premere la leva ADJ. verso l'interno per passa al modo Sel. indiv.

4 Premere il tasto Fn2.

Durante le protezione dei file selezionati sarà visualizzato un messaggio. Successivamente, la fotocamera torna alla modalità di riproduzione.

DPOF: selezione di immagini per la stampa

Usare questa opzione per creare un "ordine di stampa" digitale, elencante le foto da stampare e il numero di copie. Successivamente, portare la scheda di memoria a un centro stampa digitale che supporta lo standard DPOF (Digital Print Order Format).

Attenzione

- Se si seleziona per la stampa una foto creata con un'opzione qualità immagine RAW, sarà stampata solo copia JPEG.
- Lo standard DPOF non è disponibile per foto salvate nella memoria interna della fotocamera.

Selezione di singole foto per la stampa

Visualizzare una foto da aggiungere a una selezione DPOF, quindi selezionare **DPOF** nel menu di riproduzione per visualizzare le opzioni. Evidenziare 1 **File** e premere **MENU/OK**.

Premere ◀ o ▶ per evidenziare una foto e premere MENU/OK per selezionare.



Selezione di tutte le foto per la stampa

Per selezionare tutte le foto per la stampa, selezionare DPOF, evidenziare Selez. tutto e premere MENU/OK. Per rimuovere tutte le foto dall'ordine di stampa, evidenziare Annulla tutto e premere MENU/OK.

Selezione di più foto per la stampa

Selezionare le foto in una visualizzazione a più fotogrammi.

1 Selezionare DPOF.

Premere **MENU**/OK in modalità di riproduzione di foto multiple per visualizzare il menu di riproduzione. Evidenziare **DPOF** e premere ►.

7 Selezionare le foto e scegliere il numero di stampe.

Premere \blacktriangleleft o \blacktriangleright per evidenziare una foto e \blacktriangle o \bigtriangledown per scegliere il numero di stampe. Per togliere una foto dall'ordine di stampa, premere \blacktriangledown fino a quando il numero di stampe sarà pari a zero.

3 Premere MENU/OK.

Durante la creazione dell'ordine di stampa sarà visualizzato un messaggio.



• Per informazioni sulla rimozione di tutte le foto dall'ordine di stampa, vedere pag. 92.

Ridimensiona: creazione di copie delle foto di dimensioni ridotte

Per creare una copia di dimensioni ridotte della foto corrente, selezionare Ridimensiona nel menu di riproduzione e selezionare un formato (1M 4:3 F o VGA 4:3 F).



- 🗬 Nota
- Tutte le copie hanno un rapporto di formato di 4:3. Le copie create da foto dal rapporto di formato 3:2, 1:1 o 16:9 saranno caratterizzate da un bordo nero
- Non è possibile ridimensionare i filmati e le foto di qualità RAW.

Copia da memoria interna a scheda

Per copiare tutti i file dalla memoria interna a una scheda di memoria, inserire la scheda nella fotocamera e selezionare Copia da memoria interna a scheda nel menu di riproduzione.

Attenzione

- Se lo spazio disponibile nella scheda di memoria è insufficiente per contenere tutti i file della memoria interna, sarà visualizzato un messaggio. Per copiare solo i file che rientrano nello spazio disponibile, evidenziare Sì e premere MENU/OK; per uscire senza copiare i file selezionare No.
- Non è possibile copiare i file da una scheda di memoria alla memoria interna.

Correzione Obliquità

Creare copie elaborate per ridurre gli effetti della prospettiva sugli oggetti rettangolari, come bacheche di annunci o biglietti da visita.

1 Visualizzare la foto.

Visualizzare la foto da elaborare in modo di riproduzione.

7 Selezionare Correzione Obliquità.

Premere MENU/OK per visualizzare il menu di riproduzione, evidenziare Correzione Obliquità e premere ▶. Se la fotocamera rileva un oggetto per correggere la prospettiva, sarà visualizzato con un riquadro arancione. La fotocamera è in grado di rilevare fino a cinque oggetti; per selezionare un oggetto differente, premere ▶, oppure premere ▲ per uscire senza correggere la prospettiva. Se la fotocamera non può rilevare alcun oggetto, compare un messaggio di errore.

3 Premere MENU/OK.

Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio.



- La Correzione Obliquità è disponibile solo per le immagini scattate con la fotocamera. Non è disponibile per filmati o foto ripresi con S Continuo o M Continuo.
- Quando si usa questa funzione con le foto scattate con un'opzione RAW selezionata per la qualità delle immagini (pag. 53), la correzione dell'obliquità sarà applicata solo alle copie JPEG.

• La copia avrà le stesse dimensioni dell'originale.

- Per ridurre i tempi, creare una copia di ridotte dimensioni dell'originale, tramite la funzione **Ridimensiona** (pag. 94), quindi eseguire correzione dell'obliquità sulla copia.
- La Correzione Obliquità è eseguibile anche durante l'esecuzione di foto (pagg. 42 e 47).

Compensazione Livello

Creare copie elaborate per regolare la luminosità e il contrasto.

Auto: correzione automatica del livello

🗢 Nota

1 Visualizzare la foto.

Visualizzare la foto da elaborare in modo di riproduzione.

2 Selezionare Compensazione Livello.

Premere **MENU**/OK per visualizzare il menu di riproduzione, evidenziare **Compensazione Livello** e premere **•**.

3 Selezionare Auto.

Evidenziare Auto e premere ►. Se la fotocamera è in grado di creare una copia, sarà visualizzata un'anteprima con l'immagine originale in alto a sinistra e la copia corretta sulla destra. Se la fotocamera non è in grado di



creare una copia, sarà visualizzato un messaggio di errore e la fotocamera uscirà al menu di riproduzione.

▲ Premere MENU/OK.

Premere **MENU/OK** per copiare l'immagine (per uscire senza creare una copia, premere il tasto **DISP**.). Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio.

1 Selezionare Manuale.

Visualizzare la foto da elaborare e selezionare **Compensa**zione Livello > Manuale nel menu di riproduzione.

2 Selezionare il punto nero, quello bianco o quello centrale.

L'anteprima contiene un istogramma indicante la distribuzione dei pixel di diversa luminosità nell'immagine; i pixel scuri (zone di ombra) sono indicati sulla sinistra, mentre quelli chiari (zone di luce) sulla destra. Premere la leva ADJ. per scorrere il punto nero, bianco e centrale, quindi premere ◀ o ▶ per posizionare il punto selezionato per la luminosità e il contrasto migliorati.



- Da sinistra a destra: punto nero, punto centrale, punto bianco

Per assistenza, premere il tasto **Fn2**; premere nuovamente il tasto per tornare alla visualizzazione dell'anteprima.

3 Premere MENU/OK.

Premere **MENU/OK** per copiare l'immagine (per uscire senza creare una copia, premere il tasto **DISP**.). Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio.

🍟 Suggerimento: selezione del punto nero, il punto bianco e quello centrale ĸ

 Regolazione della luminosità: per rendere l'immagine più luminosa spostare il punto centrale sulla sinistra. Per scurire l'immagine, spostare il punto centrale sulla destra.

- Correzione dell'esposizione: se l'immagine è sovraesposta, spostare il punto nero sulla destra fino a quando non è in linea con il pixel più scuro dell'istogramma. Se l'immagine è sottoesposta, spostare il punto bianco sulla sinistra fino a quando non è in linea con il pixel più chiaro. In seguito, è possibile spostare il punto centrale sulla sinistra o destra per regolare la luminosità.
- Aumento del contrasto: per aumentare il contrasto, allineare il punto nero e quello bianco con il pixel più scuro e più chiaro. In seguito, è possibile spostare il punto centrale sulla sinistra o destra per regolare la luminosità.





Correzione della sovraesposizione



Attenzione

- La Correzione del livello è disponibile solo per le immagini scattate con la fotocamera. Non è disponibile con filmati o immagini eseguiti con S Continuo o M Continuo.
- In caso di immagini monocromatiche potrebbe non essere possibile raggiungere i risultati desiderati.
- Anche se la correzione del livello può essere applicata diverse volte, la compressione applicata a ogni salvataggio della copia determinerà una riduzione della qualità dell'immagine.
Compensazione Bilanciamento Bianco

Creare copie con un bilanciamento del bianco modificato.

Visualizzare la foto.

Visualizzare la foto da copiare in modo di riproduzione.

2 Selezionare Compensazione Bilanciamento Bianco.

Premere MENU/OK per visualizzare il menu di riproduzione, evidenziare Compensazione Bilanciamento Bianco e premere .

2 Regolare il bilanciamento del bianco.

Utilizzare i tasti ▲, ▼, ◀, o ▶ per regolare il bilanciamento del bianco.

Premere il tasto DISP. per ripristinare la compensazione del bilanciamento del bianco su un valore neutro (premere il tasto Fn2 per visualizzare o nascondere la guida).



▲ Premere MENU/OK.

Premere MENU/OK per copiare l'immagine (per uscire senza creare una copia, premere il tasto DISP. due volte). Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio.



Attenzione

- La Compensazione Bilanciamento Bianco è disponibile solo per le immagini scattate con la fotocamera. Non è disponibile con filmati o immagini eseguiti con S Continuo o M Continuo.
- In caso di immagini monocromatiche potrebbe non essere possibile raggiungere i risultati desiderati.
- Anche se la Compensazione Bilanciamento Bianco può essere applicata diverse volte, la compressione applicata a ogni salvataggio della copia determinerà una riduzione della qualità dell'immagine.

Ritaglia

Creare una copia di un'immagine ritagliata.

1 Visualizzare la foto.

Visualizzare la foto da elaborare in modo di riproduzione.

2 Selezionare Ritaglia.

Premere **MENU/OK** per visualizzare il menu di riproduzione, evidenziare **Ritaglia** e premere ►.

3 Ritagliare la foto.

Premere \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft o \triangleright per spostare la casella di ritaglio, premere

Ritaglia (52) Guida ARDI Fornato dell'im. (9.) Fornato Fotogrami (868) Annulia (9.) Fornato Fotogrami

■ o Q per modificare la dimensione di ritaglio e premere la leva ADJ. verso l'interno per modificare il rapporto di formato della casella di ritaglio (4:3/1:1).

Per assistenza, premere **Fn2**; premere nuovamente il tasto per tornare alla visualizzazione precedente.

4 Premere MENU/OK. Premere **MENU/OK** per salvare la copia. Durante la copia delle foto sarà visualizzato un messaggio.

- Il ritaglio è disponibile solo per le immagini scattate con la fotocamera.
- Le foto scattate in modo RAW non possono essere ritagliate.
- Anche se il ritaglio può essere applicato diverse volte, la copia determinerà una riduzione della qualità dell'immagine.

Nota minimumining

- Le immagini ritagliate vengono salvate con gualità fine.
- La dimensione della casella di ritaglio varia a seconda della dimensione dell'immagine originale.
- La dimensione dell'immagine ritagliata varia a seconda della dimensione dell'immagine originale e della casella di ritaglio.

Visualizzazione delle immagini sulla TV

Per visualizzare le immagini su un televisore, collegare la fotocamera utilizzando un cavo AV o un cavo HDMI opzionale.



Attenzione

- Il display e l'altoparlante della fotocamera si spegneranno e le foto e i filmati saranno riprodotti sulla TV.
- Non muovere la fotocamera tirando il cavo AV o HDMI collegato alla fotocamera.

Collegamento alla TV utilizzando un cavo AV

Collegare la fotocamera al dispositivo AV dotato di connettori di ingresso video utilizzando un cavo AV (AV-1).

1 Spegnere la fotocamera.

Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di collegare o scollegare il cavo AV.

Collegare il cavo AV alla TV. 7

2 Collegare la fotocamera.

Aprire il copriterminali e collegare il cavo al connettore della porta USB/uscita AV. Non usare la forza.



4 Sintonizzare la televisione sul canale video.

Selezionare l'ingresso video. Per informazioni dettagliate consultare il manuale del televisore.

5 Accendere la fotocamera.

🕐 Nota

 La fotocamera supporta i seguenti standard video: NTSC (impiegato in Nord America, i Caraibi, parte dell'America Latina e alcuni paesi dell'Asia Orientale) e PAL (impiegato nel Regno Unito e in gran parte dell'Europa, oltre che in Australia, Nuova Zelanda e parte dell'Asia e Africa). Il formato SECAM non è supportato. Laddove possibile, la fotocamera viene impostata secondo lo standard usato nel proprio paese o regione prima della spedizione; selezionare la modalità video pertinente prima di collegare la fotocamera a un dispositivo che supporta uno standard video differente (pag. 133).

Collegamento alla TV utilizzando un cavo HDMI

Collegare la fotocamera al dispositivo AV dotato di connettori HDMI utilizzando un cavo HDMI opzionale (HC-1).

1 Spegnere la fotocamera.

Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di collegare o scollegare il cavo HDMI.

7 Collegare il cavo HDMI alla TV.

2 Collegare la fotocamera.

Aprire il copriterminali e collegare il cavo al connettore per cavo HDMI. *Non usare la forza*.

4 Sintonizzare la televisione sul canale video.



Selezionare l'ingresso video. Per informazioni dettagliate consultare il manuale del televisore.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA RIPRODUZIONE

5 Accendere la fotocamera.



- Se si collega o scollega il cavo HDMI, il display passa alla visualizzazione a fotogramma singolo.
- Viene selezionata l'impostazione Auto per la risoluzione dell'immagine visualizzata mediante un cavo HDMI. Se la risoluzione dell'immagine visualizzata sulla TV è bassa con l'impostazione AUTO, selezionare 1080i, 720P o 480P in Uscita HDMI nel menu di impostazione (pag. 134).

Stampa delle foto

È possibile collegare la fotocamera a una stampante tramite il cavo USB in dotazione e stampare le foto direttamente dalla fotocamera senza usare un computer.

Attenzione

- Non è possibile stampare i filmati.
- Se si seleziona per la stampa una foto creata con un'opzione gualità immagine RAW, sarà stampata solo copia JPEG.



🗬 Nota 🛲 🕬

- · La fotocamera è conforme a PictBridge, uno standard ampiamente diffuso per la stampa diretta, la quale è quindi disponibile esclusivamente guando si usano stampanti con supporto PictBridge. Per informazioni sul supporto PictBridge, consultare la documentazione fornita con la stampante.
- È necessario selezionare PTP per Collegamento tipo USB nel menu di impostazione a seconda del tipo di stampante.

Collegamento della fotocamera

Collegare la fotocamera alla stampante per mezzo del cavo USB in dotazione.

Spegnere la fotocamera.

Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di collegare o scollegare il cavo USB.

2 Collegare il cavo USB alla stampante.

Collegare il cavo USB alla stampante e accendere la suddetta.

2 Collegare la fotocamera.

Aprire il copriterminali e collegare il cavo al connettore della porta USB/uscita AV.



Premere la leva ADJ, verso l'interno. La fotocamera si accenderà e sarà visualizzato il messaggio: premere di nuovo la leva ADJ. immediatamente verso l'interno.





• Se non si preme la leva ADJ. mentre è visualizzato il messaggio, in alcuni casi il suddetto potrà essere sostituito dopo due secondi da un messaggio che indica che la stampante si sta collegando a un computer. Spegnere la fotocamera e premere nuovamente la leva ADJ.

Il messaggio sarà sostituito dal display di riproduzione PictBridge. Se il display di riproduzione PictBridge non compare, significa che la fotocamera sta ancora stabilendo un collegamento con la stampante.



Attenzione

 Non usare la forza guando si collega il cavo USB o si utilizza la fotocamera con il cavo USB collegato.



- Non scollegare il cavo USB durante la stampa.
- Se viene visualizzato un errore durante la stampa, controllare la stampante e adottare le misure necessarie.

Stampa di una foto o di tutte le foto

1 Selezionare una foto.

Per selezionare una foto, premere ◀ o ► fino a visualizzare la foto nel display di riproduzione PictBridge, quindi premere la leva ADJ. verso l'interno. Evidenziare 1 File e premere MENU/OK.

Per stampare una copia di tutte le foto, premere la leva ADJ. verso l'interno. Evidenziare **Tutti File** e premere **MENU**/ OK.

7 Specificare le impostazioni della stampante.

Evidenziare una voce e premere ▶ per visualizzare le opzioni disponibili oppure scegliere Selez. Stampa per usare l'impostazione predefinita della stampante corrente (le opzioni disponibili



variano a seconda del tipo di stampante; non è possibile selezionare le voci non supportate dalla stampante collegata). Premere \blacktriangle o \triangledown per evidenziare un'opzione e premere MENU/OK.

Accessorio	Descrizione			
Formato Carta	Consente di selezionare il formato della carta.			
Tipo Carta	Consente di selezionare il tipo di carta.			
Tipo Stampa	Consente di selezionare il numero di immagini per pagina.			

Accessorio	Descrizione	
Stampa Data	Consente di inserire l'ora e la data di registrazione. Per informazioni sulla selezione dell'ordine di visualizza- zione dell'ora e della data, vedere pag. 17. Se la foto è stata scattata usando Stampa Data (pag. 76), sarà stampata solo la data inserita nell'immagine.	
Stampa Nome File	Consente di includere il nome file.	
Ottim. Immagini	Consente di selezionare se la stampante deve ot mizzare i dati della foto.	
Format Stampa	Consente di selezionare il formato di stampa.	
Qual. Stampa	Consente di selezionare la qualità di stampa.	
Rappor Stampa*	Consente di stampare un rapporto.	
Numero di Copie	Consente di selezionare il numero di copie.	
Risparmio Toner*	Consente di usare meno toner durante la stampa.	
1 lato/2 lati*	Stampare su uno o entrambi i lati della carta.	

* Solo stampanti Ricoh. Per informazioni dettagliate visitare il sito http:// www.ricoh.com/.

3 Avviare la stampa.

Premere **MENU/OK** quando è visualizzato il menu nel punto 2. Durante la stampa sarà visualizzato un messaggio; per uscire prima del completamento della stampa premere il tasto **DISP**. Una volta completata la stampa sarà visualizzato il display di riproduzione PictBridge. 1 Premere il tasto ➡ nel display di riproduzione PictBridge.

Le foto saranno visualizzate in modalità di riproduzione di foto multiple.

7 Selezionare un'immagine.

Evidenziare un'immagine e premere MENU/OK.

2 Selezionare il numero di stampe.

Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per scegliere il numero di stampe. Le immagini selezionate sono contrassegnate da un'icona \square ; per deselezionare un'immagine, premere \blacktriangledown fino a quando il numero di stampe sarà pari a zero.



Premere \blacktriangleleft o \blacktriangleright per evidenziare un'altra foto, quindi premere \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare il numero di stampe.

▲ Specificare le impostazioni della stampante.

Premere **MENU/OK** per visualizzare il menu di stampa diretta. Specificare le impostazioni come illustrato alla pag. 106.

5 Avviare la stampa.

Premere **MENU/OK** quando compare il menu di stampa. Durante la stampa sarà visualizzato un messaggio; per uscire prima del completamento della stampa premere il tasto **DISP**. Una volta completata la stampa sarà visualizzato il display di riproduzione PictBridge. Il menu di impostazione è accessibile dai menu di ripresa e riproduzione (pagg. 49 e 89).

Nel menu di impostazione sono disponibili le schede Opzioni pers tasto e Imp.

1 Visualizzare i menu.

Premere MENU/OK per visualizzare il menu per la modalità corrente (in modo Scena sarà visualizzata una scheda MODO).

7 Selezionare una scheda di menu.

Premere \blacktriangleleft per evidenziare la scheda sul menu corrente, quindi (1) premere \blacktriangle o \blacktriangledown per evidenziare (2) la scheda Opzioni pers tasto o quella Imp. Premere \blacktriangleright per posizionare il cursore sulla scheda selezionata.



 Scheda Opzioni pers tasto

Scheda Imp.

3 Selezionare una voce di menu.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare una voce di menu e ▶ per visualizzare le opzioni sulla voce evidenziata.

4 Selezionare un'opzione.

Premere \blacktriangle o \triangledown per evidenziare un'opzione e premere MENU/OK per selezionare (la procedura può differire per alcune voci).

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Reg. Impost.	—	112	Cambio conpia tasti En	Imp. coppia	120
Richiama Impost.	—	114		Fn 1	
Modif. Impostaz.	_	115	Tasto Zoom	Comp.Espos.	121
Impostaz. funz.			Spia Tasto Accensione	On	121
personalizz.	0#	117	Opzioni selett. modo	lmn1	121
Comp.Bil.Bianco	Off	117	riprod.		
Impostaz.My	UII	117	Opzioni selett. modo M	lmp1	121
Leva Adj Impostazione 1	Bilanc. Bia.	117	Modo M una press.	Priorità aper.	122
Leva Adj Impostazione 2	ISO	117	Controllo ISO diretto	Off	122
Leva Adj Impostazione 3	Qualità	117	da ADJ		
Leva Adj Impostazione 4	Immagine	117	Cancella Impost.	_	122
Leva Adj Impostazione 5	Misur. Espos.	117			
Conferma Otturatore ADJ	Off	118	predefinite	_	—
Impostazione di coppia tasti Fn	Bracket Auto	119	-	I	I

La scheda Opzioni pers tasto contiene le seguenti opzioni:

🛉 Nota 🛲 🗠 Nota

• È possibile ripristinare i valori predefiniti di Impostazioni personalizzate chiave (tranne **Reg. Impost.**) mediante **Ripristina impostazioni predefinite**.

Opzione	Predefinito	Pagina	Opzione	Predefinito	Pagina
Formatta [Card]	—	123	Zoom rapido one-touch	9,8×	128
Formatta [Memoria		123	Rotazione Auto	On	129
interna] Luminosità LCD	Auto	123	Disp. saturazione del bianco	Off	129
Impostazione incrementi ISO	1EV	124	Opzioni ordine riproduzione	Data/ora ripr.	130
	ISO massima:		Impostazione Raw/Jpeg	Fine	130
Impostazioni ISO Alta Auto	AUTO 400 Cambio vel.	124	Impostazione Spazio Colore	sRGB	130
Luce Ausiliaria AF	On	124	Area misurata per WB man.	Spot	131
Suoni operativi	Tutto	125	Immagine Zoom Digitale	Normale	131
Impostazioni volume	(Medio)	125	Posiz. cursore menu Salva	Off	131
Tempo conferma ICD	0.5 secondi	125	N. sequenza card	On	132
Snegnimento automatico	5 minuti	125	Impostazioni Data	—	133
Modo Socnonsiono	0#	125	Language/言語	(varia ¹)	133
	011	120	Modo Uscita Video	(varia ¹)	133
Display opzion. distanza	Off	126	Collegamento tipo USB	Mem. di massa	133
Importaziono Livollo	Livelle - Incl	126	Uscita HDMI	AUTO	134
Calibrazione livello		120	Verifica versione firmware	—	134
Opzioni griglia guida		127	Impostaz. connessione Eye-Fi ²	On	134
Riquadro informaz. di scatto	Off	127	Display connessione Eve-Fi ²		134
Modo visualizzazione Info	Off	128	1 Varia in base alla nazior	l ne o regione di a	l acquisto

La scheda Imp. contiene le seguenti opzioni:

2 Visualizzato solo se si usa una scheda Eye-Fi.

Reg. Impost.

È possibile registrare fino a 18 impostazioni di ripresa usate di frequente (12 per la memoria interna e 6 per una scheda di memoria) e richiamarle facilmente assegnandole a MY1, MY2 o MY3 del selettore di modalità (pag. 48).

1 Specificare le impostazioni.

Impostare la fotocamera sulle voci desiderate. È possibile registrare le seguenti impostazioni:

- Impostazioni della fotocamera: Modo di ripresa (D, P, A, S, M o SCENE), apertura (modi A and M), tempo di posa (modi S e M), posizione del fuoco nella messa a fuoco manuale e modi Scena, Macro, Flash, Autoscatto e Visualizzazione.
- Opzioni del Menu di ripresa: Tutte le opzioni, a eccezione di Ripresa esposizioni multiple, Riprese intervallate, Rapp. di ingrandimento (MF), Ripristina impostazioni predefinite, Modo Apertura Auto, Variaz. autom. tempo di posa e Cambio Modo di ripresa. La compensazione del bilanciamento del bianco sarà memorizzata se Comp.Bil. Bianco Impostaz.My è attiva (pag. 117).
- Opzioni pers tasto: Impostazione di coppia tasti Fn (solo se è stato selezionato On per Impostaz. funz. personalizz.)
- Opzioni del menu di impostazione: Impostazione incrementi ISO, Impostazioni ISO Alta Auto, Display opzion. distanza AF, Impostazione Livello, Opzioni griglia guida, Riquadro informaz. di scatto e Immagine Zoom Digitale.

2 Selezionare Reg. Impost.

Evidenziare **Reg. Impost.** nella scheda Opzioni pers tasto e premere ▶.

3 Salvare le impostazioni.

Per assegnare le impostazioni a MY1. MY2 o MY3 nel selettore di modalità, evidenziare MY 1, MY 2 o MY 3 e premere MENU/OK (per uscire senza salvare le impostazioni premere DISP.).

Per salvare le impostazioni in una "casella" una "scheda" da richiamare e assegnare al selettore di modalità in un secondo tempo (pag. 114), selezionare Box Impostaz.Mv o Scheda e premere . Evidenziare il numero desiderato e premere MENU/OK.



Alle caselle senza nome sarà assegnato un nome corrispondente a data e ora correnti. Se la casella possiede già un nome, sarà visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare Sì per usare il nome corrente. No per usare un nome basato su data e ora correnti.



Nota www.

 Le impostazioni assegnate alla "scheda" verranno cancellate se la scheda di memoria viene formattata. Le impostazioni assegnate al "box" non verranno cancellate anche se la memoria interna viene formattata

Richiama Impost.

Assegnare le impostazioni in una "casella" o in una "scheda" a MY1, MY2 o MY3.

1 Selezionare **Richiama Impost**.

Evidenziare **Richiama Impost.** nella scheda Opzioni pers tasto e premere **▶**.

7 Selezionare l'origine.

Evidenziare Box Impostaz.My o Scheda e premere ►.

3 Selezionare una destinazione. Evidenziare la destinazione alla quale assegnare l'impostazione (MY 1, MY 2 o MY 3) e premere ►.



4 Selezionare un'impostazione.

Evidenziare un'impostazione da assegnare alla posizione selezionata nel selettore di modalità, quindi premere MENU/OK.

cegli impostazio	ni da cop		
[1]	_	_	_
[2]			
[3]			
[4]			
[5]			
[6]			

Per uscire senza assegnare le impostazioni al selettore di modalità premere DISP.

- 🕐 Nota
- Con questa fotocamera non è possibile richiamare le impostazioni personali configurate con altre fotocamere.

Modificare e rinominare le impostazioni salvate con Reg. Impost.

1 Selezionare **Modif. Impostaz**.

Evidenziare **Modif. Impostaz.** nella scheda Opzioni pers tasto e premere ►.

2 Selezionare le impostazioni.

Per modificare le impostazioni assegnate a MY1, MY2 o MY3 nel selettore di modalità, evidenziare MY 1, MY 2 o MY 3 e premere ►. Per modificare le impostazioni salvate nella "casella" o nella "scheda", selezionare **Box Impo**-



staz.My o Scheda e premere ▶. Evidenziare il numero desiderato e premere ▶.

3 Modificare le impostazioni.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare le impostazioni, quindi premere ▶ per eseguire le modifiche. Una volta modificate le voci, premere ◀ per tornare alla lista delle impostazioni, in cui è possibile modificare altre impostazioni.

Cambio Modo di ripresa	Ċ.
Qualità/Dimensione immagine	10m 4:3 N
Compensazione esposizione	0.0
Bilanciamento bianco	Multi-P AUTO
Comp. Bilanciamento Bianco	A:0,G:0
Gensibilità ISO	Auto
impostazioni immagine	Standard
Aodo Macro	
uoco	Multi AF

4 Salvare le modifiche.

Premere **MENU/OK** per salvare le modifiche e uscire (per uscire senza salvare le modifiche, premere il tasto **DISP**.).

🍟 Suggerimento: nominare Impost. 🖏 🖓

 Selezionare Nome al punto 3 per rinominare l'impostazione corrente. Il nome corrente sarà evidenziato nella sezione del nome; per modificare il nome corrente, premere

 per posizionare il cursore sulla sezione de nome e premere
 per posizionare il cursore nella sezione della tastiera (per eliminare il nome corrente premere
 mentre il nome è evidenziato). Evidenziare i caratteri usando ▲, ♥, ◄, o ▶ e premere





MENU/OK per inserire il carattere evidenziato nella posizione corrente del cursore (per eliminare il carattere nella posizione del cursore selezionare **[Elim.]**). Premere **Fn2** per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa. I nomi possono comprendere fino a 32 caratteri. Premere la leva **ADJ**. verso l'interno per usare il nuovo nome oppure premere il tasto **DISP**. per uscire senza rinominare le impostazioni.

 Se le impostazioni registrate in Reg. Impost. sono assegnate a MY 1, MY 2 o MY 3 e si modificano le impostazioni in Modif. Impostaz., le modifiche vengono apportate alle impostazioni assegnate a MY 1, MY 2 o MY 3.

Se si modificano le impostazioni assegnate direttamente in modo **MY 1**, **MY 2** o **MY 3**, le modifiche non vengono apportate alle impostazioni registrate in **Reg. Impost.** Dopo aver modificato le impostazioni assegnate direttamente in modo **MY 1**, **MY 2** o **MY 3**, le modifiche apportate in **Modif. Impostaz.** non verranno propagate alle impostazioni assegnate a **MY 1**, **MY 2** o **MY 3**.

- I nomi assegnati alle impostazioni "My" sono visualizzate subito dopo che il selettore di modalità viene ruotato su MY1, MY2 o MY3 oppure quando si preme ▲.
- Le impostazioni "My" possono essere eliminate in Cancella Impost. personal. in Impostazioni personalizzate chiave (pag. 122).



🗬 Nota 🕬

Impostaz. funz. personalizz.

Selezionare **On** per includere le opzioni assegnate ai tasti **Fn** (pag. 119) nelle impostazioni salvate con **Reg. Impost**.

Comp.Bil.Bianco Impostaz.My

Selezionare **On** per includere la compensazione del bilanciamento del bianco (pag. 81) nelle impostazioni salvate con **Reg. Impost**.

Leva Adj Impostazione

Assegnare fino a cinque opzioni usate di frequente alla leva ADJ. per accedere rapidamente ai modi **D**, P, A, S e M. In base alle impostazioni iniziali, la leva ADJ. può essere usata per il bilanciamento del bianco (pag. 78), Sensibilità ISO (pag. 82), la qualità delle immagini (pag. 53), l'impostazione delle immagini (pag. 62) e la misurazione esposimetrica (pag. 61); tuttavia, può essere usata anche per la compensazione del bilanciamento del bianco (pag. 81), la messa a fuoco (pag. 55), continua (pag. 64), il bracketing (pag. 67), la compensazione del flash (pag. 70), l'intensità della luce del flash (pag. 71), la compensazione dell'esposizione (pag. 77) e la compensazione della gamma dinamica (pag. 72).

Asseanazione di una funzione alla leva ADJ.

- 1 Selezionare un'impostazione da Leva Adj Impostazione 1 a Leva Adj Impostazione 5 in Impostazioni personalizzate chiave e premere **>**.
- **7** Selezionare una funzione da assegnare all'impostazione e premere MENU/OK.

llso della leva ADI.

Per selezionare un'opzione al momento assegnata alla leva ADJ.:

1 Visualizzare le opzioni.

Con la fotocamera in modo di ripresa, premere la leva ADJ, quindi premere la leva sulla destra o sinistra o premere \triangleleft o \triangleright per visualizzare la opzioni assegnate alla leva (la selezione del target AE/AF (fissa) e le opzioni assegnate alla



leva ADJ. da 1 a 5 sono stati cambiati).

2 Selezionare un'opzione.

Premere \blacktriangle o \triangledown per evidenziare un'opzione, quindi premere la leva ADJ. o MENU/OK per selezionare.



🗬 Nota • La selezione del target AE/AF (pag. 74) visualizzata in alto a destra nel display non può essere sostituita da un'altra funzione.

Conferma Otturatore ADJ

Selezionare On per usare il tasto di scatto per selezionare l'opzione evidenziata quando si usa la leva ADJ.

Assegnare le funzioni ai tasti Fn (funzione): ◀ (Fn1) e 🖄 (Fn2).

È possibile assegnare le seguenti impostazioni.

Opzione	Descrizione
AF/MF	Passare da Multi AF o Spot AF al fuoco manuale e viceversa (pag. 55).
AF/Snap	Passare da Multi AF o Spot AF a Fuoco instant. e viceversa (pag. 55).
AF/Subj. Tracking	Alternare Multi AF o Spot AF alla messa a fuoco per il tracciamen- to del puntatore (pag. 55).
Blocco AE	Bloccare l'esposizione.
JPEG>RAW	Se si seleziona un'opzione di qualità fine o normale per Quali- tà/Dimensione immagine , premendo il tasto Fn si selezionerà un'opzione di qualità RAW dallo stesso rapporto di formato (pag. 53).
Colore>B&N	Selezionare Bianco e nero per Impostazioni immagine (pag. 62).
Colore>TE	Selezionare B&N (TE) per Impostazioni immagine (pag. 62).
Colore>B&N- Alt	Selezionare B&N Alto contrasto per Impostazioni immagi- ne (pag. 62).
Colore>incroc.	Selezionare Proc. incroc. per Impostazioni immagine (pag. 62).
Colore>Pel. Pos	Selezionare Pellicola pos. per Impostazioni immagine (pag. 62).
Color>B Bypass	Selezionare Bleach Bypass per Impostazioni immagine (pag. 62).
Comp. Espos.	Visualizzare il cursore di compensazione dell'esposizione (pag. 77).
Bilanc. Bia.	Visualizzare le opzioni di bilanciamento del bianco (pag. 78).
Correzione WB	Visualizzare i comandi di compensazione del bilanciamento del bianco (pag. 81).
ISO	Visualizzare le opzioni sulla sensibilità ISO (pag. 82).
Qualità	Visualizzare le opzioni per la qualità o le dimensioni dell'immagi- ne (pag. 53) o il formato del video (pag. 87).
Fuoco	Visualizzare le opzioni sulla messa a fuoco (pag. 55).
Misur. Espos.	Visualizzare le opzioni sulla misurazione esposimetrica (pag. 61).
Immagine	Visualizzare le opzioni sulle impostazioni dell'immagine (pag. 62).

Opzione	Descrizione
Modo Continuo	Visualizzare le opzioni sulla ripresa continua (pag. 64).
Bracket Auto	Visualizzare le opzioni sul bracketing (pag. 67).
Comp. Flash	Visualizzare il cursore di compensazione del flash (pag. 70).
Int Luce Flash	Regolare l'intensità del flash manuale (pag. 71).
Comp.gam. din.	Visualizzare le opzioni di compensazione della gamma dinamica (pag. 72).
Esp. multiple	Attiva il modo Ripresa esposizioni multiple (pag. 68).
Puntat. Macro	Posizionare il target della messa a fuoco in modo Macro (pag. 21).
Autoscatto	Impostare l'autoscatto (pag. 24).

È possibile registrare fino a quattro impostazioni.

- 1 Selezionare Impostaz. di coppia tasti Fn. Evidenziare Impostaz. di coppia tasti Fn nella scheda Opzioni pers tasto e premere ►.
- 2 Selezionare un numero al quale a<u>ssegnare la funzion</u>e.

Premere \blacktriangle o \blacktriangledown per selezionare un valore da **Imp. coppia Fn 1** a 4 e premere \blacktriangleright .

3 Selezionare una funzione da assegnare.

mp. coppia Fn 1:	Fn1 D	AF/MF
	Fn2	Autoscatto
imp. coppia Fn 2:	Fn1	Off
	Fn2	
mp. coppia Fn 3:	Fn1	Off
mp. coppia Fn 4:	Fn1	Off
	Fn2	

Premere \blacktriangle o \blacksquare per evidenziare

una funzione da assegnare e premere MENU/OK.

Ripetere le operazioni ai punti 2 e 3 per assegnare altre funzioni.

4 Premere il tasto DISP.

Cambio coppia tasti Fn

Selezionare un'impostazione da applicare ai tasti Fn scegliendo un'opzione da Imp. coppia Fn 1 a 4 in Impostaz. di coppia tasti Fn.



 Le funzioni attualmente assegnate ai tasti **Fn** sono visualizzate quando si accende la fotocamera, quando si ruota il selettore di modalità o quando si preme ▲. Quando le funzioni assegnate sono visualizzate nel display, ruotare il selettore su-giù mentre si preme ▲ per cambiare le funzioni assegnate (da **Imp. coppia Fn 1** a **4**) (questa funzio-



ne non è disponibile in modo di messa a fuoco manuale).

Tasto Zoom

Scegliere la funzione svolta dai tasti Q e 🖬. Selezionare tra Nessuna (Off), Zoom digitale (pag. 20), Compensazione esposizione (impostazione predefinita, pag. 77) e Bilanciamento bianco (pag. 78).

Spia Tasto Accensione

Se si seleziona **On**, il LED del tasto di accensione si illuminerà quando si accende la fotocamera.

Opzioni selett. modo riprod./Opzioni selett. modo M

Scegliere la funzione svolta dalla leva ADJ. e dal selettore su-giù durante lo zoom riproduzione e in modo M.

	Opzioni selett	. modo riprod.	Opzioni sele	ett. modo M
	lmp1	Imp2	lmp1	lmp2
Leva ADJ.	Immagine successiva/ precedente	Scorrere verso sinistra/destra	Tempo di posa	Apertura
Selettore su-giù	Ingrandimen- to/Riduzione	Scorrere verso l'alto/il basso	Apertura	Tempo di posa

Modo M una press.

Quando la compensazione dell'esposizione è assegnata ai tasti Q e
(pag. 121) o si assegna il blocco AE a un tasto Fn (pag. 119), premendo il tasto in modalità di esposizione manuale si imposterà il tempo di posa e/o l'apertura su valori simili a quelli necessari per l'esposizione ottimale.

- **Priorità aper.**: l'apertura resta sul valore selezionato; il tempo di posa è regolato per l'esposizione ottimale.
- **Priorità ott.**: il tempo di posa resta sul valore selezionato; l'apertura è regolata per l'esposizione ottimale.
- **Progr.**: sia l'apertura, sia il tempo si posa sono regolati per l'esposizione ottimale.

Controllo ISO diretto da ADJ

Selezionare **On** per attivare la modifica della sensibilità ISO mediante la pressione della leva **ADJ**. a sinistra o a destra in modo di ripresa.

Cancella Impost. personal.

Evidenziare MY 1, MY 2 o MY 3 oppure evidenziare Box Impostaz.My o Scheda, premere ▶ ed evidenziare un'impostazione da eliminare. Premere MENU/OK per eliminare l'impostazione selezionata. Selezionare un'impostazione da eliminare e premere MENU/OK. Sarà visualizzata una schermata di conferma; premere ◀ o ▶ per evidenziare Sì quindi premere MENU/ OK.

Formatta [Card]/Formatta [Memoria interna]

Selezionare **Formatta** [**Card**] per formattare una scheda di memoria. Selezionare **Formatta** [**Memoria interna**] se viene visualizzato un messaggio di richiesta di formattazione della memoria interna.



 La formattazione elimina tutti i dati presenti nella scheda o memoria interna. Prima della formattazione, copiare su un computer i dati che si desidera conservare (pag. 135).

Luminosità LCD

Selezionare la luminosità del display.

- Selezionare Luminosità LCD.
 Evidenziare Luminosità LCD nella scheda Imp. e premere
 ►.
- 2 Selezionare un'opzione.

Premere \blacktriangle o \triangledown per selezionare **Auto** o **Manuale** e premere \blacktriangleright .

Se si seleziona **Auto**, il display ritorna al menu di impostazione.

Se si seleziona Manual, viene visualizzato il comando.

3 Regolare la luminosità del display.

Premere \blacktriangle per aumentare la luminosità e \triangledown per diminuirla.



Luninosită LCD	
DISP. Annulla OK Ok	

Impostazione incrementi ISO

Si può scegliere il valore dei passi per la sensibilità ISO selezionando 1EV o 1/3EV. Le impostazioni ISO disponibili variano a seconda del valore dei passi selezionato.

Opzione	Descrizione
1EV	AUTO/AUTO-HI/ISO 80/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600/ ISO 3200
1/3EV	AUTO/AUTO-HI/ISO 80/ISO 100/ISO 125/ISO 160/ISO 200/ISO 250/ ISO 320/ISO 400/ISO 500/ISO 640/ISO 800/ISO 1000/ISO 1250/ISO 1600/ISO 2000 /ISO 2500/ISO 3200

Impostazioni ISO Alta Auto

Selezionare la sensibilità massima (**ISO massima**) utilizzata dalla fotocamera e il tempo di posa in corrispondenza del quale cambiare il valore della sensibilità ISO (**Cambio vel. otturat.**) quando si sceglie **Alta-Auto** per **Sensibilità ISO** nel menu di ripresa (pag. 82).

Scegliere un'impostazione per la sensibilità massima tra ISO 200 (AUTO 200), 400 (AUTO 400) (default), 800 (AUTO 800), 1600 (AUTO 1600) o 3200 (AUTO 3200).

Scegliere il tempo di posa tra Auto, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125 o 1/250.

Luce Ausiliaria AF

Se si seleziona **On**, la luce ausiliaria AF si accenderà per assistere nell'operazione di messa a fuoco quando il soggetto è poco illuminato.

Suoni operativi

Selezionare quando la fotocamera emette un suono.

Opzione	Descrizione
Tutto	l suoni sono riprodotti all'avvio, quando si rilascia il tasto di scatto, quando la fotocamera mette a fuoco e in caso di errore. Se si sele- ziona Suono o Livello + Suono per l'impostazione del livello (pag. 25), la fotocamera emetterà un segnale acustico a intervalli regolari quando è in piano.
Livello	Se si seleziona Suono o Livello + Suono per Impostazione Livel- lo , la fotocamera emetterà un segnale acustico a intervalli regolari quando è in piano.
Ottura- tore	Vengono emessi dei suoni quando si rilascia il tasto di scatto o si verifica un errore. Se si seleziona Suono o Livello + Suono per Impostazione Livello , la fotocamera emetterà un segnale acustico a intervalli regolari quando è in piano.

Impostazioni volume

Selezionare il volume dei suoni operativi. Scegliere uno tra Off,

Tempo conferma LCD

Selezionare la durata di visualizzazione di una foto sul display dopo lo scatto. Selezionare uno tra 0,5, 1, 2 e 3 secondi, **Mantieni** (la foto viene visualizzata fino a quando non si preme il tasto di rilascio per metà ed è possibile visualizzarla con lo zoom della riproduzione o eliminarla) e **Off** (le foto non sono visualizzate sul display dopo lo scatto).

Spegnimento automatico

Selezionare l'intervallo di tempo si inattività prima che la fotocamera si spenga automaticamente per risparmiare energia. Selezionare uno tra Off (la fotocamera non si spegne automaticamente), 1 minuto, 5 minuti e 30 minuti. 🗬 Nota

- · La funzione di spegnimento automatico non è disponibile nei seguenti casi
 - Se la fotocamera è collegata a un computer o a una stampante.
 - Nei modi Riprese intervallate o Composiz, riprese interv, (modo scena)
 - Durante il trasferimento delle immagini mediante una scheda Eye-Fi.

Modo Sospensione

Scegliere dopo guanto tempo il display deve entrare in modo Sospensione, Scealiere Off (la funzione non è attiva), 10 secondi. 1 minuto e 3 minuti.



🗬 Nota

- La funzione di sospensione non è disponibile nei seguenti casi.
 - Se la fotocamera è collegata a un dispositivo AV mediante un cavo AV o HDMI
 - Nella ripresa in modo Composiz, riprese interv. (modo scena)

Oscuramento Auto LCD

Selezioare On per risparmiare energia oscurando il display se non si effettuano operazioni per cinque secondi.

Display opzion. distanza AF

Selezionare On per visualizzare l'indicatore per la distanza dal soggetto in modo di ripresa.

Impostazione Livello

Scegliere le impostazioni dell'indicatore di inclinazione per mettere in piano la fotocamera e correggere la prospettiva guando si fotografano edifici o paesaggi. (pag. 25).

Calibrazione livello (incl.)

Registrare la prospettiva corrente come standard.

Opzioni griglia guida

Selezionare il tipo di griglia di inquadramento disponibile in modalità di ripresa (pag. 33).

Voce			Descrizione
			Griglia tre per tre per la composizione "regola dei terzi" (impostazione predefinita).
			Griglia quattro per quattro con righe da un an- golo all'altro per semplificare l'individuazione del centro del soggetto. Utilizzare questa opzione per le foto architettoniche o per fotografare prodotti destinati all'esposizione.
	.		Griglia due per due con il centro del riquadro sini- stro vuoto per semplificare la visualizzazione del soggetto. Utilizzare questa opzione per i soggetti in movimento.

Riquadro informaz. di scatto

Selezionare **On** per visualizzare le icone di ripresa in un riquadro che circonda la vista attraverso l'obiettivo (pag. 6), semplificando l'inquadramento delle foto sul display. Il fotogramma non viene visualizzato in modo Video.



Modo visualizzazione Info

Selezionare **On** per visualizzare le informazioni di ripresa sul display anche se il suddetto è spento (pag. 33), per specificare le impostazioni della fotocamera mentre si usa un mirino esterno opzionale (pag. 154) per inquadrare le foto.

È possibile visualizzare le informazioni:

- Premendo il tasto Fn1, 🖄 o 🖏
- Portando il selettore di modalità su una nuova posizione
- Utilizzando il selettore su-giù
- Premendo la leva ADJ. sulla sinistra o destra
- Premendo selettore Flash OPEN (\$ OPEN) per far uscire il flash

Se si preme il tasto di scatto per metà o non si effettuano operazioni per alcuni secondi, il display delle informazioni si spegnerà.

Zoom rapido one-touch

Selezionare il rapporto di ingrandimento secondo cui le immagini sono visualizzate quando si utilizza lo zoom con il tasto **MENU/OK** o la leva **ADJ**. (pag. 29). Selezionare una voce tra $5,7 \times, 9,8 \times e 16 \times$.

Rotazione Auto

Selezionare On per visualizzare automaticamente le immagini nell'orientamento corretto.



Attenzione

- L'orientamento delle foto scattate in modo Continuo, AF-Cont o Bracketing automatico sarà quello del primo scatto.
- La funzione di rotazione automatica non è disponibile nei seguenti casi.
 - Filmati
 - Foto scattate in modo S Continuo o M Continuo
 - Quando si visualizzano le foto in una visualizzazione a più fotogrammi
 - · Foto con troppa prospettiva (scattate con la fotocamera inclinata troppo avanti o indietro)
 - Foto scattate con la fotocamera capovolta.
 - Se l'orientamento della fotocamera è cambiato durante la visualizzazione ingrandita di una foto
 - Mentre è in corso la correzione dell'obliguità (se è visualizzato un riguadro arancione)
 - Durante la riproduzione delle diapositive o la visualizzazione delle immagini su una TV

Disp. saturazione del bianco

Selezionare **On** per visualizzare le aree di saturazione del bianco dell'immagine in modo che lampeggino in nero nella visualizzazione delle aree. Se si seleziona Off, la visualizzazione delle aree non è disponibile in modo di riproduzione (pag. 34).

Selezionare l'ordine delle foto da visualizzare in modo di riproduzione.

- Numeri file: le foto vengono visualizzate secondo l'ordine dei numeri di file.
- Data/ora ripr.: le foto vengono visualizzate secondo l'ordine di data e ora in cui sono state scattate.

Impostazioni Raw/Jpeg

Selezionare la qualità e il formato delle copie JPEG registrate quando si seleziona un'opzione di qualità RAW per **Qualità**/ **Dimensione immagine** (pag. 53). Selezionare **Fine** o **Normale** per registrare una copia di qualità fine o normale delle stesse dimensioni dell'immagine RAW e **VGA** per registrare una copia con dimensioni **VGA 4:3 F**.

Impostazione Spazio Colore

Selezionare lo spazio colore usato per registrare le foto. **sRGB** è comunemente utilizzato per riprodurre le immagini digitali; tuttavia, esso offre una gamma di colori inferiore a **AdobeRGB**.

- Attenzione
- Lo spazio colore Adobe RGB è stato sviluppato da Adobe Systems, Inc., ed è compatibile con lo spazio colore predefinito usato da Adobe Photoshop e altri programmi di fotoritocco. Tuttavia, si prega di notare che i colori saranno riprodotti correttamente soltanto nei software che supportano lo spazio colore Adobe RGB. Inoltre, per stampare l'intera gamma di colori Adobe RGB è necessaria un'apparecchiatura specialistica; quando si stampa con delle normali stampanti domestiche o dei servizi di stampa fotografica digitale, i colori sono generalmente meno vivaci delle foto che usano lo spazio colore sRGB.

Selezionare l'area in cui misurare il bilanciamento del bianco scegliendo tra Intero riq. o Spot.

Immagine Zoom Digitale

Scegliere in che modo verranno salvate le immagini scattate con lo zoom digitale.

- Normale: taglia una parte dell'immagine e la ingrandisce secondo le dimensioni selezionate in Qualità/Dimensione immagine (la qualità dell'immagine sarà minore).
- Ridimens. Auto: taglia una parte dell'immagine e la salva secondo le dimensioni ritagliate. Non riduce la qualità dell'immagine, che però sarà più piccola.

Lo zoom **Ridimens. Auto** è disponibile se si seleziona **10M 4:3** F o **10M 4:3** N per **Qualità/Dimensione immagine** (pag. 53).

Quando la fotocamera è in modalità di ingrandimento, le dimensioni correnti dell'immagine saranno visualizzate sul display (le dimensioni dell'immagine ritagliata variano a seconda del rapporto di zoom).





 Ridimens. Auto non sarà applicata quando si seleziona S Continuo o M Continuo per Continuo o modo Ripresa esposizioni multiple o Scena.

Posiz. cursore menu Salva

Se si seleziona **On**, l'ultima voce a cui si ha avuto accesso sarà evidenziata quando si visualizzano i menu.

N. sequenza card

Selezionare le modalità di assegnazione dei nomi ai file immagine quando si salvano le foto su una scheda di memoria.

- On: i nomi dei file sono costituiti da "R" seguita da un numero di sette cifre (ad es., "R0010001.jpg"), il quale viene assegnato in ordine ascendente da 0010001 a 9999999. Quando si inserisce una nuova scheda di memoria, la numerazione proseguirà a partire dall'ultima cifra utilizzata.
- Off: i nomi dei file sono costituiti da "RIMG" seguita da un numero di quattro cifre (ad es. "RIMG0001.jpg"), assegnato in ordine ascendente da 0001 a 9999. Quando si inserisce una nuova scheda di memoria, la numerazione riparte da 0001.

🕐 Nota

- Questa opzione è valida solo per le schede di memoria. I nomi delle foto nella memoria interna sono costituiti da "RIMG" seguita da un numero di quattro cifre.
- Alle foto copiate in un computer per mezzo di DL-10 (pag. 135) sono assegnati nuovi nomi costituiti da "RIMG" e un numero di quattro cifre.
- Le foto scattate con AdobeRGB selezionato per Impostazione Spazio Colore (pag. 130) sono contraddistinte da nomi file che iniziano con un trattino in basso (ad es., "_R010001.jpg" o "_RIMG001.jpg").

Attenzione

 Quando si seleziona On, se la scheda di memoria contiene una cartella recante il numero 999 e un nome file che termina con 9999 non sarà possibile memorizzare altre foto; quando si seleziona Off, se la scheda di memoria contiene un file con il numero 9999 non sarà possibile memorizzare altre foto. Per scattare altre fotografie formattare la scheda dopo averne trasferito il contenuto su un computer. Impostare l'orologio della fotocamera (pag. 17).

Language/言語

Selezionare la lingua di visualizzazione dei messaggi e menu della fotocamera.

Opzione	Descrizione	Opzione	Descrizione
日本語	Giapponese	Danske	Danese
English	Inglese	Svenska	Svedese
Deutsch	Tedesco	Русский	Russo
Français	Francese	简体中文	Cinese semplificato
Italiano	Italiano	繁体中文	Cinese tradizionale
Español	Spagnolo	한국어	Coreano
Nederlands	Olandese	ไทย	Thailandese

Modo Uscita Video

Quando si collega la fotocamera a una TV o VCR (pag. 101), selezionare un modo uscita video corrispondente allo standard usato nel dispositivo. La fotocamera supporta i formati NTSC e PAL, ma non SECAM.

Collegamento tipo USB

Selezionare il tipo di connessione USB scegliendo **Mem. di mas**sa o **PTP**.

Uscita HDMI

Scegliere la risoluzione dell'immagine visualizzata mediante un cavo HDMI. Scegliere un'impostazione tra **AUTO**, **1080i**, **720P** o **480P**.



 Di solito conviene selezionare AUTO. Se la risoluzione dell'immagine visualizzata sulla TV è bassa con l'impostazione AUTO, selezionare 1080i, 720P o 480P. L'immagine potrebbe migliorare.

Verifica versione firmware

Controllare la versione del firmware e aggiornare il firmware, se necessario.

Per informazioni sul firmware, visitare il sito Web di Ricoh (*http://www.ricoh.com/r_dc/support/*).

Impostaz. connessione Eye-Fi

Se si utilizza una scheda di memoria SD con funzione LAN wireless, selezionare **On** per abilitare la funzione LAN wireless. Selezionare **Off** per disattivare la funzione LAN wireless. La scheda può essere utilizzata come scheda di memoria SD standard.

Display connessione Eye-Fi

Se si usa una scheda Eye-Fi, selezionare questa opzione per visualizzare l'SSID di destinazione.
Le immagini delle schermate mostrate nelle pagine seguenti potrebbero essere differenti dalle immagini visualizzate sul proprio computer a seconda del sistema operativo.

Windows

È possibile copiare le foto sul computer utilizzando il software incluso nella memoria interna della fotocamera.

Software	Descrizione
DL-10	Copia le immagini sul computer.
MediaBrowser	Consente di visualizzare, gestire e modificare le im- magini.



- Per eseguire l'installazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
- DL-10 non è compatibile con le applicazioni di rete. Utilizzare un'applicazioneautonoma



 Per ulteriori informazioni su MediaBrowser, vedere la Guida di Media-Browser o visitare il sequente sito Web:

http://www.mediabrowser.jp/en/index.html

Requisiti di sistema per l'utilizzo del software

Prima di installare il software incluso nella fotocamera, verificare che il computer soddisfi i seguenti requisiti di ambiente.

Sistemi operativi supportati	Windows XP Home Edition Service Pack 3/Professional Service Pack 3 Windows Vista Service Pack 2 Windows 7 (32 e 64 bit)
CPU	Pentium® IV: 1,6 GHz o superiore Pentium® M: 1,4 GHz o superiore Core™ 2 Duo: 1,5 GHz o superiore
Memoria	Windows XP: almeno 512 MB o más Windows Vista/Windows 7: almeno 1 GB
Spazio libero su disco per l'installazione	almeno 300 MB
Risoluzione del monitor	1024×768 pixel o superiore
Colori del monitor	almeno 65,000 colori
Porta USB	Una porta USB compatibile con i tipi di computer sopra indicati

Attenzione

- Windows XP 64-bit e Windows Vista 64-bit non sono supportati.
- Se il vostro computer dispone di un sistema operativo installato con aggiornamenti, la funzione USB potrebbe non operare correttamente e, pertanto, non verrebbe supportata.
- Il software potrebbe non funzionare correttamente se il sistema operativo viene aggiornato con patch e nuove versioni di service pack.
- La fotocamera non può essere collegata a una porta USB aggiunta tramite sistemi di espansione tipo bus PCI o simili.
- Se utilizzato con un hub o altri dispositivi USB, il software potrebbe non funzionare correttamente.
- Per riprodurre filmati o file di grosse dimensioni si consiglia di utilizzare un computer con una disponibilità di memoria maggiore.

Installazione del software

Installare il software in dotazione sul computer.

- Prima di procedere, confermare che Mem. di massa sia selezionato in Collegamento tipo USB nel menu di configurazione (pag. 133)
 - **1** Spegnere la fotocamera ed estrarre la scheda di memoria SD.

Se la scheda di memoria SD è inserita nella fotocamera, non è possibile installare il software.

- Collegare al computer il cavo USB in dotazione.
- 3 Connettere il cavo USB al connettore della porta USB/uscita AV della fotocamera.

La fotocamera si accende automaticamente quando viene stabilita una connessione.

Compare la schermata **RICOHDCI(E:)** (E indica il nome dell'unità).

4 Fare clic su Avviare installazione software fotocamera., quindi fare clic sul pulsante OK.

Compare la schermata Installatore del software per la camera digitale.





Windows 7

Fare clic su **Apri cartella per visualizzare i file**, quindi doppio clic su **AUTORUN.EXE** dai file visualizzati.



5 Fare clic su Software in fase di installazione. Windows XP

Dopo alcuni istanti verrà visualizzata la finestra **Controllo** account utente.

Windows Vista/Windows 7

Se viene visualizzata una finestra di dialogo **Controllo account utente**, selezionare **Consenti** (Windows Vista) o **Sì** (Windows 7). Se viene visualizzata un'icona nella barra dei programmi, fare clic sull'icona per visualizzare la finestra di dialogo. Dopo una breve pausa, verrà visualizzata la finestra di dialogo **Scegliere la lingua di installazione**.

6 Selezionare una lingua e seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare l'installazione.

Il programma di installazione di MediaBrowser verrà avviato. Per installare MediaBrowser, accettare l'accordo di licenza e seguire le istruzioni sullo schermo.

7 Fare clic su Sblocca per DL-10. In Windows 7, fare clic su Consenti accesso.

8 Se viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer, selezionare Sì, riavvia il computer adesso., quindi fare clic su Fine.

Il computer verrà riavviato automaticamente.

In seguito al riavvio del computer, verrà visualizzato un avviso di protezione di Windows.

Attenzione

- Quando si utilizza il cavo USB, non muovere la fotocamera tirando il cavo USB.
- Non scollegare il cavo USB mentre la fotocamera è accesa.
- Non collegare cavi USB diversi da quello fornito.
- Se DC Software 2 viene installato in un computer in cui è già installato DC Software, DL-10 per DC Software 2 viene aggiunto alla cartella di esecuzione automatica.
- Se DC Software 2 viene disinstallato in un computer in cui sono installati DC Software e DC Software 2, DL-10 aggiunto alla cartella di esecuzione automatica potrebbe essere eliminato.

Visualizzazione del manuale del software

La "Guida dell'utente al software" (file PDF) è disponibile nella memoria interna della fotocamera. Questa guida spiega come scaricare le immagini dalla fotocamera al computer. Per visualizzare la guida, copiarla sul computer.

1 Aprire Risorse del computer mentre la fotocamera è collegata al computer.

La memoria interna della fotocamera è indicata come unità.

7 Aprire la cartella **MANUAL**.

È disponibile una "Guida dell'utente al software" (file PDF) per ogni lingua.

2 Copiare il file PDF della propria lingua direttamente nell'hard disk del computer.



· Adobe Reader o Acrobat Reader sono necessari per visualizzare il manuale di funzionamento (file PDF). Installare l'applicazione dal sito web di Adobe se nessuna delle due applicazioni è installata sul computer.

Una volta installato il software DL-10 dalla fotocamera, selezionare Start > DC Software 2 > Scarica Adobe Reader per visualizzare il sito Web dal quale scaricare l'applicazione.

 Per informazioni dettagliate su Adobe Reader, consultare la Guida di Adobe Reader.

Copia di immagini sul computer

Attuare la procedura sequente per copiare le immagini sul computer.



Attenzione

- Prima di procedere, verificare che Mem. di massa è selezionato per Collegamento tipo USB nel menu di impostazione (pag. 133).
- Per copiare la immagini memorizzate sulla scheda di memoria SD, inserire prima la scheda nella fotocamera, quindi collegare la fotocamera al computer.
- Spegnere la fotocamera prima di collegare il cavo USB.

Collegare al computer il cavo USB in dotazione.

7 Connettere il cavo USB al connettore della porta USB/uscita AV della fotocamera.

La fotocamera si accende automaticamente quando viene stabilita una connessione.



3 Copiare le foto sul computer.

Se DL-10 è installato:

Viene avviato DL-10 e le immagini vengo no trasferite automaticamente.

Le immagini sono copiate nella cartella **Digital Camera** di **Documenti**, in cui sono ordinate in cartelle separate in base alla data di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere la "Guida dell'utente al software" (file PDF).





 Non spegnere la fotocamera o disconnettere il cavo USB durante il trasferimento delle immagini.

Macintosh

Questa fotocamera è compatibile con i seguenti sistemi operativi Macintosh

• Mac OS X 10 4 - 10 6 7



🗬 Nota

 La "Guida dell'utente al software" (file PDF) è disponibile nella memoria interna della fotocamera. Per visualizzare la guida, copiarla sul computer. (pag. 139)

Copia di immagini sul computer

Attuare la procedura sequente per copiare le immagini sul computer.



- Prima di procedere, confermare che Mem. di massa sia selezionato in Collegamento tipo USB (pag. 133) nel menu di configurazione.
- Per copiare le foto memorizzate nella scheda di memoria SD, inserire la scheda e collegare la fotocamera al computer.
- Spegnere la fotocamera prima di collegare il cavo USB.

Collegare al computer il cavo USB in dotazione.

7 Connettere il cavo USB al connettore della porta USB/uscita AV della fotocamera.

La fotocamera si accende automaticamente quando viene stabilita una connessione.



Copiare le foto sul computer. Copiare i file dalla fotocamera al percorso desiderato. RICOHDCX DCIM Inorricoh RIMG0001.jpg RIMG0002.jpg Inorricoh

4 Una volta terminato il trasferimento scollegare il cavo USB.

Trascinare il volume della fotocamera nel Cestino e scollegare il cavo USB.

- Non spegnere la fotocamera o disconnettere il cavo USB durante il trasferimento delle immagini.
- Se il cavo USB viene scollegato senza prima aver disabilitato la connessione, potrebbe essere visualizzata la schermata di rimozione non sicura di dispositivo. Si raccomanda di disattivare la connessione prima di disinserire il cavo USB.
- Quando si collega la fotocamera a un computer Macintosh, nella scheda di memoria SD potrebbe essere creato un file "FINDER.DAT" o ".DS_Store", che verrà visualizzato come File Non Corretto sulla fotocamera. Se lo si desidera, è possibile eliminare questo file dalla scheda di memoria SD.

Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore

Se viene visualizzato un messaggio di errore, attuare le misure seguenti.

Messaggio	Soluzione	Pagina
Inserire Scheda	Non è inserita alcuna scheda di memoria. Inserire Scheda.	12
Impostare Data.	L'orologio della fotocamera non è impostato. Impostarlo.	17, 133
Numero Massimo File Superato.	La fotocamera ha esaurito i numeri di file. Inserire un'altra scheda.	12, 132
File Non Corretto	La fotocamera non è in grado di visualizzare il file. Usare il computer per verificare il contenuto del file ed eliminare il suddetto.	_
Memoria Insufficiente. Continuare?	Lo spazio della scheda di memoria è insufficiente per copiare tutti i file. Inserire un'altra scheda.	12
Protetto	Il file è protetto e non può essere eliminato.	90
Card Protetta da Scrittura.	La scheda è protetta da scrittura (bloccata). Sbloccare la scheda.	—
File non selezionabile per la stampa.	ll file è un filmato o un altro file non selezionabile per la stampa.	_
Memoria Insufficiente/	Memoria insufficiente per memorizzare altri file. Eliminare i file esi- stenti o aumentare la memoria disponibile.	12, 30
Capac. Limite	Limite massimo di immagini selezionate per la stampa. Eliminare i file esistenti o inserire un'altra scheda.	108
Formattare memoria interna	La memoria interna non è formattata correttamente. Formattazione memoria interna.	123
Formattare scheda	La scheda non è formattata correttamente. Formattare la scheda pre- sente nella fotocamera.	123
Errore Scheda	Formattare la scheda. Se il messaggio continua a essere visualizzato, significa che la scheda è guasta; interrompere l'utilizzo.	123
Scrittura Dati In Corso	La fotocamera sta salvando i dati. Attendere fino al completamento del salvataggio.	—
Nessun File	Non sono disponibili file per la riproduzione.	
Reg. Impossibile	La memoria è piena. Usare un'altra scheda o togliere la scheda e usare la memoria interna.	12

Problemi correlati alla fotocamera

Alimentazione

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
la fotocamera non	La batteria è scarica oppure non è inserita.	Verificare che la batteria sia inserita correttamente. Caricare la batteria (solo batterie ricaricabili), inserire la batteria carica o usare l'adatta- tore CA.	10, 12, 158
si accende.	La batteria non è compatibile.	Usare la batteria in dotazione o bat- terie AAA compatibili.	11
	L'adattatore CA non è collegato.	Controllare il collegamento.	158
	La batteria non è orientata corret- tamente.	Inserire la batteria nell'orientamen- to corretto.	12
	La fotocamera si spegne automati- camente per risparmiare energia.	Accendere la fotocamera.	15
La fotocamera si spegne durante I'uso.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 158
	La batteria non è compatibile.	Usare la batteria in dotazione o bat- terie AAA compatibili.	11
La fotocamera non si spegne.	Anomalia di funzionamento della fotocamera.	Togliere e inserire nuovamente la batteria, o scollegare e ricollegare l'adattatore CA.	12, 158
Viene visualizzato l'indicatore di bat- teria scarica, oppure la fotocamera si spegne quando la batteria ha della carica residua.	La batteria non è compatibile.	Usare la batteria in dotazione o bat- terie AAA compatibili.	11
Impossibile caricare la batteria.	La batteria ha raggiunto il termine di vita utile.	Sostituirla con una batteria nuova.	
La batteria si scarica	La temperatura ambiente è molto alta o molto bassa.	_	_
rapidamente.	Un'illuminazione insufficiente ne- cessita dell'uso estensivo del flash.	_	_

NOTE TECNICHE

Ripresa

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 158
	La fotocamera è spenta o non in modo di ripresa.	Premere il tasto di POWER per accendere la fotocamera, oppure premere > per selezionare il modo di ripresa.	15, 27
Non vengono scattate foto	La scheda di memoria non è for- mattata.	Formattazione scheda.	123
quando si preme il tasto di scatto.	La scheda di memoria è piena.	Inserire una nuova scheda o elimi- nare dei file.	12, 30
	La scheda di memoria ha raggiunto il termine di vita utile.	Inserire una nuova scheda.	12
	ll flash si sta caricando.	Attendere fino a quando la spia del flash smette di lampeggiare.	_
	La scheda di memoria è bloccata.	Sbloccare la scheda.	_
	l contatti della scheda di memoria sono sporchi.	Pulirli con un panno asciutto e mor- bido.	_
Impossibile visualizzare le foto dopo la ripresa.	ll tempo di visualizzazione è troppo breve.	Selezionare un tempo di visualizza- zione più lungo.	125
	ll display è scuro.	Regolare la luminosità del display.	123
ll display è vuoto.	ll display è spento.	Premere DISP. per accendere il display.	33
	È collegato un cavo AV o HDMI.	Scollegare il cavo.	_
	L'obiettivo è sporco.	Pulirlo con un panno asciutto e morbido.	_
La fotocamora non	Il soggetto non è al centro del riquadro.	Usare il blocco della messa a fuoco.	_
La fotocamera non mette a fuoco in modo Autofocus.	ll soggetto non è adatto per l'auto- focus.	Usare il blocco della messa a fuoco o la messa a fuoco manuale.	19, 58
	Il soggetto è troppo vicino.	Usare il modo Macro o allontanarsi dal soggetto.	21
Le immagini sono	La fotocamera si è mossa durante lo scatto.	Usare il treppiede o premere i gomiti contro il torso.	_
sfocate.	L'illuminazione è insufficiente e i tempi di posa lenti.	Usare il flash o selezionare una sen- sibilità ISO più alta.	22, 82

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
	ll flash non è sollevato.	Fare scorrere il selettore & OPEN verso il basso per sollevare il flash.	22
ll flash non scatta o non si carica.	ll coperchio del flash non è aperto completamente.	Non ostruire il coperchio del flash.	_
	Bracketing attivato o fotocamera in modo Continuo, Gamma dinam., Composiz. riprese interv. o Filmato.	Modificare le impostazioni della fotocamera.	44, 45, 64, 67, 86
	ll flash è spento.	Sollevare il flash e scegliere un altro modo flash.	22
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 158
	ll soggetto si trova a più di 3,0 m dalla fotocamera.	Avvicinarsi al soggetto.	_
ll flash non illumi-	Il soggetto è scuro.	Aumentare l'intensità del flash.	70
na il soggetto.	L'intensità del flash è troppo bassa.	Aumentare l'intensità del flash.	70
	ll coperchio del flash non è aperto completamente.	Non ostruire il coperchio del flash.	—
Le foto sono troppo luminose.	L'intensità del flash è troppo alta.	Ridurre l'intensità del flash, allon- tanarsi dal soggetto o usare una sorgente luminosa differente.	70
	II display è troppo chiaro.	Regolare la luminosità del display.	123
Le foto sono	ll flash è spento e il soggetto è poco illuminato.	Sollevare il flash e scegliere un altro modo flash.	22
troppo scure.	II display è troppo scuro.	Regolare la luminosità del display.	123
l colori non sono naturali.	La fotocamera non è in grado di rego- lare il bilanciamento del bianco per le condizioni di ripresa tramite il bilan- ciamento automatico del bianco.	Includere un oggetto bianco nella foto o selezionare un'altra opzione di bilanciamento del bianco.	78
La luminosità del display cambia durante la messa a fuoco. L'illuminazione dell'ambient insufficiente o differisce da c usata per l'autofocus.		Ciò è normale e non indica un gua- sto.	_
Nelle foto appaio- no delle righe verticali ("smear").	Il soggetto è luminoso.	Ciò è normale e non indica un gua- sto.	_

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
	Off o Suono selezionato per	Selezionare Livello + Incl., Livello,	25
l'indicatoro di	Impostazione Livello.	o Livello + Suono.	25
inclinazione non à	Cli indicatori sono nascosti	Premere DISP. per visualizzare gli	22
visualizzato.		indicatori.	55
	La fotocamora à canovolta	Tenere la fotocamera nella direzione	
	La lococamera e capovolta.	corretta.	
La foto non è in	La fotocamera si è mossa durante	Non fare foto da oggetti in movi-	
piano, anche se	lo scatto.	mento.	
l'indicatore di di- rezione mostrava che la fotocamera lo era.	ll soggetto non è in piano.	Raddrizzare il soggetto.	_

Riproduzione/Eliminazione

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
Le informazioni sulle foto non ven- gono visualizzate.	Gli indicatori sono nascosti.	Premere DISP. per visualizzare gli indicatori.	33
Impossibile ripro-	Un cavo AV o HDMI è collegato in modo errato.	Ricollegare il cavo.	101
	ll modo Video non corrisponde alla TV.	Selezionare un altro modo video.	133
Impossibile	La scheda non è stata formattata nella fotocamera. Le immagini sono state scattate con un altro dispositivo.	Inserire la scheda formattata nella fotocamera e contenente le foto scattate con la suddetta.	12, 123
visualizzare le immagini presenti	l contatti della scheda di memoria sono sporchi.	Pulirlo con un panno asciutto e morbido.	_
nella scheda di memoria.	Guasto della scheda.	Inserire un'altra scheda. Se è possi- bile visualizzare le immagini conte- nute in un'altra scheda, significa che la prima è probabilmente guasta; interromperne l'utilizzo.	12
ll display si è spento.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 158
	La fotocamera si spegne automati- camente per risparmiare energia.	Accendere la fotocamera.	15
Impossibile	ll file è protetto.	Togliere la protezione.	90
eliminare il file.	La scheda di memoria è bloccata.		
Impossibile format- 3 tare la scheda.	La scheda è bloccata.	Sbloccare la scheda di memoria.	—

148

Varie

Problema	Causa	Soluzione	Pagina
Impossibile inserire la scheda di memoria.	La scheda non è orientata corret- tamente.	Inserire la scheda nell'orientamen- to corretto.	12
l comandi della fotocamera non hanno effetto.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria (solo batterie ri- caricabili), inserire la batteria carica o usare l'adattatore CA.	10, 12, 158
	Anomalia di funzionamente della	Spegnere e riaccendere la fotoca- mera.	15
	fotocamera.	Togliere e inserire nuovamente la batteria, o scollegare e ricollegare l'adattatore CA.	12, 158
La data è errata.	L'orologio non è impostato corret- tamente.	Impostare l'orologio sulla data e ora corrette.	17
La data è stata reimpostata.	La batteria non è stata inserita per circa una settimana.	Impostare l'orologio sulla data e ora corrette.	17
Le immagini non sono visualizzate sulla TV.	II modo Video non corrisponde alla TV.	Selezionare un altro modo video.	133
	Non è collegato un cavo A/V o HDMI.	Collegare il cavo.	101
	II dispositivo AV non è sintonizzato sul canale VIDEO IN.	Sintonizzare il dispositivo AV sul canale VIDEO IN.	_

Caratteristiche tecniche

Pixel effettivi		Circa 10 milioni	
Sensore immagini		1/1,7" CCD (circa 10,4 milioni di pixel totali)	
	Lunghezza focale	6,0 mm (equivalente al formato da 35 mm: 28 mm)	
Obiettivo	Apertura (cifra f)	f/1,9-f/9 (filtro ND usato per le aperture di $f/8,0-f/11$ in modo di ripresa auto)	
	Raggio del fuoco (dall'obiettivo)	Circa. 30 cm – ∞ ; circa 1,0 cm – ∞ in modo Macro	
	Fabbricazione	8 elementi in 6 gruppi (2 lenti asferiche con 2 superfici)	
Zoom		4,0 Zoom Digitale \times ; circa 5,7 \times la funzione di riduzione automatica zoom (VGA)	
Modo di m	essa a fuoco	AF multi e spot basato su CCD, Subj. Tracking, MF, Snap, ∞, blocco della messa a fuoco e AF assistito	
Riduzione	dello sfocamento	Stabilizzatore con sensore delle immagini	
Tempo di	Fotografie	B (Bulb), T (Time) 180, 120, 60, 30, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3 e 1 – 1/2000 s (i limiti superiore e inferiore variano a seconda dei modi di ripresa e dei modi flash)	
	Filmati	1/30 - 1/2000 S	
Controllo	Misurazione	Modi fotometria TTL-CCD in multi (256 segmenti), Media pesata al centro e spot con blocco AE.	
dell'espo-	Modo	AE programmato, AE con priorità di apertura diaframma, AE con priorità scatto, Esposizione manuale	
sizione	Compensazione esposizione	Manuale (da +2,0 a -2,0 EV con incrementi di 1/3 di EV); Bracketing Automatico (-0,5 EV, ±0 EV, +0,5 EV e -0,3 EV, ±0 EV, +0,3 EV)	
Sensibilità ISO (Standard Output Sensitivity - Sensibilità di uscita standard)		Auto/Alta-Auto/ISO 80/ISO 100/ISO 125/ISO 160/ISO 200/ISO 250/ISO 320/ISO 400/ISO 500/ISO 640/ISO 800/ISO 1000/ISO 1250/ISO 1600/ISO 2000 /ISO 2500/ISO 3200	
Bil.Bianco		Auto, Multi-P AUTO, Esterni, Nuvoloso, Incandesc. 1, Incandesc. 2, Lamp. Fluorescente, Imp. Manuali, Partic.; Bracketing del bilanciamento del bianco	
Flash	Modo	Auto (il flash scatta quando l'illuminazione è insufficiente o il soggetto è in controluce), Riduzione occhi rossi, On, Sincro. lenta, Manuale, Off	
	Numero guida	5,4 (equivalente a ISO 100)	
	Portata (flash incorporato)	Circa. 20 cm – 3,0 m (ISO AUTO)	
	Compensazione flash	±2,0 EV con incrementi di 1/3 EV	
	Tempo di ricarica	Circa 5 secondi se si usa una batteria ricaricabile Circa 8 secondi se si usano batterie alcaline AAA	

Display		LCD trasparente da 3,0"; circa 1.230.000 pixel (640 ×4 ×480 = 1.228.800)
Modo di ripresa		Auto, Modifica programma, Priorità apertura, Priorità scatto, Esposizione manuale, Scena (Gamma dinam., Composiz. riprese interv., Corr Obl, Filmato), "Impost."
Qualità de	lle immagini 1	Fine, Normale, RAW (DNG) ²
Formato immagine	Fotografie	3648 × 2736, 3648 × 2432, 2736 × 2736, 3648 × 2048, 3264 × 2448, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
(pixel)	Filmati	640×480, 320×240
Archiviazio	ne	Schede di memoria SD/SDHC e MultiMedia, scheda Eye-Fi (serie X2), memoria interna (circa 40 MB)
	3648×2736	2.193 KB/fotogramma (N), 3.728 KB/fotogramma (F), 14,6 MB/foto- gramma (RAW)
	3648×2432	1.954 KB/fotogramma (N), 3.319 KB/fotogramma (F), 13,0 MB/foto- gramma (RAW)
_	3648×2048	1.654 KB/fotogramma (N), 2.803 KB/fotogramma (F), 11,0 MB/foto- gramma (RAW)
Formato file (circa)	2736×2736	1.657 KB/fotogramma (N), 2.808 KB/fotogramma (F), 11,0 MB/foto- gramma (RAW)
	3264×2448	3.014 KB/fotogramma (F)
	2592×1944	2.311 KB/fotogramma (F)
	2048×1536	1.498 KB/fotogramma (F)
	1280×960	836 KB/fotogramma (F)
	640×480	221 KB/fotogramma (F)
	Fotografie	JPEG (Exif Ver. 2.21) ³ , RAW (DNG)
Formato	Filmati	AVI (compatibile con formato JPEG Open DML Motion)
Compressione		Compatibile con JPEG Baseline (foto e filmati)
Altre opzioni di ripresa		Ripresa continua (Continuo, AF-Cont, S Continuo, M Continuo), Autoscatto (ritardo dello scatto di circa 2 secondi o personalizzato), Riprese intervallate (intervalli da 5 secondi a 1 ora con incrementi di 5 secondi) 4, Bracketing del bilanciamento del bianco, Bracketing delle impostazioni dell'immagine, Bracketing della gamma dinamica, Bracketing del contrasto, Impostazione Spazio Colore, Selezione target AE/AF, Correzione vibrazioni fotocamera, Compensazione della gamma dinamica, Ripresa esposizioni multiple, Riduzione disturbi, Visualizzazione istogramma, Griglia di inquadramento, Indicatore profondità di campo, Indicatore di inclinazione, Slitta alimentata
Altre opzioni di riproduzione		Rotazione automatica dell'immagine, Riproduzione di foto multiple, Zoom riproduzione (fino a 16 ×), Riproduzione delle diapositive, Ridimensionamento, Correzione obliquità, Compensazione livello, Compensazione bilanciamento bianco, Ritaglio, DPOF
Interfaccia		USB 2.0 (alta velocità); Memoria di massa 5 ; uscita audio 1,0 Vp-p (75 Ω), Connettore per cavo HDMI (tipo D)
Formato segnale video		NTSC, PAL

	Una batteria ricaricabile DB-65 (3,7 V)
Alimentazione	Due batterie alcaline o NiMH AAA
	Adattatore CA AC-4c AC opzionale (3,8V)
Durata della batteria (basata	DB-65: circa 390 scatti
sullo standard CIPA) ⁶	 Batterie alcaline AAA: circa 30 scatti⁷
Dimensioni (L \times A \times P)	108,6 mm × 59,8 mm × 25,2 mm (escluse le parti sporgenti)
	 Fotocamera(esclusi batteria, scheda di memoria e cinturino da pol-
Peso (appross.)	so): 190 g
	 Batteria e cinturino da polso: 30 g
Foro per vite treppiedi	1/4-20UNC
Durata di memorizzazione	llna settimana ca
della data	
Temperatura operativa	0°C a 40°C
Umidità operativa	Massimo 85%
Temperatura di immagazzinamento	−20 °C a 60 °C

1 Le opzioni disponibili variano a seconda delle dimensioni dell'immagine.

2 Viene anche registrato un file JPEG (di qualità fine o normale con le dimensioni del file RAW o VGA). I file RAW usano il formato DNG standard promosso da Adobe Systems, Inc.

- 3 Compatibile con lo standard **D**esign rule for **C**amera **F**ile system (DCF, uno standard JEITA) e DPOF. Non viene garantita la piena compatibilità con altri dispositivi.
- 4 Flash spento

5 Memoria di massa supportata nelle versioni a 64 bit di Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Mac OS X 10.1.2–10.6.7.

6 Misurata in base allo standard CIPA. Cifra puramente indicativa. Il numero effettivo di foto varia significativamente a seconda dell'uso della fotocamera.

7 Misurata con batterie alcaline Panasonic.

Capacità nella memoria interna/scheda di memoria

La tabella seguente elenca il numero approssimativo di fotogrammi o la lunghezza dei filmati memorizzabili nella memoria interna o in una scheda di memoria con diverse impostazioni.

		Memoria interna	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
	RAW 4:3	2	50	103	203	415	831	1668
	10M 4:3 F	10	240	487	957	1957	3922	7867
	10M 4:3 N	17	411	830	1631	3333	6678	13396
	RAW 3:2	2	57	116	228	467	935	1877
	9M 3:2 F	11	271	548	1077	2202	4412	8851
	9M 3:2 N	19	461	931	1828	3737	7487	15020
	RAW 16:9	2	67	137	270	553	1108	2222
ē	7M 16:9 F	13	321	653	1284	2624	5257	10546
tografie	7M 16:9 N	23	544	1097	2155	4405	8824	17702
	RAW 1:1	2	67	137	270	551	1105	2217
	7M 1:1 F	13	319	647	1270	2596	5202	10435
	7M 1:1 N	23	544	1097	2155	4405	8824	17702
	8M 4:3 F	12	297	602	1183	2418	4845	9718
	5M 4:3 F	15	370	749	1471	3008	6026	12089
	3M 4:3 F	24	570	1159	2277	4654	9324	18704
	1M 4:3 F	43	1041	2118	4160	8505	17309	34181
	VGA 4:3 F	158	3776	7681	15082	30828	61759	123888
	VGA 640, 30fps	22 s	8 min 54 s	17 min 58 s	35 min 17 s	72 min 8 s	144 min 30 s	289 min 52 s
Ŧ	VGA 640, 15fps	43 s	17 min 4 s	34 min 9 s	67 min 3 s	137 min 3 s	274 min 33 s	550 min 45 s
nati	OVGA 320, 30fps	54 s	21 min 26 s	42 min 41 s	83 min 49 s	171 min 19 s	343 min 11 s	688 min 26 s
	OVGA 320, 15fps	1 min 38 s	38 min 45 s	78 min 48 s	154 min 44 s	316 min 16 s	633 min 35 s	1270 min 57 s

🔿 Nota

- Le cifre sui filmati indicano le lunghezza totale registrabile. Ogni filmato può avere una lunghezza massima di 29 minuti (4GB).
- A seconda del soggetto, il numero di foto scattabili può differire da quello di esposizioni residue.
- La capacità varia a seconda delle condizioni di ripresa e la marca della scheda di memoria.
- Usare una scheda di memoria ad alta velocità quando si riprende per periodi prolungati.

NOTE TECNICHE

Accessori opzionali

La fotocamera GR DIGITAL IV può essere impiegata con gli accessori opzionali sotto elencati.



Adattatore CA AC-4c L'adattatore notrebbe non funzionare a seconda del paese in cui ci si trova.



Batteria ricaricabile DB-65



Caricabatterie BJ-6



Paraluce e adattatore GH-2 Ouesto kit comprende un paraluce che serve per proteggere l'obiettivo dalla luce del sole e un adattatore per filtri da 43 mm per usi generici.



Obiettivo di conversione grandangolare GW-2

Un obiettivo di conversione con moltiplicatore di lunghezza focale di 0.75 × per le foto grandangolari, che offre una lunghezza focale combinata di 21 mm (equivalente al formato da 35 mm). Necessita di GH-2. Custodia inclusa



Cavo di scatto CA-2 Tasto di scatto in remoto con cavo.



Flash esterno GF-1 Un flash esterno con sistema di flash automati-

co TTL (pag. 159).



Mirino esterno GV-1 Mirino ottico da fissare alla slitta alimentata della fotocamera. Offre copertura per l'obiettivo da 21 mm e 28 mm (equivalente al formato da 35 mm). Custodia inclusa.



Mirino esterno piccolo GV-2

Mirino ottico compatto da fissare alla slitta alimentata della fotocamera. Offre copertura per l'obiettivo da 28 mm (equivalente al formato da 35 mm) con contrassegni per il rapporto di formato 1:1. Custodia inclusa



Coperchio metallico dell'obiet-

tivo GI-1

del tasto di accensione

per evitare che la fotocamera venga accesa accidentalmente (non è possibile riporre la fotocamera nella custodia con il coperchio inseri-



Cavo AV AV-1

Un cavo AV per collegare Un cavo HDMI per colle-Un coperchio metallico la fotocamera al termi- gare la fotocamera a una per objettivo con blocco nale di ingresso video di TV compatibile, ecc. una TV ecc



Cavo HDMI HC-1



- · Prima di usare gli accessori opzionali, consultare la documentazione fornita insieme al prodotto.
- Non è possibile usare il flash incorporato con obiettivi di conversione o paraluce.
- Non è possibile usare gli accessori GH-1, GW-1 e GT-1 per la fotocamera GR DIGITAL e GR DIGITAL II
- Per conoscere le informazioni più recenti sugli accessori opzionali, visitare il sito Web di Ricoh (http://www.ricohpmmc.com/).

🝟 Suggerimento: il cappuccio ad anello 🗤 🗤 🖓

- Togliere il cappuccio ad anello prima di montare un obiettivo di conversione, il paraluce e l'adattatore o il coperchio metallico dell'obiettivo.
 - **Per togliere il cappuccio ad anello**: spegnere la fotocamera e ruotare il cappuccio ad anello in senso antiorario fino a poterlo smontare.
 - Per rimontare il cappuccio ad anello: spegnere la fotocamera, posizionare il cappuccio su di essa facendo allineare i contrassegni sul corpo della fotocamera (1) e del cappuccio (2). Ruotare il cappuccio in senso orario fino a farlo scattare in posizione.





NOTE TECNICHE

Uso di un adattatore CA opzionale

Si consiglia di usare un adattatore CA AC-4c opzionale in caso di uso prolungato della fotocamera o guando si collega la suddetta a un computer. Accertarsi che la fotocamera sia spenta prima di collegare l'adattatore CA.

1 Aprire il coperchio della batteria/scheda. Sganciare il fermo, aprire il coperchio e togliere le batterie.

2 Inserire l'accoppiatore dell'adattatore CA. Una volta completamente inserito l'accoppiatore, il fermo della batteria scatterà in posizione.



- 2 Inserire il cavo nel canale per cavi. Aprire il coperchio di protezione cavo di alimentazione (ingresso CC) e inserire il cavo nel canale per cavi.
- ▲ Chiudere il coperchio della batteria/scheda. Chiudere e inserire il fermo del coperchio.



Attenzione

 Accertarsi che il coperchio sia chiuso con il fermo



Inserire l'adattatore. Collegare il cavo CA all'adattatore quindi collegare l'adattatore a una presa elettrica.



- Accertarsi che entrambe le prese siano inserite completamente.
- Scollegare l'adattatore CA e scollegarlo dalla presa elettrica guando non lo si utilizza

- Se si scollega l'adattatore CA o si interrompe l'alimentazione mentre la fotocamera è accesa, i dati potrebbero essere danneggiati.
- L'indicatore della batteria (() può essere visualizzato mentre si usa l'adattatore CA. Ciò è normale e si può continuare a usare la fotocamera.
- Non sollevare la fotocamera per il cavo quando è collegato l'adattatore CA.
- L'adattatore potrebbe non funzionare a seconda del paese in cui ci si trova.

ll flash

È possibile collegare un flash GF-1 opzionale (sistema di flash automatico TTL) alla slitta alimentata della fotocamera.

- 1 Chiudere il coperchio del flash.
- 2 Rimuovere il coperchio della slitta alimentata della fotocamera.
- **3** Collegare il flash.

Spegnere la fotocamera e il GF-1 e collegare il flash alla slitta alimentata della fotocamera.



4 Accendere il flash e la fotocamera.

Nota

- Se l'icona del flash opzionale non viene visualizzata, spegnere il GF-1 e la fotocamera e smontare e rimontare il flash.
- Cambiare i modi flash premendo il tasto 4. Se si utilizza il flash manuale, impostare il modo flash della fotocamera e del GF-1 su flash manuale. La quantità di flash può essere selezionata in Luce Flash Manuale nel menu di ripresa (pag. 71).
- L'unità flash opzionale non può essere utilizzata in modo Riprese intervallate, nella ripresa in gamma dinamica e in modo Composiz. riprese interv.

Altri flash

Usare esclusivamente flash dotati di un contatto di segnale X dalla tensione positiva non superiore a 20V. Usare un flash che permetta di coprire l'angolo di campo dell'obiettivo.

Chiudere il coperchio del flash.

7 Collegare il flash.

Spegnere la fotocamera e il flash opzionale e collegare il flash alla slitta alimentata della fotocamera

2 Impostare l'apertura manualmente.

Accendere la fotocamera, selezionare i modo A o M e selezionare l'apertura (pagg. 38 e 40).

▲ Selezionare un'impostazione della sensibilità ISO manuale.

Selezionare un'opzione diversa da Auto o Alta-Auto per la sensibilità ISO (pag. 82).

5 Attivare il flash.

Attivare il flash e impostarlo sul modo Auto. Impostare l'apertura e la sensibilità ISO sui valori selezionati nella fotocamera. Eseguire uno scatto di prova e regolare l'apertura del flash e le impostazioni ISO come necessario.

Attenzione

Spegnere il flash opzionale prima di toglierlo dalla fotocamera.

- Non utilizzare il flash incorporato se è stato collegato un flash opzionale alla fotocamera
- Se il flash esterno è acceso, scatterà a ogni scatto a prescindere dal modo flash selezionato nella fotocamera. Spegnere il flash per scattare senza flash.
- I flash opzionali sono generalmente indicati per l'uso con distanze superiori alla portata del flash incorporato. L'uso del flash opzionale a distanze inferiori può causare sovraesposizione.

Uso dell'adattatore CA AC-4c e del caricabatterie BJ-6

Questi prodotti sono destinati all'uso con tensioni di 100–240V e 50 o 60 Hz. Prima di recarsi all'estero, acquistare un adattatore da viaggio adatto alle prese utilizzate nel paese di destinazione. Non usare questi prodotti con trasformatori elettrici, in quanto si potrebbe danneggiare la fotocamera.

Garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato per l'uso nel paese di acquisto, e la garanzia non è valida negli altri paesi. In caso di guasto mentre si è all'estero, il produttore declina ogni responsabilità per l'assistenza sul prodotto in altri paesi o per le spese sostenute al riguardo.

Riproduzione tramite la TV

Il cavo AV può essere usato per collegare la fotocamera alle televisioni e monitor dotati di un connettore di ingresso video. La fotocamera supporta i formati video NTSC e PAL. Prima di collegare la fotocamera a un dispositivo video, selezionare la modalità di uscita video pertinente.

<u>Precauzioni per l'uso</u>

- Questo prodotto è stato fabbricato per l'uso nel paese di acquisto, e la garanzia non è valida negli altri paesi. In caso di guasto mentre si è all'estero, il produttore declina ogni responsabilità per l'assistenza sul prodotto in altri paesi o per le spese sostenute al riguardo.
- Non far cadere la fotocamera o sottoporla a urti fisici. Quando si trasporta la fotocamera, fare attenzione che non urti altri oggetti. Fare particolare attenzione a proteggere l'obiettivo e il display.

- Il flash potrebbe surriscaldarsi se utilizzato molte volte di seguito. Non usare il flash più del necessario. Non usare il flash a stretto contatto con il corpo o altri oggetti. La mancata osservanza di queste precauzioni può dar luogo a ustioni o incendi.
- L'uso del flash a poca distanza dagli occhi del soggetto può causare problemi di vista temporanei. Fare particolare attenzione quando si fotografano bambini. Non dirigere il flash verso l'operatore di un veicolo a motore.
- Le batterie possono scaldarsi in caso di uso prolungato. Aspettare che si raffreddino prima di toglierle dalla fotocamera.
- Può essere difficile leggere il display alla luce diretta del sole.
- Si potrà notare che la luminosità del display varia o che il suddetto contiene pixel che non si illuminano o sono sempre illuminati. Ciò è normale per i monitor LCD e non indica un guasto.
- Non applicare forza al display.
- Variazioni improvvise di temperatura possono causare condensa, cosa che determina condensa visibile all'interno dell'obiettivo o guasto della fotocamera. Per evitare questo problema infilare la fotocamera in una busta di plastica per rallentare la variazione di temperatura, e toglierla dalla busta solo dopo che l'aria contenuta nella suddetta ha raggiunto la stessa temperatura dell'ambiente circostante.
- Per evitare danni al prodotto, non inserire oggetti nei fori del microfono e nelle protezioni dell'altoparlante.
- Tenere la fotocamera asciutta ed evitare di toccarla con le mani bagnate. La mancata osservanza di queste precauzioni può dar luogo a guasti del prodotto o scosse elettriche.
- Eseguire uno scatto di prova per verificare che la fotocamera funzioni correttamente, prima di fare foto durante occasioni importanti come viaggi o matrimoni. Consigliamo di mantenere a portata di mano questo manuale e le batterie di riserva.

🍟 Suggerimento: evitare la formazione di condensa 🗤 🗤 🗤 👘

 La condensa ha particolare probabilità di formarsi se ci si sposta in una zona dalla temperatura nettamente differente, in caso di umidità elevata, in una stanza fredda dopo l'accensione del riscaldamento, o quando la fotocamera è esposta all'aria fredda di un condizionatore o altro apparecchio.

Cura della fotocamera

- Le fotografie possono essere influenzate dalla presenta di impronte o altri corpi estranei presenti sull'obiettivo. Evitare di toccare l'obiettivo con le dita. Togliere la polvere o la lanugine con un compressore acquistato in un negozio di articoli fotografici, o pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto. Pulire il display con un panno morbido inumidito con un detergente apposito privo di solventi organici.
- Pulire accuratamente la fotocamera dopo averla usata in spiaggia o aver maneggiato dei cosmetici. Non esporre la fotocamera a sostanze volatili, come solventi, benzine o pesticidi. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe causare danni alla fotocamera o alle sue finiture.
- Nel caso improbabile di un guasto, recarsi presso un Centro di assistenza Ricoh.
- · La fotocamera contiene circuiti ad alta tensione. Non smontarla.
- Il display si graffia facilmente; evitare di toccarlo con oggetti duri.

Archiviazione

- Non conservare la fotocamera in luoghi esposti a: calore o umidità elevati; variazioni significative di temperatura o umidità; polvere, sporco o sabbia; vibrazioni elevate; contatto prolungato con sostanze chimiche, tra cui palline di naftalina e altri repellenti per insetti, o contenenti prodotti in vinile o gomma; campi magnetici forti (ad esempio, nelle vicinanze di un monitor, trasformatore o calamita).
- Togliere le batterie se non si intende usare il prodotto per molto tempo.

Prima della pulizia

Spegnere la fotocamera e togliere la batteria o scollegare l'adattatore CA.

Servizio postvendita

- 1. Questo prodotto è coperto da garanzia limitata. Durante il periodo di garanzia menzionato nella Garanzia fornita assieme alla fotocamera, i componenti difettosi saranno sostituiti gratuitamente. In caso di guasto, contattare il rivenditore presso cui si ha acquistato la fotocamera o il Centro di assistenza Ricoh più vicino. Si prega di notare che non si verrà rimborsati per il trasporto della fotocamera al Centro di assistenza Ricoh.
- 2. Questa garanzia non copre danni da ascrivere a:
 - 1 mancato rispetto delle istruzioni del manuale;
 - 2 riparazioni, modiche o revisioni non condotte da un centro di assistenza autorizzato indicato nel manuale di istruzioni:
 - 3 incendi, calamità naturali, casi di forza maggiore, fulmini, tensione anormale, ecc.:
 - 4 stoccaggio errato (indicato nel "Manuale d'istruzioni della fotocamera"), perdite della batteria e altri liquidi, muffa o cura insufficiente della fotocamera.
 - 5 immersione nell'acqua (allagamento), esposizione ad alcol o altre bevande, infiltrazione di sabbia e fango, urti fisici, caduta della fotocamera, pressione esercitata sulla fotocamera e altre cause non naturali.
- 3. Una volta scaduta la garanzia il proprietario sarà responsabile dei costi di riparazione, compresi guelli sostenuti presso un centro di assistenza autorizzato.
- 4. Il proprietario sarà responsabile di tutti i costi di riparazione, anche durante il periodo di validità della garanzia, se il tagliandino della suddetta non è accluso o se il nome del distributore o la data di acquisto sono stati modificati o non sono indicati sul tagliandino.
- 5. Le spese di revisione e ispezione accurata appositamente richieste dal proprietario saranno sostenute dallo stesso, anche durante il periodo di validità della garanzia.
- 6. Questa garanzia è valida solo per la fotocamera e non copre gli accessori come la custodia o la tracolla, oltre che la batteria e altri prodotti di consumo in dotazione.
- I danni conseguenziali da ascrivere a guasto della macchina, come le spese sostenute per l'esecuzione di foto o le perdite di profitti non saranno rimborsati, anche se si riferiscono al periodo di validità della garanzia.
- 8. La garanzia è valida esclusivamente nel paese di acquisto della fotocamera.
 - * Le disposizioni di cui sopra si riferiscono alle riparazioni gratuite e non costituiscono un limite per i diritti legali dei clienti.
 - * Il loro proposito è illustrato anche nel tangliandino di garanzia fornito con la fotocamera.
- 9. I componenti essenziali per le procedure di assistenza della fotocamera (vale a dire, i componenti necessari per mantenere le funzioni e la qualità della fotocamera) saranno disponibili per cinque anni a partire dall'interruzione della produzione della fotocamera.
- 10. Si prega di notare che in caso di danni gravi da ascrivere ad allagamenti, immersioni, infiltrazioni di sabbia o fango, urti violenti o cadute, potrebbe non essere possibile riparare le fotocamera e ripristinarne le condizioni originali.
- 🗬 Nota • Prima di inviare la fotocamera per la riparazione, controllare la batteria e leggere
- nuovamente il manuale delle istruzioni per assicurare il funzionamento corretto. Alcune riparazioni necessitano di tempi prolungati.
- Ouando si invia la fotocamera a un centro di assistenza, accludere una nota in cui si descrive il componente difettoso e il problema il più precisamente possibile.
- Togliere tutti gli accessori non correlati al problema prima di inviare la fotocamera a un centro di assistenza.
- Questa garanzia non copre i dati memorizzati nelle schede di memoria o la memoria interna.

NOTICES

INFORMATION TO THE USER USA FCC Part 15 Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21)

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connections to host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

An AC adapter with a ferrite core must be used for RF interference suppression.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: GR DIGITAL IV

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH AMERICAS CORPORATION 5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement: Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER—TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

Indice

<u>Simboli</u>

+ Ripresa normale8	4
--------------------	---

<u>A</u>

AAA, alcaline	11
Accessori opzionali	.154, 157
Adattatore CA	158
Adobe Reader	140
Alcaline	11
Altoparlante	3
Apertura	6, 7
Area misurata per WB man.	131
Autoscatto	24
Autoscatto personalizzato	74
AVI	86

<u>B</u>

B (bulb)	41
B&N AltoContr	62
Barra di messa a fuoco	56
Batteria	10, 12
Batteria ricaricabile	10, 12
Bianco e nero	62
Bilanciamento bianco	78
Bleach Bypass	62
Blocco dell'esposizione (Bloc.	AE)59
Blocco della messa a fuoco	58
Bracketing	67
Bracketing automatico	67
Bracketing delle impostazioni	
immagine	67

<u>c</u>

Calibrazione livello (incl.)	126
Cambio coppia tasti Fn	120
Cambio Modo di ripresa	84
Cancella Impost. personal	122
Capacità 11,	153
Cappuccio ad anello	156
Caratteristiche tecniche	150
Caricabatterie 10,	154
Cavo AV	101

Cavo di scatto 154
Cavo USB104, 137, 142
Collegamento tipo USB 133
Comp.Bil.Bianco Impostaz.My 117
Compensazione Bilanciamento
Bianco
Compensazione esposizione
Compensazione esposizione flash
Compensazione gamma dinamica
72
Compensazione Livello96
Composiz. riprese interv
Computer 135
Conferma Otturatore ADJ 118
Contrasto
Controllo ISO diretto da ADJ 122
Coperchio connettore101, 105
Coperchio del flash23
Coperchio della batteria/scheda 12
Coperchio di protezione cavo di
alimentazione CC3, 158
Copia da memoria interna a scheda
Copia su computer140, 142
Correz. vibraz. fotocamera74
Correzione Obliquità47, 95
Custodia, morbida 155

D

Data e ora	17, 133
Disp. saturazione del bianco.	129
Display	6, 33
Display opzion. distanza AF	126
Distanza fuoco istant	60
DL-101	35, 141
DNG	54
DPOF	92

E

Eliminazione di fotografie	
Estensione gamma dinamica.	
Eye-Fi	13, 134

Ē

Flash, incorporato	22
Flash, manuale	71
Flash, opzionale	159
Formato	53
Formato Video	
Formattazione	123
Frequenza Fotogrammi	
Fuoco	
Fuoco manuale	55, 58

<u>G</u>

Gamma dinamica	
Garanzia	
Griglia	

<u>H</u>

HDMI	102,	134
------	------	-----

Ī

Idruro di nickel metallico (NiMH)11
Immagine Zoom Digitale131
Impostaz. di coppia tasti Fn 119
Impostaz. funz. personalizz 117
Impostaz. Sposta puntatore74
Impostazione incrementi ISO 124
Impostazione Leva Adj 117
Impostazione Livello 126
Impostazione Raw/Jpeg130
Impostazione Spazio Colore 130
Impostazioni Flash Sincro71
Impostazioni immagine62
Impostazioni ISO Alta Auto 124
Impostazioni predefinite
50–52, 110, 111
Indicatore di inclinazione25
Installazione 137
Interruttore OPEN del flash (\$ OPEN)
lstogramma33, 34, 97
J

JPEG 54	4,	130
---------	----	-----

Ē

LAN wireless	13, 134
Leva ADJ	5
Language/言語	17, 133
Livello del flash	71
Livello di carica della batteria.	8
Luce Ausiliaria AF	2, 124
Luce Flash Manuale	71
Luminosità LCD	123

M

Macintosh142
MediaBrowser135
Memoria, interna 14, 94, 153
Menu di impostazione111
Menu di ripresa49
Menu di riproduzione89
Messaggio di errore144
Microfono3
Mirino, esterno 154
Misurazione esposimetrica61
Modi MY
Modif. Impostaz115
Modo A
(priorità apertura diaframma)
Modo ADJ118
Modo Apertura Auto83
Modo Apertura Auto
Modo Apertura Auto83 Modo Auto ()
Modo Apertura Auto 83 Modo Auto () 18 Modo Continuo 64 Modo Filmato 42, 52, 86
Modo Apertura Auto 83 Modo Auto () 18 Modo Continuo 64 Modo Filmato 42, 52, 86 Modo Flash 22
Modo Apertura Auto 83 Modo Auto (I) 18 Modo Continuo 64 Modo Filmato 42, 52, 86 Modo Flash 22 Modo M (manuale) 40
Modo Apertura Auto83Modo Auto (D)18Modo Continuo64Modo Filmato42, 52, 86Modo Flash22Modo M (manuale)40Modo M una press.122
Modo Apertura Auto83Modo Auto (Q)18Modo Continuo64Modo Filmato42, 52, 86Modo Flash22Modo M (manuale)40Modo M una press122Modo Macro21
Modo Apertura Auto 83 Modo Auto ()
Modo Apertura Auto 83 Modo Auto ()
Modo Apertura Auto83Modo Auto (I)18Modo Continuo64Modo Filmato42, 52, 86Modo Flash22Modo M (manuale)40Modo M una press.122Modo Macro21Modo P (modifica programma)39Modo S (priorità scatto)39Modo Scena42
Modo Apertura Auto83Modo Auto (I)18Modo Continuo64Modo Filmato42, 52, 86Modo Flash22Modo M (manuale)40Modo M una press.122Modo Macro21Modo P (modifica programma)36Modo S (priorità scatto)39Modo Scena42Modo Sospensione126
Modo Apertura Auto83Modo Auto (I)18Modo Continuo64Modo Filmato42, 52, 86Modo Flash22Modo M (manuale)40Modo M una press.122Modo M con gramma)36Modo S (priorità scatto)39Modo Scena42Modo Scena42Modo Uscita Video133
Modo Apertura Auto83Modo Auto (D)18Modo Continuo64Modo Filmato42, 52, 86Modo Flash22Modo M (manuale)40Modo M una press.122Modo Macro21Modo P (modifica programma)36Modo S (priorità scatto)39Modo Scena42Modo Sospensione126Modo Viscita Video133Modo visualizzazione Info128

30 <u>N</u>

N. sequenza card 1	32	
NTSC 102, 1	33	

O Obiettivo di conversione,

grandangolare	154
Occhiello tracolla	2
Opzioni ordine riproduzione	130
Opzioni pers tasto 110,	112
Opzioni selett. modo M	121
Opzioni selettore modo	
riprod	121
Ora e data 17,	133
Oscuramento Auto LCD	126

P

PAL	.102,133
Paraluce e adattatore	154
Pellicola pos	62
PictBridge	104
Posiz. cursore menu Salva	131
Pre-AF	61
Primo piano	21
Proc. incroc.	62
Profondità di campo	56
Programma esposizione	37
Proiezione Diapositive	90
Protezione	90
PTP	.104, 133
Puntat. Macro	59, 120

Q

Qualità immagine Fine	54
Qualità normale	54
Qualità/Dimensione immagine	53

<u>R</u>

Rapp. di ingrandimento (MF)	83
RAW	54
Reg. Impost	112
Requisiti di sistema	136
Richiama Impost	114
Ridimensiona	94
Riduzione disturbi	73
Riduzione disturbi ISO	73
Riduzione occhi rossi	22
Ripresa esposizioni multiple	68
Riprese intervallate	75

Ripristina impostazioni predefinite

	83, 110
Riproduzione di filmati	
Riproduzione di foto multiple	28
Riproduzione, filmati	
Riproduzione, fotografie	27
Riproduzione, TV	101
Riquadro informaz. di scatto.	127
Ritaglia	100
Rotazione Auto	129

<u>s</u>

Salva compos. ripr. interv	85
Scatto istantaneo	60
Scheda di memoria	12
Scheda di memoria SD	12
Scheda di memoria SDHC	12
Selettore di modalità	4
Selettore su-giù	5
Selezione del target AE/AF	59, 74
Sensibilità ISO	82
Sensore AF, esterno	2
Sfocamento	20
Slitta alimentata	159
Software	135
Spegnimento automatico	125
Spia autofocus/flash	19, 23
Spia Tasto Accensione	121
Stampa	104
Stampa Data	76
Subj. Tracking	55
Suoni operativi	125

Ī

T (time)	11
Target della messa a fuoco	59
Tasto MENU/OK 49, 89, 10)9
Tasto di sblocco	. 4
Tasto di scatto in remoto 15	54
Tasto DISP.	33
Tasto POWER1	15
Tasto Zoom 12	21
Tempo comp. interv8	34
Tempo conferma LCD 12	25
Tempo di posa 15	50
Tracolla15	55

TV

V

Variaz. autom. tempo di posa	83
Verifica versione firmware	134
Visualizzazione delle immagini	
	101
Volume 88,	125

W

Windows1	35
----------	----

Z

Zone luminose	
Zoom	20, 29
Zoom digitale	
Zoom rapido one-touch	128
Zoom riproduzione	29

<u>Numeri di telefono per il supporto in Europa</u>

UK	(from within the UK)	0203 239 6327
	(from outside of the UK)	+44 203 239 6327
Deutschland	(innerhalb Deutschlands)	06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands)	+49 6331 268 438
France	(à partir de la France)	0800 88 18 70
	(en dehors de la France)	+33 1 60 60 19 94
Italia	(dall'Italia)	02 4004 7319
	(dall'estero)	+39 02 4004 7319
España	(desde España)	90 098 4912
	(desde fuera de España)	+49 6331 268 440

http://www.service.ricohpmmc.com/
Dal favore per l'ambiente, alla conservazione sino alla gestione ambientale

Ricoh, quale cittadina di questo insostituibile mondo, promuove con grande aggressività numerose attività in favore dell'ambiente e della relativa conservazione, allo scopo di contribuire al grande tema della sua gestione. Allo scopo di ridurre il carico che le fotocamere digitali secritano sull'ambiente, Ricoh è inoltre impegnata nella



risoluzione di grandi tematiche quali il "Risparmio energetico attraverso la riduzione del consumo elettrico" e la "Riduzione delle sostanze chimiche nocive all'ambiente presenti nei prodotti".

All'insorgere di problemi

Per prima cosa, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" (pag.144) di questo manuale. Se i problemi persistono, entrare in contatto con un rivenditore autorizzato Ricoh.

Sedi Ricoh	
RICOH COMPANY, LTD.	3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, JAPAN
	http://www.ricoh.com/r_dc/
RICOH AMERICAS CORPORATION	5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A.
	1-800-22RICOH
	http://www.ricoh-usa.com/
RICOH INTERNATIONAL B.V. (EPMMC)	Oberrather Straße 6, D-40472 Düsseldorf, GERMANY
	(innerhalb Deutschlands) 06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438
	http://www.ricoh.com/r_dc/
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LIMITED	21/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong
Informazioni su MediaBrowser	
Nord America (Stati Uniti)	+1-800-458-4029 (Numero verde)
Europe	Regno Unito, Germania, Francia e Spagna: +800-1532-4865 (Numero verde)
	Altri paesi: +44-1489-564-764
Asia	+63-2-438-0090
Cina	+86-21-5385-3786
Orario di lavoro: dalle 9:00 AM alle 5:00 PM	

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan 2011 Agosto



