基本操作をマスターする

電源をオン/オフする	24
モードダイヤルの使い方	25
情報表示の見かた	26
撮影モードのとき	26
再生モードのとき	27
項目の選択のしかた	28
文字入力/削除のしかた	30
カメラ情報を設定する	31
日付や時刻を設定する	31
オーナー情報を確認する	34
撮影の前に	35
メディアをフォーマットする	35
ファインダーの視度を調整する	36
液晶モニターの	
ブライトネスを調整する	37
カメラの構えかた	37
カアノの個人かに	

第

章

電源をオン / オフする

カメラの電源のオン/オフを切り替えます。

オンにする

電源スイッチを押します。

(補定・液晶モニターを開いたとき、電源が入るよう設定できます。 P.117「液晶モニターを開いたときに電源をオンにする」



オフにする

● 電源スイッチを押します。

174

オートパワーオフについて 電源がオンのとき、設定された時間内にカメラ内の操作(ボタン操作)をしないと、節電のため「オートパワーオフ」が働き、液晶モニ ターや電源がオフになります。再びお使いになるときは、電源を再投 入してください。なお、ACアダプター使用時はオートパワーオフは 機能しません。 P.110「オートパワーオフの設定を変更する」 モードダイヤルの使い方

このカメラには、撮影や再生を行ういくつかのモードがあります。モードダイヤ ルを使って切り替えます。

モードダイヤル	モード名	内容
SET	SETモード	カメラや通信の設定を変更したり、確認するモードです。
	再生モード	記録したファイルを再生するモードです。
Ó	静止画モード	一般的な撮影で使用します。
Ų	音声モード	音声を録音するときに使用します。
∎	文字モード	文字を撮影するモードです。階調をなくし、白と黒の2値
		で記録します。
<u>ڳ</u>	動画モード	動画を記録するモードです。音声も同時に記録されます。
\mathcal{M}	PCモード	カメラとパソコンを接続して、パソコンにファイルを送
		ったり、パソコンからカメラを操作するモードです。
	通信モード	撮影した画像の送信やインターネット機能を利用すると
		きに使います。

● モードダイヤルを回して、使用するモードに切り替えます。
 モードによって、液晶モニターに表示される
 画面が異なります。操作については、参照先をご覧ください。
 ・SET(SET) P.108

- ・▶(再生) P.82
- ・**〇**(静止画) P.47
- ・ ●(音声) P.51
- ・ (4) (文字) P.50
- ・哈(動画) P.52

(補定・ ペイ(PCモード)や 区(通信モード)については、「パソコンとの連携 編」、「通信/インターネット編」をご覧ください。





液晶モニターや液晶パネルには、電源の状態や記録可能枚数、設定されている モードなど、カメラの状態をマークや数字で表示します。

撮影モードのとき



メッセージ 日付・時刻 ズームバー

	液晶パネル	液晶モニター
メディア	CARD IN	CF ^{*1} IN
フラッシュモード	(2) 4	(€) 4 4 ^A
赤目モード	0	۲
ホワイトバランス	-	◎┊☆◇
ファイル種類	Ŷ	□♥▯▣▫°\₪
サイズ/画素数	2048 1024 640	2048 · 1024 · 640
画質/圧縮率	FNENC	$F \cdot N \cdot E \cdot NC$
露出補正値	-	EV-2.0 ~ EV+2.0
デジタルズーム	-	×1.3 • ×1.6 • ×3.2
ISO感度設定	-	AUTO · ISO200 · ISO400 · ISO800
オートブラケット撮影	-	AB
フォーカス表示	-	
マクロ撮影	-	*
セルフタイマー撮影	ల	ల
電池マーク	₿ * ²	(* ²
モノトーン撮影	-	B&W · SEPIA
シャープネス	-	SHARP+1 · SHARP-1
長時間露光	-	L1 · L2 · L4 · L8

*1 マイクロドライブがセットされている場合でも、液晶モニターにはCBと表示されます。 *2 電池マークは、バッテリー残量が低下したときに表示されます。

(補足)・表示されるメッセージについては、「エラーメッセージが表示されたときは(P.131)」をご覧ください。

再生モードのとき

液晶パネル 液晶モニター

フォルダー名/ファイル名 | 再生ファイル番号/総ファイル数 ―― 再生時間



	液晶パネル	液晶モニター
メディア	CARD IN	CF *1 IN
ファイル種類	Ŷ	
サイズ/画素数	2048 1024 640	2048 · 1024 · 640
画質/圧縮率	FNENC	$F \cdot N \cdot E \cdot NC$
電池マーク	1 *2	(* ²
プロテクトマーク	-	
アフレコ	Ŷ	[7]

*1 マイクロドライブがセットされている場合でも、液晶モニターには四と表示されます。
*2 電池マークは、バッテリー残量が低下したときに表示されます。

項目の選択のしかた

このカメラでは、操作パネルのボタンを使って、項目を選択したり、設定した内 容の確定や取り消しなどを行います。

表示方法の切り替え方



MENU画面を表示する	次の画面(1)	前の画面(2)	MENU 画面 を終わる
MENUボタンを押し	▼ボタンを押すと	▲ ボタンを押すと	CANCELボタンを
ます。	フォーカス(項目名	フォーカスが上に移	押します。
	の青枠)が下に移動	動します。	
	します。	フォーカスが1番上	
	フォーカスが1番下	の項目にあるときに	
	の項目にあるときに	▲ ボタンを押しま	
	▼ ボタンを押しま	す。	
	す。		

 ・画面下部に表示される「終了」や「確定」などの下の「CANCEL」や 〈補足〉 「ENTER」は、該当するボタン名を表します。

項目の選択と取り消し

静止画 建写 セルフタイマー のFF セルフタイマー のFF 音声付き撮影 のFF フォーカス 本 ・赤目モード のFF 検了 数定項目へ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	静止画 遠写 セルフタイマー CN 音声付き撮影 CFF フォーカス 赤日モード 4vith CK 1/4 CMAL ENTER	 ・
項目を選ぶ(1)	設定内容を選ぶ(2)	キャンセル(3)
 ●▲ボタンでフォーカスを 移動し、● ボタンを押しま す。 	●▲ボタンでフォーカスを 移動し、ENTERボタンを押 します。	CANCELボタンを押しま す。

(補足)・半輝度表示の項目は設定できません。

(チェックボックス)の使い方

▲・●・●・●ボタンで目的の項目にフォーカスを当て、FUNCTIONボタンを押します。再度ボタンを押すと選択を取り消します。



€(スピンボックス)の使い方

●・●ボタンで目的の項目にフォーカスを当て、●ボタンまたは●ボタンで数値を指定します。

▲ボタンを押すと数値が進み、▼ボタンを押すと数値が戻ります。



2 基本操作をマスターする

文字入力 / 削除のしかた

フォルダーの追加やメール環境の設定などでは、英数字や記号などを入力するこ とができます。次のように操作します。

●●ボタンを押して入力画面を表示します。

3 ENTERボタンを押して操作を終了します。

削除するとき

▲・●・●・●ボタンで削除したい文字の後ろ にカーソルを移動し、面ボタンを押します。

入力可能な項目

- ・フォルダー名(英字のみ)
 ・ダイヤルアップ接続 ダイヤルアップ先名称 電話番号
 外線発信番号
 PPPアカウント
 PPPパスワード
 第1ネームサーバ
 第2ネームサーバ
 IPアドレス
 ・ネットワーク接続
 RDC-i500 ホスト名
 DNS サーバーアドレス
 ゲートウェイアドレス
 PDC i500 IP アドレス
 - RDC-i500 IP アドレス サブネットマスク

- ダイヤルアップ先環境設定 ダイヤルアップ先名称 電話番号 ダイヤル方式 ▼トーン ① キャンル 確定 1/3 CANCE ENTER ダイヤルアップ先名称 abci ● a b c d e f g h i ● ① . 0 1 2 3 4 ● ○ . 0 1 2 3 4 ●
- ・メール環境設定 SMTP サーバ名 POP サーバ名 POP アカウント POP パスワード メールアドレス 発信者名(英字または数字のみ) 署名(英字または数字のみ)
 ・FTP アップロード ホームページ URL
 ・PC 接続環境 接続 PCIP アドレス RDC-i500 IP アドレス
 ・モデム設定
- AT コマンド設定
- ・メール本文(英字または数字のみ) *定型文は作成できません。

・P.106「フォルダーを追加/削除する」
 ・通信/インターネット編「第2章 通信の設定をする」

2

基本操作をマスターする

日付や時刻、オーナー情報など、カメラ情報の設定や確認のしかたについて説明 します。

日付や時刻を設定する

カメラの日付や時刻を設定します。最初にお使いになるときや、設定してある日 付や時刻を変更するときにお使いください。

(補足)・年は西暦で入力します。

・時刻は 24 時間表示です。00:00 は真夜中を、12:00 は正午を表します。

● モードダイヤルを [SET]に合わせます。

②[機能設定]を選び、●ボタンを押します。 機能設定メニューが表示されます。

- ⑧[日時設定]を選び、[●]ボタン押します。 日付設定メニューが表示されます。次の3つ の項目を設定します。
 - ・日付や時刻を設定する P.32
 - ・使用する日時を選択する P.32
 - ・日時の表示形式を選択する P.33



初期設定



日付や時刻を設定する

日付や時刻を設定します。第1日時、第2日時の2パターンを設定できます。海 外旅行の際に、切り替えることができます。

●[第1日時]または[第2日時]を選び、
 ●ボタンを押します。

❷ 日付や時刻を設定した後、ENTERボタン を押します。

「使用する日時を選択する(P.32)」で、第1日 時または第2日時のどちらを使用するかを指 定してください。



ENTER ボタンを押します。
 機能設定メニューに戻ります。
 CANCELボタンを押して初期設定メニューに
 戻ります。

(補定)・バッテリーの交換などでバッテリーを取り出してから約20日経過する と、設定した日付・時刻がリセットされます。再度、設定しなおしてく ださい。

使用する日時を選択する

第1日時、第2日時のどちらの日時を使用するかを選択します。ここで選択した 日時が、カメラの情報(撮影日時など)として使用されます。

●[使用日時]を選び、●ボタンを押します。







 ②[第1日時]または[第2日時]を選び、

 ENTERボタンを押します。

SENTER ボタンを押します。
 機能設定メニューに戻ります。
 CANCEL ボタンを押して初期設定メニューに
 戻ります。



日時の表示形式を選択する

日付の表示形式を選びます。次の3種類から選択できます。 「2001年6月16日午前10時」の場合、表示形式は次のようになります。 YYYY/MM/DD hh:mm 2001/06/16 10:00 MMM DD YYYY hh:mm JUN 16 2001 10:00 DD MMM YYYY hh:mm 16 JUN 2001 10:00

●[日時書式]を選び、●ボタンを押します。



書式を選んだ後、ENTERボタンを押します。

SENTER ボタンを押します。
 機能設定メニューに戻ります。
 CANCELボタンを押して初期設定メニューに
 戻ります。





日付・時刻を確認するには セットした日付や時刻は、撮影モードや再生モードで液晶モニターに 表示されます。 P.41、85「画面表示について」

オーナー情報を確認する

登録済みのオーナー情報(氏名、電話番号、会社名、撮影者名など)を確認でき ます。

補足・オーナー情報の登録は、パソコンで行います。 パソコンとの連携編「オーナー情報を設定する」

● モードダイヤルを [SET]に合わせます。

②[機能設定]を選び、[●]ボタンを押します。 機能設定メニューが表示されます。

⑤[オーナー情報]を選び、●ボタンを押します。

- ④ オーナー情報を確認します。
 ▲・●ボタンで表示を切り替えて登録内容を確認できます。
- 確認後、ENTERボタンを押します。
 機能設定メニューに戻ります。
 CANCELボタンを押して初期設定メニューに
 戻ります。







撮影の前に

実際に撮影する前に、メディアのフォーマット、ファインダーや液晶モニターの 調整のしかた、カメラの構えかたを確認してください。

メディアをフォーマットする

カード、内蔵メモリーをフォーマットします。 新しいカードをお使いになるときや、他の機器(パソコンなど)で使用していた カードをお使いになるときは、必ず、このカメラでフォーマットしてください。



- (重要)・メディアをフォーマットすると、記憶されているすべてのファイルが削 除されます(プロテクトファイルも含む)。必要なファイルは、他のメ ディアにコピーしてからフォーマットしてください。 P.88「ファイル をコピーする」
 - ・他の機器でフォーマットしたカードは、使用できないことがあります。
- モードダイヤルを「SET」に合わせます。
- 2「フォーマット]を選び、●ボタンを押しま す。 フォーマットメニューが表示されます。

③フォーマット先(CFCARD・IN)を選び、 ENTER ボタンを押します。 「CF CARD」はカード、「IN」は内蔵メモリー を表します。





[CF CARD] のとき

「フォーマット中・・・」とメッセージが表示され、フォーマットが終了すると初期設定メ ニューに戻ります。

[IN]のとき 確認の画面が表示されます。

再度シャッターボタンを押します。 「フォーマット中・・・」とメッセージが表示され、フォーマットが終了すると初期設定メ ニューに戻ります。

・[IN]をフォーマットすると、受信/送信メールテンプレート、画像データなど、すべて削除されます。注意してください。

ファインダーの視度を調整する

ファインダーから被写体がはっきり見えるように、視度を調整してお使いください。

● 視度調整ダイヤルを左右に動かして、被 写体がはっきり見えるよう調整します。



▲ CF CARDフォーマット

<u>実行します。</u>

▲ INフォーマット

▲ 受信/送信メールテンプ

レート、画像データの全

てが削除されます。よろ

37

液晶モニターのブライトネスを調整する

太陽光の下などで液晶モニターが見えにくいときは、液晶モニターのブライトネ スを調整してお使いください。

DISPLAY ボタンを約2秒間押します。

② ④・ ●ボタンを押して液晶モニターの明る さを調整します。 約2秒後、通常の画面表示に戻ります。

カメラの構えかた

撮影のときにカメラが動いてしまうことを「カメラブレ」といいます。カメラブ レの映像は、画像全体がブレてしまいシャープに写ったところがありません。カ メラが動かないように正しく構えてください。特に望遠時には、カメラブレにご 注意ください。

カメラを両手でしっかり持ち、ひじは軽く体につけます。

ファインダーをのぞいて撮影する

カメラを軽く顔に押しつけるように固定し、撮影したいものにカメラを向けて ファインダーをのぞきます。







液晶モニターを見ながら撮影する

カメラを両手でしっかり持ち、撮影したいものにカメラを向けて液晶モニターを 見ます。





2 シャッターボタンに指の腹が軽く触れるようにします。





・シャッターボタンから指を離しておいて、撮影のときに一気にシャッターボタンを押し込むとカメラブレの原因になります。
 ・カメラのブザー音が鳴るまでは、カメラを動かさないでください。

液晶モニターは、図のように回転できます。自 由なアングルで撮影してください。

(重要) ・水平方向へは、液晶モニターを90度 に開いてから回転させてください。



使用上のご注意

カメラのレンズやフラッシュ発光部などに指 や髪、ストラップなどがかからないように注 意してください。

