_第3章 再生

再生の前に	.82
カメラで再生できるデータについて	82
テレビに接続する	82
ファイルの再生	.83
静止画 / 文字 / 連写ファイルを再生する	83
音声ファイルを再生する	85
動画ファイルを再生する	86
いろいろな再生機能	.87
画面を分割表示する(分割再生)	87
拡大して表示する (ズーム再生)	88
自動で再生する(オート再生)	89
トリミングする(トリミング)	90
ファイルをコピーする(コピー)	91
他社カメラで撮影したファイルを再生する(フォルダー選択)	93
回転して表示する (回転)	93
プロテクトを設定する(プロテクト)	94
プリントサービスの設定をする(DPOF の設定)	95

再生の前に

カメラで再生できるデータやテレビを利用した再生方法につい て説明します。

カメラで再生できるデータについて

カメラで再生できるファイルは、本機で記録したデータで す。

その他、デジタルカメラ DC-3Z/DC-4 シリーズ、RDC-5000 シリーズ (リコー製) で記録した静止画ファイル、DC-4 シ リーズで記録した音声ファイルも再生できます。

●再生できないデータ

再生できないデータは、「UNMATCHED FILE」のメッセージが表示されます。

テレビに接続する

同梱の AV ケーブルをカメラとテレビに接続すると、記録 したファイルをテレビで再生することができます。



カメラ本体とテレビの電源が切れていることを確 認する

2 カメラの端子カバーを開き、AV 出力端子に AV ケー ブルを接続する

3 AV ケーブルのもう一方を、テレビの映像入力端子 と音声入力端子にしっかりと接続する

長時間お使いになるときは

AC アダプター(別売り)を使って、家庭用コンセントから 電源をとることをお勧めします。 ▶▶ P.24「AC アダプターを 接続する」 * AC アダプターは、必ずカメラの電源が切れている状態で接続 してください。



 ・ 接続する機器の取扱
 説明書も併せてご覧
 ください。

補足

- ・海外旅行などで PAL 方式のテレビで再生 することもできま す。▶▶▶ P.109「ビデ オ方式を変更する」
- ・テレビに接続する と、カメラの液晶モ ニター表示の状態
 で、そのままテレビ
 モニターに映ります。
- テレビモニターに よっては、表示され る範囲が異なること があります。



撮影したファイルの再生方法について説明します。

静止画 / 文字 / 連写ファ イルを再生する

▲ (静止画)、(1)(文字)、(1)(連写)で記録したファイル や、音声付きの静止画や文字を再生します。

モードダイヤルを [▶] に合わせ、 (四/ 10) ボタンで 再生元を選ぶ

. IN

最後に記録したファイルが再生されます。

・P30「情報表示の見かた」

2 ●ボタン・●ボタンを 押して、再生するファ イルを選ぶ

▲ボタンを押すと次の ファイルが表示され、 ▼ボタンを押すと前の ファイルに戻ります。

ボタンを押し続けると早 く進みます。

●音声付き静止画 / 文字の

とき

音声を再生するときは、 シャッターボタンを押し ます。

自動で音声ファイルの再 生は終了します。また、 シャッターボタンまたは ▼ボタンを押すと再生を 中止できます。

IN 18/28 ● ⁰ : 0<u>8</u> 100-0012 スタ

18/28

100-0012

官補官足言 ン・●ボタンを押す と音量の調節ができ ます。 **P.85**「音声 ファイルを再生す る」

●再生画面について

次の画像サイズで撮影すると、液晶モニターやテレビモニ ターでの再生画面は以下のようになります。





音声ファイルを再生する

●(音声)で記録したファイルを再生します。

モードダイヤルを [] に合わせ、 [] ボタンで 再生元を選ぶ

2 ●ボタン・●ボタンを 押して音声ファイルを 選び、シャッターボタ ンを押す

音声が再生され、再生中を 表すインジケーターや経 過時間が表示されます。



自動で音声ファイルの再

生は終了します。また、 ♥ボタンを押すと再生を中止できます。

●再生を中断するとき

再生中、シャッターボタンを押すと再生が中断され、再度 押すと再開されます。

中断中は、ズームレバーを押し続けると早送り(【▲】側) や巻き戻し(【•】側)ができます。

●音量を調節するとき

再生中、④ボタン・●ボ タンを押すと音量調節イ ンジケーターが表示され ます。④ボタン・●ボタ ンを押して、音量を調節し ます。



 里要
 スピーカーはカメラの側面にあります。 カメラの向きを調整して再生してください。



・テレビなどに接続し た場合、接続した機 器で音量調節を行っ てください。 3

再生

 ・録音 / 録音可能時間 が 100 分を越える場 合、液晶モニターや 液晶パネルには秒の 1 桁目は表示されま せん。

動画ファイルを再生する

●(動画) で記録したファイルを再生します。

′ モードダイヤルを [▶] に合わせ、 / Ⅲ ボタンで 再生元を選ぶ

2

※ボタン・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

動画が再生され、再生中を 表すインジケーターや経 過時間が表示されます。

自動で動画ファイルの再 生は終了します。また、 ♥ボタンを押すと再生を 中止できます。



●再生を中断、再開するとき

再生中、シャッターボタンを押すと再生が一時中断され、 再度押すと再開されます。

●コマ送り/戻し、スロー再生/逆スロー再生する

再生の中断中、ズームレバーを「)側に押すと1コマ進み、 [4] 側に押すと1コマ戻ります。また、ズームレバーを [4] 側に押し続けるとスロー再生、[4] 側に押し続けると 逆スロー再生ができます。



・動画再生中に④ボタンを押すと音量の調節ができます。
 ▶▶ P.85「音声ファイルを再生する」

いろいろな再生機能

ここでは、いろいろな再生機能について説明します。

画面を分割表示する(分割再生)

画面を 6 分割にし、複数のファイルを一度に表示します。 見たいファイルをすばやく検索できます。

モードダイヤルを [▶] に合わせ、MENU ボタン を押す

2 • ボタン· • ボタンを 押して [分割再生] を 選び、ENTER ボタンを 押す 6 画面表示に変わります。





3 🗑 🛪 🖉 ④ボタン・▶ボタンを 押して、再生するファ イルを選ぶ

> コマ番号の表示位置を固 定に、6ファイルずつ表示 されます。画面上の 😬 は 動画ファイル、●は音声付 き静止画ファイルです。 太枠で囲まれているファ イルは、選択ファイルを表 します。



【補】足】

・選択ファイルが上段 のとき、▲ボタンを 押すと前の6ファイ ル、下段のとき(アボ タンを押すと次の6 ファイルを表示しま す。

再生

ENTER ボタンを押す

通常の画面表示に戻り、選択ファイルが1画面で表示され ます。

87

補足

 ・再生できないファイルは黒色の画面表示になります。水色の画 面表示のときは、下表のファイルを表します。

音声ファイル	水色の画面に⊎を表示
文字ファイル	水色の画面に目を表示
音声付き文字ファイル	水色の画面に目を表示

拡大して表示する(ズーム再生)

再生しているファイルを縦横に拡大して表示します。 画像 サイズによって、次の倍率で表示できます。

- 2272 :1.4 倍、1.8 倍、3.6 倍
- 1120 :1.8 倍
- 640 : 2 倍

′ モードダイヤルを [▶] に合わせる

「●ボタン・●ボタンを押してズーム再生するファイルを選ぶ

3 ズームレバーを[4]側に押す

再生画像が拡大表示され、 枠が表示されます。





●倍率を変えるとき 画像サイズが 2272 のときは、ズームレバー

画像サイズが 2222 のときは、ズームレバーを[4] 側に押す ごとに倍率を変更できます。倍率を戻すときは、[4] 側に 押します。



- ・ズーム再生できる ファイルは、本機で 撮影した静止画ファ イル、文字ファイル、 音声付き静止画 / 文 字ファイルです。
- ・縦に撮影した画像 は、ズーム再生する と横に再生されま す。

5 ファイルの確認後、ズームレバーを[+] 側に押す ズーム再生が終了します。

自動で再生する(オート再生)

内蔵メモリーまたはスマートメディア内のすべてのファ イルを、自動再生します。

モードダイヤルを [▶] に合わせ、MENU ボタン を押す

2 🕢 ボタン・ 🗑 ボタンを押して [オート再生] を選ぶ





●オート再生を中止する とき

オート再生中、シャッターボタンやズームレバーなど、い ずれかのボタンを押すとオート再生を中止します。

- 補足
- ・再生時間には、ファ イルを呼び出してい る時間は含まれませ ん。
- ・音声付き静止面 / 文
 ・字ファイル、動
 ファイル、音声ファイルは、設定した再
 生時間にかかわら
 ず、記録した録音時間で再
 増や録画時間で再
 生されます。

再生



グはできません。 倡(文字)、 ●(音



ファイルをコピーする(コピー)

内蔵メモリー内のファイルをスマートメディアへ、または スマートメディア内のファイルを内蔵メモリーへコピー します。

重要

- ・プロテクトを設定したファイルをコピーしても、コピー先の ファイルにはプロテクトは設定されていません。
- ・コピーできるファイルは、本機で撮影したファイルです。
 ・コピー中、コピー先の容量が不足しているときはメッセージが
- ま示されます。シャッターボタンを押すと残容量分のファイル がコピーされ、CANCELボタンを押すと操作を取り消します。

モードダイヤルを [▶] に合わせ、MENU ボタン を押す

2 ●ボタン・
・ボタンを 押して [コピー] を選 び、ENTER ボタンを押 す

(再生モード	▼ 1 ∕ 2
分割再生	\Rightarrow
オート再生	1秒
トリミング	\Rightarrow
コピー	→
フォルダー選択	\Rightarrow
選択: 🎑 🗑	変更: ④ 🕑
戻る:MENU	確定:ENTER



他社カメラで撮影したファイルを再生する (フォルダー選択)

他社カメラで撮影したファイルを再生します。他社カメラ のファイルフォーマットが DCF* に対応したファイルの場 合、一部を除き再生できます。

- * DCF は、社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化された 「Design rule for Camera File system」の略称です。
- スマートメディアをセットし、モードダイヤルを
 [▶] に合わせて MENU ボタンを押す
 ▶▶ ・P.26「スマートメディアをセットする」
- 2 ●ボタン・●ボタンを 押して [フォルダー選 択]を選び、ENTER ボ タンを押す

再生モート	•		▼ 1 /2
分割再生			\Rightarrow
オート再生	1		1秒
トリミンク	ř		\Rightarrow
コピー			\Rightarrow
フォルダー	選択		→
選択 : 🛆 文		変更:	
戻る:MENU		確定:	ENTER

選択してください

1 / 1

確定:ENTEF

フォルダー選択

100RICOH

1 0 1 X X X X X 1 0 2 X X X X X

フォルダーを

戻る・CANCEL

フォルダー内のファイル が表示されます。 ④ボタン・ ⑦ボタンでファイル を再生します。

を再生しまり。 **▶▶ ・ P.83**「ファイルの再生」

回転して表示する(回転)

記録したファイルを右 90 度、左 90 度、180 度回転して表 示します。

′ モードダイヤルを[▶]に合わせ、MENU ボタン を押す



3 ●ボタン・●ボタン・ ④ボタン・●ボタンを 押してプロテクトする ファイルを選び、ENTER ボタンを押す 選択したファイルに ● マークが表示されま す。手順3を繰り返すと、 続けてプロテクトを設定



「補王足言 ・選択の取り消しは、も う一度ENTERボタン を押して〇中マー クを消します。

4 シャッターボタンを押 す プロテクトが設定されま

できます。

す。

●プロテクトを解除するとき プロテクトメニュー (手順 3で、プロテクトが設定さ れたファイルを選び、 ENTER ボタンを押して ○・マークを消します。



プリントサービスの設定をする (DPOF の設定)

スマートメディア内のファイルをデジタルプリントサー ビスでプリントする際、プリント枚数やインデックス枚数 の設定を行います。これを DPOF 設定と呼びます。

設定後、デジタルカメラプリントサービス取り扱い店にお 持ちいただくと、指定した情報通りのプリントサービスが 受けられます。

* DPOF とは、Digital Print Order Format の略です。

補記

- ・プリントサービスの設定は、RICOHフォルダー内のファイルの み設定できます。
- プリントサービスの設定を行うには、スマートメディアにファ イル1~2枚分の空き容量を残してください。
- ・プリントサービス設定後は、記録や消去などの設定を一切行わ ないでください。行った場合は再度設定し直してください。

1	
モードダイヤルを[▶] で を選び、MENU ボタ	に合わせて / IIN ボタン ¹ ンを押す
2 ●ボタン・ [®] ボタンを 押して [DPOF 設定] を 選び、ENTER ボタンを 押す	再生モード ▲ 2/2 回転 OFF プロテクト ☆ DPOF設定 → 選択:④ ⑦ 変更: ④ ⑧ Rð: MENU 確定: ENTER
3 ●ボタン・●ボタンを 押して設定する項目を 選び、ENTERボタンを 押す	DPOF設定 プリント枚数 インデックス枚数 全クリア TOTAL:0 INDEX:0 gd:cancel 確定:ENTER
作が異なります。 ・ プリント枚数を設定する ・ インデックス枚数を設定する ・ DPOF 設定を解除する ●すでにDPOF 設定を行って ているとき すでに DPOF 設定を行って いる場合は、右の画面が表 示されます。シャッターボ タンを押してください。 DPOF 設定をクリアしない と、プリントサービスの設 定は行えません。	 ▶P.97 る ▶▶P.98 ▶P.98 D P O F 設定 すべての D P O F 設定を クリアしますか? 実行:シャッターボタン 取消: C A N C E L





プリント枚数 インデックス枚数

TOTAL: 18 INDEX: 0

確定:ENTER

全クリア

戻る: CANCEL

5 再生

97

イヤルを回すと、設

定された内容がクリ

アされます。必ず CANCELボタンを押

して再生メニューま

で戻してください。

	 インデックス枚数を設定する RICOH フォルダー内のすべてのファイルを縮小してプリントできます。インデックスプリントといい、フォルダー内のファイルを一覧で確認したり、プリント枚数を指定するときの目次として利用できます。 DPOF 設定メニューで [インデックス枚数] を選び、 DITED ギタン ち畑す
補 足 ・設定を取り消すとき は、インデックス枚 数を0にします。	2 ④ボタン・③ボタンを押す 押してインデックス枚 数を指定し、ENTERボ タンを押す DPOF 設定メニューに戻り
重要 ・手順3のDPOF設定 メニューでモードダ イヤルを回すと、設 定された内容がクリ アされます。必ず CANCELボタンを押 して再生メニューま	第3 CANCEL ボタンを押す 再生メニューに戻ります。 DPOF設定 プリント枚数 インデックス枚数 全クリア TOTAL:0 INDEX:3
で戻してください。	 DPOF 設定を解除する プリント枚数やインデックス枚数など、DPOF 設定をすべて取り消します。 DPOF 設定メニューで [全クリア] を選び、ENTER ボタンを押す
	2 シャッターボタンを押 す すべての設定内容がクリ アされ、再生メニューに戻 ります。 DPOF設定 すべてのDPOF設定を クリアしますか? 実行:シャッターボタン 取消: CANCEL