PENTAX 645Z ファームウェア Ver.1.30 で追加され

る「機能拡張」について

① アウトドアモニター

設定方法:

- [1] カメラの電源スイッチを ON にし、「MENU」ボタンを押します。
- [2]「**詳細設定メニュー(スパナマーク)3**」から、十字キーで 「アウトドアモニター」を選択します。



[3] 十字キー「右」を押すと「+(明るく)」、「左」を押すと「-(暗く)」 なり、「-2~+2」の範囲でモニターの明るさを調整できます。

<u>□ #</u> E		C
アウトドアモニター	< 🗳	Ð
赤色画面表示		
ノリッカー低減 オートパワーオフ	1分	
通信カード		
リセット		
国 取 終 了		

② 赤色画面表示

設定方法

[1] カメラの電源スイッチを ON にし、「MENU」ボタンを押します。

[2]「詳細設定メニュー(スパナマーク)3」から、十字キーで

「赤色画面表示」を選択します。

☐ # E × 1 2 <u>3</u> 4	C
アウトドアモニター	OFF
赤色画面表示	D COFF
フリッカー低減	50Hz
オートパワーオフ	1分
通信カード	
リセット	
四回終了	

[3] 十字キー「右」を押し、「RED ON」を選択します。

<u> </u>	C
アウトドアモニター	
赤色画面表示	RED
フリッカー低減	LOEF
オートパワーオフ	1分
通信カード	
リセット	
MEMD IV:当	國決定

[4] 赤色画面表示に切り替わります。

