

デジタル一眼レフカメラ



使用説明書



カメラの正しい操作のため、ご使用前に 必ずこの使用説明書をご覧ください。

はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタル一眼レフカメラ***istDL**をお買い上げ いただき誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただく ために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みに なった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能に ついてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

使用できるレンズついて

このカメラで使用できるレンズは、基本的にDA・D FA・FA Jまたは絞り**A**(オート)のポジションのあるレンズです。それ以外のレンズやアクセサリーを使用するときは、本書のp.37およびp.180をご覧ください。

著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利 者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ 目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作 権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利 用いただけませんのでご注意ください。

商標について

PENTAXおよびペンタックス、smc PENTAXはペンタックス株式会社の登録商標です。 SDロゴは商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

本機を使用するにあたって

- ・強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合があります。
- 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プ リンターでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影 者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより 前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。

PRINT Image Matching、PRINT Image Matching II、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

PictBridgeについて

PictBridgeは、プリンターとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントアウト するダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプリントで きます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい 取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび液晶モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場 合があります。

ご注意ください

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。

▲ **警告** このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を受ける可能性があることを示すマークです。

注意 このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または中程 度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを示す マークです。

本体について

⚠ 警告

- カメラの分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部があり、感電の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手をふれないでください。感電の危険があります。
- SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に 掛けないようにご注意ください。
- ・望遠レンズを付けた状態で、長時間太陽を見ないでください。目を痛める ことがあります。特に、レンズ単体では、失明の原因になりますのでこ注 意ください。
- ・電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲みこん だ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ACアダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。専用 品以外のACアダプターをご使用になったり、専用のACアダプターを指定 以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の原因になります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、電池またはACアダプターを取り外したうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してください。機器の破損・火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

- ・電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解しないでください。破裂・発火のおそれがあります。
- 充電式のニッケル水素充電池以外は充電しないでください。破裂・発火の おそれがあります。このカメラに使用できる電池の種類で、ニッケル水素 充電池以外は充電ができません。
- 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を起こしたときは、速やかに電池を取り出してください。その際は、やけどに十分ご注意ください。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。
- ストロボ発光部に手を密着させたり、衣服をかぶせたまま発光させないでください。火傷を負ったり、衣服が焦げるおそれがあります。

電池の取り扱いについての注意

- このカメラでは、決められた電池以外は使用しないでください。電池の破裂、発火の原因となります。
- ・電池を交換するときは、違うメーカー、違う種類の電池を混ぜて入れないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて入れないでください。電池の破裂、発火の原因となります。
- ・電池の「+」と「-」の向きを間違えて入れないでください。電池の破裂、 発火の原因となります。
- 単3形リチウム電池、単3形アルカリ電池、CR-V3は充電ができません。また分解はしないでください。無理に充電や分解をすると、破裂や液漏れの 原因となります。

取り扱い上の注意

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先 での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールド ワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、 必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。
 万一、カメラや記録媒体(SDメモリーカード)などの不具合により、撮影
 や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、画像の記録内容の保証 についてはご容赦ください。
- 汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラ を車内に放置しないでください。
- 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通しのよい場所に、カメラケースから出して保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる所で は使用できません。
- ・強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・ 船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- ・カメラの使用温度範囲は0℃~40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になり ます。
- ・低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液 晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧め します。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。カメ ラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出して ください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らない ようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたと きは、よく拭いて乾かしてください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用上の注意」(p.30)をご覧ください。
- レンズ、ファインダー窓のホコリは、きれいなレンズブラシで取り去って ください。スプレー式のブロワーは、レンズを破損させる恐れがあります ので、使用しないでください。
- CCDの清掃につきましては、できるだけ当社のお客様相談センターまたは、 お客様窓口にご用命ください。(有料)
- ・破損や故障の原因になりますので、液晶モニターの表面を強く押さないでください。

目次

ご注意ください	1
本体について	1
電池の取り扱いについての注意	2
取り扱い上の注意	2
目次	4
本書の構成	9

お使いになる前に

<i>*ist</i> DL カメラの特長	12
主な同梱品の確認	13
各部の名称	14
本体	14
液晶モニターのガイド表示	
ファインダーの表示ガイド	
表示パネルの表示ガイド	

準備編

ストラップを取り付ける	24
電池を入れる	25
電池について	26
電池容量の確認	27
撮影可能枚数と再生時間(新品電池交換時)	27
ACアダプターを使用する(別売品)	28
SDメモリーカードを入れる/取り出す	29
画像の記録サイズと画質	31
電源を入れる	32
初期設定をする	33
言語を設定する	
日時を設定する	35
レンズを取り付ける	37
ファインダーの視度を調整する	39

撮影の基本操作	42
カメラの構え方	42
カメラまかせで撮影する	43
シーンに合わせて撮影モードを選ぶ	47
ズームレンズを使う	48
内蔵ストロボを使う	49
内蔵ストロボを使う	
いていてなち注で提起する	E 2
1000000000000000000000000000000000000	53
ビ ⁽¹⁾ 取が	55
リモコン撮影 (リモコンF:別売品)	59
ミラーアップ機能を使ってカメラぶれを防ぐ	62
再仕する	63
サエッジー 撮影した画像を再生する	63
再生した画像を拡大表示する	65
9画像ずつ表示する	66
スライドショウで連続再生する	68
AV機器と接続する	70
	71
画像をフィルタで加上する	/ 1
画像を フィルタで加上する 画像を消去する	73
画像をフィルタで加上する	73 73
画像をブイルタで加工する 画像を消去する 1画像ずつ消去する まとめて消去する	73 73 74
画像を消去する	73 73 74 75
画像をブイルタで加工する	73 73 74 75 77
画像を消去する	73 73 74 75 77 79
画像を消去する 画像を消去する 1画像ずつ消去する まとめて消去する 選択して消去する (9画面表示で消去) 消去できないようにする (プロテクト) プリントサービスの設定をする (DPOF) 1画像ずつ設定する	73 73 74 75 75 77 79 7 9
画像を消去する	73 73 74 75 75 77 79 79
 画像を消去する	73 73 74 75 75 77 79 79 81 83
 画像を消去する	73 73 74 75 75 77 79 81 83
 画像を消去する	73 74 75 75 77 79 81 83 84 85
 画像を消去する	73 73 73 74 75 77 79 81 83 84 85 86
 画像を消去する 画像を消去する	73 73 74 75 77 79 79 81 83 84 85 86 88
 画像を消去する… 1画像ずつ消去する… まとめて消去する… 選択して消去する(9画面表示で消去)… 消去できないようにする(プロテクト)… プリントサービスの設定をする(DPOF)… 1画像ずつ設定する… 全画像を設定する… カメラとプリンターをつないでプリントする(PictBridge)… 「転送モード」を設定する… カメラをプリンターに接続する… 1画像ずつプリントする… 全画像をプリントする… プリントサービスの設定(DPOF)内容でプリントする… 	73 73 74 75 77 79 81 83 84 86 88 90

メニューリファレンス

ボタンの機能を使う	
撮影時	
再生時	94
メニューを使う	
メニューの操作方法	96
「□撮影」メニューの設定項目	
「▶再生」メニューの設定項目	
「Ⅻ」詳細設定」メニューの設定項目	
「Cカスタム」メニューの設定項目	100
Fnメニューを使う	
再生時	
モードダイヤルを使う	104

機能リファレンス

記録サイズと画質を設定する	108
画像仕上を設定する	108
記録サイズを設定する	109
画質を設定する	110
彩度/シャープネス/コントラストを設定する	111
ホワイトバランスを調整する	112
感度を設定する	115
色空間を設定する	117
ピントを合わせる	118
オートフォーカスを利用する	118
AFTリアを設定する	
AFモードを設定する	122
ピントを固定する(フォーカスロック)	123
マニュアルでピントを調整する(マニュアルフォーカス)	
露出を設定する	
お口といえりし、	127
測光方式を選択する	130
	132
<u>雪田 C 7 C 5 7 E 7 C 5 mmmmmmmmmmmmmmm</u> 霞出を補正する	141
四日に開催りで	143

内蔵ストロボを使いこなす	146
ストロボの光量を補正する	146
ストロボ充電中に撮影できるようにする	147
露出モードによるストロボ撮影の特徴	147
内蔵ストロボ撮影時の距離と絞り	149
DA・D FA・FA J・FA・Fレンズの内蔵ストロボ適合表	151
外付けストロボ(別売品)を使って撮影する	153
再生時の条件を設定する	160
再生時の表示方法を切り替える	160
白飛び警告を表示する	160
スライドショウの表示間隔を設定する	161
カメラの設定をする	162
SDメモリーカードをフォーマットする	
電子音をオン/オフする	
日時とその表示スタイルを変更する	
ワールドタイムを設定する	164
表示言語を設定する	
ガイド表示をオン/オフする	
液晶モニターの明るさを設定する	168
ビデオ出力方式を選択する	168
オートパワーオフを設定する	
ファイルNo.の付け方を選択する	169
クイックビューを設定する	170
設定をリセットする	171
撮影/再生/詳細設定メニューのリセット	171
カスタムファンクションメニューのリセット	172

初期設定一覧	174
各種レンズを組み合わせたときの機能	178
「絞りリングの使用」設定時の注意	180
CCDのクリーニングについて	
別売アクセサリー	183
エラーメッセージ	186
困ったときは	
主な仕様	
リモートコントロールF(別売)仕様	192
用語解説	
索引	
アフターサービスについて	
ペンタックスピックアップリペアサービス	203

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 お使いになる前に

カメラの特長や付属品、各部の名称について説明しています。

2 準備編

お買い上げ後、画像を撮るまでの準備操作について説明しています。必 ずお読みになり、撮影をはじめる前に、操作を行なってください。

3 使ってみよう

基本の撮影方法と再生方法、印刷の方法を説明しています。この章を読 めば、撮影、再生、印刷のすべての基本操作がわかります。

4 メニューリファレンス

*ist DLの機能をボタンやメニューごとに解説します。

5 機能リファレンス

*istDLをより深く使いこなすための機能をご紹介します。

6 付録

困ったときの対処のしかたや別売品の案内、各種資料を記載しています。

操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。

R\$P	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。
XE	知っておくと便利な情報などを記載しています。
注意	操作上の注意事項などを記載しています。

9

(1)

(2)

3

(4)

(5)

(6)

メモ

1 お使いになる前に

お使いになる前に、同梱品とカメラ各部の名称を確認して ください。

* <i>ist</i> DL カメラの特長	12
主な同梱品の確認	13
各部の名称	14

**ist*DLカメラの特長

- 23.5×15.7mm、有効画素数610万画素のCCDを採用し、高精細、高ダ イナミックレンジの撮影ができます。
- CR-V3、単3形リチウム電池、単3形ニッケル水素充電池、単3形アルカ リ電池が使用できます。
- 液晶モニターには、2.5型の大型液晶を採用。約21万画素の高精細、明るさ調整機能付きで見やすさを向上させています。
- ユニバーサルデザインの考え方を随所に導入し、大きな文字とハイコントラストで見やすい大型液晶モニター、わかりやすいメニューにより、さらに操作しやすくなりました。

35mm判一眼レフカメラと***ist DL**では、35mm判フィルムとCCDのフォーマットサイズが異なるために、同じレンズを使用しても写る範囲(画角)は同じにはなりません。

35mm判フィルムとCCDの大きさ

35mm判フィルム : 36×24mm **ist***DL**のCCD : 23.5×15.7mm

*ist DLと35mm判カメラでほぼ同じ範囲(画角)を撮影するには、35mm判 カメラのレンズの焦点距離を約1.5で割った焦点距離のレンズを使用してくだ さい。

例)35mm判力メラで150mmのレンズを使う場合と同じ画角にするには、 150÷1.5=100

*istDLでは、100mmのレンズを使用すれば良いことになります。

逆に、***istDL**で使用しているレンズの焦点距離を35mm判力メラの焦点距離 に換算するには、約1.5倍してください。

例) *ist DL に300mm レンズを使用した場合、

300×1.5=450

35mm判力メラで450mmレンズ相当を使用したのと同じになります。

このカメラには以下の付属品が同梱されています。 カメラをお使いになる前に、付属品に不足がないかお確かめください。



ホットシューカバー Fκ (カメラ装着)



ボディーマウントカバー (カメラ装着)



ソフトウェア(CD-ROM) S-SW34



使用説明書(本書)

※ 同梱の電池は、動作確認用のサンプルです。



アイカップF_N (カメラ装着)



USBケーブル I-USB17



ストラップ O-ST10

PENTAX

(E) /



MEファインダーキャップ



ビデオケーブル I-VC28



単3形アルカリ電池** (4本)



PENTAX PHOTO Browser 2.1 · PENTAX PHOTO Laboratory 2.1 使用説明書

保証書

(1)

お使いになる前に

各部の名称

本体







液晶モニターのガイド表示

液晶モニターに表示される内容は、カメラの状態ごとに次のようなものです。



電源オン時またはモードダイヤル操作時

電源オン時、またはモードダイヤルを回したときに、液晶モニターに3秒 間ガイド表示されます。



「X↓詳細設定」メニューの「ガイド表示」を「オフ」にすると、表示されません。(p.99)



- ストロボモード (有効なモードを表示)(p.49)
- 2 ドライブモード (p.102)
- 3 測光方式 (p.130)
- 4 AFエリア (p.121)
- 5 ホワイトバランス設定 (p.112)
- 6 感度設定(p.115)
- 7 撮影モード (モードダイヤル位置) (p.104)
- 8 ワールドタイム警告表示 (p.164)
- 9 現在の日時 (p.163)
- ※ 3、4、5、6は標準設定以外に セットしたときだけ、8はワー ルドタイム設定をオンにして いるときだけアイコンが表示 されます。

1

お使いになる前に

撮影時

撮影時にINFOボタンを押すと、液晶モニターに撮影機能の設定内容が 15秒間表示されます。

● 詳細情報表示



- **2** 撮影モード(p.104)
- 3 測光方式 (p.130)
- **4** ストロボモード (p.49)
- 5 ドライブモード (p.102)
- 6 オートブラケット (p.145)
- 7 ISO感度(p.115)
- 8 画像仕上(p.108)
- 9 画質(p.110)

記録サイズ (p.109)
 色空間 (p.117)
 ホワイトバランス (p.112)
 現在の日時 (p.163)
 AFエリア (p.121)
 彩度 (p.111)
 シャープネス (p.111)
 コントラスト (p.111)
 レンズ焦点距離

詳細情報表示画面で十字キー(▶)を押すと、設定されているモードダ イヤルの説明画面が表示されます。

● モードダイヤル説明



(1)

お使いになる前に

再生時

画像再生時にINFOボタンを押すごとに、画面表示が切り替わります。

「↓ レボタンを押したとき、はじめに表示する情報を変更できます。(p.160)

● 詳細情報表示





- **1** 撮影画像
- **2** 回転アイコン (p.64)
- 3 画像のフォルダ番号とファイル 番号 (p.169)
- 4 画像プロテクト表示 (p.77)
- 5 フォーカスモード (p.118)
- 6 AFエリア (p.121)
- 7 シャッター速度 (p.134)
- 8 絞り値 (p.136)
- 9 露出補正値(p.141)
- 10 彩度(p.111)
- **11** 撮影モード(p.104)
- 12 測光方式 (p.130)

- **13** ストロボモード (p.49)
- **14** ドライブモード (p.102)
- 15 オートブラケット (p.145)
- **16** シャープネス (p.111)
- 17 ISO感度(p.115)
- 18 画像仕上 (p.108)
- **19** コントラスト (p.111)
- 20 画質 (p.110)
- 21 記録サイズ (p.109)
- 22 色空間 (p.117)
- 23 レンズ焦点距離
- 24 ホワイトバランス (p.112)
- 25 撮影日時 (p.163)

● ヒストグラム表示



- 撮影画質
- 2 画像のフォルダ番号とファイル番号 (p.169)
- 3 画像プロテクト表示 (p.77)
- 4 ヒストグラム



(1)

お使いになる前に

ファインダーの表示ガイド



- AFフレーム (p.39) 1 2 スポット測光フレーム(p.130) 3 ストロボ発光表示 (p.49) ストロボ発光可能なときは点灯、ストロボがお勧めなのに発光する設定に なっていないときは点滅する 4 マニュアルホワイトバランス表示(p.113) マニュアルホワイトバランス動作時に点灯、調整中は点滅 5 コンティニュアスモード表示(p.122) フォーカスモードが **AF.C**(コンティニュアスモード)のときに点灯 6 ピクチャーモードアイコン (p.47) ピクチャーモードで撮影する場合、撮影時のピクチャーモードどれか1種 類が点灯 ▲夜景人物、冬動体、♥マクロ、▲風景、▲人物、●標準 7 合焦マーク(p.44) 合焦したとき(ピントが合ったとき)に点灯 8 シャッター速度(p.134) 撮影時および調整時のシャッター速度(電子ダイヤルによるシャッター速 度調整が可能なときはアンダーラインが点灯)
- 9 絞り値 (p.136) 撮影時および調整時の絞り値 (電子ダイヤルによる絞り調整が可能なとき はアンダーラインが点灯)

- 10 露出補正表示 (p.141) 露出補正有効時、露出補正調整時に点灯 ストロボ光量補正時はゆっくり点滅 露出補正調整かつストロボ光量補正時は早く点滅 調整値は撮影可能枚数の表示位置に表示
- 11 撮影可能枚数/露出補正値 現在の画質、記録サイズ設定であと何枚撮影できるかを表示 連続撮影可能枚数を表示(p.100) 露出補正調整時には露出補正値を表示(p.133) 露出モードがMのときは、適正露出値との差を表示(p.138)
- マニュアルフォーカス表示 (p.125)
 フォーカスモードがMFの場合に点灯
- **13** ISO警告表示 (p.116) 警告設定値以上のISO感度の場合に点灯
- **14** AEロック表示 (p.142) AEロック中に点灯

表示パネルの表示ガイド

カメラ上部の表示パネルには次のような情報が表示されます。



- **1** シャッター速度 (p.134)
- **2** 絞り値(p.136)
- **3** ストロボモード表示(p.49)
 - ・ 内蔵ストロボ充電完了 (点滅はストロボお勧めま たは不適合レンズ警告)
 - ① :発光禁止
 - SAUTO :自動発光
 - :赤目軽減機能有効
- **4** ドライブモード (p.102)
 - □ :1コマ撮影
 - □ :連続撮影
 - じ : セルフタイマー撮影
 - :リモコンモード撮影

- 5 AFエリア (p.121) 表示なし: ワイド ・ スポット
- 6 測光方式 (p.130) 表示なし:分割測光
 回 :中央重点測光
 • :スポット測光
- 7 オートブラケット (p.145)
- 8 ホワイトバランス (p.112) (オート設定時は非表示)
- 9 電池残量表示
- 10 露出補正表示 (p.141)
- 11 撮影可能枚数/露出補正値 /PC (Pb) (PC:マスストレージ、 Pb:PictBridge)

2 準備編

お買い上げ後、画像を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお読みになり、撮影をはじめる前に、操作 を行なってください。

ストラップを取り付ける	24
電池を入れる	25
SDメモリーカードを入れる/取り出す	29
電源を入れる	32
初期設定をする	33
レンズを取り付ける	37
ファインダーの視度を調整する	39

ストラップを取り付ける

24

1 ストラップの先端をカメラの吊り金具に通し、留め具の内側になるように固定する



2 もう一方のストラップの先端を カメラのもう一方の吊り金具に 通し、留め具の内側になるように 固定する



電池を入れる

カメラに電池をセットします。電池はCR-V3を2本、または、単3形ニッ ケル水素充電池、単3形リチウム電池、単3形アルカリ電池のいずれか4 本を使用します。

本機は動作確認用として、単3形アルカリ電池を同梱していますが、他にも使用 できる電池があります。「電池について」(p.26)をご覧いただき、用途に合っ た電池を選んでご使用ください。

- 注意 · CR-V3、単3形リチウム電池、単3形アルカリ電池は充電式ではありません。
 - 電源がオンのときは、電池ぶたを開けたり、電池を取り出したりしないでください。
 - 長い間使わないときは、電池を取り出しておいてください。長期間入れた ままにしておくと、電池が液もれをすることがあります。
 - 長時間電池を取り外して、新しく電池を入れたときに日時がリセットされていたら、「日時を設定する」の手順に従って、設定しなおしてください。
 (p.35)
 - ・電池は正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因になります。また、電池の電極はよく拭いてから入れてください。
 - 電池は、全部を一度に、同一メーカー・同一種類で交換してください。また、新しい電池と古い電池を混ぜないでください。

1 電池ぶた開放レバーを矢印の方向(①)に押しながら、電池ぶたをレンズ側にスライド(②)させてから引き上げる



2 電池の向きを電池室内の「+」 「−」表示に合わせて、挿入する



(2)

準備編



準備編

XE

2

・長時間ご使用になるときは、ACアダプター(別売品)をご使用ください。(p.28)
 ・電池交換をしても正しく作動しないときは、電池の向きを確認してください。

電池について

電池ぶたで電池を押さえながら 電池ぶたを閉め(①)、矢印の方

向にスライドさせる(②)

このカメラでは、以下の4種類の電池を使用することができます。電池の 特性は種類によって異なりますので、用途にあわせて電池をお選びくだ さい。

CR-V3	寿命が長いので、旅行などに便利です。
単3 形ニッケ ル水素充電池 (Ni-MH)	充電して繰り返し使用することができるので経済的です。
単3形リチウ ム電池	低温に強く、寒い地域での撮影に向いています。
単3形アルカ リ電池	同梱品の電池です。お使いの電池が消耗してしまっても、容易 に入手できます。ただし、使用条件によっては、カメラの性能 を十分に発揮させられない場合がありますので、緊急用や動作 確認用として以外は、使用をお勧めしません。

オキシライド電池とCR-V3タイプの充電池は、電圧特性上、誤作動の恐れが あるため使用をお勧めしません。

2 準備

電池容量の確認

表示パネルに表示された
■で、電池の残量を確認することができます。

	点灯	:	電池がまだ十分に残っています。
⊂ ∎ ↓	点灯	:	容量が少なくなりました。
⊂⊐ ↓	点灯	:	残量がほとんどありません。
\Box	点滅	:	メッセージの表示後、電源オフとなります。

撮影可能枚数と再生時間(新品電池交換時)

電池			ストロボ撮影		工作中国	
	(使用温度)	一顶顶顶家	使用率50%	使用率100%	丹生时间	
CR-V3	(23°C)	約850枚	約750枚	約650枚	約700分	
	(0°C)	約560枚	約500枚	約410枚	約470分	
単3形リチウム	(23°C)	約750枚	約650枚	約550枚	約470分	
電池	(0°C)	約670枚	約570枚	約470枚	約400分	
単3形ニッケル	(23°C)	約560枚	約500枚	約440枚	約350分	
水素充電池 (2500mAh)	(0°C)	約500枚	約440枚	約380枚	約300分	
単3形アルカリ	(23°C)	約90枚	約70枚	約50枚	約140分	
電池	(0°C)	不適	不適	不適	約70分	

静止画撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件、再生時間については当社の測定 条件による目安ですが、使用条件により変わります。

- ・使用環境温度が下がると、電池の性能が低下します。寒冷地で使用する場合は、予備の電池を用意して、衣服の中で保温するなどしてご使用ください。なお、低温によって低下した電池の性能は、常温の環境で元に戻ります。
 - 単3形アルカリ電池は特性上、カメラの性能を十分に発揮させられない場合 がありますので、緊急用や動作確認用として以外は、使用をお勧めしません。
 - 海外旅行、寒冷地で撮影する場合や大量に撮影する場合は、予備電池をご 用意ください。





液晶モニターを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、 ACアダプターキットK-AC10J(別売)のご使用をおすすめします。

- 1 カメラの電源がオフになっていることを確認してから、端子 カバーを開ける
- 2 ACアダプターのDC端子を、カメラのDC入力端子に接続する
- **3** ACコードをACアダプターに接続する
- 4 コンセントに電源プラグを差し込む
- - カメラやACアダプター、ACコード端子、コンセントはしっかり差し込んで ください。カメラがSDメモリーカードにデータを記録、または読み出して いる間に接続部が外れると、SDメモリーカードやデータが破損する恐れが あります。
 - ACアダプターをご使用になるときは、ACアダプターキットK-AC10Jの使用 説明書をあわせてご覧ください。
 - ACアダプターを接続しても、カメラ内の充電池を充電することはできません。

2

準備編

XE

SDメモリーカードを入れる/取り出す

撮影した画像は、SDメモリーカードに記録されます。SDメモリーカード(市販品)を入れるときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。

- ・カードアクセスランプ点灯中は、絶対にSDメモリーカードを取り出さない でください。
 - 未使用品や他のカメラで使用したSDメモリーカードは、必ずフォーマット してからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカードを フォーマットする」(p.162)をご覧ください。
- 1 カードカバー開放レバーを矢印 の方向に押す

カードカバーが開きます。

2 SDメモリーカードのラベル面を 液晶モニター側に向け、奥まで押 し込む



3 カードカバーを閉じる





2

準備編

SDメモリーカードを取り出すときは、 カードをいったん押し込みます。



2

準備

SDメモリーカード使用上の注意

SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチをLOCK側に切り替えると、新たにデータを記録、消去またはカードのフォーマットをすることが禁止され、それまでに保存したデータが保護されます。



- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている 場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータ記録中や、画像の再生中、またはUSBケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に 濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- SD メモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で失われる場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
 - (4) SDメモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中にカードを 取り出したり、バッテリーを抜いたとき
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存した データが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定 期的にバックアップを取るようにしてください。
- ・静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 保管は避けてください。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを 当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせ ください。
- ・未使用品や他のカメラで使用したSDメモリーカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。■SDメモリーカードをフォーマットする (p.162)

2

準備編

画像の記録サイズと画質

撮影する画像の記録サイズ(縦横の大きさ)と画質(画像記録時のデー 夕圧縮率)は、撮影後の画像の用途に応じて設定します。

記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントしたときに 鮮明な画像を得ることができます。しかし、画像の容量が増えるので、撮 影できる枚数(カメラのSDメモリーカードに記録できる枚数)は少なく なります。

また、撮影した写真や印刷した写真の美しさ、鮮明さには、画質設定や 露出制御などの撮影時設定や使用するプリンターの解像度なども関係し てきますので、記録サイズをむやみに大きくする必要はありません。例 えば、はがきサイズにプリントする場合は、「L5M(1536×1024)程度が 目安となります。用途に応じて適切な記録サイズと画質を設定してくだ さい。

画像の記録サイズと画質の設定は、「□撮影」メニューで行います。 ☞記録サイズを設定する(p.109) ☞画質を設定する(p.110)

記録サ		RAW	★★★ S.ファイン	★★ ファイン	★ エコノミー
6м	(3008×2008)	約11枚	—		—
	(3008×2000)		約34枚	約70枚	約117枚
4м	(2400×1600)	_	約51枚	約96枚	約161枚
1.5м	(1536×1024)		約106枚	約173枚	約271枚

● 記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目安

・この表の数値は、128MBのSDメモリーカードを使用した場合の枚数です。

 この表の数値は、被写体、撮影状況、撮影モード、使用するSDメモリーカード などにより変わります。

電源を入れる



電源レバーを「ON」の位置に合わせる 電源がオンになります。

電源レバーを「OFF」の位置に合わせ ると電源がオフになります。



- XE
- カメラを使用しないときは、必ず電源をオフにしてください。
 - ・一定時間操作をしないで放置すると、自動的に電源がオフになります。(初期設定では1分間)(p.169)

初期設定をする

工場出荷後カメラの電源を初めてオンに すると、液晶モニターに「Initial Settings」 (初期設定)の画面が表示されます。下記 の手順にしたがって、液晶モニターに表 示される言語と現在の日付や時刻を設定 してください。一度設定すれば、次回電 源を入れたときには、これらの設定をす る必要はありません。

日本語で「日時設定」画面が表示された ときは、「日時を設定する」(p.35)の手 順に従って日時を設定してください。

Initia	al Settings	
Langu	uage/言語	English►
ፊ	New York	
DST		
MENU (Cancel	οκ οκ

日時設定	
表示スタイル	<u>年/月/日</u> 24h
日付	2005/01/01
時刻	00:00
MENU取消	OK 決定

言語を設定する

使用する言語を日本語に設定します。

1	十字キー(▶)を押す	Initial Settings Language/言語 English▶ ① New York DST □ MENU Cancel OK OK
2	十字キー (▲▼◀▶) で「日本語」 を選ぶ	Language/言語 English Nederlands Français Русский Deutsch 한국어 Español 中文繁體 Italiano 中文简体 Svenska 日本語 MENU 소 OK 決定

2

準備編

3 OK ボタンを押す

「日本語」を選んだときに東京(☆)、 □(夏時間)が右図のように表示され ていたら、手順8に進んでください。	√初期設定 Language/言語 ひ 東京 夏時間 □	日本語▶
	L	<u>OK</u> 決定

4 +字キー (▼)を押す

カーソルが「凸」に移動します。

5 十字キー(◀▶)を押して、「東京」を表示させる

6 +字キー(▼)を押す

カーソルが夏時間の□に移動します。

7 十字キー(◀▶)を押して、□(オフ)に設定する

8 OK ボタンを押す

日時を設定する画面が表示されます。

2 準備編
日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。

1			
	十字キー(▶)を押す	日時設定	
	選択枠が「年/月/日」に移動します。	表示スタイル	
		日付	2005/01/01
		時刻	00:00
		MENU取消	OK 決定

2 十字キー(▲▼)を押して、日付の表示スタイルを設定する

3 +字キー(▶)を押す

選択枠が「24h」に移動します。

日時設定	
表示スタイル	
	年/月/日 <u>2411</u> ▼
日付	2005/01/01
時刻	00:00
MENU取消	OK 決定

4 十字キー(▲▼)を押して、24h(24 時間表示)または 12h (12時間表示)を設定する

5 +字キー(▶)を押す

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。

6 +字キー(▼)を押す

選択枠が「日付」に移動します。

2

準備編

選択枠が「西暦年」に移動します。

日時設定	
表示スタイル	
	年/月/日24h
日付	<u>2005</u> /01/01
時刻	00:00
MENU取消	OK 決定

४ 十字キー(▲▼)を押して、西暦年を設定する

同様に「月」「日」を設定します。 続いて時刻欄を設定します。

手順4で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM/PMが切り替わります。

9 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。メニュー操作で設定した場合は「X↓詳細設 定」メニューに戻りますので、もう一度**OK**ボタンを押してください。

初期設定の途中でMENUボタンを押すと、それまで設定した内容がキャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回電源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。

- ・日時の設定終了後**OK**ボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせて**OK**ボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行えます。
- ・設定した言語や日時はメニュー操作で変更することができます。(p.163、 p.167)

2

準備

XE

レンズを取り付ける

DA・DFA・FAJレンズ、または絞りA(オート)のポジションのあるレ ンズを使用すると、カメラの露出モードをすべて利用できます。絞りA (オート)以外での使用には機能制限があります。「絞りリングの使用」設 定時の注意(p.180)もご覧ください。それ以外のレンズやアクセサリー を使用するときは、工場出荷時の設定では、カメラが作動しなくなりま す。カスタムファンクションで絞りリングの使用でレリーズ許可を設定 してください。(p.101)

A 不用意なレンズの動きを防ぐため、レンズの着脱は電源オフで行なってください。

1 カメラの電源がオフになっていることを確認する

2 ボディマウントカバー(①)と レンズカバー(②)を取り外す

> レンズカバーを外したレンズは、マウ ント周辺を傷付けないため、カメラに 取り付く面を上にして置いてください。



3 カメラとレンズの赤点を合わせ、 「カチッ」と音がするまでレンズ を右に回してレンズを取り付け る

> レンズ取り付け後、確実にロックされ ていることを確認してください。レン ズの赤点が真上にあり、取り付け部が 左右に動かないことを確認してくだ さい。



(2)

準備編

2

準備

4

図のように矢印部分を内側に押 してレンズキャップを取り外す



レンズを取り外すときは、レンズ取り 外しボタン(③)を押しながらレンズ を左へ回してください。



- XE
- ボディマウントカバー(①)は工場出荷時のキズやホコリ防止用のものです。別売アクセサリーとしてロック機構付きの「ボディーマウントキャップK」をご用意しています。
- 他社製レンズを本製品に使用されたことによる事故、故障、不具合などに つきましては保証いたしかねます。
- カメラやレンズのマウント面には、レンズ情報接点やAFカプラーがあります。この部分にゴミや汚れが付いたり、腐食が生じると、電気系統のトラブルの原因になる場合があります。汚れたときは、乾いた柔らかい布できれいに拭いてください。



撮影者の視力に合わせて、ファインダーの視度を調整することができま す。

ファインダー内の表示が見えにくいときは、視度調整レバーを左右に動かして、見やすい位置に調整してください。

視度は、-2.5m⁻¹~+1.5m⁻¹の範囲で調整できます。

1 カメラを明るい方へ向けて、ファ インダーをのぞきながら視度調 整レバーを左右に動かす

ファインダー内のAFフレームがはっきり見える位置に調整します。





AFフレーム

XE

工場出荷時には、ファインダー部にアイ カップを装着しています。アイカップを付 けたままでも、視度調整は可能ですが、上 図のようにアイカップを外すと調整がしや すくなります。アイカップを外すには、右 図のように、アイカップFNを片側に広げな がら、手前に引っ張ってください。



2

準備編

メモ

40

3 使ってみよう

この章では、簡単な操作で失敗のない写真が撮影できる方 法として、モードダイヤルをピクチャーモード(オートピ クチャーまたは標準~ストロボオフ)に設定した場合の基 本操作について説明しています。

高度な機能、個性的な撮影をするための設定については、 4章以降をご覧ください。

撮影の基本操作	42
シーンに合わせて撮影モードを選ぶ	47
ズームレンズを使う	48
内蔵ストロボを使う	49
いろいろな方法で撮影する	53
再生する	63
AV機器と接続する	70
画像をフィルタで加工する	71
画像を消去する	73
プリントサービスの設定をする(DPOF)	79
カメラとプリンターをつないでプリントする	
(PictBridge)	83

撮影の基本操作

カメラの構え方

撮影するときは、カメラの構え方が大切です。

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- ・シャッターボタンは指の腹で静かに押します。





縱位置

- 木や建物・テーブルなどを利用して、体やカメラを安定させると効果があります。
- ・個人差はありますが、一般的には1/(焦点距離×1.5)が手持ちの限界シャッ ター速度とされています。例えば、焦点距離が50mmでは1/75秒、100mm では1/150秒程度です。これ以下のシャッター速度になる場合には、なるべ く三脚を使用してください。
- ・望遠レンズで三脚を使用するときは、カメラやレンズの総重量より重い三脚を使うとカメラぶれ防止に効果があります。

XE

カメラまかせで撮影する

シャッターボタンを押すだけで、シーンに応じた撮影条件をカメラが自 動的に設定する撮影方法を説明します。

1 モードダイヤルを MITOPICT に合わせる

被写体に最適な撮影モードをカメラが 選択します。

☞シーンに合わせて撮影モードを選ぶ (p.47)



2 フォーカスモードレバーを AF に 合わせる

カメラがピント合わせを行う、オート フォーカスモードになります。(p.118)



3

Δ

レンズのズームリングを回して、 被写体の大きさを決める

被写体の大きさを決めます。 ☞ズームレンズの使い方(p.48)



AF フレームの中に被写体を入れ てシャッターボタンを半押しす る

カメラが合焦動作に入ります。ピント が合うとファインダー内の合焦マー ク●が点灯します。

ストロボ発光が必要な場合には、スト ロボが自動的にポップアップします。 (ストロボ設定が「オート」以外の場 合は、手動でポップアップしてください。)

☞シャッターボタンの操作 (p.45) ☞ オートフォーカスが苦手なもの (p.46)

☞内蔵ストロボを使う (p.49)









6 液晶モニターで撮影画像を確認 する

撮影直後には1秒間液晶モニターに画像が表示されます(クイックビュー)。 クイックビュー表示中に面ボタンを押すと、画像を消去できます。 ☞クイックビューの表示時間(p.170) ☞画像を消去する(p.73) ☞白飛び警告表示(p.160)





シャッターボタンを半押しすると(1段目まで押し込む)、ファイン ダー内や表示パネルに情報が表示され、オートフォーカスが働きま す。さらにシャッターボタンを押し込む(2段目まで押し込む)(全 押しする)と撮影することができます。

- ・カメラぶれを防ぐため、シャッターボタンはゆっくり押し込んでください。
 - 実際にシャッターボタンを押してみて、どこまで押し込むと半押しになるのか、感覚をつかんでおいてください。
 - ファインダー内の表示は、シャッターボタンを半押ししている間は、 ずっと表示されています。指を離しても約10秒間(初期設定)表示されたままになります。(p.20)

3

使ってみよう

オートフォーカスが苦手なもの

オートフォーカス機構は、万能ではありません。撮影するものが下記の (a) ~ (f) のような状態のときには、ピント合わせができないことがあ ります。ファインダー内の合焦マーク●を利用した手動ピント合わせで も同様です。

ピントが合わないときは、フォーカスモードレバーを**MF**に合わせて、従 来の一眼レフカメラと同様に、ファインダーのマット面を利用して手動 ピント合わせを行なってください。(p.126)

- (a) AFエリアの内側が白い壁などの極端にコントラスト(明暗差)の 低いものだけの場合
- (b) AFエリアの内側に光を反射しにくいものがある場合
- (c) 非常に速い速度で移動しているもの
- (d) 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るいもの)
- (e) AFエリアの内側に繰り返しの縦線や横線が存在する場合
- (f) 遠近のものがAFエリアの内側に同時に存在する場合
- ▲ 上記の条件(f)のときはファインダーに●(合焦マーク)が表示されていて も、写したいものにピントが合わないことがありますのでご注意ください。



モードダイヤルの MITPHET (オートピクチャー) モードをダイヤル指標に合わせると、カメラが最適なシーンを選んで設定します。



ただしオートピクチャーで思うような画像が撮れない場合、モードダイ ヤルで、●(標準)、島(人物)、▲(風景)、³(マクロ)、⁵(動体)、 ⁴(夜景人物)、⁽¹⁾(ストロボオフ)を選んでください。 各モードの意味は次の通りです。

^{АЛТО РІСТ} (オートピクチャー)	標準、人物、風景、マクロ、動体モードから最適な撮影 モードを自動的に選択します。
❸ (標準)	一般的な撮影に適しています。
▲ (人物)	人物撮影に適しています。
▲ (風景)	ピントが合って見える範囲を前後に深くし、木々の緑や 青空などの輪郭・彩度を強調して鮮やかな色の画像に仕 上げます。
🕏 (マクロ)	近くにある花などを鮮やかに撮影できます。
🕵 (動体)	スポーツなど動きのある被写体に適しています。
▲ (夜景人物)	夕暮れや夜景を背景とした人物撮影に適しています。
③(ストロボオフ)	内蔵ストロボを発光禁止にします。その他の設定は ♥ (標準) と同じです。

3

使ってみよう

ズームレンズを使う

ズームレンズを使えば写したいものを大きくしたり(望遠)、広い範囲で 撮影したり(広角)自由に変えることができます。好みの大きさに合わ せて撮影してください。

1 ズームリングを左右に回す

ズームリングを右に回すと望遠に、左 に回すと広角になります。



- ・レンズの焦点距離表示の数字を小さくすると、撮影する範囲が広い広角側に、大きくすると、遠いものを大きく撮影する望遠側になります。
 - このカメラでは、パワーズーム機能(イメージサイズ指定、ズームクリップ、露光間ズームなど)は使用できません。

広角



望遠



内蔵ストロボを使う

背景が撮りたいものより明るい場合や逆光撮影など、意図的に内蔵スト ロボを発光させたい場合は、次の手順で使用します。

内蔵ストロボが有効なのは、被写体との距離がおおよそ0.7m~4mの範囲です。0.7mより近いと、露出が正しく制御されず、ケラレなどが発生します。(この距離は使用するレンズや、設定感度によって多少異なります。(p.149))

内蔵ストロボとレンズの適合

内蔵ストロボは、ご使用のレンズや撮影条件によってケラレ(撮影 した写真の周辺部が配光不足で黒くなる現象)を生じることがあり ます。事前にテスト撮影をして確認されることをお勧めします。 ☞DA・DFA・FAJ・FA・Fレンズの内蔵ストロボ適合表(p.151)

- ・内蔵ストロボを使用する場合、レンズフードは必ず外して撮影してください。
 - ・
 絞りA位置の機能がないレンズでは、内蔵ストロボは常にフル発光に なります。

AUTO	自動発光	周りの明るさをカメラが自動的に測定し、ストロボの発光 をカメラが判断します。ストロボの発光が必要な場合は自 動的にポップアップします。(ポップアップしていても、発 光の必要が無い場合は、発光しません。)
4	手動発光	ストロボの発光を手動で行います。ポップアップで発光し、 収納すると発光しません。
4 ≜	自動発光+ 赤目軽減	自動発光する前に、赤目軽減のための予備発光をします。
4 ®	手動発光+ 赤目軽減	ストロボの発光を手動で行います。手動発光する前に、赤 目軽減のための予備発光をします。



\$UPボタンを押してストロボを手動でポップアップした場合は、ストロボ モードの設定にかかわらず、手動発光(強制発光)になります。 3

使ってみよう

1 Fnボタンを押す Fnメニュー画面が表示されます。 2 +字キー (▼)を押す ストロボモード選択画面が表示され ます。 ストロボモード選択画面が表示され ます。

- モードダイヤルをP、Tv、Av、M、Bのいずれかに合わせたとき、 やとな はグレー表示となり選択できません。
 - オ字キー(◀▶)でストロボモー ドを選択する

4 OK ボタンを2回押す

ストロボモードの選択方法

撮影できる状態になります。

自動発光 🍄 、 4 🍥 (ストロボオートポップアップ)で使用する

┦ モードダイヤルを‱mc、 �、 ♣、 ♥、 ▲のいずれかに合わせる

2 シャッターボタンを半押しする

必要に応じて内蔵ストロボがポップ アップし、ストロボの充電が始まりま す。充電が終わると、表示パネルと ファインダー内に 4 が表示されます。 (p.17、p.20、p.22)



AUTO

4 4^{\hlack} **4**_{\overline{\black}}

OK 決定

3 使ってみよう

3

2 -

使ってみよう

3

内蔵ストロボがポップアップした状態で**4UP**ボタンを押すと自動発光と手動 発光(強制発光)を切り替えられます。自動発光設定のときは、表示パネル に (AUTO) が表示されます。

3 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

XE

4 図の矢印の部分を押し下げ、スト ロボを収納する

手動発光(強制発光) ↓、↓◎で使用する

1 4UPボタンを押す

内蔵ストロボがポップアップし、スト ロボの充電が始まります。ストロボ発 光モードの設定にかかわらず手動発光 (強制発光)になります。充電が終わる と、表示パネルとファインダー内に が表示されます。 (p.17、p.20、p.22)

★モードが MIDPET、 ●、 ▲、 ▲、 ▼、 ▲、 ▲、 ●、 ▲のどれかに設定されているとき、内蔵ストロボがポップアップした状態で 4UP ボタンを押すと自動発光と手動発光(強 制発光)を切り替えられます。



PENTAX



2 シャッターボタンを全押しする

ストロボが発光し、撮影されます。

3 ストロボを押し下げ、収納する

内蔵ストロボの赤目軽減機能

「赤目現象」とは、暗い中で人物のストロボ撮影を行なったときに、目が 赤く写る現象です。赤目現象は、ストロボの光が、目の網膜に反射する ために起こる現象と言われています。周りが暗いときには、瞳孔が開い ているため、赤目現象が目立ちます。

赤目現象は完全に防ぐことはできませんが、軽減するには次のような対策が有効です。

- できるだけ周りを明るくして撮影する
- ズームレンズを使用している場合には広角側にして近距離で撮影する
- •赤目軽減発光機能のあるストロボを使う
- 外付けのストロボをご使用のときは、できるだけカメラから離す

このカメラには、内蔵ストロボの2度発光による赤目軽減機能が付いています。赤目軽減機能では、シャッターがきれる直前に小光量のストロボ発光が行われ、瞳径を小さくしてからストロボ撮影をするので目が赤く写るのを目立たなくすることができます。赤目軽減機能を使うには、ストロボ発光方法として、ピクチャーモードで 🏠 (赤目軽減自動発光)を、その他のモードでは、 🍕 (赤目軽減手動発光)を選んでください。

日中シンクロについて

昼間の明るいときでも、帽子などで人物の顔が陰になってしまうような 場合に、内蔵ストロボを使って撮影すると顔が陰にならないきれいな写 真が撮れます。このようなストロボの使い方を日中シンクロといいます。 日中シンクロでは、ストロボを手動発光にして撮影します。

● 撮影の方法(オートピクチャーの場合)

- 1 ストロボがポップアップされ、ストロボモードが 4 (手動発光)になっていることを確認する。(p.51)
- 2 ストロボの充電完了を確認する。
- 3 撮影する。

★ 背景が明るい場合には、露出オーバーになることがあります。





ストロボ使用 日中シンクロ

52



連続撮影

連続撮影では、シャッターボタンを全押ししている間、連続的にシャッ ターがきれます。

1 Fnボタンを押す Ĉ Ű C S C Fn Si Fnメニュー画面が表示されます。 Fn AWB ▶ **ISO** 200 OK 終了



5 シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うとファインダー内の合焦 マーク●が点灯します。 「Cカスタム」メニューの「撮影可能枚数表示」を「2(連続撮影可能枚数)」 にすると、シャッターボタンを半押ししたときに、連続撮影が可能な枚数 (バッファの空き)を表示します。(p.100)

6 シャッターボタンを全押しする

シャッターボタンを押し込んでいる間、連続して撮影されます。指を シャッターボタンから離すと、連続撮影を終了します。 カメラの電源をオフにしても、連続撮影設定は維持されます。連続撮影 を止めるには、Fnメニュー画面をもう一度表示させ、ロ(1コマ撮影) に設定し直します。

- フォーカスモードがAFS(シングルモード)に設定されているときは、シャッターが1回切れるごとに毎回ピント合わせが行なわれます。(p.122)
 - モードダイヤルが P、Tv、Av、M モードのいずれかに合わせられ、かつ、 フォーカスモードが AF.C (コンティニュアスモード) に設定されている場 合と、ピクチャーモードが (動体) に設定されている場合は、常にピン ト合わせが行われます。この場合、ピントが合っていなくてもシャッターが きれるのでご注意ください。
 - 内蔵ストロボを使用している場合は、充電が完了してからシャッターがきれます。ただし、カスタムファンクションで、充電中でもシャッターがきれるように設定することもできます。(p.147)

セルフタイマー撮影

セルフタイマー撮影には、
心と
ふの2種類があります。

છે	約12秒後にシャッターがきれます。撮影者も入って記念撮影などをするときに使います。
Żs	シャッターボタンを押すとすぐにミラーがアップし、約2秒後に シャッターがきれます。シャッターボタンを押すことで生じるカメラ ぶれを避けて撮影するときに使います。

1 カメラを三脚などで固定する



(3)

使ってみよう





3 使ってみよう Fn

Fnメニュー画面が表示されます。



3 +字キー(▲)を押す





撮影できる状態になります。



6 撮りたいものが画面に入っているかファインダーで確認し、シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、合焦マーク●が点灯します。



シャッターボタンを全押しする

③の場合、セルフタイマーランプが点減し、シャッターがきれる約2秒前から速い点滅に変わり、電子音も速い「ピッピッピッ」という継続音に変わります。シャッターボタンを全押ししてから、約12秒後にシャッターがきれます。



逸の場合は、約2秒後にシャッターがきれます。

☞ セルフタイマーの電子音を消すことができます。「電子音をオン/オ フする」(p.163)

- セルフタイマー撮影をするときは、ファインダーから入る光が露出に影響を与えることがありますので、AEロック機能(p.142)や付属のMEファインダーキャップをご利用ください。(露出モードをM(マニュアル)に設定している場合(p.138)はファインダーから入る光は無視できます。)
 - ・MEファインダーキャップなどのアクセサリーの取り付けは、アイカップFN を片側に広げながら手前に引っ張って、取り外してから行います。





8 撮影終了後に電源をオフにする

次に電源をオンにしたときは、セルフ タイマー撮影が解除され、1コマ撮影 に戻ります。



7

XE

リモコン撮影(リモコンF:別売品)

別売のリモコンFを使うとカメラから離れた所から撮影することができます。リモコン撮影には i (リモコン)と is (3秒後レリーズ)の2種類があります。

(11 •	リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッターがきれます。
∎ 3S	リモコンのシャッターボタンを押すと、3秒後にシャッターがきれます。

1 カメラを三脚などで固定する



2 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。





③ 使ってみよう



ドライブモード選択画面が表示され ます。





十字キー(◀▶)で ǚ または ǚ₅ を 選ぶ

セルフタイマーランプが点滅し、リモ コン待機状態であることをお知らせ します。

ドライブモード リモコン
OK) 決定

5 OK ボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

6 シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うとファインダー内の合焦 マーク●が点灯します。

- XE
- 初期設定ではリモコンの操作でピント合わせはできません。あらかじめカメラ側でピント合わせをしてからリモコン操作をしてください。ただし、カスタムファンクションでリモコン時のAFを可能に設定することができます。(p.100)
- ・リモコン撮影時は、ストロボモードを № (自動発光)に設定しても、自動 ポップアップしません。ストロボを使用したいときはあらかじめ手動で ポップアップしてください。(p.51)

7 リモコンをカメラの正面に向けて、リモコンのシャッターボタンを押す リモコン撮影できる距離はカメラ正面から約5mです。リモコンのシャッターボタンを押してからすぐに、または3秒後に撮影されます。 撮影が終了すると、セルフタイマーランプが2秒間点灯し、その後点滅に戻ります。

- XE
- リモコン撮影をするときは、ファインダーから入る光が露出に影響を与えることがありますので、AEロック機能(p.142)や付属のMEファインダーキャップをご利用ください。(露出モードをM(マニュアル)に設定している場合(p.138)はファインダーから入る光は無視できます。)
- ・MEファインダーキャップなどのアクセサリーの取り付けは、アイカップFN を片側に広げながら手前に引っ張って、取り外してから行います。



アイカップFNを取り外す



- リモコン撮影を設定後に中止したいときは、カメラの電源をオフにしてく ださい。
- ・ 逆光時はリモコン撮影ができないことがあります。
- ストロボ充電中はリモコン操作はできません。
- 内蔵ストロボを使用する場合は、あらかじめストロボを上げておいてください。
- ・リモコン撮影モードのまま約5分間放置すると、自動的に1コマ撮影に戻り ます。
- リモコン用電池では、約30,000回リモコン送信することができます。電池の交換については当社のお客様相談センターまたは、お客様窓口にお問い合わせください。(交換は有料になります)

61

3

使ってみよう

ミラーアップ機能を使ってカメラぶれを防ぐ

ケーブルスイッチ(別売品)や、リモコン(別売品)などを使ってもま だカメラぶれが気になる場合、ミラーアップ機能を使う方法があります。 2秒セルフタイマーを使って撮影すると、シャッターボタンを押すとミ ラーがアップし、2秒後にシャッターが切れます。ミラーアップ時の振動 を避けることができます。

ミラーアップ機能を使って撮影するときは、以下の手順で操作してくだ さい。

1

2

カメラを三脚などで固定する

Fnボタンと十字キー(▲)で「⅔(2秒セルフタイマー)」を 選択する(p.55)

3 撮影するものにピントを合わせる

4 シャッターボタンを全押しする

ミラーがアップした後、2秒後にシャッターがきれます。露出値はミラー アップ直前の値でAEロックされます。

撮影した画像を再生する

撮影した画像をカメラで再生する方法を説明します。

パソコンを使って再生するには、付属のソフトウェア「PENTAX PHOTO Browser 2.1」をご使用ください。ソフトの使用方法は、「PENTAX PHOTO Browser 2.1・PENTAX PHOTO Laboratory 2.1使用説明書」をご覧ください。

1 撮影後に、 ▶ ボタンを押す

最後に撮影した画像(ファイル番号が 一番大きい画像)が液晶モニターに表 示されます。





3

使ってみよう





画像を回転する

画像を左回りに90°ずつ回転して表示します。縦位置で撮影した画像を見やすく表示することができます。



1 撮影後に、 ▶ ボタンを押す

最後に撮影した画像(ファイル番号が 一番大きい画像)が液晶モニターに表 示されます。



2 +字キー(▼)を押す

1回押すごとに画像が左回りに90°ず つ回転して表示されます。



3 OK ボタンを押す

画像の回転表示情報を保存します。



再生した画像を拡大表示する

再生した画像を約12倍まで拡大して表示できます。



1 ■ボタンを押し、十字キー(◀▶) で画像を選ぶ

最後に撮影した画像(ファイル番号が 一番大きい画像)がはじめに液晶モニ ターに表示されます。



3

使ってみよう



電子ダイヤルの1クリック目の倍率は、初期設定では1.2倍です。「Cカスタム」メニューの「拡大再生の開始倍率」で変更できます。(p.101)

9画像ずつ表示する

撮影した画像を、液晶モニターに9画像ずつ表示します。



▶ ボタンを押す

1

最後に撮影した画像(ファイル番号が 一番大きい画像)が液晶モニターに表 示されます。



2 電子ダイヤルを左(国の方向)に 回す

画像が小さなコマで一度に9コマずつ 表示されます。十字キー(▲▼◀▶) で画像が選べます。画面右端にスクー ロルバーが表示されます。最下行の画 像を選択しているときに十字キー (▼)を押すと、次の9画像が表示され ます。

表示できない画像には「?」が表示さ れます。



スクロールバー

3 電子ダイヤルを右 (Qの方向) に 回すか、OK ボタンを押す

選択した画像が全画面表示されます。



3

使ってみよう

スライドショウで連続再生する

SDメモリーカードに保存された全画像を連続して再生します。連続再生 を開始するには、液晶モニターに表示されるメニュー画面を使用します。



▶ ボタンを押し、十字キー(◀▶) で最初に表示させる画像を選ぶ

最後に撮影した画像(ファイル番号が 一番大きい画像)がはじめに液晶モニ ターに表示されます。



2 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



3 +字キー(▶)を押す

スタート画面が表示され、スライド ショウが始まります。

どれかボタンを押すと、スライドショ ウが終了します。

シャッターボタン、 ▶ ボタンを押す か、電源レバーをプレビュー位置 Q に する、またはモードダイヤルを回すと 撮影モードになります。

スタート

スライドショウの表示時間は「▶ 再生」メニューで設定します。「▶ 再生」
 メニューからもスライドショウをスタートできます。(p.161)

ビデオケーブルを使用すると、テレビなど、ビデオ入力端子を備えた機器をモニタにして画像を再生することができます。ケーブルを接続するときは、テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。 IPFF I



- 1 カメラのUSB/VIDEO端子にビデオケーブルを接続する
- 2 ビデオケーブルのもう一方の端子を、テレビの映像入力端子 に接続する

3 テレビとカメラの電源をオンにする

- 長時間使用するときは、ACアダプター(別売品)のご使用をおすすめします。(p.28)
 - 複数の映像入力端子があるAV機器(テレビなど)で画像を見る場合は、ご使用のAV機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続している映像入力端子を選択してください。

XE
画像をフィルタで加工する

撮影した画像を、デジタルフィルタを使って加工できます。加工した画像は、元の画像と別の名前で保存されます。



• RAW画像はデジタルフィルタ加工できません。

・デジタルフィルタは、「▶ 再生」メニューからも設定できます。



デジタルフィルタ

白黒	白黒の画像にします。
セピア	古い写真のようなセピア色に加工します。
ソフト	全体にぼかしたような、ソフトな画像に加工します。3段階の 調整が可能です。
スリム	画像の縦横比を変更します。縦方向に最大2倍、横方向に最大 2倍まで調整できます。

1 再生モードでFnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



3

使ってみよう

2 +字キー(◀)を押す

フィルタ選択画面が表示されます。



3 +字キー(◀▶)で画像を選択する

4 +字キー(▲▼)でフィルタを選択する

フィルタを選択すると、効果が画像で確認できます。「白黒」、「セピア」 フィルタを選んだ場合は手順6へ進みます。

スリムフィルタとソフトフィル タの場合は、電子ダイヤルでスリ ム度やソフト度を調節する

スリムフィルタの場合は、左へ回すと 幅広く、右へ回すと細くなります。ソ フトフィルタの場合は、ソフト度を3 段階から選択します。

十字キー(◀▶)で他の画像を選ぶと、 設定されたスリム度やソフト度のま まで表示されます。

6 OK ボタンを押す

保存確認画面が表示されます。

7 +字キー(▲)で「新規保存」を 選ぶ



🎖 OK ボタンを押す

フィルタ処理された画像が、撮影画像とは別の名前で保存されます。



3 使ってみよう

5

使ってみよう

画像を消去する

1画像ずつ消去する

画像を1画像ずつ消去します。

・ 消去した画像は復元ができません。
 ・ プロテクトされている画像は消去できません。



2 面ボタンを押す

消去画面が表示されます。



3 +字キー(▲)で「消去」を選ぶ



4 OK ボタンを押す

画像が消去されます。

まとめて消去する

保存されているすべての画像を消去します。

- 注意・消去した画像は復元ができません。
 - プロテクトされている画像は消去できません。

1 トボタンを押す

全消去画面が表示されます。



3 十字キー(▲)で「全画像消去」 を選び、OKボタンを押す

全画像が消去されます。

18			
すべての画像が 消去されます			
<u>全画像消去</u> キャンセル			
MENU 🗲	OK 決定		

2

選択して消去する(9画面表示で消去)

9画面表示で複数の画像を選択し、一括して削除します。

注意・消去した画像は復元ができません。

プロテクトされている画像は消去できません。

一度に選択できるのは、同一フォルダ内にあるファイルだけです。

1 トボタンを押す

最後に撮影した画像(ファイル番号が 一番大きい画像)がはじめに液晶モニ ターに表示されます。



2 電子ダイヤルを左(図の方向)に 回す

画像が9コマずつ表示されます。





画像の上に口が表示されます。



OK 🗸

4

7

十字キー(▲▼ ◀ ▶)で削除する 画像に移動し、OK ボタンを押す

画像が選択され、 ♥が表示されます。 Fnボタンを押すと全画像を選択でき ます。(選択する画像の数によっては、 選択完了まで時間がかかることがあ ります。)



5 面ボタンを押す

消去確認画面が表示されます。

6	十字キー(▲)で「選択消去」を 選ぶ	<i>'@</i> *
		選択した画像が すべて消去されます
		選択消去 キャンセル
		MENU S OK 決定

OK ボタンを押す

選択した画像が消去されます。

消去できないようにする (プロテクト)

画像を誤って消去しないようにプロテクト(保護)することができます。

プロテクトされた画像もSDメモリーカードをフォーマットすると消去され 注意 ます。

JPEG

1 ▶ ボタンを押し、十字キー(◀▶) で画像を選ぶ

最後に撮影した画像(ファイル番号が - 番大きい画像)がはじめに液晶モニ ターに表示されます。

2 0---ボタンを押す

プロテクト画面が表示されます。





4 OK ボタンを押す

選択した画像がプロテクト(保護)されます。

・プロテクトを解除するには、手順3で「解除」を選びます。 XE • プロテクトされた画像には、再生時に回が表示されます。(p.19)



100-0046



(3)

77

全画像をプロテクトするには

1 トボタンを押す

2 0---ボタンを2回押す

全画像プロテクト画面が表示されま す。



③ 使ってみよう

3 十字キー(▲)で「プロテクト」 を選び、OKボタンを押す SDメモリーカード内のすべての画像

SDメモリーカート内のすべての画像がプロテクト(保護)されます。

o ^m		
すべての画像に対して プロテクト設定を 行います プロテクト		
解除	È	
MENU 🗲	OK 決定	

XE

手順3で「解除」を選ぶと、全画像のプロテクト設定が解除されます。

プリントサービスの設定を<u>する</u> (DPOF)

画像を記録したSDメモリーカードをプリント取扱店に持っていくと、従 来の写真と同様にプリント注文をすることができます。

あらかじめDPOF(Digital Print Order Format)の設定をすることで、プリント枚数の指定や、画像に日付を入れることができます。



RAW画像はDPOF設定できません。

1画像ずつ設定する

各画像ごとに、次の項目の設定をします。

枚数	プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。
日付	プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。

1 ▶ボタンを押し、十字キー(◀▶)を押して画像を選ぶ

2 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



3 +字キー(▲)を押す

DPOF設定画面が表示されます。 すでにDPOFが設定されている画像 は、設定された枚数と日付の ☑ / □が 表示されます。



4 +字キー(◀▶)でプリント枚数を設定し、+字キー(▼)を 押す

選択枠が「日付」に移動します。

5 十字キー (◀▶) で日付の ☑ (オ ン) /□ (オフ) を設定する
☑: プリントに日付を入れる
□: プリントに日付を入れない



6 OK ボタンを押す

DPOF設定が保存され、再生できる状態になります。

- プリンターやプリント取扱い店のプリント機器によっては、DPOFの設定で日 付をオンにしても日付がプリントされないことがあります。
- ▶ DPOF設定を解除するには、手順4で枚数を「00」に設定して、**OK**ボタンを 押します。

全画像を設定する

1 再生モードでFnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。





DPOF設定画面が表示されます。



3 Fnボタンを押す

全画像設定画面が表示されます。

DPOF	
すべての画像 DPOF設定を	%に対して :行います
枚数 日付	4 02 ►
MENU 五	OK 決定

4 十字キー(◀▶)でプリント枚数、日付の☑(オン)/□(オ フ)を設定する

設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手順4、5(p.80)をご覧ください。

5 OK ボタンを押す

設定した値で全画像のDPOF設定が保存され、再生できる状態になります。



全画像設定では、全てのコマに同じプリント枚数が設定されます。プリント をする前に必ず、枚数の設定が正しいかを確認してください。

★ 全画像設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。

カメラとプリンターをつないでプリン トする(PictBridge)

パソコンを介さなくてもカメラとプリンターを直接つないで写真をプリ ント(ダイレクトプリント)できます。

ダイレクトプリントする場合、カメラとPictBridge対応プリンターを、付属のUSBケーブル(I-USB17)で接続します。

どの画像をプリントするのか、何枚プリントするのか、日付を入れるの か、などは、カメラとプリンターを接続した状態で、カメラ側で設定し ます。

ダイレクトプリントは次の手順で行います。

カメラの「転送モード」を「PictBridge」に設定する (p.84) ↓ カメラをプリンターに接続する (p.85) ↓ プリントの設定をする (p.79) 1画像ずつプリントする (p.86) 全画像をプリントする (p.88) DPOF設定でプリントする (p.90) ↓ カメラとプリンターを外す (p.90)

- ・カメラをプリンターに接続するときは、ACアダプター(別売)のご使用を おすすめします。プリンターと通信中にバッテリーが消耗すると、プリン ターが誤動作したり、画像データが壊れることがあります。
 - データ転送中は、USBケーブルを抜かないでください。
 - ・プリンターの種類によっては、カメラ側の設定(印刷設定、DPOF設定など)が一部反映されないことがあります。
 - ・設定されたプリント枚数が500枚以上になる場合、正しくプリントされないことがあります。
 - 1枚の用紙に複数画像をプリントする設定はカメラではできません。プリン ター側で設定してください。詳しくはプリンターの使用説明書をご覧くだ さい。
 - パソコンと接続する場合は、別冊の「PENTAX PHOTO Browser 2.1・PENTAX PHOTO Laboratory 2.1使用説明書」をご覧ください。

83

(3)

使ってみよう



ポップアップが表示されます。

5 +字キー (▲▼) で「PictBridge」 を選ぶ

▲ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	C
LCDの明るさ ビデオ出力 転送モード オートパワーオフ ファイルNo. CCDクリーニング	±0 NTSC ▲PC PictBridge PC-F
MENU 取消	 OK 決定

6 OK ボタンを押す

設定が変更されます。

7 MENUボタンを押す

カメラをプリンターに接続する

1 カメラの電源をオフにする

2 付属のUSBケーブルで、カメラとPictBridge対応プリンター を接続する

PictBridge対応プリンターには、PictBridgeのロゴが表示されています。



4 プリンターの起動が完了したら、 カメラの電源をオンにする

PictBridge メニュー画面が表示されます。





注意

「転送モード」が「PC」または「PC-F」の場合、PictBridgeメニュー画面は表示されません。

1画像ずつプリントする

1 PictBridge メニュー画面で十字 キー(▲▼)を押して「1画像」 を選ぶ



2 OK ボタンを押す

1画像印刷画面が表示されます。

3 十字キー(◀▶)でプリントする 画像を選ぶ



(3)

使ってみよう

4 十字キー(▲▼)でプリントする枚数を選ぶ

99枚まで設定できます。

5 Fnボタンで、日付の ☑ (オン) / □ (オフ)を設定する

6 OK ボタンを押す

印刷設定の確認画面が表示されます。 初期設定のまま印刷するときは、手順 12へ進みます。 印刷設定を変更するときは、手順7へ 進みます。 この設定条件で 印刷しますか?
 用紙サイズ 標準 用紙タイプ 標準
 印刷品質 標準 ふち指定 標準
 MENU (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
 OK 印刷
 Fn 設定変更

7 Fnボタンを押す

印刷設定の変更画面が表示されます。

PictBridge	
<u>用紙サイズ</u> 用紙タイプ 印刷品質 ふち指定	<u>標準</u> 標準 標準 標準
MENU 取消	 OK 決定

8 「用紙サイズ」を選び、十字キー(▶)を押す

用紙サイズ選択画面が表示されます。

9 +字キー(▲▼◀▶)で用紙サイ ズを選ぶ

> お使いのプリンターで印刷可能な用 紙だけが選択できます。 「標準」を選択するとプリンターの設 定にしたがいます。

用紙サイズ	
標準	2L 8"×10"
	A4
100×150 はがき	レター 11"×17"
4"×6"	A3
MENU取消	OK 決定

10 OK ボタンを押す

11 手順8~10の操作を繰り返して、「用紙タイプ」「印刷品質」「ふち指定」を設定する

各項目の設定が終了するごとに、印刷設定の変更画面が表示されます。 「標準」を選択するとプリンターの設定にしたがいます。 用紙タイプは、★の数が多いほど高品質な用紙に対応します。 印刷品質は、★の数が多いほど高品質な印刷を行います。

12 OK ボタンを2回押す

設定した値で印刷が開始されます。 MENUボタンを押すと、印刷を中止します。

全画像をプリントする

1 PictBridge メニュー画面で十字 キー(▲▼)を押して「全画像」 を選ぶ



2 OK ボタンを押す

全画像印刷画面が表示されます。

3 プリント枚数、日付プリントの有 無を設定し、印刷設定を確認する

全画像を何枚ずつプリントするか、日付 をプリントするかどうかを選びます。 設定のしかたは「1画像ずつプリント する」の手順(p.86)をご覧ください。



4 OK ボタンを押す

印刷設定の確認画面が表示されます。

5 印刷設定の確認画面でOKボタンを押す

設定した条件で全画像のプリントが開始されます。 MENUボタンを押すと、印刷を中止します。 プリントサービスの設定(DPOF)内容でプリン トする

1 PictBridgeメニュー画面で十字キー(▲▼)を押して「DPOF 指定」を選ぶ

2 OK ボタンを押す

DPOF指定印刷画面が表示されます。 十字キー(◀▶)で、画像と印刷設定 を確認できます。印刷設定はプリント サービスで設定します。(p.79)



3 OK ボタンを押す

印刷設定の確認画面が表示されます。

4 印刷設定の確認画面でOK ボタンを押す

設定した内容でプリントされます。 MENUボタンを押すと、印刷を中止します。

プリンターからケーブルを取り外す

プリントが終了したら、ケーブルをプリンターから取り外します。

- 1 カメラからUSBケーブルを取り外す
- **2** プリンターからUSBケーブルを取り外す

3 使ってみよう

4 メニューリファレンス

*ist DLの機能をボタンやメニューごとに解説します。

ボタンの機能を使う …	92
メニューを使う	96
Fnメニューを使う	
モードダイヤルを使う	104

メニュー画面やFnメニュー画面の操作時は、カメラの設定状況により 設定変更できない項目は、グレー表示になり、選択できません。

ボタンの機能を使う

撮影時

撮影時に使用するボタンの機能を示します。





① シャッターボタン

画像を撮影します。(p.45)

- 2 電源レバー
 電源のオン/オフ (p.32) と被写界深度の確認 (プレビュー) (p.129) をします。
- ③ レンズ取り外しボタン レンズを取り外すときに押します。(p.38)

4 メニューリファレンス

- オーカスモード切替レバー オートフォーカスモード(p.118)とマニュアルフォーカスモード (p.125)を切り替えます。
- (5) モードダイヤル 撮影モードを切り替えます。(p.104)
- 6 **集UPボタン** 内蔵ストロボをポップアップします。(p.49)
- ⑦ MENUボタン

「□撮影」メニュー(p.98)を表示します。続いて、十字キー(▶)を 押すと、「□再生」メニュー(p.98)、「X」詳細設定」メニュー(p.99)、 「Cカスタム」メニュー(p.100)に切り替わります。

- (8) INFOボタン
 液晶モニターに撮影情報を表示します。(p.17)
- ⑨ ▶ボタン

再生モードに切り替えます。(p.63)

② Av ボタン
 露出補正値や絞り値を設定するときに押します。(p.141、p.136)

① AE-Lボタン

撮影前の露出を記憶させます。(p.142)

M(マニュアル)モードで適正露出値になるよう自動調整します。 (p.140)

12 電子ダイヤル

シャッター速度、絞り値、露出補正値を設定します。 (p.134、p.136、p.141)

13 OK ボタン

メニュー画面で選択した設定を決定します。

14 十字キー(▲▼◀▶)

メニュー画面やFnメニュー画面でカーソルの位置変更、項目の変更を します。

15 Fnボタン

Fnメニュー画面を表示させます。続いて押す十字キー(▲▼◀▶)に よって作動が決まります。(p.102)

再生時

再生時に使用するボタンの機能を示します。



- シャッターボタン 撮影モードに切り替えます。
- 2 電源レバー
 電源のオン/オフをします。(p.32)
- ③ MENUボタン

「▶ 再生」メニュー (p.98) を表示します。続いて、十字キー (◀▶) を押すと、「X↓詳細設定」メニュー (p.99) 、「Cカスタム」メニュー (p.100)、「♪撮影」メニュー (p.98) に切り替わります。

④ 面ボタン

画像を消去します。(p.73)

⑤ INFOボタン

液晶モニターに撮影情報を表示します。(p.18)

- ⑥ ▶ボタン 撮影モードに切り替えます。
- ⑦ O-nボタン 画像を誤って消去しないようにプロテクトします。(p.77)

OK ボタン

メニュー画面や再生画面で選択した設定を決定します。

⑨ 十字キー(▲▼◀▶)

メニュー画面やFnメニュー画面、再生画面でカーソルの位置変更、項 目の変更をします。

10 Fnボタン

Fnメニュー画面を表示させます。続いて押す十字キー(▲ ◀ ▶)によって作動が決まります。(p.102)

メニューを使う

メニューの操作方法

「**○**撮影」メニュー、「**▷**再生」メニュー、「X↓詳細設定」メニュー、「**C** カスタム」メニューの操作方法を説明します。

メニュー画面を表示する

撮影モードで MENU ボタンを押 す	MENU
液晶モニターに「 □ 撮影」メニューが 表示されます。	
	●撮影 ・ EXIC 画像仕上 の 記録サイズ GM 画質 *** 彩度 ・ シャープネス ⑤ コントラスト ① MENU 終了

2 +字キー (▶)を押す

1回押すごとに「▶ 再生」メニュー、 「X↓詳細設定」メニュー、「Cカスタム」 メニューが表示されます。



1

メニュー項目を選択し、設定する

ここでは「□撮影」メニューの画質を設定する場合を例に説明します。

3	十字キー(▲▼)で	項目を選ぶ	□撮影	
			画像仕上 記録サイズ <u>画質</u> 彩度 シャープネス コントラスト MENU 終了	©∂ 6m • © ©



5 +字キー (▲▼) で設定を選ぶ

6 OK ボタンを押す

メニュー画面に戻ります。続いて他の項目を設定できます。 MENUボタンを押すと、撮影または再生できる状態になります。

MENUボタンを押してメニュー画面を閉じても、電源をオンにしたまま電池 を取り出したりするなど誤った操作で電源をオフすると設定は保存されません。

- ・ポップアップが表示されていないときは、電子ダイヤルを使って、「□撮影」
 メニューと「□ 再生」メニュー、「X」詳細」メニュー、「Cカスタム」メニューを切り替えることができます。
 - ・撮影モードでMENUボタンを押すと「□撮影」メニューが、再生モードで MENUボタンを押すと「□再生」メニューが開きます。

「□撮影」メニューの設定項目

「□撮影」メニューでは、撮影に関する設定を行います。

項目	機能	参照
画像仕上	画像の基本的な色調などを設定します。	p.108
記録サイズ	画像の記録サイズを設定します。	p.109
画質	画質を設定します。	p.110
彩度	色の鮮やかさを設定します。	p.111
シャープネス	画像の輪郭をくっきりまたはソフトにします。	p.111
コントラスト	画像の明暗差を設定します。	p.111
クイックビュー	クイックビューの表示時間を設定します。	p.170
オートブラケット	オートブラケット撮影の設定をします。	p.145
測光方式	ファインダー内のどの部分で明るさを測り、露出 を決めるのかを設定します。	p.130
AFエリア	オートフォーカスの対象になる範囲を変更しま す。	p.121
AFモード	オートフォーカスの方法を設定します。	p.122
ストロボ光量補正	ストロボの発光量を調節します。	p.146

「▶ 再生」メニューの設定項目

「▶再生」メニューでは、画像の再生や編集に関する設定を行います。

項目	機能	参照
再生時の表示方法	再生時に表示する撮影情報を設定します。	p.160
白飛び警告表示	クイックビューや再生時に白飛び警告を表示する か否かを設定します。	p.160
デジタルフィルタ	撮影した画像を白黒やセピア色に、またソフトや スリムに加工します。	p.71
スライドショウ	保存された画像を連続して再生します。	p.68

「X」詳細設定」メニューの設定項目

「X↓詳細設定」メニューでは、カメラに関するいろいろな項目を設定します。

項目	機能	参照
フォーマット	SDメモリーカードをフォーマットします。	p.162
電子音	電子音のオン/オフを切り替えます。	p.163
日時設定	年月日の表示形式と日時を設定します。	p.163
ワールドタイム	海外で使用する際、現在地とは別に、指定した都 市の日時を液晶モニターに表示できるようにしま す。	p.164
Language/言語	メニューやメッセージを表示する言語を切り替え ます。	p.167
ガイド表示	液晶モニターに操作ガイドを表示するか否かを設 定します。	p.167
LCDの明るさ	液晶モニターの明るさを設定します。	p.168
ビデオ出力	テレビモニタへの出力方式を設定します。	p.168
転送モード※	USB ケーブルの接続先(パソコンまたはプリン ター)を設定します。	p.84
オートパワーオフ	自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。	p.169
ファイルNo.	画像のファイルNo.の付け方を設定します。	p.169
CCDクリーニング	CCDをクリーニングするために、ミラーをアップ した状態に固定します。	p.181
リセット	日時設定、言語、ビデオ出力、ワールドタイム以 外の設定内容をリセットします。	p.171

※ パソコンとの接続については、別冊の「PENTAX PHOTO Browser 2.1 ・ PENTAX PHOTO Laboratory 2.1使用説明書」のp.13をご覧ください。

「Cカスタム」メニューの設定項目

カスタムファンクションでは、一眼レフカメラの機能をフルに生かして 撮影するための機能を設定します。初期設定では、カスタムファンクショ ンを使用しない設定となっています。

1番目の項目である「設定」を ☑ (オン)にすると、「**C**カスタム」メ ニューの設定内容が変更できるようになります。

項目	機能	参照
設定	カスタムファンクションを使用するか否かを設 定します。	
ノイズリダクション	低速シャッター時にノイズリダクションをする か否かを設定します。	_
露出設定ステップ	露出設定の調整ステップを設定します。	p.142
感度AUTO時の調整 範囲	感度を「AUTO」にしているときに、どの範囲で 感度を自動調整するかを設定します。	p.115
ISO感度警告表示	どの感度以上でファインダー内にISO感度警告 表示をするかを設定します。	p.116
測距点と露出の関連 付	分割測光時に露出値とAFエリア内の測距点(ピントを合わせた位置)を関連付けるか否かを設定します。	p.131
測光作動時間	測光タイマーの作動時間を設定します。	p.131
AFロック時のAE-L	フォーカスロック時に露出値も固定するか否か を設定します。	p.124
撮影可能枚数表示	表示パネルとファインダー内の撮影可能枚数表 示を、シャッターボタン半押し時に連続撮影可 能枚数表示に切り替えるかどうかを設定しま す。	_
撮影時のOKボタン	撮影時に OK ボタンを押したときの動作を設定 します。	p.120、 p.121
MでのAE-Lボタン	M (マニュアル) モードで AE-L ボタンを押した ときの露出の調整方法を選択します。	p.140
リモコン時のAF	リモコン撮影するときにオートフォーカスする か否かを設定します。 「オン」にすると、リモコンでのレリーズ時に、 AFを行った後シャッターがきれます。合焦しな いとシャッターがきれません。 「オフ」にすると、リモコンでのレリーズ時はAF 動作を行いません。	

4 メニューリファレンス

項目	機能	参照
Sレンズ使用時のFl	スクリューマウントレンズ使用時にフォーカス インジケーションを利用可能にするか否かを設 定します。 利用可能に設定すると、カメラはレンズ非着用 時もレンズが装着されていると認識します。	_
絞りリングの使用	レンズの絞りリングの位置が A 以外のときに撮 影できるか否かを設定します。	p.180
充電中のレリーズ	内蔵ストロボの充電中に撮影可能にするか否か を設定します。	p.147
クイックビュー表示	クイックビュー時にヒストグラムを表示するか 否かを設定します。	p.170
拡大再生の開始倍率	拡大再生の開始倍率を設定します。 「1.2倍」、「2倍」、「4倍」、「8倍」、「12倍」から 選択します。初期設定は「1.2倍」です。	—
マニュアルWBの測 定	ホワイトバランスをマニュアルで設定するとき に、ホワイトバランスの測定を画面全体でする か、スポット測光エリアでするかを設定します。	p.113
色空間	使用する色空間を設定します。	p.117
カスタムのリセット	カスタムファンクションメニューの各項目の設 定内容を初期状態に戻します。	p.172

4 メニューリファレンス

101

Fnメニューを使う



撮影時

撮影モードで**Fn**ボタンを押すと、撮影 モードのFnメニュー画面が表示されま す。



続いて押す十字キー(▲▼◀▶)によって動作が決まります。

十字キー	項目	機能	参照
	ドライブモード	連続撮影、セルフタイマー、リモコン、 オートブラケットを選択します。	p.53、 p.55、 p.59、 p.143
▼	ストロボモード	ストロボの発光方式を設定します。	p.49
•	ホワイトバランス	被写体の色を光源に合った適正な色に 補正します。	p.112
	ISO感度	感度を設定します。	p.115

再生時

再生モードで**Fn**ボタンを押すと、再生 モードのFnメニュー画面が表示されま す。



続いて押す十字キー(▲◀▶)によって動作が決まります。

十字キー	項目	機能	参照
	DPOF設定	プリント予約をします。	p.79
•	デジタルフィルタ	撮影した画像を白黒やセピア色に、また ソフトやスリムに加工します。	p.71
	スライドショウ	保存された画像を連続して再生します。	p.68

4 メニューリファレンス



モードダイヤルのアイコンをダイヤル指標に合わせて、撮影モードを切 り替えることができます。

項目	機能	参照
^{АЛТО РІСТ} (オートピクチャー)	標準、人物、風景、マクロ、動体モードから最適 な撮影モードを自動的に選択します。	
❷ (標準)	一般的な撮影に適しています。	
💄 (人物)	人物撮影に適しています。	
▲ (風景)	ピントが合って見える範囲を前後に深くし、木々の緑や青空などの輪郭・彩度を強調して鮮やかな 色の画像に仕上げます。	p.47
🕏 (マクロ)	近くにある花などを鮮やかに撮影できます。	
🕵 (動体)	スポーツなど動きのある被写体に適しています。	
┛╸(夜景人物)	夕暮れや夜景を背景とした人物撮影に適していま す。	
③ (ストロボオフ)	ストロボを発光禁止にします。その他の設定は ♥ (標準) と同じです。	

項目	機能	参照
P (プログラム)	シャッター速度と絞りが自動的に設定され、適正 露出で撮影できます。	p.133
Tv (シャッター優先)	シャッター速度を任意の値に設定して、被写体の 動きを表現したいときに使います。動きの速い被 写体を止まっているように、あるいは躍動感を出 して撮影できます。	p.134
Av(絞り優先)	絞り値を任意の値に設定して、被写界深度(ピン トが合って見える範囲)を調整したいときに使い ます。被写体の背景をぼかしたり、くっきりさせ たりできます。	p.136
M (マニュアル)	任意に設定したシャッター速度と絞り値を組み合 わせて、思い通りの絵作りをしたいときに使いま す。	p.138
B (バルブ)	花火や夜景などを長時間シャッターを開いたまま で撮影したいときに使います。	p.140

メモ
5 機能リファレンス

***istDL**をより深く使いこなすための機能をご紹介します。

記録サイズと画質を設定する	
ピントを合わせる	118
露出を設定する	127
内蔵ストロボを使いこなす	146
再生時の条件を設定する	
カメラの設定をする	162
設定をリセットする	171

画像仕上を設定する

画像の基本的な色調を設定します。初期設定は、「四日(鮮やか)」です。

O	鮮やか	鮮やかでコントラストが強く ます。	、シャープな画像に仕上げ
	ナチュラル	レタッチ素材として最適な、	自然な画像に仕上げます。

「□撮影」メニューの「画像仕上」で設定します。(p.98)

□撮影	
<u>画像仕上</u> 記録サイズ	
画質	***
シャープネス	©⊐⊢ ©⊐⊢≛
MENUI取消	<u>OK</u>]決定

「シモ ピクチャーモード (p.47) では、設定を変更できません。 GM (鮮やか) に固定となります。

108

記録サイズを設定する

画像の記録画素数を 6m (3008×2008 / 3008×2000)、 4m (2400×1600)、 1.5m (1536×1024) から選ぶことができます。画素数が多くなるほど、画 像が大きくなり容量も増えます。また、画像の容量は設定している画質 によっても異なります。初期設定は、 6m 3008×2000 (JPEG)」です。

6м	3008×2008 (RAW) 3008×2000 (JPEG)	A3サイズでの印刷などに適しています。
4м	2400×1600	A4サイズでの印刷などに適しています。
1.5м	1536×1024	A5サイズでの印刷などに適しています。

「□撮影」メニューの「記録サイズ」で設定します。(p.98)

┛撮影	
画像仕上	<u>О</u>
記録サイズ	
画質	4м
彩度	1.5м
シャープネス	®⊐₀∸
コントラスト	●⊐₀∸
MENU取消	 OK 決定



画質設定がRAWの場合、記録サイズは選択できません。(3008×2008固定)

画質を設定する

画像の画質を設定します。画像の容量は、設定している記録サイズによっても異なります。初期設定は、「★★★ (S.ファイン)」です。

RAW	RAW	RAWデータはCCDの出力を加工せずに記録するデータ のことです。 ホワイトバランス、コントラスト、彩度、シャープネス などの設定は画像に反映されませんが、情報として記録 されます。パソコンに転送し、付属ソフトウェアの PENTAX PHOTO Laboratory 2.1を使用して展開処理を行 う場合には、これらの設定を使いJPEGやTIFFなどの画像 データを作成します。
***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、A4サイズなど大きな画像のプリント などに適しています。画像はJPEG形式で記録されます。
**	ファイン	圧縮率が標準で、画像のプリントおよびパソコンの画面 で画像を見るときに適しています。画像はJPEG形式で記 録されます。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ 作成用に適しています。画像はJPEG形式で記録されま す。

設定は「□撮影」メニューの「画質」で設定します。(p.98)

□撮影	
画像仕上 記録サイズ	О 6 м
<u>画質</u> 彩度	RAW
彩展 シャープネス コントラスト	**
MENU取消	OK 決定

彩度/シャープネス/コントラストを設定する

画像の彩度、シャープネス、コントラストを5段階から選択します。初期 設定は、すべて「0(標準)」です。

彩度	色の鮮やかさを設定します。
シャープネス	画像の輪郭をくっきりまたはソフトにします。
コントラスト	画像の明暗差を設定します。

「□撮影」メニューの「彩度」「シャープネス」「コントラスト」で設定します。(p.98)

XE

ピクチャーモード(p.47)では、設定を変更できません。

□撮影	
画像仕上	o z
記録サイス 画質	<u>6</u> м ★★★
彩度	┥╬╶╖╧┝
シャープネス コントラスト	© <u>_</u>
MENU 終了	<u> </u>

+側:彩度が高くなります。 -側:彩度が低くなります。

□撮影	
画像仕上 記録サイズ 高額	O 6 M
一 <u>(</u> 彩度 シャープネス	★★★ ●=_□= ●S=_□=+
コントラスト	
MENU 終了	

+側:シャープネスが強くなります。 -側:シャープネスが弱くなります。

+側:コントラストが高くなります。 -側:コントラストが低くなります。 (5)

ホワイトバランスを調整する

被写体の色は光源によって変わります。例えば、日中の光があたっているときと電球の光があたっているときとでは、同じ白い被写体であっても白の色が違います。フィルムを使用するカメラでは、フィルムを使い分けたりフィルターを使用して調節しますが、デジタルカメラではホワイトバランスで白の色を調整します。初期設定は、「AWB(オート)」です。

AWB	オート	調整をカメラにまかせます。(約4000~8000K)
淡	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。(約5200K)
	日陰	日陰で撮影するときに設定します。(約8000K)
ල	曇天	曇りの日に撮影するときに設定します。(約6000K)
諴	蛍光灯	 蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。 蛍光灯の種類によって、W(白色(約4200K)の蛍光灯)、 N(昼白色(約5000K)の蛍光灯)、D(昼光色(約6500K)の蛍光灯)から選択することができます。
ŵ	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。(約2850K)
4	ストロボ	内蔵ストロボを使用して撮影するときに設定します。 (約5400K)
	マニュアル	マニュアルで調整して撮影するときに設定します。

色温度(K)は目安です。正確な色を示すものではありません。

Fnメニューの「ホワイトバランス」で設定します。(p.102)

AWB [*] ▲ O [*] ↓	D N W	ホワイトバランス オート
4		OK 決定



・マニュアルで調整する方法については、p.113をご覧ください。

・ピクチャーモード (p.47) では、調整できません。

色温度について

光の色は、温度が高くなるにつれて青味を帯びた光色に、温度が低くなるにつれて赤味を帯びた光色に変化します。このような光の色の変化を絶対温度(K:ケルビン)で表したものを色温度といいます。このカメラでは、さまざまな光の下で自然な色で撮影できるようホワイトバランスを設定できます。



マニュアルでホワイトバランスを調整する

撮影時の光源に合わせて任意にホワイトバランスを調整します。マニュ アルホワイトバランスを使うと、あらかじめカメラに用意されたホワイ トバランス (p.112) では調整しきれない微妙な色合いをカメラに記憶さ せて、撮影状況に最適なホワイトバランスで撮影できます。

1 モードダイヤルを、P、Tv、Av、Mのいずれかに合わせる

2 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。

3 +字キー(◀)を押す

ホワイトバランス選択画面が表示されます。

(5)



5 +字キー (▶)を押す

メッセージ画面が表示されます。

マニ ホワ	ュアル イトバランス	₽
- 被 シャ	写体にカメラを ッターボタンを	向けて :押して
	ください	

WB

OK 決定

6 ホワイトバランスを調整する照明の下で、白またはグレーの 紙等をファインダーいっぱいに入れる

シャッターボタンを全押しする

シャッターがきれないときは、フォーカスモードレバーを**MF**の位置に 合わせてください。 調整が完了すると、液晶モニターに「OK」と表示されます。 調整に失敗した場合は、「NG」と表示されます。

8 OK ボタンを押す

- XE
- ホワイトバランスを調整するためにシャッターボタンを押しても、画像は 記録されません。
- 調整がうまくいかなかったときは、Fnボタンを押すと再調整できます。
- マニュアルでホワイトバランスを設定するときに測定する範囲を設定でき ます。「Cカスタム」メニューの「マニュアルWBの測定」(p.101)で「画 面全体」を選択すると、画面全体でホワイトバランスが測定され、測定時 は分割測光(p.130)されます。「スポット測光エリア」を選択すると、ス ポット測光エリア(p.131) でのみホワイトバランスが調整されます。
- ・極端な露出オーバーや露出アンダーの状態では、ホワイトバランス調整が できない場合があります。その場合は、適正露出に調整した上で、ホワイ トバランス調整を行ってください。

7

感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定します。 感度は、「AUTO(自動調整)」か、ISO感度200~3200相当の間で設定で きます。初期設定は、「AUTO」です。 Fnメニューの「ISO感度」で設定します。(p.102)

ISO 感度	AUTO 200 400 800 1600 3200
	OK 決定

ISO感度を高感度に設定するほど、撮影画像にノイズが発生しやすくなります。

感度AUTO時に自動調整する範囲を設定する

感度を「AUTO」にしているときに、どの範囲で感度の自動調整をするか を設定する機能です。初期設定では「ISO 200-400」の範囲で自動調整し ます。

1	ISO 200-400	200~400の範囲で感度の自動調整を行います。
2	ISO 200-800	200~800の範囲で感度の自動調整を行います。
3	ISO 200-1600	200~1600の範囲で感度の自動調整を行います。
4	ISO 200-3200	200~3200の範囲で感度の自動調整を行います。

「**C**カスタム」メニューの「感度AUTO時の調整範囲」で設定します。 (p.100)

感	度AUTO時の調整範囲
₹1	ISO 200-400
2	ISO 200-800
3	ISO 200-1600
4	ISO 200-3200
200 自重	~400の範囲で感度の 协調整を行います

- 露出モードがM(マニュアル)、B(バルブ)のとき
- ・ストロボ発光時
- オートブラケット撮影時
- 露出を補正したとき

ISO感度警告表示をする

設定した感度を超えたときに、ファインダーにISO感度警告を表示しま す。常用しない感度を設定しておくと、感度を上げて撮影した後で、感 度の戻し忘れを防ぐことができます。初期設定では、ISO感度警告は表示 しません。

1	オフ	ISO感度警告表示はしません。
2	ISO 400	ISO400以上のときにISO感度警告を表示します。
3	ISO 800	ISO800以上のときにISO感度警告を表示します。
4	ISO 1600	ISO1600以上のときにISO感度警告を表示します。
5	ISO 3200	ISO3200のときにISO感度警告を表示します。

「Cカスタム」メニューの「ISO感度警告表示」で設定します。(p.100)

ISO感度警告表示		
₹1	オフ	
2	ISO 400	
3	ISO 800	
4	ISO 1600	
5	ISO 3200	
ファ	インダー内のISO警告 は行いません	

感度を設定値以上にすると、ファインダー内に「**ISO**(ISO感度警告表示)」が表示されます。



[★] カメラが感度を自動調整(p.115)した場合は、設定した感度を超えた場合でも、ISO感度警告は表示されません。

117

色空間を設定する

使用する色空間を設定できます。初期設定は、「1 (sRGB)」です。

1	sRGB	sRGB色空間に設定します。
2	AdobeRGB	AdobeRGB色空間に設定します。

「Cカスタム」メニューの「色空間」で設定します。(p.101)

_ 色空間
<mark>▲1 sRGB</mark> 2 AdobeRGB
sRGB色空間に設定します

色空間とは

デジタルカメラやモニター、プリンターなどの画像入出力機器は、 それぞれ色を再現できる範囲が異なります。

この色再現可能範囲を色空間といいます。

異なる色空間を持つ機器同士の色再現を合わせるために、いくつかの基準となる色空間が提案されていますが、このカメラではsRGB 色空間とAdobeRGB色空間に対応しています。

sRGB色空間はパソコンを中心とした機器で広く使われています。 AdobeRGB色空間はsRGB色空間よりも広い色再現範囲をもっており、主に商業印刷などの業務用途で使われています。

なお、AdobeRGB色空間で作られた画像をsRGB対応の機器でその まま出力すると、sRGB色空間で作られた画像を出力したときに比 べ色が薄く見えます。 ピント合わせの方法には、以下の2通りがあります。

AF	オートフォーカス	シャッターを半押しにすると自動的にピントを 合わせます。
MF	マニュアルフォーカス	マニュアルでピントを調整します。

オートフォーカスを利用する

オートフォーカスの対象になる範囲は、「ワイド」と「スポット」から選 択できます。(p.121)

また、オートフォーカスには、シャッターボタンを半押しにしてピント が合うとその位置に固定する **AF.S**(シングルモード)と、半押しにして いる間、被写体に合わせて常にピントを調整する **AF.C**(コンティニュア スモード)があります。(p.122)



5

118

1 フォーカスモードレバーをAFの 位置に合わせる



(5)

機能リファレンス



2 ファインダーをのぞきながら シャッターボタンを半押しする



ピントが合うとファインダー内の合 隹マーク●が点灯します。

(点滅すると、ピントは合っていませ ん。)

☞ オートフォーカスが苦手なもの (p.46)





- フォーカスモードをAF.C (コンティニュアスモード) に設定しているとき (p.122)と\$(動体)モード時には、合焦後もピントが固定されず、シャッ ターボタン半押し中は被写体のピントを追い続けます。
- AF.S (シングルモード) に設定されているとき (p.122) は、ピントが合わ ないかぎりシャッターをきれません。被写体に近づき過ぎている場合は、離 れた位置から撮影してください。オートフォーカスの苦手なもの(p.46)の 場合は、マニュアルでピントを調整してください。(p.125)
- AF.S (シングルモード)では、内蔵ストロボが上がっているときは、被写 体が暗い場合には、シャッターボタンを半押しすると自動的に内蔵ストロ ボがマルチ発光され、オートフォーカスでのピントが合いやすくなります。
- AF.S (シングルモード)、AF.C (コンティニュアスモード) にかかわらず、 カメラが被写体を動体と判断すると自動的に動体予測を行います。

OK ボタンを使ってピントを合わせる

シャッターボタンを半押ししたときのピント合わせを無効にして、**OK**ボ タンを押したときにピント合わせをするように設定できます。通常はマ ニュアルフォーカスで使用して、一時的にオートフォーカスを使いたい ときに有効です。

「**C**カスタム」メニューの「撮影時のOKボタン」で「3(AF作動)」を選 択してください。(p.100)

撮影時のOKボタン		
1 オフ 2 スポットAF <u>∢3 AF作動</u> 4 AFキャンセル		
シャッターボタンでのAFを 無効にしOKボタンで AFを行います		

5 機能リファレンス

XT

この機能はクイックシフトフォーカス対応レンズ以外では使用しないでください。

- 「4 (AFキャンセル)」を選択すると、OKボタンを押している間は、ファインダー内にMFが表示され、シャッターボタンを押してもオートフォーカスしません。通常はオートフォーカスで使用し、一時的にマニュアルフォーカスで使いたいときに有効です。
 - クイックシフトフォーカス対応のレンズを使用している場合、OKボタンを 押している間はそのままピントリングでピントを合わせてシャッターをき ることができます。(OKボタンを離せば、すぐに通常のAF撮影に戻れます)

(5)

機能リファレンス

AFエリアを設定する

オートフォーカスの対象になる範囲を設定できます。初期設定は、「

「

「

(ワイド)」です。

[1]	ワイド	画面中央の広範囲(AFエリア枠内)を測距し、一番近い ものにピントを合わせます。
·	スポット	測距する範囲(AFエリア枠)を絞り込み、特定の被写体 にピントを合わせやすくします。

「□撮影」メニュー (p.98) の「AFエリア」で設定します。

□撮影	► X I C
クイックビュー	1秒
オートノラクット 測光方式	\odot
AFエリア	< <u></u>
AFモート ストロボ光量補正	0.0
MENU取消	OK 決定



「Cカスタム」メニューの「撮影時のOKボタン」(p.120) で「2(スポット AF)」を選択すると、AFエリア設定が「□□(ワイド)」の場合、**OK**ボタン を押している間だけ、「□ (スポット)」に切り替わります。

AFモードを設定する

オートフォーカスの方法を以下の2つから選択できます。初期設定は、 「**AF.S**(シングルモード)」です。

AF.S	シングルモード	シャッターボタンを半押しにしてピントが合う と、その位置にピントを固定します。
AF.C	コンティニュアス モード	シャッターボタンを半押しにしている間、被写体 に合わせて常にピントを調整します。

「□撮影」メニュー (p.98) の「AFモード」で設定します。

□撮影	
クイックビュー	1秒
オードノブグッド 測光方式	0
AFエリア AFモード	TI ▲AF.S
ストロボ光量補正	AF.C
MENU取消	OK 決定

- メモ・ピクチャーモード(p.47)では、設定を変更できません。
 - AF.C (コンティニュアスモード)が設定できるのは、モードダイヤルをP、 Tv、Av、Mのいずれかに合わせた場合です。ピクチャーモードの%(動体) では、AF.C に固定されます。

ピントを固定する(フォーカスロック)

オートフォーカスでピントを調整するときに、ピントを合わせたいもの がAFエリアの範囲外にあるときは、被写体にピントを合わせることがで きません。そのような場合は、いったんAFエリアの範囲内で被写体にピ ントを合わせて固定し(フォーカスロック)、画像の構図を変えて撮影し てください。



(例)人物にピントが合わずに 背景にピントが合ってし まう。

2 ピントを合わせたい被写体を ファインダーの中心にして、 シャッターボタンを半押しする ピントが合うとファインダー内の合

ニンドがらうとファインター内のら 焦マーク●が点灯し、「ピピッ」と電 子音が鳴ります。(点滅しているとき は、ピントは合っていません。)



3 フォーカスロックする

1

シャッターボタンを半押しにしたままにすると、そのままフォーカス ロックされます。 (5)

Δ

XE





- ・ 合焦マーク が点灯している間は、ピントが固定(フォーカスロック)されます。
 - フォーカスロックの状態で、ズームリングを回すとピントがずれることが あります。
 - ・電子音が鳴らないように設定できます。(p.163)
 - フォーカスモードがAF.C (コンティニュアスモード)のときと、撮影モードが、(動体)に設定されているときは、フォーカスロックできません。 AF.C (コンティニュアスモード)と、(動体)モードでは、シャッターをきるまでカメラがピントを合わせ続けます。(コンティニュアスオートフォーカス)

フォーカスロック時に露出値も固定する

「Cカスタム」メニューの「AFロック時のAE-L」(p.100)を使ってフォーカスロック時に露出値を固定できます。初期設定では、フォーカスロック時には露出値は固定されません。

1	オフ	フォーカスロック時に露出値を固定しません。
2	オン	フォーカスロック時に露出値を固定します。

AFロック時のAE-L
<u>*1 オフ</u> 2 オン
フォーカスロック時には AEロックを行いません

マニュアルでピントを調整する(マニュアル フォーカス)

マニュアルでピントを調整するには、ファインダー内の合焦マークを利 用する方法と、ファインダー内のマット面を利用する方法があります。

合焦マークを利用する

ファインダーの合焦マーク●を利用して、手動でピントを調整します。

1 フォーカスモードレバーをMF の位置に合わせる



2 ファインダーを覗きながら シャッターボタンを半押しにし、 レンズの距離リングを回す



ピントが合うとファインダー内の合 焦マーク●が点灯し、「ピピッ」と電 子音が鳴ります。



(5)

- ・ 被写体がオートフォーカスの苦手なもの(p.46)に該当し、合焦マークが点灯しないときは、ファインダーのマット面を利用したマニュアルフォーカスをしてください。
 - ・ 合焦時に電子音が鳴らないように設定できます。(p.163)

マット面を利用する

ファインダーのマット面を利用して、手動でピントを調整します。

1 フォーカスモードレバーをMF の位置に合わせる



5 機能リファレンス

2 ファインダーをのぞきながら ファインダー内の像が最もはっ きり見えるように、レンズの距離 リングを回す



絞りとシャッター速度の効果について

撮りたいもの(被写体)の適正露出は、シャッター速度と絞り値の組み 合わせで決まります。ただし、被写体の適正露出を決めるときのシャッ ター速度と絞り値の組み合わせはいくつもあり、この組み合わせを選ぶ ことで、画像の効果を変えることができます。

シャッター速度の効果

シャッター速度を変えると、光がCCDにあたる時間が長くなったり、短くなったりして、CCDにあたる光の量を調整できます。

● シャッター速度を遅くする

シャッターが開いている時間が長くなる ため、被写体が動いていれば、ブレとし て画像に記録されます。

川や滝、波などの動きを意図的に遅い シャッター速度で撮ることで、動感のあ る画像になります。

● シャッター速度を速くする

動きのあるものでも動きを止めて撮影す ることができます。

また、シャッターをきるときにカメラが 動いてしまうカメラぶれを起きにくくす る効果があります。





(5)

絞りの効果

絞りを変えることでレンズを通る光の量を多くしたり、少なくしたりしてCCDにあたる光の量を調整できます。

● 絞りを開く(絞り値を小さくする)

ピントを合わせたものに比べて、その前 後のもののボケが大きくなります。例え ば、風景の中で花を撮影すると、ピント を合わせた花の前後にある風景のぼけを 大きくし、花だけが浮き上がる効果があ ります。

● 絞りを絞る(絞り値を大きくする)

ピントが合って見える範囲が前後に広が ります。例えば、風景の中で花を撮影す ると、ピントを合わせた花の前後にある 風景までピントが合っているように見え ます。





被写界深度

被写体のある部分にピントを合わせると、その前後のものにもピントが合って見える範囲があります。このピントが合って見える範囲 を被写界深度といいます。

- レンズによる違いはありますが、*istDLに35ミリカメラ用のレンズを使用した場合は、35ミリカメラに使用したときと比べて約1絞り程度、被写界深度が浅く(ピントが合って見える範囲が狭く)なります。
- 広角レンズほど、また被写体が遠くなるほど被写界深度は深くなります。(ズームレンズなど、機構上被写界深度の目盛が付いていないレンズもあります。)

被写界深度	浅い	<	\rightarrow	深い
ピントが合って 見える範囲	狭い	←	\rightarrow	広い
絞り	絞りを開く (絞り値を小さく)	<	\rightarrow	絞りを絞る (絞り値を大きく)
レンズの焦点距離	長くする(望遠)	<	\rightarrow	短くする(広角)
被写体までの距離	近い	←	\rightarrow	遠い

被写界深度の確認方法

撮影したいもののある部分にピントを合わせると、その前後のものにも ピントが合って見える範囲があります。このピントが合って見える範囲 を被写界深度といいます。被写界深度確認機能を利用すると、撮影する ときにピントが合って見える範囲(被写界深度)をファインダー内で確 認することができます。





- ・ 電源レバーをプレビュー位置(Q)に合わせている間、ファインダー内の撮
 影情報の表示は消え、シャッターはきれなくなります。
- ・被写界深度はすべての露出モードで確認できます。

測光方式を選択する

ファインダー内のどの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定し ます。測光方式には、「分割測光」「中央重点測光」「スポット測光」が用 意されています。初期設定は、「分割測光」です。

0	分割測光	画面内を16分割して、それぞれの部分を測光し、もっ とも適切と思われる露出を決めます。
۲	中央重点測光	画面の中央に重点を置きつつ、画面全体の明るさを均等 に測って露出を決めます。
•	スポット測光	画面中央の一部分だけを測光し、露出を決めます。

「□撮影」メニューの「測光方式」で設定します。(p.98)

□撮影	
クイックビュー オートブラケット	1秒
測光方式	<-@-
AFエリア	\bigcirc
AFモード	
ストロボ光量補正	0.0
MENU取消	OK 決定

分割測光を利用する

分割測光では、図のように画面内を16に 分割して明るさが測定されます。逆光な どで人物が暗くなるときでも、どの部分 にどんな明るさのものがあるのかが自動 的に判断され、補正されます。



DA・D FA・FA J・FA・F・A以外のレンズでは、分割測光に設定しても中央 重点測光になります。(「Cカスタム」メニューの「絞りリングの使用」(p.101) で許可を設定した場合のみ使用可能)

分割測光時に測距点と露出を関連付ける

「Cカスタム」メニューの「測距点と露出の関連付」(p.100)で、分割測光時に露出値とAFエリア内の測距点(ピントを合わせた位置)を関連付けることができます。初期設定は、「1(オフ)」です。

1	オフ	露出値は、	測距点の位置と関係なく設定されます。
2	オン	露出値は、	測距点の位置に応じて調整されます。

中央重点測光を利用する

ファインダー中央部分に重点を置いて測 光します。露出を決めるときにカメラま かせではなく、経験的に補正をして決め るときなどに利用します。中央重点測光 では、図のように高さが高い部分(中央 部分)ほど感度が高くなります。逆光の 場合でも自動補正は行なわれません。

スポット測光を利用する

スポット測光では、図のようにファイン ダー中央の限られた狭い範囲の明るさだ けを測光します。撮影したいものが非常 に小さく、適正な露出を得るのが難しい ときは、AEロック機能 (p.142) と組み合 わせて利用すると便利です。

測光時間を設定する

「**C**カスタム」メニューの「測光作動時間」(p.100)で、測光タイマーの作動時間を設定できます。初期設定は、「1(10秒)」です。

1	10秒	測光タイマーの作動時間を10秒にします。	
2	3秒	測光タイマーの作動時間を3秒にします。	
3	30秒	測光タイマーの作動時間を30秒にします。	

露出モードを切り替える

このカメラには、ピクチャーモードの他に以下の5つの露出モードが用意 されています。

露出モードは、「モードダイヤル」(p.104)を使って切り替えます。

露出モード	内容	露出 補正	シャッター 速度変更	絞り値 変更
P (プログ ラム)	シャッター速度と絞り値が自動的 に設定され、適正露出で撮影できま す。	0	×	×
Tv (シャッ ター優先)	シャッター速度を任意の値に設定 して、被写体の動きを表現したいと きに使います。動きの速い被写体を 止まっているように、あるいは躍動 感を出して撮影できます。	0	0	×
Av (絞り優 先)	絞り値を任意の値に設定して、被写 界深度(ピントが合って見える範 囲)を調整したいときに使います。 被写体の背景をぼかしたり、くっき りさせたりできます。	0	×	0
M(マニュ アル)	任意に設定したシャッター速度と 絞り値を組み合わせて、思い通りの 絵作りをしたいときに使います。	×	0	0
B (バルブ)	花火や夜景などを長時間シャッ ターを開いたままで撮影したいと きに使います。	×	×	0

P (プログラム) モードを利用する

シャッター速度と絞り値が自動的に設定され、適正露出で撮影できます。 露出を調整する場合は、以下のように操作します。





2 図Av ボタンを押しながら電子ダ イヤルを回して、露出を調整する



ファインダーと表示パネルに露出補 正値が表示されます。

露出補正値

露出を調整中は、シャッター速度と絞り値も表示されます。

- ★ 露出補正値は、1/2EVまたは1/3EVごとに設定できます。露出補正の設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」で設定します。 (p.142)
 - ・設定した条件では適正露出が得られない 場合に適正露出を得られるよう、感度を 自動調整できます。Fnメニューの「ISO感 度」で「AUTO」に設定します。(p.115)
 - 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。



(5)

シャッター速度を任意の値に設定して、被写体の動きを表現したいとき に使います。シャッター速度を速くして動きの速い被写体を止まってい るように撮影したり、シャッター速度を遅くして躍動感を出したりでき ます。

なお、絞り値は使用するシャッター速度に合わせて適正露出になるよう 自動的に設定されます。

◎ 絞りとシャッター速度の効果について (p.127)

モードダイヤルを回して Tv の位置に合わせる



機能リファレンス

2

5

134

電子ダイヤルを回して、シャッ ター速度を調整する

ファインダーと表示パネルにシャッ ター速度と絞り値が表示されます。



(5)

機能リファレンス

- ・露出補正値を変更するには、 図Av ボタンを押しながら電子ダイヤルを回します。(p.141)
 - シャッター速度は、1/2EVまたは1/3EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」で設定します。(p.142)
 - ・設定した条件では適正露出を得られない場合に、適正露出を得られるよう に感度を自動調整できます。Fnメニューの「ISO感度」で「AUTO」に設定 します。(p.115)
 - 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。



露出警告

XE

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎる ときは、表示パネルとファインダー内 の絞り値表示が点滅します。明るすぎ るときはシャッター速度を速く、暗す



ぎるときはシャッター速度を遅くして点滅が止まれば適正露出で撮 影できます。

なお、シャッター速度表示と絞り値表示の両方が点滅した場合は測 光範囲外ですから、シャッター速度を変えても適正露出は得られま せん。

明るすぎるときは、NDフィルターをお使いください。 暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。

Av(絞り優先)モードを利用する

絞り値を任意の値に設定して、被写界深度(ピントが合って見える範囲) を調整したいときに使います。絞り値を大きくすると被写界深度が深く なり、ピントを合わせた被写体の前後まで鮮明に撮影することができま す。また、絞り値を小さくすると被写界深度が浅くなり、ピントを合わ せた被写体の前後をぼかすことができます。

なお、シャッター速度は使用する絞り値に合わせて、適正露出になるよう自動的に設定されます。

☞絞りとシャッター速度の効果について (p.127)

1 モードダイヤルを回して Av の位置に合わせる



5 機能リファレンス

2 電子ダイヤルを回して、絞り値を 調整する

ファインダーと表示パネルにシャッ ター速度と絞り値が表示されます。



FKS

- ◆ 露出補正値を変更するには、 Av ボタンを押しながら電子ダイヤルを回します。(p.141)
 - 絞り値は、1/2EVまたは1/3EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」で設定します。(p.142)
 - ・設定した条件では適正露出を得られない場合に適正露出を得られるよう、 感度を自動調整できます。Fnメニューの「ISO感度」で「AUTO」に設定し ます。(p.115)
 - ・ 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りを A 位置に合わせます。



露出警告

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎる ときは、表示パネルとファインダー内 のシャッター速度表示が点滅します。 明るすぎるときは絞り値を小絞り側 (数字の大きい方)に、暗すぎるときは絞り値を開放側(数字の小さ い方)にして点滅が止まれば撮影できます。 なお、シャッター速度表示と絞り値表示の両方が点滅した場合は測 光範囲外ですから、絞り値を変えても適正露出は得られません。 明るすぎるときは、NDフィルターをお使いください。 暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。 5

M (マニュアル) モードを利用する

シャッター速度と絞り値の両方を任意の値に設定し、それを組み合わせて思いどおりの絵作りをするのに適しています。常に同じシャッター速度と絞り値の組み合わせで撮影したいときや、意図的に露出オーバー(明るい画像)や露出アンダー(暗い画像)にしたいときに使います。 ☞絞りとシャッター速度の効果について(p.127)



ファインダーと表示パネルにシャッ ター速度と絞り値が表示されます。 ファインダー内の表示では、シャッ ター速度と絞り値のうち、調整中の方 の下線が点灯します。シャッター速度 あるいは絞り値の調整中、ファイン ダー内右下に適正露出との差が数値 (EV値)で表示されます。「0.0」表示 になったところが適正露出です。



適正露出との差

- M(マニュアル)モード時、感度がAUTOになっている場合は、200相当で 作動します。
 - ・適正露出との差が±3.0より大きいと、点滅表示になります。
 - シャッター速度と絞り値は、1/2EVまたは1/3EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」で設定します。(p.142)
 - 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。



露出警告

XE

シャッター速度と絞り値が点滅する場合は、測光範囲外です。明るすぎるときはNDフィルターをお使いください。 暗すぎるときはストロボなどをご利用 ください。



(5)

AE-Lボタンについて

M(マニュアル)モードでAE-Lボタンを押すと、その時点での適 正露出値になるよう絞り値とシャッター速度が自動的に調整されま す。調整方法は、「Cカスタム」メニューの「MでのAE-Lボタン」で、 以下の3つから選択できます。

1	プログラムライン	絞り値とシャッター速度を自動的に調整します。
2	Tvシフト	絞り値を固定したまま、シャッター速度を自動的 に調整します。
3	Avシフト	シャッター速度を固定したまま、絞り値を自動的 に調整します。

レンズの絞りが A 位置以外の場合、レンズの絞りに応じて適正露出 となるようにシャッタースピードが調整されます。 ☞「絞りリングの使用」設定時の注意 (p.180)

B(バルブ)モードを利用する

花火や夜景などの撮影で長時間シャッターを開いておく必要のあるとき にご利用ください。

7 モードダイヤルを回して B の位置に合わせる



- 絞り値を調整するには、電子ダイヤルを回します。
 - ・ 絞り値は、1/2EVまたは1/3EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」で設定します。(p.142)
 - B(バルブ)モードで撮影するときは、ぶれ防止のためしっかりした三脚を 使用し、ケーブルスイッチCS-205(別売品)を使用してください。ケーブ ルスイッチはケーブルスイッチ端子(p.15)に接続してください。
 - リモコン撮影(p.59)を利用すると、リモコンのシャッターを押している間、バルブ撮影をすることができます。
 - シャッター速度を遅くしたときに発生するノイズ(画面のざらつきやムラ)
 を減らす処理をすることができます。「Cカスタム」メニューの「ノイズリ ダクション」で設定します。(p.100)
 - B(バルブ)モード時、感度がAUTOになっている場合は、200相当で作動 します。

5

機能リファレンス

XE

露出を補正する

意図的に露出オーバー(明るい画像)や露出アンダー(暗い画像)で撮 影することができます。露出補正は、−2~+2(EV)の範囲で、1/2EV または1/3EVごとに設定することができます。

設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」で設定 します。(p.142)



XE 電源をオフにしたり、他の露出モードにしても露出補正は解除されません。 「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」を使って露出設定のス テップを1/2EVか1/3EVに設定できます。

┃露出設定ステップ
<u>◆1 1/2 EVステップ</u> 2 1/3 EVステップ
露出設定ステップを 1/2 EVにします

撮影前の露出を記憶させる(AEロック)

AEロックは、撮影前の露出を記憶させる機能です。撮りたいものが小さ くて適正な露出を得るのが難しいときや、逆光撮影のときなどにお使い ください。

1 AE-Lボタンを押す

その時点の露出(明るさ)をカメラが 記憶します。

もう一度押すと解除できます。



- AEロック中は、ファインダー内に★が表示されます。(p.20) XE
 - AE-L ボタンから指を離しても、測光タイマーの2倍の時間は露出が記憶さ れています。AE-Lボタンを押し続けたり、シャッターボタンを半押しして いる間は露出が記憶され続けます。
 - AE-Lボタンを押すと、電子音が鳴ります。電子音が鳴らないようにするこ ともできます。(p.163)
 - M (マニュアル) モードとB (バルブ) モードでは、AEロックは利用でき ません。
 - ・ 焦点距離によって開放F値が変わるズームレンズでは、AEロック中でもズー ムを動かすことで、シャッター速度と絞り値の組み合わせが変わります。た だし露光量は変わりませんので、AEロックをした時点での明るさで画像は 撮影されます。
 - 露出モードをM(マニュアル)モードに設定しているときは、AE-Lボタン を押すと、その時点での適正露出値になるよう絞り値とシャッター速度、ま たはそのいずれかが自動的に調整されます。(p.140)
 - フォーカスロック時に露出を固定できます。「Cカスタム」メニューの「AF ロック時のAE-L」で設定します。(p.124)

142
露出を自動で変えて撮る(オートブラケット)

シャッターボタンを押したときに、露出が違う画像を連続して撮影できます。初期設定では、1枚目は補正なしの画像、2枚目はアンダー露出(マイナス補正)の画像、3枚目はオーバー露出(プラス補正)の画像を撮影します。







標準露出

- アンダー露出
- オーバー露出

1 撮影モードでFnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



 2 +字キー(▲)を押す
 ドライブモード選択画面が表示されます。
 3 +字キー(▶)を押して「型」(オー トブラケット)」を選択する



機能リファレンス

(5)

4

OK ボタンを2回押す

撮影できる状態になり、表示パネル に見が表示されます。



5 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うとファインダー内の合焦マーク●が点灯します。

6 シャッターボタンを全押しする

連続して1枚目は補正なし、2枚目はマイナス側、3枚目はプラス側にそれぞれ補正して、3枚の画像が撮影されます。

- ・フォーカスモードが **AF.S**(シングルモード)に設定されているときは、1枚 目のピント位置にフォーカスロックされます。
 - 撮影途中でシャッターボタンから指を離しても、測光タイマー (p.131)の2倍(初期設定約20秒)は設定値が保持され、次の補正値で撮影することができます。この場合、各コマごとにピント合わせが行なわれます。測光タイマーの2倍(初期設定約20秒)を過ぎると1枚目からの撮影状態に戻ります。
 - 内蔵ストロボあるいは、外付けストロボ(P-TTLオートの場合のみ)とオートブラケット撮影を併用することで、ストロボの光量だけを連続的に変化させることができます。ただし、外付けストロボでは、カメラのシャッターボタンを押したまま3コマ連続して撮影すると、充電完了前に2コマ目、3コマ目が撮影されてしまうことがありますので、必ず1コマごとに充電完了を確認してから撮影してください。
 - B(バルブ)モードに設定しているときは、オートブラケット撮影はできません。

オートブラケットの設定をする

オートブラケットのステップと撮影順を変更できます。

ステップ	1/2EV	±0.5、±1.0、±1.5、±2.0
(ステップ幅)	1/3EV	±0.3、±0.7、±1.0、±1.3、±1.7、±2.0
撮影順		$0 \rightarrow - \rightarrow +, - \rightarrow 0 \rightarrow +, + \rightarrow 0 \rightarrow -$

※ ステップの幅は、「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」で設定しま す。(p.142)

「□撮影」メニューの「オートブラケット」で設定します。(p.98)

オートブラケット	
ステップ	▶±0.5
撮影順	0 — +

オーバー方向またはアンダー方向のみの画像を撮るには

露出補正機能(p.141)と組み合わせることで、オーバー方向、また はアンダー方向のみのオートブラケット撮影を行うことができま す。どちらの場合も、露出補正値を中心としたオートブラケット撮 影が行なわれます。

ストロボの光量を補正する

ストロボの光量を-2.0~+1.0の範囲で変えることができます。設定ス テップが、1/2EVの場合と1/3EVの場合とで、光量補正値は以下のように なります。

ステップ幅	ストロボ補正値
1/2EV	-2.0、-1.5、-1.0、-0.5、0.0、+0.5、+1.0
1/3EV	-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0

※ ステップの幅は、「Cカスタム」メニューの「露出設定ステップ」で設定しま す。(p.142)

「□撮影」メニュー(p.98)の「ストロボ光量補正」で設定します。

┣撮影	∎ ĭ O
クイックビュー	1秒
 	+ 1.0
AFエリア AFモード	+ 0.5
ストロボ光量補正	< <u>−0.5</u>
MENU 取消	OK 決定



- ストロボ光量補正中は、ストロボのポップアップ時にファインダー表示ガイドの国アイコンが点滅します。(p.20)
 - +側に補正しても、ストロボの最大発光量以上になると効果はありません。
 - ・被写体に近すぎる場合、絞り値が小さい場合、感度を高く設定している場合などは、一側に補正をしても効果がないことがあります。

5

ストロボ充電中に撮影できるようにする

内蔵ストロボが充電中でも撮影できるようにできます。 「Cカスタム」メニューの「充電中のレリーズ」(p.101)で「2(オン)」 を選択します。初期設定では、ストロボ充電中は撮影できません。

「充電中のレリーズ
1 オフ ▲2 オン
内蔵ストロボが充電中でも レリーズを許可します

露出モードによるストロボ撮影の特徴

Tv(シャッター優先)モードでストロボを使う

- 動きのあるものを撮影するときに、ぶれの効果を変えてストロボ撮影 をすることができます。
- 1/180 秒以下のシャッター速度を自由に選んでストロボ撮影をすることができます。
- ・周りの明るさに合わせて自動的に絞り値が変化します。
- DA・D FA・FA J・FA・F・Aレンズ以外のレンズを使用した場合は、 シャッター速度は1/180秒固定になります。

Av(絞り優先)モードでストロボを使う

- ピントが合って見える範囲(被写界深度)を変えて撮影したいときや、 より遠くのものを写したいときなどに、絞りを自由に変えてストロボ 撮影をすることができます。
- 周りの明るさに合わせて自動的にシャッター速度が変化します。
- シャッター速度は 1/180 秒から低速側はカメラぶれをしにくいシャッター速度(p.42)まで自動的に変化します。なお、シャッター速度の低速限界はご使用レンズの焦点距離によって変化します。
- DA・D FA・FA J・FA・Fレンズ以外のレンズを使用した場合は、シャッター速度は1/180秒固定になります。

(5)

低速シンクロを利用する

タ景などを背景に人物撮影をするとき、低速シンクロを利用すると人物 も背景もきれいに撮影できます。

 ・低速シンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなりますので、カメラぶれ を防ぐため、カメラを三脚などに固定してください。また、撮影される側 が動いても、写真はぶれてしまいますので、ご注意ください。

・低速シンクロは、外付けストロボでも同様に行うことができます。

● Tv (シャッター優先) モードを使う場合

- モードダイヤルをTvに合わせる Tv(シャッター優先)モードになります。
- 2 電子ダイヤルで好みのシャッター速度を設定する シャッター速度を設定したときに絞り値が点滅していると、背景が適 正露出になりません。絞り値が点滅しないようにシャッター速度を調 整してください。
- 3 **\$UP**ボタンを押す ストロボが上がります。
- 4 撮影する

● M (マニュアル) モードを使う場合

- 1 モードダイヤルをMに合わせる M(マニュアル)モードになります。
- 2 適正露出になるように、シャッター速度(1/180秒以下)と絞り値を設 定する
- 3 **\$UP**ボタンを押す ストロボが上がります。
 M (マニュアル)モードでは、撮影前のどの時点でストロボを上げて も構いません。
- 4 撮影する

内蔵ストロボ撮影時の距離と絞り

ストロボを使って撮影する場合、ストロボのガイドナンバーとカメラの 絞り値、撮影の距離の間には、一定の条件が必要です。 計算してみて、光量が不足する場合、撮影条件を見直してください。

内蔵ストロボのガイドナンバー

感度	内蔵ストロボのガイドナンバー
ISO200	15.6
ISO400	22
ISO800	31
ISO1600	44
ISO3200	62

使用絞りから撮影距離を算出する方法

使用絞りが決まった場合、ストロボをどの距離まで使用できるかは、次の式で計算できます。

遠距離側の目安 距離L1= ガイドナンバー÷使用絞り

近距離側の目安 距離L2= 遠距離側目安÷5*

* 上記の「5」という数値は、このカメラの内蔵ストロボを 単独で使用した場合にのみ適用される数値です。

計算例

感度が「ISO200」の場合、絞り値F4で使用すると、

L1=15.6÷4=約3.9(m)

L2=3.9÷5=約0.8 (m)

すなわち、約0.8mから3.9mの範囲でストロボが使えます。

ただし、このカメラの内蔵ストロボは、0.7m以下の距離では使えません。0.7mより近距離で撮影すると、ストロボ光のムラやケラレおよび 露出オーバーの原因となります。

撮影距離から使用絞りを算出する方法

撮影距離が決まっている場合は、次の式で絞り値を算出します。 使用絞り値 F=ガイドナンバー÷撮影距離

例) 感度が「ISO200」の場合、撮影距離5.2mで計算すると、 F=15.6÷5.2=3

上記のように計算で出た数字が「3」のようにレンズの絞り値にない値になったときは、一般的に数字の小さい方で近い値、この例では「2.8」に設定します。

DA・D FA・FA J・FA・F レンズの内蔵ストロボ 適合表

***ist DL** でDA・D FA・FA J・FA・F レンズをフードなしで使用する場合、内蔵ストロボとの適合条件は次に示すとおりです。

- 〇:使用可
- △:条件付きで使用可
- ×:ケラレが発生するので使用不可
- いずれもフードなしでの評価です。

レンズ名	適 合
Fフィッシュアイ 17-28mm F3.5-4.5	△ 焦点距離20mm未満ではケラレが発生 することがあります。
DA16-45mmF4ED AL	焦点距離が28mm未満のときおよび、 ▲ 焦点距離が28mmで撮影距離が1m以 下のときは、ケラレが発生することが あります。
FA J18-35mm F4-5.6AL	焦点距離18mmで撮影距離が1m以内 △ では、ケラレが発生することがありま す。
DA18-55mm F3.5-5.6AL	0
FA20-35mm F4AL	0
FA24-90mm F3.5-4.5AL (IF)	0
FA28-70mm F4AL	0
FA*28-70mm F2.8AL	焦点距離が28~35mmで撮影距離が △ 1m未満では、ケラレが発生することが あります。
FA J28-80mm F3.5-5.6	0
FA28-80mm F3.5-5.6	0
FA28-90mm F3.5-5.6	0
FA28-105mm F4-5.6	0
FA28-105mm F4-5.6 (IF)	0
FA28-105mm F3.2-4.5AL (IF)	0
FA28-200mm F3.8-5.6AL (IF)	0
FA35-80mm F4-5.6	0
FA70-200mm F4-5.6	0
FA J75-300mm F4.5-5.8AL	0
FA*80-200mm F2.8ED (IF)	0
FA80-320mm F4.5-5.6	0

レンズ名	適合
FA80-200mm F4.7-5.6	0
FA100-300mm F4.7-5.8	0
FA*250-600mm F5.6ED (IF)	×
DA14mm F2.8ED (IF)	×
FA20mm F2.8	0
FA★24mm F2AL (IF)	0
FA28mm F2.8AL	0
FA31mm F1.8AL Limited	0
FA35mm F2AL	0
DA40mmF2.8 Limited	0
FA43mm F1.9 Limited	0
FA50mm F1.4	0
FA50mm F1.7	0
FA77mm F1.8 Limited	0
FA★85mm F1.4 (IF)	0
FA135mm F2.8 (IF)	0
FA*200mm F2.8ED (IF)	0
FA*300mm F2.8ED (IF)	×
FA★300mm F4.5ED (IF)	0
FA [★] 400mm F5.6ED (IF)	0
FA★600mm F4ED (IF)	×
DFAマクロ50mm F2.8	0
D FAマクロ100mm F2.8	0
FAマクロ50mm F2.8	0
FAマクロ100mm F2.8	0
FAマクロ100mm F3.5	0
FA★マクロ200mm F4ED (IF)	0
FAソフト28mm F2.8	△ 内蔵ストロボは常にフル発光になり ます。
FAソフト85mm F2.8	△ 内蔵ストロボは常にフル発光になり △ ます。

外付けストロボ(別売品)を使って撮影する

外付けストロボAF360FGZ(別売品)を使用すると、P-TTLオートスト ロボ撮影、ハイスピードシンクロ撮影、ワイヤレス撮影などの多彩なス トロボ撮影を行うことができます。下表を参考にしてご使用ください。 (〇:使用可能 Δ:条件付使用可能 ×:使用不可能)

ストロボ カメラの機能	内蔵ストロボ	AF360FGZ
赤目軽減機能が使用できる	0	0
ストロボ自動発光ができる	0	0
ストロボ充電完了で、ストロボの同調速度 に自動的に切り替わる	0	0
P (プログラム) モード、 Tv (シャッター 優先) モードで絞りが自動セットされる	0	0
ファインダー内でオートチェックできる	×	×
P-TTLオートストロボ撮影ができる (連動感度: 200~3200)	O ^{*1}	O ^{*1}
低速シンクロ撮影ができる	0	0
ストロボ光量補正ができる	0	0
AF補助光が使用できる	0	0
後幕シンクロ撮影ができる ^{*2}	\triangle^{*3}	0
光量比制卸モードで撮影ができる ^{*2}	\triangle^{*4}	0
スレーブ機能が働く	×	0
マルチストロボが働く	×	×
ハイスピードシンクロで撮影ができる	×	0
ワイヤレスで撮影ができる ^{*5}	×	0

*1 DA・D FA・FA J・FA・F・Aレンズを使用した場合のみ可能。

*2 シャッター速度は、1/90秒以下に限定。

*3 AF360FGZと組み合わせて後幕シンクロが可能。

*4 AF360FGZと組み合わせたとき、内蔵ストロボ1/3、外付けストロボ2/3の光量配分で可能。

*5 AF360FGZが2台以上必要。

(5)

AF360FGZのLCDパネル表示について

AF360FGZの場合、使用レンズの焦点距離による35mm判と***ist DL**との画角差を自動で換算します。(DA・DFA・FAJ・FA・Fレンズ使用時) 換算表示は***ist DL**の測光タイマーがオンの間のみ行われ、FORMATサイズ表示は消灯となります。(測光タイマーがオフになると、35mm判表示 に戻ります)

使用レンズの焦点距離		85mm	77mm	50mm	35mm	28mm	24mm	20mm	18mm
AF360FGZ	測光タイマー オフ	851	mm	70mm	50mm	35r	nm	28mm	24mm※
LCDパネル	測光タイマー オン	581	mm	48mm	34mm	24r	nm	19mm	16mm*

※ワイドアダプター使用

P-TTLオートで使う

AF360FGZと組み合わせた場合、発光モードを「P-TTLオート」に設定 すると、撮影直前にストロボをプリ発光させ、16分割で測光するため、 より正確な制御が可能です。AF360FGZを2台以上使用すれば、ワイヤレ スでもP-TTLオートが可能です。

- カメラのホットシューに付いているカバーを取り外し、AF360FGZを 取り付ける
- 2 AF360FGZの電源を入れる
- 3 AF360FGZの発光モードをP-TTLオートに設定する
- 4 AF360FGZの充電完了を確認し、撮影する
 - ・ P-TTLオートはAF360FGZとの組み合わせでのみ有効です。
 - •ストロボの充電が完了すると、ファインダー内の \$ も点灯します。
 - ・操作のしかたや撮影できる距離など詳しい内容については、外付けストロボの説明書をご覧ください。
 - ストロボモードが ♥ および ♀ の場合は、撮りたいものが明るいと発光しませんので、日中シンクロ撮影ではご注意ください。
 - 外付けストロボを取り付けた状態で、ストロボボタンを押さないでください。内蔵ストロボが外付けストロボに接触します。内蔵ストロボと外付けストロボを同時に使用する場合は、p.157の方法で接続してください。

XE

ハイスピードシンクロモードで使う

AF360FGZを使用すると、1/180秒より速いシャッター速度でも、ストロ ボを発光して撮影することができます。ハイスピードシンクロは、スト ロボをカメラに取り付けても、ワイヤレスでも使用できます。

AF360FGZをカメラに取り付けて撮影する場合

- カメラのホットシューに付いているカバーを取り外し、AF360FGZを 取り付ける
- 2 カメラのモードダイヤルを回して、露出モードをMモードに設定する
- 3 AF360FGZの電源を入れる
- 4 AF360FGZのシンクロモードをHS 4 (ハイスピードシンクロ) に設定 する
- 5 AF360FGZの充電完了を確認し、撮影する
- ・ストロボの充電が完了すると、ファインダー内のちも点灯します。
 - シャッター速度が 1/180 秒を超えた場合のみハイスピードシンクロモード になります。
 - 露出モードがB(バルブ)の場合、ハイスピードシンクロはできません。

ワイヤレスモードで使う

2台のAF360FGZを使用することで、カメラとストロボをコードで接続しないでストロボ撮影することができます。ハイスピードシンクロの機能は、ワイヤレスでも使用できます。

 2台のAF360FGZは、必ず同じチャンネルに合わせてください。詳しくは、 AF360FGZの説明書をご覧ください。

● ワイヤレスモードで使用する

- 1 AF360FGZを発光させたい位置に固定する
- 2 AF360FGZの電源スイッチを「WIRELESS」に合わせる
- 3 AF360FGZのワイヤレスモードをS(スレーブ)に設定する
- 4 カメラのモードダイヤルを回して、露出モードを P、Tv、Avまたは M モードに設定する
- 5 カメラ側のAF360FGZの電源スイッチを「WIRELESS」に合わせる
- 6 カメラ側のAF360FGZのワイヤレスモードをM(マスター)またはC (コントロール)に設定する

カメラの内蔵ストロボではワイヤレスモードは使用できません。

・AF360FGZのワイヤレススレーブモードはSLAVE1に設定してください。

ワイヤレスストロボ制御について(P-TTL撮影)

AF360FGZをワイヤレスで使用するときには、ストロボが発光されるまでに2台のAF360FGZ間で以下のような情報伝達が行なわれています。

シャッターボタンを全押しする

- カメラ側のストロボが小光量発光(カメラ側の発光モードを伝達)
- 2 外付けストロボが小光量発光(被写体の状態を確認)
- 3 カメラ側のストロボが小光量発光(発光量を外付けストロボに 伝達)
 - ※ HS 4 (ハイスピードシンクロ) が設定されている場合は、発光時 間を伝達するためにこの後カメラ側のストロボがもう一度小発光 します。
- 4 外付けストロボが本発光

AF360FGZのワイヤレススレーブモードはSLAVE1に設定してくださ XE 11

XE

赤目軽減機能について

内蔵ストロボ同様、外付けストロボでも赤目軽減機能がお使いいただけ ます。ストロボの種類によってご使用いただけない場合や使用条件があ りますので、p.153の一覧表をご覧ください。

- ・外付けストロボのみを使用しているときも、ストロボ2度発光による赤目軽 減機能が働きます。(p.52)
 - 内蔵ストロボの赤目軽減機能とAF360FGZのスレーブ機能やワイヤレス機能を組み合わせると、1度目の小発光で外付けストロボが発光してしまいます。スレーブ使用時は赤目軽減機能は使わないでください。

後幕シンクロについて

内蔵ストロボとAF360FGZを組み合わせて同時に使用した場合、AF360FGZ が後幕シンクロに設定されていれば、内蔵ストロボも後幕シンクロになり ます。撮影時は、各ストロボの充電の完了を確認してからシャッターをきっ てください。

内蔵ストロボと外付けストロボの同時使用方法

下の図のようにカメラのホットシュー部分にホットシューアダプター Fg (別売品)を、外付けストロボの下にオフカメラシューアダプター F(別 売品)を付け、延長コード F5P(別売品)で接続します。オフカメラ シューアダプター Fの下には三脚取り付け用のねじがありますので、三 脚に固定することができます。

なお、内蔵ストロボと組み合わせて使用できるのは、P-TTLオート対応 ストロボのみです。

内蔵ストロボと組み合わせて使用する場合



ストロボの多灯撮影

外付けストロボAF360FGZを複数台組み合わせるか、AF360FGZ複数台 と内蔵ストロボを組み合わせて、使用できます。つなぎ方は下の図のよ うに、外付けストロボとホットシューアダプターF(別売品)にオフカ メラシューアダプターF(別売品)を付け、もう一方の外付けストロボ に付けたオフカメラシューアダプターFと、延長コードF5P(別売品)で 接続します。

- ・ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリーを組み合わせる と、誤動作の原因となりますので、使用しないでください。
 - 他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる場合があります。
 AF360FGZの使用をお勧めします。

2台以上の外付けストロボを組み合わせて使用する場合





AF360FGZを複数台、またはAF360FGZと内蔵ストロボを組み合わせて使用 する場合、ストロボの制御はP-TTLで行われます。

光量比制御シンクロ撮影

外付けストロボAF360FGZを複数台組み合わせるか、AF360FGZと内蔵 ストロボを組み合わせることで、2つのストロボの光量の違いを利用した 増灯撮影(光量比制御シンクロ撮影)をすることができます。

- ・ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリーを組み合わせる と、誤作動の原因となりますので、使用しないでください。
 - ・他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる場合があります。ペンタックス専用オートストロボの使用をお勧めします。
- 1 外付けストロボをカメラから離して接続する。(p.157)
- 2 AF360FGZのシンクロモードを光量比制御モードに設定する。
- 3 カメラのモードダイヤルを回して、露出モードをP、Tv、AvまたはM モードに設定する。
- 4 外付けストロボと内蔵ストロボのストロボの充電完了を確認してから 撮影する。
- ・光量の比率は、外付けストロボどうしの場合、光量比制御に設定している ストロボ2に対して、それ以外のストロボ1、外付けストロボと内蔵ストロ ボの場合は、内蔵ストロボが1に対して外付けストロボは2になります。
 - AF360FGZを2台、またはAF360FGZと内蔵ストロボを組み合わせて使用する場合、ストロボの制御はP-TTLで行われます。
 - ・光量比制御シンクロ撮影では、シャッター速度の上限は1/90秒になります。

再生時の表示方法を切り替える

再生時に最初にどんな情報を表示するかを設定します。 INFOボタンを押すと、表示情報が切り替わります。

画像のみ	撮影画像のみを表示します。
画像+ヒストグラム	画像とヒストグラムを表示します。
画像+詳細情報	画像を左上に小さく表示し、残りの部分に撮影情報を表示します。
ラストメモリー	前回の表示方法で表示します。

「▶再生」メニューの「再生時の表示方法」で設定します。(p.98)

┃再生時の表示方法	
<u>画像のみ</u> 画像+ヒストグラ 画像+詳細情報 ラストメモリー	۶ <u>۸</u>
MENU取消	OK 決定



それぞれの表示情報の詳細は、p.18をご覧ください。

白飛び警告を表示する

クイックビュー画面と再生画面で、「白飛び警告を表示する」を選ぶと、 撮影した画像の白飛び部分が点滅表示されます。 初期設定ではオフとなります。

オフ	白飛び警告をしない。
クイックビュー	クイックビュー時のみに白飛び警告表示をします。
クイックビュー+再生	クイックビュー時、および再生時に白飛び警告表示をし ます。

5

「▶再生」メニューの「白飛び警告表示」で設定します。(p.98)



スライドショウの表示間隔を設定する

スライドショウでは、SDメモリーカードに保存された画像を連続して再 生します。(p.68) 画像の表示間隔を「3秒」「5秒」「10秒」「30秒」の4種類から選択でき ます。初期設定は、「3秒」です。

「▶再生」メニューの「スライドショウ」で設定します。(p.98)

┣再生	X I C
再生時の表示方法 白飛び警告表示	
デジタルフィルタ スライドショウ	3秒 ▲5秒
	10秒 30秒
 MENU 取消	OK 決定



設定後にOKボタンを押すと、スライドショウが始まります。

SDメモリーカードをフォーマットする

新しいSDメモリーカードを使用する前には、必ずカメラでフォーマット を行ってください。 フォーマットすると、SDメモリーカードに保存されているすべてのデー タが消去されます。

- ・SDメモリーカードのフォーマット中は、絶対にカードカバーを開けないで ください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
 - フォーマットを行なうと、プロテクトされた画像も消去されます。ご注意 ください。



4 OK ボタンを押す

フォーマットが開始されます。フォーマットが終わると撮影できる状態になります。

OK 決定

(5)

機能リファレンス

電子音をオン/オフする

カメラ操作時の電子音のオン/オフを設定できます。初期設定は、「オン」 です。

「X▲詳細設定」メニューの「電子音」で設定します。(p.99)



日時とその表示スタイルを変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、日付と時刻の表示 形式を設定します。日付の表示形式は、「年/月/日」「月/日/年」「日/月/ 年」から選べます。時刻の表示形式は、「12h(12時間制)」「24h(24時 間制)」から選べます。

☞日時を設定する (p.35)

日時設定	
表示スタイル	<u>年/月/日</u> 24h
日付	2005/01/01
時刻	00:00
MENU取消	OK 決定

「初期設定をする」(p.33) で設定した日時は、現在地の日時として設定されます。

「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用する際、液晶モニター に、目的地の都市の日時を表示できます。

1 「X↓詳細設定」メニューの「ワールドタイム」(p.99)を選ぶ

2 +字キー (▶)を押す

ワールドタイム設定画面が表示され ます。



3 十字キー(**∢**▶)で 🗹 (オン) / □ (オフ) を切り替える

×	→(目的地)で設定した都市の時刻を適用
	₲(現在地)で設定した都市の時刻を適用

4 +字キー(▼)を押す

選択枠が十に移動します。十の都市が点滅表示されます。

5 +字キー(▶)を押す

目的地設定の拡大画面が表示されます。 十字キー(**∢**▶)を押すと、拡大表示する地域が切り替わります。

6 +字キー (▼)を押す

選択枠が都市に移動します。

7 +字キー(◀▶)で、目的地都市 名を選ぶ

選択した都市の現在時刻、位置、時差 が表示されます。



8 十字キー(▼)で「夏時間」を選択する

9 十字キー(◀▶)で ☞(オン)/□(オフ)を切り替える

行き先が夏時間を採用している場合は、☑(オン)にします。

10 OK ボタンを押す

ワールドタイムの設定が保存されま す。

設定を続ける場合は、**OK**ボタンを押 してワールドタイム設定画面に戻り ます。



11 MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

- ◆ 目的地として指定できる都市については、「都市名一覧」(p.166)をご覧ください。
 - ・手順4で 合を選ぶと現在地の都市や夏時間を設定できます。
 - ワールドタイムが
 (オン) になっていると、ガイド表示画面に → が表示 されます。 (p.16)

都市名一覧

地域	都市名	地域	都市名
北米	ホノルル	アフリカ・	ナイロビ
	アンカレジ	西アジア	ジッダ
	バンクーバー		テヘラン
	サンフランシスコ		ドバイ
	ロサンゼルス		カラチ
	カルガリー		カブール
	デンバー		マーレ
	シカゴ		デリー
	マイアミ		コロンボ
	トロント		カトマンズ
	ニューヨーク		ダッカ
	ハリファックス	東アジア	ヤンゴン
中南米	メキシコシティ		バンコク
	リマ		クアラルンプール
	サンティアゴ		ビエンチャン
	カラカス		シンガポール
	ブエノスアイレス		プノンペン
	サンパウロ		ホーチミン
	リオデジャネイロ		ジャカルタ
ヨーロッパ	マドリッド		香港
	ロンドン		北京
	パリ		上海
	アムステルダム		マニラ
	ミラノ		台北
			ソウル
	ベルリン		東京
	ストックホルム		ダアム
	アテネ	オセアニア	パース
	ヘルシンキ		アデレード
	モスクワ		シドニー
アフリカ・	ダカール		ヌーメア
四ノンノ	イルジェ 		ワェリントン
	ヨハネスフルグ		オークランド
	イスタンフール		パコパゴ
	カイロ		
	エルサレム		

表示言語を設定する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 「X↓詳細設定」メニューの「Language/言語」で設定します。(p.99) 英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/スウェーデン 語/オランダ語/ロシア語/韓国語/中国語(繁体字/簡体字)/日本 語の11言語に対応しています。

☞言語を設定する (p.33)

「Language/言語		
English	Nederlands	
Français	Русский	
Deutsch	한국어	
Español	中文繁體	
Italiano	中文简体	
Svenska	日本語	
MENU 1	OK 決定	

ガイド表示をオン/オフする

メインスイッチをオンにしたときや、露出モードを変更したときに、液 晶モニターにガイドを表示するかどうかを設定します。(p.16)

ガイド表示あり
ガイド表示なし

「X▲詳細設定」メニューの「ガイド表示」で設定します。(p.99)

▶ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 詳細設定	С
フォーマット 電子音	∞
日時設定 ワールドタイム	
Language/言語 ガイド表示	日本語 ◀ ☑ ▶
MENU 終了	

(5)

液晶モニターの明るさを設定できます。屋外などで液晶モニターの表示 が見えにくいときなどに設定してください。 「X↓詳細設定」メニューの「LCDの明るさ」で設定します。(p.99)



ビデオ出力方式を選択する

テレビなどのAV機器をモニタにして再生するときの出力形式を、NTSC 方式とPAL方式から選択します。 「XL詳細設定」メニューの「ビデオ出力」で設定します。(p.99)

☞AV機器と接続する (p.70)

■■ 🛯 🖬 詳細設定	С
LCDの明るさ ビデオ出力	±0 ∢NTSC
転送モード オートパワーオフ	PAL
ファイルNo. CCDクリーニング	SerialNo
MENU 取消	OK 決定

XE

ビデオ出力方式は地域によって異なります。日本国内では、NTSC方式です。

5

オートパワーオフを設定する

ー定時間操作しないときに、自動的に電源がオフになるように設定できます。電源がオフになるまでの時間は、「1分」「3分」「5分」「10分」「30分」「オフ」から選択できます。初期設定は、「1分」です。

■■ XII詳細設定	С
LCDの明るさ	1分
ビデオ出力	3分
転送モード	5分
オートパワーオフ	◀10分
ファイルNo.	30分
CCDクリーニング	オフ
MENU取消	OK 決定



スライドショウで再生しているとき、USB接続しているとき、リモコン撮影 時およびメニュー、Fnメニュー表示中はオートパワーオフは働きません。

ファイルNo.の付け方を選択する

新しいSDメモリーカードを入れたときの画像のファイルNo.について設定します。初期設定は、「SerialNo」です。

SerialNo	最後に撮影した画像のファイルNo.が記憶され、新しいSDメモリーカードを入れても続きのファイルNo.になります。
Reset	新しいSDメモリーカードを入れるたびに画像のファイル番号が一番小さな番号に戻ります。画像が記録されたSDメモリーカードを入れたときは、続きの番号で保存されます。

「X▲詳細設定」メニューの「ファイルNo.」で設定します。(p.99)

● Ⅰ ↓ 詳細設定	С
LCDの明るさ ビデオ出力 転送モード	±0 NTSC PC
私点に「 オートパワーオフ ファイルNo.	1分 ▲SerialNo
CCDクリーニング	Reset
MENU 取消	OK 決定

169

クイックビューを設定する

表示時間を設定する

クイックビューの表示時間を「1秒」「3秒」「5秒」「オフ」から選べます。 初期設定は、「1秒」です。 設定は「□撮影」メニュー(p.98)の「クイックビュー」で設定します。

□撮影	
<u>クイックビュー</u> オートブラケット 測光形式 AFエリア AFモード ストロボ光量補正	▲1秒 3秒 5秒 オフ AF.S 0.0
MENU 取消	OK 決定

クイックビュー時にヒストグラムを表示する

クイックビュー時にヒストグラムを表示するように設定できます。 「Cカスタム」メニュー(p.100)の「クイックビュー表示」で「2(ヒス トグラム付再生)」を選択します。初期設定では、ヒストグラムは表示さ れません。

クイックビュー表示
1 通常再生 ▲2 ヒストグラム付再生
ヒストグラム付の再生を 行います

撮影/再生/詳細設定メニューのリセット

「●撮影」メニュー、「▶ 再生」メニュー、「X」詳細設定」メニューの設 定内容を初期状態に戻します。 ただし、日時設定、Language/言語、ビデオ出力、ワールドタイムは、リ セットされません。

- 1 「X」詳細設定」メニューの「リセット」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押して、リセット画面を表示させる
- 3 +字キー(▲)で「リセット」を 選ぶ



4 OK ボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。

(5)

カスタムファンクションメニューのリセット

「Cカスタム」メニューの設定内容をすべて初期状態に戻します。 「□撮影」メニュー、「□再生」メニュー、「X」詳細設定」メニューの内 容はリセットされません。

1 「Cカスタム」メニューの「リセット」を選ぶ

2 十字キー(▶)を押して、リセット画面を表示させる

3 十字キー(▲)で「リセット」を 選ぶ

カスタムのリセッ	· F
カスタムファン 設定を初期状態	ックションの Liに戻します
<u>リセッ</u> キャン	レトレー
	OK 決定

OK ボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。

4

初期設定一覧	174
各種レンズを組み合わせたときの機能	178
「絞りリングの使用」設定時の注意	180
CCDのクリーニングについて	181
別売アクセサリー	183
エラーメッセージ	186
困ったときは	188
主な仕様	190
用語解説	193
索引	198
アフターサービスについて	202
ペンタックス ピックアップリペアサービス	203

工場出荷時の設定を表に示します。 表示内容の意味は、以下のとおりです。

ラストメモリ設定

する :カメラの電源をオフにしても現在の設定(ラストメモリ)が保 存される

しない:カメラの電源をオフにすると初期設定に戻る

リセット設定

する :リセット (p.171) で初期設定に戻る しない:リセットしても設定が保存される

「□撮影」メニュー

項目	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
画像仕上	◎ (鮮やか)	する	する	p.108
記録サイズ	6 м (3008×2000)	する	する	p.109
画質	★★★ (S.ファイン)	する	する	p.110
彩度	•• <u>-</u> _+ (0)	する	する	p.111
シャープネス	(0) <u>=_</u> _±	する	する	p.111
コントラスト	● <u>−</u> <u></u> + (0)	する	する	p.111
クイックビュー	1秒	する	する	p.170
オートブラケット	±0.5/0-+	する	する	p.145
測光方式	◎ (分割測光)	する	する	p.130
AFエリア	□ (ワイド)	する	する	p.121
AFモード	AF.S (シングルモード)	する	する	p.122
ストロボ光量補正	0.0	する	する	p.146

「 ▶ 再生」 メニュー

項目	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
再生時の表示方法	画像のみ	する	する	p.160
白飛び警告表示	オフ	する	する	p.160
デジタルフィルタ	白黒	する [※]	する	p.71
スライドショウ	3秒	する	する	p.68

※スリムフィルタのスリム度とソフトフィルタのソフト度のみ設定が保存され ます。

「Х↓詳細設定」メニュー

	項目	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
フォーマッ	、ト	—	—	_	p.162
電子音		☞ (オン)	する	する	p.163
日時設定		初期設定による	する	しない	p.163
	ワールドタイム 設定	□ (オフ)	する	する	
ワールド	現在地(都市)	初期設定による	する	しない	- 101
タイム	現在地(夏時間)	初期設定による	する	しない	p. 164
	目的地(都市)	現在地と同じ	する	しない	
	目的地(夏時間)	現在地と同じ	する	しない	
Language/	(言語	初期設定による	する	しない	p.167
ガイド表示	.	☞ (オン)	する	する	p.167
LCDの明る	らさ	0	する	する	p.168
ビデオ出ナ]	初期設定による	する	しない	p.168
転送モート	2	PC	する	する	p.84
オートパワ	アーオフ	1分	する	する	p.169
ファイルN	lo.	SerialNo	する	する	p.169
CCDクリ-	-ニング	—	_	_	p.181
リセット		_		_	p.171

「Cカスタム」メニュー

項目	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
設定	□ (オフ)	する	する	p.100
ノイズリダクション	オン	する	する	p.140
露出設定ステップ	1/2EVステップ	する	する	p.142
感度AUTO時の調整範囲	ISO 200-400	する	する	p.115
ISO感度警告表示	オフ	する	する	p.116
測距点と露出の関連付	オフ	する	する	p.131
測光作動時間	10秒	する	する	p.131
AFロック時のAE-L	オフ	する	する	p.124
撮影可能枚数表示	撮影可能枚数	する	する	p.100
撮影時のOKボタン	オフ	する	する	p.120、 p.121
MでのAE-Lボタン	プログラムライン	する	する	p.140
リモコン時のAF	オフ	する	する	p.100
Sレンズ使用時のFI	利用不可	する	する	p.101
絞りリングの使用	禁止	する	する	p.180
充電中のレリーズ	オフ	する	する	p.147
クイックビュー表示	通常再生	する	する	p.170
拡大再生の開始倍率	1.2倍	する	する	p.101
マニュアルWBの測定	画面全体	する	する	p.113
色空間	sRGB	する	する	p.117
カスタムのリセット※	_		_	p.172

※「Cカスタム」メニューの設定リセットを行います。

176

Fnメニュー

項目	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
ドライブモード	ロ(ヒトコマ撮影)	しない ^{*1}	する	p.53、 p.55、 p.59、 p.143
ストロボモード	▲ (オート)	する	する	p.49
ホワイトバランス	AWB (オート)	する	する	p.112
ISO感度	AUTO	する	する	p.115
DPOF設定	—	する	しない	p.79
デジタルフィルタ	白黒フィルタ	する ^{*2}	する	p.71
スライドショウ	3秒	する	する	p.68

*1 連続撮影のみ設定が保存されます。

*2 スリムフィルタのスリム度とソフトフィルタのソフト度のみ設定が保存されます。

各種レンズの使用について

このカメラで使用できるレンズは、DAおよびFAJレンズまたは絞りリン グにA位置のあるDFA・FA・F・Aレンズのみです。これ以外のレンズ あるいは、DFA・FA・F・Aレンズで絞りをA位置から外した場合は、 「絞りリングの使用」設定時の注意(p.180)をご覧ください。

レンズ [マウント名] 機能	DA・D FA・ FA J・FAレンズ [KAF、KAF2] ^{*3}	Fレンズ [KAF] ^{*3}	Aレンズ [KA]
オートフォーカス (レンズ単体使用)	0	0	_
(AFアダプター 1.7× 使用) ^{*1}	_	_	O ^{*5}
マニュアルフォーカス (フォーカスインジケーター表示の利用) ^{*2}	0	0	0
(マット面の利用)	0	0	0
AFエリア切り替え (ワイド/スポット)	0	0	\times^{*5}
パワーズーム	×		1
絞り優先自動露出	0	0	0
シャッター優先自動露出	0	0	0
マニュアル露出	0	0	0
P-TTLオートストロボ *4	0	0	0
分割測光(16分割)	0	0	0

○: 絞りが ▲ 位置であれば、その他は制限なく使用可能

×:使用不可能

*1 レンズの開放F値がF2.8、およびそれより明るいレンズのみ。A位置でのみ使用可。

*2 レンズの開放F値がF5.6、およびそれより明るいレンズのみ使用可。

*3 F・FAソフト85mmF2.8、およびFAソフト28mmF2.8では「Cカスタム」メニューの「絞 りリングの使用」(p.100)で「2(許可)」を設定した上で手動絞りの範囲でのみ、設定 した絞り値で撮影されます。

*4 内蔵ストロボおよびAF360FGZ使用時。

*5 AFエリアは「スポット」となります。
レンズ名称とマウント名称について

FAの単焦点レンズ(ズームでないレンズ)とDA・D FA・FA J・Fレン ズのマウントはすべてKAFマウントです。FAズームレンズのうち、パ ワーズームが可能なレンズはKAF2マウント、パワーズームのできないレ ンズはKAFマウントです。詳しくはレンズの使用説明書をご覧ください。 なお、このカメラにはパワーズーム機能はありません。

使用できないレンズ・アクセサリーについて

絞りA(オート)ポジションのあるレンズを絞りA(オート)以外で使用したり、A(オート)ポジションのないレンズやオート接写リング、 オートベローズなどのアクセサリーを取り付けた場合、「Cカスタム」メニューの「絞りリングの使用」(p.101)で「2(許可)」を設定しないか ぎり、カメラは作動しません。「Cカスタム」メニューの「絞りリングの 使用」で「2(許可)」を設定した場合は機能制限がありますので、「絞り リングの使用」設定時の注意(p.180)をご覧ください。

DA・FA Jレンズまたは絞り**A**(オート)のポジションのあるレンズを絞 り**A**(オート)で使用すると、カメラの露出モードをすべて利用できます。

使用レンズと内蔵ストロボについて

Aレンズ以前のレンズおよびソフトレンズを使用した場合、内蔵ストロボ は光量制御ができずに、常にフル発光となります。 オートストロボとしては使用できませんので、ご注意ください。

6

「絞りリングの使用」設定時の注意

「絞りリングの使用」設定時の注意

「Cカスタム」メニューの「絞りリングの使用」(p.101)で「2(許可)」 を選択すると、DFA・FA・F・Aレンズの絞りをAポジション以外にし たり、Aポジションのないレンズを取り付けても、シャッターがきれる ようになります。ただし、下表のような制約を受けますので、ご使用の 際はご注意ください。



絞りを A 以外にセットした場合、モードダイヤルが P、Tv になっていても、 Av (絞り優先) モードで作動します。

使用レンズ	露出モード	制約内容
DFA・FA・F・A・M(レ ンズ単体、オート接写リ ングKなどの自動絞り機 能のアクセサリーと組み 合わせた場合)	Av (絞り優先) モード	絞りリングを操作しても、絞りは 開放のままで絞られません。レン ズの開放絞りに連動してシャッ ター速度は変化しますが、露出の 誤差が生じることがあります。ま た、ファインダー内には、絞り表 示が[F]と表示されます。
DFA・FA・F・A・M・S (接写リングKなどの絞り 込み機能のアクセサリー と組み合わせた場合)	Av (絞り優先) モード	設定した絞り値で撮影されます が、露出の誤差が生じることがあ ります。また、ファインダー内に
レフレックスレンズなど の手動絞りのレンズ(レ ンズ単体)	Av (絞り優先) モード	は、絞り表示が[F]と表示されます。
FA・Fソフト85mm FA ソフト28mm(レンズ単 体)	Av (絞り優先) モード	手動絞りの範囲でのみ、設定した 絞り値で撮影されます。ファイン ダー内には、絞り表示が[F]と表 示されます。なお、被写界深度確 認操作(プレビュー)を行うと測 光スイッチが入り、露出の確認が できます。
すべてのレンズ	M (マニュアル) モード	設定した絞り値とシャッター速度 で撮影されます。ファインダー内 には、絞り表示が[F]と表示され ます。なお、被写界深度確認操作 (プレビュー)を行うと測光スイッ チが入り、露出の確認ができます。

CCDのクリーニングについて

CCDに汚れやほこりが付着していると、背景が白いものなど撮影の条件 によっては画像に影が写り込むことがあります。そのような場合には、 CCDのクリーニングが必要になります。CCDは精密部品ですので、でき るだけ当社の修理センターまたは、お客様窓口にご用命ください。有料 にて清掃を請け賜っております。

- 注意
 - スプレー式のブロアーは使用しないでください。
 - 露出モードのB(バルブ)を使ってのCCDクリーニングは行わないでください。
 - カメラにレンズを装着しないときは必ずレンズマウント部にキャップを取り付け、CCDに汚れやほこりが付着しないようにしてください。
 - クリーニングをするときは、ACアダプターの使用をお勧めします。
 - ・電池容量が少ない場合、「電池容量がたりないためクリーニングをおこなえ ません」と液晶モニターに表示されます。
 - ACアダプターを使用しない場合は、容量が十分に残っている電池を使用してください。クリーニングの途中で電池容量が少なくなると液晶モニターにメッセージが表示され、警告音が鳴りますので、すみやかにクリーニング作業を中止してください。
 - クリーニングをするときは、ブロアーの先端をレンズマウント面より中に入れないでください。万一電源が切れた場合、シャッター機構部やCCDセンサー部を破損する恐れがあります。
- ★ ・ACアダプター(別売品)の使用をおすすめします。
 - CCDクリーニング中はセルフタイマーランプが点滅し、表示パネルに「CIn」 と表示されます。
- 1 カメラの電源をオフにして、レンズを取り外す
- 2 カメラの電源をオンにする
- 3 「X」詳細設定」メニューの「CCDクリーニング」を選ぶ
- 4 +字キー (▶) を押す

CCDクリーニング画面が表示されます。

181

6



6 OK ボタンを押す

ミラーがアップした状態に固定されます。

7 CCDをクリーニングする

CCDに付着している汚れやほこりは、 ブラシが付いていないブロアーで落と してください。ブラシ付きのブロアー を使用すると、CCDがブラシで傷つく ことがあります。また、絶対にCCDを 布で拭かないでください。



8 カメラの電源をオフにする

9 ミラーが元に戻ったことを確認後、レンズを取り付ける

6

付録

5

別売アクセサリー

このカメラには、次のような各種専用アクセサリーが用意されています。 アクセサリーの詳細については、当社のお客様相談センターまたは、お 客様窓口にお問い合わせください。

ACアダプターキット K-AC10J

コンセントからカメラへ電源を供給します。

ケーブルスイッチ CS-205

レリーズコードです。コードの長さは0.5mです。

リモートコントロールF

カメラ前面5m以内からのリモコン撮影に使用します。

ストロボ関連

オートストロボAF360FGZ

ガイドナンバーが最大36(ISO100・m)のオートストロボ。スレーブ機 能や光量比制御モード、外光オート、ハイスピードシンクロ撮影、ワイ ヤレス撮影、先幕・後幕シンクロ撮影などが可能。



6

オフカメラシュークリップCL-10

AF360FGZなどをカメラから離して使用するときのセッティング用クリップ。

ホットシューアダプター Fg

延長コードF5P

オフカメラシューアダプターF

外付けストロボをカメラから離して使用するときのアダプターと接続 コード。

ファインダー関連

マグニファイヤー FB

ファインダー中央部を拡大して見るアクセサリー。

レフコンバーター A

ファインダーを見る角度を90度間隔に変えることができるアクセサ リー。倍率は1倍と2倍に切り替えることができます。

視度調整レンズアダプター M

視度を調整するためのアクセサリーです。ファインダーの接眼部に取り 付けて使用します。 視度調整レンズアダプターMは、-5~+3m⁻¹(毎メートル)までの8 種類ございますので、ご自分の視力に合った視度調整レンズアダプター をお使いください。

6 付録



カメラケースO-CC34



その他

以下のアクセサリーは、カメラの同梱品と同じものです。

MEファインダーキャップ

アイカップFℕ

カメラストラップO-ST10





エラーメッセージ

エラーメッセージ	内容
カードの空き容量が ありません	SDメモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。 新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.29、p.73) 画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があります。(p.109、p.110)
画像がありません	SDメモリーカードに再生できる画像が保存さ れていません。
この画像を表示できません	このカメラでは再生できない画像を再生しよう としています。他社のカメラやパソコンでは表 示できる場合があります。
カードが入っていません	カメラにSDメモリーカードがセットされてい ません。(p.29)
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともに できません。パソコンでは表示できる場合もあ りますが、カメラでは使用できません。
カードがフォーマットされて いません	フォーマットされていないSDメモリーカード がセットされているか、パソコンなどでフォー マットされたSDメモリーカードがセットされ ています。カメラでフォーマットしてからお使 いください。(p.162)
カードが ロックされています	ロックされたSDメモリーカードがセットされ
カードが ロックされています 回転情報を保存できません	ています。SDメモリーカードのロックを外して ください。(p.30)
この画像は プロテクトされています 回転情報は保存できません	回転させようとしている画像がプロテクトされ ています。画像のプロテクトを外してください。 (p.77)
このカードは利用できません	カメラで使用できない SD メモリーカードが 入っています。カメラで使用可能なSDメモリー カードを入れてください。
電池容量がなくなりました	電池残量がありません。新しい電池と交換して ください。(p.25)
電池容量がたりないためク リーニングをおこなえません	CCDクリーニング時に電池容量が足りない場合 に表示されます。電池を交換するか、ACアダプ ター(別売品)を使用してください。(p.28)

6 付録

186

エラーメッセージ	内容
フォルダが 作成できません	最大のフォルダNo. (999) およびファイルNo. (9999) が使用されているため、画像を保存でき ません。新しいSDメモリーカードをセットする か、SDメモリーカードをフォーマットしてくだ さい。(p.162)
画像を保存できませんでした	SDメモリーカードの異常で撮影した画像が保 存できませんでした。
設定を正しく保存 できませんでした	SDメモリーカードが容量いっぱいまで使用されていて、DPOF設定のファイルが書き込めません。不要な画像を消去して、再度DPOF設定をしてください。(p.73)
RAW画像は設定できません	RAW画像に対してDPOF設定はできません。
RAW画像には 対応していません	RAW画像にデジタルフィルタは使用できません。
フィルタ処理できる 画像がありません	「▶ 再生」メニューからデジタルフィルタを起 動した場合に、保存されている画像がすべて RAWあるいは、他のカメラで撮影された画像で ある場合に表示します。
この画像をフィルタ 処理できません	他のカメラで撮影した画像に対して、Fn メ ニューからデジタルフィルタを実行した場合に 表示します。
DPOFファイルが ありません	DPOF設定されたファイルがありません。DPOF 設定をしてから、DPOF指定印刷をしてくださ い。(p.79)
プリンタエラーです	プリンターにエラーが発生したため、印刷でき ません。プリンターのエラーを解消してから、印 刷してください。
用紙がありません	プリンターに用紙がありません。プリンターに 用紙をセットしてから、印刷してください。
インクがありません	プリンターのインクが切れています。プリン ターのインクを交換してから、印刷してくださ い。
用紙が詰まりました	印刷中に用紙が詰まりました。詰まった用紙を 取り除いてから、印刷してください。
データエラーです	印刷中にデータエラーが発生しました。

付録

困ったときは

修理を依頼される前にもう一度、次の点をお調べください。

現象	原因	対処方法
	バッテリーが入っ ていない	バッテリーが入っているか確認し、入って いなければ入れてください。
電源が入らない	バッテリーの入れ 方が間違っている	バッテリーの挿入方向を確認してくださ い。 電池室の⊕⊖表示にしたがってバッテ リーを入れなおしてください。(p.25)
	バッテリーの残量 がない	容量のあるバッテリーに交換するか、AC アダプターを使用してください。(p.28)
シャッターが 切れない	レンズの絞りが A 位置以外になって いる	絞りを A 位置にするか (p.133)、「Cカス タム」メニューの「絞りリングの使用」で 「2 (許可)」を選択してください (p.180)。
	内蔵ストロボが充 電中	充電が終わるまで待ってください。
	SDメモリーカード に空き容量がない	空き容量のあるSDメモリーカードをセッ トするか、不要な画像を消去してくださ い。(p.29、p.73)
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。
ピントが合わ ない	オートフォーカス の苦手なものを撮 影しようとしてい る	コントラストの低いもの(青空や白壁な ど)、暗いもの、細かい模様のもの、速く 動いているもの、窓やネット越しの風景な どは、オートフォーカスが苦手なもので す。いったん撮りたいものと同じ距離にあ るピントの合いやすいものにピントを固 定(シャッターボタン半押し)したまま、 撮りたい構図に変えてシャッターを切り ます。あるいはマニュアルフォーカスを使 用してください。(p.125)
	AFエリアに被写体 が入っていない	ファインダー中央のAFエリアに、ピント を合わせたいものを入れてください。撮り たいものが、 AFエリアにない場合は、 いったん撮りたいものをAFエリアに入れ て、ピントを固定(シャッターボタン半押 し)したまま、撮りたい構図に変えて シャッターを切ります。
	被写体が近すぎる	撮りたいものから離れて撮影してください。

188

現象	原因	対処方法
	フォーカスモード レバーが MF に なっている	フォーカスモードレバーを AF にしてく ださい。(p.118)
ピントが合わ ない	フォーカスモード が AF.C (コンティ ニュアスモード) になっている	フォーカスモードを AF.S (シングルモー ド)にしてください。 (p.122)
	撮影モードが 🛰 (動体) モードに なっている	撮影モードを 🌂 (動体) モード以外にし てください。(p.47)
AE ロックが働 かない	M (マニュアル) モード、B (バルブ) モードでは、AE ロックできない	M (マニュアル) モード、 B (バルブ) モー ド以外にしてください。
内蔵ストロボ が発光しない	ストロボモードが 「自動発光」または 「自動発光+赤目 軽減」になってい るときは、被写体 が明るいとストロ ボは発光しません	ストロボモードを「手動発光」または「手 動発光 + 赤目軽減」にしてください。 (p.49)
	モードダイヤルが 「ストロボオフ」に なっている	モードダイヤルを「ストロボオフ」 以外に 合わせてください。 (p.47)
パワーズーム が動かない	このカメラはパ ワーズームに対応 していません	マニュアルズームをご使用ください。 (p.48)
パソコンとの USB 接続がう まくいかない*	転 送 モ ー ド が 「PictBridge」に なっている	転送モードを「PC」に切り替えてくださ い。
	USBデータ転送で エラーが発生して いる	転送モードを「PC-F」に切り替えてくだ さい。
プリンターとの USB 接続がう まくいかない	転送モードが「PC」 あるいは「PC-F」に なっている	転送モードを「PictBridge」に切り替えて ください。(p.84)

静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなることがありま す。このような場合には、電池を入れ直してみてください。また、ミラーが上 がったままになった場合には、電池を入れ直してから電源をオンにするとミラー が下がります。これらを行ないカメラが正常に動作すれば故障ではありませんの で、そのままお使いいただけます。

※ パソコンとの接続については、別冊の「PENTAX PHOTO Browser 2.1 ・ PENTAX PHOTO Laboratory 2.1使用説明書」のp.13をご覧ください。 189

#∥ _+	P-TTLストロボ内蔵、マルチモードTTL自動露出オート
空工	フォーカス一眼レフデジタルカメラ
有効画素数	610万画素
撮像素子	総画素数631万画素、原色フィルター/インターラインイ ンターレーススキャンCCD
記録画素数	 6M (RAW: 3008×2008 / JPEG: 3008×2000 ピクセル)、 4M (2400×1600 ピクセル)、15M (1536×1024 ピクセル)
感度	オート、マニュアル(200/400/800/1600/3200:標 準出力感度)
記録方式	RAW、JPEG(Exif2.21)、DCF準拠、DPOF対応、Print Image MatchingⅢ対応
画質	RAW、★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、 ★(エコノミー)
記録媒体	SDメモリーカード

撮影枚数

サイブ 両街		容量			
912	凹貝	1GB	512MB	256MB	128MB
<mark>6</mark> м 3008×2008	RAW	約90枚	約46枚	約22枚	約11枚
6.4	***	約330枚	約167枚	約78枚	約34枚
3008×2000	**	約607枚	約311枚	約149枚	約70枚
	*	約966枚	約498枚	約242枚	約117枚
	***	約459枚	約234枚	約111枚	約51枚
2400×1600	**	約807枚	約415枚	約201枚	約96枚
	*	約1397枚	約674枚	約330枚	約161枚
<u>1.5м</u> 1536×1029	***	約880枚	約453枚	約220枚	約106枚
	**	約1397枚	約722枚	約354枚	約173枚
	*	約2151枚	約1115枚	約549枚	約271枚
圧縮比:★★★ (S.ファイン)=1/3、★★ (ファイン)=1/6、★ (エコノミー)=1/12					

 ホワイトバランス
 オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白 色、W:白色)、白熱灯、ストロボ、マニュアル

 液晶モニター
 2.5型約21万画素低温ポリシリコンTFTカラーLCD(バック ライト付)

 再生機能
 1コマ、9画面、拡大(最大12倍まで、スクロール可)、回転 表示、スライドショウ、ヒストグラム、白飛び表示

 デジタルフィルタ
 白黒、セピア、ソフト、スリム(撮影後処理のみ)

	Pプログラム、Tvシャッター優先、Av絞り優先、Mマニュアル、Bバルブ ピクチャーモード №™™ オートピクチャー、●標準、▲人物、▲風景、♥マクロ、▲動体、▲夜景人物、③ストロボオフ
シャッター	電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/4000秒~30秒(無段階)、マニュアルシャッ ター=1/4000秒~30秒(1/2 EVステップまたは1/3EVステッ プの選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッター ロック
マウント	ペンタックスバヨネットKaFマウント(AFカプラー、レンズ 情報接点付Kマウント)
使用レンズ	KaF2 (パワーズーム不可)、KaFマウントレンズ、Kaマウント レンズ
オートフォーカス機構	TTL位相差検出式(SAFOX VIII)、オートフォーカス作動輝度 範囲EV0~19(ISO200相当)(F1.4レンズ付き)、フォーカ スロック可能、フォーカスモード= AF.S(シングル)/AF.C (コンティニュアス)/MF、AFエリア(ワイド/スポット) 切り替え可能
ファインダー	ペンタミラー式ファインダー、ナチュラルブライトマットⅡ フォーカシングスクリーン、視野率95%、倍率0.85倍(1.4 /50mm・∞)、視度=-2.5m ⁻¹ ~+1.5m ⁻¹ (毎メートル)
ファインダー内表示	フォーカス表示●合焦=点灯/非合焦=点減、4 点灯=内蔵 ストロボ充電完了、点減=ストロボお勧めまたは不適合レン ズ警告、シャッター速度、絞り値、電子ダイヤル有効表示、 ★=AEロック、撮影可能枚数、2 =露出補正、品=マニュ アルホワイトバランス表示、AF.C=コンティニュアスモード 表示、ピクチャーモード表示、MF=マニュアルフォーカス 表示、ISO=ISO警告
LCDパネル表示	★点灯=内蔵ストロボ充電完了、点滅=ストロボお勧めまた は不適合レンズ警告、(AUTO)=自動発光、(AUTO) ④ =赤目軽減 自動発光、ロ=1コマ撮影、□=連続撮影、③=セルフタイ マー、▲=リモコン撮影、(□=電池消耗警告、) =オー トブラケット(露出設定ステップは、1/2EVまたは1/3EVか ら選択可)、回=中央重点測光、□=スポット測光、□= スポットAF、シャッター速度、絞り値、ホワイトバランス、 撮影可能枚数、図=露出補正値、USB接続時にPC(マスス トレージ)/Pb (PictBridge)を表示
被写界深度確認機能	電子式(全露出モードで使用可能)
セルフタイマー	電子制御式、始動はシャッターボタン、作動時間12秒/2秒 (ミラーアップ機能あり)、電子音の有無設定可能、作動後解 除可能
ミラー	クイックリターンミラー、ミラーアップ機能(2秒セルフ時 可能)
オートブラケット	適正・アンダー・オーバーの3コマ連続段階露出が可能(露 出設定ステップは、1/2EVまたは1/3EVから選択可)

露出計・測光範囲	
露出補正	
AEロック	- ボタン式(タイマー式初期値:20秒間)シャッターボタン半 押しで継続
内蔵ストロボ	直列制御P-TTLストロボ内蔵、ガイドナンバー15.6 (ISO200/ m)、18mmレンズの画角をカバー、同調速度1/180秒以下、 日中シンクロ低速シンクロ可能、ISO連動範囲=P-TTL:200 ~3200
外付けストロボ同調	ホットシュー(X接点専用ストロボ接点付き)専用ストロボ 連動ISO連動範囲=P-TTL: 200~3200、自動発光可能、赤目 軽減機能可能、専用ストロボ使用でハイスピードシンクロ、 ワイヤレスシンクロ
カスタムファンクション	18項目設定可能
時計機能	ワールドタイム設定、世界72都市に対応(28タイムゾーン)
電源	CR-V3を2本、または単3形リチウム電池、単3形ニッケル水 素充電池、単3形アルカリ電池のいずれか4本
電池消耗警告	バッテリーマーク 仁 コ点灯(点滅時シャッターロック、ファ インダー内表示は消灯)
入出力ポート	USB/VIDEO端子(USB2.0(ハイスピード対応))、DC入力 端子、ケーブルスイッチ端子
ビデオ出力方式	NTSC/PAL
PictBridge	対応プリンター PictBridge対応のプリンター 印刷モード 1画像印刷、全画像印刷、DPOF印刷
大きさ・質量(重さ)	125mm(幅)× 92.5mm(高)× 67mm(厚) 470g(ボディーのみ 電池別)
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	ホットシューカバー Fκ、アイカップFN、ME ファインダー キャップ、ボディーマウントカバー、USBケーブルI-USB17、 ビデオケーブルI-VC28、ソフトウェア(CD-ROM)S-SW34、 ストラップO-ST10、単3形アルカリ電池(4本)、使用説明書 (本書)、PENTAX PHOTO Browser 2.1・PENTAX PHOTO Laboratory 2.1使用説明書、保証書
対応言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリ ア語、スウェーデン語、オランダ語、ロシア語、韓国語、中 国語(繁体字/簡体字)

リモートコントロールF(別売)仕様

リモコン	赤外線リモートコントロール、リモコンシャッターボタンを押し て即時あるいは約3秒後に撮影、作動距離=カメラ前面約5m以内
電源	リチウム電池(CR1620)1個
大きさ	22mm(幅)× 53mm(長)× 6.5mm(厚)
質量	7g(電池含む)

AdobeRGB

米アドビシステム社が商業印刷原稿作成用に推奨している色空間。sRGB よりも広い色再現域をもち、印刷での色再現域をほぼカバーできるため、 パソコン上での画像編集段階において、印刷でしか再現できない色域情 報を失うことがありません。なお、対応しないソフトで開くと色が薄く 見えてしまいます。

CCD (Charge Coupled Devices)

レンズを通して入ってきた光を電気信号に変換する撮像素子。

DCF (Design rule for Camera File system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、デジタルカメラ用のファ イルシステムに関する規格。

DPOF (Digital Print Order Format)

画像を記録したカードに、プリントするコマや枚数などの情報を書き込むためのルール。DPOF対応のプリント取り扱い店に持っていくと、簡単にプリントすることができます。

EV (Exposure Value)

露出値。絞り値とシャッター速度の組み合わせで決まります。

Exif (Exchangeable image file format for digital still camera)

電子情報技術産業協会(JEITA)によって標準化された、デジタルカメラ 用のファイルフォーマットに関する規格。

JPEG

画像の圧縮方式で、画質を★★★(S.ファイン)/★★(ファイン)/ ★(エコノミー)に設定すると、画像はJPEG形式で記録されます。JPEG 形式で記録した画像は、パソコンで閲覧したり、電子メールに添付する のに適しています。

NDフィルター

写真自体には影響を与えずに、明るさだけを調整するフィルターで、いろいろな濃度のものがあります。

6

NTSC/PAL

ビデオ出力方式のことで、主に日本、北米、韓国ではNTSCが用いられ、 主にヨーロッパ諸国や中国ではPALが用いられています。

RAWデータ

CCDからの生出力を記録した画像データ。RAWデータはカメラ内部で画 像処理される前の生データなので、RAW以外では撮影前にしておかなけ ればならない設定(ホワイトバランス・コントラスト・彩度・シャープ ネスなど)を、撮影された後に1コマ1コマ個別に設定できます。また RAWデータはJPEGおよびTIFFの8bitデータに対し、16倍の情報量を持っ た12bitデータなので、大変豊かな階調表現が可能です。パソコンに転送 し、付属のソフトウェアを使用することで、JPEGやTIFFなど設定の異 なる画像データを作成することができます。

sRGB (standard RGB)

IEC(International Electrotechnical Commission、国際電気標準会議)が 定める色空間の国際規格。一般的なパソコン用モニタの標準値から定義 された色空間で、Exifの標準色空間としても使用されています。

色温度

6

付録

被写体を照らしている光源の色を数値で表したもの。絶対温度で表され、 単位はケルビン(K)を使用します。色温度が高くなるにつれて光の色は 青味を帯び、色温度が低くなるにつれ光の色は赤味を帯びていきます。

色空間

色スペクトルのうちで使用する範囲を定義したもの。デジタルカメラで は、Exifの定義により「sRGB」が標準として使われています。このカメ ラでは、sRGBより多くの色を表現できる「AdobeRGB」も色空間として 使用できます。

オートブラケット

露出を自動で変えて撮る機能。シャッターボタンを押したときに、補正 なしの画像、マイナス補正した画像、プラス補正した画像を連続して撮 影できます。

画質

画像の圧縮率。圧縮率が低くなるにつれて画像はきめ細かく、圧縮率が 高くなるにつれて画像は粗くなります。

カメラぶれ(手ぶれ)

シャッターが開いている間にカメラが動いてしまったために、被写体全体が流れたように写ってしまう現象。シャッター速度が遅いときに発生しがちです。

感度を高めたり、ストロボを使ったりしてシャッター速度を速くする、また、 三脚などを使ってカメラを固定することで防止できます。また、 カメラぶれは、シャッターを押す動作で発生しがちなので、セルフタイマーやリモコン、 ケーブルスイッチを使うのも有効です。

感度

光の明るさを感じる度合い。感度が高いほど、暗いところでも速いシャッ ター速度で撮影できるため、カメラぶれしにくくなります。しかし、感 度が上がるほど、画像のノイズが多くなります。

記録サイズ

画像の大きさを点(ピクセル)の数で表したもの。画像を構成する点(ピ クセル)の数が多くなるほど、画像の大きさは大きくなります。

ケラレ

撮影した写真の周辺部がフードやフィルターなどでさえぎられて黒く なったり、レンズでストロボ光の一部がさえぎられて影になる現象。

絞り

光がレンズを通るときの光束(光の太さ)を広くしたり、狭めたりして CCDにあたる光の量を調整する機構のこと。

シャッター速度

シャッターを開き、光をCCDに当てている時間。シャッター速度を速くしたり、遅くしたりすることで、CCDにあたる光の量を調整します。

白飛び

画像の明るい部分の階調が失われ、真っ白になってしまうこと。

測距点

ファインダー内でピントを合わせる位置。

測光方式

露出を決めるために、被写体の明るさを計測する方式。このカメラでは、 「分割測光」「中央重点測光」「スポット測光」から選べます。 6

ノイズリダクション

シャッター速度を遅くしたときに発生するノイズ(画面のざらつきやム ラ)を減らす処理。

被写界深度

ピントが合って見える範囲。絞り値、レンズの焦点距離、被写体までの 距離によって変わります。例えば、絞り値を大きくすると深くなり、小 さくすると浅くなります。

ヒストグラム

画像の最も暗い部分から最も明るい部分までの階調の分布をグラフ化したもの。横軸が明るさ、縦軸が画素数を表しています。画像の露光状態を知りたいときに便利です。

ホワイトバランス

撮影時の光源に合わせて色温度を調整し、被写体を見た目どおりの色合いに補正する機能。

露出補正

シャッター速度と絞りを変えて、画像の明るさを調整すること。

196

メモ

索引

記号

198

「┗撮影」メニュー98, 1	74
「▶再生」メニュー98,17	74
「Ⅻ↓詳細設定」メニュー	
	75
「Cカスタム」メニュー	
	76
AUTOPICT $\tau - F \ell \sigma \tau = 43$	47
● 煙淮	 17
● k 物	17 17
▲八切	τι 17
■ 四京	+1 17
	+/
▲ 動体	11
⁴▲夜景人物	47
③ストロボオフ	47
▶ (再生) ボタン	95
面(消去)ボタン	94
4UP $(Z \land D = T + T + T + T + T + T + T + T + T + T$	
ボタン	93
\mathbf{a} $(\mathbf{J}\mathbf{D}\mathbf{z}\mathbf{A}\mathbf{b})$ $\mathbf{z}\mathbf{A}\mathbf{b}$	25
	50
国AV (路山悑止/AV) 小グノ	าว
~ 0,	93
₿フレビュー12	29

数字

1画像印刷	8	86
1画像消去	7	'3
9画像表示	6	6

Α

ACアダプター	.28
AdobeRGB	117
AE-L ボタン	.93
AEロック	142
AF360FGZ	153
AF.C(コンティニュアス	
モード)	122
AF.S (シングルモード)	122

AFエリア1 AF(オートフォーカス)1 AFモード1 AV機器 Av(絞り優先)モード1	21 18 22 70 36
B B(バルブ)モード1	40
C CCDクリーニング1 CR-V3	81 26
D DPOF印刷 DPOF設定	90 79
F Fnボタン93, ⁼nメニュー1	95 102
 NFO ボタン93, SO感度1 SO感度警告表示1	95 15 16
M MENUボタン93, MF(マニュアルフォーカス) 1	94 125
N Ni-MH1 NTSC方式1	26 168
ひ OK ボタン93,	95

4

Ρ

PAL方式	168
PC-F	189
PictBridge	83
P-TTL (ストロボ)	156
P-TTLオート(ストロボ)	154
P (プログラム)モード	133

R

RAW		110
-----	--	-----

S

SDメモリーカード	29
sRGB	

Т

Τv	(シャッター優先)) モード

U

USBケーブル	83

あ行

赤目軽減	.52, 157
鮮やか(画像仕上)	108
後幕シンクロ	157
アルカリ電池	26
色温度	113
色空間	117
液晶モニター	16
液晶モニターの明るさ	168
エラーメッセージ	186
オートパワーオフ	169
オートピクチャー AUTO PICT	43, 47
オートフォーカス AF …	118
オートブラケット	143

か行

カードアクセスランプ	15
回転	64
ガイド表示	16, 167
拡大表示	65

画質31,	110
カスタムファンクション	100
「Cカスタム」メニュー	
	176
画像仕上	108
画素数	109
	115
感度自動調整	115
記録サイズ	109
クイックビュー	170
ダーンション	
	112
ケーブルスイッチ	140
ケラレ	195
,,,,, 言語設定	33
日記版定 光量比制御シンクロ撮影	
(ストロボ)	159
コンティニュアスオート	100
 フォーカス	124
フンティニュアスモード ΔF (2
	122
コントラスト	111

さ行

再生	18, 63
再生時間	27
▶ (再生) ボタン	93, 95
「▶再生」メニュー	98, 174
彩度	
撮影可能枚数	27
撮影情報	17, 18
「✿撮影」メニュー	98, 174
視度調整	39
絞り	
絞り優先モード Av	
絞りリングの使用	
シャープネス	
シャッター速度	
シャッターボタン	. 45, 92, 94
シャッター優先モード	Tv 134
十字キー(▲▼◀▶)	93, 95

消去	73 94
初期設定 33	174
白黒(デジタルフィルタ)	71
白飛び警告	.160
シングルモード AF.S	.122
人物▲	47
ズームレンズ	48
ストラップ	24
ストロボ49	, 146
ストロボオフ 🟵	47
ストロボ光量補正	.146
\$UP (ストロボポップアップ	ブ)
	93
ストロホ(ホワイトパランス	()
	. 1 1 2
スホット(AF)	.121
スホット測元	161
スノ1 ドショウ00, フリム (デジタルフィルタ)	71
スリム (ノンタルフィルタ) セピア (デジタルフィルタ)	/ 1
セルフタイマー	/ 1
セルフタイマー 全押し	55
セルフタイマー 全押し 全画像印刷	55 45 88
セルフタイマー 全押し 全画像印刷 全画像消去	71 55 45 88 74
セルフタイマー 全押し 全画像印刷 全画像消去 選択消去	55 45 88 74 75
セルフタイマー	
セルフタイマー 全押し 全画像印刷 達取消去 測光時間 測光タイマー	55 45 88 74 75 .131 .144
セルフタイマー 全押し 全画像印刷 全画像消去 選択消去 測光時間 測光タイマー 測光方式	55 45 88 74 75 . 131 . 144 . 130
セルフタイマー 全押し 全画像印刷 全画像消去 選択消去 測光時間 測光与イマー 測光方式 外付けストロボ	55 45 88 74 75 .131 .144 .130 .153
セルフタイマー 全押し 全画像印刷 全画像消去 選択消去 測光時間 測光方式 外付けストロボ ソフト(デジタルフィルタ)	55 45 88 74 75 .131 .144 .130 .153 71

1	E	í	J	

太陽光(ホリイトパランス)	
	.112
ダイレクトプリント	83
多灯撮影(ストロボ)	. 158
中央重点測光	.131
適正露出	. 127

デジタルフィルタ	71
テレビ	70
電源	
電源レバー	
電子音	
電子ダイヤル	
転送モード	
電池	
動体系	
ドライブモード	
曇天(ホワイトバ	ランス) 112

な行

内蔵ストロボ	49, 146
ナチュラル(画像仕上げ)	108
日時設定	35
日時変更	163
ニッケル水素充電池	
日中シンクロ	52
ノイズリダクション	140

は行

ハイスビートシンジロモート (ストロボ) 白熱灯(ホワイトバランス)	155
	112
発光禁止	. 47
花火	140
バルブモードB	140
半押し	.45
日陰(ホワイトバランス)1	112
被写界深度	128
ヒストグラム	170
ビデオケーブル	.70
ビデオ出力方式	168
表示言語	167
表示パネル	. 22
表示方法	160
標準❷	.47
ピント合わせ	118
ピントを固定	123

ファイルNo2 ファインダー2 フィルタ加工	169 0, 39 71
」,////////////////////////////////////	47
フォーカスインジケーション	/ 101
	-
	93
フォーカスロック	123
フォーマット	162
プリンター接続	85
プリントサービス	79
プレビュー 🥲	129
プログラムモード P	133
プロテクト	77
0- ┓(プロテクト)ボタン.	95
分割測光	130
別売アクセサリー	183
ホワイトバランス	112
	···· ·

ま行

マクロ&	47
マット面	126
マニュアルフォーカス	K MF 125
マニュアルホワイトハ	バランス
	113
ミラーアップ	62, 182
メニューの操作	96
モードダイヤル	93, 104

や行

夜景		 	 140
夜景人物	د ا	 	 47

ら行

ラストメモリ	174
リセット	171, 172
リチウム電池	26
リモコン	59
レンズ	37, 178
レンズ取り外しボタン	[,] 38, 92

連続撮影	53
露出	127
露出警告 135, 137,	139
露出値固定	124
露出補正	141
■Av (露出補正/Av) ボタン	/
	93
露出モード	132

わ行

ワールドタイム	
ワイド (AF)	
ワイヤレスモード	(ストロボ)
	155

アフターサービスについて

- 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しま すので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓 口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口 に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えら れるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などを ご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付 していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - ・使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
 - ・当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - 火災・天災・地変等による故障。
 - 保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での 保管等)や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等) による故障。
 - 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - ・お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項 を訂正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有して おります。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。 なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サー ビス窓口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証 書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載 のお客様窓口にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効]
- 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

6



全国(一部の離島を除く)どこからでも均一料金で修理品梱包資材のお 届け・修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供 する便利なサービスです。

電話受付

TEL 0120-737-919(フリーダイヤル) TEL 03-3975-4314(携帯・PHS用) (受付時間:土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く9:00~17:00)

インターネット受付

URL: https://www.pentax.co.jp/japan/support/

FAX受付

FAX 03-3975-4318

インターネット受付のURLアドレスからFAX申込書をダウンロードして お使いください。

[宅配便・郵便修理受付・修理に関するお問い合わせ]

ペンタックスサービス(株)東日本修理センター

TEL 03-3975-4341(代)

〒175-0082 東京都板橋区高島平6-6-2 ペンタックス(株)流通センター内 営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスサービス(株)西日本修理センター

TEL 06-6271-7996(代)

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

メモ

メモ

ペンタックスホームページアドレス

[弊社製品に関するお問い合わせ] お客様相談センター http://www.pentax.co.jp/

ナビダイヤル 0570-001313 (市内通話料金でご利用いただけます。)

携帯電話、PHSの方は、右記の電話番号をご利用ください。 203-3960-3200(代)

- 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9
- 営業時間 午前9:00~午後6:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

[ショールーム・写真展・修理受付]

ペンタックスフォーラム

會03-3348-2941(代)

- 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階(私書箱240号)
- 営業時間 午前10:30~午後6:30 (年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休)



ペンタックス株式会社

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

precious moments