はじめに

本書は Optio E20 の初歩的な操作を簡潔に説明した入門編の簡単ガイドです。 より詳細な説明については CD-ROM に収録されている使用説明書を参照してく ださい。



前面



名前	説明
シャッターボタン	静止画撮影のモードでは、半押しをしたときに、ピン
	ト合わせと露出の固定を行います。全押しすると撮影
	されます。動画モードでは、撮影を開始、終了します。
ストロボ	ストロボを発光します。
電源スイッチ	カメラの電源をオンやオフにします。
モードダイヤル	カメラのモードを設定します。
セルフタイマーランプ	セルフタイマーが働いている間、写真が撮影されるま
	で青色に点滅します。
マイク	動画を撮影するとき音声を録音します。
PC/ ビデオ端子	USB ケーブルやビデオケーブルを接続する端子です。
レンズ	光学三倍ズームのレンズです。望遠や広角で撮影がで
	きます。

背面



名前	説明
ステータスランプ	カメラの現在の稼動状態を表示します。
♦♦♦/ 🖬 ボタン	撮影モード時に押すと、写る範囲が広くなります。静止画 拡大再生時に押すと、押すごとに拡大倍率が下がります。 再生モード時は 9 画面表示(サムネイル表示)へ切り替え ます。
∮/Q ボタン	撮影モード時に押すと、被写体を拡大します。静止画再生 時に押すと、画像が拡大表示され、押すごとに拡大倍率が 上がります。
▶ 再生ボタン	再生モードへ切り替えます。最後に撮影した画像と、撮影 情報が液晶モニタ上に表示されます。
MENU ボタン	メニュー画面が表示されます。
面 ボタン	画像を消去します。
+字キー ▲/☆ ボタン ▶/☆ ボタン ◀/☆ ボタン ▼/⊉ ボタン	メニューや画像をスクロールし選択します。 撮影モードでドライブモード、セルフタイマーモードを選 択します。 撮影モードでフォーカスモードを選択します。 撮影モードでストロボモードを選択します。 撮影モードで押すと、露出補正モードに入ります。
☞ ボタン	メニュー画面での機能設定時には、設定した内容を確定し ます。撮影モード時、再生モード時には、液晶モニターの 表示を切り替えます。

モードダイヤル



モード	説明
◙ シンプル	記録サイズと画質以外をカメラが自動的に設 定して撮影するモードです。
🖻 プログラム	シャッター速度や絞り値をカメラが自動的に 設定する、一般的な撮影に適したモードです。
🛔 ポートレート	人物写真をきれいに仕上げます。
🌇 風景	風景写真をきれいに仕上げます。
🖎 スポーツ	シャッター速度を速くして、被写体のぶれを 軽減します。
🛛 夜景	夜景など暗いシーンを撮影します。
🛃 設定	カメラの各種設定を行います。
曾 動画	動画を撮影します。

準備

ストラップを取り付ける

ストラップの細いひもを、イラストのようにストラップ取り付け部に通して取り 付けます。



電池をセットする

- 1. 電池 / カードカバーを開ける
- 2. 図のように+-を合わせて挿入する
- 3. 電池 / カードカバーを閉めて、水 平に押し込む





- 電池は単3形ニッケル水素電池か単3形アルカリ電池のいずれか2 本を使用します。
- 単3形アルカリ電池は特性上、カメラの性能を十分に発揮できない 場合があります。単3形アルカリ電池は、緊急用およびカメラの動 作確認用として以外は、使用をおすすめしません。

SD メモリーカード (別売) をセットする

- 1. 電池 / カードカバーを開ける
- SD メモリーカードのラベル面をカメ ラのレンズ側に向け、カメラの SD メ モリーカードソケットに挿入する
- 3. 電池 / カードカバーを閉めて、水平方 向に押し込む



電源スイッチのオン / オフ

- 電源スイッチを押す 電源がオンになります。 電源をオンにすると、レンズバリアが 開き、レンズが前に出ます。
- 2. もう一度電源スイッチを押す 電源がオフになります。



初期設定をする

ご購入後、最初にお使いになる前に、まず言語と日時を設定してくだ さい。

言語を設定する

 モードダイヤルを 景 の位置に合わ せて、電源スイッチを押す
 「設定 1」が表示されます。

1. 十字キー(▼)を押して、
 「Language」を選択して、ボタンを押す

- 3. 十字キー(▲▼)を押して、「日本 語」を選択する
- 4. 🞯 ボタンを押す







日時を設定する

- モードダイヤルを 景 位置に合わせ て、電源スイッチを押す
 「設定 1 が表示されます。
- 2. [十字キー(▼)を押して、「日時設 定」を選択し、◎ ボタンを押す
- 1. 十字キー(<>>)を使用して日付の 表示形式、時間の表示形式(12時 間式あるいは24時間式)、日付の 年、月、日および時間の枠を選択 し、十字キー(▲▼)を使用してぞ れぞれの設定を選択します
- 4. すべての項目を設定した後、∞ ボタ ンを押す
- 5. モードダイヤルを 🖫 位置以外に回します。





静止画を撮影する



い被写体が入るように、構図を合わせる

3. シャッターボタンを半押しする ピントが合うとフォーカスフレームが緑色に変わります。同時に、露出が 適正な値で固定されます。

静止画を再生する



ターに表示されます。基本情報が液晶モニターに表示されています。ボタン を押すと、詳細な撮影情報が表示されます。

 +字キー (◀▶) で画像を切り替えます +字キー [◀]を押すと、前の画像が表示されます。 +字キー [▶]を押すと、次の画像が表示されます。

動画を撮影する

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

- 1. モードダイヤルを、きに合わせ、 電源スイッチを押す
- 2. シャッターボタンを押す 撮影が開始されます。 撮影中は、ステータスランプが赤く点滅 します。

 シャッターボタンを押す 撮影が終了します

動画を再生する

撮影した動画は、カメラの液晶モニターで再生できます。 ※動画撮影で記録された音声は、カメラでは再生できません。音声も 再生したい場合は、データをパソコンに転送して、パソコン上で再生 してください。

- モードダイヤルを、景の位置以外に合わせ、電源スイッチを押す
- +字キー(◀▶)で再生したい動画を 選ぶ +字キー[◀]を押すと、前の画像が 表示されます。 +字キー[▶]を押すと、次の画像が 表示されます。
- 1. 十字キー(▲)を押す 動画の再生が開始します。
 動画再生を一時停止するには十字キー(▲)を押します。



画像を消去する

- 1. モードダイヤルを、🔄 の位置以外に合わせ、電源スイッチを押す
- ▶ 再生ボタンを押す 最後に記録された画像が液晶モニターに表示されます。
- 3. 十字キー (◀▶) で消去したい画像を選ぶ
- 4. 消去ボタンを押す
- 5. 十字キー(▲▼)で「1 画像」か「全 画像」のいづれかを選び ∞ ボタン を押す

消去を確認する画面が表示されま す。

- [1 画像]:1 画像または1 動画を消去 します。
- [全画像]: 一度に全ての画像と動画 を消去します。
- 6. 十字キー(▲▼)で、「実行」を選び、 ◎ ボタンを押す

消去を中止する場合、「取消」を選ん で ∞ ボタンを押します。





カメラ内画像を転送する

カメラをパソコンへ接続する準備

Windows 98/98SE をお使いの場合は、USB ドライバソフトをインス トールする必要があります。Windows 2000/Me/XP をお使いの場合 は、USB ドライバのインストールは必要ありません。JP-12「カメラを パソコンへ接続する」より始めて下さい。

<Windows 98/98SE をお使いの場合 >

 付属の CD-ROM (S-SW60) をパソ コンの CD-ROM ドライプにセット する

自動的に「PENTAX Software Installer」の画面が表示されますが、 ここでの作業では、操作する必要は ありません。XI(閉じる)ボタンを クリックして画面を閉じてください。

2. カメラの電源をオフにして、同梱の USB ケーブルでカメラとパソコン を接続する

接続の際、USB ケーブルの端子とカ メラ、パソコンの端子の互い形状が 適合するよう確認しながら行って下 さい。

- 3. カメラの電源をオンにする
- カメラの接続が認識され、新しい ハードウェアの追加ウィザード画面 が表示されます
- 5.「 次へ」をクリックする
- 6.「使用中のデバイスに最適なドライ バを検索する(推奨)」を選択して、 「次へ」をクリックする







- 7.「CD-ROM ドライブ」だけをチェックして、「次へ」をクリックする。
 他の項目がチェックされている場合は、その項目をクリックしてチェックマークを外してください。
- USB ドライバのインストールが終了したら、コンピュータを再起動 する

カメラをパソコンへ接続する

- モードダイヤルを景に合わせ、電 源スイッチを押して電源をオンす る
- 2. 十字キー[▶]で「設定 2」を選択し、 十字キー[▼]で「USB 接続」を選ぶ
- 3. 🛞 ボタンを押す
- 4. 十字キー[▼]で「PC」を選び、◎ ボ タンを押す
- 5. カメラの電源をオフにする
- 同梱の USB ケーブルでカメラとパ ソコンを接続する 接続の際、USB ケーブルの端子とカ メラ、パソコンの端子の互い形状が 適合するよう確認しながら行って 下さい。





- 7. 電源スイッチを押し、カメラをオンにする
- マイコンピュータにリムーバブルディスクが検出され、その中に画 像や動画ファイルがあります。

Macintosh をお使いの場合は、カメラはデスクトップ上の「名称未設 定」として認識されます。

画像を転送する

カメラの電源をオンにして、USB ケーブルでコンピュータに接続する と、「リムーバブルディスク」(マッキントッシュ:デスクトップの 「名称未設定」)として認識されます。ファイルをパソコンのハードド ライブへコピー(転送)することができます。

Windows

- 1. 「 マイ コンピュータ」をダブルクリックする
- 2. 「 リムーバブルディスク」をダブルクリックする
- 3.「DCIM」フォルダをダブルクリックする 画像は「XXXPENTX」(XXX は 3 桁のフォルダ番号)フォルダに格 納されています。
- パソコンにコピーしたいフォルダを選択する キーボードの「Ctrl」キーを押しながらフォルダをクリックして、コ ピーしたい画像が格納されているフォルダを一度に選択します。
- 5. 「編集」メニューから「コピー」を選ぶ 「ファイルをコピー」の画面が表示されます。
- 6. コピー先を指定する
- 7.「OK」をクリックする 画像がパソコンにコピーされます。

・マッキントッシュ

1. ディスクトップアイコンの「名称未設定」をダブルクリックする

- 2. 「DCIM」フォルダをダブルクリックする 画像は「XXXPENTX」(XXX は 3 桁のフォルダ番号)フォルダに格 納されています。
- 3. ハードディスク上の転送先のフォルダを開く
- パソコンにコピーしたいフォルダをカメラ内のフォルダより選択し 目的のフォルダへドラック・アンド・ドロップする

お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス [弊社製品に関するお問い合わせ] お客様相談センター http://www.pentax.co.jp/

0570-001313

(市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話、PHS の方は、右記の電話番号をご利用ください。 TEL 03-3960-3200(代)