

optio **S4**i

使用説明書





カメラの正しい操作のため、ご使用前に 必ずこの使用説明書をご覧ください。

<u>はじめに</u>

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラOptio S4iをお買い上げい ただき誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していた だくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書 をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなく なったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人と して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意く ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内 で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

本機を使用するにあたって

- ・強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合 があります。
- 液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

商標について

SDロゴは商標です。

PENTAXはペンタックス株式会社の登録商標です。

オプティオおよびOptioはペンタックス株式会社の登録商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

USBドライバは米国インシリコン社のソフトウェアを使用しています。

本製品はPRINT Image Matching IIに対応しています。PRINT Image Matching II 対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の 状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching IIに関する著作権はセイコーエプソン株式 会社が所有しています。

PictBridgeについて

「PictBridge」は、プリンタとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリント アウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像 をプリントできます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合が あります。

ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下 記マークの内容については特に注意をしてお使いください。

注意 このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 可能性があることを示すマークです。

本体について

<u>/</u>] 警告

- カメラを分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部 があり、感電の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 をふれないでください。感電の危険があります。
- SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 首に掛けないようにご注意ください。
- ACアダプタは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。専用品以外のACアダプタをご使用になったり、専用のACアダプタを指定以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の原因になります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、電池またはACアダプタを取り外したうえ、 サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

⚠ 注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解しないでください。破裂・発火のおそれがあります。
- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8 以外は充電しないでください。破裂・発火のおそれがあります。
- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などの恐れがあります。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ すらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けて ください。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を起こした時は、速やかに電池を 取り出してください。その際は、やけどに充分ご注意ください。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご 注意ください。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目についたり、ロに入らないよう十分にご注意ください。

バッテリー充電器とACアダプタについて

⚠ 警告

- 指定された電源以外の電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。AC指定電圧は、100-240Vです。
- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となり ます。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また はお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、仕様を中止してく ださい。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火災の原因となります。

⚠ 注意

- ACコードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたりしてコードを傷めないでください。もしACコードが傷んだら、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。
- コンセントに差し込んだまま、ACコードの接続部をショートさせたり、さわったりしないでください。
- バッテリー充電器をお使いにならないときは、必ず電源プラグをコン セントから抜いておいてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ・ 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。
- バッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリーD-LI8以外の電 池は充電しないでください。他の電池を充電しようとすると、発熱 や、充電器の故障の原因となります。

取り扱い上の注意

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しております ワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用や逸失利益等)については、保証しかねます。
- このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。
- 汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。
- 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる 所では使用できません。
- ・ 強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・ 車・船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- ・カメラの使用温度範囲は0℃~40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これ は液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことを お勧めします。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用 上の注意」(p.21)をご覧ください。

- ・破損や故障の原因になりますので、液晶モニタの表面を強く押さないでください。
- カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり液晶モニタが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 三脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ご注意ください。

目次

6
9
10
11
12
13

準備

ストラップを取り付ける	13
電源を準備する	
バッテリーをセットする	
バッテリーを取り出す	
バッテリーを充電する	
ACアダプタを使用する	
SDメモリーカードをセットする	
記録サイズと画質	
初期設定をする	23
言語を設定する	
日時を設定する	24
クイックスタート	26

静止画を撮影する	
静止画を再生する	
前後の画像を再生する	
表示された画像を回転表示する	
機能共通操作	30

	雷源をオン/オフする	
	収納再生モードで電源をオンにする	
	ボイスレコーディングモードで電源をオンにする	
	ボタンの機能を使用する	
	撮影モード時	
	再生モード時	
	ボイスレコーディングモード時	35
	メニューを操作する	
	メニューの操作方法	
	メニュー一覧	
撮影		40

撮影する	
すばやく簡単に撮影する (グリーンモード)	
機能を設定して撮影する (プログラムモード)	41
シーンにあわせた撮影をする(ピクチャーモード)	
暗いシーンを撮影する(夜景モード)	
動画を撮影する(動画モード)	
パノラマ撮影をする(パノラマアシストモード)	
ソフトな写真を撮影する(ソフトフォーカスモード)	
塗り絵調の写真を撮影する(ポスタリゼーションモード)	
フィルタを設定して撮影する(デジタルフィルタモード)	
機能を自由に設定して撮影する(ユーザーモード)	
水中で撮影する(マリンモード)	
3D写真を撮影する(3D撮影モード)	
セルフタイマーを使って撮影する	60

	リモーノを使っく域影りる。(別元)	61
	連続して撮影する_(連続撮影)	62
	ズームを使って撮影する	63
	早送り動画を撮影する	65
	撮影のための機能を設定する	66
	エードた切り抜うス	60 66
	는 F 전 에 ሃ 티 시 경	
	丁字 「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	
	フォーカスの設定を変える	69
	ストロボの発光方法を選択する	71
	記録サイズを選択する	
	面質を選択する	73
	自身ととバランフを調整する	70
	ハノイトハノノンマと詞至りる	
	イートノオーリノイ製田を設定する	
	測元万式を設定する	/ /
	感度を設定する	78
	クイックビューの時間を設定する	79
	シャープネスを設定する	80
	ジーを設定する	
	イレクと以たり ひ	01 22
	コノトンハーで収定する	
		83
	設定を保存する	
	メニュー項目を保存する(モードメモリ)	84
	ユーザーモードに機能を登録する	85
録音·		86
** •		
	育戸を軽買する (ホイスレコーティングモート)	86
	昔声を冉生する	
	ホイスメモを付ける	88
	ボイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する	
五 牛 ·	ホイスメモを付ける	88 88 89
再生·	ホイスメモを付ける	88 88 89
再生·	ホイスメモを付ける	88 88 89
再生·	ホイスメモを付ける	88
再生·	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する 一静止画を再生する 	
再生·	 ホイスメモを付ける	88 88 89
再生・	ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 動画を再生する 動画を再生する	88 88 89
再生・	**1 スメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 動画を再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する	88 88 89 89 89 89
再生・	**1 スメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する 拡大して再生する。 動画を再生する。 撮影時の情報を表示する。 9 画像ずつ表示する。	88 89 89 89 89 89 89 91 91 92 93
再生・	ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する 静止画を再生する 拡大して再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像ずつ表示する マーライドショロで連結画生する	88 88 89 89 89 89 91 92 93 93
再生・	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する	88 88 89 89 89 89 91 92 93 93
再生·	ホイスメモを付ける ボイスメモを付けるいように設定する	88 88 89 89 89 89 89 91 92 93 94 94
再生·	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けるいように設定する 消去・画像編集 ■像を再生する	88 88 89 89 89 91 92 93 94 95 95
再生 ·	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する	88 89 89 89 89 89 89 91 92 93 93 94 95 95 97
再生·	 ホイスメモを付ける ボスメモを付けるいように設定する 消去・画像編集 ■像を再生する	88 89 89 89 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 95 98
再生·	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する	88 88 89 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 95 97 97 98 99 98
再生・	ホイ スメモを付ける ポイメチモを付けるいように設定する 消去・画像編集 画像を再生する 動画を再生する。 動動を再生する。 動動を再生する。 の画像ずつ表示する。 マライドショウで連続再生する。 画像・動画・音声を消去する 1画像・音声すつ消去する。 まとめて消去する。 消去できないようにする(プロテクト)	88 88 89 89 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 97 98 99 90 100
再生・	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けるいように設定する 消去・画像編集 ● 協編集 ● 御像を再生する	88 88 89 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 95 95 97 98 99 90 100
再生・	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する	88 88 89 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 97 95 99 99 90 100
再生・	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けるいように設定する 消去・画像編集 ■像を再生する	88 89 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 97 97 98 99 90 100 100
再生・	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する	88 88 89 89 89 91 92 93 94 94 95 95 97 97 98 99 99 90 100 102 103
再生 ·	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する	88 89 89 89 91 92 93 94 94 95 95 95 95 97 98 99 90 100 102 103 103
再生・	 ホイスメモを付ける ボイメメモを付けないように設定する 消去・画像編集 画像を再生する 静止歯を再生する 動画を再生する 撮影時の情報を表示する 9画像ずつ表示する スライドショウで連続再生する 画像・音声を消去する エスライドショウで連続再生する 画像・音声を消去する ボムでさないようにする(プロテクト) デレビで画像を見る プリントサービスの設定をする(DPOF) 1画像すの設定する カメラを直接プリンタに支続する 1画像すつプリントする(PictBridge)	88 89 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 97 97 97 97 90 100 100 102 103 103
再生・	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する	88 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 95 95 95 97 97 98 99 97 100 102 103 103 103
再生	 ホイスメモを付ける ボイメメモを付けないように設定する 消去・画像編集 ■像を再生する	88 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 97 97 98 99 90 100 102 103 103 104 105
再生 ·	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する	88 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 97 97 98 99 99 100 102 103 104 103 104
<u>再生</u> 。	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する	88 89 89 89 91 92 93 94 94 95 95 95 95 97 98 99 99 100 100 102 103 103 103 104 105 105
<u>再生</u> ·	 ホイスメモを付ける ボイメメモを付けないように設定する	88 89 89 89 91 92 93 94 95 95 95 97 97 97 99 99 100 100 102 103 104 105 105 105
再生 ·	 ホイスメモを付ける ボイスメモを付けないように設定する	88 88 89 89 92 93 94 94 95 95 95 95 97 97 97 97 98 99 99 100 102 103 104 105 105 105 107
<u>再生</u> 。	 ホイスメモを付ける ボイメメモを付けないように設定する 消去・画像編集 ■像を再生する	88 88 89 89 89 91 92 93 93 94 95 95 97 98 99 99 100 100 100 102 103 103 104 105 105 105 107 107

1	1	2

	カメラの設定をする	
	SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットする	
	起動画面を変更する	
	サウンドの設定を変更する	
	日時を変更する	
	ワールドタイムを設定する	
	表示言語を変更する	
	ビデオ出力方式を選択する	
	USB接続モードを変更する	
	スリープを設定する	
	オートパワーオフを設定する	
	よく使う機能(カスタム機能)を設定する	
	QUICKボタンを設定する	
	設定をリセットする	
	決まった時刻にアラームを鳴らす	
	アラームを確認する	
	アラームを設定する	
	アラームを鳴らす	
付録		126
	如士々 監	400

都市名一覧	126
別売アクセサリー一覧	127
メッセージー皆	128
こんなときは?	130
主な什様	132
アフターサービスについて	134
ペンタックスピックアップリペアサービス	135

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 準備 ------

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお読みに なり、撮影をはじめる前に、操作を行なってください。

2 クイックスタート -

ー番簡単な撮影方法と再生方法を説明しています。すぐに撮影・再生をしたいとき は、この操作方法をご利用ください。

3 機能共通操作 ------

各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作について説明しています。詳しい内容は、「撮影」「録音・再生」「再生・消去・画像編集」「設定」の各章をご覧ください。

4 撮影 -----

さまざまな撮影の方法や、撮影シーンに合わせた撮影モード画面の設定方法など、 撮影に関する機能の設定方法について説明しています。

5 録音・再生 ---

音声だけの録音や画像に音声を追加する方法、再生のしかたを説明しています。

6 再生・消去・画像編集-

カメラ・テレビでの再生の方法や消去のしかた、画像サイズの変更やトリミングの 方法、直接プリンタにつないでプリントする方法などを説明しています。

7 設定 ---

カメラに関する機能の設定方法について説明します。

8 付録 ---

困ったときの対処のしかたや、別売品の案内をしています。

操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。

	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。
(H) X	知っておくと便利な情報などを記載しています。
注意	操作上の注意事項などを記載しています。
 P. P. 8, 8, 114, 30, 本, 43, 0, (20, 28, ★, <u>**</u>, (21, 80FT, 2, 0, USER, ** 	タイトルの上に表示されたマークは、その機能が使える撮影モードを表します。 例)

(1)

2

3

4

5

6

7

8

主な同梱品の確認



本体 Optio S4i



ストラップ O-ST20(※)



ソフトウェア(CD-ROM) S-SW20



AVケーブル I-AVC7(※)



USBケーブル I-USB7 (※)



充電式リチウム イオンバッテリー D-LI8(※)



バッテリー充電器 D-BC20(※)



使用説明書 (本書)



ACコード D-C02J



(※)の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」(p.127)をご 覧ください。

各部の名称

前面



背面



操作部の名称



ガイド表示について

操作中は液晶モニタにボタン操作のガイドが表示されます。 ガイド表示では、ボタンは次のように表されます。

+字キー (▲)		ズーム/⊠/Qボタン	
十字キー (▼)	▼	デジタルズーム時	Q
+字キー (◀)	•	トリミング指定時	Q
+字キー (▶)	►	DISPLAYボタン	DISP
MENUボタン	MENU	面ボタン	1
シャッターボタン	SHUTTER	0 - n ボタン	F
		OKボタン	OK





ストラップの細いひもを、ストラップ取り付け部に通して取り付けま す。

電源を準備する

1 準備



バッテリーをセットする

同梱のバッテリーをセットします。

- バッテリー/カードカバーを開ける
 ①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。
- 2 バッテリーロックレバーを矢印の方向に押し、バッテリー の▲マークを液晶モニタ側に向けながらロックされるまで 挿入する
- **3** バッテリー/カードカバーを閉じる

バッテリーを取り出す

1 バッテリーロックレバーをバッテリー挿入時と同じ方向に 押す

バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いてください。

XE

長時間連続してご使用になるときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)をご使用ください。(p.18)



- バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因になります。
 - 電源スイッチがオンのときは、バッテリーを取り出さないでください。
 - カメラを長時間使用しない場合は、バッテリーを取り出した状態で保管してください。
 - バッテリーを長時間取り出していると、日時の設定がリセットされる ことがあります。



バッテリーを充電する

はじめてご使用になるときや、「電池容量が無くなりました」という メッセージが表示されたときは、付属のバッテリー充電器D-BC20を 使って充電してください。バッテリーをカメラに入れたままで充電で きます。

1 バッテリー充電器D-BC20にACコードを接続する

2 ACコードをコンセントに差し込む

カメラにバッテリーを入れた状態で充電する場合

3 カメラを、バッテリー充電器に載せる

カメラの電源をオフにして、ケースのくぼみにレンズが合うように載 せます。充電中は、充電器内部のチャージインジケータが赤色に点滅 します。充電が完了すると、チャージインジケータが赤色に点灯しま す。

4 充電終了後、バッテリー充電器からカメラを取り外す



バッテリーだけを充電する場合

カメラからバッテリーを取り外して、バッテリーだけを充電すること もできます。

- 3 バッテリーを「PENTAX」の文字が見えるようにセットする 充電中はチャージインジケータが赤色に点滅します。充電が完了する と、チャージインジケータが赤色に点灯します。
- 4 充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り外す
 - 充電時間は、最大で約100分です。周囲の温度が0℃~40℃の範囲で 充電してください。
 - 充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。
 - バッテリーの寿命がくると、正しい充電を行なっても使用できる時間 が短くなります。新しいバッテリーと交換してください。
 - バッテリーだけを充電する場合は、バッテリー充電器キットK-BC8J
 (別売)も利用できます。
 - お買い上げ時や長期間使わなかったバッテリーは、ご使用になる前に 必ず充電してください。
 - ・付属のバッテリー充電器D-BC20では、専用の充電式リチウムイオン バッテリー D-LI8以外のバッテリーは充電しないでください。充電器 の破損や発熱の原因となります。
 - バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケータランプが点滅しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してください。

XE

注意

・使用時間の目安(専用バッテリー D-LI8フル充電時)

撮影可能枚数 : 約180枚 (ストロボ使用率50%、液晶モニタオン、25℃) 再生時間 : 約110分

- この数値は、当社の測定条件によるものです。撮影モード、撮影状況により異なります。
- ・使用環境温度が下がると、電池の性能が低下します。寒冷地で使用する場合は、予備の電池を用意して、衣服の中で保温するなどしてご使用ください。なお、低温によって低下した電池の性能は、常温の環境で元に戻ります。
 - 海外旅行、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備電 池をご用意ください。

•バッテリーの残量表示

液晶モニタに表示された Шで、バッテリーの残量を確認できます。



・リサイクルについて



このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 ご使用済みの小型充電式電池の廃棄に際しては、端子部 に絶縁テープをはって、小型充電式電池リサイクル協力 店へお持ちください。

Li-ion

1

準備



ACアダプタを使用する

液晶モニタを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、 ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用をおすすめします。

- 1 カメラの電源が切れていることを確認してから、端子カ バーを開ける
- 2 AC アダプタの DC 端子を、カメラの DC 入力端子に「◀」 マークを合わせて接続する
- 3 ACコードをACアダプタに接続する
- 4 コンセントに電源プラグを差し込む
- ・AC アダプタを接続または外すときは、必ずカメラの電源が切れた状態で行なってください。
 - 電源および接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。記録中 にケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。
 - ACアダプタをご使用になるときはACアダプタキットK-AC8Jの使用 説明書をあわせてご覧ください。
 - DC 端子を接続するときは、必ず「◀」マークを合わせてください。
 無理に差し込むと破損の恐れがあります。

バッテリー充電器とACアダプタの使用上の注意

バッテリー充電器とACアダプタを使用する場合は、火災や感電に十分 ご注意ください。

ご使用の前に、必ず「ご注意ください」(p.1)をお読みください。 バッテリー充電器とACアダプタの仕様については、p.133をご覧くだ さい。 1

準備

SDメモリーカードをセットする



このカメラでは、SDメモリーカードが使用できます。撮影した画像は、 SDメモリーカードまたは内蔵メモリに記録されます。カードをセット して撮影したとき(液晶モニタに凹が表示されます)はカードに、カー ドをセットしていないとき(液晶モニタに凹が表示されます)は内蔵 メモリに記録されます。

SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。

1 バッテリー/カードカバーを開ける

①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。

2 SDメモリーカードのラベル (▲印のある) 面を液晶モニタ 側に向け、カチッと音がするまで押し込む

3 バッテリー/カードカバーを閉じる カードを取り出すときは、カードを矢印の方向に押し込みます。カードが少し飛び出すので、カードを引き抜いて取り出してください。



撮影できる画像の枚数は、使用するSDメモリーカードまたは内蔵メモ リの容量と画像の記録サイズ、画質によって異なります。(☞p.22)

データバックアップのおすすめ

内蔵メモリに記憶したデータは、まれに読み出しができなくなることがあります。 大切なデータはパソコンなどを利用して、内蔵メモリとは別の場所に保存しておく ことをおすすめします。

SDメモリーカード使用上の注意

- カードカバーを開けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側に切り替えると、新たにデータを記録、消去またはカードのフォーマットをすることが禁止され、それまで保存したデータが保護されます。



1

準備

- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合 がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータ記録中や、画像・音声の再生中、またはUSBケーブ ルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでくだ さい。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- 未使用または他のカメラで使用したカードは、必ずフォーマットしてからご使用 ください。フォーマットについては「SDメモリーカード/内蔵メモリをフォー マットする」(p.112)をご覧ください。
- SDメモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。 カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
 - (4) SDメモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中にカードを取り 出したり、ACアダプタやバッテリーを抜いたとき
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存したデー タが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバッ クアップを取るようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や、保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や保管 は避けてください。
- 一部の書込み速度の遅いSDメモリカードでは、動画撮影時にカードに空き容量が あっても途中で撮影が終了したり、撮影・再生時に動作が遅くなる場合があります。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

記録サイズと画質

(1)

準備

画像の記録サイズと画質は、画像の用途に応じて設定します。 記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントした時に 鮮明な画像が得られますが、画像の容量が増えるので、撮影できる枚 数は少なくなります。

画像の記録サイズと画質の設定は、「□撮影機能」メニューで行います。

メニューの操作方法☞p.36
記録サイズを選択する☞p.72
画質を選択する™p.73

● 選べる記録サイズと適した用途

2304×1728	A4サイズでの印刷などに適しています。
1600×1200	A5サイズでの印刷などに適しています。
1024×768	はがきサイズでの印刷などに適しています。
640×480	電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。

初期設定では、2304×1728が選択されています。

● 選べる画質と適した用途

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、A4サイズなど大きな写真のプリント などに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、写真のプリントおよびパソコンの画面で 画像を見るときに適しています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作 成用に適しています。

初期設定では、★★が選択されています。

● 記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目安

画質記録サイズ	★★★ S.ファイン	★★ ファイン	★ エコノミー	動画 (320×240)
2304×1728	3	6	10	
1600×1200	8	14	20	F2チ小
1024×768	18	33	43	5549
640×480	40	62	83	

表の数値は、内蔵メモリ(約10MB)を使用した場合の枚数です。

 この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影 モード、使用するSDメモリーカードなどにより変わります。



カメラの電源を入れたときに、以下のような画面が表示されたら、 ☞の手順に従って初期設定をしてください。

上記のような画面が表示されない場合は、初期設定をする必要はあり ません。

言語を設定する

使用する言語を日本語に設定します。

1 十字キー(◀▶)を押して、「日本語」
 を選ぶ

「日本語」を選んだときに「都市」、「夏時 間」が右図のように表示されていたら、手 順6に進んでください。



2 +字キー (▼)を押す

緑の四角枠(選択枠)が「都市」に移動します。

- 3 十字キー(◀▶)を押して、「TYO (東京)」を表示させる
- 4 十字キー (▼)を押す
- 5 十字キー(◀▶)を押して、☞を□に設定する
- 6 OKボタンを押す 「日時設定」画面が表示されます。

日時を設定する

1

準備

日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。

- 1 十字キー(▲▼)を押して、日付の 表示スタイルを設定する
- 2 十字キー(▶)を押す 「24h」の上下に▲▼が表示されます。
- 3 十字キー(▲▼)を押して、24h(24 時間表示)または12h(12時間表示) を設定する
- 4 十字キー(▶)を押す 「西暦年」の上下に▲▼が表示されます。
- 5 十字キー (▲▼)を押して、西暦年 を設定する

	-
「日時設定	
日付表示スタイル 年/月/日24h	
	l
2004 / 01 / 01	l
	l
12 : 00	l
	J
MENU 戻る OK 決定	
	-

「日時設定 日村表示スタイル 年/貞/日24h		
2004 / 01 / 01		
12 : 00		
MENU 戻る OK 決定		





8 手順7を繰り返して、「日」「時」「分」を設定する

手順3で「12h」を選択した場合は、AM、PMのいずれかを選択します。

9 設定が終了したら、OKボタンを押す

撮影できる状態になります。メニュー操作で設定した場合はメニュー 画面に戻りますので、もう一度OKボタンを押してください。

↓ ・日時の設定終了後、OKボタンを押すと、0秒にセットされます。

時報に合わせてOKボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行えます。



 初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回 電源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。

ここで設定した内容は、設定後メニュー操作で変更することができます。メニューの呼び出し方は「日時を変更する」(p.115)をご覧ください。



静止画を撮影する



最も簡単な静止画の撮影方法を説明します。ストロボは明るさに応じ て自動的に発光します。

1 電源スイッチを押す

電源がオンになります。

2 液晶モニタを確認する

液晶モニタの中央のフォーカスフレームの 中が、自動でピントが合う範囲です。 ズーム/2/2/スボタンを押すと被写体の大き さが変わります。

♦ : 被写体が大きく写ります。

₩ : 被写体が小さく写ります。

ファインダーをのぞいて、被写体の大きさを確認することもできます。

- フォーカスフレームはファインダー内には表示されません。ピントを 合わせる範囲は、必ず液晶モニタで確認してください。
 - QUICK ボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する グリーンモードに切り替わります。グリーンモードでは、最も簡単に きれいな写真がとれます。(すばやく簡単に撮影する☞p.40)
- 3 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。

4 シャッターボタンを押す

撮影した画像が液晶モニタに1秒間表示(クイックビュー)されます。 撮影した画像はSDメモリーカード、または内蔵メモリーに保存され ます(保存中はファインダー横の緑ランプと赤ランプが交互に点滅し ます)。



フォーカスフレーム

XE

2

クイックスタート

シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。 **半押し**

シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置、露出、ホワイ トバランスがロックされます。シャッター速度、絞り値は、シャッター ボタンを半押ししたときだけ表示されます。半押しのとき、液晶モニ タやステータスランプ、ストロボランプは次のような情報を表します。

1. フォーカスフレーム

ピントが合うと緑色の枠が点灯します。ピントが合っていないとき は、枠が表示されません。

2. ステータスランプとストロボランプ

	ステータスランプ(緑)	ストロボランプ(赤)
点灯	ピントが合っています	ストロボ発光表示
点滅	ピントが合っていません	ストロボ充電中

ストロボ充電中は撮影できません。

全押し

シャッターボタンを下まで押した状態です。撮影が行われます。

「ピント合わせの苦手な条件}

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わない ことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離にあ るものにピントを固定(シャッターボタン半押し)し、その後構図を撮 りたい位置に戻してシャッターを切ります。

- 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの
- ・暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- 細かい模様の場合
- 非常に速い速度で移動しているもの
- ・ 遠近のものが同時に存在する場合
- ・反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るい場合)

クイックビュー

撮影直後に画像が表示される「クイックビュー」の表示時間は、初期 設定では1秒間に設定されています。クイックビュー表示中に電ボタン を押すと、消去画面が表示されます。「消去」を選びOKボタンを押す と、その画像を消去することができます。(** p.96) また、クイックビュー表示中にOKボタンを押すと、「ボイスメモ」に

より音声を録音することができます。(☞ p.88)

クイックビューの表示時間を設定する☞p.79



静止画を再生する



画像を再生する

静止画を再生します。

1 撮影後に ▶ 再生ボタンを押す

> 撮影した画像が液晶モニタに表示されま す。



拡大して再生する∞p.89

前後の画像を再生する

静止画を前後に1枚ずつ送って再生します。

1 撮影後に ▶ 再生ボタンを押す

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。

2 +字キー (◀▶) を押す



((ок

前の画像が表示されます。

次の画像が表示されます。

表示された画像を回転表示する

1 撮影後に ▶ 再生ボタンを押す

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。

2 +字キー (▼)を押す

1回押すごとに、画像が時計回りに90°ずつ 回転して表示されます。



2

クイックスタ

۱ ۲

画像を回転表示しているときは、十字キー(▲)を押すと、通常再生 にもどります。拡大再生や9画面表示はできません。また、DPOF設 定や削除、プロテクトも実行できません。

表示した画像を消去するには

画像表示中に ●ボタンを押すと、消去画面が表示 されます。十字キー(▲)を押して「消去」を選 び、OKボタンを押すとこの画像を消去すること ができます。

もう一度 ▶ 再生ボタンを押すか、シャッターボ タンを半押しすると、撮影できる状態に戻りま す。

- ・再生モードに切り替えると最後に撮影した画像が最初に表示されます。
 - 液晶モニタに表示された画像は、ズーム/国/Qボタンで拡大して見ることができます。
 - ・画像が保存されていないときは、「画像・音声がありません」と表示 されます。

画像・動画・音声を消去する☞p.95

_{機能共通操作} 電源をオン/オフする



1 電源スイッチを押す

電源ランプ(電源ボタンの周り)が緑色に点灯し、レンズが繰り出さ れて撮影モードで起動します。

シャッターを押せばすぐに写真がとれる状態です。

- ・ 再生ボタンを押すと、レンズが前に出たまま保存されている写真を 見られる「再生モード」になります。
- ▶ 再生ボタンを2秒以上押し続けると、レンズが収納された「収納再生 モード」になります。

2 もう一度電源スイッチを押す

電源がオフになります。

撮影モードと再生モードを切り替える☞p.66

撮影する☞p.40

収納再生モードで電源をオンにする

収納再生モードは、レンズが収納された再生モードです。画像を続け て再生するときに使用します。

1 ▶ 再生ボタンを押しながら、電源スイッチを押す

電源ランプが緑色に点灯し、レンズは収納されたまま、収納再生モードで起動します。

- ▶ 再生ボタンを押すとレンズが繰り出され、撮影モードになります。
- 撮影モードで 国 再生ボタンを2秒以上押し続けるか、ボイスレコーディングモードで 国 再生ボタンを押すと、収納再生モードになります。

静止画を再生する☞p.28

3

機能共通操作

ボイスレコーディングモードで電源をオンにする

カメラをボイスレコーダーとして使用するときに利用します。 ボイスレコーディングモードで起動するには、次の2通りの方法があり ます。

1 電源スイッチを2秒以上押す

電源ランプがいったん緑色に点灯したのち、赤色に点灯し、ボイスレ コーディングモードで起動します。

1 DISPLAYボタンを押しながら、電源スイッチを押す

電源ランプが赤色に点灯し、ボイスレコーディングモードで起動します。

▶ 再生ボタンを押すと、収納再生モードになります。

音声を録音する∞p.86





QUICKボタン

もっとも簡単に撮影ができるグリーンモードに切り替えます。(☞p.40) 「↓詳細設定」メニューの「クイックボタン」で他の機能を割り当てることもできます。(☞p.122)

② \$ボタン ストロボの発光方法を切り替えます。(☞p.71)

③ ♥▲MFボタン

被写体にピントを合わせる方法を次のように切り替えます。(wmp.69) マクロモード(wmp.69) スーパーマクロモード(wmp.69) 遠景モード(wmp.69) マニュアルフォーカスモード(wmp.70) AFエリア移動モード(wmp.70)

④ ズームボタン

被写体の大きさを変えます。(☞p.26)

⑤ ● 再生ボタン

再生モードに切り替えます。もう一度押すと撮影モードに戻ります。 (☞p.28)

(6) 十字キー(◀▶) 露出補正をします。(☞p.83) 「¼」詳細設定」メニューの「カスタム機能」で他の機能を割り当てることもできます。(☞p.121) デジタルフィルタの「スリムフィルタ」を設定したときは縦横比を調整します。(☞p.50)

⑦ 十字キー (▲▼)

(▲) セルフタイマー撮影、リモコン撮影、連続撮影を選びます。
 (▼) 撮影モード画面を表示して撮影モードを切り替えます。
 (▲▼)マニュアルフォーカスモードでピントを合わせます。(☞p.70)

⑧ OKボタン メニュー項目を決定します。(☞p.36)

④ DISPLAYボタン

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。(☞p.68、92)

① MENUボタン

「**○** 撮影機能」「**▷** 再生機能」「Xi 詳細設定」のメニューを表示します。 (☞p.36)



3 機能共通操作

再生モード時

① QUICKボタン

もっとも簡単に撮影ができるグリーンモードに切り替えます。(☞p.40) 「↓詳細設定」メニューの「クイックボタン」で他の機能を割り当てることもできます。(☞p.122)

値ボタン 再生中の画像を消去します。(ISP.95)

③ **○¬¬ボタン** 再生中の画像を消去できないようにします。(☞p.98)

④ ズーム/図/Qボタン

「通常再生」時に■を押すと、一度に9画像を表示します。(☞p.93) 「拡大再生」時には、液晶モニタに表示される画像の大きさを変えます。 (☞p.89)

⑤ ● 再生ボタン

撮影モードに切り替えます。(☞p.26,86)

⑥ 十字キー

(▲)プリントサービス用のDPOFの設定をします。(☞p.100)
 (◀▶)前後の画像を表示します。(☞p.28)
 (▼)画像を回転して表示します。(☞p.29)

⑦ OKボタン メニュー項目を決定します。(☞p.36)

ボイスメモを録音、再生します。(☞p.88)

⑧ DISPLAYボタン

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。(☞p.68,92)

MENUボタン 「□撮影機能」「□再生機能」「X」詳細設定」のメニューを表示します。(☞p.36)


ボイスレコーディングモード時

シャッターボタン ボタンを押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。 1秒以上押し続けると、押している間だけ録音し、ボタンを離すと録音を 停止します。

② ▶再生ボタン 収納再生モードに切り替えます。(☞p.30)もう一度押すと録音モードに 戻ります。

十字キー(収納再生モード時)

(▲)再生を開始します。もう一度押すと、再生を一時停止します。

(◀▶)再生中は、次の動作をします。再生前は録音したファイルを選びます。 インデックスがない場合

再生中に(◀)を押すと約5秒戻ります。

再生中に(▶)を押すと約5秒進みます。

インデックスがある場合

再生中に(◀)を押すと前のインデックス位置から再生します。 再生中に(▶)を押すと次のインデックス位置から再生します。

④ MENUボタン

録音中に押すと、録音中の音声にインデックスを付けることができます。 録音待機中、録音再生前に押すと、「▶ 再生機能」、「↓ 詳細設定」のメ ニュー項目を表示します。(☞ p.36)

35

3

機能共通操作

メニューを操作する

MENUボタンを押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。メニューを使用して、機能の設定や設定した内容の保存、カメラの設定 変更などができます。

メニューの操作方法

メニュー操作中は、液晶モニタにガイドが表示されます。

1 MENUボタンを押す

撮影モードでは「[●]撮影機能」メニューが表示され、再生モードで は「[●]再生機能」メニューが表示されます。 選択されている部分は緑の四角い選択枠で表示されます。

2 十字キー (◀▶)を押す

メニュー画面が切り替わります。

3 十字キー(▲▼)で項目を選択する

選択枠が上下に移動します。

4 十字キー(◀▶) で設定を切り替える

4' 選択画面があるときは、十字キー(▶) で選択画面に移行 する

設定が終了したら、OKボタンでメニュー画面に戻ります。

5 OKボタンを押す

設定が保存され、撮影または再生できる状態に戻ります。



- OKボタンを押して設定を保存する前に、OKボタン以外のボタンを押してメニュー画面を閉じると、設定は保存されません。
 - OKボタンを押してメニュー画面を終了しても、電源をオンにしたま ま電池を取り出したりするなど誤った操作で電源をオフにすると、設 定は保存されません。
 - メニュー画面を表示させてから1分間何も操作しないと、メニュー画 面が終了します。

操作の例 1 MENUボタン 2 「□撮影機能」メニュー 「▶ 再生機能」メニュー 「∬↓詳細設定」メニュー ■ ● 再生機能 スライドショウ 3秒間隔 リサイズ トリミング (OK) □ □ ↓ 詳細設定 (OK)• フォーマット サウンド 日時設定 画質 ** オン ホワイトバランス AWB 2004/10/10 ークシーク 画像・音声コピー アラーム AFエリア マルチ ワールドタイム Language/言語 オフ 測光方式 日本語 Ô オフ 感度 オート ボイスメモの録音 オン 起動画面表示 オン (•()(K) •(0K) ≤◎決定 図決定 **区**決定 MENU 戻る MENU 戻る MENU 戻る 3 (OK) (OK ÷ □ 撮影機能 ▶ Xi 記録サイズ ◆2304x1728> D Xi 画質 ホワイトバランス ** AWB AFエリア マルチ 測光方式 -O 感度 オート MENU 戻る 区決定 3 4 <u>(ок</u> (OK) ¥ (OK) ▶ □ 撮影機能 ■ Ⅰ 記録サイズ 2304x1728 □撮影機能 D Ii D II 記録サイズ 2304x1728 |画質 |ホワイトバランス 直賀 ホワイトバランス ** ** AWB AWR AFエリア AFエリア マルチ マルチ 測光方式 Ø 測光方式 ۵ 感度 感度]∢ オート ►U 50 ۶I 4@K MENU 戻る 区決定 MENU 戻る 区決定 4' 3 (OK) (OK) 選択画面 (OK)I <u> モードメモリ</u> ストロボ ・ ドライフ □ 撮影機能 Þ I. 露出補正 立体視法 ±0.0 ¥ 平行法 早送り動画 デジタルズーム クイックビュー オフオン - フォーカス方式 ズーム位置 MF位置 1秒 モードメモリ ホワイトバランス MENU 戻る 00決定 MENU 戻る 区決定 3 (OK) (OK

次のメニュー画面



メニュー表示中にシャッターボタンを半押しすると撮影モードに切り 替わりますが、設定は保存されません。 3

機能

洪通

~~ 操作

メニュー一覧

「□撮影機能」メニュー

○…設定の変更がすべて撮影動作に反映します

×…設定の変更は無効です。メニュー画面上では設定を変更できます が、撮影の動作には反映されません。

項目	内容	初期設定	グリーン モード	動画 モード	その他の モード	参照
記録サイズ	画像の画素数が選べます。	2304 × 1728	×	320×240 に固定	0	p.72
画質	画像の圧縮率が選べます。	**	×	×	0	p.73
ホワイト バランス	撮影時の光の状態に合わ せて色を調整します。	AWB (オート)	×	0	0	p.74
AFエリア	オートフォーカスの対象 になる範囲を変更します。	〔 〕 (マルチ)	×	×	0	p.76
測光方式	露出を決定する測光方式 を設定します。	区 (分割)	×	0	0	p.77
感度	感度を設定します。	オート	×	×	0	p.78
露出補正	ー 2.0~+2.0の間で露出 を補正します。	±0.0	×	0	0	p.83
立体視法	3D写真の鑑賞方法を設定 します。	平行法	×	×	〇 (3Dのみ)	p.55
早送り動画	動画撮影のフレームレー トを設定します。	オフ	×	0	×	p.65
デジタル ズーム	デジタルズーム撮影がで きます。	オン	×	0	0	p.63
クイック ビュー	クイックビューの表示時 間を設定します。	1秒	×	×	0	p.79
モードメモリ	電源オフ時に撮影機能の 設定値をメモリします。	_	×	0	0	p.84
シャープネス	シャープネスを設定します。	標準	×	×	0	p.80
彩度	彩度を設定します。	標準	×	×	0	p.81
コントラスト	コントラストを設定します。	標準	×	×	0	p.82

「▶再生機能」メニュー

項目	内容	参照
スライドショウ	保存された画像を連続して再生します。	p.94
リサイズ	画像のサイズを変更します。	p.107
トリミング	画像をトリミングします。	p.109
画像・音声コピー	内蔵メモリとSDメモリーカード間でファイルをコピーします。	p.110
アラーム	決まった時刻にアラームを鳴らします。	p.124
ボイスメモの録音	画像にボイスメモを付けるかどうかを設定します。	p.88
クイック拡大	ズーム/☎/Q.ボタンを1回押すだけで画面を最大拡大倍率 で再生するように設定します。	p.90
クイック消去	オンに設定すると「消去」「全画像」が選択された状態で 消去画面が表示されます。	p.96

「≒詳細設定」メニュー

項目	内容	参照
フォーマット	SDメモリーカードまたは内蔵メモリを初期化します。	p.112
サウンド	音量、起動音、シャッター音、操作音を設定します。	p.114
日時設定	日付・時刻、表示スタイルを設定します。	p.115
ワールドタイム	ワールドタイムを設定します。	p.116
Language/言語	メニューやメッセージを表示する言語を切り替えます。	p.118
起動画面表示	電源を入れたときの起動画面を設定します。	p.113
ビデオ出力	ビデオ出力方式を設定します。	p.119
USB接続	USB接続モードを変更します。	p.119
スリープ	節電機能を設定します。	p.120
オートパワーオフ	自動的に電源が切れるようにします。	p.120
カスタム機能	十字キー(◀▶)に機能を登録します。	p.121
クイックボタン	QUICKボタンに機能を登録します。	p.122
リセット	設定を初期値に戻します。	p.123

_{撮影} 撮影する



すばやく簡単に撮影する(グリーンモード)

シャッターボタンを押すだけですばやく簡単に撮影できるモードで す。■(グリーンモード)では、シャッター速度や絞り値などすべて の設定をカメラが自動的に設定します。ズームボタンはユーザーが操 作できます。

1 撮影モード、再生モードで、QUICK ボタンを押す

撮影モード、再生モードのどんな状態から でも、グリーンモードに切り替わります。 もう1回QUICKボタンを押すと、グリーン モードに入る前の撮影モードに戻ります。 ○凾ボタン、4ボタン、または十字(▲)



キーを押すと、プログラムモードに切り替わります。

2 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま す。

3 シャッターボタンを押す

撮影されます。



- ・ グリーンモードでカメラの電源を切ると、次回はグリーンモードで起動します。グリーンモード専用の起動画面が表示されます。
 - ・ グリーンモードでは、ストロボモード、フォーカスモードなどの設定 は、すべて変更できません。

静止画を撮影する☞p.26

4



機能を設定して撮影する(プログラムモード)

P (プログラムモード)では、シャッター速度と絞り値をカメラが自動的に設定して静止画を撮影します。ストロボの発光方式や連続撮影などその他の機能は自由に設定できます。

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す

撮影モード画面が表示されます。

- 3 OKボタンを押す
- 4 必要に応じて使用する機能を設定す る

機能の設定のしかたは、「撮影のための機能 を設定する」(p.66~p.83)をご覧ください。

- 5 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- 6 シャッターボタンを押す

撮影されます。

静止画を撮影する ☞ p.26



4



シーンにあわせた撮影をする(ピクチャーモード)

撮りたいシーンにあわせた設定で撮影します。ピクチャーモードには、 次の10のモードがあります。

*	風景	風景写真をきれいに仕上げます。
*	花	花の写真をきれいに仕上げます。
0	ポートレート	人物写真をきれいに仕上げます。
(¹ 0	セルフポートレート	自分撮りやツーショット写真をきれいに仕上げます。
m B	サーフ&スノー	砂浜や雪山などの背景の明るい場所での写真をきれい に仕上げます。
*	紅葉	紅葉の写真をきれいに仕上げます。
<u>*</u>	夕景	夕焼けや朝焼けの写真を美しく描写します。
圁	美術館	美術館の作品をきれいに仕上げます。
1111	テキスト	文字をくっきりときれいに仕上げます。
۳ſ	料理	テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。

1 **撮影モードで十字キー(▼)を押す** 撮影モード画面が表示されます。

- 2 +字キー(▲▼ ◀▶)で、撮影モード を選ぶ
 例として ▲ (風景モード)を選択します。
- 3 OKボタンを押す
 4 シャッターボタン
- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを押す 撮影されます。





ピクチャーモード

ビクチャーモードでは、露出補正、彩度、コントラスト、シャープネス、ホ ワイトバランスが自動的に各モードの初期値に設定されます(設定値は変更 することができます)。



暗いシーンを撮影する(夜景モード)

夜景など暗いシーンに適切な設定で、撮影します。

- 撮影モードで十字キー(▼)を押す 撮影モード画面が表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で、四(夜景 モード)を選ぶ
- 3 OKボタンを押す
- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを押す 撮影されます。
- **遅いシャッター速度での撮影では、撮影後に画像からノイズを取り除く** 機能が働くため、記録時間が長くなります。
- 暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれし ないよう、カメラを三脚などに固定して撮影してください。



4



動画を撮影する(動画モード)

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す

撮影モード画面が表示されます。

2 十字キー(▲▼◀▶)で、曾(動画 モード)を選ぶ

3 OKボタンを押す

以下の撮影情報が液晶モニタに表示され、 動画撮影が行える状態になります。

- 1 発光禁止マーク 2 動画モードアイコン
- 3 カード/内蔵メモリ
- 4 撮影可能時間
- 4 シャッターボタンを押す

撮影を開始します。ズームボタンで画像の 大きさを切り替えることができます。 ♦ : 被写体が大きく写ります。 ₩4: 被写体が小さく写ります。

5 シャッターボタンを押す

撮影を終了します。



4

シャッターボタンを押し続けて撮影する

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、シャッターボタンを押し続けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮影が終了します。

注意

動画モードでは、ストロボは発光しません。

- 動画モードでは、連続撮影はできません。
- 動画モードでは、液晶モニタをオフにできません。
- 早送り動画がオンのときは、音声の記録はできません。
- 動画モードで設定できるフォーカスモードは、「オートフォーカス モード」「遠景モード」「マニュアルフォーカスモード」のみです。また、オートフォーカスモードでは、ピントが固定になります。
- 動画モードで画像の大きさを変えられるのはデジタルズームのみです。デジタルズーム撮影時は、液晶モニタを使用してください。
- 専用の防水ケース(別売)を使って動画を撮影するときは、マリンムービーモードで撮影します。

早送り動画を撮影する™p.65

水中で動画を撮影する™p.54

動画を再生する™p.91

4



パノラマ撮影をする(パノラマアシストモード)

付属のソフトウェア(ACDSee for PENTAX)を使って何枚かの写真を つなぎ合わせたパノラマ写真を簡単に作成することができます。パノ ラマアシストモードを選択すると、あとでパノラマ写真合成が行いや すいよう、画像の端と端が重なるように撮影することができます。

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す

撮影モード画面が表示されます。

2 十字キー (▲▼ ◀ ►) で、■■ (パノ ラマアシストモード)を選ぶ

3 OKボタンを押す

4 十字キーでつなげる方向を選ぶ

∢画像を左につなぎます。

- ▶画像を右につなぎます。
- ▲画像を上につなぎます。
- ▼画像を下につなぎます。
- ここでは▶を選んだ場合について説明します。





(4)

5 1枚目の画像を撮影する

シャッターボタンを押すと1枚目の画像が 撮影され、1枚目の画像の右端が液晶モニタ の左端に透過表示されます。

6 カメラを右に移動し2枚目の画像を 撮影する

実画像表示が左端の透過表示に重なるよう にカメラを移動し、シャッターを切ります。 3枚目以降の画像も、手順5、6を繰り返し て撮影します。

7 OKボタンを押す

手順4の画面に戻ります。



パノラマ撮影を中止するには、パノラマアシストモード以外のモードに 切り替えてください。

- ・パノラマ合成はカメラ本体ではできません。付属のソフトウェア (ACDSee for PENTAX、ACD Photostitcher)を使用します。パノラ マ合成については、別冊の「デジタルカメラで撮影した画像をパソコ ンで表示するには」を参照してください。
 - ・パノラマアシストモードでは、連続撮影はできません。



4



ソフトな写真を撮影する(ソフトフォーカス モード)

ソフトレンズを使用して撮影したような、柔らかな描写で撮影します。

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す

撮影モード画面が表示されます。

2 十字キー(▲▼ ◀▶)で、500 (ソフ トフォーカスモード)を選ぶ

3 OKボタンを押す

- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを押す ソフトフォーカスモードで撮影されます。





塗り絵調の写真を撮影する(ポスタリゼーションモード)

色の階調を減らし、塗り絵のような効果を出します。

- 撮影モードで十字キー(▼)を押す 撮影モード画面が表示されます。
- 2 十字キー (▲▼ ◀▶) で、 (ポスタ リゼーションモード)を選ぶ
- 3 OKボタンを押す
- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを押す ポスタリゼーションモードで撮影されます。





フィルタを設定して撮影する(デジタルフィルタ モード)

デジタルフィルタには、赤、青、緑などさまざまな色をした色フィルタ と、スリム効果を出すスリムフィルタがあります。デジタルフィルタ モードでは、これらのフィルタを使用して撮影をすることができます。

色フィルタを設定して撮影する

- 撮影モードで十字キー(▼)を押す 撮影モード画面が表示されます。
- 2 十字キー(▲▼ ◀ ►)で、0(デジタ ルフィルタモード)を選ぶ 色フィルタを選ぶ画面が表示されます。

3 OKボタンを押す

フィルタを選ぶ画面が表示されます。

4 十字キー(▲▼)で色フィルタを選ぶ 色フィルタは、白黒、セピア、赤、桃色、 紫、青、緑、黄色の8種類から選択することができます。各フィルタの効果(色味) は、フィルタを選択した際、液晶モニタで 確認できます。

5 OKボタンを押す

6 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。

7 シャッターボタンを押す

撮影されます。



(4)

スリムフィルタ(国)を設定して撮影する

デジタルフィルタモードでスリムフィルタを選ぶと、スリム度を設定 する画面が表示されます。

- 4 十字キー (▲▼) で、 11 (スリムフィ ルタ)を選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)で、スリム度を設 定する
 - ▲:画像を横方向に最大2倍までひきのばします。
 - ■:画像を縦方向に最大2倍までひきのばします。
- 6 OKボタンを押す

7 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま す。

8 シャッターボタンを押す スリムフィルタがかかった写真が、撮影さ

れます。





4







機能を自由に設定して撮影する(ユーザーモード)

ユーザーモードでは、あらかじめユーザーモードに登録しておいた機 能や設定で撮影をすることができます。

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す

撮影モード画面が表示されます。

2 十字キー(▲▼◀▶)でUSER(ユーザー モード)を選ぶ



USER

 (\square)

12

2004/04/14

3 OKボタンを押す

- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを押す 撮影されます。

ユーザーモードに機能を登録する☞p.85



水中で撮影する(マリンモード)

別売りの専用防水ケースを使って水中で撮影するとき、海辺や水中で の写真をきれいに撮影できるモードです。

水中で静止画を撮影する(マリンモード)

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す

撮影モード画面が表示されます。

- 2 十字キー(▲▼ ◀▶)で、 ☎ (マリ ンモード)を選ぶ
- 3 OKボタンを押す

XE

4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。

5 シャッターボタンを押す 撮影されます。





- ストロボは強制発光、または発光禁止のどちらかのみ選べます。オート発光や、赤目補正は選べません。
 - ドライブモードは、1枚撮影、または連続撮影のどちらかのみ選べます。セルフタイマー撮影、リモコン撮影は選べません。
 - フォーカスモードは、オート、またはマクロモードのどちらかのみ選 べます。

4



水中で動画を撮影する(マリンムービーモード)

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す

撮影モード画面が表示されます。

2 十字キー (▲▼ ◀ ▶) で、 🗤 (マリンモード)を選ぶ

3 OKボタンを押す

マリンモードの撮影画面になります。



4 QUICKボタンを押す

[●]

・マリンムービーモード)に切り替わり

ます。再度QUICKボタンを押すと、[●]

・マリンモード)に戻ります。

5 シャッターボタンを押す 撮影されます。 € 09:58 09:58 2004/08/25 € 2004/08/25 € 12:00

- 注意・マリンムービーモードでは音声は録音できません。
 - マリンモードでは、QUICK ボタンの機能は、マリンモードとマリン ムービーモードとの切り替え専用となります。マリンモード以外で は、「XI 詳細設定」メニューの「クイックボタン」で設定した機能が 使用できます。(Image 122)

4



3D写真を撮影する(3D撮影モード)

横に並んだ2枚の写真を特殊な方法で見ると立体的に見える、3D写真を 撮影します。

3D写真を見る方法には、平行法と交差法がありますが、初期設定では 平行法用の3D写真が撮影されます。並行法用に撮影した3D写真は、3D イメージビュワー(別売)を使って見ることができます。

また、交差法用の3D写真を撮ることもできます。交差法での撮影への 切り替えは、「立体視法を選ぶ」(p.56)を参照してください。

1 撮影モードで十字キー(▼)を押す

撮影モード画面が表示されます。

2 +字キー(▲▼◀▶)で、3回(3D撮影モード)を選ぶ

3 OKボタンを押す

液晶モニタの左側に1枚目の画像を撮影するための画面が表示されま す。

4 1枚目の画像を撮影する

被写体が左側画面の中央に入るようにして シャッターボタンを押します。液晶モニタ の左側に撮った画像が表示され、右側に2枚 目の画像を撮影するための画面が表示され ます。

5 撮影姿勢を変えずに右に移動する

6 2枚目の画像を撮影する

被写体が画面右側の中央に入るようにして シャッターボタンを押します。



P 12

55

4

撮

影



立体視法を選ぶ

1 MENUボタンを押す

「□撮影機能」メニューが表示されます。

2 +字キー(▲▼)を押して「立体視

法」を選ぶ

3 十字キー(◀▶)で「平行法」か「交 差法」を選ぶ

> 3Dイメージビュワーで見るときは、「平行法」を選択してください。 なお、「平行法」「交差法」ともに裸眼で楽しむこともできます。

MENU 戻る MC決定	□ 撮影機能 露出補正 立体視法 早送り動画 デジタルズーム クイックビュー モードメモリ	上 ±0.0 平行法 → オフ オン 1秒
	MENU 戻る	國決定

4 OKボタンを押す

撮影モード画面に戻ります。

- 3D撮影を中止する場合は、3D撮影モード以外のモードに切り替えてください。
 - 1つの被写体を2回撮影するので、動くものを撮影しても3D画像は撮影できません。人物を撮影するときは、動かないように声をかけ、すばやく2枚目の撮影を行いましょう。三脚や適当な台を利用すれば、容易に右に水平移動できます。
 - カメラの移動量は被写体までの距離の 1/40 程度が目安です。たとえば、被写体までの距離が3mあれば、移動量は3m÷40=7.5cmとなります。立体感の見え方には個人差がありますので、あまり難しく考えず、下記の表を参考にしていろいろ移動距離を変えて撮影してみましょう。

被写体までの距離	0.1m	0.3m	0.5m	1m	3m	5m
カメラの移動距離	0.5cm	1cm	1.5cm	2.5cm	7.5cm	13cm

4 撮影

XE

平行法と交差法による3D写真

人間の目は左右に約6~7cm離れているため、左右それそれの目には微 妙に角度のズレた景色が写っています。この左右の見え方を脳が処理 することにより、立体的に見えます。この原理を応用した撮影方法お よび写真の観察方法が3D写真です。

3D写真を観察する方法としては、左右の視線をほぼ平行にして(遠く を見るように)見る「平行法」と、左右の視線を交差させて見る「交 差法」があります。なお、ビュワーを使わずに3D写真を観察するため には多少の練習が必要になる場合があります。

3Dイメージビュワーの組み立て方

別売の3Dイメージビュワーは、次のように組み立ててお使いください。





4

3Dイメージビュワーを使った3D写真の観察方法

横幅が11cmから12cm程度になるようにプリントし、2枚の画像の中心に3Dイメージビュワーの仕切りを合わせて3D写真を観察します。





人間の左右の目の間隔には個人差があるため、同じ大きさのプリントを見ても立体視が困難な場合があります。特にプリントサイズが大きすぎたり、小さすぎたりすると立体視は非常に困難になります。何度かプリントを試してみて、立体視しやすい大きさを見つけてください。

- 注意
- ・3Dイメージビュワーで絶対に太陽はのぞかないでください。
- 3D イメージビュワーを直接日光の当たる場所に放置しないでください。火災の原因となる恐れがあります。





P P P P ■ 100 A ↔ 0 / 20 == 8 ★ 並 童 目 1 1 SOFT 2 0 USER

セルフタイマーを使って撮影する

シャッターボタンを押してから、10秒後、または2秒後に撮影します。

1 撮影モードで十字キー(▲)を押して、液晶モニタにじま たは³%を表示させる

2 シャッターボタンを押す

シ セルフタイマーが起動し、セルフタイ マーランプが約7秒間点灯します。セル フタイマーランプが点滅をはじめてか ら約3秒後に撮影されます。



セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくな ります。

- 液晶モニタをオンにすると、カウントダウン表示されます。
 - カウントダウン表示中に MENU ボタンなどいずれかのボタンを押す
 と、セルフタイマーは解除されます。
 - 3D撮影モードでは、1回目の撮影、2回目の撮影でそれぞれカウント ダウンを行います。

セルフポートレートを撮影する☞p.42

こんなときには「ピントが合わない」 IFP.131

4



P P, P ■ 130 1 48 0 / 2 = 8 米 並 童 目 1 1 SOFT 2 0 USER

リモコンを使って撮影する(別売)

ドライブモードをリモコン撮影に切り替え、リモートコントロールF(別売)を使って撮影します。

1 撮影モードで十字キー(▲)を押して、液晶モニタにissまたはiiを表示させる

セルフタイマーランプがゆっくり点滅し、 リモコンで撮影できる状態になります。



2 リモコンのシャッターボタンを押す

晶ss セルフタイマーランプが早く点滅し、約3秒後に撮影されます。

▮ すぐに撮影されます。

セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくなります。

・本体のボタンは、通常と同じように操作できます。

🍹 ・リモコンの届く距離は、カメラ正面から約4m程度です。

リモコン用電池の寿命

リモコンからカメラへ約30,000回信号を送信することができます。電 池の交換は最寄りのペンタックスお客様窓口にご相談ください。(交換 は有料になります) 4



P P ▲ 卷 Ø / 2 == 8 米 並 童 目 ¥ 1 SOFT 2 Ø USER w

連続して撮影する(連続撮影)

ドライブモードを連続撮影に切り替えます。シャッターボタンを押し ている間、連続して撮影できます。

撮影モードで十字キー(▲)を押し て液晶モニタに ●を表示させる



2 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま す。

3 シャッターボタンを押す

シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。



- 連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。
- 連続撮影では、ストロボは発光しません。
 - 3D 撮影モード、動画モード、パノラマアシストモードでは、連続撮影はできません。
 - ・ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目で固定されます。



● P P / # ■ 4回 🏠 🍪 Ø / 2 == 🗄 * 🚣 血目 * 1 SOFT 🖉 O USER 🐲

ズームを使って撮影する

撮影する範囲の望遠/広角を調整し、被写体の大きさを変えて撮影で きます。

1 撮影モードでズームボタンを押す

デジタルズーム機能がオフのときは、3倍ま での光学ズーム撮影となります。デジタル ズーム機能がオンのときは、被写体をさら に最大12倍相当まで拡大して撮影できま す。



デジタルズーム時

設定したズーム位置を保存するIIP.84

XE

動画モードでは、光学ズームは使用できません。

4

デジタルズーム機能をオンにする

1 撮影モードでMENUボタンを押す 「**ロ**撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「デジタ ルズーム」を選ぶ
- 3 十字キー (◀▶) で「オン」を選ぶ
- 4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



- 液晶モニタをオフにすると、デジタルズーム機能がオンの状態でも、
 デジタルズームはオフになります。
 - デジタルフィルタでスリムフィルタを選択している場合、デジタル ズームは使用できません。

デジタルズームを使用する場合は、液晶モニタで構図を合わせてください。

デジタルズーム機能のオン/オフを保存するI☞p.84

4



1 State

4

撮影

早送り動画を撮影する

早送り動画を設定すると、動画撮影の際のフレームレート(1秒間に撮るコマ数)を少なくして動画を撮影します。撮影した動画を再生する と、被写体が早送りされているように見えます。

1 動画撮影モードまたはマリンムービーモードでMENUボタ ンを押す

「□撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▼)を押して「早送り動画」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「オフ(×1)」「×2」「×5」「×10」 「×20」「×50」「×100」を切り替える
- 4 OKボタンを押す
- 5 シャッターボタンを押す

早送り動画撮影が始まります。



- オフ(×1)は通常の動画設定です(毎秒15フレーム)。×2、×5と 選ぶごとに1秒間に撮影される回数は1/2、1/5と減少していきます。
 - 動画再生は常に15フレーム毎秒ですので、×2で撮影したものは2倍に、×5で撮影したものは5倍の速さで早送り再生されるように見えます。
 - ・音声は録音されません。

動画を撮影する☞p.44

水中で動画を撮影するI™P.54

撮影のための機能を設定する

モードを切り替える

撮影ができる状態を撮影モード、再生や消去ができる状態を再生モー ドといいます。

撮影モードと再生モードを切り替える

- ・撮影モードから再生モードへは、
 ▶ 再生ボタンを押して切り替えます。
- 再生モードから撮影モードへは、
 ■再生ボタンを押すか、シャッターボタンを半押して切り替えます。

撮影モード

グリーンモードはQUICKボタンで、その他の撮影モードは、撮影モード画面で選択します。

撮影モード

4

	グリ	リーンモード	すばやく、簡単に撮影できます。	p.40
P	プログラムモード		一般的な撮影に向いています。	p.41
8	夜	景モード	夜景など暗いシーンを撮影します。	p.43
,ee	動	画モード	動画を撮影します。	p.44
)=4	パ モ-	ノラマアシスト -ド	付属のソフトでパノラマ写真を作成するため の画像を撮影します。	p.46
3D	3D	撮影モード	3D画像を撮影します。	p.55
۲.		風景	風景写真をきれいに仕上げます。	
*		花	花の写真をきれいに仕上げます。	
Ø		ポートレート	人物写真をきれいに仕上げます。	
Î	ピクチ	セルフポート レート	自分撮りやツーショット写真をきれいに仕上 げます。	
=) ヤー	サーフ&スノー	砂浜や雪山などの背景の明るい場所での写真 をきれいに仕上げます。	p.42
*	Ŧ	紅葉	紅葉の写真をきれいに仕上げます。	
<u> </u>	ĸ	夕景	夕焼けや朝焼けの写真を美しく仕上げます。	
甸		美術館	美術館の作品をきれいに仕上げます。	
		テキスト	文字をくっきりときれいに仕上げます。	
Ψſ		料理	テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。	

SOFT	ソフトモード	ソフトレンズを使用して撮影したような柔ら かな画像に仕上げます。	p.48
1	ポスタリゼーション モード	色の階調を減らし、塗り絵のような効果を出 します。	p.49
0	デジタルフィルタ モード	色フィルタ、スリムフィルタを設定して撮影 します。	p.50
USER	ユーザー設定モード	各種の機能を設定しておくと、電源を入れる たびにその設定で動作します。	p.52
\$ 20 -	マリンモード	専用の防水ケースを使用するとき、海辺や水 中での写真をきれいに仕上げます。	p.53

グリーンモードを選ぶ

1 QUICKボタンを押す

撮影モード、再生モード、メニュー画面の どこからでもグリーンモードに切り替わり ます。





グリーンモード以外の撮影モードを選ぶ

- 1 撮影モードで十字キー(▼)を押す 撮影モード画面が表示されます。
- 2 +字キー(▲▼◀▶)で設定したい モードのアイコンを選ぶ

アイコンが緑の選択枠で囲まれます。

3 OKボタンを押す

選んだモードで撮影できる状態になります。



4

撮影情報を表示する

撮影モード時にDISPLAYボタンを押すと、現在の撮影条件などの表示 (ディスプレイモード)が切り替わります。

诵常表示

電源をオンしたときの状態です。撮影情報を 表示します。 1 ストロボモード
 2 ドライブモード
 3 フォーカスモード
 4 撮影モード 5 フォーカスフレーム 6 カード/内蔵メモリ 7 撮影可能残量 8 日時 9 バッテリー残量表示 10 絞り値 11シャッター速度

4 ヒストグラム表示

明度分布を表示します。横軸は明るさ(左端 が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸はピ クセル数を表わします。 **1** ヒストグラム 2 記録サイズ 3 画質 4 ホワイトバランス

5 測光方式

撮

影

6 感度

情報表示なし

撮影情報を表示しません。

- オートフォーカス時には、フォーカスフレー ムが表示されます。
- 設定を変更したときは、数秒間、設定内容を 表示します。

液晶モニタオフ

液晶モニタをオフにします。

• ■、 27、 2回、 1=1、 0 では、 液晶モニタ 注意 オフはできません。 ● では、ヒストグラム表示はできませ h.

液晶モニタの表示モードを保存するISP.84









诵常表示



フォーカスの設定を変える

フォーカスモード

(表示 なし)	オートフォーカス モード	シャッターボタンを半押ししたときにAFエリアにあ るものに、ピントを合わせます。被写体までの距離が 40cm以上のときに使用します。
¥}	マクロモード	被写体までの距離が約18cm~50cmのときに使用しま す。シャッターボタンを半押ししたときにAFエリアに あるものに、ピントを合わせます。
s	スーパーマクロモー ド	被写体までの距離が約6cm~20cmのときに使用しま す。シャッターボタンを半押ししたときにAFエリアに あるものに、ピントを合わせます。
	遠景モード	遠くにあるものを撮影するときに使用します。
MF	マニュアルフォーカ スモード	手動でピントを合わせます。
▲ Â₽	AF エリア移動モー ド	オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)の位 置を変更します。

フォーカスモードを保存する☞p.84

1 撮影モードで **3**▲MF ボタンを押す

押すたびにフォーカスモードが切り替わり、アイコンが液晶モニタに 表示されます。

設定したフォーカスモードで撮影できる状態になります。



- フォーカスモードの初期値は「オートフォーカスモード」です。
- 「スーパーマクロモード」では、ズームが中間位置に固定され、デジ タルズームのみ使用できます。
- 動画モード(☞p.44)では、「オートフォーカスモード」「遠景モード」 「マニュアルフォーカスモード」のみになります。
- 「スーパーマクロモード」では、ストロボは発光しません。

4

フォーカスモードを「マクロモード」「スーパーマクロモード」に設定 しているときは、ファインダーを見ながら撮影すると、撮影範囲がずれ ます。必ず液晶モニタで確認してください。

マニュアルでフォーカスを設定する

MF(マニュアルフォーカスモード)に設定すると、ピント調節時、画面中央部が液晶モニタいっぱいに拡大表示されます。十字キー(▲▼)を押すと、液晶モニタにインジケータが表示されます。これを目安に、 +字キー(▲▼)で画面のピントを合わせます。



(or) 近くにピントが合います。



インジケータ

フォーカス位置が決まったら、十字キー(▲▼)以外のボタンを押すか、 または十字キー(▲▼)から指を離して約2秒たつと、通常の撮影画面 に切り替わります。



4

撮影

設定しているときに、十字キー(▲▼)を押し続けると、速くピント合わせができます。

ピントの合う位置を変える

オートフォーカスモードでは、フォーカスフレームを移動させてピン トの合う位置を変更することができます。

1 🕀 (AFエリア移動モード)で十字キー(▲▼∢▶)を押す

〔〕(AFエリア)が移動します

2 シャッターボタンを半押しする

AFエリアが確定します。AFエリアを元の位置に戻すには、再度 ■▲MFボタンを押します。

こんなときは「ピントが合わない」 IIP.131


ストロボの発光方法を選択する

ストロボの発光方法

(表示なし)	オート	暗い時や逆光の時にストロボを発光します。
÷	発光禁止	暗い時や逆光の時でも発光しません。夕景撮影や ストロボの使えない場所(美術館など)での撮影 にご利用ください。
4	強制発光	明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。
® A	オート+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して、赤く写るのを軽減し ます。自動的にストロボを発光します。
®*	強制発光+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して、赤く写るのを軽減 します。 常にストロボを発光します。

- ・撮影モードが 増(動画モード)または 🎭 (マリンムービーモード) に セットされているか、連続撮影、または遠景モードに設定されている ときは、常に発光禁止になります。
 - ストロボ発光の際、2回のプリ発光(予備発光)の後、3回目の発光で 撮影を行います(赤目軽減機能を使用した場合は、プリ発光と3回目 の発光の間隔が長くなります)。

1 撮影モードで + ボタンを押す

押すたびに発光方法が切り替わり、液晶モニタにアイコン表示されま す。

設定したストロボ発光方法で撮影ができる状態になります。

ステータスランプとストロボランプの状態™p.27

ストロボ発光方法を保存するISP.84



「マクロモード」でストロボを使用すると、画像が白トビ(露出オー バー)になることがあります。



P PI=430 ▲ 松 Ø /2 ==8 米 兰 童 目 * 1 SOFT ≠ 0 USER *

記録サイズを選択する

画像の記録画素数を「2304×1728」「1600×1200」「1024×768」「640 ×480」から選択します。

画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。また、画像の容量は画質の設定(☞p.73)によっても異なります。

記録サイズ

2304×1728	A4サイズでの印刷などに適しています。
1600×1200	A5サイズでの印刷などに適しています。
1024×768	はがきサイズでの印刷などに適しています。
640×480	電子メールへの添付やホームページ作成用に適しています。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「□撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「記録サ イズ」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で記録サイズを切り替える
- 4 OKボタンを押す

撮影ができる状態になります。

- 「動画モード」では「320×240」に固定されます。
 - 記録サイズを大きくすると、プリントしたときに、より鮮明な画像が 得られます。
 - ・記録サイズの設定は、電源をオフにしても保持されます。

記録サイズと画質™p.22



□ 撮影機能

ホワイトバランス

AFエリア

測光方式

MENU 戻る

画質

感度

記録サイズ �2304x1728▶

区決定

**

AWB

マルチ

-O

<u>+-</u>+

(4)

撮影

メモ



P PI=130 1 4 4 0 / 2 = 8 ★ 並 童目 1 1 SOFT 2 0 USER 4

画質を選択する

画像の圧縮率が選べます。

★の数が多いほど、画像はきれいになり容量が増えます。なお、画像の 容量は、記録サイズの設定 (☞p.72) によっても異なります。

画質

XE

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適していま す。
**	ファイン	圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適し ています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作 成用に適しています。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「▲撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「画質」を 選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で画質を切り替える
- 4 OKボタンを押す

撮影ができる状態になります。





記録サイズと画質I™p.22

4



P P, 常耳 100 1 4 4 0 / 2 ···· 2 ··· 章目 1 1 SOFT 2 0 USER 4

ホワイトバランスを調整する

撮影時の光の状態に応じて画像を自然な色あいに調整する方法を選択 します。

ホワイトバランス

AWB	オート	調整をカメラにまかせます。
桊	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。
۵ .	日陰	日陰で撮影するときに設定します。
*	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定 します。
黨	蛍光灯	蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
L.	マニュアル	手動で調整して撮影するときに設定します。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「□撮影機能」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「ホワイトバランス」を選ぶ

3 十字キー (▶)を押す

ホワイトバランス選択画面が表示されま す。

- 4 十字キー(▲▼) で設定を選ぶ
- 5 OKボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

ホワイトバランスを保存するIISP.84



マニュアルで設定する

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 しておきます。

- 「ホワイトバランス」選択画面で □
 (マニュアル)を選ぶ
- 2 ホワイトバランスの調整に用いる素材(白い紙など)にレンズを向け、液晶モニタいっぱいに表示されるよう、カメラを構える

「ホワイトバランス 」	,
AWB	
* ^	
*	
∬ □ DISP 調救	
	同注中
「「「」」「下の	四大正

3 DISPLAYボタンを押す

ホワイトバランスが自動的に調整されます。 ホワイトバランスが自動調整されると、液晶モニタに「完了」と表示 され、メニュー画面に戻ります。

4 OKボタンを押す

撮影できる状態に戻ります。



• P P = 100 T + + + < ● / 100 == 8 ★ 🖄 = = = = 1 | SOFT 🖉 0 USER 🐲

オートフォーカス範囲を設定する

オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)を設定します。

AFエリア

 マルチ
 通常範囲に設定します。

 スポット
 フォーカスが合う範囲を狭くします。

- 撮影モードでMENUボタンを押す
 「□撮影機能」メニューが表示されます。
 十字キー(▲▼)を押して「AFエリ
- Z 十字キー(▲▼)を押して「AFエリ ア」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)でAFエリアを切り 替える
- **4** OKボタンを押す

□ 撮影機能 記録サイズ 2304x1728 画質 ** ホワイトバランス AWB AFエリア マルチ ь 测光方式 Ð 感度 オート MENU 戻る 函決定

撮影できる状態に戻ります。

AFエリアは、ファインダー内には表示されません。AFエリアを利用したピント合わせや、AFエリアの設定を行う場合は、必ず液晶モニタで 確認してください。

AFエリアの設定を保存する☞p.84

(4)



P P P P ■ 1 20 1 4 4 0 / 20 == 8 米 並 童目 1 1 SOFT 2 0 USER 4

測光方式を設定する

画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。

測光方式

Ø	分割	画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します。
Θ	中央部重点	画面中央を重点的に測光して露出を決定します。
٠	スポット	画面の中央のみを測光して露出を決定します。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「□撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「測光方 式」を選ぶ
- **3** 十字キー(**∢▶**)で測光方式を選ぶ
- 4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



スポット測光 □では、AFエリア移動に連動して測光ポイントが移動します。(☞p.70)

測光方式を保存するIISP.84

4



P PI=130 1 4 4 0 / 2 = 8 ★ 並 童目 1 1 SOFT 2 0 USER 4

感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定します。

感度

オート	設定をカメラにまかせます(Auto)
50	・ 咸庄が低い (数字が小さい) ほど ノイブの小たいシャープた画像が
100	* 窓皮が低い (数子がからい) なこ、アイスの少ないアヤーフな画像が 得られます。暗い場所ではシャッター速度が遅くなります。
200	 ・感度が高い(数字が大きい)ほど、暗い場所でもシャッター速度を早くできます。画像にはノイブが増えます。
400	くしてみる。 四家にはとう へが 追んみる。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「□撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「感度」を 選ぶ
- 3 +字キー(◀▶)で感度を選ぶ

4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。

感度を保存する☞p.84





P PI=130 1 4 4 0 / 2 = 8 ★ 並 童目 1 1 SOFT 2 0 USER 4

クイックビューの時間を設定する

クイックビュー(撮影直後の画像表示)の表示時間を0.5秒、1秒、2秒、 3秒、4秒、5秒、オフ(表示しない)から選択します。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「□撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「クイッ クビュー」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で表示時間を選ぶ
- **4** OKボタンを押す

撮影できる状態になります。





クイックビューの設定は、電源をオフにしても保持されます。

4



P P ■ 130 1 48 0 / 20 == 8 米 並 童目 1 1 SOFT / 0 USER wo

シャープネスを設定する

画像の輪郭をハードまたはソフトにします。

- 撮影モードでMENUボタンを押す
 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「シャー プネス」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「ソフト」「やや ソフト」「標準」「ややハード」「ハー ド」を切り替える

● 撮影機能 シャープネス ¥度 コントラスト	
MENU 戻る	◎●決定

-側がソフト、+側がハードになります。

4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



4

撮影

シャープネスの設定は、電源をオフにしても保持されます。



P PI=130 1 4 4 0 / 2 = 8 ★ 並 童目 1 1 SOFT 2 0 USER 4

彩度を設定する

色の鮮やかさを設定します。

- 撮影モードでMENUボタンを押す
 「□撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「彩度」 を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で「低」「やや低」 「標準」「やや高」「高」を切り替える -側が彩度が低く、+側が彩度が高くなります。
- 4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。



彩度の設定は、電源をオフにしても保持されます。

↓ □ 撮影機能 シャープネス 彩度 コントラスト	
MENU 戻る	^{OK} 決定

4



コントラストを設定する

画像内の明暗差を設定します。

- 1 撮影モードでMENUボタンを押す 「□ 撮影機能」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「コント ラスト」を選ぶ
- 3 十字キー (◀▶) で「低」「やや低」 「標準」「やや高」「高」を切り替える -側がコントラストが低く、+側がコント ラストが高くなります。

●撮影機能 シャープネス 彩度 コントラスト・	
MENU 戻る	◎ 決定

4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。

XE

コントラストの設定は、電源をオフにしても保持されます。

4



P PIII 1 20 1 4 4 0 / 20 == 8 ★ 並 童目 1 1 SOFT 2 0 USER w

露出を補正する

撮影する画像全体の明るさを調整します。 意図的に露出をオーバー(明るく)やアンダー(暗く)にして撮影す る際に利用します。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「▲撮影機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「露出補 正」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で露出補正量を選ぶ 明るくする場合は+側に、暗くする場合は ー側に設定します。 露出補正の値は、-2.0EV~+2.0EVの範囲 を1/3EV単位で選択できます。
- 4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。

↓
ままできます。

、
は、カスタム機能の初期設定で露出

補正が設定されています。(☞p.121)メニューを表示しなくても露出を

補正できます。

露出補正中は、測光方式が中央部重点、あるいはスポットになります。

露出補正値を保存する☞p.84



4

メニュー項目を保存する(モードメモリ)

電源をオフにする際に、撮影のために設定した値を保存するかどうかを 選びます。 ☞を選ぶと、電源オフ直前の設定状態をメモリします。□を 選ぶと、電源をオフにしたときに初期設定に戻ります。

項目	内容の登録方法	
ストロボ	・ボタンで設定したストロボの発光方法を保存します。	×
ドライブ	撮影中に十字キー(▲)で選んだドライブモード(心�� など)を保存します。	
フォーカス方式	♥▲MFボタンで設定した光学フォーカスモードを保存 します。	
ズーム位置	ズームボタンで設定した光学ズーム位置を保存します。	
MF位置	マニュアルフォーカスの位置を保存します。	
ホワイトバランス	「 ● 撮影機能」メニューの「ホワイトバランス」での設 定を保存します。	
測光方式	「 ● 撮影機能」メニューの「測光方式」で設定した測光 方式を保存します。	
感度	「 ● 撮影機能」メニューの「感度」で設定した値を保存 します。	
露出補正	「 ✿ 撮影機能」メニューの「露出補正」で設定した露出 補正値を保存します。	
デジタルズーム	「 ● 撮影機能」メニューの「デジタルズーム」での設定 (オン/オフ)を保存します。	×
ディスプレイ	液晶モニタの表示モードを保存します。	
ファイルNo.	ファイル番号を保存します。SDメモリーカードを入れ 替えた場合でも連番でファイル名を作成します。	R

・「モードメモリ」に含まれないメニュー項目は、電源をオフにした後も、各機能のメニュー画面で設定された値が保持されます。

- デジタルズーム領域で設定したズーム位置は、「モードメモリ」の 「ズーム位置」をオンにしても保存されません。
- 「モードメモリ」は、ユーザーモードとそれ以外の撮影モードで別々 に設定することができます。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

「□撮影機能」メニューが表示されます。



ユーザーモードに機能を登録する

撮影モードをUSERに合わせて撮影のための機能を設定すると、設定した 撮影機能がユーザーモードに登録されます。

ユーザーモードに登録できる機能

ユーザーモードに登録できる項目	初期設定	参照
ストロボモード	オート	p.71
ドライブモード	標準	p.62~61
フォーカスモード	通常AF	p.69
MF位置	無限遠	p.70
記録サイズ	2304×1728	p.72
画質	**	p.73
ホワイトバランス	AWB(オート)	p.74
AFエリア	マルチ	p.76
測光方式	◙(分割)	p.77
感度	オート	p.78
デジタルズーム	オン	p.63
クイックビュー	1秒	p.79
モードメモリ	すべてオン	p.84
シャープネス	標準	p.80
彩度	標準	p.81
コントラスト	標準	p.82
露出補正	±0.0	p.83
カスタム機能	露出補正	p.121

4

_{録音・再生} 音声を録音する(ボイスレコーディングモード)

音声を記録します。SDメモリーカードの空き容量に応じて、録音でき る時間が表示されます。



2

Ŷ

00:00:30

1

00:57:30

(SHUTTER) E 29-1

電源スイッチを2秒以上押す または、DISPLAYボタンを押しなが ら、電源スイッチを押す

電源ランプが赤色に点灯します。 液晶モニタに録音可能な時間が表示されま す。

1 残り録音可能時間

2 録音時間

2 シャッターボタンを押す

録音が開始されます。録音中は、セルフタイマーランプとストロボラ ンプが点灯します。

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、押している間だけ録音され、シャッターボタンを離すと録音を停止します。

3 シャッターボタンを押す

録音が終了します。残り録音可能時間が表示されます。

4 電源を切ってボイスレコーディングモードを終了する

- 電源スイッチを押したとき、レンズがいったん前に出ますが、すぐに 収納されます。その後、ボイスレコーディングモードになります。
- ・音声はモノラルのWAVEファイルで記録されます。
- マイクはカメラ前面に付いています。最適な状況で録音できるよう
 に、カメラの向きを調整してください。
- 録音中にMENUボタンを押すと、録音中の音声にインデックスを付ける ことができます。

XE

音声を再生する

ボイスレコーディングモードで録音した音声を再生します。



1 ボイスレコーディングモードで、 ▶ 再生ボタンを押す

2 十字キー(◀▶)で再生したい音声を選ぶ

3 十字キー(▲)を押す

再生を開始します。

再生中にできる操作

+字キー(▲)

一時停止する 再開するときは もう一度押す

100-0012 00:00:11 00:00:14 2004/04/14 12:00

ファイルの総録音時間

インデックスがない場合 +字キー (◀) +字キー(▶) インデックスがある場合 +字キー (◀) +字キー(▶) ズーム#/図/Qボタン(∮) 音量を大きくする ズーム/■/Qボタン(♦♦♦) 音量を小さくする

約5秒前に戻る 約5秒先に送る

前のインデックス位置から再生 次のインデックス位置から再生

4 十字キー(▼)を押す

再生を停止します。

5 ▶ 再生ボタンを押す

ボイスレコーディングモードに切り替わります。



撮影モードから再生モードに入ったときは、手順5で撮影モードに切り 替わります。続けて録音するときは、いったん電源をオフにして、もう ー度ボイスレコーディングモードで起動してください。(☞p.31)

5

録音

•

再生

ボイスメモを付ける

撮影した画像にボイスメモを付けることができます。



再生モードに入り、十字キー(◀▶) でボイスメモを付けたい画像を選ぶ

撮影した画像を表示中は、液晶モニタにボ イスメモを開始するための画面が表示され ます。



2 OKボタンを押す

ボイスメモの録音を開始します。最長30秒録音することができます。

3 OKボタンを押す

ボイスメモの録音が終了します。

- ★ ・ボイスメモを付けると、画面に□20が表示されます。 ホーローボノスノモが得きされている画像にボイスメ
 - ・すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きする ことはできません。いったんボイスメモを消去してから、もう一度録 音してください。(☞p.96)

プロテクト (O-m) されている画像にボイスメモを付けることはできま せん。

ボイスメモを付けないように設定する

1 「三再生機能」メニューの「ボイスメモの録音」を選ぶ

2 +字キー (◀▶) で「オフ」を選ぶ

3 OKボタンを押す

+字キーガイド表示中の
りの表示がなくなり、ボイスメモが付けられ ないようになります。

5 録音・再生

再生・消去・画像編集

画像を再生する

SDメモリーカードをセットしているときは、カードに記録された画像 が再生されます。

カードをセットしていないときは、カメラの内蔵メモリに記録された 画像が再生されます。



静止画を再生する

▶再生ボタンをクリックします。

操作方法は「画像を再生する」(p.28)「前後の画像を再生する」(p.28) をご覧ください。

拡大して再生する

再生する画像を最大4倍まで拡大表示できます。拡大中は液晶モニタに ガイドが表示されます。(拡大倍率は記録サイズにより異なります)

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で拡大表示したい画像を選ぶ
- 2 ズーム/□/Qボタンの↓/Qを押す

画面が大きく(1倍~4倍)表示されます。 押し続けると、連続的に大きさが変わりま す。

・拡大表示中にできる操作
 十字キー(▲▼◀►) 拡大位置を移動する
 ズーム/2/Qボタン(↓) 画像を大きくする
 ズーム/2/Qボタン(↓↓) 画像を小さくする
 DISPLAYボタン ガイドをオン/オフする



6

再生・

消去

・ 画像

隼

3 MENUボタンを押す

拡大再生が終了します。

注意

動画は拡大表示できません。

クイック拡大をオン/オフする

拡大再生時にズーム/■/Qボタンを1回押しただけで、画像を最大倍率 まで拡大できます。

1 「三再生機能」メニューの「クイック拡大」を選ぶ

2 十字キー (◀▶) で「オン」「オフ」を切り替える

オン:ズーム/図/QボタンのQを1回押すと、最大倍率まで拡大する。 オフ:ズーム/図/QボタンのQを1回押すと、1段階ずつ拡大する。

3 OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。



動画を再生する

動画を再生します(音声も同時に再生されます)。再生中は液晶モニタ に操作ガイドが表示され、再生、コマ送り(コマ戻し)再生、一時停 止、音量調節などができます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で再生したい動画を 選ぶ
- 2 十字キー(▲)を押す

再生が開始します。

 再生中にできる操作 +字キー (◀) +字キー(▶) +字キー (▲) DISPLAYボタン

逆方向に再生する 順方向に再生する 一時停止する ディスプレイ

モードを切り替える(☞p.92) 音量を調整する

ズームボタン ♣♣♣/ ♣

- - +字キー (◀) コマ戻しする +字キー(▶) コマ送りする +字キー (▲) 一時停止を解除する(再生する) DISPLAYボタン ディスプレイモードを切り替える (IIP.92)
- 3 十字キー(▼)を押す

再生が停止し、1コマ目に戻ります。

4 ▶ 再生ボタンを押す

撮影モードに切り替わります。





6

再生

•

消

去

•

画像編

隼

撮影時の情報を表示する

再生モード時にDISPLAYボタンを押すと、表示中の画像に関する撮影 情報などの表示(ディスプレイモード)が切り替わります。

通常表示

撮影時の情報を表示します。 1 プロテクトマーク 2 ボイスメモマーク 3 フォルダ名 4 ファイル名 5 カード/内蔵メモリ 6 十字キー操作ガイド 7 撮影日時 8 バッテリー残量表示

ヒストグラム表示

画像の明度分布を表示します。横軸は明るさ (左端が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸 はピクセル数を表わします。

ヒストグラム	2 記録サイズ
3 画質	4 ホワイトバランス
5 測光方式	6 感度
7 絞り値	8 シャッター速度



12345

100-0010

2004/04/14 12:00

76

ím

8

情報表示なし 撮影時の情報を表示しません。



通常表示

液晶モニタの表示モードを保存する™p.84





9画像ずつ表示する

撮った画像を液晶モニタに同時に9枚ずつ表示できます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で画像を選ぶ
- 2 ズーム/図/Qボタンの ₩4/図を押す 画像が小さなコマで9枚ずつ表示されます。 十字キー(▲▼◀►)で選択します。10以 上の画像が記録されている場合、左列の画 像を選択しているときに十字キー(◀)を 押すと前の9 画像が表示され、右列の画像 を選択しているときに十字キー(►)を押 すと次の9 画像が表示されます。



選択画像

3 ズーム/図/Qボタンの444/図を押す

選択した画像が全画面表示されます。



スライドショウで連続再生する

SDメモリーカードまたは内蔵メモリに保存された全画像を連続して再 生します。

 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でスライドショウを 開始する画像を選ぶ

2 MENUボタンを押す

「▶再生機能」メニューが表示されます。

3 十字キー(▼)で「スライドショウ」 を選ぶ



4 十字キー(◀▶)で再生間隔を切り 替える

> 3秒間隔、5秒間隔、10秒間隔、15秒間隔、20秒間隔、25秒間隔、30 秒間隔から選択できます。

5 OKボタンを押す

「スライドショウスタート」と表示され、設定した時間間隔でスライ ドショウが始まります。

OKボタン、MENUボタンなど、どれかのボタンを押すと、「スライド ショウストップ」と表示され、スライドショウが停止します。

- ・ スライドショウは、ボタンを押して停止させるまで何度でも繰り返し ます。
 - 動画、ボイスメモ付き画像は、設定した再生間隔にかかわらず、すべて再生されてから次の再生に移ります。
 - ・ボイスレコディングモードで録音した音声は、再生されません。

画像・動画・音声を消去する



1画像・音声ずつ消去する

1画像、1音声ずつ消去します。

・ 消去した画像は復元できません。
 ・ プロテクトされている画像は消去できません。(☞p.98)

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したい画像・ 音声を選ぶ
- 2 面ボタンを押す

消去画面が表示されます。

- **3** 十字キー(▲)で「消去」を選ぶ
- 4 OKボタンを押す

表示されている画像が消去されます。

- ☆ 100-0010 消去 <u>非センセル</u> EEW 戻る 日 録♪前 50 決定
- 画像の消去は、クイックビュー (p.79) で画像表示中に行なうことも できます。
 - プロテクト(O-n)されている画像は、消去できません。
 - 「▶再生機能」メニューの「クイック消去」をオンに設定すると、手順3の操作を省略することができます。(☞p.96)

6

再生

消去

ー 画像

編集

ボイスメモを消去する

ボイスメモ付きの画像の場合は、画像は消去せずにボイスメモのみを 消去することができます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したいボイス メモ付きの画像を選ぶ
- 2 面ボタンを押す
 消去画面が表示されます。
- 3 十字キー(▲)で「音声消去」を選ぶ
- 4 OKボタンを押す

ボイスメモが消去されます。



↓ ■像とボイスメモの両方を消去するには、手順3で「消去」を選びます。

クイック消去をオン/オフする

クイック消去をオンに設定すると、消去画面が表示されたとき、「消去」 が選択された状態になり、消去手順が簡単になります。

1 「三再生機能」メニューで「クイック消去」を選ぶ

2 十字キー (◀▶) で「オン」と「オフ」を切り替える

3 OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。

6 再生・消去・画像編集



まとめて消去する

保存されている全画像・音声を消去します。

- ・ 消去した画像は復元できません。
 - プロテクトされている画像・音声は消去できません。
- 1 再生モードに入り、

 のボタンを2回押

 す

全画像・音声消去画面が表示されます。

- 2 十字キー(▲)で「全画像・音声消 去」を選ぶ
- 3 OKボタンを押す

全画像・音声が消去されます。





消去できないようにする(プロテクト)

画像・音声を誤って消去しないようにプロテクト(保護)することが できます。

- 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でプロテクトする画 像・音声を選ぶ
- 2 0---ボタンを押す

プロテクト画面が表示されます。

- 3 十字キー(▲)で「プロテクト」を選ぶ
- 4 OKボタンを押す



↓ ・プロテクトを解除するには、3で「解除」を選びます。

・プロテクトされた画像・音声には、再生時にOmが表示されます。

全画像・音声をプロテクトするには

全画像・音声をプロテクトすることができます。

1 再生モードに入る

2 o-nボタンを2回押す

全画像・音声プロテクト画面が表示されます。

- 3 十字キー(▲)で「プロテクト」を選ぶ
- 4 OKボタンを押す



3で「解除」を選ぶと、全画像・音声のプロテクト設定が解除されます。



プロテクトされた画像・音声もSDメモリーカードまたは内蔵メモリを フォーマットすると消去されます。



AVケーブルを使用すると、テレビなどビデオ入力端子を備えた機器を モニタにして撮影や再生ができます。なお、ケーブルを接続するとき は、テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。

- 1 端子カバーを開き、AVケーブルを接続する
- 2 AVケーブルのもう一方の端子を、テレビの映像入力端子と 音声入力端子に接続する

ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子をL(白)に差し込んでください。

3 テレビとカメラの電源を入れる

テレビで画像を見る

ビデオの出力方式を切り替えるI™p.119

長時間使用するときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用を おすすめします。テレビなど接続する機器の使用説明書もご覧ください。

プリントサービスの設定をする(DPOF)

SDメモリーカードに保存した画像は、DPOF (Digital Print Order Format) 対応プリンタやラボプリントサービスでプリントできます。



1画像ずつ設定する

各画像ごとに、次の項目の設定をします。 枚数:プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 日付:プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。

- 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でプリント指定する 画像を選ぶ
- 2 十字キー(▲)を押す

DPOF画面が表示されます。



- 3 十字キー(◀▶)でプリント枚数を 設定し、十字キー(▼)を押す 選択枠が「日付」に移動します。
- 4 十字キー (◀▶) で日付の ☑ (オン) /□ (オフ)を設定する ☑ : プリントに日付を入れます。 □ : プリントに日付を入れません。
- 5 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。



- ・すでにDPOFが設定されている画像は、設定された枚数と日付のオン /オフが表示されます。
 - ・DPOFを解除するには、枚数を「0」に設定して、OKボタンを押します。
- ・動画や音声のみのファイルには、DPOF設定はできません。
 - プリンタやプリント取扱い店のプリント機器によっては、DPOFの設定で日付をオンにしても、プリントに日付が写し込まれない場合があります。



全画像を設定する

- 1 再生モードで十字キー(▲)を押す
- 2 DISPLAYボタンを押す
- 3 +字キー(◀▶)でプリント枚数を 設定する

99枚まで設定ができます。

- 4 十字キー(▼)を押す 選択枠が「日付」に移動します。
 - +字キー(◀▶)で日付の☑(オン)/□(オフ)を設定する ▼:プリントに日付を入れます。 □ : プリントに日付を入れません。

6 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。

- 全画像設定でプリント枚数の指定をすると、すべてのコマに指定した枚 注意 数が設定されます。プリントをする前に必ず、枚数の設定が正しいか確 認してください。
 - 全画像設定を行なうと、1画像ずつの設定は解除されます。
 - 動画にはDPOF設定できません。





6 再生・消去・画像編集

5

XE

カメラを直接プリンタにつないでプリント する(PictBridge)

付属のUSBケーブル(I-USB7)で、カメラをPictBridge対応プリンタ に接続すると、パソコンを介さなくても、カメラからダイレクトに画 像をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプリン トする枚数は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラ側で設定 します。

- カメラをプリンタに接続するときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用をおすすめします。プリンタと通信中にバッテリーが消耗すると、プリンタが誤動作したり、画像データが壊れることがあります。
 - カメラからプリンタへのデータ転送中は、ステータスランプとストロ ボランプがゆっくり点滅します。
 - ・データ転送中にUSBケーブルを抜かないでください。
 - ・プリンタの種類によっては、カメラ側の設定(画質、DPOFの設定など)が一部しか反映されないことがあります。

カメラをプリンタに接続する

- 「¼ 詳細設定」メニューの「USB接続」で「PictBridge」を選ぶ
 ☞「USB接続モードを変更する」(p.119)
- 2 カメラを付属のUSBケーブルでプリ ンタに接続する

PictBridgeメニュー画面が表示されます。



1画像ずつプリントする

- 1 十字キー(▲▼)を押して「1 画像」
 を選ぶ。
- OKボタンを押す
 1画像印刷画面が表示されます。
- 3 十字キー(◀▶)でプリントする画像を選ぶ
- 4 十字キー(▲▼)でプリントする枚 数を選ぶ

10枚まで設定ができます。





5 DISPLAYボタンで、日付の𝔐 (オン) / □ (オフ)を設定する

☞:プリントに日付を入れます。

□ :プリントに日付を入れません。

6 OKボタンを押す

設定した値でプリントできます。 OKボタンを押すと手順3の画面に戻り、続けてプリントすることが できます。MENUボタンを押すと、印刷を終了します。 プリントを途中で中止するには、MENUボタンを押します。

全画像をプリントする

1 十字キー(▲▼)を押して「全画像」を選ぶ

2 OKボタンを押す
 全画像印刷画面が表示されます。
 +字キー(<>>)で画像の確認ができます。

3 十字キー(▲▼)を押して各画像を プリントする枚数を選ぶ

何枚ずつプリントするかを選びます。



4 DISPLAYボタンで、日付の ☆ (オン) / □ (オフ)を設定する ☆:プリントに日付を入れます。 □:プリントに日付を入れません。

5 OKボタンを押す

設定した条件で全画像がプリントされます。

プリントサービスの設定(DPOF)内容でプリントする

1 十字キー(▲▼)を押して「DPOF指定」を選ぶ

2 OKボタンを押す

DPOF指定印刷画面が表示されます。 十字キー(◀▶)で、画像と印刷設定の確 認ができます。

3 OKボタンを押す

選んだ画像に設定されているプリントサー ビスの設定内容でプリントされます。



6

再生

消

去

・ 画像

プリンタからカメラを取り外す

プリントが終了したら、カメラをプリンタから取り外します。

- 1 カメラの電源をオフにする
- 2 カメラからUSBケーブルを取り外す
- 3 プリンタからUSBケーブルを取り外す



「続けて印刷しますか?」とメッセージが表示されているときにMENU ボタンを押すと、「USBケーブルを取外しできます」とメッセージが表 示されます。カメラからUSBケーブルを取り外すと、カメラは自動的 に撮影モードに切り替わります。


画像のサイズと画質を変更する

選択した画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを元の ファイルサイズよりも小さくすることができます。カード/メモリが いっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書 きすれば、空き容量が増え、撮影を続けることができます。

1画像ずつリサイズする

画像を編集する

サイズや画質を変更した画像は、元の画像に上書き保存することも、新 規の画像として保存することもできます。

1 再生モードでMENUボタンを押す

「▶ 再生機能」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「リサイズ」を選ぶ
- 3 +字キー (▶) を押す

リサイズ画像の選択画面が表示されます。



) XI

4 十字キー(◀▶)でリサイズする画像を選ぶ

5 OKボタンを押す

サイズと画質の選択画面が表示されます。

6

再生

•

消 去

•

画像

編

隼

- 6 十字キー(◀▶)で記録サイズを変 更する
- 7 十字キー(▼)を押す 選択枠が「画質」に移動します。
- 8 十字キー(◀▶)で画質を変更する
- 9 OKボタンを押す
- 10 十字キー (▲▼) で「上書き保存」 または「新規保存」を選ぶ
- 11 OKボタンを押す

リサイズされた画像が保存されます。

- ↓ 動画のサイズを変更することはできません。
 - 元の画像の記録サイズよりも大きな記録サイズは選択できません。
 - ・元の画像の画質よりもきれいな画質は選択できません。

全画像まとめてリサイズする

SDメモリカードまたは内蔵メモリに書き込まれている画像をまとめて リサイズします。

4 前ページ手順3の画面でDISPLAYボ タンを押す

全画像リサイズ用の選択画面が表示されます。

- 5 十字キー(◀▶)で記録サイズを変 更する
- 6 十字キー(▼)を押す 選択枠が「画質」に移動します。
- 7 十字キー (◀▶) で画質を変更する
- 8 OKボタンを押す
- 9 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ
- **10** OKボタンを押す

指定した記録サイズより大きい画像が、すべてリサイズされ保存され ます。

- XE
 - ・指定した記録サイズより小さな画像は、リサイズされません。

動画のサイズを変更することはできません。

・プロテクト(Om)された画像は、上書き保存できません。



100-0010

*

OK決定

全ての画像をリサイズします。 記録サイズと画質を選んでください。

記録サイズ < 640×480 M

画質

MENU 戻る

6 再生 ・消去 ・画像編集



画像をトリミングする

画像の一部分をトリミングして、別の画像として保存します。

1 再生モードでMENUボタンを押す

「▶ 再生機能」メニューが表示されます。

- 2 +字キー (▲▼)を押して「トリミング」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す

トリミングできる画面が表示されます。

- 4 十字キー(◀▶)でトリミングする画像を選ぶ
- 5 OKボタンを押す

トリミング画面が表示されます。



6 トリミングする

トリミング画面でできる操作

ズーム/■/Qボタン トリミングサイズを変える +字キー(▲▼ ◀▶) トリミング位置を上下左右に移動する トリミングする画像を選択する画面に戻る MENUボタン

7 OKボタンを押す

トリミングされた画像が別の画像として保存されます。

- 動画はトリミングできません。 XE

6

再生

• 消 岦

・画像編

隼

画像・音声をコピーする



内蔵メモリとSDメモリーカード間で画像や音声のファイルをコピーします。あらかじめカードを入れておかないと、この機能は選択できません。

内蔵メモリからSDメモリーカードにコピーする場合は、すべてのファ イルが一括してコピーされます。SDメモリーカードから内蔵メモリに コピーする場合は、1ファイルごとに確認しながらコピーします。

1 再生モードでMENUボタンを押す

「▶再生機能メニュー」が表示されます。

2 十字キー(▼)を押して「画像・音声コピー」を選ぶ

3 +字キー (▶)を押す

コピー画面が表示されます。ここでコピー方法を選択します。

SDメモリーカードの挿入と取り出しは、必ず電源をオフにしてから 行ってください。

内蔵メモリからSDメモリカードにコピーする場合

4 十字キー(▲▼)を押して「□ → 5□」 を選びOKボタンを押す

> 全てのファイルがSDメモリーカードにコ ピーされます。



SDメモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合

- 5 十字キー(▲▼)を押して「団 → ■」を選びOKボタン を押す
- 6 十字キー(◀▶)でコピーするファ イルを選ぶ

7



- **OKボタンを押す** 選んだファイルが内蔵メモリにコピーされ ます。
- ・ 音声付の画像は、画像と同時に音声ファイルもコピーされます。
 ・ SDメモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合、コピーするファイルは新しいファイル名に変更されます。





SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットする

SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。 SDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリのデータが消去 されます。

- SDメモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
 - パソコンなど、このカメラ以外の機器でフォーマットされたSDメモリーカードは使用できません。必ずカメラでフォーマットを行ってください。
 - フォーマットを行なうと、プロテクトされた画像も消去されます。ご 注意ください。
- 1 「11詳細設定」メニューの「フォーマット」を選ぶ
- 2 +字キー(▶)を押す

フォーマット画面が表示されます。

- 3 十字キー(▲)で「フォーマット」を 選ぶ
- 4 OKボタンを押す

フォーマットが開始されます。フォーマットが終わると撮影できる状態になります。



7



起動画面を変更する

カメラの電源を入れたときに起動画面として表示させる画像を設定し ます。

1 「11詳細設定」メニューで「起動画面表示」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

起動画面変更画面が表示されます。

- 3 DISPLAYボタンを押す
- 4 十字キー(◀▶)を押して、起動画面として表示する画像 を選ぶ
- 5 OKボタンを押す
- 6 +字キー(◀▶)で☑(オン)と □(オフ)を切り替える
 - ▼:起動画面を表示します。
 - □ : 起動画面を表示しません。

7 OKボタンを2回押す

撮影または再生できる状態になります。

↓ 記動画面変更
起動画面表示 ◀☑▶
Optio
MENU 戻る DISP 画選択 OK 決定



- ・設定した起動画面は、元の画像を消去したり、SDメモリーカードや 内蔵メモリをフォーマットしても消去されません。消去する場合は設 定をリセットしてください。(☞p.123)
 - グリーンモードで電源をオフし、次に電源を入れると、グリーンモードの専用起動画面が表示されます。グリーンモードの専用起動画面は、変更できません。

7



サウンドの設定を変更する

録音した音声や操作音(起動音、シャッター音、キー操作音など)の 音量を変更します。また操作音の音の種類を変更することもできます。

- 1 「『#詳細設定」メニューの「サウンド」を選ぶ
- 2 +字キー(▶)を押す

サウンド画面が表示されます。

音量を変更する

- 3 十字キー(◀▶)を押して再生音量 を切り替える
- 4 十字キー(▼)を押して「操作音量」 を選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)を押して操作音量 を切り替える

サウンド 再生音量 操作音量 起動音 シャッター音 キー操作音 合焦音	(0)) (0)) (0)) 1 1 1 1 1 1
MENU 戻る	∞決定

 OKボタンを2回押す 撮影または再生できる状態になります。

7



起動音、シャッター音、キー操作音、合焦音、セルフタイマー音の 種類を変更する

- 7 十字キー(▼)を押して「起動音」を選ぶ
- **8** 十字キー (◀ ▶) で「オフ」「1」「2」「3」のいずれかを選ぶ
- 9 「シャッター音」「キー操作音」「合焦音」「セルフタイマー 音」も同様に切り替える

10 OKボタンを2回押す

撮影または再生できる状態になります。

↓ サウンドの設定は、電源をオフにしても保持されます。

日時を変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示す る日付の表示スタイルを設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」 から選べます。

1 「11詳細設定」メニューの「日時設定」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

日時設定画面が表示されます。

日時の設定方法は「初期設定をする」(p.23)をご覧ください。

7



ワールドタイムを設定する

「初期設定をする」(p.23)で設定した日時は、「ホームタイム」(通常使用する国・地域の日時)として設定されます。

「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用する際、液晶モニタ に設定した国・地域の日時を表示できます。

1 「11詳細設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

ワールドタイム設定画面が表示されます。



7 設定

3 十字キー (◀▶) で 🗹 と□を切り替える

4 十字キー (▼)を押す

ワールドタイムの対象地域には、はじめは東京が選択されています。 このとき、世界地図上の東京の位置を表示し、+には東京の記号名 「TYO」と東京の時刻が表示されます。

5 十字キー(◀▶)で ナ (ワールドタイム)の都市を選び、 十字キー(▼)を押す



6 十字キー(◀▶)で「夏時間」の ☑ (オン) / □ (オフ) を切り替え、十字キー(▼)を押す

位(ホームタイム)の設定が選択されます。

☆(ホームタイム)の対象地域には、はじめは「TYO(東京)」が設定されています。

+字キー(**∢**▶)で**(**ホームタイム)の「都市」や、「夏時間」の オン/オフを変更できます。

7 OKボタンを2回押す

XE

設定した都市の日時で、撮影または再生できる状態になります。

指定できる都市および都市の記号名については、p.126をご覧ください。



表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 日本語/英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/ロ シア語/中国語(繁体字/簡体字)/韓国語の9言語に対応しています。

1 「XI 詳細設定」メニューの「Language/言語」を選ぶ

2 +字キー(◀▶)で言語を選ぶ

3 OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。



ビデオ出力方式を選択する

テレビをモニタにして撮影や再生をするときの出力形式を、NTSC方式 とPAL方式から選択します。

1 「¼詳細設定」メニューの「ビデオ出力」を選ぶ

2 十字キー(◀▶)で「NTSC」「PAL」を切り替える

モニタするテレビの出力方式に合わせて選択します。

OKボタンを押す 撮影または再生できる状態になります。



日本国内では、NTSC方式です。

USB接続モードを変更する

USBケーブルの接続先がプリンタ(PictBrigde)か、パソコンかによって、USB接続モードを切り替えます。

- 1 「IIi詳細設定」メニューの「USB接続」を選ぶ
- 2 十字キー(◀▶)で「PC」「PictBrigde」を切り替える

3 OKボタンを押す

パソコンまたはプリンタに接続できる状態になります。



スリープを設定する

ー定時間操作しないときに、自動的に液晶モニタが消えるように設定 します。

- 1 「『#詳細設定」メニューの「スリープ」を選ぶ
- 2 +字キー(◀▶)で「30秒」「1分」「2分」「オフ」のいず れかを選ぶ

3 OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。

スライドショウで再生しているときや、USB 接続しているときはス リープは働きません。

7 設定

オートパワーオフを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。

1 「11詳細設定」メニューの「オートパワーオフ」を選ぶ

2 十字キー(◀▶)で「3分」「5分」「オフ」を切り替える

3 OKボタンを押す

撮影または再生できる状態になります。



USB接続しているときは、オートパワーオフは働きません。



よく使う機能(カスタム機能)を設定する

よく使う機能を十字キー(**∢**▶)に登録します。撮影時に、「**△**撮影機 能」メニューを表示しなくても、十字キー(**∢**▶)を押すことで直接機 能を設定することができます。初期設定では、「露出補正」が登録され ています。

機能を登録する

- 1 「11詳細設定」メニューの「カスタム機能」を選ぶ
- 2 +字キー(◀▶)で登録する機能を 選ぶ
- **3** OKボタンを押す

選んだ機能が登録されます。





機能を呼び出す

 撮影モードで、十字キー(▲▶)を 押す

> カスタム機能で設定した機能が呼び出され ます。 初期設定では、「露出補正値」が設定されて

> 初期設定では、「露出補止値」が設定されています。



露出補正値

7



QUICKボタンを設定する

QUICKボタンに機能を登録します。撮影モード、再生モードのどの状態からでも、QUICKボタンを押すだけで登録されている機能に切り替わります。初期設定では、最も簡単に撮影できるグリーンモード(■)が登録されています。

機能を登録する

- 1 「11詳細設定」メニューの「クイックボタン」を選ぶ
- 2 十字キー(▲▼◀▶)で登録する機 能を選ぶ

3 OKボタンを押す

選んだ機能が登録されます。







設定をリセットする

日時設定、Language/言語、ワールドタイム、アラーム以外の設定内容 を初期設定に戻します。

- 1 「11詳細設定」メニューの「リセット」を選ぶ
- 2 +字キー(▶)を押す

リセット画面が表示されます。

- 3 十字キー (▲) で「リセット」を選ぶ
- 4 OKボタンを押す

カメラが初期設定にもどり、撮影または再 生できる状態になります。

「リセット 」	
すべての設定を 初期状態に戻します。	
リセット キャンセル	
MENU 戻る OK決定	

決まった時刻にアラームを鳴らす

指定した時刻にアラームを鳴らし、指定した画像を表示できます。



アラームを確認する

1 MENUボタンを押す

- 2 十字キー(▶)を押す 「▶再生機能」メニューが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼)を押して「アラーム」を選ぶ
- 4 +字キー(▶)を押す

アラーム一覧が表示されます。 オンのアラームは☆で表示されます。

5 OKボタンを2回押します。 オンのアラームがあるときは、電源がオフ になり、アラームがセットされます。



アラームを設定する

1 MENUボタンを押す

- 2 十字キー(▶)を押す
 「▶ 再生機能」メニューが表示されます。
- 3 十字キー (▲▼)を押して「アラーム」を選ぶ

7

- 5 十字キー(▲▼)で1~3を選ぶ
- 6 十字キー (▶) を押す アラームモードと時刻を設定する画面が表示されます。 +字キー (◀▶):項目を移動します。 +字キー (▲▼):設定値を切り替えます。
- 7 DISPLAYボタンを押す
- 8 十字キー(◀▶)を押して、アラーム時に表示する画像を 選ぶ
- **9** OKボタンを押す

アラーム一覧画面に戻ります。

10 OKボタンを3回押す 電源がオフになります。

アラームを鳴らす

電源オフの状態で指定した時刻になると、指定した画面が表示されア ラームが1分間鳴ります。

鳴り終わると自動的に電源がオフになります。





7





_{付録} 都市名一<u>覧</u>

ワールドタイムで指定できる都市、および都市の記号名です。

TYO東京JNBヨハネ.GUMグアムISTイスタSYDシドニーCAIカイロNOUヌーメアJRSエルサWLGウェリントンMOWモスクAKLオークランドJEDジッダPPGパゴパゴTHRテヘラHNLホノルルDXBドバイANCアンカレジKHIカラチYVRバンクーバーKBLカブーSFOサンフランシスコMLEマーレLAXロサンゼルスDELデリーYYCカルガリーCMBコロンDENデンバーKTMカトマMEXメキシコシティDACダッカCHIシカゴRGNヤンゴMIAマイアミBKKバンコYTOトロントKULクアラNYCニューヨークVTEビエンSCLサンティアゴSINシンガCCSカラカスPNHプノン	スブルグ ンブール フ フ ン ン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
GUM	ンブール レム ワ ン ン ル ンズ
SYD $ $	レム フ ン ル ボ ンズ
NOU $\overline{X} - \overline{X} \overline{Y}$ JRS $\overline{L} L h \overline{y}$ WLG $\overline{p} \pm \overline{y} \overline{y} \overline{y}$ MOW $\overline{E} \overline{Z} \overline{z} \overline{z} \overline{z} \overline{z} \overline{z} \overline{z} \overline{z} z$	レム フ ン ル ボ ンズ
WLG $\dot{9} \pm J \lor \lor \lor$ MOW $\Xi \Delta \phi$ AKL $\dot{\pi} - \phi \bar{j} \lor \lor$ JED $\dddot{y} \phi \phi$ PPG $n' \exists n' \exists$ THR $\bar{\tau} \land \bar{\tau}$ HNL $\dot{\pi} / \mu \mu$ DXB $\forall' n' d$ ANC $7 \lor h \nu \ddot{y}$ KHI $h \bar{j} \bar{\tau}$ YVR $n' \lor \phi - n' -$ KBL $h \bar{J} - \bar{j}$ SFO $\vartheta \lor 7 \bar{j} \lor \dot{y} \wr \bar{\lambda} \exists$ DEL $\bar{j} - \bar{j} - \bar{j}$ LAX $\Box \vartheta \lor d \mu \bar{\lambda}$ DEL $\bar{j} - \bar{j} - \bar{j}$ YYC $h \mu \ddot{j} \eta -$ CMB $\Box \Box \bar{j} \cdot \bar{j} - \bar{j}$ DEN $\bar{\tau} \lor n -$ KTM $h \vdash \bar{\tau}$ MEX $\checkmark \pm \dot{z} \exists \dot{z} \because \bar{z} \cdot \bar{z}$ DAC $\phi' \eta h$ CHI $\dot{z} h \exists$ RGN $\bar{\tau} \lor \exists$ MIA $\neg 47 \bar{z}$ BKK $n' \lor \exists$ YTO $\vdash \Box \lor h$ KUL $\phi \bar{z} \bar{z}$ NYC $= a - \exists - \phi$ VTE $\forall \bot \checkmark \forall z \vee d m$ SCL $\vartheta \vdash \bar{z} < \bar{z}$ SIN $\dot{z} \lor d m$	フ ン ル ボ ンズ
AKL $\dot{\pi} - \phi \bar{\jmath} > \dot{k}$ JED $\ddot{y} y \dot{y}$ PPG $(\Lambda \vec{1} \Lambda' \vec{1})$ THR $\bar{\tau} \wedge \bar{\jmath}$ HNL $\dot{\pi} / \mu \mu$ DXB $\dot{k} / \Lambda' \bar{\Lambda}$ ANC $7 > \bar{J} + \nu \bar{\nu}$ KHI $h \bar{\jmath} \bar{\tau}$ YVR $(\Lambda' 2 \bar{J} - \mu) \bar{J} = \bar{J} - \bar{J}$	ン ル ボ ンズ
PPG $n \exists n \exists n \exists$ THR $\bar{\tau} \wedge \bar{\tau}$ HNL $\pi / \mu \mu$ DXB $\bar{\kappa} n \pi / \mu \mu$ ANC $7 \vee h \nu \bar{\nu}$ DXB $\bar{\kappa} n \pi / \mu \mu$ YVR $n \bar{\nu} / h \nu \bar{\nu}$ KHI $h \bar{\sigma} \bar{\sigma}$ YVR $n \bar{\nu} / h - \bar{\nu}$ KBL $h \bar{\sigma} - \bar{\nu}$ SFO $\theta \vee \bar{\sigma} \bar{\sigma} \bar{\nu} \bar{\sigma}$ MLE $\bar{\sigma} - \bar{\nu}$ LAX $\Pi \theta \vee \bar{\theta} \bar{\mu} \bar{\nu} \bar{\sigma}$ DEL $\bar{\tau} \eta - \bar{\nu}$ YYC $h \mu \bar{\eta} \eta - \bar{\nu}$ CMB $\exists \Pi \bar{\nu} \bar{\sigma}$ DEN $\bar{\tau} \vee n - \bar{\nu}$ KTM $h \bar{\tau} \bar{\sigma}$ MEX $\mathcal{I} + \bar{\nu} \exists \bar{\nu} \bar{\tau} \bar{\tau}$ DAC $\tilde{\mathcal{I} \vee \eta}$ CHI $\bar{\nu} h \exists \bar{\tau} \bar{\tau} \bar{\tau}$ BKK $n \bar{\nu} \exists \bar{\tau} \bar{\tau}$ YTO $\bar{\mu} \Box \bar{\nu} \bar{\tau}$ BKK $n \bar{\nu} \exists \bar{\nu} \bar{\tau} \bar{\tau}$ NYC $\bar{\tau} - \exists - \bar{\sigma} - \bar{\rho}$ VTE $\bar{\nu} \bar{\nu} \bar{\nu} \bar{\tau} \bar{\tau}$ SCL $\theta \vee \bar{\tau} \bar{\tau} \bar{\tau} \exists$ SIN $\bar{\nu} \bar{\nu} \bar{\tau} \bar{\tau}$	ン ル ボ ンズ
HNL $\pi/\mu\mu$ DXB F/Λ' ANC $7 \lor h \nu \vartheta$ KHI $h \neg f$ YVR $N \lor h \neg f$ KHI $h \neg f$ SFO $\# \lor 7 \neg 2 \lor 2 \lor 3 \neg 1$ MLE $\pi \neg f$ LAX $\Pi \# \lor \forall \mu \lambda$ DEL $\vec{r} \lor f$ YYC $h \mu h \neg f$ CMB $\exists \Pi \lor f$ YYC $h \mu h \neg f$ KTM $h \vdash 7$ DEN $\vec{r} \lor n -$ KTM $h \vdash 7$ MEX $\checkmark f \lor 3 \lor 2 \lor 7$ DAC $\not 4 \lor n$ CHI $\mathrel 2 h \neg 1$ RGN $\forall \lor 1$ MIA $\forall f \uparrow 2$ BKK $N \lor 3$ YTO $\vdash \Pi \lor h$ KUL $\rho T \neg 2$ NYC $= a - \exists - p$ VTE $\forall I \lor 2$ SCL $\# \lor r \tau I$ SIN $\mathrel > \lor h$ CCS $h \ni h \chi$ PNH $\mathcal{J} \lor \mathcal{I}$	ル - - ンズ
ANC $7 > h \lor \vartheta$ KHI $h \ni f$ YVR $N \lor h \neg f$ KBL $h \neg f$ SFO $\# \lor 7 \ni \flat \lor 2 \ni \flat \lor 2 \exists \lor \vartheta \lor 2 \exists \lor \vartheta \lor \vartheta \lor \vartheta$ MLE $\neg f \neg f$ LAX $\Box \# \lor \forall \mu \lambda$ DEL $\neg f \neg f$ YYC $h \mu h \neg f \neg$ CMB $\exists \Box \lor \vartheta$ DEN $\neg \lor N f - f$ KTM $h \vdash \neg f$ MEX $\checkmark f \lor \vartheta \lor \vartheta \lor \vartheta \lor \vartheta$ DAC $\not \vartheta \lor h$ CHI $\lor h \neg f$ RGN $\forall \lor \neg f$ MIA $\neg f \neg f$ KUL $\vartheta \neg f$ YTO $\vdash \Box \lor h$ KUL $\vartheta \neg f$ NYC $= a - \exists - \vartheta$ VTE $\lor \Box \lor f$ SCL $\# \lor \neg f \neg f$ SIN $\lor \lor h$ CCS $h \ni h \lambda$ PNH $\neg f \lor \vartheta$	ル ボ ンズ
YVR $// > / / - / / -$ KBL $h / - / - / / -$ SFO $\# > 7 = / > / > > > > > > > MLE\neg - / / - / / LAX\square \# > / / / / / / DEL\neg / / - / / / - / YYCh / h / / / / / DEL\neg / / - / / YYCh / h / / / / DEL\neg / / - / DEN\neg / / / / CMB\neg \square / / MEX/ / / / / / / / / DAC/ / / / / / / / / DAC/ / / / CHI> h \neg 1RGN/ / / / MIA\neg / / / RGN/ / / YTOh \square > hKUL/ / / / NYC= 1 = - / VTE\vee / / / SCL\# / > / / / SIN> / / CCSh = / / > / PNH/ / / / $	ル ボ ンズ
SFO $\forall > 7 \ni > > > > \exists A \exists A$	ボ
LAX $\Box \forall \forall \forall \lambda \chi$ DEL $\vec{\tau} \forall -$ YYC $\hbar \lambda h \eta -$ CMB $\exists \Box \forall \chi$ DEN $\vec{\tau} \lor n -$ KTM $\hbar h \tau$ MEX $\forall + \bar{z} \lor \exists \bar{z} ; \tau -$ DAC $\vec{y} \lor h$ CHI $\forall h \exists$ RGN $\forall \lor \exists$ MIA $\forall f \tau \bar{z}$ BKK $N \lor \exists$ YTO $h \Box \lor h$ KUL $\oint T \bar{z}$ NYC $\exists a = \exists - f$ VTE $\forall \Box \lor d$ SCL $\forall \forall \bar{z} \land T \exists$ SIN $\forall \forall h \exists$ CCS $\hbar \exists h \chi$ $P h H$ $\vec{T} \downarrow \psi$	ボ ンズ
YYC $h\mu h J J -$ CMB $\exists \Box \nu h$ DEN $\vec{\tau} \nu h -$ KTM $h h \tau$ MEX $\lambda + \hat{\nu} \exists \hat{\nu} \hat{\tau} +$ DAC $\vec{y} \nu h$ CHI $\hat{\nu} h \exists$ RGN $\vec{\tau} \nu \exists$ MIA $\tau 4 \tau \bar{\tau} \hat{s}$ BKK $\vec{n} \nu \exists$ YTO $h \Box \nu h$ KUL $\rho \bar{\tau} \hat{s}$ NYC $\exists a - \exists - \rho$ VTE $\vec{U} \nu \nu$ SCL $\# \nu \bar{\tau} r \tau \exists$ SIN $\hat{\nu} \nu d$ CCS $h \exists h \lambda$ $\pi d \tau \eta h h \eta$ $\pi d \eta h h \eta h \eta h \eta h \eta$	ボ ンズ
DEN $\vec{\tau} > \vec{\Lambda} -$ KTM $\hbar h = \vec{\tau}$ MEX $\lambda \neq \Rightarrow \exists \Rightarrow \exists \Rightarrow \tau$ DAC $\vec{y} \neq \pi$ CHI $\Rightarrow h \exists$ RGN $\tau > \exists$ MIA $\tau < \tau \tau \equiv$ BKK $\vec{\Lambda} > \exists$ YTO $h \exists > h \in$ KUL $\phi \tau \neq$ NYC $\exists = \exists = -\phi$ VTE $\forall \pm \gamma \neq$ SCL $\forall \forall \forall \tau \in \tau \tau \exists$ SIN $\Rightarrow \forall \pi \in$ CCS $h \exists h x$ $p = h x$ $p = h x$	ンズ
MEX メキシコシティ DAC ダッカ CHI シカゴ RGN ヤンゴ MIA マイアミ BKK バンコ YTO トロント KUL クアラ NYC ニューヨーク VTE ビエン SCL サンティアゴ SIN シンガ CCS カラカス PNH プノン	
CHI シカゴ RGN ヤンゴ MIA マイアミ BKK バンコ YTO トロント KUL クアラ NYC ニューヨーク VTE ビエン SCL サンティアゴ SIN シンガ CCS カラカス PNH プノン	
MIA マイアミ BKK パンコ YTO トロント KUL クアラ NYC ニューヨーク VTE ビエン SCL サンティアゴ SIN シンガ CCS カラカス PNH プノン	ン
YTO トロント KUL クアラ. NYC ニューヨーク VTE ビエン・ SCL サンティアゴ SIN シンガ: CCS カラカス PNH プノン・	ク
NYC ニューヨーク VTE ビエン SCL サンティアゴ SIN シンガ CCS カラカス PNH プノン	ルンプール
SCL サンティアゴ SIN シンガ CCS カラカス PNH プノン	チャン
CCS カラカス PNH プノン・	ポール
	ペン
YHZ ハリファックス SGN ホーチ	ミン
BUE ブエノスアイレス JKT ジャカ.	ルタ
SAO サンパウロ HKG 香港	
RIO リオデジャネイロ PER パース	
MAD マドリッド BJS 北京	
LON ロンドン SHA 上海	
PAR パリ MNL マニラ	
MIL ミラノ TPE 台北	
ROM ローマ SEL ソウル	
BER ベルリン ADL アデレ	L'

<u>別売アクセサリー一覧</u>

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。

ACアダプタキット K-AC8J

USBケーブル I-USB7(※)

AVケーブル I-AVC7 (※)

カメラケース O-CC8

ストラップ O-ST20 (※)

リモートコントロールF

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8(※)

バッテリー充電器 D-BC20(※)

バッテリー充電器キット K-BC8J

防水ケース O-WP2

3Dイメージビュワー O-3DV1

(※)の製品は同梱品と同じものです。

メッセージー覧

カメラを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

圧縮に失敗しました	画像の圧縮に失敗しました。画質/サイズを変えて、もう 一度撮影してください。
アラームを設定しまし た	アラームを設定して、カメラの電源が自動的にオフになる ときに表示されます。
画像・音声がありません	SDメモリーカードまたは内蔵メモリに再生できる画像が 保存されていません。
カード空き容量なし 内蔵メモリ空き容量な し	SDメモリーカードまたは内蔵メモリに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.20、95) 画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があります。(p.107、109)
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできません。パソコンでは表示できる場合もあります。
カードがフォーマット されていません	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています。(p.112)
カードがロックされて います	ロックされたSDメモリーカードが装着されています。メ ニュー操作、モード切り替えだけができます。
記録中です	画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録して います。
記録中です	画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録して います。 画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。
記録中です 	画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録して います。 画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。 動画を記録しています。
記録中です この画像音声を表示で きません	画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録しています。 画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。 動画を記録しています。 このカメラでは再生できない画像を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。
記録中です この画像音声を表示で きません 消去中です	画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録して います。 画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。 動画を記録しています。 このカメラでは再生できない画像を再生しようとしてい ます。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があり ます。 画像を消去しています。
記録中です この画像音声を表示で きません 消 <u>去中です</u> バッテリー容量が無く なりました 画像を保存できません でした	画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録して います。 画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。 動画を記録しています。 このカメラでは再生できない画像を再生しようとしてい ます。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があり ます。 画像を消去しています。 バッテリー残量がありません。バッテリーを充電するか、 充電済みのバッテリーと交換してください。(p.14)
記録中です この画像音声を表示で きません 消去中です バッテリー容量が無く なりました 画像を保存できません でした フォーマット中	 画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録しています。 画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。 動画を記録しています。 このカメラでは再生できない画像を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。 画像を消去しています。 パッテリー残量がありません。バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。(p.14) SDメモリーカードまたは内蔵メモリをフォーマット中です。
記録中です この画像音声を表示で きません 消去中です パッテリー容量が無く なりました 画像を保存できません でした フォーマット中 フォルダが作成できま せん	 画像をSDメモリーカードあるいは内蔵メモリに記録しています。 画像のプロテクト設定やDPOF設定を変更しています。 動画を記録しています。 このカメラでは再生できない画像を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。 画像を消去しています。 バッテリー残量がありません。バッテリーを充電するか、充電済みのパッテリーと交換してください。(p.14) SDメモリーカードまたは内蔵メモリをフォーマット中です。 最大のファイルNo.が使用されているため、画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードまたは内蔵メモリをフォーマットしてください。(p.112)

PictBridge機能を使用する場合に、液晶モニタに表示されるメッセージ には以下のようなものがあります。

用紙がありません	接続したプリンタの用紙がない場合に表示されます。
インクがありません	接続したプリンタのインクがない場合に表示されます。
プリンタエラーです	接続したプリンタでエラーメッセージが送られた場合に 表示されます。
データエラーです	接続したプリンタからデータに関してのメッセージが送 られた場合に表示されます。
用紙が詰まりました	接続したプリンタで紙詰まりが起こった場合に表示され ます。

こんなときは?

現象	原因	対処方法
電源が入らない	電池が入っていない	電池が入っているか確認し、入っていな ければ入れてください。
	電池の入れかたを間違 えている	電池の挿入方向を確認してください。 電池室の ◀マークを合わせて電池を入れ なおしてください。(p.14)
	電池の残量がない	新しい電池をセットしてください。また は、ACアダプタキットを使用してくださ い。
液晶モニタに何 も表示されない	液 晶 モ ニ タ が オ フ に セットされている	DISPLAYボタンを押すと、液晶モニタが オンになります。(p.68)
	表示はされているが、確 認しづらい	日中屋外での撮影は、液晶モニタが表示 されていても、確認しづらいことがあり ます。
シャッターが切 れない	ストロボが充電中	ストロボランプが赤色に点滅している間 は、ストロボが充電中で撮影できません。 充電が完了すると赤色に点灯します。
	SDメモリーカードまた は内蔵メモリに空き容 量がない	空き容量のある SD メモリーカードを セットするか、不要な画像を消去してく ださい。(p.20、95)
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってくださ い。
撮影した写真が 暗い	夜景などの暗い場所で 撮るものまでの距離が 遠い	撮るものまでの距離が遠すぎると、撮影 した画像が暗くなります。ストロボの光 がとどく範囲で撮影してください。
	背景が暗い	夜景など暗い背景で人物の写真を撮る と、人物は適正露出でも背景にはストロ ボの光がとどきませんので暗くなってし まうことがあります。■モードにセット して撮影すると、人物も夜景もきれいに 撮ることができます。(p.66)

現象	原因	対処方法
ピントが合わな い	オートフォーカスの苦 手なものを撮影しよう としている	コントラストの低いもの(青空や白壁な ど)、暗いもの、細かい模様のもの、速く 動いているもの、窓やネット越しの風景 などは、オートフォーカスが苦手なもの です。いったん撮りたいものと同じ距離 にあるピントの合いやすいものにピント を固定(シャッターボタン半押し)した まま、撮りたい構図に変えてシャッター を切ります。あるいはマニュアルフォー カスを使用してください。
	AFエリアに被写体が 入っていない	液晶モニタ中央の〔 〕(AFエリア) に、ピントを合わせたいものを入れてく ださい。撮りたいものが、AFエリアにな い場合は、いったん撮りたいものをAFエ リアに入れて、ピントを固定(シャッター ボタン半押し)したまま、撮りたい構図 に変えてシャッターを切ります。
	被写体が近すぎる	フォーカスモードを∎または® (スー パーマクロ) にセットしてください。 (p.69)
	フォーカスモードが♥ または♥(スーパーマ ク)になっている	フォーカスモードが 単 または。郡(スー パーマクロ)にセットされているときは、 通常の撮影域にはピントが合いません。
ストロボが発光 しない	ストロボの発光方法が 発光禁止になっている	オートまたは 4 に設定してください。 (p.71)
	撮影モードが 増にセッ トされているか、連続撮 影、スーパーマクロ、遠 景モードまたは ⁴⁹ (マリ ンムービー)に設定され ている	これらのモードではストロボは発光しま せん。

主な仕様

カメラ本体

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ		
有効画素数	400万画素		
撮像素子	総画素数423万画素 原色フィルタ/インターライントランスファー 1/2.5型CCD		
記録画素数	静止画 2304×1728ピクセル、1600×1200ピクセル、 1024×768ピクセル、640×480ピクセル		
	動画 320×240ピクセル		
感度	オート、マニュアル (ISO50相当、ISO100相当、ISO200相当、ISO400相当)		
記録方式	静止画 JPEG(Exif2.2)、DCF 準拠、DPOF 対応、PRINT Image Matching II対応		
	動画 AVI (Motion JPEG準拠)、約15フレーム/秒、音声あり		
	音声 WAV (ADPCM方式)、モノラル、最大録音可能時間 59分 46秒 (16MBのSDメモリーカード使用時)		
画質	S.ファイン、ファイン、エコノミー		
記録媒体	内蔵メモリ(約10MB)、SDメモリーカード		

撮影枚数(内蔵メモリを使用した場合)

画質	***	**	*	動画
記録リイス	3.7317	111/	エコノミー	(320 \ 240)
2304×1728	3	6	10	
1600×1200	8	14	20	この手小
1024×768	18	33	43	5319
640×480	40	62	83	

ホワイトバランス オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル

焦点距離	5.8mm~17.4mm (35mmフィルム換算:35~105mm相当)
最大F値	F2.6~F4.8
レンズ構成	5群6枚(両面非球面レンズ2枚使用)
ズーム方式	電動式
撮影範囲	39.5mm×29.6mmを画面一杯に撮影可能 (スーパーマクロモード)
レンズバリア	電動式
撮影・再生時	最大約4倍(光学3倍ズームと合わせ、最大約12倍 ズーム相当のズーム倍率)
方式	実像式ズームファインダー
倍率	ワイド0.28×、テレ0.78×
1.8型TFTカラー L	CD、8.5万画素(バックライト付)、視野率約100%
1コマ、インデック スライドショウ、 リミング、リサイ	ァス(9画面)、拡大(最大4倍)、スクロール、回転再生、 ムービー再生、ヒストグラム表示、画像音声コピー、ト ズ、アラーム
	 焦点距離 最大F値 レンズ構成 ズーム方式 撮影範囲 レンズバリア 撮影・再生時 方式 倍率 1.8型TFTカラーL 1コマ、インデック スライドショウ、 リミング、リサイ

オートフォーカス	方式	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式 7点AF(スポットAF切替可)
	撮影範囲 (レンズ前面から)	ノーマル:0.4m~∞(ズーム全域) マクロ:0.18m~0.5m(ズーム全域) スーパーマクロ:0.06m~0.2m (ズーム中央位置のみ) 遠景:∞(ズーム全域)
	フォーカスロック	シャッターボタン半押しによる
マニュアルフォーカス	0.18m~∞(焦点距離中間付近では0.06m~∞)	
露出機構	測光方式	撮像素子によるTTL測光(分割、中央部重点、 スポット)
	撮影モード	グリーン、プログラム、ピクチャー(風景、花、ボー トレート、セルフボートレート、サーフ&スノー、 紅葉、夕景、美術館、テキスト、料理)、ソフト、 ポスタリゼーション、夜景、動画、パノラマアシス ト、3D、デジタルフィルタ、USER、マリン、マ リンムービー
	露出補正	±2EV(1/3EVステップで設定可能)
	動画	撮影時間約1秒~メモリーカード容量いっぱいまで
シャッター	型式	メカニカル併用電子シャッター
	速度	約1/2000秒~約4秒
ストロボ	型式	赤目軽減機能付オートストロボ
	発光モード	オート、発光禁止、強制発光、オート+赤目軽減、 強制発光+赤目軽減
	撮影範囲	ワイド 約0.2m~約3.5m (5.8mm感度200) テレ 約0.2m~約2.0m (17.4mm感度200)
ドライブモード	1コマ撮影、連続撮影、3秒後リモコン撮影、即リモコン撮影、10秒セル フタイマー撮影、2秒セルフタイマー撮影	
セルフタイマー	電子制御式、作動時間:約10秒、約2秒	
時計機能	ワールドタイム設定、	世界62都市に対応(28タイムゾーン)
アラーム	選択した画像を指定時	時間にアラームと同時に表示(最大3メモリー)
電源	充電式リチウムイオン	ィバッテリー D-LI8、ACアダプタキット(別売)
バッテリー寿命	約180枚	(液晶モニタオン、ストロボ使用率50%、25℃、充電 式リチウムイオンバッテリー D-LI8を使用した場合) ※撮影可能枚数は当社撮影条件による目安です。
入出力ポート	USB/ビデオ端子(F	C通信方式USB1.1)、外部電源端子
ビデオ出力方式	NTSC/PAL	
大きさ	84(幅)×52(高):	×20.5(厚)mm(操作部材および小突起部を除く)
質量	105g(電池、SDメモ	- リーカード含まず)
撮影時質量	- 120g(電池、SDメモ	リーカード含む)
主な付属品	- 充電式リチウムイオン ケーブル、ソフトウェ	╭バッテリー、バッテリー充電器、AC コード、USB ア (CD-ROM)、AVケーブル、ストラップ、使用説明書

電源

質量	77g	122g
外形寸法	93×65×27.5 (mm)	93×43.5×26.5 (mm)
定格出力	DC4.2V/0.63A	DC4.5V/2A
定格入力	AC100-200V (50Hz/60Hz)	AC100-200V (50Hz/60Hz)
	バッテリー充電器D-BC20	ACアダプタD-AC8(別売)

アフターサービスについて

- 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、 お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く ださい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。 修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送 や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプル や故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - ・使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
 - ・当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - 火災・天災・地変等による故障。
 - ・保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等)による故障。
 - 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効]
- 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

8

ペンタックスピックアップリペアサービス

全国(一部の離島を除く)どこからでも均一料金で修理品梱包資材のお 届け・修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供 する便利なサービスです。

TEL 0120-737-919 (フリーダイヤル) TEL 03-3975-4314 (携帯・PHS用) (受付時間:土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く9:00~ 17:00)

インターネット受付

URL : http://www.pentax.co.jp/japan/support/

メモ

メモ

ペンタックスホームページアドレス	http://www.pentax.co.jp/
お客様相談センター(弊社製品に関するお問い合わせ)	
〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9	
営業時間午前9:00~午後6:00(土・日・祝日および弊社休業	日を除く)
05/0-001313(巾内通詰料でこ利用いたたけます。) 雌農電手 pus の支け 下記の電話釆品をご利用ください	
1 30-13000016、「記の电話番号をこ利用へたさい。 1 30-3960-3200(代) 1 0-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	
[ショールーム・写直展・修理受付]	
レノヨール ムーチ共成 修理文化」 ペンタックスフォーラム	奈03_3348_2941 (件)
〒 163-0401 東京新新宮区西新宮 2-1-1 新宮三井ビル 1 際(私書)	至00-00-2041(10) 至240 号)
営業時間午前10:30~午後6:30(年末年始および三井ビル点格	日を除き年中無休)
ペンタックス札 起党業所お安様空口	奈011-612-3231 (件)
〒 060-0010 札幌市中央区北 10 条西 18-36 ペンタックス札幌ビル	·2階
営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業	 日を除く)
ペンタックス仙台営業所お客様窓口	含022-371-6663(代)
〒 981-3133 仙台市泉区泉中央 1-7-1 千代田生命泉中央駅ビル 5 岡	
営業時間午前 9:00 ~午後 5:00(土・日・祝日および弊社休業	日を除く)
ペンタックス名古屋営業所お客様窓口	畲052-962-5331(代)
〒 461-0001 名古屋市東区泉 1-19-8 ペンタックスビル 3 階	- / - / -
営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業	
ペンタックス大阪宮葉所お客様窓口	鞏06-6271-7996(代)
〒 542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル 2 階 営業時間を並ん: 00、た後 5:00 (土) 日、初日かたび敷料仕業	
名耒時间十削9·00~十俊5·00(工・ロ・杭口および弊杠休耒 ペンタックフ庁自労業託や安祥究口	ロを味く) 奈092 224 5694 (件)
ベノダッジスム広告来所の各体お日 = 700,0051 亡自士山区垣町 9,15 垣町ビュロ 1 眺	2002-234-5661 (11)
□ 730-0051 広島市中区復回 2-15 復回 □ ユロー 1 陷 堂業時間午前 9:00 ~午後 5:00(十・日・祝日お上び弊社休業	日を除く)
ペンタックス福岡堂堂所お客様客口	會092-281-6868(件)
〒 810-0802 福岡市博多区中洲中島町 3-8 パールビル2 階	
営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業	日を除く)
[宅配便・郵便修理受付・修理に関するお問い合わせ]	
ペンタックスサービス(株)東日本修理センター	會03-3975-4341(代)
〒 175-0082 東京都板橋区高島平 6-6-2 ペンタックス(株)流通セ	ンター内
営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業	日を除く)
ペンタックスサービス(株)西日本修理センター	畲06-6271-7996(代)
〒 542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル 2 階	- / - / -
宮業時間午前 9:00 ~午後 5:00(土・日・祝日および弊社休業	日を除く)
ペンクックフサギ会社	
ハノダック人体丸安性	
PEN 174-8039 東京都板橋区削野町 2-36-9	
ペンタックス販売株式会社	
〒 100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-1	
for your	

preclous moments

☆この説明書には再生紙を使用しています。☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 57342

01-200401 Printed in Japan