





カメラの正しい操作のため、ご使用前に 必ずこの使用説明書をご覧ください。

<u>はじめに</u>

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラOptio Xをお買い上げいただき 誠にありがとうございます。本製品の機能を充分活用していただくために、 ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった 後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能につい てもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意く ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内 で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

商標について

PENTAX およびペンタックス、Optio およびオプティオ、smc PENTAX はペン タックス株式会社の登録商標です。

S SD ロゴは商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

本機を使用するにあたって

- ・強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合 があります。
- 液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の 状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンタでは、一部機能が反映されません。

PRINT Image Matching、PRINT Image Matching II、PRINT Image Matching III に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

PictBridgeについて

PictBridgeは、プリンタとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントアウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプリントできます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合が あります。

ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下 記マークの内容については特に注意をしてお使いください。

 注意 このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 可能性があることを示すマークです。

本体について

⚠ 警告

- カメラを分解・改造などしないでください。カメラ内部に高電圧部が あり、感電の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 をふれないでください。感電の危険があります。
- SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 首に掛けないようにご注意ください。
- 使用中に煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止してバッテリーを取り外したうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

⚠ 注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解しないでください。破裂・発火の恐れがあります。
- 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI8以外は充電しないでください。
 破裂・発火の恐れがあります。
- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などの恐れがあります。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ すらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けて ください。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を起こした時は、速やかに電池を 取り出してください。その際は、やけどに充分ご注意ください。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご 注意ください。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目についたり、ロに入らないよう十分にご注意ください。

USBクレードルについて

- 指定された電源以外の電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。AC指定電圧は、100Vです。
- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となり ます。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また はお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してく ださい。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火災の原因となります。

⚠ 注意

- ACコードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたりしてコードを傷めないでください。もしACコードが傷んだら、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。
- コンセントに差し込んだまま、ACコードの接続部をショートさせたり、さわったりしないでください。
- USB クレードルをお使いにならないときは、必ず電源プラグをコン セントから抜いておいてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ・ 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。

取り扱い上の注意

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しております ワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。万一、カメラや記録媒体(SDメモリーカード)などの不具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、 画像や音声などの記録内容の保証についてはご容赦ください。
- このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。
- 汚れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカ メラを車内に放置しないでください。

- 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる 所では使用できません。
- ・ 強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・ 車・船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- ・カメラの使用温度範囲は0℃~40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことを お勧めします。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用 上の注意」(p.21)をご覧ください。
- ・破損や故障の原因になりますので、液晶モニタの表面を強く押さないでください。
- カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり液晶モニタが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 三脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ご注意ください。
- 本製品に付属している AC コード D-CO24J は、USB クレードル D-CR24専用です。他の機器に接続してお使いにならないでください。

ご注意ください	
取り扱い上の注意	
日次	5
本書の構成	9
主な同梱品の確認	10
各部の名称	11
操作部の名称	12
画面の表示	
	15

準備

クイ

	ストラップを取り付ける	.15
	電源を準備する	. 16
	バッテリーをセットする	. 16
	バッテリーを充電する	18
	SDメモリーカードをセットする	.20
	画像の記録サイズと画質	22
	電源をオン/オフする	24
	電源をオンにする	.24
	電源をオフにする	.25
	再生専用モードで起動する	.26
	カメラの使い方	27
	標準的な構え方	27
	レンズ部と液晶モニタ部を回転させる	.27
	USBクレードルに装着したまま撮影する	.28
	三脚を使って撮影する	29
	初期設定をする	30
	言語を設定する	31
	日時を設定する	32
ッ	クスタート	34

静止画を撮影する	
静止画を再生する	
画像を再生する	
前後の画像を再生する	
表示された画像を回転表示する	
機能共通操作	40

ボタンの機能を使用する	40
撮影・録音モード時	40
再生モード時	
MENUを設定する	
メニューの基本操作	44
メニュー操作の流れ	46
メニュー一覧	
「Myメニュー」を使うには	51

撮影する	53
カメラまかせで撮影する(プログラムモード)	53
シーンにあわせた撮影をする	
暗いシーンを撮影する	
(夜景/夜景ポートレート/花火モード)	57
ペットを撮影する(ペットモード)	58
パノラマ撮影をする(パノラマアシスト)	
ズームを使って撮影する	61
	63
セルフタイマーを使って撮影する	64
連続して撮影する(連続撮影/マルナ連写)	
撮影条件を自動で変え(撮影する(オートノフケット) 記会した時間間空で掲載する(イントーバル掲載)	
設定した時間间隔で撮影する(インターハル撮影)	
坂 彰 (月 牧 を 唯 総 9 る	
悔影りにめり饿肥を設定9る	
ヒノトの合わせ方を迭ふ(ノオーカスモート)	
人下山小の完兀力法を迭折する	
記録リイスを迭折りる	
回員で迭八りる 士口ノトバランフを囲敷する	۱ ۵ دو
ホワイドハノノスで調金する オートフォーカフタ件を設定する	2002 مع
オードフォーガス未住を設定する	86
周元万式と設定する	
ったいのです。 クイックビューの時間を設定する	
シャープネスを設定する	89
彩度を設定する	
コントラストを設定する	
設定を保存する (モードメモリ)	92
撮影機能だけを初期設定に戻す	94
動画を撮影する	95
動画を撮影する	
白黒やセピア色で動画を撮影する(カラーモード)	
早送り動画を撮影する	
画像の再生と消去	100
再生する	
撮影モードと再生モードの切り替え	
静止画を再生する	
9画像表示、フォルダ表示をする	101
再生画像を拡大する	
撮影時の情報を表示する	
スライドショウで連続再生する	
動画を再生する	108
動画を再生する	
AV機器と接続する	

53

動画を冉生す	「〜
AV機器と接続す	`る

	泪女 9 つ	
	1画像、1音声ずつ消去する	111
	選択して消去する(9画面表示で消去)	
	まとめて消去する	
	消去できないようにする(ノロテクト)	
画像0	D編集と印刷	117
	編集する	117
	画像のサイズと画質を変更する(リサイズ)	
	回像をトリミンクする 一面色	
	回豚、 日円 ど J し 「 り つ	121 123
	するないので、「「「「」」の「「」」で「「」」の「「」」では、「」」の「「」」では、「」」、、「」、」、、「」、、、、、、、、、、	123
	プリントサービスの設定をする(DPOF)	
	1画像ずつ設定する	
	全画像を設定する	130
	カメラとプリンタをつないでプリントする(PictBridge)	131
	カメラをブリンタに接続する	
	1回隊9 フノリント9 る	
	王回隊をノリノトする プリントサービスの設定(DPOE) 内容でプリントする	134
	プリンタからケーブルを取り外す	135
音声0)録音と再生	136
		400
	百戸を録言する(小1 スレコーナイノクモート)	
	言言を用任する	138
	百戸を冉生する 画像に音声を付ける(ポイスメモ)	138 139
	百戸を冉生する	138 139 139
	百戸を冉生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ) ボイスメモを録音する ボイスメモを録音する	138 139 139 140
設定	百戸を冉生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ)	138 139 139 140 142
設定	百戸を冉生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ) ボイスメモを録音する ボイスメモを再生する	138 139 139 140 142
設定	百戸を冉生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ) ボイスメモを録音する ボイスメモを再生する	138 139 139 140 142 142
設定	百戸を押生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ) ボイスメモを録音する ボイスメモを再生する	138 139 140 142 142 142 142 142
設定	 百戸を押生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ)	138 139 139 140 142 142 142 142 143 144
設定	 百戸を押生する 画像に音声を付ける(ボイスメモ)	138 139 139 140 142 142 142 143 144 144
設定	 百戸を押生する 	138 139 139 140 142 142 142 143 144 146 148
設定	 百戸を押生する 	138 139 139 140 142 142 142 143 144 146 148 148
設定	 百戸を押生する 	138 139 140 142 142 142 142 143 144 146 148 148 148
設定	 百戸を押生する 	138 139 140 142 142 142 142 143 144 146 148 148 150 153
設定	 百戸を押生する 	138 139 140 142 142 142 142 143 144 146 148 148 150 153 155
設定	 百戸を押生する 	138 139 140 142 142 142 142 143 144 146 148 150 153 154 155 156
設定	 百戸を押生する 	138 139 139 140 142 142 142 142 143 144 146 148 150 153 154 155 156 157
設定	 百戸を押生する 	138 139 139 140 142 142 142 142 143 144 146 148 148 150 153 155 156 157 158
設定	 百戸を押生する 	138 139 139 140 142 142 142 142 143 144 146 148 148 150 153 1545 155 156 157 158
設定	 百戸を押生する 	138 139 139 140 142 142 142 142 143 144 146 148 148 150 153 154 155 156 157 158 158 159

都市名一覧	
初期設定一覧	
別売アクセサリー一覧	
メッセージー覧	
こんなときは?	
主な仕様	
アフターサービスについて	
ペンタックスピックアップリペアサービス	177

操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。

	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。
XE	知っておくと便利な情報などを記載しています。
注意	操作上の注意事項などを記載しています。
 ▶, ▲, ♣, Ø, ₱, ₱=1, ஊ, 8, ₱, 23, ๓, 11, ₩, %, 8, 	タイトルの上に表示されたマークは、その機能が使える撮影/録 音モードを表します。 例) 図 ■■ .8 シャープネスを設定する

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 準備 _____

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。 撮影をはじめる前に必ずお読みになり、操作を行ってください。

2 クイックスタート ------

ー番簡単な撮影方法と再生方法を説明しています。すぐに撮影、再生 したいときは、このページをご覧ください。

3 機能共通操作 ------

各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作について説明しています。詳しい内容は、4章以降をご覧ください。

4 撮影 -----

さまざまな撮影の方法や、撮影に関する機能の設定方法について説明 しています。

5 画像の再生と消去 ----

静止画や動画をカメラやテレビで再生する方法、カメラから消去する 方法について説明しています。

6 画像の編集と印刷 —

撮影した静止画を印刷するためのさまざまな方法や、カメラで編集す る方法について説明しています。パソコンを使った印刷や編集の方法 については、別冊の『PC活用編 デジタルカメラで撮影した画像をパ ソコンで楽しむには』を参照してください。

7 音声の録音と再生 ------

音声だけの録音や静止画像に音声(ボイスメモ)を追加する方法、音 声の再生のしかたを説明しています。

8 設定 ------

カメラに関する機能の設定方法について説明します。

9 付録 ---

困ったときの対処のしかたや、別売品の案内をしています。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

主な同梱品の確認



本体 Optio X



ストラップ O-ST20(※)



ソフトウェア(CD-ROM) S-SW24



USBケーブル I-USB7 (※)



USBクレードル D-CR24



AVケーブル

I-AVC7 (※)

ACコード D-CO24J



充電式リチウムイオン バッテリー D-LI8(※)



保証書



使用説明書 (本書)



使用説明書 (PC活用編)

(※)の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」(p.167)をご 覧ください。

各部の名称

前面



バッテリーカバー

背面



操作部の名称



各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」(p.40~p.43) をご覧く ださい。

画面の表示

XE

静止画撮影モード 通常表示

撮影条件などを表示します。



- **1** 撮影モード (p.55) **2** ストロボモード (p.78) **3** ドライブモード(p.64~p.72) **11** キーロック表示(p.36) 4 フォーカスモード (p.75) 5 シャッター速度 6 絞り値 7 デジタルズーム表示 (p.61) 8 メモリ状態表示 (p.25) 回:内蔵メモリ(カード無し) □:SDメモリーカード **三**:カードロック状態
- 9 撮影可能枚数 10 バッテリー残量表示 (p.19) 12 フォーカスフレーム (p.34) 13 露出補正値(p.63) 14 現在の日時 (p.32)

静止画撮影モード フル表示



- 1 白とび(赤で点滅)
- 2 黒つぶれ(黄色で点滅)
- 3 記録サイズ (p.79)
- 4 画質 (p.81)

- 5 ホワイトバランス (p.82)
- 6 測光方式 (p.86)
- 7 感度 (p.87)
- 8 ヒストグラム (p.74)

「白とび」「黒つぶれ」表示について

被写体の中で明るすぎて白くとんでしまう部分がある場合、その部分 が赤の点滅で警告表示されます。また暗すぎて黒くつぶれてしまう部 分がある場合、その部分が黄色の点滅で警告表示されます。

静止画再生モード フル表示

撮影条件などを表示します。B1~B10は「ヒストグラム+情報」表示 のときにのみ表示されます。(IPP.105)



- A1 フォルダ番号
- A2 ファイル番号
- A3 画像プロテクト表示 (p.115)
- A4 ボイスメモ表示 (p.140)
- A5 バッテリー残量表示(p.19)
- A6 メモリ状態表示 (p.25) 回:内蔵メモリ(カード無し) B6 感度(p.87)
 - ■:SDメモリーカード **5**: カードロック状態
- A7 キーロック表示 (p.36)
- A8 撮影日時 (p.32)

- **A9** 十字キーガイド表示
- B1 白とび(赤で点滅)(p.13)
- B2 記録サイズ (p.79)
- **B3** 画質(p.81)
- **B4** ホワイトバランス (p.82)
- **B5** 測光方式 (p.86)
- B7 黒つぶれ(黄色で点滅)(p.13)
- **B8** ヒストグラム (p.74)
- **B9** シャッター速度
 - B10 絞り値

ガイド表示について

操作中は液晶モニタにボタン操作のガイドが表示されます。 ガイド表示では、ボタンは次のように表されます。

+字キー (▲)	
+字キー (▼)	▼
+字キー(◀)	•
+字キー (▶)	►
MENUボタン	MENU

ズームレバー	Q
OK ボタン	ОК
シャッターボタン	SHUTTER
Fn ボタン	Fn



付属のストラップ(O-ST20)を取り付けます。



- 1 ストラップの細いひもの部分を、本体のストラップ取り付け部に通す
- 2 ストラップ端を細いひもの輪にくぐらせて引き締める

雷源を準備する

1 準備



バッテリーをセットする

同梱のバッテリーをカメラにセットしたのち、カメラをUSBクレード ルにセットして充電します。

1 液晶画面部に装備されているバッテリーカバーオープンボ タンを押す

バッテリーカバーオープンボタンは、カメラレンズ部を回転させると 現れます。

2 ボタンを押しながら、バッテリーカバーを矢印の方向にス ライドさせる

バッテリーカバーがカメラ本体から外れますので、そのまま静かに引 き上げます。

スライドしている途中で、無理に力を加えて引き上げないでください。 バッテリーカバーが変形するおそれがあります。

3 バッテリーの▲マークをカメラのレンズ側に向け、図の矢 印方向にバッテリーを装着する

バッテリー取出しテープをカメラとバッテリーで挟み込むように装着します。バッテリー取出しテープ全体をバッテリーの下に挟み込ん でしまうと、バッテリーが取り出しにくくなりますので、ご注意くだ さい。

4 バッテリーカバーを閉じる

SDメモリーカードソケット側からスライドさせ、カチッと音がする まで押し込みます。 バッテリーカバーは、カバーに刻印されたPENTAXロゴの「X」がレ ンズ側になるような向きにセットします。

バッテリーを取り出す

1 バッテリーカバーを取り外す

前ページの手順1、2を参照してください。

2 バッテリー取出しテープを上に向けて引っ張る

バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いてください。

- ・ このカメラの専用バッテリーは、充電式リチウムイオンバッテリー
 D-LI8です。他のバッテリーを使用すると、カメラが破損し動作しなくなることがあります。
 - バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると故障の 原因となります。
 - 電源をオンにしているときは、バッテリーを取り出さないでください。
 - カメラを長時間使用しない場合は、バッテリーを取り出した状態で保管してください。
 - バッテリーを長時間取り出した状態でカメラを保管していると、日時の設定がリセットされることがあります。

1



カメラをはじめてご使用になる場合や、長時間ご使用にならなかった 場合、あるいは「電池容量がなくなりました」というメッセージが表 示された場合は、下記の手順にしたがい、バッテリーを充電してくだ さい。

|バッテリーを充電する

1 USBクレードルにACコードD-CO24Jを接続する

2 ACコードのプラグをコンセントに差し込む

3 カメラをUSBクレードルにセットする

カメラ液晶モニタ側の底面のコネクタ部を、USBクレードルの接続端 子に差し込みます。

充電中は、USBクレードルのチャージインジケータが赤色に点灯します。

充電が完了するとチャージインジケータが消灯します。

- ・充電時間は、最大で約110分です。周囲の温度が0℃~40℃の範囲で 充電してください(充電時間は周囲の温度やバッテリーの充電状態に よって異なります)。
 - ・正しく充電していても使用時間が以前より短くなっている場合は、 バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。
- ・付属のUSBクレードルでは、専用の充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8を装着したOptio X以外は充電しないでください。USBクレード ルの破損や発熱の原因となります。
 - カメラを正しい向きにセットしても、インジケータランプが点灯しない場合は、USBクレードル、カメラ、バッテリーのいずれかに異常がある可能性があります。新しいバッテリーと交換するか、ペンタックスお客様窓口にお申し出ください。

XE

1

撮影可能枚数と再生時間の目安

(23℃・液晶モニタ点灯・専用バッテリー D-LI8フル充電時)

静止画撮影枚数 (ストロボ使用率50%)	再生時間
約165枚	約160分

静止画撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件、再生時間については当 社の測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。

- 使用環境の温度が下がると、バッテリーの性能が低下することがあります。
 - 海外旅行などの長期のお出かけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。

・バッテリーの残量表示

XE

液晶モニタに表示された

で、バッテリーの残量を確認できます。

画面表示	バッテリーの状態
■(緑)	バッテリーがまだ十分に残っています。
■(緑)	少し減っています。
□(黄)	だいぶ減っています。
ロ(赤)	残量がほとんどありません。
「電池容量がなくなりました」	メッセージ表示後、電源がオフとなります。

・リサイクルについて



Li-ion

このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 ご使用済みの小型充電式電池を廃棄するときは、端子部 に絶縁テープをはって、小型充電式電池リサイクル協力 店へお持ちください。



SDメモリーカードをセットする



このカメラでは、補助記憶媒体として、SDメモリーカードをご使用いただけます。撮影した画像や動画、録音した音声はカメラにセットしたSDメモリーカードに記録されます。SDメモリーカードをセットしていないときは、内蔵メモリに記録されます。(☞p.25)

SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。

- 工場出荷時、SDメモリーカードソケットにはソケットをキズやホコ リから保護するためのダミーカードがセットされています。SDメモ リーカードをセットする前に、ダミーカードを取り出してください。 なおダミーカードには、画像や音声は記録できません。
 - ・未使用または他のカメラで使用したカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットする」(p.142)をご覧ください。
 - ・撮影できる静止画の枚数は、使用するSDメモリーカードの容量と画像の記録サイズ、画質によって異なります。(☞p.22)
 - SDメモリーカードにアクセス中(データの記録や読み出し中)は、モードに応じて
 ボタン、
 オタンまたは ¹
 オタンが点滅します。
- 1 SDメモリーカードのラベル面をカメラ正面側 (PENTAX ロ ゴのある側)に向け、カメラのSDメモリーカードソケット に挿入する

カードはカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。カード がしっかり入っていないと、画像や音声が正常に記録されないことが あります。

SDカードを取り出す

1 SDメモリーカードソケットからカードを中に押し込む カードが少し飛び出しますので、そのまま引き抜いてください。

SDメモリーカード使用上の注意

 SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付い ています。スイッチをLOCK側に切り替えると、新たにデー タを記録、消去またはカードのフォーマットをすることが 禁止され、それまで保存したデータが保護されます。 液晶モニタでは
こと表示されます。



1

準備

ライトプロテクトスイッチ

- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなってい る場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータ記録中や、画像・音声の再生中、またはUSB ケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりし ないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水 に濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- SD メモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでく ださい。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SD メモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合があ りますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切 の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
 - (4) SDメモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中にカードを 取り出したり、バッテリーを抜いたとき
- SD メモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存し たデータが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ 定期的にバックアップを取るようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 保管は避けてください。
- 一部の書込み速度の遅いSDメモリーカードでは、カードに空き容量があっ ても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影、再生時に動作が遅くなる 場合があります。
- SD メモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるか を当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わ せください。

画像の記録サイズと画質

撮影する静止画の記録サイズ(縦横の大きさ)と画質(画像記録時の データ圧縮率)は、撮影後の画像の用途に応じて設定します。

記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントした時に 鮮明な画像を得ることができます。しかし、画像の容量が増えるので、 撮影できる枚数(カメラの内蔵メモリやSDメモリーカードに記録でき る枚数)は少なくなります。

また、撮影した写真や印刷した写真の美しさ、鮮明さには、画質設定 や露出制御などの撮影時設定や使用するプリンタの解像度なども関係 してきますので、記録サイズをむやみに大きくする必要はありません。 はがきサイズにプリントする場合は、1024×768程度で十分です。下の 表を参考に、用途に応じて適切な記録サイズと画質を設定してください。

● このカメラで選べる記録サイズと適した用途

記録サイズ		用途
2560×1920		フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリント、
2304×1728	1,1	画像編集などの加工用
2048×1536	τ tu	
1600×1200	т.	
1024× 768	鮮明	はがきサイズプリント
640× 480		ホームページ掲載、電子メール添付など

初期設定では、2560×1920が選択されています。

● このカメラで選べる画質と適した用途

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適し ています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ掲 載用に適しています。

初期設定では、★★が選択されています。

静止画の記録サイズと画質の設定は、「□撮影」メニューで行います。

記録サイズを選択する™p.79

画質を選択するI™p.81

(1)

● 記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目安

画質 記録サイズ	★★★ S.ファイン	★★ ファイン	★ エコノミー	動画	音声
2560×1920	約18枚	約35枚	約60枚		
2304×1728	約24枚	約46枚	約66枚		
2048×1536	約30枚	約55枚	約80枚	約つ公司の利	約2時間
1600×1200	約50枚	約86枚	約117枚	新了乙汀 OO 科	12分13秒
1024× 768	約107枚	約193枚	約242枚		
640× 480	約227枚	約352枚	約430枚		

・この表の数値は、64MBのSDメモリーカードを使用した場合の枚数です。

• この表の数値は、被写体、撮影状況、撮影モード、使用するSDメモリーカー ドなどにより変わります。

電源をオン/オフする

1 準備



電源をオンにする

1 △/
1 △/
/
/
/
2
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

起動音が鳴ってカメラの電源がオンになり、押したボタンに応じた画 面が表示されます。

ゴボタン:

▲ (静止画) モードで起動します。
 ▲ モードは、静止画を撮影するための
 モードです。レンズカバーが開き、レンズが繰り出されます。



増ボタン:

 僧 (動画) モードで起動します。

 僧 モードは、動画を撮影するための

 モードです。レンズカバーが開き、レンズが繰り出されます。



 ・(録音) モードで起動します。
 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・



(1)

準備

- ・カメラの電源をオンにしたのちも、△/増/ ・ ボタンを使って他のモードに切り替えることができます。
 - カメラの電源を入れたときに、「初期設定」あるいは「日時設定」の 画面が表示された場合は、p.30の手順に従って設定を行ってください。

カードチェック

電源をオンにすると、カードチェックが自動的 に行われます。SDメモリーカードがセットさ れているときは液晶モニタに 20 が、セットさ れていないときは 20 が表示されます。 また SDメモリーカードのライトプロテクトス イッチが LOCK になっていると、20 のかわり に 25 が表示されます。ロック状態では画像や 音声の記録はできません。

メモリ状態表示



電源をオフにする

1 □/: 2.1 ● ボタンのいずれかを押し続ける

カメラの電源がオフになります。液晶画面の表示が消え、レンズがカ メラに収納され、レンズカバーが閉じられます。



再生専用モードで起動する

再生専用モードは、画像や音声を続けて再生するときに使用します。レンズを繰り出さずに、カメラの内蔵メモリやSDメモリーカードに記録 された静止画、動画、音声の再生を行うことができます。 再生専用モードでは、シャッターボタンなどを押しても、撮影モードには移行しません。

- 1 ▶ボタンを押しながら、△/焙/♥ボタンのいずれかを押す レンズがカメラに収納されたまま、電源がオンになります。再生画面 が表示されます。
- 再生専用モードで起動した場合は、静止画や動画の撮影、ボイスレ コーディングモードでの音声の記録はできません。
 - ・再生専用モードからは、△/増/・¹/・¹/・¹/・¹/・¹/・¹/²/²
 ・両くしてもモードを切り替え ることができません。他のモードに移動するには、いったん電源をオ フにしてから、ご使用になりたいボタンで再度電源をオンにしてくだ さい。
 - ・撮影モードで、 ▶ ボタンを2秒以上押すと、再生モードに切り替わり、レンズが収納されます。再生専用モードと異なり、もう一度 ▶ ボタンやシャッターボタンを押す、または ●/ 焙/ ♥ ボタンを押すと撮影または録音モードになります。

カメラの使い方

このカメラは、レンズ部と液晶モニタ部を回転させることができる構造(フリースタイル)になっていますので、撮影の目的に応じて、いろいろなアングルや撮り方をお試しいただくことができます。このカメラの基本的な構え方と、いろいろな使い方をご紹介します。

標準的な構え方



このカメラは、各種の操作がしやすいよう外観のデザインに工夫がこらされています。①②の窪みを左手でつまむと、レンズ部の回転がしやすくなります。また③の指当て部に親指を置いて構えると、背面のボタン類をスムーズに操作できます。

- 構えたときに、左手の指がストロボにかからないよう、注意してください。
 - ストラップを併用するなどして、カメラを落とさないように注意して ください。

レンズ部と液晶モニタ部を回転させる





レンズ部と液晶モニタ部をそれぞれ自然にひねるだけで、図のように 自由な角度に回転させることができます。 1

自分撮り、混雑の中で手を伸ばして撮るなど、いろいろな撮影にご活 用ください。



レンズとモニタを両方自分のほうに向 ければ、自分撮りやツーショット撮影 に便利です



レンズを下のほうに向けて手を伸ばせ ば、スポーツ観戦など混雑の中でも目的 の被写体を追いかけることができます

USBクレードルに装着したまま撮影する

このカメラは、付属のUSBクレードルに装着したまま撮影することができます。

USBクレードルに装着した状態では机や棚の上などの平らな場所にカ メラを安定して置くことができます。三脚がないときにセルフポート レートやグループ写真を撮りたい場合などに便利です。

カメラとPCまたはテレビなどのAV機器を接続する場合にも、USBク レードルを用います。USBクレードル経由でカメラとPCをUSB接続す ると、カメラ内の静止画などのデータをPCに転送する他に、カメラの レンズが捉えた映像をそのままPC経由でWebに公開する「PCカメラ」 (USBカメラ)としてもお使いいただけます。

PCカメラとして使用する

またAVケーブルで、ビデオレコーダやDVDレコーダなどのAV機器に 接続すれば、カメラが捉えた映像を録画することもできます。(mp.110)

AC電源を使用しての撮影はできません。「PCカメラ」などで長時間使 用するときは、カメラのバッテリーを十分に充電してからご使用ください。

三脚を使って撮影する



このカメラは、構造上レンズ横側面に三脚座があるため、三脚をご利 用になる場合、三脚にカメラを取り付けてそのまま撮影すると、縦位 置での撮影となります。

横位置で撮影したい場合は、雲台の向きとカメラを取り付ける位置を 調整してください。

- 三脚をご使用になる際は、カメラを傾けた重みで倒れないよう、三脚を 接地する場所やバランスに注意してください。できるだけ頑丈な三脚を ご使用になると安心です。
 - ・お使いの三脚の構造によって、取り付け方は異なります。詳しくはお 使いの三脚の使用説明書をご覧ください。
 - ・ 三脚の種類によっては、カメラを取り付けたときにガタつく場合があります。取り付けてみてもしガタつくようでしたら、三脚補助板(別売)をカメラと雲台の間にはさんでご使用ください。ただし三脚のネジの高さが低く、三脚座のネジ穴へのかかりが浅くなる場合は、ご使用をお控えください。詳しくはサービス窓口にお問い合わせください。

1

初期設定をする

1 準備



カメラの電源を入れたときに、以下のような画面が表示されたら、 ©の手順に従って初期設定をしてください。

初期設定の画面が表示された場合

」初期設定 Language/言語 日本語 ▶	i≊p.31 i≊p.32	「言語を設定する」 「日時を設定する」
公 都市 東京 夏時間 □		
MENU取消 OK 決定		

日時設定の画面が表示された場合



☞p.32 「日時を設定する」

上記のような画面が表示されない場合は、初期設定をする必要はあり ません。

言語を設定する

3

4

使用する言語を日本語に設定します。

1 +字キー (▶) を押す

Language/言語 画面が表示されます。

2 +字キー (▲▼ ◀ ▶) で [日本語] を 選ぶ

」Language/言語	
English	Русский
Francais	한국어
Deutsch	中文繁體
Español	中文简体
Italiano	日本語
MENU取消	OK 決定

1

準備

- OK ボタンを押す 「日本語」を選んだときに「都市」、「夏時 間」が右図のように表示されていたら、手 順8に進んでください。 十字キー(▼)を押す 選択枠が「都市」に移動します。
- 5 +字キー(◀▶)を押して、「東京」 を表示させる
- 6 +字キー (▼) を押す 選択枠が「夏時間」に移動します。
- 7 十字キー(◀▶)を押して、□(オフ)に設定する
- 8 OK ボタンを押す

「日時設定」画面が表示されます。

」初期設定	
Language/言語	日本語・
公 都市 東京 夏時間 □	
MENU取消	OK)決定

日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。

- 1 十字キー(▶)を押す
 選択枠が「年/月/日」に移動します。
 備2 十字キー(▲▼)を押して、F
 - 2 十字キー (▲▼)を押して、日付の 表示スタイルを設定する
 - 3 十字キー(▶)を押す 選択枠が「24h」に移動します。
 - 4 十字キー (▲▼)を押して、「24h (24 時間表示)」または「12h (12時間表示)」を設定する
 - 5 十字キー(▶)を押す 選択枠が「表示スタイル」に戻ります。
 - 6 十字キー(▼)を押す 選択枠が「日付」に移動します。





日時設定	
表示スタイル	年/月/日 24h
日付	∢2004/09/01 ►
時刻	12:00
MENU取消	OK 決定



7 十字キー (▶)を押す

選択枠が「西暦年」に移動します。

8 十字キー(▲▼)を押して、西暦年 を設定する

> 同様に「月」「日」を設定します。 続いて時刻欄を設定します。 手順4で「12h」を選択した場合は、時刻調 整に連動してAM/PMが切り替わります。

9 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。メニュー操作で設定した場合は「¥↓詳細 設定」メニューに戻りますので、もう一度**OK**ボタンを押してください。

- ↓ ・ 日時の設定終了後、OKボタンを押すと、0秒にセットされます。
 - ・時報に合わせてOKボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行えます。
 - ・設定した言語や日時はメニュー操作で変更することができます。
 (☞p.143、p.148)

初期設定の途中でMENUボタンを押すと、それまで設定した内容が キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回電 源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。 1

クイックスタート

静止画を撮影する



最も標準的な撮影方法を説明します。ストロボは、明るさに応じて自 動的に発光します。

1 ロボタンを押す

電源がオンになり、静止画が撮影できる状態になります。

2 液晶モニタを確認する

3 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま す。

4 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

撮影した画像は液晶モニタに1秒間表示(クイックビュー)された後、 SDメモリーカードまたは内蔵メモリに保存されます。(☞p.35)

ストロボ撮影でズーム位置がⅢ側にあるときは、画面周辺の一部が暗くなることがあります。撮影後は再生して画像を確認してください。



フォーカスフレーム

2 クイックスタート
シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。

半押し

シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置、露出、ホワイ トバランスがロックされます。シャッター速度、絞り値は、シャッター ボタンを半押ししたときだけ表示されます。半押しのとき、ピントが 合うと液晶モニタに緑色の枠が点灯します。ピントが合っていないと きは、赤い枠が点灯します。

全押し

シャッターボタンを下まで押した状態です。撮影が行われます。

[ピント合わせの苦手な条件] 写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固定(シャッターボタン半押し)し、その後構図を撮りたい位置に戻してシャッターを切ります。

- 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの
- ・暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- 細かい模様の場合
- 非常に速い速度で移動しているもの
- ・ 遠近のものが同時に存在する場合
- 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るい場合)

クイックビュー

撮影直後には、撮影した画像が液晶モニタに1秒間表示(クイック ビュー)されます。クイックビューの表示時間は変更できます。(☞p.88) クイックビュー中に**Fn**ボタンを押すと、画像を消去できます。

(2)

クイ

ックスター

ト



キーロックする

撮影モードでキーロックをすると、ズームを使った撮影と電源オフ以 外の操作はできなくなります。

再生や録音などはできなくなるので、撮影を他の人に頼むときなど、誤 操作を防ぐことができます。

1 ロモードでセンターボタンを押す

クイックメニューが表示されます。

2 +字キー (▲▼) で「☆キーロック」 を選ぶ



3 センターボタンを押す

キーロックされて、撮影モードに戻ります。 キーロック中に**OK**ボタンなどを押すと、 であることを示します。

センターボタンを押してクイックメニュー を表示し、センターボタンを押すと、キー ロックを解除できます。



クイックスタート

静止画を再生する



画像を再生する

画像を再生します。

1 撮影後に▶ボタンを押す

撮影した画像が液晶モニタに表示されま す。この状態を再生モードと呼びます。も う一度 下ボタンを押すか、シャッターボタ ンを半押しすると、撮影できるようになり ます。

ファイル番号



レンズを収納した状態で再生する

続けて再生をする場合は、レンズを収納した状態での使用をおすすめ します。

1 撮影後に ▶ ボタンを2秒以上押し続ける

画面が再生モードに切り替わり、レンズが収納されます。 もう一度 ▶ ボタンを押すか、シャッターボタンを半押しすると、撮 影できるようになります。



- ・画像が保存されていないときは、「画像・音声がありません」と表示 されます。
 - 再生画像は、ズームレバーで拡大して見ることができます。(☞p.103)
 - ・パソコンを使って再生する方法については、別冊『PC活用編 デジタル カメラで撮影した画像をパソコンで楽しむには』を参照してください。



前後の画像を再生する

静止画を前後に1枚ずつ送って再生します。

1 撮影後に ▶ ボタンを押す

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。

2 +字キー (◀▶)を押す

前後の画像が表示されます。

表示された画像を回転表示する

- 1 撮影後に ▶ ボタンを押す 撮影した画像が液晶モニタに表示されます。
- 2 十字キー(▼)を押す 1回押すごとに、画像が時計回りに90度ず つ回転して表示されます。
- **3 OK ボタンを押す** もとの表示に戻ります。





動画は回転表示できません。

表示した画像を消去するには

画像表示中にFnボタン、続いて十字キー(◀) を押すと、消去画面が表示されます。十字キー (▲)を押して「消去」を選びOKボタンを押 すと、この画像を消去することができます。 (☞p.111)

キーロックする

再生モードでキーロックをすると、再生と電源オフ以外の操作はでき なくなります。

撮影や録音などはできなくなるので、画像を人に見せるときなど誤操 作を防ぐことができます。

1 再生モードでセンターボタンを押す

クイックメニューが表示されます。

2 +字キー(▲▼)で「品キーロック」 を選ぶ

3 センターボタンを押す

キーロックされて再生モードに戻ります。 もう一度センターボタンを押してクイック メニューを表示し、「ロック解除」を選ぶ と、キーロックを解除できます。 キーロック中に、**OK**ボタンなどを押すと、 液晶モニタ上部に **Δ**が表示され、ロック中 であることを表示します。



100-0038

2004/09/25

14:25

100-0017

OK 決定

消去 キャンセル

Fn 全画像·音声

公



_{機能共通操作} ボタンの機能を使用する



撮影・録音モード時

① **¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹** □ **¹ ¹ ¹ ¹** □ **¹ ¹** □ **¹ ¹** □ **¹** □ **¹** ¹
 ¹

2 増ボタン △、 ¹ モード時: 増モードに切り替えます。(☞p.95) 長押しで電源をオフにします。

- ③ **ロボタン** 増、 ¹●モード時: ロモードに切り替えます。(☞ p.34) 長押しで電源をオフにします。
- ④ シャッターボタン
 ▲モード時:静止画を撮影します。(☞p.34)
 ■モード時:動画を撮影します。(☞p.95)
 ●モード時:音声を録音します。(☞p.136)
- ⑤ ▶ボタン 再生モードに切り替えます。(☞p.37、p.108)

⑥ ズームレバー

▲、増モード時:撮影する範囲を変えます。(☞p.61)

[●] 望遠:被写体を拡大して写す

Ⅲ 広角:被写体を広い範囲で写す

⑦ OK / DISPLAY ボタン

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。(☞p.73)

⑧ 十字キー

上下左右に大きく倒すように押します。まっすぐ押し込むとセンター ボタン(①)となります。

- ●モード時
- (▲▼):モードパレットを表示します。(☞p.55)
- △、増モード時
- (◀▶):露出を補正します。(☞p.63)

⑨ MENUボタン

「●撮影」メニューまたは「Myメニュー」を表示します。(☞p.44) (「Myメニュー」が表示されるのは、「Myメニュー」に機能が登録さ れている場合だけです。)

10 Fnボタン

Fnガイドを表示します。続いて押す十字キー(▲ ◀▶)によって動作が決まります。

Fnボタンを押したときの撮影モードによって、選択できない機能があります。

- (▲) :セルフタイマー(☞p.64)、連続撮影(☞p.66)、マルチ連 写(☞p.66)、オートブラケット(☞p.68)、インターバル 撮影(☞p.70)を選択します。
- (◀) : ストロボの発光方式を選択します。(☞p.78)
- (▶) :フォーカスモードを選択します。(☞p.75)

11 センターボタン

まっすぐ押し込みます。上下左右に大きく倒すように押すと、十字 キー(⑧)となります。 クイックメニューを表示します。(☞p.50) 3

機能共通操作





3

再生モード時

- ●ボタン
 ●モードへ移行します。(☞p.136)
 長押しで電源をオフにします。
- 2 増ボタン
 増モードへ移行します。(*** p.95)
 長押しで電源をオフにします。
- ③ **ロボタン** ロモードへ移行します。(☞p.34) 長押しで電源をオフにします。
- ④ シャッターボタン

半押し、または全押しすると ▲モードに切り替わります。(☞p.34)

- ⑤ ▶ボタン
 1画面表示時は、▲モードに切り替えます。(☞ p.34)
- ⑥ ズームレバー

1画面表示時に国側に押すと9画像表示に、もう1度国側に押すとフォ ルダ表示になります。Q側に押すと、前の表示に戻ります。(***ア.101) 1画面表示時にQ側に押すと画像が拡大表示されます。国側に押すと 前の表示に戻ります。(**ア.101)

3 機能共通操

作

⑦ OK / DISPLAY ボタン

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。(☞p.105) 拡大表示、回転表示、9画面表示時は、1画面表示に戻ります。(☞p.101) フォルダ表示時は、選択フォルダの9画面表示に変わります。(☞p.101)

⑧ 十字キー

上下左右に大きく倒すように押します。まっすぐ押し込むとセンター ボタン(①)となります。

- (▲) : 動画・音声を再生/一時停止します。(☞p.108)
- (◀▶)
 : 1画面表示時は、前後の画像を表示します。(☞P.38) 動画表示時は、コマ送り、コマ戻し、早送り、巻き戻 しをします。(☞P.108) 音声再生時は、早送り、巻き戻し、インデックス位置 への移動をします。(☞P.138)
- (▼)
 : 1画面表示時は、画像を回転して表示します。(☞p.38)
 再生中の動画・音声を停止します。(☞p.108)
- (▲▼ ◀▶): 拡大表示時は、表示範囲を移動します。(☞p.103)
 9画面表示時、フォルダ表示時には、画像またはフォル ダを選択します。(☞p.101)

⑨ MENUボタン

「▶ 再生」メニューまたは「Myメニュー」を表示します。(☞p.44) (「Myメニュー」が表示されるのは、「Myメニュー」に機能が登録さ れている場合だけです。)

(1) Fnボタン

Fnガイドを表示します。続いて押す十字キー(▲ ◀▶)によって動作は異なります。

Fnボタンを押したときに表示されている画像や音声の種類によって、選択できない機能があります。

- (▲) : DPOF(印刷設定)を設定します。(☞p.128)
- (◀) : 画像を消去します。(☞p.111)
- (▶) :画像をプロテクトします。(☞p.115)

(1) センターボタン

まっすぐ押し込みます。上下左右に大きく倒すように押すと、十字 キー(⑧)となります。

クイックメニューが表示されます。

キーロック(☞p.39)をしたり、静止画にボイスメモを録音したり (☞p.139)できます。 **MENU**を設定する

MENUボタンを押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。メ ニューを使用して機能の設定や設定した内容をメモリ(保存)したり、 カメラの設定を変更することができます。

よく使う機能を「Myメニュー」に登録すると、**MENU**ボタンを押した とき、はじめに「Myメニュー」が表示され、便利です。(☞p.51)

この使用説明書では、「Myメニュー」に項目が未登録の場合を例に説明 しています。

メニューの基本操作

メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が液晶モニタにガイ ド表示されます。

例) 「□撮影」メニューの「画質」の設定をする

- 撮影モードでMENUボタンを押す
 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▼)を押す 各項目に移動します。
- 3 十字キー(▼)を押す 選択枠が「画質」に移動します。





4 +字キー (▶)を押す

選べる内容がポップアップで表示されま す。

ポップアップには、現在のカメラの条件で 選べる設定が表示されます。

□撮影	▶ 🕌 My
記録サイズ	2560x1920
画質	***
ホワイトバランス	**
AF	*
測光方式	Ō
感度	オート
MENU取消	OK 決定

3 機能共通操作

5 十字キー(▲▼)で設定を切り替える

十字キー(▲▼)を押すたびに、画質が切り替わります。

設定を保存して撮影をしたいとき

6 シャッターボタンを半押しする

設定が保存され、撮影できる状態になります。 全押しすると、写真が撮影されます。

設定を保存して再生をしたいとき

6 トボタンを押す

設定が保存され、再生できる状態になります。

設定を保存して続いてメニュー操作をしたいとき

6 OKボタンまたは十字キー(◀)を押す 設定が保存され、手順3に戻ります。

変更を取り消してメニュー操作を続けたいとき

6 MENUボタンを押す

変更が取り消され、手順3に戻ります。

MENUボタンの機能は、画面によって異なります。ガイド表示を参照 してください。

- MENU 終了:現在の設定を保存してメニュー操作を終了し、元の画面(撮影モード、または再生モード)に戻ります。
- MENU 🍮 : 現在の設定を保存して、手順1の画面に戻ります。
- MENU 取消:現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、手順3の画面に戻ります。

メニュー操作の流れ

撮影中に MENU ボタンを押すと P <u>ا ا</u> 38 「□撮影」メニューが表示されます。 再生中に MENU ボタンを押すと 「▶ 再生」メニューが表示されま す。「Myメニュー」に項目を登録す 2004/09/25 ると、はじめに「Myメニュー」が 14:25 表示されます。(IPP.51) (MENU) 🕨 🖌 My 白撮影 記録サイズ 2560x1920 画質 ホワイトバランス ★★ AWB ÅF マルチ 測光方式 0 感度 x-1 MENU終了 MENU終了 ポップアップや設定用画面からは、 シャッターボタンで撮影モードへ ◘撮影 🕒 🖬 My 記録サイズ ▶2560x1920 ■ボタンで再生モードへ ホワイトバランス AWB AF マルチ 测光方式 <u>ص</u> オート 感度 MENU終了 (SHUTTER) ボタン半押し 設定を変更して撮影モードへ

・ポップアップが表示されている状態でOKボタンまたは十字キー(◀) を押すと、項目選択画面に戻ります。

 ポップアップが表示されている状態で MENU ボタンを押すと、設定 がキャンセルされます。

3

機能共通操作



メニュー一覧

メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源 をオフにしたとき設定を維持するかどうか、リセットしたときに初期 設定に戻すかどうかについては、付録の初期設定一覧(Imp.163)をご 覧ください。

「◘撮影」メニュー

撮影に関するメニューです。

	項目	内容	参照
記録	サイズ	静止画像の画素数が選べます。	p.79
画質		静止画像の圧縮率が選べます。	p.81
ホワ・	イトバランス	撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。	p.82
	AFエリア	オートフォーカスの対象になる範囲を変更します。	p.84
AF	フォーカス リミット	レンズの移動範囲を状況に応じて制限します。	p.84
測光	方式	露出を決定する測光方式を設定します。	p.86
感度		感度を設定します。	p.87
オー	トブラケット	撮影条件を自動で変えて撮影できます。	p.68
イン:	ターバル撮影	一定の間隔で一定枚数を連続して撮影できます。	p.70
新田	カラーモード	動画の色フィルタを選びます。	p.98
劉凹	早送り動画	早送り動画撮影のフレームレートを設定します。	p.99
デジ:	タルズーム	デジタルズーム撮影ができます。	p.61
クイ	ックビュー	クイックビューの表示時間を設定します。	p.88
ŧ-	ドメモリ	電源オフ時に撮影機能の設定値をメモリするか、初期 設定に戻すかを設定します。	p.92
シャ・	ープネス	画像の輪郭をハードまたはソフトにします。	p.89
彩度		色の鮮やかさを設定します。	p.90
コン	トラスト	画像の明暗差を設定します。	p.91

XE

「●撮影」メニューのすべての設定は、クイックメニューの「撮影設定 クリア」で初期設定に戻すことができます。(☞p.94) 「▶再生」メニュー

	項目	内容	参照
スライ	ドショウ	保存された画像を連続して再生します。	p.106
リサイス	ズ	画像のサイズを変更します。	p.117
トリミン	ノグ	画像周囲の不要な部分をカットします。	p.119
画像・背	音声コピー	内蔵メモリとSDメモリーカード間でファイルをコ ピーします。	p.121
デジタノ	レフィルタ	撮影した画像を赤、青、緑などのカラーフィルタを用 いて加工します。	p.123
≠ 1-∓	静止画保存	動画の1コマを静止画として保存できます。	p.125
虰 写 知 里	動画分割	1つの動画を2つに分割して保存できます。	p.126
青	動画結合	2つの動画を結合して保存できます。	p.127
クイック拡大		ズームレバーを一度操作するだけで、画面を最大倍率 に拡大するように設定します。	p.104
クイック消去		オンに設定すると「消去」が選択された状態で消去画 面が表示されます。	p.112
アラーム	4	決まった時刻に画像を表示しアラームを鳴らします。	p.158

「Ⅻ詳細設定」メニュー

	項目	内容	参照
フォ・	ーマット	SDメモリーカードまたは内蔵メモリをフォーマット します。	p.142
サウ	ンド	音量、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイ マー音を設定します。	p.144
日時調	設定	日付、時刻、それぞれの表示スタイルを設定します。	p.143
ワー	ルドタイム	ワールドタイムを設定します。	p.146
Lang	uage/言語	メニューやメッセージを表示する言語を切り替えま す。	p.148
フォノ	ルダ名	フォルダ名を日付で設定することができます。	p.148
画面	起動画面変更	カメラの電源を入れたときに起動画面として表示さ せる画像を設定します。	p.150
設定	背景色	メニューの背景色を設定します。	p.151
	LCDの明るさ	液晶モニタの明るさを設定します。	p.152
ビデ	才出力	テレビモニタへの出力方式を設定します。	p.153
USB接続		カメラの接続目的によってUSB接続モードを変更し ます。	p.154
スリ・	ープ	節電機能を設定します。	p.155
オー	トパワーオフ	設定した時間で自動的に電源が切れるようにします。	p.156
リセ	ット	日時、言語、ワールドタイム、ビデオ出力、Myメ ニュー以外の設定をご購入時の状態に戻します。	p.157

3 機能共通操作

クイックメニュー

クイックメニューは、センターボタンを押す(十字キーの真ん中をまっ すぐ押す)と表示されます。**MENU**ボタンを押すと設定を変更せずに クイックメニューを終了します。

各モードでのクイックメニューを次に示します。

ロモード

項目	内容	参照
⊎ REC スタート	- 熱止両提影モニドで - 録音を開始 / ぬ了します	n 54
⊎ ⊠ ストップ	静正画地影と「「く、」」が自て開始/ に」しより。	p.04
モードパレット	モードパレットが表示されます。	p.55
撮影設定クリア	「✿撮影」メニューのすべての項目をご購入時の状態 に戻します。「▶ 再生」メニュー、「¾詳細設定」メ ニューの項目は、設定のままで変更しません。	p.94
⋒ キーロック	電源オフ、ロック解除、シャッター、ズーム以外は操 作できなくなります。	p.36
➡方向指定	パノラマアシストモードで方向選択画面に戻ります。	p.60

焙モード

項目	内容	参照
静止画撮影	動画撮影を中断せずに静止画を撮影できます。	p.96
撮影設定クリア	「 ロ 撮影」メニューのすべての項目をご購入時の状態 に戻します。	p.94
€キーロック	電源オフ、ロック解除、シャッター、ズーム以外は操 作できなくなります。	p.36

静止画再生モード

項目	内容	参照
● EC スタート	表示中の静止画にボイスメモを付けます。録音を開始	n 139
攣 配 ストップ	/終了します。	p.100
●キーロック	電源オフ、ロック解除、十字キーの操作以外はできな くなります。	p.39
スライドショウ	スライドショウを開始します。	p.106

動画再生モード再生開始前/再生中、録音再生開始前

項目	内容	参照
₽ キーロック	電源オフ、ロック解除、十字キーの操作以外はできな くなります。	p.39
スライドショウ	スライドショウを開始します。	p.106

動画再生モード再生一時停止中

項目	内容	参照
静止画保存	表示中のコマを静止画として保存します。	p.109
1コマ目に戻る	再生中の動画の1コマ目に戻ります。	—

「◘撮影」「▶再生」「ध」詳細設定」メニュー

項目	内容	参照
Myメニュー	選択中の項目を「Myメニュー」に登録します。	p.51
キャンセル	Myメニュー登録をせずにもとのメニューに戻ります。	-

Myメニュー

項目	内容	参照
上へ	項目が1段上の行へ移動します。	p.52
下へ	項目を1段下の行へ移動します。	p.52
消去	項目をMyメニューから消去します。	p.52

「Myメニュー」を使うには

「Myメニュー」にメニュー項目を登録すると、**MENU**ボタンを押した とき、はじめに「Myメニュー」が表示されます。よく使う機能を登録 しておくと、短い操作で設定ができます。



•「Myメニュー」に登録した機能は、元のメニュー(「□撮影」「▶ 再 生」「¥」詳細設定」)でも同じように使用できます。

同じ項目について「Myメニュー」と元のメニューで別々の設定を登録することはできません。

「Myメニュー」に登録する

1 MENUボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

- 2 十字キー(◀▶)で、メニュー画面を選ぶ
- 3 十字キー(▲▼)で登録したい項目 を選ぶ



3 機能共通操作

4	センターボタンを押す
	クイックメニューが表示されます。
5	十字キー(▲▼)で「My メニュー」

□撮影	📧 ដ My
記録サイズ	►2560x1920
画質	_ **
ホワイトバラン ^	ス AWB マルチ
測光 Mvメ	= 1
感度 キャン	ンセル
MENU終了	

6 センターボタンを押す

を選ぶ

選んだ項目が、「Myメニュー」に登録され ます。

⊡	lyメニュー	Þ
記録サイズ	2560x1920	
MENU終了		

- 「Myメニュー」には「□撮影」「□ 再生」「¼ 詳細設定」の項目がどれでも登録できます。
 - 「Myメニュー」は「Xii詳細設定」メニューの「リセット」ではご購入時の状態(項目登録なし)に戻せません。登録したメニューを1つずつ削除してください。

「Myメニュー」を編集する(表示順を変える、消去する)

1 MENUボタンを押す

「Myメニュー」が表示されます。

2 +字キー (▲▼) で項目を選ぶ

3 センターボタンを押す

クイックメニューが表示されます。 選んだ項目が表示順で一番上にある場合 は、「下へ」が選択された状態で表示されま す。それ以外では「上へ」が選択された状 態で表示されます。

上へ : 選んだ項目が1つ上に移動 下へ : 選んだ項目が1つ下に移動 消去 : 選んだ項目が消去される

● ■ X My Myメニュー 記録サイズ ◆2560x1920 スライドショウ 3秒間隔 フォーマット 下へ 消去

4 十字キー(▲▼)で項目を選び、センターボタンを押す メニュー項目が移動または削除されます。

3 機能共通操作

XE

_{撮影} 撮影する





⑦ (プログラムモード)では、シャッター速度と絞り値をカメラが自動的に設定して撮影します。ストロボの発光方式や記録サイズなどその他の機能は自由に設定できます。

1 ロボタンを押す

電源がオンになり、静止画が撮影できる状態になります。

 2 必要に応じて使用する機能を設定す る

> 機能の設定のしかたは、「撮影のための機能 を設定する」(p.75~p.91)をご覧ください。

3 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わり、絞り値とシャッ ター速度が表示されます。



4 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



・動画撮影中や音声録音中にも静止画を撮影できます。(☞ p.54、 p.96)
 ・十字キーを左右に動かすと、露出補正ができます。(☞ p.63)

静止画を撮影する™p.34

4



静止画撮影中に音声を録音するには

クイックメニューを使うと、静止画撮影中に音声を録音できます。録 音を続けながら静止画の撮影ができます。

1 ロモードでセンターボタンを押す

クイックメニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押し、「型 配 ス タート」を選択し、センターボタン を押す

> ▲モードに戻り、録音が開始されます。 録音を続けながら写真撮影を楽しめます。 録音を終了するには、再度センターボタン を押してクイックメニューを表示します。



「
型
配
ストップ」を選択し、センターボタンを押します。

XE

4

撮影

・音声を録音中に静止画を撮影することもできます。(☞p.137)

・動画を撮影中に静止画を撮影することもできます。(☞p.96)

シーンにあわせた撮影をする

Optio Xには、多彩な撮影モードが用意されており、撮影するシーンに 合った撮影モードを選ぶだけで手軽にぴったりの雰囲気の写真が撮影 できます。

撮影モードには、次の15のモードがあります。

P	プログラム	一般的な撮影に向いています。カメラのさまざまな機 能を駆使して撮影を楽しめます。
2	風景	木々の緑や青空などの輪郭や彩度を強調して鮮やか な色の画像に撮影します。
*	花	色鮮やかな花をきれいに撮影します。画像の明るさを 確保し、背景が適度にボケるように制御しています。
٩	ポートレー ポートレー	肌色を美しく撮影できます。(コントラストをやや低 めに設定することで肌がきれいに撮影できます。)
	夜景	夜景など暗いシーンをきれいに撮影します。
	パノラマア シスト	付属のソフトウェアを使ってパノラマ写真合成をす るために、画像の端と端を重ねるように撮影できま す。
	サーフ	晴天の海や、湖などを明るく鮮やかに撮影します。
÷	スノー	雪山などの背景の明るい場所での写真をきれいに撮 影します。
Ŕ	セルフポー トレート	自分撮りやツーショットで撮影するのに適したモー ドです。(撮影距離(腕の長さ)を考慮したフォーカ ス制御を行っています。)
2	夜景ポート レート	夕暮れや夜景、またそれらを背景とした人物撮影がき れいにできます。
۳ſ	料理	料理を見たまま鮮やかに撮影します。
Ē	美術館	美術館や博物館などでストロボを発光させずにきれ いに撮影したいときに使います。
କ୍ୟ	ペット	ペットの写真を、毛色を活かしてきれいに撮影しま す。
×.	スポーツ	スポーツ風景など動きの激しい被写体をきれいに撮 影します。
	花火	花火の写真をきれいに仕上げます。

4

撮影

55



- 1 ロモードで十字キー (▲▼)を押す モードパレットが表示されます。
- 2 +字キー(▲▼◀▶)で撮影モード を選択する



 3 OKボタンを押す 撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。
 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス



5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

フレームが緑色に変わります。

- ・ 図と■■■以外の撮影モードでは、ストロボ発光の有無、ピント位置、
 彩度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスが自動的に各
 モードに最適な値に設定されています。
 - センターボタンを押し、クイックメニューからモードパレットを表示 することもできます。(☞p.50)

シャッターボタンの押しかたIIP.35

4



계 갈 🍩

4

暗いシーンを撮影する(夜景/夜景ポートレート/ 花火モード)

夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定にセットされます。

		18
E	夜景だけを撮影するときに使います。	撮影
ţ	夜景を背景に人物を撮影するときに使います。	44
	花火をきれいに撮影します。	

- 1 **ロモードで十字キー(▲▼)を押す** モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼◀▶)で、圖、四または圖を選ぶ
- OKボタンを押す 撮影モードが選択され、撮影できる状態に なります。



- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- 5 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

- XŦ
- 暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなります。
 - ・手ぶれを防ぐには、三脚とセルフタイマーを使っての撮影が有効です。(☞p.29、p.64)



ペットモードでは、ペットの毛色を活かしてきれいに写すことができ ます。撮りたいペットの毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色か でアイコンの色を選択してください。

1 ロモードで十字キー (▲▼)を押す

モードパレットが表示されます。

2 +字キー (▲▼ ◀ ▶) で 🕾 を選ぶ

3 OK ボタンを押す

ペット選択画面が表示されます。

4 十字キー (▲▼) で 空 📽 📽 🖄 🔌 化 を選ぶ

> ペットアイコンには犬柄と猫柄の2タイプ があります。

> (犬アイコンと猫アイコンは絵柄が違うだ

けで、撮影結果に与える効果は同じです。お好みで使い分けてください。)

5 OK ボタンを押す

ペットモードが選択され、撮影できる状態 になります。

- 6 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- 7 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



OK 決定

Q

|¶ <⊇ <] <



パノラマ撮影をする(パノラマアシスト)

同梱のCD-ROM (S-SW24) に搭載されているソフトウェア (ACDSee for PENTAX) を使って何枚かの写真をつなぎ合わせたパノラマ写真を 簡単に作成できます。パノラマアシストを選択すると、あとでパノラ マ写真合成が行いやすいよう、画像の端と端が重なるように撮影する ことができます。

1 **ロモードで十字キー(▲▼)を押す** モードパレットが表示されます。

2 +字キー (▲▼ ◀ ▶) で】■ 【を選ぶ

3 OK ボタンを押す

4 十字キーでつなげる方向を選ぶ

◀ :画像を左につなぐ

- ▶ :画像を右につなぐ
- ▲ :画像を上につなぐ
- ▼ :画像を下につなぐ

ここでは▶を選んだ場合について説明しま す。

5 1枚目の画像を撮影する

シャッターボタンを全押しすると1枚目の 画像が撮影され、1枚目の画像の右端が液晶 モニタの左端に透過表示されます。





4

6 カメラを右に移動し2枚目の画像を 撮影する

実画像が左端の透過表示に重なるようにカ メラを移動し、シャッターを切ります。3枚 目以降の画像も、手順5、6を繰り返して撮 影します。



パノラマ撮影を終了するには、センターボ

タンまたは十字キー(▲▼)でモードパレットを表示して、パノラマ アシスト以外のモードに切り替えてください。

パノラマ合成はカメラ本体ではできません。付属のソフトウェア (ACDSee for PENTAX、ACD photostitcher)を使用します。パノラマ 合成については、別冊の『PC活用編 デジタルカメラで撮影した画像を パソコンで楽しむには』を参照してください。

▶■■モードのクイックメニューで「 二 方向指定」を選んでセンターボタンを押すと、手順4の画面に戻ります。



4



🕑 🏊 🍪 🧶 🚛 💵 📾 🖉 🖄 🖄 🖉 🖀 📲 😤 🕷

ズームを使って撮影する

ズーム機能を使って、写る範囲を変えて撮影できます。

□ モードまたは 常 モードでズーム レバーを押す □ 望遠:被写体を拡大して写す □ 広角:被写体を広い範囲で写す

ズームバーで現在の拡大状況が確認できま す。

デジタルズーム機能がオフのときは、3倍ま での光学ズーム撮影となります。デジタル ズーム機能が (オン)のときは、光学ズー ムと合わせて最大約12倍相当まで拡大して 撮影できます。



ズームバー ↓ 【創側へ押す



ズーム領域 領域

XE

- 高倍率の撮影では、カメラぶれを防止するため三脚などのご利用をお すすめします。(***p.29)
- デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよりも画質が粗くなります。

4

デジタルズーム機能を設定する

初期設定では、デジタルズームは ♥ (オン) に設定されています。光 学ズーム領域だけを使って撮影したい場合は、□(オフ) に設定します。

1 **△モードまたは、営モードでMENUボタンを押す** 「**△**撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「デジタルズーム」を選ぶ

3 十字キー(◀▶)で ☑ (オン)と□(オ
 フ)を切り替える

4 シャッターボタンを半押しする

デジタルズーム機能の設定が保存され、撮 影できる状態になります。

設定後にその他の操作を行いたい場合は、 「メニューの基本操作」の手順6(p.45)を 参照してください。

向撮影 🕒 🏋 My オートブラケット 🖾 インターバル撮影 動画 デジタルズーム 🔹 🗹 ► クイックビュー 1秒 モードメモリ MENU終了

デジタルズーム機能の設定を保存するI☞p.92





露出を補正する

撮影する画像全体の明るさを調整します。 意図的に露出をオーバー(明るく)やアンダー(暗く)にして撮影す る際に利用します。

ロモードまたは増モードで十字キー (<▶)を押す

露出補正量を選択できます。 明るくする場合は+側に、暗くする場合は -側に設定します。 露出補正の値は、-2.0EV~+2.0EVの範 囲を1/3EV単位で選択できます。



露出補正値

2 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま す。

3 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。



ヒストグラムを表示すると、液晶モニタ上に白とび、黒つぶれ箇所が表示され、露出が適切かどうかを確認できます。(☞p.73)

露出補正値を保存する™p.92

オートブラケット撮影をするI™p.68

(4



🕑 🌇 🍪 🧶 🗿 💵 📾 🚳 🖄 🖄 🖆 🖾 🍴 🕾 🕷 😤

セルフタイマーを使って撮影する

シャッターボタンを押してから、10秒または2秒後に撮影されます。

Ś	撮影者も含めて集合写真を撮る場合などに利用できます。 シャッターを押してから約10 秒後に撮影されます。
() 25	シャッターボタンを押すことで生じるカメラぶれを避けて撮影するためな どに利用できます。 シャッターを押してから約2秒後に撮影されます。

1 □ モードまたは 増 モードで Fn ボタ ンを押す

Fnガイドが表示されます。

 2 十字キー(▲)を押して、⁽⁾ または ⁽⁾₃を選択する

セルフタイマーを使って撮影できる状態に なります。

- シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- 4 シャッターボタンを全押しする 10秒後または2秒後に撮影されます。

静止画撮影の場合、セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、 ピントが合わなくなります。





唐モードでは、10秒(または2秒)後に動画撮影が始まります。

XE

カウントダウン中にMENUボタンまたはOKボタンなどを押すと、カウントダウンが中止されます。また、シャッターボタンを半押しするとカウントダウンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。

4 撮影



🕑 🌇 🍪 🕭 📾 8 🕫 🏛 11 🕾 🕱

連続して撮影する(連続撮影/マルチ連写)

連続した場面を別々の写真として保存する方法(連続撮影)と1枚の 写真に合成する方法(マルチ連写)の2種類があります。

밀	連続撮影	シャッターボタンを押している間、連続撮影されます。 シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。
巴	マルチ連写	1回に4コマが連続撮影され、4コマを合成した画像として 保存されます。

1 ロモードでFnボタンを押す

Fnガイドが表示されます。



2 十字キー(▲)を押して、□または □を選択する

連続撮影できる状態になります。

- シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- **4** シャッターボタンを全押しする 連続写真が撮影されます。
- ・連続撮影では、ストロボは発光しません。
 ・■■■、「□、「□、「□、「□、「□、「□、「□、「□、「□、」



4

- SD メモリーカードまたは内蔵メモリがいっぱいになるまで、連続撮影できます。
 - ・ 連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。
 - ・ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目で固定されます。
 - マルチ連写では、画像の記録サイズと画質は、設定値とは関係なく「2048×1536」と「★★ (ファイン)」となります。

マルチ連写の作例

4コマを合成した画像となります。





🕑 强 🍪 🖉 🚛 📾 🖗 🖉 🟛 🍴 🕾 🖎

撮影条件を自動で変えて撮影する(オートブラケット)

シャッターボタンを押したときに、露出やホワイトバランスなどの撮 影条件を自動的に変えた写真を3枚連続して撮影できます。撮影後に最 適な条件の画像を選べます。

オートブラケット設定

N	露出	標準、アンダー(暗い絵)、オーバー(明るい絵)の順 で撮影します。ふり幅は0.3、0.7、1.0、1.3、1.7、2.0 から選択できます。(☞p.63)
WB	ホワイトバランス	標準、赤みがかった(色温度が低い)側、青みがかった (色温度が高い)側の順で条件を変えます。ふり幅は、1、 2、3、4、5から選択できます。(เនp.82)
Ø	シャープネス	現在の設定、マイナス(ソフト)側、プラス(ハード) 側の順で条件を変えます。(☞p.89)
۵	彩度	現在の設定、マイナス(低)側、プラス(高)側の順で 条件を変えます。(☞p.90)
0	コントラスト	現在の設定、マイナス(低)側、プラス(高)側の順で 条件を変えます。(☞p.91)

1 **ロ**モードでFnボタンを押す

Fnガイドが表示されます。

2 +字キー(▲)を押して、
●を選択する

現在の設定にしたがったアイコンが表示され、設定内容が5秒間表示されます。 表示された設定のまま撮影する場合は、手順8に進みます。



(4)

4

撮影

- 3 設定内容表示中にOK ボタンを押す オートブラケット選択画面が表示されま す。
- 4 十字キー(▲▼)で撮影条件を選ぶ
- 5 図または四の場合は十字キー(▶) を押す

ポップアップが表示されます。

- 6 十字キー(▲▼)でふり幅を選ぶ
- 7 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

オートブラケットする条件が画面に表示さ れます。

8 シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス

フレームが緑色に変わります。

9 シャッターボタンを全押しする

- ・ 図を選択している場合は、手順9のシャッターボタン全押しで3枚連 注意 続で撮影されます。
 - 他の項目を選択している場合には、手順9のシャッターボタン全押し で1枚だけ撮影し、内部処理で3枚分の画像を作成します。
 - ・■■、
 ・■■、
 ・■■、
 ・■■、
 - オートブラケット撮影では、ストロボは発光しません。
 - 記録サイズを「2048×1536」以上に設定している場合は、画質を 「★★★ (S.ファイン)」に設定しても、「★★ (ファイン)」で撮影さ れます。
- ・ 手順3のオートブラケット選択画面は、「□ 撮影」メニューから表示
 XE することもできます。
 - 2枚目、3枚目の撮影では、設定した撮影条件以外は1枚目と同じ条件 で撮影されます。









設定した時間間隔で撮影する(インターバル撮影)

設定した時刻から、設定した時間間隔で、設定した枚数を自動的に撮影します。

撮影間隔	10秒~99分	10秒から4分までの間は1秒単位で、4分から 99分までの間は1分単位で設定できます。10 秒以下に設定することはできません。
撮影枚数	2~99	撮影枚数を選びます。
撮影開始時間	0分後~ 23時間59分後	1分単位で設定できます。撮影開始時間を0分 後に設定すると、シャッターボタンを押して すぐに1枚目の画像が撮影されます。

1 **ロ**モードでFnボタンを押す

Fnガイドが表示されます。



2 十字キー(▲)を押して、□を選択 する

現在のインターバル撮影設定内容が5秒間 表示されます。現在の設定値のまま撮影す る場合は、手順8に進みます。


3 設定内容表示中にOK ボタンを押す

インターバル撮影設定画面が表示され、「撮 影間隔」が選択されています。

- 4 撮影間隔を設定する
 - 1 十字キー(▶)を押す

- インターバル撮影

 撮影間隔
 0分
 10秒

 撮影枕数
 2

 撮影開始時間
 0時間
 0分後

 MENU取消
 OK)決定
- 2 十字キー (▲▼) で分を設定し、十字キー (▶) を押す
- 3 **十字キー(▲▼)で秒を設定し、十字キー(▶)を押す** 「撮影間隔」に戻ります。

5 撮影枚数を設定する

- 1 十字キー(▲▼)で「撮影枚数」を選ぶ
- 2 十字キー (▶)を押す
- 3 **+字キー (▲▼) で枚数を設定し、+字キー (▶) を押す** 「撮影枚数」に戻ります。

6 撮影開始時間を設定する

- 1 十字キー(▲▼)で「撮影開始時間」を選ぶ
- 2 十字キー (▶)を押す
- 3 十字キー(▲▼)で時間を設定し、十字キー(▶)を押す
- 4 十字キー(▲▼)で分を設定し、十字キー(▶)を押す 「撮影開始時間」に戻ります。

7 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

8 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま す。

9 シャッターボタンを全押しする

インターバル撮影を開始します。

撮影と撮影の間は、液晶モニタがオフになります。待機中に ▲ボタンを押すと、液晶モニタに残り撮影枚数と撮影間隔が表示されます。 MENUボタンを押すと「インターバル撮影を中止しますか?」とメッセージが表示されます。OKボタンを押すとインターバル撮影が中止されます。 4

注意・ 増、 ■■ では、 インターバル 撮影はできません。

 ・ 手順3のインターバル撮影設定画面は、「▲撮影」メニューから表示 することもできます。



- インターバル撮影中は、1枚目の撮影条件で、毎回の撮影を行います。
 設定がオートになっている項目は、オートであることが記憶されます。フォーカスモードがAFに設定されている場合は、撮影のたびに AF調整をします。
 - 撮影中にSDメモリーカードまたは内蔵メモリの容量が足りなくなった場合には、インターバル撮影が終了しカメラの電源が自動的に切れます。

撮影情報を確認する

OKボタンを押すたびに、液晶モニタの表示が「通常表示」「ヒストグラム表示」「ヒストグラム+情報表示」「情報表示なし」「バックライトオフ」に切り替わります。

表示内容の詳細は、「画面の表示」(p.12)を参照してください。

バックライトがオフの時にも、すべてのボタンは通常通り使用できます。シャッターボタンを押せば、通常通り撮影できます。



4

ヒストグラムを使う

4 撮影

74

ヒストグラムとは、横軸に明るさ(左端が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸にその明るさのピクセル数を積み上げたグラフです。

ヒストグラムの形状を見ることでその画像の露出が適正かを判断でき ます。露出が適正な画像では、ヒストグラムは中央を中心とした山に なり、暗い部分が多過ぎる画像では山の頂点が左に寄り、明るい部分 が多過ぎる画像では山の頂点が右に寄ります。

また、液晶モニタ上で白とび部分(画像が明るすぎて真っ白になって いる部分)は赤く点滅し、黒つぶれ部分(画像が暗すぎて真っ黒になっ ている部分)は黄色く点滅します。

撮影のための機能を設定する



🕑 🌇 🍪 🖉 🚛 💵 📾 🖓 🔊 🖉 🏛 11 🕾 🔌 🏙

ピントの合わせ方を選ぶ(フォーカスモード)

フォーカスモード

AF	オートフォーカス	シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにある ものにピントを合わせます。被写体までの距離が40cm以 上のときに使用します。
¥}	マクロ	被写体までの距離が約18cm~約50cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。
s	スーパーマクロ	被写体までの距離が約6cm~約20cmのときに使用しま す。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアに あるものにピントを合わせます。ストロボは③(発光禁 止)となります。
	無限遠	遠くにあるものを撮影するときに使用します。ストロボ は�(発光禁止)となります。
MF	マニュアル フォーカス	手動でピントを合わせます。
	AFエリア移動	オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)の位置 を変更します。9箇所から選べます。

1 **ロ**モードでFnボタンを押す

Fnガイドが表示されます。



4

十字キー(▶)を押す 押すたびにフォーカスモードが切り替わり ます。 設定したフォーカスモードで撮影できま す。





フォーカスモードを保存するIIP.92

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

MFでの設定方法を説明します。

2

4

撮影

- 1 **ロモードでFnボタンを押す** Fnガイドが表示されます。
- 2 **十字キー (▶)を押してMFを選ぶ** ピント合わせ中は、画面中央部が2倍に拡 大して表示されます。

3 十字キー (▲▼)を押す

液晶モニタにMFバーが表示され、おおよその距離が表示されます。これを目安に十字 キー(▲▼)でピントを合わせます。

- ▲ :遠くにピントが合う
- ▼ :近くにピントが合う
- 4 シャッターボタンを半押しする フォーカス位置が決まり、通常の撮影画面 に切り替わります。 5秒以上経過した場合もフォーカス位置が決まります。







AFエリアを移動する

- **1** ロモードでFnボタンを押す
- 2 十字キー(▶)を押して■を選ぶ 前回選択したAFエリア位置が表示されます。
- 3 十字キー(▲▼ ◀►)でAFエリアを 選ぶ
- **4 OK ボタンを押す** AFエリアが確定します。





AFエリア移動時には、AFエリアはスポットになります。



🕑 🏊 🍪 🕭 🚛 💵 📾 🏽 🙆 🖾 🖺 🕾 🖎

ストロボの発光方法を選択する

ストロボの発光方法

4 _A	オート	暗い時や逆光の時にストロボを発光します。
•	発光禁止	暗い時や逆光の時でも発光しません。ストロボの使 えない場所での撮影にご利用ください。
4	強制発光	明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。 後幕発光が選択できます。
® A	オート+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減し ます。自動的にストロボを発光します。
®.,	強制発光+赤目軽減	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減し ます。常にストロボを発光します。

注意

ストロボ撮影でズーム位置が 0000 個にあるときは、画面周辺の一部が暗 くなることがあります。撮影後は再生して画像を確認してください。

- ・ 増モード、
 、ドライブモードが
 、
 、
 ●、
 、
 フォーカスモードが

 ▲または
 ぷに設定されているときは、
 常に発光禁止になります。

 ・赤目軽減機能を使用した場合は、
 本発光の前に
 プリ発光(予備発光)
 - 赤目軽減機能を使用した場合は、本発光の前にフリ発光(予備発光) を行います。

1 ロモードでFnボタンを押す

Fnガイドが表示されます。

2 +字キー (◀) を押す

押すたびに発光方法が切り替わります。 設定したストロボ発光方法で撮影ができる 状態になります。



ストロボ発光方法を保存するI™p.92



🕑 🌇 🍪 🖉 🚛 💵 📾 🖓 🖄 🖓 🖓 🏛 11 🖓 🖎 🌉

記録サイズを選択する

記録画素数をそれぞれ6種類から選べます。

記録サイズが大きいほど、プリントしたときに、より鮮明な画像が得られます。ただし、写真のきれいさには画質や、露出制御、使用する プリンタの解像度なども関係してきますので、むやみに大きくする必 要はありません。

はがきサイズにプリントする場合は1024×768程度で十分です。

記録サイズのうしろにおおよそのファイルサイズが表示されます。

画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。画像の容 量は画質の設定(☞p.81)によっても異なります。

記録サイズ

記録サイズ	用途
2560×1920	■ フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリン
2304×1728	_ <u>−</u> ト、画像編集などの加工用など
2048×1536	き
1600×1200	· S
1024× 768	灘 はがきサイズプリント
640× 480	ホームページ掲載、電子メール添付など

1 ロモードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「記録サイズ」を選ぶ

4

3 +字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。 記録サイズの後ろにおおよそのファイルサ イズが表示されます。

4 十字キー(▲▼)で記録サイズを切り替える

◘撮影 ▶ Xi My <2560×1920 5m 記録サイズ 2304×1728 🗠 画質 ホワイトバランス 2048×1536 3-AF 1600×1200 2m 測光方式 1024× 760 🔤 感度 640× 480 ...3 MENU取消 OK 決定

5 シャッターボタンを半押しする

記録サイズの設定が保存され、撮影できる状態になります。 設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 手順6(p.45)を参照してください。

画像の記録サイズと画質I™p.22



000 C 5 Optio X ●撮影 ▶ 🖻 🗶 My 2560×1920 記録サイズ MENU ** 面質 ホワイトバランス AWB **A** マルチ AF <u>ص</u> 測光方式 0000 オート 感度 MENU終了 2.3.4 🕑 🐔 🚯 🕭 🗿 💵 📾 🖓 🖄 🖓 🛱 🏛 🍴 🖓 🖎 👹

画質を選択する

静止画像の圧縮率が選べます。

★の数が多いほど、圧縮率は低くなります。画像はきれいになり容量 も増えます。また、画像の容量は、記録サイズの設定(☞p.79)によっ ても異なります。

画質

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、写真用のプリントなどに適していま す。
**	ファイン	圧縮率が標準で、パソコンの画面で画像を見るときに適し ています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ掲 載用に適しています。

1 ロモードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「画質」を選ぶ

3 十字キー (▶)を押す

ポップアップが表示されます。

- 4 十字キー(▲▼)で画質を切り替える
- 5 シャッターボタンを半押しする

画質の設定が保存され、撮影できる状態 になります。

設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 手順6(p.45)を参照してください。

画像の記録サイズと画質™p.22

□□□撮影	▶ 🕌 My
記録サイズ	2560x1920
画質・	***
ホワイトバランス	**
AF	*
測光方式	Ø
感度	オート
MENU取消	OK 決定





🕑 💵 🕻 😤

ホワイトバランスを調整する

撮影時の光の状態に応じて画像を自然な色合いに調整する度合いを設 定します。

ホワイトバランス

AWB	オート	調整をカメラにまかせます。
裟	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。
	日陰	日陰で撮影するときに設定します。
\$	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定 します。
ӭ	蛍光灯	蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
Ц	マニュアル	手動で調整して撮影するときに設定します。

1 **△モードまたは、常モードでMENUボタンを押す** 「**△**撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「ホワイトバランス」を選ぶ

3 十字キー (▶)を押す

ホワイトバランス選択画面が表示されま す。

4 十字キー(▲▼)で設定を選ぶ



5 シャッターボタンを半押しする

ホワイトバランスの設定が保存され、撮影できる状態になります。 設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 手順6(p.45)を参照してください。

ホワイトバランスを保存する☞p.92 オートブラケット撮影をする☞p.68

マニュアルで設定する

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 しておきます。

- 1 ホワイトバランス選択画面で□□(マニュアル)を選ぶ
- 2 ホワイトバランスの調整に用いる素材(白い紙など)にレンズを向け、液晶モニタ画面いっぱいに素材がはいるよう、カメラを構える

ホワイトバランス	
AWB	
*	
7 0 .5	
L. SHUTTER調整	
MENU取消	OK 決定

- 3 シャッターボタンを全押しする ホワイトバランスが自動的に調整されます。
- 4 OK ボタンを押す

今行った設定が保存され、「□撮影」メニューに戻ります。

5 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

4



🕑 🐔 🍪 🧶 🚛 💵 📾 🍪 🖄 🖄 🕮 🛍 11 🕾 🖎 👹

オートフォーカス条件を設定する

オートフォーカスに関するいろいろな条件を設定します。

オートフォーカス範囲を設定する(AFエリア)

オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)を設定します。

AFエリア

マルチ	通常範囲に設定します。
スポット	フォーカスが合う範囲を狭くします。

XE

4

撮影

フォーカスモードが**Ⅲ**の場合は常にスポットAFとなります。

フォーカスリミットを設定する

レンズの移動範囲を状況に応じて制限します。

「フォーカスリミット」を C にすると、レンズの移動が通常の撮影では 遠距離側に、マクロ撮影では近距離側に制限されます。素早いピント 合わせが可能になります。

1 △モードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「AF」を 選ぶ

」□□撮影	▶ X My
記録サイズ	2560×1920
画頁 ホワイトバランス	AWB
AF 測光方式	<u>マルチ</u> ・
感度	7-F
MENU終了	

3 十字キー(▶)を押す AFエリア AFエリア画面が表示されます。 AFエリア マルチ フォーカスリミッ スポット 4 +字キー (▲▼)を押して 「AFエリ ア」を選ぶ 5 +字キー (▶) を押す MENU取消 **OK**決定 ポップアップが表示されます。 6 十字キー(▲▼)でAFエリアを切り替える 7 +字キー(◀)、続いて+字キー(▼)を押して「フォーカ スリミット」を選ぶ 8 | 十字キー(◀▶)を押して☆ /□を切り替える 9 シャッターボタンを半押しする

AFの設定が保存され、撮影できる状態になります。 設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 手順6(p.45)を参照してください。



🕑 🌇 🍪 🖉 💷 💷 📾 🖏 🖉 🏛 🍴 🕾 🕷 🕿

測光方式を設定する

画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。初 期設定は、分割測光です。

測光方式

\odot	分割測光	画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します
0	中央部重点測光	画面中央を重点的に測光して露出を決定します。
•	スポット測光	画面の中央のみを測光して露出を決定します。

1 **△モードまたは、営モードでMENUボタンを押す** 「**△**撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「測光方式」を選ぶ

3 +字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

- 4 十字キー(▲▼)で測光方式を選ぶ
- 5 シャッターボタンを半押しする

測光方式の設定が保存され、撮影できる状 態になります。

設定後にその他の操作を行いたい場合は、 「メニューの基本操作」の手順6(p.45)を参照してください。

測光方式を保存する™p.92

□撮影	▶ Xi My
記録サイズ	2560×1920
画質	**
ホワイトバランス	AWB
AF	<u>-</u> O-
<u>測光方式</u>	
感度	
MENU取消	OK 決定



P 🕰 🚓 🖪 🗿 💵 📾 🚳 💯 🎮 🏛 🍴 🖓 🕱 🏙 😤

感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定することができます。初 期設定は、オートです。

感度

オート	設定をカメラにまかせます。
80	 ・感度が低い(数字が小さい)ほど、ノイズの少ない画像が得られます。
160	暗い場所ではシャッター速度が遅くなります。 - 感度が真い(数字が大きい)ほど、暗い提びでもシャック、速度も見
320	 ※良か向い(数子が入さい) はこ、喧い场所でもシャッター迷皮を半くできます。画像にはノイズが増えます。

1 ▲モードまたは、営モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「感度」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

4 十字キー(▲▼)で感度を選ぶ

5 シャッターボタンを半押しする

感度の設定が保存され、撮影できる状態に なります。

記録サイズ 画質 ホワイトバランス オート AF 80 測光方式 160 320 感度 MENU取消 **OK** 決定

|**⊵**|X, My

2560×1920

白撮影

設定後にその他の操作を行いたい場合は、 「メニューの基本操作」の手順6(p.45)を参照してください。

感度を保存するI™p.92

4



^{🕑 🐔 🍪 🧶 🚛 💵 📾 🍪 🖄 🖄 🕮 🛍 11 🕾 🖎 👹}

クイックビューの時間を設定する

クイックビュー(撮影直後の画像表示)の表示時間を0.5秒、1秒、2秒、 3秒、4秒、5秒、オフ(表示しない)から選びます。初期設定は、1秒です。

1 △モードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「クイックビュー」を選ぶ

3 十字キー (▶)を押す

ポップアップが表示されます。

4 十字キー(▲▼)で表示時間を選ぶ

5 シャッターボタンを半押しする

クイックビューの設定が保存され、撮影で きる状態になります。

設定後にその他の操作を行いたい場合は、

「メニューの基本操作」の手順6(p.45)を参照してください。

クイックビュー ☞p.35

□□撮影	► Xi My
オートブラケット	5秒
インターバル撮影 動画	4秒 3秒
新画 デジタルズーム	2秒
クイックビュー	1秒
モードメモリ	0.5秒
MENU取消	OK 決定



シャープネスを設定する

画像の輪郭をハードまたはソフトにします。

- 1 **△モードまたは常モードでMENUボタンを押す** 「**△**撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「シャープネス」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で■□(ソフト)■ (標準)□■(ハード)を切り替える -側がソフト、+側がハードになります。

4 シャッターボタンを半押しする

シャープネスの設定が保存され、撮影でき る状態になります。

🕨 🎞 My
∢ = ■ + →
+

設定後にその他の操作を行いたい場合は、 「メニューの基本操作」の手順6(p.45)を参照してください。

オートブラケット撮影をする☞p.68

4



彩度を設定する

色の鮮やかさを設定します。

1 **○モードまたは、常モードでMENUボタンを押す** 「○撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「彩度」を選ぶ

- 3 十字キー(◀▶)で■□(低)■(標準)□■(高)を切り替える

 −側が彩度が低く、+側が彩度が高くなります。
- 4 シャッターボタンを半押しする

彩度の設定が保存され、撮影できる状態に なります。

設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 手順6(p.45)を参照してください。

オートブラケット撮影をするII®p.68

4



コントラストを設定する

画像の明暗差を設定します。

- 1 **△モードまたは常モードでMENUボタンを押す** 「**△**撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「コントラスト」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で■ (低) (標 準) ■ (高)を切り替える -側がコントラストが低く、+側がコント ラストが高くなります。
- **4** シャッターボタンを半押しする

コントラストの設定が保存され、撮影でき¹る状態になります。

設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 手順6(p.45)を参照してください。

オートブラケット撮影をするI☞p.68

□撮影	► ដ My
シャープネス 彩度	+
コントラスト	<- ■ + →
	1
L MENU終了	J

4

設定を保存する(モードメモリ)

撮影のための設定には、電源をオフにしても常に設定を維持するもの と、初期状態に戻すかどうかを選べるものがあります。初期状態に戻 すかどうかを選べる項目を表に示します。 ☑ (オン)を選ぶと、電源 オフ直前の設定状態をメモリします。□ (オフ)を選ぶと、電源をオフ にしたときに初期状態に戻ります。表では、モードメモリの初期設定 がオンの状態なのか、オフの状態なのかも示しています。ここに示し た以外の項目は、電源をオフにしても常に設定が保存されます。

項目	内容	初期設定
ストロボモード	Fn ボタン+十字キー(◀)で設定したストロボモー ド(☞p.78)	Ì
ドライブモード	Fn ボタン+十字キー(▲)で設定したドライブモー ド(☞ p.64~p.72)	
フォーカスモード	Fn ボタン+十字キー(▶)で設定したフォーカス モード (☞p.75)	
ズーム位置	ズームボタンで設定したズーム位置(☞p.61)	
MF位置	Fn ボタン+十字キー(▶)で設定したマニュアル フォーカスでのピントの合う距離(☞p.76)	
ホワイトバランス	「 屳 撮影」メニューの「ホワイトバランス」での設 定(☞ p.82)	
測光方式	「 屳 撮影」メニューの「測光方式」で設定した測光 方式 (☞p.86)	
感度	「 □ 撮影」 メニューの 「感度」 で設定した値 (☞p.87)	
露出補正	十字キー(◀▶)で設定した露出補正値(☞p.63)	
デジタルズーム	「 〇 撮影」メニューの「デジタルズーム」での設定 (☞p.62)	Ì
DISPLAY	OK ボタンで設定した液晶モニタの情報表示状態 (☞p.73、p.105)	
ファイルNo.	オンにすると、SDメモリーカードを入れ替えた場合 でも連続したファイル番号を使用	×



「MF位置」を C (オン)にすると「ズーム位置」も C (オン)に設定 されます。



- □モードまたは、営モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
 十字キー(▲▼)を押して「モードメモリ」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す モードメモリ画面が表示されます。
 4 十字キー(▲▼)で項目を選ぶ
- 5 十字キー(◀▶)で☑(オン)/
 □ (オフ)を切り替える
- 6 シャッターボタンを半押しする

モードメモリの設定が保存され、撮影でき る状態になります。

設定後にその他の操作を行いたい場合は、 「メニューの基本操作」の手順6(p.45)を参照してください。

↓ モードメモリ		
ストロボモード 🖪	\mathbf{V}	Þ
ドライブモード		
フォーカスモード		
ズーム位置		- 11
MF 位置 」 「 」 (」 、 「 、 」		- 11
ホリイトハランス		
MENU取消	OK 🕺	史定

4

撮影機能だけを初期設定に戻す

撮影機能の設定だけをすべて初期設定に戻します。 初期設定に戻るのは「□撮影」メニューのすべての項目です。

記録サイズ、画質、ホワイトバランス、AF、測光方式、感度、オート ブラケット、インターバル撮影、動画、デジタルズーム、クイック ビュー、モードメモリ、シャープネス、彩度、コントラスト

1 ロモードでセンターボタンを押す

クイックメニューが表示されます。

2 十字キー (▲▼)を押し、「撮影設定 クリア」を選ぶ

3 センターボタンを押す

確認画面が表示されます。

4 十字キー(▲▼)で「クリア」を選び、センターボタンを押す



撮影機能がすべて初期設定に戻り、▲モードに戻ります。



動画を撮影する

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

1 増ボタンを押す

液晶モニタに次の情報が表示されます。 1 動画モードアイコン 2 録画中アイコン(録画中に点滅) 3 撮影可能時間 ズームレバーを上下に押すと、被写体の写 る範囲が変わります。 [1]:被写体を拡大して写す

…
:被写体を広い範囲で写す

シャッターボタンを全押しする 撮影が開始されます。 動画撮影中は、デジタルズームでのみズーム操作が可能です。

- メモ・ロモードや ●モードから 常モードに切り替える場合も、営ボタンを 押します。ただし、 ●モードで音声録音中に、 常モードに切り替え ると、音声録音は中止されます。



3 シャッターボタンを全押しする

撮影が終了します。

動画を再生する™p.108

シャッターボタンを押し続けて撮影する

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、シャッターボタンを押し続けている時間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮影が終了します。

動画撮影中に静止画を割り込み撮影するには

動画撮影を続けたまま静止画を撮影できます。

- 動画撮影中にセルフタイマー撮影、連続撮影、マルチ連写、オートブ ラケット撮影、インターバル撮影はできません。
 - 動画撮影中に静止画を撮影するときは、シャッター音、操作音は鳴りません。
 - 動画撮影中に静止画割り込み撮影を行う場合、画像処理を行うために、静止画撮影を行ったとき、動画の映像がシャッター速度+2秒程度固定された状態となります。
 - ・音声録音中に静止画割り込み撮影を行う場合は途切れることなく録 音を継続できますが、カメラの作動音等が記録される場合がありま す。



注意

● □ボタンで割り込み撮影する

▲ボタンで切り替えると、動画撮影を続けながら、静止画撮影ができます。

動画撮影中に○ボタンを短く押す
 動画撮影を続けたまま、○モードになります。
 ○モード画面に動画撮影経過時間が表示

されます。 静止画の撮影方法については、「撮影する」

(p.53)を参照してください。



動画撮影経過時間

2 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。 撮影終了後も動画撮影は継続します。

- **クイックメニューで割り込み撮影する** 動画撮影中に、クイックメニューですばやく静止画撮影ができま す。
- 動画撮影中にセンターボタンを押す
 動画撮影を続けたままクイックメニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) で「静止画撮影」を 選び、センターボタンを押す 静止画が撮影されます。撮影後、動画撮影 画面に戻ります。





白黒やセピア色で動画を撮影する(カラーモード)

動画撮影時には、色フィルタを選んで撮影できます。通常のカラー撮 影のほかに、白黒とセピアが選べます。

- 1 常モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。

 2 十字キー(▲▼)を押して「動画」を選ぶ
- 3 **十字キー(▶)を押す** 動画画面が表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で「カラーモード」を選ぶ
- 5 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

- 6 十字キー(▲▼)で色を選ぶ
- 7 シャッターボタンを半押しする カラーモードが設定され、動画が撮影できる状態になります。
- 8 シャッターボタンを全押しする 動画撮影を開始します。
- 9 シャッターボタンを全押しする 動画撮影を終了します。



早送り動画を撮影する

早送り動画を設定すると、フレームレート(1秒間に撮る画面数)を遅らせて動画を撮影します。撮影した動画は通常のフレームレートで再生されますので、被写体が早送りされているように見えます。例えば「×2」に設定すると通常の半分のコマ数で撮影し通常のコマ数で再生されますので、再生すると2倍のスピードで動きます。

1 唐モードでMENUボタンを押す

「□撮影」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「動画」を選ぶ
- 3 十字キー (▶)を押す

動画画面が表示されます。

- 4 十字キー(▲▼)で「早送り動画」を選ぶ
- 5 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

6 十字キー(▲▼)で、早送り倍率を 切り替える

オフ、×2、×5、×10、×20、×50、×100から 選択できます。

- 7 シャッターボタンを半押しする 早送り動画撮影ができる状態になります。
- 8 シャッターボタンを全押しする 早送り動画撮影を開始します。 液晶モニタには、早送りの設定が表示され ます。
- 9 シャッターボタンを全押しする 動画撮影を終了します。





早送り動画撮影時には音無しの動画となります。



4

画像の再生と消去 再生する

撮影モードと再生モードの切り替え

▲モード、増モード、再生モードの切り替えは、次のように行います。

□モード、常モードから再生モードへ切り替える

1 トボタンを押す

再生モードに切り替わります。

再生モードから□モード、増モードへ切り替える

1 ロボタンまたは、増ボタンを押す

▲モードまたは増モードに切り替わります。

□モードから常モードへ切り替える

1 増ボタンを押す

着モードに切り替わります。

 ・ オードから □ モードに切り替えるには、 □ ボタンを押します。

 ・ ゴ ボタン、 増 ボタンは、押し続けると電源がオフになりますのでモードを切り替えるときは、短く押してください。

静止画を再生する

操作方法は「画像を再生する」(p.37)をご覧ください。



9画像表示、フォルダ表示をする

9画像表示

撮った画像を液晶モニタに同時に9枚ずつ表示できます。

1 再生モードで、ズームレバーの回を 押す

画像が9コマで1ページとなるように表示され、ページ単位で表示される画像が変わります。

+字キー(▲▼▲▶)で選択枠が移動します。10以上の画像が記録されている場合、
①の画像を選択しているときに+字キー(▲▲)を押すと前ページが表示され、②の画像を選択しているときに+字キー(▼▶)を押すと次のページが表示されます。



画像の上に表示される記号の意味を示します。 無印 :ボイスメモなしの静止画 ♥ (画像あり) :ボイスメモ付きの静止画 増 :動画(1コマ目の画像が表示されます。) ♥ (画像なし) :録音のみのファイル

ズームレバーのQを押すか、**OK**ボタンを押すと、選択した画像の全 画面表示に切り替わります。

▶ボタンを押すと、撮影モードに切り替わります。

フォルダ表示

「XI 詳細設定」メニューの「フォルダ名」を日付に設定しておくと、画像や音声は撮影日ごとに違うフォルダに保存されます。撮った日付の フォルダは、下記の手順で選ぶことができます。

1 再生モードでズームレバーを国側へ押す

画面が9画像表示に切り替わります。

2 ズームレバーを国側へ押す

フォルダの一覧が表示されます。

3 十字キー(▲▼◀▶)でフォルダを 選ぶ

> ズームレバーのQを押すと、フォルダ内の 画像が9画像表示されます。

続いてズームレバーの Q か **OK** ボタンを押

すと、選択した画像の全画面表示に切り替わります。

画像のフォルダ名を変更する™p.148





再生画像を拡大する

再生する画像を最大8倍まで拡大表示できます。拡大中は液晶モニタに ガイドが表示されます。

 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で拡大表示したい画 像を選ぶ

2 ズームレバーのへを押す

画面が大きく(1倍~8倍)表示されます。 押し続けると連続的に大きさが変わりま す。



拡大表示中にできる操作

十字キー(▲▼◀▶)	拡大位置を移動す	する
ズームレバー(�)	画像を拡大する	(最大8倍まで)
ズームレバー (🖬)	画像を縮小する	(最小1倍まで)

3 OK ボタンを押す

1画面表示に戻ります。



動画は拡大表示できません。

5

画像の再生と消去



クイック拡大をオン/オフする

1画面表示時にズームレバーのQを1回押すだけで、画像を最大倍率ま で拡大できます。

1 再生モードでMENUボタンを押す

「▶再生」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「クイック拡大」を選ぶ

3 十字キー(◀▶)で☑ (オン)と□(オ フ)を切り替える

- ☑ :8倍まで一気に拡大する
- □ :ズームレバーのQを1回押すと、×1.0 ~×8.0の範囲で1段階ずつ拡大する

4 ▶ ボタンを押す

再生できる状態になります。

設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 手順6(p.45)を参照してください。

▲ ▶再生		X	Му
<u>クイック拡大</u> クイック消去 アラーム	•		•
MENU終了			

5

撮影時の情報を表示する

再生モード時に**OK**ボタンを押すと、表示中の画像に関する撮影情報な どの表示(ディスプレイモード)が切り替わります。 表示内容の詳細は、p.14を参照してください。



通常表示

撮影時に撮影情報を確認する™p.73



<u>スライドショウで連続再生する</u>

保存された全画像を連続して再生します。

1 再生モードでセンターボタンを押す クイックメニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)で「スライドショウ」を選ぶ 3

センターボタンを押す

スライドショウがスタートします。 スライドショウ中にOKボタンを押すと、スライドショウを終了しま す。

スライドショウの条件を設定する

スライドショウでの画面から画面への切り替え方を選択します。

画面効果

オフ	切り替え効果なし
ワイプ	左から右へ流れる効果
チェッカー	小さな四角のモザイク状のブロックで切り替わる効果
フェード	明るさが変化しつつ画面が切り替わる効果

1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でスライドショウを 開始する画像を選ぶ

2 MENUボタンを押す

「▶ 再生」メニューが表示されます。
3 十字キー(▲▼)で「スライドショ ウ」を選ぶ

> 現在の設定でスライドショウをスタートす る場合は、手順9に進みます。

- 4 十字キー(▶)を押す スライドショウ画面が表示されます。
- 5 十字キー(▲▼)で「表示間隔」を選ぶ
- 6 十字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

- 7 十字キー(▲▼)で表示間隔を切り替え、OKボタンを押す 3秒、5秒、10秒、20秒、30秒から選択できます。
- 8 同様に「画面効果」を選択する

オフ、ワイプ、チェッカー、フェードから選択できます。

9 OK ボタンを押す

設定した表示間隔と画面効果でスライドショウが始まります。 スライドショウの途中でセンターボタンを押すと、一時停止します。 一時停止中にどれかのボタンを押すと再開します。

10 OK ボタンを押す

スライドショウが終了します。



- スライドショウは、終了するまで何度でも繰り返します。
 - ボイスメモ付き画像は、設定した表示間隔にかかわらず、すべて再生 されてから次の画像に移ります。
 - 動画の再生中に十字キー(▶)を押すと、次の画像へ移ります。

AV機器と接続する™p.110

▶ ▶ 再生	X My
スライドショウ	▶3秒間隔
リサイス トリミング	
画像・音声コピー	
テンダルフィルダ 動画編集	
MENU終了	OK スタート

)画像の再生と消去

5

動画を再生する



動画を再生する

動画を再生します。再生モード切り替え時に液晶モニタに操作ガイド が表示されます。音声も同時に再生されます。

1 再生モードに入り、十字キー(**∢** ►) で再生したい動画を選ぶ

2 +字キー(▲)を押す

再生が開始します。

再生中にできる操作

十字キー(◀)	逆方向に再生	
十字キー (▶)	順方向に再生	
十字キー(▲)	一時停止	
ズームレバー ([4])	音量を大きくする	
ズームレバー (冊)	音量を小さくする	

一時停止中にできる操作

十字キー(◀)	コマ戻しする	
十字キー(▶)	コマ送りする	
十字キー(▲)	一時停止を解除	(再生)

3 +字キー (▼)を押す

再生が停止し、再生開始画面に戻ります。





動画の1コマを静止画に保存するには

動画の1コマを静止画として保存できます。

- 1 再生モードに入り、十字キー(▲▶)で動画を選ぶ
- 2 十字キー(▲)を押し、動画を再生する
- 3 静止画に保存したい場面で十字キー(▲)を押す 動画が一時停止します。 十字キー(◀►)でコマ戻し、コマ送りができます。
- 4 センターボタンを押す クイックメニューが表示されます。
- 5 十字キー (▲▼) で「静止画保存」を 選ぶ
- 6 センターボタンを押す

液晶モニタに表示されている画像が、 320×240ピクセルの静止画として保存されます。 保存が終わると、手順3の画面に戻ります。





5





AVケーブルを使用して、テレビやDVDレコーダ、ビデオレコーダなど、 ビデオ入力端子を備えたAV機器と接続すると、AV機器でカメラの画像 の録画や再生ができます。ケーブルを接続するときは、カメラの電源 を必ずオフにしてください。

AVケーブルは、直接カメラには接続できません。USBクレードル経由 で接続してください。

カメラをUSBクレードルにセットする

2 USBクレードルのPC/AV端子にAVケーブルを接続する

3 AV ケーブルのもう一方の端子を、AV 機器の映像入力端子 と音声入力端子に接続する

ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子をL(白)に差し込んでください。

4 AV機器とカメラの電源をオンにする

XE

ビデオの出力方式は国や地域によって違います。うまく映らないとき は、ビデオの出力方式を確認してください。テレビなど接続するAV機 器の使用説明書もご覧ください。

ビデオ出力方式を選択するIIP.153

1

消去する



1画像、1音声ずつ消去する

1画像、1音声ずつ消去します。

・ 消去した画像や音声は復元できません。
 ・ プロテクトされている画像や音声は消去できません。(☞p.115)

- 1 再生モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したい画像または音声を選ぶ
- **2 Fnボタンを押す** Fnガイドが表示されます。
- 3 十字キー(◀)を押す 消去画面が表示されます。
- 4 +字キー(▲)で「消去」を選ぶ
- 5 OK ボタンを押す

消去されます。



 クイックビューが表示されている間にFnボタンを押すと消去メニュー が表示され、撮影したばかりの画像を消去できます。(10% p.35)





ボイスメモを消去する

ボイスメモ付きの画像(☞p.139)の場合は、画像は消去せずにボイス メモのみを消去することができます。

- 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でボイスメモ付きの 画像を選ぶ
- 2 Fnボタンを押す
- 3 **十字キー (◄)**を押す

消去画面が表示されます。

- 4 十字キー(▲▼)で「音声消去」を選ぶ
- 5 OK ボタンを押す ボイスメモが消去されます。





5

画像の再生と消去

画像とボイスメモの両方を消去するには、手順4で「消去」を選びます。

クイック消去を☑ (オン) /□ (オフ) する

クイック消去をマ(オン)に設定すると、消去画面が表示されたとき、 「消去」が選択された状態になり、消去手順が簡単になります。

1 再生モードでMENUボタンを押す

「▶再生」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「クイック消去」を選ぶ
- 3 十字キー (◀▶) で 🗹 (オン) / □ (オフ) を設定する
- 4 ▶ ボタンを押す

再生できる状態になります。 設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の 手順6(p.45)を参照してください。



選択して消去する(9画面表示で消去)

9画面表示で複数の画像や音声を選択し、一括して削除します。

・消去した画像や音声は復元ができません。
 ・プロテクトされている画像や音声は消去できません。

1 再生モードで、ズームレバーの国を 押す

画像が9コマずつ表示されます。

 2 Fnボタンを押す 画像や音声に□が表示されます。

3 十字キー(▲▼ ◀ ▶) で削除する画 像または音声に移動し、OK ボタン を押す

画像が選択され、 ♥ が表示されます。 ズームレバーをQ側へ押すと、押している あいだだけ選択した画像が全画面表示さ れ、離すと9画面表示に戻ります。プロテク トされた画像は1画面表示できません。

4 Fnボタンを押す

消去確認画面が表示されます。

5 十字キー(▲▼)で「選択消去」を選ぶ

6 OK ボタンを押す

選択した画像が消去されます。







画像の再生と消去

5



まとめて消去する

保存されている全画像、全音声を消去します。

・ 消去した画像は復元ができません。
 ・ プロテクトされている画像や音声は消去できません。(☞p.115)

1 再生モードでFnボタンを押す Fnガイドが表示されます。

- 2 十字キー(◀)を押す 消去画面が表示されます。
- Fnボタンを押す
 全画像・音声消去画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲)で「全画像・音声消 去」を選ぶ
- OK ボタンを押す 全画像、全音声が消去されます。







「▶ 再生」メニューの「クイック消去」を ¥ (オン)に設定すると手 順4の操作を省略することができます。(☞p.112)



消去できないようにする(プロテクト)

画像や音声を誤って消去しないようにプロテクト(保護)することが できます。

- 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でプロテクトする画 像または音声を選ぶ
- 2 Fnボタンを押す

Fnガイドが表示されます。

- 3 十字キー(▶)を押す プロテクト画面確認が表示されます。
- 4 十字キー(▲)で「プロテクト」を選ぶ

5 OK ボタンを押す

選択した画像がプロテクトされます。





- ↓ ・プロテクトを解除するには、手順4で「解除」を選びます。
 - ・プロテクトされた画像や音声には、再生時にファイル番号の下に Im が表示されます。



全ての画像と音声をプロテクトするには

全ての画像と音声をプロテクトすることができます。

SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットすると、プロテクトされた画像や音声も消去されます。

1 再生モードでFnボタンを押す

Fnガイドが表示されます。

2 十字キー(▶)を押す

プロテクト画面が表示されます。

3 Fnボタンを押す

全画像・音声プロテクト画面が表示されます。

4 十字キー(▲)で「プロテクト」を選ぶ

5 OK ボタンを押す

全画像、全音声がプロテクトされます。



✓王 手順4で「解除」を選ぶと、全画像、全音声のプロテクト設定が解除されます。

^{画像の編集と印刷} 編集する



画像のサイズと画質を変更する(リサイズ)

選択した画像の記録サイズと画質を変更して、元の画像よりもファイ ルサイズを小さくすることができます。SDメモリーカードまたは内蔵 メモリがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズ して上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影できます。

1 再生モードでMENUボタンを押す

「▶再生」メニューが表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「リサイズ」を選ぶ
- 3 +字キー(▶)を押す

リサイズ画面が表示されます。 動画はリサイズできません。

4 十字キー(◀▶)でリサイズする画像を選び、OKボタンを押す

サイズと画質の選択画面が表示されます。

5 サイズと画質を選択する

+字キー(▶) でポップアップを表示し、 +字キー(▲▼) で選択し、+字キー(◀) を押します。

元の画像よりも大きいサイズ、きれいな画 質は選択できません。





6

6 OK ボタンを押す

上書き確認画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、確認画面が表示されず、新規画 像として保存されます。

7 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ

8 OK ボタンを押す

リサイズされた画像が保存されます。 シャッターボタンを押すとリサイズを中止 して □ モードに、 ■ ボタンを押すと再生 モードになります。





画像をトリミングする

画像周囲の不要な部分をカットして、別の画像として保存します。

再生モードでMENUボタンを押す
 「▶再生」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「トリミング」を選ぶ

3 十字キー (▶)を押す

トリミングできる画面が表示されます。

4 十字キー(◀▶)でトリミングする 画像を選び、OKボタンを押す トリミング画面が表示されます。

5 トリミング条件を選ぶ

トリミング画面でできる操作

ズームレバー([I]/IIII) トリミングサイズを変える +字キー(▲▼◀▶) トリミング位置を移動する Fnボタン トリミング範囲を回転する

6 OK ボタンを押す

画質の選択画面が表示されます。 記録サイズは、トリミングサイズに応じて 自動的に設定されます。



Q

取消

100-0023

•••••

OK 決定

Fn

7 画質を選択する

+字キー(▶) でポップアップを表示し、+字キー(▲▼) で選択し、**OK**ボタンを押します。

元の画像よりもきれいな画質は選択できません。

8 OK ボタンを押す

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。

・動画はトリミングできません。

・ 手順8でシャッターボタンを半押しするとトリミングを中止して
 モードに、に、
 ■ボタンを押すと再生モードになります。



画像、音声をコピーする

内蔵メモリとSDメモリーカード間で画像や音声のファイルをコピーします。カメラにSDメモリーカードが入っていないと、この機能は選択できません。

SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。

- 再生モードでMENUボタンを押す
 「▶再生」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▼)を押して「画像・音声コピー」を選ぶ
- 3 +字キー(▶)を押す

コピー画面が表示されます。この画面でコピー方法を選択します。

内蔵メモリからSDメモリカードにコピーする場合

全てのファイルをSDメモリーカードにまとめてコピーします。画像を コピーする前に、SDメモリーカードに充分な容量があることを確認し ておいてください。

- 4 十字キー (▲▼)を押して「□→□」 を選ぶ
- 5 OK ボタンを押す

全てのファイルがコピーされます。



6

画像の編集と印刷

SDメモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合

ファイルを1つずつ選んで、内蔵メモリにコピーします。

- 4 十字キー (▲▼)を押して「図→□」 を選ぶ
- 5 OK ボタンを押す
- 6 十字キー(◀▶)でコピーするファ イルを選ぶ



7 OK ボタンを押す

選択したファイルがコピーされます。

- ↓ ・ 音声付きの画像は、音声付きのままコピーされます。
 - SDメモリーカードから内蔵メモリにコピーする場合、新しいファイル名で画像がコピーされます。



デジタルフィルタを使って編集する

撮影した静止画像に対してデジタルフィルタ処理を行います。 デジタルフィルタには、白黒、セピア、赤、桃、紫、青、緑、黄、明 るさの9種類のフィルタがあります。

1 再生モードでMENUボタンを押す

「▶再生」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「デジタルフィルタ」を選ぶ

3 十字キー(▶)を押す デジタルフィルタで処理できる画像が表示 されます。

4 十字キー(◀▶)で編集する画像を 選ぶ



5 十字キー(▲▼)でデジタルフィル タを選ぶ

DPIを選んだときは、ズームレバーを上下に押すと明るさを調整できます。

6 OK ボタンを2回押す

上書き確認画面が表示されます。

- 7 十字キー(▲▼)で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ
- 8 OK ボタンを押す

デジタルフィルタで編集された画像が元の 画像と同じ記録サイズ、画質で保存されま す。





動画を編集する

撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保存したり、動 画を分割、結合したりすることができます。

1 再生モードでMENUボタンを押す

「▶再生」メニューが表示されます。

2 十字キー(▲▼)を押して「動画編集」を選ぶ

3 十字キー(▶)を押す

動画編集画面が表示されます。この画面で各編集機能を選択します。



動画の1コマを静止画として保存する

4 十字キー(▲▼)を押して「静止画保存」を選ぶ

5 OK ボタンを押す

動画選択画面が表示されます。

- 6 十字キー(◀▶)を押して動画を選ぶ
- 7 OK ボタンを押す

コマ選択画面が表示されます。

- 8 十字キー(◀▶)を押して保存する コマを選ぶ
- 9 OK ボタンを押す

選択したコマが静止画として保存されま す。







動画を分割する

- 4 動画編集画面で「動画分割」を選ぶ
- OK ボタンを押す 動画選択画面が表示されます。
- 6 十字キー (◀▶) で動画を選ぶ

7 OK ボタンを押す

分割位置選択画面が表示されます。

- 十字キー(▲▼◀▶)を押して分割 位置を決める
 - ▲ :再生する、一時停止する
 - ▼ :停止する
 - ◀ :コマ戻しする
 - ▶ :コマ送りする
- 9 OK ボタンを押す

分割確認画面が表示されます。

- 10 十字キー (▲▼) で「分割」を選ぶ
- **11** OK ボタンを押す

指定位置で分割した動画がそれぞれ別ファ イルに保存されます。







画像の編集と印刷

6)

8



動画を結合する

- 4 動画編集画面で「動画結合」を選ぶ
- 5 OK ボタンを押す

動画選択画面が表示されます。

- 6 十字キー(◀▶)で1つ目の動画を選ぶ
- 7 OK ボタンを押す
- 8 十字キー(◀▶)で2つ目の動画を選ぶ
- 9 OK ボタンを押す

結合確認画面が表示されます。

- 10 十字キー (▲▼) で「結合」を選ぶ
- 11 OK ボタンを押す

選択した2つの動画が結合されます。



OK決定



計目

取消

プリントサービスの設定をする(DPOF)

撮影した静止画にDPOF (Digital Print Order Format) 設定をすると、 DPOF対応プリンタやラボプリントサービスでDPOF 設定にしたがっ てプリントできます。

動画や音声のみのファイルには、DPOF 設定をすることはできません。



1画像ずつ設定する

各画像ごとに、次の項目の設定をします。

枚数 プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 日付 プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。

1 再生モードで十字キー(◀▶)を押して画像を選ぶ

2 Fnボタンを押す

Fnガイドが表示されます。



3 十字キー(▲)を押す

DPOF設定画面が表示されます。 すでにDPOFが設定されている画像は、設 定された枚数と日付の 𝒜(オン)/□(オ フ)が表示されます。



4 十字キー(◀▶)でプリント枚数を設定し、十字キー(▼) を押す

選択枠が「日付」に移動します。

- 5 十字キー(◀▶)で日付の ☑ (オン) /□(オフ)を設定する ☑ :プリントに日付を入れる □ :プリントに日付を入れない
- 6 OK ボタンを押す



DPOF 設定が保存され、再生できる状態になります。



DPOF設定を解除するには、手順4で枚数を「00」に設定して、**OK**ボ タンを押します。

プリンタやプリント取扱い店のプリント機器によっては、DPOFの設定 で日付をオンにしても日付がプリントされないことがあります。



全画像を設定する

- **1 再生モードでFnボタンを押す** Fnガイドが表示されます。
- 2 +字キー(▲)を押す
- 3 Fnボタンを押す

全画像設定画面が表示されます。

4 十字キー(◀▶)でプリント枚数、日 付の ☑ (オン) / □ (オフ)を設定する 設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手 順3、4 (p.128~129) をご覧ください。



5 OK ボタンを押す

設定した値で全画像のDPOF設定が保存され、再生できる状態になり ます。

全画像設定では、全てのコマに同じプリント枚数が設定されます。プリ ントをする前に必ず、枚数の設定が正しいか確認してください。

全画像設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。

メモ

カメラとプリンタをつないでプリントする (PictBridge)

パソコンを介さなくてもカメラからダイレクトに画像をプリントする ことができます。カメラをUSBクレードルにセットし、USBクレード ルとPictBridge対応プリンタを付属のUSBケーブル(I-USB7)で接続 します。プリントする画像の選択やプリント枚数などは、カメラとプ リンタを接続した状態で、カメラ側で設定します。

- カメラをプリンタに接続するときは、USBクレードルをAC電源に接続してのご使用をおすすめします。プリンタと通信中にバッテリーが消耗すると、プリンタが誤動作したり、画像データが壊れることがあります。
 - ・データ転送中は、USBケーブルを抜かないでください。
 - プリンタの種類によっては、カメラ側の設定(印刷設定、DPOF設定 など)が一部反映されないことがあります。
 - 設定されたプリント枚数が500枚以上になる場合、正しくプリント されないことがあります。
 - 1枚の用紙に複数画像をプリントする設定はカメラではできません。プリンタ側で設定してください。詳しくはプリンタの使用説明書をご覧ください。

カメラをプリンタに接続する

1 「X↓詳細設定」メニューの「USB接続」を「PictBridge」に 設定する

「USB接続モードを変更する」(p.154)をご覧ください。

- **2** カメラの電源をオフにする
- 3 付属のUSBケーブルで、USBクレードルをプリンタに接続 する

USBクレードルの使い方については、「バッテリーを充電する」(p.18) を参照してください。



- 4 プリンタの電源をオンにする
- 5 カメラをUSBクレードルにセットして、電源をオンにする

PictBridgeメニュー画面が表示されます。



1画像ずつプリントする

- PictBridge メニュー画面で十字キー (▲▼)を押して「1画像」を選ぶ
- OK ボタンを押す
 1画像印刷画面が表示されます。
- 3 十字キー(◀▶)でプリントする画像を選ぶ
- 4 十字キー(▲▼)でプリントする枚 数を選ぶ

99枚まで設定できます。

5 Fnボタンで、日付の ☆ (オン) / □ (オフ)を設定する ☆ :プリントに日付を入れる

■ ・ ノリノトに日付を入れる

- □ :プリントに日付を入れない
- 6 OK ボタンを押す

印刷設定の確認画面が表示されます。 初期設定のまま印刷するときは、**OK**ボタンを押します。 印刷設定を変更するときは、手順7へ進みます。







6 画像の編集と印刷

7 MENUボタンを押す

印刷設定の変更画面が表示されます。

8 「用紙サイズ」を選び、十字キー (▶) を押す

用紙サイズ選択画面が表示されます。



2L

A3

8"×10"

11"×17"

A4 レター

OK 決定

PictBridge

□設定

カード

はがき

L 100×150

9 +字キー(▲▼ ◀ ►) で用紙サイズ を選ぶ

> お使いのプリンタで印刷可能な用紙だけが 選択できます。

- 10 OK ボタンを押す
- 11 手順8~10の操作を繰り返して、 ^{□□□033} 「用紙タイプ」「印刷品質」「ふち指定」を設定する

各項目の設定が終了するごとに、印刷設定の確認画面が表示されます。

○設定を選択するとプリンタの設定にしたがいます。 用紙タイプは、★の数が多いほど高品質な用紙に対応します。 印刷品質は、★の数が多いほど高品質な印刷を行います。

12 OK ボタンを2回押す

設定した値で印刷が開始されます。 MENUボタンを押すと、印刷を中止します。



プリンタと通信中は ロボタンが点灯、カードアクセス中、プリント中 は 単ボタンが点滅してお知らせします。

全画像をプリントする

- PictBridge メニュー画面で十字キー (▲▼)を押して「全画像」を選ぶ
- OK ボタンを押す
 全画像印刷画面が表示されます。

3 プリント枚数、日付プリントの有無を設定し、印刷設定を確認する 全画像を何枚ずつプリントするか、日付を プリントするかどうかを選びます。 設定のしかたは「1画像ずつプリントする」 の手順4~11 (p.132~133)をご覧ください。





4 印刷設定の確認画面でOKボタンを押す

設定した条件で全画像のプリントが開始されます。 MENUボタンを押すと、印刷を中止します。 プリントサービスの設定(DPOF)内容でプリントする

- PictBridgeメニュー画面で十字キー(▲▼)を押して「DPOF 指定」を選ぶ
- 2 OKボタンを押す DPOF指定印刷画面が表示されます。 十字キー(◀▶)で、画像と印刷設定を確 認できます。印刷設定はプリントサービス
- で設定します。(p.128) **3 OK ボタンを押す**

印刷設定の確認画面が表示されます。

4 印刷設定の確認画面でOKボタンを押す 設定した内容でプリントされます。 MENUボタンを押すと、印刷を中止します。

プリンタからケーブルを取り外す

プリントが終了したら、ケーブルをプリンタから取り外します。

- 1 USBクレードルからUSBケーブルを取り外す
- 2 プリンタからUSBケーブルを取り外す



USBクレードルからUSBケーブルを取り外すと、カメラは自動的に電源オフになります。



6

画像の編集と印刷

音声の録音と再生 音声を録音する(ボイスレコーディングモード)

音声を記録します。マイクはカメラ上部にあります。最適な状況で録 音できるように、カメラの向きを調整してください。



1 业ボタンを押す

液晶モニタに録音可能な時間と、これから 録音するファイルの録音時間が表示されま す。

- 1 録音時間
- 2 残り録音可能時間



2 シャッターボタンを全押しする

録音が開始されます。録音中は、 ⁹ ボタン とセルフタイマーランプが点滅します。 録音中に**Fn**ボタンを押すと、録音中の音声 にインデックスを付けることができます。

シャッターボタンを全押しする 録音が終了します。



- ・ 音声録音中に静止画を撮影するなど、「静止画撮影」と「音声録音」 は独立した機能として利用できます。
 - ・音声はモノラルのWAVEファイルで記録されます。
 - OK ボタンを押すと、液晶モニタの表示を消すことができます。もう 一度 OK ボタンを押すと、再表示します。

3

XE

録音中に静止画を撮影するには

1 録音中に□ボタンを短く押す

録音を継続したまま、▲モードになりま す。

▲モード画面に録音経過時間が表示されます。

静止画の撮影方法については、「撮影する」 (p.53) を参照してください。



録音経過時間

2 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま す。

3 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。 撮影終了後も録音は継続します。

- ・録音中に静止画を撮影するときは、シャッター音、操作音は鳴りません。
 - ・録音中に □(静止画撮影)モードに切り替えると、録音を継続した ままレンズを繰り出して撮影動作に入るために、レンズ作動音などが 録音される場合があります。

音声を再生する

●モードで録音した音声を再生します。



再生が停止します。

7 音声の録音と再生

画像に音声を付ける(ボイスメモ)

撮影した静止画像に音声(ボイスメモ)を付けることができます。



ボイスメモを録音する

- 再生モードに入り、十字キー(◀▶)でボイスメモを付け たい画像を選ぶ
- **2** センターボタンを押す クイックメニューが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼)で「型 EEIスタート」 を選び、センターボタンを押す ボイスメモの録音を開始します。ボイスメ モはSDメモリーカードまたは内蔵メモリ

の容量いっぱいまで録音できます。



4 センターボタンを押す クイックメニューが表示されます。

XE

5 十字キー (▲▼) で「 [●] [∞] ストップ」を選び、センターボ タンを押す

ボイスメモの録音が終了します。

- ・すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きする ことはできません。いったんボイスメモを消去してから、もう一度録 音してください。(☞p.112)
 - ・プロテクト(O-n)されている画像(☞p.115)にボイスメモを付けることはできません。

7

音声の録音と再生



ボイスメモを再生する

 再生モードに入り、十字キー(◀▶) でボイスメモを再生する画像を選ぶ 再生された画像に[♪]が表示されていれ ば、ボイスメモが録音されています。

2 +字キー(▲)を押す

録音されたボイスメモが再生されます。

再生中にできる操作

ズームレバー(III) 音量を大きくする ズームレバー(IIII) 音量を小さくする

3 +字キー (▼)を押す

ボイスメモの再生を停止します。

ボイスメモを消去する™p.112



メモ

設定

カメラの設定をする



SDメモリーカード/内蔵メモリをフォーマットする

SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。 SDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリのデータが消去 されます。



- SD メモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでく ださい。カードが破損して使用できなくなることがあります。
 - フォーマットを行うと、プロテクトされた画像も消去されます。ご注意ください。
 - パソコンなどこのカメラ以外の機器でフォーマットされた SD メモ リーカードは使用できません。必ずカメラでフォーマットを行って ください。

1 「¼詳細設定」メニューの「フォーマット」を選ぶ

十字キー(▶)を押す

フォーマット画面が表示されます。

- 3 十字キー (▲▼) で「フォーマット」
- 4 OK ボタンを押す

フォーマットが開始されます。フォーマッ トが終わると撮影または再生できる状態に なります。



8 1 ■ 2

設定


日時を変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示す る日付の表示形式を設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」か ら選べます。

1 「¼」詳細設定」メニューの「日時設定」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

日時設定画面が表示されます。 日時の設定方法は「日時を設定する」(p.32)をご覧ください。



サウンドの設定を変更する

各種操作音の音量、それぞれの音の種類を変更できます。

1 「¼」詳細設定」メニューの「サウンド」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

サウンド画面が表示されます。

サウンド	
<u>音量</u> 起動音	▲ ©) ■ ・ オフ
シャッター音 操作音	1 1 * + \
21/91 -	音 オン
MENU S	OK 決定

操作音量を変更する

- 3 十字キー(▲▼)を押して「音量」を選ぶ
- 4 十字キー(◀▶)を押して音量を調節する 音量を0にすると操作音は鳴りません。

音の種類を変更する

- 5 十字キー(▲▼)を押して「起動音」を選ぶ
- 6 十字キー (▶)を押す

ポップアップが表示されます。

7 +字キー(▲▼)で「1」「2」「3」「オフ」「USER」のいず れかを選び、十字キー(◀)を押す

8



8 手順5~7を繰り返して「シャッター音」「操作音」「セルフ タイマー音」を設定する

セルフタイマー音は「オン」「オフ」「USER」から選びます。

9 シャッターボタンを半押しする

今行った設定が保存され、撮影できる状態になります。設定後にその 他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手順6(p.45) を参照してください。

USER音を設定する

任意の音声の冒頭の2秒間をUSER音として起動音やシャッター音に使用できます。使用する音声はカメラで録音しておきます。(☞p.136)

1 前項の手順7、8で「USER」を選ぶ

2 OK ボタンを押す

カメラにUSER設定ができる音声が記録されている場合、再生画面が表示されます。 USER設定されている音声にはUSERと表示されます。



3 十字キー (◀▶) でファイルを選ぶ

+字キー(▲) 冒頭の2秒間を再生 +字キー(▼) 再生終了

4 OK ボタンを押す

選んだ音声が、起動音やシャッター音のUSER音として設定されます。

8



ワールドタイムを設定する

「日時を設定する」(p.32) で設定した日時は、 🏠 (現在地) の日時と して設定されます。

「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用する際、液晶モニタ に)+(目的地)として設定した国や地域の日時を表示できます。 ここでは目的地の設定方法を説明します。

- 1 「XII詳細設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ
- 2 +字キー(▶)を押す

ワールドタイム設定画面が表示されます。

- 3 十字キー(◀▶)でワールドタイム を (オン)に切り替える
 - ✓ : → (目的地) で選択した都市の時刻を 表示



4 十字キー (▼)を押す

選択枠が→(目的地)の都市に移動します。現在設定されている都市 が地図上で点滅表示されます。

5 十字キー(▶)を押す

目的地設定の拡大画面が表示されます。 +字キー(**∢**▶)を押して、拡大表示する地域を切り替えます。

6 十字キー (▼) を押す

選択枠が都市に移動します。

8



7 十字キー(◀▶)で、目的地都市名 を選ぶ

選択した都市の現在時刻、位置、時差が表 示されます。

- 8 十字キー(▼)で「夏時間」を選択する
- 9 十字キー(◀▶)で、☑(オン)/
 □ (オフ)を切り替える

10 シャッターボタンを半押しする ワールドタイムの設定が保存され、撮影で きる状態になります。 設定を続ける場合は、OKボタンを押して ワールドタイム設定画面に戻ります。





手順4で 合を選ぶと現在地の都市や夏時間を設定できます。

8



表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/ロシア語/ 韓国語/中国語(繁体字/簡体字)/日本語の9言語に対応しています。

1 「XI詳細設定」メニューの「Language/言語」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

Language/言語 画面が表示されます。 表示言語の変更方法は、「言語を設定する」 (p.31) をご覧ください。

↓ Language/言語	
English Francais Deutsch Español Italiano	Русский 한국어 中文繁體 中文简体 日本語
L	OK 決定

画像のフォルダ名を変更する

画像のフォルダ名を、標準から日付に変更できます。日付に設定する と写真は撮影日ごとに違うフォルダに保存されます。

画像フォルダ名

標準	XXXPENTX(XXXは3桁のフォルダ番号)
日付	XXX_mmdd(3桁のフォルダ番号_月日)

8





フォルダを日付に変更 (例:9/25) 次回に撮影 (例:10/3)



1 「XII詳細設定」メニューの「フォルダ名」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

3 十字キー(▲▼)で「標準」「日付」を切り替える

4 シャッターボタンを半押しする

フォルダ名の設定が保存され、撮影できる状態になります。設定後に その他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手順6 (p.45)を参照してください。 それぞれのフォルダに保存された画像・音声を見るには「フォルダ表 示」(p.102)を参照してください。



8



画面設定を変更する

起動画面、メニュー画面の背景色、液晶モニタの明るさを変更できま す。

1 「Xii詳細設定」メニューの「画面設定」を選ぶ

2 十字キー(▶)を押す 画面設定画面が表示されます。

画面設定	
<u>起動画面変更</u> 背景色 LCDの明るさ	<u>₹</u> * 1 -∎+
MENU 取消	OK 決定

起動画面を変更する

カメラの電源をオンにしたときに起動画面として表示させる画像を設 定します。

3 十字キー(▲▼)で「起動画面変更」を選ぶ

起動画面変更画面が表示されます。

- 5 十字キー(◀▶)で☑(オン)と □(オフ)を切り替える
 - ☑ :起動画面を表示する
 - □ :起動画面を表示しない

」起動画面変更
起動画面表示 🔹 🗹 🔸
Optio
MENU S

8



6 十字キー(▼)を押す

選択枠が画像に移動します。

- 7 十字キー(◀▶)を押して、起動画 面として表示する画像を選ぶ
- 8 OK ボタンを押す

設定が保存されます。

- 9 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。設定後にその他の操作を行いたい場合 は、「メニューの基本操作」の手順6 (p.45) を参照してください。
- ★ 設定した起動画面は、元の画像を消去したり、SDメモリーカードや内蔵メモリをフォーマットしても消去されません。

背景色を設定する

液晶モニタに表示される背景色を設定します。

- 3 十字キー(▲▼)で「背景色」を選ぶ
- 4 十字キー (◀▶) で背景色を選ぶ

メニューの背景色が変わります。

5 シャッターボタンを半押しする 撮影できる状態になります。設定後にその 他の操作を行いたい場合は、「メニューの基 本操作」の手順6 (p.45) を参照してくださ い。



8



液晶モニタの明るさを設定する

液晶モニタの明るさを設定できます。

3 十字キー(▲▼)で「LCDの明るさ」を選ぶ

4 十字キー(◀▶)で明るさを調整する

バーのスライダーが左に移動すると暗くな り、右に移動すると明るくなります。

5 シャッターボタンを半押しする

LCDの明るさの設定が保存され、撮影できる状態になります。設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手順6(p.45)を参照してください。

画面設定	
起動画面変更 背景色	⊻ 1
LCDの明るさ	∢ = ■ + →
(MENU)取消	OK)決定



ビデオ出力方式を選択する

AV機器と接続して撮影や再生をするときのビデオ出力形式を、NTSC 方式とPAL方式から選択します。

1 「XI詳細設定」メニューの「ビデオ出力」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

3 十字キー(▲▼)で「NTSC」「PAL」 を切り替える

> 接続するAV機器のビデオ出力方式に合わ せて選択します。

4 ▶ ボタンを押す

ビデオ出力方式の設定が保存され、再生で きる状態になります。設定後にその他の操

作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手順6(p.45)を参照 してください。

ビデオ出力方式は地域によって異なります。日本国内では、NTSC方式です。

AV機器と接続する™p.110

▶ 🖬 🖬 🖬 🎽 🖬	Му
画面設定	
ビデオ出力 🔹	NTSC
USB接続	PAL
スリープ	1分
オートパワーオフ	3分
リセット	
MENU取消	OK 決定



USB接続モードを変更する

カメラを接続する目的(画像転送/ダイレクトプリント/PCカメラ) に応じてUSB接続モードを切り替えます。「PCカメラ」を選択すると、 カメラをUSBクレードル経由でパソコンにつないで、TV電話などに使 うことができます。

パソコンとの接続については、別冊の『PC活用編 デジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむには』を参照してください。

1 「X↓詳細設定」メニューの「USB接続」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

3 十字キー(▲▼)で「PC」「PictBridge」 「PCカメラ」を切り替える

- 「PC」 :パソコンに画像を転送する 場合に選択
- 「PictBridge」: PictBridge 対応のプリンタに 接続する場合に選択
- ▲ Xi詳細設定 My 画面設定 ビデオ出力 NTSC USB接続 PC スリープ PictBridge オートパワーオフ PictBridge リセット
- 「PCカメラ」: PC カメラとして使う場合に 選択

4 ▶ ボタンを押す

USBモードの設定が保存され、再生できる状態になります。設定後に その他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手順6 (p.45)を参照してください。

「USB接続」で「PictBridge」に設定したままカメラをパソコンに接続しないでください。

8



スリープを設定する

ー定時間操作しないときに、自動的に液晶モニタが消えるように設定 します。スリープ中にボタン操作をすると、スリープ前の状態に戻り ます。

1 「Xii詳細設定」メニューの「スリープ」を選ぶ

2 +字キー (▶)を押す

ポップアップが表示されます。

3 十字キー(▲▼)で「2分」「1分」「30秒」「オフ」のいず れかを選ぶ

4 シャッターボタンを半押しする

スリープの設定が保存され、撮影できる状態になります。設定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手順6 (p.45) を参照してください。

- ↓ 以下の場合は、スリープ機能が作動しません。
 - スライドショウ/動画再生中
 - ・パソコン/プリンタ接続中

8



オートパワーオフを設定する

ー定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できま す。

1 「XL詳細設定」メニューの「オートパワーオフ」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

ポップアップが表示されます。

3 十字キー (▲▼) で「5分」「3分」「オフ」を切り替える

4 シャッターボタンを半押しする

オートパワーオフの設定が保存され、撮影できる状態になります。設 定後にその他の操作を行いたい場合は、「メニューの基本操作」の手 順6(p.45)を参照してください。



- スライドショウ/動画再生中
- パソコン/プリンタ接続中

8 設定



設定をリセットする

カメラの設定内容をご購入時の状態に戻します。リセット項目につい ては初期設定一覧(p.163)を参照してください。 撮影機能だけをリセットする場合は「撮影機能だけを初期設定に戻す」

(p.94) をご覧ください。

1 「XII詳細設定」メニューの「リセット」を選ぶ

2 +字キー(▶)を押す

リセット画面が表示されます。

3 十字キー (▲) で「リセット」を選ぶ

4 OK ボタンを押す

設定がリセットされ、撮影できる状態になります。設定後にその他の操作を行いたい 場合は、「メニューの基本操作」の手順6 (p.45)を参照してください。





以下の設定はリセット前のまま保存されます。 日時設定、Language/言語、ワールドタイム、ビデオ出力、Myメニュ-



決まった時刻にアラームを鳴らす

指定した時刻にアラームを鳴らし、指定した画像を表示できます。



アラームを確認する

- **1 再生モードでMENUボタンを押す** 「▶再生」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「アラーム」を選ぶ

3 十字キー (▶)を押す

アラーム一覧が表示されます。 チェックされているアラームがオンとなり ます。 🇠 (スヌーズ機能) が 🗹 (オン)の アラームは、一度止めても繰り返しアラー ムが鳴ります。

「アラーム	14:25		
		2	
<u>↓1 • ☑ — 回</u>	17:30	\mathbf{Z}	
☆2 必毎日	19:30		
Q3 □オフ	12:00		
MENU 1			

4 MENUボタンを2回押す

再生できる状態になります。



アラームを設定する

- 1 再生モードでMENUボタンを押す 「▶再生」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼)を押して「アラーム」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す アラーム一覧が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で↓1~↓3を選ぶ
- 5 十字キー(▶)を押す
 アラーム設定画面が表示されます。
 6 アラームモード、時刻、 (△) (スヌーズ機能)を設定する
 +字キー(◀▶):項目を移動する
 +字キー(▲▼):設定値を切り替える





7 Fnボタンを押す

アラーム表示画像の選択画面が表示されま す。

8 十字キー(◀▶)を押して、アラー ム時に表示する画像を選ぶ



ボイスメモ付の画像を選択すると、そのボ イスメモがアラーム音として鳴ります。

9 OK ボタンを4回押す

オンのアラームがあるときは、「アラームを設定しました」と表示された後電源がオフになります。

アラームを止める

電源オフの状態で指定した時刻になると、指定 した画面が表示され、アラームが1分間鳴りま す。

1分間経過するか、鳴っているあいだにどれか のボタンを押すと、アラームは停止します。 スヌーズ機能がオンの場合、一度止めても5分ご とに、最大5回まで繰り返しアラームが鳴ります。 アラームを止めるときにOKボタンを押しながら MENUボタンを押すと、繰り返し鳴らなくなりま す。



カメラの電源がオンになっている場合とインターバル撮影待機中の場 合は、指定した時刻になってもアラームは鳴りません。

8

メモ

^{付録} 都市名一覧

ワールドタイムで指定できる都市名です。

地域	都市名	地域	都市名
北米	ホノルル	アフリカ・	ナイロビ
	アンカレジ	西アジア	ジッダ
	バンクーバー		テヘラン
	サンフランシスコ		ドバイ
	ロサンゼルス		カラチ
	カルガリー		カブール
	デンバー		マーレ
	シカゴ		デリー
	マイアミ		コロンボ
	トロント		カトマンズ
	ニューヨーク		ダッカ
	ハリファックス	東アジア	ヤンゴン
中南米	メキシコシティ		バンコク
	リマ		クアラルンプール
	サンティアゴ		ビエンチャン
	カラカス		シンガポール
	ブエノスアイレス		プノンペン
	サンパウロ		ホーチミン
	リオデジャネイロ		ジャカルタ
ヨーロッパ	マドリッド		香港
	ロンドン		北京
	パリ		上海
	ミラノ		マニラ
	ローマ		台北
	ベルリン		ソウル
	アテネ		東京
	ヘルシンキ		グアム
	モスクワ	オセアニア	パース
アフリカ・	ダカール		アデレード
西アジア	アルジェ		シドニー
	ヨハネスブルグ		ヌーメア
	イスタンブール		ウェリントン
	カイロ		オークランド
	エルサレム		パゴパゴ

初期設定一覧

工場出荷時の設定を表に示します。 表示内容の意味を示します。

ラストメモリ設定

する :カメラの電源をオフにしても現在の設定(ラストメモリ) が保存される。

しない:カメラの電源をオフにすると初期設定に戻る。

※ :「する」/「しない」はモードメモリ (p.92) の設定による。

リセット設定

する : リセット (p.157) で初期設定に戻る。 しない: リセットしても設定が保存される。

●「□撮影」メニュー項目

	名称	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
記録サイズ		2560×1920	する	する	p.79
画質		**	する	する	p.81
ホワイトバ	ランス	AWB(オート)	*	する	p.82
ΔF	AFエリア	マルチ	する	する	p.84
7.4	フォーカスリミット	オン	する	する	p.84
測光方式		☑ (分割測光)	*	する	p.86
感度		オート	*	する	p.87
オートブラ	ケット	露出(±0.3V)	する	する	p.68
	撮影間隔	10秒	する	する	p.70
インターバル撮影	撮影枚数	2枚	する	する	p.70
/ /// 」取示/	撮影開始時間	0時間0分後	する	する	p.70
ああ	カラーモード	フルカラー	する	する	p.98
期凹	早送り動画	オフ	する	する	p.99
デジタルズ	-A	オン	*	する	p.62
クイックビ	<u>а</u> —	1秒	する	する	p.88

	ストロボモード	オン	—	する	p.78
	ドライブモード	オフ	-	する	p.64∼ p.72
	フォーカスモード	オフ	—	する	p.75
	ズーム位置	オフ	—	する	p.61
	MF位置	オフ	_	する	p.76
モード	ホワイトバランス	オフ	—	する	p.82
メモリ	測光方式	オフ	—	する	p.86
	感度	オフ	_	する	p.87
	露出補正	オフ	—	する	p.63
	デジタルズーム	オン	—	する	p.62
	DISPLAY	オフ	-	する	р.73、 р.105
	ファイルNo.	オン	—	する	_
シャープネ	ふス	標準	する	する	p.89
彩度		標準	する	する	p.90
コントラス	. ト	標準	する	する	p.91

●「▶再生」メニュー項目

	名称	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
スライド	表示間隔	3秒間隔	する	する	p.106
ショウ	画面効果	オフ	する	する	p.106
リサイズ		—	しない	—	p.117
トリミング		—	しない	—	p.119
画像・音声	コピー	—	_	—	p.121
デジタルフ	ィルタ	白黒	しない	—	p.123
動画編集		—	しない	—	p.124
クイック拡	大	オフ	する	する	p.104
クイック消	去	オフ	する	する	p.112
	アラーム選択	オフ	する	する	p.158
アラーム (1~3)	アラーム設定	オフ	する	する	p.159
	時刻	00:00	する	する	p.159
	スヌーズ設定	オフ	する	する	p.159
	画像選択	画像なし	する	する	p.159

●「メ゙↓詳細設定」メニュー項目

名称		初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照	
フォーマット		_	—	—	p.142	
	音量	3	する	する		
	起動音	オフ	する	する		
サウンド	シャッター音	1	する	する	p.144	
	操作音	1	する	する		
	セルフタイマー音	オン	する	する		
	表示スタイル(年月日)	初期設定による	する	しない		
口吐乳亡	表示スタイル(時間)	初期設定による	する	しない	n 22	
口吁苡止	日付	初期設定による	する	しない	p.32	
	時刻	初期設定による	する	しない		
	ワールドタイム設定	オフ	する	する	p.146	
	目的地(都市)	現在地と同じ	する	しない		
ワールド タイム	目的地(夏時間)	現在地と同じ	する	しない		
97 A	現在地(都市)	初期設定による	する	しない		
	現在地(夏時間)	初期設定による	する	しない	, ۱	
Language/	言語	初期設定による	する	しない	p.31	
フォルダ名		標準	する	する	p.148	
	起動画面変更	オン	する	する	n 150	
而云乳白	起動画面画像選択	Optioロゴ画面	する	する	p.150	
凹凹設止	背景色	1	する	する	p.151	
	LCDの明るさ	標準	する	する	p.152	
ビデオ出力		初期設定による	する	しない	p.153	
USB接続		PC	する	する	p.154	
スリープ		1分	する	する	p.155	
オートパワーオフ		3分	する	する	p.156	
リセット		—		—	p.157	

● キーによる操作

キー操作	機能	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
Þ	動作モード	再生モード	しない	—	_
▲ ▼	撮影モード	① (プログラム)	する	する	p.55
4	露出補正	0.0EV	*	する	p.63
ズームレバー の[¶]/���	ズーム位置	ワイド端	*	する	p.61
Fn + ◀	ストロボモード	₩ (オート)	*	する	p.78
Fn + ▲	ドライブモード	口(標準撮影)	*	する	p.64~ p.72
Fn + ►	フォーカスモード	AF (オート フォーカス)	*	する	p.75

▲▼◀▶:十字キー

別売アクセサリー一覧

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。

- USBクレードル D-CR24 (※)
- ACコード D-CO24J (※)
- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI8(※)
- バッテリー充電器キット K-BC8J
 - (バッテリー充電器 D-BC8、ACコード D-CO2Jのセット)
- USBケーブル I-USB7 (※)
- AVケーブル I-AVC7 (※)
- ストラップ O-ST20 (※) ∕O-ST24
- カメラケース O-CC24

(※)の製品は同梱品と同じものです。

メッセージー覧

カメラを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージには以下のよ うなものがあります。

電池容量がなくなり	電池残量がありません。カメラをUSBクレードルに
ました	セットし、バッテリーを充電してください。
カードの空き容量が ありません	SDメモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。 新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な 画像を消去してください。(p.20、p.111) 撮影済み画像の画質または記録サイズを変えると 保存できる可能性があります。(p.117)
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにで きません。パソコン上では画像を表示またはコピー できる場合もあります。
カードがフォーマッ トされていません	フォーマットされていないSDメモリーカードが セットされているか、パソコンなどでフォーマット されたSDメモリーカードがセットされています。 (p.142)
フォーマット中	SDメモリーカードをフォーマット中です。
カードがロックされ ています	SDメモリーカードがライトプロテクトされています。(p.21)
圧縮に失敗しました	撮影時にSDメモリーカードの容量の上限を超えた ときに表示されます。
画像・音声がありませ ん	SDメモリーカードに再生できる画像・音声が保存 されていません。
動画記録を中止しま す	動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超え た場合に表示されます。
高温のため動作を終 了します	カメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合に表示 されます。表示後、電源がオフになります。
インターバル撮影を 開始します	インターバル撮影を開始して、待機状態に入るとき に表示されます。
インターバル撮影を 中止しますか?	インターバル撮影の待機中にカメラの電源をオン にしたときに表示されます。
インターバル撮影を 終了します	インターバル撮影を中止した場合または設定した 枚数の撮影を完了した場合に、自動で電源がオフに なるときに表示されます。
消去中です	画像を消去中に表示されます。

この画像を表示でき ません	このカメラでは再生できない画像を再生しようと しています。他社のカメラやパソコンでは表示でき る場合があります。
フォルダが作成でき ません	最大のフォルダ番号で最大のファイル番号が使用 されているため、画像を保存できません。新しいSD メモリーカードをセットするか、SDメモリーカー ドをフォーマットしてください。(p.142)
プロテクトされてい ます	プロテクトされた画像や音声を消去しようとした 場合に表示されます。
記録中です	画像がまだ記録中なのに、動画モードや再生モード に切り替えたとき、またはプロテクト、DPOF設定 記録中に表示されます。画像または設定の記録が終 了したら表示が消えます。
処理中です	画像処理などに時間がかかり5秒以上スルー画像が 表示できない場合に表示されます。
アラームを設定しま した	アラームを設定して自動で電源がオフになるとき に表示されます。

PictBridge機能を使用する場合に、液晶モニタに表示されるメッセージ には以下のようなものがあります。

用紙がありません	接続したプリンタの用紙がない場合に表示されま す。
インクがありません	接続したプリンタのインクがない場合に表示され ます。
プリンタエラーです	接続したプリンタからエラーメッセージが送られ た場合に表示されます。
データエラーです	接続したプリンタからデータに関してのメッセー ジが送られた場合に表示されます。
用紙が詰まりました	接続したプリンタで紙詰まりが起こった場合に表 示されます。

こんなときは?

現象	原因	対処方法
SD メモリー カードがカ メラにセッ トできない	ダミーカードがカメ ラにセットされてい る	工場出荷時にはSDメモリーカード ソケットには、ソケットをキズ・ホ コリから保護するためのダミーカー ドがセットされています。SDメモ リーカードをセットする前に、カメ ラからダミーカードを取り出してく ださい。
	バッテリーが入って いない	バッテリーが入っているか確認し、 入っていなければ入れてください。
電源が入らな い	バッテリーの入れか たを間違えている	バッテリーの挿入方向を確認してく ださい。⊕⊖表示にしたがってバッ テリーを入れなおしてください。 (p.16)
	バッテリーの残量が ない	バッテリーを充電してください。
	パソコンに接続して いる	パソコンに接続しているときは、液 晶モニタは常にオフになります。
海具モータに	テレビに接続してい る	テレビに接続しているときは、液晶 モニタは常にオフになります。
液晶とニッに 何も表示され ない	液晶モニタがオフに セットされている	OK ボタンを押すと、液晶モニタが オンになります。(p.73)
	表示はされているが、 確認しづらい	日中屋外での撮影は、液晶モニタが 表示されていても、確認しづらいこ とがあります。液晶モニタを明るく 設定してください。(p.152)
	ストロボが充電中	ストロボ充電中は撮影できません。 充電が完了すると撮影できます。
シャッターが 切れない	 SDメモリーカードに 空き容量がない	空き容量のあるSDメモリーカード をセットするか、不要な画像を消去 してください。(p.20、111)
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってくだ さい。

170

現象	原因	対処方法
	夜景などの暗い場所 で撮るものまでの距 離が遠い	被写体までの距離が遠すぎると、撮影した画像が暗くなります。ストロ ボの光がとどく範囲で撮影してくだ さい。
撮影した写真 が暗い	背景が暗い	夜景など暗い背景で人物の写真を撮ると、人物は適正露出でも背景にはストロボの光がとどかず、暗くなることがあります。撮影モードを口にセットして撮影すると、人物も夜景もきれいに撮ることができます。(p.55)
	オートフォーカスの 苦手なものを撮影し ようとしている	いったん撮りたいものと同じ距離に あるピントの合いやすいものにピン トを固定(シャッターボタン半押し) したまま、撮りたい構図に変えて シャッターを切ります。あるいはマ ニュアルフォーカスを使用してくだ さい。(p.35)
ピントが合わ ない	AFエリアに被写体が 入っていない	液晶モニタ中央のAFエリアに、ピン トを合わせたいものを入れてくださ い。撮りたいものが、 AFエリアに ない場合は、いったん撮りたいもの をAFエリアに入れて、ピントを固定 (シャッターボタン半押し)したま ま、撮りたい構図に変えてシャッ ターを切ります。
	被写体が近すぎる	フォーカスモードを♥またはwに セットしてください。(p.75)
	フォーカスモードが ♥または♥になって いる	フォーカスモードが♥または♥に セットされているときは、通常の撮 影域にはピントが合いません。

現象	原因	対処方法
	ストロボの発光方法 が ⑨(発光禁止)に なっている	オートまたは \$ (強制発光)に設定 してください。(p.78)
ストロボが発 光しない	増モード ドライブモードが 回、回、町 フォーカスモードが ▲またはず 撮影モードが	これらのモードではストロボは発光 しません。
ズームが動か ない	フォーカスモードが औにセットされてい る	スーパーマクロモードではズームは 作動しません。
パソコンとの USB接続がう まくいかない	PictBridgeモードに なっている	カメラのUSB接続モードを使う目的 によって「PC」または「PCカメラ」 に切り替えてください。(p.154)

主な仕様

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプ回転式デジタルスチ ルカメラ			
	500万画题	500万画素		
撮像素子	総画素数 原色フィ	総画素数536万画素、 原色フィルタ/インターライントランスファー 1/2.5型CCD		
記録画素数	静止画	2560×1920、2304×1728、2048×1536、1600×1200、 1024×768、640×480(ピクセル)		
	動画	320×240(ピクセル)		
感度	オート、	マニュアル(80/160/320:標準出力感度)		
記録方式	静止画	JPEG(Exif2.2)、DCF準拠、DPOF対応、 PictBridge対応、PRINT Image Matching III対応		
	動画	MOV (QuickTime Motion JPEG準拠)、ストリーミン グ記録、約15fps (フレーム/秒)、PCM方式、モノラル		
	音声	ボイスメモ、ボイスレコード:WAVE(PCM)方式、 モノラル		
画質	静止画	★★★ (S.ファイン)、★★ (ファイン)、★ (エコノミー)		
記録媒体	内蔵メモ	リ(約14MB)、SDメモリーカード		

撮影枚数と時間(内蔵メモリを使用した場合)

	動面				
画質	***	**	*	—————————————————————————————————————	音声
記録サイズ	S.ファイン	ファイン	エコノミー	(020 2.0)	
2560×1920	約18枚	約35枚	約60枚		
2304×1728	約24枚	約46枚	約66枚		
2048×1536	約30枚	約55枚	約80枚	約つ公司の利	約2時間
1600×1200	約50枚	約86枚	約117枚	ポリ2 77 50 作少	12分13秒
1024× 768	約107枚	約193枚	約242枚		
640× 480	約227枚	約352枚	約430枚		

ホワイトバランス	オート、太陽光、	日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル
レンズ	焦点距離	5.8mm~17.4mm (35mmフィルム換算:35.6mm~107mm相当)
	最大F値	F2.6~F4.8
	レンズ構成	5群6枚(非球面レンズ2枚使用)
	ズーム方式	電動式
	撮影範囲	約38.6mm×約28.9mmを画面一杯に撮影可能 (スーパーマクロモード)

デジタルズーム	撮影時	最大約4倍(光学3倍ズームと合わせ、最大約 12倍ズーム相当のズーム倍率)
液晶モニタ	2型低温ポリシリ 画素(バックラ・	リコンTFTカラー LCD、明るさ調整付、約21万 イト付)、約270度回転機構付
再生機能	1コマ、インデッ フォルダ表示、 編集(静止画保 画像・音声コピー アラーム	ックス(9画面)、拡大(最大8倍)、スクロール、 回転表示、音声、スライドショウ、動画再生・ 存、動画分割、動画結合)、ヒストグラム表示、 -、デジタルフィルタ、トリミング、リサイズ、
フォーカスモード	オートフォーカン カス、AFエリア	ス、マクロ、スーパーマクロ、マニュアルフォー 移動
オートフォーカス	方式	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式 9点AF(マルチ/スポット切替可)
	撮影範囲 (レンズ前面か ら)	ノーマル :約0.4m~∞(ズーム全域) マクロ :約0.18m~約0.5m (ズーム全域)
		スーパーマクロ:約0.06m~約0.2m (焦点距離10.2mm固定) 遠景 :∞(ズーム全域)
	フォーカス ロック	シャッターボタン半押しによる
マニュアル フォーカス	撮影範囲	0.18m~∞(ズーム全域)
露出機構	測光方式	撮像素子によるTTL測光(分割、中央部重点、 スポット)
	露出補正	±2EV(1/3EVステップで設定可能)
撮影モード	プログラム、風: ト、サーフ、ス 料理、美術館、	景、花、ポートレート、夜景、パノラマアシス ノー、セルフポートレート、夜景ポートレート、 ペット、スポーツ、花火、動画
デジタルフィルタ	白黒、セピア、	赤、桃、紫、青、緑、黄、明るさ
オートブラケット	露出、ホワイト	バランス、シャープネス、彩度、コントラスト
動画	連続録画時間	約1秒~内蔵メモリ/SDメモリーカードの容 量いっぱいまで
シャッター	型式	メカニカル併用電子シャッター
	速度	約1/2000秒~約4秒
ストロボ	型式	赤目軽減機能付内蔵ストロボ
	発光モード	オート(低照度時)、発光禁止、強制発光、オー ト+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、低速シ ンクロ(夜景、夜景ポートレートのみ)
	撮影範囲	広角時 約0.18m~約3.6m (感度:オートの条件において) 望遠時 約0.18m~約0.9m
		(感度・オートの条件において)

ドライブモード	1コマ撮影、10秒 連続撮影、マルラ ランス、彩度、シ	セルフタイマー撮影、2秒セルフタイマー撮影、 F連写、オートブラケット(露出、ホワイトバ ャープネス、コントラスト)、インターバル撮影	
セルフタイマー			
時計機能	ワールドタイム設定:世界68都市に対応(28タイムゾーン)		
アラーム	選択した画像を指定時間にアラームと同時に表示(最大3メモリー)、スヌーズ機能付		
電源	専用リチウムイオ 内電池充電)	トンバッテリー D-LI8、USBクレードル付(本体	
バッテリー寿命 (撮影可能枚数)	約165枚	(ストロボ使用率50%、23℃、専用リチウムイ オンバッテリー D-LI8を使用した場合) ※撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件 による目安です。	
バッテリー寿命 (再生時間)	約160分	※当社試験条件、23℃においてフル充電状態 での目安です。保証値ではありません。低温 時には短くなります。	
最大充電時間	約110分		
入出力ポート	USBクレードル掛	<u> </u>	
ビデオ出力方式	NTSC/PAL (モノラル音)		
PictBridge	対応プリンタ	PictBridge対応のプリンタ	
	印刷モード	1画像印刷、全画像印刷、DPOF印刷	
	印刷設定	用紙サイズ指定、用紙タイプ指定、印刷品質 設定、ふちなし/あり指定	
大きさ	112(幅)×54(高)×18(厚)mm(操作部材を除く)	
質量	125g(バッテリ-	ー、SDメモリーカード含まず)	
撮影時質量	145g(バッテリ-	-、SDメモリーカード含む)	
主な付属品	充電式リチウムイ USBケーブル、A ラップ、使用説明	イオンバッテリー、USBクレードル、ACコード Wケーブル、ソフトウェア(CD-ROM)、スト 月書、保証書	

USBクレードル

用途	バッテリー充電時、パソコンへのデータ転送時、AV出力時、PC カメラとしてパソコンに接続する場合に使用	9
	AC100V (50Hz/60Hz)	付
	DC4.2V	録
外形寸法	116.5(幅)×46.5(高)×75.0(奥行き)mm	
質量	136.5g	

アフターサービスについて

- 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、 お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く ださい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。 修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送 や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプル や故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - ・使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
 - ・当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - 火災・天災・地変等による故障。
 - ・保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等)による故障。
 - 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口 にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効]
 - 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

9

ペンタックスピックアップリペアサービス

全国(一部の離島を除く)どこからでも均一料金で修理品梱包資材のお 届け・修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供 する便利なサービスです。

電話受付

TEL 0120-737-919(フリーダイヤル) TEL 03-3975-4314(携帯・PHS用) (受付時間:土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く9:00~ 17:00)

インターネット受付

URL : http://www.pentax.co.jp/japan/support/

FAX受付

FAX 03-3975-4318

インターネット受付のURLアドレスからFAX申込書をダウンロードしてお使いください。

9 付録

お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス	http://www.pentax.co.jp/
お客様相談センター(弊社製品に関するお問い合わせ)	
〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9	
営業時間午前9:00 ~午後6:00(土・日・祝日および弊社休業	日を除く)
0570-001313(市内通話料でご利用いただけます。)	
携帯電話、PHS の方は、下記の電話番号をご利用ください。	
☎03-3960-3200 (代) ☎03-3960-0887 デジタルカメラ専用	
[ショールーム・写真展・修理受付]	
ペンタックスフォーラム	會03-3348-2941(代)
〒 163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル1階(私書)	值 240 号)
営業時間午前10:30~午後6:30(年末年始および三井ビル点	食日を除き年中無休)
「修理受付]	
パンクックフル観覚業能や安住空口	☎011 612 2221 (件)
ヽ ノ グ ツン ヘ 11 恍 呂 未 / 1 の 合 17 芯 山 〒 060 0010 扎 幌 古 山 山 ▽ 北 10 久 西 19 26 ペンカ ぃ カ フ 扎 幌 ビ 川	
一 1000-0010 紀焼川中天区北 10 未四 10-30 ペンタ クシス 紀焼ビハ 営業時間午前 9:00 ~午後 5:00 (十・日・辺日な上び 敵社休業	/ 2 阳 口を除く)
	ロではて) 第022 274 6662 (件)
ヽノンツン ハ山口 古未川 の合体芯口 〒 001 2122 仙ム古良区良市市 1 7 1 千代田州会良市市駅ビル 5 №	単 022-37 1-0003 (11) ^此
一 1 301-3135 回日市永区永平久 1-7-1 1 1 日王市永平久駅 ビル 3 P 受業時間午前 9:00 ~午後 5:00 (十・日・祝日お上7) 藤井休業	日を除く)
	☎052 062 5331 (件)
ハノブ ツン ハカロ 崖 呂未 川 印 合 体 ぶ 日 〒 461 0001 夕十 民 古 南 区 良 1 10 9 ペン ク ッ ク フ ビ 山 2 陛	■ 052-962-5551 (11)
受業時間午前9:00~午後5:00(十・日・祝日お上び幣社休業	日を除く)
	◎ 06 6271 7006 (件)
ヽノブ ツン ヘヘ版 呂未川 の合体芯口 〒 542 0091 十阪古山山区南釟捍 1 17 0 パールビル 2 隣	A 00-02/1-/990 (11)
- 7 542-0001 八阪川中天区用加场 1-17-9 ハールビル 2 階 営業時間午前 9:00 ~午後 5:00 (十・日・辺日お上び敵社休業	日を除く)
	ロではて) 第002 224 EE04 (件)
ンノンツンスム局呂未川の合体芯山 〒 720 0951 広島古山区垣町 2,15 垣町ビュロー 1 陛	■ 002-234-5001 (11)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	日を除く)
	☎002 281 6868 (件)
ヽノフリンス価両舌未/フ/d)合体でロ 〒 810-0802 垣岡市浦名区市洲山阜町 3.8 パールビル 2 陛	A 092-201-0000 (11)
堂業時間午前9:00~午後5:00(十・日・祝日および弊社休業	日を除く)
「空町価、和価格研究件、体研に関すてた問い合わせ」	
【七郎使・郵使修理文竹・修理に戻りるわ向い合わせ】 ペンタッタスサービス(株)末日大体理トンタ	()
ペンダッグスサービス(株)果日本修理センダー	查03-3975-4341 (1 1)
〒 1/3-0082 東京御攸橋区高島平 0-0-2 ヘノダックス (林) 流進で 営業時間欠益 0:00 ~ 欠後 5:00 (十一日・知日たとび数法仕業	ノター内
	ロではく)
ヘンダックスサービス(株)四日本修理センダー	室06-62/1-/996(代)
- 1 542-0001 入阪市中天区南航場 I-17-9 ハールビル 2 陥 営業時間生前 0:00 ~ 年後 5:00 (十・日・辺日な上び敵社休業	ロた除く)
古未時間 別3・00 ** 十夜3・00 (エ・ロ・10日およい笄柱体表	コンをすり、
ペンタックス株式会社	



preclous moments

〒174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9 ペンタックス販売株式会社 〒100-0014 東京都千代田区永田町 1-11-1

☆この説明書には再生紙を使用しています。 ☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 57388

02-200408 Printed in Japan