

# Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT와 변환 렌즈의 호환

Ricoh Caplio GX100/Caplio GX100 VF KIT을 구입해 주셔서 감사합니다. 카메라 펌웨어 업데이트를 하고 와이드 변환 렌즈(DW-6) 또는 망원 변환 렌즈(TC-1)를 사용할 경우에는 렌즈를 장착하기 전에 렌즈 종류를 설정해야 합니다.

사용할 수 있는 설정	설명
OFF	변환 렌즈를 카메라에 장착하더라도 카메라가 이를 변환 렌즈로 인식하지 않습니다.
WIDE	변환 렌즈를 카메라에 장착하면 와이드 변환 렌즈(DW-6)로 인식됩니다.
TELE	변환 렌즈를 카메라에 장착하면 망원 변환 렌즈(TC-1)로 인식됩니다.

## 1 셋업 메뉴를 표시합니다.

- 조작 순서는 P.135를 참조합니다.

## 2 ▼ 버튼을 눌러 [변환 렌즈]를 선택하고 ► 버튼을 누릅니다.

## 3 ▲▼ 버튼을 눌러 원하는 설정을 선택합니다.

## 4 MENU/OK 버튼 또는 ◀ 버튼을 누른 다음, MENU/OK 버튼을 누르십시오.



- 변환 렌즈를 장착한 상태에서 전원을 켜거나 변환 렌즈가 장착되어 있으면 LCD 모니터의 중앙에 변환 렌즈의 종류를 나타내는 기호가 표시됩니다.

## 주의

- 카메라 펌웨어를 업데이트 한 후에는 렌즈를 장착하기 전에 [변환 렌즈] 설정을 해야 합니다.
- [변환 렌즈]를 [TELE]로 설정하면, 와이드 변환 렌즈(DW-6)를 장착하더라도 카메라는 장착된 렌즈를 망원 변환 렌즈(TC-1)로 인식합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다.
- [변환 렌즈] 설정과 다른 렌즈를 장착하면 촬영 기능이 제대로 작동하지 않습니다.
- 망원 변환 렌즈를 장착한 상태에서 망원측에서 촬영하지 않으면 사진에 비네팅(사진의 네 모서리가 어둡게 나타나는 현상)이 생길 수 있습니다.
- [변환 렌즈]를 [TELE]로 설정하고 망원 변환 렌즈를 부착한 상태에서 카메라를 켜면 줌 위치가 망원 위치로 설정됩니다.