

RICOH GR III のファームアップ (Ver.1.41) を行うことで、以下の機能が追加されます。

- 「タッチ AF」に「フルプレススナップ」機能を追加
[カスタマイズ設定] C 操作カスタマイズメニューの[タッチ AF]を選択し、右キーを押します。



上下キーで[フルプレススナップ]を選択し、OK で決定します。



画像モニターをタッチすることで、あらかじめ指定したスナップ撮影距離にピントをあわせシャッターを切ります

※以下の時は、フルプレススナップはできません。

- [モード]
- マクロモード
- [ドライブモード] の [セルフタイマー]

By performing RICOH GR III firmware upgrade (Ver.1.41), the following function is added.

- [Full Press Snap] function has been added on [Touch AF].
Select [Customize Setting] - [C Customize Controls] - [Touch AF] and press right key.



Select [Full Press Snap] by using up and down key then press [OK] button.



By touching the LCD monitor, focus on the specified [Snap Focus Distance] then release the shutter. *Full Press Snap is not possible in the following setting.

- [mode], Macro mode and [Self-timer] in [Drive Mode]