


K-3 ファームウェア ver.1.10 アップデートで追加される「回折補正機能」について

今回のバージョンアップで、「回折補正機能」(絞りを絞り込んだときの回折ボケを修正する機能)を追加し、選択できるようになりました。

【操作手順】


- [1] カメラの電源スイッチを ON にし、「MENU」ボタンを押します。
- [2] 「撮影メニュー(カメラマーク)1」から、十字キーで「レンズ補正」を選択します。




- [3] 十字キー「右」を押すと、下画像のように表示されます。




- [4] 十字キー「下」を押して、「回折補正」を選択します。




[5] 十字キー「右」を押して、「回折補正」を選択します。



[6] 「ON」を選択して、十字キーの「OK」ボタンを押します。



「OK」ボタンを押した直後の状態



[7] 「MENU」ボタンを押して「MENU 画面」を終了し、通常通り撮影をします。

※ 「回折補正」機能をご使用いただく際は、以下の点にご注意ください

- ・レンズ補正機能は、DA/DA L/ D FA/FA Limited レンズ(フィッシュアイを除く)を装着している時だけ設定できます。
- ・また、カメラとレンズの間にリアコンバーターなどのアクセサリを装着した場合は、設定は無効です。
- ・RAW展開項目に「回折補正」はありません。
(撮影時の設定が反映され、変更はできませんのでご注意ください)
- ・USERモードに登録されますが、登録画面に「回折補正」の表示(アイコン)はありません。
- ・コントロールパネルへの追加はありません。