

WG-7「使用説明書」正誤表一覧

p.25 リングライトの初期設定

誤：	リングライト	選択： <u>全灯</u> 、右、左、上、下、OFF 明るさ：1～9 [5] 点灯時間：常時 ON、SH 連動 10s、SH 連動 20s、SH 連動 30s、SH 連動 60s	p.56
正：	リングライト	選択： <u>全灯</u> 、右、左、上、下、OFF 明るさ：1～9 [1] 点灯時間：常時 ON、SH 連動 10s、SH 連動 20s、SH 連動 30s、SH 連動 60s	p.56

Web カメラとして利用する際のご注意

バッテリーの充電容量により、Web カメラとして使用できる時間に制限があります。また、モードダイヤルを U1 に合わせるとリングライトが点灯しますが、リングライトを長時間点灯させるとカメラが高温になり強制的にカメラの電源がオフになりますのでご注意ください。

連続使用時間の目安（バッテリー満充電状態）

リングライト：OFF	約 360 分
1	約 200 分
5	約 45 分
9	約 20 分

- ・使用する室温等によりリングライトの連続使用時間は異なります。
- ・カメラが高温により電源オフされた際、カメラが高温になっているので、取り扱いにご注意ください。また、カメラの温度が下がるまで、しばらく使用できなくなります。
- ・UVC モードでは、撮影設定メニューのリングライト設定「点灯時間」の設定に関係なく常時点灯となります。