

J limited 01

PENTAX K-3 III

📷 1	位相差AF	AFモード	ファインダー撮影時AF	AFモード
		測距点切替		AFエリア
		AF.Sの動作		AF.Sの動作
		AF.C1コマ目の動作		AF.C 1コマ目の動作
		AF.C連続撮影中の動作		AF.C連続撮影中の動作
		AFホールド		AFホールド
	コントラストAF	コントラストAF	ライブビュー撮影時AF	AFエリア
		フォーカスアシスト		顔検出
		コントラストAFの動作		フォーカスアシスト
	AF補助投光		コントラストAFの動作	
測光方式		📷 1 AF補助光		
感度AUTO設定	調整範囲(上限)	ISO感度設定	📷 2 測光モード	
	調整範囲(下限)		📷 2	ISO感度オート上限値
	感度アップポイント		ISO感度オート下限値	
低速限界の指定方法				
低速限界オートの動作				
低速限界シャッター速度				
フラッシュモード		📷 2 フラッシュモード		
プログラムライン		📷 2 プログラムライン		
露出モード	USER	📷 2 USER時の露出モード		
📷 2 LV電子シャッター				
カードスロット設定	カードスロット設定	📷 5 カードスロット設定	カードスロット設定	
			順次の記録先スロット	
クropp		📷 5 クropp		
記録設定	記録形式	📷 5 記録形式		
	JPEG記録サイズ	📷 5 JPEG記録サイズ		
	JPEG画質	📷 5 JPEG画質		
	RAWファイル形式	📷 5 RAWファイル形式		
	色空間	📷 5 色空間		
D-Range設定	ハイライト補正	📷 6 ダイナミックレンジ補正	ハイライト補正	
	シャドウ補正		シャドウ補正	
ノイズリダクション	長秒時NR	📷 6 ノイズリダクション	長秒時ノイズ低減	
	高感度NR		高感度ノイズ低減	
📷 3 明瞭コントロール		📷 6 明瞭度		
肌色補正		📷 6 肌色補正		
デジタルフィルター		📷 6 デジタルフィルター		
HDR撮影		📷 4 HDR撮影		
Real Resolution		📷 4 Real Resolution		
アストロトレーサー	アストロトレーサー	📷 4 アストロトレーサー	アストロトレーサー	
	精密キャリブレーション		精密キャリブレーション	
📷 4 ローパスセクター		📷 4 ローパスセクター		
Shake Reduction		📷 7 Shake Reduction		
自動水平補正		📷 7 自動水平補正		
構図微調整		📷 7 構図微調整		


limited 01

PENTAX K-3 III

📷 4	レンズ補正	ディストーション補正	📷 6	レンズ補正	ディストーション補正
		周辺光量補正			周辺光量補正
倍率色収差補正		倍率色収差補正			
回折補正		回折補正			
焦点距離入力			C 6 MFレンズの焦点距離入力		
📷 5	ファインダー内表示	グリッド表示	C 4	ファインダー内表示	[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ]
		電子水準器			[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ]
		AFフレーム			[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ]
		スポット測光フレーム			[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ]
		測距点			[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ]
ライブビュー表示	グリッド表示	C 4	画像モニター表示	[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]	
	電子水準器			グリッド [ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]	
	ヒストグラム表示			[ライブビュー ↳[電子水準器の種類]	
	白とび警告			[ライブビュー ↳[電子水準器のデザイン]	
	フリッカー低減			[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]	
				[ライブビュー ↳[フリッカー低減]	

5	クイックビュー表示	表示時間	クイックビュー	表示時間	
		拡大表示		拡大表示	
		RAW追加保存		RAW追加保存(RAWボタン)	
		消去		画像消去(消去ボタン)	
		ヒストグラム表示		ヒストグラム	
		白とび警告		白とび警告	
	その他の表示	ガイド表示	2	ガイド表示	
		ステータス自動回転	4	画像モニター表示 [ステータススクリーン ↳[自動回転表示]	
		配色	4	画像モニター表示 配色設定	
	ボタンカスタマイズ	Fx1ボタン	2	Fxボタン	
Fx2ボタン					
AFボタン		2		AF/AEロック設定	
プレビューレバー		2		プレビューレバー	
電子ダイヤル		2		電子ダイヤル 静止画 回転方向	
モードメモリ	5	モードメモリ			
USERモード登録	設定登録	1	USERモード設定登録		
	名称登録	1	USERモード名称変更		
	登録済み内容確認				
	USERモードリセット	1	USERモード設定リセット		
1	コントラストAF	コントラストAF	1	ライブビュー撮影時AF	AFエリア
		フォーカスアシスト		フォーカスアシスト	
	AF補助投光	1	AF補助光		
	測光方式	2	測光モード		
	カードスロット設定	5	カードスロット設定		
	クロープ				
	記録設定	記録サイズ	5	記録サイズ	
		フレームレート			
	音量設定	録音レベル	5	録音レベル	
		風切音低減		風切音低減	
		ヘッドホン音量		ヘッドホン音量	
	D-Range設定	ハイライト補正	6	ダイナミックレンジ補正	ハイライト補正
		シャドウ補正		シャドウ補正	
	デジタルフィルター	6	デジタルフィルター		
	Movie SR	7	Shake Reduction		
ライブビュー表示	グリッド表示	4	画像モニター表示	[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ ↳[L2のカスタマイズ ↳[L3のカスタマイズ]	
				グリッド	

2	ライブビュー表示	電子水準器	C 4	画像モニター表示	[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ ↳[L2のカスタマイズ ↳[L3のカスタマイズ]	
		ヒストグラム表示			[ライブビュー ↳[電子水準器の種類]	
		白とび警告			[ライブビュー ↳[電子水準器のデザイン]	
		フリッカー低減			[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ ↳[L2のカスタマイズ ↳[L3のカスタマイズ]	
ボタンカスタマイズ	AFボタン(動画) 電子ダイヤル	C 2	AF/AEロック設定			
		C 2	電子ダイヤル	動画		
1	スライドショー					
	全画像プロテクト		2	プロテクト	全画像プロテクト	
	全画像消去		2	消去	全画像消去	
	クイック拡大		C 4	拡大表示	クイック拡大	
	再生音量		1	再生音量		
	画像表示	画像の自動回転		1	画像の自動回転	
		グリッド表示		C 4	画像モニター表示	[再生情報表示 ↳[標準情報表示 ↳[情報表示なし]
		白とび警告				[再生情報表示 ↳[標準情報表示 ↳[情報表示なし]
	1	Language/言語		7	Language/言語	
		日時設定		7	日時設定	
ワールドタイム						
文字サイズ						
電子音			3	電子音の音量		
LCD設定			3	電子音設定		
アウトドアモニター			2	画像モニター調整		
			2	アウトドアモニター		
2	照明設定		C 4	表示パネル	照明の明るさ 照明の点灯	
	インジケーター		3	インジケーターランプ		
	Wi-Fi		4	無線LAN設定		
	GPS/電子コンパス	GPSログ				
		自動時刻修正				
		キャリブレーション				
USB接続		4	GPS設定			
HDMI出力		4	USB設定			

 2	オートパワーオフ	 5	オートパワーオフ
 3	フォルダー新規作成	 1	フォルダー新規作成
	フォルダー名	 1	フォルダー名
	ファイル名	 1	ファイル名
	ファイルNo.	 1	連番設定
			ファイルNo.リセット
	著作権情報	 1	著作権情報の添付
			著作権情報の添付
			撮影者名
			著作権者名
	フォーマット	 1	フォーマット
 4	ピクセルマッピング	 6	ピクセルマッピング
	ダストリムーバル	 6	ダストリムーバル
	センサークリーニング	 6	センサークリーニング
	バッテリー選択	 5	バッテリーグループ設定
	認証マーク	 6	認証マーク
	バージョン情報	 6	バージョン情報
	リセット	 8	初期化
 5	赤色画面表示	 2	赤色画面表示
 1	露出設定ステップ	 5	露出設定ステップ
	ISO感度ステップ	 5	ISO感度ステップ
	測光作動時間	 5	測光作動時間
	連動外の自動補正	 2	連動外の自動補正
	測距点と露出の関連付け	 2	測距点と露出の関連付け
	B時の撮影方法	 5	Bモードの撮影方法
	フラッシュ同調速度	 5	Xモードの同調速度
 2	AFロック時のAE-L	 2	AF/AEロック設定
	ファインダー内照明	 4	ファインダー内表示
	リモコン時のAF	 6	リモコン撮影時のAF
	ブラケット撮影順	 4	ドライブモード
			[ドライブ ↳[ブラケット撮影 ↳[ブラケット撮影順]
	ワンタッチブラケット	 4	ドライブモード
			[ドライブ ↳[ブラケット撮影 ↳[ワンタッチブラケット]
	インターバル撮影の動作	 4	ドライブモード
			[ドライブ ↳[インターバル撮影 ↳[インターバル合成 ↳[定時リリース]
	インターバル撮影中のAF	 4	ドライブモード
			[ドライブ ↳[インターバル撮影 ↳[インターバル合成 ↳[撮影毎のAF作動]
 3	WBの光源調整範囲	 3	光源指定時の自動調整
	白熱灯下のオートWB	 3	光源指定時の自動調整
		 3	白熱灯下のオートWB
		 3	白熱灯下のオートWB

C 3	フラッシュ発光時のWB			
	色温度ステップ	C 6	色温度ステップ	
	キーロックの動作	C 2	Fxボタン	
	測距点移動ボタンの動作			
	SRの自動オフ	7	SRの自動オフ	
C 4	回転情報の記録	7	SRの自動オフ	
	メニュー選択の記憶	C 6	回転情報記録	
	キャッチインフォーカス	2	メニュー選択位置保持	
	AF微調整	1	ファインダー撮影時AF	キャッチインフォーカス
	絞りリングの使用	C 7	AF微調整	
	カスタムのリセット	C 6	絞りリングの使用	
		8	初期化	