

PENTAX **KP**PENTAX **K-3 III**

📷 1	カスタムイメージ	
	ファインダー撮影時AF	AFモード
		AFエリア
		AF.Sの動作
		AF.C1コマ目の動作
		AF.C連続撮影中の動作
	ライブビュー撮影時AF	AFモード
		AFエリア
		フォーカスアシスト
	AF.Sの動作	
AF補助投光		
測光方式		
感度AUTO設定	感度AUTO(上限)	
	感度AUTO(下限)	
	低速限界の指定方法	
	低速限界の設定値	
プログラムライン		
露出モード USER		
📷 2	シャッターモード	
	記録設定	記録形式
		JPEG記録サイズ
		JPEG画質
		RAWファイル形式
		色空間
	D-Range設定	ハイライト補正
シャドウ補正		
ノイズリダクション	長秒時NR	
	高感度NR	
📷 3	明瞭コントロール	
	肌色補正	
	デジタルフィルター	
	HDR撮影	
	Real Resolution	Real Resolution
		動体補正
アストロトレーサー	アストロトレーサー	
	精密キャリブレーション	
📷 4	ローパスセクター	
	Shake Reduction	
	自動水平補正	
	構図微調整	

📷 6	カスタムイメージ		
	📷 1	ファインダー撮影時AF	AFモード
			AFエリア
			AF.Sの動作
			AF.C 1コマ目の動作
			AF.C連続撮影中の動作
	📷 1	ライブビュー撮影時AF	AFモード
			AFエリア
			顔検出
	フォーカスアシスト		
コントラストAFの動作			
📷 1 AF補助光			
📷 2 測光モード			
📷 2	ISO感度設定	ISO感度オート上限値	
		ISO感度オート下限値	
		低速限界の指定方法	
		低速限界オートの動作	
		低速限界シャッター速度	
📷 2 プログラムライン			
📷 C 1 USER時の露出モード			
📷 5 記録形式			
📷 5 JPEG記録サイズ			
📷 5 JPEG画質			
📷 5 RAWファイル形式			
📷 5 色空間			
📷 6	ダイナミックレンジ補正	ハイライト補正	
		シャドウ補正	
📷 6	ノイズリダクション	長秒時ノイズ低減	
		高感度ノイズ低減	
📷 6 明瞭度			
📷 6 肌色補正			
📷 6 デジタルフィルター			
📷 4 HDR撮影			
📷 4 Real Resolution			
📷 4	アストロトレーサー	アストロトレーサー	
		精密キャリブレーション	
📷 4 ローパスセクター			
📷 7 Shake Reduction			
📷 7 自動水平補正			
📷 7 構図微調整			

PENTAX KP

PENTAX K-3 III

📷 4	レンズ補正	ディストーション補正
		周辺光量補正
倍率色収差補正		
回折補正		
	焦点距離入力	
📷 5	ファインダー内表示	電子水準器
		スーパーインポーズ
ライブビュー表示	グリッド表示	
		電子水準器
	ヒストグラム表示	
	白とび警告	
	フリッカー低減	
クイックビュー表示	表示時間	
	拡大表示	
	RAW追加保存	
	消去	
	ヒストグラム表示	
	白とび警告	
その他の表示	ガイド表示	
	配色	
ボタンカスタマイズ	Fx1ボタン	
	Fx2ボタン	
	Fx3ボタン	

📷 6	レンズ補正	ディストーション補正	
		周辺光量補正	
倍率色収差補正			
回折補正			
	C 6 MFLレンズの焦点距離入力		
C 4	ファインダー内表示	[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ]	
		電子水準器の種類	
C 4	ファインダー内表示	[ファインダースクリーン ↳[F1のカスタマイズ [F2のカスタマイズ [F3のカスタマイズ [F4のカスタマイズ]	
		ファインダー内照明	
C 4	画像モニター表示	[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]	
		グリッド	
		[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]	
		[ライブビュー ↳[電子水準器の種類]	
		[ライブビュー ↳[電子水準器のデザイン]	
		[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]	
		[ライブビュー ↳[撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]	
		[ライブビュー ↳[フリッカー低減]	
		表示時間	
		拡大表示	
C 4	クイックビュー	RAW追加保存(RAWボタン)	
		画像消去(消去ボタン)	
ヒストグラム			
白とび警告			
🔄 2		ガイド表示	
C 4		画像モニター表示	配色設定
C 2	Fxボタン		

PENTAX KP

PENTAX K-3III

5	ボタンカスタマイズ	AF/AE-Lボタン		
		機能ダイヤル		
		電子ダイヤル		
モードメモリ				
USERモード登録	設定登録			
	名称登録			
	登録済み内容確認			
	USERモードリセット			
1	カスタムイメージ			
	ライブビュー撮影時AF	AFモード		
		AFエリア		
		フォーカスアシスト		
	AF補助投光			
	測光方式			
	記録設定	記録サイズ		
		フレームレート		
	録音レベル			
	2	D-Range設定	ハイライト補正	
			シャドウ補正	
デジタルフィルター				
Movie SR				
ライブビュー表示	グリッド表示			
	電子水準器			
	ヒストグラム表示			
	白とび警告			
	フリッカー低減			
ボタンカスタマイズ	AF/AE-Lボタン			
	電子ダイヤル			

C 2	AF/AEロック設定			
C 2	スマートファンクション			
C 2	電子ダイヤル	静止画		
		回転方向		
C 5	モードメモリ			
C 1	USERモード設定登録			
C 1	USERモード名称変更			
C 1	USERモード設定リセット			
6	カスタムイメージ			
1	ライブビュー撮影時AF	動画モード時のAF		
		AFエリア		
		フォーカスアシスト		
1	AF補助光			
2	測光モード			
5	記録サイズ			
5	フレームレート			
5	録音レベル			
6	ダイナミックレンジ補正	ハイライト補正		
		シャドウ補正		
6	デジタルフィルター			
7	Shake Reduction			
C 4	画像モニター表示	[ライブビュー ↳撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]		
		グリッド		
		[ライブビュー ↳撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]		
		[ライブビュー ↳電子水準器の種類]		
		[ライブビュー ↳電子水準器のデザイン]		
		[ライブビュー ↳撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]		
		[ライブビュー ↳撮影情報表示 ↳[L1のカスタマイズ [L2のカスタマイズ [L3のカスタマイズ]		
		[ライブビュー ↳フリッカー低減]		
		C 2	AF/AEロック設定	
		C 2	電子ダイヤル	動画

PENTAX **KP**PENTAX **K-3 III**

▶ 1	スライドショー			▶ 2	プロテクト	全画像プロテクト
	全画像プロテクト			▶ 2	消去	全画像消去
	全画像消去			C 4	拡大表示	クイック拡大
	クイック拡大			▶ 1	再生音量	
	再生音量			▶ 1	画像の自動回転	
		画像の自動回転		C 4		[再生情報表示 └[標準情報表示 └[情報表示なし]
		グリッド表示			画像モニター表示	グリッド [再生情報表示 └[標準情報表示 └[情報表示なし]
		白とび警告				
↷ 1	Language/言語			↷ 7	Language/言語	
	日時設定			↷ 7	日時設定	
	ワールドタイム					
	文字サイズ					
	電子音			↷ 3	電子音の音量	
↷ 2	LCD設定			↷ 3	電子音設定	
	アウトドアモニター			↷ 2	画像モニター調整	
	赤色画面表示			↷ 2	アウトドアモニター	
	インジケータ			↷ 2	赤色画面表示	
↷ 3	Wi-Fi			↷ 3	インジケータランプ	
				↷ 4	無線LAN設定	
	GPS/電子コンパス	自動時刻修正				
		キャリブレーション		↷ 4	GPS設定	
	USB接続			↷ 4	USB設定	
	外部映像出力					
	ケーブルスイッチ端子					
	オートパワーオフ			↷ 5	オートパワーオフ	
↷ 4	フォルダー新規作成			↷ 1	フォルダー新規作成	
	フォルダー名			↷ 1	フォルダー名	
	ファイル名			↷ 1	ファイル名	
				↷ 1	連番設定	
	ファイルNo.	連番設定		↷ 1	連番リセット	
		ファイルNo.リセット		↷ 1		
		著作権情報の添付		↷ 1		著作権情報の添付
	著作権情報	撮影者名			著作権情報	撮影者名
		著作権者名				著作権者名
	フォーマット			↷ 1	フォーマット	
↷ 5	ピクセルマッピング			↷ 6	ピクセルマッピング	
	ダストリムーバル			↷ 6	ダストリムーバル	
	センサークリーニング			↷ 6	センサークリーニング	
	バッテリー選択			↷ 5	バッテリーグループ設定	
	認証マーク			↷ 6	認証マーク	
	バージョン情報			↷ 6	バージョン情報	
	リセット			↷ 8	初期化	

PENTAX KP

PENTAX K-3 III

C 1	露出設定ステップ	C 5	露出設定ステップ
	ISO感度ステップ	C 5	ISO感度ステップ
	測光作動時間	C 5	測光作動時間
	連動外の自動補正	カメラ 2	連動外の自動補正
	測距点と露出の関連付け	カメラ 2	測距点と露出の関連付け
	AFロック時のAE-L	カメラ 2	測距点と露出の関連付け
	B時の撮影方法	C 2	AF/AEロック設定
		C 5	Bモードの撮影方法
C 2	充電中のレリーズ		
	ブラケット撮影順	カメラ 4	ドライブモード [ドライブ] ↳[ブラケット撮影] ↳[ブラケット撮影順]
	ワンプッシュブラケット	カメラ 4	ドライブモード [ドライブ] ↳[ブラケット撮影] ↳[ワンプッシュブラケット]
	インターバル撮影の動作	カメラ 4	ドライブモード [ドライブ] ↳[インターバル撮影] [インターバル合成] ↳[定時レリーズ]
	インターバル撮影中のAF	カメラ 4	ドライブモード [ドライブ] ↳[インターバル撮影] [インターバル合成] ↳[撮影毎のAF作動]
	WBの光源調整範囲	カメラ 3	光源指定時の自動調整
	白熱灯下のオートWB	カメラ 3	光源指定時の自動調整
		カメラ 3	白熱灯下のオートWB
		カメラ 3	白熱灯下のオートWB
C 3	フラッシュ発光時のWB		
	色温度ステップ	C 6	色温度ステップ
	キーロックの動作	C 2	Fxボタン
	十字キーの機能		
	SRの自動オフ	カメラ 7	SRの自動オフ
	回転情報の記録	カメラ 7	SRの自動オフ
	メニュー選択の記憶	C 6	回転情報記録
C 4	キャッチインフォーカス	カメラ 1	ファインダー撮影時AF キャッチインフォーカス
	AF微調整	C 7	AF微調整
	絞りリングの使用	C 6	絞りリングの使用
	カスタムのリセット	カメラ 8	初期化