



※本書はかんたんガイド、使いこなしガイドとあわせて使用/保管してください。

## はじめに

本書は、Caplio 400Gwide で追加された、ダイレクトプリントの機能について説明しています。  
各機能に対応したプリンターに接続することで、次の機能が使えるようになります。

## リコーのプリンターとの接続で使用できる新機能

各項目は、リコーのプリンターが対応しているときのみ表示されます。

項目名	働き
帳票印刷	帳票印刷を行います。
帳票カメラメモ印字	カメラメモが付いた画像を帳票印刷するとき、カメラメモの内容を帳票に印刷できます。

対応するプリンターについては、弊社ホームページ (<http://www.ricoh.co.jp>) をご覧ください。

## 印刷設定項目一覧

■印刷設定を次回電源投入時の初期値に設定することができるようになりました。

■※印が追加された機能です。

各項目は、プリンターが対応しているときのみ表示されます。

項目名	働き
用紙サイズ	用紙のサイズを設定します。
用紙種類	用紙の種類を設定します。
レイアウト	1枚に何コマ印刷するかを設定します。
日付印字	日付（撮影日）の印字の有無を設定します。日付の書式は、SETUPモードの日時設定で設定した書式になります。
ファイル名印字	ファイル名を印刷するかどうかを設定します。
印刷補正	画像データ（静止画）をプリンター側で最適化して印刷するかどうかを設定します。
画像印刷サイズ※	印刷する画像のサイズを設定します。
印刷品質※	印刷品質を設定します。

## 帳票印刷する

[帳票印刷]を設定すると、帳票印刷ができます。  
出力できるレイアウトは、接続するプリンターによって異なります。  
詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

### 選択できるレイアウト

1コマ罫線あり	2コマ罫線あり	3コマ罫線あり	4コマ罫線あり
1コマ罫線なし	2コマ罫線なし	3コマ罫線なし	4コマ罫線なし
工事写真1	記事欄付1		

### 帳票印刷の例



1 コマ罫線あり


2 コマ罫線あり

工事写真1

## 帳票印刷にカメラメモを印字する

カメラメモ付き画像を印刷する場合は、「操作方法」の手順8で[帳票印刷]を設定し、[帳票カメラメモ印字]を[ON]にすると、帳票印刷にカメラメモを付けて印刷できます。

### 帳票カメラメモ印刷の例



記事欄付1

カメラメモの内容が印刷されます。  
印刷される位置は、[帳票印刷]で設定したレイアウトによって異なります。

## メモ

カメラメモについては、「使いこなしガイド」(p.189)をご覧ください。

## 操作方法

1. プリンターが印刷できる状態であることを確認する
2. USBケーブルでカメラとプリンターを接続する  
プリンターの電源がオフのときは、電源をオンにしてください。
3. 「接続待ち」画面が表示されたら、ADJ. ボタンを押す


### 1枚または全ての画像を印刷するとき

4. ◀▶ ボタンで、印刷したい画像を表示する
5. ADJ. ボタンを押す
6. ▶ ボタンを押して、[1ファイル]または[全ファイル]を選ぶ
7. OK ボタンを押す  
ダイレクトプリントのメニューが表示されます。

### 複数の画像を印刷するとき

4. ☒ ボタンを押す  
画面が6分割されて、画像が縮小して表示されます。
5. ▲▼◀▶ ボタンを押して、印刷したい画像を選び、OK ボタンを押す  
画面にプリンターのマークが表示されます。  
プリンターのマークが表示されている画像が印刷されます。
6. 手順5.を繰り返して、印刷したい画像を全て選択する
7. MENU ボタンを押す  
ダイレクトプリントのメニューが表示されます。


8. ▲▼ ボタンで項目を選び、▶ ボタンで詳細項目を表示する  
左記の「選択できるレイアウト」を参照してください。  
選択できる項目がない場合は、▶ ボタンを押しても詳細項目は表示されません。



## メモ

「接続中・・・」と表示されている間は、プリンターとの接続が完了していません。接続が完了すると「接続中・・・」が消え、「ダイレクトプリント」と表示されます。接続が完了してから、操作を行ってください。


9. ▲▼ ボタンで詳細項目を選び、OK ボタンを押す  
ダイレクトプリントのメニューに戻ります。



10. 手順8.と9.を繰り返して、変更したい項目の値を変更する

## メモ

手順8.の画面でADJ. ボタンを押すと、設定した項目を次回接続時の初期値に設定することができます。右の画面が出たら、[設定]を選び、OK ボタンを押してください。  
[解除]を選ぶと、次回接続時の各項目の設定は、最後に設定した値に戻ります。



11. OK ボタンを押す

静止画がプリンターに送られ、「送信中」画面が表示されます。  
送信を中断したい場合には、MENU ボタンを押してください。  
送信が完了すると、カメラはダイレクトプリント再生モードの画面に戻り、プリンターで印刷が開始されます。